

## En cas de dérangement

- Vous entendez un son discontinue
- Appuyez sur le bouton
- Identifiez le dérangement et rendez-vous surplace. Essayez de résoudre

le problème puis appuyez sur (suivi du code 123)

- Si pas de solution, appelez la société ARGINA 03/780.55.20

## En cas d'alarme

Vous entendez un son continu et le témoin rouge d'alarme est allumé. Les asservissements directs p.e. les rétenteurs de portes vont être activés.

Appuyez sur avant le temps consigné, le son s'arrête.

Lisez où l'alarme se trouve et rendez-vous sur place

Vous ne réagissez pas avant le temps consigné: la centrale active automatiquement les sirènes d'évacuation.

Vérifiez sur place et appuyez sur avant le temps consigné

En cas d'alarme injustifiée, appuyez sur (suivi du code 123)

RESET

En cas de d'alarmes répétées du même

détecteur, appuyez sur et sur le bouton de la zone.

La zone est alors hors service.

Contactez ARGINA 03/780.55.20

En cas d'alarme réelle, appuyez sur (suivi du code 123) ou sur le bouton poussoir vitré le plus proche (si programmé).

Tous les asservissements seront activés comme p.e. les sirènes, transmetteur téléphonique etc. La lampe rouge de 'transmission 'alarme' est allumée. C'est la position d'évacuation.

Pour arrêter les sirènes: appuyez sur (suivi par la code 123)