

模式切换	按 键
零力矩模式	长按 L1 + 单击 B
阻尼模式 ①	长按 L1 + 单击 A
锁定站立 ②	长按 L1 + 单击 
落座模式 ④	长按 L1 + 单击 
躺 —> 站 ⑤	长按 L1 + 单击 X
蹲 <—> 站 ⑥	长按 L1 + 单击 Y

交互功能	按 键
挥手	长按 SELECT + 单击 Y
握手	长按 SELECT + 单击 A
转身挥手	长按 SELECT + 单击 X

躺倒开机：开机 -> ① -> ⑤ -> 演示 -> ⑥ -> 关机
 蹲姿开机：开机 -> ① -> ⑥ -> 演示 -> ⑥ -> 关机
 ※提示：座椅开机时，② - ③ 过程需要人扶直站立

模式 / 功能	按 键
单自由度腰 ③	长按 R1 + 单击 X
持续踏步	双击 START
站立	单击 START
低速模式	双击 L2
高速模式	双击 L1

三自由度腰 ③	长按 R1 + 单击 Y
持续踏步	双击 START
站立	单击 START
低速模式	双击 L2
高速模式	双击 L1

座椅开机（推荐）：
 开机 -> ① -> ② -> ③ -> 演示 -> ④ -> 关机

