ONDA

AEROPORT AGADIR AL MASSIRA



Fiche Technique installation

Ref AGA.PS08.E.125/00

Installation: RECEPTEUR VHF

I- <u>Informations Générales :</u>

Marque et Model: TELERAD - RECEPTEUR VHF MONOFREQUENCE RPY 908 XT

Fréquence (s) /Canal : 119.5 Mhz/120.9Mhz /121.5Mhz

Indicatif: sans

Date de mise en service : 2006

Outil de monitoring :- Panneau de Mesures PM880ER-C

-Basculeur Normal/Secours BNS 9008

Version logiciel: sans

Références Manuels constructeur :

- notice technique de maintenance récepteur VHF RPY 908 T Réf :NMFR RPY908XT
- notice technique de maintenance Panneau de mesures Réf :NMAFR PM880ER-C
- notice technique de maintenance Basculeur N/S Réf : NMFR BNS9008

II- <u>Environnement de Fonctionnement :</u>

- Alimentation électrique : Onduleur MGE 5KVA alimenté a partir de la Sous Station 2bis(SS2 bis)
- Groupe électrogène : GE de la centrale électrique
- Température ambiante de fonctionnement : 25°C
- Climatisation : deux climatiseurs installés à la salle
- Chargeur de batterie : baie équipée de deux chargeurs24V marque SGTE
- Batteries : 4 éléments 6V de 200 AH C10 de type Y200-6/ 31cm x 17cm
- Dispositif de protection de l'installation : local verrouillé au 4^{ème} étage de la Tour de contrôle
- Fréquence de dératisation : semestrielle
- Fréquence de désherbage : sans



Ref AGA.PS08.E.125/00

III-**Description Technique:**

1 - éléments constitutifs :

- Traitement HF/BF : carte REPY23175:
 - -regroupe plusieurs fonctions telles que le filtrage VHF, la démodulation AM, la régulation CAG...
- Synthèse de fréquence : carte OSLO23159 :
 - -sélection de la fréquence selon les normes OACI, par codeurs rotatifs
 - -traitement par microcontrôleurs
 - -verrouillage de la fréquence par PLL
 - -voyant lumineux de défaut

2- <u>Caractéristiques techniques</u>

Paramètres	Caractéristiques
Bande de fréquence	118 – 144 Mhz
Type de modulation	A3E
Alimentation	24 V DC
Consommation	500mA
Sensibilité	1.5μV
Régulation CAG	≤ 3dB
Silencieux	Entre 1 et 15μV

IV - Principales interventions :

Intervention	Référence du mode opératoire (procédure, réf et pages Notice, Instruction)
Contrôle du fonctionnement global	Notice de maintenance page 24
Mesure de la fréquence de l'oscillateur local	Notice de maintenance page 25
Réglage de la fréquence de l'oscillateur local	Notice de maintenance page 29
Réglage du seuil silencieux	Notice de maintenance page 32
Réglage du niveau ligne BF	Notice de maintenance page 34