5 Way Switch Configuration

RAW	TX
GND	RX
RST	GND
VCC	GND
A3 /21	2
A2/20	3
19	4
18	5
15	6
14	7
16	8
10	9

COM
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
CENTER
SET
RESET

UP