SINAMICS G110

Getting Started

Edition: 01/2020



English Warnings, Cautions and Notes

he following Warnings, Cautions and Notes
neans of preventing damage to the product or components in the machines

connected.

Specific Warnings, Cautions and Notes that apply to particular activities are liste at the beginning of the relevant sections. Please read the information carefully, sinc it is provided for your personal safety and will also help prolong the service life of your inverter and the equipment you connect to it.

Deutsch Warnungen, Vorsichtshinweise und Hinweise Die nachstehenden Warnungen, Vorsichtshinweise und Hinweise sind für die

Die lächsteinelinder währlingelin, Volkschsilmkeise und ninweise sind ut und Sicherheit des Benutzers vorgesehen sowie als Hilfsmittel, um Schaden an dem Erzeugnis oder an Teilen der angeschlossenen Maschine zu verhindern. Spezifische Warrungen, Vorsichtshinweise und Hinweise, die für bestimmte Tätigkeiten gelten, sind am Anfang der jeweiligen Abschnitte zusammengestellt. Bitte diese Informationen sorgfällig lesen, da sie für Ihre persönliche Sicherheit bestimmt sind und auch eine längere Lebensdauer des Umrichters und der daran angeschlossenen Geräte unterstützen.

Français

Avertissements et remarques
Les avertissements et remarques figurant dans la suite sont donnés pour assurer la sécurité de l'utilisateur ainsi que pour prévenir des dommages sur le produit ou sur scelar de la machine raccordé. Les avertises au début du chapitre correspondant. Prière de lire attentives au sont regroupés au début du chapitre correspondant. Prière de lire attentivement ces informations cur elle sont importantes pour votre sécurité personnelle ainsi que pour assurer un lengue durée de vied uv antateur ainsi que des appareils raccordés.

Español Advertencias, precauciones y notas

Las presentes advertencias, precauciones y notas están pensadas para su seguri-dad y como medio para prevenir daños en el producto o en componentes situados en las máquinas conectadas. Advertencias, precauciones y notas específicas aplicables en actividades

particulares figuran al comienzó de los capítulos o apartados correspondientes. Rogamos leer cuidadosamente la información ya que se entrega zpara su seguridad personal y le ayudará a prolongar la vida útil de su convertidor y el equipo que onecte al mismo.

Italiano Avvertenze tecniche di sicurezza

La presente quida operativa contiene avvertenze tecniche relative alla sicurezza

SINAMICS G110 (1 AC 200 - 240 v ± 10% 0.12 kW - 3.0 kW)

Specifications

Motor Output Rating

Frame Size

Order No

Unfiltered

Filtered

Output Current¹

UL/IEC Type E Motor Controller (NKJH) 4

Input Current

UL Fuse³

IEC Fuse

Input Cable

Output Cable

delle persone ed alla prevenzione dei danni materiali che vanno assolutamen Le avvertenze, contrassegnate da un triangolo, a seconda del grado di pericolo.

Pericolo. Attenzione. Avvertenze e sono di solito riportate all'inizio dei vari capitoli. Si raccomanda di leggere con attenzione le informazioni fornite, in quanto sono state stilate per garantire l'incolumità personale e per contribuire a prolungare la durata di funzionamento sia dell'Inverter sia delle apparecchiature ad esso

[kW]

[hp]

Analogue USS

Flat Plate Analogue

Flat Plate Analogue

Flat Plate USS

(Siemens) 3NA

(Siemens) 3RV

(Siemens) 3RV

(Siemens) 3RV

[mm²]

[AWG]

[mm²]

Flat Plate USS

Analogue

USS

[A]

[A]

[A]

[A]

0.12

0.16

6SL3211

0AB11-2UA

0AB11-2UB*

0KB11-2UA

0KB11-2UB*

0AR11-2RA

0AB11-2BB

0KR11-2RΔ

0KB11-2BB

3803

2011-1JA##

1.0 ... 2.5

16 ... 12

1.0 ... 2.5

2021-1.14##

⚠ Warnings This equipment contains dangerous voltages and controls potentially dangerous rotating mechanical parts. Non-compliance with Warnings or failure to follow the instructions contained in this manual can result in loss of life, severe personal injury or serious

damage to property.

Only suitably qualified personnel should work on this equipment, and only after becoming familiar with all safety notices, installation, operation and maintenance procedures contained in this manual. The successful and safe operation of this equipmer is dependent upon its proper handling, installation,

operation and maintenance.

The DC link of all SINAMCS modules remains at a hazardous voltage level for 5 minutes after all voltages have been disconnected. Therefore always wait for 5 minutes after disconnecting the inverter from the power supply before carrying out work on any SINAMICS modules.

any SINAMICS modules. This equipment is capable of providing internal motor overload protection in accordance with UL508C section 43. Refer to P0610 (level 3) and P0335. Motor overload protection can also be provided using an external PTC via a digital input. Integral solid state short circuit protection does not provide branch circuit protection. Branch circuit

protection must be provided in accordance with the national and local electrical codes. This drive is intended for connection to single motor circuits only not suitable for group installation). This equipment is designed for field installation in

This equipment is designed for field installation in an enclosure. The opening of a branch circuit protective device may be an indication of a fault; to reduce the risk of fire or electrical shock components of the drive must be examined and replaced. This equipment is suitable for use in a circuit capable of delivering not more than 100 kA symmetrical amperes (rms), for a maximum voltage of 240 V when protected by a fuse (see table below). Class 175°C copper wire only. Maximum surrounding ambient temperature 40°C /50°C where appropriate.

0.37

0AB13-7UA

0AB13-7UB*

0KB13-7UA*

0KB13-7UB*

0AB13-7BA

0AB13-7BB*

0KR13-7RΔ

0KB13-7BB*

10

3803

2011-1JA##

2021-1JA##

1.0 ... 2.5

16 ... 12

1.0 ... 2.5

0.25

0.33

0AB12-5UA

0AB12-5UB*

0KB12-5UA*

0KB12-5UB*

0AB12-5BA*

0AB12-5BB

0KR12-5RA

0KB12-5BB*

3803

2011-1JA##

2021-1JA##

1.0 ... 2.5

16 ... 12

1.0 ... 2.5

Note Before carrying out any installation and commissioning pro-cedures, you must read all safety instructions and warnings, including all warning labels attached to the equipment. Make sure that the warning labels are kept in a legible condition

0.55

0AB15-5UA

0AB15-5UB*

0KB15-5UA

0KB15-5UB*

0AB15-5BA*

0AB15-5BB

0KR15-5RA

0KB15-5BB*

3803

2011-1JA##

2021-1JA##

1.0 ... 2.5

16 ... 12

1.0 ... 2.5

0.75

0AB17-5UA

0AB17-5UB*

0KB17-5UA*

0KB17-5UB*

0AB17-5BA*

0AB17-5BB*

0KR17-5RA*

0KB17-5BB*

3.9 (40°C)

15

3805

2011-4AA##

2021-4AA##

1031-4AA\$\$

1.5 ... 2.5

14 ... 12

1.0 ... 2.5

Das vorliegende Gerät führt gefährliche Spannungen und steuert umlaufende mechanische Teile, die gegebenenfalls gefährlich sind. Die

Gemindiget nut seteent minische Technische Technische Telle, die gegebenenfalls gefährlich sind. Die Missachtung der Warnungen oder das Nichtbefolgen der in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen kann Lebens-gefähr, schwere Körperverletzung oder schwerwiegenden Sachschaden bewirken. An diesen Geräten darf nur geeignetes, qualifiziertes Personal arbeiten, und nur, nachdem es sich mit allen Sicherheitshinweisen, Installations-Betriebs- und Wartungsaweisungen, die in dieser Anleitung vorhan-den sind, vertraut gemacht hat. Der erfolgreiche und gefährlicse Betrieb des Gerätes hängt von seiner ordnungsgemäßen Handhabung, Installation, Bedienung und Wartung ab. Der Zwischenkreis aller SINAMICS-Geräte behält nach dem Abtrennen sämtlicher Spannungen 5 Minuten lang eine gefährliche Spannung bei. Deshalb vor dem Durchführen von Arbeiten an einer der SINAMICS-Baugruppen nach dem Abtrennen des Umrichters von der Stromversorgung 5 Minuten abwarten.

Dieses Gerät kann inneren Motorüberlastungsschut: gemäß UL508C, Abschnitt 43, herstellen. Siehe P0610 (Stufe 3) und P0335.

Motorüberlastungsschutz kann auch durch Verwendung eines externen PTC (Kaltleiters) über einen Digitaleingang hergestellt werden. Der integrierte Halbleiter-Kurzschlussschutz bietet keinen Schutz für Abzweigstromkreise. Der Schutz für Abzweigstromkreise ist gemäß den lokalen Normen und Sicherheitsstandards für Elektroinstallationen vorzusehen. Dieser Antrieb ist ausschließlich für den Anschluss an einzelne Motorschaltungen vorgesehen (nicht geeignet für die

Gruppeninstallation). Dieses Gerät ist für die Installation beim Kunden in einem Gehäuse vorgesehen. Das Öffnen einer Abzweigschutzeinrichtung kann auf einen Fehler hinweisen; um die Gefahr eines Brands oder elektrischen Schlags zu reduzieren, müssen die Bauteile des Antriebs überprüft und

Dieses Gerät ist für den Einsatz in einem Stromkrei mit bis zu 100 kA symmetrisch/Effektivwert und einer maximalen Spannung von 240 V geeignet, wenn es mit einer Sicherung des abgesichert ist

(siehe Tabelle unten). Klasse 1 75°C, nur Kupferdraht. Die maximal zulässige Umgebungstemperatur beträgt je nach Gerät 40°C bzw. 50°C.

Frame Size

Order No

Unfiltered

Output Curren

Input Current

UL/IEC Type E Motor Controller (NKJH)

UL Fuse³

IEC Fuse

nput Cable

Output Cable

- 10, 15, 20,25 or 40

Motor Output Rating

Hinweise

Vor der Durchführung von Installations- und nbetriebnahmearbeiten unbedingt alle Inbetriebnahmearbeiten unbedingt alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen bitte sorgfältig lesen, ebenso alle am Gerät angebrachten Warnschilder. Darauf achten, dass Warnschilder in leserlichem Zustand gehalten werden und dafür sorgen, dass fehlende oder beschädigte Schilder gegebenenfalls ausgetauscht werden.

Le présent appareil est le siège de tensions rotatives qui peuvent présenter une source de danger. Le non-respect des avertissements ainsi que des consignes de sécurité figurant dans cette notice peuvent entraîner la mort, des blessures notice peuvent entrainer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels importants. Seules des personnes qualifiées sont habilitées à intervenir sur cet appareil, et cela uniquement après qu'elles se soient familiarisées avec toutes les consignes de sécurité, les instructions d'installation, d'exploitation et de maintenance mentionnées dans cette notice. Le fonctionnement correct et sûr de cet appareil Le fonctionnement correct et sûr de cet appareil

Le fonctionnement correct et sûr de cet appareil présuppose une manipulation, une installation, une installation, une installation, une installation et une maintenance conformes aux règles de l'art. Sur tous les SINAMICS, il subsiste une tension élevée dans le circuit intermédiaire pendant les 5 minutes qui suivent la mise hors tension. Après coupure du variateur, il faudra par conséquent attendre le temps nécessaire avant d'intervenir sur les modules du SINAMICS. Cet appareil est capable d'offrir une protection

interne de la surcharge thermique du moteur conforme à UL 508C section 43 . Se reporter à P0610 (Niveau 3) et P0335. La protection de contorme a UL DURU Section 43. Se reporter à P0610 (Niveau 3) et P0335. La protection de surcharge thermique du moteur peut également être assurée par une sonde CTP montée sur le moteur. La protection intégrale de court circuit des semiconducteurs ne fournie une protection de circuit de dérivation. La protection des circuits de dérivation doit être prévue selon le code électrique local et national. Ce variateur est conçu pour être branché à un circuit de moteur simple seulement (Ne convient pas pour une installation de groupe). Cet équipement est conçu pour une installation sur le terrain sous coffret.
L'ouverture d'un dispositif de protection d'un circuit de dérivation peut être une indication de faute; afin de réduire les risques d'incendie et d'électrocution, les composantes du variateur doivent être vaminés et remplacés.
Cet équipement convient pour une utilisation dans un circuit capable de fournir un courant ne dépassant pas 100 k4 ampères symétriques efficaces pour une tension maximale de 240 V s'il est protégé par un fusible (se reporter au tableau

est protégé par un fusible (se reporter au tablear ci-dessous) Seulement cable de cuivre Classe 1 75°C La température de service maximale est de 40°C ou 50°C.

Remarques

[kW]

[hp]

Analogue

Analogue

USS

USS

[A]

[A]

[A]

1.1

6SL3211

0AB21-1UA

0AB21-1UB*

0AB21-1AA*

0AB21-1AB*

6.0

14.7

20

2021-4BA##

1031-4BA\$\$

2031-4BA\$\$

2.5 ... 6.0

12 ... 10

1.5 ... 6.0

(Siemens) 3NA 3807

(Siemens) 3RV

(Siemens) 3RV

(Siemens) 3RV

[AWG]

[mm²]

[AWG]

Current data applies for an ambient temperature of 50°C unless otherwise stated

The value applies to the rated mains voltage of 230V

Avant de procéder à l'installation et à la mise en service Avant de procéder à l'installation et à la mise en service, il faut lire attentivement les consignes de sécurité et les avertissements ainsi que toutes les marques d'avertissement apposées sur l'appareil. Veillez à maintenir la lisibilité des marques d'avertissement et à remplacer celles qui manquent ou qui ont été dégradées.

1.5

0AB21-5UA

0AB21-5UB*

0AB21-5AA

0AB21-5AB*

7.8 (40°C)

19.7

25

3810

2021-4DA##

1031-4DA\$\$

2031-4DA\$\$

2.5 ... 6.0

12 ... 10

1.5 ... 6.0

2.2

0AB22-2UA

0AB22-2UB*

0AB22-2AA

0AB22-2AB*

11.0

27.2

35

3814

2021-4EA##

1031-4EA\$\$

2031-4EA\$\$

11 ... 8

2.5 ... 10

⚠ Advertencias

Este equipo incluye piezas bajo tensión peligrosa potencialmente peligrosos. El no respeto de las Advertencias o la no observación de las instrucciones contenidas en esta Guía pueder provocar la muerte, lesiones graves o daños nateriales considerables. In este equipo sólo deberá trabajar personal

En este equipo sólo deberá trabajar personal adecuadamente cualificado y sólo una vez familiarizado con todas las consignas de seguridad, procedimientos de instalación, operación y mante-mimiento contenidos en este Manual. El funcionamiento exitoso y seguro de este equipo depende de si ha sido manipulado, instalado, operado y mantenido adecuadamente. En el circuito intermedio de todos los módulos SINAMICS permanece un nivel de tensión peligroso durante 5 minutos tras que hayan sido desconectadas todas las tensiones. Por ello, una vez desconectado el convertidor de la fuente de alimentación, esperar 5 minutos antes de efectuar trabajos en cualquier módulo SINAMICS. Este equipo suministra internamente la protección contra sobrecarga del motor de acuerdo a la

contra sobrecarga del motor de acuerdo a la UL508C sección 43. Referirse al P0610 (nivel 3) y P0335. Puede conseguirse también protección contra sobrecargas del motor utilizando una PTC

externa a través de una entrada digital externa a traves de una entrada digital.
La protección contra cortocircultos por
semiconductores integral no protege al circuito
de derivación. Los circuitos de derivación deben
protegerse según los códigos (normativas) y
reglamentos del país en cuestión. Este convertidor
está concebido solo para la conexión a circuitos
monomotor (no es apto para alimentar varios
motores).

montomitor (no es apito para alimentar varios motores). Este equipo ha sido diseñado para instalación en campo dentro de una envolvente. La apertura de un dispositivo protector de derivació puede ser sintoma de defecto; los componentes del accionamiento deben examinarse y repararse para reducir el riesgo de choques eléctricos. Questa apparecchiatura puó funzionare in un circuito che eroghi max. 100 k x ms simmetrici, per una tensione massima di 240 V se protetta da un fusibila (conscittata ta bala siguiente). fusibile (consulte la tabla siguiente). Sólo cableado de cobre Clase 1 75°C.

La temperatura ambiente máxima permitida será de 40°C ó 50°C, dependiendo del equipo. Avvertenza

Prima di procedere all'installazione ed alla messa in rrima di procedere ali installazione di alla messa ili esercizio, è necessario leggere attentamente le istruzioni di sicurezza e le avvertenze, incluse tutte le targhette di avvertimento applicate alle apparecchiature. Accertarsi che le targhette di avvertimento siano conservate in condizion eggibili e si abbia cura di sostituire le targhette mancanti danneggiate.

3.0

4.0

0AB23-0UA

0AB23-0UB*

0AB23-0AA*

0AB23-0AB*

13.6 (40°C)

32.0

50

50

3820

2032-4WA10

6.0 ... 10

10 ... 8

2.5 ... 10

⚠ Pericolo

La presente apparecchiatura contiene tension pericolose e controlla parti meccaniche rotanti potenzialmente pericolose. L'inosservanza delle relative misure di sicurezza può causare la morte gravi lesioni alle persone e ingenti danni materiali Sulla presente apparecchiatura dovrà operare Sulla presente apparecchiatura dovrà operare esclusivamente personale appositamente qualificato e solamente dopo che abbia acquisito piena dimestichezza in merito a tutte le informazioni discurezza ed alle procedure di installazione, uso e manutenzione riportate in questa guida. Il corretto e sicuro funzionamento della presente apparecchiatura dipende dall'idoneità degli interventi di installazione, uso e manutenzione. Il circuito intermedio di tutti i moduli SINAMICS rimane carizota o livelli periocolosi di tensione per 5 minuti dopo aver disattivato tutte le alimentazioni elettriche. Di conseguenza, prima di effettuare qualsiasi intervento sui moduli MICROMASTER, si raccomanda di attendere alimeno 5 minuti dopo aver disattivato l'inverter.

raccomanda di attendere almeno 5 minuti dop disattivato l'inverter.

Questo apparecchio è in grado di provvedere internamente alla protezione per sovraccarico del motore in accordo con UL508C parte 43.

Riferimento a P0610 (livello 3) e P0335. La protezione per sovraccarico del motore può essere realizzata anche usando una PTC esterna tramite ingresso digitale. La protezione integrale a stato solido contro i


La protezione integrale a stato solido contro i circortoriccuiti non assicura la protezione del circuito derivato. La protezione del circuito derivato. La protezione del circuito derivato deve avvenire nel rispetto delle normative elettriche nazionali e locali. Questo azionamento è progettato per il collegamento a singoli circuiti motore (non è adatto per installazioni di gruppo). Questa apparecchiatura è destinata all'installazione sul campo all'interno di un cabinet. L'apertura di un dispositivo di protezione del circuito derivato può indicare un guasto; per ridurre il rischio di incendio o folgorazione è necessario esaminare i componenti dell'azionamento ed eventualmente sostituriti.

Este equipo es apto para su uso en circuitos cor una corriente de cortocircuito máxima de 100 kA simétrica (eficaz) y una tensión máxima de 240 V sottostante). Classe 1 75°C solo filo di rame.

La massima temperatura ambiente ammissibile è, a seconda degli apparecchi, di 40°C risp. 50°C

Antes de efectuar cualquier tipo de trabajo de instalación y Antes de electual cualquier upo de trabajo de instalación puesta en servicio es necesario leer todas las instruccion y advertencias de seguridad, incluyendo los rótulos de advertencia fijados al equipo. Asegurarse de que dichos rótulos y advertencias sean siempre legibles y tomar las medidas necesarias para sustituir inmediatamente los

Power, motor and terminal connections



FSB & FSC



FSA

Power Terminals

Motor Terminals



DC+/DC- Terminals



Drill natter


in pattorn					
	Drilling dimensions				
Frame size	H mm (inches)	W mm (inches)			
FSA	140 (5.51)	79 (3.11)			
FSB	135 (5.31)	127 (5.0)			
FSC	140 (5.51)	170 (6.70)			

SIEMENS . O O O

Factory Settings / Werkseinstellung / Reglage Usine / Valores de Fabrica / Impostazioni di Fabbrica

4	Analog variant					
1	Description	Terminals	Default parameters	Default operation		
	Frequency Setpoint	9	P1000 = 2	Analogue Input		
4	Command Source	3,4 & 5	P0700 = 2	Digital input (see below)		
$\frac{1}{2}$	Digital Input 0	3	P0701 = 1	ON/OFF1		
1	Digital Input 1	4	P0702 = 12	Reverse		
1	Digital Input 2	5	P0703 = 9	Fault Acknowledge		

Inverter Off/No supply: On/Ready:



Description Terminals Default Default operation Frequency Setpoint 8/9 P1000 = 5 USS (see below 8/9 P0700 = 5 USS (see below Command Source USS Address 8/9 P2011 = 0 USS Address = 0 USS Baud Rate 8/9 P2010 = 6 USS Baud Rate = 9600 bps 8/9 P2012 = 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DOUT- DOUT- DIN0 DIN1 DIN2 +24V 0V P+ N- 0V RS485

STATUS LED / LED-Statusanzeige / LED de signalisation d'état / LED de estado / LED DI STATO

LED Off 200 ms On/800 ms Off LED On steadily


Remise à zéro au réglage usine Les réglages suivants permettent de remettre tous les paramètres au réglage usine :

forma: 1. Poner P0010 = 30 2. Poner P0970 = 1


Ripristino delle impostazioni di fabbrica Con le seguenti impostazioni si ripristinano tutti i parametri ai valori impostati in fabbrica:

	·
Frame Size	Minimum Cabinet size
A	0.03 m ³
	1830 in ³
В	0.06 m ³
	3660 in ³
С	0.2 m ³
	12200 in ³

Enclosure Dimensions for CE & UL Compliance



Clearance Distances: Montageabstände: Distances de montage: Distancias para el montaje: Distanze di montaggio:



m 🖺

Changes to the motor thermal protection feature of the SINAMICS inverters

Indicates the last digit of the order number. This changes due to changes in the hardware or software build of the product.

Parameter P0610 has been changed to reflect this new requirement as follows: The default value of parameter p0610 is now 6 and the following settings have been added: Value 4 = Warning Only, no reaction, no trip, save temperature on power down. Value 5 = Warning, Imax reduction, trip F0011, save temperature on power down. Value 6 = Warning, no reaction, trip F0011, save temperature on power down.

- Listed JDDZ. Fuse of any manufacturer with faster tripping characteristic than class RK5 and rated at least 240V AC e.g. Class J, T, CC, G or CF. Smaller urrent rating devices of same type than specified may be used.

- UL/IEC Type E Motor controller SCCR is 65kA, except for 3RV2021-4EA## when SCCR is 50kA. Smaller current rating devices of same type than secified may be used. Some Type E motor controllers require additional terminal blocks, please check conditions of use.

\$\$ - 10 or 15

Parameter P0610 hat sich geändert wie folgt:
Die Standardeinstellung des Wertes von Parameter p0610 ist jetzt 6, und folgende Einstellungen sind dazugekommen:
Wert 4 = nur Warnung, keine Reaktion, Temperaturwert beim Ausschalten speichern.
Wert 5 = Warnung, Imax reduzieren, Abschaltung mit F0011, Temperaturwert beim Ausschalten speichern.
Wert 6 = Warnung, keine Reaktion, Abschaltung mit F0011, Temperaturwert beim Ausschalten speichern.

Le paramètre P0610 a été modifié afin de refléter ces changements, comme indiqué ci dessous :
La valeur par défaut du paramètre P610 est désormais 6, et les réglages suivants ont été ajoutés:
Value 4 - Avertissement uniquement, température sauvegardée lors de la mise hors tension.
Value 5 - Avertissement et réduction Imax, arret F0011, température sauvegardée lors de la mise hors tension.
Value 6 - Avertissement, pas réaction, arret F0011, température sauvegardée lors de la mise hors tension.

El parámetro P0610 se ha modificado para reflejar este nuevo requisito de la forma siguiente El valor predeterminado del parámetro P0610 ahora es 6, y se han añadido los siguientes aju Value 4 = Solo aviso, sir eacción, sin disparo, guardar temperatura al apagar. • Value 5 = Aviso, reducción linàx, disparo F0011, guardar temperatura al apagar. • Value 6 = Aviso, sin reacción, disparo F0011, guardar temperatura al apagar.

Il parametro P0610 è stato modificato come segue per tenere conto di questo nuovo requisito: Il valore predefinito del parametro P0610 è diventato 6 e sono state aggiunte le seguenti impostazioni:

Value 4 = Solo avviso, nessuura reazione, nessuna disinserzione, memorizzazione della temperatura allo spegnimento.

Value 5 = Solo avviso, riduzione lmax, disinserzione F0011, memorizzazione della temperatura allo spegnimento.

Value 6 = Solo avviso, nessuura reazione, disinserzione F0017 memorizzazione della temperatura allo spegnimento.

On/Ready: Inverter Running OK: 800 ms On / 200 ms Off 500 ms On / 500 ms Off General Warning: Fault Condition: Aus/Keine Spannung Retriehshereit LED aus 200 ms ein/800 ms aus

Allgemeine Warnung Fehler: 800 ms ein / 200 ms aus 500 ms ein / 500 ms aus Var. arrêté/alim. coupée LED éteinte

all. 200 ms/éteinte 800 ms LED allumée all. 800 ms/éteinte 200 ms all. 500 ms/éteinte 500 ms Convertidor Off/Sin alimentación

Alimentado/Preparado: Convertidor en funciona Advertencia general: Condición de fallo: nverter spento/esclusa alimentazione

EI LED no luce 200 ms On/800 ms Off EI LED luce fijo 800 ms On / 200 ms Off 500 ms On / 500 ms Off

USS variant

USS PZD Length Two 16 bit words are in the PZD part of the USS telegram (PZD = process data)

Default terminal settings

Reset to Factory default
To reset all parameters to the factory default settings; the following parameters should be set as follows:
1. Set P0010-2.
2. Set P0970=1.

Rücksetzen auf Werkseinstellung
Durch folgende Einstellungen werden alle Parameter auf die Werkseinstellung zurückgesetzt:
1. Stellen Sie P010 – 30 ein

Hinweis
Das Rücksetzen der Parameter kann bis zu drei Minuten dauern.

Les réglages suivant 1. Réglez P0010 = 30 2. Réglez P0970 = 1

Remarque La remise à zéro des paramètres peut durer jusqu'à 3 minutes. Reajuste a los valores de fábrica
Para reajustar todos los parámetros a los valores de fábrica, los siguientes parámetros se deben ajustar dela siguiente

El proceso de reajuste puede durar hasta 3 minutos en completarse.

Impostare P0010 = 3
 Impostare P0970 = 1

Il reset dei parametri può richiedere fino a tre minuti

Quick Commi	Quick Commissioning					Fa
Parameters	English	Deutsch	Français	Español	Italiano	E
P0010 1 = Quick Commissioning	Start Quick Commissioning Quick Commissioning must be started with P0010=1 and must be finished with P3900#0. This ensures that after quick commissioning P0010 will be set back to 0, which is essential for motor operation.	Start Schnellinbetriebnahme Die Schnellinbetriebnahme muß mit P0010=1 gestartet und mit P39000 beendet werden. Damit Wird erreicht, daß P0010 auf 0 zurückgesetzt wird, was für den Betrieb des Motors erforderlich ist.	Démarrage de la mise en service rapide La mise en service rapide doit être démarrée avec P0010=1 et terminée avec P3900≠0. Ainsi, le paramètre P0010 sera automatiquement remis à 0, condition essentielle au fonctionnement du moteur.	Inicio de la puesta en servicio rápida La puesta en servicio rápida se inicia poniendo P0010=1 y se finaliza con P3900#0. Después de la finalizar la puesta en servicio rápida el parámetro P0010 se pone automáticamente a 0 (requisito indispensable para poder accionar el motor).	Avvio messa in servizio rapida La messa in servizio rapida deve essere avviata con P0010=1 e terminata con P3900#0. In questo modo dopo la messa in servizio rapida P0010 viene reimpostato a 0, condizione essenziale per il funzionamento del motore.	o f
P0100 0 = kW / 50 Hz 1 = hp / 60 Hz 2 = kW / 60 Hz	Operation for Europe / N. America For setting 0 and 1 use DIP Switch. For setting 2 use P0100.	Betrieb für Europa / Nordamerika Die Einstellungen 0 und 1 sind über Dip Switch herzustellen. Einstellung 2 über P0100	Exploitation en Europe Amérique du Nord Pour les réglages 0 et 1, utiliser l'interrupteur DIP Le réglage 2 s'établit par le par. P0100.	Europa / Norteamérica Para los ajustes 0 y 1, use interruptor DIP 2 Para el ajuste 2, use P0100	Funzionamento per Europa / N. America Impostare 0 e 1 mediante Dip Switch 2. Impostare 2 mediante P0100	
P0304	Rated Motor Voltage Nominal motor voltage (V) from rating plate	Motorbemessungsspannung Motorbemessungsspannung (V) vom Typenschild des Motors	Tension nom. du moteur Tension nominale du moteur (V) relevée sur la plaque signalétique	Tensión nom. del motor Tensión nominal del motor (V) tomada de la placa de características	Tensione nominale motore Tensione nominale del motore (V) ricavata dai dati di targa caratteristici.]
P0305	Rated Motor Current Nominal motor current (A) from rating plate	Motornennstrom Inom = Motornennstrom (A) aus dem Typenschild	Courant nom. du moteur Courant nominal du moteur (A) relevé sur la plaque signalétique	Corriente nom. del motor Corriente nominal del motor (A) tomada de la placa de características	Corrente nominale motore Corrente nominale del motore (A) ricavata dai dati di targa caratteristici.]
P0307	Rated Motor Power Nominal motor power (kW) from rating plate. If P0100 = 1, values will be in hp	Motornennleistung Motornennleistung (kW) aus dem Typenschild. Bei P0100 = 1, sind die Werte in hp	Puissance nom. moteur Puissance nom. du moteur (kW) relevée sur la plaque signalétique. Pour P0100 = 1, valeurs en hp	Potencia nom. del motor Potencia nominal del motor (kW) tomada de la placa de características. Si P0100 = 1, los valores deberán ser en hp	Potenza nominale motore Potenza nominale del motore (kW) ricavata dai dati di targa caratteristici. Se il parametro P0100 = 1, i valori saranno in hp.	
P0310	Rated Motor Frequency Nominal motor frequency (Hz) from rating plate	Motornennfrequenz Motornennfrequenz (Hz) aus dem Typenschild	Fréquence nom. moteur Fréquence nominale du moteur (Hz) relevée sur la plaque signalétique	Frecuencia nominal del motor Frecuencia nominal del motor (Hz) tomada de la placa de características	Frequenza nominale motore Frequenza nominale del motore (Hz) ricavata dai dati di targa caratteristici.	
P0311	Rated Motor Speed Nominal motor speed (rpm) from rating plate	Motornenndrehzahl Motornenndrehzahl (1/min) aus dem Typenschild	Vitesse nom. du moteur Vitesse nominale du moteur (tr/min) relevée sur la plaque signalétique	Velocidad nominal del motor Velocidad nominal del motor (rpm) tomada de la placa de características	Velocità nominale motore Velocità nominale del motore (giri/minuto) ricavata dai dati di targa del motore.] L
P0700	Selection of Command Source (on / off / reverse) 1 = BOP 2 = Terminal / Digital Inputs 5 = USS Interface	Wahl von Befehlsquellen (EIN / AUS / Richtungsumkehr) 1 = BOP 2 = Klemmen 5 = USS Interface	Sélection de la source de commande (marche/arrêt/inversion de sens) 1 = BOP 2 = bornes 5 = USS Interface	Selección de la fuente de órdenes (on / off / inverso) 1 = BOP 2 = Bornes/terminales 5 = USS Interface	P0Selezione della sorgente di comando (on / off / inversione) 1 = BOP 2 = Terminale 5 = USS Interface	Bi Iti bo
P1000	Selection of Frequency Setpoint 1 = BOP 2 = Analogue Setpoint 3 = Fixed frequences 5 = USS interface	Wahl des Frequenzsollwerts 1 = BOP 2 = Analogsollwert 3 = Fixed frequences 5 = USS Interface	Sélection de la consigne de fréquence 1 = BOP 2 = consigne analogique 3 = Fixed frequences 5 = USS Interface	Selección de la consigna de frecuencia 1 = BOP 2 = Consigna analógica 3 = Fixed frequences 5 = USS Interface	Selezione del valore di riferimento frequenza 1 = BOP 2 = Valore di riferimento analogico 3 = Fixed frequences 5 = USS Interface	Bi Fi Vo ve Te
P1080	Min. Motor Frequency Sels minimum motor frequency (0-650Hz) at which the motor will run irrespective of the frequency setpoint. The value set here is valid for both clockwise and anti-clockwise rotation	Min. Motorfrequenz Stellt die minimale Motorfrequenz (0-650Hz) ein, mit der der Motor unabhängig vom Frequenzsollwert läuft. Der hier eingestellte Wert gilt für beide Drehrichtungen	Fréquence moteur min. Réglage de la fréquence minimale du moteur (0-650Hz) indépendamment de la consigne de fréquence. Cette valeur est valable pour les deux sens de rotation.	Frecuencia mín. del motor Ajuste del mínimo de la frecuencia del motor (0-650Hz) a partir de la cual girarà el motor con indiferencia de la consigna de frecuencia ajustada. El valor aqui ajustado e válido tanto para giro horario (a derechas) como antihorario (a izquierdas)	Frequenza min. motore Imposta la frequenza minima (0-650Hz) di funzionamento del motore, indipendentemente dal valore di riferimento frequenza. Il valore qui impostato è valido per il senso di rotazione sia orario sia antiorario.	to Te El 'te
P1082	Max. Motor Frequency Sets maximum motor frequency (0-650Hz) at which the motor will run at irrespective of the frequency setpoint. The value set here is valid for both clockwise and anti-clockwise rotation. Now limited to 550 Hz, see FAQ 101935922.	Max. Motorfrequenz Stellt die höchste Motorfrequenz (0-650Hz) ein, mit der der Motor unabhängig vom Frequenzsollwert läuft. Der hier eingestellte Wert gilt für beide Drehrichtungen. Jetzt auf 550 Hz begrenzt, siehe FAQ 101935922.	Fréquence moteur max. Réglage de la fréquence maximale du moteur (0-650Hz) indépendamment de la consigne de fréquence. Cette valeur est valable pour les deux sens de rotation. Maintenant limitée à 550Hz, voir FAQ 101935922.	Frec. máx. del motor Ajuste del máximo de la frec. del motor (0-650Hz) a partir de la cual girará el motor con indiferencia de la consigna de frec. ajustada. El valor aquí ajustado es válido tanto para giro horario como antihorario. Apos libitidos p. 551Hz, yor. 500, 1010/35022	Frequenza max. motore Imposta la frequenza massima (0-650Hz) di funzionamento del motore, indipendentemente dal valore di riferimento frequenza. Il valore qui impostato è valido per il senso di rotazione sia orario sia antiorario.	Pe su

Temps de montée Temps de rampe pour accélérer de l'arrêt à la fréquence moteur

Temps de descente Temps de rampe nécessaire à la décélération de la fréquence moteur maximale jusqu'à l'arrêt.

Fin de la mise en service rapide
0 = Pas de mise en service rapide (pas de calcul des paramètr

du moteur....). = Fin de la mise en service rapide avec réinitialisation sur

Ahora limitado a 550 Hz, ver FAQ 101935922

náxima ajustada

P1Tiempo de aceleración Tiempo que lleva al motor acelerar de la parada a la frecuencia

Tiempo de deceleración Teimpo que lleva al motor decelerar de la frecuencia máx. del motor a la parada

Finalizar puesta en servicio rápida
0= Sin puesta en servicio rápida sin cálculo del motor ni
reajuste de fábrica.
1= Fin puesta en servicio rápida con cálculo del motor y

Al copiar juegos de parámetros con el BOP observe las siguientes restricciones:

Solo se copia el juego de parámetros activo.

El proceso de copiado no se puede interrumpir.

Se pueden copiar juegos de parámetros de convertidores con diferente potencia y tensión.

Si durante la carga (Download) el convertidor reco que los datos no son compatibiles, actualizará los parámetros al aljuste de fábrica.

Al ejecutar una copia del convertidor al BOP se borran todos los valores de parámetro previament memorizados en el BOP.

El convertidor no trabajará correctamente después de una carga (Upload o Download) errónea. Una vez finalizada la copia de juegos de parámetros

de la variante USS a la variante analógica y viceversa se tienen que verificar los ajustes de los parámetros P1000 y P 719.

Zeit für das Beschleunigen vom Stillstand bis zur maximaler

Zeit zum Verzögern von höchster Motorfrequenz bis zum Stillstand

Ende Schnellinbetriebnahme
0= Keine Schnell-IBN (keine Motorberechnung)
1= Ende Schnell-IBN, mit Rücksetzen auf Werkseinstellungen von allen anderen Einstellungen. (Empföhlen)
2= Ende Schnell-IBN, mit Rücksetzen der Ein-/Ausgänge auf

oder Führen Sie "Rücksetzen auf Werkseinstellung"

21. Das BOP kann nun vom Umrichter abgenommen werde

Folgende Einschränkungen sollten beim Kopieren von Parametersätzen mit dem BOP beachtet werden:

Nur der aktuelle Parametersatz wird kopiert.

Der Kopiervorgang kann nicht unterbrochen werden.

Es ist möglich Parametersätze von Umrichtern unterschiedlicher Leistung und Spannung zu kopieren.

Erkennt der Umrichter während des Downloads, dere die Deten nicht kontrollige in werden die

dass die Daten nicht kompatibel sind, werden die

Umrichter nicht mehr korrekt arbeiten.

Werkseinstellungen in den Umrichter geschrieben. Beim Upload werden alle schon im BOP gespeicherten

Werte überschrieben. Nach einem fehlerhaften Upload oder Download wird der

Nach dem Kopieren von Parametersätzen von der USS- in die Analog-Variante und umgekehrt müssen die Einstellungen der Parameter P1000 und P0719 überprüft

Rampenhochlaufzeit 0 – 650 s

P1120

P1121

P3900

Ramp-Up Time

ximum motor frequency Ramp-Down Time 0 – 650 s Time taken for motor

Interrupted.
It is possible to copy data from inverters of different power and voltage ratings.
During download, if the data is not compatible with the inverter, the default values for the parameter will be inverter.

If the download or upload of data fails, the inverter will not function correctly.

After cloning between variants (Analog to USS or USS to Analog) parameters P1000 and P0719 must be cherked:

Time taken for the motor to accelerate from standstill up to

End Quick Commissioning

0 - No quick commissioning (no motor calculation).

1 - End quick commissioning, with factory reset of all other settings. (Recommended)

2 - End quick commissioning, with factory reset of I/O settings.

3 - End quick commissioning, without reset of all other settings.

 $0 - 650 \, s$

settings. (Recommended) 2 = End quick commissioning, with factory reset of 3 = End quick commissioning, without reset of all o	von allen anderen Einstellungen. (Empfohlen) 1/O settings. 2= Ende Schnell-IBN, mit Rücksetzen der Ein-/Ausgäng	1= Fin de la mise en service rapide avec réinitialisation sur	2= Fin puesta en servicio rápida con cálculo del motor y reajuste de E/S.	fabbrica di utte le altre impostazioni. (raccomandata) 2 = Fine messa in servizio rapida con ripristino dei parametri di fabbrica delle impostazioni di I/O. 3 = Fine messa in servizio rapida senza reset di tutte le altre impostazioni.		
Cloning Parameters with the BOP / Parameter mit dem BOP kopieren / Copie des paramètres avec le BOP / Copiar parámetros con el BOP / Copiare parametri con il BOP						
English	Deutsch	Français	Español	Italiano		
A single parameter set can be uploaded from an inverter and then downloaded into another inverter. To clone a parameter set from one inverter to another, the following procedure should be performed: 1. Connect the Basic Operator Panel (BOP) to the inverter. 2. Ensure that it is safe to stop the inverter. 3. Stop the inverter. 4. Set P0003-3. 5. Set parameter P0010 to 30 to enter Cloning Mode. 6. Set parameter P0010 to 30 to enter Cloning Mode. 6. Set parameter P0010 to 30 to enter Cloning Mode. 7. During the upload "BUSY" will be displayed. 8. The BOP and the inverter will not react to any commands during upload. 9. If the upload has been completed successfully, the BOP display will return to normal and the inverter will return to a ready state. 10. If the upload has failed (F0055–F0058): a. Attempt another upload. or 11. Connect the BOP to the new inverter. 12. Ensure power is applied to the inverter. 13. Set P0003-3. 14. Set parameter P0010 to 30 to enter Cloning Mode. 15. Set parameter P0010 to 30 to enter Cloning Mode. 16. During the download "BUSY" will be displayed. 17. The BOP can be inverter. 18. Set P0003-3. 19. If the download has been completed successfully, the BOP display will return to normal and the inverter will return to a ready state. 19. If the download has been completed successfully, the BOP display will return to normal and the inverter will return to a ready state. 19. If the download has been completed successfully, the BOP display will return to normal and the inverter will return to a ready state. 19. If the download has failed (F0055–F0058): a. Attempt another download. or b. Perform a factory reset. 10. The BOP can now be removed from the inverter. The following important restrictions should be considered when using the Cloning procedure: Only the current dataset is uploaded to the BOP. Once the cloning procedure has started, it cannot be interested.	Mit der Kopierfunktion des BOP kann ein einzelner Parametersatz von einem Umrichter ins BOP geladen (Upload) und dann wieder in einen weiteren Umrichter geschrieben werden (Download). Dazu ist folgendermaßen vorzugehen: 1. Slecken Sie das BOP auf den Umrichter dessen Parameter Sie 'uploaden' wollen. 2. Stellen Sie sicher, dass der Umrichter abgeschaltet werden dart. 3. Schalten Sie den Umrichter ab. 4. Stellen Sie P0003 auf 3. 5. Stellen Sie P0003 auf 30, um in die Betriebsart "Kopieren" zu wechseln. 6. Stellen Sie P0082 auf 1 um den Upload vom Umrichter ins BOP zu starten. 7. Während des Uploads wird auf dem BOP "BUSY" angezeigt. 8. Das BOP und der Umrichter nehmen während des Uploads keine Befehle an. 9. Wenn der Upload erfolgreich beendet ist, kehrt das BOP zur Normalanzeige zurück und der Umrichter geht in den Zustand "Betriebsbereit". 10. Wenn der Upload fehlgeschlagen ist (F0055–F0058): a. Versuchen Sie einen weiteren Upload oder b. Führen Sie "Rücksetzen auf Werkseinstellung" durch. 11. Das BOP kann nun vom Umrichter abgenommen werden Stellen Sie sicher, dass am neuen Umrichter Spannung anliegt. 14. Stellen Sie P0003 auf 1, um den Download vom BOP in den Umrichter zu starten. 15. Stellen Sie P0003 auf 1, um den Download vom BOP in den Umrichter zu starten. 16. Während des Downloads wird auf dem BOP "BUSY" angezeigt. 17. Während des Downloads wird auf dem BOP "BUSY" angezeigt. 18. Das BOP kann der Umrichter nehmen während des Downloads keine Befehle an. 19. Wenn der Optomload erfolgreich beendet ist, kehrt das BOP zu Normalanzeige zurück und der Umrichter geht in den Zustand "Betriebsbereit". 20. Wenn der Optomloads ein den Download vom BOP in den Umrichter zu starten.	La fonction de copie du BOP permet de charger un jeu de paramètres isolé d'un variateur dans le BOP (upload), puis de le réécrire dans un autre variateur (download). Pour ce faire, il convient de procéder de la façon suivante: 1. Branchez le BOP sur le variateur, dont vous souhaitez charger vipload' le paramètre. 2. Assurez-vous que le variateur peut être arrêté. 3. Arrêtez le variateur. 4. Reglez P0003 sur 3. 5. Reglez P0010 sur 30 pour passer au mode de fonctionnement "Copie". 6. Reglez P0003 sur 1 pour démarrer le chargement du variateur au BOP. 7. Pendant le chargement, "BUSY" est affiché sur le BOP. 8. Le BOP et le variateur n'acceptent pas de commandes pendant le chargement. 9. Une fois que le chargement est achevé, le BOP revient à l'affichage normal et le variateur passe à l'état "opérationnel". 10. Si le chargement a échoué (F0055-F0058): a. Essayez d'effectuer un nouveau chargement ou b. Exécutez "Remise à zéro au réglage usine". 11. A présent, le BOP peur être retiré du variateur. 12. Branchez le BOP sur le nouveau variateur. 13. Assurez-vous que le nouveau variateur est sous tension. 14. Reglez P0003 sur 3. 15. Reglez P0003 sur 3. 16. Reglez P0003 sur 3. 17. Pendant le téléchargement, "BUSY" est affiché sur le BOP au variateur. 18. Pendant le téléchargement, "BUSY" est affiché sur le BOP et le variateur passe à l'état "opérationnel". 19. Le BOP et le variateur n'acceptent pas de commandes pendant le téléchargement, "BUSY" est affiché sur le BOP revient à l'affichage normal et le variateur passe à l'état "opérationnel". 19. Le BOP et le variateur n'acceptent pas de commandes pendant le téléchargement, a échoué (F0055-F0058); a. Essayez d'effectuer un nouveau chargement ou cu sur se sous chargement a échoué (F0055-F0058); a. Exécutez "Remise à zéro au réglage usine". A présent, le BOP peut être retiré du variateur.	Con la función de copia del BOP se puede cargar un juego de parámetros del convertidor al BOP (Upload) y copiario de nuevo en otro convertidor (Download). Para ello se requiere hacer lo siguiente: 1. Conectar el BOP al convertidor del que se quieren copiar los parámetros. 2. Cerciorarse que se pueda desconectar el convertidor. 3. Desconectarlo. 4. Poner P0003 a 3. 5. Poner P0010 a 30 para cambiar al modo de servicio "Copiar". 6. Poner P0002 a 1 para iniciar la copia de parámetros del convertidor al BOP. 7. Durante este proceso aparece en el BOP "BUSY". 8. El BOP y el convertidor no ejecutan ninguna orden mientras dura la copia. 9. Una vez efectuada la copia el BOP regresa al estado habitual y el convertidor no ejecutan visita. 10. Si fracasa la carga (F0055-F0058): a. Intentar hacerla de nuevo O b. Hacer un "reajuste a los valores de fábrica". 11. El BOP se puede retirar del convertidor. 12. Conectar el BOP al nuevo convertidor. 13. Cerciorarse que el nuevo convertidor tenga tensión. 14. Poner P0003 a 1 para iniciar la carga (Download) del BOP a convertidor. 15. Poner P0010 a 30 para cambiar al modo de servicio "Copiar". 16. Poner P0803 a 1 para iniciar la carga (Download) del BOP a convertidor. 17. Durante la carga aparece en el BOP "BUSY". 18. El BOP y el convertidor no ejecutan ninguna orden durante la carga (P0055-F0058): a. Intentar hacerla de nuevo O D. Hacer un "reajuste a los valores de fábrica". 18. El BOP y el convertidor pasa al estado "Listo". 19. Una vez efectuada la carga el BOP regresa al estado habitual y el convertidor pasa al estado "Listo". 20. Si fracasa la carga (P0055-F0058): a. Intentar hacerla de nuevo O D. Hacer un "reajuste a los valores de fábrica". 21. El BOP se puede retirar del convertidor. 22. Si fracasa la carga el BOP regresa al estado habitual y el convertidor pasa al estado "Listo". 23. El BOP se pouede retirar del convedidor.	Con la funzione di copiatura del BOP si può trasferire un singolo set di parametri da un inverter al BOP (upload) per poi inviarto a un altro inverter (download). A tale scopo si deve procedere come segue: 1. Insertire il BOP nell'inverter dal quale si vuole eseguire "Tupload" dei parametri. 2. Assicurarsi che l'inverter si possa disinserire. 3. Spegnere l'inverter. 4. Impostare P0010 a 30 per attivare il modo operativo "Copia". 6. Impostare P0010 a 30 per attivare il modo operativo "Copia". 6. Impostare P0010 a 30 per attivare il modo operativo "Copia". 7. Durante l'upload, sul BOP viene visualizzato il messaggio "BUSY". 8. Durante l'upload nei il BOP nel l'inverter accettano comandi. 9. Se l'upload termina con esito positivo, sul BOP riappare la videata normale e l'inverter riforna alla condizione "pronto start". 7. Se l'upload non ha esito positivo (F0055–F0058): a. Tentare di eseguire un altro upload oppure b. Eseguire il "Ripristino delle impostazioni di fabbrica". 1. A questo punto si può staccare il BOP dall'inverter. 1. Impostare P0003 a 3. 1. Impostare P0003 a 3. 1. Impostare P0003 a 3 1 per avviare il modo operativo "Copia". 3. Impostare P0003 a 3 1 per avviare il modo operativo "Copia". 6. Copia". 10. Se il download, sul BOP viene visualizzato il messaggio "BUSY". 10. Durante il download nei il BOP nel l'inverter accettano comandi. 11. Se il download termina con esito positivo, sul BOP riappare la videata normale e l'inverter ritorna alla condizione "pronto start". 12. Se il download termina con esito positivo, sul BOP riappare la videata normale e l'inverter ritorna alla condizione "pronto start". 20. Se il download termina con esito positivo, sul BOP riappare la videata normale e l'inverter ritorna alla condizione "pronto start". 21. Se il download termina con esito positivo, sul BOP riappare la videata normale e l'inverter ritorna alla condizione "pronto start". 21. Se il download termina con esito positivo, sul BOP riappare la videata normale e l'inverter ritorna alla cond		

Les restrictions suivantes doivent être observées lors de la copie de jeux de paramètres à l'aide du BOP : Seul le jeu de paramètres actuel est copié.

> La copie ne peut pas être interrompue.

> Il est possible de copier des jeux de paramètres de variateurs ayant des puissances et des tensions différentes.

Si le variateur reconnaît, pendant le téléchargemen

que les données ne sont pas compatibles, les réglages usine sont écrits dans le variateur.

Lors du chargement, toutes les valeurs déjà enregistrées dans le BOP sont écrasées. Après un chargement ou un téléchargement erroné, le variateur ne peut plus fonctionner correctement.

Après avoir copié les jeux de paramètres de la version USS dans la version analogique ou inversement, il fau

vérifier les réglages des paramètres P1000 et P0719

Factory Settings / Werkseinstellung / Reglage Usine / Valores de Fabrica / Impostazioni di Fabbrica

ish	Deutsch	Françias	Espańol	Italiano
missioning INAMICS G110 is supplied with it parameter settings to cover the ring basic operation: The motor rating data; voltage, current and frequency data has already been keyed into the inverter to ensure that the motor is compatible with the inverter. (A Siemens standard motor is recommended). Linear VII motor speed, controlled by an analogue potentiometer, or with the RS485 connection using the USS variant. Maximum speed 3000 min-1 corresponding to a 2-pole motor with 50 Hz (3600 min-1 with 60 Hz); controllable using a potentiometer via the inverter's analogue input, or via the RS485 connection using the USS variant. Ramp-up time/Ramp-down time = 10 s	Inbetriebnahme Der SINAMICS G110 wird mit einer Werkseinstellung ausgeliefert, die den Betrieb ohne weitere Einstellungen unter folgenden Bedingungen ermöglicht: Motornenndaten; Spannung, Stron und Frequenz sind in den Umrichter eingegeben, um sicherzustellen, dass Motor und Umrichter kompatibel sind (Siemens-Motor erforderlich). Lineare U/f-Kennlinie, gesteuert durch ein Analog-Potenziometer oder über die R\$465-Schnittstelle bei Einsatz der USS-Variante. Maximale Drehzahl 3000 min-1 bei deinem zweipoligen Motor mit 50 Hz (3600 min-1 bei 60 Hz); gesteuert durch ein Potenziometer über den Analogeingang des Umrichters oder über die R\$485-Schnittstelle bei Einsatz der USS-Variante. Hochlaufzeit / Rücklaufzeit = 10 s.	Mise en service Le SINAMICS G110 est livré avec un réglage usine permettant un fonctionnement sans autres réglages dans les conditions suivantes: Données nominales du moteur; la tension, le courant et la fréquence sont entrés dans le variateur pour s'assurer que le moteur et le variateur sont compatibles (moteur Siemens nécessaire). Courbe caractéristique U/f linéaire, régulée par un potentiomètre analogique ou via l'interface RS485 pour l'utilisation de la variante USS. Vitesse maximale 3000 min-1 pour un moteur bipolaire avec une fréquence de 50 Hz (3600 min-1 avec 60 Hz); régulée par un potentiomètre via l'entrée analogique du variateur ou via l'interface RS485 pour l'utilisation de la variante USS. Temps de démarrage / Temps de retour = 10 s.	Puesta en servicio SINAMICS G110 se suministra con un ajuste de fábrica que posibilita su aplicación, sin hacer otros ajustes, si se cumplen los siguientes requisitos: ➤ Los datos nominales del motor: tensión, corriente y frecuencia han sido introducidos en el convertidor para asegurar la compatibilidad entre motor y convertidor (se requiere motor Siemens). ➤ Control V/f lineal vía potenciómetro analógico o, si se aplica la variante USS, vía interface RS485. ➤ Velocidad máxima 3000 min-1 para un motor bipolar de 50 Hz (3600 min-1 para 60 Hz), controlada mediante un potenciómetro en la entrada analógica del convertidor o, si se aplica la variante USS, vía interface RS485. ➤ Tiempo de aceleración y deceleración = 10 s.	Messa in servizio SINAMICS G110 viene fornito con una regolazione di fabbrica che ne consente il funzionamento, senza ulteriori impostazioni, alle seguenti condizioni: ▶ Dati nominali del motore; tensione corrente e frequzenza sono impostate nell'inverter in modo da garantire che il motore e l'inverter siano compatibili (necessario motore Siemens). ▶ Caratteristica V/f lineare, controllata du un potenziometro analogico do tramiel Finterfaccia R\$485 quando si impiega la variante USS. ▶ Velocità massima 3000 min-1 con motore bipolare a 50 Hz (3600 min-1 a 60 Hz); controllata da un potenziometro tramite l'interfaccia R\$485 quando si impiega la variante USS. ▶ Tempo di avivamento iniziale / tempo di rivorno = 10 s

50/60 Hz DIP switch / 50/60 Hz DIP-Schalter / Interrupteur DIP 50/60 Hz / Interruptor DIP 50/60 Hz / Selettore DIP 50/60 Hz:

Faults English

OverCurrent

F0001

Attualmente limitato a 550Hz, vedere FAQ 101935922

Tempo di accelerazione Tempo richiesto dal motore per accelerare da fermo sino alla

Tempo di decelerazione Tempo richiesto dal motore per decelerare dalla frequenza massima sino alla condizione di fermo

Fine messa in servizio rapida
0 = Nessuna messa in servizio rapida (nessun calcolo motore).
1 = Fine messa in servizio rapida con ripristino dei parametri di fabbrica di tutte le altre impostazioni. (raccomandata)
2 = Fine messa in servizio rapida con ripristino dei parametri di fabbrica delle impostazioni di IO.
3 = Fine messa in servizio rapida senza reset di tutte le altre

oppure
b. Eseguire il "Ripristino delle impostazioni di fabbrica".
21. A questo punto si può staccare il BOP dall'inverter.

urante la copiatura dei set di parametri con il BOP si ovrebbero osservare le seguenti limitazioni:

Viene copiato solo il set di parametri attuale.

L'operazione di copiatura non si può interrompere.

E possibile copia

Se l'inverter durante il download rileva che i dati non sono compatibili, riattiva le sue impostazioni

Durante l'upload, tutti i valori già memorizzati nel BOP vengono sovrascritti. Dopo un errore di upload o download l'inverter non

Bus termination on USS variant
It is necessary to terminate the last inverter on the network bus. This is done with the 'Bus Termination' DIP switches on the front of the inverter, both DIP switches (2 and 3) are set to the 'Bus Termination' position (not in the OFF position). A common 0 V reference (terminal 10) is required between all devices on the USS bus.

Für den letzten Umrichter ist ein Busabschluss erforderlich. Dazu werden die Bus-Abschluss-DIP-Schalter (DIP-Schalter 2 und 3) auf der Vorderseite des Umrichters auf die Position 'Bus-Abschluss' (EIN) gestellt. Das 0 V Potential (Klemme 10) ist mit allen USS Teilnehmern zu werbinden.

The initialisation de bus est a variante 203 une dernier variateur. Pour ce faire, les interrupteurs DIP à terminaison de bus (interrupteurs DIP 2 et 3) sont réglés sur la position 'terminaison de bus' (MARCHE) sur la face frontale du variateur. Le potentiel commun 0V (borne 10) est à connecter à tous les abonnés USS.
Terminación de Bus para la variante USS
El último convertidor necesita una terminación de bus. Ponga los interruptores DIP, en la parte frontal (interruptores DIP 2 y 3), en la posición

terminación de Bus' (ON). El potencial 0 V (borne 10) hay que conectario a todos usuarios del bus USS. Connessione Bus nella variante USS Per l'ultimo inverter è necessaria una connessione Bus. A tale scopo, si portano gli interruttori DIP terminali del Bus (interruttori DIP 2 e 3), posti sul pannello frontale dell'inverter, in posizione 'terminazione Bus' (ON). Il potenziale 0 V (morsettiera 10) deve essere collegato con tutti i nodi USS

AA

Sovracorrente

Español

Sobrecorriente

Fault & Warning Messages / Fehler und Warnmeldungen / Défauts et Alarmes / Fallo y Alarma / Errore e Allarme

Deutsch

Überstron

L	1 0001	Overdurient	Oberation	Surintensite	Sobrecorriente	Soviacorrente	
	F0002	OverVoltage	Überspannung	Surtension	Sobretensión	Sovratensione	
	F0003	UnderVoltage	Unterspannung	Sous-tension	Subtensión	Sottotensione	
	F0004	Inverter Over Temperature	Umrichter-Übertemperatur	Surchauffe du variateur	Sobretemperatura convertidor	Sovratetemperatura inverter	
	F0005	Inverter I2t	Umrichter I²t	I²t variateur	Convertidor I ² t	I²t Inverter	
	F0011	Motor Over Temperature I ² t	Motor-Übertemperatur	Surchauffe du moteur	Sobretemperatura del motor	Sovratemperatura motore	
	F0051	Parameter EEPROM Fault	Parameter EEPROM-Fehler	Défaut EEPROM des paramètres	Fallo parámetro EEPROM	Errore parametro EEPROM	
	F0052	Power stack Fault	Powerstack- Fehler	Défaut partie puissance	Fallo pila de energia	Errore circuiti de potenza	
	F0060	Asic Timeout	Asic-Zeitscheibenüberlauf	Timeout Asic	Timeout de Asic	Superamento del timeout Asic	
	F0072	USS setpoint fault	USS-Sollwertfehler	Erreur de consigne USS	USS fallo consigna	Errore valore di riferimento USS	
	F0085	External Fault	Externer Fehler	Défaut externe	Fallo externo	Errore esterno	
	Warnings						
	A0501	Current Limit	Stromgrenzwert	Limitation de courant	Limitación de la corriente	Limitazione di corrente	
	A0502	Overvoltage limit	Überspannungsgrenzwert	Limite de surtension	Límite por sobretensión	Limite sovratensione	
	A0503	UnderVoltage Limit	Unterspannungsgrenzwert	Limite de sous-tension	Límite de mínima tensión	Limite di sottotensione	
	A0505	Inverter I2t	Umrichter I²t	I²t variateur	I2t del convertidor	I²t Inverter	
	A0511	Motor OverTemperature I2t	Motor-Übertemperatur I²t	Surchauffe moteur l²t	Sobretemperatura del motor I ² t	Sovratemperatura motore	
	A0910	Vdc-max controller de-activated	Vdc-max-Regler abgeschaltet	Régulateur Vdc-max coupé	Regulador Vdc-máx desconectado	Controller Vdc-max disattivato	
	A0911	Vdc-max controller active	Vdc-max-Regler aktiv	Régulateur Vdc-max actif	Regulador Vdc-máx activo	Controller Vdc-max attivo	
	A0920	ADC parameters not set properly.	ADC-Parameter nicht richtig	Paramètres d'entrée analogiques incorrects	Los parámetros del ADC no están ajustados adecuadamente	Errata impostazione dei parametri ADC	
	A0923	Both JOG left and JOG right have been requested.	Sowohl JOG links und JOG rechts sind angefordert worden.	Ordres de marche par à-coups à droite et à gauche actifs en même temps. Cette situation fige la fréquence de sortie du générateur de rampe sur sa valeur actuelle.	Señales JOG a derechas y JOG a izquierdas activas conjuntamente. Esto paraliza la frecuencia de salida RFG a su valor actual.	Sono stati richiesti i comandi a impulsi (JOG) sia a destra sia a sinistra. Questo congela la frequenza di uscita RFG al suo valore corrente.	

Français



Underwriters Laboratories
UL and CUL LISTED POWER CONVERSION EQUIPMENT for use in a pollution degree 2 environment

ens plc operates a quality management system, which complies with the requirements of ISO 9001.



European Low Voltage Directive Europäische Niederspannungsrichtlinie Directive européenne basse tension Directiva europea "Baja tension" Direttiva europea sulla bassa tensione

Digital Factory Motion Control Postfach 3180 91050 ERLANGEN

© Siemens AG. 2020 Änderungen vorbehalten

www.siemens.com/sinamics-g110

Edition: 01/2020

A5E00445514A - AF

Printed in the United Kingdom

funziona più correttamente.

Dopo aver copiato i set di parametri dalla variante
USS in quella analogica e viceversa, è necessario
verificare le impostazioni dei parametri P1000 e
P7019.