数据说明:

[RF_PACKET]: <<<(57): 0x42,0x7E,0x00,0x0B,0x7D,0x31,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,0x033,0x81,0x86,0x00, 0x00,0x0E,0x09,0xE1,0x0A,0x66,0x0B,0x03,0x0B,0xFC,0x00,0x2E,0x05,0x66,0x06,0xAC, 0x07,0x15,0x38,0x30,0x60,0x04,0x05,0x06,0x07,0xFC,0x03,0x00,0x15,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x0B,0x18,0xD0,0x05,0x00,0x01,0x29,0x9D,

1. 风向

a) 位置

b) 格式

- i. 16bit 数据
- ii. 低字节在前,高字节在后

c) 数据含义

i. 风向传感器输出电压的采样值。

ii. 参考电压: 2.5V

iii. 采样精度: 12bit

2. CS215

a) 位置

b) 格式

- i. 前 2 个字节为温度值,后 2 个字节为湿度值
- ii. 前面的 Byte 为整数值,后面的 Byte 为小数值

Eg: 0x15, 0x38 = 21.56 摄氏度

3. PTB210

a) 位置

b) 格式

- i. 前面 2 个字节为气压整数值 (低字节在前, 高字节在后)
- ii. 最后 1 个字节为气压小数值

Eg: 0xFC, 0x03, 0x00, 0x15 = 1020.21 hpa

4. 雨量

a) 位置

- b) 格式
 - i. 16bit 数据
 - ii. 低字节在前,高字节在后

5. 风速

a) 位置

- b) 格式
 - i. 16bit 数据
 - ii. 低字节在前,高字节在后

6. SHT10

a) 位置

- b) 格式
 - i. 前面 2 个字节为温度数据
 - ii. 后面2个字节为湿度数据
 - iii. 温湿度的数据均为低位字节在前,高位字节在后
- c) 含义
 - i. 具体信息请查阅 SHT1x 资料