#### LWIP主进程工作

```
/* LWIP 协议模拟了 TCP/IP 协议的分层思想,表面上看 LWIP 也是有分层思想的,但从实现上看, LWIP 只在一个进程内实现了各个层次的所有工作。具体如下: LWIP 完成相关初始化后,会阻塞在一个邮箱上,等待接收数据进行处理。这个邮箱内的数据可能来自底层硬件驱动接收到的数据包,也可能来自应用程序。当在该邮箱内取得数据后, LWIP 会对数据进行解析,然后再依次调用协议栈内部上层相关处理函数处理数据。处理结束后, LWIP 继续阻塞在邮箱上等待下一批数据。*/
```

#### 当数据在各层之间传递时,LWIP极力禁止数据的拷贝工作,因为会耗费大量的时间和内存

```
struct pbuf{
    struct pbuf *next;
    void *payload; // 指向该pbuf管理的数据的起始地址: 紧跟在pbuf结构后的RAM,或者ROM上的
某个地址
    u16_t tot_len;
    u16_t len;
    u8_t type; // PBUF_RAM\PBUF_ROM\PBUF_PER\PBUF_POOL
    u8_t flags;
    u16_t ref;
};
```

```
    应用层

    传输层

    网络层

    链路层
```

LWIP没有在各层之间进行严格的划分,各层协议之间有交叉存取。

#### 链路层

netif描述一个硬件网络接口

```
struct netif{
    struct netif *next;

    struct ip_addr ip_addr; // IP地址
    struct ip_addr netmask; // 子网掩码
    struct ip_addr gw; // 网关地址

    err_t (*input)(struct pbuf *p, struct netif *inp); // 调用这个函数从网卡取得一个数据包
    err_t (*output)(struct netif *netif, struct pbuf* p, struct ip_addr
*ipaddr); // IP层调用函数,向网卡发送一个数据包
    err_t (*linkoutput)(struct netif *netif, struct pbuf *p); // ARP模块调用,向
网卡发送一个数据包
```

```
void *state; // 用于指向用户关心的网卡信息
                    // 硬件地址长度,对于以太网就是MAC地址长度,为6个字节
   u8_t hwaddr_len;
   u8_t hwaddr[NETIF_MAX_HWADDR_LEN]; //MAC地址
   u16_t mtu; // 一次可以传输的最大字节数,以太网一般设1500
   u8_t flags; // 网卡状态信息标志位
   char name[2]; // 网络接口使用的设备驱动类型的种类
   u8_t num;
                 // 用来标识使用同种驱动类型的不同网络接口
};
看一个以太网网卡接口结构是这样被初始化,还有数据包是如何接收和发送的。先来看初始
化过程,源码:
   static struct netif enc28j60;
                                     (1)
    struct ip_addr ipaddr, netmask, gw;
                                     (2)
    IP4_ADDR(&gw, 192,168,0,1);
                                      (3)
    IP4_ADDR(&ipaddr, 192,168,0,60);
                                      (4)
    IP4_ADDR(&netmask, 255,255,255,0);
                                      (5)
    netif_init();
                                      (6)
   netif_add(&enc28j60, &ipaddr, &netmask, &gw, NULL, ethernetif_init, tcpip_input); (7)
    netif_set_default(&enc28j60);
                                      (8)
```

(9)

netif\_set\_up(&enc28j60);

```
struct netif *
 netif_add(struct netif *netif, struct ip_addr *ipaddr, struct ip_addr *netmask,
 struct ip_addr *gw,
 void *state,
 err_t (* init)(struct netif *netif),
 err_t (* input)(struct pbuf *p, struct netif *netif))
 static u8_t netifinum = 0;
                         //复位变量 enc28j60 中各字段的值
 netif->ip\_addr.addr = 0;
 netif->netmask.addr = 0;
 netif->gw.addr = 0;
 netif->flags = 0;
                      //该网卡不允许任何功能使能
                       //指向用户关心的信息,这里为 NULL
 netif->state = state;
 netif->num = netifnum++; //设置 num 字段,
  netif->input = input; //如前所诉, input 函数被赋值
 netif_set_addr(netif, ipaddr, netmask, gw); //设置变量 enc28j60 的三个地址
 if (init(netif)!= ERR_OK) { //用户自己的底层接口初始化函数
    return NULL;
  }
 netif->next = netif_list; //将初始化后的节点插入链表 netif_list
                        // netif_list 指向链表头
 netif_list = netif;
 return netif;
```

```
上面的初始化函数调用了用户自己定义的底层接口初始化函数,这里为 ethernetif_init, 再来
 看看它的源代码:
 err_t ethernetif_init(struct netif *netif)
     netif->name[0] = IFNAME0;
                            //初始化变量 enc28j60 的 name 字段
                            // IFNAME 在文件外定义的,这里不必关心它的具体值
     netif->name[1] = IFNAME1;
 E-mail:for rest@foxmail.com
                                                        老衲五木出品
     netif->output = etharp_output; //IP 层发送数据包函数
     netif->linkoutput = low_level_output; // //ARP 模块发送数据包函数
     low_level_init(netif);
                           //底层硬件初始化函数
     return ERR_OK;
  }
 天,还有函数调用! low_level_init 函数就是与我们使用的硬件密切相关的函数了。
昨天说到 low_level_init 函数是与我们使用的与硬件密切相关初始化函数,看看:
static void low_level_init(struct netif *netif)
   netif->hwaddr_len = ETHARP_HWADDR_LEN; //设置变量 enc28j60 的 hwaddr_len 字段
                          //初始化变量 enc28j60 的 MAC 地址
   netif->hwaddr[0] = 'F';
                          //设什么地址用户自由发挥吧,但是不要与其他
   netif->hwaddr[1] = 'O';
                          //网络设备的 MAC 地址重复。
   netif->hwaddr[2] = 'R';
   netif->hwaddr[3] = 'E';
   netif->hwaddr[4] = 'S';
   netif->hwaddr[5] = 'T';
                    //最大允许传输单元
   netif->mtu = 1500;
                    //允许该网卡广播和 ARP 功能,并且该网卡允许有硬件链路连接
   netif->flags = NETIF_FLAG_BROADCAST |
              NETIF_FLAG_ETHARP | NETIF_FLAG_LINK_UP;
   enc28j60_init(netif->hwaddr); //与底层驱动硬件驱动程序密切相关的硬件初始化函数
至此,终于变量 enc28j60 被初始化好了,而且它描述的网卡芯片 enc28j60 也被初始化好了,
```

{

而且变量 enc28j60 也被链入链表 netif\_list。

#### LWIP数据包收发函数框架

low\_level\_input low\_level\_output

LWIP应用系统包括三个进程:

- 上层应用程序进程
- LWIP协议栈进程
- 底层硬件数据包接收进程

目标MAC地址	源MAC地址	类型/长度	数据	校验
6字节	6字节	2字节(IP:0x0800/ARP:0x0806)	46-1500字节	4字节

ps: 最大帧长1518字节, 最小64字节

eth hdr描述以太网数据包包头14个字节

```
PACK_STRUCT_BEGIN // 与编译器字对其相关的宏定义
struct eth_hdr{
    PACK_STRUCT_FIELD(struct eth_addr dest); // 目标MAC地址
    PACK_STRUCT_FIELD(struct eth_addr src); // 源MAC地址
    PACK_STRUCT_FIELD(u16_t type); // 类型
}PACK_STRUCT_STRUCT;
PACK_STRUCT_END
```

大端模式:某个半字或字数据的高位字节存在内存的低地址端,低位字节存放在内存的高地址端 小端模式:某个半字或字数据的高位字节存在内存的高地址端,低位字节存放在内存的低地址端

ARM处理器使用的是小端模式; 网络字节数据用的大端模式

最后需要注意的地方,netif->input 在结构 enc28j60 初始化时已经被设置为指向tcpip\_input 函数,所以实际上上面是调用tcpip\_input 函数往上层递交数据包。tcpip\_input 属于 IP 层函数,从这里我们可以看出 LWIP 的一个很大的特点,即各层之间没有明显的界限划分。像前面所讲的那样,LWIP 协议栈进程完成初始化相关工作后,会阻塞在一个邮箱上等待数据包的输入,这就对了,tcpip\_input 函数就是向这个邮箱发送一条消息,且该消息中包含了收到的数据包存储的地址。LWIP 协议栈进程从邮箱中取到该地址后就可以对数据包进行处理了。

#### ARP(地址解析协议)表

动态映射:将32位的IP地址转换为对应48位的MAC地址


核心: ARP缓存表; 对缓存表的建立、更新、查询等操作

```
struct etharp_entry{ // 缓存表项
#if ARP_QUEUEING
struct etharp_q_entry *q; //数据包缓冲队列指针
#endif
```

```
struct ip_addr ipaddr; // 目标IP地址
                             // MAC地址
       struct eth_addr ethaddr;
                             // 描述该entry的状态
       enum etharp_state state;
       u8_t ctime;
                             // 描述entry的时间信息。当大于规定的值时,该表项被内
核删除
      struct netif *netif;
                             // 相应网络接口信息
};
enum etharp_state{
   ETHARP\_STATE\_EMPTY = 0,
   ETHARP_STATE_PENDING, // 处于不稳定状态,会发送一个广播ARP请求到数据链路上,让对应
IP地址的主机回应其MAC地址
   ETHARP_STATE_STABLE
};
static struct etharp_entry arp_table[ARP_TABLE_SIZE];
                                                 //数组方式创建ARP缓存表
```

2. ASAMBAC JAJAJ 1711 10 PERED 1111 MAJA CS ASAMBUR IN 1999 J D

ARP 数据包可以分为 ARP 请求数据包和 ARP 应答数据包, ARP 数据包到达底层链路时会被加上以太网数据包头发送出去,最终呈现在链路上的数据报头格式如下图,



以太网包头中的前两个字段是以太网的目的 MAC 地址和源 MAC 地址,在前面一章已经有讲解。目的地址为全 1 的特殊地址是广播地址。在 ARP 表项建立前,源主机只知道目的主机的 IP 地址,并不知道其 MAC 地址,所以在数据链路上,源主机只有通过广播的方式将 ARP 请求数据包发送出去。电缆上的所有以太网接口都要接收广播的数据包,并检测数据包是否是发给自己的,这点通过对照目的 IP 地址来实现,如果是发给自己的,目的主机需要回复一个 ARP 应答数据包给源主机,以告诉源主机自己的 MAC 地址。

两个字节长的以太网帧类型表示后面数据的类型。对于 ARP 请求或应答数据包来说,该字段的值为 0x0806,对于 IP 数据包来说,该字段的值为 0x0800。

以太网数据报头说完,来说 ARP 数据报头。

硬件类型字段表示硬件地址的类型,它的值为 1 即表示以太网 MAC 地址,长度为 6 个字节。协议类型字段表示要映射的协议地址类型。它的值为 0x0800 即表示要映射为 IP 地址。它的值与包含 IP 数据报的以太网数据帧头中的类型字段的值相同。

接下来的两个1字节的字段,硬件地址长度和协议地址长度分别指出硬件地址和协议地址的长度,以字节为单位。对于以太网上ARP请求或应答来说,它们的值分别为6和4。

操作字段 op 指出四种操作类型,它们是 ARP 请求(值为1)、ARP 应答(值为2)、RARP 请求(值为3)和RARP 应答(值为4),这里我们只关心前两个类型。这个字段

必需的,因为ARP请求和ARP应答的帧类型字段值是相同的。

接下来的四个字段是发送端的以太网 MAC 地址、发送端的 I P 地址、目的端的以太网 MAC 地址和目的端的 I P 地址。

注意,这里有一些重复信息:在以太网的数据帧报头中和ARP请求数据帧中都有发送端的以太网MAC地址。对于一个ARP请求来说,除目的端MAC地址外的所有其他的字段都有填充值。当目的主机收到一份给自己的ARP请求报文后,它就把自己的硬件地址填进去,然后将该请求数据包的源主机信息和目的主机信息交换位置,并把操作字段 op 置为 2,最后把该新构建的数据包发送回去,这就是ARP响应。

```
// 数据报头
struct etharp_hdr{
    PACK_STRUCT_FIELD(struct eth_hdr ethhdr); // 14 字节的以太网数据报头
    PACK_STRUCT_FIELD(u16_t hwtype); // 2 字节的硬件类型
    PACK_STRUCT_FIELD(u16_t proto); // 2 字节的协议类型
    PACK_STRUCT_FIELD(u16_t proto); // 两个 1 字节的长度字段
    PACK_STRUCT_FIELD(u16_t opcode); // 2 字节的操作字段 op
    PACK_STRUCT_FIELD(struct eth_addr shwaddr); // 6 字节源 MAC 地址
    PACK_STRUCT_FIELD(struct ip_addr2 sipaddr); // 4 字节源 IP 地址
    PACK_STRUCT_FIELD(struct eth_addr dhwaddr); // 6 字节目的 MAC 地址
    PACK_STRUCT_FIELD(struct ip_addr2 dipaddr); // 4 字节目的 IP 地址
    PACK_STRUCT_FIELD(struct ip_addr2 dipaddr); // 4 字节目的 IP 地址
}PACK_STRUCT_FIELD()是防止编译器字对齐的宏定义
```

#### ARP表查询

ARP攻击,针对是针对以太网地址解析协议(ARP)的一种攻击技术。在局域网中,ARP病毒收到广播的 ARP 请求包,能够解析出其它节点的 (IP, MAC) 地址, 然后病毒伪装为目的主机,告诉源主机一个假 MAC 地址,这样就使得源主机发送给目的主机的所有数据包都被病毒软件截取,而源主机和目的主机却浑然不知。 ARP 攻击通过伪造 IP 地址和 MAC 地址实现 ARP 欺骗,能够在网络中产生大量的 ARP 通信量使网络阻塞,攻击者只要持续不断的发出伪造的 ARP 响应包就能更改目标主机 ARP 缓存中的 IP-MAC 条目。 ARP 协议在设计时未考虑网络安全方面的特性,这就注定了其很容易遭受 ARP 攻击。黑客只要在局域网内阅读送上门来的广播 ARP 请求数据包,就能偷听到网内所有的 (IP, MAC)地址。而源节点收到 ARP 响应时,它也不会质疑,这样黑客很容易冒充他人。


```
// 寻找一个匹配的ARP项或者创建一个新的ARP表项,并返回该表项的索引号 static s8_t find_entry(struct ip_addr *ipaddr, u8_t flags)
```

lwip 有一个比较巧妙的地方,LWIP 中有个全局的变量 etharp\_cached\_entry,它始终保存着上次用到的索引号,如

果这个索引恰好就是我们要找的内容,且索引的表项已经处于 stable 状态,那就直接返回这个索引号就完成了。


```
// 向给定的 IP 地址发送一个数据包或者发送一个ARP请求,
err_t etharp_query(struct netif *netif, struct ip_addr *ipaddr, struct pbuf *q)
```

```
// 该函数用于更新 ARP 缓存表中的表项或者在缓存表中插入一个新的表项。
// 该函数会在收到一个 IP 数据包或 ARP 数据包后被调用。
static err_t update_arp_entry(struct netif *netif, struct ip_addr *ipaddr,
struct eth_addr *ethaddr, u8_t flags)
```



#### IP层

对于 IP 层主要讨论信息包的接收、分片数据包重装、信息包的发送和转发三个内容。 IP 数据报头结构如下所示,其中,选项字段是可以没有的,所以通常的 IP 数据报头长度为 20 个字节。



```
struct ip_hdr {
   PACK_STRUCT_FIELD(u8_t _v_h1); // 前三个字段: 版本号、首部长度
     /* type of service */
                               // 服务类型,描述该IP数据包急需的服务类型,如最
   PACK_STRUCT_FIELD(u8_t _tos);
小延时、最大吞吐量等
   PACK_STRUCT_FIELD(u16_t _len);
                                // 总长度,整个IP数据报,包括IP数据报头的总字节
                               // 标识字段
   PACK_STRUCT_FIELD(u16_t _id);
   PACK_STRUCT_FIELD(u16_t _offset); // 3 位标志和 13 位片偏移字段;用于IP数据包分片
时使用
   #define IP_RF 0x8000 //
   #define IP_DF 0x4000 // 不分组标识位掩码
   #define IP_MF 0x2000 // 后续有分组到来标识位掩码
   #define IP_OFFMASK 0x1fff // 获取 13 位片偏移字段的掩码
   PACK_STRUCT_FIELD(u8_t _tt1); // TTL 字段,描述IP数据包最多能被转发的次数,为0时,一
个ICMP报文会被返回至源主机
   PACK_STRUCT_FIELD(u8_t _proto);// 协议字段, 1 ICMP, 2 ICMP, 6 TCP, 17 UDP
   PACK_STRUCT_FIELD(u16_t _chksum); // 首部校验和字段,只针对IP首部做校验;它并不关心其
内部数据在传输过程中出错与否对于数据的校验是上层协议负责的,如 ICMP、 IGMP、 TCP、 UDP 协议都
会计算它们头部以及整个数据区的长度。
   PACK_STRUCT_FIELD(struct ip_addr src); // 源 IP 地址
   PACK_STRUCT_FIELD(struct ip_addr dest); // 目的 IP 地址
} PACK_STRUCT_STRUCT;
```

### ICMP处理(Internet 控制报文协议)

控制消息是指网络通不通、主机是否可达、路由是否可用等网络本身的消息。


在以前讲解 IP 层 ip\_input 函数时,已经三次涉及到了 ICMP 的东西,第一次在数据包转发过程中,需要将数据包的 TTL 值减 1,若此时 TTL 值变为 0 则用 icmp\_time\_exceeded 函数向源主机返回一份超时 ICMP 信息;还有两次是 ip\_input 函数通过 IP 报文头部的协议字段值判断该数据包是交给哪个上层协议的,若是 ICMP 协议,则调用 icmp\_input 函数;若没有一个协议能接受这个数据包,则调用 icmp\_dest\_unreach 函数向源主机返回一个协议不可达 ICMP 差错控制包。这里先讲解 icmp\_time\_exceeded 和 icmp\_dest\_unreach 函数是怎样发送 ICMP 信息包的。

void icmp\_dest\_unreach(struct pbuf \*p, enum icmp\_dur\_type t)

现在来看看这个函数做了哪些工作,首先为要发送数去的 ICMP 数据包申请一个 pbuf 缓冲区,这个缓冲区的长度为上图所述结构的长度与一个 IP 数据报头大小之和,之所以要多申请 IP 数据报头大小的空间是为了当该 ICMP 数据包被递交给 IP 层发送时,IP 层不需要再去申请一个数据报头来封装该 ICMP 数据包,而是直接在已经申请好的报头中填入 IP 头部数据,注意这里申请好的 pbuf 的 payload 指针是指向 ICMP 数据报头处的。接下来,函数填写 ICMP 数据包的相关字段,将类型段填充为 3,代码段为输入参数 t,同时将不可达的 IP 数据包的 IP 报头和数据前 8 个字节拷贝到 ICMP 数据包相应字段,最后计算校验和字段的值,然后调用 ip\_output 函数将组装好的 ICMP 包发送出去。

## TCPIP\_Thread线程启动流程

源码文件tcpip.c tcpip.h



# tcpip\_thread主线程处理

