# Sonar B 模組

## 超音波測距

版本: V2.0

產品介紹:Sonar B 模組可透過簡單的聯

接,直接由利基之 Ozone 操控各項應用,

藉由簡單的指令下達設定環境的條件,配合所須的偵測次數,測量距離。

## 應用方向:

- ▶ 可做為偵測距離之工具。
- ▶ 配合移動機構(機器人、自走車…等),可達到避障的功能,保護機構。

### 產品特色:

- ▶ 使用簡單,並設有單次(Ranging)、多次(RepeatRanging)等指令。
- ▶ 設有Event事件,與RepeatRanging搭配使用,可即時取得偵測結果。
- ▶ 可設定簡測結果回傳格式(us、cm、inch)。
- ➤ 額外的擴充功能,可切換為一般模式(四組 A/D 輸入)、Master模式(四組同步輸出訊號)或 Slave 模式(三組A/D輸入加一組同步輸入訊號)。
- ▶ 可透過I2C方式,下達指令。

#### 產品規格:

➤ Supply voltage : 6~12 VDC

➤ Size : 23.4mm H × 48.3mm W × 18mm D


 $\triangleright$  Weight: 11g(0.39oz)


➤ Detection scope : 2cm ~ 5m

▶ 接腳定義:

接腳名稱	VIN	GND	SDA	SCL	EVT	SYN
接腳定義	外部電源	接地端	資料訊號	時脈訊號	事件訊號	同步訊號

### **6** 偵測限制:











模組編號設定開關,由右至左以二進制設定Sonar B的模組編號,編號可以讓Ozone®操控時,判斷想要控制的模組。



cmdBUS<sup>TM</sup>接腳,將此處腳 位與Ozone<sup>®</sup>對應腳位相 接,即可透過Ozone<sup>®</sup>操控 Sonar B(連接時請注意腳 位對應,將Vin對接Ozone<sup>®</sup> 上的Vin腳位,若是腳位錯 誤可能造成模組損毀)


擴充功能接腳,可設為

- 1. 一般模式 四組 A/D 輸入
- 2. Master 模式 四組同步輸出訊號
- 3. Slave 模式 三組 A/D 輸入加一組同步輸入訊號



連接方式:直接將ID開關撥至欲設定的編號,再將cmdBUS連接至Ozone上對應的腳位,就可透過Ozone執行操作





【Master Slave 連接示意圖】

- 1. Master 和 Slave 模式可由程式設定。
- 2. 一個 Master SonarB 可接一到四個 Slave SonarB, 連接時請注意各模組間 的共地問題。若各模組使用 cmdBUS 連接,則不需再另外連接 GND。
- 3. Slave 端 A3 固定為脈波輸入。其他沒使用到的接腳(A0, A1 和 A2)仍可 做為 A/D 使用。

## 操作注意事項:

- ✓ 操作溫度 0°C~70°C
- ✓ 儲存溫度 -30°C~80°C
- ✓ 偵測物體的表面平滑度與吸音材質,將影響測量準確率。

指令格式	指令功能			
超音波測距設定相關指令	111 ( )/3/10			
SetRangingTime( uint8_t RangingTime)	設定超音波發射後等待接收時間,可定義範圍 0~63。(單位 ms,預設值 40ms,設為 0時定義為 1ms。)			
GetRangingTime( uint8_t RangingTime)	取得目前超音波發射後等待接收的時間設定,存入 Ranging Time 中。回傳值範圍為 0~63。			
Ranging(void)	執行超音波發射與接收。			
RepeatRanging(void)	重複(週期性)執行超音波偵測。			
SetRepeatTime(uint8_t RepeatTime)	設定重複偵測間隔時間,範圍 0~255。(單位 10ms,設為 0 時定義為 10ms。)			
GetRepeatTime(uint8_t& RepeatTime)	取得重複偵測的間隔時間設定,存入 RepeatTime中。回傳值範圍為 0~255。			
SetRepeatCount(uint8_t RepeatCount)	設定重複偵測次數。可定義範圍 1~255,0= 無限次數。			
GetRepeatCount(	取 得 重 複 偵 測 的 次 數 設 定 , 存 入 <b>RepeatCount</b> 中。回傳值範圍為 0~255。			
StopRanging(void)	停止發射超音波。			
uint8_t Status = GetDistance(uint8_t Type, uint16_t& Distance)	取得接收狀態存放於 <b>Status</b> ,並以 <b>Type</b> 設定取得資料型態,存入 <b>Distance</b> 中。 ( <b>Status</b> : 0=not ready, 1=ready, 2=time out; <b>Type</b> : 0 = us, 1=cm, 2=inch。)			
	讀取 A0~A3 的 A/D 值。 Ch = 0, A0			
GetADValue(uint8_t Ch,	= 1, A1 = 2, A2 = 3, A3			
uint16_t & Value)	Value 讀回的 A/D 值, 範圍 0~4095。			
	請注意,當使用 SetMode 的 Slave 模式時 (=1), Ch=3 讀回的值為無效。 使用 Master 模式時(=2),此命令讀回的值 皆無效。			
SetMode(uint8_t Mode)	Mode = 0, 一般模式 A0~A3 為 A/D 輸入。			

= 1, Slave 模式
A3 做為脈波輸入,
A0~A2 仍為 A/D 輸入。
= 2, Master 模式
A0~A3 都做為脈波輸出。
預設為 0

註1:離地高度會受地面的材質影響。

註 2:當事件被啟動並進入時,必需將 Status 狀態值讀出,否則事件將重複被觸發。

## 範例程式:

```
範例 A:單次偵測
#include <ozone.h>
SonarB mySonar (0);
                 //
                         設定模組編號為0
                             //
                                 儲存取得的偵測結果狀態
uint8_t Status;
                             //
                                 儲存取得的偵測結果
uint16_t Distance;
void setup(void)
void loop(void)
 do {
   mySonar.Ranging();
                                 //執行偵測
                                 //等待 100ms
   delay (100);
   Status = mySonar.GetDistance(1,Distance); //取得偵測結果
 }while(Status != 1);
                                 //迴圈停止條件(Status = 1)
 Serial.print(Distance);
                     //顯示偵測結果
 Serial.println("cm");
範例 B:重複偵測
#include <ozone.h>
SonarB mySonar (0); //
                         設定模組編號為0
uint8_t Status;
                                 儲存取得的偵測結果狀態
                             //
                                 儲存取得的偵測結果
void setup(void)
```

```
uint16 t Distance;
```

```
mySonar.RepeatRanging();
void loop(void)
  do {
    delay(5);
```

//等待 5 ms

Status = mySonar.GetDistance(1,Distance); //取得偵測結果

//迴圈停止條件(Status = 1) }while(Status != 1);

Serial.print(Distance); //顯示偵測結果

Serial.println("cm");

```
範例 C: A/D 範例
```

```
#include <ozone.h>
SonarB mySonar (0);
                        //
                             設定模組編號為0
uint16 t Value;
                                 //
                                      儲存取得的結果
void setup(void)
void loop(void)
  mySonar.GetADValue(0, Value);
  Serial.print("A0= ");
                                     //顯示結果
  Serial.println(Value);
  mySonar.GetADValue(1, Value);
  Serial.print("A1= ");
                                      //顯示結果
  Serial.println(Value);
  mySonar.GetADValue(2, Value);
  Serial.print("A2= ");
                                     //顯示結果
  Serial.println(Value);
  mySonar.GetADValue(3, Value);
  Serial.print("A3=");
                                     //顯示結果
  Serial.println(Value);
 delay(200);
範例 D: Sonar Master/Slave 範例
Master
#include <ozone.h>
                    //
SonarB mySonar (0);
                             設定模組編號為0
                                 //
uint8_t Status;
                                      儲存取得的偵測結果狀態
uint16 t Distance;
                                 //
                                      儲存取得的偵測結果
void setup(void)
  mySonar. SetMode(2);
 mySonar.RepeatRanging() ;
void loop(void)
```

#### Slave

```
#include <ozone.h>
SonarB mySonar (1);
                                //
                                     設定模組編號為1
                                //
                                     儲存取得的偵測結果狀態
uint8_t Status;
                                //
                                     儲存取得的偵測結果
uint16_t Distance;
void setup(void)
  mySonar. SetMode(1);
void loop(void)
  do {
                                         //等待 5 ms
    delay(5);
    Status = mySonar.GetDistance(1,Distance); //取得偵測結果
                                        //迴圈停止條件(Status = 1)
  }while(Status != 1);
  Serial.print("Distance=");
                                        //顯示偵測結果
  Serial.println(Distance);
```

# 附錄:

## 1.模組編號開關對應編號表:

49998	0	4,998	8	19998	16	11,518	24
	1	4 3 2 1 0	9	4 3 2 1 0	17	4 3 2 1 0	25
443910	2	4 3 2 1 0	10	4 3 2 1 0	18	4 3 2 1 0	26
4 3 2 1 0	3	4 3 2 1 0	11	43210	19	4 3 2 1 0	27
49210	4	4 3 2 1 0	12	43218	20	4 3 2 1 0	28
49248	5	3 2 1 0	13		21	4 3 2 1 0	29
49218	6	4 3 2 1 8	14	43218	22	4 3 2 1 8	30
	7	4 3 2 1 0	15	43210	23	4 3 2 1 0	31