Ozone[™]

使用手册

Revision 1.0

Mar. 23, 2013





內容

	i
商 標	. 2
用	
色	. 3
格	. 4
式庫安裝和使用	. 6
組 連 接	. 8
附錄 範例程式	. 8
Ex. 1使用 2X16A LCD 模組	. 8
Ex. 2 使用 Keypad 模組	. 8
Ex. 3使用 Sonar 模組	. 9
Ex. 4使用 Compass 模組	. 9
	色格

商標

Innovati®· 圖案與BASIC Commander®為利基應用科技股份有限公司之註冊商標。InnoBASIC™, cmdBUS™及Ozone™為利基應用科技股份有限公司之商標。©2013利基應用科技股份有限公司版權所有基於對產品的持續改善·本公司得不經通知隨時變更本資料或本資料中所提及之產品。未經本公司書面同意或授權·不可重製、散布本產品局部或全部內容。

免責聲明

使用者在使用本產品所做的任何應用,使用者須自行承擔一切風險。公司對於因使用本產品所生之直接、間接或附帶損害,包括且不限設備損失、人身安全健康損失、利潤信譽損失,不負任何責任。本公司產品不可使用於救生或相關儀器設備。未滿14歲兒童須有成人陪同方可使用本產品進行相關實驗。

勘誤

希望使用者會覺得這是一本生動而且實用的使用者手冊。我們花費很多心力 於讓這本手冊更加完整而正確的傳達我們希望使用者了解的訊息,然而難免仍有 疏漏之處。為了提供使用者手冊提供最新最詳實的資訊,我們會持續改善增補手 冊內容。如在本手冊中發現錯誤之處,歡迎利用電子郵件 service@innovati.com.tw 與我們連絡。如有任何相關資訊更新皆會揭露於網站 上,請經常瀏覽我們的網站 http://www.innovati.com.tw,以便獲知最新資訊。

簡介

OZONE™採用國際大廠 ATMEL 所生產之 ATmega32u4 高速微處理控制器,其採用目前最普遍之 AVR 控制核心,具有 20 個數位的輸出/輸入點,其中有 7 個可以做為 PWM 的輸出,另外 12 個可以 做為類比輸入。其擁有 32KByte Flash 及 2.5KByte SRAM 程式空間,運作時脈高達 16MHz。

OZONE™ 100%完全相容於由 Arduino™所最新推出之 Leonardo™控制器,也可使用目前擁有最高支援度之開放程式碼 Arduino™程式開發環境,其內建 USB 及程式開發階段簡易硬體除錯介面,使用者只需透過 USB 線與 PC 連接,即可透過 Arduino™即時過程除錯功能及程式碼之下載,此外當程式下載完畢,它也可以脫離 PC 而獨立作業。

OZONE™內建多種硬體加速及擴充支援功能,例如 TIMER、UART、I2C、SPI·EEDATA...等,擁有這些功能不僅可讓 OZONE™可加速相關指令執行,更可在同時間進行多種不同程序處理。利基在此一基礎上進一步開發了 CMDBUS™內建功能相關函式庫,擁有多達 50 種不同功能模組可供使用(同時最多 31 個),讓使用者可以直接享受由 OZONE™所帶來之易於上手及快速開發之便利性。

應 用

- 入門控制器學習套件
- 小型科學計劃用控制器
- 互動藝術

特色

- 輸入電壓 7V~12V
- 20 個數位輸入輸出腳
- 7個 PWM (Pulse Width Modulation) 通道
- 12 類比輸入 (解析度 10 bits)
- 32K bytes Flash Memory, 其中 4K Bytes 由 bootloader 使用
- 2.5K Bytes SRAM
- 1K Bytes EEPROM
- 時脈輸入 16 MHz @ 5V
- 尺寸: 57.5 mm x 58.6 mm

規 格




Fig. 1 Ozone™ 控制板


Item	Description
1	Mini USB connector: 可使用 USB 下載程式或除錯
2	4 個 LED 指示燈: RX, TX, ON and L 分別用來指示 UART 接收, 傳送, 開機狀
	態及 USB 傳輸.
3	DC 6~12V 電源輸入
4	重置鍵. 基本上, 軟體會自動重置 Ozone™ 上的微控制器. 如果無法重置, 可以經
	由按下重置鍵來啟動 Bootloader. 當按下此鍵時, 微控制器將會被重置且 USB
	串列埠將會斷線. 將下來 Bootloader 會重新連線並執行程式. 整個重置過程約需
	8 秒.
5	8-pin 連接器母座:
	N.C.: 未連接
	IOREF: I/O 參考電壓 (連接至 5V)
	RESET: 連接至 RESET button
	3.3V: 電路板上的 3.3V 輸出 (300mA)
	5V: 電路板上的 5V 輸出 t (800mA)
	GND: 地
	Vin: 6~12V 電源輸入
6	6-pin 連接器母座:

	A0: 類比輸入 pin 0
	A1: 類比輸入 pin 1
	A2: 類比輸入 pin 2
	A3: 類比輸入 pin 3
	A4: 類比輸入 pin 4
	A5: 類比輸入 pin 5
7	8-pin 連接器母座
	7: 數位輸入輸出接腳 7
	~6: 數位輸入輸出接腳 6, PWM 輸出及類比輸入 7
	~5: 數位輸入輸出接腳 5, PWM 輸出
	4: 數位輸入輸出接腳 4, 及類比輸入 6
	~3: 數位輸入輸出接腳 3, PWM 輸出
	2: 數位輸入輸出接腳 pin 2
	1 TX: 數位輸入輸出接腳 1, UART 傳輸
	0 RX: 數位輸入輸出接腳 0, UART 接收
8	10-pin 連接器母座:
	~3: 數位輸入輸出接腳 3 和 I2C SCL 接腳
	2: 數位輸入輸出接腳 n 2 和 I2C SDA 接腳
	AREF: 類比輸入參考電壓
	GND: 地
	~13: 數位輸入輸出接腳 13, 及 PWM 輸出
	12: 數位輸入輸出接腳 12 及類比輸入 11
	~11: 數位輸入輸出接腳 11, 及 PWM 輸出
	~10: 數位輸入輸出接腳, PWM 輸出及類比輸入 10
	~9: 數位輸入輸出接腳 9, PWM 輸出及類比輸入 9
	8: 數位輸入輸出接腳 8 及類比輸入 8
9	3 個 cmdBUS™ 接腳: 用來連接利基週邊模組, 分別是 VIN, GND, SDA, SCL, EVT
	and SYN. 連接時請注意腳位對應·將 Vin 對接 Ozonde 上的 Vin 腳位·若是腳位
	錯誤可能造成模組燒毀.
10	ICSP 插座: ICSP,可使用 SPI 程式庫來做 SPI 傳輸(Serial peripheral
	Interface). 插座接腳有 MOSI, MISO, SCK, RESET, GND, 5V.
11	ATmega32U4 微控制器. 16MHz 時脈輸入; 32K bytes FLASH program
	memory (其中 4K bytes 由 bootloader 使用); 2.5K bytes data SRAM; 1K
	bytes data EERPOM.

Table 1 Ozone™ 組成

程式庫安裝和使用

- 1. 請先安裝 arduino 開發環境 請至 arduino 官網下載(如 Arduino 1.0.5. 以下皆以 1.05 為例) http://arduino.cc/en/Main/Software
- 2. 安裝 ozone 的專用程式庫 把目錄 ozone 放在 arduino-1.0.5\libraries 目錄中 (例如 C:\Program Files (x86)\arduino-1.0.5\libraries\ozone)



3. 執行 arduino 開發環境 雙擊 arduino.exe



4. 直接使用 Ozone 範例

在功能表中選擇 檔案 - 範例 - ozone

, 選擇其中一個範例來執行, 就可以使用利基應用科技針對各模組所提供的範例



模組 連接

附錄--- 範例程式

以下提供幾個範例程式來協助使用者熟悉 Ozone™ 和週邊模組的連接.

Ex. 1 --- 使用 2X16A LCD 模組

```
#include <ozone.h>

LCD2X16A myLCD(0); // declare Module ID as 0

void setup()
{
    myLCD.BacklightOn(0); // turn on the LCD backlight
    myLCD.Display("Hello"); // display "Hello"
}

void loop()
{
}
```

Ex. 2 --- 使用 Keypad 模組

```
#include <ozone.h>

KeypadA myKey(1); // declare Module ID as 1

uint8_t Status, KeyID;

void setup()
{
```

```
myKey.SetKeypadMode(2); // set keypad to mode 2 (number mode)

void loop()

{

Status = myKey.GetKeyID(KeyID); // polling keypad input

if(Status) Serial. print(KeyID); // display in serial monitor, if key pressed

delay(200); // pause 200ms

}
```

Ex. 3 --- 使用 Sonar 模組

```
#include <ozone.h>
SonarA mySonar(16);
                                // declare Module ID as 16
uint8_t Status;
uint16_t Distance;
void setup()
void loop()
  do{
    mySonar.Ranging() ;
                                      // range finding
    delay(100);
                                      // pause 100ms
    Status = mySonar.GetDistance(1, Distance);
                                                   // get range finding result
  }
  while(Status != 1);
                                      // wait for valid result
  Serial.print("Distance=");
                                      // display text in serial monitor
  Serial.println(Distance);
                                 // display result in serial monitor
```

Ex. 4 --- 使用 Compass 模組

```
#include <ozone.h>

CompassB myCompass(3); // declare Module ID as 3

uint16_t wAngle;
void setup()
{
}
void loop()
{
myCompass.GetAngle(wAngle);
Serial.print("Angle="); // display text in serial monitor
Serial.println(wAngle); // display result in serial monitor
delay(200); // pause 200ms
}
```