Motor Runner B

雙直流馬達控制模組

版本: V2.0

產品介紹: 利基 Motor Runner B 模組可以達到透過簡易的指令設定,同時自由操控兩顆直流馬達的需求。可以隨時動態的更改馬達轉速,並取得馬達現在的狀態包含轉速或是方向。




應用方向:

- 控制馬達趨動,設定模型車的前進與後退,經由速度差設定,能做出轉向變化。
- 分別控制不同向的馬達,操作物體能向前後與左右移動,如控制機械手臂。
- 可以直接加上小風扇,並操作風量強度。

產品特色:


- 可以同時對兩個馬達模組設定命令的執行。
- ▶ 可提供±650mA 的連續輸出電流。(Peak 可達±750mA)
- ▶ 輸入電壓最高可接受至 30V。
- ▶ 内部固定頻率 500Hz PWM 電流控制。
- ▶ 提供過熱自動斷電保護(165℃)。
- ▶ 提供過載電流保護。
- ▶ 提供 Crossover-Current Protection 與低壓閉鎖保護(UVLO)
- ▶ 透過 Brake 指令可以快速停止馬達的動作。
- ▶ 可提供達 256 階轉速變換。
- 執行指令能讓兩個馬達同時做出不同向不同速的操作。
- 透過指令可輕鬆取得現在馬達轉速或轉向的設定。
- ▶ 可透過 I2C 方式,下達指令。

連接方式: 直接將 ID 開關撥至欲設定的編號,再將 cmdBUS 連接至 Ozone 上對應的腳位,就可透過 Ozone 執行操作。欲操作的直流馬達請依據腳位連接至對應的 AB 輸入接腳,並將模組的馬達對應 VIN 與 GND 腳位,分別連接至馬達所需要的 VIN 與 GND。



產品規格:

模組編號設定開關,由右至左以二 進制設定Motor模組的模組編號,編 號可以讓Ozone操控時,判斷想要 控制的模組。



cmdBUS接腳,將此處腳位與Ozone對應腳位相接,即可透過Ozone操控Motor模組(連接時請注意腳位對應,將Vin對接Ozone上的Vin腳位,若是腳位錯誤可能造成模組損毀)

馬達接腳,將此處腳位與馬達對應腳位相接,馬達模組就可發出所設定的控制訊號,1A1B控制第一組馬達,2A2B控制第二組馬達。

馬達模組電源接腳。由此處提供馬達模組所需要的電源。

圖 1: 模組腳位與開關介紹

Symbol	Parameter	Test Conditions		Min	True	Mov	I Init
		V_{DD}	Conditions	Min.	Тур.	Max.	Unit
Idd	Operating Current	7.5	No I/O		11		mA
$f_{ m pwm}$	PWM Output frequency		_	_	500	_	Hz

表 1: 工作電流特性 (於 25 ℃之環境)

Test Condition: $TA=25^{\circ}C$, VM=30V


Characteristic	Symbol	Test Conditions	Limits				
Characteristic		Test Conditions	Min.	Тур.	Max.	Units	
Load Supply	V_{M}	Operating, Iou $t = \pm 650 \text{mA}$,	5	-	30	V	
Voltage Range	V 1V1	L=3mH					
	VCE(SAT)	Source Driver, Iout=-400mA	-	1.7	2.0	V	
Output		Source Driver, Iout=-650mA	-	1.8	2.1	V	
Saturation		Sink Driver , Iout=+400mA , Vs=0.5V	-	0.3	0.5	V	
Voltage		Sink Driver , Iout=+650mA , Vs=0.5V	-	0.7	1.3	V	
Motor Supply Current (No	Im(on)	Both bridges ON (forward or reverse)	-	3.0	5.0	mA	
Load)	Im(off)	All INPUTs = $2.4V$	-	<1.0	200	μA	
Thermal Shutdown Temp.	Tı		-	165	1	$^{\circ}$	
Thermal Shutdown Hysteresis.	LΤΔ		-	15	-	$^{\circ}$	

表 2: 馬達相關電氣特性

過熱保護動作: 過熱保護電路在感測到驅動 IC 內部溫度到達 165 \mathbb{C} 時,將自動斷路,此時馬達即停止動作,當溫度下降 15 \mathbb{C} 後,保護電路自動回復導通,馬達就繼續先前的動作。

電流限流保護動作:請參照右圖,在 H-bridge 開始輸出時,電流隨著馬達轉動增加,當電流值超過 ITRIP (如右下圖 Enlargement A 中之指示),就會停止 H-bridge 的輸出,直到內部震盪器下一個時脈傳送出(如右下圖

INTERNAL OSCILLATOR),又會開始電流的傳送,如此反覆,電流會被固定在如圖的範圍內。



操作注意事項:

馬達模組提供兩組馬達連接腳位,請確認所連接的馬達為直流馬達。

在 25 ℃之環境,Power Dissipation 為 1.4W。

模組操作溫度 0 ℃~70 ℃ (馬達之操作溫度請另行確認)

模組儲存溫度 -50 ℃~125℃

指令格式	指令功能				
馬達加速相關指令					
BackwardA(uint8_t DutyCycle)	命令A,B或A與B馬達進行向後轉的動作,並且根				
BackwardB(uint8_t DutyCycle)	據 Duty Cycle 所給的值,決定馬達的轉速,請輸入 0~255 之間的整數值(Duty Cycle 值越高,轉速越快)				
ForwardA(uint8_t DutyCycle)	命令 A , B 或 A 與 B 馬達進行向前轉的動作,並且根據 $DutyCycle$ 所給的值,決定馬達的轉速,請輸入 $0~255$				
ForwardB(uint8_t DutyCycle)	之間的整數值(DutyCycle 值越高,轉速越快)				
馬達停止相關指令					
BrakeA (void)					
BrakeB (void)	快速停止A,B或A與B馬達模組的動作				
BrakeDual(void)					
StopA(void)					
StopB(void)	停止A,B或A與B馬達模組的動作				
StopDual(void)					

範例程式:

```
#include <ozone.h>
```

```
delay(3000);
myMotor.StopA();
myMotor.ForwardB(200); // 讓馬達以 200 的速度向前轉動
delay(3000);
myMotor.StopB(); // 停止馬達轉動
delay(3000);
myMotor.BackwardB(200); // 讓馬達以 200 的速度向後轉動
delay(3000);
```

附錄

- 1. 已知問題:
 - ullet V1.0 V $_{IN}$ 與 V $_{M}$ 電源並未共地,若使用不同電源時,須於外部做共地動作,才能正常動作。

2. 模組編號開關對應編號表:

	ali 1415145 4 %C	3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
43210	0	4 3 2 1 0	8	4 3 2 1 0	16	4 3 2 1 0	24
4 3 2 1 0	1	4 3 2 1 0	9	4 3 2 1 0	17	4 3 2 1 0	25
43210	2	4 3 2 1 0	10	4 3 2 1 0	18	4 3 2 1 0	26
43210	3	4 3 2 1 0	11	4 3 2 1 0	19	4 3 2 1 0	27
43210	4	4 3 2 1 0	12	43210	20	4 3 2 1 0	28
43210	5	4 3 2 1 0	13	43210	21	4 3 2 1 0	29
43210	6	4 3 2 1 0	14	4 3 2 1 0	22	4 3 2 1 0	30
43210	7	4 3 2 1 0	15	4 3 2 1 0	23	4 3 2 1 0	31