

Technical Documentation

Series 183 Engines

Basis: Mercedes-Benz OM 400

Marine Propulsion

8 V 183 TE 52/62/72/92/93 OM 442 LA

12 V 183 TE 52/62/72/92/93 OM 444 LA

Operating Instructions

M015200/40E

- EURO 0 / 1 -



Printed in Germany

© 2002 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Diese Veröffentlichung einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung oder Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der MTU Friedrichshafen GmbH. Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung, Übersetzung, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und / oder Verarbeitung in elektronischen Systemen, einschließlich Datenbanken und Online-Diensten.

Das Handbuch ist zur Vermeidung von Störungen oder Schäden beim Betrieb zu beachten und daher vom Betreiber dem jeweiligen Wartungs- und Bedienungspersonal zur Verfügung zu stellen.

Änderungen bleiben vorbehalten.

Printed in Germany

© 2002 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

This Publication is protected by copyright and may not be used in any way whether in whole or in part without the prior written permission of MTU Friedrichshafen GmbH. This restriction also applies to copyright, distribution, translation, microfilming and storage or processing on electronic systems including data bases and online services.

This handbook is provided for use by maintenance and operating personnel in order to avoid malfunctions or damage during operation.

Subject to alterations and amendments.

Imprimé en Allemagne

© 2002 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Tout droit réservé pour cet ouvrage dans son intégralité. Toute utilisation ou exploitation requiert au préalable l'accord écrit de MTU Friedrichshafen GmbH. Ceci s'applique notamment à la reproduction, la diffusion, la modification, la traduction, l'archivage sur microfiches, la mémorisation et / ou le traitement sur des systèmes électroniques, y compris les bases de données et les services en ligne.

Le manuel devra être observé en vue d'éviter des incidents ou des endommagements pendant le service. Aussi recommandons-nous à l'exploitant de le mettre à la disposition du personnel chargé de l'entretien et de la conduite.

Modifications réservées.

Impreso en Alemania

© 2002 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Esta publicación se encuentra protegida, en toda su extensión, por los derechos de autor. Cualquier utilización de la misma, así como su reproducción, difusión, transformación, traducción, microfilmación, grabación y/o procesamiento en sistemas electrónicos, entre los que se incluyen bancos de datos y servicios en línea, precisa de la autorización previa de MTU Friedrichshafen GmbH.

El manual debe tenerse presente para evitar fallos o daños durante el servicio, y, por dicho motivo, el usuario debe ponerlo a disposición del personal de mantenimiento y de servicio.

Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones.

Stampato in Germania

© 2002 Copyright MTU Friedrichshafen GmbH

Questa pubblicazione è protetta dal diritto d'autore in tutte le sue parti. Ciascun impiego od utilizzo, con particolare riguardo alla riproduzione, alla diffusione, alla modifica, alla traduzione, all'archiviazione in microfilm ed alla memorizzazione od all'elaborazione in sistemi elettronici, comprese banche dati e servizi on line, deve essere espressamente autorizzato per iscritto dalla MTU Friedrichshafen GmbH.

Il manuale va consultato per evitare anomalie o guasti durante il servizio, per cui va messo a disposizione dall'utente al personale addetto alla manutenzione e alla condotta.

Con riserva di modifiche.

Wichtig – Important – Importante

Bitte die Karte „Inbetriebnahmemeldung“ abtrennen und ausgefüllt an MTU Friedrichshafen GmbH zurücksenden.

Die Informationen der Inbetriebnahmemeldung sind Grundlage für den vertraglich vereinbarten Logistik-Support (Gewährleistung, Ersatzteile etc.).

Please complete and return the “Commissioning Note” card below to MTU Friedrichshafen GmbH.

The Commissioning Note information serves as a basis for the contractually agreed logistic support (warranty, spare parts, etc.).

Veillez séparer la carte “Signalisation de mise en service” et la renvoyer à la MTU Friedrichshafen GmbH.

Les informations concernant la signalisation de mise en service constituent la base pour l'assistance en exploitation contractuelle (garantie, rechanges, etc.).

Rogamos separar la tarjeta “Aviso de puesta en servicio” y la devuelvan rellena a MTU Friedrichshafen GmbH.

Las informaciones respecto al aviso de puesta en servicio constituyen la base para el soporte logístico contractual (garantía, piezas de repuesto, etc.).

Staccare “Avviso di messa in servizio” e rispedirlo debitamente compilato alla MTU Friedrichshafen GmbH.

Le informazioni ivi registrate sono la base per il supporto logistico contrattuale (garanzia, ricambi, ecc.).



Postcard MTU Friedrichshafen GmbH Abteilung SCSD 88040 Friedrichshafen GERMANY
--

Bitte in Blockschrift ausfüllen!
Please use block capitals!
Prière de remplir en lettres capitales!
¡A rellenar en letras de imprenta!
Scrivere in stampatello!



Motornr.:
Engine No.:
Nº du moteur:
Nº de motor:
Motore N.:

Auftragsnr.:
MTU works order No.:
Nº de commande:
Nº de pedido:
N. commessa:

Motortyp:
Engine model:
Type du moteur:
Tipo de motor:
Motore tipo:

Inbetriebnahmedatum:
Date put into operation:
Mise en service le:
Fecha de puesta en servicio:
Messa in servizio il:

Eingebaut in:
Installation site:
Lieu de montage:
Lugar de montaje:
Installato:

Schiffstyp / Schiffshersteller:
Vessel/type/class / Shipyard:
Type du bateau / Constructeur:
Tipo de buque / Constructor:
Tipo di Barca / Costruttore:

Endabnehmer/Anschrift:
End user's address:
Adresse du client final:
Dirección del cliente final:
Indirizzo del cliente finale:

Bemerkung:
Remarks:
Remarques:
Observaciones:
Commento:

Inbetriebnahmemeldung

Commissioning Note

Notice de mise en service

Aviso de puesta en servicio

Avviso di messa in servizio

Notes for the user

This Manual consists of 10 main sections, marked by tab-index sheets.

These sections are listed on this page.

Each Section has its own detailed Table of Contents.

The contents is subdivided into Groups and Subgroups.

The Groups in the Main Sections B and G correspond to the Groups in the Spare Parts Catalogue and other Product Support publications.

Using the Table of Contents to trace an entry

- ↓ Table of Contents (general)
- ↓ Contents
- ↓ Group / Subgroup
- ↓ Heading

Using the Alphabetical Index to trace an entry

- ↓ Term in Alphabetic Index
- ↓ Group / Subgroup
- ↓ Heading

Publication Amendment Service

Please complete and return the Confirmation of Receipt card; you will then receive amendments to your manual.

A Product Summary

Engine summary, technical data

B Description

System and subassembly descriptions

C Operating Instructions

Task descriptions

D Maintenance Schedule

Schedule and maintenance task chart

E Troubleshooting

Fault conditions, probable causes, remedies

F Drawings

Technical engine cross-section drawings

G Task Descriptions

Inspection and maintenance

K Preservation

Engine preservation

? Index

Alphabetical index of key terms

Z Appendix

Contents

A.000	Product summary - Group A
A.010	Engine layout Engine model designation Engine power Engine layout, driving end, right side Engine layout, free end, left side
A.020	Engine side and cylinder designations Designations and abbreviations Cylinder designations Abbreviations Engine data card
A.030	General specifications Timing data Technical data Engine direction of rotation Firing order Fuel injection pressure Fuel injection timing Engine noise levels Exhaust noise levels
A.040	Main engine dimensions Engine weight Coolant capacity Engine operational inclinations Oil capacity
A.050	Operational data Pressures Temperatures Consumptions

Diesel Engine**Group A**
Product Summary

The product summary gives details of the engine and contains technical data such as engine power, general engine specifications, engine weight, oil and coolant capacities, settings and operational data.

