1. 设置进行网络搜索的顺序

输入 AT+MODODREX=<mode>

输出 成功OK

失败: ERROR

参数说明:

- <mode>: 1 UMTS ONLY
 - 2 AUTO LTE PREF (LTE->TDS->GSM->WCDMA->HDR->CDMA)
 - 3 GSM +CDMA ONLY
- 4 AUTO TDS GSM 优先((TDS-> GSM-> LTE-WCDMA->HDR->CDMA)
- 5 LTE ONLY
- 6 TDSCDMA ONLY
- 7 TDSCDMA AND WCDMA
- 8 TDS/WCDMA + GSM ONLY
- 9 LTE + TDS/WCDMA ONLY
- 10 EVDO ONLY
- 11 AUTO LTE 优先 , LTE-> EVDO ->CDMA ->TDS->WCDMA->GSM
- 12 AUTO 模式3g+2g 优先 EVDO->CDMA->LTE->TDS->WCDMA->GSM
- 13 EVDO+LTE only (4g +3g only)
- 14 CDMA+EVDO only (3g+2gonly)
- 15 CDMA ONLY
- 2. 设置拨号使用的 APN, 鉴权方式, 用户名和密码等信息

设置格式

AT+EHRPDINFO=<mode>, <cdma profile number>, <EHRPD_INFO> 命令参数说明:

- \langle mode \rangle
- 0 清空 EHRPD INFO
- 1 写 EHRPD INFO
- 2 查询 EHPRD INFO
- < cdma profile number >

指定操作的 profile 文件的索引

< ehrpd info>

写入 profile 文件的内容, 具体格式如下:

"APN_String:xxx;PDN_Lable:xxx;PDN_IP_Version:xxx;RAN_Type:xxx;PDN_Level_Auth Protocol:xxx;PDN Level Auth User ID:xxx;PDN Level Auth Password:xxx;"

APN String: ehrpd 拨号使用的 APN, 默认写 ctlte, 如果是专网, 使用专网 APN

PDN Lable: PDN 标签,默认写 internet

PDN_IP_Version: IP 类型,默认写 V4_V6

RAN_Type: 接入网络类型,默认写HRPD_eHRPD

PDN_Level_Auth_Protocol: 鉴权协议,默认写 PAP

PDN_Level_Auth_User_ID: 鉴权用户名,默认写 ctnet@mycdma.cn,如果是专网,使用专网用户名

PDN_Level_Auth_Password: 鉴权密码,默认写 vnet.mobi,如果是专网,使用专网密码

3. 拨号命令: \$QCRMCALL

设置格式:

 $\label{locall} $$\operatorname{QCRMCALL} = \langle \operatorname{Action} \rangle, \ \langle \operatorname{Instance} \rangle \ [, \langle \operatorname{IP} \ \operatorname{Type} \rangle \ [, \langle \operatorname{Tech} \ \operatorname{Pref} \ \rangle \ [, \langle \operatorname{umts} \ \operatorname{profile} \ \operatorname{number} \ \rangle \ [, \langle \operatorname{APN} \rangle \]]]]]$

命令参数说明:

- < Action >
- 0 **–** Stop
- 1 Start

<Instance>

1 to RMNET_ NUM_LAPTOP_ INSTANCES

<IP Type>

- 1 Ipv4
- 2 Ipv6
- 3 Ipv4v6

<Tech Pref>

- 1 3GPP2
- 2 3GPP

<umts profile> 1 to 16

<APN >

String type, maximum length is 100

4. 拨号认证命令: \$QCPDPP

设置格式:

AT\$QCPDPP =<cid>, <auth_type>, <password>, <username> 命令参数说明:

$\langle cid \rangle$

索引 1-16, 默认值 1

<auth_type>

- 0 None 无需用户名及密码
- 1 PAP 需要用户名及密码
- 2 CHAP 仅需输入密码,默认值

<password>

<username>

5. 主动查询链接状态: AT+DATASTATUS (1: 链接, 0: 断开)

设置主动上报链接状态: AT+DATASTATUSEN=1(0是关闭此功能),成功建立数据链接时,终端串口上报 "^DATACONNECT",成功断开数据链接时,终端串口上报 "^DATADISCONN"。