Für: 7083K0035 HKE soul  Kat.Nr.2227 Arbeitsplatz-Nr.: Packzentre  Packanweisung :  Kundennummer: 83A 959 831  Behälter:  VP = Stück X Lagen a Stück	DIA	Packanweisung für M				
Packanweisung :  Kundennummer: 83A 959 831  Behälter:  VP = Stück	BJA utomotive GmbH	Für:				
Kundennummer: 83A 959 831  Behälter:  VP = Stück	Kat.Nr.2227		Arbeitsplatz-Nr.: Packzentrum			
83A 959 831  Behälter:  VP = Stück	Packanweisu	ng :				
VP = Stück		er:				
	Behälter:					
		ck				

Schalter aus Karton wie abgebildet in KLT packen Sichtkontrolle und Funktionskontrolle durchführen.

C:\Users\Bjagura\AppData\Local\Microsoft\Windo ws\Temporary Internet Files\Content.IE5\L8A057XL\AAWKAT- 2227_7083K0035.doc	erstellt	am: 08.08.17	Revisionsstand: 08.08.17	Seite 1 / 1	
Erstellt: Günter Radzko		F:Helmut Kuzni	ik		