BJA utomotive GmbF					
Packanweisı	ung :				
Kundennumm 4N0 959 770 A					
Behälter:					
VP = Stück X Lagen a Sti	ick				

Schalter aus Karton wie abgebildet in KLT packen Sichtkontrolle und Funktionskontrolle durchführen.

C:\Users\Bjagura\AppData\Local\Microsoft\Windo ws\Temporary Internet Files\Content.IE5\5GF80Y77\AAWKAT- 2180_7081K0162.doc	erstellt	am: 08.08.17	Revisionsstand: 08.08.17	Seite 1 / 1
Erstellt: Günter Radzko		F:Helmut Kuznik		