MLHVDC-ENG-ECI-DD-PC-1201

30-B003701S-D1201

巴基斯坦默蒂亚里—拉合尔±660kV 直流输电工程

拉合尔±660kV 换流站工程

± 660kV HVDC Project from Matiari to Lahore in Pakistan

± 660kV Lahore Converter Station

施工图设计
Detail Design

电 气 二 次 部 分

Electrical Part

电缆清册—直流部分

DC Field Cable List

安装单位	电缆编号	始端设备编号	始端设备名称	终端设备编号	终端设备名称	备用芯	电缆型号	电缆规格	长度	备注
	=PCP1A-710	=P1.U.BU	极1紧急停机按钮箱	=S2+PCP1A	极1直流极控制屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	55	
	=PCP1A-711	=P1.U.JX	极1检修钥匙箱	=S2+PCP1A	极1直流极控制屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	55	
	=PCP1B-710	=P1.U.BU	极1紧急停机按钮箱	=S2+PCP1B	极1直流极控制屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	55	
	=PCP1B-711	=P1.U.JX	极1检修钥匙箱	=S2+PCP1B	极1直流极控制屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	55	
	=PCP2A-710	=P2.U.BU	极2紧急停机按钮箱	=S2+PCP2A	极2直流极控制屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	40	
	=PCP2A-711	=P2.U.JX	极2检修钥匙箱	=S2+PCP2A	极2直流极控制屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	40	
	=PCP2B-710	=P2.U.BU	极2紧急停机按钮箱	=S2+PCP2B	极2直流极控制屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	40	
	=PCP2B-711	=P2.U.JX	极2检修钥匙箱	=S2+PCP2B	极2直流极控制屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	40	
	=S2+OFI1-191	=S2+OFI1	光纤接口屏1	=S2+ACI1	交流站接口屏1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	8	
	=S2+OFI-191	=S2+OFI	光纤接口屏	=S2+DCI	直流站接口屏	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	12	
	=S2+OFI2-191	=S2+OFI2	光纤接口屏2	=S2+ACI2	交流站接口屏2	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	8	
	=S2+OFI3-191	=S2+OFI3	光纤接口屏3	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	8	
	=S2+PCI-191	=S2+PCI	极控接口屏	=S2+DCI	直流站接口屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	8	
	=ASCA-161	=S2+ASCA	交流站控屏A	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	172	
	=ASCA-162	=S2+ASCA	交流站控屏A	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	172	
	=ASCA-163	=S2+ASCA	交流站控屏A	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	458	
	=ASCA-164	=S2+ASCA	交流站控屏A	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	458	
	=ASCA-165	=S2+ASCA	交流站控屏A	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	458	
	=ASCA-166	=S2+ASCA	交流站控屏A	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	458	
	=ASCA-191	=S2+ASCA	交流站控屏A	=S2+DCI	直流站接口屏	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	15	
	=ASCB-161	=S2+ASCB	交流站控屏B	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	172	
	=ASCB-162	=S2+ASCB	交流站控屏B	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	172	
	=ASCB-163	=S2+ASCB	交流站控屏B	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	458	
	=ASCB-164	=S2+ASCB	交流站控屏B	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	458	
	=ASCB-165	=S2+ASCB	交流站控屏B	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	458	
	=ASCB-166	=S2+ASCB	交流站控屏B	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	458	
	=ASCB-191	=S2+ASCB	交流站控屏B	=S2+DCI	直流站接口屏	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	16	
	=DSCA-191	=S2+DSCA	直流站控屏A	=S2+DCI	直流站接口屏	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	19	
	=DSCA-301A	=S2+DSCA	直流站控屏A	=S2+PCI	极控接口屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	20	
	=DSCA-301B	=S2+DSCA	直流站控屏A	=S2+PCI	极控接口屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	20	
	=DSCB-191	=S2+DSCB	直流站控屏B	=S2+DCI	直流站接口屏	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	20	
	=DSCB-301A	=S2+DSCB	直流站控屏B	=S2+PCI	极控接口屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	21	
	=DSCB-301B	=S2+DSCB	直流站控屏B	=S2+PCI	极控接口屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	21	
	=DMI31-151	=S2+DMI31	双极区零磁通测量屏1	=S2+BMI1	双极电量合并单元屏1	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	13	
	=DMI31-152	=S2+DMI31	双极区零磁通测量屏1	=S2+BMI1	双极电量合并单元屏1	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	13	
	=DMI31-153	=S2+DMI31	双极区零磁通测量屏1	=S2+BMI1	双极电量合并单元屏1	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	13	
	=DMI31-157	=S2+DMI31	双极区零磁通测量屏1	=S2+BMI2	双极电量合并单元屏2	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	14	
	=DMI31-158	=S2+DMI31	双极区零磁通测量屏1	=S2+BMI2	双极电量合并单元屏2	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	14	
	=DMI31-159	=S2+DMI31	双极区零磁通测量屏1	=S2+BMI2	双极电量合并单元屏2	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	14	
	=DMI31-191	=S2+DMI31	双极区零磁通测量屏1	=S2+DCI	直流站接口屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	15	
	=DMI31-192	=S2+DMI31	双极区零磁通测量屏1	=S2+BMI1	双极电量合并单元屏1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	13	
	=DMI31-193	=S2+DMI31	双极区零磁通测量屏1	=S2+BMI2	双极电量合并单元屏2	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	14	
	=DMI32-151	=S2+DMI32	双极区零磁通测量屏2	=S2+BMI1	双极电量合并单元屏1	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	12	
	=DMI32-152	=S2+DMI32	双极区零磁通测量屏2	=S2+BMI1	双极电量合并单元屏1	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	12	
	=DMI32-153	=S2+DMI32	双极区零磁通测量屏2	=S2+BMI1	双极电量合并单元屏1	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	12	

	=DMI32-157	=S2+DMI32	双极区零磁通测量屏2	=S2+BMI2	双极电量合并单元屏2	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	13	
	=DMI32-158	=S2+DMI32	双极区零磁通测量屏2	=S2+BMI2	双极电量合并单元屏2	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	13	
	=DMI32-159	=S2+DMI32	双极区零磁通测量屏2	=S2+BMI2	双极电量合并单元屏2	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	13	
	=DMI32-191	=S2+DMI32	双极区零磁通测量屏2	=S2+DCI	直流站接口屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	16	
	=DMI32-192	=S2+DMI32	双极区零磁通测量屏2	=S2+BMI1	双极电量合并单元屏1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	12	
	=DMI32-193	=S2+DMI32	双极区零磁通测量屏2	=S2+BMI2	双极电量合并单元屏2	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	13	
	=DMI33-151	=S2+DMI33	双极区零磁通测量屏3	=S2+BMI1	双极电量合并单元屏1	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	11	
	=DMI33-152	=S2+DMI33	双极区零磁通测量屏3	=S2+BMI1	双极电量合并单元屏1	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	11	
	=DMI33-153	=S2+DMI33	双极区零磁通测量屏3	=S2+BMI1	双极电量合并单元屏1	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	11	
	=DMI33-154	=S2+DMI33	双极区零磁通测量屏3	=S2+DTFR11	极1直流故障录波屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	33	
	=DMI33-155	=S2+DMI33	双极区零磁通测量屏3	=S2+DTFR11	极1直流故障录波屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	33	
	=DMI33-157	=S2+DMI33	双极区零磁通测量屏3	=S2+BMI2	双极电量合并单元屏2	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	12	
	=DMI33-158	=S2+DMI33	双极区零磁通测量屏3	=S2+BMI2	双极电量合并单元屏2	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	12	
	=DMI33-159	=S2+DMI33	双极区零磁通测量屏3	=S2+BMI2	双极电量合并单元屏2	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	12	
	=DMI33-191	=S2+DMI33	双极区零磁通测量屏3	=S2+DCI	直流站接口屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	17	
	=DMI33-192	=S2+DMI33	双极区零磁通测量屏3	=S2+BMI1	双极电量合并单元屏1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	11	
	=DMI33-193	=S2+DMI33	双极区零磁通测量屏3	=S2+BMI2	双极电量合并单元屏2	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	12	
	=DMI34-151	=S2+DMI34	双极区零磁通测量屏4	=S2+BMI1	双极电量合并单元屏1	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	10	
	=DMI34-152	=S2+DMI34	双极区零磁通测量屏4	=S2+BMI1	双极电量合并单元屏1	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	10	
	=DMI34-153	=S2+DMI34	双极区零磁通测量屏4	=S2+BMI1	双极电量合并单元屏1	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	10	
	=DMI34-154	=S2+DMI34	双极区零磁通测量屏4	=S2+BMI1	双极电量合并单元屏1	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	10	
	=DMI34-155	=S2+DMI34	双极区零磁通测量屏4	=S2+BMI2	双极电量合并单元屏2	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	11	
	=DMI34-157	=S2+DMI34	双极区零磁通测量屏4	=S2+BMI2	双极电量合并单元屏2	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	11	
	=DMI34-158	=S2+DMI34	双极区零磁通测量屏4	=S2+BMI2	双极电量合并单元屏2	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	11	
	=DMI34-159	=S2+DMI34	双极区零磁通测量屏4	=S2+BMI2	双极电量合并单元屏2	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	11	
	=DMI34-191	=S2+DMI34	双极区零磁通测量屏4	=S2+DCI	直流站接口屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	18	
	=DMI34-192	=S2+DMI34	双极区零磁通测量屏4	=S2+BMI1	双极电量合并单元屏1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	10	
	=DMI34-193	=S2+DMI34	双极区零磁通测量屏4	=S2+BMI2	双极电量合并单元屏2	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	11	
	=DMI35-151	=S2+DMI35	双极区零磁通测量屏5	=S2+BMI1	双极电量合并单元屏1	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	9	
	=DMI35-152	=S2+DMI35	双极区零磁通测量屏5	=S2+BMI1	双极电量合并单元屏1	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	9	
	=DMI35-153	=S2+DMI35	双极区零磁通测量屏5	=S2+BMI1	双极电量合并单元屏1	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	9	
	=DMI35-154	=S2+DMI35	双极区零磁通测量屏5	=S2+BMI1	双极电量合并单元屏1	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	9	
	=DMI35-155	=S2+DMI35	双极区零磁通测量屏5	=S2+BMI2	双极电量合并单元屏2	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	10	
	=DMI35-157	=S2+DMI35	双极区零磁通测量屏5	=S2+BMI2	双极电量合并单元屏2	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	10	
	=DMI35-158	=S2+DMI35	双极区零磁通测量屏5	=S2+BMI2	双极电量合并单元屏2	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	10	
	=DMI35-159	=S2+DMI35	双极区零磁通测量屏5	=S2+BMI2	双极电量合并单元屏2	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	10	
	=DMI35-191	=S2+DMI35	双极区零磁通测量屏5	=S2+DCI	直流站接口屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	19	
	=DMI35-192	=S2+DMI35	双极区零磁通测量屏5	=S2+BMI1	双极电量合并单元屏1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	9	
	=DMI35-193	=S2+DMI35	双极区零磁通测量屏5	=S2+BMI2	双极电量合并单元屏2	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	10	
	=DMI36-151	=S2+DMI36	双极区零磁通测量屏6	=S2+BMI1	双极电量合并单元屏1	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	8	
	=DMI36-152	=S2+DMI36	双极区零磁通测量屏6	=S2+BMI1	双极电量合并单元屏1	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	8	
	=DMI36-153	=S2+DMI36	双极区零磁通测量屏6	=S2+BMI1	双极电量合并单元屏1	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	8	
	=DMI36-154	=S2+DMI36	双极区零磁通测量屏6	=S2+BMI1	双极电量合并单元屏1	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	8	
	=DMI36-155	=S2+DMI36	双极区零磁通测量屏6	=S2+BMI2	双极电量合并单元屏2	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	9	
	=DMI36-157	=S2+DMI36	双极区零磁通测量屏6	=S2+BMI2	双极电量合并单元屏2	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	9	
	=DMI36-158	=S2+DMI36	双极区零磁通测量屏6	=S2+BMI2	双极电量合并单元屏2	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	9	
	=DMI36-159	=S2+DMI36	双极区零磁通测量屏6	=S2+BMI2	双极电量合并单元屏2	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	9	

	=DMI36-160	=S2+DMI36	双极区零磁通测量屏6	=S2+DTFR11	极1直流故障录波屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	36	
	=DMI36-161	=S2+DMI36	双极区零磁通测量屏6	=S2+DTFR11	极1直流故障录波屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	36	
	=DMI36-191	=S2+DMI36	双极区零磁通测量屏6	=S2+DCI	直流站接口屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	20	
	=DMI36-192	=S2+DMI36	双极区零磁通测量屏6	=S2+BMI1	双极电量合并单元屏1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	8	
	=DMI36-193	=S2+DMI36	双极区零磁通测量屏6	=S2+BMI2	双极电量合并单元屏2	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	9	
	=S2+BMI1-191	=S2+BMI1	双极电量合并单元屏1	=S2+DCI	直流站接口屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	21	
	=S2+BMI2-191	=S2+BMI2	双极电量合并单元屏2	=S2+DCI	直流站接口屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	22	
	=PCP1A-161	=S2+PCP1A	极1直流极控制屏A	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	195	
	=PCP1A-162	=S2+PCP1A	极1直流极控制屏A	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	195	
	=PCP1A-163	=S2+PCP1A	极1直流极控制屏A	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	195	
	=PCP1A-164	=S2+PCP1A	极1直流极控制屏A	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	195	
	=PCP1A-191	=S2+PCP1A	极1直流极控制屏A	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	20	
	=PCP1A-192	=S2+PCP1A	极1直流极控制屏A	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	20	
	=PCP1A-193	=S2+PCP1A	极1直流极控制屏A	=S2+DSCA	直流站控屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	27	
	=PCP1A-194	=S2+PCP1A	极1直流极控制屏A	=S2+DSCB	直流站控屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	28	
	=PCP1A-461	=S2+PCP1A	极1直流极控制屏A	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	17	
	=PCP1A-462	=S2+PCP1A	极1直流极控制屏A	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	17	
	=PCP1A-463	=S2+PCP1A	极1直流极控制屏A	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	17	
	=PCP1A-464	=S2+PCP1A	极1直流极控制屏A	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	17	
	=PCP1A-465	=S2+PCP1A	极1直流极控制屏A	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	17	
	=PCP1A-466	=S2+PCP1A	极1直流极控制屏A	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	17	
	=PCP1B-161	=S2+PCP1B	极1直流极控制屏B	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	195	
	=PCP1B-162	=S2+PCP1B	极1直流极控制屏B	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	195	
	=PCP1B-163	=S2+PCP1B	极1直流极控制屏B	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	195	
	=PCP1B-164	=S2+PCP1B	极1直流极控制屏B	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	195	
	=PCP1B-191	=S2+PCP1B	极1直流极控制屏B	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	21	
	=PCP1B-192	=S2+PCP1B	极1直流极控制屏B	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	21	
	=PCP1B-193	=S2+PCP1B	极1直流极控制屏B	=S2+DSCA	直流站控屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	28	
	=PCP1B-194	=S2+PCP1B	极1直流极控制屏B	=S2+DSCB	直流站控屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	29	
	=PCP1B-461	=S2+PCP1B	极1直流极控制屏B	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	19	
	=PCP1B-462	=S2+PCP1B	极1直流极控制屏B	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	19	
	=PCP1B-463	=S2+PCP1B	极1直流极控制屏B	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	19	
	=PCP1B-464	=S2+PCP1B	极1直流极控制屏B	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	19	
	=PCP1B-465	=S2+PCP1B	极1直流极控制屏B	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	19	
	=PCP1B-466	=S2+PCP1B	极1直流极控制屏B	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	19	
	=PPR1A-161	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	=P1.WN-Q1.J2	极1中性母线NBS主机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	151	
	=PPR1A-162	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	239	
	=PPR1A-163	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	239	
	=PPR1A-166	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	195	
	=PPR1A-167	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	195	
	=PPR1A-169	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	=WN-Q19.J	双极中性母线NBGS快速隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	215	
	=PPR1A-170	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	195	
	=PPR1A-171	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	195	
	=PPR1A-172	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	=WN-Q1.J	双极中性母线NBGS断路器机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	210	
	=PPR1A-301A	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	=S2+PCP1A	极1直流极控制屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	9	
	=PPR1A-301B	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	=S2+PCP1B	极1直流极控制屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	8	
	=PPR1A-302	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	8	

	=PPR1A-303	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=PPR1B-161	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	=P1.WN-Q1.J2	极1中性母线NBS主机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	151	
	=PPR1B-162	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	239	
	=PPR1B-163	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	239	
	=PPR1B-166	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	195	
	=PPR1B-167	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	195	
	=PPR1B-169	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	=WN-Q19.J	双极中性母线NBGS快速隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	215	
	=PPR1B-170	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	195	
	=PPR1B-171	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	195	
	=PPR1B-172	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	=WN-Q1.J	双极中性母线NBGS断路器机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	210	
	=PPR1B-301A	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	=S2+PCP1A	极1直流极控制屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	10	
	=PPR1B-301B	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	=S2+PCP1B	极1直流极控制屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	9	
	=PPR1B-302	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	10	
	=PPR1B-303	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	23	
	=PPR1C-301A	=S2+PPR1C	极1直流极保护屏C	=S2+PCP1A	极1直流极控制屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	11	
	=PPR1C-301B	=S2+PPR1C	极1直流极保护屏C	=S2+PCP1B	极1直流极控制屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	10	
	=PPR1C-302A	=S2+PPR1C	极1直流极保护屏C	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	22	
	=PPR1C-302B	=S2+PPR1C	极1直流极保护屏C	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	20	
	=PPR1C-303	=S2+PPR1C	极1直流极保护屏C	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	23	
	VFI1-190	=S2+VFI1	极1阀厅火灾跳闸接口屏	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	8	
	=P1.WT-450B	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	=S2+DTFR12	极1换流变故障录波屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	21	
	=P1.WT-451A	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	=S2+PMI1A	极1测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	24	
	=P1.WT-451B	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	22	
	=P1.WT-451C	=S2+TFP1C	极1换流变保护屏C	=S2+PMI1C	极1测量接口屏C	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=P1.WT-452A	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	=S2+PMI1A	极1测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	24	
	=P1.WT-452B	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	=S2+DTFR12	极1换流变故障录波屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	21	
	=P1.WT-452C	=S2+TFP1C	极1换流变保护屏C	=S2+PMI1C	极1测量接口屏C	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=P1.WT-453A	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	=S2+PMI1A	极1测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	24	
	=P1.WT-453B	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	=S2+DTFR12	极1换流变故障录波屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	21	
	=P1.WT-453C	=S2+TFP1C	极1换流变保护屏C	=S2+PMI1C	极1测量接口屏C	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=P1.WT-454A	=S2+TFYI1A	极1 Y/Y换流变接口屏A	=S2+TFYI1B	极1 Y/Y换流变接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=P1.WT-454B	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	22	
	=P1.WT-455A	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=P1.WT-455B	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	=S2+DTFR12	极1换流变故障录波屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	21	
	=P1.WT-456B	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	=S2+DTFR12	极1换流变故障录波屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	21	
	=P1.WT-457B	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	=S2+DTFR12	极1换流变故障录波屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	21	
	=P1.WT-458B	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	22	
	=P1.WT-459B	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	=S2+DTFR12	极1换流变故障录波屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	21	
	=P1.WT-460A	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	195	
	=P1.WT-460B	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	195	
	=P1.WT-461A	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	195	
	=P1.WT-461B	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	195	
	=P1.WT-471B	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	=S2+DTFR12	极1换流变故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	21	
	=P1.WT-472B	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	=S2+DTFR12	极1换流变故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	21	
	=P1.WT-480B	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	8	
	=P1.WT-480C	=S2+TFP1C	极1换流变保护屏C	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	9	
	=P1.WT-481A	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	8	

	=P1.WT-481C	=S2+TFP1C	极1换流变保护屏C	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	8	
	=P1.WT-482A	=S2+ITFP1A	极1换流变非电量接口屏A	=S2+PCP1A	极1直流极控制屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	20	
	=P1.WT-482B	=S2+ITFP1B	极1换流变非电量接口屏B	=S2+PCP1A	极1直流极控制屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	21	
	=P1.WT-482C	=S2+ITFP1C	极1换流变非电量接口屏C	=S2+PCP1A	极1直流极控制屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	22	
	=P1.WT-483A	=S2+ITFP1A	极1换流变非电量接口屏A	=S2+PCP1B	极1直流极控制屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	21	
	=P1.WT-483B	=S2+ITFP1B	极1换流变非电量接口屏B	=S2+PCP1B	极1直流极控制屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	22	
	=P1.WT-483C	=S2+ITFP1C	极1换流变非电量接口屏C	=S2+PCP1B	极1直流极控制屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	23	
	=P1.WT-490A	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	24	
	=P1.WT-490B	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	23	
	=P1.WT-490C	=S2+TFP1C	极1换流变保护屏C	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=P1.WT-491A	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	=S2+DTFR12	极1换流变故障录波屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	22	
	=P1.WT-491B	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	=S2+DTFR12	极1换流变故障录波屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	21	
	=P1.WT-491C	=S2+TFP1C	极1换流变保护屏C	=S2+DTFR12	极1换流变故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	20	
	=P1.WT-492A	=S2+ITFP1A	极1换流变非电量接口屏A	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	21	
	=P1.WT-492B	=S2+ITFP1B	极1换流变非电量接口屏B	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	20	
	=P1.WT-492C	=S2+ITFP1C	极1换流变非电量接口屏C	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	19	
	=P1.WT-493A	=S2+TFYI1A	极1 Y/Y换流变接口屏A	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	50	
	=P1.WT-493B	=S2+TFYI1B	极1 Y/Y换流变接口屏B	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	50	
	=P1.WT-494A	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	50	
	=P1.WT-494B	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	50	
	=DMI11-151	=S2+DMI11	极1零磁通测量屏1	=S2+PMI1A	极1测量接口屏A	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	16	
	=DMI11-152	=S2+DMI11	极1零磁通测量屏1	=S2+PMI1A	极1测量接口屏A	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	16	
	=DMI11-153	=S2+DMI11	极1零磁通测量屏1	=S2+PMI1A	极1测量接口屏A	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	16	
	=DMI11-154	=S2+DMI11	极1零磁通测量屏1	=S2+PMI1A	极1测量接口屏A	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	16	
	=DMI11-155	=S2+DMI11	极1零磁通测量屏1	=S2+EMI1	极1电量合并单元屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	15	
	=DMI11-156	=S2+DMI11	极1零磁通测量屏1	=S2+EMI1	极1电量合并单元屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	15	
	=DMI11-191	=S2+DMI11	极1零磁通测量屏1	=S2+DCI	直流站接口屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	30	
	=DMI11-192	=S2+DMI11	极1零磁通测量屏1	=S2+EMI1	极1电量合并单元屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	15	
	=DMI11-193	=S2+DMI11	极1零磁通测量屏1	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	13	
	=DMI11-194	=S2+DMI11	极1零磁通测量屏1	=S2+PCP1A	极1直流极控制屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	11	
	=DMI12-151	=S2+DMI12	极1零磁通测量屏2	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	18	
	=DMI12-152	=S2+DMI12	极1零磁通测量屏2	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	18	
	=DMI12-153	=S2+DMI12	极1零磁通测量屏2	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	18	
	=DMI12-154	=S2+DMI12	极1零磁通测量屏2	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	18	
	=DMI12-155	=S2+DMI12	极1零磁通测量屏2	=S2+EMI1	极1电量合并单元屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	17	
	=DMI12-156	=S2+DMI12	极1零磁通测量屏2	=S2+EMI1	极1电量合并单元屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	17	
	=DMI12-191	=S2+DMI12	极1零磁通测量屏2	=S2+DCI	直流站接口屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	30	
	=DMI12-192	=S2+DMI12	极1零磁通测量屏2	=S2+EMI1	极1电量合并单元屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	17	
	=DMI12-193	=S2+DMI12	极1零磁通测量屏2	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	14	
	=DMI12-194	=S2+DMI12	极1零磁通测量屏2	=S2+PCP1B	极1直流极控制屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	12	
	=DMI13-151	=S2+DMI13	极1零磁通测量屏3	=S2+PMI1C	极1测量接口屏C	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	20	
	=DMI13-152	=S2+DMI13	极1零磁通测量屏3	=S2+EMI1	极1电量合并单元屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	20	
	=DMI13-153	=S2+DMI13	极1零磁通测量屏3	=S2+PMI1C	极1测量接口屏C	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	20	
	=DMI13-154	=S2+DMI13	极1零磁通测量屏3	=S2+EMI1	极1电量合并单元屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	19	
	=DMI13-155	=S2+DMI13	极1零磁通测量屏3	=S2+DTFR11	极1直流故障录波屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	21	
	=DMI13-156	=S2+DMI13	极1零磁通测量屏3	=S2+DTFR11	极1直流故障录波屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	21	
	=DMI13-191	=S2+DMI13	极1零磁通测量屏3	=S2+DCI	直流站接口屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	30	

	=DMI13-192	=S2+DMI13	极1零磁通测量屏3	=S2+EMI1	极1电量合并单元屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	19	
	=DMI13-193	=S2+DMI13	极1零磁通测量屏3	=S2+PPR1C	极1直流极保护屏C	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	15	
	=DMU1A-191	=S2+DMU1A	极1直流场合并单元屏A	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=DMU1A-192	=S2+DMU1A	极1直流场合并单元屏A	=S2+EMI1	极1电量合并单元屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	11	
	=DMU1B-191	=S2+DMU1B	极1直流场合并单元屏B	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	23	
	=DMU1B-192	=S2+DMU1B	极1直流场合并单元屏B	=S2+EMI1	极1电量合并单元屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	12	
	=DMU1C-191	=S2+DMU1C	极1直流场合并单元屏C	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	24	
	=DMU1C-192	=S2+DMU1C	极1直流场合并单元屏C	=S2+EMI1	极1电量合并单元屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	13	
	=P1.WN-T3-101	=P1.WN-T3	极1中性母线避雷器回路电流互感器	=S2+PMI1A	极1测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	135	
	=P1.WN-T3-102	=P1.WN-T3	极1中性母线避雷器回路电流互感器	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	135	
	=P1.WN-T3-103	=P1.WN-T3	极1中性母线避雷器回路电流互感器	=S2+PMI1C	极1测量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	135	
	=P1.WN-T4-101	=P1.WN-T4	极1中性母线冲击电容器回路电流互感器	=S2+PMI1A	极1测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	95	
	=P1.WN-T4-102	=P1.WN-T4	极1中性母线冲击电容器回路电流互感器	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	95	
	=P1.WN-T4-103	=P1.WN-T4	极1中性母线冲击电容器回路电流互感器	=S2+PMI1C	极1测量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	95	
	=P1.WN-U1-141A	=P1.WN-U1	极1中性母线直流分压器	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	108	
	=P1.WN-U1-141B	=P1.WN-U1	极1中性母线直流分压器	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	108	
	=P1.WN-U1-141C	=P1.WN-U1	极1中性母线直流分压器	=S2+PPR1C	极1直流极保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	108	
	=P1.WN-U1-142A	=P1.WN-U1	极1中性母线直流分压器	=S2+PSI1A	极1直流场接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	118	
	=P1.WN-U1-142B	=P1.WN-U1	极1中性母线直流分压器	=S2+PSI1B	极1直流场接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	118	
	=P1.WN-U1-801A	=S2+DMU1A	极1直流场合并单元屏A	=S2+PMI1A	极1测量接口屏A	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	19	
	=P1.WN-U1-801B	=S2+DMU1B	极1直流场合并单元屏B	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	21	
	=P1.WN-U1-801C	=S2+DMU1C	极1直流场合并单元屏C	=S2+PMI1C	极1测量接口屏C	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	23	
	=P1.WN-U1-802A	=S2+DMU1A	极1直流场合并单元屏A	=S2+PMI1A	极1测量接口屏A	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	19	
	=P1.WN-U1-802B	=S2+DMU1B	极1直流场合并单元屏B	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	21	
	=P1.WN-U1-802C	=S2+DMU1C	极1直流场合并单元屏C	=S2+EMI1	极1电量合并单元屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	20	
	=P1.WN-U1-803A	=S2+DMU1A	极1直流场合并单元屏A	=S2+EMI1	极1电量合并单元屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	21	
	=P1.WN-U1-803B	=S2+DMU1B	极1直流场合并单元屏B	=S2+EMI1	极1电量合并单元屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	22	
	=P1.WN-U1-803C	=S2+DMU1C	极1直流场合并单元屏C	=S2+DTFR11	极1直流故障录波屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	24	
	=P1.WP-U1-141A	=P1.WP-U1	极1直流极线直流分压器	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	233	
	=P1.WP-U1-141B	=P1.WP-U1	极1直流极线直流分压器	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	233	
	=P1.WP-U1-141C	=P1.WP-U1	极1直流极线直流分压器	=S2+PPR1C	极1直流极保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	233	
	=P1.WP-U1-142A	=P1.WP-U1	极1直流极线直流分压器	=S2+PSI1A	极1直流场接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	243	
	=P1.WP-U1-142B	=P1.WP-U1	极1直流极线直流分压器	=S2+PSI1B	极1直流场接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	243	
	=P1.WP-U1-801A	=S2+DMU1A	极1直流场合并单元屏A	=S2+PMI1A	极1测量接口屏A	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	19	
	=P1.WP-U1-801B	=S2+DMU1B	极1直流场合并单元屏B	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	21	
	=P1.WP-U1-801C	=S2+DMU1C	极1直流场合并单元屏C	=S2+PMI1C	极1测量接口屏C	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	23	
	=P1.WP-U1-802A	=S2+DMU1A	极1直流场合并单元屏A	=S2+PMI1A	极1测量接口屏A	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	19	
	=P1.WP-U1-802B	=S2+DMU1B	极1直流场合并单元屏B	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	21	
	=P1.WP-U1-802C	=S2+DMU1C	极1直流场合并单元屏C	=S2+EMI1	极1电量合并单元屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	20	
	=P1.WP-U1-803A	=S2+DMU1A	极1直流场合并单元屏A	=S2+EMI1	极1电量合并单元屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	21	
	=P1.WP-U1-803B	=S2+DMU1B	极1直流场合并单元屏B	=S2+EMI1	极1电量合并单元屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	22	
	=P1.WP-U1-803C	=S2+DMU1C	极1直流场合并单元屏C	=S2+DTFR11	极1直流故障录波屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	24	
	=P1.WP-U1-804	=S2+DMU1A	极1直流场合并单元屏A	=S2+OHM	谐波监视屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	35	
	=P1.Z1.Z11-101	=P1.Z1.Z11-T3	极1直流滤波器HP12/24电抗器回路电流互感器	=S2+PMI1A	极1测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	195	
	=P1.Z1.Z11-102	=P1.Z1.Z11-T3	极1直流滤波器HP12/24电抗器回路电流互感器	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	195	
	=P1.Z1.Z11-103	=P1.Z1.Z11-T3	极1直流滤波器HP12/24电抗器回路电流互感器	=S2+PMI1C	极1测量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	195	
	=P1.Z1.Z11-104	=P1.Z1.Z11-T4	极1直流滤波器HP12/24避雷器回路电流互感器	=S2+PMI1A	极1测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	215	

	=P1.Z1.Z11-105	=P1.Z1.Z11-T4	极1直流滤波器HP12/24避雷器回路电流互感器	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	215	
	=P1.Z1.Z11-106	=P1.Z1.Z11-T4	极1直流滤波器HP12/24避雷器回路电流互感器	=S2+PMI1C	极1测量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	215	
	=P1.Z1.Z11-107	=P1.Z1.Z11-T5	极1直流滤波器HP12/24电阻回路电流互感器	=S2+PMI1A	极1测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	193	
	=P1.Z1.Z11-108	=P1.Z1.Z11-T5	极1直流滤波器HP12/24电阻回路电流互感器	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	193	
	=P1.Z1.Z11-109	=P1.Z1.Z11-T5	极1直流滤波器HP12/24电阻回路电流互感器	=S2+PMI1C	极1测量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	193	
	=P1.Z1.Z12-101	=P1.Z1.Z12-T3	极1直流滤波器HP6/42电抗器回路电流互感器	=S2+PMI1A	极1测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	197	
	=P1.Z1.Z12-102	=P1.Z1.Z12-T3	极1直流滤波器HP6/42电抗器回路电流互感器	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	197	
	=P1.Z1.Z12-103	=P1.Z1.Z12-T3	极1直流滤波器HP6/42电抗器回路电流互感器	=S2+PMI1C	极1测量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	197	
	=P1.Z1.Z12-104	=P1.Z1.Z12-T4	极1直流滤波器HP6/42避雷器回路电流互感器	=S2+PMI1A	极1测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	217	
	=P1.Z1.Z12-105	=P1.Z1.Z12-T4	极1直流滤波器HP6/42避雷器回路电流互感器	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	217	
	=P1.Z1.Z12-106	=P1.Z1.Z12-T4	极1直流滤波器HP6/42避雷器回路电流互感器	=S2+PMI1C	极1测量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	217	
	=P1.Z1.Z12-107	=P1.Z1.Z12-T5	极1直流滤波器HP6/42电阻回路电流互感器	=S2+PMI1A	极1测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	195	
	=P1.Z1.Z12-108	=P1.Z1.Z12-T5	极1直流滤波器HP6/42电阻回路电流互感器	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	195	
	=P1.Z1.Z12-109	=P1.Z1.Z12-T5	极1直流滤波器HP6/42电阻回路电流互感器	=S2+PMI1C	极1测量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	195	
	=PMI1A-101	=S2+PMI1A	极1测量接口屏A	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=PMI1A-190	=S2+PMI1A	极1测量接口屏A	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	25	
	=PMI1B-101	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	=S2+DTFR11	极1直流故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	28	
	=PMI1B-101I	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	=S2+OHM	谐波监视屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=PMI1B-102	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	=S2+DTFR11	极1直流故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	28	
	=PMI1B-103	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	=S2+DTFR11	极1直流故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	28	
	=PMI1B-104	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	=S2+DTFR11	极1直流故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	28	
	=PMI1B-105	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	=S2+DTFR11	极1直流故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	28	
	=PMI1B-106	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	=S2+DTFR11	极1直流故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	28	
	=PMI1B-107	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	=S2+DTFR11	极1直流故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	28	
	=PMI1B-108	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	=S2+DTFR11	极1直流故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	28	
	=PMI1B-109	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	=S2+DTFR12	极1换流变故障录波屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	28	
	=PMI1B-110	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	=S2+DTFR12	极1换流变故障录波屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	28	
	=PMI1B-111	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	=S2+DTFR12	极1换流变故障录波屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	29	
	=PMI1B-190	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	25	
	=PMI1C-101	=S2+PMI1C	极1测量接口屏C	=S2+DTFR11	极1直流故障录波屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	29	
	=PMI1C-190	=S2+PMI1C	极1测量接口屏C	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	25	
	=S2+EMI1-191	=S2+EMI1	极1电量合并单元屏	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	25	
	=S2+EMI1-192	=S2+EMI1	极1电量合并单元屏	=S2+PCP1A	极1直流极控制屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	10	
	=S2+EMI1-193	=S2+EMI1	极1电量合并单元屏	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	12	
	=S2+EMI1-194	=S2+EMI1	极1电量合并单元屏	=S2+PCP1B	极1直流极控制屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	11	
	=S2+EMI1-195	=S2+EMI1	极1电量合并单元屏	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	13	
	=S2+EMI1-196	=S2+EMI1	极1电量合并单元屏	=S2+PPR1C	极1直流极保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	14	
	=PCP2A-161	=S2+PCP2A	极2直流极控制屏A	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	480	
	=PCP2A-162	=S2+PCP2A	极2直流极控制屏A	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	480	
	=PCP2A-163	=S2+PCP2A	极2直流极控制屏A	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	480	
	=PCP2A-164	=S2+PCP2A	极2直流极控制屏A	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	480	
	=PCP2A-191	=S2+PCP2A	极2直流极控制屏A	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	20	
	=PCP2A-192	=S2+PCP2A	极2直流极控制屏A	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	20	
	=PCP2A-193	=S2+PCP2A	极2直流极控制屏A	=S2+DSCA	直流站控屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	57	
	=PCP2A-194	=S2+PCP2A	极2直流极控制屏A	=S2+DSCB	直流站控屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	58	
	=PCP2A-461	=S2+PCP2A	极2直流极控制屏A	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	17	
	=PCP2A-462	=S2+PCP2A	极2直流极控制屏A	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	17	

	=PCP2A-463	=S2+PCP2A	极2直流极控制屏A	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	17	
	=PCP2A-464	=S2+PCP2A	极2直流极控制屏A	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	17	
	=PCP2A-465	=S2+PCP2A	极2直流极控制屏A	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	17	
	=PCP2A-466	=S2+PCP2A	极2直流极控制屏A	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	17	
	=PCP2B-161	=S2+PCP2B	极2直流极控制屏B	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	480	
	=PCP2B-162	=S2+PCP2B	极2直流极控制屏B	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	480	
	=PCP2B-163	=S2+PCP2B	极2直流极控制屏B	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	480	
	=PCP2B-164	=S2+PCP2B	极2直流极控制屏B	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	480	
	=PCP2B-191	=S2+PCP2B	极2直流极控制屏B	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	21	
	=PCP2B-192	=S2+PCP2B	极2直流极控制屏B	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	21	
	=PCP2B-193	=S2+PCP2B	极2直流极控制屏B	=S2+DSCA	直流站控屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	58	
	=PCP2B-194	=S2+PCP2B	极2直流极控制屏B	=S2+DSCB	直流站控屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	59	
	=PCP2B-461	=S2+PCP2B	极2直流极控制屏B	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	19	
	=PCP2B-462	=S2+PCP2B	极2直流极控制屏B	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	19	
	=PCP2B-463	=S2+PCP2B	极2直流极控制屏B	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	19	
	=PCP2B-464	=S2+PCP2B	极2直流极控制屏B	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	19	
	=PCP2B-465	=S2+PCP2B	极2直流极控制屏B	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	19	
	=PCP2B-466	=S2+PCP2B	极2直流极控制屏B	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	19	
	=PPR2A-161	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	=P2.WN-Q1.J2	极2中性母线NBS主机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	151	
	=PPR2A-162	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	239	
	=PPR2A-163	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	239	
	=PPR2A-166	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	215	
	=PPR2A-167	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	215	
	=PPR2A-169	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	=WN-Q19.J	双极中性母线NBGS快速隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	210	
	=PPR2A-170	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	215	
	=PPR2A-171	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	215	
	=PPR2A-172	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	=WN-Q1.J	双极中性母线NBGS断路器机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	205	
	=PPR2A-301A	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	=S2+PCP2A	极2直流极控制屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	9	
	=PPR2A-301B	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	=S2+PCP2B	极2直流极控制屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	8	
	=PPR2A-302	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	8	
	=PPR2A-303	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=PPR2B-161	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	=P2.WN-Q1.J2	极2中性母线NBS主机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	151	
	=PPR2B-162	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	239	
	=PPR2B-163	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	239	
	=PPR2B-166	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	215	
	=PPR2B-167	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	215	
	=PPR2B-169	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	=WN-Q19.J	双极中性母线NBGS快速隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	210	
	=PPR2B-170	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	215	
	=PPR2B-171	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	215	
	=PPR2B-172	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	=WN-Q1.J	双极中性母线NBGS断路器机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	205	
	=PPR2B-301A	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	=S2+PCP2A	极2直流极控制屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	10	
	=PPR2B-301B	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	=S2+PCP2B	极2直流极控制屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	9	
	=PPR2B-302	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	10	
	=PPR2B-303	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	23	
	=PPR2C-301A	=S2+PPR2C	极2直流极保护屏C	=S2+PCP2A	极2直流极控制屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	11	
	=PPR2C-301B	=S2+PPR2C	极2直流极保护屏C	=S2+PCP2B	极2直流极控制屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	10	
	=PPR2C-302A	=S2+PPR2C	极2直流极保护屏C	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	22	

	=PPR2C-302B	=S2+PPR2C	极2直流极保护屏C	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	20	
	=PPR2C-303	=S2+PPR2C	极2直流极保护屏C	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	23	
	VFI2-190	=S2+VFI2	极2阀厅火灾跳闸接口屏	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	8	
	=P2.WT-450B	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	=S2+DTFR22	极2换流变故障录波屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	21	
	=P2.WT-451A	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	=S2+PMI2A	极2测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	24	
	=P2.WT-451B	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	22	
	=P2.WT-451C	=S2+TFP2C	极2换流变保护屏C	=S2+PMI2C	极2测量接口屏C	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=P2.WT-452A	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	=S2+PMI2A	极2测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	24	
	=P2.WT-452B	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	=S2+DTFR22	极2换流变故障录波屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	21	
	=P2.WT-452C	=S2+TFP2C	极2换流变保护屏C	=S2+PMI2C	极2测量接口屏C	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=P2.WT-453A	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	=S2+PMI2A	极2测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	24	
	=P2.WT-453B	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	=S2+DTFR22	极2换流变故障录波屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	21	
	=P2.WT-453C	=S2+TFP2C	极2换流变保护屏C	=S2+PMI2C	极2测量接口屏C	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=P2.WT-454A	=S2+TFYI2A	极2 Y/Y换流变接口屏A	=S2+TFYI2B	极2 Y/Y换流变接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=P2.WT-454B	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	22	
	=P2.WT-455A	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=P2.WT-455B	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	=S2+DTFR22	极2换流变故障录波屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	21	
	=P2.WT-456B	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	=S2+DTFR22	极2换流变故障录波屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	21	
	=P2.WT-457B	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	=S2+DTFR22	极2换流变故障录波屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	21	
	=P2.WT-458B	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	22	
	=P2.WT-459B	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	=S2+DTFR22	极2换流变故障录波屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	21	
	=P2.WT-460A	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	215	
	=P2.WT-460B	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	215	
	=P2.WT-461A	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	215	
	=P2.WT-461B	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	215	
	=P2.WT-471B	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	=S2+DTFR22	极2换流变故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	21	
	=P2.WT-472B	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	=S2+DTFR22	极2换流变故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	21	
	=P2.WT-480B	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	8	
	=P2.WT-480C	=S2+TFP2C	极2换流变保护屏C	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	9	
	=P2.WT-481A	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	8	
	=P2.WT-481C	=S2+TFP2C	极2换流变保护屏C	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	8	
	=P2.WT-482A	=S2+ITFP2A	极2换流变非电量接口屏A	=S2+PCP2A	极2直流极控制屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	20	
	=P2.WT-482B	=S2+ITFP2B	极2换流变非电量接口屏B	=S2+PCP2A	极2直流极控制屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	21	
	=P2.WT-482C	=S2+ITFP2C	极2换流变非电量接口屏C	=S2+PCP2A	极2直流极控制屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	22	
	=P2.WT-483A	=S2+ITFP2A	极2换流变非电量接口屏A	=S2+PCP2B	极2直流极控制屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	21	
	=P2.WT-483B	=S2+ITFP2B	极2换流变非电量接口屏B	=S2+PCP2B	极2直流极控制屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	22	
	=P2.WT-483C	=S2+ITFP2C	极2换流变非电量接口屏C	=S2+PCP2B	极2直流极控制屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	23	
	=P2.WT-490A	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	24	
	=P2.WT-490B	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	23	
	=P2.WT-490C	=S2+TFP2C	极2换流变保护屏C	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=P2.WT-491A	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	=S2+DTFR22	极2换流变故障录波屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	22	
	=P2.WT-491B	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	=S2+DTFR22	极2换流变故障录波屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	21	
	=P2.WT-491C	=S2+TFP2C	极2换流变保护屏C	=S2+DTFR22	极2换流变故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	20	
	=P2.WT-492A	=S2+ITFP2A	极2换流变非电量接口屏A	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	21	
	=P2.WT-492B	=S2+ITFP2B	极2换流变非电量接口屏B	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	20	
	=P2.WT-492C	=S2+ITFP2C	极2换流变非电量接口屏C	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	19	
	=P2.WT-493A	=S2+TFYI2A	极2 Y/Y换流变接口屏A	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	50	

	=P2.WT-493B	=S2+TFYI2B	极2 Y/Y换流变接口屏B	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	50	
	=P2.WT-494A	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	50	
	=P2.WT-494B	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	50	
	=DMI21-151	=S2+DMI21	极2零磁通测量屏1	=S2+PMI2A	极2测量接口屏A	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	16	
	=DMI21-152	=S2+DMI21	极2零磁通测量屏1	=S2+PMI2A	极2测量接口屏A	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	16	
	=DMI21-153	=S2+DMI21	极2零磁通测量屏1	=S2+PMI2A	极2测量接口屏A	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	16	
	=DMI21-154	=S2+DMI21	极2零磁通测量屏1	=S2+PMI2A	极2测量接口屏A	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	16	
	=DMI21-155	=S2+DMI21	极2零磁通测量屏1	=S2+EMI2	极2电量合并单元屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	15	
	=DMI21-156	=S2+DMI21	极2零磁通测量屏1	=S2+EMI2	极2电量合并单元屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	15	
	=DMI21-191	=S2+DMI21	极2零磁通测量屏1	=S2+DCI	直流站接口屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	55	
	=DMI21-192	=S2+DMI21	极2零磁通测量屏1	=S2+EMI2	极2电量合并单元屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	15	
	=DMI21-193	=S2+DMI21	极2零磁通测量屏1	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	13	
	=DMI21-194	=S2+DMI21	极2零磁通测量屏1	=S2+PCP2A	极2直流极控制屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	11	
	=DMI22-151	=S2+DMI22	极2零磁通测量屏2	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	18	
	=DMI22-152	=S2+DMI22	极2零磁通测量屏2	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	18	
	=DMI22-153	=S2+DMI22	极2零磁通测量屏2	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	18	
	=DMI22-154	=S2+DMI22	极2零磁通测量屏2	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	18	
	=DMI22-155	=S2+DMI22	极2零磁通测量屏2	=S2+EMI2	极2电量合并单元屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	17	
	=DMI22-156	=S2+DMI22	极2零磁通测量屏2	=S2+EMI2	极2电量合并单元屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	17	
	=DMI22-191	=S2+DMI22	极2零磁通测量屏2	=S2+DCI	直流站接口屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	55	
	=DMI22-192	=S2+DMI22	极2零磁通测量屏2	=S2+EMI2	极2电量合并单元屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	17	
	=DMI22-193	=S2+DMI22	极2零磁通测量屏2	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	14	
	=DMI22-194	=S2+DMI22	极2零磁通测量屏2	=S2+PCP2B	极2直流极控制屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	12	
	=DMI23-151	=S2+DMI23	极2零磁通测量屏3	=S2+PMI2C	极2测量接口屏C	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	20	
	=DMI23-152	=S2+DMI23	极2零磁通测量屏3	=S2+EMI2	极2电量合并单元屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	20	
	=DMI23-153	=S2+DMI23	极2零磁通测量屏3	=S2+PMI2C	极2测量接口屏C	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	20	
	=DMI23-154	=S2+DMI23	极2零磁通测量屏3	=S2+EMI2	极2电量合并单元屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	19	
	=DMI23-155	=S2+DMI23	极2零磁通测量屏3	=S2+DTFR21	极2直流故障录波屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	21	
	=DMI23-156	=S2+DMI23	极2零磁通测量屏3	=S2+DTFR21	极2直流故障录波屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	21	
	=DMI23-191	=S2+DMI23	极2零磁通测量屏3	=S2+DCI	直流站接口屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	55	
	=DMI23-192	=S2+DMI23	极2零磁通测量屏3	=S2+EMI2	极2电量合并单元屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	19	
	=DMI23-193	=S2+DMI23	极2零磁通测量屏3	=S2+PPR2C	极2直流极保护屏C	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	15	
	=DMU2A-191	=S2+DMU2A	极2直流场合并单元屏A	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=DMU2A-192	=S2+DMU2A	极2直流场合并单元屏A	=S2+EMI2	极2电量合并单元屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	11	
	=DMU2B-191	=S2+DMU2B	极2直流场合并单元屏B	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	23	
	=DMU2B-192	=S2+DMU2B	极2直流场合并单元屏B	=S2+EMI2	极2电量合并单元屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	12	
	=DMU2C-191	=S2+DMU2C	极2直流场合并单元屏C	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	24	
	=DMU2C-192	=S2+DMU2C	极2直流场合并单元屏C	=S2+EMI2	极2电量合并单元屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	13	
	=P2.WN-T3-101	=P2.WN-T3	极2中性母线避雷器回路电流互感器	=S2+PMI2A	极2测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	135	
	=P2.WN-T3-102	=P2.WN-T3	极2中性母线避雷器回路电流互感器	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	135	
	=P2.WN-T3-103	=P2.WN-T3	极2中性母线避雷器回路电流互感器	=S2+PMI2C	极2测量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	135	
	=P2.WN-T4-101	=P2.WN-T4	极2中性母线冲击电容器回路电流互感器	=S2+PMI2A	极2测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	95	
	=P2.WN-T4-102	=P2.WN-T4	极2中性母线冲击电容器回路电流互感器	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	95	
	=P2.WN-T4-103	=P2.WN-T4	极2中性母线冲击电容器回路电流互感器	=S2+PMI2C	极2测量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	95	
	=P2.WN-U1-141A	=P2.WN-U1	极2中性母线直流分压器	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	108	
	=P2.WN-U1-141B	=P2.WN-U1	极2中性母线直流分压器	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	108	
	=P2.WN-U1-141C	=P2.WN-U1	极2中性母线直流分压器	=S2+PPR2C	极2直流极保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	108	

	=P2.WN-U1-142A	=P2.WN-U1	极2中性母线直流分压器	=S2+PSI2A	极2直流场接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	118	
	=P2.WN-U1-142B	=P2.WN-U1	极2中性母线直流分压器	=S2+PSI2B	极2直流场接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	118	
	=P2.WN-U1-801A	=S2+DMU2A	极2直流场合并单元屏A	=S2+PMI2A	极2测量接口屏A	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	19	
	=P2.WN-U1-801B	=S2+DMU2B	极2直流场合并单元屏B	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	21	
	=P2.WN-U1-801C	=S2+DMU2C	极2直流场合并单元屏C	=S2+PMI2C	极2测量接口屏C	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	23	
	=P2.WN-U1-802A	=S2+DMU2A	极2直流场合并单元屏A	=S2+PMI2A	极2测量接口屏A	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	19	
	=P2.WN-U1-802B	=S2+DMU2B	极2直流场合并单元屏B	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	21	
	=P2.WN-U1-802C	=S2+DMU2C	极2直流场合并单元屏C	=S2+EMI2	极2电量合并单元屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	20	
	=P2.WN-U1-803A	=S2+DMU2A	极2直流场合并单元屏A	=S2+EMI2	极2电量合并单元屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	21	
	=P2.WN-U1-803B	=S2+DMU2B	极2直流场合并单元屏B	=S2+EMI2	极2电量合并单元屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	22	
	=P2.WN-U1-803C	=S2+DMU2C	极2直流场合并单元屏C	=S2+DTFR21	极2直流故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	24	
	=P2.WP-U1-141A	=P2.WP-U1	极2直流极线直流分压器	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	233	
	=P2.WP-U1-141B	=P2.WP-U1	极2直流极线直流分压器	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	233	
	=P2.WP-U1-141C	=P2.WP-U1	极2直流极线直流分压器	=S2+PPR2C	极2直流极保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	233	
	=P2.WP-U1-142A	=P2.WP-U1	极2直流极线直流分压器	=S2+PSI2A	极2直流场接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	243	
	=P2.WP-U1-142B	=P2.WP-U1	极2直流极线直流分压器	=S2+PSI2B	极2直流场接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	243	
	=P2.WP-U1-801A	=S2+DMU2A	极2直流场合并单元屏A	=S2+PMI2A	极2测量接口屏A	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	19	
	=P2.WP-U1-801B	=S2+DMU2B	极2直流场合并单元屏B	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	21	
	=P2.WP-U1-801C	=S2+DMU2C	极2直流场合并单元屏C	=S2+PMI2C	极2测量接口屏C	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	23	
	=P2.WP-U1-802A	=S2+DMU2A	极2直流场合并单元屏A	=S2+PMI2A	极2测量接口屏A	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	19	
	=P2.WP-U1-802B	=S2+DMU2B	极2直流场合并单元屏B	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	21	
	=P2.WP-U1-802C	=S2+DMU2C	极2直流场合并单元屏C	=S2+EMI2	极2电量合并单元屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	20	
	=P2.WP-U1-803A	=S2+DMU2A	极2直流场合并单元屏A	=S2+EMI2	极2电量合并单元屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	21	
	=P2.WP-U1-803B	=S2+DMU2B	极2直流场合并单元屏B	=S2+EMI2	极2电量合并单元屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	22	
	=P2.WP-U1-803C	=S2+DMU2C	极2直流场合并单元屏C	=S2+DTFR21	极2直流故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	24	
	=P2.WP-U1-804	=S2+DMU2A	极2直流场合并单元屏A	=S2+OHM	谐波监视屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	60	
	=P2.Z1.Z11-101	=P2.Z1.Z11-T3	极2直流滤波器HP12/24电抗器回路电流互感器	=S2+PMI2A	极2测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	195	
	=P2.Z1.Z11-102	=P2.Z1.Z11-T3	极2直流滤波器HP12/24电抗器回路电流互感器	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	195	
	=P2.Z1.Z11-103	=P2.Z1.Z11-T3	极2直流滤波器HP12/24电抗器回路电流互感器	=S2+PMI2C	极2测量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	195	
	=P2.Z1.Z11-104	=P2.Z1.Z11-T4	极2直流滤波器HP12/24避雷器回路电流互感器	=S2+PMI2A	极2测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	215	
	=P2.Z1.Z11-105	=P2.Z1.Z11-T4	极2直流滤波器HP12/24避雷器回路电流互感器	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	215	
	=P2.Z1.Z11-106	=P2.Z1.Z11-T4	极2直流滤波器HP12/24避雷器回路电流互感器	=S2+PMI2C	极2测量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	215	
	=P2.Z1.Z11-107	=P2.Z1.Z11-T5	极2直流滤波器HP12/24电阻回路电流互感器	=S2+PMI2A	极2测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	193	
	=P2.Z1.Z11-108	=P2.Z1.Z11-T5	极2直流滤波器HP12/24电阻回路电流互感器	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	193	
	=P2.Z1.Z11-109	=P2.Z1.Z11-T5	极2直流滤波器HP12/24电阻回路电流互感器	=S2+PMI2C	极2测量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	193	
	=P2.Z1.Z12-101	=P2.Z1.Z12-T3	极2直流滤波器HP6/42电抗器回路电流互感器	=S2+PMI2A	极2测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	197	
	=P2.Z1.Z12-102	=P2.Z1.Z12-T3	极2直流滤波器HP6/42电抗器回路电流互感器	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	197	
	=P2.Z1.Z12-103	=P2.Z1.Z12-T3	极2直流滤波器HP6/42电抗器回路电流互感器	=S2+PMI2C	极2测量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	197	
	=P2.Z1.Z12-104	=P2.Z1.Z12-T4	极2直流滤波器HP6/42避雷器回路电流互感器	=S2+PMI2A	极2测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	217	
	=P2.Z1.Z12-105	=P2.Z1.Z12-T4	极2直流滤波器HP6/42避雷器回路电流互感器	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	217	
	=P2.Z1.Z12-106	=P2.Z1.Z12-T4	极2直流滤波器HP6/42避雷器回路电流互感器	=S2+PMI2C	极2测量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	217	
	=P2.Z1.Z12-107	=P2.Z1.Z12-T5	极2直流滤波器HP6/42电阻回路电流互感器	=S2+PMI2A	极2测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	195	
	=P2.Z1.Z12-108	=P2.Z1.Z12-T5	极2直流滤波器HP6/42电阻回路电流互感器	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	195	
	=P2.Z1.Z12-109	=P2.Z1.Z12-T5	极2直流滤波器HP6/42电阻回路电流互感器	=S2+PMI2C	极2测量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	195	
	=PMI2A-101	=S2+PMI2A	极2测量接口屏A	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=PMI2A-190	=S2+PMI2A	极2测量接口屏A	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	25	
	=PMI2B-101	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	=S2+DTFR21	极2直流故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	28	

	=PMI2B-101I	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	=S2+OHM	谐波监视屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	60	
	=PMI2B-102	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	=S2+DTFR21	极2直流故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	28	
	=PMI2B-103	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	=S2+DTFR21	极2直流故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	28	
	=PMI2B-104	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	=S2+DTFR21	极2直流故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	28	
	=PMI2B-105	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	=S2+DTFR21	极2直流故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	28	
	=PMI2B-106	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	=S2+DTFR21	极2直流故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	28	
	=PMI2B-107	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	=S2+DTFR21	极2直流故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	28	
	=PMI2B-108	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	=S2+DTFR21	极2直流故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	28	
	=PMI2B-109	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	=S2+DTFR22	极2换流变故障录波屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	28	
	=PMI2B-110	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	=S2+DTFR22	极2换流变故障录波屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	28	
	=PMI2B-111	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	=S2+DTFR22	极2换流变故障录波屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	29	
	=PMI2B-190	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	25	
	=PMI2C-101	=S2+PMI2C	极2测量接口屏C	=S2+DTFR21	极2直流故障录波屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	29	
	=PMI2C-190	=S2+PMI2C	极2测量接口屏C	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	25	
	=S2+EMI2-191	=S2+EMI2	极2电量合并单元屏	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	25	
	=S2+EMI2-192	=S2+EMI2	极2电量合并单元屏	=S2+PCP2A	极2直流极控制屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	10	
	=S2+EMI2-193	=S2+EMI2	极2电量合并单元屏	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	12	
	=S2+EMI2-194	=S2+EMI2	极2电量合并单元屏	=S2+PCP2B	极2直流极控制屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	11	
	=S2+EMI2-195	=S2+EMI2	极2电量合并单元屏	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	13	
	=S2+EMI2-196	=S2+EMI2	极2电量合并单元屏	=S2+PPR2C	极2直流极保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	14	
	=DTFR701	=S2+DTFR11	极1直流故障录波屏	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	8	
	=DTFR702	=S2+DTFR12	极1换流变故障录波屏	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	9	
	=DTFR703	=S2+DTFR21	极2直流故障录波屏	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	8	
	=DTFR704	=S2+DTFR22	极2换流变故障录波屏	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	9	
	=ELIS-601	=S2+ELIS	接地极线监视屏	=WN-EL1	接地极阻抗就地端子箱	0	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	247	
	=LFL1-190	=S2+LFL1	直流线路故障定位屏1	=S2+DCI	直流站接口屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	22	
	=LFL2-190	=S2+LFL2	直流线路故障定位屏2	=S2+DCI	直流站接口屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	23	
	=P1.WP-T2.1-101	=P1.WP-T2.1	极1直流线路故障测距耦合箱1	=S2+LFL1	直流线路故障定位屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	309	
	=P1.WP-T2.1-102	=P1.WP-T2.1	极1直流线路故障测距耦合箱1	=S2+LFL1	直流线路故障定位屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	309	
	=P1.WP-T2.2-101	=P1.WP-T2.2	极1直流线路故障测距耦合箱2	=S2+LFL2	直流线路故障定位屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	309	
	=P1.WP-T2.2-102	=P1.WP-T2.2	极1直流线路故障测距耦合箱2	=S2+LFL2	直流线路故障定位屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	309	
	=P2.WP-T2.1-101	=P2.WP-T2.1	极2直流线路故障测距耦合箱1	=S2+LFL1	直流线路故障定位屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	319	
	=P2.WP-T2.1-102	=P2.WP-T2.1	极2直流线路故障测距耦合箱1	=S2+LFL1	直流线路故障定位屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	319	
	=P2.WP-T2.2-101	=P2.WP-T2.2	极2直流线路故障测距耦合箱2	=S2+LFL2	直流线路故障定位屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	319	
	=P2.WP-T2.2-102	=P2.WP-T2.2	极2直流线路故障测距耦合箱2	=S2+LFL2	直流线路故障定位屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	319	
	=S2+ELIS-301	=S2+ELIS	接地极线监视屏	=S2+DCI	直流站接口屏	5	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	21	
	=S2+OHM-190	=S2+OHM	谐波监视屏	=S2+DCI	直流站接口屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	29	
	=WN-EL1-301	=WN-EL1	接地极阻抗就地端子箱	=S2+DCI	直流站接口屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	247	
	=WN-EL1-901	=WN-EL1	接地极阻抗就地端子箱	=WN-MK	双极区汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	54	
	=BSIA-121	=WN-MK	双极区汇控箱	=S2+BSIA	双极直流场接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	235	
	=BSIA-122	=WN-MK	双极区汇控箱	=S2+BSIA	双极直流场接口屏A	13	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	235	
	=BSIA-123	=WN-MK	双极区汇控箱	=S2+BSIA	双极直流场接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	235	
	=BSIA-124	=WN-MK	双极区汇控箱	=S2+BSIA	双极直流场接口屏A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	235	
	=BSIA-131	=WN-MK	双极区汇控箱	=S2+BSIA	双极直流场接口屏A	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	235	
	=BSIA-132	=WN-MK	双极区汇控箱	=S2+BSIA	双极直流场接口屏A	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	235	
	=BSIA-133	=WN-MK	双极区汇控箱	=S2+BSIA	双极直流场接口屏A	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	235	
	=BSIA-134	=WN-MK	双极区汇控箱	=S2+BSIA	双极直流场接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	235	

	=BSIA-135	=WN-MK	双极区汇控箱	=S2+BSIA	双极直流场接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	235	
	=BSIA-191	=S2+BSIA	双极直流场接口屏A	=S2+DCI	直流站接口屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	23	
	=BSIB-121	=WN-MK	双极区汇控箱	=S2+BSIB	双极直流场接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	235	
	=BSIB-122	=WN-MK	双极区汇控箱	=S2+BSIB	双极直流场接口屏B	13	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	235	
	=BSIB-123	=WN-MK	双极区汇控箱	=S2+BSIB	双极直流场接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	235	
	=BSIB-124	=WN-MK	双极区汇控箱	=S2+BSIB	双极直流场接口屏B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	235	
	=BSIB-131	=WN-MK	双极区汇控箱	=S2+BSIB	双极直流场接口屏B	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	235	
	=BSIB-132	=WN-MK	双极区汇控箱	=S2+BSIB	双极直流场接口屏B	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	235	
	=BSIB-133	=WN-MK	双极区汇控箱	=S2+BSIB	双极直流场接口屏B	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	235	
	=BSIB-134	=WN-MK	双极区汇控箱	=S2+BSIB	双极直流场接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	235	
	=BSIB-135	=WN-MK	双极区汇控箱	=S2+BSIB	双极直流场接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	235	
	=BSIB-191	=S2+BSIB	双极直流场接口屏B	=S2+DCI	直流站接口屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	24	
	=WN.Q1-Q19-101	=WN-Q19.J	双极中性母线NBGS快速隔离开关机构箱	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	209	
	=WN.Q1-Q19-102	=WN-Q19.J	双极中性母线NBGS快速隔离开关机构箱	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	209	
	=WN.Q1-Q19-103	=WN-Q19.J	双极中性母线NBGS快速隔离开关机构箱	=S2+PPR1C	极1直流极保护屏C	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	209	
	=WN.Q1-Q19-104	=WN-Q19.J	双极中性母线NBGS快速隔离开关机构箱	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	200	
	=WN.Q1-Q19-105	=WN-Q19.J	双极中性母线NBGS快速隔离开关机构箱	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	200	
	=WN.Q1-Q19-106	=WN-Q19.J	双极中性母线NBGS快速隔离开关机构箱	=S2+PPR2C	极2直流极保护屏C	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	200	
	=WN.Q1-Q19-111A	=WN-Q19.J	双极中性母线NBGS快速隔离开关机构箱	=S2+BSIA	双极直流场接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	239	
	=WN.Q1-Q19-111B	=WN-Q19.J	双极中性母线NBGS快速隔离开关机构箱	=S2+BSIB	双极直流场接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	239	
	=WN.Q1-Q19-117A	=WN-Q19.J	双极中性母线NBGS快速隔离开关机构箱	=S2+BSIA	双极直流场接口屏A	8	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	239	
	=WN.Q1-Q19-117B	=WN-Q19.J	双极中性母线NBGS快速隔离开关机构箱	=S2+BSIB	双极直流场接口屏B	8	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	239	
	=WN-JD-301	=WN-MK	双极区汇控箱	=WN-Q11.J	中性母线隔离开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	20	
	=WN-JD-302	=WN-MK	双极区汇控箱	=WN-Q12.J	中性母线隔离开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	28	
	=WN-JD-303	=WN-MK	双极区汇控箱	=WN-Q13.J	中性母线隔离开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	22	
	=WN-JD-304	=WN-MK	双极区汇控箱	=WN-Q21.J	中性母线接地开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	28	
	=WN-JD-305	=WN-MK	双极区汇控箱	=WN-Q22.J	中性母线接地开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	22	
	=WN-JD-306	=WN-MK	双极区汇控箱	=WN-Q23.J	中性母线接地开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	22	
	=WN-JD-307	=WN-MK	双极区汇控箱	=WN-Q24.J	中性母线接地开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	28	
	=WN-JD-308	=WN-MK	双极区汇控箱	=WN-Q1.J	双极中性母线NBGS断路器机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	30	
	=WN-JD-309	=WN-MK	双极区汇控箱	=WN-Q19.J	双极中性母线NBGS快速隔离开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	28	
	=WN-JD-310	=WN-MK	双极区汇控箱	=WN-DPD	双极直流电源配电箱	2	ZRB-YJV22	4x4	10	
	=WN-MK-101	=WN-MK	双极区汇控箱	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	205	
	=WN-MK-102	=WN-MK	双极区汇控箱	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	205	
	=WN-MK-103	=WN-MK	双极区汇控箱	=S2+PPR1C	极1直流极保护屏C	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	205	
	=WN-MK-104	=WN-MK	双极区汇控箱	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	196	
	=WN-MK-105	=WN-MK	双极区汇控箱	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	196	
	=WN-MK-106	=WN-MK	双极区汇控箱	=S2+PPR2C	极2直流极保护屏C	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	196	
	=WN-Q1-101	=WN-Q1.J	双极中性母线NBGS断路器机构箱	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	214	
	=WN-Q1-102	=WN-Q1.J	双极中性母线NBGS断路器机构箱	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	214	
	=WN-Q1-103	=WN-Q1.J	双极中性母线NBGS断路器机构箱	=S2+PPR1C	极1直流极保护屏C	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	214	
	=WN-Q1-104	=WN-Q1.J	双极中性母线NBGS断路器机构箱	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	205	
	=WN-Q1-105	=WN-Q1.J	双极中性母线NBGS断路器机构箱	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	205	
	=WN-Q1-106	=WN-Q1.J	双极中性母线NBGS断路器机构箱	=S2+PPR2C	极2直流极保护屏C	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	205	
	=WN-Q11-101	=WN-Q11.J	中性母线隔离开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	20	
	=WN-Q11-102	=WN-Q11.J	中性母线隔离开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	20	
	=WN-Q11-103	=WN-Q11.J	中性母线隔离开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	20	

	=WN-Q11-104	=WN-Q11.J	中性母线隔离开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	20	
	=WN-Q11-105	=WN-Q11.J	中性母线隔离开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	20	
	=WN-Q11-106	=WN-Q11.J	中性母线隔离开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	20	
	=WN-Q1-111A	=WN-Q1.J	双极中性母线NBGS断路器机构箱	=S2+BSIA	双极直流场接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	244	
	=WN-Q1-111B	=WN-Q1.J	双极中性母线NBGS断路器机构箱	=S2+BSIB	双极直流场接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	244	
	=WN-Q11-131A	=WN-Q11.J	中性母线隔离开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	20	
	=WN-Q11-141A	=WN-Q11.J	中性母线隔离开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	20	
	=WN-Q11-141B	=WN-Q11.J	中性母线隔离开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	20	
	=WN-Q1-117A	=WN-Q1.J	双极中性母线NBGS断路器机构箱	=S2+BSIA	双极直流场接口屏A	8	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	244	
	=WN-Q1-117B	=WN-Q1.J	双极中性母线NBGS断路器机构箱	=S2+BSIB	双极直流场接口屏B	8	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	244	
	=WN-Q12-101	=WN-Q12.J	中性母线隔离开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	28	
	=WN-Q12-102	=WN-Q12.J	中性母线隔离开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	28	
	=WN-Q12-103	=WN-Q12.J	中性母线隔离开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	28	
	=WN-Q12-104	=WN-Q12.J	中性母线隔离开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	28	
	=WN-Q12-105	=WN-Q12.J	中性母线隔离开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	28	
	=WN-Q12-106	=WN-Q12.J	中性母线隔离开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	28	
	=WN-Q12-131A	=WN-Q12.J	中性母线隔离开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	28	
	=WN-Q12-141A	=WN-Q12.J	中性母线隔离开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	28	
	=WN-Q12-141B	=WN-Q12.J	中性母线隔离开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	28	
	=WN-Q13-101	=WN-Q13.J	中性母线隔离开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	22	
	=WN-Q13-102	=WN-Q13.J	中性母线隔离开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	22	
	=WN-Q13-103	=WN-Q13.J	中性母线隔离开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	22	
	=WN-Q13-104	=WN-Q13.J	中性母线隔离开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	22	
	=WN-Q13-105	=WN-Q13.J	中性母线隔离开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	22	
	=WN-Q13-106	=WN-Q13.J	中性母线隔离开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	22	
	=WN-Q13-131A	=WN-Q13.J	中性母线隔离开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	22	
	=WN-Q13-141A	=WN-Q13.J	中性母线隔离开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WN-Q13-141B	=WN-Q13.J	中性母线隔离开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WN-Q21-131A	=WN-Q21.J	中性母线接地开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	28	
	=WN-Q21-141A	=WN-Q21.J	中性母线接地开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	28	
	=WN-Q21-141B	=WN-Q21.J	中性母线接地开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	28	
	=WN-Q22-131A	=WN-Q22.J	中性母线接地开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	22	
	=WN-Q22-141A	=WN-Q22.J	中性母线接地开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WN-Q22-141B	=WN-Q22.J	中性母线接地开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WN-Q23-131A	=WN-Q23.J	中性母线接地开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	22	
	=WN-Q23-141A	=WN-Q23.J	中性母线接地开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WN-Q23-141B	=WN-Q23.J	中性母线接地开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WN-Q24-131A	=WN-Q24.J	中性母线接地开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	28	
	=WN-Q24-141A	=WN-Q24.J	中性母线接地开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	28	
	=WN-Q24-141B	=WN-Q24.J	中性母线接地开关机构箱	=WN-MK	双极区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	28	
	=P1.WN-JD-300	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	0	ZRB-YJV22	4x4	240	
	=P1.WN-JD-301	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	=P1.Z1.Z11-Q12.J	极1直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	40	
	=P1.WN-JD-302	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	=P1.Z1.Z12-Q12.J	极1直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	27	
	=P1.WN-JD-303	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	=P1.WN-Q11.J	极1中性母线隔离开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	70	
	=P1.WN-JD-304	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	=P1.WN-Q12.J	极1中性母线隔离开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	75	
	=P1.WN-JD-305	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	=P1.Z1.Z11-Q22.J	极1直流滤波器低压侧接地开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	40	
	=P1.WN-JD-306	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	=P1.Z1.Z12-Q22.J	极1直流滤波器低压侧接地开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	27	

	=P1.WN-JD-307	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	=P1.WN-Q21.J	极1中性母线接地开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	20	
	=P1.WN-JD-308	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	=P1.WN-Q22.J	极1中性母线隔离开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	70	
	=P1.WN-JD-309	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	=P1.WN-Q1.J2	极1中性母线NBS主机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	25	
	=P1.WN-JD-310	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	=P1.WN-Q1.J1	极1中性母线NBS副机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	25	
	=P1.WN-JD-311	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	2	ZRB-YJV22	4x4	10	
	=P1.WN-Q1-101	=P1.WN-Q1.J2	极1中性母线NBS主机构箱	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	144	
	=P1.WN-Q1-102	=P1.WN-Q1.J2	极1中性母线NBS主机构箱	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	144	
	=P1.WN-Q1-103	=P1.WN-Q1.J2	极1中性母线NBS主机构箱	=S2+PPR1C	极1直流极保护屏C	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	144	
	=P1.WN-Q11-101	=P1.WN-Q11.J	极1中性母线隔离开关机构箱	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	216	
	=P1.WN-Q11-102	=P1.WN-Q11.J	极1中性母线隔离开关机构箱	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	216	
	=P1.WN-Q11-103	=P1.WN-Q11.J	极1中性母线隔离开关机构箱	=S2+PPR1C	极1直流极保护屏C	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	216	
	=P1.WN-Q11-104	=P1.WN-Q11.J	极1中性母线隔离开关机构箱	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	225	
	=P1.WN-Q11-105	=P1.WN-Q11.J	极1中性母线隔离开关机构箱	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	225	
	=P1.WN-Q11-106	=P1.WN-Q11.J	极1中性母线隔离开关机构箱	=S2+PPR2C	极2直流极保护屏C	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	225	
	=P1.WN-Q1-111A	=P1.WN-Q1.J2	极1中性母线NBS主机构箱	=S2+PSI1A	极1直流场接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	154	
	=P1.WN-Q1-111B	=P1.WN-Q1.J2	极1中性母线NBS主机构箱	=S2+PSI1B	极1直流场接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	154	
	=P1.WN-Q1-113	=P1.WN-Q1.J2	极1中性母线NBS主机构箱	=P1.WN-Q1.J1	极1中性母线NBS副机构箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	15	
	=P1.WN-Q11-131A	=P1.WN-Q11.J	极1中性母线隔离开关机构箱	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	70	
	=P1.WN-Q1-114	=P1.WN-Q1.J2	极1中性母线NBS主机构箱	=P1.WN-Q1.J1	极1中性母线NBS副机构箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	15	
	=P1.WN-Q11-141A	=P1.WN-Q11.J	极1中性母线隔离开关机构箱	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	70	
	=P1.WN-Q11-141B	=P1.WN-Q11.J	极1中性母线隔离开关机构箱	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	70	
	=P1.WN-Q1-117A	=P1.WN-Q1.J2	极1中性母线NBS主机构箱	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	8	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	25	
	=P1.WN-Q1-117B	=P1.WN-Q1.J2	极1中性母线NBS主机构箱	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	8	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	25	
	=P1.WN-Q1-118A	=P1.WN-Q1.J1	极1中性母线NBS副机构箱	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	25	
	=P1.WN-Q1-118B	=P1.WN-Q1.J1	极1中性母线NBS副机构箱	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	25	
	=P1.WN-Q12-101	=P1.WN-Q12.J	极1中性母线隔离开关机构箱	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	221	
	=P1.WN-Q12-102	=P1.WN-Q12.J	极1中性母线隔离开关机构箱	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	221	
	=P1.WN-Q12-103	=P1.WN-Q12.J	极1中性母线隔离开关机构箱	=S2+PPR1C	极1直流极保护屏C	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	221	
	=P1.WN-Q12-104	=P1.WN-Q12.J	极1中性母线隔离开关机构箱	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	230	
	=P1.WN-Q12-105	=P1.WN-Q12.J	极1中性母线隔离开关机构箱	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	230	
	=P1.WN-Q12-106	=P1.WN-Q12.J	极1中性母线隔离开关机构箱	=S2+PPR2C	极2直流极保护屏C	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	230	
	=P1.WN-Q12-131A	=P1.WN-Q12.J	极1中性母线隔离开关机构箱	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	75	
	=P1.WN-Q12-141A	=P1.WN-Q12.J	极1中性母线隔离开关机构箱	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	75	
	=P1.WN-Q12-141B	=P1.WN-Q12.J	极1中性母线隔离开关机构箱	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	75	
	=P1.WN-Q21-131A	=P1.WN-Q21.J	极1中性母线接地开关机构箱	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	20	
	=P1.WN-Q21-141A	=P1.WN-Q21.J	极1中性母线接地开关机构箱	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	20	
	=P1.WN-Q21-141B	=P1.WN-Q21.J	极1中性母线接地开关机构箱	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	20	
	=P1.WN-Q22-131A	=P1.WN-Q22.J	极1中性母线隔离开关机构箱	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	70	
	=P1.WN-Q22-141A	=P1.WN-Q22.J	极1中性母线隔离开关机构箱	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	70	
	=P1.WN-Q22-141B	=P1.WN-Q22.J	极1中性母线隔离开关机构箱	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	70	
	=P1.WP-JD-301	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	=P1.Z1.Z11-Q11.J	极1直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	35	
	=P1.WP-JD-302	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	=P1.Z1.Z12-Q11.J	极1直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	20	
	=P1.WP-JD-303	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	=P1.WP-Q11.J	极1极线隔离开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	40	
	=P1.WP-JD-304	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	=P1.WP-Q12.J	极1极线隔离开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	48	
	=P1.WP-JD-305	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	=P1.Z1.Z11-Q21.J	极1直流滤波器高压侧接地开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	35	
	=P1.WP-JD-306	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	=P1.Z1.Z12-Q21.J	极1直流滤波器高压侧接地开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	20	
	=P1.WP-JD-307	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	=P1.WP-Q21.J	极1极线接地开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	40	

	=P1.WP-JD-308	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	=P1.WP-Q22.J	极1极线接地开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	40	
	=P1.WP-JD-309	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	2	ZRB-YJV22	4x4	10	
	=P1.WP-JD-310	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	=P1.U-X.JB-660	极1阀厅660kV穿墙套管终端盒	2	ZRB-YJV22	4x4	165	
	=P1.WP-Q11-131A	=P1.WP-Q11.J	极1极线隔离开关机构箱	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	40	
	=P1.WP-Q11-141A	=P1.WP-Q11.J	极1极线隔离开关机构箱	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=P1.WP-Q11-141B	=P1.WP-Q11.J	极1极线隔离开关机构箱	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=P1.WP-Q12-101	=P1.WP-Q12.J	极1极线隔离开关机构箱	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	286	
	=P1.WP-Q12-102	=P1.WP-Q12.J	极1极线隔离开关机构箱	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	286	
	=P1.WP-Q12-103	=P1.WP-Q12.J	极1极线隔离开关机构箱	=S2+PPR1C	极1直流极保护屏C	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	286	
	=P1.WP-Q12-104	=P1.WP-Q12.J	极1极线隔离开关机构箱	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	295	
	=P1.WP-Q12-105	=P1.WP-Q12.J	极1极线隔离开关机构箱	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	295	
	=P1.WP-Q12-106	=P1.WP-Q12.J	极1极线隔离开关机构箱	=S2+PPR2C	极2直流极保护屏C	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	295	
	=P1.WP-Q12-131A	=P1.WP-Q12.J	极1极线隔离开关机构箱	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	48	
	=P1.WP-Q12-141A	=P1.WP-Q12.J	极1极线隔离开关机构箱	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	48	
	=P1.WP-Q12-141B	=P1.WP-Q12.J	极1极线隔离开关机构箱	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	48	
	=P1.WP-Q21-131A	=P1.WP-Q21.J	极1极线接地开关机构箱	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	40	
	=P1.WP-Q21-141A	=P1.WP-Q21.J	极1极线接地开关机构箱	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=P1.WP-Q21-141B	=P1.WP-Q21.J	极1极线接地开关机构箱	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=P1.WP-Q22-131A	=P1.WP-Q22.J	极1极线接地开关机构箱	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	40	
	=P1.WP-Q22-141A	=P1.WP-Q22.J	极1极线接地开关机构箱	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=P1.WP-Q22-141B	=P1.WP-Q22.J	极1极线接地开关机构箱	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=P1.Z1.Z11-Q11-131A	=P1.Z1.Z11-Q11.J	极1直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	35	
	=P1.Z1.Z11-Q11-141A	=P1.Z1.Z11-Q11.J	极1直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	35	
	=P1.Z1.Z11-Q11-141B	=P1.Z1.Z11-Q11.J	极1直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	35	
	=P1.Z1.Z11-Q12-131A	=P1.Z1.Z11-Q12.J	极1直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	40	
	=P1.Z1.Z11-Q12-141A	=P1.Z1.Z11-Q12.J	极1直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=P1.Z1.Z11-Q12-141B	=P1.Z1.Z11-Q12.J	极1直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=P1.Z1.Z11-Q21-131A	=P1.Z1.Z11-Q21.J	极1直流滤波器高压侧接地开关机构箱	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	35	
	=P1.Z1.Z11-Q21-141A	=P1.Z1.Z11-Q21.J	极1直流滤波器高压侧接地开关机构箱	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	35	
	=P1.Z1.Z11-Q21-141B	=P1.Z1.Z11-Q21.J	极1直流滤波器高压侧接地开关机构箱	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	35	
	=P1.Z1.Z11-Q22-131A	=P1.Z1.Z11-Q22.J	极1直流滤波器低压侧接地开关机构箱	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	40	
	=P1.Z1.Z11-Q22-141A	=P1.Z1.Z11-Q22.J	极1直流滤波器低压侧接地开关机构箱	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=P1.Z1.Z11-Q22-141B	=P1.Z1.Z11-Q22.J	极1直流滤波器低压侧接地开关机构箱	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=P1.Z1.Z12-Q11-131A	=P1.Z1.Z12-Q11.J	极1直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	20	
	=P1.Z1.Z12-Q11-141A	=P1.Z1.Z12-Q11.J	极1直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	20	
	=P1.Z1.Z12-Q11-141B	=P1.Z1.Z12-Q11.J	极1直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	20	
	=P1.Z1.Z12-Q12-131A	=P1.Z1.Z12-Q12.J	极1直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	27	
	=P1.Z1.Z12-Q12-141A	=P1.Z1.Z12-Q12.J	极1直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	27	
	=P1.Z1.Z12-Q12-141B	=P1.Z1.Z12-Q12.J	极1直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	27	
	=P1.Z1.Z12-Q21-131A	=P1.Z1.Z12-Q21.J	极1直流滤波器高压侧接地开关机构箱	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	20	
	=P1.Z1.Z12-Q21-141A	=P1.Z1.Z12-Q21.J	极1直流滤波器高压侧接地开关机构箱	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	20	
	=P1.Z1.Z12-Q21-141B	=P1.Z1.Z12-Q21.J	极1直流滤波器高压侧接地开关机构箱	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	20	
	=P1.Z1.Z12-Q22-131A	=P1.Z1.Z12-Q22.J	极1直流滤波器低压侧接地开关机构箱	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	27	
	=P1.Z1.Z12-Q22-141A	=P1.Z1.Z12-Q22.J	极1直流滤波器低压侧接地开关机构箱	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	27	
	=P1.Z1.Z12-Q22-141B	=P1.Z1.Z12-Q22.J	极1直流滤波器低压侧接地开关机构箱	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	27	
	=PSI1A-121	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	=S2+PSI1A	极1直流场接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	249	
	=PSI1A-122	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	=S2+PSI1A	极1直流场接口屏A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	249	

	=PSI1A-123	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	=S2+PSI1A	极1直流场接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	249	
	=PSI1A-124	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	=S2+PSI1A	极1直流场接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	151	
	=PSI1A-125	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	=S2+PSI1A	极1直流场接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	151	
	=PSI1A-126	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	=S2+PSI1A	极1直流场接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	151	
	=PSI1A-127	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	=S2+PSI1A	极1直流场接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	151	
	=PSI1A-128	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	=S2+PSI1A	极1直流场接口屏A	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	249	
	=PSI1A-131	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	=S2+PSI1A	极1直流场接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	249	
	=PSI1A-132	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	=S2+PSI1A	极1直流场接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	249	
	=PSI1A-133	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	=S2+PSI1A	极1直流场接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	249	
	=PSI1A-134	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	=S2+PSI1A	极1直流场接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	249	
	=PSI1A-135	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	=S2+PSI1A	极1直流场接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	151	
	=PSI1A-136	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	=S2+PSI1A	极1直流场接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	151	
	=PSI1A-137	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	=S2+PSI1A	极1直流场接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	151	
	=PSI1A-138	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	=S2+PSI1A	极1直流场接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	151	
	=PSI1A-191	=S2+PSI1A	极1直流场接口屏A	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	75	
	=PSI1B-121	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	=S2+PSI1B	极1直流场接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	249	
	=PSI1B-122	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	=S2+PSI1B	极1直流场接口屏B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	249	
	=PSI1B-123	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	=S2+PSI1B	极1直流场接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	249	
	=PSI1B-124	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	=S2+PSI1B	极1直流场接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	151	
	=PSI1B-125	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	=S2+PSI1B	极1直流场接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	151	
	=PSI1B-126	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	=S2+PSI1B	极1直流场接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	151	
	=PSI1B-127	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	=S2+PSI1B	极1直流场接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	151	
	=PSI1B-128	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	=S2+PSI1B	极1直流场接口屏B	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	249	
	=PSI1B-131	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	=S2+PSI1B	极1直流场接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	249	
	=PSI1B-132	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	=S2+PSI1B	极1直流场接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	249	
	=PSI1B-133	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	=S2+PSI1B	极1直流场接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	249	
	=PSI1B-134	=P1.WP-MK	极1极线区汇控箱	=S2+PSI1B	极1直流场接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	249	
	=PSI1B-135	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	=S2+PSI1B	极1直流场接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	151	
	=PSI1B-136	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	=S2+PSI1B	极1直流场接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	151	
	=PSI1B-137	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	=S2+PSI1B	极1直流场接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	151	
	=PSI1B-138	=P1.WN-MK	极1中性线区汇控箱	=S2+PSI1B	极1直流场接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	151	
	=PSI1B-191	=S2+PSI1B	极1直流场接口屏B	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	75	
	=P1.U-470A	=P1.U-Y2	极1阀厅主门门锁钥匙箱	=S2+VHI1A	极1阀厅接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	45	
	=P1.U-471A	=P1.U-Y2	极1阀厅主门门锁钥匙箱	=S2+VHI1A	极1阀厅接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	45	
	=P1.U-471B	=P1.U-Y2	极1阀厅主门门锁钥匙箱	=S2+VHI1B	极1阀厅接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	45	
	=P1.U-472A	=P1.U-S	极1阀厅紧急门	=S2+VHI1A	极1阀厅接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	158	
	=P1.U-472B	=P1.U-S	极1阀厅紧急门	=S2+VHI1B	极1阀厅接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	158	
	=P1.U-473	=P1.U-Y1	极1阀厅主门门锁控制箱	=P1.U-Y2	极1阀厅主门门锁钥匙箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	2	
	=P1.U-Q21-131A	=P1.U-Q21.J	极1阀厅接地开关机构箱	=S2+VHI1A	极1阀厅接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	136	
	=P1.U-Q21-131B	=P1.U-Q21.J	极1阀厅接地开关机构箱	=S2+VHI1B	极1阀厅接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	136	
	=P1.U-Q21-132	=P1.U-Q21.J	极1阀厅接地开关机构箱	=S2+MCC2	交流电源屏2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	2x4	133	
	=P1.U-Q21-141A	=P1.U-Q21.J	极1阀厅接地开关机构箱	=S2+VHI1A	极1阀厅接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	136	
	=P1.U-Q21-141B	=P1.U-Q21.J	极1阀厅接地开关机构箱	=S2+VHI1B	极1阀厅接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	136	
	=P1.U-Q22-131A	=P1.U-Q22.J	极1阀厅接地开关机构箱	=S2+VHI1A	极1阀厅接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	151	
	=P1.U-Q22-131B	=P1.U-Q22.J	极1阀厅接地开关机构箱	=S2+VHI1B	极1阀厅接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	151	
	=P1.U-Q22-132	=P1.U-Q22.J	极1阀厅接地开关机构箱	=S2+MCC2	交流电源屏2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	2x4	148	
	=P1.U-Q22-141A	=P1.U-Q22.J	极1阀厅接地开关机构箱	=S2+VHI1A	极1阀厅接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	151	

	=P1.U-Q22-141B	=P1.U-Q22.J	极1阀厅接地开关机构箱	=S2+VHI1B	极1阀厅接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	151	
	=P1.U-Q23-131A	=P1.U-Q23.J	极1阀厅接地开关机构箱	=S2+VHI1A	极1阀厅接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	155	
	=P1.U-Q23-131B	=P1.U-Q23.J	极1阀厅接地开关机构箱	=S2+VHI1B	极1阀厅接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	155	
	=P1.U-Q23-132	=P1.U-Q23.J	极1阀厅接地开关机构箱	=S2+MCC2	交流电源屏2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	2x4	152	
	=P1.U-Q23-141A	=P1.U-Q23.J	极1阀厅接地开关机构箱	=S2+VHI1A	极1阀厅接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	155	
	=P1.U-Q23-141B	=P1.U-Q23.J	极1阀厅接地开关机构箱	=S2+VHI1B	极1阀厅接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	155	
	=P1.U-Q24-131A	=P1.U-Q24.J	极1阀厅接地开关机构箱	=S2+VHI1A	极1阀厅接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	70	
	=P1.U-Q24-131B	=P1.U-Q24.J	极1阀厅接地开关机构箱	=S2+VHI1B	极1阀厅接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	70	
	=P1.U-Q24-132	=P1.U-Q24.J	极1阀厅接地开关机构箱	=S2+MCC2	交流电源屏2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	2x4	67	
	=P1.U-Q24-141A	=P1.U-Q24.J	极1阀厅接地开关机构箱	=S2+VHI1A	极1阀厅接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	70	
	=P1.U-Q24-141B	=P1.U-Q24.J	极1阀厅接地开关机构箱	=S2+VHI1B	极1阀厅接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	70	
	=P1.U-X1-460A	=P1.U-X.JB-660	极1阀厅660kV穿墙套管终端盒	=S2+VHI1A	极1阀厅接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	208	
	=P1.U-X1-460B	=P1.U-X.JB-660	极1阀厅660kV穿墙套管终端盒	=S2+VHI1B	极1阀厅接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	208	
	=P1.U-X1-461A	=P1.U-X.JB-660	极1阀厅660kV穿墙套管终端盒	=S2+ITFP1A	极1换流变非电量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	198	
	=P1.U-X1-461B	=P1.U-X.JB-660	极1阀厅660kV穿墙套管终端盒	=S2+ITFP1B	极1换流变非电量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	198	
	=P1.U-X1-461C	=P1.U-X.JB-660	极1阀厅660kV穿墙套管终端盒	=S2+ITFP1C	极1换流变非电量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	198	
	=VHI1A-191	=S2+VHI1A	极1阀厅接口屏A	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	75	
	=VHI1B-191	=S2+VHI1B	极1阀厅接口屏B	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	75	
	=P1.WT-101U	=P1.WT-T11.JB	极1换流变CVT端子箱	=S2+MET13	备用计量系统电度表屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	204	
	=P1.WT-102U1	=P1.WT-T11.JB	极1换流变CVT端子箱	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	277	
	=P1.WT-102U2	=P1.WT-T11.JB	极1换流变CVT端子箱	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	143	
	=P1.WT-103U1	=P1.WT-T11.JB	极1换流变CVT端子箱	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	277	
	=P1.WT-103U2	=P1.WT-T11.JB	极1换流变CVT端子箱	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	143	
	=P1.WT-104U1	=P1.WT-T11.JB	极1换流变CVT端子箱	=S2+TFP1C	极1换流变保护屏C	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	277	
	=P1.WT-104U2	=P1.WT-T11.JB	极1换流变CVT端子箱	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	143	
	=P1.WT-105U	=P1.WT-T11.JB	极1换流变CVT端子箱	=S2+DTFR12	极1换流变故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	277	
	=P1.WT-109U1A	=P1.WT-T11.JB	极1换流变CVT端子箱	=S2+TFYI1A	极1 Y/Y换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	237	
	=P1.WT-109U1B	=P1.WT-T11.JB	极1换流变CVT端子箱	=S2+TFYI1B	极1 Y/Y换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	237	
	=P1.WT-411DA	=P1.WT-TdA.TCC	极1Yd换流变A相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	57	
	=P1.WT-411DB	=P1.WT-TdB.TCC	极1Yd换流变B相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=P1.WT-411DC	=P1.WT-TdC.TCC	极1Yd换流变C相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P1.WT-411YA	=P1.WT-TyA.TCC	极1Yy换流变A相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P1.WT-411YB	=P1.WT-TyB.TCC	极1Yy换流变B相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=P1.WT-411YC	=P1.WT-TyC.TCC	极1Yy换流变C相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	94	
	=P1.WT-412DA	=P1.WT-TdA.TCC	极1Yd换流变A相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	57	
	=P1.WT-412DB	=P1.WT-TdB.TCC	极1Yd换流变B相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=P1.WT-412DC	=P1.WT-TdC.TCC	极1Yd换流变C相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P1.WT-412YA	=P1.WT-TyA.TCC	极1Yy换流变A相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P1.WT-412YB	=P1.WT-TyB.TCC	极1Yy换流变B相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=P1.WT-412YC	=P1.WT-TyC.TCC	极1Yy换流变C相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	94	
	=P1.WT-413DA	=P1.WT-TdA.TCC	极1Yd换流变A相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	57	
	=P1.WT-413DB	=P1.WT-TdB.TCC	极1Yd换流变B相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=P1.WT-413DC	=P1.WT-TdC.TCC	极1Yd换流变C相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P1.WT-413YA	=P1.WT-TyA.TCC	极1Yy换流变A相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P1.WT-413YB	=P1.WT-TyB.TCC	极1Yy换流变B相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=P1.WT-413YC	=P1.WT-TyC.TCC	极1Yy换流变C相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	94	
	=P1.WT-421DA	=P1.WT-TdA.TCC	极1Yd换流变A相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	57	

	=P1.WT-421DB	=P1.WT-TdB.TCC	极1Yd换流变B相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=P1.WT-421DC	=P1.WT-TdC.TCC	极1Yd换流变C相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P1.WT-421YA	=P1.WT-TyA.TCC	极1Yy换流变A相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P1.WT-421YB	=P1.WT-TyB.TCC	极1Yy换流变B相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=P1.WT-421YC	=P1.WT-TyC.TCC	极1Yy换流变C相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	94	
	=P1.WT-422DA	=P1.WT-TdA.TCC	极1Yd换流变A相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	57	
	=P1.WT-422DB	=P1.WT-TdB.TCC	极1Yd换流变B相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=P1.WT-422DC	=P1.WT-TdC.TCC	极1Yd换流变C相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P1.WT-422YA	=P1.WT-TyA.TCC	极1Yy换流变A相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P1.WT-422YB	=P1.WT-TyB.TCC	极1Yy换流变B相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=P1.WT-422YC	=P1.WT-TyC.TCC	极1Yy换流变C相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	94	
	=P1.WT-423DA	=P1.WT-TdA.TCC	极1Yd换流变A相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	57	
	=P1.WT-423DB	=P1.WT-TdB.TCC	极1Yd换流变B相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=P1.WT-423DC	=P1.WT-TdC.TCC	极1Yd换流变C相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P1.WT-423YA	=P1.WT-TyA.TCC	极1Yy换流变A相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P1.WT-423YB	=P1.WT-TyB.TCC	极1Yy换流变B相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=P1.WT-423YC	=P1.WT-TyC.TCC	极1Yy换流变C相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	94	
	=P1.WT-431DA	=P1.WT-TdA.TCC	极1Yd换流变A相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	57	
	=P1.WT-431DB	=P1.WT-TdB.TCC	极1Yd换流变B相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=P1.WT-431DC	=P1.WT-TdC.TCC	极1Yd换流变C相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P1.WT-431YA	=P1.WT-TyA.TCC	极1Yy换流变A相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P1.WT-431YB	=P1.WT-TyB.TCC	极1Yy换流变B相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=P1.WT-431YC	=P1.WT-TyC.TCC	极1Yy换流变C相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	94	
	=P1.WT-432DA	=P1.WT-TdA.TCC	极1Yd换流变A相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	57	
	=P1.WT-432DB	=P1.WT-TdB.TCC	极1Yd换流变B相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=P1.WT-432DC	=P1.WT-TdC.TCC	极1Yd换流变C相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P1.WT-432YA	=P1.WT-TyA.TCC	极1Yy换流变A相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P1.WT-432YB	=P1.WT-TyB.TCC	极1Yy换流变B相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=P1.WT-432YC	=P1.WT-TyC.TCC	极1Yy换流变C相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	94	
	=P1.WT-433DA	=P1.WT-TdA.TCC	极1Yd换流变A相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	57	
	=P1.WT-433DB	=P1.WT-TdB.TCC	极1Yd换流变B相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=P1.WT-433DC	=P1.WT-TdC.TCC	极1Yd换流变C相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P1.WT-433YA	=P1.WT-TyA.TCC	极1Yy换流变A相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P1.WT-433YB	=P1.WT-TyB.TCC	极1Yy换流变B相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=P1.WT-433YC	=P1.WT-TyC.TCC	极1Yy换流变C相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	94	
	=P1.WT-441DA	=P1.WT-TdA.TCC	极1Yd换流变A相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	57	
	=P1.WT-441DB	=P1.WT-TdB.TCC	极1Yd换流变B相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=P1.WT-441DC	=P1.WT-TdC.TCC	极1Yd换流变C相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P1.WT-441YA	=P1.WT-TyA.TCC	极1Yy换流变A相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P1.WT-441YB	=P1.WT-TyB.TCC	极1Yy换流变B相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=P1.WT-441YC	=P1.WT-TyC.TCC	极1Yy换流变C相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	94	
	=P1.WT-442DA	=P1.WT-TdA.TCC	极1Yd换流变A相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	57	
	=P1.WT-442DB	=P1.WT-TdB.TCC	极1Yd换流变B相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=P1.WT-442DC	=P1.WT-TdC.TCC	极1Yd换流变C相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P1.WT-442YA	=P1.WT-TyA.TCC	极1Yy换流变A相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P1.WT-442YB	=P1.WT-TyB.TCC	极1Yy换流变B相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=P1.WT-442YC	=P1.WT-TyC.TCC	极1Yy换流变C相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	94	

	=P1.WT-443DA	=P1.WT-TdA.TCC	极1Yd换流变A相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	57	
	=P1.WT-443DB	=P1.WT-TdB.TCC	极1Yd换流变B相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=P1.WT-443DC	=P1.WT-TdC.TCC	极1Yd换流变C相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P1.WT-443YA	=P1.WT-TyA.TCC	极1Yy换流变A相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P1.WT-443YB	=P1.WT-TyB.TCC	极1Yy换流变B相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=P1.WT-443YC	=P1.WT-TyC.TCC	极1Yy换流变C相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	94	
	=P1.WT-461DA	=P1.WT-TdA.TCC	极1Yd换流变A相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	57	
	=P1.WT-461DB	=P1.WT-TdB.TCC	极1Yd换流变B相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=P1.WT-461DC	=P1.WT-TdC.TCC	极1Yd换流变C相汇控柜	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P1.WT-461YA	=P1.WT-TyA.TCC	极1Yy换流变A相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P1.WT-461YB	=P1.WT-TyB.TCC	极1Yy换流变B相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=P1.WT-461YC	=P1.WT-TyC.TCC	极1Yy换流变C相汇控柜	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	94	
	=P1.WT-501D1	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-501D2	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-501D3	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-501D4	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-501D5	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	67	
	=P1.WT-501D6	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	=S2+PMI1A	极1测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	107	
	=P1.WT-501Y1	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-501Y2	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-501Y3	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-501Y4	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-501Y5	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	=S2+TFYI1A	极1 Y/Y换流变接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	67	
	=P1.WT-501Y6	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	=S2+PMI1A	极1测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	107	
	=P1.WT-502D1	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-502D2	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-502D3	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-502D4	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-502D5	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-502D6	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	107	
	=P1.WT-502Y1	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-502Y2	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-502Y3	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-502Y4	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-502Y5	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-502Y6	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	107	
	=P1.WT-503D1	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	=S2+TFP1C	极1换流变保护屏C	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-503D2	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	=S2+TFP1C	极1换流变保护屏C	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-503D3	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	=S2+TFP1C	极1换流变保护屏C	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-503D4	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	=S2+TFP1C	极1换流变保护屏C	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-503D5	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-503D6	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	=S2+PMI1C	极1测量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	107	
	=P1.WT-503Y1	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	=S2+TFP1C	极1换流变保护屏C	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-503Y2	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	=S2+TFP1C	极1换流变保护屏C	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-503Y3	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	=S2+TFP1C	极1换流变保护屏C	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-503Y4	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	=S2+TFP1C	极1换流变保护屏C	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-503Y5	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	

	=P1.WT-503Y6	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	=S2+PMI1C	极1测量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	107	
	=P1.WT-504D5	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	=S2+TFP1C	极1换流变保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-504D6	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	=S2+DTFR12	极1换流变故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	107	
	=P1.WT-504Y5	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	=S2+TFP1C	极1换流变保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-504Y6	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	=S2+DTFR12	极1换流变故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	107	
	=P1.WT-505D3	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	=S2+PMI1A	极1测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-505D4	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-505D5	=P1.WT.Td-T5	极1Yd换流变网侧中性点零序电流互感器	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	72	
	=P1.WT-505Y3	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	=S2+PMI1A	极1测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-505Y4	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P1.WT-505Y5	=P1.WT.Ty-T5	极1Yy换流变网侧中性点零序电流互感器	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	85	
	=P1.WT-506D5	=P1.WT.Td-T5	极1Yd换流变网侧中性点零序电流互感器	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	72	
	=P1.WT-506Y5	=P1.WT.Ty-T5	极1Yy换流变网侧中性点零序电流互感器	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	85	
	=P1.WT-507D5	=P1.WT.Td-T5	极1Yd换流变网侧中性点零序电流互感器	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	72	
	=P1.WT-507Y5	=P1.WT.Ty-T5	极1Yy换流变网侧中性点零序电流互感器	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	85	
	=P1.WT-511DA	=P1.WT-TdA.TCC	极1Yd换流变A相汇控柜	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	101	
	=P1.WT-511DB	=P1.WT-TdB.TCC	极1Yd换流变B相汇控柜	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	90	
	=P1.WT-511DC	=P1.WT-TdC.TCC	极1Yd换流变C相汇控柜	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	79	
	=P1.WT-511YA	=P1.WT-TyA.TCC	极1Yy换流变A相汇控柜	=S2+TFYI1A	极1 Y/Y换流变接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	114	
	=P1.WT-511YB	=P1.WT-TyB.TCC	极1Yy换流变B相汇控柜	=S2+TFYI1A	极1 Y/Y换流变接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	127	
	=P1.WT-511YC	=P1.WT-TyC.TCC	极1Yy换流变C相汇控柜	=S2+TFYI1A	极1 Y/Y换流变接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	138	
	=P1.WT-512DA	=P1.WT-TdA.PLC	极1Yd换流变A相风冷控制柜	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	141	
	=P1.WT-512DB	=P1.WT-TdB.PLC	极1Yd换流变B相风冷控制柜	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	130	
	=P1.WT-512DC	=P1.WT-TdC.PLC	极1Yd换流变C相风冷控制柜	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	119	
	=P1.WT-512YA	=P1.WT-TyA.PLC	极1Yy换流变A相风冷控制柜	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	154	
	=P1.WT-512YB	=P1.WT-TyB.PLC	极1Yy换流变B相风冷控制柜	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	167	
	=P1.WT-512YC	=P1.WT-TyC.PLC	极1Yy换流变C相风冷控制柜	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	178	
	=P1.WT-513DA	=P1.WT-TdA.BOXIN	极1Yd换流变A相BOXIN控制箱	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	101	
	=P1.WT-513DB	=P1.WT-TdB.BOXIN	极1Yd换流变B相BOXIN控制箱	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	90	
	=P1.WT-513DC	=P1.WT-TdC.BOXIN	极1Yd换流变C相BOXIN控制箱	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	79	
	=P1.WT-513YA	=P1.WT-TyA.BOXIN	极1Yy换流变A相BOXIN控制箱	=S2+TFYI1A	极1 Y/Y换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	114	
	=P1.WT-513YB	=P1.WT-TyB.BOXIN	极1Yy换流变B相BOXIN控制箱	=S2+TFYI1A	极1 Y/Y换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	127	
	=P1.WT-513YC	=P1.WT-TyC.BOXIN	极1Yy换流变C相BOXIN控制箱	=S2+TFYI1A	极1 Y/Y换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	138	
	=P1.WT-514DA	=P1.WT-TdA.TCC	极1Yd换流变A相汇控柜	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	101	
	=P1.WT-514DB	=P1.WT-TdB.TCC	极1Yd换流变B相汇控柜	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	90	
	=P1.WT-514DC	=P1.WT-TdC.TCC	极1Yd换流变C相汇控柜	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	79	
	=P1.WT-514YA	=P1.WT-TyA.TCC	极1Yy换流变A相汇控柜	=S2+TFYI1A	极1 Y/Y换流变接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	114	
	=P1.WT-514YB	=P1.WT-TyB.TCC	极1Yy换流变B相汇控柜	=S2+TFYI1A	极1 Y/Y换流变接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	127	
	=P1.WT-514YC	=P1.WT-TyC.TCC	极1Yy换流变C相汇控柜	=S2+TFYI1A	极1 Y/Y换流变接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	138	
	=P1.WT-515DA	=P1.WT-TdA.TCC	极1Yd换流变A相汇控柜	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	101	
	=P1.WT-515DB	=P1.WT-TdB.TCC	极1Yd换流变B相汇控柜	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	90	
	=P1.WT-515DC	=P1.WT-TdC.TCC	极1Yd换流变C相汇控柜	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	79	
	=P1.WT-515YA	=P1.WT-TyA.TCC	极1Yy换流变A相汇控柜	=S2+TFYI1A	极1 Y/Y换流变接口屏A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	114	
	=P1.WT-515YB	=P1.WT-TyB.TCC	极1Yy换流变B相汇控柜	=S2+TFYI1A	极1 Y/Y换流变接口屏A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	127	
	=P1.WT-515YC	=P1.WT-TyC.TCC	极1Yy换流变C相汇控柜	=S2+TFYI1A	极1 Y/Y换流变接口屏A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	138	
	=P1.WT-517DA	=P1.WT-TdA.TCC	极1Yd换流变A相汇控柜	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	10	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	101	
	=P1.WT-517DB	=P1.WT-TdB.TCC	极1Yd换流变B相汇控柜	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	10	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	90	

	=P1.WT-517DC	=P1.WT-TdC.TCC	极1Yd换流变C相汇控柜	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	10	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	79	
	=P1.WT-517YA	=P1.WT-TyA.TCC	极1Yy换流变A相汇控柜	=S2+TFYI1A	极1 Y/Y换流变接口屏A	10	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	114	
	=P1.WT-517YB	=P1.WT-TyB.TCC	极1Yy换流变B相汇控柜	=S2+TFYI1A	极1 Y/Y换流变接口屏A	10	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	127	
	=P1.WT-517YC	=P1.WT-TyC.TCC	极1Yy换流变C相汇控柜	=S2+TFYI1A	极1 Y/Y换流变接口屏A	10	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	138	
	=P1.WT-518DA	=P1.WT-TdA.BOXIN	极1Yd换流变A相BOXIN控制箱	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	12	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	101	
	=P1.WT-518DB	=P1.WT-TdB.BOXIN	极1Yd换流变B相BOXIN控制箱	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	12	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	90	
	=P1.WT-518DC	=P1.WT-TdC.BOXIN	极1Yd换流变C相BOXIN控制箱	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	12	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	79	
	=P1.WT-518YA	=P1.WT-TyA.BOXIN	极1Yy换流变A相BOXIN控制箱	=S2+TFYI1A	极1 Y/Y换流变接口屏A	12	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	114	
	=P1.WT-518YB	=P1.WT-TyB.BOXIN	极1Yy换流变B相BOXIN控制箱	=S2+TFYI1A	极1 Y/Y换流变接口屏A	12	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	127	
	=P1.WT-518YC	=P1.WT-TyC.BOXIN	极1Yy换流变C相BOXIN控制箱	=S2+TFYI1A	极1 Y/Y换流变接口屏A	12	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	138	
	=P1.WT-521DA	=P1.WT-TdA.TCC	极1Yd换流变A相汇控柜	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	101	
	=P1.WT-521DB	=P1.WT-TdB.TCC	极1Yd换流变B相汇控柜	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	90	
	=P1.WT-521DC	=P1.WT-TdC.TCC	极1Yd换流变C相汇控柜	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	79	
	=P1.WT-521YA	=P1.WT-TyA.TCC	极1Yy换流变A相汇控柜	=S2+TFYI1B	极1 Y/Y换流变接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	114	
	=P1.WT-521YB	=P1.WT-TyB.TCC	极1Yy换流变B相汇控柜	=S2+TFYI1B	极1 Y/Y换流变接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	127	
	=P1.WT-521YC	=P1.WT-TyC.TCC	极1Yy换流变C相汇控柜	=S2+TFYI1B	极1 Y/Y换流变接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	138	
	=P1.WT-522DA	=P1.WT-TdA.PLC	极1Yd换流变A相风冷控制柜	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	101	
	=P1.WT-522DB	=P1.WT-TdB.PLC	极1Yd换流变B相风冷控制柜	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	90	
	=P1.WT-522DC	=P1.WT-TdC.PLC	极1Yd换流变C相风冷控制柜	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	79	
	=P1.WT-522YA	=P1.WT-TyA.PLC	极1Yy换流变A相风冷控制柜	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	114	
	=P1.WT-522YB	=P1.WT-TyB.PLC	极1Yy换流变B相风冷控制柜	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	127	
	=P1.WT-522YC	=P1.WT-TyC.PLC	极1Yy换流变C相风冷控制柜	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	138	
	=P1.WT-523DA	=P1.WT-TdA.BOXIN	极1Yd换流变A相BOXIN控制箱	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	101	
	=P1.WT-523DB	=P1.WT-TdB.BOXIN	极1Yd换流变B相BOXIN控制箱	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	90	
	=P1.WT-523DC	=P1.WT-TdC.BOXIN	极1Yd换流变C相BOXIN控制箱	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	79	
	=P1.WT-523YA	=P1.WT-TyA.BOXIN	极1Yy换流变A相BOXIN控制箱	=S2+TFYI1B	极1 Y/Y换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	114	
	=P1.WT-523YB	=P1.WT-TyB.BOXIN	极1Yy换流变B相BOXIN控制箱	=S2+TFYI1B	极1 Y/Y换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	127	
	=P1.WT-523YC	=P1.WT-TyC.BOXIN	极1Yy换流变C相BOXIN控制箱	=S2+TFYI1B	极1 Y/Y换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	138	
	=P1.WT-524DA	=P1.WT-TdA.TCC	极1Yd换流变A相汇控柜	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	101	
	=P1.WT-524DB	=P1.WT-TdB.TCC	极1Yd换流变B相汇控柜	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	90	
	=P1.WT-524DC	=P1.WT-TdC.TCC	极1Yd换流变C相汇控柜	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	79	
	=P1.WT-524YA	=P1.WT-TyA.TCC	极1Yy换流变A相汇控柜	=S2+TFYI1B	极1 Y/Y换流变接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	114	
	=P1.WT-524YB	=P1.WT-TyB.TCC	极1Yy换流变B相汇控柜	=S2+TFYI1B	极1 Y/Y换流变接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	127	
	=P1.WT-524YC	=P1.WT-TyC.TCC	极1Yy换流变C相汇控柜	=S2+TFYI1B	极1 Y/Y换流变接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	138	
	=P1.WT-525DA	=P1.WT-TdA.TCC	极1Yd换流变A相汇控柜	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	101	
	=P1.WT-525DB	=P1.WT-TdB.TCC	极1Yd换流变B相汇控柜	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	90	
	=P1.WT-525DC	=P1.WT-TdC.TCC	极1Yd换流变C相汇控柜	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	79	
	=P1.WT-525YA	=P1.WT-TyA.TCC	极1Yy换流变A相汇控柜	=S2+TFYI1B	极1 Y/Y换流变接口屏B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	114	
	=P1.WT-525YB	=P1.WT-TyB.TCC	极1Yy换流变B相汇控柜	=S2+TFYI1B	极1 Y/Y换流变接口屏B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	127	
	=P1.WT-525YC	=P1.WT-TyC.TCC	极1Yy换流变C相汇控柜	=S2+TFYI1B	极1 Y/Y换流变接口屏B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	138	
	=P1.WT-527DA	=P1.WT-TdA.TCC	极1Yd换流变A相汇控柜	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	10	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	101	
	=P1.WT-527DB	=P1.WT-TdB.TCC	极1Yd换流变B相汇控柜	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	10	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	90	
	=P1.WT-527DC	=P1.WT-TdC.TCC	极1Yd换流变C相汇控柜	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	10	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	79	
	=P1.WT-527YA	=P1.WT-TyA.TCC	极1Yy换流变A相汇控柜	=S2+TFYI1B	极1 Y/Y换流变接口屏B	10	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	114	
	=P1.WT-527YB	=P1.WT-TyB.TCC	极1Yy换流变B相汇控柜	=S2+TFYI1B	极1 Y/Y换流变接口屏B	10	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	127	
	=P1.WT-527YC	=P1.WT-TyC.TCC	极1Yy换流变C相汇控柜	=S2+TFYI1B	极1 Y/Y换流变接口屏B	10	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	138	
	=P1.WT-528DA	=P1.WT-TdA.BOXIN	极1Yd换流变A相BOXIN控制箱	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	12	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	101	

	=P1.WT-528DB	=P1.WT-TdB.BOXIN	极1Yd换流变B相BOXIN控制箱	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	12	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	90	
	=P1.WT-528DC	=P1.WT-TdC.BOXIN	极1Yd换流变C相BOXIN控制箱	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	12	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	79	
	=P1.WT-528YA	=P1.WT-TyA.BOXIN	极1Yy换流变A相BOXIN控制箱	=S2+TFYI1B	极1 Y/Y换流变接口屏B	12	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	114	
	=P1.WT-528YB	=P1.WT-TyB.BOXIN	极1Yy换流变B相BOXIN控制箱	=S2+TFYI1B	极1 Y/Y换流变接口屏B	12	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	127	
	=P1.WT-528YC	=P1.WT-TyC.BOXIN	极1Yy换流变C相BOXIN控制箱	=S2+TFYI1B	极1 Y/Y换流变接口屏B	12	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	138	
	=P1.WT-531DA	=P1.WT-TdA.TCC	极1Yd换流变A相汇控柜	=S2+ITFP1A	极1换流变非电量接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	141	
	=P1.WT-531DB	=P1.WT-TdB.TCC	极1Yd换流变B相汇控柜	=S2+ITFP1A	极1换流变非电量接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	130	
	=P1.WT-531DC	=P1.WT-TdC.TCC	极1Yd换流变C相汇控柜	=S2+ITFP1A	极1换流变非电量接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	119	
	=P1.WT-531YA	=P1.WT-TyA.TCC	极1Yy换流变A相汇控柜	=S2+ITFP1A	极1换流变非电量接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	154	
	=P1.WT-531YB	=P1.WT-TyB.TCC	极1Yy换流变B相汇控柜	=S2+ITFP1A	极1换流变非电量接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	167	
	=P1.WT-531YC	=P1.WT-TyC.TCC	极1Yy换流变C相汇控柜	=S2+ITFP1A	极1换流变非电量接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	178	
	=P1.WT-532DA	=P1.WT-TdA.TCC	极1Yd换流变A相汇控柜	=S2+ITFP1B	极1换流变非电量接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	141	
	=P1.WT-532DB	=P1.WT-TdB.TCC	极1Yd换流变B相汇控柜	=S2+ITFP1B	极1换流变非电量接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	130	
	=P1.WT-532DC	=P1.WT-TdC.TCC	极1Yd换流变C相汇控柜	=S2+ITFP1B	极1换流变非电量接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	119	
	=P1.WT-532YA	=P1.WT-TyA.TCC	极1Yy换流变A相汇控柜	=S2+ITFP1B	极1换流变非电量接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	154	
	=P1.WT-532YB	=P1.WT-TyB.TCC	极1Yy换流变B相汇控柜	=S2+ITFP1B	极1换流变非电量接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	167	
	=P1.WT-532YC	=P1.WT-TyC.TCC	极1Yy换流变C相汇控柜	=S2+ITFP1B	极1换流变非电量接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	178	
	=P1.WT-533DA	=P1.WT-TdA.TCC	极1Yd换流变A相汇控柜	=S2+ITFP1C	极1换流变非电量接口屏C	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	141	
	=P1.WT-533DB	=P1.WT-TdB.TCC	极1Yd换流变B相汇控柜	=S2+ITFP1C	极1换流变非电量接口屏C	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	130	
	=P1.WT-533DC	=P1.WT-TdC.TCC	极1Yd换流变C相汇控柜	=S2+ITFP1C	极1换流变非电量接口屏C	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	119	
	=P1.WT-533YA	=P1.WT-TyA.TCC	极1Yy换流变A相汇控柜	=S2+ITFP1C	极1换流变非电量接口屏C	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	154	
	=P1.WT-533YB	=P1.WT-TyB.TCC	极1Yy换流变B相汇控柜	=S2+ITFP1C	极1换流变非电量接口屏C	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	167	
	=P1.WT-533YC	=P1.WT-TyC.TCC	极1Yy换流变C相汇控柜	=S2+ITFP1C	极1换流变非电量接口屏C	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	178	
	=P1.WT-901DA	=P1.WT-Td.J	极1Yd换流变汇控箱	=P1.WT-TdA.TCC	极1Yd换流变A相汇控柜	2	ZRB-YJV22	4x4	57	
	=P1.WT-901YA	=P1.WT-Ty.J	极1Yy换流变汇控箱	=P1.WT-TyA.TCC	极1Yy换流变A相汇控柜	2	ZRB-YJV22	4x4	70	
	=P1.WT-901YB	=P1.WT-TyB.TCC	极1Yy换流变B相汇控柜	=P1.WT-T11.JB	极1换流变CVT端子箱	2	ZRB-YJV22	4x4	274	
	=P2.WN-JD-300	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	0	ZRB-YJV22	4x4	240	
	=P2.WN-JD-301	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	=P2.Z1.Z11-Q12.J	极2直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	40	
	=P2.WN-JD-302	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	=P2.Z1.Z12-Q12.J	极2直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	27	
	=P2.WN-JD-303	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	=P2.WN-Q11.J	极2中性母线隔离开关	2	ZRB-YJV22	4x4	70	
	=P2.WN-JD-304	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	=P2.WN-Q12.J	极2中性母线隔离开关	2	ZRB-YJV22	4x4	75	
	=P2.WN-JD-305	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	=P2.Z1.Z11-Q22.J	极2直流滤波器低压侧接地开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	40	
	=P2.WN-JD-306	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	=P2.Z1.Z12-Q22.J	极2直流滤波器低压侧接地开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	27	
	=P2.WN-JD-307	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	=P2.WN-Q21.J	极2中性母线接地开关	2	ZRB-YJV22	4x4	20	
	=P2.WN-JD-308	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	=P2.WN-Q22.J	极2中性母线隔离开关	2	ZRB-YJV22	4x4	70	
	=P2.WN-JD-309	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	=P2.WN-Q1.J2	极2中性母线NBS主机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	25	
	=P2.WN-JD-310	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	=P2.WN-Q1.J1	极2中性母线NBS副机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	25	
	=P2.WN-JD-311	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	2	ZRB-YJV22	4x4	10	
	=P2.WN-Q1-101	=P2.WN-Q1.J2	极2中性母线NBS主机构箱	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	144	
	=P2.WN-Q1-102	=P2.WN-Q1.J2	极2中性母线NBS主机构箱	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	144	
	=P2.WN-Q1-103	=P2.WN-Q1.J2	极2中性母线NBS主机构箱	=S2+PPR2C	极2直流极保护屏C	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	144	
	=P2.WN-Q11-101	=P2.WN-Q11.J	极2中性母线隔离开关	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	225	
	=P2.WN-Q11-102	=P2.WN-Q11.J	极2中性母线隔离开关	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	225	
	=P2.WN-Q11-103	=P2.WN-Q11.J	极2中性母线隔离开关	=S2+PPR1C	极1直流极保护屏C	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	225	
	=P2.WN-Q11-104	=P2.WN-Q11.J	极2中性母线隔离开关	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	216	
	=P2.WN-Q11-105	=P2.WN-Q11.J	极2中性母线隔离开关	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	216	
	=P2.WN-Q11-106	=P2.WN-Q11.J	极2中性母线隔离开关	=S2+PPR2C	极2直流极保护屏C	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	216	

	=P2.WN-Q1-111A	=P2.WN-Q1.J2	极2中性母线NBS主机构箱	=S2+PSI2A	极2直流场接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	154	
	=P2.WN-Q1-111B	=P2.WN-Q1.J2	极2中性母线NBS主机构箱	=S2+PSI2B	极2直流场接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	154	
	=P2.WN-Q1-113	=P2.WN-Q1.J2	极2中性母线NBS主机构箱	=P2.WN-Q1.J1	极2中性母线NBS副机构箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	15	
	=P2.WN-Q11-131A	=P2.WN-Q11.J	极2中性母线隔离开关	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	70	
	=P2.WN-Q1-114	=P2.WN-Q1.J2	极2中性母线NBS主机构箱	=P2.WN-Q1.J1	极2中性母线NBS副机构箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	15	
	=P2.WN-Q11-141A	=P2.WN-Q11.J	极2中性母线隔离开关	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	70	
	=P2.WN-Q11-141B	=P2.WN-Q11.J	极2中性母线隔离开关	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	70	
	=P2.WN-Q1-117A	=P2.WN-Q1.J2	极2中性母线NBS主机构箱	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	8	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	25	
	=P2.WN-Q1-117B	=P2.WN-Q1.J2	极2中性母线NBS主机构箱	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	8	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	25	
	=P2.WN-Q1-118A	=P2.WN-Q1.J1	极2中性母线NBS副机构箱	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	25	
	=P2.WN-Q1-118B	=P2.WN-Q1.J1	极2中性母线NBS副机构箱	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	25	
	=P2.WN-Q12-101	=P2.WN-Q12.J	极2中性母线隔离开关	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	230	
	=P2.WN-Q12-102	=P2.WN-Q12.J	极2中性母线隔离开关	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	230	
	=P2.WN-Q12-103	=P2.WN-Q12.J	极2中性母线隔离开关	=S2+PPR1C	极1直流极保护屏C	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	230	
	=P2.WN-Q12-104	=P2.WN-Q12.J	极2中性母线隔离开关	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	221	
	=P2.WN-Q12-105	=P2.WN-Q12.J	极2中性母线隔离开关	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	221	
	=P2.WN-Q12-106	=P2.WN-Q12.J	极2中性母线隔离开关	=S2+PPR2C	极2直流极保护屏C	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	221	
	=P2.WN-Q12-131A	=P2.WN-Q12.J	极2中性母线隔离开关	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	75	
	=P2.WN-Q12-141A	=P2.WN-Q12.J	极2中性母线隔离开关	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	75	
	=P2.WN-Q12-141B	=P2.WN-Q12.J	极2中性母线隔离开关	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	75	
	=P2.WN-Q21-131A	=P2.WN-Q21.J	极2中性母线接地开关	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	20	
	=P2.WN-Q21-141A	=P2.WN-Q21.J	极2中性母线接地开关	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	20	
	=P2.WN-Q21-141B	=P2.WN-Q21.J	极2中性母线接地开关	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	20	
	=P2.WN-Q22-131A	=P2.WN-Q22.J	极2中性母线隔离开关	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	70	
	=P2.WN-Q22-141A	=P2.WN-Q22.J	极2中性母线隔离开关	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	70	
	=P2.WN-Q22-141B	=P2.WN-Q22.J	极2中性母线隔离开关	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	70	
	=P2.WP-JD-301	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	=P2.Z1.Z11-Q11.J	极2直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	35	
	=P2.WP-JD-302	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	=P2.Z1.Z12-Q11.J	极2直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	20	
	=P2.WP-JD-303	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	=P2.WP-Q11.J	极2极线隔离开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	40	
	=P2.WP-JD-304	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	=P2.WP-Q12.J	极2极线隔离开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	48	
	=P2.WP-JD-305	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	=P2.Z1.Z11-Q21.J	极2直流滤波器高压侧接地开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	35	
	=P2.WP-JD-306	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	=P2.Z1.Z12-Q21.J	极2直流滤波器高压侧接地开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	20	
	=P2.WP-JD-307	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	=P2.WP-Q21.J	极2极线接地开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	40	
	=P2.WP-JD-308	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	=P2.WP-Q22.J	极2极线接地开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	40	
	=P2.WP-JD-309	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	2	ZRB-YJV22	4x4	10	
	=P2.WP-JD-310	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	=P2.U-X.JB-660	极2阀厅660kV穿墙套管终端盒	2	ZRB-YJV22	4x4	165	
	=P2.WP-Q11-131A	=P2.WP-Q11.J	极2极线隔离开关机构箱	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	40	
	=P2.WP-Q11-141A	=P2.WP-Q11.J	极2极线隔离开关机构箱	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=P2.WP-Q11-141B	=P2.WP-Q11.J	极2极线隔离开关机构箱	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=P2.WP-Q12-101	=P2.WP-Q12.J	极2极线隔离开关机构箱	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	295	
	=P2.WP-Q12-102	=P2.WP-Q12.J	极2极线隔离开关机构箱	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	295	
	=P2.WP-Q12-103	=P2.WP-Q12.J	极2极线隔离开关机构箱	=S2+PPR1C	极1直流极保护屏C	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	295	
	=P2.WP-Q12-104	=P2.WP-Q12.J	极2极线隔离开关机构箱	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	286	
	=P2.WP-Q12-105	=P2.WP-Q12.J	极2极线隔离开关机构箱	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	286	
	=P2.WP-Q12-106	=P2.WP-Q12.J	极2极线隔离开关机构箱	=S2+PPR2C	极2直流极保护屏C	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	286	
	=P2.WP-Q12-131A	=P2.WP-Q12.J	极2极线隔离开关机构箱	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	48	
	=P2.WP-Q12-141A	=P2.WP-Q12.J	极2极线隔离开关机构箱	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	48	

	=P2.WP-Q12-141B	=P2.WP-Q12.J	极2极线隔离开关机构箱	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	48	
	=P2.WP-Q21-131A	=P2.WP-Q21.J	极2极线接地开关机构箱	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	40	
	=P2.WP-Q21-141A	=P2.WP-Q21.J	极2极线接地开关机构箱	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=P2.WP-Q21-141B	=P2.WP-Q21.J	极2极线接地开关机构箱	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=P2.WP-Q22-131A	=P2.WP-Q22.J	极2极线接地开关机构箱	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	40	
	=P2.WP-Q22-141A	=P2.WP-Q22.J	极2极线接地开关机构箱	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=P2.WP-Q22-141B	=P2.WP-Q22.J	极2极线接地开关机构箱	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=P2.Z1.Z11-Q11-131A	=P2.Z1.Z11-Q11.J	极2直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	35	
	=P2.Z1.Z11-Q11-141A	=P2.Z1.Z11-Q11.J	极2直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	35	
	=P2.Z1.Z11-Q11-141B	=P2.Z1.Z11-Q11.J	极2直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	35	
	=P2.Z1.Z11-Q12-131A	=P2.Z1.Z11-Q12.J	极2直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	40	
	=P2.Z1.Z11-Q12-141A	=P2.Z1.Z11-Q12.J	极2直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=P2.Z1.Z11-Q12-141B	=P2.Z1.Z11-Q12.J	极2直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=P2.Z1.Z11-Q21-131A	=P2.Z1.Z11-Q21.J	极2直流滤波器高压侧接地开关机构箱	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	35	
	=P2.Z1.Z11-Q21-141A	=P2.Z1.Z11-Q21.J	极2直流滤波器高压侧接地开关机构箱	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	35	
	=P2.Z1.Z11-Q21-141B	=P2.Z1.Z11-Q21.J	极2直流滤波器高压侧接地开关机构箱	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	35	
	=P2.Z1.Z11-Q22-131A	=P2.Z1.Z11-Q22.J	极2直流滤波器低压侧接地开关机构箱	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	40	
	=P2.Z1.Z11-Q22-141A	=P2.Z1.Z11-Q22.J	极2直流滤波器低压侧接地开关机构箱	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=P2.Z1.Z11-Q22-141B	=P2.Z1.Z11-Q22.J	极2直流滤波器低压侧接地开关机构箱	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=P2.Z1.Z12-Q11-131A	=P2.Z1.Z12-Q11.J	极2直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	20	
	=P2.Z1.Z12-Q11-141A	=P2.Z1.Z12-Q11.J	极2直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	20	
	=P2.Z1.Z12-Q11-141B	=P2.Z1.Z12-Q11.J	极2直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	20	
	=P2.Z1.Z12-Q12-131A	=P2.Z1.Z12-Q12.J	极2直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	27	
	=P2.Z1.Z12-Q12-141A	=P2.Z1.Z12-Q12.J	极2直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	27	
	=P2.Z1.Z12-Q12-141B	=P2.Z1.Z12-Q12.J	极2直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	27	
	=P2.Z1.Z12-Q21-131A	=P2.Z1.Z12-Q21.J	极2直流滤波器高压侧接地开关机构箱	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	20	
	=P2.Z1.Z12-Q21-141A	=P2.Z1.Z12-Q21.J	极2直流滤波器高压侧接地开关机构箱	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	20	
	=P2.Z1.Z12-Q21-141B	=P2.Z1.Z12-Q21.J	极2直流滤波器高压侧接地开关机构箱	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	20	
	=P2.Z1.Z12-Q22-131A	=P2.Z1.Z12-Q22.J	极2直流滤波器低压侧接地开关机构箱	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	27	
	=P2.Z1.Z12-Q22-141A	=P2.Z1.Z12-Q22.J	极2直流滤波器低压侧接地开关机构箱	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	27	
	=P2.Z1.Z12-Q22-141B	=P2.Z1.Z12-Q22.J	极2直流滤波器低压侧接地开关机构箱	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	27	
	=PSI2A-121	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	=S2+PSI2A	极2直流场接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	249	
	=PSI2A-122	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	=S2+PSI2A	极2直流场接口屏A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	249	
	=PSI2A-123	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	=S2+PSI2A	极2直流场接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	249	
	=PSI2A-124	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	=S2+PSI2A	极2直流场接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	151	
	=PSI2A-125	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	=S2+PSI2A	极2直流场接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	151	
	=PSI2A-126	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	=S2+PSI2A	极2直流场接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	151	
	=PSI2A-127	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	=S2+PSI2A	极2直流场接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	151	
	=PSI2A-128	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	=S2+PSI2A	极2直流场接口屏A	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	249	
	=PSI2A-131	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	=S2+PSI2A	极2直流场接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	249	
	=PSI2A-132	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	=S2+PSI2A	极2直流场接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	249	
	=PSI2A-133	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	=S2+PSI2A	极2直流场接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	249	
	=PSI2A-134	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	=S2+PSI2A	极2直流场接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	249	
	=PSI2A-135	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	=S2+PSI2A	极2直流场接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	151	
	=PSI2A-136	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	=S2+PSI2A	极2直流场接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	151	
	=PSI2A-137	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	=S2+PSI2A	极2直流场接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	151	
	=PSI2A-138	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	=S2+PSI2A	极2直流场接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	151	

	=PSI2A-191	=S2+PSI2A	极2直流场接口屏A	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	75	
	=PSI2B-121	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	=S2+PSI2B	极2直流场接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	249	
	=PSI2B-122	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	=S2+PSI2B	极2直流场接口屏B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	249	
	=PSI2B-123	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	=S2+PSI2B	极2直流场接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	249	
	=PSI2B-124	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	=S2+PSI2B	极2直流场接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	151	
	=PSI2B-125	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	=S2+PSI2B	极2直流场接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	151	
	=PSI2B-126	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	=S2+PSI2B	极2直流场接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	151	
	=PSI2B-127	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	=S2+PSI2B	极2直流场接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	151	
	=PSI2B-128	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	=S2+PSI2B	极2直流场接口屏B	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	249	
	=PSI2B-131	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	=S2+PSI2B	极2直流场接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	249	
	=PSI2B-132	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	=S2+PSI2B	极2直流场接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	249	
	=PSI2B-133	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	=S2+PSI2B	极2直流场接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	249	
	=PSI2B-134	=P2.WP-MK	极2极线区汇控箱	=S2+PSI2B	极2直流场接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	249	
	=PSI2B-135	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	=S2+PSI2B	极2直流场接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	151	
	=PSI2B-136	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	=S2+PSI2B	极2直流场接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	151	
	=PSI2B-137	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	=S2+PSI2B	极2直流场接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	151	
	=PSI2B-138	=P2.WN-MK	极2中性线区汇控箱	=S2+PSI2B	极2直流场接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	151	
	=PSI2B-191	=S2+PSI2B	极2直流场接口屏B	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	75	
	=P2.U-470A	=P2.U-Y2	极2阀厅主门门锁钥匙箱	=S2+VHI2A	极2阀厅接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	45	
	=P2.U-471A	=P2.U-Y2	极2阀厅主门门锁钥匙箱	=S2+VHI2A	极2阀厅接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	45	
	=P2.U-471B	=P2.U-Y2	极2阀厅主门门锁钥匙箱	=S2+VHI2B	极2阀厅接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	45	
	=P2.U-472A	=P2.U-S	极2阀厅紧急门	=S2+VHI2A	极2阀厅接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	158	
	=P2.U-472B	=P2.U-S	极2阀厅紧急门	=S2+VHI2B	极2阀厅接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	158	
	=P2.U-473	=P2.U-Y1	极2阀厅主门门锁控制箱箱	=P2.U-Y2	极2阀厅主门门锁钥匙箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	2	
	=P2.U-Q21-131A	=P2.U-Q21.J	极2阀厅接地开关机构箱	=S2+VHI2A	极2阀厅接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	136	
	=P2.U-Q21-131B	=P2.U-Q21.J	极2阀厅接地开关机构箱	=S2+VHI2B	极2阀厅接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	136	
	=P2.U-Q21-132	=P2.U-Q21.J	极2阀厅接地开关机构箱	=S2+MCC2	交流电源屏2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	2x4	181	
	=P2.U-Q21-141A	=P2.U-Q21.J	极2阀厅接地开关机构箱	=S2+VHI2A	极2阀厅接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	136	
	=P2.U-Q21-141B	=P2.U-Q21.J	极2阀厅接地开关机构箱	=S2+VHI2B	极2阀厅接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	136	
	=P2.U-Q22-131A	=P2.U-Q22.J	极2阀厅接地开关机构箱	=S2+VHI2A	极2阀厅接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	151	
	=P2.U-Q22-131B	=P2.U-Q22.J	极2阀厅接地开关机构箱	=S2+VHI2B	极2阀厅接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	151	
	=P2.U-Q22-132	=P2.U-Q22.J	极2阀厅接地开关机构箱	=S2+MCC2	交流电源屏2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	2x4	196	
	=P2.U-Q22-141A	=P2.U-Q22.J	极2阀厅接地开关机构箱	=S2+VHI2A	极2阀厅接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	151	
	=P2.U-Q22-141B	=P2.U-Q22.J	极2阀厅接地开关机构箱	=S2+VHI2B	极2阀厅接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	151	
	=P2.U-Q23-131A	=P2.U-Q23.J	极2阀厅接地开关机构箱	=S2+VHI2A	极2阀厅接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	155	
	=P2.U-Q23-131B	=P2.U-Q23.J	极2阀厅接地开关机构箱	=S2+VHI2B	极2阀厅接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	155	
	=P2.U-Q23-132	=P2.U-Q23.J	极2阀厅接地开关机构箱	=S2+MCC2	交流电源屏2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	200	
	=P2.U-Q23-141A	=P2.U-Q23.J	极2阀厅接地开关机构箱	=S2+VHI2A	极2阀厅接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	155	
	=P2.U-Q23-141B	=P2.U-Q23.J	极2阀厅接地开关机构箱	=S2+VHI2B	极2阀厅接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	155	
	=P2.U-Q24-131A	=P2.U-Q24.J	极2阀厅接地开关机构箱	=S2+VHI2A	极2阀厅接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	70	
	=P2.U-Q24-131B	=P2.U-Q24.J	极2阀厅接地开关机构箱	=S2+VHI2B	极2阀厅接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	70	
	=P2.U-Q24-132	=P2.U-Q24.J	极2阀厅接地开关机构箱	=S2+MCC2	交流电源屏2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	2x4	115	
	=P2.U-Q24-141A	=P2.U-Q24.J	极2阀厅接地开关机构箱	=S2+VHI2A	极2阀厅接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	70	
	=P2.U-Q24-141B	=P2.U-Q24.J	极2阀厅接地开关机构箱	=S2+VHI2B	极2阀厅接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	70	
	=P2.U-X1-460A	=P2.U-X.JB-660	极2阀厅660kV穿墙套管终端盒	=S2+VHI2A	极2阀厅接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	208	
	=P2.U-X1-460B	=P2.U-X.JB-660	极2阀厅660kV穿墙套管终端盒	=S2+VHI2B	极2阀厅接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	208	
	=P2.U-X1-461A	=P2.U-X.JB-660	极2阀厅660kV穿墙套管终端盒	=S2+ITFP2A	极2换流变非电量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	198	

	=P2.U-X1-461B	=P2.U-X.JB-660	极2阀厅660kV穿墙套管终端盒	=S2+ITFP2B	极2换流变非电量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	198	
	=P2.U-X1-461C	=P2.U-X.JB-660	极2阀厅660kV穿墙套管终端盒	=S2+ITFP2C	极2换流变非电量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	198	
	=VHI2A-191	=S2+VHI2A	极2阀厅接口屏A	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	75	
	=VHI2B-191	=S2+VHI2B	极2阀厅接口屏B	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	75	
	=P2.WT-101U	=P2.WT-T11.JB	极2换流变CVT端子箱	=S2+MET13	备用计量系统电度表屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	243	
	=P2.WT-102U1	=P2.WT-T11.JB	极2换流变CVT端子箱	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	283	
	=P2.WT-102U2	=P2.WT-T11.JB	极2换流变CVT端子箱	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	268	
	=P2.WT-103U1	=P2.WT-T11.JB	极2换流变CVT端子箱	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	283	
	=P2.WT-103U2	=P2.WT-T11.JB	极2换流变CVT端子箱	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	268	
	=P2.WT-104U1	=P2.WT-T11.JB	极2换流变CVT端子箱	=S2+TFP2C	极2换流变保护屏C	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	283	
	=P2.WT-104U2	=P2.WT-T11.JB	极2换流变CVT端子箱	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	268	
	=P2.WT-105U	=P2.WT-T11.JB	极2换流变CVT端子箱	=S2+DTFR22	极2换流变故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	283	
	=P2.WT-109U1A	=P2.WT-T11.JB	极2换流变CVT端子箱	=S2+TFYI2A	极2 Y/Y换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	223	
	=P2.WT-109U1B	=P2.WT-T11.JB	极2换流变CVT端子箱	=S2+TFYI2B	极2 Y/Y换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	223	
	=P2.WT-411DA	=P2.WT-TdA.TCC	极2Yd换流变A相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	57	
	=P2.WT-411DB	=P2.WT-TdB.TCC	极2Yd换流变B相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=P2.WT-411DC	=P2.WT-TdC.TCC	极2Yd换流变C相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P2.WT-411YA	=P2.WT-TyA.TCC	极2Yy换流变A相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P2.WT-411YB	=P2.WT-TyB.TCC	极2Yy换流变B相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=P2.WT-411YC	=P2.WT-TyC.TCC	极2Yy换流变C相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	94	
	=P2.WT-412DA	=P2.WT-TdA.TCC	极2Yd换流变A相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	57	
	=P2.WT-412DB	=P2.WT-TdB.TCC	极2Yd换流变B相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=P2.WT-412DC	=P2.WT-TdC.TCC	极2Yd换流变C相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P2.WT-412YA	=P2.WT-TyA.TCC	极2Yy换流变A相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P2.WT-412YB	=P2.WT-TyB.TCC	极2Yy换流变B相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=P2.WT-412YC	=P2.WT-TyC.TCC	极2Yy换流变C相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	94	
	=P2.WT-413DA	=P2.WT-TdA.TCC	极2Yd换流变A相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	57	
	=P2.WT-413DB	=P2.WT-TdB.TCC	极2Yd换流变B相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=P2.WT-413DC	=P2.WT-TdC.TCC	极2Yd换流变C相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P2.WT-413YA	=P2.WT-TyA.TCC	极2Yy换流变A相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P2.WT-413YB	=P2.WT-TyB.TCC	极2Yy换流变B相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=P2.WT-413YC	=P2.WT-TyC.TCC	极2Yy换流变C相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	94	
	=P2.WT-421DA	=P2.WT-TdA.TCC	极2Yd换流变A相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	57	
	=P2.WT-421DB	=P2.WT-TdB.TCC	极2Yd换流变B相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=P2.WT-421DC	=P2.WT-TdC.TCC	极2Yd换流变C相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P2.WT-421YA	=P2.WT-TyA.TCC	极2Yy换流变A相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P2.WT-421YB	=P2.WT-TyB.TCC	极2Yy换流变B相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=P2.WT-421YC	=P2.WT-TyC.TCC	极2Yy换流变C相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	94	
	=P2.WT-422DA	=P2.WT-TdA.TCC	极2Yd换流变A相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	57	
	=P2.WT-422DB	=P2.WT-TdB.TCC	极2Yd换流变B相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=P2.WT-422DC	=P2.WT-TdC.TCC	极2Yd换流变C相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P2.WT-422YA	=P2.WT-TyA.TCC	极2Yy换流变A相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P2.WT-422YB	=P2.WT-TyB.TCC	极2Yy换流变B相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=P2.WT-422YC	=P2.WT-TyC.TCC	极2Yy换流变C相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	94	
	=P2.WT-423DA	=P2.WT-TdA.TCC	极2Yd换流变A相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	57	
	=P2.WT-423DB	=P2.WT-TdB.TCC	极2Yd换流变B相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=P2.WT-423DC	=P2.WT-TdC.TCC	极2Yd换流变C相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	

	=P2.WT-423YA	=P2.WT-TyA.TCC	极2Yy换流变A相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P2.WT-423YB	=P2.WT-TyB.TCC	极2Yy换流变B相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=P2.WT-423YC	=P2.WT-TyC.TCC	极2Yy换流变C相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	94	
	=P2.WT-431DA	=P2.WT-TdA.TCC	极2Yd换流变A相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	57	
	=P2.WT-431DB	=P2.WT-TdB.TCC	极2Yd换流变B相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=P2.WT-431DC	=P2.WT-TdC.TCC	极2Yd换流变C相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P2.WT-431YA	=P2.WT-TyA.TCC	极2Yy换流变A相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P2.WT-431YB	=P2.WT-TyB.TCC	极2Yy换流变B相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=P2.WT-431YC	=P2.WT-TyC.TCC	极2Yy换流变C相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	94	
	=P2.WT-432DA	=P2.WT-TdA.TCC	极2Yd换流变A相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	57	
	=P2.WT-432DB	=P2.WT-TdB.TCC	极2Yd换流变B相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=P2.WT-432DC	=P2.WT-TdC.TCC	极2Yd换流变C相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P2.WT-432YA	=P2.WT-TyA.TCC	极2Yy换流变A相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P2.WT-432YB	=P2.WT-TyB.TCC	极2Yy换流变B相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=P2.WT-432YC	=P2.WT-TyC.TCC	极2Yy换流变C相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	94	
	=P2.WT-433DA	=P2.WT-TdA.TCC	极2Yd换流变A相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	57	
	=P2.WT-433DB	=P2.WT-TdB.TCC	极2Yd换流变B相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=P2.WT-433DC	=P2.WT-TdC.TCC	极2Yd换流变C相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P2.WT-433YA	=P2.WT-TyA.TCC	极2Yy换流变A相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P2.WT-433YB	=P2.WT-TyB.TCC	极2Yy换流变B相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=P2.WT-433YC	=P2.WT-TyC.TCC	极2Yy换流变C相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	94	
	=P2.WT-441DA	=P2.WT-TdA.TCC	极2Yd换流变A相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	57	
	=P2.WT-441DB	=P2.WT-TdB.TCC	极2Yd换流变B相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=P2.WT-441DC	=P2.WT-TdC.TCC	极2Yd换流变C相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P2.WT-441YA	=P2.WT-TyA.TCC	极2Yy换流变A相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P2.WT-441YB	=P2.WT-TyB.TCC	极2Yy换流变B相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=P2.WT-441YC	=P2.WT-TyC.TCC	极2Yy换流变C相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	94	
	=P2.WT-442DA	=P2.WT-TdA.TCC	极2Yd换流变A相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	57	
	=P2.WT-442DB	=P2.WT-TdB.TCC	极2Yd换流变B相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=P2.WT-442DC	=P2.WT-TdC.TCC	极2Yd换流变C相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P2.WT-442YA	=P2.WT-TyA.TCC	极2Yy换流变A相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P2.WT-442YB	=P2.WT-TyB.TCC	极2Yy换流变B相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=P2.WT-442YC	=P2.WT-TyC.TCC	极2Yy换流变C相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	94	
	=P2.WT-443DA	=P2.WT-TdA.TCC	极2Yd换流变A相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	57	
	=P2.WT-443DB	=P2.WT-TdB.TCC	极2Yd换流变B相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=P2.WT-443DC	=P2.WT-TdC.TCC	极2Yd换流变C相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P2.WT-443YA	=P2.WT-TyA.TCC	极2Yy换流变A相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P2.WT-443YB	=P2.WT-TyB.TCC	极2Yy换流变B相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=P2.WT-443YC	=P2.WT-TyC.TCC	极2Yy换流变C相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	94	
	=P2.WT-461DA	=P2.WT-TdA.TCC	极2Yd换流变A相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	57	
	=P2.WT-461DB	=P2.WT-TdB.TCC	极2Yd换流变B相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=P2.WT-461DC	=P2.WT-TdC.TCC	极2Yd换流变C相汇控柜	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P2.WT-461YA	=P2.WT-TyA.TCC	极2Yy换流变A相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P2.WT-461YB	=P2.WT-TyB.TCC	极2Yy换流变B相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=P2.WT-461YC	=P2.WT-TyC.TCC	极2Yy换流变C相汇控柜	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	94	
	=P2.WT-501D1	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-501D2	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	

	=P2.WT-501D3	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-501D4	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-501D5	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	67	
	=P2.WT-501D6	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	=S2+PMI2A	极2测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	107	
	=P2.WT-501Y1	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-501Y2	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-501Y3	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-501Y4	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-501Y5	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	=S2+TFYI2A	极2 Y/Y换流变接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	67	
	=P2.WT-501Y6	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	=S2+PMI2A	极2测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	107	
	=P2.WT-502D1	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-502D2	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-502D3	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-502D4	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-502D5	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-502D6	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	107	
	=P2.WT-502Y1	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-502Y2	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-502Y3	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-502Y4	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-502Y5	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-502Y6	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	107	
	=P2.WT-503D1	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	=S2+TFP2C	极2换流变保护屏C	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-503D2	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	=S2+TFP2C	极2换流变保护屏C	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-503D3	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	=S2+TFP2C	极2换流变保护屏C	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-503D4	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	=S2+TFP2C	极2换流变保护屏C	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-503D5	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-503D6	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	=S2+PMI2C	极2测量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	107	
	=P2.WT-503Y1	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	=S2+TFP2C	极2换流变保护屏C	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-503Y2	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	=S2+TFP2C	极2换流变保护屏C	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-503Y3	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	=S2+TFP2C	极2换流变保护屏C	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-503Y4	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	=S2+TFP2C	极2换流变保护屏C	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-503Y5	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-503Y6	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	=S2+PMI2C	极2测量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	107	
	=P2.WT-504D5	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	=S2+TFP2C	极2换流变保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-504D6	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	=S2+DTFR22	极2换流变故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	107	
	=P2.WT-504Y5	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	=S2+TFP2C	极2换流变保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-504Y6	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	=S2+DTFR22	极2换流变故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	107	
	=P2.WT-505D3	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	=S2+PMI2A	极2测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-505D4	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-505D5	=P2.WT.Td-T5	极2Yd换流变网侧中性点零序电流互感器	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	72	
	=P2.WT-505Y3	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	=S2+PMI2A	极2测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-505Y4	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=P2.WT-505Y5	=P2.WT.Ty-T5	极2Yy换流变网侧中性点零序电流互感器	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	85	
	=P2.WT-506D5	=P2.WT.Td-T5	极2Yd换流变网侧中性点零序电流互感器	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	72	
	=P2.WT-506Y5	=P2.WT.Ty-T5	极2Yy换流变网侧中性点零序电流互感器	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	85	
	=P2.WT-507D5	=P2.WT.Td-T5	极2Yd换流变网侧中性点零序电流互感器	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	72	

	=P2.WT-507Y5	=P2.WT.Ty-T5	极2Yy换流变网侧中性点零序电流互感器	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	85	
	=P2.WT-511DA	=P2.WT-TdA.TCC	极2Yd换流变A相汇控柜	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	101	
	=P2.WT-511DB	=P2.WT-TdB.TCC	极2Yd换流变B相汇控柜	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	90	
	=P2.WT-511DC	=P2.WT-TdC.TCC	极2Yd换流变C相汇控柜	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	79	
	=P2.WT-511YA	=P2.WT-TyA.TCC	极2Yy换流变A相汇控柜	=S2+TFYI2A	极2 Y/Y换流变接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	114	
	=P2.WT-511YB	=P2.WT-TyB.TCC	极2Yy换流变B相汇控柜	=S2+TFYI2A	极2 Y/Y换流变接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	127	
	=P2.WT-511YC	=P2.WT-TyC.TCC	极2Yy换流变C相汇控柜	=S2+TFYI2A	极2 Y/Y换流变接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	138	
	=P2.WT-512DA	=P2.WT-TdA.PLC	极2Yd换流变A相风冷控制柜	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	141	
	=P2.WT-512DB	=P2.WT-TdB.PLC	极2Yd换流变B相风冷控制柜	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	130	
	=P2.WT-512DC	=P2.WT-TdC.PLC	极2Yd换流变C相风冷控制柜	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	119	
	=P2.WT-512YA	=P2.WT-TyA.PLC	极2Yy换流变A相风冷控制柜	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	154	
	=P2.WT-512YB	=P2.WT-TyB.PLC	极2Yy换流变B相风冷控制柜	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	167	
	=P2.WT-512YC	=P2.WT-TyC.PLC	极2Yy换流变C相风冷控制柜	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	178	
	=P2.WT-513DA	=P2.WT-TdA.BOXIN	极2Yd换流变A相BOXIN控制箱	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	101	
	=P2.WT-513DB	=P2.WT-TdB.BOXIN	极2Yd换流变B相BOXIN控制箱	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	90	
	=P2.WT-513DC	=P2.WT-TdC.BOXIN	极2Yd换流变C相BOXIN控制箱	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	79	
	=P2.WT-513YA	=P2.WT-TyA.BOXIN	极2Yy换流变A相BOXIN控制箱	=S2+TFYI2A	极2 Y/Y换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	114	
	=P2.WT-513YB	=P2.WT-TyB.BOXIN	极2Yy换流变B相BOXIN控制箱	=S2+TFYI2A	极2 Y/Y换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	127	
	=P2.WT-513YC	=P2.WT-TyC.BOXIN	极2Yy换流变C相BOXIN控制箱	=S2+TFYI2A	极2 Y/Y换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	138	
	=P2.WT-514DA	=P2.WT-TdA.TCC	极2Yd换流变A相汇控柜	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	101	
	=P2.WT-514DB	=P2.WT-TdB.TCC	极2Yd换流变B相汇控柜	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	90	
	=P2.WT-514DC	=P2.WT-TdC.TCC	极2Yd换流变C相汇控柜	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	79	
	=P2.WT-514YA	=P2.WT-TyA.TCC	极2Yy换流变A相汇控柜	=S2+TFYI2A	极2 Y/Y换流变接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	114	
	=P2.WT-514YB	=P2.WT-TyB.TCC	极2Yy换流变B相汇控柜	=S2+TFYI2A	极2 Y/Y换流变接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	127	
	=P2.WT-514YC	=P2.WT-TyC.TCC	极2Yy换流变C相汇控柜	=S2+TFYI2A	极2 Y/Y换流变接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	138	
	=P2.WT-515DA	=P2.WT-TdA.TCC	极2Yd换流变A相汇控柜	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	101	
	=P2.WT-515DB	=P2.WT-TdB.TCC	极2Yd换流变B相汇控柜	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	90	
	=P2.WT-515DC	=P2.WT-TdC.TCC	极2Yd换流变C相汇控柜	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	79	
	=P2.WT-515YA	=P2.WT-TyA.TCC	极2Yy换流变A相汇控柜	=S2+TFYI2A	极2 Y/Y换流变接口屏A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	114	
	=P2.WT-515YB	=P2.WT-TyB.TCC	极2Yy换流变B相汇控柜	=S2+TFYI2A	极2 Y/Y换流变接口屏A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	127	
	=P2.WT-515YC	=P2.WT-TyC.TCC	极2Yy换流变C相汇控柜	=S2+TFYI2A	极2 Y/Y换流变接口屏A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	138	
	=P2.WT-517DA	=P2.WT-TdA.TCC	极2Yd换流变A相汇控柜	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	10	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	101	
	=P2.WT-517DB	=P2.WT-TdB.TCC	极2Yd换流变B相汇控柜	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	10	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	90	
	=P2.WT-517DC	=P2.WT-TdC.TCC	极2Yd换流变C相汇控柜	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	10	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	79	
	=P2.WT-517YA	=P2.WT-TyA.TCC	极2Yy换流变A相汇控柜	=S2+TFYI2A	极2 Y/Y换流变接口屏A	10	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	114	
	=P2.WT-517YB	=P2.WT-TyB.TCC	极2Yy换流变B相汇控柜	=S2+TFYI2A	极2 Y/Y换流变接口屏A	10	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	127	
	=P2.WT-517YC	=P2.WT-TyC.TCC	极2Yy换流变C相汇控柜	=S2+TFYI2A	极2 Y/Y换流变接口屏A	10	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	138	
	=P2.WT-518DA	=P2.WT-TdA.BOXIN	极2Yd换流变A相BOXIN控制箱	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	12	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	101	
	=P2.WT-518DB	=P2.WT-TdB.BOXIN	极2Yd换流变B相BOXIN控制箱	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	12	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	90	
	=P2.WT-518DC	=P2.WT-TdC.BOXIN	极2Yd换流变C相BOXIN控制箱	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	12	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	79	
	=P2.WT-518YA	=P2.WT-TyA.BOXIN	极2Yy换流变A相BOXIN控制箱	=S2+TFYI2A	极2 Y/Y换流变接口屏A	12	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	114	
	=P2.WT-518YB	=P2.WT-TyB.BOXIN	极2Yy换流变B相BOXIN控制箱	=S2+TFYI2A	极2 Y/Y换流变接口屏A	12	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	127	
	=P2.WT-518YC	=P2.WT-TyC.BOXIN	极2Yy换流变C相BOXIN控制箱	=S2+TFYI2A	极2 Y/Y换流变接口屏A	12	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	138	
	=P2.WT-521DA	=P2.WT-TdA.TCC	极2Yd换流变A相汇控柜	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	101	
	=P2.WT-521DB	=P2.WT-TdB.TCC	极2Yd换流变B相汇控柜	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	90	
	=P2.WT-521DC	=P2.WT-TdC.TCC	极2Yd换流变C相汇控柜	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	79	
	=P2.WT-521YA	=P2.WT-TyA.TCC	极2Yy换流变A相汇控柜	=S2+TFYI2B	极2 Y/Y换流变接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	114	

	=P2.WT-521YB	=P2.WT-TyB.TCC	极2Yy换流变B相汇控柜	=S2+TFYI2B	极2 Y/Y换流变接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	127	
	=P2.WT-521YC	=P2.WT-TyC.TCC	极2Yy换流变C相汇控柜	=S2+TFYI2B	极2 Y/Y换流变接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	138	
	=P2.WT-522DA	=P2.WT-TdA.PLC	极2Yd换流变A相风冷控制柜	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	101	
	=P2.WT-522DB	=P2.WT-TdB.PLC	极2Yd换流变B相风冷控制柜	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	90	
	=P2.WT-522DC	=P2.WT-TdC.PLC	极2Yd换流变C相风冷控制柜	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	79	
	=P2.WT-522YA	=P2.WT-TyA.PLC	极2Yy换流变A相风冷控制柜	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	114	
	=P2.WT-522YB	=P2.WT-TyB.PLC	极2Yy换流变B相风冷控制柜	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	127	
	=P2.WT-522YC	=P2.WT-TyC.PLC	极2Yy换流变C相风冷控制柜	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	138	
	=P2.WT-523DA	=P2.WT-TdA.BOXIN	极2Yd换流变A相BOXIN控制箱	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	101	
	=P2.WT-523DB	=P2.WT-TdB.BOXIN	极2Yd换流变B相BOXIN控制箱	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	90	
	=P2.WT-523DC	=P2.WT-TdC.BOXIN	极2Yd换流变C相BOXIN控制箱	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	79	
	=P2.WT-523YA	=P2.WT-TyA.BOXIN	极2Yy换流变A相BOXIN控制箱	=S2+TFYI2B	极2 Y/Y换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	114	
	=P2.WT-523YB	=P2.WT-TyB.BOXIN	极2Yy换流变B相BOXIN控制箱	=S2+TFYI2B	极2 Y/Y换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	127	
	=P2.WT-523YC	=P2.WT-TyC.BOXIN	极2Yy换流变C相BOXIN控制箱	=S2+TFYI2B	极2 Y/Y换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	138	
	=P2.WT-524DA	=P2.WT-TdA.TCC	极2Yd换流变A相汇控柜	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	101	
	=P2.WT-524DB	=P2.WT-TdB.TCC	极2Yd换流变B相汇控柜	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	90	
	=P2.WT-524DC	=P2.WT-TdC.TCC	极2Yd换流变C相汇控柜	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	79	
	=P2.WT-524YA	=P2.WT-TyA.TCC	极2Yy换流变A相汇控柜	=S2+TFYI2B	极2 Y/Y换流变接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	114	
	=P2.WT-524YB	=P2.WT-TyB.TCC	极2Yy换流变B相汇控柜	=S2+TFYI2B	极2 Y/Y换流变接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	127	
	=P2.WT-524YC	=P2.WT-TyC.TCC	极2Yy换流变C相汇控柜	=S2+TFYI2B	极2 Y/Y换流变接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	138	
	=P2.WT-525DA	=P2.WT-TdA.TCC	极2Yd换流变A相汇控柜	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	101	
	=P2.WT-525DB	=P2.WT-TdB.TCC	极2Yd换流变B相汇控柜	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	90	
	=P2.WT-525DC	=P2.WT-TdC.TCC	极2Yd换流变C相汇控柜	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	79	
	=P2.WT-525YA	=P2.WT-TyA.TCC	极2Yy换流变A相汇控柜	=S2+TFYI2B	极2 Y/Y换流变接口屏B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	114	
	=P2.WT-525YB	=P2.WT-TyB.TCC	极2Yy换流变B相汇控柜	=S2+TFYI2B	极2 Y/Y换流变接口屏B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	127	
	=P2.WT-525YC	=P2.WT-TyC.TCC	极2Yy换流变C相汇控柜	=S2+TFYI2B	极2 Y/Y换流变接口屏B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	138	
	=P2.WT-527DA	=P2.WT-TdA.TCC	极2Yd换流变A相汇控柜	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	10	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	101	
	=P2.WT-527DB	=P2.WT-TdB.TCC	极2Yd换流变B相汇控柜	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	10	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	90	
	=P2.WT-527DC	=P2.WT-TdC.TCC	极2Yd换流变C相汇控柜	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	10	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	79	
	=P2.WT-527YA	=P2.WT-TyA.TCC	极2Yy换流变A相汇控柜	=S2+TFYI2B	极2 Y/Y换流变接口屏B	10	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	114	
	=P2.WT-527YB	=P2.WT-TyB.TCC	极2Yy换流变B相汇控柜	=S2+TFYI2B	极2 Y/Y换流变接口屏B	10	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	127	
	=P2.WT-527YC	=P2.WT-TyC.TCC	极2Yy换流变C相汇控柜	=S2+TFYI2B	极2 Y/Y换流变接口屏B	10	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	138	
	=P2.WT-528DA	=P2.WT-TdA.BOXIN	极2Yd换流变A相BOXIN控制箱	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	12	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	101	
	=P2.WT-528DB	=P2.WT-TdB.BOXIN	极2Yd换流变B相BOXIN控制箱	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	12	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	90	
	=P2.WT-528DC	=P2.WT-TdC.BOXIN	极2Yd换流变C相BOXIN控制箱	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	12	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	79	
	=P2.WT-528YA	=P2.WT-TyA.BOXIN	极2Yy换流变A相BOXIN控制箱	=S2+TFYI2B	极2 Y/Y换流变接口屏B	12	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	114	
	=P2.WT-528YB	=P2.WT-TyB.BOXIN	极2Yy换流变B相BOXIN控制箱	=S2+TFYI2B	极2 Y/Y换流变接口屏B	12	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	127	
	=P2.WT-528YC	=P2.WT-TyC.BOXIN	极2Yy换流变C相BOXIN控制箱	=S2+TFYI2B	极2 Y/Y换流变接口屏B	12	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	138	
	=P2.WT-531DA	=P2.WT-TdA.TCC	极2Yd换流变A相汇控柜	=S2+ITFP2A	极2换流变非电量接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	141	
	=P2.WT-531DB	=P2.WT-TdB.TCC	极2Yd换流变B相汇控柜	=S2+ITFP2A	极2换流变非电量接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	130	
	=P2.WT-531DC	=P2.WT-TdC.TCC	极2Yd换流变C相汇控柜	=S2+ITFP2A	极2换流变非电量接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	119	
	=P2.WT-531YA	=P2.WT-TyA.TCC	极2Yy换流变A相汇控柜	=S2+ITFP2A	极2换流变非电量接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	154	
	=P2.WT-531YB	=P2.WT-TyB.TCC	极2Yy换流变B相汇控柜	=S2+ITFP2A	极2换流变非电量接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	167	
	=P2.WT-531YC	=P2.WT-TyC.TCC	极2Yy换流变C相汇控柜	=S2+ITFP2A	极2换流变非电量接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	178	
	=P2.WT-532DA	=P2.WT-TdA.TCC	极2Yd换流变A相汇控柜	=S2+ITFP2B	极2换流变非电量接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	141	
	=P2.WT-532DB	=P2.WT-TdB.TCC	极2Yd换流变B相汇控柜	=S2+ITFP2B	极2换流变非电量接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	130	
	=P2.WT-532DC	=P2.WT-TdC.TCC	极2Yd换流变C相汇控柜	=S2+ITFP2B	极2换流变非电量接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	119	

	=P2.WT-532YA	=P2.WT-TyA.TCC	极2Yy换流变A相汇控柜	=S2+ITFP2B	极2换流变非电量接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	154	
	=P2.WT-532YB	=P2.WT-TyB.TCC	极2Yy换流变B相汇控柜	=S2+ITFP2B	极2换流变非电量接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	167	
	=P2.WT-532YC	=P2.WT-TyC.TCC	极2Yy换流变C相汇控柜	=S2+ITFP2B	极2换流变非电量接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	178	
	=P2.WT-533DA	=P2.WT-TdA.TCC	极2Yd换流变A相汇控柜	=S2+ITFP2C	极2换流变非电量接口屏C	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	141	
	=P2.WT-533DB	=P2.WT-TdB.TCC	极2Yd换流变B相汇控柜	=S2+ITFP2C	极2换流变非电量接口屏C	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	130	
	=P2.WT-533DC	=P2.WT-TdC.TCC	极2Yd换流变C相汇控柜	=S2+ITFP2C	极2换流变非电量接口屏C	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	119	
	=P2.WT-533YA	=P2.WT-TyA.TCC	极2Yy换流变A相汇控柜	=S2+ITFP2C	极2换流变非电量接口屏C	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	154	
	=P2.WT-533YB	=P2.WT-TyB.TCC	极2Yy换流变B相汇控柜	=S2+ITFP2C	极2换流变非电量接口屏C	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	167	
	=P2.WT-533YC	=P2.WT-TyC.TCC	极2Yy换流变C相汇控柜	=S2+ITFP2C	极2换流变非电量接口屏C	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	178	
	=P2.WT-901DA	=P2.WT-Td.J	极2Yd换流变汇控箱	=P2.WT-TdA.TCC	极2Yd换流变A相汇控柜	2	ZRB-YJV22	4x4	57	
	=P2.WT-901YA	=P2.WT-Ty.J	极2Yy换流变汇控箱	=P2.WT-TyA.TCC	极2Yy换流变A相汇控柜	2	ZRB-YJV22	4x4	70	
	=P2.WT-901YB	=P2.WT-TyB.TCC	极2Yy换流变B相汇控柜	=P2.WT-T11.JB	极2换流变CVT端子箱	2	ZRB-YJV22	4x4	261	