MLHVDC-ENG-ECI-DD-PC-1202

30-B003701S-D1202

巴基斯坦默蒂亚里—拉合尔±660kV 直流输电工程

拉合尔±660kV 换流站工程

± 660kV HVDC Project from Matiari to Lahore in Pakistan

± 660kV Lahore Converter Station

施工图设计
Detail Design

电 气 二 次 部 分

Electrical Part

电缆清册—交流部分

AC Field Cable List

安装单位	电缆编号	始端设备编号	始端设备名称	终端设备编号	终端设备名称	备用芯	电缆型号	电缆规格	长度	备注
	=S2+ACC1A-191	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	=S2+ACI1	交流站接口屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	14	
	=S2+ACC1A-192	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+ACC1A-193	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+ACC1B-191	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	=S2+ACI1	交流站接口屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	14	
	=S2+ACC1B-192	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	=S2+PMI1A	极1测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	179	
	=S2+ACC2A-191	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	=S2+ACI1	交流站接口屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	9	
	=S2+ACC2A-192	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+ACC2A-193	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+ACC2B-191	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	=S2+ACI1	交流站接口屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	9	
	=S2+ACC2B-192	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	=B2+R12	拉合尔南1线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	17	
	=S2+ACC3A-191	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	=S2+ACI2	交流站接口屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	23	
	=S2+ACC3A-192	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+ACC3A-193	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+ACC3B-191	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	=S2+ACI2	交流站接口屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	24	
	=S2+ACC3B-192	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	=S2+PMI2A	极2测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	474	
	=S2+ACC3B-193	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	14	
	=S2+ACC4A-191	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	=S2+ACI2	交流站接口屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	28	
	=S2+ACC4A-192	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+ACC4A-193	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+ACC4B-191	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	=S2+ACI2	交流站接口屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	29	
	=S2+ACC4B-192	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	=B4+R12	拉合尔2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	15	
	=S2+ACC4B-193	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	=B4+R12	拉合尔2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	15	
	=S2+ACC4B-194	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	=B4+R14	拉合尔北1线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	17	
	=S2+ACC4B-195	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	=B4+R14	拉合尔北1线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	17	
	=S2+ACC5A-191	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	=S2+ACI2	交流站接口屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	14	
	=S2+ACC5A-192	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+ACC5A-193	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+ACC5B-191	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	=S2+ACI2	交流站接口屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	13	
	=S2+ACC5B-192	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	=B5+R12	拉合尔北2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	14	
	=S2+ACC6A-191	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	=S2+ACI2	交流站接口屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	9	
	=S2+ACC6A-192	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+ACC6A-193	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+ACC6B-191	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	=S2+ACI2	交流站接口屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	8	
	=S2+ACC6B-192	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	=B6+R12	拉合尔南2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	17	
	=S2+ACI52A-191	=S2+ACI 52A	交流站接口屏 52A	=S2+ACI2	交流站接口屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	9	
	=S2+ACI52B-191	=S2+ACI 52B	交流站接口屏 52B	=S2+ACI2	交流站接口屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	8	
	=AFI1-12-191	=S2+AFI1-12	第一大组交流滤波器操作箱屏一	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	23	
	=AFI1-12-192	=S2+AFI1-12	第一大组交流滤波器操作箱屏一	=S2+AFC1A1	第一大组交流滤波器接口屏A1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	11	
	=AFI1-12-193	=S2+AFI1-12	第一大组交流滤波器操作箱屏一	=S2+AFC1B1	第一大组交流滤波器接口屏B1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	9	
	=AFI1-12-194	=S2+AFI1-12	第一大组交流滤波器操作箱屏一	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	23	
	=AFI1-12-195	=S2+AFI1-12	第一大组交流滤波器操作箱屏一	=S2+AFC1A1	第一大组交流滤波器接口屏A1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	11	
	=AFI1-12-196	=S2+AFI1-12	第一大组交流滤波器操作箱屏一	=S2+AFC1B1	第一大组交流滤波器接口屏B1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	9	
	=AFI1-34-191	=S2+AFI1-34	第一大组交流滤波器操作箱屏二	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=AFI1-34-192	=S2+AFI1-34	第一大组交流滤波器操作箱屏二	=S2+AFC1A2	第一大组交流滤波器接口屏A2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	11	
	=AFI1-34-193	=S2+AFI1-34	第一大组交流滤波器操作箱屏二	=S2+AFC1B2	第一大组交流滤波器接口屏B2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	9	
	=AFI1-34-194	=S2+AFI1-34	第一大组交流滤波器操作箱屏二	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=AFI1-34-195	=S2+AFI1-34	第一大组交流滤波器操作箱屏二	=S2+AFC1A2	第一大组交流滤波器接口屏A2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	11	
	=AFI1-34-196	=S2+AFI1-34	第一大组交流滤波器操作箱屏二	=S2+AFC1B2	第一大组交流滤波器接口屏B2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	9	
	=FMPI1A-101	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	260	

	=FMPI1A-102	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI1A	第一大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1A-103	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	282	
	=FMPI1A-104	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI1A	第一大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1A-105	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI1A	第一大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1A-106	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI1A	第一大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1A-107	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI1A	第一大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1A-108	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI1A	第一大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1A-109	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI1A	第一大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1A-110	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI1A	第一大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1A-111	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI1A	第一大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1A-112	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI1A	第一大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1A-113	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI1A	第一大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1A-114	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI1A	第一大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1A-115	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI1A	第一大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1A-116	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI1A	第一大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1A-117	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI1A	第一大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1A-118	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI1A	第一大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1A-119	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI1A	第一大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1A-120	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI1A	第一大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1A-121	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI1A	第一大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1A-122	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI1A	第一大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1A-123	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI1A	第一大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1A-124	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI1A	第一大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1A-125	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI1A	第一大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1A-126	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	18	
	=FMPI1A-127	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+AFP1A	第一大组交流滤波器保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	17	
	=FMPI1B-101	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	260	
	=FMPI1B-102	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1B-103	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	282	
	=FMPI1B-104	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1B-105	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1B-106	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1B-107	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1B-108	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1B-109	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1B-110	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1B-111	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1B-112	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1B-113	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1B-114	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1B-115	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1B-116	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1B-117	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1B-118	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1B-119	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1B-120	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1B-121	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1B-122	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1B-123	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1B-124	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI1B-125	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	

	=FMPI1B-126	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	17	
	=FMPI1B-127	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+AFP1B	第一大组交流滤波器保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	17	
	=FMTI1A-101	=S2+FMTI1A	第一大组交流滤波器启动测量接口屏A	=S2+AFI1-12	第一大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMTI1A-102	=S2+FMTI1A	第一大组交流滤波器启动测量接口屏A	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	20	
	=FMTI1A-127	=S2+FMTI1A	第一大组交流滤波器启动测量接口屏A	=S2+AFP1A	第一大组交流滤波器保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	18	
	=FMTI1B-101	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+AFI1-34	第一大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMTI1B-102	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	20	
	=FMTI1B-103	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR531	交流故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI1B-104	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR531	交流故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI1B-109	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR531	交流故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI1B-110	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR531	交流故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI1B-111	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR531	交流故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI1B-112	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR531	交流故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI1B-113	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR531	交流故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI1B-114	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR531	交流故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI1B-115	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR531	交流故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI1B-116	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR531	交流故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI1B-117	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR531	交流故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI1B-118	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR531	交流故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI1B-119	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR531	交流故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI1B-120	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR531	交流故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI1B-121	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR531	交流故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI1B-122	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR531	交流故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI1B-123	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR531	交流故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI1B-124	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR531	交流故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI1B-127	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+AFP1B	第一大组交流滤波器保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	18	
	AFC1A-701	=S2+AFC1A1	第一大组交流滤波器接口屏A1	=S2+AFC1A2	第一大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	AFC1A-702	=S2+AFC1A1	第一大组交流滤波器接口屏A1	=S2+ACI3	交流站接口屏3	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	27	
	AFC1A-703	=S2+AFC1A1	第一大组交流滤波器接口屏A1	=S2+AFI1-12	第一大组交流滤波器操作箱屏一	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	11	
	AFC1A-704	=S2+AFC1A1	第一大组交流滤波器接口屏A1	=S2+AFI1-12	第一大组交流滤波器操作箱屏一	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	11	
	AFC1A-705	=S2+AFC1A2	第一大组交流滤波器接口屏A2	=S2+ACI3	交流站接口屏3	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	26	
	AFC1A-707	=S2+AFC1A2	第一大组交流滤波器接口屏A2	=S2+AFI1-34	第一大组交流滤波器操作箱屏二	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	11	
	AFC1A-708	=S2+AFC1A2	第一大组交流滤波器接口屏A2	=S2+AFI1-34	第一大组交流滤波器操作箱屏二	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	11	
	AFC1A-709	=S2+AFC1A1	第一大组交流滤波器接口屏A1	=S2+DSCA	直流站控屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	480	
	AFC1B-701	=S2+AFC1B1	第一大组交流滤波器接口屏B1	=S2+AFC1B2	第一大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	AFC1B-702	=S2+AFC1B1	第一大组交流滤波器接口屏B1	=S2+ACI3	交流站接口屏3	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	25	
	AFC1B-703	=S2+AFC1B1	第一大组交流滤波器接口屏B1	=S2+AFI1-12	第一大组交流滤波器操作箱屏一	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	AFC1B-704	=S2+AFC1B1	第一大组交流滤波器接口屏B1	=S2+AFI1-12	第一大组交流滤波器操作箱屏一	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	AFC1B-705	=S2+AFC1B2	第一大组交流滤波器接口屏B2	=S2+ACI3	交流站接口屏3	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	24	
	AFC1B-707	=S2+AFC1B2	第一大组交流滤波器接口屏B2	=S2+AFI1-34	第一大组交流滤波器操作箱屏二	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	AFC1B-708	=S2+AFC1B2	第一大组交流滤波器接口屏B2	=S2+AFI1-34	第一大组交流滤波器操作箱屏二	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	AFC1B-709	=S2+AFC1B1	第一大组交流滤波器接口屏B1	=S2+DSCB	直流站控屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	480	
	AFP1A-701	=S2+AFP1A	第一大组交流滤波器保护屏A	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	305	
	AFP1A-702	=S2+AFP1A	第一大组交流滤波器保护屏A	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	305	
	AFP1A-703	=S2+AFP1A	第一大组交流滤波器保护屏A	=S2+AFI1-12	第一大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	21	
	AFP1A-704	=S2+AFP1A	第一大组交流滤波器保护屏A	=S2+AFI1-12	第一大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	21	
	AFP1A-705	=S2+AFP1A	第一大组交流滤波器保护屏A	=S2+AFI1-34	第一大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	20	
	AFP1A-706	=S2+AFP1A	第一大组交流滤波器保护屏A	=S2+AFI1-34	第一大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	20	
	AFP1A-707	=S2+AFP1A	第一大组交流滤波器保护屏A	=S2+ACTFR531	交流故障录波屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	15	
	AFP1A-708	=S2+AFP1A	第一大组交流滤波器保护屏A	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	AFP1B-701	=S2+AFP1B	第一大组交流滤波器保护屏B	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	305	

	AFP1B-702	=S2+AFP1B	第一大组交流滤波器保护屏B	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	305	
	AFP1B-703	=S2+AFP1B	第一大组交流滤波器保护屏B	=S2+AFI1-12	第一大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	22	
	AFP1B-704	=S2+AFP1B	第一大组交流滤波器保护屏B	=S2+AFI1-12	第一大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	22	
	AFP1B-705	=S2+AFP1B	第一大组交流滤波器保护屏B	=S2+AFI1-34	第一大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	21	
	AFP1B-706	=S2+AFP1B	第一大组交流滤波器保护屏B	=S2+AFI1-34	第一大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	21	
	AFP1B-707	=S2+AFP1B	第一大组交流滤波器保护屏B	=S2+ACTFR531	交流故障录波屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	16	
	AFP1B-708	=S2+AFP1B	第一大组交流滤波器保护屏B	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	16	
	=AFI2-12-191	=S2+AFI2-12	第二大组交流滤波器操作箱屏一	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	25	
	=AFI2-12-192	=S2+AFI2-12	第二大组交流滤波器操作箱屏一	=S2+AFC2A1	第二大组交流滤波器接口屏A1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	11	
	=AFI2-12-193	=S2+AFI2-12	第二大组交流滤波器操作箱屏一	=S2+AFC2B1	第二大组交流滤波器接口屏B1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	9	
	=AFI2-12-194	=S2+AFI2-12	第二大组交流滤波器操作箱屏一	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	25	
	=AFI2-12-195	=S2+AFI2-12	第二大组交流滤波器操作箱屏一	=S2+AFC2A1	第二大组交流滤波器接口屏A1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	11	
	=AFI2-12-196	=S2+AFI2-12	第二大组交流滤波器操作箱屏一	=S2+AFC2B1	第二大组交流滤波器接口屏B1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	9	
	=AFI2-34-191	=S2+AFI2-34	第二大组交流滤波器操作箱屏二	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	26	
	=AFI2-34-192	=S2+AFI2-34	第二大组交流滤波器操作箱屏二	=S2+AFC2A2	第二大组交流滤波器接口屏A2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	11	
	=AFI2-34-193	=S2+AFI2-34	第二大组交流滤波器操作箱屏二	=S2+AFC2B2	第二大组交流滤波器接口屏B2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	9	
	=AFI2-34-194	=S2+AFI2-34	第二大组交流滤波器操作箱屏二	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	26	
	=AFI2-34-195	=S2+AFI2-34	第二大组交流滤波器操作箱屏二	=S2+AFC2A2	第二大组交流滤波器接口屏A2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	11	
	=AFI2-34-196	=S2+AFI2-34	第二大组交流滤波器操作箱屏二	=S2+AFC2B2	第二大组交流滤波器接口屏B2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	9	
	=FMPI2A-101	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	222	
	=FMPI2A-102	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI2A	第二大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2A-103	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	198	
	=FMPI2A-104	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI2A	第二大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2A-105	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI2A	第二大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2A-106	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI2A	第二大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2A-107	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI2A	第二大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2A-108	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI2A	第二大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2A-109	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI2A	第二大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2A-110	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI2A	第二大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2A-111	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI2A	第二大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2A-112	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI2A	第二大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2A-113	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI2A	第二大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2A-114	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI2A	第二大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2A-115	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI2A	第二大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2A-116	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI2A	第二大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2A-117	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI2A	第二大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2A-118	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI2A	第二大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2A-119	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI2A	第二大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2A-120	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI2A	第二大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2A-121	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI2A	第二大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2A-122	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI2A	第二大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2A-123	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI2A	第二大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2A-124	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI2A	第二大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2A-125	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI2A	第二大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2A-126	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	29	
	=FMPI2A-127	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+AFP2A	第二大组交流滤波器保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	24	
	=FMPI2B-101	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	222	
	=FMPI2B-102	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2B-103	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	198	
	=FMPI2B-104	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2B-105	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	

	=FMPI2B-106	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2B-107	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2B-108	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2B-109	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2B-110	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2B-111	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2B-112	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2B-113	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2B-114	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2B-115	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2B-116	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2B-117	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2B-118	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2B-119	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2B-120	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2B-121	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2B-122	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2B-123	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2B-124	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2B-125	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI2B-126	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	30	
	=FMPI2B-127	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+AFP2B	第二大组交流滤波器保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	25	
	=FMTI2A-101	=S2+FMTI2A	第二大组交流滤波器启动测量接口屏A	=S2+AFI2-12	第二大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMTI2A-102	=S2+FMTI2A	第二大组交流滤波器启动测量接口屏A	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	27	
	=FMTI2A-127	=S2+FMTI2A	第二大组交流滤波器启动测量接口屏A	=S2+AFP2A	第二大组交流滤波器保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	22	
	=FMTI2B-101	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+AFI2-34	第二大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMTI2B-102	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	28	
	=FMTI2B-103	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR532	交流故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI2B-104	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR532	交流故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI2B-109	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR532	交流故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI2B-110	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR532	交流故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI2B-111	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR532	交流故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI2B-112	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR532	交流故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI2B-113	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR532	交流故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI2B-114	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR532	交流故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI2B-115	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR532	交流故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI2B-116	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR532	交流故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI2B-117	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR532	交流故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI2B-118	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR532	交流故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI2B-119	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR532	交流故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI2B-120	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR532	交流故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI2B-121	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR532	交流故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI2B-122	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR532	交流故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI2B-123	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR532	交流故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI2B-124	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR532	交流故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI2B-127	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+AFP2B	第二大组交流滤波器保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	23	
	AFC2A-701	=S2+AFC2A1	第二大组交流滤波器接口屏A1	=S2+AFC2A2	第二大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	AFC2A-702	=S2+AFC2A1	第二大组交流滤波器接口屏A1	=S2+ACI3	交流站接口屏3	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	21	
	AFC2A-703	=S2+AFC2A1	第二大组交流滤波器接口屏A1	=S2+AFI2-12	第二大组交流滤波器操作箱屏一	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	11	
	AFC2A-704	=S2+AFC2A1	第二大组交流滤波器接口屏A1	=S2+AFI2-12	第二大组交流滤波器操作箱屏一	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	11	
	AFC2A-705	=S2+AFC2A2	第二大组交流滤波器接口屏A2	=S2+ACI3	交流站接口屏3	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	22	

	AFC2A-707	=S2+AFC2A2	第二大组交流滤波器接口屏A2	=S2+AFI2-34	第二大组交流滤波器操作箱屏二	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	11	
	AFC2A-708	=S2+AFC2A2	第二大组交流滤波器接口屏A2	=S2+AFI2-34	第二大组交流滤波器操作箱屏二	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	11	
	AFC2A-709	=S2+AFC2A1	第二大组交流滤波器接口屏A1	=S2+DSCA	直流站控屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	480	
	AFC2B-701	=S2+AFC2B1	第二大组交流滤波器接口屏B1	=S2+AFC2B2	第二大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	AFC2B-702	=S2+AFC2B1	第二大组交流滤波器接口屏B1	=S2+ACI3	交流站接口屏3	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	23	
	AFC2B-703	=S2+AFC2B1	第二大组交流滤波器接口屏B1	=S2+AFI2-12	第二大组交流滤波器操作箱屏一	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	AFC2B-704	=S2+AFC2B1	第二大组交流滤波器接口屏B1	=S2+AFI2-12	第二大组交流滤波器操作箱屏一	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	AFC2B-705	=S2+AFC2B2	第二大组交流滤波器接口屏B2	=S2+ACI3	交流站接口屏3	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	24	
	AFC2B-707	=S2+AFC2B2	第二大组交流滤波器接口屏B2	=S2+AFI2-34	第二大组交流滤波器操作箱屏二	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	AFC2B-708	=S2+AFC2B2	第二大组交流滤波器接口屏B2	=S2+AFI2-34	第二大组交流滤波器操作箱屏二	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	AFC2B-709	=S2+AFC2B1	第二大组交流滤波器接口屏B1	=S2+DSCB	直流站控屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	480	
	AFP2A-701	=S2+AFP2A	第二大组交流滤波器保护屏A	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	305	
	AFP2A-702	=S2+AFP2A	第二大组交流滤波器保护屏A	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	305	
	AFP2A-703	=S2+AFP2A	第二大组交流滤波器保护屏A	=S2+AFI2-12	第二大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	19	
	AFP2A-704	=S2+AFP2A	第二大组交流滤波器保护屏A	=S2+AFI2-12	第二大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	19	
	AFP2A-705	=S2+AFP2A	第二大组交流滤波器保护屏A	=S2+AFI2-34	第二大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	20	
	AFP2A-706	=S2+AFP2A	第二大组交流滤波器保护屏A	=S2+AFI2-34	第二大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	20	
	AFP2A-707	=S2+AFP2A	第二大组交流滤波器保护屏A	=S2+ACTFR532	交流故障录波屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	20	
	AFP2A-708	=S2+AFP2A	第二大组交流滤波器保护屏A	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	19	
	AFP2B-701	=S2+AFP2B	第二大组交流滤波器保护屏B	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	305	
	AFP2B-702	=S2+AFP2B	第二大组交流滤波器保护屏B	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	305	
	AFP2B-703	=S2+AFP2B	第二大组交流滤波器保护屏B	=S2+AFI2-12	第二大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	20	
	AFP2B-704	=S2+AFP2B	第二大组交流滤波器保护屏B	=S2+AFI2-12	第二大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	20	
	AFP2B-705	=S2+AFP2B	第二大组交流滤波器保护屏B	=S2+AFI2-34	第二大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	21	
	AFP2B-706	=S2+AFP2B	第二大组交流滤波器保护屏B	=S2+AFI2-34	第二大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	21	
	AFP2B-707	=S2+AFP2B	第二大组交流滤波器保护屏B	=S2+ACTFR532	交流故障录波屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	19	
	AFP2B-708	=S2+AFP2B	第二大组交流滤波器保护屏B	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	20	
	=AFI3-12-191	=S2+AFI3-12	第三大组交流滤波器操作箱屏一	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	16	
	=AFI3-12-192	=S2+AFI3-12	第三大组交流滤波器操作箱屏一	=S2+AFC3A1	第三大组交流滤波器接口屏A1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	11	
	=AFI3-12-193	=S2+AFI3-12	第三大组交流滤波器操作箱屏一	=S2+AFC3B1	第三大组交流滤波器接口屏B1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	9	
	=AFI3-12-194	=S2+AFI3-12	第三大组交流滤波器操作箱屏一	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	16	
	=AFI3-12-195	=S2+AFI3-12	第三大组交流滤波器操作箱屏一	=S2+AFC3A1	第三大组交流滤波器接口屏A1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	11	
	=AFI3-12-196	=S2+AFI3-12	第三大组交流滤波器操作箱屏一	=S2+AFC3B1	第三大组交流滤波器接口屏B1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	9	
	=AFI3-34-191	=S2+AFI3-34	第三大组交流滤波器操作箱屏二	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	17	
	=AFI3-34-192	=S2+AFI3-34	第三大组交流滤波器操作箱屏二	=S2+AFC3A2	第三大组交流滤波器接口屏A2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	11	
	=AFI3-34-193	=S2+AFI3-34	第三大组交流滤波器操作箱屏二	=S2+AFC3B2	第三大组交流滤波器接口屏B2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	9	
	=AFI3-34-194	=S2+AFI3-34	第三大组交流滤波器操作箱屏二	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	17	
	=AFI3-34-195	=S2+AFI3-34	第三大组交流滤波器操作箱屏二	=S2+AFC3A2	第三大组交流滤波器接口屏A2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	11	
	=AFI3-34-196	=S2+AFI3-34	第三大组交流滤波器操作箱屏二	=S2+AFC3B2	第三大组交流滤波器接口屏B2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	9	
	=FMPI3A-101	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	190	
	=FMPI3A-102	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI3A	第三大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3A-103	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	140	
	=FMPI3A-104	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI3A	第三大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3A-105	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI3A	第三大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3A-106	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI3A	第三大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3A-107	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI3A	第三大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3A-108	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI3A	第三大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3A-109	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI3A	第三大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3A-110	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI3A	第三大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3A-111	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI3A	第三大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3A-112	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI3A	第三大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	

	=FMPI3A-113	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI3A	第三大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3A-114	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI3A	第三大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3A-115	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI3A	第三大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3A-116	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI3A	第三大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3A-117	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI3A	第三大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3A-118	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI3A	第三大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3A-119	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI3A	第三大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3A-120	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI3A	第三大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3A-121	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI3A	第三大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3A-122	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI3A	第三大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3A-123	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI3A	第三大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3A-124	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI3A	第三大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3A-125	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI3A	第三大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3A-126	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	20	
	=FMPI3A-127	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+AFP3A	第三大组交流滤波器保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	22	
	=FMPI3B-101	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	190	
	=FMPI3B-102	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3B-103	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	140	
	=FMPI3B-104	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3B-105	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3B-106	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3B-107	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3B-108	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3B-109	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3B-110	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3B-111	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3B-112	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3B-113	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3B-114	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3B-115	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3B-116	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3B-117	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3B-118	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3B-119	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3B-120	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3B-121	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3B-122	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3B-123	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3B-124	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3B-125	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI3B-126	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	20	
	=FMPI3B-127	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+AFP3B	第三大组交流滤波器保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	23	
	=FMTI3A-101	=S2+FMTI3A	第三大组交流滤波器启动测量接口屏A	=S2+AFI3-12	第三大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMTI3A-102	=S2+FMTI3A	第三大组交流滤波器启动测量接口屏A	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	18	
	=FMTI3A-127	=S2+FMTI3A	第三大组交流滤波器启动测量接口屏A	=S2+AFP3A	第三大组交流滤波器保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	20	
	=FMTI3B-101	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+AFI3-34	第三大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMTI3B-102	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	18	
	=FMTI3B-103	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR533	交流故障录波屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI3B-104	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR533	交流故障录波屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI3B-109	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR533	交流故障录波屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI3B-110	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR533	交流故障录波屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	

	=FMTI3B-111	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR533	交流故障录波屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI3B-112	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR533	交流故障录波屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI3B-113	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR533	交流故障录波屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI3B-114	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR533	交流故障录波屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI3B-115	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR533	交流故障录波屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI3B-116	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR533	交流故障录波屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI3B-117	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR533	交流故障录波屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI3B-118	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR533	交流故障录波屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI3B-119	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR533	交流故障录波屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI3B-120	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR533	交流故障录波屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI3B-121	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR533	交流故障录波屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI3B-122	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR533	交流故障录波屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI3B-123	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR533	交流故障录波屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI3B-124	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR533	交流故障录波屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI3B-127	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+AFP3B	第三大组交流滤波器保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	21	
	AFC3A-701	=S2+AFC3A1	第三大组交流滤波器接口屏A1	=S2+AFC3A2	第三大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	AFC3A-702	=S2+AFC3A1	第三大组交流滤波器接口屏A1	=S2+ACI3	交流站接口屏3	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	12	
	AFC3A-703	=S2+AFC3A1	第三大组交流滤波器接口屏A1	=S2+AFI3-12	第三大组交流滤波器操作箱屏一	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	11	
	AFC3A-704	=S2+AFC3A1	第三大组交流滤波器接口屏A1	=S2+AFI3-12	第三大组交流滤波器操作箱屏一	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	11	
	AFC3A-705	=S2+AFC3A2	第三大组交流滤波器接口屏A2	=S2+ACI3	交流站接口屏3	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	13	
	AFC3A-707	=S2+AFC3A2	第三大组交流滤波器接口屏A2	=S2+AFI3-34	第三大组交流滤波器操作箱屏二	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	11	
	AFC3A-708	=S2+AFC3A2	第三大组交流滤波器接口屏A2	=S2+AFI3-34	第三大组交流滤波器操作箱屏二	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	11	
	AFC3A-709	=S2+AFC3A1	第三大组交流滤波器接口屏A1	=S2+DSCA	直流站控屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	480	
	AFC3B-701	=S2+AFC3B1	第三大组交流滤波器接口屏B1	=S2+AFC3B2	第三大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	AFC3B-702	=S2+AFC3B1	第三大组交流滤波器接口屏B1	=S2+ACI3	交流站接口屏3	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	14	
	AFC3B-703	=S2+AFC3B1	第三大组交流滤波器接口屏B1	=S2+AFI3-12	第三大组交流滤波器操作箱屏一	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	AFC3B-704	=S2+AFC3B1	第三大组交流滤波器接口屏B1	=S2+AFI3-12	第三大组交流滤波器操作箱屏一	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	AFC3B-705	=S2+AFC3B2	第三大组交流滤波器接口屏B2	=S2+ACI3	交流站接口屏3	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	15	
	AFC3B-707	=S2+AFC3B2	第三大组交流滤波器接口屏B2	=S2+AFI3-34	第三大组交流滤波器操作箱屏二	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	AFC3B-708	=S2+AFC3B2	第三大组交流滤波器接口屏B2	=S2+AFI3-34	第三大组交流滤波器操作箱屏二	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	AFC3B-709	=S2+AFC3B1	第三大组交流滤波器接口屏B1	=S2+DSCB	直流站控屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	480	
	AFP3A-701	=S2+AFP3A	第三大组交流滤波器保护屏A	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	216	
	AFP3A-702	=S2+AFP3A	第三大组交流滤波器保护屏A	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	216	
	AFP3A-703	=S2+AFP3A	第三大组交流滤波器保护屏A	=S2+AFI3-12	第三大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	18	
	AFP3A-704	=S2+AFP3A	第三大组交流滤波器保护屏A	=S2+AFI3-12	第三大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	18	
	AFP3A-705	=S2+AFP3A	第三大组交流滤波器保护屏A	=S2+AFI3-34	第三大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	19	
	AFP3A-706	=S2+AFP3A	第三大组交流滤波器保护屏A	=S2+AFI3-34	第三大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	19	
	AFP3A-707	=S2+AFP3A	第三大组交流滤波器保护屏A	=S2+ACTFR533	交流故障录波屏三	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	24	
	AFP3A-708	=S2+AFP3A	第三大组交流滤波器保护屏A	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	19	
	AFP3B-701	=S2+AFP3B	第三大组交流滤波器保护屏B	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	216	
	AFP3B-702	=S2+AFP3B	第三大组交流滤波器保护屏B	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	216	
	AFP3B-703	=S2+AFP3B	第三大组交流滤波器保护屏B	=S2+AFI3-12	第三大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	19	
	AFP3B-704	=S2+AFP3B	第三大组交流滤波器保护屏B	=S2+AFI3-12	第三大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	19	
	AFP3B-705	=S2+AFP3B	第三大组交流滤波器保护屏B	=S2+AFI3-34	第三大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	20	
	AFP3B-706	=S2+AFP3B	第三大组交流滤波器保护屏B	=S2+AFI3-34	第三大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	20	
	AFP3B-707	=S2+AFP3B	第三大组交流滤波器保护屏B	=S2+ACTFR533	交流故障录波屏三	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	25	
	AFP3B-708	=S2+AFP3B	第三大组交流滤波器保护屏B	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	20	
	=AFI4-12-191	=S2+AFI4-12	第四大组交流滤波器操作箱屏一	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	20	
	=AFI4-12-192	=S2+AFI4-12	第四大组交流滤波器操作箱屏一	=S2+AFC4A1	第四大组交流滤波器接口屏A1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	11	
	=AFI4-12-193	=S2+AFI4-12	第四大组交流滤波器操作箱屏一	=S2+AFC4B1	第四大组交流滤波器接口屏B1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	9	
	=AFI4-12-194	=S2+AFI4-12	第四大组交流滤波器操作箱屏一	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	20	

	=AFI4-12-195	=S2+AFI4-12	第四大组交流滤波器操作箱屏一	=S2+AFC4A1	第四大组交流滤波器接口屏A1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	11	
	=AFI4-12-196	=S2+AFI4-12	第四大组交流滤波器操作箱屏一	=S2+AFC4B1	第四大组交流滤波器接口屏B1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	9	
	=AFI4-34-191	=S2+AFI4-34	第四大组交流滤波器操作箱屏二	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	19	
	=AFI4-34-192	=S2+AFI4-34	第四大组交流滤波器操作箱屏二	=S2+AFC4A2	第四大组交流滤波器接口屏A2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	11	
	=AFI4-34-193	=S2+AFI4-34	第四大组交流滤波器操作箱屏二	=S2+AFC4B2	第四大组交流滤波器接口屏B2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	9	
	=AFI4-34-194	=S2+AFI4-34	第四大组交流滤波器操作箱屏二	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	19	
	=AFI4-34-195	=S2+AFI4-34	第四大组交流滤波器操作箱屏二	=S2+AFC4A2	第四大组交流滤波器接口屏A2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	11	
	=AFI4-34-196	=S2+AFI4-34	第四大组交流滤波器操作箱屏二	=S2+AFC4B2	第四大组交流滤波器接口屏B2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	9	
	=FMPI4A-101	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	221	
	=FMPI4A-102	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI4A	第四大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4A-103	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	186	
	=FMPI4A-104	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI4A	第四大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4A-105	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI4A	第四大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4A-106	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI4A	第四大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4A-107	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI4A	第四大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4A-108	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI4A	第四大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4A-109	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI4A	第四大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4A-110	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI4A	第四大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4A-111	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI4A	第四大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4A-112	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI4A	第四大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4A-113	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI4A	第四大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4A-114	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI4A	第四大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4A-115	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI4A	第四大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4A-116	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI4A	第四大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4A-117	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI4A	第四大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4A-118	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI4A	第四大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4A-119	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI4A	第四大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4A-120	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI4A	第四大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4A-121	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI4A	第四大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4A-122	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI4A	第四大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4A-123	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI4A	第四大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4A-124	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI4A	第四大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4A-125	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI4A	第四大组交流滤波器启动测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4A-126	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	16	
	=FMPI4A-127	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+AFP4A	第四大组交流滤波器保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	20	
	=FMPI4B-101	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	221	
	=FMPI4B-102	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4B-103	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	186	
	=FMPI4B-104	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4B-105	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4B-106	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4B-107	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4B-108	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4B-109	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4B-110	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4B-111	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4B-112	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4B-113	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4B-114	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4B-115	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4B-116	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	

	=FMPI4B-117	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4B-118	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4B-119	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4B-120	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4B-121	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4B-122	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4B-123	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4B-124	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4B-125	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMPI4B-126	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	15	
	=FMPI4B-127	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+AFP4B	第四大组交流滤波器保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	19	
	=FMTI4A-101	=S2+FMTI4A	第四大组交流滤波器启动测量接口屏A	=S2+AFI4-12	第四大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMTI4A-102	=S2+FMTI4A	第四大组交流滤波器启动测量接口屏A	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	18	
	=FMTI4A-127	=S2+FMTI4A	第四大组交流滤波器启动测量接口屏A	=S2+AFP4A	第四大组交流滤波器保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	22	
	=FMTI4B-101	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+AFI4-34	第四大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=FMTI4B-102	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	17	
	=FMTI4B-103	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR534	交流故障录波屏四	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI4B-104	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR534	交流故障录波屏四	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI4B-109	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR534	交流故障录波屏四	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI4B-110	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR534	交流故障录波屏四	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI4B-111	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR534	交流故障录波屏四	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI4B-112	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR534	交流故障录波屏四	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI4B-113	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR534	交流故障录波屏四	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI4B-114	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR534	交流故障录波屏四	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI4B-115	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR534	交流故障录波屏四	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI4B-116	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR534	交流故障录波屏四	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI4B-117	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR534	交流故障录波屏四	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI4B-118	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR534	交流故障录波屏四	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI4B-119	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR534	交流故障录波屏四	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI4B-120	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR534	交流故障录波屏四	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI4B-121	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR534	交流故障录波屏四	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI4B-122	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR534	交流故障录波屏四	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI4B-123	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR534	交流故障录波屏四	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI4B-124	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+ACTFR534	交流故障录波屏四	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=FMTI4B-127	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+AFP4B	第四大组交流滤波器保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	21	
	AFC4A-701	=S2+AFC4A1	第四大组交流滤波器接口屏A1	=S2+AFC4A2	第四大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	AFC4A-702	=S2+AFC4A1	第四大组交流滤波器接口屏A1	=S2+ACI3	交流站接口屏3	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	24	
	AFC4A-703	=S2+AFC4A1	第四大组交流滤波器接口屏A1	=S2+AFI4-12	第四大组交流滤波器操作箱屏一	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	11	
	AFC4A-704	=S2+AFC4A1	第四大组交流滤波器接口屏A1	=S2+AFI4-12	第四大组交流滤波器操作箱屏一	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	11	
	AFC4A-705	=S2+AFC4A2	第四大组交流滤波器接口屏A2	=S2+ACI3	交流站接口屏3	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	23	
	AFC4A-707	=S2+AFC4A2	第四大组交流滤波器接口屏A2	=S2+AFI4-34	第四大组交流滤波器操作箱屏二	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	11	
	AFC4A-708	=S2+AFC4A2	第四大组交流滤波器接口屏A2	=S2+AFI4-34	第四大组交流滤波器操作箱屏二	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	11	
	AFC4A-709	=S2+AFC4A1	第四大组交流滤波器接口屏A1	=S2+DSCA	直流站控屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	480	
	AFC4B-701	=S2+AFC4B1	第四大组交流滤波器接口屏B1	=S2+AFC4B2	第四大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	AFC4B-702	=S2+AFC4B1	第四大组交流滤波器接口屏B1	=S2+ACI3	交流站接口屏3	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	22	
	AFC4B-703	=S2+AFC4B1	第四大组交流滤波器接口屏B1	=S2+AFI4-12	第四大组交流滤波器操作箱屏一	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	AFC4B-704	=S2+AFC4B1	第四大组交流滤波器接口屏B1	=S2+AFI4-12	第四大组交流滤波器操作箱屏一	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	AFC4B-705	=S2+AFC4B2	第四大组交流滤波器接口屏B2	=S2+ACI3	交流站接口屏3	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	21	
	AFC4B-707	=S2+AFC4B2	第四大组交流滤波器接口屏B2	=S2+AFI4-34	第四大组交流滤波器操作箱屏二	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	AFC4B-708	=S2+AFC4B2	第四大组交流滤波器接口屏B2	=S2+AFI4-34	第四大组交流滤波器操作箱屏二	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	AFC4B-709	=S2+AFC4B1	第四大组交流滤波器接口屏B1	=S2+DSCB	直流站控屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	480	

	AFP4A-701	=S2+AFP4A	第四大组交流滤波器保护屏A	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	216	
	AFP4A-702	=S2+AFP4A	第四大组交流滤波器保护屏A	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	216	
	AFP4A-703	=S2+AFP4A	第四大组交流滤波器保护屏A	=S2+AFI4-12	第四大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	24	
	AFP4A-704	=S2+AFP4A	第四大组交流滤波器保护屏A	=S2+AFI4-12	第四大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	24	
	AFP4A-705	=S2+AFP4A	第四大组交流滤波器保护屏A	=S2+AFI4-34	第四大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	23	
	AFP4A-706	=S2+AFP4A	第四大组交流滤波器保护屏A	=S2+AFI4-34	第四大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	23	
	AFP4A-707	=S2+AFP4A	第四大组交流滤波器保护屏A	=S2+ACTFR534	交流故障录波屏四	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	18	
	AFP4A-708	=S2+AFP4A	第四大组交流滤波器保护屏A	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	21	
	AFP4B-701	=S2+AFP4B	第四大组交流滤波器保护屏B	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	216	
	AFP4B-702	=S2+AFP4B	第四大组交流滤波器保护屏B	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	216	
	AFP4B-703	=S2+AFP4B	第四大组交流滤波器保护屏B	=S2+AFI4-12	第四大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	23	
	AFP4B-704	=S2+AFP4B	第四大组交流滤波器保护屏B	=S2+AFI4-12	第四大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	23	
	AFP4B-705	=S2+AFP4B	第四大组交流滤波器保护屏B	=S2+AFI4-34	第四大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	22	
	AFP4B-706	=S2+AFP4B	第四大组交流滤波器保护屏B	=S2+AFI4-34	第四大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	22	
	AFP4B-707	=S2+AFP4B	第四大组交流滤波器保护屏B	=S2+ACTFR534	交流故障录波屏四	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	19	
	AFP4B-708	=S2+AFP4B	第四大组交流滤波器保护屏B	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=S2+APT1A-131	=S2+APT1A	500kV站用变接口屏1A	=S2+APT1B	500kV站用变接口屏1B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+APT1A-191	=S2+APT1A	500kV站用变接口屏1A	=S2+ACI1	交流站接口屏1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	13	
	=S2+APT1B-191	=S2+APT1B	500kV站用变接口屏1B	=S2+ACI1	交流站接口屏1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	14	
	=S2+LRI1A-131	=S2+LRI1A	35kV低抗接口屏1A	=S2+LRI1B	35kV低抗接口屏1B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+LRI1A-133	=S2+LRI1A	35kV低抗接口屏1A	=S2+LRI1B	35kV低抗接口屏1B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+LRI1A-191	=S2+LRI1A	35kV低抗接口屏1A	=S2+ACI1	交流站接口屏1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	24	
	=S2+LRI1B-191	=S2+LRI1B	35kV低抗接口屏1B	=S2+ACI1	交流站接口屏1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	23	
	=WC1.Z1-Q1-131A	=S2+LRI1A	35kV低抗接口屏1A	=S2+AGP35A	35kV低抗保护屏1	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	11	
	=WC1.Z1-Q1-131B	=S2+LRI1B	35kV低抗接口屏1B	=S2+AGP35A	35kV低抗保护屏1	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	10	
	=WC1.Z2-Q1-131A	=S2+LRI1A	35kV低抗接口屏1A	=S2+AGP35A	35kV低抗保护屏1	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	11	
	=WC1.Z2-Q1-131B	=S2+LRI1B	35kV低抗接口屏1B	=S2+AGP35A	35kV低抗保护屏1	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	10	
	=S2+APT2A-131	=S2+APT2A	500kV站用变接口屏2A	=S2+APT2B	500kV站用变接口屏2B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+APT2A-191	=S2+APT2A	500kV站用变接口屏2A	=S2+ACI1	交流站接口屏1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	18	
	=S2+APT2B-191	=S2+APT2B	500kV站用变接口屏2B	=S2+ACI1	交流站接口屏1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	19	
	=S2+LRI2A-131	=S2+LRI2A	35kV低抗接口屏2A	=S2+LRI2B	35kV低抗接口屏2B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+LRI2A-133	=S2+LRI2A	35kV低抗接口屏2A	=S2+LRI2B	35kV低抗接口屏2B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+LRI2A-191	=S2+LRI2A	35kV低抗接口屏2A	=S2+ACI1	交流站接口屏1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	22	
	=S2+LRI2B-191	=S2+LRI2B	35kV低抗接口屏2B	=S2+ACI1	交流站接口屏1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	21	
	=WC2.Z1-Q1-131A	=S2+LRI2A	35kV低抗接口屏2A	=S2+AGP35B	35kV低抗保护屏2	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	10	
	=WC2.Z1-Q1-131B	=S2+LRI2B	35kV低抗接口屏2B	=S2+AGP35B	35kV低抗保护屏2	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	=WC2.Z2-Q1-131A	=S2+LRI2A	35kV低抗接口屏2A	=S2+AGP35B	35kV低抗保护屏2	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	10	
	=WC2.Z2-Q1-131B	=S2+LRI2B	35kV低抗接口屏2B	=S2+AGP35B	35kV低抗保护屏2	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	=S2+ATP132-194A	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	=S2+ATP132	132kV/10kV外引站用变保护屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=S2+ATP132-194B	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	=S2+ATP132	132kV/10kV外引站用变保护屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	=S2+SPI3A-131	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+SPI3A-132	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+SPI3A-133	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+SPI3A-191	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	=S2+ACI1	交流站接口屏1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	332	
	=S2+SPI3B-191	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	=S2+ACI1	交流站接口屏1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	332	
	=WB.L1-Q1-191A	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	=S2+ALP1321	132kV线路1保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	11	
	=WB.L1-Q1-191B	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	=S2+ALP1321	132kV线路1保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	12	
	=WB.L1-Q1-192A	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	=S2+ALP1322	132kV线路2保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	10	
	=WB.L1-Q1-192B	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	=S2+ALP1322	132kV线路2保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	11	
	=WB.WT-Q1-191A	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	=S2+ATP132	132kV/10kV外引站用变保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WB.WT-Q1-191B	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	=S2+ATP132	132kV/10kV外引站用变保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	

	GPS132-1-051	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	=S2+ATP132	132kV/10kV外引站用变保护屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	8	
	GPS132-1-052	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	=S2+ABP132	132kV母线保护屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	9	
	GPS132-1-053	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	=S2+ACTFR132	132kV故障录波屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	14	
	=WA.WB1-501	=B0+R17	500kV I母线保护屏	=S2+ACI 52A	交流站接口屏 52A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	17	
	=WA.WB1-502	=B0+R17	500kV I母线保护屏	=S2+ACI 52B	交流站接口屏 52B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	18	
	=WA.WB1-503	=B0+R17	500kV I母线保护屏	=S2+ACI2	交流站接口屏2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	21	
	=WA.WB1-504	=B0+R17	500kV I母线保护屏	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	19	
	=WA.WB2-501	=B0+R18	500kV II母线保护屏	=S2+ACI 52A	交流站接口屏 52A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	16	
	=WA.WB2-502	=B0+R18	500kV II母线保护屏	=S2+ACI 52B	交流站接口屏 52B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	17	
	=WA.WB2-503	=B0+R18	500kV II母线保护屏	=S2+ACI2	交流站接口屏2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	20	
	=WA.WB2-504	=B0+R18	500kV II母线保护屏	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	20	
	=ACTFR132-190	=S2+ACTFR132	132kV故障录波屏	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	10	
	=ACTFR132-191	=S2+ACTFR132	132kV故障录波屏	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	11	
	=ACTFR511-190	=S2+ACTFR511	500kV交流故障录波屏一	=S2+ACI1	交流站接口屏1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	12	
	=ACTFR512-190	=S2+ACTFR512	500kV站用变故障录波屏一	=S2+ACI1	交流站接口屏1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	17	
	=ACTFR513-190	=S2+ACTFR513	500kV站用变故障录波屏二	=S2+ACI1	交流站接口屏1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	22	
	=ACTFR521-190	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	=S2+ACI2	交流站接口屏2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	25	
	=ACTFR522-190	=S2+ACTFR522	500kV交流故障录波屏三	=S2+ACI2	交流站接口屏2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	12	
	=ACTFR531-190	=S2+ACTFR531	交流故障录波屏一	=S2+ACI3	交流站接口屏3	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	17	
	=ACTFR532-190	=S2+ACTFR532	交流故障录波屏二	=S2+ACI3	交流站接口屏3	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	31	
	=ACTFR533-190	=S2+ACTFR533	交流故障录波屏三	=S2+ACI3	交流站接口屏3	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	22	
	=ACTFR534-190	=S2+ACTFR534	交流故障录波屏四	=S2+ACI3	交流站接口屏3	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	14	
	=WA.W1-509	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	298	
	=WA.W1-510	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	298	
	=WA.W1-511	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W1-512	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W1-513	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W1-514	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W1-515	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W1-516	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W1-519	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	298	
	=WA.W1-520	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	298	
	=WA.W1-523	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	13	
	=WA.W1-524	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	8	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	14	
	=WA.W1-525	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	=S2+ACI1	交流站接口屏1	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	20	
	=WA.W1-528	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	5	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W1-529	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	5	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W1-530	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	=S2+ACTFR511	500kV交流故障录波屏一	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	12	
	=WA.W1-531	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	12	
	=WA.W1-532	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	13	
	=WA.W1-533	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	=S2+ACI1	交流站接口屏1	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	19	
	=WA.W1-534	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W1-535	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	13	
	=WA.W1-536	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	14	
	=WA.W1-537	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	13	
	=WA.W1-538	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	14	
	=WA.W1-539	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	13	
	=WA.W1-540	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	14	
	=WA.W1-545	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	298	
	=WA.W1-546	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	298	
	=WA.W1-547	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	298	

	=WA.W1-548	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	298	
	=WA.W1-565	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	=S2+ACTFR511	500kV交流故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	12	
	=WA.W1-566	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	=S2+ACTFR511	500kV交流故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	12	
	=WA.W1-567	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	=S2+ACTFR511	500kV交流故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	12	
	=WA.W1-573	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W1-574	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	298	
	=WA.W1-577	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W1-579	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W1-580	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	298	
	=WA.W2-501	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	=WA.W2-502	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	=B2+R12	拉合尔南1线路保护屏二	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	10	
	=WA.W2-503	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	=WA.W2-504	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	=B2+R12	拉合尔南1线路保护屏二	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	10	
	=WA.W2-505	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W2-506	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	=B2+R12	拉合尔南1线路保护屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W2-507	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W2-508	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	=B2+R12	拉合尔南1线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W2-509	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	302	
	=WA.W2-510	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	302	
	=WA.W2-511	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W2-512	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W2-513	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W2-514	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W2-515	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W2-516	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W2-517	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W2-518	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	=B2+R12	拉合尔南1线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	10	
	=WA.W2-519	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	302	
	=WA.W2-520	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	302	
	=WA.W2-521	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W2-522	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	=B2+R12	拉合尔南1线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	10	
	=WA.W2-523	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	20	
	=WA.W2-524	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	8	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	19	
	=WA.W2-525	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	=S2+ACI1	交流站接口屏1	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	18	
	=WA.W2-526	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	=B0+R17	500kV I母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	303	
	=WA.W2-528	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	5	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5		
	=WA.W2-529	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	5	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W2-530	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	=S2+ACTFR511	500kV交流故障录波屏一	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	16	
	=WA.W2-531	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	21	
	=WA.W2-532	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	20	
	=WA.W2-533	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	=S2+ACI1	交流站接口屏1	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	19	
	=WA.W2-534	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W2-535	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	20	
	=WA.W2-536	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	19	
	=WA.W2-537	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	20	
	=WA.W2-538	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	19	
	=WA.W2-539	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	20	
	=WA.W2-540	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	19	
	=WA.W2-541	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	8	
	=WA.W2-542	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W2-543	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	

	=WA.W2-544	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W2-545	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	302	
	=WA.W2-546	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	302	
	=WA.W2-547	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	302	
	=WA.W2-548	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	302	
	=WA.W2-549	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	=B2+R12	拉合尔南1线路保护屏二	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W2-550	=B2+R12	拉合尔南1线路保护屏二	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W2-551	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	19	
	=WA.W2-552	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	18	
	=WA.W2-553	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	=S2+ACI1	交流站接口屏1	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	17	
	=WA.W2-554	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	=S2+ACTFR511	500kV交流故障录波屏一	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	18	
	=WA.W2-555	=B2+R12	拉合尔南1线路保护屏二	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	18	
	=WA.W2-556	=B2+R12	拉合尔南1线路保护屏二	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	17	
	=WA.W2-557	=B2+R12	拉合尔南1线路保护屏二	=S2+ACI1	交流站接口屏1	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	16	
	=WA.W2-558	=B2+R12	拉合尔南1线路保护屏二	=S2+ACTFR511	500kV交流故障录波屏一	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	19	
	=WA.W2-561	=B2+R12	拉合尔南1线路保护屏二	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	9	
	=WA.W2-562	=B2+R12	拉合尔南1线路保护屏二	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	=WA.W2-563	=B2+R12	拉合尔南1线路保护屏二	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	=WA.W2-564	=B2+R12	拉合尔南1线路保护屏二	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	=WA.W2-565	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	=S2+ACTFR511	500kV交流故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	16	
	=WA.W2-566	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	=S2+ACTFR511	500kV交流故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	16	
	=WA.W2-567	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	=S2+ACTFR511	500kV交流故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	16	
	=WA.W2-568	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	=S2+ACTFR511	500kV交流故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	18	
	=WA.W2-571	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W2-572	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	=B2+R12	拉合尔南1线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W2-573	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W2-574	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	302	
	=WA.W2-575	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W2-576	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	=B2+R12	拉合尔南1线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W2-577	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W2-579	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W2-580	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	302	
	=WA.W3-501	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	=WA.W3-502	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	10	
	=WA.W3-503	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	=WA.W3-504	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	10	
	=WA.W3-505	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W3-506	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W3-507	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W3-508	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W3-509	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	14	
	=WA.W3-510	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	13	
	=WA.W3-511	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W3-512	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W3-513	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W3-514	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W3-515	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W3-516	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W3-517	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W3-518	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5		
	=WA.W3-519	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	14	

	=WA.W3-520	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	13	
	=WA.W3-521	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W3-522	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	10	
	=WA.W3-523	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	11	
	=WA.W3-524	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	8	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	12	
	=WA.W3-525	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	=S2+ACI2	交流站接口屏2	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	21	
	=WA.W3-526	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	=B0+R17	500kV I母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	16	
	=WA.W3-528	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	5	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5		
	=WA.W3-529	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	5	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W3-530	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	12	
	=WA.W3-531	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	12	
	=WA.W3-532	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	13	
	=WA.W3-533	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	=S2+ACI2	交流站接口屏2	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	20	
	=WA.W3-534	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W3-535	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	11	
	=WA.W3-536	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	12	
	=WA.W3-537	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	11	
	=WA.W3-538	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	12	
	=WA.W3-539	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	11	
	=WA.W3-540	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	12	
	=WA.W3-541	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	8	
	=WA.W3-542	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W3-543	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W3-544	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W3-545	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	14	
	=WA.W3-546	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	14	
	=WA.W3-547	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	14	
	=WA.W3-548	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	14	
	=WA.W3-549	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W3-550	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W3-551	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	12	
	=WA.W3-552	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	13	
	=WA.W3-553	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	=S2+ACI2	交流站接口屏2	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WA.W3-554	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	8	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	14	
	=WA.W3-555	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	13	
	=WA.W3-556	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	14	
	=WA.W3-557	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	=S2+ACI2	交流站接口屏2	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	23	
	=WA.W3-558	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	8	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	15	
	=WA.W3-561	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	9	
	=WA.W3-562	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	=WA.W3-563	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	=WA.W3-564	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	=WA.W3-565	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	12	
	=WA.W3-566	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	12	
	=WA.W3-567	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	12	
	=WA.W3-568	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	14	
	=WA.W3-571	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W3-572	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W3-573	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W3-574	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	15	
	=WA.W3-575	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	

	=WA.W3-576	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W3-577	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W3-579	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W3-580	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	14	
	=WA.W3-601	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	=S2+PLC31	拉合尔1线载波机1	9	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	475	
	=WA.W3-602	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	=S2+PLC32	拉合尔1线载波机2	9	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	475	
	=WA.W3-603	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	=S2+FOX3	拉合尔1线接点转化装置	9	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	475	
	=WA.W3-604	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	=S2+FOX3	拉合尔1线接点转化装置	9	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	475	
	=WA.W3-605	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	=S2+PLC31	拉合尔1线载波机1	11	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	475	
	=WA.W3-606	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	=S2+PLC31	拉合尔1线载波机1	12	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	475	
	=WA.W3-607	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	=S2+FOX3	拉合尔1线接点转化装置	11	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	475	
	=WA.W3-608	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	=S2+FOX3	拉合尔1线接点转化装置	12	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	475	
	=WA.W4-501	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	=WA.W4-502	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=B4+R12	拉合尔北1线路保护屏二	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	10	
	=WA.W4-503	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	=WA.W4-504	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=B4+R12	拉合尔北1线路保护屏二	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	10	
	=WA.W4-505	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W4-506	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=B4+R12	拉合尔北1线路保护屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W4-507	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W4-508	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=B4+R12	拉合尔北1线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W4-509	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	18	
	=WA.W4-510	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	17	
	=WA.W4-511	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W4-512	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W4-513	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W4-514	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W4-515	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W4-516	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W4-517	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W4-518	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=B4+R12	拉合尔2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5		
	=WA.W4-519	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	18	
	=WA.W4-520	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	17	
	=WA.W4-521	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W4-522	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=B4+R12	拉合尔北1线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	10	
	=WA.W4-523	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	20	
	=WA.W4-524	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	8	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	19	
	=WA.W4-525	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=S2+ACI2	交流站接口屏2	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	21	
	=WA.W4-526	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	=B0+R17	500kV I母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	20	
	=WA.W4-527	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=B4+R14	拉合尔北2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	11	
	=WA.W4-528	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	5	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5		
	=WA.W4-529	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	5	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5		
	=WA.W4-530	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	16	
	=WA.W4-531	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	21	
	=WA.W4-532	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	20	
	=WA.W4-533	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=S2+ACI2	交流站接口屏2	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WA.W4-534	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5		
	=WA.W4-535	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	20	
	=WA.W4-536	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	19	
	=WA.W4-537	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	20	
	=WA.W4-538	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	19	
	=WA.W4-539	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	20	

	=WA.W4-540	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	19	
	=WA.W4-541	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	8	
	=WA.W4-542	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W4-543	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W4-544	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W4-545	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	18	
	=WA.W4-546	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	18	
	=WA.W4-547	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	19	
	=WA.W4-548	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	19	
	=WA.W4-549	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	=B4+R12	拉合尔北1线路保护屏二	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W4-550	=B4+R12	拉合尔北1线路保护屏二	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W4-551	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	=S2+ACI 52A	交流站接口屏 52A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	19	
	=WA.W4-552	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	=S2+ACI 52B	交流站接口屏 52B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	18	
	=WA.W4-553	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	=S2+ACI2	交流站接口屏2	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	20	
	=WA.W4-554	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	8	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	18	
	=WA.W4-555	=B4+R12	拉合尔北1线路保护屏二	=S2+ACI 52A	交流站接口屏 52A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	18	
	=WA.W4-556	=B4+R12	拉合尔北1线路保护屏二	=S2+ACI 52B	交流站接口屏 52B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	17	
	=WA.W4-557	=B4+R12	拉合尔北1线路保护屏二	=S2+ACI2	交流站接口屏2	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	19	
	=WA.W4-558	=B4+R12	拉合尔北1线路保护屏二	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	8	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	19	
	=WA.W4-561	=B4+R12	拉合尔北1线路保护屏二	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	9	
	=WA.W4-562	=B4+R12	拉合尔北1线路保护屏二	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	=WA.W4-563	=B4+R12	拉合尔北1线路保护屏二	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	=WA.W4-564	=B4+R12	拉合尔北1线路保护屏二	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	=WA.W4-565	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	16	
	=WA.W4-566	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	16	
	=WA.W4-567	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	16	
	=WA.W4-568	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	18	
	=WA.W4-570	=B4+R14	拉合尔北2线路保护屏二	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	8	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	21	
	=WA.W4-571	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W4-572	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=B4+R12	拉合尔北1线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W4-573	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W4-574	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	19	
	=WA.W4-575	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W4-576	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=B4+R12	拉合尔北1线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W4-577	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W4-578	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=WA.W4-579	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W4-580	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	18	
	=WA.W4-581	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	10	
	=WA.W4-582	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=B4+R14	拉合尔北2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	11	
	=WA.W4-583	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	10	
	=WA.W4-584	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=B4+R14	拉合尔北2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	11	
	=WA.W4-585	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	=B4+R14	拉合尔北2线路保护屏二	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W4-586	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	=B0+R18	500kV II母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	22	
	=WA.W4-587	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	10	
	=WA.W4-589	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	11	
	=WA.W4-590	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=B4+R14	拉合尔北1线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5		
	=WA.W4-591	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	11	
	=WA.W4-592	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=B4+R14	拉合尔北2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	12	
	=WA.W4-593	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	=S2+ACI 52A	交流站接口屏 52A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	17	
	=WA.W4-594	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	=S2+ACI 52B	交流站接口屏 52B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	16	

	=WA.W4-595	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	=S2+ACI2	交流站接口屏2	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	18	
	=WA.W4-596	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	8	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	20	
	=WA.W4-597	=B4+R14	拉合尔北2线路保护屏二	=S2+ACI 52A	交流站接口屏 52A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	16	
	=WA.W4-598	=B4+R14	拉合尔北2线路保护屏二	=S2+ACI 52B	交流站接口屏 52B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	15	
	=WA.W4-599	=B4+R14	拉合尔北2线路保护屏二	=S2+ACI2	交流站接口屏2	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	17	
	=WA.W4-601	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	=S2+PLC31	拉合尔北1线载波机1	9	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	475	
	=WA.W4-602	=B4+R12	拉合尔北1线路保护屏二	=S2+PLC32	拉合尔北1线载波机2	9	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	475	
	=WA.W4-603	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	=S2+FOX3	拉合尔北1线接点转化装置	9	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	475	
	=WA.W4-604	=B4+R12	拉合尔北1线路保护屏二	=S2+FOX3	拉合尔北1线接点转化装置	9	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	475	
	=WA.W4-605	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	=S2+PLC31	拉合尔北1线载波机1	11	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	475	
	=WA.W4-606	=B4+R12	拉合尔北1线路保护屏二	=S2+PLC31	拉合尔北1线载波机1	12	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	475	
	=WA.W4-607	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	=S2+FOX3	拉合尔北1线接点转化装置	11	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	475	
	=WA.W4-608	=B4+R12	拉合尔北1线路保护屏二	=S2+FOX3	拉合尔北1线接点转化装置	12	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	475	
	=WA.W4-611	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	=S2+PLC31	拉合尔北2线载波机1	9	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	475	
	=WA.W4-612	=B4+R14	拉合尔北2线路保护屏二	=S2+PLC32	拉合尔北2线载波机2	9	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	475	
	=WA.W4-613	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	=S2+FOX3	拉合尔北2线接点转化装置	9	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	475	
	=WA.W4-614	=B4+R14	拉合尔北2线路保护屏二	=S2+FOX3	拉合尔北2线接点转化装置	9	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	475	
	=WA.W4-615	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	=S2+PLC31	拉合尔北2线载波机1	11	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	475	
	=WA.W4-616	=B4+R14	拉合尔北2线路保护屏二	=S2+PLC31	拉合尔北2线载波机1	12	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	475	
	=WA.W4-617	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	=S2+FOX3	拉合尔北2线接点转化装置	11	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	475	
	=WA.W4-618	=B4+R14	拉合尔北2线路保护屏二	=S2+FOX3	拉合尔北2线接点转化装置	12	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	475	
	=WA.W4-621	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	11	
	=WA.W4-622	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=B4+R14	拉合尔北2线路保护屏二	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	12	
	=WA.W4-623	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	11	
	=WA.W4-624	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=B4+R14	拉合尔北2线路保护屏二	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	12	
	=WA.W4-641	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	10	
	=WA.W4-642	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	10	
	=WA.W4-643	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	10	
	=WA.W4-644	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	10	
	=WA.W4-650	=B4+R14	拉合尔北2线路保护屏二	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W4-661	=B4+R14	拉合尔北2线路保护屏二	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	11	
	=WA.W4-662	=B4+R14	拉合尔北2线路保护屏二	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	11	
	=WA.W4-663	=B4+R14	拉合尔北2线路保护屏二	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	11	
	=WA.W4-664	=B4+R14	拉合尔北2线路保护屏二	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	11	
	=WA.W4-671	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	10	
	=WA.W4-672	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=B4+R14	拉合尔北2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	11	
	=WA.W4-675	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	10	
	=WA.W4-676	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=B4+R14	拉合尔北2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	11	
	=WA.W5-501	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	=WA.W5-502	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	=B5+R12	拉合尔2线路保护屏二	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	10	
	=WA.W5-503	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	=WA.W5-504	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	=B5+R12	拉合尔2线路保护屏二	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	10	
	=WA.W5-505	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W5-506	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	=B5+R12	拉合尔2线路保护屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W5-507	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W5-508	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	=B5+R12	拉合尔2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W5-509	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W5-510	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W5-511	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W5-512	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W5-513	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	

	=WA.W5-514	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W5-515	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W5-516	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W5-517	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W5-518	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	=B5+R12	拉合尔北2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5		
	=WA.W5-519	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W5-520	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W5-521	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W5-522	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	=B5+R12	拉合尔2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	10	
	=WA.W5-523	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	11	
	=WA.W5-524	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	8	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	12	
	=WA.W5-525	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	=S2+ACI2	交流站接口屏2	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WA.W5-526	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	=B0+R17	500kV I母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	11	
	=WA.W5-528	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	5	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5		
	=WA.W5-529	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	5	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W5-530	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	=S2+ACTFR522	500kV交流故障录波屏三	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	12	
	=WA.W5-531	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	10	
	=WA.W5-532	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	11	
	=WA.W5-533	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	=S2+ACI2	交流站接口屏2	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	23	
	=WA.W5-534	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W5-535	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	11	
	=WA.W5-536	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	12	
	=WA.W5-537	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	11	
	=WA.W5-538	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	12	
	=WA.W5-539	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	11	
	=WA.W5-540	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	12	
	=WA.W5-541	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	8	
	=WA.W5-542	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W5-543	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W5-544	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W5-545	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	=WA.W5-546	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	=WA.W5-547	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	10	
	=WA.W5-548	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	10	
	=WA.W5-549	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	=B5+R12	拉合尔2线路保护屏二	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W5-550	=B5+R12	拉合尔2线路保护屏二	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W5-551	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	12	
	=WA.W5-552	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	13	
	=WA.W5-553	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	=S2+ACI2	交流站接口屏2	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	21	
	=WA.W5-554	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	=S2+ACTFR522	500kV交流故障录波屏三	8	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	14	
	=WA.W5-555	=B5+R12	拉合尔2线路保护屏二	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	13	
	=WA.W5-556	=B5+R12	拉合尔2线路保护屏二	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	14	
	=WA.W5-557	=B5+R12	拉合尔2线路保护屏二	=S2+ACI2	交流站接口屏2	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	20	
	=WA.W5-558	=B5+R12	拉合尔2线路保护屏二	=S2+ACTFR522	500kV交流故障录波屏三	8	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	15	
	=WA.W5-561	=B5+R12	拉合尔2线路保护屏二	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	9	
	=WA.W5-562	=B5+R12	拉合尔2线路保护屏二	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	=WA.W5-563	=B5+R12	拉合尔2线路保护屏二	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	=WA.W5-564	=B5+R12	拉合尔2线路保护屏二	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	=WA.W5-565	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	=S2+ACTFR522	500kV交流故障录波屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	12	
	=WA.W5-566	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	=S2+ACTFR522	500kV交流故障录波屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	12	
	=WA.W5-567	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	=S2+ACTFR522	500kV交流故障录波屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	12	

	=WA.W5-568	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	=S2+ACTFR522	500kV交流故障录波屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	12	
	=WA.W5-571	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W5-572	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	=B5+R12	拉合尔2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W5-573	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W5-574	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	10	
	=WA.W5-575	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W5-576	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	=B5+R12	拉合尔2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W5-577	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W5-579	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W5-580	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W5-601	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	=S2+PLC31	拉合尔2线载波机1	9	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	475	
	=WA.W5-602	=B5+R12	拉合尔2线路保护屏二	=S2+PLC32	拉合尔2线载波机2	9	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	475	
	=WA.W5-603	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	=S2+FOX3	拉合尔2线接点转化装置	9	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	475	
	=WA.W5-604	=B5+R12	拉合尔2线路保护屏二	=S2+FOX3	拉合尔2线接点转化装置	9	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	475	
	=WA.W5-605	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	=S2+PLC31	拉合尔2线载波机1	11	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	475	
	=WA.W5-606	=B5+R12	拉合尔2线路保护屏二	=S2+PLC31	拉合尔2线载波机1	12	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	475	
	=WA.W5-607	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	=S2+FOX3	拉合尔2线接点转化装置	11	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	475	
	=WA.W5-608	=B5+R12	拉合尔2线路保护屏二	=S2+FOX3	拉合尔2线接点转化装置	12	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	475	
	=WA.W6-501	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	=WA.W6-502	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	=B6+R12	拉合尔南2线路保护屏二	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	10	
	=WA.W6-503	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	=WA.W6-504	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	=B6+R12	拉合尔南2线路保护屏二	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	10	
	=WA.W6-505	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W6-506	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	=B6+R12	拉合尔南2线路保护屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W6-507	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W6-508	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	=B6+R12	拉合尔南2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W6-509	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	13	
	=WA.W6-510	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	12	
	=WA.W6-511	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W6-512	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W6-513	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W6-514	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W6-515	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W6-516	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W6-517	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W6-518	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	=B6+R12	拉合尔南2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	10	
	=WA.W6-519	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	13	
	=WA.W6-520	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	12	
	=WA.W6-521	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W6-522	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	=B6+R12	拉合尔南2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	10	
	=WA.W6-523	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	20	
	=WA.W6-524	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	8	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	19	
	=WA.W6-525	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	=S2+ACI2	交流站接口屏2	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	18	
	=WA.W6-526	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	=B0+R17	500kV I母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	15	
	=WA.W6-528	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	5	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5		
	=WA.W6-529	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	5	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W6-530	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	=S2+ACTFR522	500kV交流故障录波屏三	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	16	
	=WA.W6-531	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	21	
	=WA.W6-532	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	20	
	=WA.W6-533	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	=S2+ACI2	交流站接口屏2	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	19	
	=WA.W6-534	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	

	=WA.W6-535	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	20	
	=WA.W6-536	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	19	
	=WA.W6-537	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	20	
	=WA.W6-538	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	19	
	=WA.W6-539	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	20	
	=WA.W6-540	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	19	
	=WA.W6-541	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	8	
	=WA.W6-542	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W6-543	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W6-544	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W6-545	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	13	
	=WA.W6-546	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	13	
	=WA.W6-547	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	14	
	=WA.W6-548	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	14	
	=WA.W6-549	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	=B6+R12	拉合尔南2线路保护屏二	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W6-550	=B6+R12	拉合尔南2线路保护屏二	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.W6-551	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	19	
	=WA.W6-552	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	18	
	=WA.W6-553	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	=S2+ACI2	交流站接口屏2	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	17	
	=WA.W6-554	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	=S2+ACTFR522	500kV交流故障录波屏三	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	18	
	=WA.W6-555	=B6+R12	拉合尔南2线路保护屏二	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	18	
	=WA.W6-556	=B6+R12	拉合尔南2线路保护屏二	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	17	
	=WA.W6-557	=B6+R12	拉合尔南2线路保护屏二	=S2+ACI2	交流站接口屏2	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	16	
	=WA.W6-558	=B6+R12	拉合尔南2线路保护屏二	=S2+ACTFR522	500kV交流故障录波屏三	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	19	
	=WA.W6-561	=B6+R12	拉合尔南2线路保护屏二	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	9	
	=WA.W6-562	=B6+R12	拉合尔南2线路保护屏二	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	=WA.W6-563	=B6+R12	拉合尔南2线路保护屏二	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	=WA.W6-564	=B6+R12	拉合尔南2线路保护屏二	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	9	
	=WA.W6-565	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	=S2+ACTFR522	500kV交流故障录波屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	15	
	=WA.W6-566	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	=S2+ACTFR522	500kV交流故障录波屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	15	
	=WA.W6-567	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	=S2+ACTFR522	500kV交流故障录波屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	15	
	=WA.W6-568	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	=S2+ACTFR522	500kV交流故障录波屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	17	
	=WA.W6-571	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W6-572	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	=B6+R12	拉合尔南2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W6-573	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W6-574	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	14	
	=WA.W6-575	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W6-576	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	=B6+R12	拉合尔南2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=WA.W6-577	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W6-579	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.W6-580	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	13	
	=S2+ABP132	132kV母线保护屏	132kV母线保护屏（132kV继电器小室）	132kV/10kV外引站用变保护屏	132kV/10kV外引站用变保护屏（132kV继电器小室）	=ABP1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=S2+ABP132	132kV母线保护屏	132kV母线保护屏（132kV继电器小室）	132kV线路1保护屏	132kV线路1保护屏（132kV继电器小室）	=ABP1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	9	
	=S2+ABP132	132kV母线保护屏	132kV母线保护屏（132kV继电器小室）	132kV线路2保护屏	132kV线路2保护屏（132kV继电器小室）	=ABP1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=S2+ABP132	132kV母线保护屏	132kV母线保护屏（132kV继电器小室）	外引站用电接口屏1A	外引站用电接口屏1A（132kV继电器小室）	=ABP1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	9	
	=S2+ABP132	132kV母线保护屏	132kV母线保护屏（132kV继电器小室）	外引站用电接口屏1B	外引站用电接口屏1B（132kV继电器小室）	=ABP1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	10	
	=S2+ABP132	132kV母线保护屏	132kV母线保护屏（132kV继电器小室）	132kV故障录波屏	132kV故障录波屏（132kV继电器小室）	=ABP1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	12	
	=ALP1321-191A	=S2+ALP1321	132kV线路1保护屏	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	11	
	=ALP1321-191B	=S2+ALP1321	132kV线路1保护屏	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	12	
	=ALP1321-192	=S2+ALP1321	132kV线路1保护屏	=S2+ACTFR132	132kV故障录波屏	7	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	10	
	=ALP1322-191A	=S2+ALP1322	132kV线路2保护屏	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	10	

	=ALP1322-191B	=S2+ALP1322	132kV线路2保护屏	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	11	
	=ALP1322-192	=S2+ALP1322	132kV线路2保护屏	=S2+ACTFR132	132kV故障录波屏	7	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	11	
	=WB.L1-104U	=S2+ALP1321	132kV线路1保护屏	=S2+ATP132	132kV/10kV外引站用变保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=WB.L1-T1-104G	=S2+ALP1321	132kV线路1保护屏	=S2+ACTFR132	132kV故障录波屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=WB.L2-104U	=S2+ALP1322	132kV线路2保护屏	=S2+ATP132	132kV/10kV外引站用变保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	9	
	=WB.L2-T1-104G	=S2+ALP1322	132kV线路2保护屏	=S2+ACTFR132	132kV故障录波屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	11	
	=WA.WB1.CVT1.JB-101	=WA.WB1-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	69	
	=WA.WB1.CVT1.JB-102	=WA.WB1-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	69	
	=WA.WB1.CVT1.JB-103	=WA.WB1-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	69	
	=WA.WB1.CVT1.JB-104	=WA.WB1-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	182	
	=WA.WB1.CVT1.JB-105	=WA.WB1-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	182	
	=WA.WB1.CVT1.JB-106	=WA.WB1-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	182	
	=WA.WB1.CVT1.JB-107	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	198	
	=WA.WB1.CVT1.JB-108	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	198	
	=WA.WB1.CVT1.JB-109	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	147	
	=WA.WB1.CVT1.JB-110	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	147	
	=WA.WB1.CVT1.JB-111	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	198	
	=WA.WB1.CVT1.JB-112	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	198	
	=WA.WB1.CVT1.JB-113	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	147	
	=WA.WB1.CVT1.JB-114	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	147	
	=WA.WB1.CVT1.JB-150	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	198	
	=WA.WB1.CVT1.JB-151	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	198	
	=WA.WB1.CVT1-101	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=S2+AT1P51A	500/35kV 1号站用变保护屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	198	
	=WA.WB1.CVT1-102	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	198	
	=WA.WB1.CVT1-103	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	147	
	=WA.WB1.CVT1-104	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	147	
	=WA.WB1.CVT1-105	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	147	
	=WA.WB1.CVT1-106	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	147	
	=WA.WB1.CVT1-107	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=S2+AT1P51B	500/35kV 1号站用变保护屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	198	
	=WA.WB1.CVT1-108	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=S2+APT1A	500kV站用变接口屏1A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	198	
	=WA.WB1.CVT1-109	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	198	
	=WA.WB1.CVT1-110	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	198	
	=WA.WB1.CVT1-111	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	147	
	=WA.WB1.CVT1-112	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	147	
	=WA.WB1.CVT1-113	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	147	
	=WA.WB1.CVT1-114	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	147	
	=WA.WB1.CVT1-115	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=S2+APT1B	500kV站用变接口屏1B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	198	
	=WA.WB1.CVT1-116	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	198	
	=WA.WB1.CVT1-117	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	198	
	=WA.WB1.CVT1-118	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	147	
	=WA.WB1.CVT1-119	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	147	
	=WA.WB1.CVT1-120	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	147	
	=WA.WB1.CVT1-121	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	147	
	=WA.WB1.CVT1-122	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=S2+ACTFR512	500kV站用变故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	198	
	=WA.WB1.CVT1-123	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=S2+ACTFR512	500kV站用变故障录波屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	198	
	=WA.WB1.CVT1-124	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=S2+OHM	谐波监视屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	321	
	=WA.WB1.CVT1-300A	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=WA.WB1-CVT1A.J	电压互感器A相接线盒	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	28	
	=WA.WB1.CVT1-300B	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=WA.WB1-CVT1B.J	电压互感器B相接线盒	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	35	
	=WA.WB1.CVT1-300C	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=WA.WB1-CVT1C.J	电压互感器C相接线盒	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	42	
	=WA.WB1.CVT1-301A	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=WA.WB1-CVT1A.J	电压互感器A相接线盒	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	28	
	=WA.WB1.CVT1-301B	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=WA.WB1-CVT1B.J	电压互感器B相接线盒	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	35	

	=WA.WB1.CVT1-301C	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	=WA.WB1-CVT1C.J	电压互感器C相接线盒	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	42	
	=WA.WB2.CVT1.JB-101	=WA.WB2-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	69	
	=WA.WB2.CVT1.JB-102	=WA.WB2-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	69	
	=WA.WB2.CVT1.JB-103	=WA.WB2-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	69	
	=WA.WB2.CVT1.JB-104	=WA.WB2-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	182	
	=WA.WB2.CVT1.JB-105	=WA.WB2-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	182	
	=WA.WB2.CVT1.JB-106	=WA.WB2-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	182	
	=WA.WB2.CVT1.JB-107	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	147	
	=WA.WB2.CVT1.JB-108	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	147	
	=WA.WB2.CVT1.JB-109	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	147	
	=WA.WB2.CVT1.JB-110	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	147	
	=WA.WB2.CVT1.JB-111	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	147	
	=WA.WB2.CVT1.JB-112	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	147	
	=WA.WB2.CVT1.JB-113	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	147	
	=WA.WB2.CVT1.JB-114	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	147	
	=WA.WB2.CVT1.JB-150	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	173	
	=WA.WB2.CVT1.JB-151	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	173	
	=WA.WB2.CVT1-101	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=S2+AT2P51A	500/35kV 2号站用变保护屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	173	
	=WA.WB2.CVT1-102	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	147	
	=WA.WB2.CVT1-103	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=S2+AT2P51B	500/35kV 2号站用变保护屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	173	
	=WA.WB2.CVT1-104	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=S2+APT2A	500kV站用变接口屏2A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	173	
	=WA.WB2.CVT1-105	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	173	
	=WA.WB2.CVT1-106	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	173	
	=WA.WB2.CVT1-107	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	147	
	=WA.WB2.CVT1-108	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	147	
	=WA.WB2.CVT1-109	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	147	
	=WA.WB2.CVT1-110	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	147	
	=WA.WB2.CVT1-111	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=S2+APT2B	500kV站用变接口屏2B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	173	
	=WA.WB2.CVT1-112	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	173	
	=WA.WB2.CVT1-113	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	173	
	=WA.WB2.CVT1-114	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	147	
	=WA.WB2.CVT1-115	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	147	
	=WA.WB2.CVT1-116	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	147	
	=WA.WB2.CVT1-117	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	147	
	=WA.WB2.CVT1-118	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=S2+ACTFR513	500kV站用变故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	173	
	=WA.WB2.CVT1-119	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=S2+ACTFR513	500kV站用变故障录波屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	173	
	=WA.WB2.CVT1-120	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=S2+OHM	谐波监视屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	328	
	=WA.WB2.CVT1-300A	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=WA.WB2-CVT1A.J	电压互感器A相接线盒	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	28	
	=WA.WB2.CVT1-300B	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=WA.WB2-CVT1B.J	电压互感器B相接线盒	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	35	
	=WA.WB2.CVT1-300C	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=WA.WB2-CVT1C.J	电压互感器C相接线盒	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	42	
	=WA.WB2.CVT1-301A	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=WA.WB2-CVT1A.J	电压互感器A相接线盒	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	28	
	=WA.WB2.CVT1-301B	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=WA.WB2-CVT1B.J	电压互感器B相接线盒	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	35	
	=WA.WB2.CVT1-301C	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	=WA.WB2-CVT1C.J	电压互感器C相接线盒	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	42	
	=WA.W1-E31-201A	=WA.W1-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	251	
	=WA.W1-E31-201B	=WA.W1-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	251	
	=WA.W1-Q1-101	=WA.W1-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	29	
	=WA.W1-Q1-102	=WA.W1-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	29	
	=WA.W1-Q1-103	=WA.W1-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	29	
	=WA.W1-Q1-104	=WA.W1-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	29	
	=WA.W1-Q1-106A	=WA.W1-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	29	
	=WA.W1-Q1-106B	=WA.W1-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	29	

	=WA.W1-Q1-107	=WA.W1-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	29	
	=WA.W1-Q1-108	=WA.W1-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	32	
	=WA.W1-Q1-109	=WA.W1-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	32	
	=WA.W1-Q1-110	=WA.W1-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	32	
	=WA.W1-Q11-101	=WA.W1-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=B0+R17	500kV I母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	251	
	=WA.W1-Q1-111	=WA.W1-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	43	
	=WA.W1-Q1-112	=WA.W1-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	43	
	=WA.W1-Q1-113	=WA.W1-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	43	
	=WA.W1-Q1-114	=WA.W1-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	32	
	=WA.W1-Q1-115	=WA.W1-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	32	
	=WA.W1-Q1-116	=WA.W1-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	32	
	=WA.W1-Q1-117	=WA.W1-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	43	
	=WA.W1-Q1-118	=WA.W1-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	43	
	=WA.W1-Q1-119	=WA.W1-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	43	
	=WA.W1-Q11-201A	=WA.W1-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	261	
	=WA.W1-Q11-201B	=WA.W1-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	261	
	=WA.W1-Q1-131	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	141	
	=WA.W1-Q1-132	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	141	
	=WA.W1-Q1-133A	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	141	
	=WA.W1-Q1-133B	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	141	
	=WA.W1-Q1-134	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACTFR511	500kV交流故障录波屏一	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	141	
	=WA.W1-Q1-137A	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+PCP1A	极1直流极控制屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	277	
	=WA.W1-Q1-137B	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+PCP1B	极1直流极控制屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	277	
	=WA.W1-Q1-141A	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	141	
	=WA.W1-Q1-141B	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	141	
	=WA.W1-Q1-142A	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	141	
	=WA.W1-Q1-142B	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	141	
	=WA.W1-Q1-145A	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	141	
	=WA.W1-Q1-145B	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	141	
	=WA.W1-Q1-146A	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	141	
	=WA.W1-Q1-146B	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	141	
	=WA.W1-Q1-201	=WA.W1-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	141	
	=WA.W1-Q1-202A	=WA.W1-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	237	
	=WA.W1-Q1-202B	=WA.W1-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	237	
	=WA.W1-Q12-201A	=WA.W1-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	248	
	=WA.W1-Q12-201B	=WA.W1-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	248	
	=WA.W1-Q2-101	=WA.W1-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	29	
	=WA.W1-Q2-102	=WA.W1-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	29	
	=WA.W1-Q2-103	=WA.W1-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	29	
	=WA.W1-Q2-104	=WA.W1-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	29	
	=WA.W1-Q2-106A	=WA.W1-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	29	
	=WA.W1-Q2-106B	=WA.W1-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	29	
	=WA.W1-Q2-107	=WA.W1-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	29	
	=WA.W1-Q2-108	=WA.W1-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	32	
	=WA.W1-Q2-109	=WA.W1-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	32	
	=WA.W1-Q2-110	=WA.W1-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	32	
	=WA.W1-Q2-111	=WA.W1-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	45	
	=WA.W1-Q2-112	=WA.W1-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	45	
	=WA.W1-Q2-113	=WA.W1-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	45	
	=WA.W1-Q2-114	=WA.W1-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	32	
	=WA.W1-Q2-115	=WA.W1-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	32	

	=WA.W1-Q2-116	=WA.W1-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	32	
	=WA.W1-Q2-117	=WA.W1-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	45	
	=WA.W1-Q2-118	=WA.W1-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	45	
	=WA.W1-Q2-119	=WA.W1-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	45	
	=WA.W1-Q21-201A	=WA.W1-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	269	
	=WA.W1-Q21-201B	=WA.W1-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	269	
	=WA.W1-Q2-131	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	116	
	=WA.W1-Q2-132	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	116	
	=WA.W1-Q2-133A	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	116	
	=WA.W1-Q2-133B	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	116	
	=WA.W1-Q2-134	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACTFR511	500kV交流故障录波屏一	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	116	
	=WA.W1-Q2-137A	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+PCP1A	极1直流极控制屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	284	
	=WA.W1-Q2-137B	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+PCP1B	极1直流极控制屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	284	
	=WA.W1-Q2-141A	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	116	
	=WA.W1-Q2-141B	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	116	
	=WA.W1-Q2-142A	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	116	
	=WA.W1-Q2-142B	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	116	
	=WA.W1-Q2-145A	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	116	
	=WA.W1-Q2-145B	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	116	
	=WA.W1-Q2-146A	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	116	
	=WA.W1-Q2-146B	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	116	
	=WA.W1-Q2-201	=WA.W1-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	116	
	=WA.W1-Q2-202A	=WA.W1-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	244	
	=WA.W1-Q2-202B	=WA.W1-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	244	
	=WA.W1-Q22-101	=WA.W1-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	=B0+R18	500kV II母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	228	
	=WA.W1-Q22-201A	=WA.W1-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	266	
	=WA.W1-Q22-201B	=WA.W1-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	266	
	=WA.W1-Q3-101	=WA.W1-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	22	
	=WA.W1-Q3-102	=WA.W1-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	22	
	=WA.W1-Q3-103	=WA.W1-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	22	
	=WA.W1-Q3-104	=WA.W1-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	22	
	=WA.W1-Q3-106A	=WA.W1-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	22	
	=WA.W1-Q3-106B	=WA.W1-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	22	
	=WA.W1-Q3-107	=WA.W1-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WA.W1-Q3-108	=WA.W1-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	33	
	=WA.W1-Q3-109	=WA.W1-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	33	
	=WA.W1-Q3-110	=WA.W1-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	33	
	=WA.W1-Q3-111	=WA.W1-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	43	
	=WA.W1-Q3-112	=WA.W1-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	43	
	=WA.W1-Q3-113	=WA.W1-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	43	
	=WA.W1-Q3-114	=WA.W1-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	33	
	=WA.W1-Q3-115	=WA.W1-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	33	
	=WA.W1-Q3-116	=WA.W1-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	33	
	=WA.W1-Q3-117	=WA.W1-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	33	
	=WA.W1-Q3-118	=WA.W1-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	33	
	=WA.W1-Q3-119	=WA.W1-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	33	
	=WA.W1-Q3-120	=WA.W1-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	43	
	=WA.W1-Q31-201A	=WA.W1-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	250	
	=WA.W1-Q31-201B	=WA.W1-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	250	
	=WA.W1-Q3-121	=WA.W1-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	43	
	=WA.W1-Q3-122	=WA.W1-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	43	

	=WA.W1-Q3-123	=WA.W1-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	43	
	=WA.W1-Q3-124	=WA.W1-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	43	
	=WA.W1-Q3-125	=WA.W1-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	43	
	=WA.W1-Q3-131	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	166	
	=WA.W1-Q3-132	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	166	
	=WA.W1-Q3-133A	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	166	
	=WA.W1-Q3-133B	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	166	
	=WA.W1-Q3-134	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACTFR511	500kV交流故障录波屏一	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	166	
	=WA.W1-Q3-137A	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+PCP1A	极1直流极控制屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	284	
	=WA.W1-Q3-137B	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+PCP1B	极1直流极控制屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	284	
	=WA.W1-Q3-141A	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	166	
	=WA.W1-Q3-141B	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	166	
	=WA.W1-Q3-142A	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	166	
	=WA.W1-Q3-142B	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	166	
	=WA.W1-Q3-145A	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	166	
	=WA.W1-Q3-145B	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	166	
	=WA.W1-Q3-146A	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	166	
	=WA.W1-Q3-146B	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	166	
	=WA.W1-Q3-147A	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	166	
	=WA.W1-Q3-147B	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	166	
	=WA.W1-Q3-148A	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	166	
	=WA.W1-Q3-148B	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	166	
	=WA.W1-Q3-201	=WA.W1-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	166	
	=WA.W1-Q3-202A	=WA.W1-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	244	
	=WA.W1-Q3-202B	=WA.W1-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	244	
	=WA.W1-Q32-201A	=WA.W1-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	259	
	=WA.W1-Q32-201B	=WA.W1-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	259	
	=WA.W1-T1-101	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	277	
	=WA.W1-T1-102	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	277	
	=WA.W1-T1-103	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+TFP1C	极1换流变保护屏C	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	277	
	=WA.W1-T1-104	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	141	
	=WA.W1-T1-105	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	141	
	=WA.W1-T1-106	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+MET13	备用计量系统电度表屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	204	
	=WA.W1-T1-108	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B0+R17	500kV I母线保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	227	
	=WA.W1-T2-103	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	116	
	=WA.W1-T2-104	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	116	
	=WA.W1-T2-105	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+MET14	备用计量系统电度表屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	217	
	=WA.W1-T2-107	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=B0+R18	500kV II母线保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	240	
	=WA.W1-T3-103	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	54	
	=WA.W1-T3-104	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	54	
	=WA.W1-T3-105	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	166	
	=WA.W1-T3-106	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	44	
	=WA.W1-T3-107	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	44	
	=WA.W1-T3-108	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+TFP1C	极1换流变保护屏C	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	284	
	=WA.W1-T3-109	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	284	
	=WA.W1-T3-110	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	284	
	=WA.W1-XF01	=WA.W1-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	29	
	=WA.W1-XF02	=WA.W1-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	22	
	=WA.W1-XF03	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=P1.WT.FA.JB	极1 TD换流变雨淋阀室火灾报警端子箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	218	
	W1JD-301	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W1-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	130	
	W1JD-302	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W1-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	119	

	W1JD-303	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W1-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	130	
	W1JD-304	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W1-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	119	
	W1JD-305	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	81	
	W1JD-306	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W1-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	80	
	W1JD-307	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W1-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	91	
	W1JD-308	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W1-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	80	
	W1JD-309	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W1-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	91	
	W1JD-310	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	43	
	W1JD-311	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W1-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	125	
	W1JD-312	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W1-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	86	
	W1JD-313	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W1-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	125	
	W1JD-314	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W1-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	125	
	W1JD-315	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W1-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	86	
	W1JD-316	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W1-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	80	
	W1JD-317	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	90	
	W1JD-321	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	2	ZRB-YJV22	4x4	90	
	W1JD-351	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W1-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	0	ZRB-YJV22	4x4	93	
	W1JD-352	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W1-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	0	ZRB-YJV22	4x4	55	
	W1JD-353	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W1-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	0	ZRB-YJV22	4x4	102	
	W2JD-301	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W2-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	93	
	W2JD-302	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W2-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	46	
	W2JD-303	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W2-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	93	
	W2JD-304	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W2-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	46	
	W2JD-305	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	60	
	W2JD-306	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W2-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	23	
	W2JD-307	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W2-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	54	
	W2JD-308	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W2-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	23	
	W2JD-309	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W2-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	54	
	W2JD-310	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	25	
	W2JD-311	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W2-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	40	
	W2JD-312	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W2-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	29	
	W2JD-313	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W2-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	40	
	W2JD-314	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W2-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	40	
	W2JD-315	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W2-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	29	
	W2JD-316	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W2-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	23	
	W2JD-317	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	25	
	W2JD-318	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W2-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	117	
	W2JD-319	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W2-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	117	
	W2JD-320	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	115	
	W2JD-321	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	2	ZRB-YJV22	4x4	25	
	W2JD-351	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W2-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	0	ZRB-YJV22	4x4	45	
	W2JD-352	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W2-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	0	ZRB-YJV22	4x4	37	
	W2JD-353	=WA.W1-APD	500kV串交流电源配电箱1	=WA.W2-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	0	ZRB-YJV22	4x4	37	
	=WA.W1-T1-300A	=WA.W1-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	46	
	=WA.W1-T1-300B	=WA.W1-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	37	
	=WA.W1-T1-300C	=WA.W1-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	29	
	=WA.W1-T1-301A	=WA.W1-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	46	
	=WA.W1-T1-301B	=WA.W1-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	37	
	=WA.W1-T1-301C	=WA.W1-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	29	
	=WA.W1-T1-302A	=WA.W1-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	

	=WA.W1-T1-302B	=WA.W1-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	37	
	=WA.W1-T1-302C	=WA.W1-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W1-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	29	
	=WA.W1-T2-300A	=WA.W1-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	46	
	=WA.W1-T2-300B	=WA.W1-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	37	
	=WA.W1-T2-300C	=WA.W1-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	29	
	=WA.W1-T2-301A	=WA.W1-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	46	
	=WA.W1-T2-301B	=WA.W1-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	37	
	=WA.W1-T2-301C	=WA.W1-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	29	
	=WA.W1-T2-302A	=WA.W1-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=WA.W1-T2-302B	=WA.W1-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	37	
	=WA.W1-T2-302C	=WA.W1-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W1-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	29	
	=WA.W1-T3-300A	=WA.W1-T3A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	43	
	=WA.W1-T3-300B	=WA.W1-T3B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	34	
	=WA.W1-T3-300C	=WA.W1-T3C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	26	
	=WA.W1-T3-301A	=WA.W1-T3A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	43	
	=WA.W1-T3-301B	=WA.W1-T3B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	34	
	=WA.W1-T3-301C	=WA.W1-T3C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	26	
	=WA.W1-T3-302A	=WA.W1-T3A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	43	
	=WA.W1-T3-302B	=WA.W1-T3B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	34	
	=WA.W1-T3-302C	=WA.W1-T3C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	26	
	=WA.W1-T3-303A	=WA.W1-T3A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.W1-T3-303B	=WA.W1-T3B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	34	
	=WA.W1-T3-303C	=WA.W1-T3C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W1-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	26	
	=WA.W2-L10-101	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+MET22	主计量系统电度表屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	224	
	=WA.W2-L10-103	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+MET12	备用计量系统电度表屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	224	
	=WA.W2-L10-106	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	237	
	=WA.W2-L10-107	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	237	
	=WA.W2-L10-108	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	237	
	=WA.W2-L10-109	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	237	
	=WA.W2-L10-110	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=B2+R12	拉合尔南1线路保护屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	237	
	=WA.W2-L10-111	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=B2+R12	拉合尔南1线路保护屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	237	
	=WA.W2-L10-112	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACTFR511	500kV交流故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	237	
	=WA.W2-L10-113	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	237	
	=WA.W2-L10-114	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACTFR511	500kV交流故障录波屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	237	
	=WA.W2-L10-115	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	237	
	=WA.W2-L10-116	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	237	
	=WA.W2-L10-120	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+MET22	主计量系统电度表屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	224	
	=WA.W2-L10-122	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+MET12	备用计量系统电度表屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	224	
	=WA.W2-L10-130	=WA.W2-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	47	
	=WA.W2-L10-131	=WA.W2-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	47	
	=WA.W2-L10-132	=WA.W2-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	47	
	=WA.W2-L10-133	=WA.W2-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	47	
	=WA.W2-L10-134	=WA.W2-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	47	
	=WA.W2-L10-135	=WA.W2-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	47	
	=WA.W2-L10-136	=WA.W2-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	229	
	=WA.W2-L10-137	=WA.W2-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	=B2+R12	拉合尔南1线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	229	
	=WA.W2-L10-141A	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	237	
	=WA.W2-L10-141B	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	237	
	=WA.W2-L10-142A	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	237	

	=WA.W2-L10-142B	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	237	
	=WA.W2-Q1-101	=WA.W2-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	40	
	=WA.W2-Q1-102	=WA.W2-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	40	
	=WA.W2-Q1-103	=WA.W2-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	40	
	=WA.W2-Q1-104	=WA.W2-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	40	
	=WA.W2-Q1-105	=WA.W2-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=WA.W2-Q1-106A	=WA.W2-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	40	
	=WA.W2-Q1-106B	=WA.W2-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	40	
	=WA.W2-Q1-107	=WA.W2-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=WA.W2-Q1-108	=WA.W2-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	32	
	=WA.W2-Q1-109	=WA.W2-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	32	
	=WA.W2-Q1-110	=WA.W2-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	32	
	=WA.W2-Q11-101	=WA.W2-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=B0+R17	500kV I母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	209	
	=WA.W2-Q1-111	=WA.W2-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	43	
	=WA.W2-Q1-112	=WA.W2-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	43	
	=WA.W2-Q1-113	=WA.W2-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	43	
	=WA.W2-Q1-114	=WA.W2-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	32	
	=WA.W2-Q1-115	=WA.W2-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	32	
	=WA.W2-Q1-116	=WA.W2-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	32	
	=WA.W2-Q1-117	=WA.W2-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	43	
	=WA.W2-Q1-118	=WA.W2-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	43	
	=WA.W2-Q1-119	=WA.W2-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	43	
	=WA.W2-Q1-120	=WA.W2-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	222	
	=WA.W2-Q1-121	=WA.W2-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=B2+R12	拉合尔南1线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	222	
	=WA.W2-Q1-131	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	182	
	=WA.W2-Q1-132	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	182	
	=WA.W2-Q1-133A	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	182	
	=WA.W2-Q1-133B	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	182	
	=WA.W2-Q1-134	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACTFR511	500kV交流故障录波屏一	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	182	
	=WA.W2-Q1-135	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	182	
	=WA.W2-Q1-136	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B2+R12	拉合尔南1线路保护屏二	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	182	
	=WA.W2-Q1-137A	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ASCA	交流站控屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	304	
	=WA.W2-Q1-137B	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ASCB	交流站控屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	304	
	=WA.W2-Q1-141A	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	182	
	=WA.W2-Q1-141B	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	182	
	=WA.W2-Q1-142A	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	182	
	=WA.W2-Q1-142B	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	182	
	=WA.W2-Q1-145A	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	182	
	=WA.W2-Q1-145B	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	182	
	=WA.W2-Q1-146A	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	182	
	=WA.W2-Q1-146B	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	182	
	=WA.W2-Q1-201	=WA.W2-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	182	
	=WA.W2-Q1-202	=WA.W2-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	182	
	=WA.W2-Q2-101	=WA.W2-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	29	
	=WA.W2-Q2-102	=WA.W2-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	29	
	=WA.W2-Q2-103	=WA.W2-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	29	
	=WA.W2-Q2-104	=WA.W2-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	29	
	=WA.W2-Q2-106A	=WA.W2-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	29	
	=WA.W2-Q2-106B	=WA.W2-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	29	
	=WA.W2-Q2-107	=WA.W2-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	29	
	=WA.W2-Q2-108	=WA.W2-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	43	

	=WA.W2-Q2-109	=WA.W2-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	43	
	=WA.W2-Q2-110	=WA.W2-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	43	
	=WA.W2-Q2-111	=WA.W2-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	32	
	=WA.W2-Q2-112	=WA.W2-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	32	
	=WA.W2-Q2-113	=WA.W2-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	32	
	=WA.W2-Q2-114	=WA.W2-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	43	
	=WA.W2-Q2-115	=WA.W2-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	43	
	=WA.W2-Q2-116	=WA.W2-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	43	
	=WA.W2-Q2-117	=WA.W2-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	32	
	=WA.W2-Q2-118	=WA.W2-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	32	
	=WA.W2-Q2-119	=WA.W2-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	32	
	=WA.W2-Q2-131	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	155	
	=WA.W2-Q2-132	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	155	
	=WA.W2-Q2-133A	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	155	
	=WA.W2-Q2-133B	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	155	
	=WA.W2-Q2-134	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACTFR511	500kV交流故障录波屏一	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	155	
	=WA.W2-Q2-137A	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ASCA	交流站控屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	310	
	=WA.W2-Q2-137B	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ASCB	交流站控屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	310	
	=WA.W2-Q2-141A	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	155	
	=WA.W2-Q2-141B	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	155	
	=WA.W2-Q2-142A	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	155	
	=WA.W2-Q2-142B	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	155	
	=WA.W2-Q2-145A	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	155	
	=WA.W2-Q2-145B	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	155	
	=WA.W2-Q2-146A	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	155	
	=WA.W2-Q2-146B	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	155	
	=WA.W2-Q2-201	=WA.W2-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	155	
	=WA.W2-Q22-101	=WA.W2-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	=B0+R18	500kV II母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	193	
	=WA.W2-Q3-101	=WA.W2-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	28	
	=WA.W2-Q3-102	=WA.W2-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	28	
	=WA.W2-Q3-103	=WA.W2-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	28	
	=WA.W2-Q3-104	=WA.W2-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	28	
	=WA.W2-Q3-105	=WA.W2-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	28	
	=WA.W2-Q3-107	=WA.W2-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	28	
	=WA.W2-Q3-108	=WA.W2-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	30	
	=WA.W2-Q3-109	=WA.W2-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	30	
	=WA.W2-Q3-110	=WA.W2-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	30	
	=WA.W2-Q3-111	=WA.W2-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	40	
	=WA.W2-Q3-112	=WA.W2-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=WA.W2-Q3-113	=WA.W2-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=WA.W2-Q3-114	=WA.W2-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	30	
	=WA.W2-Q3-115	=WA.W2-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	30	
	=WA.W2-Q3-116	=WA.W2-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	30	
	=WA.W2-Q3-117	=WA.W2-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	30	
	=WA.W2-Q3-118	=WA.W2-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	30	
	=WA.W2-Q3-119	=WA.W2-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	30	
	=WA.W2-Q3-120	=WA.W2-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	40	
	=WA.W2-Q3-121	=WA.W2-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=WA.W2-Q3-122	=WA.W2-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=WA.W2-Q3-123	=WA.W2-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	45	
	=WA.W2-Q3-124	=WA.W2-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	45	

	=WA.W2-Q3-125	=WA.W2-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	45	
	=WA.W2-Q3-131	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	179	
	=WA.W2-Q3-132	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	179	
	=WA.W2-Q3-133A	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	179	
	=WA.W2-Q3-133B	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	179	
	=WA.W2-Q3-134	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACTFR511	500kV交流故障录波屏一	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	179	
	=WA.W2-Q3-135	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	179	
	=WA.W2-Q3-136	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=B2+R12	拉合尔南1线路保护屏二	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	179	
	=WA.W2-Q3-141A	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	179	
	=WA.W2-Q3-141B	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	179	
	=WA.W2-Q3-142A	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	179	
	=WA.W2-Q3-142B	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	179	
	=WA.W2-Q3-145A	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	179	
	=WA.W2-Q3-145B	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	179	
	=WA.W2-Q3-146A	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	179	
	=WA.W2-Q3-146B	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	179	
	=WA.W2-Q3-147A	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	179	
	=WA.W2-Q3-147B	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	179	
	=WA.W2-Q3-148A	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	179	
	=WA.W2-Q3-148B	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	179	
	=WA.W2-Q3-150	=WA.W2-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	179	
	=WA.W2-Q3-151	=WA.W2-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=B2+R12	拉合尔南1线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	179	
	=WA.W2-Q3-201	=WA.W2-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	179	
	=WA.W2-Q3-202	=WA.W2-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=B2+R12	拉合尔南1线路保护屏二	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	179	
	=WA.W2-T1-101	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	182	
	=WA.W2-T1-102	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B2+R12	拉合尔南1线路保护屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	182	
	=WA.W2-T1-103	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	182	
	=WA.W2-T1-104	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	182	
	=WA.W2-T1-107	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B0+R17	500kV I母线保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	182	
	=WA.W2-T2-103	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	155	
	=WA.W2-T2-104	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	155	
	=WA.W2-T2-105	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+MET14	备用计量系统电度表屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	198	
	=WA.W2-T2-107	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=B0+R18	500kV II母线保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	193	
	=WA.W2-T3-103	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	54	
	=WA.W2-T3-104	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	54	
	=WA.W2-T3-105	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	179	
	=WA.W2-T3-107	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	44	
	=WA.W2-T3-108	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	44	
	=WA.W2-T3-109	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	44	
	=WA.W2-T1-300A	=WA.W2-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	46	
	=WA.W2-T1-300B	=WA.W2-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	37	
	=WA.W2-T1-300C	=WA.W2-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	29	
	=WA.W2-T1-301A	=WA.W2-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	46	
	=WA.W2-T1-301B	=WA.W2-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	37	
	=WA.W2-T1-301C	=WA.W2-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	29	
	=WA.W2-T1-302A	=WA.W2-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=WA.W2-T1-302B	=WA.W2-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	37	
	=WA.W2-T1-302C	=WA.W2-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W2-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	29	
	=WA.W2-T2-300A	=WA.W2-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	46	
	=WA.W2-T2-300B	=WA.W2-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	37	
	=WA.W2-T2-300C	=WA.W2-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	29	

	=WA.W2-T2-301A	=WA.W2-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	46	
	=WA.W2-T2-301B	=WA.W2-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	37	
	=WA.W2-T2-301C	=WA.W2-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	29	
	=WA.W2-T2-302A	=WA.W2-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=WA.W2-T2-302B	=WA.W2-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	37	
	=WA.W2-T2-302C	=WA.W2-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W2-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	29	
	=WA.W2-T3-300A	=WA.W2-T3A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	43	
	=WA.W2-T3-300B	=WA.W2-T3B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	34	
	=WA.W2-T3-300C	=WA.W2-T3C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	26	
	=WA.W2-T3-301A	=WA.W2-T3A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	43	
	=WA.W2-T3-301B	=WA.W2-T3B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	34	
	=WA.W2-T3-301C	=WA.W2-T3C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	26	
	=WA.W2-T3-302A	=WA.W2-T3A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	43	
	=WA.W2-T3-302B	=WA.W2-T3B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	34	
	=WA.W2-T3-302C	=WA.W2-T3C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W2-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	26	
	=WA.W2-T11-300A	=WA.W2-T11A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	45	
	=WA.W2-T11-300B	=WA.W2-T11B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	36	
	=WA.W2-T11-300C	=WA.W2-T11C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	27	
	=WA.W2-T12-300A	=WA.W2-T12A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	41	
	=WA.W2-T12-300B	=WA.W2-T12B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	32	
	=WA.W2-T12-300C	=WA.W2-T12C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	23	
	=WA.W2.CVT11-300A	=WA.W2-CVT11A.J	电压互感器A相接线盒	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W2.CVT11-300B	=WA.W2-CVT11B.J	电压互感器B相接线盒	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	26	
	=WA.W2.CVT11-300C	=WA.W2-CVT11C.J	电压互感器C相接线盒	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	17	
	=WA.W2.CVT12-300A	=WA.W2-CVT12A.J	电压互感器A相接线盒	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	31	
	=WA.W2.CVT12-300B	=WA.W2-CVT12B.J	电压互感器B相接线盒	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	22	
	=WA.W2.CVT12-300C	=WA.W2-CVT12C.J	电压互感器C相接线盒	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	13	
	=WA.W2.CVT13-300A	=WA.W2-CVT13A.J	电压互感器A相接线盒	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	35	
	=WA.W2.CVT13-300B	=WA.W2-CVT13B.J	电压互感器B相接线盒	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	26	
	=WA.W2.CVT13-300C	=WA.W2-CVT13C.J	电压互感器C相接线盒	=WA.W2-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	17	
	=WA.W3-E34-201A	=WA.W3-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	351	
	=WA.W3-E34-201B	=WA.W3-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	351	
	=WA.W3-L10-101	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+MET22	主计量系统电度表屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	161	
	=WA.W3-L10-103	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+MET12	备用计量系统电度表屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	161	
	=WA.W3-L10-106	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	186	
	=WA.W3-L10-107	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	186	
	=WA.W3-L10-108	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4		
	=WA.W3-L10-109	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	186	
	=WA.W3-L10-110	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	186	
	=WA.W3-L10-111	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	186	
	=WA.W3-L10-112	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	186	
	=WA.W3-L10-113	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	186	
	=WA.W3-L10-114	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	186	
	=WA.W3-L10-115	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	186	
	=WA.W3-L10-116	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	186	
	=WA.W3-L10-120	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+MET22	主计量系统电度表屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	161	
	=WA.W3-L10-122	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+MET12	备用计量系统电度表屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	161	
	=WA.W3-L10-130	=WA.W3-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	45	
	=WA.W3-L10-131	=WA.W3-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	45	
	=WA.W3-L10-132	=WA.W3-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	45	
	=WA.W3-L10-133	=WA.W3-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	45	

	=WA.W3-L10-134	=WA.W3-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	45	
	=WA.W3-L10-135	=WA.W3-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	45	
	=WA.W3-L10-136	=WA.W3-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	177	
	=WA.W3-L10-137	=WA.W3-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	177	
	=WA.W3-L10-141A	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	186	
	=WA.W3-L10-141B	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	186	
	=WA.W3-L10-142A	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	186	
	=WA.W3-L10-142B	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	186	
	=WA.W3-Q1-101	=WA.W3-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	22	
	=WA.W3-Q1-102	=WA.W3-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	22	
	=WA.W3-Q1-103	=WA.W3-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	22	
	=WA.W3-Q1-104	=WA.W3-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	22	
	=WA.W3-Q1-105	=WA.W3-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WA.W3-Q1-106A	=WA.W3-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	22	
	=WA.W3-Q1-106B	=WA.W3-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	22	
	=WA.W3-Q1-107	=WA.W3-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WA.W3-Q1-108	=WA.W3-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	41	
	=WA.W3-Q1-109	=WA.W3-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	41	
	=WA.W3-Q1-110	=WA.W3-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	41	
	=WA.W3-Q11-101	=WA.W3-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=B0+R17	500kV I母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	152	
	=WA.W3-Q1-111	=WA.W3-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	39	
	=WA.W3-Q1-112	=WA.W3-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.W3-Q1-113	=WA.W3-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.W3-Q1-114	=WA.W3-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	41	
	=WA.W3-Q1-115	=WA.W3-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	41	
	=WA.W3-Q1-116	=WA.W3-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	41	
	=WA.W3-Q1-117	=WA.W3-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	39	
	=WA.W3-Q1-118	=WA.W3-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.W3-Q1-119	=WA.W3-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.W3-Q11-201A	=WA.W3-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	365	
	=WA.W3-Q11-201B	=WA.W3-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	365	
	=WA.W3-Q1-131	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	122	
	=WA.W3-Q1-132	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	122	
	=WA.W3-Q1-133A	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	122	
	=WA.W3-Q1-133B	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	122	
	=WA.W3-Q1-134	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	122	
	=WA.W3-Q1-135	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	122	
	=WA.W3-Q1-136	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	122	
	=WA.W3-Q1-137A	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+PCP2A	极2直流极控制屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	400	
	=WA.W3-Q1-137B	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+PCP2B	极2直流极控制屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	400	
	=WA.W3-Q1-141A	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	122	
	=WA.W3-Q1-141B	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	122	
	=WA.W3-Q1-142A	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	122	
	=WA.W3-Q1-142B	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	122	
	=WA.W3-Q1-145A	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	122	
	=WA.W3-Q1-145B	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	122	
	=WA.W3-Q1-146A	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	122	
	=WA.W3-Q1-146B	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	122	
	=WA.W3-Q1-201	=WA.W3-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	129	
	=WA.W3-Q1-202	=WA.W3-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	129	
	=WA.W3-Q1-203A	=WA.W3-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	359	

	=WA.W3-Q1-203B	=WA.W3-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	359	
	=WA.W3-Q12-201A	=WA.W3-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	367	
	=WA.W3-Q12-201B	=WA.W3-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	367	
	=WA.W3-Q2-101	=WA.W3-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	22	
	=WA.W3-Q2-102	=WA.W3-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	22	
	=WA.W3-Q2-103	=WA.W3-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	22	
	=WA.W3-Q2-104	=WA.W3-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	22	
	=WA.W3-Q2-106A	=WA.W3-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	22	
	=WA.W3-Q2-106B	=WA.W3-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	22	
	=WA.W3-Q2-107	=WA.W3-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WA.W3-Q2-108	=WA.W3-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	41	
	=WA.W3-Q2-109	=WA.W3-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	41	
	=WA.W3-Q2-110	=WA.W3-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	41	
	=WA.W3-Q2-111	=WA.W3-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	39	
	=WA.W3-Q2-112	=WA.W3-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.W3-Q2-113	=WA.W3-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.W3-Q2-114	=WA.W3-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	41	
	=WA.W3-Q2-115	=WA.W3-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	41	
	=WA.W3-Q2-116	=WA.W3-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	41	
	=WA.W3-Q2-117	=WA.W3-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	39	
	=WA.W3-Q2-118	=WA.W3-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.W3-Q2-119	=WA.W3-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.W3-Q21-201A	=WA.W3-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22	1 4x1.5	336	
	=WA.W3-Q21-201B	=WA.W3-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	336	
	=WA.W3-Q2-131	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	133	
	=WA.W3-Q2-132	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	133	
	=WA.W3-Q2-133A	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	133	
	=WA.W3-Q2-133B	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	133	
	=WA.W3-Q2-134	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	133	
	=WA.W3-Q2-137A	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+PCP2A	极2直流极控制屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	382	
	=WA.W3-Q2-137B	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+PCP2B	极2直流极控制屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	382	
	=WA.W3-Q2-141A	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	133	
	=WA.W3-Q2-141B	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	133	
	=WA.W3-Q2-142A	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	133	
	=WA.W3-Q2-142B	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	133	
	=WA.W3-Q2-145A	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	133	
	=WA.W3-Q2-145B	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	133	
	=WA.W3-Q2-146A	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	133	
	=WA.W3-Q2-146B	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	133	
	=WA.W3-Q2-201	=WA.W3-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	145	
	=WA.W3-Q2-203A	=WA.W3-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	335	
	=WA.W3-Q2-203B	=WA.W3-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	335	
	=WA.W3-Q22-101	=WA.W3-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	=B0+R18	500kV II母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	162	
	=WA.W3-Q22-201A	=WA.W3-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	352	
	=WA.W3-Q22-201B	=WA.W3-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	352	
	=WA.W3-Q3-101	=WA.W3-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	22	
	=WA.W3-Q3-102	=WA.W3-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	22	
	=WA.W3-Q3-103	=WA.W3-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	22	
	=WA.W3-Q3-104	=WA.W3-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	22	
	=WA.W3-Q3-105	=WA.W3-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WA.W3-Q3-106A	=WA.W3-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	22	

	=WA.W3-Q3-106B	=WA.W3-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	22	
	=WA.W3-Q3-107	=WA.W3-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WA.W3-Q3-108	=WA.W3-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	31	
	=WA.W3-Q3-109	=WA.W3-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	31	
	=WA.W3-Q3-110	=WA.W3-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	31	
	=WA.W3-Q3-111	=WA.W3-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	42	
	=WA.W3-Q3-112	=WA.W3-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	42	
	=WA.W3-Q3-113	=WA.W3-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	42	
	=WA.W3-Q3-114	=WA.W3-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	31	
	=WA.W3-Q3-115	=WA.W3-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	31	
	=WA.W3-Q3-116	=WA.W3-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	31	
	=WA.W3-Q3-117	=WA.W3-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	42	
	=WA.W3-Q3-118	=WA.W3-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	42	
	=WA.W3-Q3-119	=WA.W3-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	42	
	=WA.W3-Q3-120	=WA.W3-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	42	
	=WA.W3-Q31-201A	=WA.W3-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	373	
	=WA.W3-Q31-201B	=WA.W3-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	373	
	=WA.W3-Q3-121	=WA.W3-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	42	
	=WA.W3-Q3-122	=WA.W3-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	42	
	=WA.W3-Q3-123	=WA.W3-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	42	
	=WA.W3-Q3-124	=WA.W3-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	42	
	=WA.W3-Q3-125	=WA.W3-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	42	
	=WA.W3-Q3-131	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	119	
	=WA.W3-Q3-132	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	119	
	=WA.W3-Q3-133A	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	119	
	=WA.W3-Q3-133B	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	119	
	=WA.W3-Q3-134	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	119	
	=WA.W3-Q3-135	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	119	
	=WA.W3-Q3-136	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	119	
	=WA.W3-Q3-137A	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+PCP2A	极2直流极控制屏A	2	ZRB-KYJVP2-22	1 7x2.5	408	
	=WA.W3-Q3-137B	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+PCP2B	极2直流极控制屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	408	
	=WA.W3-Q3-141A	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	119	
	=WA.W3-Q3-141B	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	119	
	=WA.W3-Q3-142A	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	119	
	=WA.W3-Q3-142B	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	119	
	=WA.W3-Q3-145A	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	119	
	=WA.W3-Q3-145B	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	119	
	=WA.W3-Q3-146A	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	119	
	=WA.W3-Q3-146B	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	119	
	=WA.W3-Q3-147A	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	119	
	=WA.W3-Q3-147B	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	119	
	=WA.W3-Q3-148A	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	119	
	=WA.W3-Q3-148B	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	119	
	=WA.W3-Q3-201	=WA.W3-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	152	
	=WA.W3-Q3-202	=WA.W3-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	152	
	=WA.W3-Q3-203A	=WA.W3-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	359	
	=WA.W3-Q3-203B	=WA.W3-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	359	
	=WA.W3-Q32-201A	=WA.W3-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	345	
	=WA.W3-Q32-201B	=WA.W3-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	345	
	=WA.W3-T1-101	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	122	
	=WA.W3-T1-102	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	122	

	=WA.W3-T1-103	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	122	
	=WA.W3-T1-104	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	122	
	=WA.W3-T1-107	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B0+R17	500kV I母线保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	122	
	=WA.W3-T2-101	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	410	
	=WA.W3-T2-102	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	410	
	=WA.W3-T2-103	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+TFP2C	极2换流变保护屏C	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	410	
	=WA.W3-T2-104	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	133	
	=WA.W3-T2-105	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	133	
	=WA.W3-T2-106	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+MET13	备用计量系统电度表屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	108	
	=WA.W3-T2-108	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=B0+R18	500kV II母线保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	133	
	=WA.W3-T3-101	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	443	
	=WA.W3-T3-102	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	443	
	=WA.W3-T3-103	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+TFP2C	极2换流变保护屏C	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	443	
	=WA.W3-T3-104	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	45	
	=WA.W3-T3-105	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	45	
	=WA.W3-T3-106	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	119	
	=WA.W3-T3-108	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	36	
	=WA.W3-T3-109	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	36	
	=WA.W3-T3-110	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	36	
	=WA.W3-XF01	=WA.W3-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22	4x2.5	22	
	=WA.W3-XF02	=WA.W3-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22	4x2.5	22	
	=WA.W3-XF03	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=P2.WT.FA.JB	极2 TD换流变雨淋阀室火灾报警端子箱	2	ZRB-KYJVP2-22	4x2.5	240	
	W3JD-301	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W3-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	89	
	W3JD-302	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W3-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	69	
	W3JD-303	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W3-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	89	
	W3JD-304	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W3-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	69	
	W3JD-305	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W3-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	23	
	W3JD-306	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W3-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	32	
	W3JD-307	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W3-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	23	
	W3JD-308	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W3-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	32	
	W3JD-309	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W3-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	53	
	W3JD-310	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W3-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	28	
	W3JD-311	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W3-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	53	
	W3JD-312	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W3-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	30	
	W3JD-313	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W3-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	30	
	W3JD-314	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W3-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	23	
	W3JD-315	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W3-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	109	
	W3JD-316	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W3-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	109	
	W3JD-317	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.WB1-CVT1.JB	I母电压互感器端子箱	2	ZRB-YJV22	4x4	84	
	W3JD-318	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.WB2-CVT1.JB	II母电压互感器端子箱	2	ZRB-YJV22	4x4	47	
	W3JD-319	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.WB1-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	83	
	W3JD-320	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.WB2-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	45	
	W3JD-351	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W3-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	0	ZRB-YJV22	4x4	72	
	W3JD-352	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W3-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	0	ZRB-YJV22	4x4	42	
	W3JD-353	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W3-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	0	ZRB-YJV22	4x4	37	
	W3JD-380	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	42	
	W3JD-381	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	37	
	W3JD-382	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	2	ZRB-YJV22	4x4	25	
	W3JD-383	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	2	ZRB-YJV22	4x4	25	
	W3JD-384	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	25	
	W4JD-301	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W4-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	124	

	W4JD-302	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W4-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	104	
	W4JD-303	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W4-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	124	
	W4JD-304	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W4-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	104	
	W4JD-305	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W4-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	58	
	W4JD-306	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W4-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	67	
	W4JD-307	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W4-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	58	
	W4JD-308	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W4-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	67	
	W4JD-309	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W4-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	88	
	W4JD-310	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W4-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	63	
	W4JD-311	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W4-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	88	
	W4JD-312	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W4-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	65	
	W4JD-313	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W4-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	65	
	W4JD-314	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W4-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	58	
	W4JD-315	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W4-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	144	
	W4JD-316	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W4-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	144	
	W4JD-317	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W4-Q20.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	119	
	W4JD-318	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W4-E20.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	82	
	W4JD-351	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W4-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	0	ZRB-YJV22	4x4	118	
	W4JD-352	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W4-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	0	ZRB-YJV22	4x4	80	
	W4JD-353	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W4-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	0	ZRB-YJV22	4x4	107	
	W4JD-380	=WA.W3-APD	500kV串交流电源配电箱2	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	77	
	=WA.W3-T1-300A	=WA.W3-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	21	
	=WA.W3-T1-300B	=WA.W3-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	29	
	=WA.W3-T1-300C	=WA.W3-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	37	
	=WA.W3-T1-301A	=WA.W3-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	21	
	=WA.W3-T1-301B	=WA.W3-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	29	
	=WA.W3-T1-301C	=WA.W3-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	37	
	=WA.W3-T1-302A	=WA.W3-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	21	
	=WA.W3-T1-302B	=WA.W3-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	29	
	=WA.W3-T1-302C	=WA.W3-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W3-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	37	
	=WA.W3-T2-300A	=WA.W3-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	30	
	=WA.W3-T2-300B	=WA.W3-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	38	
	=WA.W3-T2-300C	=WA.W3-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	46	
	=WA.W3-T2-301A	=WA.W3-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	30	
	=WA.W3-T2-301B	=WA.W3-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	38	
	=WA.W3-T2-301C	=WA.W3-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	46	
	=WA.W3-T2-302A	=WA.W3-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=WA.W3-T2-302B	=WA.W3-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	38	
	=WA.W3-T2-302C	=WA.W3-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W3-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=WA.W3-T3-300A	=WA.W3-T3A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	27	
	=WA.W3-T3-300B	=WA.W3-T3B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	35	
	=WA.W3-T3-300C	=WA.W3-T3C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	43	
	=WA.W3-T3-301A	=WA.W3-T3A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	27	
	=WA.W3-T3-301B	=WA.W3-T3B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	35	
	=WA.W3-T3-301C	=WA.W3-T3C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	43	
	=WA.W3-T3-302A	=WA.W3-T3A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	27	
	=WA.W3-T3-302B	=WA.W3-T3B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	35	
	=WA.W3-T3-302C	=WA.W3-T3C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	43	
	=WA.W3-T3-303A	=WA.W3-T3A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	27	
	=WA.W3-T3-303B	=WA.W3-T3B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W3-T3-303C	=WA.W3-T3C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W3-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	

	=WA.W3-T11-300A	=WA.W3-T11A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	45	
	=WA.W3-T11-300B	=WA.W3-T11B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	36	
	=WA.W3-T11-300C	=WA.W3-T11C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	27	
	=WA.W3-T12-301A	=WA.W3-T12A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	41	
	=WA.W3-T12-301B	=WA.W3-T12B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	32	
	=WA.W3-T12-301C	=WA.W3-T12C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	23	
	=WA.W3.CVT11-300A	=WA.W3-CVT11A.J	电压互感器A相接线盒	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W3.CVT11-300B	=WA.W3-CVT11B.J	电压互感器B相接线盒	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	26	
	=WA.W3.CVT11-300C	=WA.W3-CVT11C.J	电压互感器C相接线盒	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	17	
	=WA.W3.CVT12-300A	=WA.W3-CVT12A.J	电压互感器A相接线盒	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	31	
	=WA.W3.CVT12-300B	=WA.W3-CVT12B.J	电压互感器B相接线盒	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	22	
	=WA.W3.CVT12-300C	=WA.W3-CVT12C.J	电压互感器C相接线盒	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	13	
	=WA.W3.CVT13-300A	=WA.W3-CVT13A.J	电压互感器A相接线盒	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	35	
	=WA.W3.CVT13-300B	=WA.W3-CVT13B.J	电压互感器B相接线盒	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	26	
	=WA.W3.CVT13-300C	=WA.W3-CVT13C.J	电压互感器C相接线盒	=WA.W3-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	17	
	=WA.W4-L10-101	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+MET22	主计量系统电度表屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	124	
	=WA.W4-L10-103	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+MET12	备用计量系统电度表屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	124	
	=WA.W4-L10-106	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	148	
	=WA.W4-L10-107	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	148	
	=WA.W4-L10-108	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4		
	=WA.W4-L10-109	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	148	
	=WA.W4-L10-110	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=B4+R12	拉合尔北1线路保护屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	148	
	=WA.W4-L10-111	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=B4+R12	拉合尔北1线路保护屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	148	
	=WA.W4-L10-112	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	148	
	=WA.W4-L10-113	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	148	
	=WA.W4-L10-114	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	148	
	=WA.W4-L10-115	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	148	
	=WA.W4-L10-116	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	148	
	=WA.W4-L10-120	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+MET22	主计量系统电度表屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	124	
	=WA.W4-L10-122	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+MET12	备用计量系统电度表屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	124	
	=WA.W4-L10-130	=WA.W4-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	48	
	=WA.W4-L10-131	=WA.W4-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	48	
	=WA.W4-L10-132	=WA.W4-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	48	
	=WA.W4-L10-133	=WA.W4-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	48	
	=WA.W4-L10-134	=WA.W4-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	48	
	=WA.W4-L10-135	=WA.W4-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	48	
	=WA.W4-L10-136	=WA.W4-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	141	
	=WA.W4-L10-137	=WA.W4-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	=B4+R12	拉合尔北1线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	141	
	=WA.W4-L10-141A	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	148	
	=WA.W4-L10-141B	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	148	
	=WA.W4-L10-142A	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	148	
	=WA.W4-L10-142B	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	148	
	=WA.W4-L20-136	=WA.W4-Q20.B	500kV隔离开关B相机构箱	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	133	
	=WA.W4-L20-137	=WA.W4-Q20.B	500kV隔离开关B相机构箱	=B4+R14	拉合尔北2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	133	
	=WA.W4-L40-101	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	=S2+MET22	主计量系统电度表屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	116	
	=WA.W4-L40-103	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	=S2+MET12	备用计量系统电度表屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	116	
	=WA.W4-L40-106	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	140	
	=WA.W4-L40-107	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	140	
	=WA.W4-L40-108	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4		
	=WA.W4-L40-109	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	140	
	=WA.W4-L40-110	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	=B4+R14	拉合尔北2线路保护屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	140	

	=WA.W4-L40-111	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	=B4+R14	拉合尔北2线路保护屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	140	
	=WA.W4-L40-112	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	140	
	=WA.W4-L40-113	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	140	
	=WA.W4-L40-114	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	140	
	=WA.W4-L40-115	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	140	
	=WA.W4-L40-116	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	140	
	=WA.W4-L40-120	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	=S2+MET22	主计量系统电度表屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	116	
	=WA.W4-L40-122	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	=S2+MET12	备用计量系统电度表屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	116	
	=WA.W4-L40-130	=WA.W4-Q20.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	48	
	=WA.W4-L40-131	=WA.W4-Q20.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	48	
	=WA.W4-L40-132	=WA.W4-Q20.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	48	
	=WA.W4-L40-133	=WA.W4-E20.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	48	
	=WA.W4-L40-134	=WA.W4-E20.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	48	
	=WA.W4-L40-135	=WA.W4-E20.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	48	
	=WA.W4-L40-141A	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	140	
	=WA.W4-L40-141B	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	140	
	=WA.W4-L40-142A	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	140	
	=WA.W4-L40-142B	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	140	
	=WA.W4-Q1-101	=WA.W4-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	22	
	=WA.W4-Q1-102	=WA.W4-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	22	
	=WA.W4-Q1-103	=WA.W4-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	22	
	=WA.W4-Q1-104	=WA.W4-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	22	
	=WA.W4-Q1-105	=WA.W4-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WA.W4-Q1-107	=WA.W4-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WA.W4-Q1-108	=WA.W4-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	41	
	=WA.W4-Q1-109	=WA.W4-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	41	
	=WA.W4-Q1-110	=WA.W4-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	41	
	=WA.W4-Q11-101	=WA.W4-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=B0+R17	500kV I母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	116	
	=WA.W4-Q1-111	=WA.W4-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	39	
	=WA.W4-Q1-112	=WA.W4-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.W4-Q1-113	=WA.W4-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.W4-Q1-114	=WA.W4-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	41	
	=WA.W4-Q1-115	=WA.W4-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	41	
	=WA.W4-Q1-116	=WA.W4-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	41	
	=WA.W4-Q1-117	=WA.W4-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	39	
	=WA.W4-Q1-118	=WA.W4-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.W4-Q1-119	=WA.W4-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.W4-Q1-120	=WA.W4-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	101	
	=WA.W4-Q1-121	=WA.W4-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=B4+R12	拉合尔北1线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	101	
	=WA.W4-Q1-131	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	81	
	=WA.W4-Q1-132	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	81	
	=WA.W4-Q1-133A	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	81	
	=WA.W4-Q1-133B	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	81	
	=WA.W4-Q1-134	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	81	
	=WA.W4-Q1-135	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	81	
	=WA.W4-Q1-136	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B4+R12	拉合尔北1线路保护屏二	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	81	
	=WA.W4-Q1-141A	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	81	
	=WA.W4-Q1-141B	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	81	
	=WA.W4-Q1-142A	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	81	
	=WA.W4-Q1-142B	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	81	
	=WA.W4-Q1-145A	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	81	

	=WA.W4-Q1-145B	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	81	
	=WA.W4-Q1-146A	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	81	
	=WA.W4-Q1-146B	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	81	
	=WA.W4-Q1-201	=WA.W4-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	81	
	=WA.W4-Q1-202	=WA.W4-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	81	
	=WA.W4-Q1-500	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=WA.W4-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	41	
	=WA.W4-Q1-501	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=WA.W4-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WA.W4-Q1-502	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=WA.W4-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.W4-Q1-503	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=WA.W4-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	58	
	=WA.W4-Q1-504	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=WA.W4-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	45	
	=WA.W4-Q1-505	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B4+R14	拉合尔北2线路保护屏二	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	85	
	=WA.W4-Q2-101	=WA.W4-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	24	
	=WA.W4-Q2-102	=WA.W4-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	24	
	=WA.W4-Q2-103	=WA.W4-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	24	
	=WA.W4-Q2-104	=WA.W4-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	24	
	=WA.W4-Q2-105	=WA.W4-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	24	
	=WA.W4-Q2-107	=WA.W4-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	24	
	=WA.W4-Q2-108	=WA.W4-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	37	
	=WA.W4-Q2-109	=WA.W4-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	37	
	=WA.W4-Q2-110	=WA.W4-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	37	
	=WA.W4-Q2-111	=WA.W4-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	39	
	=WA.W4-Q2-112	=WA.W4-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.W4-Q2-113	=WA.W4-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.W4-Q2-114	=WA.W4-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	37	
	=WA.W4-Q2-115	=WA.W4-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	37	
	=WA.W4-Q2-116	=WA.W4-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	37	
	=WA.W4-Q2-117	=WA.W4-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	39	
	=WA.W4-Q2-118	=WA.W4-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.W4-Q2-119	=WA.W4-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.W4-Q2-120	=WA.W4-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	103	
	=WA.W4-Q2-121	=WA.W4-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=B4+R14	拉合尔北2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	103	
	=WA.W4-Q2-131	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	83	
	=WA.W4-Q2-132	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	83	
	=WA.W4-Q2-133A	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	83	
	=WA.W4-Q2-133B	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	83	
	=WA.W4-Q2-134	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	83	
	=WA.W4-Q2-135	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	83	
	=WA.W4-Q2-136	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=B4+R14	拉合尔北2线路保护屏二	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	83	
	=WA.W4-Q2-141A	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	83	
	=WA.W4-Q2-141B	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	83	
	=WA.W4-Q2-142A	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	83	
	=WA.W4-Q2-142B	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	83	
	=WA.W4-Q2-145A	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	83	
	=WA.W4-Q2-145B	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	83	
	=WA.W4-Q2-146A	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	83	
	=WA.W4-Q2-146B	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	83	
	=WA.W4-Q2-201	=WA.W4-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	83	
	=WA.W4-Q2-202	=WA.W4-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	83	
	=WA.W4-Q22-101	=WA.W4-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	=B0+R18	500kV II母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	83	
	=WA.W4-Q2-500	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=WA.W4-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	37	
	=WA.W4-Q2-501	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=WA.W4-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	24	

	=WA.W4-Q2-502	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=WA.W4-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.W4-Q2-503	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=WA.W4-Q20.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	58	
	=WA.W4-Q2-504	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=WA.W4-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	45	
	=WA.W4-Q2-505	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=B4+R12	拉合尔北1线路保护屏二	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	85	
	=WA.W4-Q3-101	=WA.W4-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	22	
	=WA.W4-Q3-102	=WA.W4-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	22	
	=WA.W4-Q3-103	=WA.W4-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	22	
	=WA.W4-Q3-104	=WA.W4-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	22	
	=WA.W4-Q3-105	=WA.W4-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WA.W4-Q3-106	=WA.W4-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WA.W4-Q3-107	=WA.W4-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WA.W4-Q3-108	=WA.W4-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	31	
	=WA.W4-Q3-109	=WA.W4-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	31	
	=WA.W4-Q3-110	=WA.W4-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	31	
	=WA.W4-Q3-111	=WA.W4-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	42	
	=WA.W4-Q3-112	=WA.W4-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	42	
	=WA.W4-Q3-113	=WA.W4-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	42	
	=WA.W4-Q3-114	=WA.W4-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	31	
	=WA.W4-Q3-115	=WA.W4-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	31	
	=WA.W4-Q3-116	=WA.W4-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	31	
	=WA.W4-Q3-117	=WA.W4-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	42	
	=WA.W4-Q3-118	=WA.W4-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	42	
	=WA.W4-Q3-119	=WA.W4-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	42	
	=WA.W4-Q3-120	=WA.W4-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	42	
	=WA.W4-Q3-121	=WA.W4-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	42	
	=WA.W4-Q3-122	=WA.W4-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	42	
	=WA.W4-Q3-123	=WA.W4-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	42	
	=WA.W4-Q3-124	=WA.W4-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	42	
	=WA.W4-Q3-125	=WA.W4-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	42	
	=WA.W4-Q3-131	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	116	
	=WA.W4-Q3-132	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	116	
	=WA.W4-Q3-133A	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	116	
	=WA.W4-Q3-133B	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	116	
	=WA.W4-Q3-134	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	116	
	=WA.W4-Q3-135	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	116	
	=WA.W4-Q3-136	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=B4+R12	拉合尔北1线路保护屏二	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	116	
	=WA.W4-Q3-137	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	116	
	=WA.W4-Q3-138	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=B4+R14	拉合尔北2线路保护屏二	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	116	
	=WA.W4-Q3-141A	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	116	
	=WA.W4-Q3-141B	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	116	
	=WA.W4-Q3-142A	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	116	
	=WA.W4-Q3-142B	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	116	
	=WA.W4-Q3-145A	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	116	
	=WA.W4-Q3-145B	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	116	
	=WA.W4-Q3-146A	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	116	
	=WA.W4-Q3-146B	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	116	
	=WA.W4-Q3-147A	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	116	
	=WA.W4-Q3-147B	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	116	
	=WA.W4-Q3-148A	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	116	
	=WA.W4-Q3-148B	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	116	
	=WA.W4-Q3-201	=WA.W4-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	128	

	=WA.W4-Q3-202	=WA.W4-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=B4+R12	拉合尔北1线路保护屏二	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	128	
	=WA.W4-Q3-203	=WA.W4-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=B4+R14	拉合尔北2线路保护屏二	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	128	
	=WA.W4-T1-101	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B4+R11	拉合尔北1线路保护屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	81	
	=WA.W4-T1-102	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B4+R12	拉合尔北1线路保护屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	81	
	=WA.W4-T1-103	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	81	
	=WA.W4-T1-104	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	81	
	=WA.W4-T1-107	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B0+R17	500kV I母线保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	81	
	=WA.W4-T2-101	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=B4+R13	拉合尔北2线路保护屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=WA.W4-T2-102	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=B4+R14	拉合尔北2线路保护屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=WA.W4-T2-103	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=WA.W4-T2-104	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=WA.W4-T2-107	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=B0+R18	500kV II母线保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=WA.W4-T3-101	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=WA.W4-T3-102	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=WA.W4-T3-103	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=WA.W4-T3-105	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	116	
	=WA.W4-T3-107	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	36	
	=WA.W4-T3-108	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	36	
	=WA.W4-T3-109	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	36	
	W4JD-381	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	46	
	W4JD-382	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	2	ZRB-YJV22	4x4	10	
	W4JD-383	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	2	ZRB-YJV22	4x4	36	
	W4JD-384	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	68	
	W4JD-385	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	86	
	=WA.W4-T1-300A	=WA.W4-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	21	
	=WA.W4-T1-300B	=WA.W4-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	29	
	=WA.W4-T1-300C	=WA.W4-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	37	
	=WA.W4-T1-301A	=WA.W4-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	21	
	=WA.W4-T1-301B	=WA.W4-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	29	
	=WA.W4-T1-301C	=WA.W4-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	37	
	=WA.W4-T1-302A	=WA.W4-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	21	
	=WA.W4-T1-302B	=WA.W4-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	29	
	=WA.W4-T1-302C	=WA.W4-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W4-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	37	
	=WA.W4-T2-300A	=WA.W4-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	21	
	=WA.W4-T2-300B	=WA.W4-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	29	
	=WA.W4-T2-300C	=WA.W4-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	37	
	=WA.W4-T2-301A	=WA.W4-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	21	
	=WA.W4-T2-301B	=WA.W4-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	29	
	=WA.W4-T2-301C	=WA.W4-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	37	
	=WA.W4-T2-302A	=WA.W4-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	21	
	=WA.W4-T2-302B	=WA.W4-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	29	
	=WA.W4-T2-302C	=WA.W4-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W4-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	37	
	=WA.W4-T3-300A	=WA.W4-T3A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	27	
	=WA.W4-T3-300B	=WA.W4-T3B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	35	
	=WA.W4-T3-300C	=WA.W4-T3C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	43	
	=WA.W4-T3-301A	=WA.W4-T3A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	27	
	=WA.W4-T3-301B	=WA.W4-T3B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	35	
	=WA.W4-T3-301C	=WA.W4-T3C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	43	
	=WA.W4-T3-302A	=WA.W4-T3A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	27	
	=WA.W4-T3-302B	=WA.W4-T3B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	35	
	=WA.W4-T3-302C	=WA.W4-T3C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W4-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	43	

	=WA.W4-T11-300A	=WA.W4-T11A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	45	
	=WA.W4-T11-300B	=WA.W4-T11B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	36	
	=WA.W4-T11-300C	=WA.W4-T11C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	27	
	=WA.W4-T12-301A	=WA.W4-T12A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	41	
	=WA.W4-T12-301B	=WA.W4-T12B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	32	
	=WA.W4-T12-301C	=WA.W4-T12C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	23	
	=WA.W4.CVT11-300A	=WA.W4-CVT11A.J	电压互感器A相接线盒	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W4.CVT11-300B	=WA.W4-CVT11B.J	电压互感器B相接线盒	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	26	
	=WA.W4.CVT11-300C	=WA.W4-CVT11C.J	电压互感器C相接线盒	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	17	
	=WA.W4.CVT12-300A	=WA.W4-CVT12A.J	电压互感器A相接线盒	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	31	
	=WA.W4.CVT12-300B	=WA.W4-CVT12B.J	电压互感器B相接线盒	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	22	
	=WA.W4.CVT12-300C	=WA.W4-CVT12C.J	电压互感器C相接线盒	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	13	
	=WA.W4.CVT13-300A	=WA.W4-CVT13A.J	电压互感器A相接线盒	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	35	
	=WA.W4.CVT13-300B	=WA.W4-CVT13B.J	电压互感器B相接线盒	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	26	
	=WA.W4.CVT13-300C	=WA.W4-CVT13C.J	电压互感器C相接线盒	=WA.W4-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	17	
	=WA.W4-T21-300A	=WA.W4-T21A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	45	
	=WA.W4-T21-300B	=WA.W4-T21B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	36	
	=WA.W4-T21-300C	=WA.W4-T21C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	27	
	=WA.W4-T22-301A	=WA.W4-T22A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	41	
	=WA.W4-T22-301B	=WA.W4-T22B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	32	
	=WA.W4-T22-301C	=WA.W4-T22C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	23	
	=WA.W4.CVT21-300A	=WA.W4-CVT21A.J	电压互感器A相接线盒	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W4.CVT21-300B	=WA.W4-CVT21B.J	电压互感器B相接线盒	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	26	
	=WA.W4.CVT21-300C	=WA.W4-CVT21C.J	电压互感器C相接线盒	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	17	
	=WA.W4.CVT22-300A	=WA.W4-CVT22A.J	电压互感器A相接线盒	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	31	
	=WA.W4.CVT22-300B	=WA.W4-CVT22B.J	电压互感器B相接线盒	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	22	
	=WA.W4.CVT22-300C	=WA.W4-CVT22C.J	电压互感器C相接线盒	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	13	
	=WA.W4.CVT13-300A	=WA.W4-CVT13A.J	电压互感器A相接线盒	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	35	
	=WA.W4.CVT13-300B	=WA.W4-CVT13B.J	电压互感器B相接线盒	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	26	
	=WA.W4.CVT13-300C	=WA.W4-CVT13C.J	电压互感器C相接线盒	=WA.W4-L40.MK	II母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	17	
	=WA.W5-L10-101	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+MET22	主计量系统电度表屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	146	
	=WA.W5-L10-103	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+MET12	备用计量系统电度表屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	146	
	=WA.W5-L10-106	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	170	
	=WA.W5-L10-107	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	170	
	=WA.W5-L10-109	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	170	
	=WA.W5-L10-110	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=B5+R12	拉合尔2线路保护屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	170	
	=WA.W5-L10-111	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=B5+R12	拉合尔2线路保护屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	170	
	=WA.W5-L10-112	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACTFR522	500kV交流故障录波屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	170	
	=WA.W5-L10-113	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	170	
	=WA.W5-L10-114	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACTFR522	500kV交流故障录波屏三	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	170	
	=WA.W5-L10-115	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	170	
	=WA.W5-L10-116	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	170	
	=WA.W5-L10-120	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+MET22	主计量系统电度表屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	170	
	=WA.W5-L10-122	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+MET12	备用计量系统电度表屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	146	
	=WA.W5-L10-130	=WA.W5-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	47	
	=WA.W5-L10-131	=WA.W5-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	47	
	=WA.W5-L10-132	=WA.W5-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	47	
	=WA.W5-L10-133	=WA.W5-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	47	
	=WA.W5-L10-134	=WA.W5-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	47	
	=WA.W5-L10-135	=WA.W5-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	47	
	=WA.W5-L10-136	=WA.W5-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	160	

	=WA.W5-L10-137	=WA.W5-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	=B5+R12	拉合尔2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	160	
	=WA.W5-L10-141A	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	170	
	=WA.W5-L10-141B	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	170	
	=WA.W5-L10-142A	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	170	
	=WA.W5-L10-142B	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	170	
	=WA.W5-Q1-101	=WA.W5-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	22	
	=WA.W5-Q1-102	=WA.W5-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	22	
	=WA.W5-Q1-103	=WA.W5-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	22	
	=WA.W5-Q1-104	=WA.W5-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	22	
	=WA.W5-Q1-105	=WA.W5-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WA.W5-Q1-106A	=WA.W5-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22	1 7x2.5	22	
	=WA.W5-Q1-106B	=WA.W5-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22	1 7x2.5	22	
	=WA.W5-Q1-107	=WA.W5-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WA.W5-Q1-108	=WA.W5-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	41	
	=WA.W5-Q1-109	=WA.W5-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	41	
	=WA.W5-Q1-110	=WA.W5-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	41	
	=WA.W5-Q11-101	=WA.W5-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=B0+R17	500kV I母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	142	
	=WA.W5-Q1-111	=WA.W5-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	39	
	=WA.W5-Q1-112	=WA.W5-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.W5-Q1-113	=WA.W5-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.W5-Q1-114	=WA.W5-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	41	
	=WA.W5-Q1-115	=WA.W5-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	41	
	=WA.W5-Q1-116	=WA.W5-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	41	
	=WA.W5-Q1-117	=WA.W5-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	39	
	=WA.W5-Q1-118	=WA.W5-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.W5-Q1-119	=WA.W5-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.W5-Q1-120	=WA.W5-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	123	
	=WA.W5-Q1-121	=WA.W5-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=B5+R12	拉合尔2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	123	
	=WA.W5-Q1-131	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	102	
	=WA.W5-Q1-132	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	102	
	=WA.W5-Q1-133A	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	102	
	=WA.W5-Q1-133B	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	102	
	=WA.W5-Q1-134	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACTFR522	500kV交流故障录波屏三	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	102	
	=WA.W5-Q1-135	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	102	
	=WA.W5-Q1-136	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B5+R12	拉合尔2线路保护屏二	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	102	
	=WA.W5-Q1-137A	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ASCA	交流站控屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	445	
	=WA.W5-Q1-137B	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ASCB	交流站控屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	445	
	=WA.W5-Q1-141A	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	102	
	=WA.W5-Q1-141B	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	102	
	=WA.W5-Q1-142A	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	102	
	=WA.W5-Q1-142B	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	102	
	=WA.W5-Q1-145A	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	102	
	=WA.W5-Q1-145B	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	102	
	=WA.W5-Q1-146A	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	102	
	=WA.W5-Q1-146B	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	102	
	=WA.W5-Q1-201	=WA.W5-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	115	
	=WA.W5-Q1-202	=WA.W5-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	115	
	=WA.W5-Q2-101	=WA.W5-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	29	
	=WA.W5-Q2-102	=WA.W5-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	29	
	=WA.W5-Q2-103	=WA.W5-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	29	
	=WA.W5-Q2-104	=WA.W5-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	29	

	=WA.W5-Q2-106A	=WA.W5-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	29	
	=WA.W5-Q2-106B	=WA.W5-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	29	
	=WA.W5-Q2-107	=WA.W5-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	29	
	=WA.W5-Q2-108	=WA.W5-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	43	
	=WA.W5-Q2-109	=WA.W5-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	43	
	=WA.W5-Q2-110	=WA.W5-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	43	
	=WA.W5-Q2-111	=WA.W5-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	32	
	=WA.W5-Q2-112	=WA.W5-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	32	
	=WA.W5-Q2-113	=WA.W5-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	32	
	=WA.W5-Q2-114	=WA.W5-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	43	
	=WA.W5-Q2-115	=WA.W5-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	43	
	=WA.W5-Q2-116	=WA.W5-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	43	
	=WA.W5-Q2-117	=WA.W5-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	32	
	=WA.W5-Q2-118	=WA.W5-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	32	
	=WA.W5-Q2-119	=WA.W5-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	32	
	=WA.W5-Q2-131	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	115	
	=WA.W5-Q2-132	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	115	
	=WA.W5-Q2-133A	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	115	
	=WA.W5-Q2-133B	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	115	
	=WA.W5-Q2-134	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACTFR522	500kV交流故障录波屏三	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	115	
	=WA.W5-Q2-137A	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ASCA	交流站控屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	466	
	=WA.W5-Q2-137B	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ASCB	交流站控屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	466	
	=WA.W5-Q2-141A	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	115	
	=WA.W5-Q2-141B	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	115	
	=WA.W5-Q2-142A	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	115	
	=WA.W5-Q2-142B	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	115	
	=WA.W5-Q2-145A	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	115	
	=WA.W5-Q2-145B	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	115	
	=WA.W5-Q2-146A	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	115	
	=WA.W5-Q2-146B	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	115	
	=WA.W5-Q2-201	=WA.W5-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	115	
	=WA.W5-Q22-101	=WA.W5-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	=B0+R18	500kV II母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	137	
	=WA.W5-Q3-101	=WA.W5-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	28	
	=WA.W5-Q3-102	=WA.W5-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	28	
	=WA.W5-Q3-103	=WA.W5-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	28	
	=WA.W5-Q3-104	=WA.W5-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	28	
	=WA.W5-Q3-105	=WA.W5-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	28	
	=WA.W5-Q3-107	=WA.W5-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	28	
	=WA.W5-Q3-108	=WA.W5-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	30	
	=WA.W5-Q3-109	=WA.W5-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	30	
	=WA.W5-Q3-110	=WA.W5-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	30	
	=WA.W5-Q3-111	=WA.W5-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	40	
	=WA.W5-Q3-112	=WA.W5-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=WA.W5-Q3-113	=WA.W5-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=WA.W5-Q3-114	=WA.W5-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	30	
	=WA.W5-Q3-115	=WA.W5-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	30	
	=WA.W5-Q3-116	=WA.W5-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	30	
	=WA.W5-Q3-117	=WA.W5-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	30	
	=WA.W5-Q3-118	=WA.W5-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	30	
	=WA.W5-Q3-119	=WA.W5-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	30	
	=WA.W5-Q3-120	=WA.W5-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	40	

	=WA.W5-Q3-121	=WA.W5-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=WA.W5-Q3-122	=WA.W5-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=WA.W5-Q3-123	=WA.W5-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	45	
	=WA.W5-Q3-124	=WA.W5-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	45	
	=WA.W5-Q3-125	=WA.W5-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	45	
	=WA.W5-Q3-131	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	100	
	=WA.W5-Q3-132	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	100	
	=WA.W5-Q3-133A	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	100	
	=WA.W5-Q3-133B	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	100	
	=WA.W5-Q3-134	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACTFR522	500kV交流故障录波屏三	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	100	
	=WA.W5-Q3-135	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	100	
	=WA.W5-Q3-136	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=B5+R12	拉合尔2线路保护屏二	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	100	
	=WA.W5-Q3-141A	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	100	
	=WA.W5-Q3-141B	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	100	
	=WA.W5-Q3-142A	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	100	
	=WA.W5-Q3-142B	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	100	
	=WA.W5-Q3-145A	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	100	
	=WA.W5-Q3-145B	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	100	
	=WA.W5-Q3-146A	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	100	
	=WA.W5-Q3-146B	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	100	
	=WA.W5-Q3-147A	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	100	
	=WA.W5-Q3-147B	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	100	
	=WA.W5-Q3-148A	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	100	
	=WA.W5-Q3-148B	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	100	
	=WA.W5-Q3-150	=WA.W5-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	125	
	=WA.W5-Q3-151	=WA.W5-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=B5+R12	拉合尔2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	125	
	=WA.W5-Q3-201	=WA.W5-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	115	
	=WA.W5-Q3-202	=WA.W5-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=B5+R12	拉合尔2线路保护屏二	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	115	
	=WA.W5-T1-101	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B5+R11	拉合尔2线路保护屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	102	
	=WA.W5-T1-102	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B5+R12	拉合尔2线路保护屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	102	
	=WA.W5-T1-103	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	102	
	=WA.W5-T1-104	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	102	
	=WA.W5-T1-107	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B0+R17	500kV I母线保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	102	
	=WA.W5-T2-103	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	115	
	=WA.W5-T2-104	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	115	
	=WA.W5-T2-105	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+MET14	备用计量系统电度表屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	86	
	=WA.W5-T2-107	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=B0+R18	500kV II母线保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	115	
	=WA.W5-T3-103	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	54	
	=WA.W5-T3-104	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	54	
	=WA.W5-T3-105	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	100	
	=WA.W5-T3-107	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	36	
	=WA.W5-T3-108	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	36	
	=WA.W5-T3-109	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	36	
	W5JD-301	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W5-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	130	
	W5JD-302	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W5-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	119	
	W5JD-303	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W5-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	130	
	W5JD-304	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W5-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	119	
	W5JD-305	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W5-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	80	
	W5JD-306	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W5-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	91	
	W5JD-307	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W5-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	80	
	W5JD-308	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W5-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	91	

	W5JD-309	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W5-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	125	
	W5JD-310	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W5-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	86	
	W5JD-311	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W5-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	125	
	W5JD-312	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W5-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	125	
	W5JD-313	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W5-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	86	
	W5JD-314	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W5-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	80	
	W5JD-315	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W5-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	144	
	W5JD-316	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W5-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	144	
	W5JD-317	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.WB1-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	89	
	W5JD-318	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.WB2-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	53	
	W5JD-351	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W5-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	0	ZRB-YJV22	4x4	93	
	W5JD-352	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W5-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	0	ZRB-YJV22	4x4	55	
	W5JD-353	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W5-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	0	ZRB-YJV22	4x4	102	
	W5JD-380	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	64	
	W5JD-381	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	54	
	W5JD-382	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	2	ZRB-YJV22	4x4	10	
	W5JD-383	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	2	ZRB-YJV22	4x4	36	
	W5JD-384	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	162	
	W6JD-301	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W6-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	93	
	W6JD-302	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W6-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	46	
	W6JD-303	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W6-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	93	
	W6JD-304	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W6-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	46	
	W6JD-305	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W6-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	23	
	W6JD-306	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W6-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	54	
	W6JD-307	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W6-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	23	
	W6JD-308	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W6-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	54	
	W6JD-309	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W6-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	40	
	W6JD-310	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W6-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	29	
	W6JD-311	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W6-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	40	
	W6JD-312	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W6-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	40	
	W6JD-313	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W6-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	29	
	W6JD-314	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W6-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	23	
	W6JD-315	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W6-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	117	
	W6JD-316	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W6-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	117	
	W6JD-351	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W6-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	0	ZRB-YJV22	4x4	45	
	W6JD-352	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W6-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	0	ZRB-YJV22	4x4	37	
	W6JD-353	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W6-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	0	ZRB-YJV22	4x4	37	
	W6JD-380	=WA.W5-APD	500kV串交流电源配电箱3	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	23	
	=WA.W5-T1-300A	=WA.W5-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	37	
	=WA.W5-T1-300B	=WA.W5-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	29	
	=WA.W5-T1-300C	=WA.W5-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	21	
	=WA.W5-T1-301A	=WA.W5-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	37	
	=WA.W5-T1-301B	=WA.W5-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	29	
	=WA.W5-T1-301C	=WA.W5-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	21	
	=WA.W5-T1-302A	=WA.W5-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	37	
	=WA.W5-T1-302B	=WA.W5-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	29	
	=WA.W5-T1-302C	=WA.W5-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W5-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	21	
	=WA.W5-T2-300A	=WA.W5-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	43	
	=WA.W5-T2-300B	=WA.W5-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	35	
	=WA.W5-T2-300C	=WA.W5-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	27	
	=WA.W5-T2-301A	=WA.W5-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	43	

	=WA.W5-T2-301B	=WA.W5-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	35	
	=WA.W5-T2-301C	=WA.W5-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	27	
	=WA.W5-T2-302A	=WA.W5-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.W5-T2-302B	=WA.W5-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W5-T2-302C	=WA.W5-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W5-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	27	
	=WA.W5-T3-300A	=WA.W5-T3A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	46	
	=WA.W5-T3-300B	=WA.W5-T3B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	38	
	=WA.W5-T3-300C	=WA.W5-T3C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	30	
	=WA.W5-T3-301A	=WA.W5-T3A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	46	
	=WA.W5-T3-301B	=WA.W5-T3B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	38	
	=WA.W5-T3-301C	=WA.W5-T3C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	30	
	=WA.W5-T3-302A	=WA.W5-T3A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	46	
	=WA.W5-T3-302B	=WA.W5-T3B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	38	
	=WA.W5-T3-302C	=WA.W5-T3C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W5-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	30	
	=WA.W5-T11-300A	=WA.W5-T11A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	45	
	=WA.W5-T11-300B	=WA.W5-T11B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	36	
	=WA.W5-T11-300C	=WA.W5-T11C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	27	
	=WA.W5-T12-301A	=WA.W5-T12A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	41	
	=WA.W5-T12-301B	=WA.W5-T12B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	32	
	=WA.W5-T12-301C	=WA.W5-T12C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	23	
	=WA.W5.CVT11-300A	=WA.W5-CVT11A.J	电压互感器A相接线盒	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W5.CVT11-300B	=WA.W5-CVT11B.J	电压互感器B相接线盒	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	26	
	=WA.W5.CVT11-300C	=WA.W5-CVT11C.J	电压互感器C相接线盒	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	17	
	=WA.W5.CVT12-300A	=WA.W5-CVT12A.J	电压互感器A相接线盒	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	31	
	=WA.W5.CVT12-300B	=WA.W5-CVT12B.J	电压互感器B相接线盒	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	22	
	=WA.W5.CVT12-300C	=WA.W5-CVT12C.J	电压互感器C相接线盒	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	13	
	=WA.W5.CVT13-300A	=WA.W5-CVT13A.J	电压互感器A相接线盒	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	35	
	=WA.W5.CVT13-300B	=WA.W5-CVT13B.J	电压互感器B相接线盒	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	26	
	=WA.W5.CVT13-300C	=WA.W5-CVT13C.J	电压互感器C相接线盒	=WA.W5-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	17	
	=WA.W6-L10-101	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+MET22	主计量系统电度表屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	166	
	=WA.W6-L10-103	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+MET12	备用计量系统电度表屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	166	
	=WA.W6-L10-106	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	191	
	=WA.W6-L10-107	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	191	
	=WA.W6-L10-108	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4		
	=WA.W6-L10-109	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	191	
	=WA.W6-L10-110	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=B6+R12	拉合尔南2线路保护屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	191	
	=WA.W6-L10-111	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=B6+R12	拉合尔南2线路保护屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	191	
	=WA.W6-L10-112	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACTFR522	500kV交流故障录波屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	191	
	=WA.W6-L10-113	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	191	
	=WA.W6-L10-114	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACTFR522	500kV交流故障录波屏三	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	191	
	=WA.W6-L10-115	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	191	
	=WA.W6-L10-116	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	191	
	=WA.W6-L10-120	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+MET22	主计量系统电度表屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	166	
	=WA.W6-L10-122	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+MET12	备用计量系统电度表屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	166	
	=WA.W6-L10-130	=WA.W6-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	47	
	=WA.W6-L10-131	=WA.W6-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	47	
	=WA.W6-L10-132	=WA.W6-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	47	
	=WA.W6-L10-133	=WA.W6-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	47	
	=WA.W6-L10-134	=WA.W6-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	47	
	=WA.W6-L10-135	=WA.W6-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	47	
	=WA.W6-L10-136	=WA.W6-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	193	

	=WA.W6-L10-137	=WA.W6-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	=B6+R12	拉合尔南2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	193	
	=WA.W6-L10-141A	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	191	
	=WA.W6-L10-141B	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	191	
	=WA.W6-L10-142A	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	191	
	=WA.W6-L10-142B	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	191	
	=WA.W6-Q1-101	=WA.W6-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	22	
	=WA.W6-Q1-102	=WA.W6-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	22	
	=WA.W6-Q1-103	=WA.W6-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	22	
	=WA.W6-Q1-104	=WA.W6-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	22	
	=WA.W6-Q1-105	=WA.W6-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WA.W6-Q1-106A	=WA.W6-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	22	
	=WA.W6-Q1-106B	=WA.W6-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	22	
	=WA.W6-Q1-107	=WA.W6-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WA.W6-Q1-108	=WA.W6-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	41	
	=WA.W6-Q1-109	=WA.W6-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	41	
	=WA.W6-Q1-110	=WA.W6-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	41	
	=WA.W6-Q11-101	=WA.W6-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=B0+R17	500kV I母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	159	
	=WA.W6-Q1-111	=WA.W6-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	39	
	=WA.W6-Q1-112	=WA.W6-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.W6-Q1-113	=WA.W6-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.W6-Q1-114	=WA.W6-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	41	
	=WA.W6-Q1-115	=WA.W6-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	41	
	=WA.W6-Q1-116	=WA.W6-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	41	
	=WA.W6-Q1-117	=WA.W6-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	39	
	=WA.W6-Q1-118	=WA.W6-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.W6-Q1-119	=WA.W6-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.W6-Q1-120	=WA.W6-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	145	
	=WA.W6-Q1-121	=WA.W6-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=B6+R12	拉合尔南2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	145	
	=WA.W6-Q1-131	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	125	
	=WA.W6-Q1-132	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	125	
	=WA.W6-Q1-133A	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	125	
	=WA.W6-Q1-133B	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	125	
	=WA.W6-Q1-134	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACTFR522	500kV交流故障录波屏三	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	125	
	=WA.W6-Q1-135	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	125	
	=WA.W6-Q1-136	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B6+R12	拉合尔南2线路保护屏二	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	125	
	=WA.W6-Q1-137A	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ASCA	交流站控屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	487	
	=WA.W6-Q1-137B	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ASCB	交流站控屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	487	
	=WA.W6-Q1-141A	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	125	
	=WA.W6-Q1-141B	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	125	
	=WA.W6-Q1-142A	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	125	
	=WA.W6-Q1-142B	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	125	
	=WA.W6-Q1-145A	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	125	
	=WA.W6-Q1-145B	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	125	
	=WA.W6-Q1-146A	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	125	
	=WA.W6-Q1-146B	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	125	
	=WA.W6-Q1-201	=WA.W6-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	125	
	=WA.W6-Q1-202	=WA.W6-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	125	
	=WA.W6-Q2-101	=WA.W6-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	29	
	=WA.W6-Q2-102	=WA.W6-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	29	
	=WA.W6-Q2-103	=WA.W6-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	29	
	=WA.W6-Q2-104	=WA.W6-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	29	

	=WA.W6-Q2-106A	=WA.W6-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	29	
	=WA.W6-Q2-106B	=WA.W6-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	29	
	=WA.W6-Q2-107	=WA.W6-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	29	
	=WA.W6-Q2-108	=WA.W6-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	43	
	=WA.W6-Q2-109	=WA.W6-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	43	
	=WA.W6-Q2-110	=WA.W6-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	43	
	=WA.W6-Q2-111	=WA.W6-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	32	
	=WA.W6-Q2-112	=WA.W6-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	32	
	=WA.W6-Q2-113	=WA.W6-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	32	
	=WA.W6-Q2-114	=WA.W6-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	43	
	=WA.W6-Q2-115	=WA.W6-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	43	
	=WA.W6-Q2-116	=WA.W6-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	43	
	=WA.W6-Q2-117	=WA.W6-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	32	
	=WA.W6-Q2-118	=WA.W6-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	32	
	=WA.W6-Q2-119	=WA.W6-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	32	
	=WA.W6-Q2-131	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	124	
	=WA.W6-Q2-132	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	124	
	=WA.W6-Q2-133A	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	124	
	=WA.W6-Q2-133B	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	124	
	=WA.W6-Q2-134	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACTFR522	500kV交流故障录波屏三	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	124	
	=WA.W6-Q2-137A	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ASCA	交流站控屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	494	
	=WA.W6-Q2-137B	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ASCB	交流站控屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	494	
	=WA.W6-Q2-141A	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	124	
	=WA.W6-Q2-141B	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	124	
	=WA.W6-Q2-142A	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	124	
	=WA.W6-Q2-142B	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	124	
	=WA.W6-Q2-145A	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	124	
	=WA.W6-Q2-145B	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	124	
	=WA.W6-Q2-146A	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	124	
	=WA.W6-Q2-146B	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	124	
	=WA.W6-Q2-201	=WA.W6-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	124	
	=WA.W6-Q22-101	=WA.W6-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	=B0+R18	500kV II母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	154	
	=WA.W6-Q3-101	=WA.W6-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	28	
	=WA.W6-Q3-102	=WA.W6-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	28	
	=WA.W6-Q3-103	=WA.W6-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	28	
	=WA.W6-Q3-104	=WA.W6-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	28	
	=WA.W6-Q3-105	=WA.W6-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	28	
	=WA.W6-Q3-107	=WA.W6-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	28	
	=WA.W6-Q3-108	=WA.W6-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	30	
	=WA.W6-Q3-109	=WA.W6-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	30	
	=WA.W6-Q3-110	=WA.W6-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	30	
	=WA.W6-Q3-111	=WA.W6-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	40	
	=WA.W6-Q3-112	=WA.W6-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=WA.W6-Q3-113	=WA.W6-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=WA.W6-Q3-114	=WA.W6-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	30	
	=WA.W6-Q3-115	=WA.W6-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	30	
	=WA.W6-Q3-116	=WA.W6-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	30	
	=WA.W6-Q3-117	=WA.W6-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	30	
	=WA.W6-Q3-118	=WA.W6-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	30	
	=WA.W6-Q3-119	=WA.W6-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	30	
	=WA.W6-Q3-120	=WA.W6-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	40	

	=WA.W6-Q3-121	=WA.W6-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=WA.W6-Q3-122	=WA.W6-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=WA.W6-Q3-123	=WA.W6-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	45	
	=WA.W6-Q3-124	=WA.W6-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	45	
	=WA.W6-Q3-125	=WA.W6-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	45	
	=WA.W6-Q3-131	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	147	
	=WA.W6-Q3-132	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	147	
	=WA.W6-Q3-133A	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	147	
	=WA.W6-Q3-133B	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	147	
	=WA.W6-Q3-134	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACTFR522	500kV交流故障录波屏三	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	147	
	=WA.W6-Q3-135	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	147	
	=WA.W6-Q3-136	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=B6+R12	拉合尔南2线路保护屏二	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	147	
	=WA.W6-Q3-141A	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	147	
	=WA.W6-Q3-141B	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	147	
	=WA.W6-Q3-142A	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	147	
	=WA.W6-Q3-142B	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	147	
	=WA.W6-Q3-145A	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	147	
	=WA.W6-Q3-145B	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	147	
	=WA.W6-Q3-146A	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	147	
	=WA.W6-Q3-146B	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	147	
	=WA.W6-Q3-147A	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	147	
	=WA.W6-Q3-147B	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	147	
	=WA.W6-Q3-148A	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	147	
	=WA.W6-Q3-148B	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	147	
	=WA.W6-Q3-150	=WA.W6-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	150	
	=WA.W6-Q3-151	=WA.W6-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=B6+R12	拉合尔南2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	150	
	=WA.W6-Q3-201	=WA.W6-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	147	
	=WA.W6-Q3-202	=WA.W6-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	=B6+R12	拉合尔南2线路保护屏二	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	147	
	=WA.W6-T1-101	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	125	
	=WA.W6-T1-102	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B6+R12	拉合尔南2线路保护屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	125	
	=WA.W6-T1-103	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	125	
	=WA.W6-T1-104	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	125	
	=WA.W6-T1-107	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=B0+R17	500kV I母线保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	125	
	=WA.W6-T2-103	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	124	
	=WA.W6-T2-104	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	124	
	=WA.W6-T2-105	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=S2+MET14	备用计量系统电度表屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	149	
	=WA.W6-T2-107	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=B0+R18	500kV II母线保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	124	
	=WA.W6-T3-103	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=WA.W6-T3-104	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	46	
	=WA.W6-T3-105	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	147	
	=WA.W6-T3-107	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	36	
	=WA.W6-T3-108	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	36	
	=WA.W6-T3-109	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	36	
	W6JD-381	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	46	
	W6JD-382	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	2	ZRB-YJV22	4x4	10	
	W6JD-383	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	2	ZRB-YJV22	4x4	36	
	W6JD-384	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	68	
	=WA.W6-T1-300A	=WA.W6-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	37	
	=WA.W6-T1-300B	=WA.W6-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	29	
	=WA.W6-T1-300C	=WA.W6-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	21	
	=WA.W6-T1-301A	=WA.W6-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	37	

	=WA.W6-T1-301B	=WA.W6-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	29	
	=WA.W6-T1-301C	=WA.W6-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	21	
	=WA.W6-T1-302A	=WA.W6-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	37	
	=WA.W6-T1-302B	=WA.W6-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	29	
	=WA.W6-T1-302C	=WA.W6-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W6-Q1.MK	I母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	21	
	=WA.W6-T2-300A	=WA.W6-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	37	
	=WA.W6-T2-300B	=WA.W6-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	29	
	=WA.W6-T2-300C	=WA.W6-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	21	
	=WA.W6-T2-301A	=WA.W6-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	37	
	=WA.W6-T2-301B	=WA.W6-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	29	
	=WA.W6-T2-301C	=WA.W6-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	21	
	=WA.W6-T2-302A	=WA.W6-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	37	
	=WA.W6-T2-302B	=WA.W6-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	29	
	=WA.W6-T2-302C	=WA.W6-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W6-Q2.MK	II母边断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	21	
	=WA.W6-T3-300A	=WA.W6-T3A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	46	
	=WA.W6-T3-300B	=WA.W6-T3B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	38	
	=WA.W6-T3-300C	=WA.W6-T3C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	30	
	=WA.W6-T3-301A	=WA.W6-T3A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	46	
	=WA.W6-T3-301B	=WA.W6-T3B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	38	
	=WA.W6-T3-301C	=WA.W6-T3C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	30	
	=WA.W6-T3-302A	=WA.W6-T3A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	46	
	=WA.W6-T3-302B	=WA.W6-T3B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	38	
	=WA.W6-T3-302C	=WA.W6-T3C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W6-Q3.MK	中断路器间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	30	
	=WA.W6-T11-300A	=WA.W6-T11A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	45	
	=WA.W6-T11-300B	=WA.W6-T11B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	36	
	=WA.W6-T11-300C	=WA.W6-T11C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	27	
	=WA.W6-T12-301A	=WA.W6-T12A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	41	
	=WA.W6-T12-301B	=WA.W6-T12B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	32	
	=WA.W6-T12-301C	=WA.W6-T12C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	23	
	=WA.W6.CVT11-300A	=WA.W6-CVT11A.J	电压互感器A相接线盒	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W6.CVT11-300B	=WA.W6-CVT11B.J	电压互感器B相接线盒	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	26	
	=WA.W6.CVT11-300C	=WA.W6-CVT11C.J	电压互感器C相接线盒	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	17	
	=WA.W6.CVT12-300A	=WA.W6-CVT12A.J	电压互感器A相接线盒	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	31	
	=WA.W6.CVT12-300B	=WA.W6-CVT12B.J	电压互感器B相接线盒	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	22	
	=WA.W6.CVT12-300C	=WA.W6-CVT12C.J	电压互感器C相接线盒	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	13	
	=WA.W6.CVT13-300A	=WA.W6-CVT13A.J	电压互感器A相接线盒	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	35	
	=WA.W6.CVT13-300B	=WA.W6-CVT13B.J	电压互感器B相接线盒	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	26	
	=WA.W6.CVT13-300C	=WA.W6-CVT13C.J	电压互感器C相接线盒	=WA.W6-L10.MK	I母线路出线间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	17	
	=WA.Z1.MK-101	=WA.Z1-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z1-MK	交流滤波器母线汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	125	
	=WA.Z1.MK-102	=WA.Z1-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z1-MK	交流滤波器母线汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	125	
	=WA.Z1.MK-103	=WA.Z1-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z1-MK	交流滤波器母线汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	125	
	=WA.Z1.MK-104	=WA.Z1-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z1-MK	交流滤波器母线汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	61	
	=WA.Z1.MK-105	=WA.Z1-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z1-MK	交流滤波器母线汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	61	
	=WA.Z1.MK-106	=WA.Z1-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z1-MK	交流滤波器母线汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	61	
	=WA.Z1.MK-107	=WA.Z1-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC1A1	第一大组交流滤波器接口屏A1	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	329	
	=WA.Z1.MK-108	=WA.Z1-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC1B1	第一大组交流滤波器接口屏B1	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	329	
	=WA.Z1.MK-109	=WA.Z1-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC1A1	第一大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	329	
	=WA.Z1.MK-110	=WA.Z1-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC1B1	第一大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	329	
	=WA.Z1.MK-111	=WA.Z1-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC1A1	第一大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	329	
	=WA.Z1.MK-112	=WA.Z1-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC1B1	第一大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	329	
	=WA.Z1.MK-150	=WA.Z1-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC1A1	第一大组交流滤波器接口屏A1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	329	

	=WA.Z1.MK-151	=WA.Z1-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC1B1	第一大组交流滤波器接口屏B1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	329	
	=WA.Z1.MK-152	=WA.Z1-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFP1A	第一大组交流滤波器保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	329	
	=WA.Z1.MK-153	=WA.Z1-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFP1B	第一大组交流滤波器保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	329	
	=WA.Z1.T1-101	=WA.Z1-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+MET14	备用计量系统电度表屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	433	
	=WA.Z1.T1-102	=WA.Z1-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	329	
	=WA.Z1.T1-103	=WA.Z1-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC1A1	第一大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	329	
	=WA.Z1.T1-104	=WA.Z1-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	329	
	=WA.Z1.T1-105	=WA.Z1-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC1B1	第一大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	329	
	=WA.Z1.T1-106	=WA.Z1-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+ACTFR531	交流故障录波屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	329	
	=WA.Z1.T1-107	=WA.Z1-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+ACTFR531	交流故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	329	
	=WA.Z1.T1-108	=WA.Z1-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	288	
	=WA.Z1.T1-109	=WA.Z1-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	288	
	=WA.Z1.W11-101	=WA.Z1.W11-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFI1-12	第一大组交流滤波器操作箱屏一	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	218	
	=WA.Z1.W11-102	=WA.Z1.W11-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFI1-12	第一大组交流滤波器操作箱屏一	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	218	
	=WA.Z1.W11-103	=WA.Z1.W11-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC1A1	第一大组交流滤波器接口屏A1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	218	
	=WA.Z1.W11-104	=WA.Z1.W11-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC1B1	第一大组交流滤波器接口屏B1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	218	
	=WA.Z1.W11-105	=WA.Z1.W11-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC1A1	第一大组交流滤波器接口屏A1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	218	
	=WA.Z1.W11-106	=WA.Z1.W11-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC1B1	第一大组交流滤波器接口屏B1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	218	
	=WA.Z1.W11-107	=WA.Z1.W11-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+ACTFR531	交流故障录波屏一	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	218	
	=WA.Z1.W11-108	=WA.Z1.W11-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	39	
	=WA.Z1.W11-109	=WA.Z1.W11-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.Z1.W11-110	=WA.Z1.W11-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.Z1.W11-111	=WA.Z1.W11-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	39	
	=WA.Z1.W11-112	=WA.Z1.W11-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.Z1.W11-113	=WA.Z1.W11-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.Z1.W11-114	=WA.Z1.W11-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	48	
	=WA.Z1.W11-115	=WA.Z1.W11-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	48	
	=WA.Z1.W11-116	=WA.Z1.W11-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	48	
	=WA.Z1.W11-120	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1A1	第一大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	231	
	=WA.Z1.W11-121	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1A1	第一大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	231	
	=WA.Z1.W11-122	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1A1	第一大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	231	
	=WA.Z1.W11-123	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1B1	第一大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	231	
	=WA.Z1.W11-124	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1B1	第一大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	231	
	=WA.Z1.W11-125	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1B1	第一大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	231	
	=WA.Z1.W11-126	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1A1	第一大组交流滤波器接口屏A1	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	231	
	=WA.Z1.W11-127	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1B1	第一大组交流滤波器接口屏B1	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	231	
	=WA.Z1.W11-150	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	231	
	=WA.Z1.W11-151	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	231	
	=WA.Z1.W11-152	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFI1-12	第一大组交流滤波器操作箱屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	231	
	=WA.Z1.W11-153	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	231	
	=WA.Z1.W11-154	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	231	
	=WA.Z1.W11-155	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	231	
	=WA.Z1.W11-156	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	231	
	=WA.Z1.W11-157	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	231	
	=WA.Z1.W11-158	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	231	
	=WA.Z1.W11-159	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1B1	第一大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	231	
	=WA.Z1.W11-160	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1A1	第一大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	231	
	=WA.Z1.W12-101	=WA.Z1.W12-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFI1-12	第一大组交流滤波器操作箱屏一	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	250	
	=WA.Z1.W12-102	=WA.Z1.W12-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFI1-12	第一大组交流滤波器操作箱屏一	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	250	
	=WA.Z1.W12-103	=WA.Z1.W12-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC1A1	第一大组交流滤波器接口屏A1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	250	
	=WA.Z1.W12-104	=WA.Z1.W12-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC1B1	第一大组交流滤波器接口屏B1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	250	

	=WA.Z1.W12-105	=WA.Z1.W12-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC1A1	第一大组交流滤波器接口屏A1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	250	
	=WA.Z1.W12-106	=WA.Z1.W12-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC1B1	第一大组交流滤波器接口屏B1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	250	
	=WA.Z1.W12-107	=WA.Z1.W12-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+ACTFR531	交流故障录波屏一	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	250	
	=WA.Z1.W12-108	=WA.Z1.W12-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	40	
	=WA.Z1.W12-109	=WA.Z1.W12-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=WA.Z1.W12-110	=WA.Z1.W12-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=WA.Z1.W12-111	=WA.Z1.W12-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	40	
	=WA.Z1.W12-112	=WA.Z1.W12-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=WA.Z1.W12-113	=WA.Z1.W12-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=WA.Z1.W12-114	=WA.Z1.W12-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	50	
	=WA.Z1.W12-115	=WA.Z1.W12-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	50	
	=WA.Z1.W12-116	=WA.Z1.W12-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	50	
	=WA.Z1.W12-120	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1A1	第一大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	263	
	=WA.Z1.W12-121	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1A1	第一大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	263	
	=WA.Z1.W12-122	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1A1	第一大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	263	
	=WA.Z1.W12-123	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1B1	第一大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	263	
	=WA.Z1.W12-124	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1B1	第一大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	263	
	=WA.Z1.W12-125	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1B1	第一大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	263	
	=WA.Z1.W12-126	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1A1	第一大组交流滤波器接口屏A1	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	263	
	=WA.Z1.W12-127	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1B1	第一大组交流滤波器接口屏B1	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	263	
	=WA.Z1.W12-150	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	263	
	=WA.Z1.W12-151	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	263	
	=WA.Z1.W12-152	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFI1-12	第一大组交流滤波器操作箱屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	263	
	=WA.Z1.W12-153	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	263	
	=WA.Z1.W12-154	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	263	
	=WA.Z1.W12-155	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	263	
	=WA.Z1.W12-156	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	263	
	=WA.Z1.W12-157	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	263	
	=WA.Z1.W12-158	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	263	
	=WA.Z1.W12-159	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1B1	第一大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	263	
	=WA.Z1.W12-160	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1A1	第一大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	263	
	=WA.Z1.W13-101	=WA.Z1.W13-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFI1-34	第一大组交流滤波器操作箱屏二	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	282	
	=WA.Z1.W13-102	=WA.Z1.W13-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFI1-34	第一大组交流滤波器操作箱屏二	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	282	
	=WA.Z1.W13-103	=WA.Z1.W13-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC1A2	第一大组交流滤波器接口屏A2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	282	
	=WA.Z1.W13-104	=WA.Z1.W13-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC1B2	第一大组交流滤波器接口屏B2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	282	
	=WA.Z1.W13-105	=WA.Z1.W13-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC1A2	第一大组交流滤波器接口屏A2	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	282	
	=WA.Z1.W13-106	=WA.Z1.W13-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC1B2	第一大组交流滤波器接口屏B2	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	282	
	=WA.Z1.W13-107	=WA.Z1.W13-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+ACTFR531	交流故障录波屏一	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	282	
	=WA.Z1.W13-108	=WA.Z1.W13-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	39	
	=WA.Z1.W13-109	=WA.Z1.W13-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.Z1.W13-110	=WA.Z1.W13-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.Z1.W13-111	=WA.Z1.W13-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	39	
	=WA.Z1.W13-112	=WA.Z1.W13-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.Z1.W13-113	=WA.Z1.W13-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.Z1.W13-114	=WA.Z1.W13-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	49	
	=WA.Z1.W13-115	=WA.Z1.W13-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	49	
	=WA.Z1.W13-116	=WA.Z1.W13-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	49	
	=WA.Z1.W13-120	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1A2	第一大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	295	
	=WA.Z1.W13-121	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1A2	第一大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	295	
	=WA.Z1.W13-122	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1A2	第一大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	295	
	=WA.Z1.W13-123	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1B2	第一大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	295	

	=WA.Z1.W13-124	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1B2	第一大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	295	
	=WA.Z1.W13-125	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1B2	第一大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	295	
	=WA.Z1.W13-126	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1A2	第一大组交流滤波器接口屏A2	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	295	
	=WA.Z1.W13-127	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1B2	第一大组交流滤波器接口屏B2	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	295	
	=WA.Z1.W13-150	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	295	
	=WA.Z1.W13-151	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	295	
	=WA.Z1.W13-152	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFI1-34	第一大组交流滤波器操作箱屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	295	
	=WA.Z1.W13-153	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	295	
	=WA.Z1.W13-154	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	295	
	=WA.Z1.W13-155	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	295	
	=WA.Z1.W13-156	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	295	
	=WA.Z1.W13-157	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	295	
	=WA.Z1.W13-158	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	295	
	=WA.Z1.W13-159	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1B2	第一大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	295	
	=WA.Z1.W13-160	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1A2	第一大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	295	
	=WA.Z1.W13-161	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	295	
	=WA.Z1.W13-162	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	295	
	=WA.Z1.W13-163	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	295	
	=WA.Z1.W13-164	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	295	
	=WA.Z1.W14-101	=WA.Z1.W14-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFI1-34	第一大组交流滤波器操作箱屏二	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	314	
	=WA.Z1.W14-102	=WA.Z1.W14-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFI1-34	第一大组交流滤波器操作箱屏二	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	314	
	=WA.Z1.W14-103	=WA.Z1.W14-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC1A2	第一大组交流滤波器接口屏A2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	314	
	=WA.Z1.W14-104	=WA.Z1.W14-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC1B2	第一大组交流滤波器接口屏B2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	314	
	=WA.Z1.W14-105	=WA.Z1.W14-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC1A2	第一大组交流滤波器接口屏A2	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	314	
	=WA.Z1.W14-106	=WA.Z1.W14-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC1B2	第一大组交流滤波器接口屏B2	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	314	
	=WA.Z1.W14-107	=WA.Z1.W14-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+ACTFR531	交流故障录波屏一	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	314	
	=WA.Z1.W14-108	=WA.Z1.W14-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	38	
	=WA.Z1.W14-109	=WA.Z1.W14-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	38	
	=WA.Z1.W14-110	=WA.Z1.W14-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	38	
	=WA.Z1.W14-111	=WA.Z1.W14-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	38	
	=WA.Z1.W14-112	=WA.Z1.W14-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	38	
	=WA.Z1.W14-113	=WA.Z1.W14-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	38	
	=WA.Z1.W14-114	=WA.Z1.W14-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	48	
	=WA.Z1.W14-115	=WA.Z1.W14-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	48	
	=WA.Z1.W14-116	=WA.Z1.W14-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	48	
	=WA.Z1.W14-120	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1A2	第一大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	327	
	=WA.Z1.W14-121	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1A2	第一大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	327	
	=WA.Z1.W14-122	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1A2	第一大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	327	
	=WA.Z1.W14-123	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1B2	第一大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	327	
	=WA.Z1.W14-124	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1B2	第一大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	327	
	=WA.Z1.W14-125	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1B2	第一大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	327	
	=WA.Z1.W14-126	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1A2	第一大组交流滤波器接口屏A2	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	327	
	=WA.Z1.W14-127	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1B2	第一大组交流滤波器接口屏B2	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	327	
	=WA.Z1.W14-150	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	327	
	=WA.Z1.W14-151	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	327	
	=WA.Z1.W14-152	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFI1-34	第一大组交流滤波器操作箱屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	327	
	=WA.Z1.W14-153	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	327	
	=WA.Z1.W14-154	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	327	
	=WA.Z1.W14-155	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	327	
	=WA.Z1.W14-156	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	327	
	=WA.Z1.W14-157	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	327	

	=WA.Z1.W14-158	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	327	
	=WA.Z1.W14-159	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1B2	第一大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	327	
	=WA.Z1.W14-160	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC1A2	第一大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	327	
	=WA.Z1.W14-161	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	327	
	=WA.Z1.W14-162	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	327	
	=WA.Z1.W14-163	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	327	
	=WA.Z1.W14-164	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	327	
	Z1JD-301	=WA.Z1-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z1.W11-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	69	
	Z1JD-302	=WA.Z1-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z1.W11-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	69	
	Z1JD-303	=WA.Z1-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z1.W11-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	79	
	Z1JD-304	=WA.Z1-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	42	
	Z1JD-305	=WA.Z1-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z1.W12-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	37	
	Z1JD-306	=WA.Z1-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z1.W12-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	37	
	Z1JD-307	=WA.Z1-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z1.W12-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	47	
	Z1JD-308	=WA.Z1-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	10	
	Z1JD-309	=WA.Z1-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z1.W13-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	29	
	Z1JD-310	=WA.Z1-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z1.W13-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	29	
	Z1JD-311	=WA.Z1-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z1.W13-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	39	
	Z1JD-312	=WA.Z1-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	42	
	Z1JD-313	=WA.Z1-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z1.W14-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	61	
	Z1JD-314	=WA.Z1-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z1.W14-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	61	
	Z1JD-315	=WA.Z1-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z1.W14-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	71	
	Z1JD-316	=WA.Z1-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	74	
	Z1JD-317	=WA.Z1-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z1-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	49	
	Z1JD-318	=WA.Z1-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z1-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	49	
	Z1JD-319	=WA.Z1-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z1-MK	交流滤波器母线汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	75	
	Z1JD-320	=WA.Z1-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	2	ZRB-YJV22	4x4	10	
	Z1JD-350	=WA.Z1-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z1.W11-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	0	ZRB-YJV22	4x4	62	
	Z1JD-351	=WA.Z1-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z1.W12-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	0	ZRB-YJV22	4x4	30	
	Z1JD-352	=WA.Z1-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z1.W13-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	0	ZRB-YJV22	4x4	22	
	Z1JD-353	=WA.Z1-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z1.W14-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	0	ZRB-YJV22	4x4	54	
	=WA.Z1.W11-304	=WA.Z1.W11-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	55	
	=WA.Z1.W11-305	=WA.Z1.W11-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	47	
	=WA.Z1.W11-306	=WA.Z1.W11-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	39	
	=WA.Z1.W11-304A	=WA.Z1.W11-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	55	
	=WA.Z1.W11-305A	=WA.Z1.W11-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	47	
	=WA.Z1.W11-306A	=WA.Z1.W11-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	39	
	=WA.Z1.W11-307	=WA.Z1.Z11-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	81	
	=WA.Z1.W11-308	=WA.Z1.Z11-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	71	
	=WA.Z1.W11-309	=WA.Z1.Z11-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	61	
	=WA.Z1.W11-310	=WA.Z1.Z11-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	100	
	=WA.Z1.W11-311	=WA.Z1.Z11-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	90	
	=WA.Z1.W11-312	=WA.Z1.Z11-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z1.W11-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	80	
	=WA.Z1.W12-304	=WA.Z1.W12-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	55	
	=WA.Z1.W12-305	=WA.Z1.W12-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	47	
	=WA.Z1.W12-306	=WA.Z1.W12-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	39	
	=WA.Z1.W12-304A	=WA.Z1.W12-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	55	
	=WA.Z1.W12-305A	=WA.Z1.W12-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	47	
	=WA.Z1.W12-306A	=WA.Z1.W12-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	39	
	=WA.Z1.W12-307	=WA.Z1.Z12-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	81	
	=WA.Z1.W12-308	=WA.Z1.Z12-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	71	

	=WA.Z1.W12-309	=WA.Z1.Z12-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	61	
	=WA.Z1.W12-310	=WA.Z1.Z12-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	100	
	=WA.Z1.W12-311	=WA.Z1.Z12-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	90	
	=WA.Z1.W12-312	=WA.Z1.Z12-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z1.W12-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	80	
	=WA.Z1.W13-304	=WA.Z1.W13-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	55	
	=WA.Z1.W13-305	=WA.Z1.W13-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	47	
	=WA.Z1.W13-306	=WA.Z1.W13-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	39	
	=WA.Z1.W13-304A	=WA.Z1.W13-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	55	
	=WA.Z1.W13-305A	=WA.Z1.W13-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	47	
	=WA.Z1.W13-306A	=WA.Z1.W13-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	39	
	=WA.Z1.W13-307	=WA.Z1.Z13-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	81	
	=WA.Z1.W13-308	=WA.Z1.Z13-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	71	
	=WA.Z1.W13-309	=WA.Z1.Z13-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	61	
	=WA.Z1.W13-310	=WA.Z1.Z13-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	121	
	=WA.Z1.W13-311	=WA.Z1.Z13-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	111	
	=WA.Z1.W13-312	=WA.Z1.Z13-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	101	
	=WA.Z1.W13-313	=WA.Z1.Z13-T3A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	120	
	=WA.Z1.W13-314	=WA.Z1.Z13-T3B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	110	
	=WA.Z1.W13-315	=WA.Z1.Z13-T3C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	100	
	=WA.Z1.W13-316	=WA.Z1.Z13-T5A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	101	
	=WA.Z1.W13-317	=WA.Z1.Z13-T5B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	91	
	=WA.Z1.W13-318	=WA.Z1.Z13-T5C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z1.W13-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	81	
	=WA.Z1.W14-304	=WA.Z1.W14-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	55	
	=WA.Z1.W14-305	=WA.Z1.W14-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	47	
	=WA.Z1.W14-306	=WA.Z1.W14-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	39	
	=WA.Z1.W14-304A	=WA.Z1.W14-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	55	
	=WA.Z1.W14-305A	=WA.Z1.W14-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	47	
	=WA.Z1.W14-306A	=WA.Z1.W14-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	39	
	=WA.Z1.W14-307	=WA.Z1.Z14-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	81	
	=WA.Z1.W14-308	=WA.Z1.Z14-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	71	
	=WA.Z1.W14-309	=WA.Z1.Z14-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	61	
	=WA.Z1.W14-310	=WA.Z1.Z14-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	121	
	=WA.Z1.W14-311	=WA.Z1.Z14-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	111	
	=WA.Z1.W14-312	=WA.Z1.Z14-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	101	
	=WA.Z1.W14-313	=WA.Z1.Z14-T3A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	120	
	=WA.Z1.W14-314	=WA.Z1.Z14-T3B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	110	
	=WA.Z1.W14-315	=WA.Z1.Z14-T3C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	100	
	=WA.Z1.W14-316	=WA.Z1.Z14-T5A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	101	
	=WA.Z1.W14-317	=WA.Z1.Z14-T5B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	91	
	=WA.Z1.W14-318	=WA.Z1.Z14-T5C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z1.W14-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	81	
	=WA.Z1.T1-300A	=WA.Z1.T1A.J	电压互感器A相接线盒	=WA.Z1-MK	交流滤波器母线汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	32	
	=WA.Z1.T1-300B	=WA.Z1.T1B.J	电压互感器B相接线盒	=WA.Z1-MK	交流滤波器母线汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	25	
	=WA.Z1.T1-300C	=WA.Z1.T1C.J	电压互感器C相接线盒	=WA.Z1-MK	交流滤波器母线汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	18	
	=WA.Z2.MK-101	=WA.Z2-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z2-MK	交流滤波器母线汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	124	
	=WA.Z2.MK-102	=WA.Z2-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z2-MK	交流滤波器母线汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	124	
	=WA.Z2.MK-103	=WA.Z2-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z2-MK	交流滤波器母线汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	124	
	=WA.Z2.MK-104	=WA.Z2-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z2-MK	交流滤波器母线汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	54	
	=WA.Z2.MK-105	=WA.Z2-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z2-MK	交流滤波器母线汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	54	
	=WA.Z2.MK-106	=WA.Z2-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z2-MK	交流滤波器母线汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	54	
	=WA.Z2.MK-107	=WA.Z2-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC2A1	第二大组交流滤波器接口屏A1	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	267	
	=WA.Z2.MK-108	=WA.Z2-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC2B1	第二大组交流滤波器接口屏B1	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	267	

	=WA.Z2.MK-109	=WA.Z2-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC2A1	第二大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	267	
	=WA.Z2.MK-110	=WA.Z2-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC2B1	第二大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	267	
	=WA.Z2.MK-111	=WA.Z2-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC2A1	第二大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	267	
	=WA.Z2.MK-112	=WA.Z2-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC2B1	第二大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	267	
	=WA.Z2.MK-150	=WA.Z2-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC2A1	第二大组交流滤波器接口屏A1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	267	
	=WA.Z2.MK-151	=WA.Z2-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC2B1	第二大组交流滤波器接口屏B1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	267	
	=WA.Z2.MK-152	=WA.Z2-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFP2A	第二大组交流滤波器保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	267	
	=WA.Z2.MK-153	=WA.Z2-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFP2B	第二大组交流滤波器保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	267	
	=WA.Z2.T1-101	=WA.Z2-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+MET14	备用计量系统电度表屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	423	
	=WA.Z2.T1-102	=WA.Z2-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	267	
	=WA.Z2.T1-103	=WA.Z2-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC2A1	第二大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	267	
	=WA.Z2.T1-104	=WA.Z2-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	267	
	=WA.Z2.T1-105	=WA.Z2-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC2B1	第二大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	267	
	=WA.Z2.T1-106	=WA.Z2-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+ACTFR532	交流故障录波屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	267	
	=WA.Z2.T1-107	=WA.Z2-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+ACTFR532	交流故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	267	
	=WA.Z2.T1-108	=WA.Z2-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	358	
	=WA.Z2.T1-109	=WA.Z2-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	358	
	=WA.Z2.W21-101	=WA.Z2.W21-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFI2-12	第二大组交流滤波器操作箱屏一	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	147	
	=WA.Z2.W21-102	=WA.Z2.W21-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFI2-12	第二大组交流滤波器操作箱屏一	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	147	
	=WA.Z2.W21-103	=WA.Z2.W21-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC2A1	第二大组交流滤波器接口屏A1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	147	
	=WA.Z2.W21-104	=WA.Z2.W21-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC2B1	第二大组交流滤波器接口屏B1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	147	
	=WA.Z2.W21-105	=WA.Z2.W21-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC2A1	第二大组交流滤波器接口屏A1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	147	
	=WA.Z2.W21-106	=WA.Z2.W21-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC2B1	第二大组交流滤波器接口屏B1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	147	
	=WA.Z2.W21-107	=WA.Z2.W21-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+ACTFR532	交流故障录波屏二	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	147	
	=WA.Z2.W21-108	=WA.Z2.W21-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	39	
	=WA.Z2.W21-109	=WA.Z2.W21-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.Z2.W21-110	=WA.Z2.W21-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.Z2.W21-111	=WA.Z2.W21-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	39	
	=WA.Z2.W21-112	=WA.Z2.W21-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.Z2.W21-113	=WA.Z2.W21-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.Z2.W21-114	=WA.Z2.W21-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	48	
	=WA.Z2.W21-115	=WA.Z2.W21-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	48	
	=WA.Z2.W21-116	=WA.Z2.W21-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	48	
	=WA.Z2.W21-120	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2A1	第二大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	159	
	=WA.Z2.W21-121	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2A1	第二大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	159	
	=WA.Z2.W21-122	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2A1	第二大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	159	
	=WA.Z2.W21-123	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2B1	第二大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	159	
	=WA.Z2.W21-124	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2B1	第二大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	159	
	=WA.Z2.W21-125	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2B1	第二大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	159	
	=WA.Z2.W21-126	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2A1	第二大组交流滤波器接口屏A1	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	159	
	=WA.Z2.W21-127	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2B1	第二大组交流滤波器接口屏B1	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	159	
	=WA.Z2.W21-150	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	159	
	=WA.Z2.W21-151	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	159	
	=WA.Z2.W21-152	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFI2-12	第二大组交流滤波器操作箱屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	159	
	=WA.Z2.W21-153	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	159	
	=WA.Z2.W21-154	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	159	
	=WA.Z2.W21-155	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	159	
	=WA.Z2.W21-156	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	159	
	=WA.Z2.W21-157	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	159	
	=WA.Z2.W21-158	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	159	
	=WA.Z2.W21-159	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2B1	第二大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	159	

	=WA.Z2.W21-160	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2A1	第二大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	159	
	=WA.Z2.W22-101	=WA.Z2.W22-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFI2-12	第二大组交流滤波器操作箱屏一	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	184	
	=WA.Z2.W22-102	=WA.Z2.W22-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFI2-12	第二大组交流滤波器操作箱屏一	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	184	
	=WA.Z2.W22-103	=WA.Z2.W22-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC2A1	第二大组交流滤波器接口屏A1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	184	
	=WA.Z2.W22-104	=WA.Z2.W22-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC2B1	第二大组交流滤波器接口屏B1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	184	
	=WA.Z2.W22-105	=WA.Z2.W22-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC2A1	第二大组交流滤波器接口屏A1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	184	
	=WA.Z2.W22-106	=WA.Z2.W22-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC2B1	第二大组交流滤波器接口屏B1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	184	
	=WA.Z2.W22-107	=WA.Z2.W22-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+ACTFR532	交流故障录波屏二	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	184	
	=WA.Z2.W22-108	=WA.Z2.W22-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	40	
	=WA.Z2.W22-109	=WA.Z2.W22-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=WA.Z2.W22-110	=WA.Z2.W22-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=WA.Z2.W22-111	=WA.Z2.W22-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	40	
	=WA.Z2.W22-112	=WA.Z2.W22-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=WA.Z2.W22-113	=WA.Z2.W22-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=WA.Z2.W22-114	=WA.Z2.W22-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	50	
	=WA.Z2.W22-115	=WA.Z2.W22-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	50	
	=WA.Z2.W22-116	=WA.Z2.W22-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	50	
	=WA.Z2.W22-120	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2A1	第二大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	197	
	=WA.Z2.W22-121	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2A1	第二大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	197	
	=WA.Z2.W22-122	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2A1	第二大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	197	
	=WA.Z2.W22-123	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2B1	第二大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	197	
	=WA.Z2.W22-124	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2B1	第二大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	197	
	=WA.Z2.W22-125	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2B1	第二大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	197	
	=WA.Z2.W22-126	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2A1	第二大组交流滤波器接口屏A1	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	197	
	=WA.Z2.W22-127	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2B1	第二大组交流滤波器接口屏B1	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	197	
	=WA.Z2.W22-150	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	197	
	=WA.Z2.W22-151	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	197	
	=WA.Z2.W22-152	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFI2-12	第二大组交流滤波器操作箱屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	197	
	=WA.Z2.W22-153	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	197	
	=WA.Z2.W22-154	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	197	
	=WA.Z2.W22-155	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	197	
	=WA.Z2.W22-156	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	197	
	=WA.Z2.W22-157	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	197	
	=WA.Z2.W22-158	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	197	
	=WA.Z2.W22-159	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2B1	第二大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	197	
	=WA.Z2.W22-160	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2A1	第二大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	197	
	=WA.Z2.W23-101	=WA.Z2.W23-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFI2-34	第二大组交流滤波器操作箱屏二	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	221	
	=WA.Z2.W23-102	=WA.Z2.W23-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFI2-34	第二大组交流滤波器操作箱屏二	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	221	
	=WA.Z2.W23-103	=WA.Z2.W23-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC2A2	第二大组交流滤波器接口屏A2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	221	
	=WA.Z2.W23-104	=WA.Z2.W23-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC2B2	第二大组交流滤波器接口屏B2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	221	
	=WA.Z2.W23-105	=WA.Z2.W23-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC2A2	第二大组交流滤波器接口屏A2	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	221	
	=WA.Z2.W23-106	=WA.Z2.W23-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC2B2	第二大组交流滤波器接口屏B2	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	221	
	=WA.Z2.W23-107	=WA.Z2.W23-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+ACTFR532	交流故障录波屏二	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	221	
	=WA.Z2.W23-108	=WA.Z2.W23-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	39	
	=WA.Z2.W23-109	=WA.Z2.W23-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.Z2.W23-110	=WA.Z2.W23-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.Z2.W23-111	=WA.Z2.W23-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	39	
	=WA.Z2.W23-112	=WA.Z2.W23-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.Z2.W23-113	=WA.Z2.W23-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.Z2.W23-114	=WA.Z2.W23-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	49	
	=WA.Z2.W23-115	=WA.Z2.W23-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	49	

	=WA.Z2.W23-116	=WA.Z2.W23-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	49	
	=WA.Z2.W23-120	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2A2	第二大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	234	
	=WA.Z2.W23-121	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2A2	第二大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	234	
	=WA.Z2.W23-122	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2A2	第二大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	234	
	=WA.Z2.W23-123	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2B2	第二大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	234	
	=WA.Z2.W23-124	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2B2	第二大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	234	
	=WA.Z2.W23-125	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2B2	第二大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	234	
	=WA.Z2.W23-126	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2A2	第二大组交流滤波器接口屏A2	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	234	
	=WA.Z2.W23-127	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2B2	第二大组交流滤波器接口屏B2	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	234	
	=WA.Z2.W23-150	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	234	
	=WA.Z2.W23-151	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	234	
	=WA.Z2.W23-152	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFI2-34	第二大组交流滤波器操作箱屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	234	
	=WA.Z2.W23-153	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	234	
	=WA.Z2.W23-154	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	234	
	=WA.Z2.W23-155	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	234	
	=WA.Z2.W23-156	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	234	
	=WA.Z2.W23-157	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	234	
	=WA.Z2.W23-158	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	234	
	=WA.Z2.W23-159	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2B2	第二大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	234	
	=WA.Z2.W23-160	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2A2	第二大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	234	
	=WA.Z2.W23-161	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	234	
	=WA.Z2.W23-162	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	234	
	=WA.Z2.W23-163	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	234	
	=WA.Z2.W23-164	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	234	
	=WA.Z2.W24-101	=WA.Z2.W24-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFI2-34	第二大组交流滤波器操作箱屏二	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	258	
	=WA.Z2.W24-102	=WA.Z2.W24-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFI2-34	第二大组交流滤波器操作箱屏二	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	258	
	=WA.Z2.W24-103	=WA.Z2.W24-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC2A2	第二大组交流滤波器接口屏A2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	258	
	=WA.Z2.W24-104	=WA.Z2.W24-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC2B2	第二大组交流滤波器接口屏B2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	258	
	=WA.Z2.W24-105	=WA.Z2.W24-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC2A2	第二大组交流滤波器接口屏A2	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	258	
	=WA.Z2.W24-106	=WA.Z2.W24-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC2B2	第二大组交流滤波器接口屏B2	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	258	
	=WA.Z2.W24-107	=WA.Z2.W24-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+ACTFR532	交流故障录波屏二	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	258	
	=WA.Z2.W24-108	=WA.Z2.W24-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	38	
	=WA.Z2.W24-109	=WA.Z2.W24-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	38	
	=WA.Z2.W24-110	=WA.Z2.W24-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	38	
	=WA.Z2.W24-111	=WA.Z2.W24-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	38	
	=WA.Z2.W24-112	=WA.Z2.W24-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	38	
	=WA.Z2.W24-113	=WA.Z2.W24-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	38	
	=WA.Z2.W24-114	=WA.Z2.W24-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	48	
	=WA.Z2.W24-115	=WA.Z2.W24-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	48	
	=WA.Z2.W24-116	=WA.Z2.W24-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	48	
	=WA.Z2.W24-120	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2A2	第二大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	271	
	=WA.Z2.W24-121	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2A2	第二大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	271	
	=WA.Z2.W24-122	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2A2	第二大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	271	
	=WA.Z2.W24-123	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2B2	第二大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	271	
	=WA.Z2.W24-124	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2B2	第二大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	271	
	=WA.Z2.W24-125	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2B2	第二大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	271	
	=WA.Z2.W24-126	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2A2	第二大组交流滤波器接口屏A2	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	271	
	=WA.Z2.W24-127	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2B2	第二大组交流滤波器接口屏B2	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	271	
	=WA.Z2.W24-150	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	271	
	=WA.Z2.W24-151	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	271	
	=WA.Z2.W24-152	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFI2-34	第二大组交流滤波器操作箱屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	271	

	=WA.Z2.W24-153	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	271	
	=WA.Z2.W24-154	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	271	
	=WA.Z2.W24-155	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	271	
	=WA.Z2.W24-156	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	271	
	=WA.Z2.W24-157	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	271	
	=WA.Z2.W24-158	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	271	
	=WA.Z2.W24-159	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2B2	第二大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	271	
	=WA.Z2.W24-160	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC2A2	第二大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	271	
	=WA.Z2.W24-161	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	271	
	=WA.Z2.W24-162	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	271	
	=WA.Z2.W24-163	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	271	
	=WA.Z2.W24-164	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	271	
	Z2JD-301	=WA.Z2-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z2.W21-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	69	
	Z2JD-302	=WA.Z2-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z2.W21-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	69	
	Z2JD-303	=WA.Z2-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z2.W21-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	79	
	Z2JD-304	=WA.Z2-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	42	
	Z2JD-305	=WA.Z2-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z2.W22-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	37	
	Z2JD-306	=WA.Z2-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z2.W22-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	37	
	Z2JD-307	=WA.Z2-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z2.W22-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	47	
	Z2JD-308	=WA.Z2-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	10	
	Z2JD-309	=WA.Z2-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z2.W23-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	29	
	Z2JD-310	=WA.Z2-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z2.W23-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	29	
	Z2JD-311	=WA.Z2-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z2.W23-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	39	
	Z2JD-312	=WA.Z2-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	42	
	Z2JD-313	=WA.Z2-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z2.W24-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	61	
	Z2JD-314	=WA.Z2-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z2.W24-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	61	
	Z2JD-315	=WA.Z2-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z2.W24-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	71	
	Z2JD-316	=WA.Z2-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	74	
	Z2JD-317	=WA.Z2-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z2-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	49	
	Z2JD-318	=WA.Z2-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z2-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	49	
	Z2JD-319	=WA.Z2-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z2-MK	交流滤波器母线汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	75	
	Z2JD-320	=WA.Z2-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	2	ZRB-YJV22	4x4	10	
	Z2JD-350	=WA.Z2-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z2.W21-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	0	ZRB-YJV22	4x4	62	
	Z2JD-351	=WA.Z2-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z2.W22-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	0	ZRB-YJV22	4x4	30	
	Z2JD-352	=WA.Z2-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z2.W23-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	0	ZRB-YJV22	4x4	22	
	Z2JD-353	=WA.Z2-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z2.W24-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	0	ZRB-YJV22	4x4	54	
	=WA.Z2.W21-304	=WA.Z2.W21-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	55	
	=WA.Z2.W21-305	=WA.Z2.W21-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	47	
	=WA.Z2.W21-306	=WA.Z2.W21-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	39	
	=WA.Z2.W21-304A	=WA.Z2.W21-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	55	
	=WA.Z2.W21-305A	=WA.Z2.W21-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	47	
	=WA.Z2.W21-306A	=WA.Z2.W21-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	39	
	=WA.Z2.W21-307	=WA.Z2.Z21-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	81	
	=WA.Z2.W21-308	=WA.Z2.Z21-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	71	
	=WA.Z2.W21-309	=WA.Z2.Z21-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	61	
	=WA.Z2.W21-310	=WA.Z2.Z21-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	100	
	=WA.Z2.W21-311	=WA.Z2.Z21-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	90	
	=WA.Z2.W21-312	=WA.Z2.Z21-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z2.W21-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	80	
	=WA.Z2.W22-304	=WA.Z2.W22-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	55	
	=WA.Z2.W22-305	=WA.Z2.W22-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	47	
	=WA.Z2.W22-306	=WA.Z2.W22-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	39	

	=WA.Z2.W22-304A	=WA.Z2.W22-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	55	
	=WA.Z2.W22-305A	=WA.Z2.W22-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	47	
	=WA.Z2.W22-306A	=WA.Z2.W22-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	39	
	=WA.Z2.W22-307	=WA.Z2.Z22-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	81	
	=WA.Z2.W22-308	=WA.Z2.Z22-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	71	
	=WA.Z2.W22-309	=WA.Z2.Z22-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	61	
	=WA.Z2.W22-310	=WA.Z2.Z22-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	100	
	=WA.Z2.W22-311	=WA.Z2.Z22-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	90	
	=WA.Z2.W22-312	=WA.Z2.Z22-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z2.W22-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	80	
	=WA.Z2.W23-304	=WA.Z2.W23-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	55	
	=WA.Z2.W23-305	=WA.Z2.W23-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	47	
	=WA.Z2.W23-306	=WA.Z2.W23-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	39	
	=WA.Z2.W23-304A	=WA.Z2.W23-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	55	
	=WA.Z2.W23-305A	=WA.Z2.W23-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	47	
	=WA.Z2.W23-306A	=WA.Z2.W23-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	39	
	=WA.Z2.W23-307	=WA.Z2.Z23-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	81	
	=WA.Z2.W23-308	=WA.Z2.Z23-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	71	
	=WA.Z2.W23-309	=WA.Z2.Z23-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	61	
	=WA.Z2.W23-310	=WA.Z2.Z23-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	121	
	=WA.Z2.W23-311	=WA.Z2.Z23-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	111	
	=WA.Z2.W23-312	=WA.Z2.Z23-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	101	
	=WA.Z2.W23-313	=WA.Z2.Z23-T3A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	120	
	=WA.Z2.W23-314	=WA.Z2.Z23-T3B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	110	
	=WA.Z2.W23-315	=WA.Z2.Z23-T3C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	100	
	=WA.Z2.W23-316	=WA.Z2.Z23-T5A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	101	
	=WA.Z2.W23-317	=WA.Z2.Z23-T5B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	91	
	=WA.Z2.W23-318	=WA.Z2.Z23-T5C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z2.W23-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	81	
	=WA.Z2.W24-304	=WA.Z2.W24-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	55	
	=WA.Z2.W24-305	=WA.Z2.W24-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	47	
	=WA.Z2.W24-306	=WA.Z2.W24-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	39	
	=WA.Z2.W24-304A	=WA.Z2.W24-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	55	
	=WA.Z2.W24-305A	=WA.Z2.W24-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	47	
	=WA.Z2.W24-306A	=WA.Z2.W24-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	39	
	=WA.Z2.W24-307	=WA.Z2.Z24-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	81	
	=WA.Z2.W24-308	=WA.Z2.Z24-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	71	
	=WA.Z2.W24-309	=WA.Z2.Z24-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	61	
	=WA.Z2.W24-310	=WA.Z2.Z24-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	121	
	=WA.Z2.W24-311	=WA.Z2.Z24-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	111	
	=WA.Z2.W24-312	=WA.Z2.Z24-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	101	
	=WA.Z2.W24-313	=WA.Z2.Z24-T3A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	120	
	=WA.Z2.W24-314	=WA.Z2.Z24-T3B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	110	
	=WA.Z2.W24-315	=WA.Z2.Z24-T3C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	100	
	=WA.Z2.W24-316	=WA.Z2.Z24-T5A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	101	
	=WA.Z2.W24-317	=WA.Z2.Z24-T5B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	91	
	=WA.Z2.W24-318	=WA.Z2.Z24-T5C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z2.W24-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	81	
	=WA.Z2.T1-300A	=WA.Z2.T1A.J	电压互感器A相接线盒	=WA.Z2-MK	交流滤波器母线汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	32	
	=WA.Z2.T1-300B	=WA.Z2.T1B.J	电压互感器B相接线盒	=WA.Z2-MK	交流滤波器母线汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	25	
	=WA.Z2.T1-300C	=WA.Z2.T1C.J	电压互感器C相接线盒	=WA.Z2-MK	交流滤波器母线汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	18	
	=WA.Z3.MK-101	=WA.Z3-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z3-MK	交流滤波器母线汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	124	
	=WA.Z3.MK-102	=WA.Z3-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z3-MK	交流滤波器母线汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	124	
	=WA.Z3.MK-103	=WA.Z3-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z3-MK	交流滤波器母线汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	124	

	=WA.Z3.MK-104	=WA.Z3-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z3-MK	交流滤波器母线汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	54	
	=WA.Z3.MK-105	=WA.Z3-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z3-MK	交流滤波器母线汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	54	
	=WA.Z3.MK-106	=WA.Z3-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z3-MK	交流滤波器母线汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	54	
	=WA.Z3.MK-107	=WA.Z3-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC3A1	第三大组交流滤波器接口屏A1	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	284	
	=WA.Z3.MK-108	=WA.Z3-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC3B1	第三大组交流滤波器接口屏B1	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	284	
	=WA.Z3.MK-109	=WA.Z3-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC3A1	第三大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	284	
	=WA.Z3.MK-110	=WA.Z3-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC3B1	第三大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	284	
	=WA.Z3.MK-111	=WA.Z3-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC3A1	第三大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	284	
	=WA.Z3.MK-112	=WA.Z3-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC3B1	第三大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	284	
	=WA.Z3.MK-150	=WA.Z3-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC3A1	第三大组交流滤波器接口屏A1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	284	
	=WA.Z3.MK-151	=WA.Z3-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC3B1	第三大组交流滤波器接口屏B1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	284	
	=WA.Z3.MK-152	=WA.Z3-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFP3A	第三大组交流滤波器保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	284	
	=WA.Z3.MK-153	=WA.Z3-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFP3B	第三大组交流滤波器保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	284	
	=WA.Z3.T1-101	=WA.Z3-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+MET14	备用计量系统电度表屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	322	
	=WA.Z3.T1-102	=WA.Z3-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	284	
	=WA.Z3.T1-103	=WA.Z3-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC3A1	第三大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	284	
	=WA.Z3.T1-104	=WA.Z3-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	284	
	=WA.Z3.T1-105	=WA.Z3-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC3B1	第三大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	284	
	=WA.Z3.T1-106	=WA.Z3-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+ACTFR533	交流故障录波屏三	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	284	
	=WA.Z3.T1-107	=WA.Z3-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+ACTFR533	交流故障录波屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	284	
	=WA.Z3.T1-108	=WA.Z3-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	297	
	=WA.Z3.T1-109	=WA.Z3-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	297	
	=WA.Z3.W31-101	=WA.Z3.W31-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFI3-12	第三大组交流滤波器操作箱屏一	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	157	
	=WA.Z3.W31-102	=WA.Z3.W31-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFI3-12	第三大组交流滤波器操作箱屏一	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	157	
	=WA.Z3.W31-103	=WA.Z3.W31-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC3A1	第三大组交流滤波器接口屏A1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	157	
	=WA.Z3.W31-104	=WA.Z3.W31-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC3B1	第三大组交流滤波器接口屏B1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	157	
	=WA.Z3.W31-105	=WA.Z3.W31-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC3A1	第三大组交流滤波器接口屏A1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	157	
	=WA.Z3.W31-106	=WA.Z3.W31-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC3B1	第三大组交流滤波器接口屏B1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	157	
	=WA.Z3.W31-107	=WA.Z3.W31-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+ACTFR533	交流故障录波屏三	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	157	
	=WA.Z3.W31-108	=WA.Z3.W31-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	39	
	=WA.Z3.W31-109	=WA.Z3.W31-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.Z3.W31-110	=WA.Z3.W31-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.Z3.W31-111	=WA.Z3.W31-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	39	
	=WA.Z3.W31-112	=WA.Z3.W31-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.Z3.W31-113	=WA.Z3.W31-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.Z3.W31-114	=WA.Z3.W31-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	48	
	=WA.Z3.W31-115	=WA.Z3.W31-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	48	
	=WA.Z3.W31-116	=WA.Z3.W31-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	48	
	=WA.Z3.W31-120	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3A1	第三大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	169	
	=WA.Z3.W31-121	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3A1	第三大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	169	
	=WA.Z3.W31-122	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3A1	第三大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	169	
	=WA.Z3.W31-123	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3B1	第三大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	169	
	=WA.Z3.W31-124	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3B1	第三大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	169	
	=WA.Z3.W31-125	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3B1	第三大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	169	
	=WA.Z3.W31-126	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3A1	第三大组交流滤波器接口屏A1	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	169	
	=WA.Z3.W31-127	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3B1	第三大组交流滤波器接口屏B1	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	169	
	=WA.Z3.W31-150	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	169	
	=WA.Z3.W31-151	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	169	
	=WA.Z3.W31-152	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFI3-12	第三大组交流滤波器操作箱屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	169	
	=WA.Z3.W31-153	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	169	
	=WA.Z3.W31-154	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	169	

	=WA.Z3.W31-155	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	169	
	=WA.Z3.W31-156	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	169	
	=WA.Z3.W31-157	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	169	
	=WA.Z3.W31-158	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	169	
	=WA.Z3.W31-159	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3B1	第三大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	169	
	=WA.Z3.W31-160	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3A1	第三大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	169	
	=WA.Z3.W32-101	=WA.Z3.W32-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFI3-12	第三大组交流滤波器操作箱屏一	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	194	
	=WA.Z3.W32-102	=WA.Z3.W32-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFI3-12	第三大组交流滤波器操作箱屏一	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	194	
	=WA.Z3.W32-103	=WA.Z3.W32-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC3A1	第三大组交流滤波器接口屏A1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	194	
	=WA.Z3.W32-104	=WA.Z3.W32-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC3B1	第三大组交流滤波器接口屏B1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	194	
	=WA.Z3.W32-105	=WA.Z3.W32-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC3A1	第三大组交流滤波器接口屏A1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	194	
	=WA.Z3.W32-106	=WA.Z3.W32-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC3B1	第三大组交流滤波器接口屏B1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	194	
	=WA.Z3.W32-107	=WA.Z3.W32-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+ACTFR533	交流故障录波屏三	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	194	
	=WA.Z3.W32-108	=WA.Z3.W32-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	40	
	=WA.Z3.W32-109	=WA.Z3.W32-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=WA.Z3.W32-110	=WA.Z3.W32-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=WA.Z3.W32-111	=WA.Z3.W32-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	40	
	=WA.Z3.W32-112	=WA.Z3.W32-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=WA.Z3.W32-113	=WA.Z3.W32-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=WA.Z3.W32-114	=WA.Z3.W32-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	50	
	=WA.Z3.W32-115	=WA.Z3.W32-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	50	
	=WA.Z3.W32-116	=WA.Z3.W32-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	50	
	=WA.Z3.W32-120	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3A1	第三大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	206	
	=WA.Z3.W32-121	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3A1	第三大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	206	
	=WA.Z3.W32-122	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3A1	第三大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	206	
	=WA.Z3.W32-123	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3B1	第三大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	206	
	=WA.Z3.W32-124	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3B1	第三大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	206	
	=WA.Z3.W32-125	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3B1	第三大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	206	
	=WA.Z3.W32-126	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3A1	第三大组交流滤波器接口屏A1	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	206	
	=WA.Z3.W32-127	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3B1	第三大组交流滤波器接口屏B1	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	206	
	=WA.Z3.W32-150	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	206	
	=WA.Z3.W32-151	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	206	
	=WA.Z3.W32-152	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFI3-12	第三大组交流滤波器操作箱屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	206	
	=WA.Z3.W32-153	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	206	
	=WA.Z3.W32-154	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	206	
	=WA.Z3.W32-155	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	206	
	=WA.Z3.W32-156	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	206	
	=WA.Z3.W32-157	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	206	
	=WA.Z3.W32-158	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	206	
	=WA.Z3.W32-159	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3B1	第三大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	206	
	=WA.Z3.W32-160	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3A1	第三大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	206	
	=WA.Z3.W33-101	=WA.Z3.W33-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFI3-34	第三大组交流滤波器操作箱屏二	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	231	
	=WA.Z3.W33-102	=WA.Z3.W33-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFI3-34	第三大组交流滤波器操作箱屏二	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	231	
	=WA.Z3.W33-103	=WA.Z3.W33-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC3A2	第三大组交流滤波器接口屏A2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	231	
	=WA.Z3.W33-104	=WA.Z3.W33-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC3B2	第三大组交流滤波器接口屏B2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	231	
	=WA.Z3.W33-105	=WA.Z3.W33-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC3A2	第三大组交流滤波器接口屏A2	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	231	
	=WA.Z3.W33-106	=WA.Z3.W33-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC3B2	第三大组交流滤波器接口屏B2	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	231	
	=WA.Z3.W33-107	=WA.Z3.W33-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+ACTFR533	交流故障录波屏三	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	231	
	=WA.Z3.W33-108	=WA.Z3.W33-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	39	
	=WA.Z3.W33-109	=WA.Z3.W33-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.Z3.W33-110	=WA.Z3.W33-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	

	=WA.Z3.W33-111	=WA.Z3.W33-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	39	
	=WA.Z3.W33-112	=WA.Z3.W33-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.Z3.W33-113	=WA.Z3.W33-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.Z3.W33-114	=WA.Z3.W33-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	49	
	=WA.Z3.W33-115	=WA.Z3.W33-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	49	
	=WA.Z3.W33-116	=WA.Z3.W33-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	49	
	=WA.Z3.W33-120	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3A2	第三大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	243	
	=WA.Z3.W33-121	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3A2	第三大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	243	
	=WA.Z3.W33-122	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3A2	第三大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	243	
	=WA.Z3.W33-123	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3B2	第三大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	243	
	=WA.Z3.W33-124	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3B2	第三大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	243	
	=WA.Z3.W33-125	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3B2	第三大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	243	
	=WA.Z3.W33-126	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3A2	第三大组交流滤波器接口屏A2	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	243	
	=WA.Z3.W33-127	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3B2	第三大组交流滤波器接口屏B2	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	243	
	=WA.Z3.W33-150	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	243	
	=WA.Z3.W33-151	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	243	
	=WA.Z3.W33-152	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFI3-34	第三大组交流滤波器操作箱屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	243	
	=WA.Z3.W33-153	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	243	
	=WA.Z3.W33-154	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	243	
	=WA.Z3.W33-155	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	243	
	=WA.Z3.W33-156	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	243	
	=WA.Z3.W33-157	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	243	
	=WA.Z3.W33-158	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	243	
	=WA.Z3.W33-159	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3B2	第三大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	243	
	=WA.Z3.W33-160	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3A2	第三大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	243	
	=WA.Z3.W33-161	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	243	
	=WA.Z3.W33-162	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	243	
	=WA.Z3.W33-163	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	243	
	=WA.Z3.W33-164	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	243	
	=WA.Z3.W34-101	=WA.Z3.W34-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFI3-34	第三大组交流滤波器操作箱屏二	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	268	
	=WA.Z3.W34-102	=WA.Z3.W34-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFI3-34	第三大组交流滤波器操作箱屏二	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	268	
	=WA.Z3.W34-103	=WA.Z3.W34-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC3A2	第三大组交流滤波器接口屏A2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	268	
	=WA.Z3.W34-104	=WA.Z3.W34-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC3B2	第三大组交流滤波器接口屏B2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	268	
	=WA.Z3.W34-105	=WA.Z3.W34-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC3A2	第三大组交流滤波器接口屏A2	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	268	
	=WA.Z3.W34-106	=WA.Z3.W34-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC3B2	第三大组交流滤波器接口屏B2	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	268	
	=WA.Z3.W34-107	=WA.Z3.W34-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+ACTFR533	交流故障录波屏三	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	268	
	=WA.Z3.W34-108	=WA.Z3.W34-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	38	
	=WA.Z3.W34-109	=WA.Z3.W34-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	38	
	=WA.Z3.W34-110	=WA.Z3.W34-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	38	
	=WA.Z3.W34-111	=WA.Z3.W34-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	38	
	=WA.Z3.W34-112	=WA.Z3.W34-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	38	
	=WA.Z3.W34-113	=WA.Z3.W34-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	38	
	=WA.Z3.W34-114	=WA.Z3.W34-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	48	
	=WA.Z3.W34-115	=WA.Z3.W34-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	48	
	=WA.Z3.W34-116	=WA.Z3.W34-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	48	
	=WA.Z3.W34-120	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3A2	第三大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	280	
	=WA.Z3.W34-121	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3A2	第三大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	280	
	=WA.Z3.W34-122	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3A2	第三大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	280	
	=WA.Z3.W34-123	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3B2	第三大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	280	
	=WA.Z3.W34-124	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3B2	第三大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	280	
	=WA.Z3.W34-125	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3B2	第三大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	280	

	=WA.Z3.W34-126	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3A2	第三大组交流滤波器接口屏A2	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	280	
	=WA.Z3.W34-127	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3B2	第三大组交流滤波器接口屏B2	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	280	
	=WA.Z3.W34-150	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	280	
	=WA.Z3.W34-151	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	280	
	=WA.Z3.W34-152	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFI3-34	第三大组交流滤波器操作箱屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	280	
	=WA.Z3.W34-153	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	280	
	=WA.Z3.W34-154	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	280	
	=WA.Z3.W34-155	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	280	
	=WA.Z3.W34-156	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	280	
	=WA.Z3.W34-157	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	280	
	=WA.Z3.W34-158	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	280	
	=WA.Z3.W34-159	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3B2	第三大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	280	
	=WA.Z3.W34-160	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC3A2	第三大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	280	
	=WA.Z3.W34-161	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	280	
	=WA.Z3.W34-162	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	280	
	=WA.Z3.W34-163	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	280	
	=WA.Z3.W34-164	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	280	
	Z3JD-301	=WA.Z3-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z3.W31-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	69	
	Z3JD-302	=WA.Z3-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z3.W31-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	69	
	Z3JD-303	=WA.Z3-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z3.W31-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	79	
	Z3JD-304	=WA.Z3-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	42	
	Z3JD-305	=WA.Z3-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z3.W32-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	37	
	Z3JD-306	=WA.Z3-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z3.W32-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	37	
	Z3JD-307	=WA.Z3-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z3.W32-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	47	
	Z3JD-308	=WA.Z3-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	10	
	Z3JD-309	=WA.Z3-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z3.W33-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	29	
	Z3JD-310	=WA.Z3-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z3.W33-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	29	
	Z3JD-311	=WA.Z3-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z3.W33-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	39	
	Z3JD-312	=WA.Z3-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	42	
	Z3JD-313	=WA.Z3-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z3.W34-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	61	
	Z3JD-314	=WA.Z3-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z3.W34-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	61	
	Z3JD-315	=WA.Z3-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z3.W34-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	71	
	Z3JD-316	=WA.Z3-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	74	
	Z3JD-317	=WA.Z3-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z3-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	49	
	Z3JD-318	=WA.Z3-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z3-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	49	
	Z3JD-319	=WA.Z3-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z3-MK	交流滤波器母线汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	75	
	Z3JD-320	=WA.Z3-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	2	ZRB-YJV22	4x4	10	
	Z3JD-350	=WA.Z3-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z3.W31-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	0	ZRB-YJV22	4x4	62	
	Z3JD-351	=WA.Z3-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z3.W32-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	0	ZRB-YJV22	4x4	30	
	Z3JD-352	=WA.Z3-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z3.W33-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	0	ZRB-YJV22	4x4	22	
	Z3JD-353	=WA.Z3-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z3.W34-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	0	ZRB-YJV22	4x4	54	
	=WA.Z3.W31-304	=WA.Z3.W31-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	55	
	=WA.Z3.W31-305	=WA.Z3.W31-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	47	
	=WA.Z3.W31-306	=WA.Z3.W31-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	39	
	=WA.Z3.W31-304A	=WA.Z3.W31-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	55	
	=WA.Z3.W31-305A	=WA.Z3.W31-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	47	
	=WA.Z3.W31-306A	=WA.Z3.W31-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	39	
	=WA.Z3.W31-307	=WA.Z3.Z31-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	81	
	=WA.Z3.W31-308	=WA.Z3.Z31-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	71	
	=WA.Z3.W31-309	=WA.Z3.Z31-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	61	
	=WA.Z3.W31-310	=WA.Z3.Z31-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	100	

	=WA.Z3.W31-311	=WA.Z3.Z31-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	90	
	=WA.Z3.W31-312	=WA.Z3.Z31-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z3.W31-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	80	
	=WA.Z3.W32-304	=WA.Z3.W32-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	55	
	=WA.Z3.W32-305	=WA.Z3.W32-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	47	
	=WA.Z3.W32-306	=WA.Z3.W32-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	39	
	=WA.Z3.W32-304A	=WA.Z3.W32-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	55	
	=WA.Z3.W32-305A	=WA.Z3.W32-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	47	
	=WA.Z3.W32-306A	=WA.Z3.W32-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	39	
	=WA.Z3.W32-307	=WA.Z3.Z32-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	81	
	=WA.Z3.W32-308	=WA.Z3.Z32-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	71	
	=WA.Z3.W32-309	=WA.Z3.Z32-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	61	
	=WA.Z3.W32-310	=WA.Z3.Z32-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	100	
	=WA.Z3.W32-311	=WA.Z3.Z32-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	90	
	=WA.Z3.W32-312	=WA.Z3.Z32-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z3.W32-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	80	
	=WA.Z3.W33-304	=WA.Z3.W33-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	55	
	=WA.Z3.W33-305	=WA.Z3.W33-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	47	
	=WA.Z3.W33-306	=WA.Z3.W33-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	39	
	=WA.Z3.W33-304A	=WA.Z3.W33-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	55	
	=WA.Z3.W33-305A	=WA.Z3.W33-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	47	
	=WA.Z3.W33-306A	=WA.Z3.W33-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	39	
	=WA.Z3.W33-307	=WA.Z3.Z33-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	81	
	=WA.Z3.W33-308	=WA.Z3.Z33-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	71	
	=WA.Z3.W33-309	=WA.Z3.Z33-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	61	
	=WA.Z3.W33-310	=WA.Z3.Z33-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	121	
	=WA.Z3.W33-311	=WA.Z3.Z33-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	111	
	=WA.Z3.W33-312	=WA.Z3.Z33-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	101	
	=WA.Z3.W33-313	=WA.Z3.Z33-T3A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	120	
	=WA.Z3.W33-314	=WA.Z3.Z33-T3B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	110	
	=WA.Z3.W33-315	=WA.Z3.Z33-T3C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	100	
	=WA.Z3.W33-316	=WA.Z3.Z33-T5A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	101	
	=WA.Z3.W33-317	=WA.Z3.Z33-T5B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	91	
	=WA.Z3.W33-318	=WA.Z3.Z33-T5C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z3.W33-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	81	
	=WA.Z3.W34-304	=WA.Z3.W34-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	55	
	=WA.Z3.W34-305	=WA.Z3.W34-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	47	
	=WA.Z3.W34-306	=WA.Z3.W34-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	39	
	=WA.Z3.W34-304A	=WA.Z3.W34-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	55	
	=WA.Z3.W34-305A	=WA.Z3.W34-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	47	
	=WA.Z3.W34-306A	=WA.Z3.W34-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	39	
	=WA.Z3.W34-307	=WA.Z3.Z34-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	81	
	=WA.Z3.W34-308	=WA.Z3.Z34-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	71	
	=WA.Z3.W34-309	=WA.Z3.Z34-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	61	
	=WA.Z3.W34-310	=WA.Z3.Z34-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	121	
	=WA.Z3.W34-311	=WA.Z3.Z34-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	111	
	=WA.Z3.W34-312	=WA.Z3.Z34-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	101	
	=WA.Z3.W34-313	=WA.Z3.Z34-T3A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	120	
	=WA.Z3.W34-314	=WA.Z3.Z34-T3B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	110	
	=WA.Z3.W34-315	=WA.Z3.Z34-T3C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	100	
	=WA.Z3.W34-316	=WA.Z3.Z34-T5A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	101	
	=WA.Z3.W34-317	=WA.Z3.Z34-T5B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	91	
	=WA.Z3.W34-318	=WA.Z3.Z34-T5C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z3.W34-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	81	
	=WA.Z3.T1-300A	=WA.Z3.T1A.J	电压互感器A相接线盒	=WA.Z3-MK	交流滤波器母线汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	32	

	=WA.Z3.T1-300B	=WA.Z3.T1B.J	电压互感器B相接线盒	=WA.Z3-MK	交流滤波器母线汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	25	
	=WA.Z3.T1-300C	=WA.Z3.T1C.J	电压互感器C相接线盒	=WA.Z3-MK	交流滤波器母线汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	18	
	=WA.Z4.MK-101	=WA.Z4-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z4-MK	交流滤波器母线汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	125	
	=WA.Z4.MK-102	=WA.Z4-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z4-MK	交流滤波器母线汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	125	
	=WA.Z4.MK-103	=WA.Z4-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z4-MK	交流滤波器母线汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	125	
	=WA.Z4.MK-104	=WA.Z4-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z4-MK	交流滤波器母线汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	61	
	=WA.Z4.MK-105	=WA.Z4-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z4-MK	交流滤波器母线汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	61	
	=WA.Z4.MK-106	=WA.Z4-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z4-MK	交流滤波器母线汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	61	
	=WA.Z4.MK-107	=WA.Z4-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC4A1	第四大组交流滤波器接口屏A1	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	336	
	=WA.Z4.MK-108	=WA.Z4-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC4B1	第四大组交流滤波器接口屏B1	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	336	
	=WA.Z4.MK-109	=WA.Z4-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC4A1	第四大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	336	
	=WA.Z4.MK-110	=WA.Z4-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC4B1	第四大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	336	
	=WA.Z4.MK-111	=WA.Z4-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC4A1	第四大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	336	
	=WA.Z4.MK-112	=WA.Z4-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC4B1	第四大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	336	
	=WA.Z4.MK-150	=WA.Z4-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC4A1	第四大组交流滤波器接口屏A1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	336	
	=WA.Z4.MK-151	=WA.Z4-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC4B1	第四大组交流滤波器接口屏B1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	336	
	=WA.Z4.MK-152	=WA.Z4-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFP4A	第四大组交流滤波器保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	336	
	=WA.Z4.MK-153	=WA.Z4-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFP4B	第四大组交流滤波器保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	336	
	=WA.Z4.T1-101	=WA.Z4-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+MET14	备用计量系统电度表屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	399	
	=WA.Z4.T1-102	=WA.Z4-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	336	
	=WA.Z4.T1-103	=WA.Z4-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC4A1	第四大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	336	
	=WA.Z4.T1-104	=WA.Z4-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	336	
	=WA.Z4.T1-105	=WA.Z4-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+AFC4B1	第四大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	336	
	=WA.Z4.T1-106	=WA.Z4-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+ACTFR534	交流故障录波屏四	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	336	
	=WA.Z4.T1-107	=WA.Z4-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+ACTFR534	交流故障录波屏四	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	336	
	=WA.Z4.T1-108	=WA.Z4-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	375	
	=WA.Z4.T1-109	=WA.Z4-MK	交流滤波器母线汇控箱	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	375	
	=WA.Z4.W41-101	=WA.Z4.W41-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFI4-12	第四大组交流滤波器操作箱屏一	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	217	
	=WA.Z4.W41-102	=WA.Z4.W41-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFI4-12	第四大组交流滤波器操作箱屏一	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	217	
	=WA.Z4.W41-103	=WA.Z4.W41-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC4A1	第四大组交流滤波器接口屏A1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	217	
	=WA.Z4.W41-104	=WA.Z4.W41-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC4B1	第四大组交流滤波器接口屏B1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	217	
	=WA.Z4.W41-105	=WA.Z4.W41-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC4A1	第四大组交流滤波器接口屏A1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	217	
	=WA.Z4.W41-106	=WA.Z4.W41-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC4B1	第四大组交流滤波器接口屏B1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	217	
	=WA.Z4.W41-107	=WA.Z4.W41-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+ACTFR534	交流故障录波屏四	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	217	
	=WA.Z4.W41-108	=WA.Z4.W41-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	39	
	=WA.Z4.W41-109	=WA.Z4.W41-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.Z4.W41-110	=WA.Z4.W41-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.Z4.W41-111	=WA.Z4.W41-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	39	
	=WA.Z4.W41-112	=WA.Z4.W41-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.Z4.W41-113	=WA.Z4.W41-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	39	
	=WA.Z4.W41-114	=WA.Z4.W41-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	48	
	=WA.Z4.W41-115	=WA.Z4.W41-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	48	
	=WA.Z4.W41-116	=WA.Z4.W41-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	48	
	=WA.Z4.W41-120	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4A1	第四大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	228	
	=WA.Z4.W41-121	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4A1	第四大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	228	
	=WA.Z4.W41-122	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4A1	第四大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	228	
	=WA.Z4.W41-123	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4B1	第四大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	228	
	=WA.Z4.W41-124	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4B1	第四大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	228	
	=WA.Z4.W41-125	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4B1	第四大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	228	
	=WA.Z4.W41-126	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4A1	第四大组交流滤波器接口屏A1	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	228	
	=WA.Z4.W41-127	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4B1	第四大组交流滤波器接口屏B1	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	228	

	=WA.Z4.W41-150	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	228	
	=WA.Z4.W41-151	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	228	
	=WA.Z4.W41-152	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFI4-12	第四大组交流滤波器操作箱屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	228	
	=WA.Z4.W41-153	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	228	
	=WA.Z4.W41-154	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	228	
	=WA.Z4.W41-155	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	228	
	=WA.Z4.W41-156	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	228	
	=WA.Z4.W41-157	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	228	
	=WA.Z4.W41-158	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	228	
	=WA.Z4.W41-159	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4B1	第四大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	228	
	=WA.Z4.W41-160	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4A1	第四大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	228	
	=WA.Z4.W42-101	=WA.Z4.W42-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFI4-12	第四大组交流滤波器操作箱屏一	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	254	
	=WA.Z4.W42-102	=WA.Z4.W42-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFI4-12	第四大组交流滤波器操作箱屏一	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	254	
	=WA.Z4.W42-103	=WA.Z4.W42-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC4A1	第四大组交流滤波器接口屏A1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	254	
	=WA.Z4.W42-104	=WA.Z4.W42-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC4B1	第四大组交流滤波器接口屏B1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	254	
	=WA.Z4.W42-105	=WA.Z4.W42-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC4A1	第四大组交流滤波器接口屏A1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	254	
	=WA.Z4.W42-106	=WA.Z4.W42-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC4B1	第四大组交流滤波器接口屏B1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	254	
	=WA.Z4.W42-107	=WA.Z4.W42-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+ACTFR534	交流故障录波屏四	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	254	
	=WA.Z4.W42-108	=WA.Z4.W42-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	40	
	=WA.Z4.W42-109	=WA.Z4.W42-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=WA.Z4.W42-110	=WA.Z4.W42-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=WA.Z4.W42-111	=WA.Z4.W42-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	40	
	=WA.Z4.W42-112	=WA.Z4.W42-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=WA.Z4.W42-113	=WA.Z4.W42-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	40	
	=WA.Z4.W42-114	=WA.Z4.W42-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	50	
	=WA.Z4.W42-115	=WA.Z4.W42-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	50	
	=WA.Z4.W42-116	=WA.Z4.W42-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	50	
	=WA.Z4.W42-120	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4A1	第四大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	265	
	=WA.Z4.W42-121	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4A1	第四大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	265	
	=WA.Z4.W42-122	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4A1	第四大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	265	
	=WA.Z4.W42-123	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4B1	第四大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	265	
	=WA.Z4.W42-124	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4B1	第四大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	265	
	=WA.Z4.W42-125	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4B1	第四大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	265	
	=WA.Z4.W42-126	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4A1	第四大组交流滤波器接口屏A1	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	265	
	=WA.Z4.W42-127	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4B1	第四大组交流滤波器接口屏B1	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	265	
	=WA.Z4.W42-150	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	265	
	=WA.Z4.W42-151	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	265	
	=WA.Z4.W42-152	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFI4-12	第四大组交流滤波器操作箱屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	265	
	=WA.Z4.W42-153	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	265	
	=WA.Z4.W42-154	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	265	
	=WA.Z4.W42-155	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	265	
	=WA.Z4.W42-156	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	265	
	=WA.Z4.W42-157	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	265	
	=WA.Z4.W42-158	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	265	
	=WA.Z4.W42-159	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4B1	第四大组交流滤波器接口屏B1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	265	
	=WA.Z4.W42-160	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4A1	第四大组交流滤波器接口屏A1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	265	
	=WA.Z4.W43-101	=WA.Z4.W43-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFI4-34	第四大组交流滤波器操作箱屏二	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	265	
	=WA.Z4.W43-102	=WA.Z4.W43-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFI4-34	第四大组交流滤波器操作箱屏二	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	265	
	=WA.Z4.W43-103	=WA.Z4.W43-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC4A2	第四大组交流滤波器接口屏A2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	265	
	=WA.Z4.W43-104	=WA.Z4.W43-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC4B2	第四大组交流滤波器接口屏B2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	265	
	=WA.Z4.W43-105	=WA.Z4.W43-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC4A2	第四大组交流滤波器接口屏A2	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	265	

	=WA.Z4.W43-106	=WA.Z4.W43-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC4B2	第四大组交流滤波器接口屏B2	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	265	
	=WA.Z4.W43-107	=WA.Z4.W43-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+ACTFR534	交流故障录波屏四	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	265	
	=WA.Z4.W43-108	=WA.Z4.W43-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	265	
	=WA.Z4.W43-109	=WA.Z4.W43-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	265	
	=WA.Z4.W43-110	=WA.Z4.W43-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	265	
	=WA.Z4.W43-111	=WA.Z4.W43-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	265	
	=WA.Z4.W43-112	=WA.Z4.W43-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	265	
	=WA.Z4.W43-113	=WA.Z4.W43-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	265	
	=WA.Z4.W43-114	=WA.Z4.W43-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	265	
	=WA.Z4.W43-115	=WA.Z4.W43-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	265	
	=WA.Z4.W43-116	=WA.Z4.W43-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	265	
	=WA.Z4.W43-120	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4A2	第四大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	265	
	=WA.Z4.W43-121	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4A2	第四大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	265	
	=WA.Z4.W43-122	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4A2	第四大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	265	
	=WA.Z4.W43-123	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4B2	第四大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	265	
	=WA.Z4.W43-124	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4B2	第四大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	265	
	=WA.Z4.W43-125	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4B2	第四大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	265	
	=WA.Z4.W43-126	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4A2	第四大组交流滤波器接口屏A2	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	265	
	=WA.Z4.W43-127	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4B2	第四大组交流滤波器接口屏B2	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	265	
	=WA.Z4.W43-150	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	265	
	=WA.Z4.W43-151	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	265	
	=WA.Z4.W43-152	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFI4-34	第四大组交流滤波器操作箱屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	265	
	=WA.Z4.W43-153	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	265	
	=WA.Z4.W43-154	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	265	
	=WA.Z4.W43-155	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	265	
	=WA.Z4.W43-156	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	265	
	=WA.Z4.W43-157	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	265	
	=WA.Z4.W43-158	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	265	
	=WA.Z4.W43-159	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4B2	第四大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	265	
	=WA.Z4.W43-160	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4A2	第四大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	265	
	=WA.Z4.W43-161	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	265	
	=WA.Z4.W43-162	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	265	
	=WA.Z4.W43-163	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	265	
	=WA.Z4.W43-164	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	265	
	=WA.Z4.W44-101	=WA.Z4.W44-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFI4-34	第四大组交流滤波器操作箱屏二	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	328	
	=WA.Z4.W44-102	=WA.Z4.W44-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFI4-34	第四大组交流滤波器操作箱屏二	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	328	
	=WA.Z4.W44-103	=WA.Z4.W44-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC4A2	第四大组交流滤波器接口屏A2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	328	
	=WA.Z4.W44-104	=WA.Z4.W44-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC4B2	第四大组交流滤波器接口屏B2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	328	
	=WA.Z4.W44-105	=WA.Z4.W44-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC4A2	第四大组交流滤波器接口屏A2	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	328	
	=WA.Z4.W44-106	=WA.Z4.W44-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+AFC4B2	第四大组交流滤波器接口屏B2	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	328	
	=WA.Z4.W44-107	=WA.Z4.W44-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	=S2+ACTFR534	交流故障录波屏四	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	328	
	=WA.Z4.W44-108	=WA.Z4.W44-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	38	
	=WA.Z4.W44-109	=WA.Z4.W44-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	38	
	=WA.Z4.W44-110	=WA.Z4.W44-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	38	
	=WA.Z4.W44-111	=WA.Z4.W44-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	38	
	=WA.Z4.W44-112	=WA.Z4.W44-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	38	
	=WA.Z4.W44-113	=WA.Z4.W44-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	38	
	=WA.Z4.W44-114	=WA.Z4.W44-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	48	
	=WA.Z4.W44-115	=WA.Z4.W44-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	48	
	=WA.Z4.W44-116	=WA.Z4.W44-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	48	
	=WA.Z4.W44-120	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4A2	第四大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	302	

	=WA.Z4.W44-121	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4A2	第四大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	302	
	=WA.Z4.W44-122	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4A2	第四大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	302	
	=WA.Z4.W44-123	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4B2	第四大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	302	
	=WA.Z4.W44-124	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4B2	第四大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	302	
	=WA.Z4.W44-125	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4B2	第四大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	302	
	=WA.Z4.W44-126	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4A2	第四大组交流滤波器接口屏A2	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	302	
	=WA.Z4.W44-127	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4B2	第四大组交流滤波器接口屏B2	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	302	
	=WA.Z4.W44-150	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	302	
	=WA.Z4.W44-151	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	302	
	=WA.Z4.W44-152	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFI4-34	第四大组交流滤波器操作箱屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	302	
	=WA.Z4.W44-153	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	302	
	=WA.Z4.W44-154	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	302	
	=WA.Z4.W44-155	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	302	
	=WA.Z4.W44-156	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	302	
	=WA.Z4.W44-157	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	302	
	=WA.Z4.W44-158	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	302	
	=WA.Z4.W44-159	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4B2	第四大组交流滤波器接口屏B2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	302	
	=WA.Z4.W44-160	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+AFC4A2	第四大组交流滤波器接口屏A2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	302	
	=WA.Z4.W44-161	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	302	
	=WA.Z4.W44-162	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	302	
	=WA.Z4.W44-163	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	302	
	=WA.Z4.W44-164	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	302	
	Z4JD-301	=WA.Z4-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z4.W41-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	69	
	Z4JD-302	=WA.Z4-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z4.W41-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	69	
	Z4JD-303	=WA.Z4-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z4.W41-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	79	
	Z4JD-304	=WA.Z4-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	42	
	Z4JD-305	=WA.Z4-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z4.W42-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	37	
	Z4JD-306	=WA.Z4-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z4.W42-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	37	
	Z4JD-307	=WA.Z4-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z4.W42-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	47	
	Z4JD-308	=WA.Z4-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	10	
	Z4JD-309	=WA.Z4-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z4.W43-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	29	
	Z4JD-310	=WA.Z4-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z4.W43-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	29	
	Z4JD-311	=WA.Z4-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z4.W43-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	39	
	Z4JD-312	=WA.Z4-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	42	
	Z4JD-313	=WA.Z4-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z4.W44-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	61	
	Z4JD-314	=WA.Z4-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z4.W44-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	61	
	Z4JD-315	=WA.Z4-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z4.W44-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	71	
	Z4JD-316	=WA.Z4-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	74	
	Z4JD-317	=WA.Z4-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z4-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	49	
	Z4JD-318	=WA.Z4-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z4-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	49	
	Z4JD-319	=WA.Z4-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z4-MK	交流滤波器母线汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	75	
	Z4JD-320	=WA.Z4-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	2	ZRB-YJV22	4x4	10	
	Z4JD-350	=WA.Z4-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z4.W41-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	0	ZRB-YJV22	4x4	62	
	Z4JD-351	=WA.Z4-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z4.W42-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	0	ZRB-YJV22	4x4	30	
	Z4JD-352	=WA.Z4-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z4.W43-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	0	ZRB-YJV22	4x4	22	
	Z4JD-353	=WA.Z4-APD	交流滤波器交流电源配电箱	=WA.Z4.W44-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	0	ZRB-YJV22	4x4	54	
	=WA.Z4.W41-304	=WA.Z4.W41-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	55	
	=WA.Z4.W41-305	=WA.Z4.W41-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	47	
	=WA.Z4.W41-306	=WA.Z4.W41-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	39	
	=WA.Z4.W41-304A	=WA.Z4.W41-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	55	
	=WA.Z4.W41-305A	=WA.Z4.W41-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	47	

	=WA.Z4.W41-306A	=WA.Z4.W41-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	39	
	=WA.Z4.W41-307	=WA.Z4.Z41-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	81	
	=WA.Z4.W41-308	=WA.Z4.Z41-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	71	
	=WA.Z4.W41-309	=WA.Z4.Z41-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	61	
	=WA.Z4.W41-310	=WA.Z4.Z41-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	100	
	=WA.Z4.W41-311	=WA.Z4.Z41-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	90	
	=WA.Z4.W41-312	=WA.Z4.Z41-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z4.W41-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	80	
	=WA.Z4.W42-304	=WA.Z4.W42-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	55	
	=WA.Z4.W42-305	=WA.Z4.W42-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	47	
	=WA.Z4.W42-306	=WA.Z4.W42-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	39	
	=WA.Z4.W42-304A	=WA.Z4.W42-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	55	
	=WA.Z4.W42-305A	=WA.Z4.W42-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	47	
	=WA.Z4.W42-306A	=WA.Z4.W42-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	39	
	=WA.Z4.W42-307	=WA.Z4.Z42-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	81	
	=WA.Z4.W42-308	=WA.Z4.Z42-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	71	
	=WA.Z4.W42-309	=WA.Z4.Z42-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	61	
	=WA.Z4.W42-310	=WA.Z4.Z42-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	100	
	=WA.Z4.W42-311	=WA.Z4.Z42-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	90	
	=WA.Z4.W42-312	=WA.Z4.Z42-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z4.W42-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	80	
	=WA.Z4.W43-304	=WA.Z4.W43-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	55	
	=WA.Z4.W43-305	=WA.Z4.W43-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	47	
	=WA.Z4.W43-306	=WA.Z4.W43-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	39	
	=WA.Z4.W43-304A	=WA.Z4.W43-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	55	
	=WA.Z4.W43-305A	=WA.Z4.W43-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	47	
	=WA.Z4.W43-306A	=WA.Z4.W43-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	39	
	=WA.Z4.W43-307	=WA.Z4.Z43-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	81	
	=WA.Z4.W43-308	=WA.Z4.Z43-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	71	
	=WA.Z4.W43-309	=WA.Z4.Z43-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	61	
	=WA.Z4.W43-310	=WA.Z4.Z43-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	121	
	=WA.Z4.W43-311	=WA.Z4.Z43-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	111	
	=WA.Z4.W43-312	=WA.Z4.Z43-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	101	
	=WA.Z4.W43-313	=WA.Z4.Z43-T3A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	120	
	=WA.Z4.W43-314	=WA.Z4.Z43-T3B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	110	
	=WA.Z4.W43-315	=WA.Z4.Z43-T3C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	100	
	=WA.Z4.W43-316	=WA.Z4.Z43-T5A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	101	
	=WA.Z4.W43-317	=WA.Z4.Z43-T5B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	91	
	=WA.Z4.W43-318	=WA.Z4.Z43-T5C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z4.W43-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	81	
	=WA.Z4.W44-304	=WA.Z4.W44-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	55	
	=WA.Z4.W44-305	=WA.Z4.W44-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	47	
	=WA.Z4.W44-306	=WA.Z4.W44-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	39	
	=WA.Z4.W44-304A	=WA.Z4.W44-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	55	
	=WA.Z4.W44-305A	=WA.Z4.W44-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	47	
	=WA.Z4.W44-306A	=WA.Z4.W44-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	39	
	=WA.Z4.W44-307	=WA.Z4.Z44-T1A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	81	
	=WA.Z4.W44-308	=WA.Z4.Z44-T1B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	71	
	=WA.Z4.W44-309	=WA.Z4.Z44-T1C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	61	
	=WA.Z4.W44-310	=WA.Z4.Z44-T2A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	121	
	=WA.Z4.W44-311	=WA.Z4.Z44-T2B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	111	
	=WA.Z4.W44-312	=WA.Z4.Z44-T2C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	101	
	=WA.Z4.W44-313	=WA.Z4.Z44-T3A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	120	
	=WA.Z4.W44-314	=WA.Z4.Z44-T3B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	110	

	=WA.Z4.W44-315	=WA.Z4.Z44-T3C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	100	
	=WA.Z4.W44-316	=WA.Z4.Z44-T5A.J	电流互感器A相接线盒	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	101	
	=WA.Z4.W44-317	=WA.Z4.Z44-T5B.J	电流互感器B相接线盒	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	91	
	=WA.Z4.W44-318	=WA.Z4.Z44-T5C.J	电流互感器C相接线盒	=WA.Z4.W44-MK	交流滤波器小组汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	81	
	=WA.Z4.T1-300A	=WA.Z4.T1A.J	电压互感器A相接线盒	=WA.Z4-MK	交流滤波器母线汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	32	
	=WA.Z4.T1-300B	=WA.Z4.T1B.J	电压互感器B相接线盒	=WA.Z4-MK	交流滤波器母线汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	25	
	=WA.Z4.T1-300C	=WA.Z4.T1C.J	电压互感器C相接线盒	=WA.Z4-MK	交流滤波器母线汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	18	
	=WB.L1-101U	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=WB.L1-102U	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=WB.L1-103U	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	=S2+ALP1321	132kV线路1保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=WB.L1-104A	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	65	
	=WB.L1-104B	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	65	
	=WB.L1-105U	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	=S2+ACTFR132	132kV故障录波屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=WB.L1-Q1-111	=WB.L1-Q1.B	132kV断路器B相汇控箱	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	15	
	=WB.L1-Q1-112	=WB.L1-Q1.B	132kV断路器B相汇控箱	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	15	
	=WB.L1-Q11-121	=WB.L1-Q11.B	132kV隔离开关B相机构箱	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	18	
	=WB.L1-Q11-122A	=WB.L1-Q11.B	132kV隔离开关B相机构箱	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	18	
	=WB.L1-Q11-122B	=WB.L1-Q11.B	132kV隔离开关B相机构箱	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	18	
	=WB.L1-Q1-113A	=WB.L1-Q1.B	132kV断路器B相汇控箱	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	11	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	15	
	=WB.L1-Q1-113B	=WB.L1-Q1.B	132kV断路器B相汇控箱	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	11	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	15	
	=WB.L1-Q1-131	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	=S2+ALP1321	132kV线路1保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	65	
	=WB.L1-Q1-132	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	=S2+ACTFR132	132kV故障录波屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	65	
	=WB.L1-Q1-133A	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	65	
	=WB.L1-Q1-133B	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	65	
	=WB.L1-Q1-134A	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	65	
	=WB.L1-Q1-134B	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	65	
	=WB.L1-Q1-141A	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	65	
	=WB.L1-Q1-141B	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	65	
	=WB.L1-Q1-145A	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	65	
	=WB.L1-Q1-145B	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	65	
	=WB.L1-Q12-121	=WB.L1-Q12.B	132kV隔离开关B相机构箱	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	22	
	=WB.L1-Q12-122A	=WB.L1-Q12.B	132kV隔离开关B相机构箱	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WB.L1-Q12-122B	=WB.L1-Q12.B	132kV隔离开关B相机构箱	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WB.L1-Q21-121	=WB.L1-Q21.B	132kV接地开关B相机构箱	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	18	
	=WB.L1-Q21-122A	=WB.L1-Q21.B	132kV接地开关B相机构箱	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	18	
	=WB.L1-Q21-122B	=WB.L1-Q21.B	132kV接地开关B相机构箱	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	18	
	=WB.L1-Q22-121	=WB.L1-Q22.B	132kV接地开关B相机构箱	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	22	
	=WB.L1-Q22-122A	=WB.L1-Q22.B	132kV接地开关B相机构箱	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WB.L1-Q22-122B	=WB.L1-Q22.B	132kV接地开关B相机构箱	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WB.L1-T1-101	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=WB.L1-T1-102	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	=S2+ABP132	132kV母线保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=WB.L1-T1-104	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	=S2+ALP1321	132kV线路1保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=WB.L2-101U	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=WB.L2-102U	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=WB.L2-103U	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	=S2+ALP1322	132kV线路2保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=WB.L2-104A	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	65	
	=WB.L2-104B	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	65	
	=WB.L2-105U	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	=S2+ACTFR132	132kV故障录波屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=WB.L2-Q1-111	=WB.L2-Q1.B	132kV断路器B相汇控箱	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	15	
	=WB.L2-Q1-112	=WB.L2-Q1.B	132kV断路器B相汇控箱	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	15	
	=WB.L2-Q11-121	=WB.L2-Q11.B	132kV隔离开关B相机构箱	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	18	

	=WB.L2-Q11-122A	=WB.L2-Q11.B	132kV隔离开关B相机构箱	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	18	
	=WB.L2-Q11-122B	=WB.L2-Q11.B	132kV隔离开关B相机构箱	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	18	
	=WB.L2-Q1-113A	=WB.L2-Q1.B	132kV断路器B相汇控箱	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	11	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	15	
	=WB.L2-Q1-113B	=WB.L2-Q1.B	132kV断路器B相汇控箱	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	11	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	15	
	=WB.L2-Q1-131	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	=S2+ALP1322	132kV线路2保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	65	
	=WB.L2-Q1-133A	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	65	
	=WB.L2-Q1-133B	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	65	
	=WB.L2-Q1-134	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	=S2+ACTFR132	132kV故障录波屏	7	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	65	
	=WB.L2-Q1-134A	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	65	
	=WB.L2-Q1-134B	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	65	
	=WB.L2-Q1-141A	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	65	
	=WB.L2-Q1-141B	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	65	
	=WB.L2-Q1-145A	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	65	
	=WB.L2-Q1-145B	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	65	
	=WB.L2-Q12-121	=WB.L2-Q12.B	132kV隔离开关B相机构箱	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	22	
	=WB.L2-Q12-122A	=WB.L2-Q12.B	132kV隔离开关B相机构箱	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WB.L2-Q12-122B	=WB.L2-Q12.B	132kV隔离开关B相机构箱	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WB.L2-Q21-121	=WB.L2-Q21.B	132kV接地开关B相机构箱	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	18	
	=WB.L2-Q21-122A	=WB.L2-Q21.B	132kV接地开关B相机构箱	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	18	
	=WB.L2-Q21-122B	=WB.L2-Q21.B	132kV接地开关B相机构箱	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	18	
	=WB.L2-Q22-121	=WB.L2-Q22.B	132kV接地开关B相机构箱	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	22	
	=WB.L2-Q22-122A	=WB.L2-Q22.B	132kV接地开关B相机构箱	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WB.L2-Q22-122B	=WB.L2-Q22.B	132kV接地开关B相机构箱	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=WB.L2-T1-101	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=WB.L2-T1-102	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	=S2+ABP132	132kV母线保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=WB.L2-T1-104	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	=S2+ALP1322	132kV线路2保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=WB-101U	=WB-MK	132kV母线汇控箱	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	50	
	=WB-102U	=WB-MK	132kV母线汇控箱	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	50	
	=WB-103U	=WB-MK	132kV母线汇控箱	=S2+ABP132	132kV母线保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	50	
	=WB-104A	=WB-MK	132kV母线汇控箱	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	50	
	=WB-104B	=WB-MK	132kV母线汇控箱	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	50	
	=WB-104U	=WB-MK	132kV母线汇控箱	=S2+ATP132	132kV/10kV外引站用变保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	50	
	=WB-Q11-121	=WB-Q11.B	132kV隔离开关B相机构箱	=WB-MK	132kV母线汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	18	
	=WB-Q11-122A	=WB-Q11.B	132kV隔离开关B相机构箱	=WB-MK	132kV母线汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	18	
	=WB-Q11-122B	=WB-Q11.B	132kV隔离开关B相机构箱	=WB-MK	132kV母线汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	18	
	=WB-Q1-141A	=WB-MK	132kV母线汇控箱	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	8	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	50	
	=WB-Q1-141B	=WB-MK	132kV母线汇控箱	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	8	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	50	
	=WB-Q1-142A	=WB-MK	132kV母线汇控箱	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	11	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	50	
	=WB-Q1-142B	=WB-MK	132kV母线汇控箱	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	11	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	50	
	=WB-Q1-145A	=WB-MK	132kV母线汇控箱	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	8	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	50	
	=WB-Q1-145B	=WB-MK	132kV母线汇控箱	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	8	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	50	
	=WB-Q21-121	=WB-Q21.B	132kV接地开关B相机构箱	=WB-MK	132kV母线汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	18	
	=WB-Q21-122A	=WB-Q21.B	132kV接地开关B相机构箱	=WB-MK	132kV母线汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	18	
	=WB-Q21-122B	=WB-Q21.B	132kV接地开关B相机构箱	=WB-MK	132kV母线汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	18	
	JD132-303	=WB-APD	132kV交流电源配电箱	=WB.L1-MK	132kV线路1汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	36	
	JD132-304	=WB-APD	132kV交流电源配电箱	=WB.L2-MK	132kV线路2汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	36	
	JD132-305	=WB-APD	132kV交流电源配电箱	=WB-MK	132kV母线汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	21	
	JD132-306	=WB-APD	132kV交流电源配电箱	=WB.WT-MK3	132kV站用变高压侧汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	13	
	JD132-307	=WB-APD	132kV交流电源配电箱	=WB.WT-MK1	132kV站用变本体端子箱	2	ZRB-YJV22	4x4	15	
	JD132-308	=WB-APD	132kV交流电源配电箱	=WB.WT-MK2	132kV计量汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	13	
	JD132-309	=WB-APD	132kV交流电源配电箱	=WB.L1-Q11.B	132kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	34	

	JD132-310	=WB-APD	132kV交流电源配电箱	=WB.L1-Q12.B	132kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	37	
	JD132-311	=WB-APD	132kV交流电源配电箱	=WB.L1-Q21.B	132kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	34	
	JD132-312	=WB-APD	132kV交流电源配电箱	=WB.L1-Q22.B	132kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	37	
	JD132-313	=WB-APD	132kV交流电源配电箱	=WB.L2-Q11.B	132kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	34	
	JD132-314	=WB-APD	132kV交流电源配电箱	=WB.L2-Q12.B	132kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	37	
	JD132-315	=WB-APD	132kV交流电源配电箱	=WB.L2-Q21.B	132kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	34	
	JD132-316	=WB-APD	132kV交流电源配电箱	=WB.L2-Q22.B	132kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	37	
	JD132-317	=WB-APD	132kV交流电源配电箱	=WB.WT-Q11.B	132kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	23	
	JD132-318	=WB-APD	132kV交流电源配电箱	=WB.WT-Q21.B	132kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	23	
	JD132-319	=WB-APD	132kV交流电源配电箱	=WB.WT-Q22.B	132kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	20	
	JD132-320	=WB-APD	132kV交流电源配电箱	=WB-Q11.B	132kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	23	
	JD132-321	=WB-APD	132kV交流电源配电箱	=WB-Q21.B	132kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	23	
	JD132-322	=WB-APD	132kV交流电源配电箱	=WB.L1-Q1.B	132kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	36	
	JD132-323	=WB-APD	132kV交流电源配电箱	=WB.L2-Q1.B	132kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	36	
	JD132-324	=WB-APD	132kV交流电源配电箱	=WB.WT-Q1.B	132kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	21	
	JD132-325	=WB-APD	132kV交流电源配电箱	=WB.WT-TY.J	132kV站用变调压机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	15	
	=WA.WT1-152	=S2+AT1P51B	500/35kV 1号站用变保护屏B	=S2+ACTFR512	500kV站用变故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=WA.WT1-161A	=S2+AT1P51A	500/35kV 1号站用变保护屏A	=B0+R16	500kV站用变断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	13	
	=WA.WT1-161B	=S2+AT1P51B	500/35kV 1号站用变保护屏B	=B0+R16	500kV站用变断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	14	
	=WA.WT1-162A	=S2+AT1P51A	500/35kV 1号站用变保护屏A	=S2+AT1P35	35/10kV 1号站用变保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	28	
	=WA.WT1-162B	=S2+AT1P51B	500/35kV 1号站用变保护屏B	=S2+AT1P35	35/10kV 1号站用变保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	29	
	=WA.WT1-163A	=S2+AT1P51A	500/35kV 1号站用变保护屏A	=S2+AGP35A	35kV低抗保护屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	22	
	=WA.WT1-163B	=S2+AT1P51B	500/35kV 1号站用变保护屏B	=S2+AGP35A	35kV低抗保护屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	23	
	=WA.WT1-164A	=S2+AT1P51A	500/35kV 1号站用变保护屏A	=S2+AGP35A	35kV低抗保护屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	22	
	=WA.WT1-164B	=S2+AT1P51B	500/35kV 1号站用变保护屏B	=S2+AGP35A	35kV低抗保护屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	23	
	=WA.WT1-165B	=S2+AT1P51B	500/35kV 1号站用变保护屏B	=B0+R16	500kV站用变断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	14	
	=WA.WT1-166A	=S2+AT1P51A	500/35kV 1号站用变保护屏A	=B0+R15	500kV站用变断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	13	
	=WA.WT1-166B	=S2+AT1P51B	500/35kV 1号站用变保护屏B	=B0+R15	500kV站用变断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	14	
	=WA.WT1-167	=B0+R15	500kV站用变断路器保护屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	320	
	=WA.WT1-168	=B0+R15	500kV站用变断路器保护屏	=B0+R16	500kV站用变断路器监视屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.WT1-169	=B0+R15	500kV站用变断路器保护屏	=B0+R16	500kV站用变断路器监视屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.WT1-170	=B0+R15	500kV站用变断路器保护屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	320	
	=WA.WT1-171A	=B0+R15	500kV站用变断路器保护屏	=S2+APT1A	500kV站用变接口屏1A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	11	
	=WA.WT1-171B	=B0+R15	500kV站用变断路器保护屏	=S2+APT1B	500kV站用变接口屏1B	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	12	
	=WA.WT1-172	=B0+R15	500kV站用变断路器保护屏	=S2+ACI1	交流站接口屏1	10	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	16	
	=WA.WT1-173	=B0+R15	500kV站用变断路器保护屏	=S2+ACTFR512	500kV站用变故障录波屏一	7	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WA.WT1-174	=B0+R16	500kV站用变断路器监视屏	=S2+APT1A	500kV站用变接口屏1A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	11	
	=WA.WT1-175	=B0+R16	500kV站用变断路器监视屏	=S2+APT1B	500kV站用变接口屏1B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	12	
	=WA.WT1-176	=B0+R16	500kV站用变断路器监视屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	320	
	=WA.WT1-177	=B0+R16	500kV站用变断路器监视屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	320	
	=WA.WT1-178A	=B0+R16	500kV站用变断路器监视屏	=S2+APT1A	500kV站用变接口屏1A	13	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	11	
	=WA.WT1-178B	=B0+R16	500kV站用变断路器监视屏	=S2+APT1B	500kV站用变接口屏1B	13	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	12	
	=WA.WT1-179	=B0+R16	500kV站用变断路器监视屏	=S2+ACI1	交流站接口屏1	14	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	17	
	=WA.WT1-180	=B0+R15	500kV站用变断路器保护屏	=S2+AT1P51A	500/35kV 1号站用变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	13	
	=WA.WT1-181	=B0+R15	500kV站用变断路器保护屏	=S2+AT1P51B	500/35kV 1号站用变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	14	
	=WA.WT1-183	=B0+R15	500kV站用变断路器保护屏	=B0+R16	500kV站用变断路器监视屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	0	
	=WA.WT1-191A	=S2+AT1P51A	500/35kV 1号站用变保护屏A	=S2+APT1A	500kV站用变接口屏1A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	28	
	=WA.WT1-191B	=S2+AT1P51B	500/35kV 1号站用变保护屏B	=S2+APT1A	500kV站用变接口屏1A	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	28	
	=WA.WT1-192A	=S2+AT1P51A	500/35kV 1号站用变保护屏A	=S2+APT1B	500kV站用变接口屏1B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	27	
	=WA.WT1-192B	=S2+AT1P51B	500/35kV 1号站用变保护屏B	=S2+APT1B	500kV站用变接口屏1B	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	27	
	=WA.WT1-193A	=S2+AT1P51A	500/35kV 1号站用变保护屏A	=S2+ACTFR512	500kV站用变故障录波屏一	8	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	9	

	=WA.WT1-193B	=S2+AT1P51B	500/35kV 1号站用变保护屏B	=S2+ACTFR512	500kV站用变故障录波屏一	5	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	8	
	=WA.WT2-152	=S2+AT2P51B	500/35kV 2号站用变保护屏B	=S2+ACTFR513	500kV站用变故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=WA.WT2-161A	=S2+AT2P51A	500/35kV 2号站用变保护屏A	=B0+R16	500kV站用变断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	18	
	=WA.WT2-161B	=S2+AT2P51B	500/35kV 2号站用变保护屏B	=B0+R16	500kV站用变断路器监视屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	19	
	=WA.WT2-162A	=S2+AT2P51A	500/35kV 2号站用变保护屏A	=S2+AT2P35	35/10kV 2号站用变保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	31	
	=WA.WT2-162B	=S2+AT2P51B	500/35kV 2号站用变保护屏B	=S2+AT2P35	35/10kV 2号站用变保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	32	
	=WA.WT2-163A	=S2+AT2P51A	500/35kV 2号站用变保护屏A	=S2+AGP35B	35kV低抗保护屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	25	
	=WA.WT2-163B	=S2+AT2P51B	500/35kV 2号站用变保护屏B	=S2+AGP35B	35kV低抗保护屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	26	
	=WA.WT2-164A	=S2+AT2P51A	500/35kV 2号站用变保护屏A	=S2+AGP35B	35kV低抗保护屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	25	
	=WA.WT2-164B	=S2+AT2P51B	500/35kV 2号站用变保护屏B	=S2+AGP35B	35kV低抗保护屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	26	
	=WA.WT2-165B	=S2+AT2P51B	500/35kV 2号站用变保护屏B	=B0+R16	500kV站用变断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	19	
	=WA.WT2-166A	=S2+AT2P51A	500/35kV 2号站用变保护屏A	=B0+R15	500kV站用变断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	17	
	=WA.WT2-166B	=S2+AT2P51B	500/35kV 2号站用变保护屏B	=B0+R15	500kV站用变断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	18	
	=WA.WT2-167	=B0+R15	500kV站用变断路器保护屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	320	
	=WA.WT2-168	=B0+R15	500kV站用变断路器保护屏	=B0+R16	500kV站用变断路器监视屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.WT2-169	=B0+R15	500kV站用变断路器保护屏	=B0+R16	500kV站用变断路器监视屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	8	
	=WA.WT2-170	=B0+R15	500kV站用变断路器保护屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	320	
	=WA.WT2-174	=B0+R16	500kV站用变断路器监视屏	=S2+APT2A	500kV站用变接口屏2A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	16	
	=WA.WT2-175	=B0+R16	500kV站用变断路器监视屏	=S2+APT2B	500kV站用变接口屏2B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	17	
	=WA.WT2-176	=B0+R16	500kV站用变断路器监视屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	320	
	=WA.WT2-177	=B0+R16	500kV站用变断路器监视屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	320	
	=WA.WT2-180	=B0+R15	500kV站用变断路器保护屏	=S2+AT2P51A	500/35kV 2号站用变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	18	
	=WA.WT2-181	=B0+R15	500kV站用变断路器保护屏	=S2+AT2P51B	500/35kV 2号站用变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	19	
	=WA.WT2-183	=B0+R15	500kV站用变断路器保护屏	=B0+R16	500kV站用变断路器监视屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	8	
	=WA.WT2-191A	=S2+AT2P51A	500/35kV 2号站用变保护屏A	=S2+APT2A	500kV站用变接口屏2A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	9	
	=WA.WT2-191B	=S2+AT2P51B	500/35kV 2号站用变保护屏B	=S2+APT2A	500kV站用变接口屏2A	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	10	
	=WA.WT2-192A	=S2+AT2P51A	500/35kV 2号站用变保护屏A	=S2+APT2B	500kV站用变接口屏2B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	8	
	=WA.WT2-192B	=S2+AT2P51B	500/35kV 2号站用变保护屏B	=S2+APT2B	500kV站用变接口屏2B	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	9	
	=WA.WT2-193A	=S2+AT2P51A	500/35kV 2号站用变保护屏A	=S2+ACTFR513	500kV站用变故障录波屏二	8	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	9	
	=WA.WT2-193B	=S2+AT2P51B	500/35kV 2号站用变保护屏B	=S2+ACTFR513	500kV站用变故障录波屏二	5	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	8	
	=WC1-151U	=S2+AT1P51A	500/35kV 1号站用变保护屏A	=S2+AGP35A	35kV低抗保护屏1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	22	
	=WC2-151U	=S2+AT2P51A	500/35kV 2号站用变保护屏A	=S2+AGP35B	35kV低抗保护屏2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=20K01-102I	=S2+ATP132	132kV/10kV外引站用变保护屏	=S2+ACTFR132	132kV故障录波屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	13	
	=20K01-105U	=S2+ATP132	132kV/10kV外引站用变保护屏	=S2+ACTFR132	132kV故障录波屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	13	
	=20K01-Q1-191A	=S2+ATP132	132kV/10kV外引站用变保护屏	=S2+SPI4A	外引站用电接口屏2A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	315	
	=20K01-Q1-191B	=S2+ATP132	132kV/10kV外引站用变保护屏	=S2+SPI4B	外引站用电接口屏2B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	315	
	=ATP132-191A	=S2+ATP132	132kV/10kV外引站用变保护屏	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	10	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	8	
	=ATP132-191B	=S2+ATP132	132kV/10kV外引站用变保护屏	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	10	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	9	
	=ATP132-192	=S2+ATP132	132kV/10kV外引站用变保护屏	=S2+ACTFR132	132kV故障录波屏	5	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	13	
	=S2+ATP132-193	=S2+ATP132	132kV/10kV外引站用变保护屏	=S2+ACI1	交流站接口屏1	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	315	
	=S2+ATP132-193A	=S2+ATP132	132kV/10kV外引站用变保护屏	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	8	
	=WB.WT-T12-102	=S2+ATP132	132kV/10kV外引站用变保护屏	=S2+ACTFR132	132kV故障录波屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	13	
	=WB.WT-TY-191A	=S2+ATP132	132kV/10kV外引站用变保护屏	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	8	
	=WB.WT-TY-191B	=S2+ATP132	132kV/10kV外引站用变保护屏	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	9	
	=WB-105U	=S2+ATP132	132kV/10kV外引站用变保护屏	=S2+ACTFR132	132kV故障录波屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	13	
	=WC1.WT-191A	=S2+AT1P35	35/10kV 1号站用变保护屏	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	10	
	=WC1.WT-191B	=S2+AT1P35	35/10kV 1号站用变保护屏	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	10	
	=WC1.WT-192A	=S2+AT1P35	35/10kV 1号站用变保护屏	=S2+SPI1B	10kV I段站用电接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	11	
	=WC1.WT-192B	=S2+AT1P35	35/10kV 1号站用变保护屏	=S2+SPI1B	10kV I段站用电接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	11	
	=WC1-152U	=S2+AT1P35	35/10kV 1号站用变保护屏	=S2+ACTFR512	500kV站用变故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=WC1-153U	=S2+AT1P35	35/10kV 1号站用变保护屏	=S2+ACTFR512	500kV站用变故障录波屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	

	=WC1-154U	=S2+AT1P35	35/10kV 1号站用变保护屏	=S2+ACTFR512	500kV站用变故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=WC1-155U	=S2+AT1P35	35/10kV 1号站用变保护屏	=S2+ACTFR512	500kV站用变故障录波屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=WC1-161	=S2+AT1P35	35/10kV 1号站用变保护屏	=S2+ACTFR512	500kV站用变故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=WC1-162	=S2+AT1P35	35/10kV 1号站用变保护屏	=S2+ACTFR512	500kV站用变故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=WC2.WT-191A	=S2+AT2P35	35/10kV 2号站用变保护屏	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	13	
	=WC2.WT-191B	=S2+AT2P35	35/10kV 2号站用变保护屏	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	13	
	=WC2.WT-192A	=S2+AT2P35	35/10kV 2号站用变保护屏	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	14	
	=WC2.WT-192B	=S2+AT2P35	35/10kV 2号站用变保护屏	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	14	
	=WC2-152U	=S2+AT2P35	35/10kV 2号站用变保护屏	=S2+ACTFR513	500kV站用变故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	34	
	=WC2-153U	=S2+AT2P35	35/10kV 2号站用变保护屏	=S2+ACTFR513	500kV站用变故障录波屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	34	
	=WC2-154U	=S2+AT2P35	35/10kV 2号站用变保护屏	=S2+ACTFR513	500kV站用变故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	34	
	=WC2-155U	=S2+AT2P35	35/10kV 2号站用变保护屏	=S2+ACTFR513	500kV站用变故障录波屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	34	
	=WC2-161	=S2+AT2P35	35/10kV 2号站用变保护屏	=S2+ACTFR513	500kV站用变故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	34	
	=WC2-162	=S2+AT2P35	35/10kV 2号站用变保护屏	=S2+ACTFR513	500kV站用变故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	34	
	=WC1-156U	=S2+AGP35A	35kV低抗保护屏1	=S2+AT1P35	35/10kV 1号站用变保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	13	
	=WC1-191A	=S2+AGP35A	35kV低抗保护屏1	=S2+LRI1A	35kV低抗接口屏1A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	11	
	=WC1-191B	=S2+AGP35A	35kV低抗保护屏1	=S2+LRI1A	35kV低抗接口屏1A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	11	
	=WC1-192A	=S2+AGP35A	35kV低抗保护屏1	=S2+LRI1B	35kV低抗接口屏1B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	10	
	=WC1-192B	=S2+AGP35A	35kV低抗保护屏1	=S2+LRI1B	35kV低抗接口屏1B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	10	
	=WC2-156U	=S2+AGP35B	35kV低抗保护屏2	=S2+AT2P35	35/10kV 2号站用变保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	14	
	=WC2-191A	=S2+AGP35B	35kV低抗保护屏2	=S2+LRI2A	35kV低抗接口屏2A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	10	
	=WC2-191B	=S2+AGP35B	35kV低抗保护屏2	=S2+LRI2A	35kV低抗接口屏2A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	10	
	=WC2-192A	=S2+AGP35B	35kV低抗保护屏2	=S2+LRI2B	35kV低抗接口屏2B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	9	
	=WC2-192B	=S2+AGP35B	35kV低抗保护屏2	=S2+LRI2B	35kV低抗接口屏2B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	9	
	=WA.WB1-E10-126	=WA.WB1-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	18	
	=WA.WB1-E10-127A	=WA.WB1-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	18	
	=WA.WB1-E10-127B	=WA.WB1-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	18	
	=WA.WB2-E20-126	=WA.WB2-E20.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	18	
	=WA.WB2-E20-127A	=WA.WB2-E20.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	18	
	=WA.WB2-E20-127B	=WA.WB2-E20.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	18	
	=WA.WT1-131	=WA.WT1-51B.J	1号降压变本体端子箱	=S2+AT1P51B	500/35kV 1号站用变保护屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	102	
	=WA.WT1-132	=WA.WT1-51B.J	1号降压变本体端子箱	=S2+APT1A	500kV站用变接口屏1A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	102	
	=WA.WT1-133	=WA.WT1-51B.J	1号降压变本体端子箱	=S2+APT1B	500kV站用变接口屏1B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	102	
	=WA.WT1-134	=WA.WT1-51B.J	1号降压变本体端子箱	=S2+APT1A	500kV站用变接口屏1A	10	ZRB-DJYJP2VP2-22	8x2x1.5	102	
	=WA.WT1-135	=WA.WT1-51B.J	1号降压变本体端子箱	=S2+APT1B	500kV站用变接口屏1B	10	ZRB-DJYJP2VP2-22	8x2x1.5	102	
	=WA.WT1-136	=WA.WT1-51B.LCP	1号降压变风冷控制柜	=S2+APT1A	500kV站用变接口屏1A	8	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	102	
	=WA.WT1-137	=WA.WT1-51B.LCP	1号降压变风冷控制柜	=S2+APT1B	500kV站用变接口屏1B	8	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	102	
	=WA.WT1-141	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=B0+R16	500kV站用变断路器监视屏	4	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	143	
	=WA.WT1-142	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=B0+R16	500kV站用变断路器监视屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	143	
	=WA.WT1-143	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=S2+ACTFR512	500kV站用变故障录波屏一	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	143	
	=WA.WT1-144A	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=S2+APT1A	500kV站用变接口屏1A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	143	
	=WA.WT1-144B	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=S2+APT1B	500kV站用变接口屏1B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	143	
	=WA.WT1-145A	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=S2+APT1A	500kV站用变接口屏1A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	143	
	=WA.WT1-145B	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=S2+APT1B	500kV站用变接口屏1B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	143	
	=WA.WT1-146A	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=S2+APT1A	500kV站用变接口屏1A	8	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	143	
	=WA.WT1-146B	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=S2+APT1B	500kV站用变接口屏1B	8	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	143	
	=WA.WT1-147A	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=S2+APT1A	500kV站用变接口屏1A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	143	
	=WA.WT1-147B	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=S2+APT1B	500kV站用变接口屏1B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	143	
	=WA.WT1-148A	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=S2+APT1A	500kV站用变接口屏1A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	143	
	=WA.WT1-148B	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=S2+APT1B	500kV站用变接口屏1B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	143	
	=WA.WT1-182	=WA.WT1-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=B0+R15	500kV站用变断路器保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	148	

	=WA.WT1-184	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=B0+R17	500kV I母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	270	
	=WA.WT1-E11-126	=WA.WT1-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	18	
	=WA.WT1-E11-127A	=WA.WT1-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	18	
	=WA.WT1-E11-127B	=WA.WT1-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	18	
	=WA.WT1-E12-126	=WA.WT1-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	31	
	=WA.WT1-E12-127A	=WA.WT1-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	31	
	=WA.WT1-E12-127B	=WA.WT1-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	31	
	=WA.WT1-Q1-111	=WA.WT1-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	18	
	=WA.WT1-Q1-112	=WA.WT1-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	18	
	=WA.WT1-Q11-121	=WA.WT1-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	18	
	=WA.WT1-Q11-122	=WA.WT1-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	18	
	=WA.WT1-Q11-122A	=WA.WT1-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	18	
	=WA.WT1-Q11-122B	=WA.WT1-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	18	
	=WA.WT1-Q1-113A	=WA.WT1-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	8	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	18	
	=WA.WT1-Q1-113B	=WA.WT1-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	8	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	18	
	=WA.WT1-Q1-114	=WA.WT1-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	18	
	=WA.WT1-Q1-115	=WA.WT1-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.WT1-51B.LCP	1号降压变风冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	105	
	=WA.WT1-T1-101	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=S2+AT1P51A	500/35kV 1号站用变保护屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	143	
	=WA.WT1-T1-102	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=S2+AT1P51B	500/35kV 1号站用变保护屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	143	
	=WA.WT1-T1-103	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=B0+R15	500kV站用变断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	143	
	=WA.WT1-T1-104	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=S2+APT1A	500kV站用变接口屏1A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	143	
	=WA.WT1-T1-107	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=B0+R17	500kV I母线保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	265	
	=WA.WT1-T2-101	=WA.WT1-51B.J	1号降压变本体端子箱	=S2+AT1P51A	500/35kV 1号站用变保护屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	102	
	=WA.WT1-T2-102	=WA.WT1-51B.J	1号降压变本体端子箱	=S2+AT1P51B	500/35kV 1号站用变保护屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	102	
	=WA.WT1-T3-101	=WA.WT1-51B.J	1号降压变本体端子箱	=S2+AT1P51A	500/35kV 1号站用变保护屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	102	
	=WA.WT1-T3-102	=WA.WT1-51B.J	1号降压变本体端子箱	=S2+AT1P51B	500/35kV 1号站用变保护屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	102	
	=WA.WT1-T3-105	=WA.WT1-51B.J	1号降压变本体端子箱	=S2+ACTFR512	500kV站用变故障录波屏一	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	102	
	=WA.WT1-T4-101	=WA.WT1-51B.J	1号降压变本体端子箱	=S2+AT1P51A	500/35kV 1号站用变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	102	
	=WA.WT1-T4-102	=WA.WT1-51B.J	1号降压变本体端子箱	=S2+AT1P51B	500/35kV 1号站用变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	102	
	=WA.WT1-T4-103	=WA.WT1-51B.J	1号降压变本体端子箱	=S2+ACTFR512	500kV站用变故障录波屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	102	
	=WA.WT2-131	=WA.WT2-51B.J	2号降压变本体端子箱	=S2+AT2P51B	500/35kV 2号站用变保护屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	75	
	=WA.WT2-132	=WA.WT2-51B.J	2号降压变本体端子箱	=S2+APT2A	500kV站用变接口屏2A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	75	
	=WA.WT2-133	=WA.WT2-51B.J	2号降压变本体端子箱	=S2+APT2B	500kV站用变接口屏2B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	75	
	=WA.WT2-134	=WA.WT2-51B.J	2号降压变本体端子箱	=S2+APT2A	500kV站用变接口屏2A	10	ZRB-DJYJP2VP2-22	8x2x1.5	75	
	=WA.WT2-135	=WA.WT2-51B.J	2号降压变本体端子箱	=S2+APT2B	500kV站用变接口屏2B	10	ZRB-DJYJP2VP2-22	8x2x1.5	75	
	=WA.WT2-136	=WA.WT2-51B.LCP	2号降压变风冷控制柜	=S2+APT2A	500kV站用变接口屏2A	8	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	75	
	=WA.WT2-137	=WA.WT2-51B.LCP	2号降压变风冷控制柜	=S2+APT2B	500kV站用变接口屏2B	8	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	75	
	=WA.WT2-141	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=B0+R16	500kV站用变断路器监视屏	4	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	112	
	=WA.WT2-142	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=B0+R16	500kV站用变断路器监视屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	112	
	=WA.WT2-143	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=S2+ACTFR513	500kV站用变故障录波屏二	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	112	
	=WA.WT2-144A	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=S2+APT2A	500kV站用变接口屏2A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	112	
	=WA.WT2-144B	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=S2+APT2B	500kV站用变接口屏2B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	112	
	=WA.WT2-145A	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=S2+APT2A	500kV站用变接口屏2A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	112	
	=WA.WT2-145B	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=S2+APT2B	500kV站用变接口屏2B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	112	
	=WA.WT2-146A	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=S2+APT2A	500kV站用变接口屏2A	8	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	112	
	=WA.WT2-146B	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=S2+APT2B	500kV站用变接口屏2B	8	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	112	
	=WA.WT2-147A	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=S2+APT2A	500kV站用变接口屏2A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	112	
	=WA.WT2-147B	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=S2+APT2B	500kV站用变接口屏2B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	112	
	=WA.WT2-148A	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=S2+APT2A	500kV站用变接口屏2A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	112	
	=WA.WT2-148B	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=S2+APT2B	500kV站用变接口屏2B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	112	
	=WA.WT2-182	=WA.WT2-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=B0+R15	500kV站用变断路器保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	122	

	=WA.WT2-184	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=B0+R18	500kV II母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	265	
	=WA.WT2-E11-126	=WA.WT2-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	18	
	=WA.WT2-E11-127A	=WA.WT2-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	18	
	=WA.WT2-E11-127B	=WA.WT2-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	18	
	=WA.WT2-E12-126	=WA.WT2-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	31	
	=WA.WT2-E12-127A	=WA.WT2-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	31	
	=WA.WT2-E12-127B	=WA.WT2-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	31	
	=WA.WT2-Q1-111	=WA.WT2-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	18	
	=WA.WT2-Q1-112	=WA.WT2-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	6	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	18	
	=WA.WT2-Q11-121	=WA.WT2-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	18	
	=WA.WT2-Q11-122	=WA.WT2-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	18	
	=WA.WT2-Q11-122A	=WA.WT2-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	18	
	=WA.WT2-Q11-122B	=WA.WT2-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	18	
	=WA.WT2-Q1-113A	=WA.WT2-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	8	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	18	
	=WA.WT2-Q1-113B	=WA.WT2-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	8	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	18	
	=WA.WT2-Q1-114	=WA.WT2-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	18	
	=WA.WT2-Q1-115	=WA.WT2-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	=WA.WT2-51B.LCP	2号降压变风冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	105	
	=WA.WT2-T1-101	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=S2+AT2P51A	500/35kV 2号站用变保护屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	112	
	=WA.WT2-T1-102	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=S2+AT2P51B	500/35kV 2号站用变保护屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	112	
	=WA.WT2-T1-103	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=B0+R15	500kV站用变断路器保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	112	
	=WA.WT2-T1-104	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=S2+APT2A	500kV站用变接口屏2A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	112	
	=WA.WT2-T1-107	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	=B0+R18	500kV II母线保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	255	
	=WA.WT2-T2-101	=WA.WT2-51B.J	2号降压变本体端子箱	=S2+AT2P51A	500/35kV 2号站用变保护屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.WT2-T2-102	=WA.WT2-51B.J	2号降压变本体端子箱	=S2+AT2P51B	500/35kV 2号站用变保护屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.WT2-T3-101	=WA.WT2-51B.J	2号降压变本体端子箱	=S2+AT2P51A	500/35kV 2号站用变保护屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.WT2-T3-102	=WA.WT2-51B.J	2号降压变本体端子箱	=S2+AT2P51B	500/35kV 2号站用变保护屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.WT2-T3-105	=WA.WT2-51B.J	2号降压变本体端子箱	=S2+ACTFR513	500kV站用变故障录波屏二	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.WT2-T4-101	=WA.WT2-51B.J	2号降压变本体端子箱	=S2+AT2P51A	500/35kV 2号站用变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.WT2-T4-102	=WA.WT2-51B.J	2号降压变本体端子箱	=S2+AT2P51B	500/35kV 2号站用变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.WT2-T4-103	=WA.WT2-51B.J	2号降压变本体端子箱	=S2+ACTFR513	500kV站用变故障录波屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=S2+ATP132-193B	=WB.WT-TY.J	132kV站用变调压机构箱	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	25	
	=WB.WT1-131	=WB.WT-MK1	132kV站用变本体端子箱	=S2+ATP132	132kV/10kV外引站用变保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	25	
	=WB.WT1-132	=WB.WT-MK1	132kV站用变本体端子箱	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	7	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	25	
	=WB.WT1-133	=WB.WT-MK1	132kV站用变本体端子箱	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	8	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	25	
	=WB.WT1-134	=WB.WT-MK1	132kV站用变本体端子箱	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	25	
	=WB.WT1-135	=WB.WT-MK1	132kV站用变本体端子箱	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	25	
	=WB.WT-Q1-111	=WB.WT-Q1.B	132kV断路器B相汇控箱	=WB.WT-MK3	132kV站用变高压侧汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	10	
	=WB.WT-Q1-112	=WB.WT-Q1.B	132kV断路器B相汇控箱	=WB.WT-MK3	132kV站用变高压侧汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	10	
	=WB.WT-Q11-121	=WB.WT-Q11.B	132kV隔离开关B相机构箱	=WB.WT-MK3	132kV站用变高压侧汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	13	
	=WB.WT-Q11-122A	=WB.WT-Q11.B	132kV隔离开关B相机构箱	=WB.WT-MK3	132kV站用变高压侧汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	13	
	=WB.WT-Q11-122B	=WB.WT-Q11.B	132kV隔离开关B相机构箱	=WB.WT-MK3	132kV站用变高压侧汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	13	
	=WB.WT-Q1-113A	=WB.WT-Q1.B	132kV断路器B相汇控箱	=WB.WT-MK3	132kV站用变高压侧汇控箱	11	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	10	
	=WB.WT-Q1-113B	=WB.WT-Q1.B	132kV断路器B相汇控箱	=WB.WT-MK3	132kV站用变高压侧汇控箱	11	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	10	
	=WB.WT-Q1-131	=WB.WT-MK3	132kV站用变高压侧汇控箱	=S2+ATP132	132kV/10kV外引站用变保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	35	
	=WB.WT-Q1-132	=WB.WT-MK3	132kV站用变高压侧汇控箱	=S2+ACTFR132	132kV故障录波屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	35	
	=WB.WT-Q1-133A	=WB.WT-MK3	132kV站用变高压侧汇控箱	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	35	
	=WB.WT-Q1-133B	=WB.WT-MK3	132kV站用变高压侧汇控箱	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	35	
	=WB.WT-Q1-134A	=WB.WT-MK3	132kV站用变高压侧汇控箱	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	11	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	35	
	=WB.WT-Q1-134B	=WB.WT-MK3	132kV站用变高压侧汇控箱	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	11	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	35	
	=WB.WT-Q1-141A	=WB.WT-MK3	132kV站用变高压侧汇控箱	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	8	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	35	
	=WB.WT-Q1-141B	=WB.WT-MK3	132kV站用变高压侧汇控箱	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	8	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	35	

	=WB.WT-Q1-145A	=WB.WT-MK3	132kV站用变高压侧汇控箱	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	35	
	=WB.WT-Q1-145B	=WB.WT-MK3	132kV站用变高压侧汇控箱	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	35	
	=WB.WT-Q21-121	=WB.WT-Q21.B	132kV接地开关B相机构箱	=WB.WT-MK3	132kV站用变高压侧汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	13	
	=WB.WT-Q21-122A	=WB.WT-Q21.B	132kV接地开关B相机构箱	=WB.WT-MK3	132kV站用变高压侧汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	13	
	=WB.WT-Q21-122B	=WB.WT-Q21.B	132kV接地开关B相机构箱	=WB.WT-MK3	132kV站用变高压侧汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	13	
	=WB.WT-Q22-121	=WB.WT-Q22.B	132kV接地开关B相机构箱	=WB.WT-MK3	132kV站用变高压侧汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	16	
	=WB.WT-Q22-122A	=WB.WT-Q22.B	132kV接地开关B相机构箱	=WB.WT-MK3	132kV站用变高压侧汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	16	
	=WB.WT-Q22-122B	=WB.WT-Q22.B	132kV接地开关B相机构箱	=WB.WT-MK3	132kV站用变高压侧汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	16	
	=WB.WT-T11-101	=WB.WT-MK3	132kV站用变高压侧汇控箱	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WB.WT-T12-101	=WB.WT-MK3	132kV站用变高压侧汇控箱	=S2+ATP132	132kV/10kV外引站用变保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WB.WT-T13-101	=WB.WT-MK3	132kV站用变高压侧汇控箱	=S2+ABP132	132kV母线保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WB.WT-TY-191	=WB.WT-TY.J	132kV站用变调压机构箱	=S2+ATP132	132kV/10kV外引站用变保护屏	15	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	25	
	=WC1.WT-131	=WC1-31B.J	1号35kV站用变本体端子箱	=S2+AT1P35	35/10kV 1号站用变保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	95	
	=WC1.WT-132	=WC1-31B.J	1号35kV站用变本体端子箱	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	95	
	=WC1.WT-133	=WC1-31B.J	1号35kV站用变本体端子箱	=S2+SPI1B	10kV I段站用电接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	95	
	=WC1.WT-134	=WC1-31B.J	1号35kV站用变本体端子箱	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	0	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	95	
	=WC1.WT-135	=WC1-31B.J	1号35kV站用变本体端子箱	=S2+SPI1B	10kV I段站用电接口屏B	0	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	95	
	=WC2.WT-131	=WC2-32B.J	2号35kV站用变本体端子箱	=S2+AT2P35	35/10kV 2号站用变保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	65	
	=WC2.WT-132	=WC2-32B.J	2号35kV站用变本体端子箱	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	65	
	=WC2.WT-133	=WC2-32B.J	2号35kV站用变本体端子箱	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	65	
	=WC2.WT-134	=WC2-32B.J	2号35kV站用变本体端子箱	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	0	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	65	
	=WC2.WT-135	=WC2-32B.J	2号35kV站用变本体端子箱	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	0	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	65	
	=WC1.WT-Q1-111	=WC1.WT-Q1.JB	35kV断路器机构箱	=WC1-MK2	间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	15	
	=WC1.WT-Q11-121	=WC1.WT-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	=WC1-MK2	间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	15	
	=WC1.WT-Q11-122A	=WC1.WT-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	=WC1-MK2	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC1.WT-Q11-122B	=WC1.WT-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	=WC1-MK2	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC1.WT-Q1-112A	=WC1.WT-Q1.JB	35kV断路器机构箱	=WC1-MK2	间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC1.WT-Q1-112B	=WC1.WT-Q1.JB	35kV断路器机构箱	=WC1-MK2	间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC1.WT-Q21-126	=WC1.WT-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	=WC1-MK2	间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	15	
	=WC1.WT-Q21-127A	=WC1.WT-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	=WC1-MK2	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC1.WT-Q21-127B	=WC1.WT-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	=WC1-MK2	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC1.WT-T1-101	=WC1-MK2	间隔汇控箱	=S2+AT1P35	35/10kV 1号站用变保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	91	
	=WC1.WT-T1-102	=WC1-MK2	间隔汇控箱	=S2+AT1P35	35/10kV 1号站用变保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	91	
	=WC1.WT-T1-104	=WC1-MK2	间隔汇控箱	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	91	
	=WC1.Z1-Q1-111	=WC1.Z1-Q1.JB	35kV断路器机构箱	=WC1-MK3	间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	15	
	=WC1.Z1-Q11-121	=WC1.Z1-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	=WC1-MK3	间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	15	
	=WC1.Z1-Q11-122A	=WC1.Z1-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	=WC1-MK3	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC1.Z1-Q11-122B	=WC1.Z1-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	=WC1-MK3	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC1.Z1-Q1-112A	=WC1.Z1-Q1.JB	35kV断路器机构箱	=WC1-MK3	间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC1.Z1-Q1-112B	=WC1.Z1-Q1.JB	35kV断路器机构箱	=WC1-MK3	间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC1.Z1-Q21-126	=WC1.Z1-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	=WC1-MK3	间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	15	
	=WC1.Z1-Q21-127A	=WC1.Z1-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	=WC1-MK3	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC1.Z1-Q21-127B	=WC1.Z1-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	=WC1-MK3	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC1.Z1-T1-101	=WC1-MK3	间隔汇控箱	=S2+AGP35A	35kV低抗保护屏1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	103	
	=WC1.Z1-T1-104	=WC1-MK3	间隔汇控箱	=S2+LRI1A	35kV低抗接口屏1A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	103	
	=WC1.Z2-Q1-111	=WC1.Z2-Q1.JB	35kV断路器机构箱	=WC1-MK4	间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	15	
	=WC1.Z2-Q11-121	=WC1.Z2-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	=WC1-MK4	间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	15	
	=WC1.Z2-Q11-122A	=WC1.Z2-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	=WC1-MK4	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC1.Z2-Q11-122B	=WC1.Z2-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	=WC1-MK4	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC1.Z2-Q1-112A	=WC1.Z2-Q1.JB	35kV断路器机构箱	=WC1-MK4	间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC1.Z2-Q1-112B	=WC1.Z2-Q1.JB	35kV断路器机构箱	=WC1-MK4	间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	

	=WC1.Z2-Q21-126	=WC1.Z2-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	=WC1-MK4	间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	15	
	=WC1.Z2-Q21-127A	=WC1.Z2-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	=WC1-MK4	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC1.Z2-Q21-127B	=WC1.Z2-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	=WC1-MK4	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC1.Z2-T1-101	=WC1-MK4	间隔汇控箱	=S2+AGP35A	35kV低抗保护屏1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	90	
	=WC1.Z2-T1-104	=WC1-MK4	间隔汇控箱	=S2+LRI1A	35kV低抗接口屏1A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	90	
	=WC1-102U1	=WC1-MK1	间隔汇控箱	=S2+AT1P51A	500/35kV 1号站用变保护屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	86	
	=WC1-102U2	=WC1-MK1	间隔汇控箱	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	86	
	=WC1-103U1	=WC1-MK1	间隔汇控箱	=S2+AT1P51B	500/35kV 1号站用变保护屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	86	
	=WC1-103U2	=WC1-MK1	间隔汇控箱	=S2+SPI1B	10kV I段站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	86	
	=WC1-104U	=WC1-MK1	间隔汇控箱	=S2+AT1P35	35/10kV 1号站用变保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	86	
	=WC1-131	=WC1-MK2	间隔汇控箱	=S2+AT1P35	35/10kV 1号站用变保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	91	
	=WC1-132	=WC1-MK3	间隔汇控箱	=S2+AGP35A	35kV低抗保护屏1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	103	
	=WC1-133	=WC1-MK4	间隔汇控箱	=S2+AGP35A	35kV低抗保护屏1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	90	
	=WC1-141A	=WC1-MK1	间隔汇控箱	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	86	
	=WC1-141B	=WC1-MK1	间隔汇控箱	=S2+SPI1B	10kV I段站用电接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	86	
	=WC1-142A	=WC1-MK1	间隔汇控箱	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	86	
	=WC1-142B	=WC1-MK1	间隔汇控箱	=S2+SPI1B	10kV I段站用电接口屏B	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	86	
	=WC1-143A	=WC1-MK1	间隔汇控箱	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	86	
	=WC1-143B	=WC1-MK1	间隔汇控箱	=S2+SPI1B	10kV I段站用电接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	86	
	=WC1-144A	=WC1-MK2	间隔汇控箱	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	91	
	=WC1-144B	=WC1-MK2	间隔汇控箱	=S2+SPI1B	10kV I段站用电接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	91	
	=WC1-145A	=WC1-MK3	间隔汇控箱	=S2+LRI1A	35kV低抗接口屏1A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	103	
	=WC1-145B	=WC1-MK3	间隔汇控箱	=S2+LRI1B	35kV低抗接口屏1B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	103	
	=WC1-146A	=WC1-MK4	间隔汇控箱	=S2+LRI1A	35kV低抗接口屏1A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	90	
	=WC1-146B	=WC1-MK4	间隔汇控箱	=S2+LRI1B	35kV低抗接口屏1B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	90	
	=WC1-147A	=WC1-MK2	间隔汇控箱	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	91	
	=WC1-147B	=WC1-MK2	间隔汇控箱	=S2+SPI1B	10kV I段站用电接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	91	
	=WC1-148A	=WC1-MK3	间隔汇控箱	=S2+LRI1A	35kV低抗接口屏1A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	103	
	=WC1-148B	=WC1-MK3	间隔汇控箱	=S2+LRI1B	35kV低抗接口屏1B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	103	
	=WC1-149A	=WC1-MK4	间隔汇控箱	=S2+LRI1A	35kV低抗接口屏1A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	90	
	=WC1-149B	=WC1-MK4	间隔汇控箱	=S2+LRI1B	35kV低抗接口屏1B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	90	
	=WC1-Q11-121	=WC1-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	=WC1-MK1	间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	15	
	=WC1-Q11-122A	=WC1-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	=WC1-MK1	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC1-Q11-122B	=WC1-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	=WC1-MK1	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC1-Q21-126	=WC1-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	=WC1-MK1	间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	15	
	=WC1-Q21-127A	=WC1-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	=WC1-MK1	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC1-Q21-127B	=WC1-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	=WC1-MK1	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC1-Q22-126	=WC1-Q22.JB	35kV接地开关机构箱	=WC1-MK1	间隔汇控箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	15	
	=WC1-Q22-127A	=WC1-Q22.JB	35kV接地开关机构箱	=WC1-MK1	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC1-Q22-127B	=WC1-Q22.JB	35kV接地开关机构箱	=WC1-MK1	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC2.WT-Q1-111	=WC2.WT-Q1.JB	35kV断路器机构箱	=WC2-MK2	间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	15	
	=WC2.WT-Q11-121	=WC2.WT-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	=WC2-MK2	间隔汇控箱	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	15	
	=WC2.WT-Q11-122A	=WC2.WT-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	=WC2-MK2	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC2.WT-Q11-122B	=WC2.WT-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	=WC2-MK2	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC2.WT-Q1-112A	=WC2.WT-Q1.JB	35kV断路器机构箱	=WC2-MK2	间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC2.WT-Q1-112B	=WC2.WT-Q1.JB	35kV断路器机构箱	=WC2-MK2	间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC2.WT-Q21-126	=WC2.WT-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	=WC2-MK2	间隔汇控箱	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	15	
	=WC2.WT-Q21-127A	=WC2.WT-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	=WC2-MK2	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC2.WT-Q21-127B	=WC2.WT-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	=WC2-MK2	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC2.WT-T1-101	=WC2-MK2	间隔汇控箱	=S2+AT2P35	35/10kV 2号站用变保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	72	
	=WC2.WT-T1-102	=WC2-MK2	间隔汇控箱	=S2+AT2P35	35/10kV 2号站用变保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	72	

	=WC2.WT-T1-104	=WC2-MK2	间隔汇控箱	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	72	
	=WC2.Z1-Q1-111	=WC2.Z1-Q1.JB	35kV断路器机构箱	=WC2-MK3	间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	15	
	=WC2.Z1-Q11-121	=WC2.Z1-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	=WC2-MK3	间隔汇控箱	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	15	
	=WC2.Z1-Q11-122A	=WC2.Z1-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	=WC2-MK3	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC2.Z1-Q11-122B	=WC2.Z1-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	=WC2-MK3	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC2.Z1-Q1-112A	=WC2.Z1-Q1.JB	35kV断路器机构箱	=WC2-MK3	间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC2.Z1-Q1-112B	=WC2.Z1-Q1.JB	35kV断路器机构箱	=WC2-MK3	间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC2.Z1-Q21-126	=WC2.Z1-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	=WC2-MK3	间隔汇控箱	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	15	
	=WC2.Z1-Q21-127A	=WC2.Z1-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	=WC2-MK3	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC2.Z1-Q21-127B	=WC2.Z1-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	=WC2-MK3	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC2.Z1-T1-101	=WC2-MK3	间隔汇控箱	=S2+AGP35B	35kV低抗保护屏2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	85	
	=WC2.Z1-T1-104	=WC2-MK3	间隔汇控箱	=S2+LRI2A	35kV低抗接口屏2A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	85	
	=WC2.Z2-Q1-111	=WC2.Z2-Q1.JB	35kV断路器机构箱	=WC2-MK4	间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	15	
	=WC2.Z2-Q11-121	=WC2.Z2-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	=WC2-MK4	间隔汇控箱	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	15	
	=WC2.Z2-Q11-122A	=WC2.Z2-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	=WC2-MK4	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC2.Z2-Q11-122B	=WC2.Z2-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	=WC2-MK4	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC2.Z2-Q1-112A	=WC2.Z2-Q1.JB	35kV断路器机构箱	=WC2-MK4	间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC2.Z2-Q1-112B	=WC2.Z2-Q1.JB	35kV断路器机构箱	=WC2-MK4	间隔汇控箱	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC2.Z2-Q21-126	=WC2.Z2-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	=WC2-MK4	间隔汇控箱	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	15	
	=WC2.Z2-Q21-127A	=WC2.Z2-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	=WC2-MK4	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC2.Z2-Q21-127B	=WC2.Z2-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	=WC2-MK4	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC2.Z2-T1-101	=WC2-MK4	间隔汇控箱	=S2+AGP35B	35kV低抗保护屏2	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	82	
	=WC2.Z2-T1-104	=WC2-MK4	间隔汇控箱	=S2+LRI2A	35kV低抗接口屏2A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	82	
	=WC2-102U1	=WC2-MK1	间隔汇控箱	=S2+AT2P51A	500/35kV 2号站用变保护屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=WC2-102U2	=WC2-MK1	间隔汇控箱	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=WC2-103U1	=WC2-MK1	间隔汇控箱	=S2+AT2P51B	500/35kV 2号站用变保护屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=WC2-103U2	=WC2-MK1	间隔汇控箱	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=WC2-104U	=WC2-MK1	间隔汇控箱	=S2+AT2P35	35/10kV 2号站用变保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=WC2-131	=WC2-MK2	间隔汇控箱	=S2+AT2P35	35/10kV 2号站用变保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	72	
	=WC2-132	=WC2-MK3	间隔汇控箱	=S2+AGP35B	35kV低抗保护屏2	8	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	85	
	=WC2-133	=WC2-MK4	间隔汇控箱	=S2+AGP35B	35kV低抗保护屏2	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	82	
	=WC2-141A	=WC2-MK1	间隔汇控箱	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	70	
	=WC2-141B	=WC2-MK1	间隔汇控箱	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	70	
	=WC2-142A	=WC2-MK1	间隔汇控箱	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	70	
	=WC2-142B	=WC2-MK1	间隔汇控箱	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	70	
	=WC2-143A	=WC2-MK1	间隔汇控箱	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	70	
	=WC2-143B	=WC2-MK1	间隔汇控箱	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	70	
	=WC2-144A	=WC2-MK2	间隔汇控箱	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	72	
	=WC2-144B	=WC2-MK2	间隔汇控箱	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	72	
	=WC2-145A	=WC2-MK3	间隔汇控箱	=S2+LRI2A	35kV低抗接口屏2A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	85	
	=WC2-145B	=WC2-MK3	间隔汇控箱	=S2+LRI2B	35kV低抗接口屏2B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	85	
	=WC2-146A	=WC2-MK4	间隔汇控箱	=S2+LRI2A	35kV低抗接口屏2A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	82	
	=WC2-146B	=WC2-MK4	间隔汇控箱	=S2+LRI2B	35kV低抗接口屏2B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	19x2.5	82	
	=WC2-147A	=WC2-MK2	间隔汇控箱	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	72	
	=WC2-147B	=WC2-MK2	间隔汇控箱	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	72	
	=WC2-148A	=WC2-MK3	间隔汇控箱	=S2+LRI2A	35kV低抗接口屏2A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	85	
	=WC2-148B	=WC2-MK3	间隔汇控箱	=S2+LRI2B	35kV低抗接口屏2B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	85	
	=WC2-149A	=WC2-MK4	间隔汇控箱	=S2+LRI2A	35kV低抗接口屏2A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	82	
	=WC2-149B	=WC2-MK4	间隔汇控箱	=S2+LRI2B	35kV低抗接口屏2B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	24x1.5	82	
	=WC2-Q11-121	=WC2-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	=WC2-MK1	间隔汇控箱	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	15	
	=WC2-Q11-122A	=WC2-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	=WC2-MK1	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	

	=WC2-Q11-122B	=WC2-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	=WC2-MK1	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC2-Q21-126	=WC2-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	=WC2-MK1	间隔汇控箱	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	15	
	=WC2-Q21-127A	=WC2-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	=WC2-MK1	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC2-Q21-127B	=WC2-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	=WC2-MK1	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC2-Q22-126	=WC2-Q22.JB	35kV接地开关机构箱	=WC2-MK1	间隔汇控箱	7	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	15	
	=WC2-Q22-127A	=WC2-Q22.JB	35kV接地开关机构箱	=WC2-MK1	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=WC2-Q22-127B	=WC2-Q22.JB	35kV接地开关机构箱	=WC2-MK1	间隔汇控箱	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	WC1JD-303	=WC1-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WA.WT1-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	87	
	WC1JD-304	=WC1-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WA.WB1-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	87	
	WC1JD-305	=WC1-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WA.WT1-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	87	
	WC1JD-306	=WC1-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WA.WT1-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	95	
	WC1JD-307	=WC1-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WA.WT1-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	90	
	WC1JD-308	=WC1-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WA.WT1-51B.J	1号降压变本体端子箱	2	ZRB-YJV22	4x4	30	
	WC1JD-309	=WC1-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC1-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	23	
	WC1JD-310	=WC1-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC1-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	23	
	WC1JD-311	=WC1-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC1-Q22.JB	35kV接地开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	23	
	WC1JD-312	=WC1-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC1-MK1	间隔汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	20	
	WC1JD-313	=WC1-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC1.WT-Q1.JB	35kV断路器机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	35	
	WC1JD-314	=WC1-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC1.WT-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	35	
	WC1JD-315	=WC1-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC1.WT-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	35	
	WC1JD-316	=WC1-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC1-MK2	间隔汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	30	
	WC1JD-317	=WC1-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC1-31B.J	1号35kV站用变本体端子箱	2	ZRB-YJV22	4x4	41	
	WC1JD-320	=WC1-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC1.Z1-Q1.JB	35kV断路器机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	30	
	WC1JD-321	=WC1-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC1.Z1-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	30	
	WC1JD-322	=WC1-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC1.Z1-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	30	
	WC1JD-323	=WC1-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC1-MK3	间隔汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	32	
	WC1JD-324	=WC1-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC1.Z2-Q1.JB	35kV断路器机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	43	
	WC1JD-325	=WC1-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC1.Z2-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	43	
	WC1JD-326	=WC1-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC1.Z2-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	43	
	WC1JD-327	=WC1-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC1-MK4	间隔汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	45	
	WC1JD-332	=WC1-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WA.WT1-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	0	ZRB-YJV22	4x4	87	
	WC2JD-303	=WC2-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WA.WT2-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	87	
	WC2JD-304	=WC2-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WA.WB2-E20.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	87	
	WC2JD-305	=WC2-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WA.WT2-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	87	
	WC2JD-306	=WC2-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WA.WT2-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	95	
	WC2JD-307	=WC2-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WA.WT2-Q1.MK	500kV站用变高压侧汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	90	
	WC2JD-308	=WC2-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WA.WT2-51B.J	2号降压变本体端子箱	2	ZRB-YJV22	4x4	30	
	WC2JD-309	=WC2-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC2-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	23	
	WC2JD-310	=WC2-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC2-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	23	
	WC2JD-311	=WC2-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC2-Q22.JB	35kV接地开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	23	
	WC2JD-312	=WC2-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC2-MK1	间隔汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	20	
	WC2JD-313	=WC2-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC2.WT-Q1.JB	35kV断路器机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	35	
	WC2JD-314	=WC2-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC2.WT-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	35	
	WC2JD-315	=WC2-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC2.WT-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	35	
	WC2JD-316	=WC2-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC2-MK2	间隔汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	30	
	WC2JD-317	=WC2-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC2-32B.J	2号35kV站用变本体端子箱	2	ZRB-YJV22	4x4	41	
	WC2JD-320	=WC2-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC2.Z1-Q1.JB	35kV断路器机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	30	
	WC2JD-321	=WC2-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC2.Z1-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	30	
	WC2JD-322	=WC2-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC2.Z1-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	30	
	WC2JD-323	=WC2-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC2-MK3	间隔汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	32	
	WC2JD-324	=WC2-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC2.Z2-Q1.JB	35kV断路器机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	43	

	WC2JD-325	=WC2-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC2.Z2-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	43	
	WC2JD-326	=WC2-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC2.Z2-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	2	ZRB-YJV22	4x4	43	
	WC2JD-327	=WC2-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WC2-MK4	间隔汇控箱	2	ZRB-YJV22	4x4	45	
	WC2JD-332	=WC2-APD	35kV侧交流电源配电箱	=WA.WT2-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	87	
	=20K00-102U	=20K00	11kV 备用段PT柜	=S2+SPI4A	外引站用电接口屏2A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=20K00-105U	=20K00	11kV 备用段PT柜	=20K01	11kV进线开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=20K00-141	=20K00	11kV 备用段PT柜	=S2+SPI4A	外引站用电接口屏2A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	35	
	=20K00-142	=20K00	11kV 备用段PT柜	=S2+SPI4B	外引站用电接口屏2B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	35	
	=20K01-101I	=20K01	11kV进线开关柜	=S2+ATP132	132kV/10kV外引站用变保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	338	
	=20K01-102U	=20K01	11kV进线开关柜	=S2+SPI4A	外引站用电接口屏2A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=20K01-103I	=20K01	11kV进线开关柜	=S2+SPI4A	外引站用电接口屏2A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=20K01-103U	=20K01	11kV进线开关柜	=S2+ATP132	132kV/10kV外引站用变保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	338	
	=20K01-104U	=20K01	11kV进线开关柜	=S2+ACTFR132	132kV故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	338	
	=20K01-111	=20K01	11kV进线开关柜	=S2+ATP132	132kV/10kV外引站用变保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	8x4	338	
	=20K01-113	=20K01	11kV进线开关柜	=20K00	11kV 备用段PT柜	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	10	
	=20K01-114	=20K01	11kV进线开关柜	=20K02	11kV分段柜	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	15	
	=20K01-115	=20K01	11kV进线开关柜	=20K03	11kV分段柜	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	11	
	=20K01-141	=20K01	11kV进线开关柜	=S2+SPI4A	外引站用电接口屏2A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	35	
	=20K01-142	=20K01	11kV进线开关柜	=S2+SPI4B	外引站用电接口屏2B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	35	
	=20K02-102	=20K02	11kV分段柜	=S2+SPI4A	外引站用电接口屏2A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=20K02-111	=20K02	11kV分段柜	=S2+SPI4A	外引站用电接口屏2A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	35	
	=20K02-112	=20K02	11kV分段柜	=S2+SPI4B	外引站用电接口屏2B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	35	
	=20K02-114	=20K02	11kV分段柜	=20K10	11kV I母PT柜	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	14	
	=20K02-115	=20K02	11kV分段柜	=20K15	隔离开关柜	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	10	
	=20K02-141	=20K02	11kV分段柜	=S2+SPI4A	外引站用电接口屏2A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	35	
	=20K02-142	=20K02	11kV分段柜	=S2+SPI4B	外引站用电接口屏2B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	35	
	=20K03-102	=20K03	11kV分段柜	=S2+SPI4A	外引站用电接口屏2A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=20K03-111	=20K03	11kV分段柜	=S2+SPI4A	外引站用电接口屏2A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	35	
	=20K03-112	=20K03	11kV分段柜	=S2+SPI4B	外引站用电接口屏2B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	35	
	=20K03-114	=20K03	11kV分段柜	=20K20	11kV II母PT柜	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	15	
	=20K03-115	=20K03	11kV分段柜	=20K25	隔离开关柜	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	10	
	=20K03-141	=20K03	11kV分段柜	=S2+SPI4A	外引站用电接口屏2A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	35	
	=20K03-142	=20K03	11kV分段柜	=S2+SPI4B	外引站用电接口屏2B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	35	
	=20K04-103	=20K04	11kV开关柜	=S2+SPI4A	外引站用电接口屏2A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=20K04-111	=20K04	11kV开关柜	=S2+SPI4A	外引站用电接口屏2A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	35	
	=20K04-112	=20K04	11kV开关柜	=S2+SPI4B	外引站用电接口屏2B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	35	
	=20K04-141	=20K04	11kV开关柜	=S2+SPI4A	外引站用电接口屏2A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	35	
	=20K04-142	=20K04	11kV开关柜	=S2+SPI4B	外引站用电接口屏2B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	35	
	=20K10-102U	=20K10	11kV I母PT柜	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=20K10-105U	=20K10	11kV I母PT柜	=20K11	11kV进线开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=20K10-141	=20K10	11kV I母PT柜	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	35	
	=20K10-142	=20K10	11kV I母PT柜	=S2+SPI1B	10kV I段站用电接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	35	
	=20K11-101I	=20K11	11kV进线开关柜	=S2+AT1P35	35/10kV 1号站用变保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=20K11-101U	=20K11	11kV进线开关柜	=S2+MET14	备用计量系统电度表屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	320	
	=20K11-102I	=20K11	11kV进线开关柜	=S2+AT1P35	35/10kV 1号站用变保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=20K11-102U	=20K11	11kV进线开关柜	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=20K11-103I	=20K11	11kV进线开关柜	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=20K11-103U	=20K11	11kV进线开关柜	=S2+AT1P35	35/10kV 1号站用变保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=20K11-104I	=20K11	11kV进线开关柜	=S2+MET14	备用计量系统电度表屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	320	
	=20K11-104U	=20K11	11kV进线开关柜	=S2+AT1P35	35/10kV 1号站用变保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=20K11-111	=20K11	11kV进线开关柜	=S2+AT1P35	35/10kV 1号站用变保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	35	

	=20K11-113	=20K11	11kV进线开关柜	=20K10	11kV I母PT柜	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	10	
	=20K11-114	=20K11	11kV进线开关柜	=20K02	11kV分段柜	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	15	
	=20K11-115	=20K11	11kV进线开关柜	=20K03	11kV分段柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	19	
	=20K11-116	=20K11	11kV进线开关柜	=20K01	11kV进线开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	21	
	=20K11-141	=20K11	11kV进线开关柜	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	35	
	=20K11-142	=20K11	11kV进线开关柜	=S2+SPI1B	10kV I段站用电接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	35	
	=20K12-103	=20K12	11kV开关柜	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=20K12-111	=20K12	11kV开关柜	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	35	
	=20K12-112	=20K12	11kV开关柜	=S2+SPI1B	10kV I段站用电接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	35	
	=20K12-113	=20K12	11kV开关柜	=20NE21+NE01	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	122	
	=20K12-114	=20K12	11kV开关柜	=20T21-21B.J	10kV站用变本体端子箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	122	
	=20K12-141	=20K12	11kV开关柜	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	35	
	=20K12-142	=20K12	11kV开关柜	=S2+SPI1B	10kV I段站用电接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	35	
	=20K13-103	=20K13	11kV开关柜	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=20K13-111	=20K13	11kV开关柜	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	35	
	=20K13-112	=20K13	11kV开关柜	=S2+SPI1B	10kV I段站用电接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	35	
	=20K13-113	=20K13	11kV开关柜	=20NE11+NE01	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	141	
	=20K13-114	=20K13	11kV开关柜	=20T11-11B.J	10kV站用变本体端子箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	141	
	=20K13-141	=20K13	11kV开关柜	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	35	
	=20K13-142	=20K13	11kV开关柜	=S2+SPI1B	10kV I段站用电接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	35	
	=20K14-103	=20K14	11kV开关柜	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=20K14-111	=20K14	11kV开关柜	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	35	
	=20K14-112	=20K14	11kV开关柜	=S2+SPI1B	10kV I段站用电接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	35	
	=20K14-113	=20K14	11kV开关柜	=20NE00+NE01	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	270	
	=20K14-114	=20K14	11kV开关柜	=20T01-01B.J	10kV站用变本体端子箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	270	
	=20K14-141	=20K14	11kV开关柜	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	35	
	=20K14-142	=20K14	11kV开关柜	=S2+SPI1B	10kV I段站用电接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	35	
	=20K15-112	=20K15	隔离开关柜	=20K00	11kV 备用段PT柜	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	15	
	=20K15-141	=20K15	隔离开关柜	=S2+SPI4A	外引站用电接口屏2A	12	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	35	
	=20K15-142	=20K15	隔离开关柜	=S2+SPI4B	外引站用电接口屏2B	12	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	35	
	=20K20-102U	=20K20	11kV II母PT柜	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=20K20-105U	=20K20	11kV II母PT柜	=20K21	11kV进线开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	10	
	=20K20-141	=20K20	11kV II母PT柜	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	35	
	=20K20-142	=20K20	11kV II母PT柜	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	35	
	=20K21-101I	=20K21	11kV进线开关柜	=S2+AT2P35	35/10kV 2号站用变保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=20K21-101U	=20K21	11kV进线开关柜	=S2+MET14	备用计量系统电度表屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	320	
	=20K21-102I	=20K21	11kV进线开关柜	=S2+AT2P35	35/10kV 2号站用变保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=20K21-102U	=20K21	11kV进线开关柜	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=20K21-103I	=20K21	11kV进线开关柜	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=20K21-103U	=20K21	11kV进线开关柜	=S2+AT2P35	35/10kV 2号站用变保护屏	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=20K21-104I	=20K21	11kV进线开关柜	=S2+MET14	备用计量系统电度表屏三	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	320	
	=20K21-104U	=20K21	11kV进线开关柜	=S2+AT2P35	35/10kV 2号站用变保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=20K21-111	=20K21	11kV进线开关柜	=S2+AT2P35	35/10kV 2号站用变保护屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	35	
	=20K21-113	=20K21	11kV进线开关柜	=20K20	11kV II母PT柜	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	10	
	=20K21-114	=20K21	11kV进线开关柜	=20K03	11kV分段柜	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	20	
	=20K21-115	=20K21	11kV进线开关柜	=20K02	11kV分段柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	16	
	=20K21-116	=20K21	11kV进线开关柜	=20K01	11kV进线开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	26	
	=20K21-141	=20K21	11kV进线开关柜	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	35	
	=20K21-142	=20K21	11kV进线开关柜	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	35	
	=20K22-103	=20K22	11kV开关柜	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=20K22-111	=20K22	11kV开关柜	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	35	

	=20K22-112	=20K22	11kV开关柜	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	35	
	=20K22-113	=20K22	11kV开关柜	=20NE21+NE02	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	122	
	=20K22-114	=20K22	11kV开关柜	=20T22-22B.J	10kV站用变本体端子箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	122	
	=20K22-141	=20K22	11kV开关柜	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	35	
	=20K22-142	=20K22	11kV开关柜	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	35	
	=20K23-103	=20K23	11kV开关柜	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=20K23-111	=20K23	11kV开关柜	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	35	
	=20K23-112	=20K23	11kV开关柜	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	35	
	=20K23-113	=20K23	11kV开关柜	=20NE11+NE02	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	141	
	=20K23-114	=20K23	11kV开关柜	=20T12-12B.J	10kV站用变本体端子箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	141	
	=20K23-141	=20K23	11kV开关柜	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	35	
	=20K23-142	=20K23	11kV开关柜	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	35	
	=20K24-103	=20K24	11kV开关柜	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=20K24-111	=20K24	11kV开关柜	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	35	
	=20K24-112	=20K24	11kV开关柜	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	35	
	=20K24-113	=20K24	11kV开关柜	=20NE00+NE02	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	270	
	=20K24-114	=20K24	11kV开关柜	=20T02-02B.J	10kV站用变本体端子箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	270	
	=20K24-141	=20K24	11kV开关柜	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	35	
	=20K24-142	=20K24	11kV开关柜	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	35	
	=20K25-112	=20K25	隔离开关柜	=20K00	11kV 备用段PT柜	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	14	
	=20K25-141	=20K25	隔离开关柜	=S2+SPI4A	外引站用电接口屏2A	12	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	35	
	=20K25-142	=20K25	隔离开关柜	=S2+SPI4B	外引站用电接口屏2B	12	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	35	
	=20K26-103	=20K26	11kV开关柜	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=20K26-111	=20K26	11kV开关柜	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	35	
	=20K26-112	=20K26	11kV开关柜	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	35	
	=20K26-141	=20K26	11kV开关柜	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	35	
	=20K26-142	=20K26	11kV开关柜	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	35	