MLHVDC-ENG-ECI-DD-PC-1203

30-B003701S-D1203

巴基斯坦默蒂亚里—拉合尔±660kV 直流输电工程

拉合尔±660kV 换流站工程

± 660kV HVDC Project from Matiari to Lahore in Pakistan

± 660kV Lahore Converter Station

施工图设计
Detail Design

电 气 二 次 部 分

Electrical Part

电缆清册—公用设备

Public Cable List

安装单位	电缆编号	始端设备编号	始端设备名称	终端设备编号	终端设备名称	备用芯	电缆型号	电缆规格	长度	备注
	=S2+VMT-191A	=S2+VMT	阀厅红外测温系统屏	=S2+DCI	直流站接口屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	25	
	=WS.FLFS-701	=WS.FLFS.LCP	阀冷废水泵控制柜	=S2+ACI1	交流站接口屏1	4	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	425	
	=WS.FLFS-702	=WS.FLFS.LCP	阀冷废水泵控制柜	=S2+ACI1	交流站接口屏1	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	425	
	=WS.SH.LCP-701	=WS.SH.LCP	生活泵控制柜	=S2+ACI1	交流站接口屏1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	300	
	=WS.SH.LCP-702	=WS.SH.LCP	生活泵控制柜	=S2+ACI1	交流站接口屏1	12	ZRB-DJYJP2VP2-22	8x2x1.5	300	
	=WS.XFBS-701	=WS.XFBS.LCP	消防补水泵控制柜	=S2+ACI1	交流站接口屏1	4	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	300	
	=WS.XFBS-702	=WS.XFBS.LCP	消防补水泵控制柜	=S2+ACI1	交流站接口屏1	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	300	
	=WS.YS1-701	=WS.YS1.LCP	#1雨水泵（PLC)控制柜	=S2+ACI1	交流站接口屏1	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	485	
	=WS.YS1-702	=WS.YS1.LCP	#1雨水泵（PLC)控制柜	=S2+ACI1	交流站接口屏1	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	485	
	=WS.YS1-703	=WS.YS1.LCP	#1雨水泵（PLC)控制柜	=S2+ACI1	交流站接口屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	14x2.5	485	
	=WS.XFCY-701	=WS.XFCY.LCP	柴油机泵控制箱	=S2+ACI1	交流站接口屏1	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	300	
	=WS.XFCY-702	=WS.XFCY.LCP	柴油机泵控制箱	=S2+ACI1	交流站接口屏1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	300	
	=WS.XFDY-701	=WS.XFDY1.LCP	消防泵双电源切换柜1	=S2+DCI	直流站接口屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	325	
	=WS.XFDY-702	=WS.XFDY2.LCP	消防泵双电源切换柜2	=S2+DCI	直流站接口屏	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	325	
	=WS.XFJX-701	=WS.XFJX.LCP	消防泵机械启动柜	=S2+ACI1	交流站接口屏1	7	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	300	
	=WS.XFKZ1-701	=WS.XFKZ1.LCP	消防泵控制柜1	=WS.FAP.JB	火灾报警系统模块箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	25	
	=WS.XFKZ1-702	=WS.XFKZ1.LCP	消防泵控制柜1	=WS.FAP.JB	火灾报警系统模块箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	25	
	=WS.XFKZ1-703	=WS.XFKZ1.LCP	消防泵控制柜1	=S2+ACI1	交流站接口屏1	5	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	300	
	=WS.XFKZ1-704	=WS.XFKZ1.LCP	消防泵控制柜1	=S2+ACI1	交流站接口屏1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	300	
	=WS.XFKZ2-701	=WS.XFKZ2.LCP	消防泵控制柜2	=WS.FAP.JB	火灾报警系统模块箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	25	
	=WS.XFKZ2-702	=WS.XFKZ2.LCP	消防泵控制柜2	=WS.FAP.JB	火灾报警系统模块箱	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	25	
	=WS.XFKZ2-703	=WS.XFKZ2.LCP	消防泵控制柜2	=S2+ACI1	交流站接口屏1	5	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	300	
	=WS.XFKZ2-704	=WS.XFKZ2.LCP	消防泵控制柜2	=S2+ACI1	交流站接口屏1	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	300	
	=WS.XFWY-701	=WS.XFWY.LCP	消防稳压柜	=S2+ACI1	交流站接口屏1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	300	
	=WS.XFWY-702	=WS.XFWY.LCP	消防稳压柜	=WS.FAP.JB	火灾报警系统模块箱	0	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	25	
	=WS.XFWY-703	=WS.XFWY.LCP	消防稳压柜	=WS.FAP.JB	火灾报警系统模块箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	25	
	=WS.XFWY-704	=WS.XFWY.LCP	消防稳压柜	=S2+ACI1	交流站接口屏1	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	300	
	=WS.XFWY-705	=WS.XFWY.LCP	消防稳压柜	=S2+ACI1	交流站接口屏1	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	300	
	=WS.XFWY-706	=WS.XFWY.LCP	消防稳压柜	=S2+AWS	辅助系统接口屏	2	ZRB-HJVVP	2x2x0.5	325	
	=WS.XFXJ-701	=WS.XFXJ.LCP	消防巡检柜	=S2+ACI1	交流站接口屏1	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	300	
	=P1.OLM-701	=P1.OLM.JB	极1在线监测就地柜	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	119	
	=P2.OLM-701	=P2.OLM.JB	极2在线监测就地柜	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	119	
	=COMA-191	=S2+COMA	通信屏A	=S2+DCI	直流站接口屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	11	
	=COMB-191	=S2+COMB	通信屏B	=S2+DCI	直流站接口屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	10	
	=GWS-191	=S2+GWS	远动通信屏	=S2+DCI	直流站接口屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	9	
	=LWS-191	=S2+LWS	就地界面屏	=S2+DCI	直流站接口屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	8	
	=SCM-191	=S2+SCM	服务器屏	=S2+DCI	直流站接口屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	28	
	=GPS-1-051	=S2+GPS	全站时间同步主机屏	=S2+DMU1A	极1直流场合并单元屏A	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	27	
	=GPS-1-052	=S2+GPS	全站时间同步主机屏	=S2+DMU1B	极1直流场合并单元屏B	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	28	
	=GPS-1-053	=S2+GPS	全站时间同步主机屏	=S2+DMU1C	极1直流场合并单元屏C	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	29	
	=GPS-1-054	=S2+GPS	全站时间同步主机屏	=S2+PFIM	保护信息子站管理机屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	12	
	=GPS-1-055	=S2+GPS	全站时间同步主机屏	=S2+DTFR11	极1直流故障录波屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	32	
	=GPS-1-056	=S2+GPS	全站时间同步主机屏	=S2+DTFR12	极1换流变故障录波屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	33	

	=GPS-1-057	=S2+GPS	全站时间同步主机屏	=S2+LFL1	直流线路故障定位屏1	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	9	
	=GPS-1-058	=S2+GPS	全站时间同步主机屏	=S2+LFL2	直流线路故障定位屏2	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	8	
	=GPS-1-059	=S2+GPS	全站时间同步主机屏	=S2+OHM	谐波监视屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	9	
	=GPS-2-051	=S2+GPS	全站时间同步主机屏	=S2+DMU2A	极2直流场合并单元屏A	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	44	
	=GPS-2-052	=S2+GPS	全站时间同步主机屏	=S2+DMU2B	极2直流场合并单元屏B	14	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	43	
	=GPS-2-053	=S2+GPS	全站时间同步主机屏	=S2+DMU2C	极2直流场合并单元屏C	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	42	
	=GPS-2-055	=S2+GPS	全站时间同步主机屏	=S2+DTFR21	极2直流故障录波屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	51	
	=GPS-2-056	=S2+GPS	全站时间同步主机屏	=S2+DTFR22	极2换流变故障录波屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	50	
	=GPS51-1-051	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	=S2+ACTFR511	500kV交流故障录波屏一	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	14	
	=GPS51-1-052	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	=S2+ACTFR512	500kV站用变故障录波屏一	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	15	
	=GPS51-1-053	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	=S2+ACTFR513	500kV站用变故障录波屏二	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	20	
	=GPS51-1-056	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	=S2+AT1P51A	500/35kV 1号站用变保护屏A	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	13	
	=GPS51-1-057	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	=S2+AT1P51B	500/35kV 1号站用变保护屏B	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	14	
	=GPS51-1-058	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	=S2+AGP35A	35kV低抗保护屏1	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	18	
	=GPS51-1-059	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	=S2+AT1P35	35/10kV 1号站用变保护屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	24	
	=GPS51-1-060	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	=S2+AT2P51A	500/35kV 2号站用变保护屏A	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	18	
	=GPS51-1-061	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	=S2+AT2P51B	500/35kV 2号站用变保护屏B	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	19	
	=GPS51-1-063	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	=S2+AGP35B	35kV低抗保护屏2	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	17	
	=GPS51-1-064	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	=S2+AT2P35	35/10kV 2号站用变保护屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	23	
	=GPS51-1-075	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	=20K01	11kV进线开关柜	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	27	
	=GPS51-1-076	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	=20K02	11kV分段柜	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	24	
	=GPS51-1-077	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	=20K03	11kV分段柜	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	29	
	=GPS51-1-078	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	=20K04	11kV开关柜	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	23	
	=GPS51-1-079	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	=20K11	11kV进线开关柜	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	30	
	=GPS51-1-080	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	=20K12	11kV开关柜	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	28	
	=GPS51-1-081	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	=20K13	11kV开关柜	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	27	
	=GPS51-1-082	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	=20K14	11kV开关柜	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	26	
	=GPS51-1-083	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	=20K21	11kV进线开关柜	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	36	
	=GPS51-1-084	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	=20K22	11kV开关柜	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	34	
	=GPS51-1-085	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	=20K23	11kV开关柜	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	33	
	=GPS51-1-086	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	=20K24	11kV开关柜	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	32	
	=GPS51-1-087	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	=20K26	11kV开关柜	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	31	
	=GPS51-2-051	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	=B0+R15	500kV站用变断路器保护屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	14	
	=GPS51-2-052	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	21	
	=GPS51-2-053	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	17	
	=GPS51-2-054	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	15	
	=GPS51-2-055	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	=B2+R12	拉合尔南1线路保护屏二	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	14	
	=GPS52-1-051	=S2+GPS52	时间同步信号扩展屏	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	27	
	=GPS52-1-052	=S2+GPS52	时间同步信号扩展屏	=S2+ACTFR522	500kV交流故障录波屏三	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	14	
	=GPS52-2-051	=S2+GPS52	时间同步信号扩展屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	23	
	=GPS52-2-052	=S2+GPS52	时间同步信号扩展屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	22	
	=GPS52-2-054	=S2+GPS52	时间同步信号扩展屏	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	22	
	=GPS52-2-055	=S2+GPS52	时间同步信号扩展屏	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	24	
	=GPS52-2-056	=S2+GPS52	时间同步信号扩展屏	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	25	
	=GPS52-2-057	=S2+GPS52	时间同步信号扩展屏	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	19	

	=GPS52-2-058	=S2+GPS52	时间同步信号扩展屏	=B4+R11	拉合尔2线路保护屏一	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	18	
	=GPS52-2-059	=S2+GPS52	时间同步信号扩展屏	=B4+R12	拉合尔2线路保护屏二	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	17	
	=GPS52-2-060	=S2+GPS52	时间同步信号扩展屏	=B4+R13	拉合尔北1线路保护屏一	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	16	
	=GPS52-2-061	=S2+GPS52	时间同步信号扩展屏	=B4+R14	拉合尔北1线路保护屏二	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	15	
	=GPS52-2-062	=S2+GPS52	时间同步信号扩展屏	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	21	
	=GPS52-2-063	=S2+GPS52	时间同步信号扩展屏	=B5+R11	拉合尔北2线路保护屏一	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	19	
	=GPS52-2-064	=S2+GPS52	时间同步信号扩展屏	=B5+R12	拉合尔北2线路保护屏二	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	18	
	=GPS52-2-065	=S2+GPS52	时间同步信号扩展屏	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	17	
	=GPS52-2-066	=S2+GPS52	时间同步信号扩展屏	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	15	
	=GPS52-2-067	=S2+GPS52	时间同步信号扩展屏	=B6+R12	拉合尔南2线路保护屏二	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	14	
	=GPS53-1-051	=S2+GPS53	时间同步信号扩展屏	=S2+ACTFR531	交流故障录波屏一	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	15	
	=GPS53-1-052	=S2+GPS53	时间同步信号扩展屏	=S2+ACTFR532	交流故障录波屏二	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	29	
	=GPS53-1-053	=S2+GPS53	时间同步信号扩展屏	=S2+ACTFR533	交流故障录波屏三	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	20	
	=GPS53-1-054	=S2+GPS53	时间同步信号扩展屏	=S2+ACTFR534	交流故障录波屏四	2	ZRB-DJYJP2VP2-22	2x2x1.5	12	
	=S2+GPS-191	=S2+GPS	全站时间同步主机屏	=S2+DCI	直流站接口屏	5	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	25	
	=S2+GPS51-191A	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	16	
	=S2+GPS51-191B	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	15	
	=S2+GPS52-191A	=S2+GPS52	时间同步信号扩展屏	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	11	
	=S2+GPS52-191B	=S2+GPS52	时间同步信号扩展屏	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	5	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	10	
	=S2+GPS53-191A	=S2+GPS53	时间同步信号扩展屏	=S2+AFC3A1	第三大组交流滤波器接口屏A1	5	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	10	
	=S2+GPS53-191B	=S2+GPS53	时间同步信号扩展屏	=S2+AFC3B1	第三大组交流滤波器接口屏B1	5	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	12	
	=MET12-191A	=S2+MET12	备用计量系统电度表屏一	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	25	
	=MET12-191B	=S2+MET12	备用计量系统电度表屏一	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	25	
	=MET13-191A	=S2+MET13	备用计量系统电度表屏二	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	25	
	=MET13-191B	=S2+MET13	备用计量系统电度表屏二	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	25	
	=MET14-191A	=S2+MET14	备用计量系统电度表屏三	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	25	
	=MET14-191B	=S2+MET14	备用计量系统电度表屏三	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	25	
	=S2+PFI132-191	=S2+PFI 132	保护信息子站采集屏	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	5	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	10	
	=S2+PFI51-191	=S2+PFI 51	保护信息子站采集屏	=S2+ACI1	交流站接口屏1	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	18	
	=S2+PFI52-191	=S2+PFI 52	保护信息子站采集屏	=S2+ACI2	交流站接口屏2	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	22	
	=S2+PFIM-191	=S2+PFIM	保护信息子站管理机屏	=S2+DCI	直流站接口屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	29	
	=LRI2B-132	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	=S2+LRI2B	35kV低抗接口屏2B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	18	
	=S2+LRI1A-132	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	=S2+LRI1A	35kV低抗接口屏1A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	18	
	=S2+LRI1B-132	=S2+SPI1B	10kV I段站用电接口屏B	=S2+LRI1B	35kV低抗接口屏1B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	17	
	=S2+LRI2A-132	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	=S2+LRI2A	35kV低抗接口屏2A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	16	
	=S2+SPCA-191	=S2+SPC A	站用电控制主机屏A	=S2+DCI	直流站接口屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	17	
	=S2+SPCB-191	=S2+SPC B	站用电控制主机屏B	=S2+DCI	直流站接口屏	6	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	18	
	=S2+SPI11A-131	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	=S2+SPI11B	极1站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+SPI11A-132	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	=S2+SPI11B	极1站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+SPI11A-133	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	=S2+SPI11B	极1站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+SPI11A-134	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	=S2+SPI11B	极1站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+SPI11A-135	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	=S2+SPI11B	极1站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+SPI11A-136	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	=S2+SPI11B	极1站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+SPI11A-137	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	=S2+SPI11B	极1站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+SPI11A-138	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	=S2+SPI11B	极1站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	

	=S2+SPI11A-139	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	=S2+SPI11B	极1站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI11A-140	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	=S2+SPI11B	极1站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI11A-191	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	5	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	18
	=S2+SPI11B-191	=S2+SPI11B	极1站用电接口屏B	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	5	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	17
	=S2+SPI1A-133	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	=S2+SPI1B	10kV I段站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI1A-134	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	=S2+SPI1B	10kV I段站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI1A-135	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	=S2+SPI1B	10kV I段站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI1A-136	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	=S2+SPI1B	10kV I段站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI1A-137	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	=S2+SPI1B	10kV I段站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI1A-138	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	=S2+SPI1B	10kV I段站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI1A-139	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	=S2+SPI1B	10kV I段站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI1A-191	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	=S2+ACI1	交流站接口屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	29
	=S2+SPI1B-191	=S2+SPI1B	10kV I段站用电接口屏B	=S2+ACI1	交流站接口屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	28
	=S2+SPI21A-131	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	=S2+SPI21B	极2站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI21A-132	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	=S2+SPI21B	极2站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI21A-133	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	=S2+SPI21B	极2站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI21A-134	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	=S2+SPI21B	极2站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI21A-135	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	=S2+SPI21B	极2站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI21A-136	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	=S2+SPI21B	极2站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI21A-137	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	=S2+SPI21B	极2站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI21A-138	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	=S2+SPI21B	极2站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI21A-139	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	=S2+SPI21B	极2站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI21A-140	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	=S2+SPI21B	极2站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI21A-191	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	5	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	18
	=S2+SPI21B-191	=S2+SPI21B	极2站用电接口屏B	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	5	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	17
	=S2+SPI2A-133	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI2A-134	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI2A-135	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI2A-136	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI2A-137	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI2A-138	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI2A-139	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI2A-140	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI2A-191	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	=S2+ACI1	交流站接口屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	27
	=S2+SPI2B-191	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	=S2+ACI1	交流站接口屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	26
	=S2+SPI4A-131	=S2+SPI4A	外引站用电接口屏2A	=S2+SPI4B	外引站用电接口屏2B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI4A-132	=S2+SPI4A	外引站用电接口屏2A	=S2+SPI4B	外引站用电接口屏2B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI4A-133	=S2+SPI4A	外引站用电接口屏2A	=S2+SPI4B	外引站用电接口屏2B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI4A-134	=S2+SPI4A	外引站用电接口屏2A	=S2+SPI4B	外引站用电接口屏2B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI4A-135	=S2+SPI4A	外引站用电接口屏2A	=S2+SPI4B	外引站用电接口屏2B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI4A-136	=S2+SPI4A	外引站用电接口屏2A	=S2+SPI4B	外引站用电接口屏2B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI4A-191	=S2+SPI4A	外引站用电接口屏2A	=S2+ACI1	交流站接口屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	25
	=S2+SPI4B-191	=S2+SPI4B	外引站用电接口屏2B	=S2+ACI1	交流站接口屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	24
	=S2+SPI5A-131	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	=S2+SPI5B	400V公用站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8
	=S2+SPI5A-132	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	=S2+SPI5B	400V公用站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8

	=S2+SPI5A-133	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	=S2+SPI5B	400V公用站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+SPI5A-134	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	=S2+SPI5B	400V公用站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+SPI5A-135	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	=S2+SPI5B	400V公用站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+SPI5A-136	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	=S2+SPI5B	400V公用站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+SPI5A-137	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	=S2+SPI5B	400V公用站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+SPI5A-138	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	=S2+SPI5B	400V公用站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+SPI5A-139	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	=S2+SPI5B	400V公用站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+SPI5A-140	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	=S2+SPI5B	400V公用站用电接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	8	
	=S2+SPI5A-191	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	=S2+ACI1	交流站接口屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	23	
	=S2+SPI5B-191	=S2+SPI5B	400V公用站用电接口屏B	=S2+ACI1	交流站接口屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	22	
	=S2+SPI6A-191	=S2+SPI6A	发电机组接口屏A	=S2+ACI1	交流站接口屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	21	
	=S2+SPI6B-191	=S2+SPI6B	发电机组接口屏B	=S2+ACI1	交流站接口屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	20	
	=WC1.WT-193A	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	=S2+AT1P35	35/10kV 1号站用变保护屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	10	
	=WC1.WT-193B	=S2+SPI1B	10kV I段站用电接口屏B	=S2+AT1P35	35/10kV 1号站用变保护屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	11	
	=WC1.WT-194A	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	=S2+AT1P35	35/10kV 1号站用变保护屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	10	
	=WC1.WT-194B	=S2+SPI1B	10kV I段站用电接口屏B	=S2+AT1P35	35/10kV 1号站用变保护屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	11	
	=WC2.WT-193B	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	=S2+AT2P35	35/10kV 2号站用变保护屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	13	
	=WC2.WT-194B	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	=S2+AT2P35	35/10kV 2号站用变保护屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	13	
	=WC2.WT-195A	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	=S2+AT2P35	35/10kV 2号站用变保护屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	12	
	=WC2.WT-196A	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	=S2+AT2P35	35/10kV 2号站用变保护屏	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	12	
	=S2+ACI1-191	=S2+ACI1	交流站接口屏1	=S2+APT1A	500kV站用变接口屏1A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	13	
	=S2+ACI1-192	=S2+ACI1	交流站接口屏1	=S2+APT1B	500kV站用变接口屏1B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	14	
	=S2+ACI2-191	=S2+ACI2	交流站接口屏2	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	9	
	=S2+ACI2-192	=S2+ACI2	交流站接口屏2	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	8	
	=S2+ACI3-191	=S2+ACI3	交流站接口屏3	=S2+AFC3A1	第三大组交流滤波器接口屏A1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	10	
	=S2+ACI3-192	=S2+ACI3	交流站接口屏3	=S2+AFC3B1	第三大组交流滤波器接口屏B1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	12	
	=S2+AWS-191	=S2+AWS	辅助系统接口屏	=S2+DCI	直流站接口屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	18	
	=S2+DCI-191	=S2+DCI	直流站接口屏	=S2+BSIA	双极直流场接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	23	
	=S2+DCI-192	=S2+DCI	直流站接口屏	=S2+BSIB	双极直流场接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	24	
	=S2+SER1-191	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	18	
	=S2+SER1-192	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	=S2+SPI11B	极1站用电接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	17	
	=S2+SER2-191	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	18	
	=S2+SER2-192	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	=S2+SPI21B	极2站用电接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	17	
	=20NE00+NE01-101I	=20NE00+NE01	380V开关柜	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	254	
	=20NE00+NE01-101U	=20NE00+NE01	380V开关柜	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	254	
	=20NE00+NE01-102I	=20NE00+NE01	380V开关柜	=20K14	11kV开关柜	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	270	
	=20NE00+NE01-103U	=20NE00+NE01	380V开关柜	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	254	
	=20NE00+NE01-111	=20NE00+NE01	380V开关柜	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	254	
	=20NE00+NE01-112	=20NE00+NE01	380V开关柜	=S2+SPI5B	400V公用站用电接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	254	
	=20NE00+NE01-141	=20NE00+NE01	380V开关柜	=20NE00+NE02	380V开关柜	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	10	
	=20NE00+NE01-142	=20NE00+NE01	380V开关柜	=20NE00+NE03	380V开关柜	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	11	
	=20NE00+NE01-143	=20NE00+NE01	380V开关柜	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	254	
	=20NE00+NE01-144	=20NE00+NE01	380V开关柜	=S2+SPI5B	400V公用站用电接口屏B	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	254	
	=20NE00+NE02-101I	=20NE00+NE02	380V开关柜	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	254	
	=20NE00+NE02-101U	=20NE00+NE02	380V开关柜	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	254	

	=20NE00+NE02-102I	=20NE00+NE02	380V开关柜	=20K24	11kV开关柜	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	270	
	=20NE00+NE02-103U	=20NE00+NE02	380V开关柜	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	254	
	=20NE00+NE02-111	=20NE00+NE02	380V开关柜	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	254	
	=20NE00+NE02-112	=20NE00+NE02	380V开关柜	=S2+SPI5B	400V公用站用电接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	254	
	=20NE00+NE02-142	=20NE00+NE02	380V开关柜	=20NE00+NE03	380V开关柜	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	10	
	=20NE00+NE02-143	=20NE00+NE02	380V开关柜	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	254	
	=20NE00+NE02-144	=20NE00+NE02	380V开关柜	=S2+SPI5B	400V公用站用电接口屏B	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	254	
	=20NE00+NE03-101	=20NE00+NE03	380V开关柜	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	254	
	=20NE00+NE03-111	=20NE00+NE03	380V开关柜	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	254	
	=20NE00+NE03-112	=20NE00+NE03	380V开关柜	=S2+SPI5B	400V公用站用电接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	254	
	=20NE00+NE03-141	=20NE00+NE03	380V开关柜	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	254	
	=20NE00+NE03-142	=20NE00+NE03	380V开关柜	=S2+SPI5B	400V公用站用电接口屏B	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	254	
	=20NE11+NE01-101I	=20NE11+NE01	380V开关柜	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=20NE11+NE01-101U	=20NE11+NE01	380V开关柜	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=20NE11+NE01-102I	=20NE11+NE01	380V开关柜	=20K13	11kV开关柜	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	122	
	=20NE11+NE01-103U	=20NE11+NE01	380V开关柜	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=20NE11+NE01-111	=20NE11+NE01	380V开关柜	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	65	
	=20NE11+NE01-112	=20NE11+NE01	380V开关柜	=S2+SPI11B	极1站用电接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	65	
	=20NE11+NE01-141	=20NE11+NE01	380V开关柜	=20NE11+NE02	380V开关柜	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	10	
	=20NE11+NE01-142	=20NE11+NE01	380V开关柜	=20NE11+NE03	380V开关柜	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	11	
	=20NE11+NE01-143	=20NE11+NE01	380V开关柜	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	65	
	=20NE11+NE01-144	=20NE11+NE01	380V开关柜	=S2+SPI11B	极1站用电接口屏B	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	65	
	=20NE11+NE02-101I	=20NE11+NE02	380V开关柜	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=20NE11+NE02-101U	=20NE11+NE02	380V开关柜	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=20NE11+NE02-102I	=20NE11+NE02	380V开关柜	=20K23	11kV开关柜	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	122	
	=20NE11+NE02-103U	=20NE11+NE02	380V开关柜	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=20NE11+NE02-111	=20NE11+NE02	380V开关柜	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	65	
	=20NE11+NE02-112	=20NE11+NE02	380V开关柜	=S2+SPI11B	极1站用电接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	65	
	=20NE11+NE02-142	=20NE11+NE02	380V开关柜	=20NE11+NE03	380V开关柜	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	10	
	=20NE11+NE02-143	=20NE11+NE02	380V开关柜	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	65	
	=20NE11+NE02-144	=20NE11+NE02	380V开关柜	=S2+SPI11B	极1站用电接口屏B	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	65	
	=20NE11+NE03-101	=20NE11+NE03	380V开关柜	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=20NE11+NE03-111	=20NE11+NE03	380V开关柜	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	65	
	=20NE11+NE03-112	=20NE11+NE03	380V开关柜	=S2+SPI11B	极1站用电接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	65	
	=20NE11+NE03-141	=20NE11+NE03	380V开关柜	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	65	
	=20NE11+NE03-142	=20NE11+NE03	380V开关柜	=S2+SPI11B	极1站用电接口屏B	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	65	
	=20NE21+NE01-101I	=20NE21+NE01	380V开关柜	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=20NE21+NE01-101U	=20NE21+NE01	380V开关柜	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=20NE21+NE01-102I	=20NE21+NE01	380V开关柜	=20K12	11kV开关柜	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	141	
	=20NE21+NE01-103U	=20NE21+NE01	380V开关柜	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=20NE21+NE01-111	=20NE21+NE01	380V开关柜	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	65	
	=20NE21+NE01-112	=20NE21+NE01	380V开关柜	=S2+SPI21B	极2站用电接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	65	
	=20NE21+NE01-141	=20NE21+NE01	380V开关柜	=20NE21+NE02	380V开关柜	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	10	
	=20NE21+NE01-142	=20NE21+NE01	380V开关柜	=20NE21+NE03	380V开关柜	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	11	
	=20NE21+NE01-143	=20NE21+NE01	380V开关柜	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	65	

	=20NE21+NE01-144	=20NE21+NE01	380V开关柜	=S2+SPI21B	极2站用电接口屏B	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	65	
	=20NE21+NE02-101I	=20NE21+NE02	380V开关柜	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=20NE21+NE02-101U	=20NE21+NE02	380V开关柜	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=20NE21+NE02-102I	=20NE21+NE02	380V开关柜	=20K22	11kV开关柜	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	141	
	=20NE21+NE02-103U	=20NE21+NE02	380V开关柜	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=20NE21+NE02-111	=20NE21+NE02	380V开关柜	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	65	
	=20NE21+NE02-112	=20NE21+NE02	380V开关柜	=S2+SPI21B	极2站用电接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	65	
	=20NE21+NE02-142	=20NE21+NE02	380V开关柜	=20NE21+NE03	380V开关柜	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	10	
	=20NE21+NE02-143	=20NE21+NE02	380V开关柜	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	65	
	=20NE21+NE02-144	=20NE21+NE02	380V开关柜	=S2+SPI21B	极2站用电接口屏B	7	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	65	
	=20NE21+NE03-101	=20NE21+NE03	380V开关柜	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=20NE21+NE03-111	=20NE21+NE03	380V开关柜	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	65	
	=20NE21+NE03-112	=20NE21+NE03	380V开关柜	=S2+SPI21B	极2站用电接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	65	
	=20NE21+NE03-141	=20NE21+NE03	380V开关柜	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	65	
	=20NE21+NE03-142	=20NE21+NE03	380V开关柜	=S2+SPI21B	极2站用电接口屏B	9	ZRB-KYJVP2-22-1	19x1.5	65	
	=20NE31+NE00-101	=20NE31+NE00	柴油机组开关柜	=S2+SPI6A	发电机组接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	265	
	=20NE31+NE00-102	=20NE31+NE00	柴油机组开关柜	=S2+SPI6A	发电机组接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	265	
	=20NE31+NE00-103	=20NE31+NE00	柴油机组开关柜	=S2+SPI6B	发电机组接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	265	
	=20NE31+NE00-104	=20NE31+NE00	柴油机组开关柜	=S2+SPI6B	发电机组接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	265	
	=20NE31+NE00-105	=20NE31+NE00	柴油机组开关柜	=S2+SPI6A	发电机组接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	265	
	=20NE31+NE00-106	=20NE31+NE00	柴油机组开关柜	=S2+SPI6A	发电机组接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	265	
	=20NE31+NE00-107	=20NE31+NE00	柴油机组开关柜	=S2+SPI6B	发电机组接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	265	
	=20NE31+NE00-108	=20NE31+NE00	柴油机组开关柜	=S2+SPI6B	发电机组接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	265	
	=20NE31+NE00-109	=20NE31+NE00	柴油机组开关柜	=S2+SPI6A	发电机组接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	265	
	=20NE31+NE00-110	=20NE31+NE00	柴油机组开关柜	=S2+SPI6B	发电机组接口屏B	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	265	
	=20NE31+NE01-101	=20NE31+NE01	柴油机组开关柜	=S2+SPI6A	发电机组接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	265	
	=20NE31+NE01-102	=20NE31+NE01	柴油机组开关柜	=S2+SPI6A	发电机组接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	265	
	=20NE31+NE01-103	=20NE31+NE01	柴油机组开关柜	=S2+SPI6B	发电机组接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	265	
	=20NE31+NE01-104	=20NE31+NE01	柴油机组开关柜	=S2+SPI6B	发电机组接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	265	
	=20NE31+NE01-105	=20NE31+NE01	柴油机组开关柜	=S2+SPI6A	发电机组接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	265	
	=20NE31+NE01-106	=20NE31+NE01	柴油机组开关柜	=S2+SPI6A	发电机组接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	265	
	=20NE31+NE01-107	=20NE31+NE01	柴油机组开关柜	=S2+SPI6B	发电机组接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x2.5	265	
	=20NE31+NE01-108	=20NE31+NE01	柴油机组开关柜	=S2+SPI6B	发电机组接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	265	
	=20NE31+NE02-101I	=20NE31+NE02	380V开关柜	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=20NE31+NE02-141	=20NE31+NE02	380V开关柜	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	65	
	=20NE31+NE02-142	=20NE31+NE02	380V开关柜	=S2+SPI21B	极2站用电接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	65	
	=20NE31+NE03-101I	=20NE31+NE03	380V开关柜	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=20NE31+NE03-141	=20NE31+NE03	380V开关柜	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	65	
	=20NE31+NE03-142	=20NE31+NE03	380V开关柜	=S2+SPI11B	极1站用电接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	65	
	=20NE31+NE04-101I	=20NE31+NE04	380V开关柜	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	254	
	=20NE31+NE04-141	=20NE31+NE04	380V开关柜	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	254	
	=20NE31+NE04-142	=20NE31+NE04	380V开关柜	=S2+SPI5B	400V公用站用电接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	254	
	=20NE31+NE05-101I	=20NE31+NE05	柴油机进线隔离柜	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=20NE31+NE05-101U	=20NE31+NE05	柴油机进线隔离柜	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=20NE31+NE05-141	=20NE31+NE05	柴油机进线隔离柜	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	65	

	=20NE31+NE05-142	=20NE31+NE05	柴油机进线隔离柜	=S2+SPI21B	极2站用电接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	65	
	=20NE31+NE06-101I	=20NE31+NE06	柴油机进线隔离柜	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=20NE31+NE06-101U	=20NE31+NE06	柴油机进线隔离柜	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=20NE31+NE06-141	=20NE31+NE06	柴油机进线隔离柜	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	65	
	=20NE31+NE06-142	=20NE31+NE06	柴油机进线隔离柜	=S2+SPI11B	极1站用电接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	65	
	=20NE31+NE07-101I	=20NE31+NE07	柴油机进线隔离柜	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	254	
	=20NE31+NE07-101U	=20NE31+NE07	柴油机进线隔离柜	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	0	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	254	
	=20NE31+NE07-141	=20NE31+NE07	柴油机进线隔离柜	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	254	
	=20NE31+NE07-142	=20NE31+NE07	柴油机进线隔离柜	=S2+SPI5B	400V公用站用电接口屏B	1	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	254	
	=20T01-101	=20T01-01B.J	10kV站用变本体端子箱	=20K14	11kV开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	270	
	=20T01-111	=20NE00+NE01	380V开关柜	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	254	
	=20T01-112	=20NE00+NE01	380V开关柜	=S2+SPI5B	400V公用站用电接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	254	
	=20T01-140	=20T01-01B.J	10kV站用变本体端子箱	=20K14	11kV开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	270	
	=20T01-141A	=20T01-01B.J	10kV站用变本体端子箱	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	254	
	=20T01-141B	=20T01-01B.J	10kV站用变本体端子箱	=S2+SPI5B	400V公用站用电接口屏B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	254	
	=20T01-142A	=20T01-01B.J	10kV站用变本体端子箱	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	10	ZRB-DJYJP2VP2-22	8x2x1.5	254	
	=20T01-142B	=20T01-01B.J	10kV站用变本体端子箱	=S2+SPI5B	400V公用站用电接口屏B	10	ZRB-DJYJP2VP2-22	8x2x1.5	254	
	=20T01-145A	=20NE00+NE01	380V开关柜	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	254	
	=20T01-145B	=20NE00+NE01	380V开关柜	=S2+SPI5B	400V公用站用电接口屏B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	254	
	=20T02-101	=20T02-02B.J	10kV站用变本体端子箱	=20K24	11kV开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	270	
	=20T02-111	=20NE00+NE02	380V开关柜	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	254	
	=20T02-112	=20NE00+NE02	380V开关柜	=S2+SPI5B	400V公用站用电接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	254	
	=20T02-140	=20T02-02B.J	10kV站用变本体端子箱	=20K24	11kV开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	270	
	=20T02-141A	=20T02-02B.J	10kV站用变本体端子箱	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	254	
	=20T02-141B	=20T02-02B.J	10kV站用变本体端子箱	=S2+SPI5B	400V公用站用电接口屏B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	254	
	=20T02-142A	=20T02-02B.J	10kV站用变本体端子箱	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	10	ZRB-DJYJP2VP2-22	8x2x1.5	254	
	=20T02-142B	=20T02-02B.J	10kV站用变本体端子箱	=S2+SPI5B	400V公用站用电接口屏B	10	ZRB-DJYJP2VP2-22	8x2x1.5	254	
	=20T02-145A	=20NE00+NE02	380V开关柜	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	254	
	=20T02-145B	=20NE00+NE02	380V开关柜	=S2+SPI5B	400V公用站用电接口屏B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	254	
	=20T11-101	=20T11-11B.J	10kV站用变本体端子箱	=20K13	11kV开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	141	
	=20T11-111	=20NE11+NE01	380V开关柜	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	65	
	=20T11-112	=20NE11+NE01	380V开关柜	=S2+SPI11B	极1站用电接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	65	
	=20T11-140	=20T11-11B.J	10kV站用变本体端子箱	=20K13	11kV开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	141	
	=20T11-141A	=20T11-11B.J	10kV站用变本体端子箱	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	65	
	=20T11-141B	=20T11-11B.J	10kV站用变本体端子箱	=S2+SPI11B	极1站用电接口屏B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	65	
	=20T11-142A	=20T11-11B.J	10kV站用变本体端子箱	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	10	ZRB-DJYJP2VP2-22	8x2x1.5	65	
	=20T11-142B	=20T11-11B.J	10kV站用变本体端子箱	=S2+SPI11B	极1站用电接口屏B	10	ZRB-DJYJP2VP2-22	8x2x1.5	65	
	=20T11-145A	=20NE11+NE01	380V开关柜	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	65	
	=20T11-145B	=20NE11+NE01	380V开关柜	=S2+SPI11B	极1站用电接口屏B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	65	
	=20T12-101	=20T12-12B.J	10kV站用变本体端子箱	=20K23	11kV开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	141	
	=20T12-111	=20NE11+NE02	380V开关柜	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	65	
	=20T12-112	=20NE11+NE02	380V开关柜	=S2+SPI11B	极1站用电接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	65	
	=20T12-140	=20T12-12B.J	10kV站用变本体端子箱	=20K23	11kV开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	141	
	=20T12-141A	=20T12-12B.J	10kV站用变本体端子箱	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	65	
	=20T12-141B	=20T12-12B.J	10kV站用变本体端子箱	=S2+SPI11B	极1站用电接口屏B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	65	

	=20T12-142A	=20T12-12B.J	10kV站用变本体端子箱	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	10	ZRB-DJYJP2VP2-22	8x2x1.5	65	
	=20T12-142B	=20T12-12B.J	10kV站用变本体端子箱	=S2+SPI11B	极1站用电接口屏B	10	ZRB-DJYJP2VP2-22	8x2x1.5	65	
	=20T12-145A	=20NE11+NE02	380V开关柜	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	65	
	=20T12-145B	=20NE11+NE02	380V开关柜	=S2+SPI11B	极1站用电接口屏B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	65	
	=20T21-101	=20T21-21B.J	10kV站用变本体端子箱	=20K12	11kV开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	122	
	=20T21-111	=20NE21+NE01	380V开关柜	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	65	
	=20T21-112	=20NE21+NE01	380V开关柜	=S2+SPI21B	极2站用电接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	65	
	=20T21-140	=20T21-21B.J	10kV站用变本体端子箱	=20K12	11kV开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	122	
	=20T21-141A	=20T21-21B.J	10kV站用变本体端子箱	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	65	
	=20T21-141B	=20T21-21B.J	10kV站用变本体端子箱	=S2+SPI21B	极2站用电接口屏B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	65	
	=20T21-142A	=20T21-21B.J	10kV站用变本体端子箱	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	10	ZRB-DJYJP2VP2-22	8x2x1.5	65	
	=20T21-142B	=20T21-21B.J	10kV站用变本体端子箱	=S2+SPI21B	极2站用电接口屏B	10	ZRB-DJYJP2VP2-22	8x2x1.5	65	
	=20T21-145A	=20NE21+NE01	380V开关柜	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	65	
	=20T21-145B	=20NE21+NE01	380V开关柜	=S2+SPI21B	极2站用电接口屏B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	65	
	=20T22-101	=20T22-22B.J	10kV站用变本体端子箱	=20K22	11kV开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	122	
	=20T22-111	=20NE21+NE02	380V开关柜	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	65	
	=20T22-112	=20NE21+NE02	380V开关柜	=S2+SPI21B	极2站用电接口屏B	3	ZRB-KYJVP2-22-1	7x2.5	65	
	=20T22-140	=20T22-22B.J	10kV站用变本体端子箱	=20K22	11kV开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x1.5	122	
	=20T22-141A	=20T22-22B.J	10kV站用变本体端子箱	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	65	
	=20T22-141B	=20T22-22B.J	10kV站用变本体端子箱	=S2+SPI21B	极2站用电接口屏B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	65	
	=20T22-142A	=20T22-22B.J	10kV站用变本体端子箱	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	10	ZRB-DJYJP2VP2-22	8x2x1.5	65	
	=20T22-142B	=20T22-22B.J	10kV站用变本体端子箱	=S2+SPI21B	极2站用电接口屏B	10	ZRB-DJYJP2VP2-22	8x2x1.5	65	
	=20T22-145A	=20NE21+NE02	380V开关柜	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	65	
	=20T22-145B	=20NE21+NE02	380V开关柜	=S2+SPI21B	极2站用电接口屏B	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	65	
	=EA132A-101	=S2+EA132A	220V直流分屏A	=S2+ALP1321	132kV线路1保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	15	
	=EA132A-102	=S2+EA132A	220V直流分屏A	=S2+ALP1322	132kV线路2保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	15	
	=EA132A-103	=S2+EA132A	220V直流分屏A	=S2+ABP132	132kV母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	15	
	=EA132A-104	=S2+EA132A	220V直流分屏A	=S2+ATP132	132kV/10kV外引站用变保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	15	
	=EA132A-105	=S2+EA132A	220V直流分屏A	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	15	
	=EA132A-106	=S2+EA132A	220V直流分屏A	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	15	
	=EA132A-107	=S2+EA132A	220V直流分屏A	=S2+ACTFR132	132kV故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	15	
	=EA132A-108	=S2+EA132A	220V直流分屏A	=S2+MET132	132kV电度表屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	15	
	=EA132A-109	=S2+EA132A	220V直流分屏A	=WB.WT-TY.J	132kV站用变调压机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	52	
	=EA132A-111	=S2+EA132A	220V直流分屏A	=S2+PFI 132	保护信息子站采集屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	15	
	=EA132B-101	=S2+EA132B	220V直流分屏B	=S2+ALP1321	132kV线路1保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	15	
	=EA132B-102	=S2+EA132B	220V直流分屏B	=S2+ALP1322	132kV线路2保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	15	
	=EA132B-104	=S2+EA132B	220V直流分屏B	=S2+ATP132	132kV/10kV外引站用变保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	15	
	=EA132B-105	=S2+EA132B	220V直流分屏B	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	15	
	=EA132B-106	=S2+EA132B	220V直流分屏B	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	15	
	=EA132B-107	=S2+EA132B	220V直流分屏B	=S2+PFI 132	保护信息子站采集屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	15	
	=EA132B-131	=S2+EA132B	220V直流分屏B	=WB.L1-Q11.B	132kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	60	
	=EA132B-132	=S2+EA132B	220V直流分屏B	=WB.L1-Q12.B	132kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	68	
	=EA132B-133	=S2+EA132B	220V直流分屏B	=WB.L1-Q21.B	132kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	60	
	=EA132B-134	=S2+EA132B	220V直流分屏B	=WB.L1-Q22.B	132kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	68	
	=EA132B-135	=S2+EA132B	220V直流分屏B	=WB.L2-Q11.B	132kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	60	

	=EA132B-136	=S2+EA132B	220V直流分屏B	=WB.L2-Q12.B	132kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	68	
	=EA132B-137	=S2+EA132B	220V直流分屏B	=WB.L2-Q21.B	132kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	60	
	=EA132B-138	=S2+EA132B	220V直流分屏B	=WB.L2-Q22.B	132kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	68	
	=EA132B-139	=S2+EA132B	220V直流分屏B	=WB.WT-Q11.B	132kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=EA132B-140	=S2+EA132B	220V直流分屏B	=WB.WT-Q21.B	132kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=EA132B-141	=S2+EA132B	220V直流分屏B	=WB.WT-Q22.B	132kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA132B-142	=S2+EA132B	220V直流分屏B	=WB-Q11.B	132kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=EA132B-143	=S2+EA132B	220V直流分屏B	=WB-Q21.B	132kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=EA132B-144	=S2+EA132B	220V直流分屏B	=WB.L1-Q1.B	132kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=EA132B-145	=S2+EA132B	220V直流分屏B	=WB.L2-Q1.B	132kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=EA132B-146	=S2+EA132B	220V直流分屏B	=WB.WT-Q1.B	132kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=EA51A1-701	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51A1-702	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51A1-703	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA51A1-704	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA51A1-705	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=S2+ACI1	交流站接口屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	24	
	=EA51A1-706	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=S2+OFI1	光纤接口屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	24	
	=EA51A1-707	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	23	
	=EA51A1-708	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=S2+APT1A	500kV站用变接口屏1A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	23	
	=EA51A1-709	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=S2+APT1B	500kV站用变接口屏1B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	23	
	=EA51A1-710	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=S2+AT1P51A	500/35kV 1号站用变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	23	
	=EA51A1-711	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=S2+APT2A	500kV站用变接口屏2A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	23	
	=EA51A1-712	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=S2+APT2B	500kV站用变接口屏2B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	23	
	=EA51A1-713	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=S2+AT2P51A	500/35kV 2号站用变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	23	
	=EA51A1-714	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	26	
	=EA51A1-715	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	22	
	=EA51A1-716	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	22	
	=EA51A1-717	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=B0+R16	500kV站用变断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	18	
	=EA51A1-718	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=S2+LRI1A	35kV低抗接口屏1A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	26	
	=EA51A1-719	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=S2+LRI1B	35kV低抗接口屏1B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	26	
	=EA51A1-720	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=S2+LRI2A	35kV低抗接口屏2A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	24	
	=EA51A1-721	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=S2+LRI2B	35kV低抗接口屏2B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	24	
	=EA51A1-722	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	28	
	=EA51A1-723	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=S2+SPI1B	10kV I段站用电接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	28	
	=EA51A1-724	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	26	
	=EA51A1-725	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	26	
	=EA51A1-726	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	24	
	=EA51A1-727	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=S2+SPI5B	400V公用站用电接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	24	
	=EA51A1-728	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=S2+SPI6A	发电机组接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	22	
	=EA51A1-729	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=S2+SPI6B	发电机组接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	22	
	=EA51A1-730	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=B2+R12	拉合尔南1线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	22	
	=EA51A2-701	=S2+EA51A2	直流馈线屏A2	=S2+SPI4A	外引站用电接口屏2A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	28	
	=EA51A2-702	=S2+EA51A2	直流馈线屏A2	=S2+SPI4B	外引站用电接口屏2B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	28	
	=EA51A2-703	=S2+EA51A2	直流馈线屏A2	=WA.WT1-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	148	
	=EA51A2-704	=S2+EA51A2	直流馈线屏A2	=WA.WT2-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	122	

	=EA51A2-705	=S2+EA51A2	直流馈线屏A2	=WA.W1-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	141	
	=EA51A2-706	=S2+EA51A2	直流馈线屏A2	=WA.W1-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	116	
	=EA51A2-707	=S2+EA51A2	直流馈线屏A2	=WA.W1-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	166	
	=EA51A2-708	=S2+EA51A2	直流馈线屏A2	=WA.W2-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	182	
	=EA51A2-709	=S2+EA51A2	直流馈线屏A2	=WA.W2-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	155	
	=EA51A2-710	=S2+EA51A2	直流馈线屏A2	=WA.W2-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	179	
	=EA51A2-711	=S2+EA51A2	直流馈线屏A2	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	26	
	=EA51A2-712	=S2+EA51A2	直流馈线屏A2	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	24	
	=EA51A2-713	=S2+EA51A2	直流馈线屏A2	=B0+R15	500kV站用变断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	22	
	=EA51B1-701	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=S2+ACC1A	500kV第一串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51B1-702	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=S2+ACC1B	500kV第一串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51B1-703	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=S2+ACC2A	500kV第二串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA51B1-704	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=S2+ACC2B	500kV第二串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA51B1-705	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=S2+ACI1	交流站接口屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	24	
	=EA51B1-706	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=S2+OFI1	光纤接口屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	24	
	=EA51B1-707	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	23	
	=EA51B1-708	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=S2+APT1A	500kV站用变接口屏1A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	23	
	=EA51B1-709	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=S2+APT1B	500kV站用变接口屏1B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	23	
	=EA51B1-710	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=S2+AT1P51B	500/35kV 1号站用变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	23	
	=EA51B1-711	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=S2+APT2A	500kV站用变接口屏2A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	23	
	=EA51B1-712	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=S2+APT2B	500kV站用变接口屏2B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	23	
	=EA51B1-713	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=S2+AT2P51B	500/35kV 2号站用变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	23	
	=EA51B1-714	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	26	
	=EA51B1-715	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	22	
	=EA51B1-716	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	22	
	=EA51B1-717	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=B0+R16	500kV站用变断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	18	
	=EA51B1-718	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=S2+LRI1A	35kV低抗接口屏1A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	26	
	=EA51B1-719	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=S2+LRI1B	35kV低抗接口屏1B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	26	
	=EA51B1-720	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=S2+LRI2A	35kV低抗接口屏2A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	24	
	=EA51B1-721	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=S2+LRI2B	35kV低抗接口屏2B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	24	
	=EA51B1-722	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=S2+SPI1A	10kV I段站用电接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	28	
	=EA51B1-723	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=S2+SPI1B	10kV I段站用电接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	28	
	=EA51B1-724	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=S2+SPI2A	10kV II段站用电接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	26	
	=EA51B1-725	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=S2+SPI2B	10kV II段站用电接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	26	
	=EA51B1-726	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=S2+SPI5A	400V公用站用电接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	24	
	=EA51B1-727	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=S2+SPI5B	400V公用站用电接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	24	
	=EA51B1-728	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=S2+SPI6A	发电机组接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	22	
	=EA51B1-729	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=S2+SPI6B	发电机组接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	22	
	=EA51B1-730	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=B2+R12	拉合尔南1线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	22	
	=EA51B2-701	=S2+EA51B2	直流馈线屏B2	=S2+SPI4A	外引站用电接口屏2A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	28	
	=EA51B2-702	=S2+EA51B2	直流馈线屏B2	=S2+SPI4B	外引站用电接口屏2B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	28	
	=EA51B2-703	=S2+EA51B2	直流馈线屏B2	=WA.WT1-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	148	
	=EA51B2-704	=S2+EA51B2	直流馈线屏B2	=WA.WT2-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	122	
	=EA51B2-705	=S2+EA51B2	直流馈线屏B2	=WA.W1-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	141	
	=EA51B2-706	=S2+EA51B2	直流馈线屏B2	=WA.W1-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	116	

	=EA51B2-707	=S2+EA51B2	直流馈线屏B2	=WA.W1-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	166	
	=EA51B2-708	=S2+EA51B2	直流馈线屏B2	=WA.W2-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	182	
	=EA51B2-709	=S2+EA51B2	直流馈线屏B2	=WA.W2-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	155	
	=EA51B2-710	=S2+EA51B2	直流馈线屏B2	=WA.W2-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	179	
	=EA51B2-711	=S2+EA51B2	直流馈线屏B2	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	26	
	=EA51B2-712	=S2+EA51B2	直流馈线屏B2	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	24	
	=EA51B2-713	=S2+EA51B2	直流馈线屏B2	=B0+R15	500kV站用变断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	22	
	=EA51C1-701	=S2+EA51C1	直流馈线屏C1	=S2+ACTFR511	500kV交流故障录波屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	28	
	=EA51C1-702	=S2+EA51C1	直流馈线屏C1	=S2+ACTFR512	500kV站用变故障录波屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA51C1-703	=S2+EA51C1	直流馈线屏C1	=S2+ACTFR513	500kV站用变故障录波屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	22	
	=EA51C1-707	=S2+EA51C1	直流馈线屏C1	=S2+AT1P35	35/10kV 1号站用变保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA51C1-708	=S2+EA51C1	直流馈线屏C1	=S2+AT2P35	35/10kV 2号站用变保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA51C1-709	=S2+EA51C1	直流馈线屏C1	=S2+AGP35A	35kV低抗保护屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=EA51C1-710	=S2+EA51C1	直流馈线屏C1	=S2+AGP35B	35kV低抗保护屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=EA51C1-711	=S2+EA51C1	直流馈线屏C1	=20NE00+NE01	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	225	
	=EA51C1-712	=S2+EA51C1	直流馈线屏C1	=20NE00+NE01	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	225	
	=EA51C1-713	=S2+EA51C1	直流馈线屏C1	=20NE00+NE03	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	225	
	=EA51C1-714	=S2+EA51C1	直流馈线屏C1	=20NE00+NE03	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	225	
	=EA51C1-715	=S2+EA51C1	直流馈线屏C1	=20NE00+NE02	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	225	
	=EA51C1-716	=S2+EA51C1	直流馈线屏C1	=20NE00+NE02	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	225	
	=EA51C1-717	=S2+EA51C1	直流馈线屏C1	=20NE31+NE04	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	225	
	=EA51C1-718	=S2+EA51C1	直流馈线屏C1	=20NE31+NE04	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	225	
	=EA51C1-719	=S2+EA51C1	直流馈线屏C1	=20NE31+NE07	柴油机进线隔离柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	225	
	=EA51C1-720	=S2+EA51C1	直流馈线屏C1	=20NE31+NE07	柴油机进线隔离柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	225	
	=EA51C1-721	=S2+EA51C1	直流馈线屏C1	=20NE31+NE00	柴油机组开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	225	
	=EA51C1-722	=S2+EA51C1	直流馈线屏C1	=20NE31+NE01	柴油机组开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	225	
	=EA51C1-723	=S2+EA51C1	直流馈线屏C1	=20T01-01B.J	10kV站用变本体端子箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	225	
	=EA51C1-724	=S2+EA51C1	直流馈线屏C1	=20T02-02B.J	10kV站用变本体端子箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	225	
	=EA51C2-701	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=S2+AT1P35	35/10kV 1号站用变保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=EA51C2-702	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=S2+AT2P35	35/10kV 2号站用变保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=EA51C2-703	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=S2+AGP35A	35kV低抗保护屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	18	
	=EA51C2-704	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=S2+AGP35B	35kV低抗保护屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	18	
	=EA51C2-705	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=S2+AT1P51B	500/35kV 1号站用变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=EA51C2-706	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=S2+AT2P51B	500/35kV 2号站用变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=EA51C2-707	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=20K00	11kV 备用段PT柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51C2-708	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=20K01	11kV进线开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51C2-709	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=20K01	11kV进线开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51C2-710	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=20K02	11kV分段柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51C2-711	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=20K02	11kV分段柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51C2-712	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=20K03	11kV分段柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51C2-713	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=20K03	11kV分段柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51C2-714	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=20K04	11kV开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51C2-715	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=20K10	11kV I母PT柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51C2-716	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=20K11	11kV进线开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51C2-717	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=20K11	11kV进线开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	

	=EA51C2-718	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=20K12	11kV开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51C2-719	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=20K12	11kV开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51C2-720	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=20K13	11kV开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51C2-721	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=20K13	11kV开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51C2-722	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=20K14	11kV开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51C2-723	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=20K14	11kV开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51C2-724	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=20K15	隔离开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51C2-725	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=20K20	11kV II母PT柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51C2-726	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=20K21	11kV进线开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51C2-727	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=20K21	11kV进线开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51C2-728	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=20K22	11kV开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51C2-729	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=20K22	11kV开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51C2-730	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=20K23	11kV开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51C2-731	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=20K23	11kV开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51C2-732	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=20K24	11kV开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51C2-733	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=20K24	11kV开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51C2-734	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=20K25	隔离开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51C2-735	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=20K26	11kV开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51C2-736	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=20K26	11kV开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA51C2-738	=S2+EA51C2	直流馈线屏C2	=20K04	11kV开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=EA521-191	=S2+EA521	直流充电机屏一	=S2+ACI2	交流站接口屏2	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	26	
	=EA522-191	=S2+EA522	直流充电机屏二	=S2+ACI2	交流站接口屏2	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	26	
	=EA523-191	=S2+EA523	直流充电机屏三	=S2+ACI2	交流站接口屏2	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	26	
	=EA52A1-701	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A1-702	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A1-703	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A1-704	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A1-705	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A1-706	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A1-707	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A1-708	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=B4+R11	拉合尔2线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A1-709	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=B4+R13	拉合尔北1线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A1-710	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A1-711	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=B5+R11	拉合尔北2线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A1-712	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A1-713	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A1-714	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A1-715	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A1-716	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A1-717	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A1-718	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A1-719	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A1-720	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=B0+R17	500kV I母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A1-721	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=B0+R18	500kV II母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A1-722	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	

	=EA52A1-723	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A1-724	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A1-725	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=B4+R12	拉合尔2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A1-726	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=B4+R14	拉合尔北1线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A1-727	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=B5+R12	拉合尔北2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A1-728	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=B6+R12	拉合尔南2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A2-701	=S2+EA52A2	直流馈线屏A2	=S2+ACI2	交流站接口屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A2-702	=S2+EA52A2	直流馈线屏A2	=S2+OFI2	光纤接口屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A2-703	=S2+EA52A2	直流馈线屏A2	=S2+GPS52	时间同步信号扩展屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A2-704	=S2+EA52A2	直流馈线屏A2	=S2+MET11	备用计量系统子站屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A2-705	=S2+EA52A2	直流馈线屏A2	=S2+MET21	主计量系统子站屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A2-706	=S2+EA52A2	直流馈线屏A2	=S2+MET22	主计量系统电度表屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A2-707	=S2+EA52A2	直流馈线屏A2	=S2+MET23	主计量系统电度表屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52A2-708	=S2+EA52A2	直流馈线屏A2	=WA.W3-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	129	
	=EA52A2-709	=S2+EA52A2	直流馈线屏A2	=WA.W3-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	133	
	=EA52A2-710	=S2+EA52A2	直流馈线屏A2	=WA.W3-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	152	
	=EA52A2-711	=S2+EA52A2	直流馈线屏A2	=WA.W4-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	116	
	=EA52A2-712	=S2+EA52A2	直流馈线屏A2	=WA.W4-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=EA52A2-713	=S2+EA52A2	直流馈线屏A2	=WA.W4-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	128	
	=EA52A2-714	=S2+EA52A2	直流馈线屏A2	=WA.W5-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	115	
	=EA52A2-715	=S2+EA52A2	直流馈线屏A2	=WA.W5-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	115	
	=EA52A2-716	=S2+EA52A2	直流馈线屏A2	=WA.W5-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	115	
	=EA52A2-717	=S2+EA52A2	直流馈线屏A2	=WA.W6-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	125	
	=EA52A2-718	=S2+EA52A2	直流馈线屏A2	=WA.W6-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	124	
	=EA52A2-719	=S2+EA52A2	直流馈线屏A2	=WA.W6-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	147	
	=EA52B1-701	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=S2+ACC3A	500kV第三串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52B1-702	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=S2+ACC3B	500kV第三串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52B1-703	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=S2+ACC4A	500kV第四串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52B1-704	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=S2+ACC4B	500kV第四串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52B1-705	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52B1-706	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52B1-707	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52B1-708	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=B4+R11	拉合尔2线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52B1-709	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=B4+R13	拉合尔北1线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52B1-710	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52B1-711	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=B5+R11	拉合尔北2线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52B1-712	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52B1-713	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52B1-714	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=S2+ACC5A	500kV第五串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52B1-715	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=S2+ACC5B	500kV第五串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52B1-716	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=S2+ACC6A	500kV第六串接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52B1-717	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=S2+ACC6B	500kV第六串接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52B1-718	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52B1-719	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52B1-720	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=B0+R17	500kV I母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	

	=EA52B1-721	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=B0+R18	500kV II母线保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52B1-722	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52B1-723	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52B1-724	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52B1-725	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=B4+R12	拉合尔2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52B1-726	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=B4+R14	拉合尔北1线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52B1-727	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=B5+R12	拉合尔北2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52B1-728	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=B6+R12	拉合尔南2线路保护屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52B2-701	=S2+EA52B2	直流馈线屏B2	=S2+ACI2	交流站接口屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52B2-702	=S2+EA52B2	直流馈线屏B2	=S2+OFI2	光纤接口屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52B2-703	=S2+EA52B2	直流馈线屏B2	=S2+GPS52	时间同步信号扩展屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52B2-704	=S2+EA52B2	直流馈线屏B2	=S2+MET11	备用计量系统子站屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	45	
	=EA52B2-705	=S2+EA52B2	直流馈线屏B2	=S2+MET12	备用计量系统电度表屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	45	
	=EA52B2-706	=S2+EA52B2	直流馈线屏B2	=S2+MET13	备用计量系统电度表屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	45	
	=EA52B2-707	=S2+EA52B2	直流馈线屏B2	=S2+MET14	备用计量系统电度表屏三	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	45	
	=EA52B2-708	=S2+EA52B2	直流馈线屏B2	=WA.W3-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	129	
	=EA52B2-709	=S2+EA52B2	直流馈线屏B2	=WA.W3-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	133	
	=EA52B2-710	=S2+EA52B2	直流馈线屏B2	=WA.W3-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	152	
	=EA52B2-711	=S2+EA52B2	直流馈线屏B2	=WA.W4-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	116	
	=EA52B2-712	=S2+EA52B2	直流馈线屏B2	=WA.W4-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	83	
	=EA52B2-713	=S2+EA52B2	直流馈线屏B2	=WA.W4-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	128	
	=EA52B2-714	=S2+EA52B2	直流馈线屏B2	=WA.W5-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	115	
	=EA52B2-715	=S2+EA52B2	直流馈线屏B2	=WA.W5-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	115	
	=EA52B2-716	=S2+EA52B2	直流馈线屏B2	=WA.W5-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	115	
	=EA52B2-717	=S2+EA52B2	直流馈线屏B2	=WA.W6-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	125	
	=EA52B2-718	=S2+EA52B2	直流馈线屏B2	=WA.W6-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	124	
	=EA52B2-719	=S2+EA52B2	直流馈线屏B2	=WA.W6-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	147	
	=EA52C1-701	=S2+EA52C1	直流馈线屏C1	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA52C1-708	=S2+EA52C1	直流馈线屏C1	=S2+ACTFR522	500kV交流故障录波屏三	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA531-191	=S2+EA531	直流充电机屏一	=S2+ACI3	交流站接口屏3	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	25	
	=EA532-191	=S2+EA532	直流充电机屏二	=S2+ACI3	交流站接口屏3	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	25	
	=EA533-191	=S2+EA533	直流充电机屏三	=S2+ACI3	交流站接口屏3	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	25	
	=EA53A1-701	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=S2+AFP1A	第一大组交流滤波器保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A1-702	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=S2+AFP1B	第一大组交流滤波器保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A1-703	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=S2+AFP2A	第二大组交流滤波器保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A1-704	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=S2+AFP2B	第二大组交流滤波器保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A1-705	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=S2+AFP3A	第三大组交流滤波器保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A1-706	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=S2+AFP3B	第三大组交流滤波器保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A1-707	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=S2+AFP4A	第四大组交流滤波器保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A1-708	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=S2+AFP4B	第四大组交流滤波器保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A1-709	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=S2+AFC1A1	第一大组交流滤波器接口屏A1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A1-710	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=S2+AFC1A2	第一大组交流滤波器接口屏A2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A1-711	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=S2+AFC1B1	第一大组交流滤波器接口屏B1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A1-712	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=S2+AFC1B2	第一大组交流滤波器接口屏B2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A1-715	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=S2+FMTI1A	第一大组交流滤波器启动测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	

	=EA53A1-716	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A1-717	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A1-718	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A1-719	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=S2+AFC2A1	第二大组交流滤波器接口屏A1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A1-720	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=S2+AFC2A2	第二大组交流滤波器接口屏A2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A1-721	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=S2+AFC2B1	第二大组交流滤波器接口屏B1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A1-722	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=S2+AFC2B2	第二大组交流滤波器接口屏B2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A1-725	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=S2+FMTI2A	第二大组交流滤波器启动测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A1-726	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A1-727	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A1-728	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A1-731	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=S2+AFI1-12	第一大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A1-732	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=S2+AFI1-12	第一大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A1-733	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=S2+AFI1-34	第一大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A1-734	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=S2+AFI1-34	第一大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A1-735	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=S2+AFI2-12	第二大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A1-736	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=S2+AFI2-12	第二大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A1-737	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=S2+AFI2-34	第二大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A1-738	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=S2+AFI2-34	第二大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A2-701	=S2+EA53A2	直流馈线屏A2	=S2+AFC3A1	第三大组交流滤波器接口屏A1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A2-702	=S2+EA53A2	直流馈线屏A2	=S2+AFC3A2	第三大组交流滤波器接口屏A2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A2-703	=S2+EA53A2	直流馈线屏A2	=S2+AFC3B1	第三大组交流滤波器接口屏B1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A2-704	=S2+EA53A2	直流馈线屏A2	=S2+AFC3B2	第三大组交流滤波器接口屏B2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A2-707	=S2+EA53A2	直流馈线屏A2	=S2+FMTI3A	第三大组交流滤波器启动测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A2-708	=S2+EA53A2	直流馈线屏A2	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A2-709	=S2+EA53A2	直流馈线屏A2	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A2-710	=S2+EA53A2	直流馈线屏A2	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A2-711	=S2+EA53A2	直流馈线屏A2	=S2+AFC4A1	第四大组交流滤波器接口屏A1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A2-712	=S2+EA53A2	直流馈线屏A2	=S2+AFC4A2	第四大组交流滤波器接口屏A2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A2-713	=S2+EA53A2	直流馈线屏A2	=S2+AFC4B1	第四大组交流滤波器接口屏B1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A2-714	=S2+EA53A2	直流馈线屏A2	=S2+AFC4B2	第四大组交流滤波器接口屏B2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A2-717	=S2+EA53A2	直流馈线屏A2	=S2+FMTI4A	第四大组交流滤波器启动测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A2-718	=S2+EA53A2	直流馈线屏A2	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A2-719	=S2+EA53A2	直流馈线屏A2	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A2-720	=S2+EA53A2	直流馈线屏A2	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A2-721	=S2+EA53A2	直流馈线屏A2	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A2-722	=S2+EA53A2	直流馈线屏A2	=S2+OFI3	光纤接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A2-723	=S2+EA53A2	直流馈线屏A2	=S2+GPS53	时间同步信号扩展屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A2-731	=S2+EA53A2	直流馈线屏A2	=S2+AFI3-12	第三大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A2-732	=S2+EA53A2	直流馈线屏A2	=S2+AFI3-12	第三大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A2-733	=S2+EA53A2	直流馈线屏A2	=S2+AFI3-34	第三大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A2-734	=S2+EA53A2	直流馈线屏A2	=S2+AFI3-34	第三大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A2-735	=S2+EA53A2	直流馈线屏A2	=S2+AFI4-12	第四大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A2-736	=S2+EA53A2	直流馈线屏A2	=S2+AFI4-12	第四大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53A2-737	=S2+EA53A2	直流馈线屏A2	=S2+AFI4-34	第四大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	

	=EA53A2-738	=S2+EA53A2	直流馈线屏A2	=S2+AFI4-34	第四大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B1-701	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=S2+AFP1A	第一大组交流滤波器保护屏A	4	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B1-702	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=S2+AFP1B	第一大组交流滤波器保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B1-703	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=S2+AFP2A	第二大组交流滤波器保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B1-704	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=S2+AFP2B	第二大组交流滤波器保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B1-705	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=S2+AFP3A	第三大组交流滤波器保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B1-706	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=S2+AFP3B	第三大组交流滤波器保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B1-707	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=S2+AFP4A	第四大组交流滤波器保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B1-708	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=S2+AFP4B	第四大组交流滤波器保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B1-709	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=S2+AFC1A1	第一大组交流滤波器接口屏A1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B1-710	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=S2+AFC1A2	第一大组交流滤波器接口屏A2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B1-711	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=S2+AFC1B1	第一大组交流滤波器接口屏B1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B1-712	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=S2+AFC1B2	第一大组交流滤波器接口屏B2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B1-715	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=S2+FMTI1A	第一大组交流滤波器启动测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B1-716	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=S2+FMTI1B	第一大组交流滤波器启动测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B1-717	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=S2+FMPI1A	第一大组交流滤波器保护测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B1-718	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=S2+FMPI1B	第一大组交流滤波器保护测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B1-719	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=S2+AFC2A1	第二大组交流滤波器接口屏A1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B1-720	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=S2+AFC2A2	第二大组交流滤波器接口屏A2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B1-721	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=S2+AFC2B1	第二大组交流滤波器接口屏B1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B1-722	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=S2+AFC2B2	第二大组交流滤波器接口屏B2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B1-725	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=S2+FMTI2A	第二大组交流滤波器启动测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B1-726	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=S2+FMTI2B	第二大组交流滤波器启动测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B1-727	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=S2+FMPI2A	第二大组交流滤波器保护测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B1-728	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=S2+FMPI2B	第二大组交流滤波器保护测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B1-731	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=S2+AFI1-12	第一大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B1-732	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=S2+AFI1-12	第一大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B1-733	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=S2+AFI1-34	第一大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B1-734	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=S2+AFI1-34	第一大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B1-735	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=S2+AFI2-12	第二大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B1-736	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=S2+AFI2-12	第二大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B1-737	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=S2+AFI2-34	第二大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B1-738	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=S2+AFI2-34	第二大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B2-701	=S2+EA53B2	直流馈线屏B2	=S2+AFC3A1	第三大组交流滤波器接口屏A1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B2-702	=S2+EA53B2	直流馈线屏B2	=S2+AFC3A2	第三大组交流滤波器接口屏A2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B2-703	=S2+EA53B2	直流馈线屏B2	=S2+AFC3B1	第三大组交流滤波器接口屏B1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B2-704	=S2+EA53B2	直流馈线屏B2	=S2+AFC3B2	第三大组交流滤波器接口屏B2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B2-707	=S2+EA53B2	直流馈线屏B2	=S2+FMTI3A	第三大组交流滤波器启动测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B2-708	=S2+EA53B2	直流馈线屏B2	=S2+FMTI3B	第三大组交流滤波器启动测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B2-709	=S2+EA53B2	直流馈线屏B2	=S2+FMPI3A	第三大组交流滤波器保护测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B2-710	=S2+EA53B2	直流馈线屏B2	=S2+FMPI3B	第三大组交流滤波器保护测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B2-711	=S2+EA53B2	直流馈线屏B2	=S2+AFC4A1	第四大组交流滤波器接口屏A1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B2-712	=S2+EA53B2	直流馈线屏B2	=S2+AFC4A2	第四大组交流滤波器接口屏A2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B2-713	=S2+EA53B2	直流馈线屏B2	=S2+AFC4B1	第四大组交流滤波器接口屏B1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B2-714	=S2+EA53B2	直流馈线屏B2	=S2+AFC4B2	第四大组交流滤波器接口屏B2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	

	=EA53B2-717	=S2+EA53B2	直流馈线屏B2	=S2+FMTI4A	第四大组交流滤波器启动测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B2-718	=S2+EA53B2	直流馈线屏B2	=S2+FMTI4B	第四大组交流滤波器启动测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B2-719	=S2+EA53B2	直流馈线屏B2	=S2+FMPI4A	第四大组交流滤波器保护测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B2-720	=S2+EA53B2	直流馈线屏B2	=S2+FMPI4B	第四大组交流滤波器保护测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B2-721	=S2+EA53B2	直流馈线屏B2	=S2+ACI3	交流站接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B2-722	=S2+EA53B2	直流馈线屏B2	=S2+OFI3	光纤接口屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B2-723	=S2+EA53B2	直流馈线屏B2	=S2+GPS53	时间同步信号扩展屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B2-731	=S2+EA53B2	直流馈线屏B2	=S2+AFI3-12	第三大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B2-732	=S2+EA53B2	直流馈线屏B2	=S2+AFI3-12	第三大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B2-733	=S2+EA53B2	直流馈线屏B2	=S2+AFI3-34	第三大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B2-734	=S2+EA53B2	直流馈线屏B2	=S2+AFI3-34	第三大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B2-735	=S2+EA53B2	直流馈线屏B2	=S2+AFI4-12	第四大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B2-736	=S2+EA53B2	直流馈线屏B2	=S2+AFI4-12	第四大组交流滤波器操作箱屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B2-737	=S2+EA53B2	直流馈线屏B2	=S2+AFI4-34	第四大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53B2-738	=S2+EA53B2	直流馈线屏B2	=S2+AFI4-34	第四大组交流滤波器操作箱屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53C1-701	=S2+EA53C1	直流馈线屏C1	=S2+ACTFR531	交流故障录波屏一	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53C1-702	=S2+EA53C1	直流馈线屏C1	=S2+ACTFR532	交流故障录波屏二	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53C1-703	=S2+EA53C1	直流馈线屏C1	=S2+ACTFR533	交流故障录波屏三	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA53C1-704	=S2+EA53C1	直流馈线屏C1	=S2+ACTFR534	交流故障录波屏四	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=WA.W1-DPD-701	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	71	
	=WA.W1-DPD-702	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	71	
	=WA.W1-DPD-703	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	41	
	=WA.W1-DPD-704	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	41	
	=WA.W1-DPD-705	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	71	
	=WA.W1-DPD-706	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	71	
	=WA.W1-DPD-707	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	41	
	=WA.W1-DPD-708	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	41	
	=WA.W1-DPD-709	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W1-DPD-710	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W1-DPD-711	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	80	
	=WA.W1-DPD-712	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	80	
	=WA.W1-DPD-713	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W1-DPD-714	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W1-DPD-715	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	80	
	=WA.W1-DPD-716	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	80	
	=WA.W1-DPD-717	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W1-DPD-718	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W1-DPD-719	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	45	
	=WA.W1-DPD-720	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	45	
	=WA.W1-DPD-721	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W1-DPD-722	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W1-DPD-723	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W1-DPD-724	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W1-DPD-725	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	45	
	=WA.W1-DPD-726	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	45	

	=WA.W1-DPD-727	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W1-DPD-728	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W1-DPD-732	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=WA.W1-DPD-733	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=WA.W1-DPD-734	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=WA.W1-DPD-735	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=WA.W1-DPD-736	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=WA.W1-DPD-737	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=WA.W1-DPD-738	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=WA.W1-DPD-739	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=WA.W1-DPD-740	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	=WA.W1-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=WA.W2-DPD-701	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	71	
	=WA.W2-DPD-702	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	71	
	=WA.W2-DPD-703	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	41	
	=WA.W2-DPD-704	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	41	
	=WA.W2-DPD-705	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	71	
	=WA.W2-DPD-706	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	71	
	=WA.W2-DPD-707	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	41	
	=WA.W2-DPD-708	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	41	
	=WA.W2-DPD-709	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W2-DPD-710	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W2-DPD-711	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	80	
	=WA.W2-DPD-712	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	80	
	=WA.W2-DPD-713	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W2-DPD-714	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W2-DPD-715	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	80	
	=WA.W2-DPD-716	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	80	
	=WA.W2-DPD-717	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W2-DPD-718	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W2-DPD-719	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	45	
	=WA.W2-DPD-720	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	45	
	=WA.W2-DPD-721	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W2-DPD-722	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W2-DPD-723	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W2-DPD-724	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W2-DPD-725	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	45	
	=WA.W2-DPD-726	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	45	
	=WA.W2-DPD-727	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W2-DPD-728	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W2-DPD-729	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	91	
	=WA.W2-DPD-730	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	91	
	=WA.W2-DPD-732	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=WA.W2-DPD-733	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=WA.W2-DPD-734	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=WA.W2-DPD-735	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	

	=WA.W2-DPD-736	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=WA.W2-DPD-737	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=WA.W2-DPD-738	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=WA.W2-DPD-739	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=WA.W2-DPD-740	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=WA.W2-DPD-741	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	91	
	=WA.W2-DPD-742	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	=WA.W2-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	91	
	=WA.W3-DPD-701	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	71	
	=WA.W3-DPD-702	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	71	
	=WA.W3-DPD-703	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	41	
	=WA.W3-DPD-704	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	41	
	=WA.W3-DPD-705	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	71	
	=WA.W3-DPD-706	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	71	
	=WA.W3-DPD-707	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	41	
	=WA.W3-DPD-708	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	41	
	=WA.W3-DPD-709	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W3-DPD-710	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W3-DPD-711	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	80	
	=WA.W3-DPD-712	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	80	
	=WA.W3-DPD-713	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W3-DPD-714	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W3-DPD-715	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	80	
	=WA.W3-DPD-716	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	80	
	=WA.W3-DPD-717	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W3-DPD-718	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W3-DPD-719	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	45	
	=WA.W3-DPD-720	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	45	
	=WA.W3-DPD-721	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W3-DPD-722	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W3-DPD-723	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W3-DPD-724	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W3-DPD-725	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	45	
	=WA.W3-DPD-726	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	45	
	=WA.W3-DPD-727	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W3-DPD-728	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W3-DPD-729	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	91	
	=WA.W3-DPD-730	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	91	
	=WA.W3-DPD-732	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=WA.W3-DPD-733	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=WA.W3-DPD-734	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=WA.W3-DPD-735	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=WA.W3-DPD-736	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=WA.W3-DPD-737	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=WA.W3-DPD-738	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=WA.W3-DPD-739	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	

	=WA.W3-DPD-740	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=WA.W3-DPD-741	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	91	
	=WA.W3-DPD-742	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.W3-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	91	
	=WA.W3-DPD-743	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.WB1-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	125	
	=WA.W3-DPD-744	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.WB1-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	125	
	=WA.W3-DPD-745	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.WB2-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.W3-DPD-746	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	=WA.WB2-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.W4-DPD-701	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	71	
	=WA.W4-DPD-702	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	71	
	=WA.W4-DPD-703	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	41	
	=WA.W4-DPD-704	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	41	
	=WA.W4-DPD-705	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	71	
	=WA.W4-DPD-706	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	71	
	=WA.W4-DPD-707	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	41	
	=WA.W4-DPD-708	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	41	
	=WA.W4-DPD-709	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W4-DPD-710	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W4-DPD-711	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	80	
	=WA.W4-DPD-712	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	80	
	=WA.W4-DPD-713	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W4-DPD-714	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W4-DPD-715	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	80	
	=WA.W4-DPD-716	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	80	
	=WA.W4-DPD-717	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W4-DPD-718	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W4-DPD-719	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	45	
	=WA.W4-DPD-720	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	45	
	=WA.W4-DPD-721	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W4-DPD-722	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W4-DPD-723	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W4-DPD-724	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W4-DPD-725	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	45	
	=WA.W4-DPD-726	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	45	
	=WA.W4-DPD-727	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W4-DPD-728	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W4-DPD-729	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	91	
	=WA.W4-DPD-730	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	91	
	=WA.W4-DPD-732	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=WA.W4-DPD-733	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=WA.W4-DPD-734	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=WA.W4-DPD-735	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=WA.W4-DPD-736	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=WA.W4-DPD-737	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=WA.W4-DPD-738	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=WA.W4-DPD-739	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	

	=WA.W4-DPD-740	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=WA.W4-DPD-741	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	91	
	=WA.W4-DPD-742	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	91	
	=WA.W4-DPD-743	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-Q20.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	106	
	=WA.W4-DPD-744	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-Q20.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	106	
	=WA.W4-DPD-745	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-E20.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	106	
	=WA.W4-DPD-746	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	=WA.W4-E20.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	106	
	=WA.W5-DPD-701	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	71	
	=WA.W5-DPD-702	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	71	
	=WA.W5-DPD-703	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	41	
	=WA.W5-DPD-704	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	41	
	=WA.W5-DPD-705	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	71	
	=WA.W5-DPD-706	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	71	
	=WA.W5-DPD-707	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	41	
	=WA.W5-DPD-708	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	41	
	=WA.W5-DPD-709	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W5-DPD-710	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W5-DPD-711	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	80	
	=WA.W5-DPD-712	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	80	
	=WA.W5-DPD-713	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W5-DPD-714	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W5-DPD-715	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	80	
	=WA.W5-DPD-716	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	80	
	=WA.W5-DPD-717	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W5-DPD-718	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W5-DPD-719	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	45	
	=WA.W5-DPD-720	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	45	
	=WA.W5-DPD-721	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W5-DPD-722	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W5-DPD-723	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W5-DPD-724	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W5-DPD-725	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	45	
	=WA.W5-DPD-726	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	45	
	=WA.W5-DPD-727	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W5-DPD-728	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W5-DPD-729	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	91	
	=WA.W5-DPD-730	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	91	
	=WA.W5-DPD-732	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=WA.W5-DPD-733	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=WA.W5-DPD-734	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=WA.W5-DPD-735	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=WA.W5-DPD-736	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=WA.W5-DPD-737	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=WA.W5-DPD-738	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=WA.W5-DPD-739	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	

	=WA.W5-DPD-740	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=WA.W5-DPD-741	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	91	
	=WA.W5-DPD-742	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.W5-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	91	
	=WA.W5-DPD-743	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.WB1-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	125	
	=WA.W5-DPD-744	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.WB1-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	125	
	=WA.W5-DPD-745	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.WB2-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.W5-DPD-746	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	=WA.WB2-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.W6-DPD-701	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	71	
	=WA.W6-DPD-702	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	71	
	=WA.W6-DPD-703	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	41	
	=WA.W6-DPD-704	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-Q12.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	41	
	=WA.W6-DPD-705	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	71	
	=WA.W6-DPD-706	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	71	
	=WA.W6-DPD-707	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	41	
	=WA.W6-DPD-708	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	41	
	=WA.W6-DPD-709	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W6-DPD-710	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-Q21.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W6-DPD-711	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	80	
	=WA.W6-DPD-712	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-Q22.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	80	
	=WA.W6-DPD-713	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W6-DPD-714	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-E21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W6-DPD-715	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	80	
	=WA.W6-DPD-716	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-E22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	80	
	=WA.W6-DPD-717	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W6-DPD-718	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-Q31.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W6-DPD-719	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	45	
	=WA.W6-DPD-720	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-Q32.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	45	
	=WA.W6-DPD-721	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W6-DPD-722	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-E31.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W6-DPD-723	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W6-DPD-724	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-E32.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.W6-DPD-725	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	45	
	=WA.W6-DPD-726	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-E33.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	45	
	=WA.W6-DPD-727	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W6-DPD-728	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-E34.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	51	
	=WA.W6-DPD-729	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	91	
	=WA.W6-DPD-730	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-Q10.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	91	
	=WA.W6-DPD-732	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=WA.W6-DPD-733	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=WA.W6-DPD-734	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=WA.W6-DPD-735	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=WA.W6-DPD-736	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=WA.W6-DPD-737	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-Q2.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	65	
	=WA.W6-DPD-738	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=WA.W6-DPD-739	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	

	=WA.W6-DPD-740	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-Q3.B	500kV中断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=WA.W6-DPD-741	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	91	
	=WA.W6-DPD-742	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	=WA.W6-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	91	
	=WA.Z1-DPD-701	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W11-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.Z1-DPD-702	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W11-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.Z1-DPD-703	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W11-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.Z1-DPD-704	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W11-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.Z1-DPD-705	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W11-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	84	
	=WA.Z1-DPD-706	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W11-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	84	
	=WA.Z1-DPD-707	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W12-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.Z1-DPD-708	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W12-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.Z1-DPD-709	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W12-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.Z1-DPD-710	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W12-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.Z1-DPD-711	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W12-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	52	
	=WA.Z1-DPD-712	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W12-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	52	
	=WA.Z1-DPD-713	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W13-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.Z1-DPD-714	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W13-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.Z1-DPD-715	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W13-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.Z1-DPD-716	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W13-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.Z1-DPD-717	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W13-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	52	
	=WA.Z1-DPD-718	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W13-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	52	
	=WA.Z1-DPD-719	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W14-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.Z1-DPD-720	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W14-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.Z1-DPD-721	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W14-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.Z1-DPD-722	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W14-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.Z1-DPD-723	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W14-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	84	
	=WA.Z1-DPD-724	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W14-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	84	
	=WA.Z1-DPD-725	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	59	
	=WA.Z1-DPD-726	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	59	
	=WA.Z1-DPD-727	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	59	
	=WA.Z1-DPD-728	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	59	
	=WA.Z1-DPD-732	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W11-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	67	
	=WA.Z1-DPD-733	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W11-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	67	
	=WA.Z1-DPD-734	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W11-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	67	
	=WA.Z1-DPD-735	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W12-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	76	
	=WA.Z1-DPD-736	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W12-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	76	
	=WA.Z1-DPD-737	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W12-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	76	
	=WA.Z1-DPD-738	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W13-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.Z1-DPD-739	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W13-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.Z1-DPD-740	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W13-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.Z1-DPD-741	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W14-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	44	
	=WA.Z1-DPD-742	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W14-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	44	
	=WA.Z1-DPD-745	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z1.W14-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	44	
	=WA.Z2-DPD-701	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W21-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.Z2-DPD-702	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W21-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	

	=WA.Z2-DPD-703	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W21-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.Z2-DPD-704	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W21-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.Z2-DPD-705	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W21-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	84	
	=WA.Z2-DPD-706	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W21-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	84	
	=WA.Z2-DPD-707	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W22-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.Z2-DPD-708	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W22-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.Z2-DPD-709	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W22-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.Z2-DPD-710	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W22-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.Z2-DPD-711	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W22-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	52	
	=WA.Z2-DPD-712	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W22-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	52	
	=WA.Z2-DPD-713	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W23-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.Z2-DPD-714	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W23-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.Z2-DPD-715	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W23-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.Z2-DPD-716	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W23-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.Z2-DPD-717	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W23-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	52	
	=WA.Z2-DPD-718	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W23-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	52	
	=WA.Z2-DPD-719	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W24-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.Z2-DPD-720	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W24-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.Z2-DPD-721	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W24-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.Z2-DPD-722	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W24-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.Z2-DPD-723	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W24-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	84	
	=WA.Z2-DPD-724	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W24-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	84	
	=WA.Z2-DPD-725	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	59	
	=WA.Z2-DPD-726	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	59	
	=WA.Z2-DPD-727	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	59	
	=WA.Z2-DPD-728	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	59	
	=WA.Z2-DPD-732	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W21-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	67	
	=WA.Z2-DPD-733	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W21-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	67	
	=WA.Z2-DPD-734	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W21-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	67	
	=WA.Z2-DPD-735	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W22-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	76	
	=WA.Z2-DPD-736	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W22-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	76	
	=WA.Z2-DPD-737	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W22-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	76	
	=WA.Z2-DPD-738	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W23-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.Z2-DPD-739	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W23-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.Z2-DPD-740	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W23-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.Z2-DPD-741	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W24-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	44	
	=WA.Z2-DPD-742	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W24-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	44	
	=WA.Z2-DPD-745	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z2.W24-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	44	
	=WA.Z3-DPD-701	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W31-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.Z3-DPD-702	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W31-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.Z3-DPD-703	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W31-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.Z3-DPD-704	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W31-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.Z3-DPD-705	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W31-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	84	
	=WA.Z3-DPD-706	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W31-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	84	
	=WA.Z3-DPD-707	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W32-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	

	=WA.Z3-DPD-708	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W32-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.Z3-DPD-709	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W32-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.Z3-DPD-710	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W32-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.Z3-DPD-711	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W32-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	52	
	=WA.Z3-DPD-712	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W32-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	52	
	=WA.Z3-DPD-713	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W33-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.Z3-DPD-714	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W33-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.Z3-DPD-715	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W33-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.Z3-DPD-716	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W33-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.Z3-DPD-717	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W33-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	52	
	=WA.Z3-DPD-718	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W33-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	52	
	=WA.Z3-DPD-719	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W34-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.Z3-DPD-720	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W34-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.Z3-DPD-721	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W34-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.Z3-DPD-722	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W34-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.Z3-DPD-723	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W34-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	84	
	=WA.Z3-DPD-724	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W34-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	84	
	=WA.Z3-DPD-725	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	59	
	=WA.Z3-DPD-726	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	59	
	=WA.Z3-DPD-727	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	59	
	=WA.Z3-DPD-728	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	59	
	=WA.Z3-DPD-732	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W31-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	67	
	=WA.Z3-DPD-733	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W31-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	67	
	=WA.Z3-DPD-734	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W31-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	67	
	=WA.Z3-DPD-735	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W32-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	76	
	=WA.Z3-DPD-736	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W32-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	76	
	=WA.Z3-DPD-737	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W32-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	76	
	=WA.Z3-DPD-738	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W33-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.Z3-DPD-739	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W33-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.Z3-DPD-740	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W33-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.Z3-DPD-741	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W34-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	44	
	=WA.Z3-DPD-742	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W34-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	44	
	=WA.Z3-DPD-745	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z3.W34-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	44	
	=WA.Z4-DPD-701	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W41-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.Z4-DPD-702	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W41-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.Z4-DPD-703	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W41-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.Z4-DPD-704	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W41-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.Z4-DPD-705	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W41-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	84	
	=WA.Z4-DPD-706	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W41-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	84	
	=WA.Z4-DPD-707	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W42-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.Z4-DPD-708	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W42-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.Z4-DPD-709	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W42-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.Z4-DPD-710	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W42-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.Z4-DPD-711	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W42-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	52	
	=WA.Z4-DPD-712	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W42-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	52	

	=WA.Z4-DPD-713	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W43-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.Z4-DPD-714	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W43-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.Z4-DPD-715	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W43-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.Z4-DPD-716	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W43-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WA.Z4-DPD-717	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W43-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	52	
	=WA.Z4-DPD-718	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W43-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	52	
	=WA.Z4-DPD-719	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W44-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.Z4-DPD-720	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W44-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.Z4-DPD-721	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W44-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.Z4-DPD-722	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W44-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=WA.Z4-DPD-723	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W44-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	84	
	=WA.Z4-DPD-724	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W44-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	84	
	=WA.Z4-DPD-725	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	59	
	=WA.Z4-DPD-726	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4-Q21.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	59	
	=WA.Z4-DPD-727	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	59	
	=WA.Z4-DPD-728	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4-Q22.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	59	
	=WA.Z4-DPD-732	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W41-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	67	
	=WA.Z4-DPD-733	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W41-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	67	
	=WA.Z4-DPD-734	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W41-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	67	
	=WA.Z4-DPD-735	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W42-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	76	
	=WA.Z4-DPD-736	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W42-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	76	
	=WA.Z4-DPD-737	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W42-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	76	
	=WA.Z4-DPD-738	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W43-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.Z4-DPD-739	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W43-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.Z4-DPD-740	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W43-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WA.Z4-DPD-741	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W44-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	44	
	=WA.Z4-DPD-742	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W44-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	44	
	=WA.Z4-DPD-745	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	=WA.Z4.W44-Q1.B	500kV断路器B相汇控箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	44	
	=WC1-DPD-701	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC1-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	23	
	=WC1-DPD-702	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC1-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	23	
	=WC1-DPD-703	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC1-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	23	
	=WC1-DPD-704	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC1-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	23	
	=WC1-DPD-705	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC1-Q22.JB	35kV接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	23	
	=WC1-DPD-706	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC1-Q22.JB	35kV接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	23	
	=WC1-DPD-707	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC1.WT-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WC1-DPD-708	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC1.WT-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WC1-DPD-709	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC1.WT-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WC1-DPD-710	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC1.WT-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WC1-DPD-711	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC1.Z1-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=WC1-DPD-712	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC1.Z1-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=WC1-DPD-713	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC1.Z1-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=WC1-DPD-714	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC1.Z1-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=WC1-DPD-715	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC1.Z2-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WC1-DPD-716	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC1.Z2-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WC1-DPD-717	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC1.Z2-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	

	=WC1-DPD-718	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC1.Z2-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WC1-DPD-719	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WA.WT1-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	87	
	=WC1-DPD-720	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WA.WT1-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	87	
	=WC1-DPD-721	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WA.WB1-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	95	
	=WC1-DPD-722	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WA.WB1-E10.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	95	
	=WC1-DPD-723	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WA.WT1-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	87	
	=WC1-DPD-724	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WA.WT1-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	87	
	=WC1-DPD-725	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WA.WT1-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	95	
	=WC1-DPD-726	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WA.WT1-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	95	
	=WC1-DPD-727	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WA.WT1-51B.LCP	1号降压变风冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	110	
	=WC1-DPD-732	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC1.WT-Q1.JB	35kV断路器机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	90	
	=WC1-DPD-733	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC1.Z1-Q1.JB	35kV断路器机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=WC1-DPD-734	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC1.Z2-Q1.JB	35kV断路器机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WC1-DPD-735	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WA.WT1-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WC1-DPD-736	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WA.WT1-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WC1-DPD-737	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WA.WT1-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WC2-DPD-701	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC2-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	23	
	=WC2-DPD-702	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC2-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	23	
	=WC2-DPD-703	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC2-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	23	
	=WC2-DPD-704	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC2-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	23	
	=WC2-DPD-705	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC2-Q22.JB	35kV接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	23	
	=WC2-DPD-706	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC2-Q22.JB	35kV接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	23	
	=WC2-DPD-707	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC2.WT-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WC2-DPD-708	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC2.WT-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WC2-DPD-709	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC2.WT-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WC2-DPD-710	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC2.WT-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WC2-DPD-711	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC2.Z1-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=WC2-DPD-712	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC2.Z1-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=WC2-DPD-713	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC2.Z1-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=WC2-DPD-714	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC2.Z1-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	=WC2-DPD-715	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC2.Z2-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WC2-DPD-716	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC2.Z2-Q11.JB	35kV隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WC2-DPD-717	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC2.Z2-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WC2-DPD-718	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC2.Z2-Q21.JB	35kV接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WC2-DPD-719	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WA.WT2-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	87	
	=WC2-DPD-720	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WA.WT2-Q11.B	500kV隔离开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	87	
	=WC2-DPD-721	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WA.WB2-E20.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	95	
	=WC2-DPD-722	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WA.WB2-E20.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	95	
	=WC2-DPD-723	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WA.WT2-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	87	
	=WC2-DPD-724	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WA.WT2-E11.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	87	
	=WC2-DPD-725	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WA.WT2-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	95	
	=WC2-DPD-726	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WA.WT2-E12.B	500kV接地开关B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	95	
	=WC2-DPD-727	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WA.WT2-51B.LCP	2号降压变风冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	110	
	=WC2-DPD-732	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC2.WT-Q1.JB	35kV断路器机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=WC2-DPD-733	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC2.Z1-Q1.JB	35kV断路器机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	

	=WC2-DPD-734	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WC2.Z2-Q1.JB	35kV断路器机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	43	
	=WC2-DPD-735	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WA.WT2-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	87	
	=WC2-DPD-736	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WA.WT2-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	87	
	=WC2-DPD-737	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	=WA.WT2-Q1.B	500kV边断路器B相机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	87	
	EA511-191	=S2+EA511	直流充电机屏一	=S2+ACI1	交流站接口屏1	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	25	
	EA512-191	=S2+EA512	直流充电机屏二	=S2+ACI1	交流站接口屏1	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	25	
	EA513-191	=S2+EA513	直流充电机屏三	=S2+ACI1	交流站接口屏1	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	25	
	=EA51A2-714	=S2+EA51A2	直流馈线屏A2	=S2+PFI 51	保护信息子站采集屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	15	
	=EA51B2-714	=S2+EA51B2	直流馈线屏B2	=S2+PFI 51	保护信息子站采集屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	15	
	=EA52A2-704	=S2+EA52A2	直流馈线屏A2	=S2+MET11	备用计量系统子站屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	15	
	=EA52A2-705	=S2+EA52A2	直流馈线屏A2	=S2+MET21	主计量系统子站屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	15	
	=EA52A2-720	=S2+EA52A2	直流馈线屏A2	=S2+PFI 52	保护信息子站采集屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	15	
	=EA52B2-704	=S2+EA52B2	直流馈线屏B2	=S2+MET11	备用计量系统子站屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	15	
	=EA52B2-720	=S2+EA52B2	直流馈线屏B2	=S2+PFI 52	保护信息子站采集屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	15	
	=EA11-191	=S2+EA11	极1直流#1充电机	=S2+PSI1A	极1直流场接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	45	
	=EA11A-701	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+PCP1A	极1直流极控制屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-702	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+PCP1B	极1直流极控制屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-703	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-704	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-705	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+PPR1C	极1直流极保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-706	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+PMI1A	极1测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-707	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-708	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+PMI1C	极1测量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-709	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+EMI1	极1电量合并单元屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-710	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+DMI11	极1零磁通测量屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-711	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+DMI12	极1零磁通测量屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-712	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+DMI13	极1零磁通测量屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-713	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+DMU1A	极1直流场合并单元屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-714	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+DMU1B	极1直流场合并单元屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-715	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+DMU1C	极1直流场合并单元屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-716	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-717	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-718	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+TFP1C	极1换流变保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-719	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+ITFP1A	极1换流变非电量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-720	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+ITFP1B	极1换流变非电量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-721	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+ITFP1C	极1换流变非电量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-722	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-723	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+SPI11B	极1站用电接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-724	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-725	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+VFI1	极1阀厅火灾跳闸接口屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-731	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+VCE11	极1阀基电子设备屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-732	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+VCE11	极1阀基电子设备屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-733	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+VCE12	极1阀基电子设备屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-734	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+VCE12	极1阀基电子设备屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-735	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+VCE13	极1阀基电子设备屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	

	=EA11A-736	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+VCE13	极1阀基电子设备屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-737	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+VCE14	极1阀基电子设备屏4	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-738	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+VCE14	极1阀基电子设备屏4	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-739	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+VCE15	极1阀基电子设备屏5	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-740	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+VCE15	极1阀基电子设备屏5	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-741	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+VCE16	极1阀基电子设备屏6	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-742	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+VCE16	极1阀基电子设备屏6	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-743	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=P1.WT-TyA.TCC	极1Yy换流变A相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA11A-744	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=P1.WT-TyB.TCC	极1Yy换流变B相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA11A-745	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=P1.WT-TyC.TCC	极1Yy换流变C相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA11A-746	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=P1.WT-TdA.TCC	极1Yd换流变A相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA11A-747	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=P1.WT-TdB.TCC	极1Yd换流变B相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA11A-748	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=P1.WT-TdC.TCC	极1Yd换流变C相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA11B-701	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+PCP1A	极1直流极控制屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-702	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+PCP1B	极1直流极控制屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-703	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-704	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-705	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+PPR1C	极1直流极保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-706	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+PMI1A	极1测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-707	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-708	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+PMI1C	极1测量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-709	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+EMI1	极1电量合并单元屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-710	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+DMI11	极1零磁通测量屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-711	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+DMI12	极1零磁通测量屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-712	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+DMI13	极1零磁通测量屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-713	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+DMU1A	极1直流场合并单元屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-714	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+DMU1B	极1直流场合并单元屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-715	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+DMU1C	极1直流场合并单元屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-716	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-717	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-718	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+TFP1C	极1换流变保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-719	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+ITFP1A	极1换流变非电量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-720	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+ITFP1B	极1换流变非电量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-721	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+ITFP1C	极1换流变非电量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-722	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-723	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+SPI11B	极1站用电接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-724	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-725	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+VFI1	极1阀厅火灾跳闸接口屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-731	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+VCE11	极1阀基电子设备屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-732	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+VCE11	极1阀基电子设备屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-733	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+VCE12	极1阀基电子设备屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-734	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+VCE12	极1阀基电子设备屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-735	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+VCE13	极1阀基电子设备屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-736	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+VCE13	极1阀基电子设备屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-737	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+VCE14	极1阀基电子设备屏4	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	

	=EA11B-738	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+VCE14	极1阀基电子设备屏4	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-739	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+VCE15	极1阀基电子设备屏5	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-740	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+VCE15	极1阀基电子设备屏5	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-741	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+VCE16	极1阀基电子设备屏6	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-742	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+VCE16	极1阀基电子设备屏6	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-743	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=P1.WT-TyA.TCC	极1Yy换流变A相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA11B-744	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=P1.WT-TyB.TCC	极1Yy换流变B相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA11B-745	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=P1.WT-TyC.TCC	极1Yy换流变C相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA11B-746	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=P1.WT-TdA.TCC	极1Yd换流变A相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA11B-747	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=P1.WT-TdB.TCC	极1Yd换流变B相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA11B-748	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=P1.WT-TdC.TCC	极1Yd换流变C相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA11C-701	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=S2+DTFR11	极1直流故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA11C-702	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=S2+DTFR12	极1换流变故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA11C-703	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=S2+EMI1	极1电量合并单元屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA11C-704	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=20NE11+NE01	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA11C-705	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=20NE11+NE01	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA11C-706	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=20NE11+NE03	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA11C-707	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=20NE11+NE03	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA11C-708	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=20NE11+NE02	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA11C-709	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=20NE11+NE02	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA11C-710	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=20NE31+NE03	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA11C-711	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=20NE31+NE03	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA11C-712	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=20NE31+NE06	柴油机进线隔离柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA11C-713	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=20NE31+NE06	柴油机进线隔离柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA11C-714	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=20T11-11B.J	10kV站用变本体端子箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA11C-715	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=20T12-12B.J	10kV站用变本体端子箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA11C-716	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=S2+DMU1A	极1直流场合并单元屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11C-717	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=S2+DMU1B	极1直流场合并单元屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11C-718	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=S2+DMU1C	极1直流场合并单元屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11C-719	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=P1.U-Q21.J	极1阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	135	
	=EA11C-720	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=P1.U-Q21.J	极1阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	135	
	=EA11C-721	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=P1.U-Q22.J	极1阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	150	
	=EA11C-722	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=P1.U-Q22.J	极1阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	150	
	=EA11C-723	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=P1.U-Q23.J	极1阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	155	
	=EA11C-724	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=P1.U-Q23.J	极1阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	155	
	=EA11C-725	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=P1.U-Q24.J	极1阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=EA11C-726	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=P1.U-Q24.J	极1阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=EA11C-727	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=S2+PPR1C	极1直流极保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11C-728	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=S2+TFP1C	极1换流变保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11C-729	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=S2+ITFP1C	极1换流变非电量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA12-191	=S2+EA12	极1直流#2充电机	=S2+PSI1A	极1直流场接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	35	
	=EA13-191	=S2+EA13	极1直流#3充电机	=S2+PSI1A	极1直流场接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	35	
	=EA1A-701	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+TFYI1A	极1 Y/Y换流变接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA1A-702	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+TFYI1B	极1 Y/Y换流变接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA1A-703	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	

	=EA1A-704	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA1A-705	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+PSI1A	极1直流场接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA1A-706	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+PSI1B	极1直流场接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA1A-707	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+VHI1A	极1阀厅接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA1A-708	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+VHI1B	极1阀厅接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA1A-709	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+1AP4	极1阀冷AP4内冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA1A-710	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+1AP4	极1阀冷AP4内冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA1A-711	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+1AP5	极1阀冷AP5内冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA1A-712	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+1AP6	极1阀冷AP6外冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA1A-713	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+1AP6	极1阀冷AP6外冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA1A-714	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+1AP7	极1阀冷AP7外冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA1A-715	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+1AP11	极1阀冷AP11（水处理）控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA1A-716	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=P1.WN-Q1.J2	极1中性母线NBS主机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	140	
	=EA1B-701	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+TFYI1A	极1 Y/Y换流变接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA1B-702	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+TFYI1B	极1 Y/Y换流变接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA1B-703	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA1B-704	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA1B-705	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+PSI1A	极1直流场接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA1B-706	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+PSI1B	极1直流场接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA1B-707	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+VHI1A	极1阀厅接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA1B-708	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+VHI1B	极1阀厅接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA1B-709	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+1AP4	极1阀冷AP4内冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA1B-710	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+1AP4	极1阀冷AP4内冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA1B-711	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+1AP5	极1阀冷AP5内冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA1B-712	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+1AP6	极1阀冷AP6外冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA1B-713	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+1AP6	极1阀冷AP6外冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA1B-714	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+1AP7	极1阀冷AP7外冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA1B-715	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+1AP11	极1阀冷AP11（水处理）控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA1B-716	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=P1.WN-Q1.J2	极1中性母线NBS主机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	140	
	=EA1C-701	=S2+EA1C	极1直流主馈线屏C	=P1.U-Q21.J	极1阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	135	
	=EA1C-702	=S2+EA1C	极1直流主馈线屏C	=P1.U-Q21.J	极1阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	135	
	=EA1C-703	=S2+EA1C	极1直流主馈线屏C	=P1.U-Q22.J	极1阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	150	
	=EA1C-704	=S2+EA1C	极1直流主馈线屏C	=P1.U-Q22.J	极1阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	150	
	=EA1C-705	=S2+EA1C	极1直流主馈线屏C	=P1.U-Q23.J	极1阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	155	
	=EA1C-706	=S2+EA1C	极1直流主馈线屏C	=P1.U-Q23.J	极1阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	155	
	=EA1C-707	=S2+EA1C	极1直流主馈线屏C	=P1.U-Q24.J	极1阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=EA1C-708	=S2+EA1C	极1直流主馈线屏C	=P1.U-Q24.J	极1阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=EA21-191	=S2+EA21	极2直流#1充电机	=S2+PSI2A	极2直流场接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	45	
	=EA21A-701	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+PCP2A	极2直流极控制屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-702	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+PCP2B	极2直流极控制屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-703	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-704	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-705	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+PPR2C	极2直流极保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-706	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+PMI2A	极2测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-707	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	

	=EA21A-708	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+PMI2C	极2测量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-709	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+EMI2	极2电量合并单元屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-710	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+DMI21	极2零磁通测量屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-711	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+DMI22	极2零磁通测量屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-712	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+DMI23	极2零磁通测量屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-713	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+DMU2A	极2直流场合并单元屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-714	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+DMU2B	极2直流场合并单元屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-715	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+DMU2C	极2直流场合并单元屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-716	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-717	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-718	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+TFP2C	极2换流变保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-719	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+ITFP2A	极2换流变非电量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-720	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+ITFP2B	极2换流变非电量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-721	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+ITFP2C	极2换流变非电量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-722	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-723	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+SPI21B	极2站用电接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-724	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-725	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+VFI2	极2阀厅火灾跳闸接口屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-731	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+VCE21	极2阀基电子设备屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-732	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+VCE21	极2阀基电子设备屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-733	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+VCE22	极2阀基电子设备屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-734	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+VCE22	极2阀基电子设备屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-735	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+VCE23	极2阀基电子设备屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-736	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+VCE23	极2阀基电子设备屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-737	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+VCE24	极2阀基电子设备屏4	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-738	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+VCE24	极2阀基电子设备屏4	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-739	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+VCE25	极2阀基电子设备屏5	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-740	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+VCE25	极2阀基电子设备屏5	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-741	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+VCE26	极2阀基电子设备屏6	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-742	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+VCE26	极2阀基电子设备屏6	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-743	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=P2.WT-TyA.TCC	极2Yy换流变A相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA21A-744	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=P2.WT-TyB.TCC	极2Yy换流变B相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA21A-745	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=P2.WT-TyC.TCC	极2Yy换流变C相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA21A-746	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=P2.WT-TdA.TCC	极2Yd换流变A相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA21A-747	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=P2.WT-TdB.TCC	极2Yd换流变B相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA21A-748	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=P2.WT-TdC.TCC	极2Yd换流变C相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA21B-701	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+PCP2A	极2直流极控制屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-702	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+PCP2B	极2直流极控制屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-703	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-704	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-705	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+PPR2C	极2直流极保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-706	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+PMI2A	极2测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-707	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-708	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+PMI2C	极2测量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-709	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+EMI2	极2电量合并单元屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	

	=EA21B-710	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+DMI21	极2零磁通测量屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-711	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+DMI22	极2零磁通测量屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-712	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+DMI23	极2零磁通测量屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-713	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+DMU2A	极2直流场合并单元屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-714	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+DMU2B	极2直流场合并单元屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-715	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+DMU2C	极2直流场合并单元屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-716	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-717	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-718	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+TFP2C	极2换流变保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-719	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+ITFP2A	极2换流变非电量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-720	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+ITFP2B	极2换流变非电量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-721	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+ITFP2C	极2换流变非电量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-722	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-723	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+SPI21B	极2站用电接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-724	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-725	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+VFI2	极2阀厅火灾跳闸接口屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-731	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+VCE21	极2阀基电子设备屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-732	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+VCE21	极2阀基电子设备屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-733	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+VCE22	极2阀基电子设备屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-734	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+VCE22	极2阀基电子设备屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-735	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+VCE23	极2阀基电子设备屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-736	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+VCE23	极2阀基电子设备屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-737	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+VCE24	极2阀基电子设备屏4	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-738	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+VCE24	极2阀基电子设备屏4	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-739	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+VCE25	极2阀基电子设备屏5	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-740	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+VCE25	极2阀基电子设备屏5	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-741	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+VCE26	极2阀基电子设备屏6	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-742	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+VCE26	极2阀基电子设备屏6	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-743	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=P2.WT-TyA.TCC	极2Yy换流变A相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA21B-744	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=P2.WT-TyB.TCC	极2Yy换流变B相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA21B-745	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=P2.WT-TyC.TCC	极2Yy换流变C相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA21B-746	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=P2.WT-TdA.TCC	极2Yd换流变A相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA21B-747	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=P2.WT-TdB.TCC	极2Yd换流变B相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA21B-748	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=P2.WT-TdC.TCC	极2Yd换流变C相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA21C-701	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=S2+DTFR21	极2直流故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA21C-702	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=S2+DTFR22	极2换流变故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA21C-703	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=S2+EMI2	极2电量合并单元屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA21C-704	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=20NE21+NE01	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA21C-705	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=20NE21+NE01	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA21C-706	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=20NE21+NE03	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA21C-707	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=20NE21+NE03	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA21C-708	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=20NE21+NE02	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA21C-709	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=20NE21+NE02	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA21C-710	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=20NE31+NE02	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA21C-711	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=20NE31+NE02	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	

	=EA21C-712	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=20NE31+NE05	柴油机进线隔离柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA21C-713	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=20NE31+NE05	柴油机进线隔离柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA21C-714	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=20T21-21B.J	10kV站用变本体端子箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA21C-715	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=20T22-22B.J	10kV站用变本体端子箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA21C-716	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=S2+DMU2A	极2直流场合并单元屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21C-717	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=S2+DMU2B	极2直流场合并单元屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21C-718	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=S2+DMU2C	极2直流场合并单元屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21C-719	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=P2.U-Q21.J	极2阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	135	
	=EA21C-720	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=P2.U-Q21.J	极2阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	135	
	=EA21C-721	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=P2.U-Q22.J	极2阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	150	
	=EA21C-722	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=P2.U-Q22.J	极2阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	150	
	=EA21C-723	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=P2.U-Q23.J	极2阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	155	
	=EA21C-724	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=P2.U-Q23.J	极2阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	155	
	=EA21C-725	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=P2.U-Q24.J	极2阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=EA21C-726	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=P2.U-Q24.J	极2阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=EA21C-727	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=S2+PPR2C	极2直流极保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21C-728	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=S2+TFP2C	极2换流变保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21C-729	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=S2+ITFP2C	极2换流变非电量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA22-191	=S2+EA22	极2直流#2充电机	=S2+PSI2A	极2直流场接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	35	
	=EA23-191	=S2+EA23	极2直流#3充电机	=S2+PSI2A	极2直流场接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	35	
	=EA2A-701	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+TFYI2A	极2 Y/Y换流变接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA2A-702	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+TFYI2B	极2 Y/Y换流变接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA2A-703	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA2A-704	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA2A-705	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+PSI2A	极2直流场接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA2A-706	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+PSI2B	极2直流场接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA2A-707	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+VHI2A	极2阀厅接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA2A-708	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+VHI2B	极2阀厅接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA2A-709	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+2AP4	极2阀冷AP4内冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA2A-710	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+2AP4	极2阀冷AP4内冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA2A-711	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+2AP5	极2阀冷AP5内冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA2A-712	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+2AP6	极2阀冷AP6外冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA2A-713	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+2AP6	极2阀冷AP6外冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA2A-714	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+2AP7	极2阀冷AP7外冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA2A-715	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+2AP11	极2阀冷AP11(水处理)控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA2A-716	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=P2.WN-Q1.J2	极2中性母线NBS主机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	140	
	=EA2B-701	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+TFYI2A	极2 Y/Y换流变接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA2B-702	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+TFYI2B	极2 Y/Y换流变接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA2B-703	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA2B-704	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA2B-705	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+PSI2A	极2直流场接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA2B-706	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+PSI2B	极2直流场接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA2B-707	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+VHI2A	极2阀厅接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA2B-708	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+VHI2B	极2阀厅接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA2B-709	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+2AP4	极2阀冷AP4内冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	

	=EA2B-710	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+2AP4	极2阀冷AP4内冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA2B-711	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+2AP5	极2阀冷AP5内冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA2B-712	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+2AP6	极2阀冷AP6外冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA2B-713	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+2AP6	极2阀冷AP6外冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA2B-714	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+2AP7	极2阀冷AP7外冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA2B-715	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+2AP11	极2阀冷AP11(水处理)控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA2B-716	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=P2.WN-Q1.J2	极2中性母线NBS主机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	140	
	=EA2C-701	=S2+EA2C	极2直流主馈线屏C	=P2.U-Q21.J	极2阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	135	
	=EA2C-702	=S2+EA2C	极2直流主馈线屏C	=P2.U-Q21.J	极2阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	135	
	=EA2C-703	=S2+EA2C	极2直流主馈线屏C	=P2.U-Q22.J	极2阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	150	
	=EA2C-704	=S2+EA2C	极2直流主馈线屏C	=P2.U-Q22.J	极2阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	150	
	=EA2C-705	=S2+EA2C	极2直流主馈线屏C	=P2.U-Q23.J	极2阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	155	
	=EA2C-706	=S2+EA2C	极2直流主馈线屏C	=P2.U-Q23.J	极2阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	155	
	=EA2C-707	=S2+EA2C	极2直流主馈线屏C	=P2.U-Q24.J	极2阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=EA2C-708	=S2+EA2C	极2直流主馈线屏C	=P2.U-Q24.J	极2阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=P1-DPD1-701	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	=P1.Z1.Z11-Q11.J	极1直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P1-DPD1-702	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	=P1.Z1.Z11-Q11.J	极1直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P1-DPD1-703	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	=P1.Z1.Z11-Q21.J	极1直流滤波器高压侧接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P1-DPD1-704	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	=P1.Z1.Z11-Q21.J	极1直流滤波器高压侧接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P1-DPD1-705	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	=P1.Z1.Z12-Q11.J	极1直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=P1-DPD1-706	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	=P1.Z1.Z12-Q11.J	极1直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=P1-DPD1-707	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	=P1.Z1.Z12-Q21.J	极1直流滤波器高压侧接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=P1-DPD1-708	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	=P1.Z1.Z12-Q21.J	极1直流滤波器高压侧接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=P1-DPD1-709	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	=P1.WP-Q11.J	极1极线隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P1-DPD1-710	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	=P1.WP-Q11.J	极1极线隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P1-DPD1-711	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	=P1.WP-Q12.J	极1极线隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	48	
	=P1-DPD1-712	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	=P1.WP-Q12.J	极1极线隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	48	
	=P1-DPD1-713	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	=P1.WP-Q21.J	极1极线接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P1-DPD1-714	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	=P1.WP-Q21.J	极1极线接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P1-DPD1-715	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	=P1.WP-Q22.J	极1极线接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P1-DPD1-716	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	=P1.WP-Q22.J	极1极线接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P1-DPD2-701	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.Z1.Z11-Q12.J	极1直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P1-DPD2-702	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.Z1.Z11-Q12.J	极1直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P1-DPD2-703	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.Z1.Z11-Q22.J	极1直流滤波器低压侧接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P1-DPD2-704	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.Z1.Z11-Q22.J	极1直流滤波器低压侧接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P1-DPD2-705	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.Z1.Z12-Q12.J	极1直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	27	
	=P1-DPD2-706	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.Z1.Z12-Q12.J	极1直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	27	
	=P1-DPD2-707	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.Z1.Z12-Q22.J	极1直流滤波器低压侧接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	27	
	=P1-DPD2-708	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.Z1.Z12-Q22.J	极1直流滤波器低压侧接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	27	
	=P1-DPD2-709	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.WN-Q11.J	极1中性母线隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P1-DPD2-710	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.WN-Q11.J	极1中性母线隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P1-DPD2-711	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.WN-Q12.J	极1中性母线隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=P1-DPD2-712	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.WN-Q12.J	极1中性母线隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=P1-DPD2-713	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.WN-Q21.J	极1中性母线接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=P1-DPD2-714	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.WN-Q21.J	极1中性母线接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	

	=P1-DPD2-715	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.WN-Q22.J	极1中性母线隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P1-DPD2-716	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.WN-Q22.J	极1中性母线隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P1-DPD2-717	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.WN-Q1.J2	极1中性母线NBS主机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=P1-DPD2-718	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.WN-Q1.J1	极1中性母线NBS副机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=P2-DPD1-701	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	=P2.Z1.Z11-Q11.J	极2直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P2-DPD1-702	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	=P2.Z1.Z11-Q11.J	极2直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P2-DPD1-703	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	=P2.Z1.Z11-Q21.J	极2直流滤波器高压侧接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P2-DPD1-704	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	=P2.Z1.Z11-Q21.J	极2直流滤波器高压侧接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P2-DPD1-705	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	=P2.Z1.Z12-Q11.J	极2直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=P2-DPD1-706	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	=P2.Z1.Z12-Q11.J	极2直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=P2-DPD1-707	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	=P2.Z1.Z12-Q21.J	极2直流滤波器高压侧接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=P2-DPD1-708	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	=P2.Z1.Z12-Q21.J	极2直流滤波器高压侧接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=P2-DPD1-709	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	=P2.WP-Q11.J	极2极线隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P2-DPD1-710	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	=P2.WP-Q11.J	极2极线隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P2-DPD1-711	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	=P2.WP-Q12.J	极2极线隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	48	
	=P2-DPD1-712	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	=P2.WP-Q12.J	极2极线隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	48	
	=P2-DPD1-713	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	=P2.WP-Q21.J	极2极线接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P2-DPD1-714	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	=P2.WP-Q21.J	极2极线接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P2-DPD1-715	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	=P2.WP-Q22.J	极2极线接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P2-DPD1-716	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	=P2.WP-Q22.J	极2极线接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P2-DPD2-701	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.Z1.Z11-Q12.J	极2直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P2-DPD2-702	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.Z1.Z11-Q12.J	极2直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P2-DPD2-703	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.Z1.Z11-Q22.J	极2直流滤波器低压侧接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P2-DPD2-704	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.Z1.Z11-Q22.J	极2直流滤波器低压侧接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P2-DPD2-705	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.Z1.Z12-Q12.J	极2直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	27	
	=P2-DPD2-706	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.Z1.Z12-Q12.J	极2直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	27	
	=P2-DPD2-707	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.Z1.Z12-Q22.J	极2直流滤波器低压侧接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	27	
	=P2-DPD2-708	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.Z1.Z12-Q22.J	极2直流滤波器低压侧接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	27	
	=P2-DPD2-709	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.WN-Q11.J	极2中性母线隔离开关	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P2-DPD2-710	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.WN-Q11.J	极2中性母线隔离开关	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P2-DPD2-711	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.WN-Q12.J	极2中性母线隔离开关	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=P2-DPD2-712	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.WN-Q12.J	极2中性母线隔离开关	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=P2-DPD2-713	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.WN-Q21.J	极2中性母线接地开关	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=P2-DPD2-714	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.WN-Q21.J	极2中性母线接地开关	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=P2-DPD2-715	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.WN-Q22.J	极2中性母线隔离开关	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P2-DPD2-716	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.WN-Q22.J	极2中性母线隔离开关	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P2-DPD2-717	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.WN-Q1.J2	极2中性母线NBS主机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=P2-DPD2-718	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.WN-Q1.J1	极2中性母线NBS副机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11-191	=S2+EA11	极1直流#1充电机	=S2+PSI1A	极1直流场接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	45	
	=EA11A-701	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+PCP1A	极1直流极控制屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-702	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+PCP1B	极1直流极控制屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-703	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-704	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-705	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+PPR1C	极1直流极保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-706	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+PMI1A	极1测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	

	=EA11A-707	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-708	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+PMI1C	极1测量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-709	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+EMI1	极1电量合并单元屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-710	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+DMI11	极1零磁通测量屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-711	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+DMI12	极1零磁通测量屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-712	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+DMI13	极1零磁通测量屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-713	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+DMU1A	极1直流场合并单元屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-714	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+DMU1B	极1直流场合并单元屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-715	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+DMU1C	极1直流场合并单元屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-716	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-717	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-718	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+TFP1C	极1换流变保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-719	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+ITFP1A	极1换流变非电量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-720	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+ITFP1B	极1换流变非电量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-721	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+ITFP1C	极1换流变非电量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-722	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-723	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+SPI11B	极1站用电接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-724	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-725	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+VFI1	极1阀厅火灾跳闸接口屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-731	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+VCE11	极1阀基电子设备屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-732	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+VCE11	极1阀基电子设备屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-733	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+VCE12	极1阀基电子设备屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-734	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+VCE12	极1阀基电子设备屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-735	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+VCE13	极1阀基电子设备屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-736	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+VCE13	极1阀基电子设备屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-737	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+VCE14	极1阀基电子设备屏4	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-738	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+VCE14	极1阀基电子设备屏4	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-739	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+VCE15	极1阀基电子设备屏5	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-740	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+VCE15	极1阀基电子设备屏5	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-741	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+VCE16	极1阀基电子设备屏6	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-742	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=S2+VCE16	极1阀基电子设备屏6	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11A-743	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=P1.WT-TyA.TCC	极1Yy换流变A相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA11A-744	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=P1.WT-TyB.TCC	极1Yy换流变B相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA11A-745	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=P1.WT-TyC.TCC	极1Yy换流变C相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA11A-746	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=P1.WT-TdA.TCC	极1Yd换流变A相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA11A-747	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=P1.WT-TdB.TCC	极1Yd换流变B相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA11A-748	=S2+EA11A	极1直流分屏A	=P1.WT-TdC.TCC	极1Yd换流变C相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA11B-701	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+PCP1A	极1直流极控制屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-702	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+PCP1B	极1直流极控制屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-703	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+PPR1A	极1直流极保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-704	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+PPR1B	极1直流极保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-705	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+PPR1C	极1直流极保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-706	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+PMI1A	极1测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-707	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+PMI1B	极1测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-708	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+PMI1C	极1测量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	

	=EA11B-709	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+EMI1	极1电量合并单元屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-710	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+DMI11	极1零磁通测量屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-711	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+DMI12	极1零磁通测量屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-712	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+DMI13	极1零磁通测量屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-713	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+DMU1A	极1直流场合并单元屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-714	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+DMU1B	极1直流场合并单元屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-715	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+DMU1C	极1直流场合并单元屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-716	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-717	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-718	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+TFP1C	极1换流变保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-719	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+ITFP1A	极1换流变非电量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-720	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+ITFP1B	极1换流变非电量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-721	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+ITFP1C	极1换流变非电量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-722	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+SPI11A	极1站用电接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-723	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+SPI11B	极1站用电接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-724	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+SER1	极1事件顺序记录屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-725	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+VFI1	极1阀厅火灾跳闸接口屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-731	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+VCE11	极1阀基电子设备屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-732	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+VCE11	极1阀基电子设备屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-733	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+VCE12	极1阀基电子设备屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-734	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+VCE12	极1阀基电子设备屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-735	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+VCE13	极1阀基电子设备屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-736	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+VCE13	极1阀基电子设备屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-737	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+VCE14	极1阀基电子设备屏4	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-738	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+VCE14	极1阀基电子设备屏4	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-739	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+VCE15	极1阀基电子设备屏5	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-740	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+VCE15	极1阀基电子设备屏5	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-741	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+VCE16	极1阀基电子设备屏6	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-742	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=S2+VCE16	极1阀基电子设备屏6	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11B-743	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=P1.WT-TyA.TCC	极1Yy换流变A相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA11B-744	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=P1.WT-TyB.TCC	极1Yy换流变B相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA11B-745	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=P1.WT-TyC.TCC	极1Yy换流变C相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA11B-746	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=P1.WT-TdA.TCC	极1Yd换流变A相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA11B-747	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=P1.WT-TdB.TCC	极1Yd换流变B相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA11B-748	=S2+EA11B	极1直流分屏B	=P1.WT-TdC.TCC	极1Yd换流变C相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA11C-701	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=S2+DTFR11	极1直流故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA11C-702	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=S2+DTFR12	极1换流变故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA11C-703	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=S2+EMI1	极1电量合并单元屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA11C-704	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=20NE11+NE01	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA11C-705	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=20NE11+NE01	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA11C-706	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=20NE11+NE03	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA11C-707	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=20NE11+NE03	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA11C-708	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=20NE11+NE02	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA11C-709	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=20NE11+NE02	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA11C-710	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=20NE31+NE03	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	

	=EA11C-711	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=20NE31+NE03	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA11C-712	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=20NE31+NE06	柴油机进线隔离柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA11C-713	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=20NE31+NE06	柴油机进线隔离柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA11C-714	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=20T11-11B.J	10kV站用变本体端子箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA11C-715	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=20T12-12B.J	10kV站用变本体端子箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA11C-716	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=S2+DMU1A	极1直流场合并单元屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11C-717	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=S2+DMU1B	极1直流场合并单元屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11C-718	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=S2+DMU1C	极1直流场合并单元屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11C-719	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=P1.U-Q21.J	极1阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	135	
	=EA11C-720	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=P1.U-Q21.J	极1阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	135	
	=EA11C-721	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=P1.U-Q22.J	极1阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	150	
	=EA11C-722	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=P1.U-Q22.J	极1阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	150	
	=EA11C-723	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=P1.U-Q23.J	极1阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	155	
	=EA11C-724	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=P1.U-Q23.J	极1阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	155	
	=EA11C-725	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=P1.U-Q24.J	极1阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=EA11C-726	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=P1.U-Q24.J	极1阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=EA11C-727	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=S2+PPR1C	极1直流极保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11C-728	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=S2+TFP1C	极1换流变保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA11C-729	=S2+EA11C	极1直流分屏C	=S2+ITFP1C	极1换流变非电量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA12-191	=S2+EA12	极1直流#2充电机	=S2+PSI1A	极1直流场接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	35	
	=EA13-191	=S2+EA13	极1直流#3充电机	=S2+PSI1A	极1直流场接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	35	
	=EA1A-701	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+TFYI1A	极1 Y/Y换流变接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA1A-702	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+TFYI1B	极1 Y/Y换流变接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA1A-703	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA1A-704	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA1A-705	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+PSI1A	极1直流场接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA1A-706	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+PSI1B	极1直流场接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA1A-707	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+VHI1A	极1阀厅接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA1A-708	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+VHI1B	极1阀厅接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA1A-709	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+1AP4	极1阀冷AP4内冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA1A-710	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+1AP4	极1阀冷AP4内冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA1A-711	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+1AP5	极1阀冷AP5内冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA1A-712	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+1AP6	极1阀冷AP6外冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA1A-713	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+1AP6	极1阀冷AP6外冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA1A-714	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+1AP7	极1阀冷AP7外冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA1A-715	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+1AP11	极1阀冷AP11（水处理）控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA1A-716	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=P1.WN-Q1.J2	极1中性母线NBS主机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	140	
	=EA1B-701	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+TFYI1A	极1 Y/Y换流变接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA1B-702	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+TFYI1B	极1 Y/Y换流变接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA1B-703	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA1B-704	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA1B-705	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+PSI1A	极1直流场接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA1B-706	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+PSI1B	极1直流场接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA1B-707	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+VHI1A	极1阀厅接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA1B-708	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+VHI1B	极1阀厅接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	

	=EA1B-709	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+1AP4	极1阀冷AP4内冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA1B-710	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+1AP4	极1阀冷AP4内冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA1B-711	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+1AP5	极1阀冷AP5内冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA1B-712	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+1AP6	极1阀冷AP6外冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA1B-713	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+1AP6	极1阀冷AP6外冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA1B-714	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+1AP7	极1阀冷AP7外冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA1B-715	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+1AP11	极1阀冷AP11（水处理）控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA1B-716	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=P1.WN-Q1.J2	极1中性母线NBS主机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	140	
	=EA1C-701	=S2+EA1C	极1直流主馈线屏C	=P1.U-Q21.J	极1阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	135	
	=EA1C-702	=S2+EA1C	极1直流主馈线屏C	=P1.U-Q21.J	极1阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	135	
	=EA1C-703	=S2+EA1C	极1直流主馈线屏C	=P1.U-Q22.J	极1阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	150	
	=EA1C-704	=S2+EA1C	极1直流主馈线屏C	=P1.U-Q22.J	极1阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	150	
	=EA1C-705	=S2+EA1C	极1直流主馈线屏C	=P1.U-Q23.J	极1阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	155	
	=EA1C-706	=S2+EA1C	极1直流主馈线屏C	=P1.U-Q23.J	极1阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	155	
	=EA1C-707	=S2+EA1C	极1直流主馈线屏C	=P1.U-Q24.J	极1阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=EA1C-708	=S2+EA1C	极1直流主馈线屏C	=P1.U-Q24.J	极1阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=EA21-191	=S2+EA21	极2直流#1充电机	=S2+PSI2A	极2直流场接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	45	
	=EA21A-701	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+PCP2A	极2直流极控制屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-702	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+PCP2B	极2直流极控制屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-703	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-704	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-705	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+PPR2C	极2直流极保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-706	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+PMI2A	极2测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-707	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-708	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+PMI2C	极2测量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-709	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+EMI2	极2电量合并单元屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-710	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+DMI21	极2零磁通测量屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-711	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+DMI22	极2零磁通测量屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-712	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+DMI23	极2零磁通测量屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-713	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+DMU2A	极2直流场合并单元屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-714	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+DMU2B	极2直流场合并单元屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-715	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+DMU2C	极2直流场合并单元屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-716	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-717	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-718	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+TFP2C	极2换流变保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-719	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+ITFP2A	极2换流变非电量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-720	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+ITFP2B	极2换流变非电量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-721	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+ITFP2C	极2换流变非电量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-722	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-723	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+SPI21B	极2站用电接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-724	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-725	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+VFI2	极2阀厅火灾跳闸接口屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-731	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+VCE21	极2阀基电子设备屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-732	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+VCE21	极2阀基电子设备屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-733	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+VCE22	极2阀基电子设备屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	

	=EA21A-734	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+VCE22	极2阀基电子设备屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-735	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+VCE23	极2阀基电子设备屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-736	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+VCE23	极2阀基电子设备屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-737	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+VCE24	极2阀基电子设备屏4	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-738	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+VCE24	极2阀基电子设备屏4	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-739	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+VCE25	极2阀基电子设备屏5	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-740	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+VCE25	极2阀基电子设备屏5	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-741	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+VCE26	极2阀基电子设备屏6	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-742	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=S2+VCE26	极2阀基电子设备屏6	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21A-743	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=P2.WT-TyA.TCC	极2Yy换流变A相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA21A-744	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=P2.WT-TyB.TCC	极2Yy换流变B相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA21A-745	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=P2.WT-TyC.TCC	极2Yy换流变C相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA21A-746	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=P2.WT-TdA.TCC	极2Yd换流变A相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA21A-747	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=P2.WT-TdB.TCC	极2Yd换流变B相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA21A-748	=S2+EA21A	极2直流分屏A	=P2.WT-TdC.TCC	极2Yd换流变C相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA21B-701	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+PCP2A	极2直流极控制屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-702	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+PCP2B	极2直流极控制屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-703	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+PPR2A	极2直流极保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-704	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+PPR2B	极2直流极保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-705	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+PPR2C	极2直流极保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-706	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+PMI2A	极2测量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-707	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+PMI2B	极2测量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-708	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+PMI2C	极2测量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-709	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+EMI2	极2电量合并单元屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-710	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+DMI21	极2零磁通测量屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-711	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+DMI22	极2零磁通测量屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-712	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+DMI23	极2零磁通测量屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-713	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+DMU2A	极2直流场合并单元屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-714	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+DMU2B	极2直流场合并单元屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-715	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+DMU2C	极2直流场合并单元屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-716	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-717	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-718	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+TFP2C	极2换流变保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-719	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+ITFP2A	极2换流变非电量接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-720	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+ITFP2B	极2换流变非电量接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-721	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+ITFP2C	极2换流变非电量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-722	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+SPI21A	极2站用电接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-723	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+SPI21B	极2站用电接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-724	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+SER2	极2事件顺序记录屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-725	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+VFI2	极2阀厅火灾跳闸接口屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-731	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+VCE21	极2阀基电子设备屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-732	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+VCE21	极2阀基电子设备屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-733	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+VCE22	极2阀基电子设备屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-734	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+VCE22	极2阀基电子设备屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-735	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+VCE23	极2阀基电子设备屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	

	=EA21B-736	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+VCE23	极2阀基电子设备屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-737	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+VCE24	极2阀基电子设备屏4	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-738	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+VCE24	极2阀基电子设备屏4	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-739	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+VCE25	极2阀基电子设备屏5	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-740	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+VCE25	极2阀基电子设备屏5	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-741	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+VCE26	极2阀基电子设备屏6	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-742	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=S2+VCE26	极2阀基电子设备屏6	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21B-743	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=P2.WT-TyA.TCC	极2Yy换流变A相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA21B-744	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=P2.WT-TyB.TCC	极2Yy换流变B相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA21B-745	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=P2.WT-TyC.TCC	极2Yy换流变C相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA21B-746	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=P2.WT-TdA.TCC	极2Yd换流变A相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA21B-747	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=P2.WT-TdB.TCC	极2Yd换流变B相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA21B-748	=S2+EA21B	极2直流分屏B	=P2.WT-TdC.TCC	极2Yd换流变C相汇控柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA21C-701	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=S2+DTFR21	极2直流故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA21C-702	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=S2+DTFR22	极2换流变故障录波屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA21C-703	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=S2+EMI2	极2电量合并单元屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	107	
	=EA21C-704	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=20NE21+NE01	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA21C-705	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=20NE21+NE01	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA21C-706	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=20NE21+NE03	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA21C-707	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=20NE21+NE03	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA21C-708	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=20NE21+NE02	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA21C-709	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=20NE21+NE02	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA21C-710	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=20NE31+NE02	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA21C-711	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=20NE31+NE02	380V开关柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA21C-712	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=20NE31+NE05	柴油机进线隔离柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA21C-713	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=20NE31+NE05	柴油机进线隔离柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA21C-714	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=20T21-21B.J	10kV站用变本体端子箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA21C-715	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=20T22-22B.J	10kV站用变本体端子箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	=EA21C-716	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=S2+DMU2A	极2直流场合并单元屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21C-717	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=S2+DMU2B	极2直流场合并单元屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21C-718	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=S2+DMU2C	极2直流场合并单元屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21C-719	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=P2.U-Q21.J	极2阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	135	
	=EA21C-720	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=P2.U-Q21.J	极2阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	135	
	=EA21C-721	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=P2.U-Q22.J	极2阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	150	
	=EA21C-722	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=P2.U-Q22.J	极2阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	150	
	=EA21C-723	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=P2.U-Q23.J	极2阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	155	
	=EA21C-724	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=P2.U-Q23.J	极2阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	155	
	=EA21C-725	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=P2.U-Q24.J	极2阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=EA21C-726	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=P2.U-Q24.J	极2阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=EA21C-727	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=S2+PPR2C	极2直流极保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21C-728	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=S2+TFP2C	极2换流变保护屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA21C-729	=S2+EA21C	极2直流分屏C	=S2+ITFP2C	极2换流变非电量接口屏C	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA22-191	=S2+EA22	极2直流#2充电机	=S2+PSI2A	极2直流场接口屏A	3	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	35	
	=EA23-191	=S2+EA23	极2直流#3充电机	=S2+PSI2A	极2直流场接口屏A	6	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	35	
	=EA2A-701	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+TFYI2A	极2 Y/Y换流变接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	

	=EA2A-702	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+TFYI2B	极2 Y/Y换流变接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA2A-703	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA2A-704	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA2A-705	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+PSI2A	极2直流场接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA2A-706	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+PSI2B	极2直流场接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA2A-707	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+VHI2A	极2阀厅接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA2A-708	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+VHI2B	极2阀厅接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA2A-709	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+2AP4	极2阀冷AP4内冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA2A-710	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+2AP4	极2阀冷AP4内冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA2A-711	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+2AP5	极2阀冷AP5内冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA2A-712	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+2AP6	极2阀冷AP6外冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA2A-713	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+2AP6	极2阀冷AP6外冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA2A-714	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+2AP7	极2阀冷AP7外冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA2A-715	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+2AP11	极2阀冷AP11(水处理)控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA2A-716	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=P2.WN-Q1.J2	极2中性母线NBS主机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	140	
	=EA2B-701	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+TFYI2A	极2 Y/Y换流变接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA2B-702	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+TFYI2B	极2 Y/Y换流变接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA2B-703	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA2B-704	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA2B-705	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+PSI2A	极2直流场接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA2B-706	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+PSI2B	极2直流场接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA2B-707	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+VHI2A	极2阀厅接口屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA2B-708	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+VHI2B	极2阀厅接口屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=EA2B-709	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+2AP4	极2阀冷AP4内冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA2B-710	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+2AP4	极2阀冷AP4内冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA2B-711	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+2AP5	极2阀冷AP5内冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA2B-712	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+2AP6	极2阀冷AP6外冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA2B-713	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+2AP6	极2阀冷AP6外冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA2B-714	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+2AP7	极2阀冷AP7外冷控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA2B-715	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+2AP11	极2阀冷AP11(水处理)控制柜	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=EA2B-716	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=P2.WN-Q1.J2	极2中性母线NBS主机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	140	
	=EA2C-701	=S2+EA2C	极2直流主馈线屏C	=P2.U-Q21.J	极2阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	135	
	=EA2C-702	=S2+EA2C	极2直流主馈线屏C	=P2.U-Q21.J	极2阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	135	
	=EA2C-703	=S2+EA2C	极2直流主馈线屏C	=P2.U-Q22.J	极2阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	150	
	=EA2C-704	=S2+EA2C	极2直流主馈线屏C	=P2.U-Q22.J	极2阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	150	
	=EA2C-705	=S2+EA2C	极2直流主馈线屏C	=P2.U-Q23.J	极2阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	155	
	=EA2C-706	=S2+EA2C	极2直流主馈线屏C	=P2.U-Q23.J	极2阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	155	
	=EA2C-707	=S2+EA2C	极2直流主馈线屏C	=P2.U-Q24.J	极2阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=EA2C-708	=S2+EA2C	极2直流主馈线屏C	=P2.U-Q24.J	极2阀厅接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=P1-DPD1-701	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	=P1.Z1.Z11-Q11.J	极1直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P1-DPD1-702	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	=P1.Z1.Z11-Q11.J	极1直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P1-DPD1-703	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	=P1.Z1.Z11-Q21.J	极1直流滤波器高压侧接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P1-DPD1-704	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	=P1.Z1.Z11-Q21.J	极1直流滤波器高压侧接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P1-DPD1-705	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	=P1.Z1.Z12-Q11.J	极1直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=P1-DPD1-706	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	=P1.Z1.Z12-Q11.J	极1直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	

	=P1-DPD1-707	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	=P1.Z1.Z12-Q21.J	极1直流滤波器高压侧接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=P1-DPD1-708	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	=P1.Z1.Z12-Q21.J	极1直流滤波器高压侧接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=P1-DPD1-709	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	=P1.WP-Q11.J	极1极线隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P1-DPD1-710	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	=P1.WP-Q11.J	极1极线隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P1-DPD1-711	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	=P1.WP-Q12.J	极1极线隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	48	
	=P1-DPD1-712	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	=P1.WP-Q12.J	极1极线隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	48	
	=P1-DPD1-713	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	=P1.WP-Q21.J	极1极线接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P1-DPD1-714	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	=P1.WP-Q21.J	极1极线接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P1-DPD1-715	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	=P1.WP-Q22.J	极1极线接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P1-DPD1-716	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	=P1.WP-Q22.J	极1极线接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P1-DPD2-701	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.Z1.Z11-Q12.J	极1直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P1-DPD2-702	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.Z1.Z11-Q12.J	极1直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P1-DPD2-703	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.Z1.Z11-Q22.J	极1直流滤波器低压侧接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P1-DPD2-704	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.Z1.Z11-Q22.J	极1直流滤波器低压侧接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P1-DPD2-705	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.Z1.Z12-Q12.J	极1直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	27	
	=P1-DPD2-706	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.Z1.Z12-Q12.J	极1直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	27	
	=P1-DPD2-707	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.Z1.Z12-Q22.J	极1直流滤波器低压侧接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	27	
	=P1-DPD2-708	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.Z1.Z12-Q22.J	极1直流滤波器低压侧接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	27	
	=P1-DPD2-709	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.WN-Q11.J	极1中性母线隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P1-DPD2-710	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.WN-Q11.J	极1中性母线隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P1-DPD2-711	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.WN-Q12.J	极1中性母线隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=P1-DPD2-712	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.WN-Q12.J	极1中性母线隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=P1-DPD2-713	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.WN-Q21.J	极1中性母线接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=P1-DPD2-714	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.WN-Q21.J	极1中性母线接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=P1-DPD2-715	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.WN-Q22.J	极1中性母线隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P1-DPD2-716	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.WN-Q22.J	极1中性母线隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P1-DPD2-717	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.WN-Q1.J2	极1中性母线NBS主机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=P1-DPD2-718	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	=P1.WN-Q1.J1	极1中性母线NBS副机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=P2-DPD1-701	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	=P2.Z1.Z11-Q11.J	极2直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P2-DPD1-702	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	=P2.Z1.Z11-Q11.J	极2直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P2-DPD1-703	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	=P2.Z1.Z11-Q21.J	极2直流滤波器高压侧接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P2-DPD1-704	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	=P2.Z1.Z11-Q21.J	极2直流滤波器高压侧接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	=P2-DPD1-705	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	=P2.Z1.Z12-Q11.J	极2直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=P2-DPD1-706	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	=P2.Z1.Z12-Q11.J	极2直流滤波器高压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=P2-DPD1-707	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	=P2.Z1.Z12-Q21.J	极2直流滤波器高压侧接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=P2-DPD1-708	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	=P2.Z1.Z12-Q21.J	极2直流滤波器高压侧接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=P2-DPD1-709	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	=P2.WP-Q11.J	极2极线隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P2-DPD1-710	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	=P2.WP-Q11.J	极2极线隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P2-DPD1-711	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	=P2.WP-Q12.J	极2极线隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	48	
	=P2-DPD1-712	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	=P2.WP-Q12.J	极2极线隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	48	
	=P2-DPD1-713	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	=P2.WP-Q21.J	极2极线接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P2-DPD1-714	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	=P2.WP-Q21.J	极2极线接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P2-DPD1-715	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	=P2.WP-Q22.J	极2极线接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P2-DPD1-716	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	=P2.WP-Q22.J	极2极线接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P2-DPD2-701	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.Z1.Z11-Q12.J	极2直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	

	=P2-DPD2-702	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.Z1.Z11-Q12.J	极2直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P2-DPD2-703	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.Z1.Z11-Q22.J	极2直流滤波器低压侧接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P2-DPD2-704	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.Z1.Z11-Q22.J	极2直流滤波器低压侧接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	=P2-DPD2-705	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.Z1.Z12-Q12.J	极2直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	27	
	=P2-DPD2-706	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.Z1.Z12-Q12.J	极2直流滤波器低压侧隔离开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	27	
	=P2-DPD2-707	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.Z1.Z12-Q22.J	极2直流滤波器低压侧接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	27	
	=P2-DPD2-708	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.Z1.Z12-Q22.J	极2直流滤波器低压侧接地开关机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	27	
	=P2-DPD2-709	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.WN-Q11.J	极2中性母线隔离开关	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P2-DPD2-710	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.WN-Q11.J	极2中性母线隔离开关	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P2-DPD2-711	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.WN-Q12.J	极2中性母线隔离开关	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=P2-DPD2-712	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.WN-Q12.J	极2中性母线隔离开关	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	75	
	=P2-DPD2-713	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.WN-Q21.J	极2中性母线接地开关	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=P2-DPD2-714	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.WN-Q21.J	极2中性母线接地开关	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	=P2-DPD2-715	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.WN-Q22.J	极2中性母线隔离开关	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P2-DPD2-716	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.WN-Q22.J	极2中性母线隔离开关	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	70	
	=P2-DPD2-717	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.WN-Q1.J2	极2中性母线NBS主机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	=P2-DPD2-718	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	=P2.WN-Q1.J1	极2中性母线NBS副机构箱	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	UPS12-701	=S2+UPS12	UPS馈线屏1	=S2+VCE11	极1阀基电子设备屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	UPS12-702	=S2+UPS12	UPS馈线屏1	=S2+VCE12	极1阀基电子设备屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	39	
	UPS12-703	=S2+UPS12	UPS馈线屏1	=S2+VCE13	极1阀基电子设备屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	38	
	UPS12-704	=S2+UPS12	UPS馈线屏1	=S2+VCE14	极1阀基电子设备屏4	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	37	
	UPS12-705	=S2+UPS12	UPS馈线屏1	=S2+VCE15	极1阀基电子设备屏5	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	36	
	UPS12-706	=S2+UPS12	UPS馈线屏1	=S2+VCE16	极1阀基电子设备屏6	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	35	
	UPS12-707	=S2+UPS12	UPS馈线屏1	=S2+VCE21	极2阀基电子设备屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	UPS12-708	=S2+UPS12	UPS馈线屏1	=S2+VCE22	极2阀基电子设备屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	56	
	UPS12-709	=S2+UPS12	UPS馈线屏1	=S2+VCE23	极2阀基电子设备屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	57	
	UPS12-710	=S2+UPS12	UPS馈线屏1	=S2+VCE24	极2阀基电子设备屏4	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	58	
	UPS12-711	=S2+UPS12	UPS馈线屏1	=S2+VCE25	极2阀基电子设备屏5	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	59	
	UPS12-712	=S2+UPS12	UPS馈线屏1	=S2+VCE26	极2阀基电子设备屏6	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	60	
	UPS12-713	=S2+UPS12	UPS馈线屏1	=S2+TSIM1	站A控制系统模拟器	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	32	
	UPS12-714	=S2+UPS12	UPS馈线屏1	=S2+LFL1	直流线路故障定位屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	28	
	UPS12-716	=S2+UPS12	UPS馈线屏1	=S2+OHM	谐波监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	32	
	UPS12-717	=S2+UPS12	UPS馈线屏1	=S2+VMT	阀厅红外测温系统屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	31	
	UPS12-718	=S2+UPS12	UPS馈线屏1	=S2+AWS	辅助系统接口屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	24	
	UPS12-719	=S2+UPS12	UPS馈线屏1	=S2+LWS	就地界面屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	14	
	UPS12-720	=S2+UPS12	UPS馈线屏1	=S2+GWS	远动通信屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	15	
	UPS12-721	=S2+UPS12	UPS馈线屏1	=S2+SCM	服务器屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	20	
	UPS12-722	=S2+UPS12	UPS馈线屏1	=S2+COMA	通信屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	17	
	UPS12-723	=S2+UPS12	UPS馈线屏1	=S2+COMB	通信屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	16	
	UPS22-701	=S2+UPS22	UPS馈线屏2	=S2+VCE11	极1阀基电子设备屏1	0	ZRB-KYJVP2-22-1	2x4	41	
	UPS22-702	=S2+UPS22	UPS馈线屏2	=S2+VCE12	极1阀基电子设备屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	40	
	UPS22-703	=S2+UPS22	UPS馈线屏2	=S2+VCE13	极1阀基电子设备屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	39	
	UPS22-704	=S2+UPS22	UPS馈线屏2	=S2+VCE14	极1阀基电子设备屏4	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	38	
	UPS22-705	=S2+UPS22	UPS馈线屏2	=S2+VCE15	极1阀基电子设备屏5	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	37	
	UPS22-706	=S2+UPS22	UPS馈线屏2	=S2+VCE16	极1阀基电子设备屏6	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	36	

	UPS22-707	=S2+UPS22	UPS馈线屏2	=S2+VCE21	极2阀基电子设备屏1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	56	
	UPS22-708	=S2+UPS22	UPS馈线屏2	=S2+VCE22	极2阀基电子设备屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	57	
	UPS22-709	=S2+UPS22	UPS馈线屏2	=S2+VCE23	极2阀基电子设备屏3	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	58	
	UPS22-710	=S2+UPS22	UPS馈线屏2	=S2+VCE24	极2阀基电子设备屏4	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	59	
	UPS22-711	=S2+UPS22	UPS馈线屏2	=S2+VCE25	极2阀基电子设备屏5	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	60	
	UPS22-712	=S2+UPS22	UPS馈线屏2	=S2+VCE26	极2阀基电子设备屏6	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	61	
	UPS22-713	=S2+UPS22	UPS馈线屏2	=S2+TSIM2	站B控制系统模拟器	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	32	
	UPS22-714	=S2+UPS22	UPS馈线屏2	=S2+EA0	一体化电源监控屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	34	
	UPS22-715	=S2+UPS22	UPS馈线屏2	=S2+LFL2	直流线路故障定位屏2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	30	
	UPS22-716	=S2+UPS22	UPS馈线屏2	=S2+OHM	谐波监视屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	33	
	UPS22-717	=S2+UPS22	UPS馈线屏2	=S2+OLM	综合在线监测系统屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	34	
	UPS22-718	=S2+UPS22	UPS馈线屏2	=S2+AWS	辅助系统接口屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	25	
	UPS22-719	=S2+UPS22	UPS馈线屏2	=S2+LWS	就地界面屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	15	
	UPS22-720	=S2+UPS22	UPS馈线屏2	=S2+GWS	远动通信屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	16	
	UPS22-721	=S2+UPS22	UPS馈线屏2	=S2+SCM	服务器屏	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	19	
	UPS22-722	=S2+UPS22	UPS馈线屏2	=S2+COMA	通信屏A	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	18	
	UPS22-723	=S2+UPS22	UPS馈线屏2	=S2+COMB	通信屏B	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	17	
	UPS12-724	=S2+UPS12	UPS馈线屏1		主控室插排1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	UPS22-724	=S2+UPS22	UPS馈线屏2		主控室插排2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	UPS12-725	=S2+UPS12	UPS馈线屏1		调度台1	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	UPS22-725	=S2+UPS22	UPS馈线屏2		调度台2	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	55	
	UPS12-726	=S2+UPS12	UPS馈线屏1		通信机房15P	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	60	
	UPS22-726	=S2+UPS22	UPS馈线屏2		通信机房15P	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	60	
	UPS12-727	=S2+UPS12	UPS馈线屏1		通信机房16P	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	60	
	UPS22-727	=S2+UPS22	UPS馈线屏2		通信机房16P	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	60	
	UPS12-728	=S2+UPS12	UPS馈线屏1		通信机房9P	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	50	
	UPS22-728	=S2+UPS22	UPS馈线屏2		通信机房9P	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	50	
	UPS12-729	=S2+UPS12	UPS馈线屏1		通信机房10P	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	50	
	UPS22-729	=S2+UPS22	UPS馈线屏2		通信机房10P	2	ZRB-KYJVP2-22-1	4x4	50	
	=S2+EPS10-721	=S2+EPS10	事故照明逆变屏	=S2+DCI	直流站接口屏	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	55	
	=S2+EPS51-721	=S2+EPS51	事故照明逆变屏	=S2+ACI1	交流站接口屏1	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	25	
	=S2+EPS52-721	=S2+EPS52	事故照明逆变屏	=S2+ACI2	交流站接口屏2	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	25	
	=S2+EPS53-721	=S2+EPS53	事故照明逆变屏	=S2+ACI3	交流站接口屏3	4	ZRB-KYJVP2-22-1	10x1.5	25	
	JD-01	=S2+MCC2	交流电源屏2	=S2+ASCA	交流站控屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	19	
	JD-01-01	=S2+ASCA	交流站控屏A	=S2+ASCB	交流站控屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-01-02	=S2+ASCB	交流站控屏B	=S2+SPCA	站用电控制屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-01-03	=S2+SPCA	站用电控制屏A	=S2+SPCB	站用电控制屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-01-04	=S2+SPCB	站用电控制屏B	=S2+DSCA	直流站控屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-01-05	=S2+DSCA	直流站控屏A	=S2+DSCB	直流站控屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-01-06	=S2+DSCB	直流站控屏B	=S2+ELIS	接地极线监视屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-01-07	=S2+ELIS	接地极线监视屏	=S2+SCM	服务器屏	2	ZRB-YJV22	4x4	14	
	JD-01-08	=S2+SCM	服务器屏	=S2+OLM	综合在线监测系统屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-01-09	=S2+OLM	综合在线监测系统屏	=S1+TSIM	站A控制系统模拟器	2	ZRB-YJV22	4x4	23	
	JD-01-10	=S1+TSIM	站A控制系统模拟器	=S2+TSIM	站B控制系统模拟器	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-02	=S2+MCC2	交流电源屏2	=S2+OFI	光纤接口屏	2	ZRB-YJV22	4x4	16	

	JD-02-01	=S2+OFI	光纤接口屏	=S2+COMA	通信屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-02-02	=S2+COMA	通信屏A	=S2+COMB	通信屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-02-03	=S2+COMB	通信屏B	=S2+GWS	远动通信屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-02-04	=S2+GWS	远动通信屏	=S2+LWS	就地界面屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-02-05	=S2+LWS	就地界面屏	=S2+DCI	直流站接口屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-02-06	=S2+DCI	直流站接口屏	=S2+PCI	极控接口屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-03	=S2+MCC2	交流电源屏2	=S2+DMI 31	双极区零磁通测量屏1	2	ZRB-YJV22	4x4	19	
	JD-03-01	=S2+DMI 31	双极区零磁通测量屏1	=S2+DMI 32	双极区零磁通测量屏2	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-03-02	=S2+DMI 32	双极区零磁通测量屏2	=S2+DMI 33	双极区零磁通测量屏3	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-03-03	=S2+DMI 33	双极区零磁通测量屏3	=S2+DMI 34	双极区零磁通测量屏4	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-03-04	=S2+DMI 34	双极区零磁通测量屏4	=S2+DMI 35	双极区零磁通测量屏5	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-03-05	=S2+DMI 35	双极区零磁通测量屏5	=S2+DMI 36	双极区零磁通测量屏6	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-03-06	=S2+DMI 36	双极区零磁通测量屏6	=S2+BMI 1	双极电量合并单元屏1	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-03-07	=S2+BMI 1	双极电量合并单元屏1	=S2+BMI 2	双极电量合并单元屏2	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-03-08	=S2+BMI 2	双极电量合并单元屏2	=S2+BSIA	双极直流场接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-03-09	=S2+BSIA	双极直流场接口屏A	=S2+BSIB	双极直流场接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-04	=S2+MCC2	交流电源屏2	=S2+AWS	辅助系统接口屏	2	ZRB-YJV22	4x4	22	
	JD-04-01	=S2+AWS	辅助系统接口屏	=S2+LFL1	直流线路故障定位屏1	2	ZRB-YJV22	4x4	11	
	JD-04-02	=S2+LFL1	直流线路故障定位屏1	=S2+LFL2	直流线路故障定位屏2	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-04-03	=S2+LFL2	直流线路故障定位屏2	=S2+GPS	全站时间同步主机屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-04-04	=S2+GPS	全站时间同步主机屏	=S2+VMT	阀厅红外测温系统屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-04-05	=S2+VMT	阀厅红外测温系统屏	=S2+OHM	谐波监视屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-04-06	=S2+OHM	谐波监视屏	=S2+EA0	一体化电源监控屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-04-07	=S2+EA0	一体化电源监控屏	=S2+PFIM	保护信息子站管理机屏	2	ZRB-YJV22	4x4	9	
	JD-05	=S2+MCC2	交流电源屏2	=S2+PCP1A	极1控制屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	26	
	JD-05-01	=S2+PCP1A	极1控制屏A	=S2+PCP1B	极1控制屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-05-02	=S2+PCP1B	极1控制屏B	=S2+PPR1A	极1极保护屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-05-03	=S2+PPR1A	极1极保护屏A	=S2+PPR1B	极1极保护屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-05-04	=S2+PPR1B	极1极保护屏B	=S2+PPR1C	极1极保护屏C	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-05-05	=S2+PPR1C	极1极保护屏C	=S2+PMI 1A	极1测量接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-05-06	=S2+PMI 1A	极1测量接口屏A	=S2+PMI 1B	极1测量接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-05-07	=S2+PMI 1B	极1测量接口屏B	=S2+PMI 1C	极1测量接口屏C	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-06	=S2+MCC2	交流电源屏2	=S2+EMI 1	极1电量合并单元屏	2	ZRB-YJV22	4x4	29	
	JD-06-01	=S2+EMI 1	极1电量合并单元屏	=S2+DMI 11	极1零磁通测量屏1	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-06-02	=S2+DMI 11	极1零磁通测量屏1	=S2+DMI 12	极1零磁通测量屏2	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-06-03	=S2+DMI 12	极1零磁通测量屏2	=S2+DMI 13	极1零磁通测量屏3	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-06-04	=S2+DMI 13	极1零磁通测量屏3	=S2+DMU1A	极1直流场合并单元屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-06-05	=S2+DMU1A	极1直流场合并单元屏A	=S2+DMU1B	极1直流场合并单元屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-06-06	=S2+DMU1B	极1直流场合并单元屏B	=S2+DMU1C	极1直流场合并单元屏C	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-06-07	=S2+DMU1C	极1直流场合并单元屏C	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-06-08	=S2+TFP1A	极1换流变保护屏A	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-06-09	=S2+TFP1B	极1换流变保护屏B	=S2+TFP1C	极1换流变保护屏C	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-06-10	=S2+TFP1C	极1换流变保护屏C	=S2+ITFP1A	极1换流变非电量接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-06-11	=S2+ITFP1A	极1换流变非电量接口屏A	=S2+ITFP1B	极1换流变非电量接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-06-12	=S2+ITFP1B	极1换流变非电量接口屏B	=S2+ITFP1C	极1换流变非电量接口屏C	2	ZRB-YJV22	4x4	8	

	JD-06-13	=S2+ITFP1C	极1换流变非电量接口屏C	=S2+SPI 11A	极1站用电接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-06-14	=S2+SPI 11A	极1站用电接口屏A	=S2+SPI 11B	极1站用电接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-07	=S2+MCC2	交流电源屏2	=S2+VCE11	极1阀基电子设备屏1	2	ZRB-YJV22	4x4	32	
	JD-07-01	=S2+VCE11	极1阀基电子设备屏1	=S2+VCE12	极1阀基电子设备屏2	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-07-02	=S2+VCE12	极1阀基电子设备屏2	=S2+VCE13	极1阀基电子设备屏3	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-07-03	=S2+VCE13	极1阀基电子设备屏3	=S2+VCE14	极1阀基电子设备屏4	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-07-04	=S2+VCE14	极1阀基电子设备屏4	=S2+VCE15	极1阀基电子设备屏5	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-07-05	=S2+VCE15	极1阀基电子设备屏5	=S2+VCE16	极1阀基电子设备屏6	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-07-06	=S2+VCE16	极1阀基电子设备屏6	=S2+VFI 1	极1阀厅火灾跳闸接口屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-07-07	=S2+VFI 1	极1阀厅火灾跳闸接口屏	=S2+SER1	极1顺序事件记录屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-07-08	=S2+SER1	极1顺序事件记录屏	=S2+DTFR11	极1直流故障录波屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-07-09	=S2+DTFR11	极1直流故障录波屏	=S2+DTFR12	极1换流变故障录波屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-08	=S2+MCC2	交流电源屏2	=S2+PCP2A	极2控制屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	41	
	JD-08-01	=S2+PCP2A	极2控制屏A	=S2+PCP2B	极2控制屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-08-02	=S2+PCP2B	极2控制屏B	=S2+PPR2A	极2极保护屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-08-03	=S2+PPR2A	极2极保护屏A	=S2+PPR2B	极2极保护屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-08-04	=S2+PPR2B	极2极保护屏B	=S2+PPR2C	极2极保护屏C	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-08-05	=S2+PPR2C	极2极保护屏C	=S2+PMI 2A	极2测量接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-08-06	=S2+PMI 2A	极2测量接口屏A	=S2+PMI 2B	极2测量接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-08-07	=S2+PMI 2B	极2测量接口屏B	=S2+PMI 2C	极2测量接口屏C	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-09	=S2+MCC2	交流电源屏2	=S2+EMI 2	极2电量合并单元屏	2	ZRB-YJV22	4x4	44	
	JD-09-01	=S2+EMI 2	极2电量合并单元屏	=S2+DMI 21	极2零磁通测量屏1	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-09-02	=S2+DMI 21	极2零磁通测量屏1	=S2+DMI 22	极2零磁通测量屏2	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-09-03	=S2+DMI 22	极2零磁通测量屏2	=S2+DMI 23	极2零磁通测量屏3	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-09-04	=S2+DMI 23	极2零磁通测量屏3	=S2+DMU2A	极2直流场合并单元屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-09-05	=S2+DMU2A	极2直流场合并单元屏A	=S2+DMU2B	极2直流场合并单元屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-09-06	=S2+DMU2B	极2直流场合并单元屏B	=S2+DMU2C	极2直流场合并单元屏C	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-09-07	=S2+DMU2C	极2直流场合并单元屏C	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-09-08	=S2+TFP2A	极2换流变保护屏A	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-09-09	=S2+TFP2B	极2换流变保护屏B	=S2+TFP2C	极2换流变保护屏C	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-09-10	=S2+TFP2C	极2换流变保护屏C	=S2+ITFP2A	极2换流变非电量接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-09-11	=S2+ITFP2A	极2换流变非电量接口屏A	=S2+ITFP2B	极2换流变非电量接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-09-12	=S2+ITFP2B	极2换流变非电量接口屏B	=S2+ITFP2C	极2换流变非电量接口屏C	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-09-13	=S2+ITFP2C	极2换流变非电量接口屏C	=S2+SPI 21A	极2站用电接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-09-14	=S2+SPI 21A	极2站用电接口屏A	=S2+SPI 21B	极2站用电接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-10	=S2+MCC2	交流电源屏2	=S2+VCE21	极2阀基电子设备屏1	2	ZRB-YJV22	4x4	47	
	JD-10-01	=S2+VCE21	极2阀基电子设备屏1	=S2+VCE22	极2阀基电子设备屏2	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-10-02	=S2+VCE22	极2阀基电子设备屏2	=S2+VCE23	极2阀基电子设备屏3	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-10-03	=S2+VCE23	极2阀基电子设备屏3	=S2+VCE24	极2阀基电子设备屏4	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-10-04	=S2+VCE24	极2阀基电子设备屏4	=S2+VCE25	极2阀基电子设备屏5	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-10-05	=S2+VCE25	极2阀基电子设备屏5	=S2+VCE26	极2阀基电子设备屏6	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-10-06	=S2+VCE26	极2阀基电子设备屏6	=S2+VFI 2	极2阀厅火灾跳闸接口屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-10-07	=S2+VFI 2	极2阀厅火灾跳闸接口屏	=S2+SER2	极2顺序事件记录屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-10-08	=S2+SER2	极2顺序事件记录屏	=S2+DTFR21	极2直流故障录波屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-10-09	=S2+DTFR21	极2直流故障录波屏	=S2+DTFR22	极2换流变故障录波屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	

	JD-11	=S2+MCC2	交流电源屏2	=S2+TFYI1A	极1 Y/Y换流变接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	28	
	JD-11-01	=S2+TFYI1A	极1 Y/Y换流变接口屏A	=S2+TFYI1B	极1 Y/Y换流变接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-11-02	=S2+TFYI1B	极1 Y/Y换流变接口屏B	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-11-03	=S2+TFDI1A	极1 Y/D换流变接口屏A	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-11-04	=S2+TFDI1B	极1 Y/D换流变接口屏B	=S2+VHI1B	极1阀厅接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	16	
	JD-11-05	=S2+VHI1B	极1阀厅接口屏B	=S2+VHI1A	极1阀厅接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-11-06	=S2+VHI1A	极1阀厅接口屏A	=S2+PSI1B	极1直流场接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-11-07	=S2+PSI1B	极1直流场接口屏B	=S2+PSI1A	极1直流场接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-12	=S2+MCC2	交流电源屏2	=S2+TFYI2A	极2 Y/Y换流变接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	59	
	JD-12-01	=S2+TFYI2A	极2 Y/Y换流变接口屏A	=S2+TFYI2B	极2 Y/Y换流变接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-12-02	=S2+TFYI2B	极2 Y/Y换流变接口屏B	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-12-03	=S2+TFDI2A	极2 Y/D换流变接口屏A	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-12-04	=S2+TFDI2B	极2 Y/D换流变接口屏B	=S2+VHI2B	极2阀厅接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	16	
	JD-12-05	=S2+VHI2B	极2阀厅接口屏B	=S2+VHI2A	极2阀厅接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-12-06	=S2+VHI2A	极2阀厅接口屏A	=S2+PSI2B	极2直流场接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-12-07	=S2+PSI2B	极2直流场接口屏B	=S2+PSI2A	极2直流场接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD-13	=S2+MCC2	交流电源屏2	=S2+CCTV1	智能辅助控制系统屏1	2	ZRB-YJV22	4x4	23	
	JD-14	=S2+MCC2	交流电源屏2	=S2+CCTV2	智能辅助控制系统屏2	2	ZRB-YJV22	4x4	24	
	JD-15	=S2+MCC2	交流电源屏2	=S2+CCTV3	智能辅助控制系统屏3	2	ZRB-YJV22	4x4	25	
	JD-16	=S2+MCC2	交流电源屏2	DYX	火灾报警电源转换箱	2	ZRB-YJV22	4x4	20	
	JD51-01	=S2+MCC51	交流电源屏	=S2+ACC1A	500kV交流场第一串接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	32	
	JD51-01-01	=S2+ACC1A	500kV交流场第一串接口屏A	=S2+ACC1B	500kV交流场第一串接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-01-02	=S2+ACC1B	500kV交流场第一串接口屏B	=S2+ACTFR511	500kV交流故障录波屏一	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-01-03	=S2+ACTFR511	500kV交流故障录波屏一	=S2+ACC2A	500kV交流场第二串接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	10	
	JD51-01-04	=S2+ACC2A	500kV交流场第二串接口屏A	=S2+ACC2B	500kV交流场第二串接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-01-05	=S2+ACC2B	500kV交流场第二串接口屏B	=S2+ACI 1	交流站接口屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-01-06	=S2+ACI 1	交流站接口屏	=S2+OFI 1	光纤接口屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-01-07	=S2+OFI 1	光纤接口屏	=S2+GPS51	时间同步信号扩展屏一	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-02	=S2+MCC51	交流电源屏	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	2	ZRB-YJV22	4x4	29	
	JD51-02-01	=B1+R15	500kV第一串断路器保护屏	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-02-02	=B1+R16	500kV第一串断路器监视屏	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	2	ZRB-YJV22	4x4	10	
	JD51-02-03	=B2+R15	500kV第二串断路器保护屏	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-02-04	=B2+R16	500kV第二串断路器监视屏	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-02-05	=B2+R11	拉合尔南1线路保护屏一	=B2+R12	拉合尔南1线路保护屏二	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-03	=S2+MCC51	交流电源屏	=S2+AT1P35	35/10kV 1号站用变保护屏	2	ZRB-YJV22	4x4	26	
	JD51-03-01	=S2+AT1P35	35/10kV 1号站用变保护屏	=S2+AT2P35	35/10kV 2号站用变保护屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-03-02	=S2+AT2P35	35/10kV 2号站用变保护屏	=S2+LRI 1A	1号35kV电抗器接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-03-03	=S2+LRI 1A	1号35kV电抗器接口屏A	=S2+LRI 1B	1号35kV电抗器接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-03-04	=S2+LRI 1B	1号35kV电抗器接口屏B	=S2+LRI 2A	2号35kV电抗器接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-03-05	=S2+LRI 2A	2号35kV电抗器接口屏A	=S2+LRI 2B	2号35kV电抗器接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-03-06	=S2+LRI 2B	2号35kV电抗器接口屏B	=S2+AGP35A	35kV电抗器保护屏1	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-03-07	=S2+AGP35A	35kV电抗器保护屏1	=S2+AGP35B	35kV电抗器保护屏2	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-03-08	=S2+AGP35B	35kV电抗器保护屏2	=S2+PFI 51	保护信息子站采集屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-04	=S2+MCC51	交流电源屏	=S2+SPI 1A	10kV I段站用电接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	23	
	JD51-04-01	=S2+SPI 1A	10kV I段站用电接口屏A	=S2+SPI 1B	10kV I段站用电接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	

	JD51-04-02	=S2+SPI 1B	10kV I段站用电接口屏B	=S2+SPI 2A	10kV II段站用电接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-04-03	=S2+SPI 2A	10kV II段站用电接口屏A	=S2+SPI 2B	10kV II段站用电接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-04-04	=S2+SPI 2B	10kV II段站用电接口屏B	=S2+SPI 4A	外引站用电接口屏2A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-04-05	=S2+SPI 4A	外引站用电接口屏2A	=S2+SPI 4B	外引站用电接口屏2B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-04-06	=S2+SPI 4B	外引站用电接口屏2B	=S2+SPI 5A	400V公用站用电接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-04-07	=S2+SPI 5A	400V公用站用电接口屏A	=S2+SPI 5B	400V公用站用电接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-04-08	=S2+SPI 5B	400V公用站用电接口屏B	=S2+SPI 6A	发电机组接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-04-09	=S2+SPI 6A	发电机组接口屏A	=S2+SPI 6B	发电机组接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-05	=S2+MCC51	交流电源屏	=S2+APT1A	1号降压变接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	19	
	JD51-05-01	=S2+APT1A	1号降压变接口屏A	=S2+APT1B	1号降压变接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-05-02	=S2+APT1B	1号降压变接口屏B	=S2+AT1P51A	500/35kV 1号站用变保护屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-05-03	=S2+AT1P51A	500/35kV 1号站用变保护屏A	=S2+AT1P51B	500/35kV 1号站用变保护屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-05-04	=S2+AT1P51B	500/35kV 1号站用变保护屏B	=S2+ACTFR512	500kV站用变故障录波屏一	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-05-05	=S2+ACTFR512	500kV站用变故障录波屏一	=S2+APT2A	2号降压变接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-05-06	=S2+APT2A	2号降压变接口屏A	=S2+APT2B	2号降压变接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-05-07	=S2+APT2B	2号降压变接口屏B	=S2+AT2P51A	500/35kV 2号站用变保护屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-05-08	=S2+AT2P51A	500/35kV 2号站用变保护屏A	=S2+AT2P51B	500/35kV 2号站用变保护屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-05-09	=S2+AT2P51B	500/35kV 2号站用变保护屏B	=S2+ACTFR513	500kV站用变故障录波屏二	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-06	=S2+MCC51	交流电源屏	=B0+R15	500kV站用变断路器保护屏	2	ZRB-YJV22	4x4	16	
	JD51-06-01	=B0+R15	500kV站用变断路器保护屏	=B0+R16	500kV站用变断路器监视屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD51-07	=S2+MCC51	交流电源屏	DYX	火灾报警电源转换箱	2	ZRB-YJV22	4x4	25	
	J1-01-21	=S2+MCC51	交流电源屏	=20K15	隔离开关柜	2	ZRB-YJV22	4x4	38	
	J1-01-22	=S2+MCC51	交流电源屏	=20K25	隔离开关柜	2	ZRB-YJV22	4x4	30	
	JD52-01	=S2+MCC52	交流电源屏	=B0+R17	500kV I母线保护屏	2	ZRB-YJV22	4x4	23	
	JD52-01-01	=B0+R17	500kV I母线保护屏	=B0+R18	500kV II母线保护屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-02	=S2+MCC52	交流电源屏	=S2+ACC3A	500kV交流场第三串接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	19	
	JD52-02-01	=S2+ACC3A	500kV交流场第三串接口屏A	=S2+ACC3B	500kV交流场第三串接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-02-02	=S2+ACC3B	500kV交流场第三串接口屏B	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-02-03	=S2+ACTFR521	500kV交流故障录波屏二	=S2+ACC4A	500kV交流场第四串接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	10	
	JD52-02-04	=S2+ACC4A	500kV交流场第四串接口屏A	=S2+ACC4B	500kV交流场第四串接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-02-05	=S2+ACC4B	500kV交流场第四串接口屏B	=S2+PFI 52	保护信息子站采集屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-03	=S2+MCC52	交流电源屏	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	2	ZRB-YJV22	4x4	22	
	JD52-03-01	=B3+R15	500kV第三串断路器保护屏	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-03-02	=B3+R16	500kV第三串断路器监视屏	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-03-03	=B3+R11	拉合尔1线路保护屏一	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-03-04	=B3+R12	拉合尔1线路保护屏二	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-03-05	=B4+R15	500kV第四串断路器保护屏	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-03-06	=B4+R16	500kV第四串断路器监视屏	=B4+R11	拉合尔2线路保护屏一	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-03-07	=B4+R11	拉合尔2线路保护屏一	=B4+R12	拉合尔2线路保护屏二	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-03-08	=B4+R12	拉合尔2线路保护屏二	=B4+R13	拉合尔北1线路保护屏一	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-03-09	=B4+R13	拉合尔北1线路保护屏一	=B4+R14	拉合尔北1线路保护屏二	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-04	=S2+MCC52	交流电源屏	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	2	ZRB-YJV22	4x4	25	
	JD52-04-01	=B5+R15	500kV第五串断路器保护屏	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-04-02	=B5+R16	500kV第五串断路器监视屏	=B5+R11	拉合尔北2线路保护屏一	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-04-03	=B5+R11	拉合尔北2线路保护屏一	=B5+R12	拉合尔北2线路保护屏二	2	ZRB-YJV22	4x4	8	

	JD52-04-04	=B5+R12	拉合尔北2线路保护屏二	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-04-05	=B6+R15	500kV第六串断路器保护屏	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-04-06	=B6+R16	500kV第六串断路器监视屏	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-04-07	=B6+R11	拉合尔南2线路保护屏一	=B6+R12	拉合尔南2线路保护屏二	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-05	=S2+MCC52	交流电源屏	=S2+ACC5A	500kV交流场第五串接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	28	
	JD52-05-01	=S2+ACC5A	500kV交流场第五串接口屏A	=S2+ACC5B	500kV交流场第五串接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-05-02	=S2+ACC5B	500kV交流场第五串接口屏B	=S2+ACTFR522	500kV交流故障录波屏三	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-05-03	=S2+ACTFR522	500kV交流故障录波屏三	=S2+ACI 52A	交流站接口屏 52A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-05-04	=S2+ACI 52A	交流站接口屏 52A	=S2+ACI 52B	交流站接口屏 52B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-05-05	=S2+ACI 52B	交流站接口屏 52B	=S2+ACC6A	500kV交流场第六串接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-05-06	=S2+ACC6A	500kV交流场第六串接口屏A	=S2+ACC6B	500kV交流场第六串接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-05-07	=S2+ACC6B	500kV交流场第六串接口屏B	=S2+ACI 2	交流站接口屏二	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-05-08	=S2+ACI 2	交流站接口屏二	=S2+OFI 2	光纤接口屏二	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-05-09	=S2+OFI 2	光纤接口屏二	=S2+GPS52	时间同步信号扩展屏二	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-06	=S2+MCC52	交流电源屏	=S2+MET11	备用计量系统子站屏	2	ZRB-YJV22	4x4	38	
	JD52-06-01	=S2+MET11	备用计量系统子站屏	=S2+MET12	备用计量系统电度表屏一	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-06-02	=S2+MET12	备用计量系统电度表屏一	=S2+MET13	备用计量系统电度表屏二	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-06-03	=S2+MET13	备用计量系统电度表屏二	=S2+MET14	备用计量系统电度表屏三	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-06-04	=S2+MET14	备用计量系统电度表屏三	=S2+MET21	主计量系统子站屏	2	ZRB-YJV22	4x4	9	
	JD52-06-05	=S2+MET21	主计量系统子站屏	=S2+MET22	主计量系统电度表屏一	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-06-06	=S2+MET22	主计量系统电度表屏一	=S2+MET23	主计量系统电度表屏二	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD52-07	=S2+MCC52	交流电源屏	DYX	火灾报警电源转换箱	2	ZRB-YJV22	4x4	25	
	JD53-01	=S2+MCC53	交流电源屏	=S2+GPS53	时间同步信号扩展屏三	2	ZRB-YJV22	4x4	13	
	JD53-01-01	=S2+GPS53	时间同步信号扩展屏三	=S2+OFI 3	光纤接口屏三	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-01-02	=S2+OFI 3	光纤接口屏三	=S2+ACI 3	交流站接口屏三	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-02	=S2+MCC53	交流电源屏	=S2+ACTFR534	交流故障录波屏四	2	ZRB-YJV22	4x4	12	
	JD53-02-01	=S2+ACTFR534	交流故障录波屏四	=S2+FMPI 4B	第4大组交流滤波器保护测量接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-02-02	=S2+FMPI 4B	第4大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMPI 4A	第4大组交流滤波器保护测量接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-02-03	=S2+FMPI 4A	第4大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI 4B	第4大组交流滤波器启动测量接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-02-04	=S2+FMTI 4B	第4大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+FMTI 4A	第4大组交流滤波器启动测量接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-02-05	=S2+FMTI 4A	第4大组交流滤波器启动测量接口屏A	=S2+AFI 4-34	第4大组滤波器操作箱屏2	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-02-06	=S2+AFI 4-34	第4大组滤波器操作箱屏2	=S2+AFI 4-12	第4大组滤波器操作箱屏1	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-02-07	=S2+AFI 4-12	第4大组滤波器操作箱屏1	=S2+AFC 4B2	第4大组交流滤波器接口屏B2	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-02-08	=S2+AFC 4B2	第4大组交流滤波器接口屏B2	=S2+AFC 4B1	第4大组交流滤波器接口屏B1	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-02-09	=S2+AFC 4B1	第4大组交流滤波器接口屏B1	=S2+AFC 4A2	第4大组交流滤波器接口屏A2	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-02-10	=S2+AFC 4A2	第4大组交流滤波器接口屏A2	=S2+AFC 4A1	第4大组交流滤波器接口屏A1	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-03	=S2+MCC53	交流电源屏	=S2+ACTFR531	交流故障录波屏一	2	ZRB-YJV22	4x4	9	
	JD53-03-01	=S2+ACTFR531	交流故障录波屏一	=S2+FMPI 1B	第1大组交流滤波器保护测量接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-03-02	=S2+FMPI 1B	第1大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+FMPI 1A	第1大组交流滤波器保护测量接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-03-03	=S2+FMPI 1A	第1大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMTI 1B	第1大组交流滤波器启动测量接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-03-04	=S2+FMTI 1B	第1大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+FMTI 1A	第1大组交流滤波器启动测量接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-03-05	=S2+FMTI 1A	第1大组交流滤波器启动测量接口屏A	=S2+AFI 1-34	第1大组滤波器操作箱屏2	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-03-06	=S2+AFI 1-34	第1大组滤波器操作箱屏2	=S2+AFI 1-12	第1大组滤波器操作箱屏1	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-03-07	=S2+AFI 1-12	第1大组滤波器操作箱屏1	=S2+AFC 1B2	第1大组交流滤波器接口屏B2	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-03-08	=S2+AFC 1B2	第1大组交流滤波器接口屏B2	=S2+AFC 1B1	第1大组交流滤波器接口屏B1	2	ZRB-YJV22	4x4	8	

	JD53-03-09	=S2+AFC 1B1	第1大组交流滤波器接口屏B1	=S2+AFC 1A2	第1大组交流滤波器接口屏A2	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-03-10	=S2+AFC 1A2	第1大组交流滤波器接口屏A2	=S2+AFC 1A1	第1大组交流滤波器接口屏A1	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-04	=S2+MCC53	交流电源屏	=S2+AFC 3A1	第3大组交流滤波器接口屏A1	2	ZRB-YJV22	4x4	16	
	JD53-04-01	=S2+AFC 3A1	第3大组交流滤波器接口屏A1	=S2+AFC 3A2	第3大组交流滤波器接口屏A2	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-04-02	=S2+AFC 3A2	第3大组交流滤波器接口屏A2	=S2+AFC 3B1	第3大组交流滤波器接口屏B1	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-04-03	=S2+AFC 3B1	第3大组交流滤波器接口屏B1	=S2+AFC 3B2	第3大组交流滤波器接口屏B2	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-04-04	=S2+AFC 3B2	第3大组交流滤波器接口屏B2	=S2+AFI 3-12	第3大组滤波器操作箱屏1	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-04-05	=S2+AFI 3-12	第3大组滤波器操作箱屏1	=S2+AFI 3-34	第3大组滤波器操作箱屏2	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-04-06	=S2+AFI 3-34	第3大组滤波器操作箱屏2	=S2+FMTI 3A	第3大组交流滤波器启动测量接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-04-07	=S2+FMTI 3A	第3大组交流滤波器启动测量接口屏A	=S2+FMTI 3B	第3大组交流滤波器启动测量接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-04-08	=S2+FMTI 3B	第3大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+FMPI 3A	第3大组交流滤波器保护测量接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-04-09	=S2+FMPI 3A	第3大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMPI 3B	第3大组交流滤波器保护测量接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-04-10	=S2+FMPI 3B	第3大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+ACTFR533	交流故障录波屏三	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-05	=S2+MCC53	交流电源屏	=S2+AFP 1A	第1大组交流滤波器保护屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	13	
	JD53-05-01	=S2+AFP 1A	第1大组交流滤波器保护屏A	=S2+AFP 1B	第1大组交流滤波器保护屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-05-02	=S2+AFP 1B	第1大组交流滤波器保护屏B	=S2+AFP 2A	第2大组交流滤波器保护屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-05-03	=S2+AFP 2A	第2大组交流滤波器保护屏A	=S2+AFP 2B	第2大组交流滤波器保护屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-05-04	=S2+AFP 2B	第2大组交流滤波器保护屏B	=S2+AFP 3A	第3大组交流滤波器保护屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-05-05	=S2+AFP 3A	第3大组交流滤波器保护屏A	=S2+AFP 3B	第3大组交流滤波器保护屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-05-06	=S2+AFP 3B	第3大组交流滤波器保护屏B	=S2+AFP 4A	第4大组交流滤波器保护屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-05-07	=S2+AFP 4A	第4大组交流滤波器保护屏A	=S2+AFP 4B	第4大组交流滤波器保护屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-06	=S2+MCC53	交流电源屏	=S2+AFC 2A1	第2大组交流滤波器接口屏A1	2	ZRB-YJV22	4x4	13	
	JD53-06-01	=S2+AFC 2A1	第2大组交流滤波器接口屏A1	=S2+AFC 2A2	第2大组交流滤波器接口屏A2	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-06-02	=S2+AFC 2A2	第2大组交流滤波器接口屏A2	=S2+AFC 2B1	第2大组交流滤波器接口屏B1	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-06-03	=S2+AFC 2B1	第2大组交流滤波器接口屏B1	=S2+AFC 2B2	第2大组交流滤波器接口屏B2	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-06-04	=S2+AFC 2B2	第2大组交流滤波器接口屏B2	=S2+AFI 2-12	第2大组滤波器操作箱屏1	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-06-05	=S2+AFI 2-12	第2大组滤波器操作箱屏1	=S2+AFI 2-34	第2大组滤波器操作箱屏2	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-06-06	=S2+AFI 2-34	第2大组滤波器操作箱屏2	=S2+FMTI 2A	第2大组交流滤波器启动测量接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-06-07	=S2+FMTI 2A	第2大组交流滤波器启动测量接口屏A	=S2+FMTI 2B	第2大组交流滤波器启动测量接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-06-08	=S2+FMTI 2B	第2大组交流滤波器启动测量接口屏B	=S2+FMPI 2A	第2大组交流滤波器保护测量接口屏A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-06-09	=S2+FMPI 2A	第2大组交流滤波器保护测量接口屏A	=S2+FMPI 2B	第2大组交流滤波器保护测量接口屏B	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-06-10	=S2+FMPI 2B	第2大组交流滤波器保护测量接口屏B	=S2+ACTFR532	交流故障录波屏二	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD53-07	=S2+MCC53	交流电源屏	DYX	火灾报警电源转换箱	2	ZRB-YJV22	4x4	25	
	JD132-01	=S2+MCC132	交流电源屏	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	2	ZRB-YJV22	4x4	12	
	JD132-01-01	=S2+SPI3B	外引站用电接口屏1B	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD132-01-02	=S2+SPI3A	外引站用电接口屏1A	=S2+ATP132	132kV/10kV外引站用变保护屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD132-01-03	=S2+ATP132	132kV/10kV外引站用变保护屏	=S2+ABP132	132kV母线保护屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD132-01-04	=S2+ABP132	132kV母线保护屏	=S2+ALP1322	132kV线路2保护屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD132-01-05	=S2+ALP1322	132kV线路2保护屏	=S2+ALP1321	132kV线路1保护屏	2	ZRB-YJV22	4x4	8	
	JD132-02	=S2+MCC132	交流电源屏	=S2+AFR132	132kV故障录波屏	2	ZRB-YJV22	4x4	10	
	JD132-02-01	=S2+AFR132	132kV故障录波屏	=S2+PFI 132	保护信息子站采集屏	2	ZRB-YJV22	4x4	11	
	JD132-03	=S2+MCC132	交流电源屏	=S2+MET132	132kV计量系统电度表屏	2	ZRB-YJV22	4x4	16	
	JD132-04	=S2+MCC132	交流电源屏	DYX	火灾报警电源转换箱	2	ZRB-YJV22	4x4	25	
	=EA51DC-701	=S2+EA51.DC.B1	#1直流蓄电池组	=S2+EA517	直流联络屏	0	ZRB-YJV22	1x240	19	
	=EA51DC-702	=S2+EA51.DC.B1	#1直流蓄电池组	=S2+EA517	直流联络屏	0	ZRB-YJV22	1x240	19	

	=EA51DC-703	=S2+EA51.DC.B2	#2直流蓄电池组	=S2+EA517	直流联络屏	0	ZRB-YJV22	1x240	18	
	=EA51DC-704	=S2+EA51.DC.B2	#2直流蓄电池组	=S2+EA517	直流联络屏	0	ZRB-YJV22	1x240	18	
	=EA51A1-751	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=S2+UPS511	UPS主机柜1	0	ZRB-YJV22	2x16	19	
	=EA51A1-752	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=S2+EPS51	事故照明逆变屏	0	ZRB-YJV22	2x16	18	
	=EA51A1-753A	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	0	ZRB-YJV22	1x50	140	
	=EA51A1-753B	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	0	ZRB-YJV22	1x50	140	
	=EA51A1-754	=S2+EA51A1	直流馈线屏A1	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	0	ZRB-YJV22	2x95	175	
	=EA51A2-751	=S2+EA51A2	直流馈线屏A2	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	0	ZRB-YJV22	2x35	80	
	=EA51A2-752	=S2+EA51A2	直流馈线屏A2	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	0	ZRB-YJV22	2x16	55	
	=EA51A2-753	=S2+EA51A2	直流馈线屏A2	=S2+EA132A	220V直流分屏A	0	ZRB-YJV22	2x95	315	
	=EA51A2-754	=S2+EA51A2	直流馈线屏A2	=S2+EA132A	220V直流分屏A	0	ZRB-YJV22	2x95	315	
	=EA51B1-751	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=S2+UPS512	UPS主机柜2	0	ZRB-YJV22	2x16	16	
	=EA51B1-753A	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	0	ZRB-YJV22	1x50	140	
	=EA51B1-753B	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=WA.W1-DPD	500kV串直流电源配电箱1	0	ZRB-YJV22	1x50	140	
	=EA51B1-754	=S2+EA51B1	直流馈线屏B1	=WA.W2-DPD	500kV串直流电源配电箱2	0	ZRB-YJV22	2x95	175	
	=EA51B2-751	=S2+EA51B2	直流馈线屏B2	=WC1-DPD	35kV侧直流电源配电箱	0	ZRB-YJV22	2x35	80	
	=EA51B2-752	=S2+EA51B2	直流馈线屏B2	=WC2-DPD	35kV侧直流电源配电箱	0	ZRB-YJV22	2x16	55	
	=EA51B2-753	=S2+EA51B2	直流馈线屏B2	=S2+EA132B	220V直流分屏B	0	ZRB-YJV22	2x95	315	
	=EA51B2-754	=S2+EA51B2	直流馈线屏B2	=S2+EA132B	220V直流分屏B	0	ZRB-YJV22	2x95	315	
	=EA52DC-701	=S2+EA52.DC.B1	#1直流蓄电池组	=S2+EA527	直流联络屏	0	ZRB-YJV22	1x240	18	
	=EA52DC-702	=S2+EA52.DC.B1	#1直流蓄电池组	=S2+EA527	直流联络屏	0	ZRB-YJV22	1x240	18	
	=EA52DC-703	=S2+EA52.DC.B2	#2直流蓄电池组	=S2+EA527	直流联络屏	0	ZRB-YJV22	1x240	19	
	=EA52DC-704	=S2+EA52.DC.B2	#2直流蓄电池组	=S2+EA527	直流联络屏	0	ZRB-YJV22	1x240	19	
	=EA52A1-751	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=S2+EPS52	事故照明逆变屏	0	ZRB-YJV22	2x16	13	
	=EA52A1-752A	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	0	ZRB-YJV22	1x50	130	
	=EA52A1-752B	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	0	ZRB-YJV22	1x50	130	
	=EA52A1-753A	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	0	ZRB-YJV22	1x50	100	
	=EA52A1-753B	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	0	ZRB-YJV22	1x50	100	
	=EA52A1-754A	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	0	ZRB-YJV22	1x50	100	
	=EA52A1-754B	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	0	ZRB-YJV22	1x50	100	
	=EA52A1-755A	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	0	ZRB-YJV22	1x50	130	
	=EA52A1-755B	=S2+EA52A1	直流馈线屏A1	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	0	ZRB-YJV22	1x50	130	
	=EA52B1-752A	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	0	ZRB-YJV22	1x50	130	
	=EA52B1-752B	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=WA.W3-DPD	500kV串直流电源配电箱3	0	ZRB-YJV22	1x50	130	
	=EA52B1-753A	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	0	ZRB-YJV22	1x50	100	
	=EA52B1-753B	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=WA.W4-DPD	500kV串直流电源配电箱4	0	ZRB-YJV22	1x50	100	
	=EA52B1-754A	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	0	ZRB-YJV22	1x50	100	
	=EA52B1-754B	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=WA.W5-DPD	500kV串直流电源配电箱5	0	ZRB-YJV22	1x50	100	
	=EA52B1-755A	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	0	ZRB-YJV22	1x50	130	
	=EA52B1-755B	=S2+EA52B1	直流馈线屏B1	=WA.W6-DPD	500kV串直流电源配电箱6	0	ZRB-YJV22	1x50	130	
	=EA53DC-701	=S2+EA53.DC.B1	#1直流蓄电池组	=S2+EA537	直流联络屏	0	ZRB-YJV22	1x240	19	
	=EA53DC-702	=S2+EA53.DC.B1	#1直流蓄电池组	=S2+EA537	直流联络屏	0	ZRB-YJV22	1x240	19	
	=EA53DC-703	=S2+EA53.DC.B2	#2直流蓄电池组	=S2+EA537	直流联络屏	0	ZRB-YJV22	1x240	18	
	=EA53DC-704	=S2+EA53.DC.B2	#2直流蓄电池组	=S2+EA537	直流联络屏	0	ZRB-YJV22	1x240	18	
	=EA53A1-752	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	0	ZRB-YJV22	2x95	235	

	=EA53A1-753	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	0	ZRB-YJV22	2x95	185	
	=EA53A1-754	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	0	ZRB-YJV22	2x95	195	
	=EA53A1-755	=S2+EA53A1	直流馈线屏A1	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	0	ZRB-YJV22	2x95	245	
	=EA53B1-752	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=WA.Z1-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	0	ZRB-YJV22	2x95	235	
	=EA53B1-753	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=WA.Z2-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	0	ZRB-YJV22	2x95	185	
	=EA53B1-754	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=WA.Z3-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	0	ZRB-YJV22	2x95	195	
	=EA53B1-755	=S2+EA53B1	直流馈线屏B1	=WA.Z4-DPD	交流滤波器直流电源配电箱	0	ZRB-YJV22	2x95	245	
	=EA1DC-701	=S2+EA1.DC.B1	#1直流蓄电池组	=S2+EA14	极1直流联络屏	0	ZRB-YJV22	1x95	27	
	=EA1DC-702	=S2+EA1.DC.B1	#1直流蓄电池组	=S2+EA14	极1直流联络屏	0	ZRB-YJV22	1x95	27	
	=EA1DC-703	=S2+EA1.DC.B2	#2直流蓄电池组	=S2+EA14	极1直流联络屏	0	ZRB-YJV22	1x95	30	
	=EA1DC-704	=S2+EA1.DC.B2	#2直流蓄电池组	=S2+EA14	极1直流联络屏	0	ZRB-YJV22	1x95	30	
	=EA1A-751	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	0	ZRB-YJV22	2x95	215	
	=EA1A-752A	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	0	ZRB-YJV22	1x50	125	
	=EA1A-752B	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	0	ZRB-YJV22	1x50	125	
	=EA1A-753	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+EA11C	极1直流分屏C	0	ZRB-YJV22	2x16	35	
	=EA1A-754	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+EA11A	极1直流分屏A	0	ZRB-YJV22	2x16	35	
	=EA1A-755	=S2+EA1A	极1直流主馈线屏A	=S2+EA11A	极1直流分屏A	0	ZRB-YJV22	2x16	35	
	=EA1B-751	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=P1-DPD1	极1直流电源配电箱1	0	ZRB-YJV22	2x95	215	
	=EA1B-752A	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	0	ZRB-YJV22	1x50	125	
	=EA1B-752B	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=P1-DPD2	极1直流电源配电箱2	0	ZRB-YJV22	1x50	125	
	=EA1B-753	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+EA11C	极1直流分屏C	0	ZRB-YJV22	2x16	35	
	=EA1B-754	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+EA11B	极1直流分屏B	0	ZRB-YJV22	2x16	35	
	=EA1B-755	=S2+EA1B	极1直流主馈线屏B	=S2+EA11B	极1直流分屏B	0	ZRB-YJV22	2x16	35	
	=EA2DC-701	=S2+EA2.DC.B1	#1直流蓄电池组	=S2+EA24	极2直流联络屏	0	ZRB-YJV22	1x95	30	
	=EA2DC-702	=S2+EA2.DC.B1	#1直流蓄电池组	=S2+EA24	极2直流联络屏	0	ZRB-YJV22	1x95	30	
	=EA2DC-703	=S2+EA2.DC.B2	#2直流蓄电池组	=S2+EA24	极2直流联络屏	0	ZRB-YJV22	1x95	27	
	=EA2DC-704	=S2+EA2.DC.B2	#2直流蓄电池组	=S2+EA24	极2直流联络屏	0	ZRB-YJV22	1x95	27	
	=EA2A-751	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	0	ZRB-YJV22	2x95	215	
	=EA2A-752A	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	0	ZRB-YJV22	1x50	125	
	=EA2A-752B	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	0	ZRB-YJV22	1x50	125	
	=EA2A-753	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+EA21C	极2直流分屏C	0	ZRB-YJV22	2x16	35	
	=EA2A-754	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+EA21A	极2直流分屏A	0	ZRB-YJV22	2x16	35	
	=EA2A-755	=S2+EA2A	极2直流主馈线屏A	=S2+EA21A	极2直流分屏A	0	ZRB-YJV22	2x16	35	
	=EA2B-751	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=P2-DPD1	极2直流电源配电箱1	0	ZRB-YJV22	2x95	215	
	=EA2B-752A	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	0	ZRB-YJV22	1x50	125	
	=EA2B-752B	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=P2-DPD2	极2直流电源配电箱2	0	ZRB-YJV22	1x50	125	
	=EA2B-753	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+EA21C	极2直流分屏C	0	ZRB-YJV22	2x16	35	
	=EA2B-754	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+EA21B	极2直流分屏B	0	ZRB-YJV22	2x16	35	
	=EA2B-755	=S2+EA2B	极2直流主馈线屏B	=S2+EA21B	极2直流分屏B	0	ZRB-YJV22	2x16	35	
	=EA10DC-701	=S2+EA10.DC.B1	#1直流蓄电池组	=S2+EA104	站公用直流联络屏	0	ZRB-YJV22	1x240	15	
	=EA10DC-702	=S2+EA10.DC.B1	#1直流蓄电池组	=S2+EA104	站公用直流联络屏	0	ZRB-YJV22	1x240	15	
	=EA10DC-703	=S2+EA10.DC.B2	#2直流蓄电池组	=S2+EA104	站公用直流联络屏	0	ZRB-YJV22	1x240	18	
	=EA10DC-704	=S2+EA10.DC.B2	#2直流蓄电池组	=S2+EA104	站公用直流联络屏	0	ZRB-YJV22	1x240	18	
	=S2+EA10A2-751	=S2+EA10A2	站公用直流主馈线屏A2	=S2+UPS11	UPS主机柜1	0	ZRB-YJV22	2x35	55	
	=S2+EA10A2-752	=S2+EA10A2	站公用直流主馈线屏A2	=WN-DPD	双极直流电源配电箱	0	ZRB-YJV22	2x95	190	

	=S2+EA10B2-751	=S2+EA10B2	站公用直流主馈线屏B2	=S2+UPS21	UPS主机柜2	0	ZRB-YJV22	2x35	55	
	=S2+EA10B2-752	=S2+EA10B2	站公用直流主馈线屏B2	=WN-DPD	双极直流电源配电箱	0	ZRB-YJV22	2x95	190	