N0：MC1DHFGBV2

无线条码扫描器

使用手册

1.系统设置

恢复出厂

版本信息

2.数据格式

简体中文（GB 2312）

UTF-8

注: 本产品支持无线2.4G接收器和有线USB接口输出中文，根据条码编码类型选择相应的设置条码进行设置输出。

3.工作模式

即时上传模式*

盘点模式

4.数据控制

上传所有数据

显示总数

清除所有数据

5.接口模式

USB模式*

USB-COM

· USB模式：出厂默认设置为USB模式，免驱

· USB-COM：需要安装专用驱动

6.无线配对步骤

无线模式支持Windows，MacOS，Linux， Unix，Android等系统使用接收器使用或底座连接。

第一步：扫描“无线模式”设置码； 设置无线模式时，会默认优先连接上次配对过的接收器或底座。

无线模式

第二步：扫描“一键配对”设置码； 条码器指示灯快速闪烁，进入无线配对状态。

一键配对

第三步：将接收器或接收底座数据线插入主机（1分钟内），听到“滴”一声，表示连接配对成功，指示灯长亮。

7.无线模式延时

开启延时

关闭延时

延时10ms

延时20ms

延时40ms

注：由于不同电脑接收速度不一样，当出现电脑接收数据出现缺码或者数据分两断传输的时候就需要降低扫描枪的传输速度适应电脑的接收速度，设置方法：开启延时→对应延时时间。

8.蓝牙配对步骤（选配）

无线蓝牙HID支持Windows，MacOS，IOS，Android等系统使用蓝牙连接使用。

第一步：扫描“蓝牙HID模式”设置码； 设置蓝牙HID模式时，会默认优先连接上次配对过的蓝牙设备。

蓝牙HID模式

第二步：扫描“一键配对”设置码； 扫描器指示灯快速闪烁，进入 蓝牙HID配对状态。

一键配对

第三步：在主机设备中打开蓝牙并搜索到“BarCodeScanner HID”的条码器设备，之后点击该 设备，直到听到“滴”一声，表示连接配对成功，指示灯长亮。

9.蓝牙SPP/BLE配对步骤

无线蓝牙SPP/BLE支持Windows，MacOS，IOS ，Android等系统使用蓝牙串口连接使用。

第一步：扫描“蓝牙SPP模式”。（或扫描“蓝牙BLE模式”设置码指示灯快速闪烁。）设置蓝牙SPP或BLE模式时，条码器会自动进入广 播状态。

SPP 模式

BLE 模式

第二步：在主机设备端使用串口工具，搜索到 “BarCodeScanner SPP”或“BarCodeScan BLE”的条码器设备，之后点击该设备，直到 听到“滴”一声，表示连接配对成功，指示灯长亮。

10.蓝牙HID上传速度

快速

中速*

低速

超低速

11.ISO系统HID虚拟键盘

使用蓝牙HID模式连接IOS系统时，可以设置快速 双击按键显示
或隐藏IOS虚拟键盘

开启双击显示

关闭双击显示

12.长按8S进入蓝牙配对

关闭长按功能*

开启长按功能

13.结束符设置

回车*

回车换行

TAB

取消

14.声音设置

高*

中

低

关闭

15.休眠时间

1 分钟

5 分钟*

30分钟

1小时

从不休眠

立即休眠

15.键盘语言

美国*

德国

法国

土耳其 Q

土耳其 F

意大利

俄语

国际通用键盘