

第23章 用Cisco路由器进行HTTP访问

本章主题

- HTTP 服务器概述
- 将一台Cisco路由器配置为HTTP服务器
- 使用访问表来限制对路由器的 HTTP访问
- 对HTTP传输进行故障查找

23.1 引言

Cisco IOS的这种特征使得通过浏览器,例如 Netscape Navigator 或Microsoft Internet Explorer,能够对路由器的访问进行管理,这对那些更习惯于使用浏览器界面的用户是很有益的。

HTTP概述

HTTP是一个使用TCP作为传输协议的客户/服务器应用,客户机运行浏览器应用程序,例如Netscape Navigator或Microsoft Internet Explorer,网络客户机向运行 http后台程序的 http服务器发出请求,这些从浏览器向 http服务器发出的请求通常发生在 TCP端口80,图23-1显示了一个简单的 HTTP客户机与服务器配置。

23.2 本章所讨论的命令

- ip http server
- **ip** http port [number]
- **#** ip http access class [access-list-number | name]
- **## debug ip http url**
- **# debug ip http tokens**
- debug ip transactions



图23-1 基本的HTTP 客户/服务器建立



命令的定义

- IP http server: 这个全局命令使得路由器可以响应浏览器通过网络发出的请求。
- IP http port:这个全局命令是用来改变路由器用于接收 HTTP请求的TCP端口号,默认情况下,HTTP使用TCP端口80。
- IP http access class: 这个整体命令可以用来控制哪台浏览器主机可以通过 HTTP请求获得对路由器的访问权。

23.3 IOS需求

在IOS版本11.0(6)中首次引入了HTTP。

23.4 实验85:没有访问表的基本配置

23.4.1 所需设备

要进行本次试验练习需要以下设备:

- 1) 两个Cisco路由器,每个至少要有一个串行端口,其中一个必须要有一个以太网端口。
- 2) 用以太网连接到一台路由器的一台 PC或工作站。
- 3) 一根Cisco DTE/DCE交叉电缆,如果没有交叉电缆,可以将一根标准的 Cisco DTE电缆 连接到一根标准的Cisco DCE电缆代替。
 - 4) 或者要有一根以太交叉电缆或者两根以太电缆和一个以太集线器。

23.4.2 配置概述

本次试验的目的是能从运行于网络 10.10.3.77上的工作站的浏览器中访问和管理 Cisco 1和 Cisco 2。

图23-2显示了本章所做试验的路由器连接,一台运行浏览器的 PC/Mac/Unix工作站通过以太网连到Cisco路由器, Cisco10路由器Cisco 1串行附属于第二个路由器, Cisco 2。IP地址如图所示。




图23-2 Cisco HTTP Web 服务器建立

在此次试验中,一台 Cisco路由器将运行一个 httpd后台处理程序并将充当浏览器客户方应用的Web服务器。



clockrate 19200

23.4.3 路由器配置

```
下列是应对Cisco 1和Cisco 2进行的配置:
1. Cisco1
Current configuration:
version 11.2
no service udp-small-servers
no service tcp-small-servers
!
hostname Ciscol
Ţ
enable password cisco
no ip domain-lookup
interface Ethernet0/0
ip address 10.10.3.100 255.255.255.0
interface Serial0/0
ip address 192.1.1.1 255.255.255.0
router rip
network 10.0.0.0
network 192.1.1.0
ip http server←Enable this router to act as an HTTP server
ip classless
1
line con 0
 exec-timeout 120 0
password cisco
login
line aux 0
password cisco
 login
line vty 0 4
 exec-timeout 120 0
password cisco
login
1
end
2. Cisco2
Current configuration:
version 11.2
no service udp-small-servers
no service tcp-small-servers
1
hostname Cisco2
i
enable password cisco
1
no ip domain-lookup
interface Serial0/0
 ip address 192.1.1.2 255.255.255.0
 clockrate 800000
interface Serial0/1
 ip address 196.1.1.2 255.255.255.0
 encapsulation ppp
```



```
router rip
network 192.1.1.0
network 196.1.1.0
ip http server←Enable this router to act as an HTTP server
ip classless
line con 0
 password cisco
 login
line aux 0
 password cisco
 login
line vty 0 4
 exec-timeout 120 0
 password cisco
 login
!
```

每个配置中的命令ip http server使得路由器可以回答从网络客户端发出的请求。

23.4.4 监测配置

将Cisco 1和Cisco 2进行正确配置之后,通过在工作站上对每台路由器执行一个 ping命令来确认工作站和两台路由器之间的连接。

```
C:\TEMP>ping 10.10.3.100
Pinging 10.10.3.100 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.3.100: bytes=32 time=7ms TTL=19
Reply from 10.10.3.100: bytes=32 time=7ms TTL=20
Reply from 10.10.3.100: bytes=32 time=7ms TTL=20
Reply from 10.10.3.100: bytes=32 time=7ms TTL=20
```

以同样方法检查位于192.1.1.2的Cisco 2。




图23-3 Web浏览器登录界面



现在启动浏览器,如图 23-3所示,在URL域中键入Cisco2的地址并按下Enter键,你可看到如图23-3所示的初始登录界面。

键入用户名 "cisco", 密码 "cisco", 再单击 "ok"。

你现在应该可以看到如图 23-4所示的初始界面,单击 show interfaces选项,浏览Cisco 2的界面状态,图 23-5显示了该命令的输出结果。




图23-4 路由器主界面




图23-5 显示接口界面



23.5 实验86:带有访问表的高级配置

23.5.1 配置概述

现在将对实验 85中的配置增加一条ip http access class描述命令,该命令将提供更强大的安全保证,也就是只允许许可过的IP地址通过HTTP访问路由器。

23.5.2 路由器配置

```
本例中的路由器配置如下:
```

```
1. Cisco1
Current configuration:
1
version 11.2
no service udp-small-servers
no service tcp-small-servers
hostname Ciscol
1
enable password cisco
no ip domain-lookup
interface Ethernet0/0
 ip address 10.10.3.100 255.255.255.0
interface Serial0/0
 ip address 192.1.1.1 255.255.255.0
router rip
network 10.0.0.0
network 192.1.1.0
ip http server←Enable this router to act as an HTTP server
ip http access-class 1←Only allow hosts defined by access-list 1 HTTP access
                        to this router
ip classless
access-list 1 deny
                     10.10.3.77←Define an access-list for allowed HTTP hosts
access-list 1 permit any
line con 0
 exec-timeout 120 0
password cisco
 login
line aux 0
password cisco
 login
line vty 0 4
exec-timeout 120 0
password cisco
 login
1
end
```

Cisco 2 的配置与Cisco1相同。

23.5.3 监测配置

试着从浏览器访问路由器 Cisco 1,可以发现位于 10.10.3.77的浏览器再也无法访问到



Cisco1了,但工作站通过浏览器仍可访问到Cisco2。

ip http access-class 1命令指出访问表 1可以应用于任何 HTTP请求, access-list 1 deny 10.10.3.77 表明从10.10.3.77 发出的任何通信量都不被获准, access-list 1 permit any描述了允许所有其他通信量。

命令ip http port也可用于这种配置,这条命令使得路由器可以接收默认端口 80之外的其它端口发出的请求。

23.6 HTTP故障查找

有几条调制命令可用来帮助对连接到路由器网络的 HTTP进行故障查找。

Debug ip http url 从Cisco命令行,键入命令debug ip http url:

```
Cisco2#debug ip http url
HTTP URL debugging is on
```

该命令显示URL信息,在下例中,我们发现位于 10.10.3.77的浏览器已经访问到了路由器 上所显示的界面。

```
HTTP: processing URL '/exec/show/interfaces/CR' from host 10.10.3.77
```

Debug ip http tokens 从Cisco命令行,键入命令debug ip http tokens

```
Cisco2#debug ip http tokens HTTP tokens debugging is on
```

当有路由器发出一个http请求时,这条命令会显示出路由器分析出的各种特征信息。

```
HTTP: token len 3: 'GET'
HTTP: token len 1:
HTTP: token len 1: '/'
HTTP: token len 1: ' '
HTTP: token len 4: 'HTTP'
HTTP: token len 1: '/'
HTTP: token len 1: '1'
HTTP: token len 1: '.'
HTTP: token len 1: '0'
HTTP: token len 2: '\15\12'
HTTP: token len 10: 'Connection'
HTTP: token len 1: ':'
HTTP: token len 1: '
HTTP: token len 4: 'Keep'
HTTP: token len 1:
HTTP: token len 5: 'Alive'
HTTP: token len 2: '\15\12'
HTTP: token len 4: 'User'
HTTP: token len 1: '-'
HTTP: token len 5: 'Agent'
HTTP: token len 1: ':'
HTTP: token len 1: ' '
HTTP: token len 7: 'Mozilla'
HTTP: token len 1: '/'
HTTP: token len 1: '4'
HTTP: token len 1: '.'
```

Debug ip http transactions 从Cisco命令行,键入命令: debug ip http transactions

```
Cisco2#debug ip http transactions HTTP transactions debugging is on
```

当http请求向路由器发出后,该命令就会显示出浏览器和路由器之间的高层事务。

```
HTTP: parsed uri '/exec/show/tech-support/cr'
HTTP: client version 1.0
```



```
HTTP: parsed extension Referer
HTTP: parsed line http://192.1.1.2/
HTTP: parsed extension Connection
HTTP: parsed line Keep-Alive
HTTP: parsed extension User-Agent
HTTP: parsed line Mozilla/4.05 [en] (Win95; I)
HTTP: parsed extension Host
HTTP: parsed line 192.1.1.2
HTTP: parsed extension Accept
HTTP: parsed line image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/
HTTP: parsed extension Accept-Language
HTTP: parsed line en
HTTP: parsed extension Accept-Charset
HTTP: parsed line iso-8859-1,*,utf-8
HTTP: parsed extension Authorization
HTTP: parsed authorization type Basic
HTTP: received GET 'exec'
```

23.7 结论

本章演示了Cisco路由器可作为http服务器的功能,通过HTTP接口访问设备正成为一种越来越流行网络管理方法。