Informações Adicionais Código Sensor de Luz



Descrição:

Este programa faz com que avisos sejam enviados ao Dashboard conforme há mudanças na luminosidade do ambiente.

1. Funcionamento do programa

Este código faz com que o microcontrolador envie os comandos #!1 e #!2 quando o ambiente está com a luz acesa e a luz apagada, respectivamente. Para funcionar, ele necessita estar conectado a um programa Broker, uma vez que o Arduino Duemilanove não possui por si só conexão com a internet. O Broker pode ser em um computador ou em uma placa ESP.

Além disso, ele possui um sistema de calibração automática:

- 1. Após o download do código, feche o programa MyloT Flasher.
- 2. Aperte o botão S2. O acendimento do LED amarelo indica que você está no modo de calibração. Deixe o microcontrolador no ambiente que ele funcionará, desligue a luz e aperte o botão novamente. Um BIP indicará que o sistema foi calibrado corretamente.
- 3. Sua placa está funcional! Agora só é necessário conectá-la na internet utilizando o Broker de computador ou o Broker físico.

2. Conexões de sensores e atuadores

-	Uma vez que o sensor utilizado pelo programa é onboard, não há necessidade de conexõe	25
	de sensores ou atuadores.	


3. Conexões com Broker

- Para conexão com um Broker de computador, utilize o cabo USB AB para conectar o Arduino Uno ao aplicativo Broker.
- Para conexão com um Broker físico:

ESP-12 como Broker


- Para conectar a ESP-12 com o Arduino Uno, os seguintes passos devem ser seguidos:
- **1.** Insira dois jumpers na coluna S das portas RX e TX do Arduino Uno (na aba de portas digitais da placa).
- 2. Na placa ESP-12, conecte os jumpers nas portas RX e TX, porém de forma invertida. Ou seja:

Linhas	Arduino Uno	ESP-12
Verde	RXO	Porta TX
Vermelho	TX0	Porta RX



- **3.** Os cabos de comunicação de dados estão prontos. Agora, iremos conectar os cabos de energia.
- **4.** Na mesma seção de pinos das portas digitais da placa Arduino Duemilanove, conecte os outros dois cabos em qualquer linha das colunas 5v e GND. No exemplo, estes foram conectados à porta D5.
- **5.** Na placa ESP-12, conecte os cabos 5V e GND às portas Vin e G, respectivamente. Ou seja:

Linhas	Arduino Uno	ESP-12
Cabo Azul	Porta 5V	Porta Vin
Cabo Rosa	Porta GND	Porta G



6. A conexão está pronta! O resumo das conexões pode ser visto abaixo.

Arduino Uno	ESP-12
Porta RX0	Porta TX
Porta TX0	Porta RX
Porta 5v	VIN
Porta GND	G