

PELIKONE – Käyttöohje

Pieni käsikonsoli, jossa on 17 peliä. Tämä ohje: sivu 1 laitteen käyttö ja akku, sivu 2 pelit.

Näin laite toimii

- Laitteessa on värinäyttö, näppäimistö ja ladattava akku.
- Virtakytkin** kytkee virran päälle ja pois. Laite käynnistyy **pelivalikkoon**.
- Valitse peli valikosta ja pelaa. Pääset aina takaisin valikkoon **ESC**-näppäimellä.
- Parhaat tulokset, putket ja edistyminen **tallentuvat muistiin** – ne säilyvät, vaikka virta katkaistaan.

Perusnäppäimet (samat kaikkialla)

Nuolinäppäimet	Liiku ja ohjaa (vasen / oikea / ylös / alas).
ENTER	Valitse, vahvista ja aloita peli alusta, kun peli on loppunut.
ESC	Palaa pelivalikkoon – toimii jokaisessa pelissä milloin vain.
TAB	Näytä akun tila (jännite ja varausprosentti).
Valikossa	Ylös / alas selaa pelejä, ENTER aloittaa valitun pelin.
Sanapelit	Kirjoita kirjaimet. Ä = piste (.) , Ö = pilkku (,) . Askelpalautin poistaa kirjaimen.

Akku ja lataus – tärkeää

- Lataus:** lataa USB-kaapelilla (esim. puhelimen laturi, 5 V) – samalla kaapelilla kuin laite ohjelmoidaan.
- Turvallinen alue:** akku on litiumakku. Täysi on noin **4,2 V (100 %)** ja tyhjä noin **3,0 V (0 %)**. Älä päästä akkua tyhjenemään aivan loppuun äläkä pidä sitä pitkiä aikoja täynnä.
- Laite varoittaa itse:** kun varausta on **20 % tai alle**, näyttöön tulee punainen **"AKKU VÄHISSÄ! Lataa pian!"** – varoitus toistuu noin minuutin välein. Laita laite silloin lataukseen.
- Lataa valvotusti:** älä jätä lataukseen pitkiksi ajoiksi ilman valvontaa (esim. yli yön). Lataa huoneenlämmössä, ei pakkasessa eikä kuumassa (noin 0–45 °C).
- Sammuta virtakytkimestä**, kun et pelaa – se säästää akkua eniten.
- Pitkä säilytys:** lataa akku noin puolilleen (~50 %) ennen pitkää taukoa.
- Varoitus:** jos akku turpoaa, kuumenee tai vaurioituu, lopeta käyttö heti. Älä puhkaise akkua.

Automaattinen virransäästö

- Jos laitteeseen **ei kosketa 15 minuuttiin**, näyttö sammuu ja laite menee kevyeen lepotilaan. **Mikä tahansa näppäin herättää** laitteen, ja peli jatkuu siitä mihin jäi.
- Jos laite on vielä **30 minuuttia lisää** koskematta, se menee syväuneen (käytännössä sammuksiin). Tällöin herätä se **virtakytkimellä** (pois ja takaisin päälle).
- Nämä suojaavat akkua, jos laite jää vahingossa päälle. Silti: muista sammuttaa virtakytkin pelaamisen jälkeen.

Kysymyksiä, ongelmia tai peli-ideoita?

Ota matalalla kynnyksellä yhteyttä Kalleen – hän auttaa mielellään!

Pelit

17 peliä. Pelin loputtua **ENTER** aloittaa uudelleen, **ESC** palaa valikkoon.

Peli	Idea	Ohjaus
SANULI	Arvaa 5-kirjaiminen sana kuudella yrityksellä.	Kirjoita kirjaimet (Ä=piste, Ö=pilkku), ENTER arvaa, askelpalautin poistaa. Vihreä=oikea paikka, keltainen=väärä paikka, harmaa=ei sanassa.
MATPELI	Klassinen mato: syö ruokaa ja kasva, älä osu seinään tai itseesi.	Nuolet kääntävät matoa.
2048	Yhdistä samat luvut. Tavoite: 2048.	Nuolet liu'uttavat kaikkia laattoja.
RISTINOLLA	Kolme suoraan voittaa. Kaksi pelaajaa (X ja O) vuorotellen.	Nuolet liikuttavat, ENTER asettaa merkin.
MIINAHARAVA	Paljasta kaikki ruudut osumatta miinaan. Numerot kertovat lähimiinat.	Nuolet liikuttavat, ENTER paljastaa, VÄLILYÖNTI tai L asettaa lipun.
FLAPPY BIRD	Lennätä lintua putkien aukoista.	Ylös-nuoli räpäyttää siipiä.
SHAKKI	Tavallinen shakki kahdelle pelaajalle.	Nuolet liikuttavat. ENTER valitsee nappulan, sitten kohderuudun (sama ruutu peruu valinnan).
BLACKJACK	Yritä saada 21, mutta älä mene yli.	H = ota kortti (hit), S = jää (stand).
SOKOBAN	Työnnä laatikot merkityille paikoille. 10 tasoa.	Nuolet liikuttavat, U peruu siirron, R aloittaa tason alusta, ENTER siirtyy seuraavaan tasoon.
TETRIS	Sovita putoavat palikat ja täytä rivit.	Vasen/oikea liikuttaa, ylös kääntää, alas pudottaa pehmeästi, VÄLILYÖNTI pudottaa heti.
GEODASH	Hyppele esteiden yli. Tilat: INFINITE ja LEVEL 1–3 (paras % tallentuu).	Ylös-nuoli tai VÄLILYÖNTI hyppää. Valikossa ylös/alas ja ENTER.
RALLI F1	Väistä vastaan tulevia autoja kaistoilla.	Vasen/oikea-nuoli vaihtaa kaistaa.
TÄHTÄÄ	Tähtää ja ammu avaruusoliot ennen kuin aika loppuu.	Nuolet liikuttavat tähtäintä, ENTER ampuu.
HIRSIPUU	Arvaa sana ennen kuin hirsipuu valmistuu. Satunnainen sana tai syötä oma sana (2 pelaajaa).	Kirjoita kirjaimet (Ä=piste, Ö=pilkku). Valikossa ylös/alas ja ENTER.
PAC-MAN	Syö kaikki pisteet ja väistä haamut.	Nuolet ohjaavat Pac-Mania.
TIILISEINÄ	Kimmota palloa melalla ja riko kaikki tiilet. 3 elämää.	Vasen/oikea-nuoli liikuttaa melaa.
NELJÄN SUORA	Pudota kiekkoja ja saa neljä suoraan (vaaka, pysty tai vino). Valitse alussa konetta vastaan HELPPO tai VAIKEA , tai 2 PELAAJAA (punainen vs. keltainen).	Valikossa ylös/alas + ENTER valitsee. Pelissä vasen/oikea valitsee sarakkeen, ENTER tai alas-nuoli pudottaa kiekon.

Vinkki: jos peli tuntuu juuttuneen tai haluat lopettaa, paina ESC – pääset aina takaisin valikkoon. Akun tilan näet milloin vain TAB-näppäimellä.