# **GRUPO**

16-4

### PARABRISAS, CRISTALES DE VENTANAS Y MECANISMO DE VENTANAS

		Sección	Pág.	Sección	Pág.
Sección	Pág.	ventana Marco de Ventilete, Burlete y/o Barra Di-	16-24 lanteratilete, Canaleta Trasera d	16-28	
Ajuste y reparacion     menores  Ajuste del ventilete	16-24	visoria		lantera Cristal de Ventana de	
Ajuste de ventana puerta delantera .	de 16-24	puerta delantera Regulador de Venta- na de Puerta Delan-		Puerta Trasera Regulador de Venta- na de Puerta Trasera	
Ajuste de ventana puerta trasera	16-24	tera Canaleta Delantera de	16-28	Parabrisas Cristal y/o Burlete de	16-28
Ajuste completo	ae	Cristal de Puerta De-		Ventana Trasera	16-30

## 1

### AJUSTES Y REPARACIONES MENORES

### LUBRICACION DEL MECANISMO DE VENTANAS

El mecanismo de las ventanas de puertas debe estar bien lubricado para que funcionen con facilidad. El mecanismo de los cristales debe lubricarse siempre que se desmonte un canal de cristal o regulador de ventana cuando se requiera esfuerzo excesivo para operar las ventanas. Para lubricar el mecanismo, aplique una capa uniforme de grasa BA-C6AZ-19590-A/B a los rodillos y ejes del regulador de ventana y a lo largo de la guía de los rodillos como se indica en las partes sombreadas de la Fia. 1.

#### AJUSTE DEL VENTILETE

El cristal y/o marco de la aleta se pueden ajustar de varias maneras. Con el cristal instalado, se puede ajustar la tensión del resorte del pivote inferior, con un cubo, extensión y llave de trinquete introducidos por el agujero de acceso. Ajuste la tensión de modo que el cristal se quede abierto a velocidades de carretera. Los agujeros de montaje en el marco de la puerta están alargados para permitir un ajuste firme del marco de la aleta en el marco de la puerta.

Los agujeros de montaje del pivote superior están ranurados para que el marco del cristal ajuste herméticamente contra el marco de la aleta.

#### AJUSTE DE VENTANA DE PUERTA DELANTERA

- 1. Desmonte de la puerta el panel de guarnición y el burlete.
- 2. Para obtener la alineación correcta de la canaleta trasera en relación a la barra divisoria de la aleta y la canaleta delantera, afloje la tuerca y la arandela (Parte C, Fig. 2) y el tornillo (Parte D).
- 3. Baje el cristal hasta que el borde superior del cristal quede 4" arriba de la línea central de la carrocería. Gire el tornillo (Parte U, Fig. 2) hacia la derecha o hacia la izquierda, según se requiera, para dejar la canaleta delantera alineada con la trasera. Apriete la tuerca (Parte C) y el tornillo (Parte D) a 8-23 lbs. píe de torsión.
- 4. Para obtener alineación nivelada del borde superior del cristal y la línea central de la carrocería cuando el cristal está abajo, afloje los dos tornillos de sujeción del tope inferior.
- Mueva el cristal hasta que quede al ras con la línea central.

Luego, coloque el tope inferior contra el canal del cristal y apriete los tornillos de sujeción (Fig. 2) a 8-23 lbs. pie de torsión.

**6.** Instale el burlete y el panel de guarnición en la puerta.

#### AJUSTE DE VENTANA DE PUERTA TRASERA

El cristal de la puerta trasera se puede ajustar hacia dentro o hacia fuera en la canaleta del cristal sin desmontar el panel de guarnición de la puerta. Afloje los conjuntos de tornillo y arandela A y B (Fig. 3) y coloque el cristal como se requiera en la canaleta. Luego, apriete firmemente los tornillos y arandelas A y B.

## AJUSTE COMPLETO DE LA VENTANA

- 1. Desmonte el panel de guarnición y el protector contra agua.
- 2. Afloje los conjuntos de tornillo y arandela A, B, C y D. (Fig. 3).
- 3. Levante completamente el cristal de la ventana.
- **4.** Apriete los conjuntos C y D de tornillo y arandela (Fig. 3).
- 5. Baje y suba el cristal de la ventana. Ajuste las guías delantera y trasera hacia dentro o hacia fuera, según se requiera para

# Fairlane Club de Argentina - Prohibida su venta o comercialización