	SINTOMAS DE LA DIFICULTAD															
CAUSAS PROBABLES DE LA DIFICULTAD	Un freno roza	Todos los frenos rozan	Pedal duro	Pedal esponjoso	El automóvil tironea hacia un lado	Una rueda se traba	Traqueteo de frenos	Recorrido excesivo del pedal	El pedal baja gradualmente al piso	Frenos desiguales	Chasquido de zapata al soltar	Frenos ruidosos o se traban	Los frenos no se aplican	No se aplican los frenos para el sistema respectivo	La luz de advertencia permanece encendida	La luz de advertencia no se enciende
Tambor agrietado No funciona una sección del sistema								X								
dual de frenos		1												Х	Х	
Válvula de presión de diferencial descentr.															Х	
Tierra en alambre a luz de advertencia o interruptor			*												Х	
Tierra en interruptor de luz de advertencia							\neg	\neg				-			Х	
Luz de advertencia fundida															/\	X
Circuito abierto en luz de adv. o interruptor											÷					X
Circuito abierto en alambre luz de advert.																X
Interruptor de luz de advert, no funciona										T						X