## **Ajuste**

Recorrido libre del pedal de embrague
Espesor de la herramienta a utilizar para lograr ese recorrido libre
Recorrido total del pedal de embrague
Distancia entre el extremo del retén del resorte auxiliar y la superficie trasera del soporte
Variación máxima de la altura de las palancas de desembrague
Altura de las palancas de desembrague respecto de la superficie de fricción del volante

26,0-32,0 mm (1.120-1.260")

4,04-4,09 mm (0.159-0.161")

177,8 mm (7")

30,2 mm (1.187")

0,794 mm (0.031")

50,0 a 51,5 mm (1.97" a 2.03")

## TORSIONES DE APRIETE

Los siguientes valores de torsión corresponden a roscas lubricadas Tornillo de fijación de tapa de cojinete de bancada Tornillo de fijación de tapa de cilindros

8,3 a 9,68 mKg (60 a 70 lb/pie)

Apretar en tres etapas:
1) 6,9 a 7,61 mKg (50 a 55 lb/pie)
2) 8,3 a 8,9 mKg (60 a 65 lb/pie)
3) 9,7 a 10,4 mKg (70 a 75 lb/pie)

0,9 a 1,2 mKg (7 a 9 lb/pie)

10,4 a 11,7 mKg (75 a 85 lb/ pie)

1,8 a 2,5 mKg (13 a 18 lb/pie)

2,3 a 4,1 mKg (17 a 30 lb/pie)

1,7 a 2,1 mKg (12 a 15 lb/pie)

0,8 a 1,2 mKg (6 a 9 lb/pie)

1,7 a 2,1 mKg (12 a 15 lb/pie)

4,8 a 6,2 mKg (35 a 45 lb/pie)

Tornillos de fijación de depósito de aceite al bloque Tornillo de fijación de volante al cigüeñal Tornillos de fijación de múltiple de escape a tapa de cilindros Tuerca de fijación de tubo de escape a múltiple Tornillo de fijación de cuerpo de bomba de aceite al bloque Tornillo de fijación de tapa de bomba de aceite Tornillo de fijación de codo de salida de agua Tornillo de fijación de engranaje de distribución a árbol de levas