公司名称:	ID:	开始日期:	2021年8月18日,	星期三
	公司名称: _	截止日期:	2021年8月20日,	星期五
	ID:			


# 与Zybo的软件和硬件联合设计,2021年夏季高峰 实验室#8:为一个从MIO读取两个TMP101温度传感器,为另一个 Zybo选择IO


这是一个小组实验室。每组两名学生应该在Zybo板上演示你的I2CTMP101阅读实现,并提交一份pdf报告副本。延迟的实验室提交将被接受,每天延迟的评分将降低10%。

#### I. 所实现的目标

(1)构建一个Zynq7010电路,在I2C控制器在MIO引脚14和15上实现I2C1: I2C0: I2C1的两个I2C 接口,在SelectIO引脚JB3和JB4上实现I2C1接口。您的块设计应该只有一个针对Zynq的 I2C模块1的I2C接口连接。此接口需要连接到Zybo上的两个选择I/O针脚。以下示例将SCL 针脚连接到JB3(针脚V20),并将SDA针脚连接到PmodJB连接器的JB4(针脚W20)。如果 您想自由使用,您可以通过I/O端口菜单手动使用其他Pmod连接器插脚。将需要创建一个 XDC文件来保存此分配。

您应该验证您的I2C模块0是否连接到MIO针脚14和15,它们可以从Zybo的PmodJF访问。





- (1)在Zybo上连接两个TMP101断开板,以便它们可以被Zynq7010及其温度读取。您可以自由地设置他们的地址。
- (2)为ARMI2C模块开发一个C程序,以配置TMP101温度传感器,一个为10位分辨率,另一个为12位分辨率,并读取TMP101温度,并以正确的分辨率在SDK系列终端上以摄氏度和华氏度显示其温度。您将需要配置TMP101传感器,以传输12位的两个字节的温度值,以便温度将在小数点之后有四位数。
- (3)使用printf()进行浮点显示,因为xi1\_printf()不支持浮点。浮点打印格式为8.4f, 其中8 为数字总数,4为小数点后的位数。请参见本讲义附录中来自Xi1inx的I2C示例程序。此程 序可用于测试您的硬件。
- (4)提交一份备忘录,说明您已经如何实施和验证了您的设计和实施。通过屏幕截图,显示哪个温度传感器具有10位分辨率,哪一个具有12位分辨率。在备忘录中包含相关的屏幕截图和源代码。







图1。 在端口F和端口B上带有两个TMP101温度传感器的Zybo板。Zynq上的 UART1必须选择在MI048和49上。

端口F中的TMP101断开板通过MIO针脚连接到PS,并连接到端口F如下: JF9 (M14)上的SDK和JF10 (M15)上的SDA。端口B上的TMP101通过SelectIO引脚连接到PS,并连接到JB3 (V20)为SCL,JB4 (W20)为SDA。







Figure 16. Pmod diagram.

Pmod JA (XADC)	Pmod JB (Hi-Speed)	Pmod JC (Hi-Speed)	Pmod JD (Hi-Speed)	Pmod JE (Std.)	Pmod JF (MIO)
JA1: N15	JB1: T20	JC1: V15	JD1: T14	JE1: V12	JF1: MIO-13
JA2: L14	JB2: U20	JC2: W15	JD2: T15	JE2: W16	JF2: MIO-10
JA3: K16	JB3: V20	JC3: T11	JD3: P14	JE3: J15	JF3: MIO-11
JA4: K14	JB4: W20	JC4: T10	JD4: R14	JE4: H15	JF4: MIO-12
JA7: N16	JB7: Y18	JC7: W14	JD7: U14	JE7: V13	JF7: MIO-0
JA8: L15	JB8: Y19	JC8: Y14	JD8: U15	JE8: U17	JF8: MIO-9
JA9: J16	JB9: W18	JC9: T12	JD9: V17	JE9: T17	JF9: MIO-14
JA10: J14	JB10: W19	JC10: U12	JD10: V18	JE10: Y17	JF10: MIO-15

分配针脚V20到I2C1时钟针脚和针脚W20到I2C1数据针脚。



## Ⅱ. 软件开发


使用附录中的I2C示例程序作为起点,可以读取两个具有不同地址的I2CTMP101传感器。一个传感器被配置为12位分辨率,另一个为10位分辨率。在SDK的系列终端上同时显示摄氏度和华氏度的温度。

## I. 良好的块设计规范

项目文件名不应超过256个字符,也不应包含空格、破折号等特殊字符。

#### I.1 立即避免运行数据块自动化

在向块设计中添加zynq块后,请始终单击"运行块自动化",以确保UART1已正确配置。不要在外设I/0销配置菜单中手动更改UART1配置。




# I.2 块设计变更后运行生成输出产品

在每次块设计更改后和创建HDL包装器之前,请始终运行"生成输出产品"。有时,最好在运行生成输出产品之前先删除HDL包装器。

这是为了确保所有的软件驱动程序都与硬件IP 组件正确地关联起来。

# Ⅱ. 可能出现的错误




## **Ⅱ.1** printf()和xil\_printf()不应该一起使用

printf()和xil\_printf()相互独立。如果它们一起使用,即使首先调用printf(),xil\_printf()也可能比printf()显示得更快。因此,显示的文本可能似乎不正常。

#### Ⅱ.2 打印文件()错误

Printf()使用堆栈进行操作。如果堆栈大小太小, printf()可能会工作得很奇怪。 请确保堆栈大小至少为3KB。




#### Ⅱ.3 输入输出标准上出现错误。

如果您看到以下错误,请将pinV20和W20的I/0标准更改为LVCMOS33。






默认的I/O标准是LVCMOS18(1.8V), 但所需的I2C标准应该是3.3V。





以下是正确的输入/输出标准: LVCOMS33



#### Ⅱ.4 超出上下文设置错误: 硬件切换(。sysdef)不存在

检查断义设置时会发生此错误。禁用"断章取义设置"将修复此错误。







## III. 附录xiicps\_polled\_master\_example.c

下面的例子是, xiicps polled master example.c来自C:

\Xilinx\SDK\2016.2\data\embeddedsw\XilinxProcessorIPLib\drivers\iicps v3 2\exampl

```
/*版权所有(C) 2010 -2014Xilinx, Inc。保留所有权利。*/
*@文件xiicps polled master example.c
*将使用轮询模式下的设备作为主设备的一个设计示例。
*该示例使用的缓冲区大小为132。请设置的发送缓冲区
* 金刚石鱼设备是连续的64字节从0x00到0x3F。
* 〈预〉修改历史记录:
*具体日期
          更改
*1.00ajz01月30日第一次发布
#包括"x参数。h"#包
括 "xiicps.h" #包括
"xil printf.h"
*下面的常量映射到在
*x参数。h文件。它们在这里被定义为这样一个用户
*可以很容易地在一个地方更改所有所需的参数。
#定义IIC DEVICE ID
                     xpar xiicps 0 device id
/*要发送到和接收到的从属地址。*/#定义了
IIC SLAVE ADDR
                     0x55
#定义IIC SCLK RATE
                     100000
/*以下常数控制要发送的缓冲区的长度
* 并收到了IIC。*/#定义了
TEST BUFFER SIZE132
例如(u16DeviceId);
XIicPsIic;
           /**IICDevice*/的<实例
/*在本示例中,将使用以下缓冲区来发送和
* 使用IIC接收数据。 */
u8发送缓冲区[TEST BUFFER SIZE]; /**传输数据的<缓冲区*/u8接收缓
冲区[TEST BUFFER SIZE]; /**<接收数据*/的缓冲区
/****************/
*调用轮询的主示例的主函数。
* @param
       没有。
*@reben
        成功为XST_SUCCESS,不成功为XST_FAILURE。
*@注意事项
            没有。
************
/主机(空)
```

xil\_printf("IIC主服务器轮询示例测试\r\n");



```
/*在主模式下运行Iic轮询的示例,指定设备
* 在xparameters. h. 中指定的ID */
   状态=IicPs主投票示例(IIC DEVICE ID);如果
    (Status! =XST SUCCESS) {
        xil printf("IIC主服务器轮询示例测试失败
         \r\n"); 返回XST FAILURE;
xil printf("已成功运行IIC主轮询示例测试\r\n");返回
   XST SUCCESS;
* 此函数发送数据,并期望接收来自
*从属机作为模块化的64。
*此功能使用设备的中断驱动模式。
       DiviceId是iicp设备的设备ID,是
         来自x参数的XPAR 〈IICPS instance〉DEVICE ID值
*@reben
         如果成功,否则XST FAILURE。
*@注意事项
              没有。
**************
/的主投票示例(u16设备)
   int状态;
   XIicPs Config*配
   置; int索引;
/*初始化IIC驱动程序,以便其可以使用
* 在配置表中查找配置, 然后初始化它
   */Config=XIicPs LookupConfig(DeviceId);
   如果(空的==配置){
         返回XST FAILURE;
   Status=XIicPs CfgInitialize(&IIc、配置、配置->基本地
   址); 如果(Status! =XST SUCCESS) {
         返回XST_FAILURE;
/*执行一个自检,以确保硬件
*已构建正确。 */
   Status=XIicPs SelfTest(&Ii
          c); 如果(Status!
            =XST SUCCESS) {
          返回XST FAILURE;
/*设置IIC串行时钟速率。
   */XIicPs SetSClk(&Iic,
   IIC SCLK RATE);
/*使用要发送的模式初始化发送缓冲区字节
*接收缓冲区字节为零,以允许接收数据是
* 己验证。 */
   用于(索引=0; 索引<TEST BUFFER SIZE; 索引++){发送缓冲
        区[索引]=(索引%TEST_BUFFER_SIZE); Recv缓冲区
```

# [索引]=0;

/\*使用IIC发送缓冲区,并忽略已发送的字节数 \*作为返回值,因为我们在中断模式下使用它。 \*/Status=XIicPs\_MasterSendPolled(&Iic,发送缓冲区,



```
test_buffer_size, iic_slave_addr);
    如果(Status!
          =XST SUCCESS) {返回
          XST_FAILURE;
/*等待总线空闲后启动另一个传输。*/同时
    (XIicPs BusIsBusy(&Iic)) {
          /*没有*/
    状态=XIicPs_MasterRecvPolled(&Iic,恢复缓冲区,
                test_buffer_size, iic_slave_addr);
    如果(Status!
          =XST_SUCCESS) {返回
          XST_FAILURE;
/*请验证接收到的数据是否正确。*/
    对于(索引=0; 索引<TEST_BUFFER_SIZE; 索引++){
/*银块作为从属的输出只能设置64个字节,如果
           (还原缓冲区[索引]!=索引%64) {
                返回XST_FAILURE;
```