

คู่มือฝ่ายผลิต (Production)

หน้าที่ของฝ่ายผลิต: รับงานพิมพ์ → พิมพ์ → แบนรูปงาน + บันทึกการพิมพ์และวัสดุ

เมนูที่คุณใช้ได้: หน้าหลัก · โปรไฟล์ — หน้าหลักแสดง 2 กลุ่ม: คิวกลาง (งาน "คอนเฟิร์มแล้ว / รอผลิต" ที่ยังไม่มีใครรับ) และ งานของฉัน

พื้นฐานที่ต้องรู้ก่อน

การเข้าสู่ระบบ

- เปิด <https://naikit-sticker.web.app> (ใช้ได้ทั้งคอมและมือถือ)
- กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้รับจากแอดมิน
- เปลี่ยนรหัสผ่านเองได้ที่เมนูโปรไฟล์ (ต้องกรอกรหัสปัจจุบัน) · ถ้าลืมรหัส → แจ้งแอดมินตั้งใหม่ให้

สถานะของใบงาน

รอออกแบบ → กำลังออกแบบ → รอคอนเฟิร์มแบบ → คอนเฟิร์มแล้ว →
รอผลิต → กำลังผลิต → รอส่งมอบ → ส่งมอบแล้ว

เครื่องที่ทีมผลิตดูแล

ใบงานหนึ่งใบอาจมีงานหลายเครื่อง ระบบแตกเป็นงานย่อยต่อเครื่องให้อัตโนมัติ:

เครื่อง	ทีมที่ทำ
ไวนิล / สติกเกอร์ใหญ่ / สติกเกอร์ตัด / อื่นๆ	ฝ่ายผลิต (คุณ)
FUJI (ตรายาง)	ทีมกราฟิก

แต่ละเครื่องรับงาน/ทำเสร็จแยกกันอิสระ — แต่ใบงานจะเป็น "รอส่งมอบ" ก็ต่อเมื่อทุกเครื่องเสร็จครบ

กติกากลาง: ทุกการกระทำถูกบันทึกในประวัติใบงาน · คุณข้ามฝ่ายผ่านช่องคอมเมนต์ในใบงาน · อย่าแฮร์รหัสผ่าน

1 รับงานพิมพ์

- ดูคิวกลาง — งานป้าย **ด่วน!** ทำก่อน และดูวันนัดรับงานประกอบการจัดคิว
- เปิดใบงาน ดูรายละเอียด: ประเภท ขนาด ตัวเลือก (ตาไก่/พับขอบ) จำนวน + รูปแบบที่คอนเฟิร์มแล้ว (หัวข้อ "ฝ่ายกราฟิก > รูปที่ออกแบบ" — พิมพ์ตามแบบนี้เท่านั้น)

3. ที่หัวข้อ งานพิมพ์แต่ละเครื่อง กด **รับงานนี้** ตรงเครื่องที่คุณจะทำ

2 พิมพ์และบันทึกการพิมพ์

พิมพ์เสร็จแล้ว เปิดใบงานทำ 2 อย่าง (บังคับทั้งคู่):

2.1 แบบรูปงานพิมพ์ (บังคับ)

ถ่ายรูปงานที่พิมพ์จริง อัปโหลดเข้าใบงาน

2.2 กรอกบันทึกการพิมพ์ ต่อรายการงาน

ช่อง	กรอกอะไร
วัสดุ	เลือกจากรายการ (เช่น ดีรียเซ็น หลังขาว, HP)
หลังขาว/ดำ/เทา	เฉพาะงานไวเนล
หน้ากว้างม้วน	เลือกตามม้วนที่ใช้จริง (เช่น 1.32 / 1.62 / 3.22 ม.)
ความยาวที่ใช้ (เมตร)	วัดจากม้วนจริง รวมส่วนที่เผื่อ/เล็ม — ไม่ใช่ขนาดชิ้นงาน
จำนวนพิมพ์จริง	ระบบใส่ให้เท่าจำนวนสั่ง แก่ได้ถ้าพิมพ์เผื่อ
พิมพ์รวมม้วน	จัดวางหลายรายการบนม้วนเดียวกัน ให้ผูกเป็นชุดเดียวกัน — ระบบจะเฉลี่ยวัสดุให้ถูก

บันทึกครบแล้วงานย่อยเครื่องนั้น = เสร็จ

⚠ กรอกตามจริงเสมอ — ระบบคำนวณพื้นที่ที่ใช้เทียบกับพื้นที่ที่ขาย ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เศษวัสดุอัตโนมัติ ถ้าเกินเกณฑ์ (ประมาณ 30% เตือน / 50% ธงแดง) จะขึ้นรายงานที่ฝ่ายการเงิน — เศษเยอะเพราะงานชิ้นเล็ก จัดวางไม่ลงตัวเป็นเรื่องปกติ อธิบายได้ แต่ตัวเลขที่กรอกมั่วจะตรวจเจอตอนกระทบยอดม้วนวัสดุ

3 กรอกผิด แก้ยังไง

แก้ได้เองในใบงาน:

- เปิดใบงาน → หัวข้อ **บันทึกการพิมพ์ที่บันทึกแล้ว**
- กด **แก้ไขบันทึก** ที่รายการที่ผิด → แก้วัสดุ/ม้วน/ความยาว/จำนวนให้ถูก
- ใส่เหตุผลที่แก้ (บังคับ เช่น "กรอกความยาวผิด วัดใหม่ได้ 4.2 ม.") → กด **บันทึกการแก้**
 - แก้ได้เฉพาะรายการของทีมเครื่องตัวเอง (งาน FUJI ทีมกราฟิกแก้ / เครื่องอื่นทีมผลิตแก้)
 - ระบบเก็บค่าก่อน/หลังแก้ + เหตุผล ลงประวัติใบงานเสมอ — ชื่อผู้พิมพ์เดิมไม่เปลี่ยน
 - เศษวัสดุคำนวณใหม่อัตโนมัติจากค่าที่แก้

4 บันทึกงานเสีย

พิมพ์เสีย ตัดเสีย เครื่องมีปัญหา สีเพี้ยน วัสดุมีตำหนิ → กด **งานเสีย** ในใบงาน:

- 1. เลือกเหตุผล (เลือก "อื่นๆ" ต้องพิมพ์รายละเอียด)
- 2. เลือกวัสดุ หน้ากว้างม้วน ความยาวที่เสีย จำนวนที่เสีย
- 3. บันทึก — แล้วพิมพ์ใหม่ + บันทึกการพิมพ์รอบใหม่ตามปกติ

การบันทึกงานเสียทำจาก**ในใบงาน**เท่านั้น — วัสดุที่เสียโดยไม่เกี่ยวกับใบงานไหนเลย (เช่น ทดสอบเครื่อง เศษเปิดม้วน) ยังบันทึกในระบบไม่ได้ ให้จดแล้วแจ้งแอดมิน

บันทึกงานเสียคือการบอกว่า "วัสดุหายไปไหน" — บันทึกตรงตามจริงช่วยคุณ เพราะถ้าไม่บันทึก วัสดุที่หายจะดูเหมือนเศษเกินของงานอื่นแทน

คำถามที่พบบ่อย

ปัญหา	ทางแก้
รับงานผิดเครื่อง / ทำต่อไม่ได้	แจ้งแอดมินย้ายงาน
วัสดุที่ใช้ไม่มีในรายการ	แจ้งแอดมินเพิ่มวัสดุในระบบ
งานเสร็จแล้วแต่ใบงานยังไม่เป็น "รอส่งมอบ"	เครื่องอื่นยังไม่เสร็จ — ดูที่ "งานพิมพ์แต่ละเครื่อง"
บันทึกงานเสียผิด	แจ้งแอดมินยกเลิกรายการให้ แล้วบันทึกใหม่