

**NPET M60 GAMING MOUSE**

RGB Wired Gaming Mouse Operating Instructions

**US UK**

**Supported Operating Systems**  
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**Button Instructions**

- Left mouse button.
- Right mouse button.
- Scroll wheel (clicked as middle mouse button).
- DPI button (defaulted to speed up the cursor).
- DPI+ button (defaulted to slow down the cursor).
- Side key, default function: Forward.
- Side key, default function: Backward.
- Fire button, default function: Three clicks.

**Bottom Instructions**

- Light mode toggle key: The mouse switches between the 11 light modes and turn off the light with each click.
- Teflon foot pads: Large wear-resistant materials let the mouse move more smoothly.

**11 Chroma lighting effects**

Colorful Streaming, Steady, Breathing, Tail, Neon, Colorful Steady, Flicker, Response, Streaming, Wave, Trailing

**Software Instructions**

Users can adjust the settings of mouse through the software after downloading and installing it.

**FAQ**

- If the mouse is not responding, please check whether the mouse is plugged correctly in the corresponding computer's USB port, or try another USB port.
- If the mouse is moving slowly, jumping or with delay, please try another surface. Dark, dirty, un-flat, bright surfaces may affect the performance of the mouse. Mouse pad strongly recommended.

Download Driver for Windows at: <https://bit.ly/2Xv6D8>

**JP**

**対応できるシステム**  
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**ボタン説明**

- 左ボタン。
- 右ボタン。
- ローラーボタン(クリックすると、マウス中央ボタンとして使用する)。
- 4.DPI+ボタン(デフォルト機能：カーソル移動速度を上げる)。
- 5.DPI-ボタン(デフォルト機能：カーソル移動速度を下げる)。
- 6.サイドキー(デフォルト機能：次へ)。
- 7.サイドキー(デフォルト機能：元へ戻る)。
- 8.ファイアボタン(デフォルト機能：3クリック)。

**底部説明**

- ライトモード切り替えキー：押下する毎に、マウスは5つのライトモードと消灯に順次切り替わります。
- テフロンパッド：大面積の耐耗性材料はマウスマウントをよりスムーズにします。

**11階段のクロマ照明効果**

カラフルなストリーミング、単色点灯、呼吸、尾、ネオン、カラフルな点灯、ちらつき、ストリーミング、7色の波、未端

**ライティング**

ドライバのダウンロードする：  
<https://bit.ly/2Xv6D8>

**よくある質問**

- マウスが反応しない場合、マウスがPCの対応するUSBポートに接続されているか確認してください。またはマウスをPC他のUSBポートに接続してください。
- マウスカーボルがディスプレイに反応しない場合、移動し、ジャンプし、または移動が遅い場合は、他の表面で試してみてください。暗い、汚い、凹凸のある表面は、マウスの正常な移動に影響を与える可能性があります。

Windowsのドライバをダウンロードする：  
<https://bit.ly/2Xv6D8>

ドライバのダウンロード

何かお困り合われたら、遠慮しないで、弊社にご連絡ください。弊社はすぐ丁寧に対応いたします。ご安心ください。

service@dgnpet.com NPETGame JP

より多くの製品チュートリアルビデオを得るために、弊社の公式YouTubeに登録してください：  
<https://bit.ly/2KOTfF5>

NPETGame YouTube

**NPET M60 GAMING MOUSE**

RGB Wired Gaming Mouse Operating Instructions

**NPET M60 GAMING MOUSE**

RGB Wired Gaming Mouse Operating Instructions

**FR**

**Systèmes d'exploitation supports**  
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**Description des Boutons**

- Bouton souris gauche
- Bouton souris droit
3. Roullette/clic comme bouton du milieu)
4. Bouton DPI (augmente la vitesse du curseur par défaut)
5. Bouton DPI (rétro la vitesse du curseur par défaut)
6. Touche Laterale, fonction par défaut: Suivant.
7. Touche Laterale, fonction par défaut: En arrière
8. Bouton de tir

**Description du Fond**

Appuyez la touche en mode d'éclairage. La souris bascule en séquence parmi les 11 modes d'éclairage à chaque appui et arrête l'éclairage à chaque clic.

11. Coussinets en teflon: matériaux résistant aux larges zones permettant à la souris de bouger plus facilement

**11 effets lumineux chromatiques**

Roulement Coloré, Constant, Respiration, Queue, Neon, Stable coloré, Scintillement, Réponse, Diffusion, Onde, Traînant

**Introduction des Voyants**

Le logo de la souris sur la souris en tant qu'indicateur DPI. Le voyant DPI change de couleur plusieurs fois que vous appuyez sur le bouton DPI à chaque clic.

Rouge—1200 DPI  
Bleu—2400 DPI  
Vert—3500 DPI  
Violet—5500 DPI  
Jaune—7200 DPI

**Description du logiciel**

Istruzioni per il software

**FAQ**

- Se il mouse non risponde, controllare se è collegato correttamente alla porta USB del computer; altrimenti provare con un'altra porta USB.
- Se il cursore si sposta lentamente, a scatti o a intermittenza, provare su un'altra superficie. I materiali scuri, sottili, non lucidi e luminosi possono compromettere le prestazioni del mouse. Si consiglia di usare un tappetino per mouse.

Scarica Driver per Windows all'indirizzo:  
<https://bit.ly/2Xv6D8>

**IT**

**Sistemi operativi supportati**  
Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10

**Istruzioni per i pulsanti**

- Pulsante sinistro
- Pulsante destro
- Rotellina/cliccabile come il pulsante centrale del mouse.
4. dpi+ pulsante (per default accelera il cursore)
5. dpi- pulsante (per default rallenta il cursore)
6. 6. Tasto laterale, funzione predefinita: Avanti
7. Tasto laterale, funzione predefinita: Indietro
8. Pulsante di fuoco, funzione predefinita: tre clic.

**Istruzioni per l'illuminazione**

Il logo della marca sulla marca sulla marca come indicatore DPI. La spia dell'indicatore DPI cambia colore ogni volta che si preme il tasto DPI ogni clic.

Rosso—1200 DPI  
Blu—2400 DPI  
Verde—3500 DPI  
Violetta—5500 DPI  
Giallo—7200 DPI

**Istruzioni per il software**

Dopo avere scaricato e installato il software, l'utente può usarlo per regolare le seguenti impostazioni

**NPET M60 GAMING MOUSE**

RGB Wired Gaming Mouse Operating Instructions