

## 制御系編集画面起動時にフリーズした場合の対処法

PC によっては、ユーザ定義設備制御系や直流設備制御系、特殊ブロックの制御系の GUI データを編集する画面を起動時に、スプラッシュ画面が表示されたまま、フリーズし、メイン画面が表示されない不具合が発生する場合があります。

本不具合は、タスクマネージャより、スプラッシュ画面のタスクを終了し、再度制御系の編集画面を起動することで解消することができます。なお、一度、制御系編集画面が表示されれば、再び本不具合が発生することはありません。



制御系編集画面のスプラッシュ画面

## ●解除方法

- ① タスクマネージャを起動し、プロセス一覧から「XTAP Version2.01」を選択し、タスクの終了をクリックする
- ② 再度、CPAT-GUI の画面より、制御系編集画面を起動する

以上