

系統構成を設定する

系統図を描画する [図形の配置と変形] 部分系統 (テキスト) 【概要】

部分系統
(テキスト)
概要



ファイル
読込

テキスト

テーブル

展開

変更可

変更可

生成される
テキストデータ

Diff機能 ※1
(ユーザ確認用)

OK

キャンセル

テキストの更新

部分系統(テキスト)は、テキストファイルを読み込み
GUI機能のテーブルに展開します。
読み込みテキストとテーブルにて差異がある場合は、
Diff機能を用いて確認が可能です。
※1 テキストの文字数により時間を要する可能性も
あるため50000文字以上のDiff機能はユーザが任意
に選択可能です。

ノード									
テーブル									
ファイル	エリア	ノード名称	ノード番号	電圧階級	潮流多相解析の モード設定	負荷(PL, OL)を 定インピーダンス特性とする	電圧	電流	電位
1		N-P01	3100	階級1 1000.0 kV	☐	☐			考慮しない
2		N-P02	3200	階級1 1000.0 kV	☒	☐			考慮しない
3		N-P03	3300	階級1 1000.0 kV	☐	☒			考慮しない
4		N-P04	3400	階級1 1000.0 kV	☐	☐			考慮する
5		N-P05	3500	階級1 1000.0 kV	☐	☐			考慮しない
6		N-P06	3600	階級1 1000.0 kV	☐	☐			考慮しない
7		N-P07	3700	階級1 1000.0 kV	☐	☐			考慮しない
8		N-P07	3700	階級1 1000.0 kV	☐	☐			考慮しない
9		N-P08	3710	階級1 1000.0 kV	☐	☐			考慮しない
10		N-P08	3800	階級1 1000.0 kV	☐	☐			考慮しない

部分系統 (テキスト)

名称 部分系統1

*「潮流計算プログラム 計算条件指定」、「Y法プログラム」は、指定できません。

ノード

一覧の表示

潮流計算プログラム マスタデータ

ファイルの読み込み

エディタで編集...

読み込んだ
テキストデータ

テキスト

```
0-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----
0 P01:正相データ
T 1100 1110 1120 1 0.00351 0.06686 0.02994 Tcard
0-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----
0 P02:正相データ+零相データ
T 1200 Z 1210 1220 1 0.00351 0.06686 0.02994 Tcard-C02
T 1500 0.01053 0.20058 0.1 0.2 0.08982 0.3
TEND
0-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
0 P01:正相データ
X 2100 2110 2120 0.15 1.05 Xcard-P01
0-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
0 P02:位相変圧器
X 2200 2210 2220 0.15 1.05 10.0 Xcard-P02
0-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
0 P03:正相抵抗
XR 2300 2310 2320 0.15 1.05 0.05 Xcard-P03
0-----1-----2-----3-----4-----5-----6-----7-----8
0 P04:正相データ+零相データ(X回路)
X 2400 Z 2410 2420 0.0232 1.07 0.05 Xcard-P04
X 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.0232
0 P04:正相データ+零相データ(Y回路)
X 2410 Z 2410 2420 0.0232 1.07 Xcard-P04
```

データの参照...

OK

キャンセル

読み込んだ
テキストデータを
テーブルに展開

系統構成を設定する

系統図を描画する [図形の配置と変形] 部分系統（テキスト）【詳細】

部分系統
（テキスト）
テキスト変更の
フロー図

【変更例②】
参照

部分系統（テキスト）

【OK】

【一覧の表示】

テーブル画面

【OK】：修正反映あり
【キャンセル】：修正反映なし

テキストのDiff機能の使用
※50000文字以上の場合

【はい】

【いいえ】

テキスト変更の確認
（比較あり）

【OK】

【キャンセル】

部分系統
（テキスト）
が変更される

変更せず

テキスト変更の確認
（比較なし）

【OK】

【キャンセル】

部分系統
（テキスト）
が変更される

変更せず

参考画面

部分系統
（テキスト）

Diff機能
使用確認

テキスト変更の確認
（比較あり）

部分系統（テキスト）

名前 部分系統1

*「潮流計算プログラム 計算条件指定」、「V法プログラム」は、指定できません。

ノード 一覧の表示

潮流計算プログラム マスタデータ

ファイルの読み込み エディタで編集

ノード	電圧	電流	電力	電圧降下	電圧変動	電圧変動率	電圧変動率	電圧変動率
P01:正相データ	1110	1120	1	0.00351	0.06688	0.02984	Tcard-C01	
P02:正相データ + 零相データ	1200	1210	1	0.00351	0.06688	0.02984	Tcard-C02	
TEND	1500	0.01053	0.20058	0.1	0.2	0.08982	0.3	
P01:正相データ	2100	2110	2120	0.15	1.05		Xcard-P01	
P02:正相データ + 零相データ	2200	2210	2220	0.15	1.05	10.0	Xcard-P02	
P03:正相データ	2300	2310	2320	0.15	1.05	0.05	Xcard-P03	
P04:正相データ + 零相データ (π回路)	2400	2410	2420	0.0232	1.07	0.05	Xcard-P04	
P04:正相データ + 零相データ (Y回路)	2410	2410	2420	0.0232	1.07		Xcard-P04	

データの参照 OK キャンセル

CPAT

テキストに変更箇所があります。Diff機能を用いて、元のテキストと変更後のテキストの比較を行いますか？
（文字数が多い場合、差異の確認に時間がかかる場合があります。）

はい(Y) いいえ(N)

テキスト変更の確認

テキストは以下のように変更されます。変更してよろしいですか？

変更前	変更後
P01:正相データ	P01:正相データ
T 1100 1110 1120 1 0.00351 0.06688 0.02984 Tcard-C01	T 1100 1110 1120 1 0.00351 0.06688 0.02984 Tcard-C01
P02:正相データ + 零相データ	P02:正相データ + 零相データ
T 1200 1210 1220 1 0.00351 0.06688 0.02984 Tcard-C02	T 1200 1210 1220 1 0.00351 0.06688 0.02984 Tcard-C02
TEND	TEND
1500 0.01053 0.20058 0.1 0.2 0.08982 0.3	1500 0.01053 0.20058 0.1 0.2 0.08982 0.3
P01:正相データ	P01:正相データ
X 2100 2110 2120 0.15 1.05 Xcard-P01	X 2100 2110 2120 0.15 1.05 Xcard-P01
P02:正相データ + 零相データ	P02:正相データ + 零相データ
X 2200 2210 2220 0.15 1.05 10.0 Xcard-P02	X 2200 2210 2220 0.15 1.05 10.0 Xcard-P02
P03:正相データ	P03:正相データ
X 2300 2310 2320 0.15 1.05 0.05 Xcard-P03	X 2300 2310 2320 0.15 1.05 0.05 Xcard-P03
P04:正相データ + 零相データ (π回路)	P04:正相データ + 零相データ (π回路)
X 2400 2410 2420 0.0232 1.07 0.05 Xcard-P04	X 2400 2410 2420 0.0232 1.07 0.05 Xcard-P04
P04:正相データ + 零相データ (Y回路)	P04:正相データ + 零相データ (Y回路)
X 2410 2410 2420 0.0232 1.07 0.05 Xcard-P04	X 2410 2410 2420 0.0232 1.07 0.05 Xcard-P04
P05:正相 + 零相 + ツップ電圧調整	P05:正相 + 零相 + ツップ電圧調整
X 2500 2510 2520 0.0232 1.07 0.05 0.0232	X 2500 2510 2520 0.0232 1.07 0.05 0.0232
XYT	XYT
0.97 0.9 1.02	0.97 0.9 1.02

OK キャンセル

系統構成を設定する

系統図を描画する [図形の配置と変形] 部分系統 (テキスト) 【変更例①】

部分系統 (テキスト)

名称: 部分系統1

*「潮流計算プログラム 計算条件指定」、「Y法プログラム」は、指定できません。

送電線

潮流計算プログラム マスタデータ

ファイルの読み込み エディタで編集...

① [ファイルの読み込み] または [エディタ編集] により テキストデータを作成

② テーブル表示 修正可能

データの参照...

部分系統(テキスト)について

OK キャンセル

送電線

ファイル

単位(インピーダンス)

☒ p.u.
☐ %

	エリア	送電線名称	送電線番号	正相 リアクタンス X(p.u.)	正相 キャパシタンス Y(p.u.)	零相 リアクタンス Z(p.u.)	零相 キャパシタンス W(p.u.)	零相 リアクタンス Z0(p.u.)	零相 キャパシタンス W0(p.u.)
1	エリア指定なし	Tcard-C01	1100	0.06686	0.02994	考慮しない			
2	エリア指定なし	Tcard-C02	1200	0.06686	0.02994	考慮する		0.01053	0.20058

OK キャンセル

テキスト変更の確認

テキストは以下のように変更されます。変更してよろしいですか？

変更前

変更後

③ テキスト変更の確認

④ [OK]: 変更
【キャンセル】: レコードでの
修正は反映されない

OK キャンセル

② テキスト変更の確認

テキストは以下のように変更されます。変更してよろしいですか？

変更前

変更後

OK キャンセル

ヒント

ファイルの読み込んだテキストと
レコードを展開したテキストに
差異がない場合は変更確認は
表示されません。

系統図を描画する

キヤ'ナ

系統構成を設定する

系統図を描画する [図形の配置と変形] 部分系統（テキスト）【Diff機能】

テキスト変更の確認

?

テキストは以下のように変更されます。変更してよろしいですか？

変更前:

部分系統(テキスト)に
表示されるテキストデータ

変更後:

テーブルに展開後に
潮流計算マスターデータに
生成されるテキストデータ

変更前

```
@---+---1---+---2---+---3---+---4---+---5---+---
@ P01:正相データ
T 1100 1110 1120 1 0.00351 0.06686 0.02994 Tcard-C01
@---+---1---+---2---+---3---+---4---+---5---+---6---+---7---+---8
@ P02:正相データ+零相データ
T 1200 Z 1210 1220 1 0.00351 0.06686 0.02994 Tcard-C02
T 1500 0.01053 0.20058 0.1 0.2 0.08982 0.3
TEND
@---+---1---+---2---+---3---+---4---+---5---+---6---+---7---+---8
@ P01:正相データ
X 2100 2110 2120 0.15 1.05 Xcard-P01
XEND
@---+---1---+---2---+---3---+---4---+---5---+---6---+---7---+---8
@ P01
N 3100 1.0 0.2 0.02 0.1 0.01 0.05 N-P01
NEND
DEND
GCON
GSAT
GEND
AEND
PEND
SEND
MEND
REND
LEND
FEND
ZEND
STOP
```

変更後

```
@---+---1---+---2---+---3---+---4---+---5---+---
@ P01:正相データ
T 1100 1110 1120 1 0.005 0.06686 0.02994 Tcard-C01
@---+---1---+---2---+---3---+---4---+---5---+---6---+---7---+---8
@ P02:正相データ+零相データ
T 1200 Z 1210 1220 1 0.00351 0.06686 0.02994 Tcard-C02
T 0.01053 0.20058 0.1 0.2 0.08982 0.3
TEND
@---+---1---+---2---+---3---+---4---+---5---+---6---+---7---+---8
@ P01:正相データ
X 2100 2110 2120 0.15 1.05 Xcard-P01
XEND
@---+---1---+---2---+---3---+---4---+---5---+---6---+---7---+---8
@ P01
N 3100 1.0 0.2 0.02 0.1 0.01 0.05 N-P01
NEND
DEND
GCON
GSAT
GEND
AEND
PEND
SEND
MEND
REND
LEND
FEND
ZEND
STOP
```

Diff機能の留意点

- 変更後の実数は右詰に出力されます(比較の際は右詰分も対象です)。
- 変更前, 変更後のスクロールは連動されません。
- 差異行はピンクで表示され, 差異列は赤で表示されます。