

パラメータ解析を行う

連動 [機能概要]

- 複数の条件を同時に変更するための機能
- 番号が同じであれば連動となる
- 連動した条件のケース数が同じでないとエラーとなる

ベース条件 設備定数 系統構成 需給条件 故障条件										
番号	対象	設備種別	設備名称	設備番号	変更パラメータ	ベース値	開始値	終了値	変更幅	ケース数
1	☒	送電線	500KV 1-A	500050	正相抵抗 [p.u.]	0.00351	1.0	2.0	1.0	2
1	☒	送電線	500KV 1-B	500060	正相抵抗 [p.u.]	0.00351	1.0	2.0	1.0	2

番号が同じ条件は
連動していることを示す

ケース数は同じにする
異なっている場合、解析前にエラーとなる

総当たり実行 ケース情報

ベース条件			
潮流条件名:ベースケース 過渡安定度条件名:N1070 3LG-O			
ケース番号	解析対象	設備条件	系統条件
1 Case 1-1	☒	送電線, 500KV 1-A[500050], 正相抵抗 [p.u], 1.0 送電線, 500KV 1-B[500060], 正相抵抗 [p.u], 1.0	
2 Case 2-1	☒	送電線, 500KV 1-A[500050], 正相抵抗 [p.u], 2.0 送電線, 500KV 1-B[500060], 正相抵抗 [p.u], 2.0	

ケース情報画面では
連動した条件が同じセルに記述される

パラメータ解析を行う

連動 [設定方法]

1. 連動する条件の行のセルを選択

ベース条件 設備定数 系統構成 需給条件 故障条件					
番号	対象	設備種別	設備名称	設備番号	変更パラメータ
1	☒	送電線	500KV 1-A	500050	正相抵抗 [p.u.]
2	☒	送電線	500KV 1-B	500060	正相抵抗 [p.u.]

2. 「連動」 ボタンをクリック、

追加

削除

上へ

下へ

連動

連動解除

3. 連動したい条件の番号を選択する
番号が変更され、連動した状態となる

連動

番号

OK

キャンセル

ベース条件 設備定数 系統構成 需給条件 故障条件					
番号	対象	設備種別	設備名称	設備番号	変更パラメータ
1	☒	送電線	500KV 1-A	500050	正相抵抗 [p.u.]
1	☒	送電線	500KV 1-B	500060	正相抵抗 [p.u.]

パラメータ解析を行う

連動 [解除方法]

1. 連動を解除する条件の行のセルを選択

ベース条件 設備定数 系統構成 需給条件 故障条件					
番号	対象	設備種別	設備名称	設備番号	変更パラメータ
1	☒	送電線	500KV 1-A	500050	正相抵抗 [p.u.]
1	☒	送電線	500KV 1-B	500060	正相抵抗 [p.u.]

2. 「連動解除」 ボタンをクリック、

追加 削除 上へ 下へ 連動 連動解除

3. 新しい番号が変更され、連動していない状態となる

ベース条件 設備定数 系統構成 需給条件 故障条件					
番号	対象	設備種別	設備名称	設備番号	変更パラメータ
1	☒	送電線	500KV 1-A	500050	正相抵抗 [p.u.]
2	☒	送電線	500KV 1-B	500060	正相抵抗 [p.u.]