

# 連動

- 複数の条件を同時に変更するための機能
- 番号が同じであれば連動となる
- 連動した条件のケース数が同じでないとエラーとなる

| 番号<br>(連動) | 対象                                  | データ種別 | 対象種別 | 項目1       | 項目2    | 変更パラメータ         | ベース値    | パラメータ1 | パラメータ2 | パラメータ3 |
|------------|-------------------------------------|-------|------|-----------|--------|-----------------|---------|--------|--------|--------|
| 1          | <input checked="" type="checkbox"/> | 設備定数  | 送電線  | 500KV 1-A | 500050 | 正相抵抗 Z1R [p.u.] | 0.00351 | 0.004  | 0.005  |        |
| 1          | <input checked="" type="checkbox"/> | 設備定数  | 送電線  | 500KV 1-B | 500060 | 正相抵抗 Z1R [p.u.] | 0.00351 | 0.004  | 0.005  |        |

番号が同じ条件は  
連動していることを示す

ケース数は同じにする  
異なっている場合、解析前にエラーとなる

| シナリオ実行 ケース情報              |                                     |                                                                                                  |      |   |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| ベース条件                     |                                     |                                                                                                  |      |   |
| 潮流条件名: ベースケース 定常安定度条件名: S |                                     |                                                                                                  |      |   |
| ケース番号                     | 解析対象                                | 設備条件                                                                                             | 系統構成 | 需 |
| 1 Case 1-1                | <input checked="" type="checkbox"/> | 正相抵抗 Z1R [p.u.] 0.004, 送電線: 500KV 1-A [500050]<br>正相抵抗 Z1R [p.u.] 0.004, 送電線: 500KV 1-B [500060] |      |   |
| 2 Case 2-1                | <input checked="" type="checkbox"/> | 正相抵抗 Z1R [p.u.] 0.005, 送電線: 500KV 1-A [500050]<br>正相抵抗 Z1R [p.u.] 0.005, 送電線: 500KV 1-B [500060] |      |   |

ケース情報画面では  
連動した条件が同じセルに記述される

# 連動 設定方法

### 1. 連動する条件の行のセルを選択

| 番号<br>(連動) | 対象                                  | データ種別 | 対象種別 | 項目 1      | 項目 2   | 変更パラメータ      |
|------------|-------------------------------------|-------|------|-----------|--------|--------------|
| 1          | <input checked="" type="checkbox"/> | 設備定数  | 送電線  | 500KV 1-A | 500050 | 正相抵抗 Z1R [p] |
| 2          | <input checked="" type="checkbox"/> | 設備定数  | 送電線  | 500KV 1-B | 500060 | 正相抵抗 Z1R [p] |

2. 「連動」ボタンをクリック、

3. 連動したい条件の番号を選択する  
番号が変更され、連動した状態となる

The screenshot shows a window titled "運動" (Exercise) with a standard Windows-style title bar containing a red close button. Below the title bar is a table with a single column header "番号" (Number). The first row of the table is highlighted in blue. At the bottom of the window, there are two buttons: "OK" and "キャンセル" (Cancel).

| ベース条件      |                                     | シナリオ条件 |      | 故障条件      |        |          |  |
|------------|-------------------------------------|--------|------|-----------|--------|----------|--|
| 番号<br>(連動) | 対象                                  | データ種別  | 対象種別 | 項目 1      | 項目 2   | 変更パラメータ  |  |
| 1          | <input checked="" type="checkbox"/> | 設備定数   | 送電線  | 500KV 1-A | 500050 | 正相抵抗 Z1F |  |
| 1          | <input checked="" type="checkbox"/> | 設備定数   | 送電線  | 500KV 1-B | 500060 | 正相抵抗 Z1F |  |

# 連動 解除方法

## 1. 連動を解除する条件の行のセルを選択

| ベース条件 シナリオ条件 故障条件 |                                     |       |      |           |        |          |
|-------------------|-------------------------------------|-------|------|-----------|--------|----------|
| 番号<br>(連動)        | 対象                                  | データ種別 | 対象種別 | 項目 1      | 項目 2   | 変更パラメータ  |
| 1                 | <input checked="" type="checkbox"/> | 設備定数  | 送電線  | 500KV 1-A | 500050 | 正相抵抗 Z1R |
| 1                 | <input checked="" type="checkbox"/> | 設備定数  | 送電線  | 500KV 1-B | 500060 | 正相抵抗 Z1R |

## 2. 「連動解除」 ボタンをクリック、



## 3. 新しい番号が変更され、連動していない状態となる

| 番号<br>(連動) | 対象                                  | データ種別 | 対象種別 | 項目 1      | 項目 2   | 変更パラメータ     |
|------------|-------------------------------------|-------|------|-----------|--------|-------------|
| 1          | <input checked="" type="checkbox"/> | 設備定数  | 送電線  | 500KV 1-A | 500050 | 正相抵抗 Z1R [p |
| 2          | <input checked="" type="checkbox"/> | 設備定数  | 送電線  | 500KV 1-B | 500060 | 正相抵抗 Z1R [p |