
Bộ điể u khiển màn hình cảm ứng XPT2046

Thành phâ n / Trung tâm

Thành xpt2046phâ`n cho phép sử dụng bộ điê`u khiển màn hình cảm ứng dựa trên chip XPT2046 (biểu <u>dữ</u> <u>liệu</u>, <u>AZ-Delivery</u>) với ESPHome. Nhiê`u màn hình LCD giá rẻ có chứa bộ điê`u khiển này. <u>SPI</u> là bă´t buộc phải được thiế´t lập trong cấ´u hình của bạn để cảm biế´n này hoạt động.



Bộ điể u khiển màn hình cảm ứng XPT2046

```
# Example configuration entry
xpt2046:
  id: touchscreen
  cs_pin: 17
  irq_pin: 16
  update_interval: 50ms
  report interval: 1s
  threshold: 400
  dimension_x: 240
  dimension_y: 320
  calibration x min: 3860
  calibration_x_max: 280
  calibration_y_min: 340
  calibration_y_max: 3860
  swap_x_y: false
binary_sensor:
  - platform: xpt2046
    xpt2046_id: touchscreen
    id: touch key0
    x_min: 80
    x_max: 160
    y_min: 106
```

```
y_max: 212
on_state:
   - lambda: 'ESP_LOGI("main", "key0: %s", (x ? "touch" : "release"));'
```

Các biể n cấ u hình:

Cấ u hình được tạo thành từ hai phâ n: Thành phâ n màn hình cảm ứng và các cảm biế n nhị phân riêng lẻ tùy chọn.

Câ u hình cơ sở:

- id (Tùy chọn , ID): Đặt ID của cảm biế n này.
- cs_pin (Tùy chọn , Lược đô `chân): Chân chọn chip. Thường được đánh dấ 'u T_CStrên bảng.
- **irq_pin** (*Tùy chọn* , <u>Sơ đô</u> chân): Chân phát hiện cảm ứng. Thường được đánh dâ u T_IRQtrên bảng. Nế u không được chỉ định, thành phâ n sẽ sử dụng tính năng thăm dò qua SPI.
- update_interval (*Tùy chọn*, <u>Thời gian</u>): Khoảng thời gian để kiểm tra cảm biế n. Nế u irq_pinđược chỉ định, cảm ứng sẽ được phát hiện gâ n như ngay lập tức và cài đặt này sẽ chỉ được sử dụng để phát hiện phát hành. Mặc định là 50ms.
- **report_interval** (*Tùy chọn* , *Thời gian*): Khoảng thời gian báo cáo tọa độ định kỳ trong khi chạm vào màn hình cảm ứng. Mặc định là never.
- **ngưỡng** (*Tùy chọn*, int): Giá trị để phát hiện chạm hoặc nhả. Mặc định là 400.
- **Chiê u_x** (*Tùy chọn*, int): Kích thước của màn hình theo hướng ngang. Thường tính bă ng pixel nhưng một tỷ lệ phâ n trăm cũng có thể hữu ích. Mặc định là 100.
- **kích thước_y** (*Tùy chọn*, int): Kích thước của màn hình theo hướng dọc. Thường tính bă ng pixel nhưng một tỷ lệ phâ n trăm cũng có thể hữu ích. Mặc định là 100.
- calibration_x_min (*Tùy chọn*, int): Giá trị thô tương ứng với cạnh trái (hoặc trên cùng nế u swap_x_yđược chỉ định) của màn hình. Xem phâ n <u>Hiệu chính</u> để biế t quy trình hiệu chính màn hình cảm ứng. Mặc định là 0.
- **calibration_x_max** (*Tùy chọn* , int): Giá trị thô tương ứng với cạnh bên phải (hoặc dưới cùng nế u swap_x_yđược chỉ định) của màn hình. Mặc định là 4095.
- **calibration_y_min** (*Tùy chọn* , int): Giá trị thô tương ứng với cạnh trên cùng (hoặc bên trái nế u swap_x_yđược chỉ định) của màn hình. Mặc định là 0.
- **calibration_y_max** (*Tùy chọn* , int): Giá trị thô tương ứng với cạnh dưới cùng (hoặc bên phải nế u swap_x_yđược chỉ định) của màn hình. Mặc định là 4095.
- swap x y (*Tùy chọn*, boolean): Nế u đúng, trục x và y được hoán đổi. Mặc định là false.
- on_state (Tùy chọn , Tự động hóa): Tự động hóa để thực hiện khi nhấ n hoặc thả màn hình cảm ứng.
 Xem Hành động on_state .

on_stateHành động

Tính năng tự động hóa này sẽ được kích hoạt khi màn hình cảm ứng XPT2046 phát hiện một là n chạm, một là n nhả hoặc định kỳ mỗi là n report intervalchạm vào.

Trình kích hoạt này cung cấ p ba đố i số : xvà ythuộc loại int và chỉ định tọa độ của lâ n chạm và một bool touchedchỉ đinh xem có phát hiện được một lâ n chạm hoặc thả hay không.

Ngoài các tọa độ, trạng thái cảm ứng và các giá trị thô câ`n thiế t cho việc hiệu chuẩn có thể được truy cập dưới dạng các biế n thành viên.

Đoạn mã sau

sản xuấ t

```
[20:17:37][I][main:065]: args x=145, y=261, touched=touch
[20:17:37][I][main:073]: member x=145, y=261, touched=1, x_raw=1686, y_raw=3218, z_raw=424
[20:17:37][I][main:065]: args x=145, y=261, touched=release
[20:17:37][I][main:073]: member x=145, y=261, touched=0, x_raw=0, y_raw=0, z_raw=0
```

Cảm biể n nhị phân

Cảm xpt2046biế n nhị phân cho phép bạn thiế t lập các khu vực trên màn hình cảm ứng dưới dạng các nút ảo. Đâ`u tiên, thiế t lập Thành phâ`n / Trung tâm và sau đó sử dụng nê`n tảng cảm biế n nhị phân này để tạo các cảm biế n nhị phân riêng lẻ cho từng nút ảo.

- name (Tùy chọn , chuỗi): Tên cho cảm biế n nhị phân.
- id (Tùy chon, ID): Chỉ định thủ công ID được sử dụng để tạo mã.
- **xpt2046_id** (*Tùy chọn*, <u>ID</u>): Chỉ định ID của thành phâ n mà cảm biế n là một phâ n. Hữu ích khi bạn có nhiề u màn hình cảm ứng.
- x_min (Bắ t buộc , int): Tọa độ bên trái của vùng màn hình được phát hiện là nút ảo.
- x_max (Bắ t buộc , int): Tọa độ bên phải của vùng màn hình được phát hiện là nút ảo.
- y_min (Bắ t buộc, int): Tọa độ trên cùng của vùng màn hình được phát hiện là nút ảo.
- y_max (Bă t buộc , int): Tọa độ dưới cùng của vùng màn hình được phát hiện là nút ảo.
- Tấ t cả các tùy chọn khác từ Cảm biế n nhị phân.

Hiệu chuẩn

Để khớp điểm chạm với tọa độ hiển thị, màn hình cảm ứng phải được hiệu chỉnh. Thành phâ`n XPT2046 trả về` các giá trị thô trong phạm vi 0 để n 4095. Các giá trị thô đó có sẵn dưới dạng biế n x_rawvà y_rawbiế n thành viên và ví dụ như viế t chúng ra như trong ví dụ về Hành động on_state. Mục tiêu của hiệu chuẩn là xác định các giá trị thô tương ứng với các cạnh của màn hình.

Việc hiệu chuẩn giả định màn hình được định hướng theo cách mà bạn sẽ sử dụng nó, tức là thành phâ n Công cụ kế t xuấ t màn hình của bạn phải có tọa độ logic [0,0] ở trên cùng bên trái. Đặt các kích thước là dimension xvà dimension yvà cũng không đặt bấ t kỳ giá tri hiệu chuẩn nào swap x y.

```
# Touchscreen
xpt2046:
   id: touchscreen
   cs_pin: 17
   irq_pin: 16
```

```
dimension_x: 240
dimension_y: 320
on_state:
  - lambda: |-
    if (touched)
        ESP_LOGI("cal", "x=%d, y=%d, x_raw=%d, y_raw=%d",
        id(touchscreen).x,
        id(touchscreen).y,
        id(touchscreen).x_raw,
        id(touchscreen).y_raw
        );
```

Lấ y bút stylus hoặc một vật tương tự, chạy dự án và chạm vào các góc của màn hình ở các pixel cạnh. Lặp lại nhiê `u lâ `n và lưu ý các giá trị thô x và y tố i thiểu và lớn nhấ t.

```
... top left ...
[21:07:48][I][cal:071]: x=217, y=34, x_raw=3718, y_raw=445
[21:07:49][I][cal:071]: x=222, y=32, x_raw=3804, y_raw=419
... top right ...
[21:07:52][I][cal:071]: x=19, y=36, x_raw=334, y_raw=370
[21:07:52][I][cal:071]: x=22, y=35, x_raw=386, y_raw=347
... bottom left ...
[21:08:00][I][cal:071]: x=224, y=299, x_raw=3836, y_raw=3835
[21:08:00][I][cal:071]: x=225, y=303, x_raw=3848, y_raw=3878
[21:08:01][I][cal:071]: x=223, y=299, x_raw=3807, y_raw=3829
... bottom right ...
[21:08:11][I][cal:071]: x=16, y=299, x_raw=281, y_raw=3839
[21:08:12][I][cal:071]: x=19, y=302, x_raw=328, y_raw=3866
[21:08:13][I][cal:071]: x=20, y=296, x_raw=358, y_raw=3799
```

Điề u đó có nghĩa là x nguyên tố i thiểu là 281, tố i đa 3848, y tố i thiểu 347 và tố i đa 3878.

Xác định giá trị thô nào là hướng x của màn hình và giá trị nào là hướng y. Trong trường hợp của chúng ta, việc di chuyển sang phải làm giám giá trị nguyên x và đi xuố $^{'}$ ng làm tăng giá trị y để các trực khớp nhau và chúng ta không câ $^{`}$ n sử dụng swap_x_y. Nế $^{'}$ u x thô là y của màn hình, hãy sử dụng .swap_x_y = true

Nế u một trong các tọa độ đi theo hướng "sai", nó câ n phải được đảo ngược. Việc đảo ngược được thực hiện bă ng cách hoán đổi các giá trị nhỏ nhấ t và lớn nhấ t. Trong trường hợp của chúng ta, hướng nă m ngang được biểu thị bởi nguyên x (không hoán đổi) bị đảo ngược nên calibration_x_mincâ n phải lớn hơn calibration_x_max. Hướng thẳng đứng là được. Do đó, cấ u hình sẽ là

xpt2046: calibration_x_min: 3848

calibration_x_max: 281
calibration_y_min: 347
calibration_y_max: 3878

Biên dịch, chạy và nhấ p lại vào các cạnh. X và y bây giờ sẽ khớp với tọa độ của màn hình.

Lưu ý ră `ng màn hình cảm ứng không cực kỳ chính xác và có thể có các lỗi phi tuyế n tính hoặc các lỗi tương tự, vì vậy đừng mong đợi độ chính xác hoàn hảo đế n từng pixel. Bạn có thể xác minh điểm tiế p xúc bă `ng lambda hiển thi tương tự như sau.

```
display:
    - platform: ili9341
    lambda: |-
        it.fill(BLACK);
    if (id(touchscreen).touched)
        it.filled_circle(id(touchscreen).x, id(touchscreen).y, 10, RED);
```

Nói một cách chính xác, thành phâ n thực hiện như sau

- đọc x và y thô và chuẩn hóa nó bă ng cách sử dụng các giá trị tố i thiểu và tố i đa (không đảo ngược)
- hoán đổi x và y nế u câ n
- đảo ngược nế u câ n
- tỷ lệ với kích thước hiển thị

Xem thêm

- Bộ lọc cảm biể n nhị phân
- Tham chiê u API
- Thư viện XPT2046 của Paul Stoffregen
- Chỉnh sửa trang này trên GitHub