# モータドライブ基板 TypeS Ver.3 アナログセンサ基板 TypeS Ver.2 プログラム解説マニュアル (R8C/38A 版)

2013年度から、RY\_R8C38ボードに搭載されているマイコンが R8C/38A から R8C/38C に変更されました。R8C/38A マイコンと R8C/38C マイコンは、機能的にほぼ互換で、マイコンカーで使う範囲においてはプログラムの変更はほとんどありません。よって、本マニュアルではマイコンの名称を『R8C/38A』で統一します。

本マニュアルで 使用している基板内容	<ul><li>● モータドライブ基板 TypeS Ver.3</li><li>● アナログセンサ基板 TypeS Ver.2</li><li>(アナログセンサ基板 TypeS も使用可能です)</li></ul>
本基板の 対象マイコンボード゛	RY_R8C38 ボード

第 2.16 版 2015.04.20 ジャパンマイコンカーラリー実行委員会 株式会社日立ドキュメントソリューションズ

# 注 意 事 項 (rev.6.0J)

# 著作権

- ・本マニュアルに関する著作権はジャパンマイコンカーラリー実行委員会に帰属します。
- ・本マニュアルは著作権法および、国際著作権条約により保護されています。

# 禁止事項

ユーザーは以下の内容を行うことはできません。

- ・第三者に対して、本マニュアルを販売、販売を目的とした宣伝、使用、営業、複製などを行うこと
- ・第三者に対して、本マニュアルの使用権を譲渡または再承諾すること
- ・本マニュアルの一部または全部を改変、除去すること
- ・本マニュアルを無許可で翻訳すること
- ・本マニュアルの内容を使用しての、人命や人体に危害を及ぼす恐れのある用途での使用

# 転載、複製

本マニュアルの転載、複製については、文書によるジャパンマイコンカーラリー実行委員会の事前の承諾が 必要です。

### 責任の制限

本マニュアルに記載した情報は、正確を期すため、慎重に制作したものですが万一本マニュアルの記述誤り に起因する損害が生じた場合でも、ジャパンマイコンカーラリー実行委員会はその責任を負いません。

# <u>その他</u>

- ・本マニュアルに記載の情報は本マニュアル発行時点のものであり、ジャパンマイコンカーラリー実行委員会は、予告なしに、本マニュアルに記載した情報または仕様を変更することがあります。製作に当たりましては、最新の内容を確認いただきますようお願いします。
- ・すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

# 連絡先

株式会社 日立ドキュメントソリューションズ

〒135-0016 東京都江東区東陽六丁目3番2号 イースト21タワー

E-mail:himdx.m-carrally.dd@hitachi.com

# 目 次

1.	仕様	1
	1.1 構成	1
	1.2 参照	
_		
2.	アナログセンサ基板 TypeS Ver.2	2
	2.1 仕様	2
	2.2 外観	3
	2.3 デジタルセンサとアナログセンサ	4
	2.4 アナログセンサで使用する素子	5
	2.5 アナログセンサの動作原理	6
	2.6 マイコンで電圧を取り込む	7
	2.7 コースの状態を取り込む	7
3.	モータドライブ基板 TypeS Ver.3	9
	3.1 仕様	
	3.2 ラジコンサーボと自作サーボ	10
	3.3 モータドライブ回路	
	3.3.1 モータの回し方(電圧と動作の関係)	
	3.3.2 H ブリッジ回路	
	3.3.3 スイッチを FET にする	
	3.3.4 スピード制御	
	3.3.5 正転とブレーキの切り替え時にショートしてしまう	
	3.3.6 P チャネルと N チャネルの短絡防止回路	
	3.3.7 P チャネルと N チャネルの短絡防止回路	
	3.3.8 実際の回路	
	3.3.9 正転、ブレーキ時の動作	
	3.3.10 逆転、ブレーキ時の動作	
	3.3.11 正転、フリー時の動作	
	3.3.12 マイコンのポート割り振り	
	3.4 ロータリエンコーダ信号入力回路	
	3.5 ブザー回路         3.6 ボリューム信号入力回路	
	3.6 ホリューム信号人刀回路         3.7 信号入力回路	
	3.6 LED、ディップスイッチ回路	
	3.8.1 LED を点灯させるとき	
	3.8.2 ディップスイッチの状態を読み込むとき	
	3.9 プッシュスイッチ回路	
4.	説明用マイコンカーの仕様	27
	4.1 寸法	
	4.2 サーボ機構の自作	
	4.3 ブロック図	
	4.4 R8C/38A マイコンで使用する内蔵周辺機能	29
5.	ワークスペース「anaservo_ver3_38a」	30
	5.1 ワークスペースのインストール	30


	5.2 プロジェクト	32
	5.3 プロジェクトの構成	33
6.	マイコンカー走行プログラムの解説	34
	6.1 プログラムリスト「anaservo_ver3_38a.c」	34
	6.2 プログラムの解説	45
	6.2.1 シンボル定義	45
	6.2.2 変数の定義	46
	6.2.3 内輪差値計算用の配列追加	47
	6.2.4 クロックの選択	49
	6.2.5 ポートの入出力設定	50
	6.2.6 タイマ RB の設定	52
	6.2.7 A/D コンバータの設定	54
	6.2.8 タイマ RG の設定	56
	6.2.9 タイマ RC の設定	58
	6.2.10 タイマ RD の設定	68
	6.2.11 タイマ RB の 1ms ごとの割り込みプログラム	78
	6.2.12 アナログセンサ基板 TypeS Ver.2 のデジタルセンサ値読み込み	81
	6.2.13 アナログセンサ基板 TypeS Ver.2 の中心デジタルセンサ読み込み	82
	6.2.14 アナログセンサ基板 TypeS Ver.2 のスタートバー検出センサ読み込み	
	6.2.15 RY_R8C38 ボード上のディップスイッチ値読み込み	
	6.2.16 モータドライブ基板 TypeS Ver.3 上のディップスイッチ値読み込み	
	6.2.17 モータドライブ基板 TypeS Ver.3 上のプッシュスイッチ値読み込み	
	6.2.18 モータドライブ基板 TypeS Ver.3 の CN6 の状態読み込み	
	6.2.19 モータドライブ基板 TypeS Ver.3 の LED 制御	
	6.2.20 後輪の速度制御	
	6.2.21 後輪の速度制御 2 ディップスイッチには関係しない motor 関数	
	6.2.22 前輪の速度制御	
	6.2.23 前輪の速度制御 2 ディップスイッチには関係しない motor 関数	
	6.2.24 後モータ停止動作(ブレーキ、フリー)設定	
	6.2.25 前モータ停止動作(ブレーキ、フリー)設定	
	6.2.26 サーボモータの速度制御	
	6.2.27 クロスラインの検出処理	
	6.2.28 サーボモータ角度の取得	
	6.2.29 アナログセンサ値の取得 6.2.30 サーボモータ制御	
	6.2.31 内輪 PWM 値計算	
	6.2.32 main 関数-初期化	
	6.2.33 パターン処理	
	6.2.34 パターン 0:スタート待ち	
	6.2.35 パターン 1:スタートバー開待ち	
	6.2.36 パターン 11:通常トレース	
	6.2.37 パターン 21:クロスライン検出処理	
	6.2.38 パターン 22:クロスライン後のトレース、直角検出処理	
	6.2.39 パターン 31:右クランク処理	
	6.2.40 パターン 32:右クランク処理後、少し時間がたつまで待つ	
	6.2.41 パターン 41:左クランク処理	
	6.2.42 パターン 42:左クランク処理後、少し時間がたつまで待つ	
	6.3 ブザー制御プログラムの解説	
	6.3.1 ブザー関連変数の初期化	

6.3.2 ブザーの出力パターンセット	
7. 調整のポイント	116
7.1 サーボモータの回転方向	
7.2 ボリュームの調整	116
7.3 角度を測っておく	116
7.4 プログラムの調整のポイント	117
8. 4 輪の回転数計算	119
8.1 センターピボット方式 4輪の回転数計算	119
8.2 アッカーマン方式 4 輪の回転数計算	
9. 自作サーボモータの角度指定	125
9.1 PD 制御	125
9.2 プログラム	125
9.2.1 グローバル変数の追加	125
9.2.2 関数の追加	126
9.2.3 割り込みプログラムの追加	
9.2.4 使い方	
10	100

# 1. 仕様

### 1.1 構成

本マニュアルは、下記構成のマイコンカーを対象に説明しています。



- モータドライブ基板 TypeS Ver.3 使用(RY\_R8C38 ボード使用)
- アナログセンサ基板 TypeS Ver.2 使用
- サーボモータ(ステアリング機構)の回転検出ボリューム搭載済み
- ●ロータリエンコーダ搭載済み(1回転あたりのパルス数と距離はプログラム内で設定します)

### 1.2 参照

それぞれの基板、機器の詳しい説明は下表のマニュアルを参照してください。

基板、機器名	キット、製作についてのマニュアル	プログラムについてのマニュアル		
モータドライブ 基板 TypeS Ver.3	モータドライブ基板 TypeS Ver.3 製作マニュアル	本マニュアル		
アナログセンサ基板 TypeS Ver.2	アナログセンサ基板 TypeS Ver.2 製作マニュアル(R8C/38A 版)	本マニュアル		
ロータリエンコーダ	ロータリエンコーダ Ver.2 製作マニュアル(R8C/38A版)	ロータリエンコーダ kit07_38a プログ ラム解説マニュアル(R8C/38A 版)		

# 2. アナログセンサ基板 TypeS Ver.2


### 2.1 仕様

下記に、アナログセンサ基板 TypeS Ver.2 の仕様を示します。

名称	アナログセンサ基板 TypeS Ver.2
販売開始時期	2012月2月
コースを見るデジタルセンサの個数	5 個
コースを見るアナログセンサの個数	2 個
スタートバーを見るセンサの個数	1 個
デジタルセンサの信号反転方法	プログラムで反転
電圧	DC5.0V±10%
重量 (基板のみ)	約 3g
重量 (完成品の実測)	約 8g ※重量は、リード線の長さや半田の量で変わります
レジスト (基板色)	黒色
基板寸法	W94×D28×厚さ1.0mm
部品実装時の寸法 (実測)	最大 W94×D28×H13mm


### 2.2 外観

# 商品部



スタートバー検出センサ(左が受光側、右が発光側)

# 半 田 面



※半田面は、裏から見ているため左右が逆になります。

詳しくは、アナログセンサ基板 TypeS Ver.2 製作マニュアルを参照してください。

### 2.3 デジタルセンサとアナログセンサ


マイコンカーで使用する場合の、デジタルセンサとアナログセンサの特徴を下記に示します。

項目	デジタルセンサ	アナログセンサ		
回路例	VCC	VCC		
センサ出力	センサ下部が白色(灰色)か黒色かの判断	センサ下部が、白色か灰色か黒色か、さらに黒に近い灰色か、白に近い灰色かなど、細かく検出可能		
外乱	強い、S7136 は特に強い	非常に弱い		
コースとの 間隔	2mm~10mm、幅が広い	約2~4mm 常に一定にする必要がある		
ポート	センサからの信号はデジタル出力なので、マ イコンのどのポートでも入力可能	センサからの信号はアナログ出力なので、マ イコンのアナログ入力端子のみで入力可能		

アナログセンサはデジタルセンサに比べ、外乱に弱いですがコースの状態を細かく知ることができます。この情報をうまく使えばステアリング制御を非常に細かくできるため、ライントレースを非常に滑らかに行うことができます。

### 2.4 アナログセンサで使用する素子

アナログセンサ基板 TypeS Ver.2 では、アナログセンサとしてシャープ (株)製の「**GP2S700**」という**フォトインタラプタ**を使用しています。外形を下記に示します。




※GP2S700 のデータシートより抜粋

4.0×3.0mm 角の中に発光部である赤外 LED と、受光部であるフォトトランジスタが内蔵されており、非常にコンパクトです。この素子をアナログセンサ基板 TypeS Ver.2 の半田面に取り付けます。


### 2.5 アナログセンサの動作原理

アナログセンサは、赤外 LED とフォトトランジスタの 1 組で構成されています。赤外 LED から出力される光りをコースに当てて、その反射光をフォトトランジスタで受けます(下図)。このとき、白色は光りを反射、黒色は吸収することを利用します。センサ下部が白色なら、赤外 LED から出た光は多く反射して、フォトトランジスタに届きます。黒色なら反射が少ないのでフォトトランジスタにあまり届きません。灰色はその中間です。



- ① 赤外 LED 側から赤外線を出します。
- ② コースに反射した光をフォトトランジスタで受けます。

コースの色と、フォトトランジスタの出力電圧の関係を下記に示します。



センサ下部が白色なら、フォトトランジスタに多くの光りが届くのでエミッターコレクタ間の抵抗が少なり、マイコンへは低い電圧が出力されます。

センサ下部が黒色なら、フォトトランジスタに光りがあまり届かないのでエミッターコレクタ間の抵抗が大きくなり、 コレクタに接続されているプルアップ抵抗を通してマイコンへは高位電圧が出力されます。 灰色は、その中間です。

このように、電圧の違いで、黒色、灰色、白色を判断することができます。


### 2.6 マイコンで電圧を取り込む

R8C/38A マイコンには A/D 変換器が内蔵されていて、端子に入力されている電圧を知ることができます。 ポイントを、下記に示します。


- アナログ入力端子は、ポート0のbit0~7、ポート1のbit0~3、ポート7のbit0~7の20端子ある
   ※ただし、RY\_R8C38ボードはポート1のbit0~3は、ディップスイッチに繋がっています。
- 0~5V(マイコンボードの電源電圧)の電圧を、0~1023(2<sup>10</sup>-1)の値に変換する
- ●1度に A/D 変換できるのは1端子のみ、どの端子電圧を A/D 変換するかはプログラムで設定する

A/D 変換について、詳しくは「マイコン実習マニュアル(R8C/38A 版)」のプロジェクト「ad」を参照してください。

### 2.7 コースの状態を取り込む



上記のような回路を組み、コースとセンサの間隔を約 3mm 一定にしてコースの端から端までずらしていき、そのときの A/D 取得値を簡単なグラフにしてみました。



白色が 250、黒色が 900、中心の黒、灰、白部分は 900 から 250 へ変化していきます。正確には比例していませんが、ほぼ比例していると考えて差し支えありません。


マイコンカーはコース中心の白色と灰色をトレースするので、この部分を詳しく見てみます。コース中心部分は250、ずれるにしたがって値が大きくなり、黒色部分では約900になります。A/D値をチェックすることにより、中心部分のずれを細かく知ることができます。

### 2. アナログセンサ基板 TypeS Ver.2

ただし、1つ問題があります。例えば黒色と灰色のちょうど境目は830くらいですが、数字を見ただけでは右側か左側か分かりません。アナログセンサ1個では右にずれているのか左にずれているのか分からないのです。 そこで、アナログセンサを2個、40mmの間隔で取り付け、次の計算を行います。

### センサの値 = 左センサの値 - 右センサの値

この計算を行うことによりセンサの値は、左側にずれているなら正の数、右側なら負の数となり、左右のどちら側に寄っているのか分かります。



今回の例では、センサの値が-650から650まで変化します。センサの状態が正の数なら左に寄っていますのでハンドルを右へ、負の数なら右へ寄っていますのでハンドルを左へ曲げます。また値の大きさで、どのくらいの強さで曲げるかを調整することができます。例えば50なら弱く曲げる、500なら強く曲げる、というように制御します。

# 3. モータドライブ基板 TypeS Ver.3

## 3.1 仕様

モータドライブ基板 TypeS Ver.3 は、モータを 5 個制御することのできる基板です。仕様を下表に示します。

	モータドライブ基板 TypeS Ver.3	モータドライブ 基板 Ver.5(参考)		
対象	既にものづくりを経験されている方が対象	すべての方が対象		
部品数	リード線のある部品:約 182 個 表面実装部品:0 個 部品のピンの間隔は 2.54mm 以上	リード線のある部品:約 66 個 表面実装部品:0 個 部品のピンの間隔は 2.54mm 以上		
マイコンボードとの 接続方法	本基板の上に重ねる	10 芯フラットケーブルにより接続		
制御できるモータ数	5 個 自作サーボモータ、左前モータ、 右前モータ、左後モータ、右後モータ	2個 左モータ、右モータ		
モータの制御周期 (PWM 周期)	1[ms]	16[ms] ※ラジコンサーボと共通		
制御できる ラジコンサーボ	なし	1 個		
入力電圧	7.2V 以上(単三電池 6 本~8 本)	5V±10%、または 7V 以上(単三電池 4 本 ~8 本) ただし 7V 以上の電圧を加える場合、 LM350 追加セットの追加が必要です		
プッシュスイッチ	1個	1個		
ディップスイッチ	8bit	なし		
プログラムで 点灯、消灯できる LED	8個	2 個		
リミットスイッチなどの 接点入力回路	4 個分(CN6)	なし		
エンコーダ入力回路	あり(CN9)	なし		
ボリューム入力回路	あり(CN7)	なし		
ブザー	あり (周波数は固定です、圧電ブザーではありません)	なし		
センサ基板の 信号入力コネクタ	あり アナログセンサ基板 TypeS Ver.2、 またはセンサ基板 Ver.4.1 または Ver.5	なし ※RY_R8C38 ボードの CN3(ポート 0)にセ ンサ基板 Ver.5 を接続します		
基板外形	110×90×厚さ 1.6mm	80×75×厚さ 1.6mm		
重量(基板のみ)	約 30g	約 15g		
完成時の寸法(実寸)	幅 110×奥行き 90×高さ 35mm ※スイッチを除くと高さ 22mm	幅 80×奥行き 65×高さ 20mm		
重量(完成品の実測)	約 81g (RY_R8C38 ボードは除く) ※リード線の長さや半田の量で変わります ※参考:RY_R8C38 ボード込みで実測 102g	約 35g ※リード線の長さや半田の量で変わります		

詳しくは、モータドライブ基板 TypeS Ver.3 製作マニュアルを参照してください。



▲モータドライブ基板 TypeS Ver.3

### 3.2 ラジコンサーボと自作サーボ

マイコンカーで使用する場合の、ラジコンサーボと自作サーボの特徴を下記に示します。

項目	ラジコンサーボ	自作サーボ
制御周期	サーボに加える PWM 周期が制御周期 標準的なサーボで 16ms、 デジタルサーボで 5ms 秒速 4m/s なら 16ms で 64mm 進んでしまう	プログラムで可変可能 サンプルプログラムは 1ms 秒速 4m/s なら 1ms で 4mm しか進まない!
モータドライブ 回路	サーボに内蔵のため不要	必要
プログラム	PWM のデューティ比を変えるだけ、簡単	現在の角度と目標の角度から、加える PWM のデューティ比を計算、調整が難しい
現在の 角度検出	できない ただし別途ボリューム、またはロータリエンコー ダを付けることにより可能	ボリューム、またはロータリエンコーダ必要
モータ	サーボに内蔵のため不要 逆に言えば選べない	自分で選定する
ギヤ比	サーボ固有のギヤ比	自分で組む必要があるが、 組み方により自由に設定できる

アナログセンサと自作サーボは基本的にペアで使用します。それは、「制御周期」に関わりがあります。

せっかくアナログセンサで中心からのずれが細かく分かっても、サーボを制御する間隔が長ければ意味がありません。そこで自由に制御周期を設定できるように、サーボ機構を自作します。

自作サーボはギヤ比、モータ、制御周期を自分で選定できるため、高価なラジコンサーボ以上の性能を出すことも可能です。

### ※サーボについて

サーボは、「物体の位置、方位、姿勢など(機械量)を制御量とし、目標値の任意の変化に追従するように構成された制御系。」(出典:Wikipedia)という意味です。


本書では、ラジコン屋さんで販売されている PWM 波形を加えると自動で動くサーボを**ラジコンサーボ**、マイコンで直接モータを制御するサーボを**自作サーボ**と使い分けています。どちらもサーボではありますが、マイコンでの制御方法が大きく異なります。

### 3.3 モータドライブ回路

### 3.3.1 モータの回し方(電圧と動作の関係)

マイコンカーを制御するには、モータを「正転、逆転、停止」させる必要があります。これらの状態は、モータの端子 1、端子 2 に加える電圧を変えることにより制御します。


動作	端子 1	端子 2		
正転	GND 接続 +接続			
逆転	+接続 GND 接続			
停止	後述			




停止には、ブレーキとフリーの2種類あります。

ブレーキは、端子間をショートさせモータの発電作用(逆起電圧)を利用しモータを素早く止める方法です。 フリーは、モータの端子 1、または端子 2 のどちらか(または両方)を無接続にすることにより、惰性でモータの回転が遅くなる動作をいいます。

動作	端子1	端子 2		
ブレーキ	GND 接続	GND 接続		
フリー	+接続または GND 接続	無接続		
フリー	無接続	+接続または GND 接続		



正転状態からブレーキ動作にしたとき、フリー動作にしたときのスピードの落ち方の違いを下図に示します。




フリーはブレーキと比べ、スピードの減速が緩やかです。フリーは、スピードをゆっくり落としたい場合などに使用します。


### 3.3.2 Hブリッジ回路

モータを正転、逆転、ブレーキ、フリーにするには下図のように、モータを中心としてH型に4つのスイッチを付けます。その形から「**Hブリッジ回路**」と呼ばれています。

この4つのスイッチをそれぞれON/OFFすることにより、正転、逆転、ブレーキ、フリー制御を行います。



### 3.3.3 スイッチを FET にする



実際の回路では、前記のスイッチを FET で行います。電源のプラス側に P チャネル FET(2SJ タイプ)、マイナス側に N チャネル FET(2SK タイプ)を使用します。


P チャネル FET は、 $V_G$ (ゲート電圧)  $< V_S$ (ソース電圧) のとき、D-S(ドレインーソース) 間に電流が流れます。

N チャネル FET は、 $V_{\rm G}$ (ゲート電圧)  $>V_{\rm S}$ (ソース電圧) のとき、D-S(ドレインーソース) 間に電流が流れます。

これら4つのFETのゲートに加える電圧を変えることにより、正転、逆転、ブレーキ、フリーの動作を行います。下表にFET A~Dのゲートに 0V または 10V を加えたときの動作を示します。

Α	В	С	D	FET A の 動作	FET B の 動作	FET C の 動作	FET D の 動作	E の 電圧	F の 電圧	モータ 動作
0V	0V	0V	0V	ON	OFF	ON	OFF	10V	10V	ブレーキ
0V	0V	0V	10V	ON	OFF	ON	ON	10V	ショート!	設定不可
0V	0V	10V	0V	ON	OFF	OFF	OFF	10V	フリー	フリー
0V	0V	10V	10V	ON	OFF	OFF	ON	10V	0V	逆転
0V	10V	0V	0V	ON	ON	ON	OFF	ショート!	10V	設定不可
0V	10V	0V	10V	ON	ON	ON	ON	ショート!	ショート!	設定不可
0V	10V	10V	0V	ON	ON	OFF	OFF	ショート!	フリー	設定不可
0V	10V	10V	10V	ON	ON	OFF	ON	ショート!	0V	設定不可
10V	0V	0V	0V	OFF	OFF	ON	OFF	フリー	10V	フリー
10V	0V	0V	10V	OFF	OFF	ON	ON	フリー	ショート!	設定不可
10V	0V	10V	0V	OFF	OFF	OFF	OFF	フリー	フリー	フリー
10V	0V	10V	10V	OFF	OFF	OFF	ON	フリー	0V	フリー
10V	10V	0V	0V	OFF	ON	ON	OFF	0V	10V	正転
10V	10V	0V	10V	OFF	ON	ON	ON	0V	ショート!	設定不可
10V	10V	10V	0V	OFF	ON	OFF	OFF	0V	フリー	フリー
10V	10V	10V	10V	OFF	ON	OFF	ON	0V	0V	ブレーキ

「設定不可」の部分は、ショート状態となるため、設定してはいけません。例えば、A=10V、B=0V、C=0V、D=10Vのとき、下図のように左側の P チャネル FET と N チャネル FET が 10V から 0V まで直接つながり、ショートと同じ状態になってしまいます。




### 3.3.4 スピード制御

正転するスピードを変えたい場合、「正転→ブレーキ→正転→ブレーキ・・・」を高速に繰り返します。今回のサンプルプログラムは、「正転→ブレーキ」を 1ms 間で行い、正転とブレーキの割合を変えることでスピードを変えます。 正転とブレーキを繰り返すときの 4 つの FET のゲート電圧は、下表のようになります。

Α	В	С	D	FET A の 動作	FET B の 動作	FET C の 動作	FET D の 動作	E の 電圧	F の 電圧	モータ 動作
10V	10V	10V	10V	OFF	ON	OFF	ON	0V	۷0	ブレーキ
10V	10V	0V	0V	OFF	ON	ON	OFF	0V	10V	正転

### ●ブレーキ動作

### ●正転動作



表より FET Cと FET Dのゲート電圧を、OVと10Vに変えればよいことが分かります。

### 3.3.5 正転とブレーキの切り替え時にショートしてしまう


前記の回路を実際に組んで動作させると、FET が非常に熱くなりました。どうしてでしょうか。

FET のゲートから信号を入力し、ドレイン・ソース間が ON/OFF するとき、左下図「理想的な波形」のように、Pチャネル FET と N チャネル FET が反応してブレーキと正転がスムーズに切り替わるように思えます。しかし、実際にはすぐには動作せず遅延時間があります。この遅延時間は FET が OFF $\rightarrow$ ON のときより、ON $\rightarrow$ OFF のときの方が長くなっています。そのため、右下図「実際の波形」のように、短い時間ですが両 FET が ON 状態となり、ショートと同じ状態になってしまいます。

#### 理想的な波形

# モータ 正転 ブレーキ 正転 ゲート電圧 (C,D) PchFET 動作 NchFET 動作 ON OFF

### 実際の波形



ONしてから実際に反応し始めるまでの遅延を「ターン・オン遅延時間」、ONになり初めてから実際にONするまでを「上昇時間」、OFFしてから実際に反応し始めるまでの遅延を「ターン・オフ遅延時間」、OFFになり初めてから実際にOFFするまでを「下降時間」といいます。

実際に OFF→ON するまでの時間は「ターン・オン遅延時間+上昇時間」、ON→OFF するまでの時間は「ターン・オフ遅延時間+下降時間」となります。「実際の波形」の図に出ている遅れの時間は、これらの時間のことです。

参考までにルネサス エレクトロニクス(株)製の FET 2SJ530 と 2SK2869 の電気的特性を下記に示します。

### 2SJ530(P チャネル)


		電気	机的特性				
						(Ta=25°C)	
項目	記号	Min	Тур	Max	単位	測定条件	
ドレイン・ソース破壊電圧	V <sub>(BR)OSS</sub>	-60	_	_	V	$I_D = 10 \text{mA}, V_{GS} = 0$	
ゲート・ソース破壊電圧	V <sub>(BR)GSS</sub>	±20	-	-	V	$I_{g} = \pm 100 \mu A, V_{DS} = 0$	
ドレイン遮断電流	l <sub>oss</sub>	_	I	-10	μА	V <sub>DS</sub> =-60V, V <sub>GS</sub> = 0	
ゲート遮断電流	l <sub>ess</sub>	_	-	±10	μΑ	$V_{GS} = \pm 16V, V_{DS} = 0$	
ゲート・ソース遮断電圧	V <sub>GS(off)</sub>	-1.0	_	-2.0	V	$V_{DS} = 10V, I_D = 1mA$	
順伝達アドミタンス	y <sub>ts</sub>	6.5	11	_	S	I <sub>D</sub> =-8A,V <sub>DS</sub> =-10V <sup>№4</sup>	
ドレイン・ソースオン抵抗		_	0.08	0.10	Ω	I <sub>p</sub> =8A, V <sub>GS</sub> =10V <sup>264</sup>	
ドレイン・ソースオン抵抗	R <sub>os(on)</sub>	_	0.11	0.16	Ω	I <sub>p</sub> =8A, V <sub>GS</sub> =4V <sup>324</sup>	OFF→ON は
入力容量	Ciss	_	850	_	pF	V <sub>DS</sub> =-10V, V <sub>GS</sub> = 0	
出力容量	Coss	_	420	ı	pF	f = 1MHz	87ns 遅れる
帰還容量	Crss	_	110	_	pF		
ターン・オン遅延時間	td(on)	_	12		ns	V <sub>∞</sub> =-10V, I <sub>D</sub> =-8A	
上昇時間	tr	_	75	_	ns	R <sub>L</sub> =3.75Ω	ON OFF 14
ターン・オフ遅延時間	td(off)	_	125	_	ns		ON→OFF は
下降時間	tf	_	75	_	ns		200ns 遅れる
ダイオード順電圧	VDF	_	-1.1	_	V	I <sub>F</sub> =-15A, V <sub>GS</sub> = 0	200113 注(い)
逆回復時間	trr	_	70	_	ns	I <sub>F</sub> =-15A, V <sub>GS</sub> = 0 diF/dt = 50A/μs	
注) 4. パルス測定							

2SK2869(Nチャネル) [

		電気	的特性				
						(Ta=25°C)	_
項目	記号	Min	Тур	Max	単位	測定条件	
ドレイン・ソース破壊電圧	V <sub>(BR)DSS</sub>	60	_	_	V	$I_D = 10 \text{ mA, } V_{QS} = 0$	
ゲート・ソース破壊電圧	V <sub>(BR)GSS</sub>	±20	_	_	V	$I_{Q} = \pm 100 \mu A, V_{DS} = 0$	
ドレイン遮断電流	IDSS		_	10	μА	$V_{DS} = 60V, V_{GS} = 0$	
ゲート遮断電流	lass	_	_	±10	μΑ	$V_{QS} = \pm 16V$ , $V_{DS} = 0$	
ゲート・ソース遮断電圧	V <sub>GS(off)</sub>	1.5	_	2.5	V	$V_{DS} = 10V, I_{D} = 1mA$	
順伝達アドミタンス	Уŧ	10	16	_	S	$I_D = 10 A$ , $V_{DS} = 10 V^{*1}$	
ドレイン・ソースオン抵抗	R <sub>DS(on)</sub>	_	0.033	0.045	Ω	I <sub>D</sub> = 10A, V <sub>QS</sub> = 10V*1	
ドレイン・ソースオン抵抗	R <sub>DS(on)</sub>		0.055	0.07	Ω	I <sub>D</sub> = 10 A, V <sub>GS</sub> = 4V*1	
入力容量	Ciss	_	740	_	pF	$V_{DS} = 10V, V_{GS} = 0$	OFF→ON は
出力容量	Coss	_	380	_	pF	f = 1MHz	ON IN
帰還容量	Crss		140	_	pF		120ns 遅れる
ターン・オン遅延時間	td(on)		10	_	ns	V <sub>gs</sub> 10V, I <sub>p</sub> = 10A	120113 (240%)
上昇時間	tr	<b>-</b> (	110		ns	$R_L = 3\Omega$	
ターン・オフ遅延時間	td(off)		100	<b>\</b> _	ns		
下降時間	tf	(	120		ns		ON→OFF は
ダイオード順電圧	VDF		1.0	_	V	$I_F = 20 A$ , $V_{QS} = 0$	OI, OII (&
逆回復時間	tп	_	40	_	ns	I <sub>F</sub> = 20 A, V <sub>GS</sub> = 0	225ns 遅れる
						diF/dt = 50A/µs	
注) 1. パルス測定							


### 3.3.6 P チャネルと N チャネルの短絡防止回路

解決策としては、先ほどの回路図にある P チャネル FET と N チャネル FET を同時に ON/OFF するのではなく 少し時間をずらして ON/OFF させ、ショートさせないようにします。




### 3. モータドライブ基板 TypeS Ver.3

### (1) チャネル FET を OFF にする(フリー状態)




P チャネル FET を ON する前より先に、N チャネル FET のゲート電圧を  $10V \rightarrow 0V$  にします。225ns 後に FET は OFF になります。フリー状態です。

### (2) P チャネル FET を ON にする(正転状態)




次に、P チャネル FET のゲート電圧を  $10V \rightarrow 0V$  にします。87ns 後に FET は ON します。正転状態です。

### (3) P チャネル FET を OFF にする(フリー状態)



次に、P チャネル FET のゲート電圧を  $0V \rightarrow 10V$  にします。200ns 後に FET は OFF します。フリー状態です。

### (4) N チャネル FET を ON にする(ブレーキ状態)




次に、N チャネル FET のゲート電圧を  $0V \rightarrow 10V$  にします。120ns 後に FET は ON します。ブレーキ状態です。

### 3.3.7 P チャネルと N チャネルの短絡防止回路


モータドライブ基板 TypeS Ver.3 は、コンデンサ、抵抗を使った遅延回路で短絡を防止しています。

遅延時間は、下図のような積分回路で作ります。積分回路については、多数の専門書があるので、そちらを参照して下さい。



遅延時間はほぼ 時定数T=CR [s] で計算することができます。 今回は  $9.1 \text{k} \Omega$ 、4700 pF なので、計算すると T= $(9.1 \times 10^3) \times (4700 \times 10^{-12})$ = $42.77[\mu \text{s}]$ となります。

入力(U2 の 1 ピン)と出力(U2 の 3 ピン)の関係を下図に示します。




74HC シリーズは 3.5V 以上の入力電圧があると"1"とみなします。

実際に波形を観測し、3.5Vになるまでの時間を計ると約 50 μs になりました。

先ほどの「実際の波形」の図では最高でも 225ns のずれしかありませんが、今回の積分回路では  $50 \mu$ s の遅延時間を作っています。これは、FET 以外にも、電圧変換用の抵抗内蔵トランジスタの遅延時間、FET のゲートのコンデンサ成分による遅れなどを含めたためです。

### 3.3.8 実際の回路


右後モータ回路を例に説明します。P2\_4(A)が PWM 出力端子、P2\_3(B)が正転/逆転切り替え端子、P9\_1(C)がブレーキ/フリー切り替え端子です。



※ VBAT = 10V とする


DTC114E は抵抗内蔵トランジスタと呼び、下記のようにトランジスタ1個と抵抗2個が内蔵された回路です。

A'は信号 A と遅延回路の AND、A''は信号 A と遅延回路の OR の信号です。A、A'、A''の波形は下記のようになります。




### 3.3.9 正転、ブレーキ時の動作

正転(P2\_3="0")、ブレーキ(P9\_1="0")のとき、P2\_4 端子に1パルス入ったときの波形と各端子の状態は下記のようになります。




A="1"、B="0"(正転)、C="0"(ブレーキ)のときの動作を下記に示します。




### 3.3.10 逆転、ブレーキ時の動作

逆転(P2\_3="1")、ブレーキ(P9\_1="0")のとき、P2\_4端子に1パルス入ったときの波形と各端子の状態は下記のようになります。




A="1"、B="1"(逆転)、C="0"(ブレーキ)のときの動作を下記に示します。




### 3.3.11 正転、フリー時の動作

正転(P2\_3="0")、フリー(P9\_1="1")のとき、P2\_4 端子に 1 パルス入ったときの波形と各端子の状態は下記のようになります。




A'	Α',	В	С	D	Е	F	G	モータ動作
0 (0V)	1 (5V)			10V (0FF)	0V (0FF)	10V (0FF)	10V (ON)	フリー 無接続状態
1 (5V)	1 (5V)	0 (0V)	1 (5V)	0V (ON)	OV (OFF)	10V (0FF)	10V (ON)	正転 CN11. 1=10V CN11. 2=0V
0 (0V)	1 (5V)			10V (0FF)	OV (OFF)	10V (0FF)	10V (ON)	フリー 無接続状態

A'="0"、A''="1"、B="0"(正転)、C="1"(フリー)のときの動作を下記に示します。



### 3.3.12 マイコンのポート割り振り

5個の各モータは、下図のように3本で制御しています。



各モータを制御するマイコンのポートを下表に示します。

モータ	コネクタ	PWM 端子	正転/逆転 切り替え端子	ブレーキ <i>/</i> フリー 切り替え端子
		A	В	С
左後	CN10	P2_2	P2_1	P9_0
右後	CN11	P2_4	P2_3	P9_1
サーボ	CN12	P2_5	P2_6	ブレーキのみ
左前	CN13	P0_5	P2_0	P9_2
右前	CN14	P0_6	P2_7	P9_3


各モータを制御するために3bit分の端子を使っています(自作サーボモータは2bitです)。すべて出力端子にします。

### 3.4 ロータリエンコーダ信号入力回路

モータドライブ基板 TypeS Ver.3 には、ロータリエンコーダの信号を入力するコネクタがあります。ロータリエンコーダは別売りです。本基板のロータリエンコーダ回路、プログラムの特徴を、下記に示します。

- ロータリエンコーダを接続する専用コネクタ CN9 が実装済み
- 入力信号 10kΩでプルアップ済み、オープンコレクタ信号でも外付け抵抗の取り付け必要なし
- ロータリエンコーダから入力された信号をシュミット・トリガ NOT 回路(74HC14)にて波形整形
- ロータリエンコーダの信号を LED2 にて確認可能
- ロータリエンコーダのパルス入力端子はマイコンの P3 0 端子から入力


詳しくは、「ロータリエンコーダ kit07 38a プログラム解説マニュアル(R8C/38A 版)」を参照してください。



### 3.5 ブザー回路

モータドライブ基板 TypeS Ver.3 には、TMB-05 というブザーが実装されています。本基板の回路、サンプルプログラムの特徴を、下記に示します。


- P0 4 端子を"1"にすると抵抗内蔵トランジスタを介して、ブザーに 5V がかかる(ブザーON)
- ブザーに 5V を加えると音が鳴る(回路内蔵型ブザー)
- 音は約 2,300Hz 固定



### 3.6 ボリューム信号入力回路


モータドライブ基板 TypeS Ver.3 には、ステアリング角度検出用のボリュームの入力コネクタが実装されています。 本基板の回路、プログラムの特徴を下記に示します。

- 3 ピン(抵抗の両端と可変部分がある)のボリュームを取り付け可能
- 1000pF のコンデンサをノイズ低減用に実装
- 入力された電圧 0~5V を、R8C/38A マイコンの P7\_2 端子で A/D 変換して 0~1023(210-1) に変換



### 3.7 信号入力回路

モータドライブ基板 TypeS Ver.3 には、リミットスイッチなどの 4 個分の信号を入力するコネクタが実装されています。 基板側で  $10k\Omega$ でプルアップ済みです。




### 3.8 LED、ディップスイッチ回路

モータドライブ基板 TypeS Ver.3 には、プログラムで点灯/消灯することのできる LED が 8 個、プログラムで状態を読み込める 8bit ディップスイッチが 1 個搭載されています。これらは P8\_7~P8\_0 端子兼用となっており、プログラムで切り替えて使用します。

### 3.8.1 LED を点灯させるとき

次の手順で LED を点灯させます。

- ①P9\_4 を"1"にして、LED のカソード側を 0V にします。
- ②P8\_7~P8\_0 端子の入出力設定を出力にします。
- ③LED を点灯させる場合は"1"、消灯させる場合は"0"を P8\_7~P8\_0 端子から出力します。



LED に流れる電流の計算式を下記に示します。

LED に流れる電流 = (電源電圧 – LED の直流順電圧) / 電流制限抵抗 = (4.7-2.2)/330 = 7.6mA

※電源電圧は、抵抗内蔵トランジスタで 0.1~0.3V 程度電圧降下があるため、4.7V としています。

LED3~10 に実装している EMAY3338S(黄)は、20mA まで流せますので、もっと明るくしたい場合は電流制限抵抗の値を小さくしてください。


ディップスイッチは、OFF であれば回路に影響はありません。ON の場合は、 $10k\Omega$ を通して GND に接続されますが、こちらも LED 点灯回路に影響はありません。

抵抗内蔵トランジスタに流せる電流は 50mA です。 LED が 8 個点灯すると、60.8mA(7.6mA×8 個)の電流が流れ定格を超えてしまいます。 そのため、LED4 個を抵抗内蔵トランジスタ 1 個で駆動しています。

### 3.8.2 ディップスイッチの状態を読み込むとき

次の手順でディップスイッチの状態を読み込みます。


- ①P9\_4 を"0"にして、LED のカソード側をハイ・インピーダンス(無接続)状態にします。
- ②P8\_7~P8\_0 端子の入出力設定を入力します。
- ③P8\_7~P8\_0 端子の R8C/38A マイコン内蔵のプルアップ抵抗(25~100k $\Omega$ 、標準で 50k $\Omega$ )を ON にします。
- ④ディップスイッチの状態を読み込みます。
- ※③と④の間は、100 μ s 以上あけてください。



ディップスイッチが ON なら  $10k\Omega$  を通して"0"が、OFF ならマイコン内蔵のプルアップ抵抗により"1"が入力されます。

### 3.9 プッシュスイッチ回路


モータドライブ基板 TypeS Ver.3 には、プッシュスイッチが 1 個あります。スイッチを押すと、GND を通して"0"が、離していると  $10k\Omega$ のプルアップ抵抗を通して"1"が入力されます。



# 4. 説明用マイコンカーの仕様


### 4.1 寸法

本マニュアルで説明しているマイコンカーの寸法を、下写真に示します。




### 4.2 サーボ機構の自作

サーボ機構=モータドライブ回路+モータ+ギヤ+ボリューム(+制御プログラム) となります。それらをマイコンカーに組み込めば自作サーボの完成です。例として下写真に説明用マイコンカーの サーボ機構の製作例を示します。



項目	詳細
モータ	説明用マイコンカーは、マクソンモータ 118682 (RE16 3.2W)を使用しています。ギヤは 110322 (GP16A 19:1)を使用しています。 最初は高性能モータで実験し、調整のコツをつかんでから安価なモータを使用すると良いでしょう。 ちなみに、指定モータ RC-260RA18130 を 2 個並列に接続すれば、市販されているラジコンサーボにも負けない性能にすることもできます。
ギヤ	ギヤ比はモータのトルクによりますが、今回のモータの場合、40~80 くらいが良いでしょう。写真の例では、 モータ付属のギヤ部分 1/19×自作部分 20/80=1:76.0 です。 ギヤの組み合わせが多すぎるとギヤの遊び(バックラッシュ)が大きくなり微妙な制御ができません。ステアリング用のギヤは、遊びを極力少なくしてください。
ボリューム	ハンドルの切れ角を検出するためのボリュームです。ハンドルをまっすぐにしたときをボリュームの中心(約 2.5V)に合わせます。左右に目一杯切ったときにボリュームの電圧が0.5V~4.5V くらいになると良好です。それ以下の電圧でも検出範囲が狭くなるだけで問題はありません。

### 4.3 ブロック図




### 4.4 R8C/38A マイコンで使用する内蔵周辺機能

機能	詳細
A/D 変換器	P7_3~P7_0をアナログ電圧入力用として使用します。P7_3~P7_0端子の電圧をA/D変換器でデジタル値に変換します。P7_3…未接続(プルアップ抵抗 10k Ωを接続)P7_2…ボリューム電圧入力P7_1…左アナログセンサ電圧入力P7_0…右アナログセンサ電圧入力
タイマ RB	インターバルタイマとして使用して、1msごとに割り込みを発生させます。
タイマ RC	PWM モードとして使用しています。タイマ RC は PWM 信号を 3 本出力することができます。 タイマ RC でスピード制御しているモータを、下記に示します。 ①左前モータ ②右前モータ
タイマ RD	チャネル 0 とチャネル 1 を組み合わせて、リセット同期 PWM モードとして使用します。リセット同期 PWM モードは、PMW 信号を 3 本出力することができます。 PWM 波形の周期は、3 本とも同じです。 タイマ RD でスピード制御しているモータを、下記に示します。 ①左後モータ ②右後モータ ③自作サーボモータ
タイマ RG	ロータリエンコーダのパルス入力として使用します。

# 5. ワークスペース「anaservo\_ver3\_38a」

### 5.1 ワークスペースのインストール



# 免責事項

2

「マニュアル」、「ソフトウェア」は万全な体制で制作されており、通常の使用環境においては正常に動作するように作成されていますが、万が一「マニュアル」、「ソフトウェア」による損失・損害が発生した時には、『ジャパンマイコンカーラリー実行委員会』はいかなる場合も責任を負いません。個人の免責が取れる範囲内であらかじめ了承した上でご使用くださるようにお願いをいたします。

(RY\_R8C38 ボード)に関 する資料」をクリックしま す。

「R8C/38A マイコン


対象 マイコン	内容	更新日
R8C/ 38A	R8C/38Aマイコン(RY_R8C38ボード)に関する <u>資料</u>	2013.06.03 <b>NEW!!</b>
H8/3048F -ONE	H8/3048F-ONEマイコン(RY3048Foneボード)用 のサンブルブログラム、書き込みソフト	2010.10.07
H8/3048F	H8/3048F-ONEマイコン(RY3048Foneボード)に	2000 05 05

はこんとを行かる。 とんの C、ンロン J ムについては、H8/3048F-ONEマイコ ン版の「データ解析実習マニュアル」を 「anaservo\_ver3\_38a.exe」 をダウンロードします。 参照してください。 モータドライブ モータドライブ基板TypeS Ve 基板TypeS Ve モータドライブ r.3 <u>r.3 アナログセ</u> 基板TypeS Ve モータ5個(駆動モータ4個、自 ンサ基板Type anaservo 作サーボモータ1個を想定)を制 13 製作マニュ S Ver.2プロク 3 ver3 38a. アル 御することのできる基板です。 ラム解説マニ 第1.02版 ※抵抗内蔵トランジスタの型式が、ロ ュアル ットによって変わります。性能は、一切 変わりません。(2012.03.09) 2012.03.09 第2.13版 2012.10.24 モータドライブ モータドライブ基板TypeS Ve 基板TypeS Ve r.4 モータドライブ 夕5個(駆動于一夕4個 白




圧縮解除をクリックします。

※フォルダは変更できません。変 更した場合は、ルネサス統合開 発環境の設定を変更する場合 がでてきます。



解凍が終わったら、自動的に「Cドライブ→Workspace」フォルダが開かれます。今回使用するのは、「anaservo\_ver3\_38a」です。




閉じるをクリックして終了です。



「Cドライブ→Workspace→ anaservo\_ver3\_38a→ anaservo\_ver3\_38a.hws」 をダブルクリックすると、ルネサス 統合開発環境が立ち上がります。


# 5.2 プロジェクト



ワークスペース「anaservo\_ver3\_38a」には、3 つのプロジェクトが登録されています。

プロジェクト名	内容
anaservo_ver3_38a	モータドライブ基板 TypeS Ver.3、アナログセンサ基板 TypeS Ver.2 のそれぞれの基板を使った、アナログセンサ、自作サーボを搭載したマイコンカーの制御プログラムです。本プログラムは基本的な考え方のみ記述しています。実際にコースを完走させるには、各自プログラムを改造して対応してください。 今回は、このプロジェクトを使います。「anaservo_ver3_38a」プロジェクトをアクティブ(操作対象)にしてください。
motor_test_38a	モータドライブ基板 TypeS Ver.3 の動作テスト用プログラムです。
sensor_test_38a	アナログセンサ基板 TypeS Ver.2 の動作テスト用プログラムです。

# 5.3 プロジェクトの構成



	ファイル名	内容
1	anaservo_ver3_38a.c	実際に制御するプログラムが書かれています。R8C/38A の内蔵周辺機能(SFR)の初期化も行います。 ファイルの位置→C:\Workspace\Yonganaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_ver3_38a\Yanaservo_
2	startup.c	固定割り込みベクタアドレスの設定、スタートアッププログラム、RAMの初期化(初期値のないグローバル変数、初期値のあるグローバル変数の設定)などを行います。ファイルの位置→C:\Workspace\*\anaservo_ver3_3\*\anaservo_ver3_3\*\anaservo_ver3_3\*\anaservo_ver3_3\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{2}\*\anaservo_ver3_\frac{1}{
3	types3_beep.c	ブザーを制御するプログラムが書かれています。 ファイルの位置→C:\Workspace\anaservo_ver3_38a\anaservo_ver3_38a\types3_beep.c
4	sfr_r838a.h	R8C/38A マイコンの内蔵周辺機能を制御するためのレジスタ(Special Function Registers)を定義したファイルです。 ファイルの位置→C:\text{\text{Workspace\text{\text{\text{\text{vormon_r8c38a\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex{\tex
5	types3_beep.h	types3_beep.c のヘッダファイルです。 ファイルの位置→C:¥Workspace¥anaservo_ver3_38a¥anaservo_ver3_38a¥types3_beep.h

# 6. マイコンカー走行プログラムの解説

# 6.1 プログラムリスト「anaservo\_ver3\_38a.c」

```
/* 対象マイコン R8C/38A /* ファイル内容 モータドライブ基板TypeS Ver. 3・アナログセンサ基板TypeS Ver. 2*/
 3
                             を使用したマイコンカートレースプログラム
 5
                             Ver. 1.00
                                                                                                              */
        /* Date
                             2011.06.01
ジャパンマイコンカーラリー実行委員会
 6
                                                                                                              */
        /* Copyright
 8
        10
       /*

本プログラムは、

●モータドライブ基板TypeS Ver.3

●アナログセンサ基板TypeS Ver.2

を使用したマイコンカーを動作させるプログラムです。
11
12
13
14
15
16
18
        /* インクルード
19
        /*==========
                                                           ===*/
        #include <stdio.h>
#include "sfr_r838a.h"
#include "types3_beep.h"
20
                                                              /* R8C/38A SFRの定義ファイル
21
23
        /* シンボル定義
25
                                                             */
26
        /*========
                                                            =*/
        /* 定数設定 */
2.7
                                                              /* 左前,右前モータPWMの周期
/* 50[ns] * 20000 = 1.00[ms]
28
        #define
                        TRC_MOTOR_CYCLE
                                                   20000
30
                        TRD_MOTOR_CYCLE
                                                   20000
                                                              /* 左後, 右後, サーボモータPWMの周期
        #define
                                                              /* 50[ns] * 20000 = 1.00[ms]
/* モータモード フリー
/* モータモード ブレーキ
31
                                                                                                        */
                        FRFF
32
        #define
33
                                                   0
        #define
                        BRAKE
34
35
36
        /* プロトタイプ宣言
37
38
        void init( void );
39
        unsigned char sensor_inp( void );
       unsigned char center_inp( void );
unsigned char startbar_get( void );
unsigned char dipsw_get( void );
unsigned char dipsw_get2( void );
unsigned char pushsw_get( void );
40
41
42
       unsigned char pushsw_get( void );
unsigned char cn6_get( void );
void led_out( unsigned char led );
void motor_r( int accele_l, int accele_r );
void motor2_r( int accele_l, int accele_r );
void motor_f( int accele_l, int accele_r );
void motor2_f( int accele_l, int accele_r );
void motor2_mode_r( int mode_l, int mode_r );
void motor_mode_f( int mode_l, int mode_r );
void servoPwmOut( int pwm );
int check crossline( void );
45
\frac{46}{47}
48
49
52
53
        int check_crossline( void );
int getServoAngle( void );
int getAnalogSensor( void );
54
56
        void servoControl( void );
58
        int diff( int pwm );
59
60
        /* グローバル変数の宣言
61
62
                                                             .,
/* マイコンカー動作パターン
/* 1:クランクモード 0:通常
/* タイマ用
63
                             pattern;
                             crank_mode;
65
        unsigned long
66
        /* エンコーダ関連 */
67
68
                                                             /* 10msカウント用
/* 積算値保存用
                             iTimer10;
        int
69
                              lEncoderTotal;
        long
                             iEncoder;
70
                                                              /* 10ms毎の最新値
                             uEncoderBuff;
71
        unsigned int
                                                              /* 計算用 割り込み内で使用
72
        /* サーボ関連 */
73
                                                             /* 前回のセンサ値保存
/* サーボ PWM値
                             iSensorBefore;
74
75
        int
                             iServoPwm;
                                                                    ーボPWM値
        int
                                                              /* 中心時のA/D値保存
76
                             iAngle0;
        int
77
        /* センサ関連 */
                             i Sensor Pattern;\\
                                                             /* センサ状態保持用
79
                                                                                                        */
80
```

```
/* TRCレジスタのバッファ */
 81:
 82 :
83 :
                          trcgrb_buff;
trcgrd_buff;
                                                       /* TRCGRBのバッファ
        unsigned int
                                                       /* TRCGRDのバッファ
                                                                                             */
        unsigned int
        /* モータドライブ基板TypeS Ver.3上のLED、ディップスイッチ制御 */unsigned char types_led; /* LED値設定
        unsigned char types_led;
unsigned char types_dipsw;
 86
                                                                                             */
                                                       /* ディップスイッチ値保存
 87
 88
        /* 内輪差値計算用 各マイコンカーに合わせて再計算して下さい */
const_int_revolution_difference[] = { /* 角度から内輪、外輪回転差計算 */
 89
 90
            100, 98, 97, 95, 94, 92, 91, 89, 88, 87, 85, 84, 82, 81, 80,
 92
 93
            78, 77, 76, 74, 73, 72, 70, 69, 68, 66,
 94
 95
 96
             65, 64, 62, 61, 60,
             58, 57, 56, 54, 53,
 97
             52, 50, 49, 48, 46,
 99
             45, 43,
                      42, 40, 39,
100
             38 };
101
102
        103
        /* メインプログラム
104
        105
        void main( void )
106:
107
             int i;
108
109
             /* マイコン機能の初期化 */
            init();
asm(" fset I ");
110
                                                       /* 初期化
                                                       /* 全体の割り込み許可
/* ブザー関連処理
111
112
             initBeepS();
113
             /* マイコンカーの状態初期化 */
114
            motor_mode_f( BRAKE, BRAKE);
motor_mode_r( BRAKE, BRAKE);
motor_f( 0, 0 );
115
116
117
118
             motor_r(0, 0);
119
             servoPwmOut( 0 );
             setBeepPatternS( 0x8000 );
120
121
             while(1) {
122
1\bar{2}\bar{3}
124
             switch( pattern ) {
            125
126
127
                 if( pushsw_get() ) {
    setBeepPatternS( 0xcc00 );
128
129
130
                      cnt1 = 0;
                      pattern = 1;
132
                      break;
133
                 i = (cnt1/200) % 2 + 1;
if( startbar_get() ) {
    i += ((cnt1/100 ) % 2 + 1) << 2;
134
135
136
137
                 led_out( i );
                                                       /* LED点滅処理
139
                 break;
140
141
            case 1:
                 /* スタートバー開待ち */
142
                 servoPwmOut(iServoPwm / 2);
143
                 if(!startbar_get()) {
    iAngle0 = getServoAngle(); /* 0度の位置記憶
    led_out(0x0);
144
146
147
                      cnt1 = 0;
                      pattern = 11;
148
149
                      break;
150
                 led_out( 1 << (cnt1/50) % 4 );
151
                 break;
153
154
             case 11:
                 /* 通常トレース */
155
                 servoPwmOut( iServoPwm );
156
                  i = getServoAngle();
157
                 1 = getServoAngle();
if( i > 170 ) {
    motor_f( 0, 0 );
    motor_r( 0, 0 );
} else if( i > 25 ) {
    motor_f( diff(80), 80 );
    motor_r( diff(80), 80 );
}
158
159
160
161
162
163
                 } else if( i < -170 ) {
    motor_f( 0, 0 );
164
166
                      motor_r(0, 0);
                 } else if( i < -25) {
   motor_f( 80, diff(80) );
   motor_r( 80, diff(80) );</pre>
167
168
169
                 } else {
170:
```

```
motor_f( 100, 100 );
motor_r( 100, 100 );
171:
172
173
                   if( check_crossline() ) {
                                                            /* クロスラインチェック
174
175
                        cnt1 = 0;
176
                        crank_mode = 1;
                        pattern = 21;
177
178
179
                   break;
180
181
              case 21:
                   /* クロスライン通過処理 */
servoPwmOut( iServoPwm );
183
                   led_out( 0x3 );
motor_f( 0, 0 );
motor_r( 0, 0 );
184
185
186
                   if( cnt1 >= 100 )
187
                        cnt1 = 0;
                        pattern = 22;
189
190
                   break;
191
192
193
              case 22:
                   /* クロスライン後のトレース、直角検出処理 */
servoPwmOut( iServoPwm );
194
195
                   if( iEncoder >= 11 ) {
    motor_f( 0, 0 );
    motor_r( 0, 0 );

196
                                                             /* エンコーダによりスピード制御 */
197
198
199
                   } else {
                        motor2_f( 70, 70 );
motor2_r( 70, 70 );
200
201
202
203
                   if( (sensor_inp()&0x01) == 0x01 ) { /* 右クランク?
204
                        led_out( 0x1 );
cnt1 = 0;
205
206
                        pattern = 31;
208
                        break;
209
                   if( (sensor_inp()&0x08) == 0x08 ) { /* 左クランク?
led_out( 0x2 );
                                                                                                       */
210
211
                        cnt1 = 0;
212
213
                        pattern = 41;
214
                        break;
215
216
                   break;
217
218
              case 31:
                   /* 右クランク処理 */
219
                   servoPwmOut(50);
motor_f(60, 33);
motor_r(49, 22);
                                                       /* 振りが弱いときは大きくする */
/* この部分は「角度計算(4WD時).xls」*/
/* で計算 */
220
222
                                                          /* 曲げ終わりチェック
223
                   if( sensor_inp() == 0x04 ) {
224
                        cnt1 = 0;
225
                        iSensorPattern = 0;
226
                        crank mode = 0;
227
                        pattern = 32;
229
                   break;
230
              case 32:
/* 少し時間が経つまで待つ */
231
232
                   /* 少し時間/沖経づまで行う
servoPwmOut(iServoPwm);
motor2_r(80,80);
motor2_f(80,80);
if(cnt1 >= 100) {
led_out(0x0);
233
234
235
236
237
238
                        pattern = 11;
239
240
                   break;
241
242
              case 41:
                   e 41:
/* 左クランク処理 */
servoPwmOut(-50);
motor_f(33,60);
motor_r(22,49);
if(sensor_inp() == 0x02)
cnt1 = 0;
243
                                                       /* 振りが弱いときは大きくする */
/* この部分は「角度計算(4WD時).xls」*/
/* で計算 */
244
245
246
                                                            /* 曲げ終わりチェック
247
248
249
                        iSensorPattern = 0;
250:
                        crank\_mode = 0;
                        pattern = 42;
251
252
253
                   break;
254:
```

```
255 :
           case 42:
               /* 少し時間が経つまで待つ */
256
               servoPwmOut( iServoPwm);
motor2_f( 80, 80 );
257
259
               motor2_r(80, 80);
               if(cnt1 >= 100) {
    led_out(0x0);
260
261
262
                   pattern = 11;
263
264
               break;
265
266
           default:
267
               break;
268
269
270
271
       ,
/* R8C/38A スペシャルファンクションレジスタ(SFR)の初期化
273:
       274
275
       void init( void )
276
277
           int
           /* クロックをXINクロック (20MHz) に変更 */ prc0 = 1; /* プロテクト解除
279
           prc0 = 1;
cm13 = 1;
cm05 = 0;
280
                                                 /* フロケクト麻麻 */

/* P4_6, P4_7をXIN-XOUT端子にする*/

/* XINクロック発振 */

/* 安定するまで少し待つ(約10ms) */

/* システムクロックをXINにする */
281
282
283
           for(i=0; i<50; i++);
           ocd2 = 0;
prc0 = 0;
284
285
                                                  /* プロテクトON
286
           /* ポートの入出力設定 */
287
288
                                                 右前M_PWM
センサ右中
289
           /* PWM(予備)
                                 左前M_PMW
           センサ左端
p0 = 0x00;
                                 センサ左中
                                                                  センサ右端 */
290
291
292
           prc2 = 1;
                                                  /* PD0のプロテクト解除
293
           pd0 = 0xf0;
294
           /* センサ中心
                                 スタートハ゛ー
295
                                                 RxD0
                                                                  TxD0
           DIPSW3
pur0 |= 0x04;
                                DIPSW2
                                                 DIPSW1
                                                                  DIPSWO
296
                                                  /* P1_3~P1_0のプルアップ0N
297
           p1 = 0x00;
           pd1 = 0x10;
299
300
                                                 ステアM_PWM
左後M_方向
           /* 右前M_方向
右後M_方向
p2 = 0x00;
                                 ステアM_方向
                                                                   右後M_PWM
301
                                左後M_PWM
                                                                  左前M_方向
                                                                                   */
302
303
           pd2 = 0xff;
304
305
306

\begin{array}{rcl}
\text{none} \\
\text{p3} &= 0 \text{x00};
\end{array}

307
                                 none
                                                 none
                                                                  エンコーダA相
                                                                                   */
308
           pd3 = 0xfe;
309
310
                                                  ボード上のLED none
311
                                 XIN
              none
                                 VREF
                                                 none
                                                                   none
                                                  /* P4_5のLED:初期は点灯
313
           p4 = 0x20;
314
           pd4 = 0xb8;
315
           /* none
316
                                none
                                                 none
                                                                  none
317

\begin{array}{rcl}
\text{none} \\
\text{p5} &= 0 \times 00;
\end{array}

                                none
                                                 none
                                                                  none
318
           pd5 = 0xff;
320
           /* none
321
                                 none
                                                 none
                                                                   none
           none p6 = 0x00;
                                                                                   */
322
                                none
                                                 none
                                                                  none
323
           pd6 = 0xff;
324
           /* CN6.2入力 CN6.3入
none(アナログ予備) 角度VR
p7 = 0x00;
326
                                CN6.3入力
                                                  CN6.4入力
                                                                  CN6.5入力
                                                  センサ_左アナログ
                                                                  センサ_右アナログ
327
328
           pd7 = 0x00;
329
330
           /* DIPSWorLED
                                DIPSWorLED
                                                 DIPSWorLED
                                                                  DIPSWorLED
331
               DIPSWorLED
                                DIPSWorLED
                                                 DIPSWorLED
                                                                  DIPSWorLED
           pur2 |= 0x03;
p8 = 0x00;
333
                                                  /* P8_7~P8_0のプルアップ0N
334
           pd8 = 0x00;
335
336
337
                                                 プ゜ッシュスイッチ
                                                                  P8制御(LEDorSW)
           右前M_Free
p9 = 0x00;
                                左前M_Free
338
                                                 右後M_Free
                                                                  左後M_Free
339
340
           pd9 = 0x1f;
341
           /* タイマRBの設定 */
342
           /* 割り込み周期 = 1 / 20[MHz] * (TRE
= 1 / (20*10^6) * 200
                                            * (TRBPRE+1) * (TRBPR+1)
343
                                                          * 100
344
345 :
                            = 0.001[s] = 1[ms]
```

```
346:
                                      /* 動作モード、分周比設定
/* プリスケーラレジスタ
/* プライマリレジスタ
         trbmr = 0x00;
347
        trbpre = 200-1;
trbpr = 100-1;
trbic = 0x06;
348
                                                                 */
349
                                       /* 割り込み優先レベル設定
350
351
         trbcr = 0x01;
                                       /* カウント開始
                                                                 *
352
         /* A/Dコンバータの設定 */
353
                                      /* 繰り返し掃引モードに設定
/* 入力端子P7の4端子を選択
         admod = 0x33;
354
         adinsel = 0x90;
                                                                 */
355
         adcon1 = 0x30;
                                      /* A/D動作可能
356
                                      357
         asm("nop");
358
         adcon0 = 0x01;
        359
360
361
362
         trgmr = 0x80;
                                      /* TRGのカウント開始
364
        365
366
                                                                 */
367
368
369
370
                                                                 */
371
372
                                                                 */
373
374
375
         trcier = 0x01;
                                      /* IMIAを許可
376
        trcoer = 0x01;
trcmr |= 0x80;
                                      /* 出力端子の選択
/* TRCカウント開始
377
378
379
        /* タイマRD リセット同期PWMモード設定(左後モータ、右後モータ、サーボ・モータ) */trdpsr0 = 0x08; /* TRDIOBO, CO, DO端子設定
380
381
        383
384
                                                                 */
385
                                                                 */
386
                                                                 */
387
388
                                      /* P2_5端子の0N幅(サーボモータ)
/* 出力端子の選択
         trdgrb1 = trdgrd1 = 0;
         trdoer1 = 0xcd;
390
391
         trdstr = 0x0d;
                                      /* TRDOカウント開始
                                                                 */
392
393
     394
      /* タイマRB 割り込み処理
395
      397
      #pragma interrupt /B intTRB(vect=24)
398
     void intTRB( void )
399
         unsigned int i;
400
401
402
        asm(" fset I ");
                                      /* タイマRB以上の割り込み許可 */
403
404
        cnt1++;
405
         /* サーボモータ制御 */
406
         servoControl();
407
408
         /* ブザー処理 */
409
410
         beepProcessS();
411
         /* 10回中1回実行する処理 */
412
413
         iTimer10++;
         switch (\ iTimer10\ )\ \{
414
        case 1:
/* エンコーダ制御 */
415
416
            i = trg;
417
                      = i - uEncoderBuff;
418
            iEncoder
            lEncoderTotal += iEncoder;
419
420
            uEncoderBuff = i;
421
            break;
422
423
         case 2:
            424
            p9_4 = 0;

pd8 = 0x00;
                                      /* LED出力OFF
425
                                                                 */
426
            hreak:
427
428
429
        case 3:
            /* スイッチ読み込み、LED出力 */
types_dipsw = ~p8;
430
                                      /* ドライブ基板TypeS Ver.3のSW読み込み*/
431
                                      /* ドライブ基板TypeS Ver.3のLED〜出力*/
            p8 = types_led;
pd8 = 0xff;
432
433
            p9_4 = 1;
                                      /* LED出力ON
434
                                                                 */
            break;
435
436
```

```
437 :
       case 4:
438
         break;
439
       case 5:
440
441
         break;
442
       case 6:
443
444
         break;
445
       case 7:
446
447
         break;
448
449
       case 8:
450
         break;
451
452
       case 9:
453
         break;
454
455
       case 10:
          /* iTimer10変数の処理 */
456
457
          iTimer10 = 0;
458
         break;
459
460
461
462
    /* タイマRC 割り込み処理
463
    464
    #pragma interrupt intTRC(vect=7)
465
466
    void intTRC( void )
467
468
       trcsr &= 0xfe;
469
       /* タイマRC デューティ比の設定 */
470
       trcgrb = trcgrb_buff;
trcgrd = trcgrd_buff;
471
472
474
475
    /* アナログセンサ基板TypeS Ver.2のデジタルセンサ値読み込み
476
                                                    */
    /* 引数 なし
/* 戻り値 左端、左中、右中、右端のデジタルセンサ 0:黒 1:白
477
                                                    */
478
    479
480
    unsigned char sensor_inp( void )
481
482
       unsigned char sensor;
483
       sensor = p0 \& 0x0f;
484
485
486
       return sensor;
488
489
    /* アナログセンサ基板TypeS Ver.2の中心デジタルセンサ読み込み
490
                                                    */
491
                                                    */
    /* 戻り値 中心デジタルセンサ 0:黒 1:白
492
493
    494
    unsigned char center_inp( void )
495
496
       unsigned char sensor;
497
       sensor = ^{\sim}p1_7 & 0x01;
498
499
500
       return sensor;
501
502
    /******************************
503
    /* アナログセンサ基板TypeS Ver.2のスタートバー検出センサ読み込み
504
                                                    */
    /* 引数 なし
/* 戻り値 0:スタートバーなし 1:スタートバーあり
505
                                                    */
506
    508
    unsigned char startbar_get( void )
509
510
       unsigned char sensor;
511
512
       sensor = p1_6 \& 0x01;
513
514
       return sensor;
515 :
516 :
```

```
517:
    ,
/* マイコンボード上のディップスイッチ値読み込み
/* 引数 なし
518
                                                    */
519
                                                    */
    /* 戻り値 スイッチ値 0~15
    522
    unsigned char dipsw_get( void )
523
524
       unsigned char sw;
525
526
       sw = p1 \& 0x0f;
                              /* P1_3~P1_0読み込み
528
529
530
531
    .
/* モータドライブ基板TypeS Ver.3上のディップスイッチ値読み込み
532
                                                    */
    /* 引数 なし
/* 戻り値 スイッチ値 0~255
533
535
    536
    unsigned char dipsw_get2( void )
537
538
       /* 実際の入力はタイマRB割り込み処理で実施 */
539
       return types_dipsw;
540
541
    542
    /* モータドライブ基板TypeS Ver.3上のプッシュスイッチ値読み込み
543
                                                    */
    /* 引数 なし
/* 戻り値 スイッチ値 0:0FF 1:0N
544
                                                    */
545
    546
547
    unsigned char pushsw_get( void )
548
549
       unsigned char sw;
550
       sw = p9_5 \& 0x01;
551
552
553
       return sw;
554
555
556
    /* モータドライブ基板TypeS Ver.3のCN6の状態読み込み
/* 引数 なし
557
                                                    */
558
                                                    */
    /* 戻り値 0~15
559
560
    561
    unsigned char cn6_get( void )
562
563
       unsigned char data;
564
       data = p7 >> 4;
565
566
567
       return data;
568
569
570
    /* モータドライブ基板TypeSのLED制御
/* 引数 8個のLED制御 0:0FF 1:0N
571
                                                    */
572
                                                    */
573
    /* 戻り値 なし
574
575
    void led_out( unsigned char led )
576
       /* 実際の出力はタイマRB割り込み処理で実施 */
577
       types_led = led;
578
579
580
    582
    /* 後輪の速度制御
                                                    */
    /* 引数 左モータ:-100~100 , 右モータ:-100~100
/* 0で停止、100で正転100%、-100で逆転100%
583
                                                    */
584
                                                    */
    /* 戻り値 なし
585
586
    587
    void motor_r( int accele_l, int accele_r )
588
589
       int sw_data;
590
       sw_data = dipsw_get() + 5;
accele_l = accele_l * sw_data / 20;
accele_r = accele_r * sw_data / 20;
                               /* ディップスイッチ読み込み
591
592
593
594
595
        * 左後モータ */
       if(accele_1 \geq= 0) {
596
         p2_1 = 0;
597
          trdgrd0 = (long) ( TRD_MOTOR_CYCLE - 2 ) * accele_1 / 100;
598
599
       } else {
         p2_1 = 1;
600
         trdgrd0 = (long) ( TRD_MOTOR_CYCLE - 2 ) * ( -accele_1 ) / 100;
602
603:
```

```
604:
           /* 右後モータ */
          if(accele_r >= 0) {
   p2_3 = 0;
605
606
               trdgrc1 = (long) ( TRD_MOTOR_CYCLE - 2 ) * accele_r / 100;
609
               \overline{\text{trdgrc1}} = (\text{long}) ( \text{TRD\_MOTOR\_CYCLE} - 2 ) * (-accele\_r) / 100;
610
611
612
613
614
       /* 後輪の速度制御2 ディップスイッチには関係しないmotor関数
/* 引数 左モータ:-100~100 , 右モータ:-100~100
/* 0で停止、100で正転100%、-100で逆転100%
/* 戻り値 なし
616
                                                                               */
617
                                                                               */
618
619 :
       620
       void motor2_r( int accele_l, int accele_r )
           /* 左後モータ */
622 :
           if(accele_1 \geq= 0) {
623 :
               p2_1 = 0;
624
625
               trdgrd0 = (long) ( TRD_MOTOR_CYCLE - 2 ) * accele_1 / 100;
626
          } else { p2_1 = 1;
627
628
               trdgrd0 = (long) ( TRD_MOTOR_CYCLE - 2 ) * ( -accele_l ) / 100;
629
630
631
           /* 右後モータ */
          if(accele_r >= 0) {
    p2_3 = 0;
632
633
634
               trdgrc1 = (long) ( TRD_MOTOR_CYCLE - 2 ) * accele_r / 100;
635
              p2_{3} = 1;
636
               \overline{\text{trdgrc1}} = (\text{long}) (\text{TRD\_MOTOR\_CYCLE} - 2) * (-accele\_r) / 100;
637
638
639
      }
640
       641
       /* 前輪の速度制御
       /* 引数 左モータ:-100~100 , 右モータ:-100~100
/* _____0で停止、100で正転100%、-100で逆転100%
643 :
                                                                               */
644
                                                                               */
       /* 戻り値 なし
645
       646
647
       void motor_f( int accele_l, int accele_r )
648 :
649:
           int sw_data;
650 :
          sw_data = dipsw_get() + 5; /* ディップスイッチ読み込み accele_l = accele_l * sw_data / 20; accele_r * sw_data / 20;
                                                                               */
651
652
653
654
655
           /* 左前モータ */
           if( accele_1 \geq= 0 ) {
656
657
              p2_0 = 0;
658
            else {
              p2_0 = 1;
659
               accele_l = -accele_l;
660
661
662
           if( accele_1 <= 5 ) {
               trcgrb = trcgrb_buff = trcgra;
663
664
               \label{eq:troprob} {\tt trcgrb\_buff = (unsigned long) (TRC\_MOTOR\_CYCLE-2) * accele\_1 / 100;}
665
666
667
668
           /* 右前モータ */
           if(accele_r \geq 0) {
669
670
               p2_{7} = 0;
           } else {
671
              p2_{-7} = 1;
672
               accele_r = -accele_r;
673
674
           if(accele_r <= 5)
676
               trcgrd = trcgrd_buff = trcgra;
          } else {
677
               \label{eq:trcgrd_buff} \mbox{trcgrd\_buff = (unsigned long)(TRC\_MOTOR\_CYCLE-2) * accele\_r / 100;}
678 :
679
680 :
681 :
```

```
682
     /* 前輪の速度制御2 ディップスイッチには関係しないmotor関数
/* 引数 左モータ:-100~100 , 右モータ:-100~100
683
                                                              */
684
                                                              */
             0で停止、100で正転100%、-100で逆転100%
     /* 戻り値 なし
686
687
     688
     void motor2_f( int accele_l, int accele_r )
689
690
         /* 左前モータ */
        if(accele_1 >= 0) {
691
692
           p2_0 = 0;
693
        } else
694
           p2_0 = 1;
695
           accele_1 = -accele_1;
696
        if(accele_1 <= 5) {
697
698
           trcgrb = trcgrb_buff = trcgra;
        } else {
699
700
           trcgrb_buff = (unsigned long) (TRC_MOTOR_CYCLE-2) * accele_1 / 100;
701
702
703
        /* 右前モータ */
        if(accele_r \geq 0) {
704
        p2_7 = 0;
} else {
705
706
           p2_{\hat{7}} = 1;
707
708
           accele_r = -accele_r;
709
710
        if(accele_r <= 5) {
           trcgrd = trcgrd_buff = trcgra;
711
712
713
           trcgrd_buff = (unsigned long) (TRC_MOTOR_CYCLE-2) * accele_r / 100;
714
715
716
717
     /* 後モータ停止動作(ブレーキ、フリー)
/* 引数  左モータ:FREE or BRAKE ,右=
718
     /* 侵及 左モータ:FREE or BRAKE , 右モータ:FREE or BRAKE
/* 戻り値 なし
719
720
     721
722
     void motor_mode_r( int mode_l, int mode_r )
723
724
        if( mode_1 ) {
          p9_0 = 1;
else {
726
727
           p9_0 = 0;
728
        if( mode_r ) {
    p9_1 = 1;
} else {
729
730
731
           p9_1 = 0;
733
734
  :
735 :
736
     /* 前モータ停止動作 (ブレーキ、フリー)
/* 引数 左モータ:FREE or BRAKE , 右モータ:FREE or BRAKE
737
                                                              */
739
     /* 戻り値 なし
740
     741
     void motor_mode_f( int mode_l, int mode_r )
742
        if( mode_1 ) {
    p9_2 = 1;
} else {
743
744
745
746
           p9_2 = 0;
747
        if( mode_r ) {
748
749
           p9_3 = 1;
750
         else {
           p9_3 = 0;
751
752
753
754
755
     /* サーボモータ制御
/* 引数 サーボモータPWM:-100~100
/* 0で停止、100で正転100%、-100で逆転100%
756
                                                              */
757
                                                              */
758
                                                              */
     /* 戻り値 なし
759
760
     761 :
     void servoPwmOut( int pwm )
762
763
        if (pwm >= 0) {
764
           p2_6 = 0;
           trdgrd1 = (long) ( TRD_MOTOR_CYCLE - 2 ) * pwm / 100;
765
767
768
           trdgrd1 = (long) ( TRD_MOTOR_CYCLE- 2 ) * ( -pwm ) / 100;
769
     }
770
771 :
```

```
772 :
     773 :
774 :
     /* クロスライン検出処理
/* 引数 なし
                                                               */
      /* 戻り値 0:クロスラインなし 1:あり
776 :
      777 :
778 :
      int check_crossline( void )
779
         unsigned char b;
780
        int ret = 0;
781
         b = sensor_inp();
783
         if ( b=0x0f | | b=0x0e | | b=0x0d | | b=0x0b | | b=0x07 ) {
784
            ret = 1;
785
786
        return ret;
787
788
789
      790
      /* サーボ角度取得
                                                               */
      /* 引数 なし
/* 戻り値 入れ替え後の値
791
                                                               */
792
793
      794
      int getServoAngle( void )
795
796
        return(ad2 - iAngle0);
797
798
      799
      /* アナログセンサ値取得
800
801
             なし
802
      /* 戻り値 センサ値
803
      804
      int getAnalogSensor( void )
805
806
        int ret;
807
808
        ret = ad1 - ad0;
                                     /* アナログセンサ情報取得
809
        if(!crank_mode) {
    /* クランクモードでなければ補正処理 */
    switch(iSensorPattern) {
810
811
812
813
            case 0:
               if( sensor_inp() == 0x04 ) {
    ret = -650;
    break;
814
815
816
817
               if( sensor_inp() == 0x02 ) {
    ret = 650;
818
819
                  break;
820
821
               if( sensor_inp() == 0x0c ) { ret = -700;
823
824
                  iSensorPattern = 1;
825
                  break;
826
               if( sensor_inp() == 0x03 ) {
  ret = 700;
827
828
829
                  iSensorPattern = 2;
830
                  break;
831
832
               break;
833
834
            case 1:
               /* センサ右寄り */
ret = -700;
835
836
               if(sensor\_inp() == 0x04) {
837
838
                  iSensorPattern = 0;
839
               break;
840
841
               /* センサ左寄り */
ret = 700;
843
844
               if (sensor_inp() == 0x02) {
845
                  iSensorPattern = 0;
846
847
848
               break;
849
850
851
852 :
853 :
854 :
         return ret;
```

```
855 :
    /* サーボモータ制御
/* 引数 なし
/* 戻り値 グローバル変数 iServoPwm に代入
856
                                                     */
857
                                                     */
859
    860
    void servoControl( void )
861 :
       int i, iRet, iP, iD;
862
863
       int kp, kd;
864
865
                               /* センサ値取得
       i = getAnalogSensor();
                               /* こうりになる
/* 調整できたらP,D値は固定値に
/* してください
       kp = dipsw_get2() & 0x0f;
kd = (dipsw_get2() >> 4) * 5;
866
867
868
       /* サーボモータ用PWM値計算 */
869
       870
                               /* 比例
                               /* 微分(目安はPの5~10倍)
871
873
874
       /* PWMの上限の設定 */
if(iRet > 50) iRet = 50;
if(iRet < -50) iRet = -50;
875
                               /* マイコンカーが安定したら */
/* 上限を90くらいにしてください */
876
877
       iServoPwm = iRet;
879
880
       iSensorBefore = i;
                               /* 次回はこの値が1ms前の値となる*/
881
882
883
    884
    /
/* 外輪のPWMから、内輪のPWMを割り出す ハンドル角度は現在の値を使用
885
    /* 引数 外輪PWM
    /* 戻り値 内輪PWM
886
887
    int diff( int pwm )
888
889
890
       int i, ret;
891
892
       i = getServoAngle() / 5;
                               /* 1度あたりの増分で割る
       if ( i < 0 ) i = -i;
if ( i > 45 ) i = 45;
893
894
       ret = revolution_difference[i] * pwm / 100;
895
896
897
       return ret;
898
899
900
    901
    /* end of file
    902
```

# 6.2 プログラムの解説

# 6.2.1 シンボル定義

```
24: /*=========
25: /* シンボル定義
                                    */
26: /*========
27: /* 定数設定 */
                                   /* 左前,右前モータPWMの周期
28: #define
              TRC_MOTOR_CYCLE
                              20000
                                                              */
29:
                                    /* 50[ns] * 20000 = 1.00[ms]
                                                              */
30: #define
              TRD_MOTOR_CYCLE
                              20000
                                    /* 左後,右後,サーボモータPWMの周期
                                                              */
31 :
                                    /* 50[ns] * 20000 = 1.00[ms]
                                                              */
                                    /* モータモード フリー
32 : #define
              FREE
                              1
                                                              */
33 : #define
              BRAKE
                              0
                                    /* モータモード ブレーキ
                                                              */
```

変数名	内容
TRC_MOTOR_ CYCLE	タイマ RC の PWM 波形の周期を決める値です。タイマ RC では、左前モータ、右前モータを制御しています。 タイマ RC カウントソースは 20MHz の水晶振動子を使います。 周期は次のようになります。 $1/(20\times10^6)=50.00[ns]$ 今回、PWM 周期は $1ms$ にします。よって TRC_MOTOR_CYCLE は、次のようになります。 PWM 周期 / タイマ RC カウントソース= $(1\times10^{-3})/(50\times10^{-9})=20,000$
TRD_MOTOR_ CYCLE	タイマ RD のリセット同期 PWM モードで出力する PWM 波形の周期を決める値です。タイマ RD では、左後ろモータ、右後ろモータ、自作サーボモータを制御しています。 タイマ RD カウントソースは 20MHz の水晶振動子を使います。周期は次のようになります。 1/(20×10 <sup>6</sup> )=50.00[ns] 今回、PWM 周期は 1ms にすることとします。よって TRD_MOTOR_CYCLE は、次のようになります。 PWM 周期/タイマ RD カウントソース=(1×10 <sup>-3</sup> )/(50×10 <sup>-9</sup> )=20,000
FREE BRAKE	motor_mode_r 関数、motor_mode_f 関数で使用する定数です。 モータの停止をフリーにしたい場合は「FREE」、ブレーキにしたい場合は「BRAKE」を引数に セットします。 例) motor_mode_f( BRAKE , FREE); // 左前モータの停止はブレーキ、右前モータの停止はフリー motor_mode_r( FREE, BRAKE ); // 左後モータの停止はフリー、右後モータの停止はブレーキ

# 6.2.2 変数の定義

60 :	/*=======		====*/	
61:	, , ,		*/	
62:	/*=======	=======================================	'	
63:	int	pattern;	/* マイコンカー動作パターン	*/
64:	int	crank_mode;	/* 1:クランクモード 0:通常	*/
65 :	unsigned long	cnt1;	/* タイマ用	*/
66:				
67:	/* エンコーダ関	関連 */		
68:	int	iTimer10;	/* 10msカウント用	*/
69:	long	lEncoderTotal;	/* 積算値保存用	*/
70 :	int	iEncoder;	/* 10ms毎の最新値	*/
71:	unsigned int	uEncoderBuff;	/* 計算用 割り込み内で使用	*/
72:				
73 :	/* サーボ関連	*/		
74 :	int	iSensorBefore;	/* 前回のセンサ値保存	*/
75 :	int	iServoPwm;	/* サーボ P W M 値	*/
76:	int	iAngle0;	/* 中心時のA/D値保存	*/
77 :				
78:	/* センサ関連:	*/		
79:	int	iSensorPattern;	/* センサ状態保持用	*/
80:				
81:	/* TRCレジスタ	のバッファ */		
82:	unsigned int	trcgrb_buff;	/* TRCGRBのバッファ	*/
83 :	unsigned int	trcgrd_buff;	/* TRCGRDのバッファ	*/
84:				
85 :	/* モータドライ	プ基板TypeS Ver.3上の	DLED、ディップスイッチ制御 */	
	unsigned char	: <del>-</del>	/* LED値設定	*/
87 :	_	types_dipsw;	/* ディップスイッチ値保存	*/

変数名	内容
pattern	マイコンカーの現在の動作パターンを設定します。
crank_mode	アナログセンサ値をデジタルセンサを使って補正するかしないかを設定します。 0:補正 ON(通常トレース状態) 1:補正 OFF(クロスラインを検出後とクランクトレースモード時など)
cnt1	タイマです。1msごとに増加していきます。この変数を使って100ms待つなど、時間のカウントをします。
iTimer10	ロータリエンコーダ処理は、タイマRBの割り込み関数内で行います。割り込みは1msごとに発生しますが、ロータリエンコーダ処理は10msごとです。そのため、この変数を1回の割り込みごとに足していき、10になったら処理するようにすれば10msごとに処理するのと同じことになります。
lEncoderTotal	ロータリエンコーダの積算値が保存されています。スタートしてからの距離が分かります。
iEncoder	10ms ごとに計測したロータリエンコーダ値の最新値が保存されます。10ms ごとに更新されます。
uEncoderBuff	ロータリエンコーダ変数の計算用です。通常のプログラムでは使用しません。
iSensorBefore	前回のアナログセンサ値を保存します。通常のプログラムでは使用しません。

iServoPwm	タイマ RB の割り込み関数内で計算したサーボモータ用の PWM 値保存用です。
iAngle0	ステアリング角度 0 度のときのボリューム A/D 値を保存します。
iSensorPattern	アナログセンサの A/D 値を取得する getAnalogSensor 関数で使用します。アナログセンサが中央ラインをはずれたときの対処用です。通常のプログラムでは使用しません。
trcgrb_buff	TRCGRB のバッファとして使用します。TRCGRB の値は、P0_5 端子から出力する PWM 波形の ON 幅(左前モータ)を設定するレジスタです。 TRCGRB の値を変えるとき、直接このレジスタの値を変えるのではなく、trcgrb_buff 変数の値を変更します。タイマ RC の割り込み関数内で、trcgrb_buff 変数の値を、TRCGRB に設定します。 これは、直接 TRCGRB の値を変更すると、PWM 波形が乱れることがあるためです。詳しくは後述します。
trcgrd_buff	TRCGRD のバッファとして使用します。TRCGRD の値は、PO_6 端子から出力する PWM 波形の ON 幅(右前モータ)を設定するレジスタです。 TRCGRD の値を変えるとき、直接このレジスタの値を変えるのではなく、trcgrd_buff 変数の値を変更します。タイマ RC の割り込み関数内で、trcgrd_buff 変数の値を、TRCGRD に設定します。 これは、直接 TRCGRD の値を変更すると、PWM 波形が乱れることがあるためです。詳しくは後述します。
types_led	ディップスイッチ 8bit と LED 8bit は、P8_7~P8_0 端子に接続されており兼用となっています。 LED を点灯させるときは、タイマ RB の割り込み関数内で端子を出力にして、この変数の値を P8_7~P8_0 端子に出力します。
types_dipsw	ディップスイッチ 8bit と LED 8bit は、P8_7~P8_0 端子に接続されており兼用となっています。 ディップスイッチの状態を入力するときは、タイマ RB の割り込み関数内で端子を入力にして、P8_7~P8_0 端子の状態を読み込み、この変数に保存します。


# 6.2.3 内輪差値計算用の配列追加

```
89: /* 内輪差値計算用 各マイコンカーに合わせて再計算して下さい */
90: const int revolution_difference[] = { /* 角度から内輪、外輪回転差計算 */
91:
         100, 98, 97, 95, 94,
92:
         92, 91, 89, 88, 87,
93 :
         85, 84, 82, 81, 80,
         78, 77, 76, 74, 73,
94:
         72, 70, 69, 68, 66,
95 :
96:
         65, 64, 62, 61, 60,
         58, 57, 56, 54, 53,
97 :
         52, 50, 49, 48, 46,
98:
         45, 43, 42, 40, 39,
99 :
100:
         38 };
```

revolution\_differenceという回転の差を計算した配列を追加します。この配列はconstを先頭に付けています。値の変更しない変数や配列はRAM上に配置する必要はありません。const 型修飾子を指定するとマイコンのROMエリアに配置されます。今回のR8C/38AマイコンはプログラムROMが128KB、内蔵RAMが10KBとRAMが少ないので、RAMの有効活用を考えてconstを付けました。constを取るとRAMエリアに配置されます。

revolution\_difference 配列の[]内に数字を入れると、入れた数字番目の数値が返ってきます。[] の中に入れる数字を添字といいます。添字を入れたときの値を下記に示します。

# モータドライブ基板 TypeS Ver.3 アナログセンサ基板 TypeS Ver.2 プログラム解説マニュアル(R8C/38A 版) 6. マイコンカー走行プログラムの解説



46 以上の値を設定してもエラーにはなりませんが、不定な値が返ってきます。46 以上にしないように注意する必要があります。

値の意味は、外輪の回転を100としたとき、添字に現在のハンドル角度を入れると内輪の回転数が返ってくるようにしています。添字が2のとき、97が返ってきます。これは外輪100、ハンドル角度が2度のとき、内輪の回転数は97ということです。ハンドル角度が0度~45度のとき、内輪の値はあらかじめ計算しておきます。


今回は、マイコンカーのトレッド、ホイールベース、ハンドル角度を入力すると、内輪の PWM 値が出力されるエクセル表「**角度計算.xls**」を用意しました。そこに、ホイールベース=0.165、トレッド=0.15 と入力します。

A	В	U	D	Е	F	G
1	W	0.165	m ーホイー	ルベースをノ	、力してくださ	SL Y
2	Т	0.15	m ←トレッ	ドを入力して	ください	
3						
4	度	rad	r2	И	r3	r1/r3*100
5	0	0				100
6	1	0.017	9.458	9.383	9.533	98
7	2	0.035	4.727	4.652	4.802	97
8	3	0.052	3.150	3.075	3.225	95
9	4	0.070	2.361	2.286	2.436	94
10	5	0.087	1.887	1.812	1.962	92
11	6	0.105	1.571	1.496	1.646	91
12	7	0.122	1.345	1.270	1.420	89
13	8	0.140	1.175	1.100	1.250	88
14	9	0.157	1.042	0.967	1.117	87
4 E	4.0	0.174	വരാഭ	0.061	1.014	OF.

一覧表ができましたので、下の「コピーして貼り付け用」タグを選択、内容をコピーします。

23	18	0.314	0.508	0.433	0.583	74	1
24	19	0.331	0.479	0.404	0.554	73	38
25	20	0.349	0.454	0.379	0.529	72	
26	21	0.366	0.430	0.355	0.505	70	343
27	22	0.384	0.409	0.334	0.484	69	
28	23	0.401	0.389	0.314	0.464	68	38
29	24	0.419	0.371	0.296	0.446	66	
30	25	0.426	0.354	0.279	0.429	65	141
441	1/15/25-	して貼り付け月	11/				1
図形の調	整(R) → 13	じ オートシェ	イブ(!) - \	<b>V</b> □○ ■		Ø - <u>-</u> Ø - ₫	<u> </u>
コマンド							

A1~A11まで選択し、右クリックで「コピー」を選択します。



プログラムの「revolution\_difference」 部分 (89 $\sim$ 100 行) に貼り付けます。これで、自分のマイコンカーにあった内輪差が計算されました。

#### 6.2.4 クロックの選択

R8C/38A マイコンは起動時、マイコン内蔵の低速オンチップオシレータ(約 125kHz)で動作します。これを P4\_6 端子、P4\_7 端子に接続されている 20MHz の水晶振動子に切り替えます。

```
273: /* R8C/38A スペシャルファンクションレジスタ(SFR)の初期化
    275 : void init (void)
276:
277 :
      int
           i;
278 :
279 :
      /* クロックを XIN クロック (20MHz) に変更 */
280 :
      prc0 = 1;
                             /* プロテクト解除
                             /* P4_6, P4_7 を XIN-XOUT 端子にする*/
281 :
      cm13 = 1;
282 :
      cm05 = 0;
                             /* XIN クロック発振
                                                 */
283 :
      for (i=0; i<50; i++);
                             /* 安定するまで少し待つ(約 10ms) */
284 :
      ocd2 = 0;
                             /* システムクロックを XIN にする
                                                 */
                             /* プロテクト ON
                                                 */
285 :
      prc0 = 0;
```

詳しくは、「マイコン実習マニュアル(R8C/38A版)」を参照してください。

### 6.2.5 ポートの入出力設定

```
/* ポートの入出力設定 */
287 :
288 :
                                                            ブザー
289 :
          /* PWM(予備)
                             左前 M_PMW
                                            右前 M_PWM
290 :
              センサ左端
                             センサ左中
                                            センサ右中
                                                           センサ右端 */
             = 0_{\rm X}00;
291:
          р0
                                            /* PDO のプロテクト解除
292 :
          prc2 = 1;
293 :
          pd0 = 0xf0;
294 :
          /* センサ中心
                             スタートハ゛ー
295 :
                                            RxD0
                                                           TxD0
296:
             DIPSW3
                             DIPSW2
                                            DIPSW1
                                                           DIPSW0
297:
          pur0 = 0x04;
                                            /* P1_3~P1_0 のプルアップ ON
298:
          p1 = 0x00;
299:
          pd1 = 0x10;
300:
          /* 右前 M_方向
                             ステア M_方向
                                             ステア M_PWM
                                                            右後 M_PWM
301:
302 :
             右後 M_方向
                             左後 M_PWM
                                             左後 M_方向
                                                            左前 M_方向
303:
          p2 = 0x00;
304:
          pd2 = 0xff;
305 :
306:
          /* none
                             none
                                            none
                                                           none
307 :
                                                           エンコーダ A 相
                             none
                                            none
              none
308:
          p3 = 0x00;
309:
          pd3 = 0xfe;
310:
          /* XOUT
                                            ボード上の LED
311:
                             XTN
                                                           none
312:
              none
                             VREF
                                            none
                                                           none
                                                                          */
313 :
          p4 = 0x20;
                                            /* P4_5 の LED: 初期は点灯
314:
          pd4 = 0xb8;
315 :
316:
          /* none
                                            none
                             none
                                                           none
317:
                                                                          */
              none
                             none
                                            none
                                                           none
318:
          p5 = 0x00;
319:
          pd5 = 0xff;
320 :
321 :
          /* none
                                                           none
                             none
                                            none
322 :
              none
                             none
                                            none
                                                           none
                                                                          */
          p6 = 0x00;
323 :
324:
          pd6 = 0xff;
325 :
326 :
          /* CN6.2 入力
                             CN6.3 入力
                                             CN6.4 入力
                                                            CN6.5 入力
              none(アナログ予備) 角度 VR
                                            センサ_左アナログ センサ_右アナログ
327 :
328 :
          p7 = 0x00;
329:
          pd7 = 0x00;
330 :
                             DIPSWorLED
                                            DIPSWorLED
                                                           DIPSWorLED
331 :
          /* DIPSWorLED
332 :
              DIPSWorLED
                             DIPSWorLED
                                            DIPSWorLED
                                                           DIPSWorLED
          pur2 = 0x03;
                                            /* P8_7~P8_0 のプルアップ ON
333 :
          p8 = 0x00;
334 :
335 :
          pd8 = 0x00;
336 :
337 :
                                            プ゜ッシュスイッチ
                                                           P8 制御(LEDorSW)
338 :
              右前 M_Free
                             左前 M_Free
                                             右後 M_Free
                                                            左後 M_Free
339 :
          p9 = 0x00;
340 :
          pd9 = 0x1f;
```

PD0~PD9 で、ポートの入出力設定を行います。PD0~PD9 の該当ビットを"1"にするとそのビットが出力、"0"に すると入力になります。

#### (1) ポートの入出力

モータドライブ基板 TypeS Ver.3、アナログセンサ基板 TypeS Ver.2 の接続機器に合わせてポートの入出力設定を行います。ポートの接続状態を、下表に示します。

ポート	bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
0	未接続	左前モータ PWM 出力	右前モータ PWM 出力	ブザー 出力	デジタル センサ左端 入力	デジタル センサ左中 入力	デジタル センサ右中 入力	デジタル センサ右端 入力
1	デジタル センサ中心 入力	スタートバー 検出センサ 入力	RxD0 入力	TxD0 出力	RY_R8C38 ボード上の SW3 入力	RY_R8C38 ボード上の SW2 入力	RY_R8C38 ボード上の SW1 入力	RY_R8C38 ボード上の SW0 入力
2	右前モータ 正転/逆転 出力	サーボモータ 正転/逆転 出力	サーボモータ PWM 出力	右後モータ PWM 出力	右後モータ 正転/逆転 出力	左後モータ PWM 出力	左後モータ 正転/逆転 出力	左前モータ 正転/逆転 出力
3	未接続	ロータリ エンコーダ 入力						
4	水晶振動子 (20MHz) 出力	水晶振動子 (20MHz) 入力	RY_R8C38 ボード上の LED 出力	未接続	未接続	Vcc 入力		
5	未接続							
6	未接続							
7	CN6 信号 入力	CN6 信号 入力	CN6 信号 入力	CN6 信号 入力	プルアップ抵抗 入力	ボリューム 入力	アナログ センサ左 入力	アナログ センサ右 入力
8	ディップ SW (TypeS Ver.3) または LED 出力/入力							
9			プッシュ SW 入力	ポート 8 制御 LED/ディップ SW 出力	右前モータ ブレーキ/フリー 出力	左前モータ ブレーキ/フリー 出力	右後モータ ブレーキ/フリー 出力	左後モータ ブレーキ/フリー 出力

※表の斜線のbitは、端子がないbitです。

※未接続ポートは出力設定にします。

# ※リセット後は、全て入力ポートです。

※P4\_3、P4\_4 に時計用クリスタルが接続されている場合は、両ビットとも入力にしてください。

#### (2) 端子のプルアップ

297 行でプルアップ制御レジスタ 0(PUR0)を設定して、P1\_3~P1\_0 端子のマイコン内蔵プルアップ抵抗を ON にします。

333 行でプルアップ制御レジスタ 2(PUR2)を設定して、P8\_7~P8\_0 端子のマイコン内蔵プルアップ抵抗を ON にします。

#### 6.2.6 タイマ RB の設定

タイマRBを使い、1msごとに割り込みを発生させます。

```
342 :
        /* タイマ RB の設定 */
343 :
        /* 割り込み周期 = 1 / 20[MHz] * (TRBPRE+1) * (TRBPR+1)
                      = 1 / (20*10^{6}) * 200 * 100
344 :
345 :
                      = 0.001[s] = 1[ms]
346 :
         */
                                      /* 動作モード、分周比設定
347 :
                                                                 */
        trbmr = 0x00;
                                      /* プリスケーラレジスタ
348 :
         trbpre = 200-1;
                                                                 */
                                      /* プライマリレジスタ
349 :
         trbpr = 100-1;
                                                                 */
350 :
         trbic = 0x06;
                                      /* 割り込み優先レベル設定
                                                                 */
351 :
         trbcr = 0x01;
                                      /* カウント開始
                                                                 */
```

タイマ RB に関するレジスタ設定を下記に示します。

#### (1) タイマ RB モードレジスタ(TRBMR: Timer RB mode register)の設定

ビット	シンボル	説明	設定値
7	tckcut_trbmr	"0"を設定	
6	_	"0"を設定	
5	tck1_trbmr	タイマ RB カウントソース選択ビットを設定します。 <b>00:f1 (1/20MHz=50ns)</b> 01:f8 (8/20MHz=400ns)	
4	tck0_trbmr	10: 9イマ RA のアンダフロー 11:f2 (2/20MHz=100ns)	0.00
3	-	"0"を設定	0x00
2	twrc_trbmr	"0"を設定	
1	tmod1_trbmr	タイマ RB 動作モード選択ビットを設定します。 <b>00:タイマモード</b> 01:プログラマブル波形発生モード	
0	tmod0_trbmr	10:プログラマブル仮形発生モード 10:プログラマブルワンショット発生モード 11:プログラマブルウェイトワンショット発生モード	

- (2) タイマ RB プリスケーラレジスタ(TRBPRE: Timer RB prescaler register)の設定
- (3) タイマ RB プライマリレジスタ(TRBPR: Timer RB Primary Register)の設定

ビット	シンボル	説明	設定値
TRBPRE 7~0	-	割り込み周期を設定します。計算式を下記に示します。  (TRBPRE+1) × (TRBPR+1) = タイマ RB 割り込み要求周期/タイマ RB カウントソース 今回、タイマ RB 割り込み要求周期は 1ms です。タイマ RB カウントソース は、TRBMR で設定した 50ns です。よって、  (TRBPRE+1) × (TRBPR+1) = 1×10 <sup>-3</sup> /50×10 <sup>-9</sup> = 20,000	200-1
		これを満たす TRBPRE、TRBPR を探します。今回は、 TRBPRE+1=200、TRBPRE=200-1 TRBPR+1=100、TRBPRE=100-1 にします。 ただし、下記を満たすようにしてください。 ・TRBPRE≤255 ・TRBPR ≤255	
TRBPR 7~0	_	上記の計算により、100-1 にします。	100-1

# (4) タイマ RB 割り込み制御レジスタ(TRBIC: Timer RB interrupt control register)の設定

ビット	シンボル	説明	設定値
7	_	<b>″0″を設定</b>	
6	_	<b>″0″を設定</b>	
5	_	<b>″0″を設定</b>	
4	-	"0"を設定	
3	ir_trbic	<b>″0″を設定</b>	
2	ilvl2_trbic	他の割り込みが同時に発生した場合、どの割り込みを優先させるか設定します。レベルの高い割り込みが優先されます。割り込みを2つ以上使う場合は、どれを優先させるかここで決めます。今回はレベル6を設定します。000:レベル0(割り込み禁止)	0x06
1	ilvl1_trbic	001:レベル 1 010:レベル 2 011:レベル 3	
0	ilvl0_trbic	100:レベル 4 101:レベル 5 <b>110:レベル 6</b> 111:レベル 7	

# 6. マイコンカー走行プログラムの解説

# (5) タイマ RB 制御レジスタ(TRBCR: Timer RB Control Register)の設定

ビット	シンボル	説明	設定値
7	_	″0″を設定	
6	-	″0″を設定	
5	_	″0″を設定	
4	_	"0"を設定	
3	-	"0"を設定	001
2	tstop_trbcr	″0″を設定	0x01
1	tcstf_trbcr	"0"を設定	
0	tstart_trbcr	タイマ RB カウント開始ビットを設定します。 0:カウント停止 <b>1:カウント開始</b>	

#### 6.2.7 A/D コンバータの設定

A/Dコンバータを使い、アナログセンサ左、アナログセンサ右、角度検出用ボリュームの各電圧を、デジタル値に変換します。

353 :	/* A/D コンバータの設定 */	
354 :	admod = $0x33$ ;	/* 繰り返し掃引モードに設定 */
355 :	adinsel = 0x90;	/* 入力端子 P7 の 4 端子を選択 */
356 :	adcon1 = 0x30;	/* A/D 動作可能 */
357 :	asm(" nop ");	/* φADの1サイクルウエイト入れる*/
358 :	adcon0 = 0x01;	/* A/D変換スタート */

A/D コンバータに関するレジスタ設定を下記に示します。

#### (1) A/D モードレジスタ(ADMOD: A-D mode register)の設定

ビット	シンボル	説明	設定値
7	adcap1	"0"を設定	
6	adcap0	"0"を設定	
		A/D 動作モード選択を設定します。	
5	md2	000: 単発モード	
		001:設定しないでください	
		010:繰り返しモード 0	
4	md1	011:繰り返しモード 1	
		100: 単掃引モード	
		101:設定しないでください	
3	md0	110:繰り返し掃引モード	
		111:設定しないでください	0x33
		クロック源選択ビットを設定します。	0x33
2	cks2	0:f1 (20MHz)を選択	
		1:fOCO-F(高速オンチップオシレータ)を選択	
		分周選択ビットを設定します。	
1	cks1	00:fAD の 8 分周(8/20MHz=400ns)	
		01:fAD の 4 分周(4/20MHz=200ns)	
		- 10:fAD の 2 分周(2/20MHz=100ns)	
	.1.0	11:fAD の 1 分周(1/20MHz=50ns)	
0	cks0	fAD とは、bit2 で設定したクロック源のことです。このクロックを何分周で使	
		用するか選択します。	

### (2) A/D 入力選択レジスタ(ADINSEL: A-D input select register)

ビット	シンボル	説明	設定値
7	adgsel1	どのアナログ入力端子を A/D 変換するか設定します。 0000:AN0(P0_7)~AN1(P0_6)の 2 端子 0001:AN0(P0 7)~AN3(P0 4)の 4 端子	
6	adgsel0	0010:AN0(P0_7)~AN5(P0_2)の 6 端子 0011:AN0(P0_7)~AN7(P0_0)の 8 端子 0100:AN8(P1 0)~AN9(P1 1)の 2 端子	
5	scan1	0101:AN8(P1_0)~AN11(P1_3)の 4 端子 1000:AN12(P7_0)~AN13(P7_1)の 2 端子	0x90
4	scan0	1001:AN12(P7_0)~AN15(P7_3)の 4 端子 1010:AN12(P7_0)~AN17(P7_5)の 6 端子 1011:AN12(P7_0)~AN19(P7_7)の 8 端子	
3	_	<b>″0″を</b> 設定	
2	ch2	<b>″0″を</b> 設定	
1	ch1	"0"を設定	
0	ch0	<b>″0″を</b> 設定	

今回は、P7\_2 端子にステアリング角度検出用ボリューム、P7\_1 端子にアナログセンサ左、P7\_0 端子にアナログセンサ右が接続されています P7\_3 はプルアップ抵抗が接続されているので 5V が常に入力されます。

#### (3) A/D 制御レジスタ 1 (ADCON1: A-D control register1)

ビット	シンボル	説明	設定値
7	adddael	"0"を設定	
6	adddaen	<b>″0″を</b> 設定	
5	adstby	A/D スタンバイビットを設定します。 0:A/D 動作停止(スタンバイ) <b>1:A/D 動作可能</b> この bit を"0"から"1"にしたときは、φ A/D の 1 サイクル以上経過した後に A/D 変換を開始します。	020
4	bits	8/10 ビットモード選択ビットを設定します。 0:8 ビットモード 1:10 ビットモード	0x30
3	_	"0"を設定	
2	_	"0"を設定	
1	_	"0"を設定	
0	adex0	"0"を設定	

### (4) $\phi$ AD の 1 サイクル以上ウェイトを入れる

adstby ビットを設定した後、 $\phi$  A/D の 1 サイクル以上経過した後に A/D 変換を開始しなければいけません。そのウェイトを入れるため、アセンブリ言語の nop 命令を実行します。C 言語ソースプログラム内では、アセンブリ言語は実行できないため、asm 命令というアセンブリ言語を実行できる C 言語の命令を使って nop 命令を実行します。ちなみに、nop は「no operation (何もしない)」命令で、この命令を実行するのに 1 サイクル分(50ns)の時間がかかります。

asm( " nop ");	
----------------	--

# 6. マイコンカー走行プログラムの解説

#### (5) A/D 制御レジスタ 0(ADCON0: A-D control register0)

ビット	シンボル	説明	設定値
7	_	"0"を設定	
6	_	"0"を設定	
5	_	"0"を設定	
4	_	"0"を設定	
3	_	"0"を設定	0x01
2	_	"0"を設定	UXU1
1	_	"0"を設定	
0	adst	A/D 変換開始フラグを設定します。 0:A/D 変換停止 <b>1:A/D 変換開始</b>	

# 6.2.8 タイマ RG の設定

タイマ RG を使い、ロータリエンコーダのパルスをカウントします。

 360:
 /\* タイマRG タイマモード(両エッジでカウント)の設定 \*/

 361:
 timsr = 0x40;
 /\* TRGCLKA端子 P3\_0に割り当てる \*/

 362:
 trgcr = 0x15;
 /\* TRGCLKA端子の両エッジでカウント\*/

 363:
 trgmr = 0x80;
 /\* TRGのカウント開始
 \*/

#### (1) タイマ端子選択レジスタ(TIMSR: Timer Pin Select Register)の設定

ビット	シンボル	説明	設定値
7	trgclkbsel	TRGCLKB 端子選択ビットを設定します。 <b>0:割り当てない</b> 1:P3_2 に割り当てる	
6	trgclkasel	TRGCLKA 端子選択ビットを設定します。 0:割り当てない 1:P3_0 に割り当てる	0x40
5	trgiobsel	<b>″0″を設定</b>	0.00
4	trgioasel	<b>″0″を設定</b>	
3	_	<b>″0″を設定</b>	
2	trfisel0	<b>″0″を設定</b>	
1	_	″0″を設定	
0	treosel0	<b>"0"を設定</b>	

# (2) タイマ RG 制御レジスタ(TRGCR: Timer RG Control Register)の設定

ビット	シンボル	説明	設定値
7	_	"0"を設定	
6	cclr1_trgcr	"0"を設定	
5	cclr0_trgcr	"0"を設定	
4	ckeg1_trgcr	外部クロック有効エッジ選択ビットを設定します。 00:立ち上がりエッジでカウント - 01:立ち下がりエッジでカウント	
3	ckeg0_trgcr	10:立ち上がり/立ち下がりの両エッジでカウント 11:設定しないでください	
2	tck2_trgcr	カウントソース選択ビットを設定します。 000:f1 (1/20MHz=50ns) 001:f2 (2/20MHz=100ns)	0x15
1	tck1_trgcr	010:f4 (4/20MHz=200ns) 011:f8 (8/20MHz=400ns) 100:f32 (32/20MHz=1600ns)	
0	tck0_trgcr	101:TRGCLKA 入力(P3_0 端子から入力) 110:fOCO40M 111:TRGCLKB 入力(P3_2 端子から入力)	

# (3) タイマ RG モードレジスタ(TRGMR: Timer RG Mode Register)の設定


ビット	シンボル	説明	設定値
7	tstart_trgmr	TRG カウント開始ビットを設定します。 0:カウント停止 <b>1:カウント開始</b>	
6	_	"0"を設定	
5	dfck1_trgmr	"0"を設定	0x80
4	dfck0_trgmr	"0"を設定	0.000
3	dfb_trgmr	"0"を設定	
2	dfa_trgmr	"0"を設定	
1	mdf_trgmr	"0"を設定	]
0	pwm_trgmr	"0"を設定	

#### 6.2.9 タイマ RC の設定


```
/* タイマRC PWMモード設定(左前モータ、右前モータ) */
365 :
366 :
                                                                   */
         trcpsr0 = 0x40;
                                        /* TRCIOA, B端子の設定
         trcpsr1 = 0x33;
                                        /* TRCIOC, D端子の設定
367 :
                                                                   */
                                        /* PWMモード選択ビット設定
368 :
         trcmr = 0x0f;
                                                                   */
369 :
         trccr1 = 0x8e;
                                        /* ソースカウント:f1,初期出力の設定
                                                                   */
370 :
         trccr2 = 0x00;
                                        /* 出力レベルの設定
                                                                   */
371 :
         trcgra = TRC_MOTOR_CYCLE - 1;
                                       /* 周期設定
                                                                   */
372 :
         trcgrb = trcgrb_buff = trcgra;
                                       /* P0_5端子の0N幅(左前モータ)
                                                                   */
373 :
         trcgrc = trcgra;
                                       /* P0_7端子のON幅(予備)
                                                                   */
                                       /* P0_6端子の0N幅(右前モータ)
                                                                   */
374 :
         trcgrd = trcgrd_buff = trcgra;
375 :
         trcic = 0x07;
                                        /* 割り込み優先レベル設定
                                                                   */
376 :
         trcier = 0x01;
                                        /* IMIAを許可
                                                                   */
377 :
         trcoer = 0x01;
                                        /* 出力端子の選択
                                                                   */
378 :
         trcmr = 0x80;
                                        /* TRCカウント開始
```

タイマ RC を使うと、同一周期の PWM 波形を 3 本出力することができます。ただし、ON 幅を設定するタイミングによっては、波形が乱れる場合がありますので、プログラムで対処が必要です。

タイマ RC を使った PWM 波形出力の代表的な様子を、下図に示します。



今回の設定をした PWM 波形が出力される様子を、下図に示します。



- ※1…この端子は、TRCPSROで端子の割り当て、TRCMRでPWMモードに設定、TRCCR1で初期出力の設定、TRCCR2で出力レベルの設定、TRCOERで出力許可することによって、PWM波形が出力されます。
- ※2…この端子は、TRCPSR1 で端子の割り当て、TRCMR で PWM モードに設定、TRCCR1 で初期出力の設定、TRCCR2 で出力レベルの設定、TRCOER で出力許可することによって、PWM 波形が出力されます。
- ※3…この端子は、TRCPSR1 で端子の割り当て、TRCMR で PWM モードに設定、TRCCR1 で初期出力の設定、TRCCR2 で出力レベルの設定、TRCOER で出力許可することによって、PWM 波形が出力されます。

#### (1) タイマ RC 端子選択レジスタ 0(TRCPSR0: Timer RC function select register 0)の設定

ビット	シンボル	説明	設定値
7	_	"0"を設定	
6	trciobsel2	TRCIOB 端子選択ビットを設定します。 000:TRCIOB 端子は使用しない 001:P1_2 に割り当てる	
5	trciobsel1	010:P0_3 に割り当てる 011:P0_4 に割り当てる <b>100:P0_5 に割り当てる</b>	
4	trciobsel0	101:P2_0 に割り当てる 110:P6_5 に割り当てる 上記以外:設定しないでください	0x40
3	_	"0"を設定	
2	trcioasel2	TRCIOA/TRCTRG 端子選択ビットを設定します。 <b>000:TRCIOA/TRCTRG 端子は使用しない</b>	
1	trcioasel1	001:P1_1 に割り当てる 010:P0_0 に割り当てる 011:P0_1 に割り当てる	
0	trcioasel0	100:P0_2 に割り当てる 上記以外:設定しないでください	

# (2) タイマ RC 端子選択レジスタ 1(TRCPSR1: Timer RC function select register 1)の設定

ビット	シンボル	説明	設定値
7	_	<b>″0″を</b> 設定	
6	trciodsel2	TRCIOD 端子選択ビットを設定します。 000:TRCIOD 端子は使用しない	
5	trciodsel1	001:P1_0 に割り当てる 010:P3_5 に割り当てる <b>011:P0_6 に割り当てる</b>	
4	trciodsel0	100:P2_2 に割り当てる 101:P6_7 に割り当てる	0.22
3	_	"0"を設定	0x33
2	trciocsel2	TRCIOC 端子選択ビットを設定します。 000:TRCIOC 端子は使用しない	
1	trciocsel1	001:P1_3 に割り当てる 010:P3_4 に割り当てる <b>011:P0_7 に割り当てる</b>	
0	trciocsel0	100:P2_1 に割り当てる 101:P6_6 に割り当てる	

# (3) タイマ RC モードレジスタ(TRCMR: Timer RC mode register)の設定

ビット	シンボル	説明	設定値
7	tstart_trcmr	TRC カウント開始ビットを設定します。 <b>0:カウント停止</b> 1:カウント開始 カウント開始 カウント開始は最後にします。今回は"0"を設定します。	
6	_	"0"を設定	
5	bfd_trcmr	TRCGRD レジスタ機能選択ビットを設定します。 <b>0:ジェネラルレジスタ</b> 1:TRCGRB レジスタのバッファレジスタ	
4	bfc_tremr	TRCGRC レジスタ機能選択ビットを設定します。 <b>0:ジェネラルレジスタ</b> 1:TRCGRA レジスタのバッファレジスタ	
3	pwm2_tremr	PWM2 モード選択ビットを設定します。 0:PWM2 モード 1:タイマモードまたは PWM モード	0x0f
2	pwmd_tremr	TRCIOD PWM モード選択ビットを設定します。 0:タイマモード 1:PWM モード	
1	pwmc_tremr	TRCIOC PWM モード選択ビットを設定します。 0:タイマモード <b>1:PWM モード</b>	
0	pwmb_tremr	TRCIOB PWM モード選択ビットを設定します。 0:タイマモード 1:PWM モード	

# (4) タイマ RC 制御レジスタ 1(TRCCR1: Timer RC control register 1)の設定

ビット	シンボル	説明	設定値
7	cclr_trccr1	"1"を設定	
6	tck2_treer1	カウントソース選択ビットを設定します。 <b>000:f1 (1/20MHz=50ns)</b> 001:f2 (2/20MHz=100ns)	
5	tck1_treer1	010:f4 (4/20MHz=200ns) 011:f8 (8/20MHz=400ns) 100:f32 (32/20MHz=1600ns)	
4	tck0_treer1	101:TRCCLK 入力の立ち上がりエッジ 110:fOCO40M (高速オンチップオシレータ 40MHz=今回は未接続) 111:fOCO-F (高速オンチップオシレータを FRA2 で分周したクロック=今回は未接続)	- 0x8e
3	tod_treer1	TRCIOD 出力レベル選択ビットを設定します。 0:初期出力はアクティブでないレベル <b>1:初期出力はアクティブレベル</b>	- 0x8e
2	toc_treer1	TRCIOC 出力レベル選択ビットを設定します。 0:初期出力はアクティブでないレベル <b>1:初期出力はアクティブレベル</b>	
1	tob_treer1	TRCIOB 出力レベル選択ビットを設定します。 0:初期出力はアクティブでないレベル <b>1:初期出力はアクティブレベル</b>	
0	toa_trccr1	"0"を設定	

# (5) タイマ RC 制御レジスタ 2(TRCCR2: Timer RC control register 2)の設定

ビット	シンボル	説明	設定値
7	tceg1_trccr2	<b>"0"を</b> 設定	
6	tceg0_trccr2	"0"を設定	
5	cstp_trccr2	"0"を設定	
4	_	<b>"0"を</b> 設定	
3	_	<b>"0"を</b> 設定	
2	pold_trccr2	PWM モードアウトプットレベル制御ビット D を設定します。 <b>0:TRCIOD の出力レベルは"L"アクティブ</b> 1:TRCIOD の出力レベルは"H"アクティブ	0x00
1	polc_trccr2	PWM モードアウトプットレベル制御ビット C を設定します。 <b>0:TRCIOC の出力レベルは"L"アクティブ</b> 1:TRCIOC の出力レベルは"H"アクティブ	
0	polb_trccr2	PWM モードアウトプットレベル制御ビット B を設定します。 <b>0:TRCIOB の出力レベルは"L"アクティブ</b> 1:TRCIOB の出力レベルは"H"アクティブ	

# (6) タイマ RC ジェネラルレジスタ A(TRCGRA: Timer RC General register A)の設定

ビット	シンボル	説明	設定値
		TRCGRA は、PWM 波形の周期を設定します。計算式を下記に示します。 TRCGRA=PWM 波形の周期/タイマ RC カウンタのカウントソース-1 今回、タイマ RC の PWM 波形の周期は 1ms に設定します。タイマ RC カウンタのカウントソースは、TRCCR1 で設定した 50ns です。よって、 TRCGRA= $(1 \times 10^{-3})$ / $(50 \times 10^{-9})$ $-1$ = 20000-1	
15~0	_	となります。 プログラムでは、define 文を使って 28: #define TRC_MOTOR_CYCLE 20000/*左前,右前モータPWMの周期*/ とタイマRCのPWM波形の周期を記号定数で設定しています。よってプログラムでは、 371: trcgra = TRC_MOTOR_CYCLE - 1; としています。	19999

# (7) タイマ RC ジェネラルレジスタ B(TRCGRB: Timer RC General register B)の設定

ビット	シンボル	説明	設定値
		TRCGRB は、P0_5 端子の ON 幅を設定します。今回は、左前モータのPWM 波形の ON 幅を設定します。計算式を下記に示します。	
		TRCGRB=PWM 波形の ON 幅/タイマ RC カウンタのカウントソース-1	
		ただし、設定によっては下記のようになります。	
15~0	-	①TRCGRB の値を、TRCGRA と同じ値にすると ON 幅は 0%になる ②TRCGRB の値を、TRCGRA+1 より大きい値にすると ON 幅は 100%になる 3TRCGRB を設定するタイミングによっては、ON 幅 100%の波形が 1 周期 出力されることがある	19999
		③は1周期ですがモータの回転が100%になり問題です。設定するタイミングについては後述します。 ここではまだON幅は0%にするので、TRCGRAと同じ値にします。	

# (8) タイマ RC ジェネラルレジスタ C(TRCGRC: Timer RC General register C)の設定

ビット	シンボル	説明	設定値
15~0	-	TRCGRC は、P0_7 端子の ON 幅を設定します。今回は、この端子は解放端子です。 設定内容は、TRCGRBと同じです。 ON 幅は 0%にすることとし、TRCGRAと同じ値にします。	19999

# (9) タイマ RC ジェネラルレジスタ D(TRCGRD: Timer RC General register D)の設定

ビット	シンボル	説明	設定値
15~0	-	TRCGRD は、P0_6 端子の ON 幅を設定します。今回は、右前モータの PWM 波形の ON 幅を設定します。 設定内容は、TRCGRB と同じです。ここではまだ ON 幅は 0%にするので、 TRCGRA と同じ値にします。	19999

# (10) タイマ RC 割り込み制御レジスタ(TRCIC: Timer RC interrupt control register)の設定

ビット	シンボル	説明	設定値
7	_	<b>"0"を</b> 設定	
6	_	<b>"0"</b> を設定	
5	_	"0"を設定	
4	_	<b>"0"</b> を設定	
3	ir_trcic	<b>"0"を</b> 設定	
2	ilvl2_treic	他の割り込みが同時に発生した場合、どの割り込みを優先させるか設定します。レベルの高い割り込みが優先されます。割り込みを2つ以上使う場合は、どれを優先させるかここで決めます。今回はレベル7にします。 000:レベル0(割り込み禁止)	0x07
1	ilvl1_trcic	001:レベル 1 010:レベル 2 011:レベル 3	
0	ilvl0_trcic	100:レベル 4 101:レベル 5 110:レベル 6 111:レベル 7	

# (11) タイマ RC 割り込み許可レジスタ(TRCIER: Timer RC Interrupt Enable Register)の設定

ビット	シンボル	説明	設定値
7	ovie_trcier	オーバフロー割り込み許可ビットを設定します。 0: OVF ビットによる割り込み(OVI)禁止 1: OVF ビットによる割り込み(OVI)許可	
6	-	″0″を設定	
5	-	<b>″0″を設定</b>	
4	_	<b>″0″を設定</b>	
3	imied_trcier	インプットキャプチャ/コンペア一致割り込み許可ビット D を設定します。 <b>0:IMFD ビットによる割り込み(IMID)禁止</b> 1:IMFD ビットによる割り込み(IMID)許可	
2	imiec_trcier	インプットキャプチャ/コンペア一致割り込み許可ビット C を設定します。 <b>0:IMFC ビットによる割り込み(IMIC)禁止</b> 1:IMFC ビットによる割り込み(IMIC)許可	0x01
1	imieb_trcier	インプットキャプチャ/コンペア一致割り込み許可ビット B を設定します。 <b>0:IMFB ビットによる割り込み(IMIB)禁止</b> 1:IMFB ビットによる割り込み(IMIB)許可	
		インプットキャプチャ/コンペア一致割り込み許可ビット A を設定します。 0:IMFA ビットによる割り込み(IMIB)禁止 1:IMFA ビットによる割り込み(IMIB)許可	
0	imiea_trcier	TRC と TRCGRA の値が一致したら、割り込みを発生させる設定です。 TRCGRA は PMW 波形の周期を設定しているので、今回は 1ms ごとに割り 込みが発生することになります。 タイマ RC の割り込みプログラムでの処理内容は後述します。	

# (12) タイマ RC アウトプットマスタ許可レジスタ(TRCOER: Timer RC output master enable register)の設定


ビット	シンボル	説明	設定値
7	pto_trcoer	"0"を設定	
6	_	"0"を設定	
5	-	<b>"0"を設定</b>	
4	_	"0"を設定	
3	ed_trcoer	TRCIOD 出力禁止ビットを設定します。 <b>0:出力許可(P0_6 端子を PWM 出力にする)</b> 1:出力禁止(TRCIOD 端子はプログラマブル入出力ポート)	
2	ec_trcoer	TRCIOC 出力禁止ビットを設定します。 <b>0:出力許可(P0_7 端子を PWM 出力にする)</b> 1:出力禁止(TRCIOC 端子はプログラマブル入出力ポート)	0x01
1	eb_trcoer	TRCIOB 出力禁止ビットを設定します。 <b>0:出力許可(P0_5 端子を PWM 出力にする)</b> 1:出力禁止(TRCIOB 端子はプログラマブル入出力ポート)	
0	ea_trcoer	TRCIOA 出力禁止ビットを設定します。 0:出力許可 1:出力禁止(TRCIOA 端子はプログラマブル入出力ポート)	


#### (13) タイマ RC モードレジスタ(TRCMR: Timer RC mode register)の設定

ビット	シンボル	説明	設定値
7	tstart_trcmr	TRC カウント開始ビットを設定します。 0:カウント停止 <b>1:カウント開始</b>	
6	_	変更せず	
5	bfd_tremr	変更せず	0x80
4	bfc_tremr	変更せず	でOR
3	pwm2_trcmr	変更せず	
2	pwmd_trcmr	変更せず	
1	pwmc_tremr	変更せず	
0	pwmb_trcmr	変更せず	

#### (14) 出力されるタイミングと初期出力、アクティブレベルについて

タイマ RC 制御レジスタ1(TRCCR1)の初期出力を設定するビット(bit3~1)と、タイマ RC 制御レジスタ2(TRCCR2)のアクティブレベルを設定するビット(bit2~0)の関係を、下図に示します。






今回の設定は、「初期はアクティブなレベル、出力レベルは"L"アクティブ」にしています。

#### (15) PWM 波形

各レジスタの値とP0\_5 端子のPWM波形の様子を、下図に示します。




- ①TRC=TRCGRB+1になった瞬間、出力波形は"0"になります。
- ① ②TRC=TRCGRA+1 になった瞬間、"1"になります。TRC はこのタイミングで 0 になります。PWM 波形は、下記の①と②を繰り返すことにより、PWM 波形が出力されます。
- ON 幅を変えるときは、プログラムで TRCGRB の値を変えます。このとき、図の③のように TRCGRB の値を変えてしまった場合、①の波形が"0"になるタイミングがなく、1 周期 100%の波形が出力されてしまいます。

そこで、trcgrb\_buffという変数を作り、プログラムではtrcgrb\_buff変数の値を変更して、TRCGRBの値は直接変更しません。②のタイミングで割り込みが発生するようにして、割り込みプログラム内で trcgrb\_buff 変数の値を、TRCGRBへ代入するようにします。

割り込みプログラムを、下記に示します。

```
463 :
   /* タイマRC 割り込み処理
465 : #pragma interrupt intTRC(vect=7)
466 :
   void intTRC( void )
467 : {
     trcsr &= 0xfe;
468 :
469 :
470 :
     /* タイマRC デューティ比の設定 */
     trcgrb = trcgrb buff;
471 :
472 :
     trcgrd = trcgrd_buff;
473 : }
```

割り込みプログラムの処理を含めた P0\_5 端子の PWM 波形の様子を、下図に示します。




(1) プログラムでは TRCGRB の値ではなく、trcgrb buff 変数の値を変えます。 2 TRCGRB の値は変わっていないため「TRC=TRCGRB+1」になり、波形は"0"になります。 (3) タイマ RC の割り込みプログラム内で trcgrb\_buff 変数を TRCGRB に代入します。 「TRC=TRCGRB+1」になり、波形は"0"になります。 割り込みは「TRC=TRCGRB+1」になった瞬間にかかりますが、下記の理由により代入は若干遅れま す。 ・現在実行している命令(アセンブリ言語レベル)が終わるまでに数百 ns~数 μ s の時間がかかります。 割り込み関数を実行するまでに数 µ 秒の時間がかかります。 (5) ・プログラムを実行するのに数百 ns~数 μs の時間がかかります。 よって、TRCGRBの値が小さい場合、代入した時点でTRCの値がTRCGRBより大きいことがあり、「TRC =TRCGRB+1」が起こらず 1 周期 100%の PWM 波形が出力されてしまうことがあります。 trcgrb\_buff 変数 には 1000 以上(5 μs 以上)の値を代入してください。 0%にするときは、TRCGRB に TRCGRA の値を代入 してください。

#### 6.2.10 タイマ RD の設定


```
380 :
         /* タイマRD リセット同期PWMモード設定(左後モータ、右後モータ、サーボモータ) */
381 :
                                                                 */
         trdpsr0 = 0x08;
                                       /* TRDIOBO, CO, DO端子設定
382 :
         trdpsr1 = 0x05;
                                       /* TRDIOA1, B1, C1, D1端子設定
                                                                 */
383 :
         trdmr = 0xf0;
                                      /* バッファレジスタ設定
                                                                 */
         trdfcr = 0x01;
                                       /* リセット同期PWMモードに設定 */
384 :
385 :
         trdcr0 = 0x20;
                                      /* ソースカウントの選択:f1
                                                                 */
386 :
         trdgra0 = trdgrc0 = TRD_MOTOR_CYCLE - 1; /* 周期設定
                                                                 */
387 :
         trdgrb0 = trdgrd0 = 0;
                                      /* P2_2端子の0N幅(左後モータ)
                                                                 */
388 :
         trdgra1 = trdgrc1 = 0;
                                     /* P2_4端子の0N幅(右後モータ)
                                                                 */
                                      /* P2_5端子の0N幅(サーボモータ) */
389 :
         trdgrb1 = trdgrd1 = 0;
390 :
         trdoer1 = 0xcd;
                                      /* 出力端子の選択
                                                                 */
391 :
         trdstr = 0x0d;
                                       /* TRDOカウント開始
```

タイマRDのリセット同期PWMモードを使うと、同一周期のPWM波形を3本出力できます。ただし、周期やPWMのON幅を設定するタイミングによっては、波形が乱れる場合がありますので、バッファレジスタを使って対処します。

タイマ RD のリセット同期 PWM モードを使った PWM 波形出力の代表的な様子を、下図に示します。



今回の設定をした PWM 波形が出力される様子を、下図に示します。



- ※1…この端子は、TRDPSROで端子の割り当て、TRDFCRで初期出力と出力レベルの設定、TRDOER1で出力許可することによって、PWM波形が出力されます。
- ※2…この端子は、TRDPSR1で端子の割り当て、TRDFCRで初期出力と出力レベルの設定、TRDOER1で出力許可することによって、PWM 波形が出力されます。
- ※3…この端子は、TRDPSR1で端子の割り当て、TRDFCRで初期出力と出力レベルの設定、TRDOER1で出力許可することによって、PWM波形が出力されます。
- ※4…この端子は、PWM 波形出力する設定にはしません。 通常の I/O ポートとして使用できます。

# 6. マイコンカー走行プログラムの解説

# (1) タイマ RD 端子選択レジスタ 0(TRDPSR0: Timer RD function select register 0)の設定

ビット	シンボル	説明	設定値
7	-	<b>″0″を</b> 設定	
6	trdiod0sel0	TRDIODO 端子選択ビットを設定します。 <b>0:TRDIODO 端子は使用しない</b> 1:P2_3 に割り当てる	
5	trdioc0sel1	TRDIOC0 端子選択ビットを設定します。 <b>00:TRDIOC0 端子は使用しない</b> 01:設定しないでください	
4	trdioc0sel0	10:P2_1 に割り当てる 11:設定しないでください	0x08
3	trdiob0sel1	TRDIOB0 端子選択ビットを設定します。 00:TRDIOB0 端子は使用しない 01:設定しないでください	0x08
2	trdiob0sel0	10:P <b>2_2 に割り当てる</b> 11:設定しないでください	
1	_	<b>"0"を設定</b>	
0	trdioa0sel0	TRDIOA0/TRDCLK 端子選択ビットを設定します。 <b>0:TRDIOA0/TRDCLK 端子は使用しない</b> 1:P2_0 に割り当てる	

# (2) タイマ RD 端子選択レジスタ 1(TRDPSR1: Timer RD function select register 1)の設定

ビット	シンボル	説明	設定値
7	_	"0"を設定	
6	trdiod1sel0	TRDIOD1 端子選択ビットを設定します。 <b>0:TRDIOD1 端子は使用しない</b> 1:P2_7 に割り当てる	
5	_	<b>"0"</b> を設定	
4	trdioc1sel0	TRDIOC1 端子選択ビットを設定します。 <b>0:TRDIOC1 端子は使用しない</b> 1:P2_6 に割り当てる	0.05
3	_	"0"を設定	0x05
2	trdiob1sel0	TRDIOB1 端子選択ビットを設定します。 0:TRDIOB1 端子は使用しない 1: <b>P2_5 に割り当てる</b>	
1	_	"0"を設定	
0	trdioa1sel0	TRDIOA1 端子選択ビットを設定します。 0:TRDIOA1 端子は使用しない 1:P2_4 に割り当てる	

# (3) タイマ RD モードレジスタ(TRDMR: Timer RD mode register)の設定

ビット	シンボル	説明	設定値
7	bfd1_trdmr	TRDGRD1 レジスタ機能選択ビットを設定します。 0:ジェネラルレジスタ 1:TRDGRB1 レジスタのバッファレジスタ	
6	bfc1_trdmr	TRDGRC1 レジスタ機能選択ビットを設定します。 0:ジェネラルレジスタ 1:TRDGRA1 レジスタのバッファレジスタ	
5	bfd0_trdmr	TRDGRD0 レジスタ機能選択ビットを設定します。 0:ジェネラルレジスタ 1:TRDGRB0 レジスタのバッファレジスタ	0xf0
4	bfc0_trdmr	TRDGRC0 レジスタ機能選択ビットを設定します。 0:ジェネラルレジスタ 1:TRDGRA0 レジスタのバッファレジスタ	
3	_	"0"を設定	
2	_	"0"を設定	
1	_	"0"を設定	
0	_	"0"を設定	

# (4) タイマ RD 機能制御レジスタ(TRDFCR: Timer RD function control register)の設定

ビット	シンボル	説明	設定値
7	_	"0"を設定	
6	stelk_trdfcr	外部クロック入力選択ビットを設定します。 <b>0:外部クロック入力無効</b> 1:外部クロック入力有効	
5	_	"0"を設定	
4	_	<b>"0"を</b> 設定	
3	ols1_trdfcr	逆相出力レベル選択ビットを設定します。 <b>0:初期出力"H"、アクティブレベル"L"</b> 1:初期出力"L"、アクティブレベル"H"	0x01
2	ols0_trdfcr	正相出力レベル選択ビットを設定します。 <b>0:初期出力"H"、アクティブレベル"L"</b> 1:初期出力"L"、アクティブレベル"H"	
1	cmd1_trdfcr	コンビネーションモード選択ビットを設定します。 - リセット同期 PWM モードでは"01"(リセット同期 PWM モード)にしてくださ	
0	cmd0_trdfcr	し。	

# (5) タイマ RD 制御レジスタ 0(TRDCR0: Timer RD control register 0)の設定

ビット	シンボル	説明	設定値
7	cclr2_trdcr0	TRD0 カウンタクリア選択ビットを設定します。	
6	cclr1_trdcr0	リセット同期 PWM モードの場合は、"001"(TRDGRA0 とのコンペアー致で	
5	cclr0_trdcr0	TRD0 レジスタクリア)に設定します。	
4	ckeg1_trdcr0	外部クロックエッジ選択ビットを設定します。 <b>00: 立ち上がりエッジでカウント(外部クロックは使いません)</b> 01: 立ち下がりエッジでカウント	
3	ckeg0_trdcr0	10: 両エッジでカウント 11: 設定しないでください	
2	tck2_trdcr0	カウントソース選択ビットを設定します。 <b>000:f1 (1/20MHz=50ns)</b> 001:f2 (2/20MHz=100ns)	0x20
1	tck1_trdcr0	010:f4 (4/20MHz=200ns) 011:f8 (8/20MHz=400ns) 100:f32 (32/20MHz=1600ns)	
0	tck0_trdcr0	101:TRDCLK 入力または fC2(2/XCIN クロック=今回は未接続) 110:fOCO40M (高速オンチップオシレータ 40MHz=今回は未接続) 111:fOCO-F (高速オンチップオシレータを FRA2 で分周したクロック=今回は未接続)	

# (6) タイマ RD ジェネラルレジスタ A0(TRDGRA0:Timer RD General register A0)、タイマ RD ジェネラルレジスタ C0(TRDGRC0:Timer RD General register C0)の設定

ビット	シンボル	説明	設定値
		TRDGRAO は、PWM 波形の周期を設定します。計算式を下記に示します。	
		TRDGRA0=PWM 波形の周期/タイマ RD カウンタのカウントソース-1	
		今回、タイマRDのPWM波形の周期は1msに設定します。タイマRDカウンタのカウントソースは、TRDCROで設定した50nsです。よって、	
		TRDGRA0 = $(1 \times 10^{-3}) / (50 \times 10^{-9}) - 1$ = 20000-1	
		となります。 プログラムでは、define 文を使って	
15~0	_	30: #define TRD_MOTOR_CYCLE 20000 /* 左後,右後,サーポモータ PWM の周期 */とタイマ RD の PWM 波形の周期を記号定数で設定しています。よってプログラムでは、	19999
		386: trdgra0 = trdgrc0 = TRD_MOTOR_CYCLE - 1; /* 周期設定 */	
	①TRDGRA0の値を変えるとき、設定するタイミンが乱れることがあります。 ②それを防止するために、TRDGRC0に値を設定は今回だけで、これ以降はこのレジスタの値③「TRDGRA0+1=TRD0」になった瞬間、TRDG	TRDGRC0 は、TRDGRA0 のバッファレジスタで、次の役割があります。 ①TRDGRA0 の値を変えるとき、設定するタイミングによっては、PWM 波形	

# (7) タイマ RD ジェネラルレジスタ B0(TRDGRB0:Timer RD General register B0)、タイマ RD ジェネラルレジスタ D0(TRDGRD0:Timer RD General register D0)の設定

ビット	シンボル	説明	設定値
		TRDGRB0 は、P2_2 端子の ON 幅を設定します。今回は、左後ろモータの PWM 波形の ON 幅を設定します。P2_3 端子からは、その反転した波形が 出力されますが、今回は波形出力を禁止にして、通常の I/O ポートとして 使用します。計算式を下記に示します。 TRDGRB0=P2_2 端子の PWM 波形の ON 幅/タイマ RD カウンタのカウントソース-1 ただし、設定によっては下記のようになります。	以化旧
15~0	_	①TRDGRB0 の値を、TRDGRA0 と同じ値にすると ON 幅は 0%になる ②TRDGRB0 の値を、TRDGRA0+1 より大きい値にすると ON 幅は 100%に なる	0
		ここではまだ ON 幅は 0%にするので、0 を設定します。 TRDGRD0 は、TRDGRB0 のバッファレジスタで、次の役割があります。 ①TRDGRB0 の値を変えるとき、設定するタイミングによっては、ON 幅 100%の波形が 1 周期出力されてしまうことがあります。 ②それを防止するために、TRDGRD0 に値を設定します。TRDGRB0 の設定は今回だけで、これ以降はこのレジスタの値は変更しません。 ③「TRDGRA0+1=TRD0」になった瞬間、TRDGRB0 に TRDGRD0 の値がコピーされます。	

# (8) タイマ RD ジェネラルレジスタ A1(TRDGRA1:Timer RD General register A1)、タイマ RD ジェネラルレジスタ C1(TRDGRC1:Timer RD General register C1)の設定

ビット	シンボル	説明	設定値
		TRDGRA1 は、P2_4 端子の ON 幅を設定します。今回は、右後ろモータの PWM 波形の ON 幅を設定します。P2_6 端子からは、その反転した波形が 出力されますが、今回は波形出力を禁止にして、通常の I/O ポートとして 使用します。計算式を下記に示します。	
15~0	_	TRDGRA1=P2_4 端子の PWM 波形の ON 幅/タイマ RD カウンタのカウントソースー 1	0
		TRDGRC1 は、TRDGRA1 のバッファレジスタです。 TRDGRA1、TRDGRC1 の設定、役割は TRDGRB0、TRDGRD0 と同じです。	

# 6. マイコンカー走行プログラムの解説

# (9) タイマ RD ジェネラルレジスタ B1(TRDGRB1:Timer RD General register B1)、タイマ RD ジェネラルレジスタ D1(TRDGRD1:Timer RD General register D1)の設定

ビット	シンボル	説明	設定値
		TRDGRB1 は、P2_5 端子の ON 幅を設定します。今回は、自作サーボモタの PWM 波形の ON 幅を設定します。P2_7 端子からは、その反転した形が出力されますが、今回は波形出力を禁止にして、通常の I/O ポートして使用します。計算式を下記に示します。	
15~0	_	TRDGRA1=P2_4 端子の PWM 波形の ON 幅/タイマ RD カウンタのカウントソース- 1	0
		TRDGRD1 は、TRDGRB1 のバッファレジスタです。 TRDGRB1、TRDGRD1 の設定、役割は TRDGRB0、TRDGRD0 と同じです。	

## (10) タイマ RD アウトプットマスタ許可レジスタ 1(TRDOER1: Timer RD output master enable register 1)の設定

ビット	シンボル	説明	設定値
7	ed1_trdoer1	TRDIOD1(P2_7)出力禁止ビットを設定します。 0:出力許可 1:出力禁止(TRDIOD1 端子はプログラマブル入出力ポート)	
6	ec1_trdoer1	TRDIOC1(P2_6)出力禁止ビットを設定します。 0:出力許可 1:出力禁止(TRDIOC1 端子はプログラマブル入出力ポート)	
5	eb1_trdoer1	TRDIOB1(P2_5)出力禁止ビットを設定します。 <b>0:出力許可</b> 1:出力禁止(TRDIOB1 端子はプログラマブル入出力ポート)	
4	eal_trdoer1	TRDIOA1(P2_4)出力禁止ビットを設定します。 <b>0:出力許可</b> 1:出力禁止(TRDIOA1 端子はプログラマブル入出力ポート)	0xcd
3	ed0_trdoer1	TRDIOD0(P2_3)出力禁止ビットを設定します。 0:出力許可 1:出力禁止(TRDIOD0 端子はプログラマブル入出力ポート)	
2	ec0_trdoer1	TRDIOC0(P2_1)出力禁止ビットを設定します。 0:出力許可 1:出力禁止(TRDIOC0 端子はプログラマブル入出力ポート)	
1	eb0_trdoer1	TRDIOB0(P2_2)出力禁止ビットを設定します。 <b>0:出力許可</b> 1:出力禁止(TRDIOB0 端子はプログラマブル入出力ポート)	
0	_	"1"を設定	


# (11) タイマ RD スタートレジスタ(TRDSTR: Timer RD start register)の設定

ビット	シンボル	説明	設定値
7	-	"0"を設定	
6	-	"0"を設定	
5	_	"0"を設定	
4	-	"0"を設定	
3	csel1_trdstr	TRD1 カウント動作選択ビットを設定します。 0:TRDGRA1 レジスタとのコンペア一致でカウント停止 1:TRDGRA1 レジスタとのコンペア一致後もカウント継続	
2	csel0_trdstr	TRD0 カウント動作選択ビットを設定します。 0:TRDGRA0 レジスタとのコンペア一致でカウント停止 1:TRDGRA0 レジスタとのコンペア一致後もカウント継続	0x0d
1	tstart1_trdstr	TRD1 カウント開始フラグを設定します。 <b>0:カウント停止</b> 1:カウント開始	
0	tstart0_trdstr	TRD0 カウント開始フラグを設定します。 0:カウント停止 <b>1:カウント開始</b>	

## (12) 出力されるタイミングと初期出力、アクティブレベルについて


※正相出力レベル選択ビットと出力波形の関係

タイマ RD 機能制御レジスタ(TRDFCR)の正相出力レベル選択ビットと出力波形の関係を、下図に示します。 正相出力とは、P2\_2 端子、P2\_4 端子、P2\_5 端子から出力される波形のことです。




#### ※逆相出力レベル選択ビットと出力波形の関係

タイマ RD 機能制御レジスタ(TRDFCR)の逆相出力レベル選択ビットと出力波形の関係を、下図に示します。 逆相出力とは、P2\_3 端子、P2\_6 端子、P2\_7 端子から出力される波形のことです。今回は、逆相出力波形は出力していません。




#### (13) PWM 波形

各レジスタの値とP2\_2 端子のPWM波形の様子を、下図に示します。



- ① TRD0=TRDGRB0+1 になった瞬間、"0"になります。
- ②TRD0=TRDGRA0+1 になった瞬間、"1"になります。TRD0 はこのタイミングで 0 になります。PWM 波形は、下記の①と②を繰り返すことにより、PWM 波形が出力されます。
- ON 幅を変えるときは、プログラムで TRDGRBO の値を変えます。このとき、図の③のタイミングで TRDGRBO の値を変えてしまった場合、①の波形が"0"になるタイミングがなく、1 周期 100%の波形が出力されてしまいます。

そこで、TRDGRBO の値は直接変更せず、バッファレジスタを使います。バッファレジスタへの設定を含めた P2\_2 端子の PWM 波形の様子を、下図に示します。





このようにバッファレジスタを使うことにより1周期100%の波形が出力される問題を解決します。 周期、ON幅を決めるレジスタと、バッファレジスタの関係を下表に示します。

周期、ON 幅を決めるレジスタ名	バッファレジスタ
TRDGRA0	TRDGRC0
TRDGRB0	TRDGRD0
TRDGRA1	TRDGRC1
TRDGRB1	TRDGRD1

周期、ON 幅を決めるレジスタは、init 関数などいちばん最初だけ設定、2 回目以降はバッファレジスタに値を設定します。

#### 6.2.11 タイマ RB の 1ms ごとの割り込みプログラム

```
395: /* タイマRB 割り込み処理
397: #pragma interrupt /B intTRB(vect=24)
398 : void intTRB( void )
399 : {
400 :
      unsigned int i;
401:
402 : asm(" fset I ");
                         /* タイマRB以上の割り込み許可 */
403 :
404 :
     cnt1++;
405 :
     /* サーボモータ制御 */
406 :
407 :
     servoControl();
408 :
    /* ブザー処理 */
409 :
     beepProcessS();
410 :
```

```
402 行 タイマ RB 割り込み以上のレベルの割り込みがあったときに、割り込み処理に移れるよう割り込みを許可しておきます。割り込みプログラムが実行された時点で割り込みが禁止されるので、割り込みプログラム内で割り込みを許可する場合は、改めて割り込みを許可しておかなければ行けません。
404 行 cnt1変数の値を1つ増やします。よって、cnt1は1msごとに増加していきます。
407 行 サーボモータの PWM 値を計算します。

410 行 ブザーを鳴らす処理を行います。
```

```
/* 10回中1回実行する処理 */
412 :
413 :
         iTimer10++;
414 :
        switch( iTimer10 ) {
        case 1:
415 :
         /* エンコーダ制御 */
416 :
417 :
            i = trg;
418:
            iEncoder
                       = i - uEncoderBuff;
419 :
            1EncoderTotal += iEncoder;
420 :
            uEncoderBuff = i;
421 :
            break;
中略
       case 10:
455 :
456 :
         /* iTimer10変数の処理 */
457 :
            iTimer10 = 0;
            break;
458 :
459 : }
460 : }
```

```
      413 行
      iTimer10 変数の値を1 つ増やします。

      414~
      iTimer10 変数の値に応じて分岐させます。case 文は1~10 までありiTimer10 変数は 1ms ごとに増えていくので、10ms ごとに1回 case 文が順番に実行されることになります。
```

ロータリエンコーダに関する変数処理です。

タイマ RG カウンタ(TRG)の値が、ロータリエンコーダの積算パルス数です。範囲は  $0\sim65535$  で、65535 の次は 0 になります。


iEncoder・・・・・ 10ms 間のロータリエンコーダのパルス数を入力します。

lEncoderTotal・・ ロータリエンコーダの積算値を入力します。long 型なので約 21 億パルスまでカウントできます。

iEncoder 値は、次の計算で求めます。

iEncoder=現在の TRG の値(i 変数)-10ms 前の TRG の値(uEncoderBuff 変数)

計算の様子を、下図に示します。



lEncoderTotal 変数は、10ms ごとに iEncoder の値を加えていきます。

416 行で、現在の TRG の値(i 変数)を、uEncoderBuff 変数に代入します。10ms 後は、uEncoderBuff 変数の値が、10ms 前の値になっています。

416~ 421 行

今回、i 変数に TRG の値を一度コピーしてから 10ms 前の値の差分を計算して、iEncoder に代入しています。下記のプログラムのように、TRG の値を直接使った方が分かりやすいですが、そうしていません。


1 : iEncoder = trg;

2 : trg = 0;

3 : 1EncoderTotal += iEncoder;

これは、1 行目が終わってから 2 行目の TRG の値をクリアするまでの間に、パルスがカウントされてしまった場合、カウント洩れが起きてしまうためです。それを防ぐためにちょっと複雑ですが、今回のようなプログラムにしています。

TRG の上限である、65535 を超えた場合はどうなるのでしょうか。



iEncoder = 現在の TRG の値(i 変数)-10ms 前の TRG の値(uEncoderBuff 変数) iEncoder = 2-65530 = -62228

この値を、16 進数で表すと 0xfffff0008 となります。変数の型は、符号無し 16bit 幅なので、下位の 16bit のみ有効となり 0x0008=8となります。カウント回数としては、「65531、65532、65533、65534、65535、0、1、2」の 8 カウント分となり、計算結果と一致します。

```
423: case 2:

424: /* スイッチ読み込み準備 */

425: p9_4 = 0; /* LED出力OFF */

426: pd8 = 0x00;

427: break;
```

```
425~
427 行 ポート8 に接続されているディップスイッチの値を読み込む準備です。
P9_4 を"0"にしてポート8 に接続されている LED を消灯します。
PD8 を 0x00 にして、ポート8 を入力設定にします。
```

```
429 :
         case 3:
430 :
            /* スイッチ読み込み、LED出力 */
            types_dipsw = ~p8;
431 :
                                        /* ドライブ基板TypeS Ver. 3のSW読み込み*/
            p8 = types_led;
432 :
                                        /* ドライブ基板TypeS Ver.3のLED〜出力*/
            pd8 = 0xff;
433 :
                                                                    */
434 :
            p9 \ 4 = 1;
                                        /* LED出力ON
435 :
            break;
```

```
ポート8に接続されているディップスイッチの値を types_dipsw 変数に代入します。
ポート8に LED 出力したい値 (types_led 変数の値)を代入します。
PD8を 0xff にして、ポート8を出力設定にします。
P9_4を"1"にしてポート8に接続されている LED を点灯します。
このように、iTimer10変数が 2のときは LED が消灯、2以外のときは LED を点灯させます。
```


```
437 :
          case 4:
438 :
             break;
439 :
440 :
          case 5:
441 :
              break;
442 :
443 :
        case 6:
444 :
             break;
445 :
          case 7:
446 :
447 :
             break;
448 :
          case 8:
449 :
450 :
              break;
451 :
452 :
          case 9:
453 :
             break;
454 :
        case 10:
455 :
456 :
          /* iTimer10変数の処理 */
457 :
             iTimer10 = 0;
458 :
             break;
459 :
460 : }
```

```
437~ 4~9 は何もしていません。今後、10ms ごとに処理したい内容があれば、この中にプログラムを追加 459 行 してください。457 行は iTimer10 変数を 0 にして case 文が再度実行されるようにします。
```

# 6.2.12 アナログセンサ基板 TypeS Ver.2 のデジタルセンサ値読み込み

```
476: /* アナログセンサ基板TypeS Ver.2のデジタルセンサ値読み込み
477: /* 引数 なし
                                         */
478: /* 戻り値 左端、左中、右中、右端のデジタルセンサ 0:黒 1:白
                                         */
480 : unsigned char sensor_inp(void)
481 : {
482 :
     unsigned char sensor;
483 :
     sensor = p0 \& 0x0f;
484 :
485 :
486 :
     return sensor;
487 : }
```

アナログセンサ基板 TypeS Ver.2 のデジタルセンサ 4 個を読み込む関数です。デジタルセンサは黒で"1"、白で"0"なのでポートから読み込むときに"~"(チルダ)をつけて反転させます。




※中心のデジタルセンサ値を読み込む関数は、center\_inp 関数です。

# 6.2.13 アナログセンサ基板 TypeS Ver.2 の中心デジタルセンサ読み込み

```
490: /* アナログセンサ基板TypeS Ver. 2の中心デジタルセンサ読み込み
491: /* 引数 なし
                                          */
492: /* 戻り値 中心デジタルセンサ 0:黒 1:白
                                          */
494 : unsigned char center_inp(void)
495 : {
496 :
     unsigned char sensor;
497 :
     sensor = ^{\sim}p1_7 & 0x01;
498 :
499 :
500 :
     return sensor;
501 : }
```

アナログセンサ基板 TypeS Ver.2 の中心デジタルセンサ 1 個を読み込む関数です。




※中心以外のデジタルセンサ値を読み込む関数は、sensor\_inp 関数です。

# 6.2.14 アナログセンサ基板 TypeS Ver.2 のスタートバー検出センサ読み込み

```
504: /* アナログセンサ基板TypeS Ver. 2のスタートバー検出センサ読み込み
505: /* 引数 なし
                                          */
506: /* 戻り値 0:スタートバーなし 1:スタートバーあり
                                          */
508 : unsigned char startbar_get( void )
509: {
510 :
     unsigned char sensor;
511 :
     sensor = ^{\sim}p1_6 & 0x01;
512 :
513 :
514:
     return sensor;
515 : }
```


アナログセンサ基板 TypeS Ver.2 のスタートバー検出センサの状態を読み込む関数です。



# 6.2.15 RY\_R8C38 ボード上のディップスイッチ値読み込み


```
518: /* マイコンボード上のディップスイッチ値読み込み
                                        */
519: /* 引数 なし
                                        */
520: /* 戻り値 スイッチ値 0~15
                                        */
522 : unsigned char dipsw_get( void )
523 : {
524 :
     unsigned char sw;
525 :
526 :
    sw = p1 \& 0x0f;
                       /* P1_3~P1_0読み込み
                                       */
527 :
528 :
    return sw;
529 : }
```

 $RY_R8C38$  ボードのディップスイッチの値を読み込む関数です。戻り値は、 $0\sim15(2^4-1)$ です。



# 6.2.16 モータドライブ基板 TypeS Ver.3 上のディップスイッチ値読み込み


モータドライブ基板 TypeS Ver.3 上のディップスイッチの値を読み込む関数です。 戻り値は、0~255 (28-1)です。



## 6.2.17 モータドライブ基板 TypeS Ver.3 上のプッシュスイッチ値読み込み

```
543: /* モータドライブ基板TypeS Ver. 3上のプッシュスイッチ値読み込み
                                        */
544: /* 引数 なし
                                        */
545: /* 戻り値 スイッチ値 0:0FF 1:0N
                                        */
547: unsigned char pushsw_get(void)
548 : {
549:
     unsigned char sw;
550 :
     sw = p9_5 \& 0x01;
551 :
552 :
553 :
     return sw;
554: }
```


モータドライブ基板 TypeS Ver.3 上のプッシュスイッチの値を読み込む関数です。



# 6.2.18 モータドライブ基板 TypeS Ver.3 の CN6 の状態読み込み


```
557: /* モータドライブ基板TypeS Ver. 3のCN6の状態読み込み
558: /* 引数 なし
                                        */
559: /* 戻り値 0~15
                                        */
561 : unsigned char cn6_get(void)
562 : {
563 :
     unsigned char data;
564 :
565 :
     data = p7 \gg 4;
566 :
     return data;
567 :
568 : }
```

モータドライブ基板 TypeS Ver.3 の CN6 の状態を読み込む関数です。



# 6.2.19 モータドライブ基板 TypeS Ver.3 の LED 制御

モータドライブ基板 TypeS Ver.3 の 8 個の LED を制御する関数です。




## 6.2.20 後輪の速度制御

```
582: /* 後輪の速度制御
                                                              */
583: /* 引数 左モータ:-100~100, 右モータ:-100~100
                                                              */
584 : /*
             0で停止、100で正転100%、-100で逆転100%
                                                              */
585: /* 戻り値 なし
587 : void motor_r( int accele_l, int accele_r )
588 : {
589 :
        int sw_data;
590 :
                                    /* ディップスイッチ読み込み
591 :
        sw data = dipsw get() + 5;
592 :
        accele_1 = accele_1 * sw_data / 20;
        accele_r = accele_r * sw_data / 20;
593 :
594 :
        /* 左後モータ */
595 :
596 :
        if( accele_1 \geq= 0 ) {
597 :
           p2_1 = 0;
           trdgrd0 = (long) ( TRD_MOTOR_CYCLE - 2 ) * accele_1 / 100;
598 :
599 :
        } else {
           p2_1 = 1;
600 :
           trdgrd0 = (long) (TRD MOTOR CYCLE - 2) * (-accele 1) / 100;
601 :
602 :
603 :
        /* 右後モータ */
604 :
605 :
        if( accele_r \geq= 0 ) {
606 :
           p2 \ 3 = 0;
607 :
           trdgrc1 = (long) ( TRD MOTOR CYCLE - 2 ) * accele r / 100;
608 :
        } else {
609 :
           p2_3 = 1;
           trdgrc1 = (long) ( TRD_MOTOR_CYCLE - 2 ) * ( -accele_r ) / 100;
610 :
611 :
        }
612 : }
```

モータドライブ基板 TypeS Ver.3 の後輪モータ 2 個を制御する関数です。

# モータドライブ基板 TypeS Ver.3



使い方を下記に示します。

# motor\_r ( 左後モータの PWM, 右後モータの PWM );

左後モータの PWM、右後モータの PWM の値は、下記を設定することができます。

0… 停止

1~100… 正転の割合 100が一番速い

-1~-100… 逆転の割合 100が一番速い

モータへの出力は、motor\_r 関数で設定した割合がそのままモータに出力されるのではなく、下記の計算結果がモータに出力されます。

#### 実際のモータに出力される割合=引数×(マイコンボードのディップスイッチの値+5)÷20

例えば、ディップスイッチの値が10で下記プログラムを実行したとします。

motor\_r(50, 100);

左後モータに出力される割合 =プログラムの割合×(ディップスイッチの値+5)÷20

 $=50 \times (10+5) \div 20$ 

=37.5

≒37 (小数点以下は切り捨てです)

右後モータに出力される割合 =プログラムの割合×(ディップスイッチの値+5)÷20

 $=100 \times (10+5) \div 20$ 

=75

## 6.2.21 後輪の速度制御 2 ディップスイッチには関係しない motor 関数

```
614: /*****************************
615: /* 後輪の速度制御2 ディップスイッチには関係しないmotor関数
616: /* 引数 左モータ:-100~100, 右モータ:-100~100
                                                                 */
617 : /*
             0で停止、100で正転100%、-100で逆転100%
                                                                 */
618: /* 戻り値 なし
                                                                 */
619: /*****************************
620 : void motor2_r( int accele_l, int accele_r)
621 : {
622 :
         /* 左後モータ */
623 :
         if( accele_1 \geq= 0 ) {
624 :
            p2 1 = 0;
            trdgrd0 = (long) ( TRD_MOTOR_CYCLE - 2 ) * accele_1 / 100;
625 :
626 :
        } else {
627 :
            p2_1 = 1;
            trdgrd0 = (long) ( TRD_MOTOR_CYCLE - 2 ) * ( -accele_1 ) / 100;
628 :
         }
629 :
630 :
631 :
        /* 右後モータ */
632 :
         if( accele_r \geq 0 ) {
633 :
            p2_3 = 0;
634 :
            trdgrc1 = (long) ( TRD_MOTOR_CYCLE - 2 ) * accele_r / 100;
635 :
        } else {
636 :
            p2_3 = 1;
            trdgrc1 = (long) ( TRD_MOTOR_CYCLE - 2 ) * ( -accele_r ) / 100;
637 :
638 :
639 : }
```

motor\_r 関数は、ディップスイッチの割合でモータに出力する割合をさらに落としましたが、motor2\_r 関数は、プログラムの引数どおりの割合をモータに出力します。

#### 6.2.22 前輪の速度制御

```
642: /* 前輪の速度制御
                                                               */
643: /* 引数 左モータ:-100~100, 右モータ:-100~100
                                                               */
644 : /*
             0で停止、100で正転100%、-100で逆転100%
                                                               */
645: /* 戻り値 なし
                                                               */
647 : void motor_f(int accele_l, int accele_r)
648 : {
649 :
        int sw_data;
650 :
651 :
        sw_data = dipsw_get() + 5;
                                    /* ディップスイッチ読み込み
                                                              */
652 :
        accele 1 = accele 1 * sw data / 20;
653 :
        accele_r = accele_r * sw_data / 20;
654 :
655 :
        /* 左前モータ */
656 :
        if( accele_1 \geq= 0 ) {
657 :
           p2_0 = 0;
658 :
        } else {
           p2_0 = 1;
659 :
660 :
           accele_1 = -accele_1;
661 :
        }
662 :
        if(accele_1 <= 5) {
663 :
           trcgrb = trcgrb_buff = trcgra;
664 :
        } else {
           trcgrb_buff = (unsigned long) (TRC_MOTOR_CYCLE-2) * accele_1 / 100;
665 :
666 :
667 :
668 :
        /* 右前モータ */
        if( accele_r \geq= 0 ) {
669 :
670 :
           p2_7 = 0;
671 :
        } else {
672 :
           p2_7 = 1;
673 :
           accele_r = -accele_r;
674 :
675 :
        if( accele_r <= 5 ) {
676 :
           trcgrd = trcgrd_buff = trcgra;
677 :
        } else {
678 :
           trcgrd_buff = (unsigned long) (TRC_MOTOR_CYCLE-2) * accele_r / 100;
679 :
680 : }
```

モータドライブ基板 TypeS Ver.3 の前輪モータ 2 個を制御する関数です。

# 

使い方を下記に示します。

# motor\_f ( 左前モータの PWM, 右前モータの PWM );

左前モータの PWM、右前モータの PWM の値は、下記を設定することができます。

0… 停止

1~100… 正転の割合 100 が一番速い -1~-100… 逆転の割合 100 が一番速い

モータへの出力は、motor\_f関数で設定した割合がそのままモータに出力されるのではなく、下記の計算結果がモータに出力されます。

#### 実際のモータに出力される割合=引数×(マイコンボードのディップスイッチの値+5)÷20

例えば、ディップスイッチの値が12で下記プログラムを実行したとします。

motor\_f(50, 100);

左前モータに出力される割合 =プログラムの割合×(ディップスイッチの値+5)÷20

 $=50 \times (12+5) \div 20$ 

=42.5

≒42 (小数点以下は切り捨てです)

右前モータに出力される割合 =プログラムの割合×(ディップスイッチの値+5)÷20

 $=100 \times (12+5) \div 20$ 

=85

#### 6.2.23 前輪の速度制御 2 ディップスイッチには関係しない motor 関数

```
683: /* 前輪の速度制御2 ディップスイッチには関係しないmotor関数
684: /* 引数   左モータ:-100~100 , 右モータ:-100~100
                                                             */
685 : /*
             0で停止、100で正転100%、-100で逆転100%
                                                             */
686: /* 戻り値 なし
                                                             */
688 : void motor2_f( int accele_l, int accele_r )
689 : {
690 :
        /* 左前モータ */
691 :
        if (accele_1 \geq 0) {
692 :
           p2_0 = 0;
693 :
        } else {
           p2_0 = 1;
694 :
695 :
           accele_1 = -accele_1;
696 :
        if(accele_1 <= 5) {
697 :
698 :
           trcgrb = trcgrb_buff = trcgra;
699 :
        } else {
700 :
           trcgrb_buff = (unsigned long) (TRC_MOTOR_CYCLE-2) * accele_1 / 100;
701 :
702 :
703 :
        /* 右前モータ */
704 :
        if (accele_r \geq 0) {
705 :
           p2_7 = 0;
706 :
        } else {
707 :
           p2_7 = 1;
708:
           accele_r = -accele_r;
709 :
710 :
        if( accele_r <= 5 ) {
711 :
           trcgrd = trcgrd_buff = trcgra;
712 :
        } else {
           trcgrd_buff = (unsigned long) (TRC_MOTOR_CYCLE-2) * accele_r / 100;
713 :
714 :
715 : }
```


motor\_f 関数は、ディップスイッチの割合でモータに出力する割合をさらに落としましたが、motor2\_f 関数は、プログラムの引数どおりの割合をモータに出力します。

#### 6.2.24 後モータ停止動作(ブレーキ、フリー)設定

```
718: /* 後モータ停止動作(ブレーキ、フリー)
719: /* 引数
         左モータ:FREE or BRAKE, 右モータ:FREE or BRAKE
                                                */
720: /* 戻り値 なし
                                                */
722 : void motor_mode_r( int mode_l, int mode_r )
723 : {
724 :
      if( mode_1 ) {
725 :
         p9_0 = 1;
726 :
      } else {
727 :
         p9_0 = 0;
728 :
729 :
      if( mode_r ) {
730 :
         p9_1 = 1;
731 :
      } else {
         p9_1 = 0;
732 :
733 :
734 :
```

後モータを回すとき、停止の状態をブレーキにするかフリーにするか選択します。例えば、60%でモータを正転させるとき、60%が正転、残りの 40%が停止です。この 40%の停止状態をブレーキにするかフリーにするかを選択します。100%で回すときは、停止状態が無いため、motor\_mode\_r 関数の設定は無効になります。

下図に停止時をブレーキにしたときとフリーにしたときのスピードイメージを示します。あくまでイメージです。実際はタイヤの抵抗など条件により変わりますので、各自検証してください。



#### 6.2.25 前モータ停止動作(ブレーキ、フリー)設定


```
736 :
737: /* 前モータ停止動作(ブレーキ、フリー)
                                                  */
738: /* 引数
          左モータ:FREE or BRAKE , 右モータ:FREE or BRAKE
                                                  */
739: /* 戻り値 なし
                                                  */
    740 :
741 :
    void motor_mode_f( int mode_l, int mode_r )
742 :
743 :
       if( mode_1 ) {
744 :
         p9_2 = 1;
745 :
       } else {
746 :
         p9_2 = 0;
747 :
748 :
       if(mode_r) {
749 :
         p9_3 = 1;
750 :
       } else {
751:
         p9_3 = 0;
752 :
753 :
```

前モータを回すとき、停止の状態をブレーキにするかフリーにするか選択します。他は motor\_mode\_r 関数と同じです。

#### 6.2.26 サーボモータの速度制御

```
756: /* サーボモータ制御
757: /* 引数 サーボモータPWM:-100~100
                                                  */
758: /*
          0で停止、100で正転100%、-100で逆転100%
                                                  */
759: /* 戻り値 なし
                                                  */
761 : void servoPwmOut(int pwm)
762 : {
763 :
      if ( pwm \geq 0 ) {
764 :
         p2_6 = 0;
765 :
         trdgrd1 = (1ong) (TRD_MOTOR_CYCLE - 2) * pwm / 100;
766 :
      } else {
767 :
         p2_6 = 1;
768 :
         trdgrd1 = (long) ( TRD_MOTOR_CYCLE- 2 ) * (-pwm ) / 100;
769 :
770 : }
```

モータドライブ基板 TypeS Ver.3 のサーボモータを制御する関数です。



使い方は、下記のようになります。

# servoPwmOut (サーボモータのPWM);

サーボモータの PWM の値は、下記を設定することができます。

0… 停止


1~100… 右回転の割合 100 が一番速い -1~-100… 左回転の割合 100 が一番速い

今回のサンプルプログラムは、引数を正の数にすると右へ、負の数にすると左へステアリングが回るよう配線します。逆の場合は、サーボモータの線を入れ変えてください。

#### 6.2.27 クロスラインの検出処理

```
773: /* クロスライン検出処理
                                                */
774: /* 引数 なし
                                                */
775: /* 戻り値 0:クロスラインなし 1:あり
                                                */
   777 : int check_crossline( void )
778 : {
779 :
      unsigned char b;
780 :
      int ret = 0;
781 :
782 :
      b = sensor_inp();
783 :
      if ( b==0x0f | b==0x0e | b==0x0d | b==0x0b | b==0x07 ) {
784 :
         ret = 1;
785 :
786 :
      return ret;
787 : }
```

センサの状態をチェックして、クロスラインかどうか判断する関数です。アナログセンサ基板 TypeS Ver.2 の中心を除くデジタルセンサ 4 つの内、3 つ以上が白を検出するとクロスラインと判断します。戻り値は、クロスラインを検出したら"1"、クロスラインなしは"0"が返ってきます。



#### 6.2.28 サーボモータ角度の取得

サーボモータの角度は、AN14(P7\_2)端子に接続されているボリュームの値で分かります。iAngle0 は、0 度のときの A/D 変換値を入れておきます。例えば、角度が 0 度のとき A/D 変換値が 456 なら、iAngle0 変数に 456 を代入すると、戻り値は下記のようになります。

```
戻り値 = A/D 変換値-0 度のときの A/D 変換値
= 456-456
= 0
```

今回のマイコンカーは左右 40 度ずつハンドルが切れました。中心と左右最大にハンドルを切ったときの電圧を 測ります。テスタでボリューム値を計った結果、

```
左いっぱい…3.26V 中心…2.23V 右いっぱい…1.21V
```

となりました(下左図)。5.00Vが 1023なので、それぞれの電圧をA/D値に変換すると、


```
左いっぱい…3.26/5*1023=667 中心…2.23/5*1023=456 右いっぱい…1.21/5*1023=248
```

となります(下中図)。

796 行の iAngle0 変数には、0 度のときの A/D 値を入れておきます。 iAngle0 変数に 456 の値を入れると、

```
左いっぱい…+211 中心…0 右いっぱい…-208
```

となります(下右図)。




#### 6.2.29 アナログセンサ値の取得

```
800: /* アナログセンサ値取得
                                                               */
801: /* 引数 なし
                                                               */
802: /* 戻り値 センサ値
                                                               */
     804 : int getAnalogSensor( void )
805 : {
806 :
        int ret;
807 :
808 :
       ret = ad1 - ad0;
                                     /* アナログセンサ情報取得
809 :
810 :
       if(!crank_mode) {
           /* クランクモードでなければ補正処理 */
811 :
           switch( iSensorPattern ) {
812 :
813:
           case 0:
814:
              if ( sensor_inp() == 0x04 ) {
815 :
                  ret = -650;
816:
                  break;
817:
               if ( sensor_inp() == 0x02 ) {
818 :
819 :
                  ret = 650;
820 :
                  break;
821 :
822 :
               if ( sensor_inp() == 0x0c ) {
823 :
                  ret = -700;
824 :
                  iSensorPattern = 1;
825 :
                  break;
826 :
827 :
              if ( sensor_inp() == 0x03 ) {
828 :
                  ret = 700;
829 :
                  iSensorPattern = 2;
830 :
                  break;
831 :
832 :
               break;
833 :
834 :
           case 1:
              /* センサ右寄り */
835 :
836 :
               ret = -700;
837 :
               if ( sensor_inp() == 0x04 ) {
838 :
                  iSensorPattern = 0;
839 :
840 :
              break;
841 :
           case 2:
842 :
843 :
              /* センサ左寄り */
844 :
              ret = 700;
              if( sensor_inp() == 0x02 ) {
845 :
846 :
                  iSensorPattern = 0;
847 :
848 :
              break;
849 :
850 :
851:
852 :
        return ret;
853 : }
```

アナログセンサ左(P7\_1 端子に接続)とアナログセンサ右(P7\_0 端子に接続)の差分を計算して、コース中心からのずれを検出します。808 行で「アナログセンサ左ーアナログセンサ右」の計算をしています。それ以降の行は、急

カーブのときにステアリングが反応しきれずにセンタラインを大きくはずれてしまった場合、デジタルセンサを使用して補正させる処理を行っています。その処理を812行から849行まで行っています。



センサが"0100"になると、センサ値を強制的に-650とします。

デジタルセンサが"1100"になると、センサ値を強制的に-700 とします。この状態をデジタルセンサが"0100"になるまで保持します。

更にはずれてもデジタルセンサが"0100"になるまで-700 の値を保持し続けます。この状態になると、アナログセンサは両方とも黒色ですので差分をとっても 0 となります。補正がなければ、この状態を中心と認識してしまいます。


このように、アナログセンサだけでは追従しきれない場合を想定して、デジタルセンサを使いアナログセンサの値を補正しています。

逆のずれも、デジタルセンサの状態と値が変わるだけで考え方は同じです。

810行目でcrank\_mode 変数の値をチェックしています。これは、クロスラインを検出したときや直角を検出するときにデジタルセンサの補正を行わないよう、補正機能を OFF するための変数です。crank\_mode が 0 なら、if の { } 内は実行しません。

例えば、下図のようなときはクロスライン検出状態です。センサの反応は"1100"となり、補正するとセンサ値は -700となってしまいます。もう少し進み、"1110"や"1111"になったらすぐに crank\_mode を 1 として、デジタルセンサの補正を停止します。補正を停止しないと、急カーブと判断してしまい、ハンドルを切って脱輪します。

ちなみに、"1100"から"1111"に変化するまでの間は急カーブと判断してしまいますが、非常に短い時間なのでほとんど影響はありません。



#### 6.2.30 サーボモータ制御

```
856: /* サーボモータ制御
                                                 */
857: /* 引数 なし
                                                 */
858: /* 戻り値 グローバル変数 iServoPwm に代入
                                                 */
860 : void servoControl(void)
861 : {
862 :
      int i, iRet, iP, iD;
863 :
      int kp, kd;
864 :
      865 :
866 :
                            /* 調整できたら P, D 値は固定値に */
867 :
868 :
869 :
      /* サーボモータ用 PWM 値計算 */
                             /* 比例
870 :
      iP = kp * i;
      iD = kd * (iSensorBefore - i ); /* 微分(目安はPの5~10倍)
871 :
                                                  */
872 :
      iRet = iP - iD;
873 :
      iRet /= 64;
874 :
      /* PWM の上限の設定 */
875 :
      if(iRet > 50) iRet = 50; /* マイコンカーが安定したら
876 :
877 :
      if ( iRet < -50 ) iRet = -50;
                            /* 上限を 90 くらいにしてください */
878 :
      iServoPwm = iRet;
879 :
                             /* 次回はこの値が 1ms 前の値となる*/
880 :
      iSensorBefore = i;
881 : }
```

この関数で、コースのセンターラインからセンサがどれだけずれているかを検出して、サーボモータの PWM 値を計算します。サーボ制御の要(かなめ)の部分です。

#### (1) PID 制御とは?

自動制御方式の中でもっとも良く使われる制御方式に PID 制御という方式があります。この PID とは

P:Proportinal (比例) I:Integral (積分)

D:Differential (微分)

の3つの組み合わせで制御する方式で、きめ細かくサーボモータのPWMを調整してスムーズな制御を行うことができます。

PID 制御についての詳細は、ホームページや書籍が多数出ていますのでそちらを参照してください。

今回、サーボモータの制御は比例制御と微分制御を行います。PD 制御と呼びます。

#### (2) P(比例)制御

比例制御とは、目標値からのずれに対して比例した制御量 Pを与えます。Pを計算する式は下記のようになります。

## 制御量 P=kp×p

kp = 定数

p = 現在の値 - 目標の値


= 現在のアナログセンサ値 - 目標のアナログセンサ値

= getAnalogSensor() - (

= getAnalogSensor()

目標のアナログセンサ値は、ちょうどコースの中心の値である0になります。

制御としては早く目標値に近づけたいので、ずれが大きいほどサーボモータの PWM を多くします。そのため、目標値に到達しても速度を落としきれず、目標値をいったりきたりと振動してしまいます。



#### (3) D(微分)制御を加える

微分制御とは、瞬間的な変化量を計算して**比例制御を押さえるような働き**をします。微分制御量 D を計算する式は下記のようになります。

#### 制御量 D=kd×d


kd = 定数

d = 過去のアナログセンサ値 - 現在のアナログセンサ値

= iSensorBefore - getAnalogSensor()

過去のアナログセンサ値を iSensorBefore というグローバル変数に保存しておきます。

比例制御のみで振動していても、微分量を加えると振動を抑えることができます。ただし、比例制御を押さえる働きをしますので、目標値に近づく時間は長くなります。時間は数 ms~数十 ms のレベルです。それが、実際の走りに対して、どう影響するかは検証する必要があります。



## (4) 最終制御量

サーボに加える制御量を計算する式は下記のようになります。

### 最終制御量 = P値 - D値

プログラムでは、最終制御量に定数をかけて PWM 値に調整します。

最後に、サーボモータに大きいPWMを加えるとステアリング部のギヤが壊れてしまうので、PWMの上限を設けます。サンプルプログラムは、50%以上にならないようにしています。この数値を小さくしすぎると、せっかくのPD制御も上限制限されてしまうので反応が遅くなります。大きすぎると万が一大きいPWMをかけてしまった場合、ギヤが壊れます。50%の設定は最初だけとして、コーストレースが安定したら90%程度にしてください。

#### 今回、

P制御の定数= モータドライブ基板 TypeS Ver.3 のディップスイッチ下位 4 ビット D制御の定数= モータドライブ基板 TypeS Ver.3 のディップスイッチ上位 4 ビット

最終定数 = 1/64


としました。最初はディップスイッチの値をすべて0にしておきます。P制御の定数、D制御の定数は、モータ、ギヤ、電圧により違ってきますので個々のマイコンカーに合わせてカット&トライで調整する必要があります。調整するときは、1つずつ値を増やしサーボがコースを滑らかにトレースするように調整してください。

### 6.2.31 内輪 PWM 値計算

```
884: /* 外輪のPWMから、内輪のPWMを割り出す ハンドル角度は現在の値を使用
885: /* 引数
         外輪PWM
                                               */
886: /* 戻り値 内輪PWM
                                               */
888 : int diff( int pwm )
                     各自のマイコンカーに
889 : {
                     合わせて調整してください
890 :
      int i, ret;
891 :
      i = getServoAngle() / 5;
892 :
                            /* 1度あたりの増分で割る
                                               */
893 :
      if(i < 0) i = -i;
894 :
      if (i > 45) i = 45;
895 :
      ret = revolution_difference[i] * pwm / 100;
896 :
897 :
      return ret;
898 : }
```

diff関数は、引数に外輪(多く回るタイヤ側)の PWM 値を入れて呼び出すと、内輪(少なく回るタイヤ側)の PWM 値 が返って来るという関数です。

892 行で、現在の角度を取得します。getServoAngle 関数の戻り値は A/D 値なので、「度」に直す必要があります。 ハンドルを  $\pm 40$  度動かしたときの A/D 値を、下記に示します。



左 40 度のとき A/D 値は 211、右 40 度のとき A/D 値は-208 でした。A/D 値や角度の測り方で若干の誤差がありますので、ここではそれぞれ $\pm$ 210 とします。A/D 値 210 のとき、左 40 度なので、1 度あたりの A/D 値は下記のようになります。

1 度あたりの A/D 値=左 40 度のときの A/D 値÷左 40 度 =210÷40 =5.25 ≒ 5

値は四捨五入して、整数にします。よって、A/D値5が約1度となります。

893 行は、負の数を正の数に変換してます。

894行は、45度以上の角度のときは、45度にしておきます。これは次に説明する配列の設定が、45度までしか無いためです。

895 行は、左タイヤと右タイヤの回転差を計算します。まず、外輪の回転数を100と考えて、内輪の回転数を計算します。例えば、現在の角度が25度のとき、添え字部分に25が入り、内輪の回転数が戻り値となります。

外輪 100%のとき、内輪は戻り値である 65%であることが分かります。

次に、外輪が 100%で無い場合を計算します。内輪は外輪の回転に比例しますので、割合をかければ内輪の PWM 値が分かります。例えば、外輪が 60%なら内輪は次の計算で求めることができます。

```
ret = 65 * 外輪の PWM 値 / 100
= 65 * 60 / 100
= 39
```

サーボ角度が 25 度のとき、下記プログラムを実行すると kakudo 変数には 39 が代入されます。

```
kakudo = diff( 60 );
```

### 6.2.32 main 関数一初期化

```
105 : void main(void)
106 : {
107:
         int i;
108:
         /* マイコン機能の初期化 */
109:
110 :
         init();
                                        /* 初期化
                                                                    */
         asm("fset I");
                                        /* 全体の割り込み許可
111 :
112 :
         initBeepS();
                                        /* ブザー関連処理
                                                                    */
113 :
         /* マイコンカーの状態初期化 */
114 :
115 :
         motor_mode_f( BRAKE, BRAKE );
116:
         motor_mode_r( BRAKE, BRAKE );
117 :
         motor_f(0, 0);
118:
         motor_r(0, 0);
119:
         servoPwmOut( 0 );
120 :
         setBeepPatternS( 0x8000 );
```

main 関数では最初に、R8C/38A マイコンの内蔵周辺機能の初期化、割り込みの許可、ブザー関連処理の初期化、モータを停止状態にします。

### 6.2.33 パターン処理

マイコンカーの状態は pattern 変数で管理しています。通称、パターン処理と呼ぶことにします。 pattern が 0 でスタート待ち、1 で通常トレースなど、それぞれの状態に応じてパターンを変えて処理内容を変えていきます。

現在のモード (pattern)	状態	pattern 変数が変わる条件
0	プッシュスイッチ押下待ち	・プッシュスイッチを押したら1~
1	スタートバー開待ち	・スタートバーが開いたら 11 へ
11	通常トレース	・クロスラインを検出したら 21 へ
21	クロスライン通過処理	・200ms たったら 22 へ
22	クロスライン後のトレース、 直角検出処理	・右クランクを見つけたら 31 〜 ・左クランクを見つけたら 41 〜
31	右クランク処理	・曲げ終わりを検出すると32 へ
32	少し時間がたつまで待つ	・100ms たったら 11 〜
41	左クランク処理	・曲げ終わりを検出すると42 へ
42	少し時間がたつまで待つ	・100ms たったら 11 〜
その他	_	•0 ~

### 6.2.34 パターン 0: スタート待ち

```
122 :
          while(1) {
123 :
124 :
          switch( pattern ) {
125 :
          case 0:
126 :
             /* プッシュスイッチ押下待ち */
             servoPwmOut(0);
127 :
128 :
              if( pushsw_get() ) {
129 :
                  setBeepPatternS( 0xcc00 );
130 :
                 cnt1 = 0;
131 :
                 pattern = 1;
132 :
                 break;
133 :
             i = (cnt1/200) \% 2 + 1;
134 :
135 :
              if(startbar_get()) {
                  i += ((cnt1/100) \% 2 + 1) << 2;
136 :
137 :
                                                                           */
138 :
              led_out( i );
                                            /* LED 点滅処理
139 :
              break;
```

プッシュスイッチ押下待ちです。 プッシュスイッチを押すまでの間、LED8 個中 2 個を点滅させプッシュスイッチが押されるまで待ちます。 また、スタートバー検出センサが反応するとさらに 2 個 (合計 4 個) 点滅させ、スタートバー閉を検出していることを、選手に分かりやすく知らせます。

プッシュスイッチを押すと、下記処理を実行します。

- ・ブザーを鳴らす(ボタンを押した確認)
- パターン1へ移ります。

## 6.2.35 パターン 1:スタートバー開待ち

```
141 :
          case 1:
142 :
              /* スタートバー開待ち */
143 :
              servoPwmOut( iServoPwm / 2 );
              if(!startbar get()) {
144 :
145 :
                  iAngleO = getServoAngle(); /* 0度の位置記憶
                                                                          */
                  led_out( 0x0 );
146:
                  cnt1 = 0;
147 :
148:
                  pattern = 11;
149 :
                 break;
150 :
              led_out(1 << (cnt1/50) % 4);
151:
152 :
              break;
```

パターン1は、スタートバーが開かれるのを待っている状態です。

143 行でサーボ制御を行っています。iServoPwm 変数がサーボモータに加える PWM 値です。割り込みプログラム内で 1ms ごとに自動で更新されていきます。スタート時、センサがブルブル震えないように、PWM 値を半分にしています。

スタートバーが開かれると、現在の角度を getServoAngle 関数で読み込み、その値を iAngle0 変数にセットして、**この状態を 0 度とします。**その後パターン 11 に移行します。

### 6.2.36 パターン 11: 通常トレース

```
154 :
          case 11:
155 :
              /* 通常トレース */
156 :
              servoPwmOut( iServoPwm );
157 :
              i = getServoAngle();
158 :
              if(i > 170) {
159 :
                  motor_f(0, 0);
160 :
                  motor_r(0, 0);
              } else if( i > 25 ) {
161:
                  motor_f( diff(80), 80 );
162 :
163 :
                  motor_r( diff(80), 80 );
              } else if( i < -170 ) {
164:
165 :
                  motor_f(0, 0);
166 :
                  motor_r(0, 0);
              } else if( i < -25 ) {
167 :
                  motor_f(80, diff(80));
168:
                  motor_r(80, diff(80));
169 :
170 :
              } else {
171:
                  motor_f(100, 100);
172 :
                  motor_r(100, 100);
173 :
174 :
              if( check_crossline() ) {
                                           /* クロスラインチェック
                  cnt1 = 0;
175 :
176 :
                  crank_mode = 1;
177 :
                  pattern = 21;
178 :
              }
179 :
              break;
```

156行でサーボ制御を行っています。 次に157行でハンドル角度を取得します。角度に応じて左右回転数の設定をしています。サンプルプログラムは、ハンドル角度と駆動モータの関係を下記のようにします。


A/D 値	角度に変換 A/D 値÷5	左モータ PWM	右モータ PWM
171 以上	34 以上	0	0
26~170	5~34	diff(80)	80
-171 以下	-34 以下	0	0
-26~-170	-5~-34	80	diff(80)
それ以外 (-25~25)	-5~5	100	100

A/D 値が、±(26~170)なら、外輪を 80%として、内輪をステアリングの切れ角に応じて PWM 値を可変します。 最後に、174 行でクロスラインチェックを行います。クロスラインを検出すると crank\_mode に 1 を代入して、アナログセンサ値を取得する getAnalogSensor 関数内でデジタルセンサ補正を行わないようにします。パターンは 21 へ移行します。

## 6.2.37 パターン 21: クロスライン検出処理

```
181:
          case 21:
182 :
             /* クロスライン通過処理 */
              servoPwmOut( iServoPwm );
183 :
              led_out( 0x3 );
184:
185 :
              motor_f(0, 0);
186 :
              motor_r(0, 0);
187 :
              if( cnt1 >= 100 ) {
188 :
                 cnt1 = 0;
189 :
                 pattern = 22;
190 :
191 :
              break;
```

ここではブレーキをかけて、サーボ制御を行います。100ms の間にクロスラインを通過させ、100ms 後にはパターン 22 へ移行します。クロスラインを通過しきる前にパターン 22 に移ってしまうと、クロスラインを直角と見間違って脱輪してしまいます。




### 6.2.38 パターン 22: クロスライン後のトレース、直角検出処理


```
193 :
          case 22:
194:
             /* クロスライン後のトレース、直角検出処理 */
195 :
             servoPwmOut( iServoPwm );
              if( iEncoder >= 11 ) {
196 :
                                          /* エンコーダによりスピード制御 */
197 :
                 motor_f(0, 0);
198:
                 motor_r(0, 0);
199 :
             } else {
                 motor2_f( 70, 70 );
200 :
201 :
                 motor2_r( 70, 70 );
             }
202 :
203 :
             if ( (sensor_inp()&0x01) == 0x01 ) { /* 右クランク?
204:
                                                                         */
205 :
                 led_out( 0x1 );
206 :
                 cnt1 = 0;
207 :
                 pattern = 31;
208:
                 break;
209 :
210 :
             if((sensor_inp()&0x08) == 0x08) { /* 左クランク?
                                                                         */
                 led_out( 0x2 );
211 :
                 cnt1 = 0;
212 :
213 :
                 pattern = 41;
214:
                 break;
215 :
216 :
             break;
```

クロスライン通過後の処理を行います。

196~202 行でロータリエンコーダによる速度制御を行っています。サンプルプログラムは、1m/s 以上なら PWM0%、以下なら PWM70%で走行します。

204行目で、いちばん右のデジタルセンサのみをチェック、反応すれば右クランクと判断しパターン31へ移ります。 同様に210行目で、いちばん左のセンサのみをチェック、反応すれば左クランクと判断しパターン41へ移動します。






### 6.2.39 パターン 31: 右クランク処理

```
case 31:
218 :
219 :
            /* 右クランク処理 */
220 :
            servoPwmOut(50);
                                    /* 振りが弱いときは大きくする
                                                                    */
221 :
            motor_f(60, 33);
                                    /* この部分は「角度計算(4WD 時).xls」*/
222 :
            motor_r(49, 22);
                                    /* で計算
            if(sensor_inp() == 0x04) { /* 曲げ終わりチェック
223 :
                                                                    */
224 :
                cnt1 = 0;
225 :
                iSensorPattern = 0;
226 :
                crank_mode = 0;
                pattern = 32;
227 :
228 :
229 :
            break;
```

パターン31は、右にハンドルを曲げて、曲げ終わりかどうかチェックしている状態です。

サーボモータの PWM はセンサ状態に関係なく右に 50%回転させています。サーボの動きが遅い場合はこの値を大きくしますが、曲げすぎて車体にステアリング部分がぶつかりロックしないようにしてください。サーボモータのトルクが大きすぎたりギヤが弱い場合、ギヤがかけたり車体が曲がったりすることがありますので気をつけます。

何処まで回し続けるかというのが 223 行です。中心以外のデジタルセンサをチェックして、"0100"ならパターン 32 に移ります。移る前に、クランクが終わったので crank\_mode 変数を 0 に戻します。



- 1. いちばん右のデジタルセンサが"1"になったので、右クランクと判断しサーボモータを 50%、左前モータを 60%、 右前モータを 33%、左後モータを 49%、右後モータを 22%で回します。左右回転差は、ハンドル 40 度で計算して います。
- 2. デジタルセンサが"0100"になるまで待ちます。まだです。
- 3. デジタルセンサが"0100"になりました。パターン 32 へ移ります。

### 6.2.40 パターン 32: 右クランク処理後、少し時間がたつまで待つ

```
231 :
          case 32:
             /* 少し時間が経つまで待つ */
232 :
             servoPwmOut( iServoPwm );
233 :
             motor2_r(80, 80);
234 :
             motor2_f(80,80);
235 :
236 :
             if (cnt1 > = 100)
237 :
                 led out( 0x0 );
238 :
                 pattern = 11;
239 :
240 :
              break;
```

右クランク処理終了後、100ms 間は駆動モータを80%にします。これはパターン32 に移ってきたときは、ハンドルをかなり曲げています。この状態でパターン11 に戻ると、ボリューム値が-170 以下なのでモータスピードが左右共に0%になってしまいます。これを防ぐために100ms間、ハンドルの角度に関係なくPWMを80%にして少し進ませます。

## 6.2.41 パターン 41: 左クランク処理

```
242 :
         case 41:
            /* 左クランク処理 */
243 :
244 :
            servoPwmOut(-50);
                                   /* 振りが弱いときは大きくする
                                   /* この部分は「角度計算(4WD時).xls」*/
            motor_f(33,60);
245 :
            motor_r(22, 49);
                                   /* で計算
246 :
                                                                  */
            if(sensor_inp() == 0x02) { /* 曲げ終わりチェック
247 :
                                                                  */
               cnt1 = 0;
248 :
249 :
                iSensorPattern = 0;
250 :
               crank_mode = 0;
               pattern = 42;
251:
252 :
253 :
            break;
```

左クランクも同様です。サーボモータは左へ50%で回転させ、駆動モータを40度ハンドルを切ったと仮定してPWMを設定します。この状態をデジタルセンサの状態が"0010"になるまで繰り返します。"0010"になるとパターン42へ移ります。

### 6.2.42 パターン 42: 左クランク処理後、少し時間がたつまで待つ

```
255 :
          case 42:
              /* 少し時間が経つまで待つ */
256 :
257 :
              servoPwmOut( iServoPwm );
258 :
              motor2 f(80, 80);
259 :
              motor2_r(80, 80);
260 :
              if ( cnt1 > = 100 ) {
261 :
                  led out( 0x0 );
                  pattern = 11;
262 :
263 :
264 :
              break;
```

左クランク処理終了後、100ms 間は駆動モータを80%にします。これはパターン42 に移ってきたときは、ハンドル

をかなり曲げています。この状態でパターン 11 に戻ると、ボリューム値が 170 以下なのでモータスピードが左右共 に 0%になってしまいます。これを防ぐために 100ms 間、ハンドルの角度に関係なく PWM を 80%にして少し進ませます。

## 6.3 ブザー制御プログラムの解説

「types3\_beep.c」は、モータドライブ基板 TypeS Ver.3 のブザーを制御する専用の関数が用意されているファイルです。モータドライブ基板 TypeS Ver.3 のブザーを使用するときは、プロジェクトに「types3\_beep.c」を追加して使用します。

このファイルを追加したときに実行できる関数を説明します。

## 6.3.1 ブザー関連変数の初期化

書式	<pre>void initBeepS( void )</pre>		
内容	「types3_beep.c」ファイル内の変数を初期化します。		
引数	なし		
戻り値	なし		
使用例	<pre>init(); asm(" fset I "); initBeepS();</pre>	/* 初期化 /* 全体の割り込み許可 /* ブザー関連処理	*/ */ */

## 6.3.2 ブザーの出力パターンセット

書式	void setBeepPatternS( unsigned int data )		
内容	ブザー出力パターンをセットします。		
	ブザー出力パターンを設定します。 値は 16 ビット分指定します。1 ビットあたり 50 ミリ秒の長さの音を鳴らします。例えば 16 進数で「0xa000」を設定したとします。2進数に直すと「1010 0000 0000 0000」となり、これは 50ms ブザーON、50ms ブザーOFF、50ms ブザーON、残りブザーOFF という設定です。耳には、「ピッピッ」と聞こえます。		
引数	50ms  →   ブザーON		
戻り値	なし		
	setBeepPatternS( 0x8000 ); // ピッ		
使用例	setBeepPatternS( 0xc000 ); // ピーッ setBeepPatternS( 0xf000 ); // ピーーッ		
	setBeepPatternS( 0xa000 ); // ピッピッ		
	setBeepPatternS( 0xaaaa ); // ピッピッピッピッピッピッピッピッ(8回)		

## 6.3.3 ブザー処理

書式	<pre>void beepProcessS( void )</pre>	
内容	ブザーを実際に鳴らす処理です。ブザー処理を行います。1ms ごとにこの関数を実行してください。	
引数	なし	
戻り値	なし	
使用例	#pragma interrupt /B intTRB(vect=24) void intTRB( void ) //タイマ RB 割り込み処理 {     /* ブザー処理 */     beepProcessS(); // 1ms ごとに実行 }	

## 7. 調整のポイント


## 7.1 サーボモータの回転方向

サーボモータを接続するコネクタの2ピン側のモータ端子に+、1ピン側のモータ端子に-の電圧を加えたとき、 進行方向向かって右側にステアリングが回転するようにします。逆の場合、モータの線を左右入れ替えます。

## 7.2 ボリュームの調整

中心はほぼ 2.5V になるようにボリュームの向きとステアリングの角度を合わせます。

左右それぞれいっぱいまでハンドルを切ったとき、2.5±2Vになるようにするのが理想です。A/D値をいっぱいまで使用した方が、ちょっとのハンドルの曲げでも数値が変化するので精度が良くなります。一応下限の0Vと上限の5Vまで0.5Vの余裕を持たせて、切りすぎたときに変化しないということがないようにしています。下図に、その様子を示します。



左にハンドルを切ったときに電圧が高くなるように、右は電圧が低くなるように配線します。逆の場合は、ボリュームの1ピンと3ピンの線を逆にします。

ギヤの関係で、電圧の可変範囲が小さくなっても構いませんが精度が悪くなります。今回の説明用マイコンカーはギヤ比の関係で約±1.0V しか電圧が変化しません。これは悪い例です。

## 7.3 角度を測っておく

最大まで曲げたときの、角度を測っておきます。また、いっしょにそのときの A/D 値も計算しておきます。 説明用マイコンカーの場合、テスタでボリュームの電圧を計った結果、下記のようになりました。

左いっぱい…3.26V 中心…2.23V 右いっぱい…1.21V


5.00V が 1023 なので、それぞれの電圧を A/D 値に変換すると、下記のようになります。

左いっぱい…3.26/5\*1023=667 中心…2.23/5\*1023=456 右いっぱい…1.21/5\*1023=248

中心を0とすると、下記のようになります。

左いっぱい…先ほどの計算結果-中心値=667-456= 211 右いっぱい…先ほどの計算結果-中心値=248-456=-208

分度器で最大曲げ角を測ると、左右に 40 度ずつ曲げることができました。これらをまとめると下図のようになります。



ちなみに、1度あたりの A/D 値は、211/40≒5 です。 同様に、自分のマイコンカーの値を計算しておきましょう。

## 7.4 プログラムの調整のポイント

このサンプルプログラムは、説明用マイコンカーの車体に合わせて作成しています。もし、このサンプルプログラムを使用する場合は、自分のマイコンカーに合わせる必要があります。そのポイントを解説します。

行	内容	説明	
90~100	内輪の PWM 値	エクセルの「角度計算.xls」を使用します。ホイールベースとトレッドを自分のマイコンカーの長さに合わせて入力し、配列の値を更新してください。	
158	左へハンドルを切ったとき PWM を 0 にするときの A/D 値	最大まで左へハンドルを切ったときの約 8 割の値を使用します。説明 用マイコンカーは 211 だったので 211×0.8=168.8≒170 を設定します。	
161	左へ5度ほどハンドルを切ったときの A/D 値	説明用マイコンカーは1度あたりA/D値は5なので、5度のときのA/D値は、 5×5=25 を設定します。	
162,163	左へ 5 度以上ハンドルを切 ったときの PWM 値	D 説明用マイコンカーは 80%ですが、それぞれのマイコンカーに合わてください。	
164	右へハンドルを切ったとき 最大まで右へハンドルを切ったときの約 8 割の値を使用します PWM を 0 にするときの 用マイコンカーは-208 だったので -208×0.8=-166.4≒-170 を設定します。		
167	右へ5度ほどハンドルを切ったときの A/D 値	説明用マイコンカーは1度あたりA/D値は5なので、5度のときのA/D値は、 5×-5=-25 を設定します。	
168,169	右へ 5 度以上ハンドルを切 ったときの PWM 値	説明用マイコンカーは 80%ですが、それぞれのマイコンカーに合わせてください。	

# 7. 調整のポイント


196	クロスライン検出後の スピード	あらかじめ 1m/s で進んでいるときの 10ms ごとのパルス値を計算しておきます。説明用マイコンカーはロータリエンコーダ製作キット Ver.2 を使用しているので 10.92 です。サンプルプログラムは約 1m/s で走行させています。整数しか使えないので数値は四捨五入します。今回は 11 になります。それぞれのマイコンカーのクランクを曲がれるスピードに設定します。もし自分のマイコンカーが 2m/s でクランクを曲がれるなら、10.92×2=21.84≒約 22 となります。	
220	右クランク検出時の ハンドルを曲げる PWM 値	右クランク検出時、右にハンドルを曲げる PWM 値を設定します。今回は 50%です。右に曲げ続けると車体にステアリングがぶつかりロックしてしまいます。かといって小さすぎると、曲げるスピードが遅くなり脱輪の原因となります。カット&トライで調整してください。	
221,222	右クランククリア時の PWM 値	右クランククリア時の PWM 値を設定します。説明用マイコンカーでは 外輪を 60%、ハンドル角度を 40 度と仮定して、「角度計算(4WD 時).xls」で計算した値にします。右に曲がるので、右側のモータが外輪 になります。	
244	左クランク検出時の ハンドルを曲げる PWM 値	左クランク検出時、左にハンドルを曲げる PWM 値を設定します。今回は-50%です。左に曲げ続けると車体にステアリングがぶつかりロックしてしまいます。かといって小さすぎると、曲げるスピードが遅くなり脱輪の原因となります。カット&トライで調整してください。	
245,246	左クランククリア時の PWM 値	左クランククリア時の PWM 値を設定します。サンプルプログラムでは外輪を 60%、ハンドル角度を 40 度と仮定して、「角度計算(4WD 時).xls」で計算した値にします。左に曲がるので、左側のモータが外輪になります。	
866	サーボモータ PD 制御の比例定数	中心線からのずれに応じてサーボモータを回す強さです。この値は モータドライブ基板 TypeS Ver.3 のディップスイッチ下位 4 ビットで 0~ 15 まで設定することができます。カット&トライで調整し、値が分かった ら固定値にしてください。	
867	サーボモータ PD 制御の微分定数	比例定数が小さすぎると中心線からずれたときの戻りが遅くなります。かといって大きすぎると、ハンドルが左右にブルブル震えて発振してしまいます。この微分定数を加えることにより、ブルブルを押さえることができます。 この値はモータドライブ基板 TypeS Ver.3 のディップスイッチ上位 4 ビットで 0~15 まで設定することができます。カット&トライで調整し、値が分かったら固定値にしてください。	
876,877	サーボモータに加える PWM の上限設定	サーボモータに加えるPWMの上限を設定しています。サンプルプログラムは、 $50\%$ 以上にならないようにしています。この数値が小さくしすぎると、せっかくの PD 制御もこの部分で制限されてしまうので反応が遅くなります。大きすぎると万が一大きい PWMをかけてしまった場合、モータやギヤなどが壊れます。最初は $50\%$ として、ライントレースが安定したら $90\%$ 程度にしてください。例) 876: if(iRet > 90)iRet = 90; 877: if(iRet < -90)iRet = -90;	

# 8. 4輪の回転数計算

「角度計算(4WD 時).xls」で、下記計算ができます。

## 8.1 センターピボット方式 4輪の回転数計算

センターピボット方式の4輪の回転数の計算方法を説明します。



T=トレッド…左右輪の中心線の距離(キットでは 0.17[m]です) W=ホイールベース…前輪と後輪の間隔(キットでは 0.17[m]です)

図のように、後輪部の底辺 rA、高さW、角度  $\theta$  の三角形の関係は次のようです。

$$\tan \theta = W/rA$$

角度  $\theta$ 、W が分かっていますので、rA が分かります。

$$rA=W/\tan\theta = 0.175/\tan(\pi/6) = 0.303[m]$$

後輪内輪の半径は、

$$r1 = rA - T/2 = 0.303 - 0.07 = 0.233 [m]$$

#### 8. 4輪の回転数計算

後輪外輪の半径は、

r3 = rA + T/2 = 0.303 + 0.07 = 0.373[m]

また、前輪部の底辺 rB、高さ W、角度 θ の三角形の関係は次のようです。

$$\sin \theta = W/rB$$

角度 $\theta$ 、Wが分かっていますので、rBが分かります。

$$rB=W/\sin\theta = 0.175/\sin(\pi/6) = 0.350[m]$$

前輪内輪の半径は、

$$r2 = rB - T/2 = 0.350 - 0.07 = 0.280[m]$$

前輪外輪の半径は、

$$r4 = rB + T/2 = 0.350 + 0.07 = 0.420[m]$$

一番回転する r4 を 100 としたときのそれぞれの回転数は、

r1 : r2 : r3 : r4

=0.233 : 0.280 : 0.373 : 0.420


 $= 0.233 \times 100/0.420 \ : \ 0.280 \times 100/0.420 \ : \ 0.373 \times 100/0.420 \ : \ 0.420 \times 100/0.420$ 

=55 : 67 : 89 : 100

ハンドル角度 30 度、前輪外輪が 100%で回転するとき、後輪外輪は 89 回転、前輪内輪は 67 回転、後輪内輪は 55 回転することになります。


## 8.2 アッカーマン方式 4輪の回転数計算

アッカーマン方式とは、通常の車のようにハンドルを切る方法です。左タイヤ、右タイヤの切れ角は実は同じではありません。もし同じ切れ角ならどうなるのでしょうか。




ナックルアームと呼ばれる部分をタイヤと平行に取り付けると、ハンドルを切ったとき、内輪と外輪の切れ角が同じになり、軌跡を見ると交差してしまいます。タイヤの幅は常に一定のため、タイヤに無理がかかります。

この問題を解決したのが、ドイツ人のアッカーマン、及びフランス人のジャントで、この機構をアッカーマン・ジャント方式、または単にアッカーマン方式と呼びます。



タイヤに角度を与える左右のナックルアームに開き角を付けていれば、サーボによりタイロッドが左右に動くとナックルアームの動きに差が出て、コーナ内側のタイヤが大きな角度になります。

ナックルアームの開き角度は、リアタイヤの中心部分で交わるようにします。ホイールベース、トレッドにより変わってくるので、マイコンカーに合わせて角度を決める必要があります。



T=トレッド…左右輪の中心線の距離 (キットは 0.17[m]です)

W=ホイールベース…前輪と後輪の間隔 (キットは 0.17[m]です)

角度 $\theta$ は、前輪内側タイヤの切れ角です。

※1…実際はホイールベースより短いですが、ほとんど変わらないので W とします。

※2…実際はホイールベースより長いですが、ほとんど変わらないので W とします。

図のように、後輪部の底辺 r1、高さW、角度  $\theta$  の三角形の関係は次のようです。

$$\tan \theta = W/r1$$

角度  $\theta$ 、W が分かっていますので、後輪内輪 rl が分かります。

$$r1=W/\tan\theta = 0.175/\tan(\pi/6) = 0.303[m]$$

後輪外輪の半径は、

$$r3 = r1 + T = 0.303 + 0.14 = 0.443[m]$$

また、前輪内径 r2、高さ W、角度 θ の三角形の関係は次のようです。

$$\sin \theta = W/r2$$

角度  $\theta$ 、W が分かっていますので、前輪内輪 r2 が分かります。

$$r2=W/\sin\theta = 0.175/\sin(\pi/6) = 0.350[m]$$

### 8. 4輪の回転数計算

前輪外輪の半径 r4 は、底辺と高さが分かっているので、ピタゴラスの定理より、

$$r4 = \sqrt{(r3^2 + W^2)} = \sqrt{(0.443^2 + 0.175^2)} = 0.476[m]$$

一番回転する r4 を 100 としたときのそれぞれの回転数は、

r1 : r2 : r3 : r4

=0.303 : 0.350 : 0.443 : 0.476

 $= 0.303 \times 100/0.\ 476 \ : \ 0.350 \times 100/0.476 \ : \ 0.443 \times 100/0.476 \ : \ 0.476 \times 100/0.476$ 

=64:74:93:100

ハンドル角度 30 度、前輪外輪が 100%で回転するとき、後輪外輪は 93 回転、前輪内輪は 74 回転、後輪内輪は 64 回転することになります。

# 9. 自作サーボモータの角度指定

今までのステアリング制御は、センサ基板が常にコースの中心にくるような制御をしていました。ラジコンサーボのように、右に何度曲げたい、左に何度曲げたいというように制御したい場合、どうすればよいのでしょうか。

## 9.1 PD 制御

アナログセンサを PD 制御をしたとき、アナログセンサの値が 0 になるようにサーボモータを制御していました。これを、角度(ボリュームの A/D 値)にすれば良いだけです。

	アナログセンサの値にするとき	角度の値にするとき
比例制御	制御量 P=kp×p kp =定数 p =現在のアナログセンサ値-目標のアナログセンサ値 =getAnalogSensor() - O =getAnalogSensor()	制御量 P=kp×p kp =定数 p = <b>現在の角度 一目標の角度</b> = <b>getServoAngle () — i SetAngle</b> ※目標の角度を i SetAngle 変数に入れます
微分制御	制御量 D=kd×d kd =定数 d =過去のアナログセンサ値-現在のアナログセンサ値 =iSensorBefore-getAnalogSensor()	制御量 D=kd×d kd =定数 d = <b>過去の角度 -現在の角度</b> = i AngleBefore2-getServoAngle()

## 9.2 プログラム

## 9.2.1 グローバル変数の追加

グローバル変数を追加します。

/* サーボ関係2 */			
int	iSetAngle;	/* 設定したい角度(AD値)	*/
int	iAngleBefore2;	/* 前回の角度保存	*/
int	iServoPwm2;	/* サーボ PWM値	*/

### 9.2.2 関数の追加

サーボモータの角度指定用の servoContro12 関数を追加します。 関数を追加したので、プロトタイプ宣言もしておきましょう。

サンプルプログラムは比例定数20、微分定数100、計算後の調整値は1/2にしています。この値は、サーボ機構の作り方により違ってきますので各自調整してください。

```
/* モジュール名 servoControl2
                                              */
/* 処理概要 サーボモータ制御 角度指定用
                                              */
/* 引数
          なし
                                              */
          グローバル変数 iOutPwm2 に代入
/* 戻り値
void servoControl2( void )
      i, j, iRet, iP, iD;
  int
                        /* 設定したい角度
  i = iSetAngle;
                                            */
  j = getServoAngle();
                         /* 現在の角度
  /* サーボモータ用PWM値計算 */
  iP = 20 * (j - i);
                         /* 比例 */
  iD = 100 * (iAngleBefore2 - j); /* 微分 */
  iRet = iP - iD;
  iRet /= 2;
  if(iRet > 50) iRet = 50; /* マイコンカーが安定したら
  if ( iRet \langle -50 \rangle iRet = -50;
                        /* 上限を90くらいにしてください */
  iServoPwm2 = iRet;
  iAngleBefore2 = j;
```

#### 9.2.3 割り込みプログラムの追加

割り込みプログラムに servoControl2 関数を追加して、1ms ごとに実行するようにします。

```
/* タイマ RB 割り込み処理
#pragma interrupt /B intTRB(vect=24)
void intTRB( void )
  unsigned int i;
  asm("fset I");
                    /* タイマ RB 以上の割り込み許可
  cnt1++;
  /* サーボモータ制御 */
  servoControl();
  servoControl2();
              追加
  /* ブザー処理 */
  beepProcessS();
以下略
```

### 9.2.4 使い方

main 関数内で使用するときは、

- ・iSetAngle 変数に、ステアリングモータで角度を指定したい A/D 値を代入します。
- ・プログラムは、「servoPwmOut(iServoPwm2);」を実行します。「servoPwmOut(iServoPwm);」とすると、センサ 基板がコースの中心になるようなステアリング制御になります。2 が付くか付かないかの違いです。

下記に、main プログラムの一番最初で角度指定した例を示します。このプログラムできちんと角度指定できているか iSetAngle 変数の値を変えて実験してみましょう。

なお、元々のプログラムの iAngle0 変数の設定は走行開始直前なので、iAngle0 の設定をいちばん最初にしています。

```
/* メインプログラム
void main( void )
  int i;
  /* マイコン機能の初期化 */
  init();
                          /* 初期化
                                                */
  asm(" fset I ");
                          /* 全体の割り込み許可
                          /* ブザー関連処理
  initBeepS();
  /* マイコンカーの状態初期化 */
  motor_mode_f( BRAKE, BRAKE );
  motor_mode_r( BRAKE, BRAKE );
  motor_f(0, 0);
  motor_r( 0, 0 );
  servoPwmOut( 0 );
  setBeepPatternS( 0x8000 );
  cnt1 = 0;
  while(cnt1 <= 10);
  iAngle0 = getServoAngle(); /* 0度の位置記憶
                                      */
  iSetAngle = 100;
  while(1) {
     servoPwmOut( iServoPwm2 );
  }
以下略
```

角度指定ができたことを確認できたら、実際の走行プログラムに組み込んでマイコンカー制御に使用します。下記プログラムは新しくパターン52を作り、A/D値が-50になるような位置に自作サーボモータを移動させる例です。

```
case 52:
iSetAngle = -50;
servoPWM(iServoPwm2);
break;
```

# 10. 参考文献

- ・ルネサス エレクトロニクス(株)
- R8C/38C グループ ユーザーズマニュアル ハードウェア編 Rev.1.10
- ・ルネサス エレクトロニクス(株)

M16C シリーズ,R8C ファミリ用 C/C++コンパイラパッケージ V.6.00

C/C++コンパイラユーザーズマニュアル Rev.1.00

・ルネサス エレクトロニクス(株)

High-performance Embedded Workshop V.4.09 ユーザーズマニュアル Rev.1.00

- ・ルネサス半導体トレーニングセンター C言語入門コーステキスト 第1版
- ・電波新聞社 マイコン入門講座 大須賀威彦著 第1版
- ・ソフトバンク(株) 新C言語入門シニア編 林晴比古著 初版
- ・共立出版(株) プログラマのための ANSI C 全書 L.Ammeraal 著

吉田敬一•竹内淑子•吉田恵美子訳 初版

マイコンカーラリーについての詳しい情報は、マイコンカーラリー公式ホームページをご覧ください。

http://www.mcr.gr.jp/

R8C マイコンについての詳しい情報は、ルネサス エレクトロニクス(株)のホームページをご覧ください。

http://japan.renesas.com/

の製品情報にある「マイコン」→「R8C」でご覧頂けます