# Avant MultiPlus Instruktionsbok





Ylötie 1, FIN-33470 YLÖJÄRVI, FINLAND

Tel. int. Telefax

+358 3 34 78 800 +358 3 34 85 511

E-post

email@avanttecno.com

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	3
HUR MAN ARBETAR SÄKERT	6
SÄKERHETSINSTRUKTIONER	6
ATT STARTA MOTORN	9
ATT STANNA MOTORN	9
ATT KÖRA MASKINEN	10
LASTARREGLAGE	10
ATT ANVÄNDA EXTERNHYDRAULIK	11
HANDGASREGLAGE	
TILLKOPPLING AV REDSKAP	
LYFTDIAGRAM	
UNDERHÅLL :	14
AVANT MULTIPLUS GARANTIÅTAGANDEN	<b>17</b>


### TEKNISKA SPECIFIKATIONER

MultiPlus	Diesel 20 hk				
Längd	2206 mm				
Bredd / Hjul :					
* standard 23*8,50-12	995 mm				
23*10,50-12	1055 mm				
Höjd (std hjul)	1256 mm				
Markfrigång (std hjul)	203 mm				
Axelavstånd	1070 mm				
Vikt	900 kg				
Rattvarv vänster / höger	2.7 / 4.2 varv				
Svängradie insida / utsida	880 / 2000 mm				
Lyfthöjd	1845 mm				
Max. dragkraft	8500 N				
Max. lyftkapacitet (hydr.)	8000 N				
Max. hastighet	9.8 km/h				
Hydraulflöde, körning / tryck	68 l/min / 275 bar				
Hydraulflöde, externt / tryck	20 + 20 l/min / 200 bar				
Motor	Kubota D722				
Effektuttag	19.5 hk / 3600 rpm				
	Teleskopbom 0.5 m				
	Timräknare				
TILLÄGGSUTRUSTNING	Kylvattentermometer				
	Flytläge, bom				
	Fjädrat säte				

### TEKNISK INFORMATION, MOTOR:

Motortyp	Kubota D722
Funktion	4-takt
Kylsystem	Vätska
Antal cylindrar	3
Startsystem	El
Borrning*slaglängd	67*68 mm
Slagvolym	719 ccm
Max. effektuttag	14,0 kW (18.8 hk)
Bränsle	Diesel
Bränsletankvolym	12,5
Motoroljevolym	2,1
Motoroljetyp	API CC
Viskositet	SAE10W-30
Ventilspel, insug	0,145-0,185 mm
Ventilspel, utblås	0,145-0,185 mm
Ljudtrycksnivå	87 dB (A)
Ljudeffektnivå	102 dB (A)

### REGLAGEN OCH DERAS FUNKTION:



	RITNING	POSITION	FUNKTION				
Α	Ratt						
A Ratt  B In- och utskjut  C Laddningslampa  D Oljetryckslampa  E Tändningslås  F Signalhorn  G Differentiallåsning  H Lastarreglage  I Pumpväljare  J Reglage till extern hydraulik		Vänster	Utskjut av bom				
L	in- och utskjut	Höger	Inskjut av bom				
С	Laddningslampa		Lyser, när laddning ej sker				
D	Oljetryckslampa		Lyser, när oljetrycket är för lågt				
E	Tändningslås		AV-PÅ; GLÖD; START				
F	Signalhorn						
	Differentialléaning	Framåt	Differentialspärr i				
	Differentialiashing	Bakåt	Differentialspärr ur				
		Framåt	Sänkning av bom				
Li	l astarroglago	Bakåt	Höjning av bom				
П	Lastairegiage	Vänster	Tiltning uppåt				
************		Höger	Tiltning neråt				
	Pumpyäliare	Vänster	Båda pumparna kopplade				
	i umpvaljare	Höger	En pump kopplad				
	Reglage till extern	Vänster	Testa försiktigt med redskapet				
J	hydraulik	Höger + låsning	Reverserande riktning				
K	Flytläge (extra)	Upp	Bommen flyter ej				
<u> </u>	r lytiage (extra)	Ner	Flytläge				
L	Timräknare (extra)		Anger arbetstimmar				
M	Handbromsspak	Upp	Handbroms i				
141	Handbromsspak	Ner	Handbroms ur				
N	Körpedal*)	Vänster ner	Maskinen går framåt				
14	itorpedar j	Höger ner	Maskinen går bakåt				
0	Fotgas*)						
P	Huvudströmbrytare						

<sup>\*)</sup> OBS! MultiPlus är utrustad med handgasreglage. Därmed finns det ingen fotgas i MultiPlus, endast körriktingen väljs med körpedalen.

### HUR MAN ARBETAR SÄKERT

Ett orätt eller ovarsamt användande av maskinen kan bli orsak till allvarliga olyckor. Innan du börjar använda maskinen, bekanta dig med den och läs och förstå denna Instruktionsbok såväl som säkerhetsinstruktionerna.

### Denna symbol indikerar

### nödvändiga säkerhetsfaktorer.



Förstå hastighetsbegränsningen, bromsar, styrning och stabilitet såväl som lastkapacitet innan du börjar använda maskinen. Om du inte har någon förkunskap om maskinen, se till att utföra alla test av maskinen på en öppen plan yta utan några människor runt omkring.

#### SÄKERHETSINSTRUKTIONER

$\triangle$	Använd	aldrig	mask	inen	utan	instruktioner.	Läs
	dekaleı	coch o	denna	manu	al.		

Börja arbetet sakta och försiktigt.

A Bär inte löst sittande kläder, långt fritt hår eller smycken nära maskinen.

När du kör sitt i förarsätet, håll fötterna på avsedd plats vid pedalerna och åtminstone en hand på ratten.

Använd lastarreglaget och externhydraulikreglaget endast då du sitter i förarsätet.


Använd reglagen med försiktighet och utan brådska.

A Håll händer, fötter och klädesplagg från rörlig del och/eller cylinder.

Transportera inte personer i skopan. Maskinen är inte anpassad för persontransport.

↑ Ta aldrig upp passagerare, och se till att övriga personer befinner sig utanför arbetsområdet.

- När du kopplar till redskapet se till att låssprintarna låser säkert.
- Låt aldrig någon kroppsdel eller person gå under upplyft lastararm.
- ⚠ Underhålls- och reparationsarbeten på maskinen får endast ske när maskinen är avstängd.



När du svänger säkerställ att varken du eller

någon annan kläms mellan hjulet och skyddet till hydraulmotorn.

 $\Lambda$ 

Läs denna instruktionsbok noggrant om du är osäker på hur du skall använda maskinen.



### KOM IHÅG - SÄKERHE<u>TEN FÖR</u>ST



### ATT STARTA MOTORN


- \* Vrid huvudströmbrytaren till läge "ON".
- \* Öppna bränslekranan.
- \* Använd chokereglaget om motorn är kall. Med dieselmotor använd glödläget (nyckel på "GL").
- \* Starta motorn genom att vrida startnyckeln till "START".Håll nyckeln där tills motorn har startat, låt nyckeln gå tillbaka till läge "ON".
- \* När motorn gradvis värms upp, för över chokereglaget till läge "OPEN".

### Observera!

MOTORN KAN INTE STARTAS, OM EXTERNHYDRAULIKENS REGLAGE STÅR I ETT ÄNDLÄGE.

#### ATT STANNA MOTORN

- \* Bensinmotor: Vrid nyckeln eller strömbrytaren till läge "OFF"
- \* Dieselmotor: Vrid nyckeln till läge "OFF".
- \* Stäng bränslekranan.
- \* Stäng av strömmen genom att vrida om huvud-strömbrytaren.





### ATT KÖRA MASKINEN

Körningen kontrolleras med körpedal (framåt-bakåt), handgasreglage samt ratt. Det är rekommendabelt att starta
på ett lägre fartområde. Välj först en lagom fart med
gasreglaget. Om du vill **åka framåt**, tryck försiktigt ner
den högra sidan av körpedalen (se sidan 5) med höger fot.
När motståndet ökar i körpedalen, börjar ventilen till
körningen att öppnas. Fortsätt att trycka ner körpedalen
så börjar maskinen att röra på sig. När maskinen rör sig
tryck ner körpedalen och behåll den där tills du vill
stanna. Att stanna sker genom att gradvis släppa upp
körpedalen.


Körning baklänges sker genom att använda vänster sida av körpedalen på samma sätt som vid körning framlänges. Så snart du har lärt dig att köra på en lägre hastighet (starta-stanna), prova då att köra på högre hastigheter.

Styrningen är hyraulisk. Bekanta dig med de speciella egenskaperna och utrymmen som behövs för att köra en midjestyrd maskin. (Prova detta på en öppen och plan yta). Kom ihåg att förarsätet kommer utanför maskinens radie då du svänger.

Maskinen är utrustad med en kolvpump för körning. Körkretsen är en sluten hydraulkrets. Därför bör man fästa uppmärksamhet i synnerhet till hydrauloljenivån och renhet av oljan. Dubbelpumpen för externhydrauliken är kopplad i en separat krets – därmed har pumpreglaget (1-pump eller 2-pump) ingen som helst inverkning på körhastigheten – båda pumparnas flöde kan användas till redskapet och man kan samtidigt även köra maskinen långsamt tack vare kolvpumpen. När du rör ratten går en del av oljeflödet till styrningen och körhastigheten minskar.

### LASTARREGLAGE

Lastaren regleras med 1-spaksreglaget **H** genom att föra det framåt-bakåt eller vänster-höger. Se sidan 5 angående reglagen och deras funktion.



### ! Varning

PROVA ALLA MASKINENS FUNKTIONER PÅ EN ÖPPEN OCH SÄKER PLATS.

SE TILL ATT DET INTE ÄR NÅGON PERSON INOM MASKINENS ARBETSOMRÅDE.

### ATT ANVÄNDA EXTERNHYDRAULIK

\* Externhydrauliken (anslutna redskap) regleras med reglaget J. Se sidan 5.

# ! Varning

Riktningen på redskapet beror på kopplingen av hydraulslangarna. Säkerställ att ingen person finns i riskområdet då du provar rotationsriktningen. Skifta slangar om nödvändigt.

Reglagen till externhydrauliken kan låsas. Detta är nödvändigt då du använder ett redskap som behöver oljeflöde konstant, t.ex. sopvals.

### Observera!

MOTORN KAN INTE STARTAS, OM EXTERNHYDRAULIKENS SPAK STÅR I ETT ÄNDLÄGE.

#### HANDGASREGLAGE


När du kör kan hastigheten justeras med handgasreglaget. Sväng inte med för hög hastighet (vältningsrisk).

### TILLKOPPLING AV REDSKAP


Avant MultiPlus är utrustad med ett snabbkopplingssystem till redskapen. Detta underlättar till- och frånkoppling av redskapen. Systemet arbetar på följande sätt:

\* Lyft upp de två pinnarna på vardera sida om snabbkopplingsramen, lås dessa i det övre läget genom att vrida pinnen in i urtaget.

- \* Vrid snabbkopplingsramen, med hjälp av hydrauliken, så att dess övre del lutar framåt.
- \* Kör maskinen mot redskapet så att de runda ändarna på övre delen av snabbkopplingsramen går in i fästet på redskapet.



- \* Lyft upp lastararmen och dra spak H inåt (till vänster)så att framändan av redskapet lyfts upp.
- \* Frigör låspinnarna, de är fjäderbelastade så att de faller ner automatiskt. Se till att låspinnarna säkert går i sitt nedre läge; in i hålen på redskapet.
- \* Om redskapet är utrustat med hydraulikslangar, anslut dem till uttagen för externhydraulik.




# Observera!

NÄR DU VRIDER REDSKAPET SE TILL ATT SLANGARNA INTE BLIR SPÄNDA. ANSLUT SLANGARNA SÅ ATT DE INTE KAN KOMMA I KLÄM NÄR DU ANVÄNDER REDSKAPET.

MER INFORMATION OM TILLKOPPLING FINNS ATT TILLGÅ I INSTRUKTIONERNA FÖR REDSKAPET, DESSA LEVERERAS MED REDSKAPET.

#### LYFTDIAGRAM

Lyftkapaciteten begränsas av risken för att maskinen skall tippa framlänges, över framaxeln. Följande diagram visar tipplast och maximalt tillåtna last med olika alternativ på en jämn yta och med lastaren i sin yttersta position.



### Avant MultiPlus DIESEL: Lyftdiagram

Diagrammet kan tolkas enligt följande:

- \* Om lasten är 25 cm framför snabbkopplingsramen, är max. last 400 kg. Detta med en förare 80 kg tung och en extra vikt på 30 kg. Om din maskin är utrustad med teleskopisk bom flyttas lasten 50 cm framåt, vilket betyder att ovan angiven max. last blir 260 kg.
- \* Om lasten inte skall lyftas är 650 kg det som kan transporteras med ovan angivna förutsättningar.
- \* Observera att dessa vikter endast gäller på en plan yta, skulle marken luta minskar max. lastförmåga.
- \* Sänk alltid ner lasten när du lämnar maskinen.

### UNDERHÅLL

# ! Varning

KOM ALLTID IHÅG SÄKERHETEN DÅ DU UTFÖR SERVICE:

- \* UTFÖR INGEN SERVICE ELLER UNDERHÅLL PÅ MASKINEN DÅ MOTORN ÄR I GÅNG.
- \* ANVÄND LASTARARMSTÖDET SOM ÄR LEVERERAT MED MASKINEN.
- \* Gå ej under ej understödd lastararm.
- \* RÖK INTE NÄR DU GENOMFÖR SERVICEÅTGÄRDER.

Se särskilt till att hålla rent: motorn, oljetanken, motorrummet, hydraulpumpsrummet. Kontrollera att det är rent vid kedjorna också.

\* Rätt lufttryck i hjulen:

-	18*7.50-8	2.7	bar
	5.00-10	2.8	bar
-	4.00-12	3.8	bar
-	23*8.5-12	2.5	bar
_	23*10.5-12	2.0	bar

- \* Hydrauloljenivån kan kontrolleras med nivåsticka i påfyllningshålet. Oljenivån skall vara mellan strecken på stickan.
- \* Hydrauloljetanken rymmer 30 liter. Använd ISO VG-46 klassad mineralhydraulolja. Användande av syntetiska hydrauloljor är förbjudet.

### ! Varning

BATTERIET INNEHÅLLER FRÄTANDE SYRA.

UNDVIK KONTAKT MED HUDEN ELLER KLÄDER. OM ELEKTROLYT KOMMER UT PÅ HUDEN ELLER KLÄDERNA, SPOLA MED MYCKET VATTEN.

OM SYRAN KOMMER I ÖGONEN, SPOLA MED VATTEN I MINST 15 MINUTER OCH RING EFTER LÄKARE OMEDELBART.

När batteriet laddas skapas explosiva gaser !

- \* Rök inte när du hanterar batteriet.
- \* För att undvika gnistbildning, ta alltid bort jordklämman från batteriet först (-), och anslut den sist.

Innan du ansluter batterikablarna se till att polariteten är rätt: felaktig anslutning skadar elsystemet allvarligt.

IZ-1 77400 D700	Varjedag	Varje	Efter	Efter	Varje	Varje	Varje	Varje	Varje	Varje	Varjeå
Kubota Z482,D722	rajoung	vedka	25h	50h	100h	200h	400h	500h	800h	1000h	valjca
Rengörmotom											
Kontrollera däcktrycket		•									
Kontrollera kedjespänningen		•									
Kontrollera syranivå i batteri		•							-		
Kontrollera hydrauloljenivå		•									
Byt hydrauloljefilter				•		•					
Byt hydraulolja				•							•
Kontrollera åtdragning av skruvar, muttrar och hydraulkopplingar			•			:					
Kontroll, tryck i hydraulsystem				•							•
Justering, tryck i hydraulsystem		.*		=							=
Smörj knutar, kedjom och reglage		•									
Kontroll, motoroljenivå	•										
Bytmotorolja					•						
Rengör luftrenare					•						
Rengör bränslefilter och slamskål					•						
Kontrollera generatornsremmens spänning och kondition					•						
Kontrollera vätskeslangar och klämmor						•					
Byt motoroljefilter		•				•					
Byt bränslefilterinsats							•				
Rengör bränsletanken							•				
Rengör kylaren								•			
Byt kylvätska		7.7.7.1.									•
Byt luftfilterinsats			,								•
Kontrollera och justera ventilspel									•		
Kontroll av spridarna										•	
Service	•										
Vidbehov											

### AVANT MULTIPLUS GARANTIÅTAGANDEN

AVANT TECNO OY ger **SEX (6) MÅNADERS GARANTI** på AVANT MULTIPLUS.

Garantin täcker inte redskapen, om detta inte uttryckligen står i handboken till redskapet.

Garantin täcker reparationskostnader enligt följande:

- \* Arbetstid ersätts om inte tillverkaren gör jobbet själv.
- \* Tillverkaren levererar ny delar och komponenter för att ersätta de felaktiga. I varje enskilt fall sker detta efter överenskommelse med tillverkaren, priset på delarna som köpts av kunden kan återbetalas av tillverkaren.

Överordnat varje garantiåtgärd gäller att tillverkaren skall kontaktas för att få beslut om åtgärd.

Garantin täcker EJ:

- \* Normalt underhåll och delar som behövs i detta, såväl som slitagedelar (t.ex. däck, tändstift, batterier, filter, lampor, bälten osv.)
- \* Skador uppkomna på grund av onormala arbetsförhållanden eller -metoder. Oförsiktighet, ombyggnad av maskinen utan tillstånd från AVANT TECNO OY. Användande av utbytesdelar som inte är av originalkvalité användande av felaktigt bränsle, smörjmedel, kylvätska eller lösningsmedel; eller utebliven service och underhåll.
- \* Merkostnader som uppkommit i samband med felet förorsakat, t.ex. utebliven intäkt.
- \* Resor och/eller fraktkostnader som orsakats av reparationen.