


Svenska



## Bruksanvisning 2018-

Från serienummer 89295-



Läs den här bruksanvisningen, säkerhetsdekalen och andra säkerhetsrelaterade instruktioner innan du använder lastaren. Om du inte följer dessa instruktioner föreligger risk för allvarlig skada. Spara alla manualer som referens.

# INNEHÅLL

<b>INLEDNING .....</b>	<b>3</b>	<b>DRIFTANVISNINGAR.....</b>	<b>49</b>
Förord.....	3	Starta lastaren .....	50
Säkerställ att alla relevanta handböcker finns tillgängliga.....	4	Tändningsnyckel.....	50
Avsedd användning.....	5	Nödstopknapp .....	51
Avant garanti.....	7	Stänga av lastaren (säker stopprocedur) .....	52
<b>SÄKERHET FÖRST .....</b>	<b>8</b>	Huvudströmbrytare .....	52
Allmänna säkerhetsanvisningar .....	8	Körkontroll.....	53
Hantering av tung last.....	11	Styrning av lastaren .....	57
Drift på ojämna ytor, i sluttningar och i närheten av schakt .....	13	Om lastaren välter .....	57
Personligt skydd och skyddsutrustning .....	14	Materialhantering.....	58
Arbete i närheten av elledningar .....	15		
Elsystem och hantering av batteripaketet.....	16		
<b>BESKRIVNING AV LASTAREN.....</b>	<b>20</b>	<b>ARBETA MED REDSKAPET.....</b>	<b>60</b>
Identifiering av lastaren.....	20	Krav för redskapet.....	60
Lastarens huvuddelar .....	21	Koppla redskapet .....	62
Skyltar och dekaler.....	22	Koppla redskapets hydraulslangar .....	64
Tekniska specifikationer .....	25	Använda externhydrauliken .....	65
Allmänna specifikationer .....	26	Frigöra resttrycket i hydraulsystemet.....	66
Hjälphydraulikens oljeflöde.....	27	Kopplingsadaptrar .....	67
Däck .....	28		
Däckmellanlägg.....	29		
Lyftkapacitet.....	31		
Tipplast - Lastdiagram.....	33	<b>FÖRVARING, TRANSPORT, SURRNINGSPUNKTER OCH LYFT .....</b>	<b>69</b>
Tipplast - Lastdiagram.....	34	Lyft av lastaren.....	71
Nominell driftkapacitet.....	35	Förvaring .....	72
<b>LASTARENS MANÖVERDON OCH TILLVAL.....</b>	<b>36</b>	<b>BATTERI OCH LADDNING .....</b>	<b>73</b>
Instrumentpanel .....	37	Ladda batteriet.....	76
Manöverdon för lastarbom, externhydraulik och andra funktioner .....	38	Kontakt till laddaren .....	77
Multifunktionsdisplay.....	41	Batteriunderhåll - vattenpåfyllning .....	79
Parkeringsbroms brytare .....	42	Vattenpåfyllningsprocedur .....	81
Eluttag 12 V .....	42		
Säte – Säkerhetsbälte och sättesinställningar .....	43		
Sättesvärmare .....	43		
Belysning .....	44		
CAB L (tillval extra) .....	45		
Tillval .....	46		
<b>DRIFTANVISNINGAR.....</b>	<b>49</b>	<b>SERVICE OCH UNDERHÅLL .....</b>	<b>82</b>
Starta lastaren .....	50	Åtkomst till elmotorrummet .....	83
Tändningsnyckel.....	50	Montering av servicestöd och ramlås .....	84
Nödstopknapp .....	51	Dagliga inspektioner .....	85
Stänga av lastaren (säker stopprocedur) .....	52	Underhållsschema .....	87
Huvudströmbrytare .....	52	Underhåll av lastare .....	88
Körkontroll.....	53	Batteriunderhåll .....	94
Styrning av lastaren .....	57	Elsystem och säkringar .....	98
Om lastaren välter .....	57		
Materialhantering.....	58		
<b>ARBETA MED REDSKAPET.....</b>	<b>60</b>		
Krav för redskapet.....	60		
Koppla redskapet .....	62		
Koppla redskapets hydraulslangar .....	64		
Använda externhydrauliken .....	65		
Frigöra resttrycket i hydraulsystemet.....	66		
Kopplingsadaptrar .....	67		
<b>FÖRVARING, TRANSPORT, SURRNINGSPUNKTER OCH LYFT .....</b>	<b>69</b>		
Lyft av lastaren.....	71		
Förvaring .....	72		
<b>BATTERI OCH LADDNING .....</b>	<b>73</b>		
Ladda batteriet.....	76		
Kontakt till laddaren .....	77		
Batteriunderhåll - vattenpåfyllning .....	79		
Vattenpåfyllningsprocedur .....	81		
<b>SERVICE OCH UNDERHÅLL .....</b>	<b>82</b>		
Åtkomst till elmotorrummet .....	83		
Montering av servicestöd och ramlås .....	84		
Dagliga inspektioner .....	85		
Underhållsschema .....	87		
Underhåll av lastare .....	88		
Batteriunderhåll .....	94		
Elsystem och säkringar .....	98		
<b>FELSÖKNING.....</b>	<b>101</b>		
<b>UTFÖRD SERVICE .....</b>	<b>103</b>		
<b>INDEX.....</b>	<b>106</b>		

# Inledning

## Förord

AVANT TECNO OY vill tacka dig för att du har köpt den här helt eldrivna AVANT-lastaren. Den representerar en helt ny nivå av tyst drift utan utsläpp och med låga driftkostnader. Den batteridrivna modellinjen är konstruerad och byggd med Avants långa erfarenhet av kompaktlastare och tillverkas i Finland. Vi ber att du läser och förstår innehållet i den här handboken fullständigt innan du tar lastaren i bruk. Den här operatörshandboken är till för att hjälpa dig att:

- manövrera den här maskinen på ett säkert och effektivt sätt
- observera och förhindra situationer som kan utgöra en risk eller fara
- hålla maskinen i bra skick och dess livslängd så långt som möjligt

Följande varningssymboler används i den här handboken för att indikera faktorer som måste tas hänsyn till, detta för att minska risken för personskador och skador på egendom:

	<p><b>VARNING:</b></p> <p><b>VARNINGSSYMBOL</b></p> <p>Denna symbol betyder: <b>“Warning, be alert! Det handlar om din säkerhet!”</b></p> <p>Den här säkerhetssymbolen hänvisar till viktig säkerhetsinformation i den här handboken. Den varnar för en omedelbar risk som kan ge upphov till allvarliga personskador på dig själv eller andra som kommer i närheten av utrustningen.</p> <p>Varningssymbolen och tillhörande säkerhetsmeddelande indikerar viktig information om säkerhet i denna handbok. Den används för att rikta uppmärksamheten på instruktioner som rör din personliga eller andras säkerhet. Var uppmärksam när du ser denna symbol, det handlar om din egen säkerhet, läs noggrant meddelandet som följer och informera även andra användare.</p>
--	--

## FARA

Detta signalord betecknar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

## VARNING

Detta signalord betecknar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

## OBSERVERA

Detta signalord används när mindre skador kan uppstå om instruktionerna inte följs ordentligt.

## OBS!

Detta signalord indikerar information om korrekt användning och underhåll av utrustningen.

Underlätenhet att iaktta anvisningarna som symbolen indikerar, kan leda till att utrustningen går sönder eller andra egendomsskador.

## **Säkerställ att alla relevanta handböcker finns tillgängliga**

Kontakta din lokala AVANT-återförsäljare beträffande eventuella frågor, reservdelar eller något som helst problem som kan uppstå i samband med driften av din lastare eller dess redskap.

Förvara alltid den här bruksanvisningen i maskinen. Om den här handboken kommer bort, kan du be om en ny kopia av din Avant-återförsäljare. Kom även ihåg att ge den här handboken till den nya ägaren om lastaren byter ägare.



FARA

**Felaktig användning av utrustningen kan orsaka dödsfall eller svåra skador - Se till att läsa alla relevanta manualer och instruktioner noggrant och ha dem tillgängliga för alla operatörer.**

Användningen av varje redskap kräver specifik information om korrekt användning, monteringsförfarande, säkerhet, och hur man undviker farliga situationer. Olika typer av redskap kan medföra olika risker när du använder dem med lastaren. Läs alltid bruksanvisningen för varje redskap noggrant.

### **Redskapsmanualer**



FARA




**Redskap kan medföra betydande risker som inte behandlas i denna bruksanvisning för lastaren.**

Se till att du har tillgång till alla redskapsmanualer. Felaktig användning av ett redskap kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

Varje redskapet åtföljs av respektive operatörshandbok. Den här handboken innehåller viktig information beträffande respektive redskapets säkerhet, montering, användning och underhåll.

### **Reservdelslista**



Lastarens samtliga reservdelar finns listade i en separat reservdelslista.

Kontakta din Avant servicepartner eller återförsäljare för att beställa delar. Ha lastarens serienummer till hands när du beställer för att säkerställa att du får rätt delar.

## **Avsedd användning**

Avantlastare i e-serien är batteridrivna, hydraulstyrda, ledade kompaktlastare. De är utformade och tillverkade både för privat och professionell användning. Lastaren kan utrustas med en mängd redskap som säljs av Avant Tecno Oy vilket gör det möjligt att utföra flera olika typer av arbeten med en och samma maskin. På grund av maskinens multifunktionella natur och de olika redskapen och uppgifterna, ska du alltid läsa inte bara den här handboken, utan även redskapets bruksanvisning samt följa alla anvisningar. Varje person som har med den här maskinen att göra måste följa arbetsäkerhetsbestämmelserna, alla andra allmänt godtagna regler relaterade till arbetshälsa och -säkerhet, samt alla vägtrafikregler.

Kom ihåg att säkerhet beror på flera olika faktorer. En lastare i sig själv eller utrustad med ett redskap är ett kraftfullt verktyg och kan orsaka allvarliga personskador och egendomsskador om den manövreras på ett felaktigt eller vårdslöst sätt. Låt aldrig lastarens kompakta storlek få dig att tro något annat, och ha det i åtanke när du överväger att låta en annan användare använda den. Använd inte ett redskap såvida du inte har bekantat dig med dess användning och eventuella faror och risker relaterade till det. Ta nycklarna med dig när du lämnar lastaren obevakad för att förhindra att andra, oerfarna personer använder maskinen. Lastaren är inte avsedd att användas till lyft eller transport av personer eller som arbetsplattform. Olika arbeten kräver olika redskap och det är inte tillåtet att hantera något material eller någon last utan ett redskap monterat.

Den här lastaren har utformats för att behöva så lite underhåll som möjligt. Användaren kan utföra de rutinmässiga underhållsåtgärderna. Det finns dock mer krävande serviceåtgärder, som endast får utföras av professionell servicepersonal. Använd lämplig skyddsutrustning när du utför service eller underhåll. Endast originalreservdelar får användas. Bekanta dig med service- och underhållsanvisningarna i den här handboken. Manövrering av en lastare i dåligt skick eller en lastare som det har utförts icke-auktoriserade modifieringar på kan utgöra en fara för föraren och kringstående.

Kontakta din lokala AVANT-återförsäljare om du är osäker på någonting som har att göra med driften eller underhållet av den här lastaren eller beträffande frågor, service eller reservdelar.

Utöver säkerhetsanvisningarna som finns i den här handboken, måste du efterleva alla arbetsskyddsförordningar, lokala lagar och andra regler rörande användningen av utrustningen. Särskild uppmärksamhet ska fästas på de regler som gäller användning av utrustningen på allmänna vägområden. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om lokala regler innan du använder lastaren på allmänna vägar.

## **Batteridriven e6**

Omgivningstemperaturen påverkar hur mycket effekt som finns tillgänglig från batteriet. Batteriets prestanda kan minska avsevärt vid temperaturer under 0°C (32°F) och batterierna kan laddas ur snabbare under användning. För bästa möjliga prestanda i kalla temperaturer rekommenderas att du förvarar lastaren på en varm plats. Ladda alltid batteriet omedelbart efter användning för att undvika att batteriet försämras.

Urladdade batterier kan frysa i kall miljö. Frysta batterier får aldrig laddas. Låt aldrig batteriet urladdas helt i kalla temperaturer för att undvika att det fryser. Om batteriet laddas utomhus i minusgrader kommer det inte att laddas till sin fulla kapacitet. Det rekommenderas därför inte att ladda lastaren vid temperaturer under 0 °C (32 °F). Se anvisningarna i den här bruksanvisningen angående driftsmiljö, laddning och säkerhet för batteriet och lastarens elektriska system.

Lastaren är konstruerad för att fungera med det batteri som medföljer lastaren och som är godkänt av tillverkaren. Batteripaketet får endast laddas med den laddare som medföljer lastaren eller annat laddningssystem som Avant tillhandahåller specifikt för denna lastarmodell. Användning av andra batterier eller laddare kan orsaka brand eller explosion av batterierna och risk för elektriska stötar.

Underhållsåtgärder som du kan göra på detta system utan att ha fått specialutbildning och behörighet är begränsade till laddning, vattenpåfyllning, rengöring och byte av säkring. Anslut aldrig någon enhet direkt till batteriet.

## **Kvalifikationer för maskinförare**

Endast maskinförare som har studerat den här handboken och alla andra handböcker relevanta för redskap får använda den här lastaren. Oavsett dina eventuella tidigare erfarenheter med gräsklippare, lastmaskiner, ATV, eller annan utrustning, är det viktigt att du lär dig körprinciperna för denna lastare. Övningskör lastaren och dess redskap på ett säkert sätt och på ett öppet område innan du använder lastaren nära andra personer.

Du måste vara i god fysisk och psykisk kondition och ha förmåga att vara alert och kunna hålla uppsikt över omgivande områden. Använd aldrig utrustningen under påverkan av läkemedel som skulle kunna försämra din förmåga att använda utrustningen på ett säkert sätt. Använd inte lastaren om du är påverkad av alkohol eller något annat berusningsmedel.

Beroende på arbetsområdet kan du även behöva läsa, förstå och följa alla tillämpliga arbetsgivar- industri- och statliga regler, normer och föreskrifter.


## **Elektriska kvalifikationer**

Du kan byta ut batteripaketet till ett liknande som tillhandahålls av tillverkaren. Användning av annat batteri eller elrelaterat underhåll som inte anges i den här bruksanvisningen är förbjudet. Överlät underhållet av alla elektriska delar av batterikontakten till behörig servicepersonal för att undvika risk för elektriska stötar, brand, kortslutning och explosion av batteriet. Högspänningsskablar och kontakter, växelriktare och elmotorer har inga komponenter som kan underhållas eller servas av användaren.

## **Versioner av denna handbok**

Avant har en policy om kontinuerlig produktutveckling. Uppdaterade versioner av denna handbok ersätter tidigare versioner av denna handbok så länge som årtal på omslaget matchar den ursprungliga bruksanvisningen. Du kan be att få den senaste handboken från din återförsäljare. Det kan hända att en del funktioner eller tekniska detaljer som anges i den här handboken ändras utan föregående meddelande. Bilderna i den här handboken kan visa tillvalsutrustning eller funktioner som för närvarande inte är tillgängliga inom ditt marknadsområde. Vi förbehåller oss rättigheten att utan föregående meddelande ändra innehållet i den här handboken.

## **Förvara den här bruksanvisningen i lastaren.**



Läs denna bruksanvisning innan användning. Förvara den här bruksanvisningen samt bruksanvisningarna för redskapen i förvaringslådan bakom förarsätet när du har läst dem. Förvara alltid den här instruktionsboken i lastaren. Om den här instruktionsboken kommer bort eller skadas, kan du be om en ny kopia av din Avant-återförsäljare. Kom även ihåg att ge den här handboken till den nya ägaren om maskinen byter ägare. Be att få en elektronisk kopia av den här handboken från din återförsäljare.

## **Avant garanti**

Denna garanti gäller endast Avant e5-lastare och inte något som helst redskap som används tillsammans med den här produkten. Batteriet täcks av särskilda garantiklausuler, vilka anges nedan. Eventuella reparationer och modifieringar som görs utan föregående auktorisering av Avant Tecno Oy ogiltigförklarar denna garanti. Under de *första två driftåren eller de första 1000 drifttimmarna* (vilket som än inträffar först), garanterar Avant Tecno Oy att de ersätter alla delar eller reparerar alla fel som kan uppstå och som är föremål för villkoren som specificeras nedan:

1. Produkten har regelbundet underhållits i enlighet med tillverkarens schema.
2. Eventuella skador som orsakats av vårdslös drift eller överskridande av godkända specifikationer som anges i den här handboken är undantagna.
3. Avant Tecno Oy antar inget ansvar för driftavbrott eller andra efterföljande förluster som uppstår till följd av fel på produkten.
4. Endast ersättningsdelar eller originalreservdelar som godkänts av Avant Tecno Oy får användas vid det rutinmässiga underhållet.
5. Eventuella skador som orsakats av användning av felaktigt bränsle, smörjmedel, felaktig kylarvätska eller felaktiga rengöringslösningar är undantagna.
6. Avants garanti exkluderar förbrukningsartiklar (t.ex. däck, batterier, filter, drivremmar etc.), förutom då det tydligt kan bevisas att dessa delar var defekta vid tidpunkten för den ursprungliga leveransen.
7. Eventuella skador som orsakas till följd av användningen av redskapet som inte godkänts för användning med denna produkt är undantagna.
8. Batteriet måste användas, laddas och underhållas enligt instruktionerna i denna bruksanvisning. Skador som orsakas av försummat underhåll eller upprepade djupa urladdningscykler omfattas inte av garantin. Se garantiperiod för batteriet nedan.
9. I händelse av att ett fel uppstår som går att härleda till tillverkningen eller monteringdefekter, ska du lämna in din AVANT till din auktoriserade återförsäljare för reparation. Rese- och fraktkostnader exkluderas.

## ***Särskilda garantivillkor för batteriet***

Under det första året av användning har batteriet full garanti som täcker batteriets delar. Efter det första året och fram till slutet av andra året (månad 13-24) är batteriet under delgaranti. Under denna 13 till 24 månaders period beräknas garantitäckningen på batteriets ålder, och täckningen minskar med batteriets driftålder. Kundens ansvar avseende delar och materialkostnader för batteriet börjar från månad 13 i garantiperioden till 13/24-delar av hela kostnaden för ersatta delar och slutar vid fulla 24/24 vid slutet av garantiperioden.

# Säkerhet först



FARA

Felaktig eller vårdslös användning av lastaren kan orsaka allvarliga olyckor. Bekanta dig med korrekt användning av lastaren innan du kör den. Läs och sätt dig in i den här bruksanvisningen och alla relevanta säkerhetsanvisningar, lokala bestämmelser och säkra arbetsrutiner.



Sätt dig in i begränsningarna för hastighet, bromsning, styrning och stabilitet samt lastarens lastkapacitet innan du tar den i bruk. Säkerställ att alla som använder eller arbetar med den här utrustningen är bekanta med dessa säkerhetsföreskrifter.

Om du inte har någon tidigare erfarenhet av lastaren ska du se till att utföra alla tester på en säker och öppen plats utan några som helst personer i driftområdet.

## Allmänna säkerhetsanvisningar

1. Kom ihåg att observera rätt arbetspositioner. När du kör maskinen, se till att sitta bekvämt på förarsätet, håll dina fötter på rätt plats i pedalutrymmet och håll minst en hand på ratten.
2. När du sitter i förarsätet ska du alltid ha på dig säkerhetsbältet och hålla händer och fötter innanför förarhytten.
3. Innan du lämnar förarsätet:
  - Sänk ned lastarbommen och placera redskapet plant på marken.
  - Frigör resterande hydraultryck (se sidan 66)
  - Aktivera parkeringsbromsen.
  - Stäng av elmotorerna, ta ur tändningsnyckeln
4. Starta driften långsamt och försiktigt. Övningskör maskinen i ett säkert och öppet område innan du kopplar på några redskap, och följ anvisningarna i den här handboken och även anvisningarna i redskapets bruksanvisning.
5. Manövrera styrspakarna försiktigt och med avsiktliga rörelser. Undvik plötsliga rörelser när du hanterar last, detta för att förhindra att lasten faller ned och för att hålla maskinen stabil.
6. Håll dig på avstånd från den upplyfta bommens riskområde och låt ingen annan komma i närheten.
7. Håll händer, fötter och klädesplagg på avstånd från alla rörliga delar, hydrauliska komponenter och heta ytor.
8. Säkerställ att det finns tillräckligt med utrymme runt maskinen för säker körning.
9. Transportera inte last med bommen upplyft. Håll alltid skopan eller redskapet så lågt som möjligt och ställ ned lasten närmest du lämnar maskinen.
10. Det är inte tillåtet att transportera personer med den här maskinen. Varken transportera eller lyft upp personer med skopan eller några som helst andra redskapet. Lyft av personer är endast tillåtet med det redskap som är avsett för detta ändamål: Avant Leguan 50 arbetsplattform, enligt anvisningarna i instruktionsboken för Leguan 50-redskapet.
11. Överskrid inte tipplasten. Bekanta dig med och följ lastdiagrammen i den här handboken.
12. När du vänder maskinen, kom ihåg att förarsätet sträcker sig ut över hjulens svänggradie (risk för kollision).
13. Använd inte lastaren i explosiv miljö eller på en plats där damm och/eller gaser kan utgöra en risk för brand eller explosion.
14. Håll områdena runt batteriet, växelriktaren, elmotorerna och kylfläkten fria från lättantändligt material.
15. Läs anvisningarna för lyft, bogsering och transport på sidan.
16. Ta ur tändningsnyckeln ur tändningslåset närmest maskinen lämnas obevakad för att förhindra obehörig användning av lastaren.

- 17.** Följ alla anvisningar för inspektion, service och underhåll. Om du upptäcker fel eller skador på maskinen måste dessa repareras före idrifttagningen.
- 18.** Innan du inleder några som helst underhålls- eller reparationsåtgärder ska du alltid stanna och stänga av lastaren, sänka ned bommen och släppa ut trycket från hydraulsystemet. Läs säkerhetsanvisningarna för underhåll på sidan 82.
- 19.** Låt ingen person manövrera den här lastaren som inte har läst säkerhetsanvisningarna och som inte är bekant med säker och korrekt användning av den här lastaren.
- 20.** Manövrera aldrig lastaren eller redskapen under inflytande av alkohol, droger, mediciner som kan påverka omdömet eller orsaka sömnighet, och inte heller om du på annat medicinskt sätt inte är lämplig att manövrera utrustningen.



FARA



**Nedfallande last eller oväntad sänkning av lastarbommen - Risk för krosskador.** Kom alltid ihåg att bommen kan sänkas oväntat på grund av stabilitetsförlust, mekaniskt fel eller om en annan person manövrerar lastarens styranordningar, vilket kan leda till krosskador. Arbetsredskapet och lastaren är inte avsedda för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk arbetsredskapet innan du lämnar förarsätet. Lastarens stabilitet kan ändras när du lämnar förarsätet, vilket kan leda till att maskinen tippar.



WARNING

**Plötsliga rörelser kan stjälpa maskinen - Risk för att välta**  
Rörelser, såsom plötsligt stop, vridning och nedsänkning av bommen, kan orsaka förlust av stabilitet. Kör alltid sakta och manövrera lastarens reglage försiktigt, särskilt vid hantering av tunga laster.



WARNING

**Ledad ram – risk för att välta.**  
Om du vrider en ledad ram kan det leda till att lastaren tippar i lutande terräng eller vid körsning i hög hastighet. Vrid aldrig ramen mot slutningen medan du manövrerar den på lutande underlag.

Kör alltid sakta när du bär last eller när du svänger med maskinen.



WARNING



**Risk för nedfallande föremål - Se till att lasten är säkert fastsatt på redskapet.** Luta aldrig redskapet bakåt medan det är högt upplyft. Använd endast med maskiner som är utrustade med ROPS- och FOPS-strukturer.



**Risk för att falla - Risk för krosskador.** Använd aldrig lastaren eller arbetsredskapet till att lyfta eller transportera personer eller någon som helst arbetsplattform, inte ens tillfälligt. Klättra aldrig upp på lastaren eller redskapet. Säteskapacitet: endast en person.



**Klämpunkter - Undvik att klämmas fast mellan lastramarna eller mellan lastaren och väggar.** Håll alla kroppsdelar innanför säkerhetsramen. Den ledade ramens rörelser skapar klämrisker. Håll huvudet, händerna och fötterna inne i lastarens hytt. Var särskilt försiktig när du kör nära väggar och träd. Håll händerna på ratten och joysticken.



**Risk för att kossas av en lastare i rörelse - Aktivera parkeringsbromsen innan du arbetar i närheten av lastaren.** Följ säker stopprocedur för att förhindra att lastaren kommer i rörelse. Undvik att lämna lastaren parkerad i slutningar. Om det är absolut nödvändigt att parkera i slutningar, använd kilar under hjulen eller andra ytterligare åtgärder för att förhindra att lastaren kommer i rörelse.



**Undvik klämrisk för benen - Vrid inte på ratten när du står bredvid lastaren.** Att svänga den ledade ramen skapar en klämrisk för personer som står nära däcken på lastaren. Ta aldrig tag i ratten när du kliver in i hytten eller lämnar förarsätet för att undvika att ramen svänger. Stanna lastaren om andra personer kommer nära maskinen. För säker användning bör du kontrollera att det finns tillräckligt mellanrum mellan däcken om du använder däck som är större än standarddäcken.



FARA

Säkerhetsanordningarna är installerade för din säkerhet - Ändra eller förbikoppla aldrig någon säkerhetsfunktion. Säkerhetsfunktionerna är installerade för din säkerhet. Ändra eller blockera aldrig några av säkerhetssystemen på lastaren. Om du märker att ett system inte är i gott skick, avbryt användningen av lastaren och se till att lastaren servas.

## **Hantering av tung last**

- Hantera alltid tung last på fast, jämnt underlag då lastaren körs i låg hastighet.
  - Ojämн och lutande terräng minskar den nominella driftskapaciteten (se även sidan 30).
  - Använd de indikerade maxlasterna i lastschemat på lastaren och i den här handboken som riktgivande.
  - Alla nominella driftskapaciteter är baserade på kriteriet att lastaren står plant på ett fast underlag. När lastaren används under förhållanden som avviker från dessa kriterier (t.ex. på mjuk eller ojämн mark, i en sluttning eller om lasten skulle kunna förskjutas), måste dessa förhållanden beaktas.
  - Kom ihåg att den faktiska lastbärande kapaciteten varierar kraftigt i enlighet med driftförhållandena och manövreringssättet.
- Håll lastarens ledade ram rak när du lyfter tunga laster. Om du svänger med lastaren vid lasthantering kommer lastarens stabilitet att minska, vilket skulle kunna göra att maskinen vältar.
- Användning av extra bakvikter eller däckvikter rekommenderas. Se sidorna 47 och 30 för olika tillval.
- Se till att följa rekommendationerna för däcktryck och håll däckens skick under uppsikt.
- Kom ihåg att tung last eller långt avstånd mellan lastaren och lastens tyngdpunkt påverkar balansen och hanteringen av lastaren.
- Kom ihåg att ta redskapets vikt i beaktande när du beräknar lastarens lyftkapacitet.



### **Överlastning - Risk för att välna.**

Lastarens höga lyftkapacitet gör det möjligt att överskrida lastarens stabilitet vid hantering av laster. Läs anvisningarna om maximal lyftkapacitet och lasthantering i den här operatörshandboken. Genom att följa anvisningarna, minskar du risken för att maskinen tippar över dess främre axel, men operatören måste vara medveten om maskinens begränsningar och följa säkra arbetspraxis för att undvika att maskinen välna.



### **Hantera tung last och tunga redskap med försiktighet - Risk för att välna.**

- Följ alla instruktioner och varningsdekal för att undvika att lastaren välna.
- Sänk alltid ned lasten på marken innan du lämnar förarsätet.
- Håll lasten så lågt och nära lastaren som möjligt.
- Vid lastning ska du alltid hålla lastarramen så rak som möjligt.
- Lyft aldrig tung last från hög höjd med lastaren – t.ex. från lastbil, hylla etc.



**Lyft aldrig tung last från lastaren  
på hög höjd – t.ex. från lastbil,  
hylla etc. – Risk för att välta!**

Om lasten är för tung när den ska lyftas från en högre höjd, kan det hända att lastaren tippar framåt då du backar med lastaren.

Backa eller dra aldrig med lastaren innan du har säkerställt att lastaren klarar av lasten som ska lyftas. Om du drar en last från en hylla utan att lyfta lasten kan lastaren välta när lasten inte längre stöds av hyllan.

Vid lastning ska du alltid hålla lastarramen så rak som möjligt.

### **Farliga områden runt lastaren**

Säkerställ att inga personer uppehåller sig i lastarens eller redskapets riskområde. Det säkra avståndet till andra personer beror på vilket redskap som är installerat, och på typen av arbete. Lastarens riskområde täcker lastarbommens räckvidd, svänggradie och hjulen på båda sidor samt områdena framför och bakom lastaren. Stanna omedelbart lastaren och dess redskap om andra personer befinner sig i närheten av lastaren.

Kontrollera alltid att det är säkert att backa med lastaren. Anta aldrig att kringstående håller sig där du senast såg dem; i synnerhet barn dras ofta till rörlig utrustning.

Var uppmärksam på andra maskiner och personer som rör sig i området. Kör på jämn mark på ett fritt, öppet område när du lär dig köra lastaren.

Följ alltid säker stopprocedur beskriven i den här handboken när du lämnar lastaren obevakad. Sänk särskilt ned bommen helt och hålet eller sänk ned redskapet på marken. Lastaren är inte utformad för attstå still med lastarbommen och lasten upplyft. Ta ut tändningsnyckeln ur tändningslåset för att förhindra obehörig användning.

## Drift på ojämna ytor, i sluttningar och i närheten av schakt

Det är nödvändigt att iaktta försiktighet vid användning av utrustningen i lutande terräng och sluttningar. Kör långsamt särskilt på lutande, ojämna och hala ytor och undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning. Manövrera lastarens kontroller med försiktiga och jämma rörelser. Se upp för diken, hål i marken och andra hinder, då kollision med hinder kan orsaka att lastaren tippar över.

Lasta, lossa och vänd endast på plant, jämnt underlag. Kör långsamt i ojämnn terräng. Kör inte i en alltför brant sluttning - se upp för diken, brunnar och branta sluttningar.

Parkera inte lastaren på en sluttande yta. Om det ändå inte kan undvikas, aktivera parkeringsbromsen och vänd med fördel maskinen i sidled och sätt ned lasten. Använd vid behov kilar bakom hjulen.



**Risk för att välta - Håll alltid last nära marken. Om maskinen välter kan det leda till dödsolyckor eller allvarliga skador.** Lastarens stabilitet och lasthanteringskapacitet minskas märkbart i lutad terräng och den maximala lyftakapaciteten kan endast uppnås på fast, jämnt underlag. I horisontellt lutande terräng måste lasten hållas nära marken och får aldrig lyftas högt upp.

**Hantera endast tung last på jämnt underlag.**

- Hantera tunga laster endast på jämnt underlag.
- Kör väldigt långsamt i ojämnn terräng. Lasta, lasta av och vänd maskinen endast på platt, jämnt underlag. Om du lyfter last eller vänder maskinen på ojämnt underlag, kan det leda till förlust av stabilitet.
- Kör inte på en för brant sluttning-se upp för diken, avfallsbrunnar och skarpa kanter som kan orsaka att lastaren tippar över.
- Kör aldrig utmed en utgrävning, observera att utgrävningen plötsligt kan rasa in. Iaktta största försiktighet när du kör i närheten av diken eller vallar, och undvik att köra utmed diken och schaktet, eftersom maskinen kan plötsligt tippa över om en kant raseras. Undvik att köra utmed vallar och håll ett avstånd som minst motsvarar schaktets bredd.
- Parkera inte maskinen på en lutande yta. Om det ändå skulle vara nödvändigt, aktivera parkeringsbromsen och vände med fördel maskinen i sidled och ställ ned lasten. Använd vid behov kilar bakom hjulen.

## **Personligt skydd och skyddsutrustning**

Bär säkerhetskläder och personlig skyddsutrustning.

- Skydda dig själv mot arbetsskador, såsom buller, utflygande skräp och damm.
- Följ reglerna beträffande skyddsutrustning. Bär ögonskydd och skyddshjälm eller annan tillbörlig skyddsutrustning.
- Läs redskapets operatörshandbok för mer information om skyddsutrustning som krävs i arbetet.



- Bullernivån vid förarsätet kan överskrida 85 dB(A), beroende på redskapet och typen av arbete. Bär hörselskydd när du arbetar med lastaren.



- Bär skyddshandskar.



- Bär skyddsskor närmest du arbetar med lastaren.



- Bär skyddsglasögon när du hanterar hydrauliska komponenter och vid underhåll eller service.

Beroende på det installerade redskapet och typen av arbete kan skyddsglasögon behövas när lastaren används.



- Ha alltid på dig säkerhetsbältet när du kör maskinen.



- Vid arbete på byggarbetsplatser rekommenderas användning av skyddshjälm, vilket även kan vara obligatoriskt utöver FOPS-strukturen på lastaren.



- Beroende på arbetet och arbetsområdet, kan det även krävas användning av andningsmask eller annan luftfiltrerande anordning. Ta reda på information om annan nödvändig säkerhetsutrustning på din specifika arbetsplats.



**VARNING**

Håll dig inom ROPS-säkerhetsramens skyddade utrymme. Ha alltid säkerhetsbälte på för att hålla dig kvar på förarsätet och undvika att bli krossad mellan marken och en lastare som välter.



**OBSERVERA**

**Varng för kvartsdamm.**  
Långvarig exponering för kristallin kiseldioxid kan orsaka allvarlig eller dödlig lungsjukdom. Myndigheter för arbetsmiljö och -säkerhet rekommenderar att exponeringen för damm som finns på de flesta jordbearbetnings- och andra arbetsplatser begränsas till ett minimum. Undvik om möjligt att sprida damm, håll lastarhytten fri från damm och använd andningsmask vid behov.

## **Säkerhetsram (ROPS) och säkerhetshuv (FOPS)**

Lastaren är utrustad med ROPS (Rolling Over Protective Structure) och FOPS (Fallin Object Protective Structure). Dessa säkerhetsstrukturer är viktiga delar av operatörens säkerhet och måste finnas monterade på maskinen.

Säkerhetsramen (ROPS) skyddar operatören i händelse av att maskinen tippar över. Fäst säkerhetsbälte när du manövrerar en maskin utrustad med ROPS. Alla hyttversioner är testade och certifierade för ROPS och FOPS.



**VARNING**



Risk för krosskador - Ha alltid säkerhetsstrukturer monterade  
**Avlägsna eller modifiera aldrig säkerhetsanordningarna och försök inte reparera dem.** Om de skadas ska du kontakta service.

Knäpp alltid fast säkerhetsbälte för att hålla dig inom säkerhetsramens skyddade område.

## FOPS Skyddstak (Falling objects protection system)

Sätt dig in i skyddstakets (FOPS) begränsningar. Lastaren är utrustad med ett nivå 1 FOPS som ger skydd mot måttliga stötar. Din arbetsmiljö kan ha specifika risker för fallande föremål och särskilda krav på vilken nivå av skydd som behövs för att minska risken. Användning av lastaren med FOPS nivå 1 kan vara förbjuden i arbetsområdet.

## Modifikationer

Alla modifikationer på denna maskin måste godkännas i förväg av en auktoriserad Avant-representant. Om du modifierar lastaren eller redskapet kan det bli farligt och orsaka allvarliga skador eller dödsfall. Icke-auktoriserade modifikationer kan öka risken för olyckor och skador eller förkorta maskinens livslängd. Modifikationer på elektriska system kan skapa allvarliga risker för elektriska stötar, brand och skador på eller explosion av batteriet. Modifikationer eller felaktiga reparationer kan innebära att lastaren inte längre överensstämmer med föreskrifter om elektromagnetiska utsläpp. Använd endast originalreservdelar för att se till att produkten hålls i ett säkert driftsskick.

## **Arbeta i närheten av elledningar**

Grävning kan blottlägga nedgrävda kablar och redskap kan göra att man kommer åt överhängande elledningar med lastaren, vilket utgör en risk för elstötar och elchocker.

Planera arbetet i förväg och vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder.



**Fara för elektriska stötar- Håll avstånd från elkablar.** Kontakt med eller arbete för nära elledningar kan leda till dödliga elstötar. Håll lastaren och eventuella redskap på tillräckligt avstånd från alla elkablar, se tabellen nedan. Förutsätt aldrig att en kabel är urkopplad.

**Tabell 1 - Säkerhetsavstånd från kraftledningar**

Spänningsnivå	Säkerhetsavstånd
0–1 000 V	2 m
1–45 kV	3 m
110 kV	4 m
220 kV–	5 m
Okänd spänning	5 m

Om elkablar blottläggs vid grävningsarbeten eller om du oavsiktligt kommer i kontakt med eller kommer i närheten av strömsatta elkällor:

- Lämna inte lastaren förrän elen har kopplats från av kvalificerade tekniker, vanligtvis det lokala elbolaget.
- Om du absolut nödvändigt måste ut ur lastaren ska du hålla ihop fötterna och hoppa ut ur lastaren till ett säkert avstånd.
- Varna andra från att nära sig lastaren tills det är helt säkert att göra det.

## Elsystem och hantering av batteripaketet



WARNING

**Risk för elektriska stötar, brand och syraläckage - Hantera batteriet med försiktighet.** Lastaren är utrustad med ett batteripaket med hög energi som kan mata ut farliga, dödliga nivåer ström och spänning. Missbruk eller användning av skadat batterisystem medför risk för explosion av batteriet, brand, farlig elektrisk stöt och syraläckage från batteriet. Följ anvisningarna beträffande laddning, användning och underhåll av batteriet och elsystemet i den här bruksanvisningen.


### Batterisystem på e6

Energin från batteripaketet används i två parallella system:

- 48-voltspänningen från batteriet omvandlas av en växelriktare till högspänning och starkström för att driva elmotorerna
- En omvandlare från 48 V till 12 V levererar el till lastarens styrsystem, hydraulventiler, instrumentpanelen, eluttag etc.

Modifera aldrig 48-voltssystemet eller anslut någon enhet direkt till den. Detta system kan mata ut starkström som kan döda eller orsaka elektriska stötar och brännskador om det hanteras vårdslöst och säkerhetssystemen förbikopplas. Se underhållsanvisningar på sidan.

FARA



**Kortslutning kan göra att batteriet exploderar eller börjar brinna - Koppla ur batteriet innan underhåll.**

Isolera batteriet från lastarens elektriska system genom att koppla från dess snabbkontakt innan du arbetar på lastarens elektriska system, se sidan 94. Kontrollera att alla isolatorhylsor och lock är i gott skick och att batteripolerna inte är exponerade. Lägg aldrig metallföremål på batteriet.

### Hantera batteriet med försiktighet

- Batteriet innehåller frätande svavelsyra som orsakar allvarliga skador vid hudkontakt. Undvik kontakt med hud eller kläder. Spola med mycket vatten om elektrolyt kommer på huden eller kläderna. Vid kontakt med ögonen, skölj med mycket vatten i minst 15 minuter och kontakta genast läkare.
- Om säkringen går upprepade gånger bör du ta reda på orsaken. Använd alltid säkringar av rätt klass.
- Koppla ur batteriet genom att dra ur huvudkontakten. Koppla aldrig ur enskilda battericeller.



OBSERVERA



**Risk för exponering för batterisyra - Hantera batteriet försiktig och läs underhållsinstruktionerna.**

Användning av ett skadat batteri, extrem värme, felaktig laddningsprocedur eller annan typ av felaktig användning kan orsaka att battericellerna spricker och läcker eller sprutar ut elektrolyt. Följ alltid användnings- och underhållsanvisningarna. Använd aldrig ett skadat batteri.

**OBSERVERA**

**Blyvarning - Använd skyddshandskar.** Batteriet och dess terminaler innehåller bly, vilket är en skadlig substans som inte bör hanteras mer än nödvändigt. Bär skyddshandskar när du hanterar batteriet. Tvätta händerna med tvål och vatten efter att du har hanterat batteriet.

**WARNING**

**Risk för elektrisk stöt och kontakt med syra - Ta aldrig isär batteripaketet.** Batteripaketet innehåller inga andra delar som kan servas än de som beskrivs på sidan 87. Avlägsna aldrig enskilda battericeller från batteripaketet. Låt alla isolatorer sitta kvar.

## Första hjälpen

**VARNING**

**Risk för allvarliga frätskador - Undvik kontakt med batterisyra.** Batteriet innehåller svavelsyra som elektrolyt. Denna syra är mycket frätande och kan orsaka allvarliga skador vid hudkontakt. Om du får syra i ögonen finns det en allvarlig risk för svår ögonskada. Följ instruktionerna för korrekt hantering av batteriet för att undvika exponering för syra. Använd endast ett batteri i gott skick.

### *Om du exponeras för batterielektrolyt (svavelsyra):*

- Vid kontakt med huden:  
Skölj omedelbart med mycket vatten. Ta av och tvätta nedstänkta kläder.
- Vid kontakt med ögonen:  
Skölj omedelbart med riktigt med rinnande rent vatten i minst 15 minuter och uppsök genast läkarvård.
- Om du inandas syraångor:  
Andas in frisk luft och kontakta läkare.
- Vid förtäring:  
Drick omedelbart en stor mängd vatten. Svälj aktivt kol och kontakta genast läkare.

## Följ korrekt laddningsförfarande



**Batteriet avger explosiv gas under laddning - Se till att endast ladda på väl ventilerad plats.**

- Se till att ventilationen är tillräcklig när du laddar batteriet.
- Ladda aldrig lastaren i ett litet garage eller skjul där det inte finns någon maskindriven ventilation till utluften.
- Håll ljusbågar, gnistor, flammor och tänd tobak på avstånd från batteriet.
- Ladda aldrig ett skadat eller fruset batteri.
- Se detaljerad information om laddningsprocessen från och med sidan 73.



**Risk för att batteriet exploderar - Ladda aldrig ett fruset batteri.**  
Urladdat batteri kan frysas. En fruset batteri kan explodera under laddning. Ladda aldrig ett fruset batteri, utan låt först lastaren värmas upp på en varm plats om den har lämnats ute i minusgrader med lågt batteri. Förhindra frysning genom att hålla batteriet laddat särskilt när det finns risk för minusgrader.

### **Säkerställ god ventilation och ta loss den bakre plåten innan laddning**

Ladda endast lastaren på väl ventilerad plats. Ladda aldrig i ett litet garage eller skjul, där det inte finns fläktdriven ventilation för att vädra ut gaserna till uteluften.

Ta loss den bakre plåten och låt den vara öppen för att låta gasen vädras ut ordentligt vid laddning av batteriet. Om du låter den bakre plåten vara av kommer det också att göra att batteriet svalnar bättre under laddning.

Under laddning övergår något av vattnet i batteriet till vät- och syrgas. Denna gasblandning är mycket brandfarlig och kan bli explosiv om tillräckligt med gas ackumuleras. Området där lastaren laddas måste ventileras väl så att mängden av dessa frigjorda gaser inte blir explosiv.

- Se till att ventilationen är tillräcklig när du laddar batteriet. Ladda företrädesvis lastaren utomhus.
- Håll ljusbågar, gnistor, flammor, tända cigaretter och andra värmekällor på avstånd från batteriet.
- Ladda endast batteriet med lastarens inbyggda laddare. Om du ansluter någon annan laddare till batteriet kan batteriet bli för varmt, för hög spänning kan orsaka att elektrolyt läcker ur batteriet, och batteriet kan skadas.
- Kontrollera batteriet för ytter skador, läckage och deformationer. Ladda aldrig batteriet och använd inte lastaren om du ser att batteriet är skadat.

### **Använd endast lastarens inbyggda laddare för att ladda batteriet**

Använd endast den inbyggda originalladdaren för att ladda batteriet. Detta säkerställer att laddningsspänningen och strömmen optimeras i olika faser av laddningscykeln. Andra laddartyper, speciellt de med högre utgångsström, kan överhettta batteriet. Överhettning kan göra att elektrolyten börjar koka och batteriet skulle kunna försämrmas eller dess livslängd förkortas som resultat.

## **Brandskydd**

För att minimera risken för brand, håll lastaren ren och följ följande enkla steg.

- Håll alltid lastaren ren för att undvika ansamling av lättantändligt, brandfarligt skräp såsom damm, löv, hö, halm, etc. Se sidan för mer information om rengöring av lastaren.
- Det finns många delar i det elektriska systemet som blir mycket varma vid normal användning. Håll de elektriska delarna rena för att undvika brand och för att säkerställa att kylningen av de elektriska systemen fungerar. Överhettring av elektriska delar kan förkorta deras livslängd.
- **Statisk elektricitet kan skapa gnistor då man tar av plastkåpor.** Ta inte bort, rengör eller på annat sätt hantera plastkåporna medan lastaren är ansluten till en laddare.
- Rök inte medan du arbetar i närheten av batteriet eller utför något underhållsarbete på hydraulsystemet.
- Fyll endast på hydraulolja på en väl ventilerad plats.
- Oljeläckage kan antändas om det kommer i kontakt med heta komponenter. Reparera eventuella skadade eller läckande komponenter innan du använder maskinen.

Ta reda på var närmaste brandsläckningsutrustning finns på din arbetsplats. På vissa platser kan en brandsläckare vara obligatorisk. Ha en godkänd flerfunktionsbrandsläckare i närheten av platsen där du förvarar lastaren.

## ***För att säkerställa brandsäkerheten under laddning***

Följ instruktionerna för korrekt laddning. Batteriet avger explosiva gaser under laddning och därför måste ventilationen säkerställas. Gnistor, tända tobaksprodukter och andra antändningskällor måste hållas borta från lastaren under laddning.

- Anslut endast lastaren till ett jordat eluttag.
- Vi rekommenderar att du använder ett eluttag med en jordfelsbrytare för att skydda dig mot elektriska stötar ifall kabelisoleringen skulle vara skadad. Dessa anordningar måste testas regelbundet.
- Använd endast förlängningskabel om det är absolut nödvändigt. Använd så korta kablar som möjligt. Välj endast högkvalitativa kablar med stort ledartvärsnitt. Kablar av låg kvalitet kan hettas upp och till och med börja brinna.
- Undvik att rulla upp kabeln för att förhindra att kabeln värmes upp. Rulla ut en lång kabel som rullats upp, annars kan kabeln överhettas och börja brinna. Elströmmen som går genom kabeln under laddning kan vara så hög som ca 2300 watt.
- Se till att säkringarna i eluttaget är tillräckliga för lastaren.
- Undvik att alstra statisk elektricitet medan lastaren laddas. Torka eller rengör inte lastaren under laddning.
- Se till att alla laddnings- och batterikablar är isolerade och korrekt anslutna.

# Beskrivning av lastaren

## **Identifiering av lastaren**

Anteckna lastarens identifieringsinformation i följande fält, det underlättar vid beställning av reservdelar etc.

1. Lastarmodell \_\_\_\_\_
2. Lastarens serienummer \_\_\_\_\_

Lastarens serienummer finns tryckt på sidan av typskylten, vilken också indikerar lastarmodellen.

Återförsäljare: \_\_\_\_\_

Kontaktinformation \_\_\_\_\_

## ***Identifiering av lastaren***

Lastarens identifieringsskylt finns på höger sida om ratten.



## **OBS!**

Skriv ner serienumret på din lastare och ha det till hands när du kommunicerar med din återförsäljare eller Avant servicepartner. Serienumret hjälper till att identifiera rätt reservdelar till din lastare.

## Lastarens huvuddelar

På följande bild visas lastarens huvuddelar:



### 1. Framram

På framramen finns följande monterat: förarsätet, manöverdonen, hydrauliska styrventiler, hydrauloljetank, uttag till externhydraulik, framhjul, hydraulmotorer och lastarbom med redskapsfäste.

### 2. Bakram

På bakramen finns följande monterat: batterier, elmotorer, inbyggd laddare och uttag, hydraulpumpar, bakhjul, hydraulmotorer, parkeringsbroms och vikter.

### 3. Midja

Midjan sammankopplar framramen och bakramen. Lastaren styrs hydrauliskt med styrcilindern, som finns monterad mellan framramen och bakramen. Hydraulslangar och elledningar leds genom midjan.

### 4. Lastarbom

Lastarbommen är monterad på framramen och manövreras med en styrspak från förarsätet. Redskapsfästet är monterat längst ut på bommen. Bommen är teleskopisk och kan förlängas 600 mm hydrauliskt. Bommen kan förses med ett hydrauliskt självnivelleringssystem

### 5. Redskapsfäste

Redskap monteras på redskapsfästet. Låsstiften på plattan manövreras manuellt (standard) eller hydrauliskt (tillval).

### 6. Uttag för externhydraulik

Hydraulslangarna i hydrauldrivna redskap monteras på det här uttaget. Uttaget är utrustat med ett snabbkopplingssystem för multikontakten och är dubbelverkande: det har två tryckledningar och en tankledning, se sidan 65. Om lastaren är utrustad med tillvalet el-funktion för joystick, är dess eluttag integrerat i multikontakten.

Dessutom är det möjligt att som tillval installera ett dubbelverkande externhydrauluttag fram till. Detta extra uttags snabbkoppling kommer att finnas under multikontakten.

### 7. ROPS-säkerhetsram

ROPS-ramen (Roll-over protective structure) är i enlighet med standarden ISO 3471:1994 med tillägget 1:1997 och teknisk rättelse 1:2000 för en maximal maskinkonfigurationsmassa om 2720 kilo.

### 8. FOPS-tak

FOPS-taket (Falling objects protective structure) monteras på ROPS. Det uppfyller kriterierna i standarden ISO 3449:2005 (1365 J).

## **Skyltar och dekaler**

På bilden nedan och på följande sida visas skyltarna och märkningarna som måste vara synliga på utrustningen. Byt ut eventuella varningsdekal som har blivit otydliga eller som har lossnat helt och hållet. Nya dekaler finns tillgängliga via din återförsäljare eller kontaktinformationen som finns på omslaget till denna manual.

### **För att fästa en ny dekal**

Innan du sätter på en ny dekal ska du rengöra ytan från smuts, damm, fett och andra material. Dra av en liten del av pappret på baksidan av dekalen och applicera den blottade fästytan på den rengjorda ytan och inpassa dekalen ordentligt. Dra av resten av pappret och tryck med händerna för att släta ut dekalen.



**Varningsdekalerna innehåller viktig säkerhetsinformation och hjälper dig att identifiera och komma ihåg risker relaterade till utrustningen.**


Se till att följande skyltar och dekaler är renar, oskadda och läsbara. Om någon av dessa dekalers saknas eller är oläsbar, ska den genast bytas ut. Be om nya dekaler från din lokala Avant-återförsäljare.



**Tabell 2 - Lista över dekaler och märkningar på maskinen**

Dekal		Placering	Produktkod
1	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Always perform a daily inspection of the machine before starting operation</li> <li>Operate the control levers and the steering wheel only when sitting in the driver's seat</li> <li>When coupling the attachment, make sure that the locking pins of the attachment coupling plate lock properly down in the holes of the attachment</li> <li>Do not transport the load with the boom lifted. Always carry bucket or attachment as low as possible, and with the telescopic boom completely retracted</li> <li>Drive slowly and do not turn sharply on uneven terrains. Watch out for ditches, manholes and steep gradients</li> <li>Keep hands, feet and clothing away from any moving part</li> <li>Do not transport persons with the machine</li> <li>Before leaving driver's seat:             <ul style="list-style-type: none"> <li>Lower the boom down to the ground</li> <li>Engage the parking brake</li> <li>Stop the engine</li> <li>Remove ignition key and turn battery disconnect switch to OFF position</li> </ul> </li> </ul>	Nedanför ratten	A414690
2		Bommen, på båda sidorna	A417273 (2 st.)
3		Nära elmotorerna	A417270
4		Vid insteget till lastaren	A411455
5		Vid insteget till lastaren	A411456

**Tabell 2 Fortsättning - Lista över dekaler och märkningar på maskinen**

Dekal	Placering	Produkt-kod	Meddelande
6	Bredvid ratten	A420354	<p><b>VARNING</b></p> <p>Om du använder parkeringsbromsen medan maskinen är i rörelse kan det göra att hjulen låser sig och maskinen stannar tvärt.</p> <p>Aktivera parkeringsbromsen först efter att maskinen stannat. Parkeringsbromsen ska endast i nödfall användas för att stanna maskinen. Upprepad användning under körsning skadar bromsarna.</p> 

**Tabell 3 - Informationsdekal**

Dekal	Placering	Produkt-kod	Meddelande
7	ROPS-ram	A420726	ROPS/FOPS-godkändande
8	Högra panelen intill förarsätet	A43600	Ljudtrycksnivå 88 dB(A) vid förarsätet
9	Högra panelen intill förarsätet	A411047	Ljudkraftsnivå 101 dB(A) 2000/14/EC
10	Frontpanel under förarsätet	A415780	Korrekt typ av hydraulolja

## Tekniska specifikationer

### Dimensioner

Allmänna dimensioner	
Längd	2550 mm
Bredd	1130 mm (med standardräckvidd)
Höjd	1985 mm (med standardräckvidd)
Massa (tom)	1600 kg
Däck	Standard: 23 x 10.50-12" TR / GR
Lyfthöjd	2820 mm
Max. räckvidd	1100 mm (avstånd mellan standardframhjulen och snabbkopplingsplattan)
Vändradie, insida/utsida	995 mm / 2050 mm
Markfrigång	200 mm

### Höjd och bredd



Däck	Bredd	Höjd
23 x 8.50-12" TR	1080 mm	1980 mm
23 x 10.50-12" TR	1130 mm	1985 mm
26 x 12.00-12" TR	1290 mm	2013 mm
320/60-12" HD TR	1290 mm	2013 mm
27 x 8.50-15" TR	1030 mm	2026 mm
26.5 x 14.00-12" TR	1420 mm	2020 mm
23 x 8.50-12" GR	1080 mm	1980 mm
23 x 10.50-12" GR	1130 mm	1895 mm
26 x 12.00-12" GR	1290 mm	2013 mm

#### Däcktyper:

**TR** Däck med slitbanemönster av traktortyp, med aggressiva räfflor för bästa möjliga dragkraft

**GR** Däck med slitbanemönster för gräs, jämnare yta och större kontaktområde

Dimensioner inom parentes beror på storleken på lastarens hjul.



## Allmänna specifikationer

	e5
Kategori	Jordförflyttningsmaskiner / Lastare / Kompakt lastare EN ISO 6165
Produktkod	A21714
Drivsystem	Hydrostatisk 4WD
Tipplast ISO 14397-1 (se även sidan 31)	970 kg
Nominell driftkapacitet	480 kg
Dragkraft	Statisk min 640 daN
Hjälphydraulik *Se även sidan 27	Max 18,5 MPa (185 bar) Maxflöde Främre: 30 l/min
Hydraulpumpar	2
Hjälphydraulik	Standard: Snabbare multikopplingssystem på fronten
Arbetsredskapskoppling	Avants snabbkopplingsplatta för redskapet
Hydrauloljekapacitet	36 l
Typ av hydraulolja	ISO VG 46, endast mineralolja.
Ljutrycksnivå 2000/14/EC L <sub>p</sub> , ISO 6396	88 dB(A) dB(A)
Ljudkraftsnivå 2000/14/EC L <sub>p</sub> , ISO 6395	101 dB(A) dB(A)
Hand-arm vibration, totalt	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Helkroppsvibration, max.	< 0,5 m/s <sup>2</sup>

## Elsystem och batteri

	e6
Batterityp	Bly-syra batteripaket
Produktkod, batteri	66390
Lagrad energi	11,5 kWh
Kapacitet	240 Ah
Spänning (nominell)	48 V
Elmotorer	2
Nettoeffekt, drivning	7,2 kW
Nettoeffekt, externhydraulik	2 kW
Livscykel, batteri	1500 cykler (beräknade). Se sidan 74
Styrsystem och tillbehör	12 V / 40 A DC-DC omvandlare
Laddningssystem	Inbyggd laddare
Nätströmkontakt för laddaren	Schuko, jordad
Laddarens spänning och ström	Se sidan 77
Laddningsström	Kontrolleras av laddaren, max 40 A , 48 V / 10 A, 230 V

## Hjälphydraulikens oljeflöde

Grafen nedan visar externhydraulikens utloppsflöde vid elmotorns olika motorvarvtalsnivåer. Varvtalet till elmotorns externhydraulpump styrs med handgasspaken.

Oljeflödet för externhydrauliken visas på lastarens multifunktionsdisplay. Se sidan 41 för mer information.


Vissa redskap kan fungera optimalt vid en särskild flödesnivå, använd grafen för att uppskatta rätt varvtalsinställning.

### OBS!

Handgasspaken styr endast hydraulpumparna.

**Handgasspakens läge påverkar inte hastigheten eller drivkraften i drivsystemet.**

Håll varvtalsinställningen så låg som möjligt för att manövrera redskapet på ett smidigt sätt och spara energi. Dra tillbaka gasspaken när du inte använder redskapet.



### OBS!

Det maximala oljeflödet för externhydraulik kan inte tillämpas med alla redskap. Kontrollera rätt motorvarvtal för varje redskap med hjälp av den här grafen och instruktionsboken till varje enskilt redskap. Arbetsredskap kan skadas, köras för fort eller så kan det vara svårt att kontrollera dem precis när oljeflödet är för högt.

### OBS!

Om man använder ett inkompatibelt redskap som kräver konstantt högt hydrauloljeflöde och -tryck kommer det att resultera i minskad externhydraulisk effekt. Detta händer eftersom lastarens styrelektronik begränsar elmotorernas och omvandlarnas temperatur.

## Körhastighet och dragkraft

	Däck	Körhastighet	Dragkraft
<b>e5 TR</b>	23 x 8.50-12" TR	9 km/h	100 %
	23 x 10.50-12" TR	9 km/h	100 %
	26 x 12.00-12" TR	10 km/h	85 %
	320/60-12" HD TR	10 km/h	80 %
	27 x 8.50-15" TR	10 km/h	80 %
<b>e5 GR</b>	23 x 8.50-12" GR	9 km/h	95 %
	23 x 10.50-12" GR	9 km/h	100 %
	26 x 12.00-12" GR	10 km/h	85 %
	26,5 x 14.00-12" GR	11 km/h	75%

\* Lastarens maximala hastighet är den högsta hastigheten som kan uppnås under optimala förhållanden. Lastfördelningen, däcktrycket, markytan och många andra förhållanden påverkar maxhastigheten.

\*\* Dragkraften beror på däckens storlek. I tabellen visas dragkraften med varje däckmodell i jämförelse med standarddäcken (100%).

## Däck

Lastaren kan utrustas med olika typer av däck för olika driftförhållanden. Gräsmönstrade (GR) däck skadar markytan mindre än traktordäck (TR), men ger sämre dragkraft.

Däck	Spårmönster	Kod	Fyllningstryck	Passar med stänkskydd		Passar med snökedjor	
				Fram	Bak	SD	HD
27 x 8.50-15"	TR	65414	4,2 bar	-	-	65723	-
23 x 8.50-12"	TR	65995	3,4 bar	x	x	64746	64455
23 x 8.50-12"	GR	65994	4,6 bar	x	x	64746	64455
23 x 10.50-12"	TR	65997	2,5 bar	x	x	-	64745
23 x 10.50-12"	GR	65996	3,0 bar	x	x	-	64745
26 x 12.00-12"	TR	65739	3,4 bar	x	x	-	64973
26 x 12.00-12"	GR	65212	3,4 bar	x	x	-	64973
320/60-12" HD	TR	65224	4,0 bar	x	x	-	65603
26,5 x 14.00-12"	GR	65787	1,8 bar	-	-	-	-

\* Vid användning av däcken 26,5x14.00-12" (kod 65787) är det obligatoriskt att använda 40 mm däckmellanlägg för att montera dessa däck. Se sidan 29.

### Använd bredast möjliga däck

För bästa stabilitet och kontroll, använd alltid de bredast möjliga däcken. Däck som är smalare än standarddäck är endast avsedda för särskilda ändamål då maskinens bredd måste begränsas.

Använd endast däck och fälgar som uppfyller de ursprungliga specifikationerna och dimensionerna, detta för att undvika potentiella problem med lastkapaciteten, däckstorleken eller lagerbelastningen på drivmotorer. Specialdäck, såsom dubbdäck kan också finnas tillgängliga. Kontakta din återförsäljare för ytterligare information.



WARNING

**Risk för att välna - Se till att däcken inte är skadade.** Förlust av däcktryck kan göra att lastaren välter. Se till att det inte finns några synliga skador på däcken. Håll däcktrycket inom rekommendationerna.

## Däckmellanlägg

Hjulen kan utrustas med mellanlägg som ökar lastarens bredd för bättre stabilitet. Mellanläggen A417486 är 40 millimeter tjocka. De måste installeras för att passa de breda däcken 26.5x14.00-12".

**VARNING**

Mellanläggen förbättrar lastarens laterala stabilitet. Ta inte bort mellanläggen förutom vid drift på plana områden då lastarens bredd måste minskas så mycket det går.

**OBS!**

Använd endast mellanlägg som rekommenderas av Avant. Alltför tjocka mellanlägg kan skada hydraulmotorerna. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information.

## Snökedjor

Det finns två typer av snökedjor. Se tabellen på sidan 28 för en lista över kedjor som finns tillgängliga för din lastares däckstorlek.

**SD****HD**

Kontrollera att snökedjorna passar och att de inte slår i någon del av lastaren. Kontrollera också att snödäcken passar när lastaren vrids till maximal svängning.

## **Ballastade däck**

Vissa däck kan fyllas med en speciell typ av tungt skum som skapar ytterligare vikt. De fyllda däcken är också användbara i områden där upprepad punktering av vanliga däck skulle kunna förväntas.


Vid körning med lastare med ballastdäck kan accelerations- och stoppavståndet öka.

Ballastade däck har inget lufttryck inuti dem och kräver inga lufttryckskontroller.



Ballastade däck är tunga - Hantera ballastade däck med försiktighet.  
Fyllning av däcken ska överlätas till professionell däckservice

Om lastaren är utrustad med ballastade däck ska följande symbol appliceras på en synlig plats på lastramen nära däcken. Om du byter däcken och installerar vanliga däck ska du också ta bort den här dekalen.



## Lyftkapacitet

### Lyftkapacitet och tipplast

Lastarens lyftkapacitet begränsas antingen av lastarbommens max. tillgängliga lyftkraft eller av lastarens tipplast. Lyftkapaciteten beror på lastarbommens läge (vikten horisontella avstånd i framåtgående riktning), vilket framgår av olika diagram i detta kapitel. I de flesta fall är den punkt då lastaren tippar den begränsande faktorn för lyftkapaciteten.

Om inte annat anges, hänvisar alla värden endast till lastarens tipplast och representerar inte lastarens lyftkapacitet.

### Tipplast

Tipplast är den last vid vilken bakdäcken förlorar kontakt med marken och lastaren börjar tippa framåt. Det kan hänta att lastaren tippar även på jämn mark. Om rörelsen som orsakar obalans inte förhindras eller korrigeras i tid, kan lastaren välta, vilket skulle orsaka potentiellt allvarliga personskador eller till och med dödsfall. Läs instruktionerna i den här handboken om säker hantering av last för att undvika situationer där lastaren kan välta.

Att lastaren välter kan orsakas av en enda sak, eller som en kombinerad effekt av driftsförhållandena, lastarens rörelser och arbets situationen. Undvik följande vanliga situationer för att förhindra att lastaren välter:

- för tung last lyfts
- när lastarbommen flyttas till ett annat läge flyttas lasten bort från lastaren, vilket minskar lastarens stabilitet
- körning med lastaren eller andra rörelser påverkar lastarens balans

Mer information om hur man tar hänsyn till de faktorer som påverkar tipplasten finns på sidan 59.

Det finns många faktorer som påverkar lastarens stabilitet. Använd lastdiagrammet och ROC-tabellen för att uppskatta lastarens lasthanteringskapacitet. Följ instruktionerna och informationen i denna manual.



Risk för att välta - Följ säkerhetsanvisningarna. Lastarens lyftkapacitet begränsas av risken för att tippa över framaxeln.

Var uppmärksam på säkra driftförhållanden närmest du hanterar last eller tunga redskap. De angivna värdena gäller endast under gynnsamma förhållanden. Läs anvisningarna i denna handbok.

Lastarens lyftkapacitet och stabilitet är till sin absoluta rätt när:

- lastaramen hålls rak
- tyngdpunkten för lasten är så nära lastaren som möjligt
- motvikter har monterats på lastaren
- svängning av lasten förhindras och alla manöverdon används lugnt och försiktigt

Se även sidan 58 för mer information om säker hantering av tung last och för en lista över typiska faktorer som påverkar lastarens stabilitet.

**För att uppskatta lastarens lastkapacitet.**

Det finns olika representationer av tipplasten i denna handbok:

- Lastdiagram
- Lastdiagram med pallgafflar
- ROC-tabell (även som en dekal på lastaren)

Var och en av dessa visar samma information om lastarens tipplast, men på olika sätt och med andra detaljer. Informationen är avsedd att hjälpa dig att undvika att överskrida tipplasten med eventuella redskap.

**Bilder, diagram, tabeller eller värden för tipplast och ROC-tabellen gäller endast när:**

- Marken är fast och jämn
- Lastaren står stilla eller körs i max. 2 km/h med smidiga och långsamma, kontrollerade rörelser.
- En förare som väger 75 kilo sitter på förarsätet.
- Lasten är jämnt distribuerad på pallgafflar med lastens tyngdpunkt 500 millimeter från den vertikala delen av pallgaffelns armar. De indikerade lastvärdena har tagit gaffelredskapets vikt med i beräkningen.



**Alla extra vikter påverkar stabiliteten - Även föraren.** Kom alltid ihåg: Om föraren lämnar maskinen, minskar tipp- och max. belastningen.

## Tipplast - Lastdiagram

Lastdiagrammen hjälper dig att uppskatta lastens vikt som kan lyftas med lastaren utan att tippa på fast, stabil mark. De beskriver last som kan hanteras med pallgafflar med lastarbommen i olika lägen.

När last lyfts från marken, sträcks lastarbommen längre ut från lastaren, vilket minskar lastarens stabilitet. När lastarbommen är i horisontellt läge ligger lasten längst bort från lastaren och tipplasten är den längsta. När teleskopbommen förlängs reduceras tipplasten ytterligare.

### För att läsa av denna typ av lastdiagram:

Denna typ av lastdiagram beskriver hur tipplasten ändras när lasten flyttas längre bort från lastaren då man rör lastarbommen. Den visar den möjliga belastningen med teleskopbommen helt indragen och förlängd, samt vid två punkter mellan bommens ytterlägen.

Som visas i diagrammet kan en last på ca 760 kg lyftas till ett horisontellt läge, och därför kan den hanteras med lastarbommen i valfritt läge. Om teleskopbommen förlängs minskar tipplasten till 500 kg vid fullt utsträckt läge. En pall på 1100 kg kan lyftas precis ovan marken, men den kan inte lyftas högre.


Samma information, med informationen om det horisontella läget (när bommen är längst bort från lastaren) visas också i ROC-tabellen och dekalen på lastaren.




**WARNING**

**Undvik att överbelasta lastaren - Ta reda på lastarens last- och lyftkapacitet.** Tung last kan leda till att lastaren välter. Diagrammet gäller endast på fast och jämnt underlag under de förhållanden som listas på sidan 30. När bommen flyttas till ett annat läge kan lasten överstiga tipplasten och lastaren kan välta.

### Lastdiagram - e5



### Lastdiagram - e5 - Med extra vikter



\* Tipplasten kan vara mer än den tillgängliga lyftkraften. Lastdiagrammen representerar endast lastarens stabilitet i framåtgående riktning.

## Tipplast - Lastdiagram

Med lastdiagrammet i detta kapitel kan du uppskatta lastarens lasthanteringsförmåga beroende på lastens horisontella avstånd från lastaren. Tipplisten beror på avståndet mellan lastens tyngdpunkt och lastarens framaxel.


Lastens horisontella avstånd på typiska pallgafflar visas också med bommen i olika lägen. I diagrammet placeras lasten 500 mm från gaffelarmens vertikala del.

**OBS:** Lastdiagrammet representerar endast stabiliteten framåt. Det hänvisar inte till den maximalt tillgängliga lyftkraften.



**Undvik att överbelasta lastaren - Ta reda på lastarens last- och lyftkapacitet.** Tung last kan leda till att lastaren välter. Diagrammet gäller endast på fast och jämnt underlag under de förhållanden som listas på sidan 30. När bommen flyttas till ett annat läge kan lasten överstiga tipplisten och lastaren kan välta.

### **Lastdiagram e5**



### **Hur du utläser lastdiagrammet**

- a Tipplast med lastarramen i rak position.
- b Tipplast med lastarramen i maximal svängning.
- ROC (nominell driftkapacitet), definierad vid 60 % av tipplisten för pallgafflar.

Tipplastdiagrammet beskriver endast lastarens stabilitet i framåtgående riktning - det hänvisar inte till den maximalt tillgängliga lyftkraften.

**Exempel:** Om lastens tyngdpunkt är 970 mm framför den främre axeln (500 mm från pallgafflarna vid marknivå)

- Tipplisten kommer att vara cirka 1230 kg vid lyft från markytan, med en förare som väger 75 kg och med lastarramen i rakt läge (linje a i lastdiagrammet). Lastarens lyftkraft kan vara mindre än tipplisten.
- När bommen lyfts till horisontellt läge minskar tipplisten till ca 830 kg (linje a i lastdiagrammet, det horisontella avståndet för lastens tyngdpunkt på gafflarna ökar till ca 1380 mm).
- Det innebär att en pall med en totalvikt på ca 1200 kg kan lyftas precis ovan marken, men inte högre, eftersom lastaren då skulle tippa.

## Nominell driftkapacitet

För enkelt att avgöra hur mycket last lastaren kan hantera på ett säkert sätt, finns en tabell över tipplasten och en beräknad nominell driftkapacitet (ROC) på dekalen intill. Dekalen är synlig även från förarsätet.

Den nominella driftkapaciteten beror på hur lastaren används:


- Vid användning av skopa och allmän användning är den nominella driftkapaciteten 50 procent av tipplasten.
- Vid användning av pallgaffel är den nominella driftkapaciteten 60 procent av tipplasten.

Informationen i tabellen är beräknad på minimilast under sämsta förhållanden, med förhållandena listade nedanför. Den faktiska lyftkapaciteten kan vara betydligt högre eller lägre, beroende på terrängförhållandena, tillgänglig lyftkraft och lastdistributionen. Om du lägger till eller tar bort motvikter så påverkar det indikerad ROC.

### **ROC-tabellen gäller när:**

- Marken är fast och jämn
- Lastaren är stationär eller körs i max. 2 km/h med smidiga och långsamma, kontrollerade rörelser.
- En förare som väger 75 kilo sitter på förarsätet.
- Lasten är jämnt distribuerad på pallgafflar med lastens tyngdpunkt 500 millimeter från den vertikala delen av pallgaffelns armar. I det indikerade lastvärdet har gaffelredskapets vikt tagits med i beräkningen.

### **Etikett för nominell driftkapacitet**



### **Lastarbommen i olika positioner, kolumner på etiketten:**


1. Maximal tipplast, stabilitet lyft av lasten något ovan marknivå
2. Bommen upplyft i horisontell position (minst stabila positionen)
3. Nominell driftkapacitet i skopapplikation
4. Nominell driftkapacitet i pallgaffelapplikation

### **Olika lastarkonfigurationer, rader på etiketten:**

1. Lastarens ram i rak position, extra vikter på 180 kg monterade
2. Lastarens ram i rak position, standardmotvikter monterade
3. Lastarens ram i fullt ledad position, standardmotvikter monterade

# Lastarens manöverdon och tillval

Följande bild visar placeringen av manöverdonen. Placeringen av och funktionen för manöverdonen kan skilja sig något för olika modeller, se följande sidor.



<b>Referens</b>	<b>Sida</b>
1. Instrumentpanel Tändningslås	37 50
2. Nödstoppknapp	51
3. Indikatorlampor	37
4. Brytare på instrumentpanelen	37
5. Styrspak för bom och skopa	38
6. Styrspak för externhydraulik	38
7. Manöverdon teleskopbom	39
8. Manöverbrytare (se nedan)	
9. 12 V-uttag (max. 15 A)	42
10. Omkopplare signalhorn	
11. Multifunktionsdisplay	41
12. Handgassspak	40
13. Fäste för säkerhetsbälte	43

## Reglage i pedalutrymmet

A Körpedal, höger: kör framåt	53
B Körpedal, vänster: kör bakåt	53

## Brytare på panelen

OBS: Några av de omkopplare som presenteras här är tillvalsutrustning och kanske inte finns installerade på lastaren.

Omkopplarnas placering kan vara annorlunda än den som visas här.

	Väljarknapp, hydrauluttag Tillvalsutrustning Se sidan 48		Extra arbetsbelysning på ROPS- ramen, 2 fram, 1 bak Tillvalsutrustning		Driftläge/hastighetsintervall väljarknapp. Se sidan 54
	Varningsfyr Tillvalsutrustning Se sidan 44		Driftlägesväljare Se sidan 54		Hydrauliska lässtift, redskapsfäste Tillvalsutrustning Se sidan 63
	Parkeringsbroms Se sidan 42		Vindrutetorkare och -spolare (CAB L tillval) Se sidan 45		Varningsblinkers Tillvalsutrustning

## Instrumentpanel

### Instrumentpanel e5

På instrumentpanelen finns tändningsnyckeln samt ytterligare brytare och indikatorlampor.

Multifunktionsdisplayen visar information om batteriladdningsnivå, drifttimmar och diagnosrelaterade felkoder. Displayen är på närhelst tändningsnyckeln är i läge P eller PÅ, se sidan 50. Timmätaren är igång närhelst elmotorerna är igång.



### Indikatorlampor

	Symbol	Färg	Anmärkningar
1			Används inte i denna lastarmodell
2	████	Röd	<b>Hydrauloljekylarens fläktsäkring</b> Fel i hydrauloljekylaren.
3	🔒	Röd	<b>Hydrauliken låst</b> ---
4	↔	Grön	<b>Blinkerindikator</b> Endast uppsättning för vägtrafikbelysning
5	🔥	Grön	<b>Sätesvärmare på</b>
6	⚡	Gul	<b>Flytläge på</b> (tillvalsutrustning) Flytläge Se sidan 46
7	💡	Grön	<b>Arbetsbelysning på</b> Brytare för arbetsbelysning längst ner på instrumentpanelen
8	💡	Blå	<b>Strålkastarens helljus på</b> Endast uppsättning för vägtrafikbelysning

### Brytare på instrumentpanelen


	X-lås Se sidan 54		Standard arbetsbelysning		Flytläge Se sidan 46		Sätesvärmare Se sidan 43
--	----------------------	--	--------------------------	--	-------------------------	--	-----------------------------

## Manöverdon för lastarbom, externhydraulik och andra funktioner

De flesta funktioner i lastaren styrs med manöverdonen på höger sida om föraren: Bommens och skopans rörelser, externhydrauliken (redskapet), externhydraulikpumpens hastighet etc., beroende på lastarmodell. Följande paragrafer beskriver de olika funktionerna.

### I. Manöverdonet för bom och skopa

Lastarens bom och skopa manövreras med multifunktionsspaken i sidled (tilt) och bakåt och framåt (bom upp och ned).




- Dra bakåt för att lyfta bommen
- Tryck framåt för att sänka bommen
- Tryck åt sidan för att lyfta skopans tipp (påfyllning)
- Tryck åt höger för att sänka tippen på skopan (tömning)

### 2. Externhydraulikens styrspak (hydrauldrivna redskap)

Hydrauldrivna redskap ansluts till lastaren med multikontaktsystem, för mer information se sidan 65.


- Driftriktningen beror på redskapet som används.
  - När du använder ett redskap för första gången ska du använda spaken försiktigt för att testa och kontrollera redskapets driftriktning.
- För kontinuerlig drift av roterande redskap, för spaken i riktning 1 och sedan till det låsta läget.
- Om du manövrerar knapparna på den elektriska joysticken kommer den här spaken inte att röra sig. Du kan använda antingen spaken eller knapparna för att manövrera redskapet efter behov.



#### OBS!

Vid manövrering av redskap som kräver ett kontinuerligt flöde, såsom redskap med hydraulmotorer, är det viktigt att ha styrspaken i fullt aktivt läge. Om styrventilen inte är helt öppen, vilket begränsar flödet av hydraulolja, kan hydraulsystemet överhettas väldigt snabbt.

Vid behov ska du justera låsplattan så att spaken låses i fullt öppet läge.




### **3. Styrspak teleskopbom**

Teleskopbommen gör många uppgifter enklare, även de som inte involverar lyft. Du kan till exempel skjuta material längre med en skopa, nå svårtillgängliga områden och förbättra sikten över arbetsområdet med vissa redskap.



Teleskopbommen kan förlängas med 600 mm. Den ökar den maximala lyfthöjden med 485 mm.

Vrid teleskopbommens styrspak åt höger för att förlänga bommen och vrid åt vänster för att dra tillbaka den.



**WARNING**

**Risk för att välta - Utskjuten bom kan leda till att lastaren välter.**  
**Använd teleskopbommen med försiktighet.** Lastarens stabilitet beror på avståndet mellan lasten och lastarens front. När du förlänger bommen, ökar du viktens effekt och minskar säker hanteringskapacitet. Se sidorna 30 och 58 för mer information om tipplast och säker hantering av material.

### **4. Joystick - 6 funktioner (extra tillval)**

Om lastaren är utrustad med tillvalet 6-funktions joystick, kan externhydrauliken manövreras med knapparna på joysticken:



- Tryck och håll ned valfri knapp för att manövrera redskapets hydraulfunktioner.
- Släpp knapparna för att stanna.
- Antingen kan dessa knappar eller styrspaken användas beroende på typ av redskap och arbete.
- Manövreringen av knapparna beror på redskapet, se redskapets bruksanvisning.
- Se till att den manuella styrspaken inte är låst när du manövrerar med den elektriska joysticken.

Om joysticken har en extra brytare på baksidan, är den kontrollbrytaren för antislipventilen. Se sidan 55.



**OBSERVERA**

**Undvik abrupta rörelser av redskapet - Använd de elektriska knapparna med försiktighet.** När du använder vissa redskap med de elektriska joystickknapparna, kan redskapen förflytta sig tvärt. Detta kan orsaka att material faller av från redskapet, förlust av stabilitet, eller skada på redskapet. Använd den manuella styrspaken för arbete eller redskap som kräver smidiga rörelser.

## **5. Handgasspak för pumpvarvtalsreglering**



Handgasspaken läge styr endast externhydraulsystems varvtal. Den här spakens läge påverkar inte körhastigheten eller dragkraften. Drivsystemet fungerar oberoende av de andra hydraulikretsarna som styrs med handgasspaken.

Eftersom handgasspaken styr hydraulflödets uteffekt, påverkar detta också hastigheten på ett hydrauldrivet redskap. Ju mer gas, desto snabbare fungerar redskapet. Se till att inte överskrida det maximalt tillåtna oljeflödet i redskapet, se Hjälphydraulikens oljeflöde på sidan 27.

- Tryck spaken framåt för att öka externhydraulpumparnas varvtal och öka hydrauloljeflödet
- Tryck spaken bakåt för att minska externhydraulpumparnas varvtal och minska hydrauloljeflödet

### **OBS!**

**Handgasspakens läge påverkar inte körhastigheten eller dragkraften.**

Ställ in handgasspaken på ett lågt varvtal för att spara energi.

Använd handstyrpaken efter behov när du använder lastarbommen eller ett hydrauldrivet redskap.

Elmotorerna går när tändningsnyckeln är i läget PÅ och användaren sitter i förarsätet, eller när annat driftläge valts. Mer information om driftlägen finns på sidan 54.

Hydraulpumpen kommer också att tillhandahålla tryck för att frigöra parkeringsbromsen och spola drivkretsen. Därför går hydraulpumpen närmast lastaren är redo att köras. Justera emellertid pumpens hastighet till den lägsta inställningen för att spara energi när du inte aktivt använder ett hydrauliskt redskap.

## **6. Uppsättning styrspakar för redskapet (extra tillval)**



Om din lastare är utrustad med tillvalet uppsättning styrspakar för redskap, kan redskapens elektriska funktioner styras med extraknapparna på joysticken.

Kontrollera redskapets operatörshandbok för att se hur du styr vardera redskapet.

När lastaren är utrustad med Strömbrytarpaket inkluderar multikontakten (se sidan 65) också ett eluttag, så att hydraulslangarna och elkablarna på ett redskap med elfunktioner kan kopplas samtidigt med multikontaktsystemet.

## Multifunktionsdisplay

Multifunktionsdisplayen visar olika uppgifter om lastarens funktion. Denna information innehåller följande vid normal användning av lastaren:

- Batteriladdningsnivå, i procent
- Beräknad återstående batteritid i timmar och minuter (*uppskattningsvis - den faktiska återstående batterilevslängden varierar kraftigt beroende på användning och lastarens laddning samt omgivningstemperaturen*)
- Omedelbar strömförbrukning
- Externhydraulisk utgångseffekt - liter per minut
- Körhastighet
- Lastarens drifttimmar
- Eventuella felkoder som upptäckts av lastarens styrsystem



### Knappar på multifunktionsdisplayen

Tryck på knapparna längst ned på skärmen för att skifta mellan olika visningslägen och för att välja vilken sida du vill ha på displayen.

---

**OBS:** Vissa visningslägen har ytterligare information tillgänglig som du kan komma åt genom att trycka på en knapp upprepade gånger. Alla visningslägen kanske inte har ytterligare information tillgänglig.


### **Under laddning:**

När lastarens inbyggda laddare är ansluten till elnätet, visar displayen en uppskattning av återstående tid tills batteriet är fulladdat. Den uppskattade tiden varierar beroende på batteriets temperatur och kan ändras väsentligt under laddning.

Under laddning är endast en del av den information som är tillgänglig vid normal användning tillgänglig.

Se sidan 77 för information om laddningsprocessen.

## Parkeringsbroms brytare



**Aktivera parkeringsbromsen närelst du lämnar förarsätet.**

Lastaren är utrustad med ett bromssystem som låser bakhjulen. Parkeringsbromsen aktiveras när lastaren stängs av eller när hydraultrycket faller på grund av ett fel. Parkeringsbromsen kan frigöras endast när lastaren är igång och hydraulpumpen ger tillräckligt med tryck för att bromsarna ska släppa.



### OBSERVERA

Om du använder parkeringsbromsen medan maskinen är i rörelse kan det göra att hjulen låser sig och maskinen stannar tvärt.

Aktivera parkeringsbromsen först efter att maskinen stannat. Parkeringsbromsen ska endast i nödfall användas för att stanna maskinen. Upprepad användning under körning skadar bromsarna.

## Eluttag 12 V

När du manövrerar redskap med elektriska funktioner, kan redskapets kabelhärlva kopplas till 12-voltsuttaget på instrumentpanelen. Standarduttaget strömsätts när tändningen startas. Maximal ström: 15 A.

Lastarens totala 12 v-strömförsörjningskapacitet är begränsad. Denna tillgängliga effekt fördelar på belysning, styrsystem och alla extra tillbehör, såsom sätesvärmare etc. Starkströmstillbehör ska inte anslutas till eluttaget. Tänk på att all ytterligare elektrisk utrustning minskar batteriets drifttid. Stäng av all onödig utrustning.

### Eluttag på multikontakten

Det finns ett eluttag för redskap på multikontakten om lastaren är utrustad med tillvalet el-funktion till joystick.

I detta fall ansluts elkontakten till redskapet samtidigt med dess hydraulslangar. Använd den separata adaptern för att ansluta till det vanliga 12 V-uttaget på lastaren om det inte finns någon elkontakt på redskapets multikontakt. Du kan också kontakta din Avant-återförsäljare för att montera en elkontakt på redskapets multikontakt.



### VARNING

#### Risk för brand och elektrisk stöt

- **Anslut aldrig någon enhet direkt till batteriet.** Batteriet kan producera stark elektrisk ström som kan bränna eller skada allvarligt, och till och med orsaka dödsfall. Kortslutning kan göra att batteriet börjar brinna eller exploderar. Anslut aldrig någon enhet direkt till lastarens 48-voltsystem.

## Säte – Säkerhetsbälte och sätesinställningar



Fallrisk - Transportera aldrig passagerare med lastaren.

Endast en person kan sitta i lastarens förarhytt. Transportera aldrig passagerare i lastaren eller med något redskap.

Använd alltid säkerhetsbälte när du kör maskinen. Rengör säkerhetsbältet regelbundet med en svamp, varmt vatten och tvål. Använd tryckluft för att rengöra spännet.

Byt ut säkerhetsbältet om det fått synliga skador eller om det utsatts för hög belastning eller kemikalier.

### Sätesinställningar

Se till att sätet är korrekt inställt för enkel åtkomst till manöverdonen och för att hålla vibrationerna som överförs av sätet på ett minimum. Långvarig exponering för vibrationer kan ge upphov till hälsoeffekter. Håll även driftterrängen i god kondition så långt det är möjligt för att minimera vibrationerna.

### Fjädrande sits

Det fjädrande sätet kan justeras på följande sätt:

#### 1. Sätets position

Avståndet från sätet till ratten kan justeras med spaken, som finns under sätets främre kant.

#### 2. Justering av armstödets vinkel

Vinkeln på armstödet kan justeras genom att vrida rullen under armstödet.

Justerar armstödet till en position som tillåter bekväm användning av lastarens manöverdon medan armen vilar på armstödet.

#### 3. Justering av fjädringen

Genom att vrida knoppen motsols blir fjädringen hårdare, genom att vrida den medsols blir fjädringen mjukare

#### 4. Ryggstödets vinkel

Vinkeln på ryggstödet justeras du genom att dra i spaken.



### Sätesvärmare

Det fjädrande sätet är utrustat med en elektrisk sätesvärmare. Sätesvärmarens brytare och dess indikatorlampa finns på instrumentpanelen.

## Belysning

### Arbetsbelysning

Lastaren är utrustad med standard arbetsbelysning frampå lastaren, vilka styrs med en brytare i ärheten av tändningsbrytaren.

Om lastaren är utrustad med den valbara uppsättningen vägtrafiksbelysning, ersätts standard arbetsbelysningen med vägstrålkastare.

### Extra uppsättning arbetsbelysning (tillval)

Lastaren kan utrustas med extra arbetsbelysning, vilket gör arbetet enklare i svagt ljus. Belysningen manövreras med brytaren på kontrollpanelen Brytare på panelen.

### Varningsfyr (tillval)

Varningsfyren varnar andra om att lastaren är i rörelse. Brytaren för varningsfyren finns på kontrollpanelen, se sidan 37.

Vid behov, t.ex. när man ska köra igenom låga portar, kan varningsfyren avlägsnas snabbt genom att lossa dess fästskruv och sedan dra ut varningsfyren. Placera det skyddande höljet på varningsfyrhållaren för att förhindra att vatten kommer in i den och skadar kontakterna.

Hantera varningsfyren försiktigt. Varningsfyren är förseglad och dess inre komponenter kan inte ersättas eller repareras av användaren.

**OBS!**

Strålkastaren innehåller högspänningsskomponenter. Använd inte och reparera inte en skadad varningsfyr, utan byt ut den mot en ny.


## CAB L (tillval extra)

e5 kan som tillval utrutas med hytt L. I det här kapitlet visas manöverdonen och funktionerna som skiljer sig från standard ROPS-modellen.



### Vindrutespolare och -torkare

I maskiner med L-hytt manövreras vindrutespolaren med en brytare på instrumentpanelen. Brytaren har följande funktioner:



2. Spolarvätska
1. Kontinuerlig drift
0. Av

Behållaren för spolarvätska finns under insteget till lastaren. Öppningen för påfyllning sitter på insteget.

### Hyttsäkerhet

Se till att synligheten från hytten är tillräcklig. Håll alla fönsterpaneler rena och fria från snö, is etc.

Bekanta dig med de speciella köregenskaperna och utrymmet som krävs för den här ledade lastaren utrustad med hytt på en platt, jämn och öppen yta.

Kom ihåg att när du svänger, så sträcker sig hytten utöver däckens vändradie. Detta bör tas med i beräkningen särskilt då man kör i begränsade utrymmen, detta för att undvika att bakdelen av hytten skadas.



I händelse av att den normala öppningen på vänster sida av lastaren blockeras, kan vindrutan används som nödutgång.

Vid behov kan vindrutan krossas med nödhammaren som finns i förarhytten.

## Tillval

Det här avsnittet visar hur du använder de tillval som kan ha installerats på din lastare på ett korrekt och säkert sätt.

De flesta av tillvalen kan installeras på din lastare hos din Avant serviceverkstad. Kontakta din återförsäljare eller serviceverkstad för mer information om och tillgänglighet för tillvalen.

### Parallelföring



Parallelföring är ett system som håller redskapet i samma läge vid höjning eller sänkning av bommen.

Parallelföring är ett automatiskt hydrauliskt system. Det finns en nivelleringscylinder på vänster sida av bommen som följer lastbommens rörelser och håller redskapet i nivå.

**OBS:** Parallelföring är inaktiverad när flytläget är påslaget.

#### **OBS!**

När redskapet tiltas till något ytterläge, måste bommens lyftcylinder arbeta mot parallelföringscylinderens tryck.

Använd skoptiltreglaget för att föra skopan bort från det yttersta tiltläget innan du lyfter eller sänker bommen, för att förhindra extrem påfrestning på lastbommen.

#### **OBS!**

Parallelföring är inaktiverad när flytläget är påslaget. Bommen kan inte tryckas ned med hjälp av hydraulisk kraft när flytläget är på. Använd endast flytläget vid behov.

### Flytläge

Flytläget är ett system som gör att ett redskap kan följa markytans konturer. Flytsystemet frigör lyftcylinder och låter den flyta uppåt från den position där den är när flytläget slås på. När flytläget är påslaget är det inte möjligt att trycka nedåt med bommen.

#### **För att slå på flytläget:**

1. Sänk ned redskapet på marken i det läge det ska användas.
  2. Slå på flytläget med en brytare på instrumentpanelen, se sidan 37.
- Flytlägesindikatorn på instrumentpanelen tänds när systemet är påslaget.

Vid flytläge kan en del luft sugas in i lyftcylinder. För att undvika oväntade eller felaktiga bomrörelser måste luften i cylindrarna avlägsnas genom att föra bommen till de yttersta flytlägena efter att flytsystemet stängts av.

#### **Efter användning av flytläget**



**VARNING**

**Risk för oväntade rörelser - Rör på lastbommen efter att du har stängt av flytläget för att avlägsna luft från cylindrarna.**

Under användning av flytläget kan luft komma in i hydrauliskt systemet. Detta kan orsaka att lastbommen rör sig felaktigt eller sänks ned.

Därför ska bommen och redskapsfästet alltid föras till sina yttersta ändlägen efter att flytläget slagits av.

## Extra vikter

Ytterligare vikter kan monteras för att öka lastarens stabilitet vid hantering av tung last eller tunga redskap.

1. 29 kg individuella vikter A35957

Max 3 st.

Om du installerar en släpvagnskoppling kan endast en extravikt användas.



2. 80 kg sidovikter, par A36401

En 40 kg vikt på var sida av lastaren.



3. 180 kg sidovikter, par A49063

En 90 kg vikt på var sida av lastaren.



Sidovikterna ökar inte lastarens totala bredd (beroende på däckmodell).

e6 använder sitt batteripaket som en standardvikt. Bakvikten på 170 kg som finns tillgänglig för vissa lastarmodeller kan inte installeras på e6 på grund av olika konstruktion på bakramen.



**VARNING**

**Risk för förlust av kontroll över lastaren - För tung bakvikt kan göra att lastarens front blir för lätt.** Om du installerar för mycket bakvikt på lastaren, kommer lastarens framhjul att lätt lyfta från marken. Detta gör det svårt att styra lastaren. Om extra vikter är monterade för att hantera ett visst redskap, bör du ta bort vikterna när du ska köra utan redskap.



**OBSERVERA**

## Risk för plötslig stabilitetsförlust

- **Installera alltid vikterna ordentligt.** Extravikter kan falla av lastaren på ojämn mark eller efter att ha stött i en vägg eller annan konstruktion. Dra åt alla fästskruvar. Ta bort lyftslingen från vikterna efter att du har installerat sidovikterna på 180 kg för att förhindra att de används som surrningspunkt.

## Trailerkoppling

Lastaren kan utrustas med en släpvagnskoppling för bogsering av lätta släpvagnar. Det finns två typer tillgängliga:

1. Kulkoppling, 50 mm  
A417323



2. Kulkoppling med sprint, 50 mm  
A417337



Släpvagnskopplingen kan monteras direkt på lastaren eller på bakvikten.

- Max. tillåten vertikal last 1,5 kN
- Maximal bogseringslast är 10 kN.

Se till att vikten på släpvagnen är korrekt distribuerad, så att släpvagnen inte kan orsaka en uppåtgående lyftkraft på släpvagnskopplingen. Det rekommenderas att du har ett redskap monterat på lastarens front för att öka vikten fram till på lastaren.



**FARA**

Om släpvagnskopplingen överbelastas, kan det leda till förlust av kontroll. Bogsera endast lätta trädgårdssläpvagnar. Se till att vikten på släpvagnen är korrekt distribuerad, så att släpvagnen inte kan orsaka en uppåtgående lyftkraft på släpvagnskopplingen.

## **Bakre hållare**

För att använda vissa redskap eller bära extra last baktill på lastaren, finns en bakre hållare tillgänglig.



FARA

### **Risk för förlust av kontroll över lastaren - Lägg aldrig på för tung**

**last baktill på lastaren.** För tung last eller för tunga redskap baktill på lastaren kan göra att lastarens front blir för lätt, särskilt i kombination med extra vikter. Framhjulen kan förlora kontakten med marken. Se till att lastaren är jämnt lastad. Ta bort extravikter om det behövs.



WARNING

### **Risk för skärskador och slag på händer och fingrar - Olåst eller felaktigt låst bakre hållare kan svänga.** Se till att den bakre hållarens båda låsstift är låsta.

Olåst hållare kan svänga på ett okontrollerat sätt, vilket skapar risker för slag, kross- och klämskador mellan dess länkar. Om redskapet skadas på grund av olåst hållare kan det orsaka att olja sprutar ut och brand uppstår. Lås upp hållaren på ett kontrollerat sätt och håll händerna borta från länkarna.

## **Extra hydrauluttag**

Utöver det vanliga hydrauluttaget kan lastaren vara utrustad med ett dubbelverkande extra uttag. Kopplingarna är konventionella snabbkopplingar.

Extra snabbkopplingar placerade under multikontakten, på lastarens front.



För instruktioner om användning och hur man ansluter eller kopplar från extra hydrauluttag, se sidan 66.

Du kan använda antingen den hydrauliska funktionen i anslutning till standardmultikontakten eller den funktion som är kopplad till det extra uttaget. Det är inte möjligt att använda båda funktionerna samtidigt.

På Avant e5 kan det extra hydrauluttaget endast installeras på lastarens front. Det finns inte något bakre hydrauluttag tillgängligt.

## **Backsignal (tillval)**

En backsignal ger en ljudsignal när du backar med lastaren. Detta varnar andra för en maskin som närmar sig. Säkerställ alltid god sikt från förarplatsen och se dig noga omkring innan du backar med lastaren - backsignalen i sig själv hindrar inte olyckor.

# Driftanvisningar



**Kom alltid ihåg – säkerheten går först.** Testa lastarens samtliga funktioner på en öppen och säker plats. Säkerställ att inga personer vistas i maskinens manövreringsområde eller redskapets farozon.



**FARA**

**Vårdslös användning kan skada dig eller åskådare - Håll lastaren under kontroll hela tiden.** Manövreringen av en kraftfull lastare och dess redskap kräver maskinförarens fulla uppmärksamhet. Gör inget som skulle kunna distrahera dig under arbetet, som att använda mobila enheter.



**WARNING**

Var uppmärksam på andra maskiner och personer som rör sig i området. Säkerställ att inga personer uppehåller sig i lastarens eller redskapets farozon. Lastarens farozon täcker lastarbommens räckområde, vändområdet på sidan och framför samt bakom lastaren. Sänk alltid ned lasten när du ska lämna maskinen – lastaren är inte utformad för att stå still med lastarbommen och lasten upplyft. Lär dig manövrera lastaren på en säker plats.

## Starta lastaren

### Innan start

Genomför de dagliga kontrollerna innan lastaren startas. Se sidan 85.

Se alltid till att du har tillgång till alla instruktionsböcker. Läs och följ alla drift- och säkerhetsanvisningar.



**WARNING**

#### Förhindra att redskapet kommer i rörelse:

- Säkerställ att externhydraulikens styrspak är i neutralt läge under uppstarten.
- Använd inte externhydraulikens styrknappar på joysticken vid start (om en sådan finns monterad).

**OBS!**

#### e5-lastaren startar inte om något av följande villkor råder:

- Elmotorerna startar inte om inte föraren sitter på förarsätet.  
När tändningsläset är i läge PÅ startar motorn så snart föraren sitter på sätet.  
Obs: Om förarlägesbrytaren är aktiverad (avstängning av köpedalerna) startar externhydraulpumpen. Se sidan 54 för mer information.
- Köfunktionerna fungerar inte om någon av köpedalerna är nedtryckta när lastaren startas. Köfunktionen aktiveras igen när pedalerna släpps.

### Tändningsnyckel



#### Tändningsnyckeln kan ställas in i tre lägen:

##### 1. • (OFF) I detta läge:

- De elektriska systemen på lastaren är av.
- Tändningsnyckeln kan tas ur.
- Laddning av batteriet är möjligt.

##### 2. P I det här läget kan vissa av lastarens elektriska system användas:

- Multifunktionsdisplayen är på och visar viss information, inklusive laddningsnivån.
- Viss belysning på lastaren kan slås på.
- Lastarens automatiska huvudströmbrytare (batteriet) är PÅ.
- Laddning av batteriet är möjligt.

##### 3. PÅ I detta läge:

- De elektriska systemen på lastaren är i normalt driftläge. Elmotorerna kommer att vara igång, beroende på användning av lastaren och det aktiva driftläget. Se mer information på sidan 54.
- Alla funktioner på multifunktionsdisplayen är tillgängliga.
- Lastarens automatiska huvudströmbrytare är PÅ.
- Laddning av batteriet är möjligt.

## Nödstopknapp

4. Nödstopknappen, referens 4 på bilden ovan, slänger av lastarens elmotorer när den trycks in.

Avstängningen är nästan densamma som vid vridning av tändningsnyckeln till läge P. Dessutom är motorregulatorerna på och anger kontaktfel på displayen.

För att återställa nödstopknappen, vrid den röda knappen för att sätta tillbaka den till ursprungsläget. Stäng av lastarmotorn med tändningsnyckeln och starta den igen.

## För att starta lastaren:

1. Utför dagliga kontroller (se Underhåll och service på sidan 82)
2. Sitt på förarsätet, justera sätet och sätt på säkerhetsbältet
3. Flytta handgasspaken till friläget
4. Se till att externhydrauliken är avstängd (spaken i neutralt läge). *Tryck inte på köpedalerna.*
5. Vrid tändningsnyckeln till läget PÅ.
  - Den automatiska huvudströmbrytaren kommer att vara påslagen när tändningsnyckeln är i detta läge  
Det kan vara möjligt att vrida tändningsnyckeln längre, förbi PÅ-läget. Detta har dock ingen effekt på e6-lastarmodellen.

Därefter är lastarbommen och köpedalerna i driftläge. Du kan justera hastigheten för bommens pump och externhydrauliken genom att reglera handgasspaken för att styra pumpens VPM.



**Förhindra att lastaren förflyttar sig oavsiktligt.** Håll vid uppstarten händer och fötter borta från lastarens andra kontroller. En felkod dyker upp om du trycker på en pedal medan lastaren startas.



**Missbruk kan vara farligt - Förhindra obehörig användning, ta ur nyckeln.** En kraftfull lastare och dess redskap kan vara farliga i händerna på en oerfaren, tillfällig användare. Förhindra obehörig användning av utrustningen genom att ta med dig nyckeln.

**OBS!**

För att använda externhydrauliken eller köpedalerna måste du sitta på förarsätet. Säkerhetssystemet förhindrar användning av hydrauliska system, om inte föraren sitter på sätet. Om du använder ett redskap som styrs från en annan plats än förarsätet, se sidan 54.

**OBS!**

Se till att det inte finns några kvarvarande varningsmeddelanden på multifunktionsdisplayen efter start. Om motorerna inte startar efter att du har slagit på tändningslåset, se felsökning på sidan 101.

## **Stänga av lastaren (säker stopprocedur)**



### **Säker stopprocedur**

**Stanna och sätt lastaren och dess redskap i ett säkert läge**

1. Sänk ned bommen helt.
2. Stanna eventuellt redskap (flytta externhydraulikens styrspak till neutralt läge, se sidan 38), sätt handgasen i det bakre läget. Placera redskapet stadigt på marken.
3. Aktivera parkeringsbromsen.
4. Stäng av motorerna genom att vrida tändningsnyckeln till läget AV (vrid åt vänster)
5. Frigör externhydraulikens tryck (se sidan 66). Flytta bommens styrspak och teleskopbommens styrspak till sina ändlägen för att släppa ut resttrycket från bommens hydraulikretsar.
6. Förhindra obehörig användning av lastaren. Ta med dig tändningsnyckeln. Om det är nödvändigt att parkera i en sluttning, använd extra kilar under hjulen för att förhindra att lastaren kommer i rörelse.

**Stanna om du märker något av följande:**

### **OBS!**

Stäng av lastaren i ett säkert läge så snart som möjligt om något av följande symptom upptäcks. Ta reda på orsaken innan du startar på nytt.

- Batterinivån är under 10%. Kör till en laddningsplats och undvik tung last
- Elmotorns varvtal ökar och/eller minskar plötsligt av sig självt, även om du inte rör gasreglaget eller trycker på pedalerna
- Du märker en plötslig ökning av vibrationer eller ljudnivå
- Du upptäcker ett läckage

## **Huvudströmbrytare**

Lastaren är utrustad med en elektriskt styrd huvudströmbrytare för batteriet (huvudbrytare) - Det finns ingen separat manuell huvudbrytare. När tändningsnyckeln är i läget **AV** är 12 V DC-systemet avstängt och kontaktorn för elmotorernas omvandlare är också avstängd.

För att slå på lastarens 12 V elektriska system, vrid tändningsnyckeln till läge **PÅ**. I läge **PÅ** är även huvudkontaktorn för elmotorerna påslagen.

## Körkontroll

### Driftprincip

Avant e5-lastaren är utrustad med ett hydrostatiskt drivsystem som drivs av en elektrisk motor. Körpedalerna används för att styra motorn och drivpumpen.

- Använd pedalerna för att styra körriktningen och körhastigheten
- Hastighet och dragkraft styrs med pedalerna. Ju mer du trycker på en pedal, desto snabbare kommer lastaren att köra, eller desto högre kommer dragkraften att vara.
- Välj det lämpligaste körläget med väljarknappen för kör-/driftsläge, se sidan 54

---

Handgasspakens läge styr endast externhydraulsystems varvtal. Den här spakens läge påverkar inte körhastigheten eller dragkraften. Drivsystemet fungerar oberoende av de andra hydraulikretsarna som styrs med handgassspaken.

---

Om du inte aktivt använder ett redskap bör handgasspaken ställas in på ett lågt varvtal för att spara energi.

---



**VARNING**

**Risk för kollision eller att välna - Kör i låg hastighet när du över på att använda lastaren.** Bekanta dig med hur man kör maskinen i låg hastighet och på en platt, jämn och öppen yta. Säkerställ att inga personer vistas i maskinens manövreringsområde för att undvika skador från oavsiktliga rörelser. När du har lärt dig att köra i låg hastighet, kan du gradvis öka hastigheten och lära dig köra och styra lastaren i högre körhastigheter.

### Körpedaler

#### *Användning av körpedalerna:*



- Köra framåt: tryck lätt på höger körpodal tills maskinen börjar röra sig långsamt.
- Köra bakåt: tryck lätt på vänster körpodal.
- När du vill stanna släpper du upp pedalen försiktigt genom att lyfta på foten, maskinen saktar då in och stannar.

Om du behöver stanna snabbare, tryck på körpedalen för motsatt körriktning. Släpp båda pedalerna så fort lastaren har stannat, annars börjar lastaren direkt att röra sig i riktningen för den körpodal som är nedtryckt.

#### **OBS!**

**Handgasspakens läge påverkar inte körhastigheten eller dragkraften.**

Ställ in handgasspaken på ett lågt varvtal för att spara energi.


Använd handstyrpaken efter behov när du använder lastarbommen eller ett hydrauldrivet redskap.



**VARNING**

**Risk för att välna - Undvik att svänga i hög hastighet.** Lastaren kan välna om du vrider ratten hastigt under körning. Sakta ner innan du kör genom skarpa kurvor. Styr alltid lastaren med mjuka rörelser.

## Körlägen



Körlägesväljaren ändrar köpedalernas respons. Systemet kan optimeras för hastighet, maximal batteritid, eller mest exakt kontroll.

Den maximala dragkraften är densamma oavsett brytarens läge.

### 1. Powerläge

Använd det här läget när du behöver hög körhastighet och snabb acceleration. Lastaren kommer att reagera snabbt på köpedalerna.

Batteritiden kan bli kortare till följd av det.

### 2. ECO-läge

Använd det här läget för maximal batteridrifttid.

Hanteringen av elsystem och hydraulflöden är optimerad för att undvika att dra för mycket energi.

Maximal körhastighet och acceleration är begränsad.

### 3. Långsamt/krypläge


Detta läge gör att köpedalerna reagerar lite långsammare. Detta hjälper dig att använda lastaren i trånga utrymmen, där stor noggrannhet behövs, eller när du lär dig att använda lastaren.

## När du vill ha hög dragkraft:

- Drivpedalerna justerar lastarens hastighet. Att trycka pedalen längre ner kommer att öka hastigheten, men lastarens styrsystem håller lastarens drag-/tryckkraft konstant i drivpedalernas alla lägen.
- Körlägesbrytarens läge påverkar inte dragkraften.
- Handgasspakens läge påverkar inte dragkraften eller körhastigheten.
- Om batteriets laddningsnivå är låg kan lastaren kanske inte producera maximal dragkraft eller hög körhastighet. Tryck lite lättare på pedalen i sådant fall.

## Driftlägesbrytare

Lastaren är utrustad med ett säkerhetssystem som begränsar användningen av lastarens reglage om det inte sitter någon förare på förarsätet. Det finns två driftlägen som styrs med en brytare på panelen:



1. När styrlägesbrytaren är i detta läge kan externhydrauliken användas då föraren inte sitter på sätet. Köpedalerna är inaktivierade.

Detta gör det möjligt att använda redskap som styrs med egna styrsystem. Dessa redskap kan vara avsedda att styras från andra platser än från förarsätet. Se avsedd användning och driftläge i bruksanvisningarna till dessa redskap.

2. I detta läge kan köpedalerna, bommens rörelser och externhydrauliken endast användas när föraren sitter på förarsätet

## OptiDrive™

e5-lastare är standardutrustade med ett effektivt Avant OptiDrive™ hydrauliskt drivsystem.


Systemet är konstruerat för optimalt hydrauloljeflöde, vilket bidrar till att spara energi genom att minimera förluster. Detta uppnås med hjälp av integrerade, högeffektiva Avant ventilblock och EO3-slangkopplingar.

**OPTIDRIVE™**

## **X-lås (korslås) och antislip**

### **X-lås (korslås)**

Den hydrauliska drivkretsen har ett system som gör att däcken till vänster och höger om lastaren kan rulla i olika hastigheter. Detta gör att det blir mindre spår på mjuka ytor och minskar däckslitaget på hårdare ytor. Korslässystemet reglerar flödet av hydraulolja mellan hydraulmotorerna på vardera sida, och fungerar ungefär likadant som ett reglerat paralleldifferentialås, vilket ökar lastarens tryckkraft.



X-låssystemet kan slås på med brytaren på instrumentpanelen.

X-låsbrytarens läge påverkar även funktionen antislipventil (tillvalsutrustning).

**X-lås AV:** I detta läge kan hydrauloljan flöda från hydraulmotorerna på en sida av lastaren till en annan. Hjulen rullar mer fritt och lastaren lämnar mindre spår på mjuka ytor.

**X-lås PÅ:** I detta läge är hydrauloljans flöde från sida till sida begränsad. Effekten liknar ett begränsat differentialås i drift. Detta förbättrar lastarens tryckkraft. När X-låset är påslaget kan hydraulmotorerna på ena sidan av lastaren ta emot större del av det totala hydraulflödet, vilket leder till att hjulen på ena sidan av lastaren börjar spinna.

I allmänhet bör X-låset stängas av under vanlig användning då hög tryckkraft inte behövs. Vid drift på hårdare ytor bör X-låset också stängas av för att minska däckslitaget. Vid körning på hala ytor ska X-låset vara påslaget.

### **Antislipventil (extra tillval)**

Om lastaren är utrustad med tillvalet antislipventil finns det en extra brytare på baksidan av joysticken. Ventilen avleder oljeftödet mellan hydraulmotorerna på höger och vänster sida och förbättrar greppet på hala och ojämna ytor.



Antislipventilen aktiveras genom att trycka och hålla in brytaren på joysticken.

Så snart brytaren släpps frigörs antislipventilen.

Antislipventilens funktion beror också på frihjulbrytarens läge:

**X-lås AV:** Antislipventilen utjämnar oljeftödet mellan hydraulmotorerna på vänster och höger sida, men en del olja kommer att passera mellan lastarens vänstra och högra sida genom den öppna X-låsventilen.

**X-lås PÅ:** Antislipventilen utjämnar oljeftödet mellan hydraulmotorerna på vänster och höger sida - alla fyra hjul driver lika mycket och ger bästa möjliga grepp.

## **Låt lastaren värmas upp ordentligt**

Hydrauloljans temperatur påverkar det hydrostatiska drivsystemet i lastaren. Kontrollera att köpedalerna reagerar normalt om omgivningstemperaturen är under 5 °C. Om driften känns trög, låt hydraulsystemet värmas upp genom att köra externhydraulpumpen på tomgång. Kör försiktigt tills lastaren har nått sin normala drifttemperatur.



WARNING

**Risk för minskad bromskraft - Se till att hydrauloljan inte överhettas.** När hydrauloljan blir varm ändras köregenskaperna för drivsystemet. När oljan är het och hydrauloljekylaren har slagits på, kan maskinens stoppträcka vara längre än när maskinen är kall. Om lastaren konstant används i hög omgivande temperatur, måste hydrauloljans typ och viskositet vara lämplig för dessa förhållanden. Kontakta Avants service.



WARNING

Aktivera parkeringsbromsen om bromskrafen för det hydrostatiska drivsystemet har minskat. Det kan hända att framhjulen låses omedelbart. Parkeringsbromsen fungerar som en nödbroms och kommer också att aktiveras vid förlust av oljetryck. Parkeringsbromsen är avsedd att hålla lastaren stillastående och inte för upprepad bromsning. Aktivera om lastaren rör sig, och endast när det behövs.

## **Batterisystem i kall miljö**

Batteriet är sämre på att leverera energi i kalla miljöer. Detta sätter en gräns för lägsta drifttemperatur där lastaren kan användas praktiskt. Om du arbetar under kalla förhållanden minskar batteriets prestanda och kall, tjock hydraulolja kommer att dra mer energi.

Temperaturen på elektrolyten inuti battericellerna ska vara minst +10 °C innan laddning. Annars laddas inte batteriet helt.

Förvara lastaren på ett varmt ställe för att uppnå maximal batterikapacitet under minusgrader. Batteriet håller sig då relativt varmt under användning och kommer att kunna producera så mycket energi som möjligt.

## **Tips för att öka batteriets livslängd**

- Använd endast externhydrauliken med den hastighet som är nödvändig för redskapet eller arbetet. För högt flöde drar mer energi.
- Om du inte använder något redskap, låt handgassspaken för pumpens varvtalstyrning vara i den lägsta inställningen. Se sidan 40.
- Använd ECO-driftläget eller läget för krypkörning närmest det är möjligt för att spara batteri. Se sidan 54.
- Förvara lastaren inom rekommenderade intervall för omgivningstemperatur- På så sätt håller batteriet och hydraulsystemen sig varma under användning av lastaren och ger bästa möjliga prestanda, även vid drift under kalla förhållanden.

När lastaren och batteriet blir kalla under förvaring i minusgrader kommer batteriets och hydraulsystemets effektivitet att minska.

## Styrning av lastaren

Lastaren styrs med ratten. Styrningssystemet är hydrauldrivet. Ett praktiskt sätt att styra är med din vänstra hand på rattens knapp. På det sättet är din högra hand fri att använda lastarens andra funktioner.

Även vid förlust av hydraulkraft kan du fortfarande styra lastaren med ratten. Det finns ett inbyggt nödstyrningssystem, men det behövs mer kraft för att vrida ratten om det uppstår problem med lastarens styrsystem.



WARNING

**Risk för att välta - Håll lasten nära marken medan du kör.** När du kör, håll lastbommen så lågt och nära lastaren som möjligt. Risken för övertippning ökar markant när lastaren är tungt lastad (ett tungt redskapet eller en stor last i skopan) och bommen är upplyft vid körning.




WARNING

**Risk för att välta - Ha aldrig för hög körhastighet när du svänger med maskinen.** Uppmärksamma särskilt: när lastarbommen är upplyft, är maskinens stabilitet mycket svagare när du svänger. Håll lasten nära marken medan du kör.



WARNING

**Risk för kollision och krosskador - Sitt kvar och håll händer och fötter innanför säkerhetsramen.** Kom alltid ihåg att när du svänger, så sträcker sig förarsätet utöver hujlens svänggradie.



## Om lastaren välter

Undvik att välta lastaren genom att manövrera den försiktigt och genom att följa instruktionerna i denna manual. Det är dock viktigt att veta vad man ska göra om lastaren skulle välta.

OBS!

### Om lastaren välter

Stäng omedelbart av lastaren. Om elmotorerna och pumparna går i en vält lastare kan den snabbt skadas och läcka hydraulolja.

Lyft så snart som möjligt tillbaka lastaren på hjulen för att förhindra spill av hydraulolja och batterielektrolyt. Lastaren kan i många fall lyftas tillbaka på hjulen genom att ett par personer lyfter den i ROPS-ramen.

## Materialhantering

Se till att använda rätt typ av redskap för varje typ av material som ska hanteras. Använd rätt storlek på skopan för allmän hantering av löst material och pallgafflar för hantering av pallaster. Läs redskapets handbok, t.ex. skopans handbok, för ytterligare information om säker och korrekt användning. Observera lastarens nominella lyftkapacitet när du planerar materialhanteringsåtgärder.


Lastaren är inte avsedd för lyftåtgärder; fäst aldrig lyftsling, kedjor eller rep på lastarbommen.

### Hantering av tung last



**VARNING**

**Risk för att välna - Håll alltid tung last så nära marken som möjligt, och kör endast på plan mark.** Vid transport av tung last kan lastarens tyngdpunkt skifta, vilket kan leda till att lastaren tippar. Transportera alltid lasten så lågt och nära maskinen som möjligt, detta för att hålla tyngdpunkten låg och för bästa stabilitet.



**VARNING:** Risk för att välna - Håll lasten nära marken och kör långsamt när du transporterar lasten.

Använd alltid säkerhetsbälte.



**VARNING:** Risk för att välna (framåt) - Håll lasten nära marken och kör långsamt.

Läs bruksanvisningen noggrant.

### **När du hanterar tunga laster eller tunga redskap:**

- Hantera alltid tung last på fast, jämnt underlag då lastaren körs i låg hastighet.
  - Ojämn och lutande terräng minskar den nominella driftskapaciteten (se även sidan 35).
  - Använd de indikerade maxlasterna i lastschemat på lastaren och i den här handboken som riktgivande.
  - Alla nominella driftskapaciteter är baserade på kriteriet att lastaren står plant på ett fast underlag. När lastaren används under förhållanden som avviker från dessa kriterier (t.ex. på mjuk eller ojämnn mark, i en sluttning eller om lasten skulle kunna förskjutas), måste dessa förhållanden beaktas.
  - Kom ihåg att den faktiska lastbärande kapaciteten varierar kraftigt i enlighet med driftförhållandena och manövreringssättet.
- Håll lastarens ledade ram rak när du lyfter tunga laster. Om du svänger med lastaren vid lasthantering kommer lastarens stabilitet att minska, vilket skulle kunna göra att maskinen välter.
- Användning av extra bakvikter eller däckvikter rekommenderas. Se sidorna 47 och 30 för olika tillval.
- Se till att följa rekommendationerna för däcktryck och håll däckens skick under uppsikt.
- Kom ihåg att tung last eller långt avstånd mellan lastaren och lastens tyngdpunkt påverkar balansen och hanteringen av lastaren.
- Kom ihåg att ta redskapets vikt i beaktande när du beräknar lastarens lyftkapacitet.



**Risk för att välna - Lastaren kan välna när du lämnar förarsätet.** Sänk alltid ned lasten på marken innan du lämnar förarsätet. Följ säker stopprocedur beskriven på sidan 52.

## **Hur du räknar ut den faktiska lyftkapaciteten**

Den faktiska tipplasten och stabiliteten hos lastaren beror på många faktorer som du måste tänka på när du hanterar tung last eller tunga redskap. Listat i tabellen nedan finns många faktorer som påverkar lastarens stabilitet.

**Tänk alltid på de förhållanden som anges i följande tabell.**

Påverkande faktor	Hur du bör ta hänsyn till det
Lastbommens och teleskopets läge	<p>Håll alltid lasten så lågt och nära marken som möjligt när du kör. Lyft endast när du är redo att lossa skopan eller redskapet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Se lastdiagrammet och tabellen för nominell driftskapacitet (ROC) för att uppskatta lastarens lyftkapacitet på jämn mark. Minska den angivna maximala belastningen genom att alltid ta hänsyn till de lokala driftsförhållandena</li> </ul>
Den totala belastningen på lastbommen	<p>Beräkna den sammanlagda vikten av ett tomt redskap och dess last</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lastdiagrammet är baserat på vikten på pallgafflar (90 kg)</li> <li>■ Om redskapet du använder är tyngre, drar du av dess vikt från den angivna tipplasten</li> <li>■ Se varje redskaps bruksanvisning för redskapets vikt och eventuell information om tillåten last.</li> </ul>
Lastens avstånd från framräckan	<p>Ju längre bort lasten hålls från lastaren, desto mindre stabil är lastaren</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Håll lasten så nära marken och lastaren som möjligt</li> <li>■ Kör aldrig med lasten upplyft högre än precis ovan marken</li> </ul>
Rak eller ledad position för lastarramen	<p>Om du svänger den ledade ramen kommer lastaren att välna lättare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Håll lastaren rak när du lyfter tunga lastar.</li> </ul>
Markens jämnhet	<p>Alla listade värden är endast tillämpliga på plant, jämnt underlag</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kör långsamt på ojämna underlag.</li> <li>■ Håll lasten nära marken och så nära lastaren som möjligt</li> </ul>
Monterade motvikter	<p>Om extra vikter monteras ökar lastarens stabilitet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ha alltid standardvikter monterade</li> <li>■ Överväg att använda ytterligare vikter eller däckvikter för extra stabilitet</li> </ul>
Förarens närvaro	<p>Föraren fungerar också som extra vikt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lastdiagrammet är beräknat med en förare som väger 75 kg på förarsätet</li> <li>■ Lastaren kan tippa framåt om du lämnar förarsätet.</li> </ul>
Lastarens och lastens rörelser	<p>Det är endast möjligt att lyfta maxlasten om lastaren står stilla</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Manövrera lastarens styranordningar långsamt och med mjuka rörelser. Dynamisk last kan göra att lastaren välter.</li> <li>■ Säkra lasten på redskapet. Om lasten förskjuts eller kommer i svängning kan lastaren välta</li> <li>■ Använd rätt typ av redskap för varje sorts last</li> <li>■ Lyft aldrig svängande last</li> </ul>

# Arbete med redskapet

## Krav för redskapet

Eventuella redskapet som monteras på lastaren måste uppfylla tillämpliga säkerhets- och teknisk standard krav. Ett redskapet som inte är särskilt utformat för lastaren kan orsaka osäker drift, se till att Avant e5 finns uttryckligen listad i redskapets operatörshandbok. Vissa redskapet kan kräva användning av särskilda skydd eller särskild personlig skyddsutrustning.



- Läs redskapets bruksanvisning innan du börjar installera eller använda något redskap.
- Säkerställ att redskapet är kompatibelt med lastaren. Kontakta vid behov din Avant-återförsäljare.
- Använd endast redskapet för det avsedda ändamålet, vilket beskrivs i redskapets bruksanvisning.
- Säkerställ att redskapet är ordentligt anslutet till lastarens snabbkopplingsplatta och enligt beskrivningen i redskapets bruksanvisning.
- Följ alla instruktioner om personlig skyddsutrustning, säkerhetsavstånd och eventuella ytterligare skydd som behövs vid användning av vissa redskap.
- Sätt ned redskapet på marken och stäng av lastaren innan du lämnar förarsätet och fölж eventuella ytterligare steg för säker avstängning av redskapet. Öva dig på att köra och stanna redskapet på en säker plats.
- Håll redskap i gott, säkert och fungerande skick. Följ serviceanvisningarna.



WARNING

**Risk för personskador från inkompatibla redskap - Se till att redskapet är avsett att användas med den här lastarmodellen.** Fel typ av redskap, dålig läsning av redskapet eller fel tekniska egenskaper på kopplingsfästena kan medföra risker som inte beaktats i konstruktionen av lastaren eller det enskilda redskapet. Använd aldrig annat än Avant originalredskap och -fästen.

Användning av annan än Avant originalutrustning skulle göra det nödvändigt för tillverkaren av redskapet att genomföra avancerade tekniska procedurer för att säkerställa säkerheten, prestandan och tillförlitligheten hos lastaren i kombination med redskapet. Kontakta din Avant-återförsäljare om du är osäker på utrustningens kompatibilitet med din Avant-lastare.

### Redskapsmanualer



FARA



**Redskap kan medföra betydande risker som inte behandlas i denna bruksanvisning för lastaren.**

Se till att du har tillgång till alla redskapsmanualer. Felaktig användning av ett redskap kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

Varje redskapet åtföljs av respektive operatörshandbok. Den här handboken innehåller viktig information beträffande respektive redskapets säkerhet, montering, användning och underhåll.

### OBS!

Kontrollera redskapets maximalt tillåtna flöde av hydraulolja. Reglera hydraulpumpens hastighet så att utgångsflödet passar arbetet och redskapet. Se sidan 27.

## **Koppla redskapet**

Redskapet monteras på lastarbommen med hjälp av snabbkopplingsplattan på lastarbommen och redskapets motsvarighet. Som standard är redskapet kopplat med två manuella låsstift på kopplingsplattan. Som tillval finns hydrauliska kopplingsstift som styrs med en strömbrytare. Följande steg visar kopplingsförfarandet oberoende av koppling.

Det är enkelt och går snabbt att fästa redskapet på lastaren, men det måste göras med försiktighet. Om redskapet inte är låst på lastaren kan det lossna från lastaren och orsaka en farlig situation. Lastaren får inte köras och bommen får aldrig lyftas om inte redskapet har låsts. Följ alltid kopplingsinstruktionerna nedan för att förhindra farliga situationer. Håll också säkerhetsinstruktionerna i denna handbok i minnet.


**Risk för krosskador - Se till att ett olåst redskap inte kan komma i rörelse eller lossna.** Kom inte i närheten av utrymmet mellan redskapet och lastaren. Montera endast redskapet på en plan yta. Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts.



FARA




Läs även alltid de ytterligare anvisningarna för koppling och användning av redskapet i redskapets operatörshandbok. Anslutningsförfarandet för ett redskap kan kräva ytterligare steg utöver de grundläggande stegen som beskrivs nedan. Följ alltid anvisningarna i redskapets bruksanvisning.




### **Steg 1:**

- Lyft upp snabbkopplingsplattans låsstift och vrid dem bakåt till skåran, så att de är låsta i det övre läget.  
Om lastaren är utrustad med ett hydrauliskt låsningssystem för redskap, läs anvisningarna om användningen av låsningssystemet på följande sida.
- Säkerställ att hydraul slangarna (och den elektriska selen, om en sådan finns) inte är i vägen för monteringen.



### **Steg 2:**



- Vrid snabbkopplingsplattan hydrauliskt till en snett framåtlutande position.
- Kör lastaren på redskapet. Om din lastare är utrustad med en teleskopbom kan du använda denna.
- Inrikta de övre stiften på lastarens snabbkopplingsplatta så att de hamnar under motsvarande konsoler på redskapet.

**Steg 3:**

- Lyft upp bommen något – dra bommens styrspak bakåt för att lyfta upp redskapet från marken.
- Vrid bommens styrspak åt vänster för att vrida snabbkopplingsplattans bottensektion på redskapet.
- Lås låsstiften manuellt eller lås den hydrauliska låsningen.
- **Kontrollera alltid att båda låsstiften har låsts.**

**Risk för fallande objekt - Förhindra att redskapet faller ner.**

- Ett redskap som inte har låsts helt till lastaren kan falla på bommen eller mot maskinföraren, eller hamna under lastaren vid körning, vilket skulle leda till förlust av kontroll av lastaren. Kör och lyft aldrig ett redskapet som inte har låsts.
- Se till att låsstiften är i det nedre läget och närmast genom redskapets fästen på båda sidor innan du flyttar eller lyfter redskapet.

**Hydraulisk redskapskoppling**

Tillvalet hydrauliskt redskapsfäste möjliggör till- och frånkoppling av redskapet från förarsätet.

Det finns en hydraulcyylinder på redskapsfästet som för låsstiften upp och ner. Det elektrohydrauliska systemet fungerar när lastarens tändningslås är i läge PÅ.

Brytaren finns till höger på kontrollpanelen (se sidan 36).



**Risk för att redskapet faller av - Bekanta dig med lastarens styranordningar.** Undvik att tappa redskapet. Manövrera hydraulikopplingen endast då redskapet är nära marken.

Se alltid till att låsstiften är ordentligt nedtryckta i redskapets hål, också när hydraulisk låsning används. Båda stiften måste vara låsta.

## **Koppla redskapets hydraulslangar**

Redskapets hydraulslangar är utrustade med multikopplingssystemet, som kopplar alla slangar samtidigt.




**VARNING**

**Risk för att redskapet kommer i rörelse och att hydraulolja sprutar ut - Koppla aldrig till eller från snabbkopplingar eller andra hydrauliska komponenter medan externhydraulikens styrspak är låst i på-läget eller om systemet är trycksatt.** Om du ansluter eller kopplar ifrån hydraulkopplingar medan systemet är trycksatt, kan det leda till oavsiktliga rörelser hos arbetsredskapet eller utslungning av högtrycksvätska, vilket kan leda till allvarliga skador och brännskador. Följ den säkra stopproceduren innan du kopplar ifrån hydrauliken.

### **Ansluta multikopplingssystemet:**

1. Rikta in stiften i redskapets koppling med motsvarande hål i lastarens koppling. Multikopplingen ansluter inte om redskapets kontakt är upp och ned.
2. Anslut och lås multikopplingen genom att vrida spaken mot lastaren.




Spaken bör vara enkel att flytta hela vägen till dess låsposition. Om spaken inte glider smidigt, ska du kontrollera inrikningen och positionen för kopplingen och rengöra kontakterna. Stäng även av lastaren och frigör resterande hydrauliskt tryck.

### **Koppla från multikopplingssystemet:**

Innan du kopplar från, ska du ställa ned redskapet på en fast och jämn yta.

1. Stäng av lastarens externhydraulik.
2. Medan du trycker på upplåsningsknappen, vrid spaken för att koppla från kontakten.
3. När du är klar med åtgärden, sätt multikopplingen i dess hållare på redskapet.



### **OBS!**

Håll alla rördelar så rena som möjligt; använd skyddslocken både på arbetsredskapet och på lastaren. Smuts, is, etc. kan det göra märkbart svårare att använda rördelarna. Lämna aldrig slangarna hängande på marken; placera kopplingarna på hållaren på arbetsredskapet.

### **OBS!**

När du monterar ett redskapet, ska du se till att hydraulslangarna inte sträcks ut överdrivet mycket och att de inte ligger så att de kan fastna under driften av maskinen och redskapet.

## Använda externhydrauliken

Externhydrauliken (hydrauldrivna redskap) manövreras med spaken på kontrollpanelen eller med knapparna på joysticken med 6 funktioner ( se sidan 38).


Spakens låsta position underlättar manvreringen av redskapeten som kräver ett konstant oljeflöde (roterande bom, grävmaskin etc.). Se till att frisläppa spaken när du inte manövrerar ett redskap, detta för att undvika att dra energi i onödan.



**Risk för allvarliga skador från redskapets rörliga delar - Håll alla personer borta från redskapets och lastarbommens riskområde.** Att gå i närheten av ett redskap i drift kan utgöra en allvarlig risk för skada. Stäng av externhydrauliken innan du lämnar förarsätet. Manövrera styrspakarna endast då du sitter i förarsätet.

2-vägs styrspaken för externhydrauliken ( se sidan 38) dirigerar hydrauliken så här:

1. Förflyttning mot den låsta positionen dirigerar hydraulflödet till port 1. Detta är vanligtvis den normala eller positiva rörelsen för redskapet.
2. Om du flyttar spaken bort från det låsta läget, dirigeras flödet i omvänt riktning, tryck i port 2.
3. Den tredje porten är en fri returledning till tanken, vilket krävs av en del redskap.
4. Den 4:e porten är till för det integrerade eluttaget i tillvalet uppsättning styrspakar för redskap.



På Avantlastare i e-serien kan externhydrauliken användas när:

- Förfaren sitter på förarsätet
- eller
- Externt användarläge väljs med driftlägesvälvaren, se sidan 54.



**Risk för ejektion av maskindelar, stenar, jord och annat skräp - Om redskapet används i alltför hög hastighet kan det resultera i skador och farliga rörelser.** Redskapet kan gå sönder på ett farligt sätt, slunga ut objekt eller producera överdrivet ljud eller överdrivna vibrationer om det manövreras i alltför hög hastighet. Överskrid aldrig redskapets maximalt tillåtna hydraulflöde. Kontrollera det korrekta driftflödet i redskapets bruksanvisning och använd diagrammet på sidan 27 i denna handbok.

## **Frigöra resttrycket i hydraulsystemet**

Säkerställ att det inte förekommer något tryck i hydraulsystemet som skulle kunna orsaka fara när serviceåtgärder utförs.



**Hydraulenergi lagrad i slangarna och andra hydrauliska komponenter kan orsaka ejektion av hydraulolja och rörelser hos hydraulcylindrarna eller motorerna. För att frigöra trycket i hydraulsystemet:**


1. Sänk ned bommen helt och placera redskapet stadigt på marken
2. Stäng av lastaren
3. Flytta alla styrspakar, inklusive teleskopbommens och externhydraulikens styrspakar till sina yttersta lägen ett par gånger

Kom ihåg att bommen och redskapet kan röra sig när du släpper ut trycket. Vicka på spakarna tills alla rörelser har avstannat.

## **Extra externhydraulkoppling**

Den extra bakre hydraulkopplingen är dubbelverkande med två anslutningar. Ett par hydrauliska snabbkopplingar av standardtyp finns på lastarens front, precis nedanför multikontakten.

- Innan du ansluter eller kopplar från standardkopplingar bör du släppa ut hydraultrycket enligt beskrivningen på sidan 66.
- Flytta kragen i änden på honkopplingen för att ansluta och koppla från standardkopplingar
- Notera att skyddslocken på lastaren och redskapet kan fästas vid varandra under drift för att minska ansamlingen av smuts.
- När du kopplar från standardsnabbkopplingar kan en liten mängd olja droppa från kopplingarna. Bär skyddshandskar och ha en trasa till hands för att hålla utrustningen ren.



För mer information om möjligheten att montera en extra hydraulkoppling, se sidan 48.

### ***För att använda den extra hydraulkopplingen:***



1. Välj det extra hydrauluttaget:
 

Välj läge **2** med hydrauluttagets väljarreglage. Reglaget är placerat på kontrollpanelen på höger sida om förarsätet
2. Använd det vanliga reglaget till externhydrauliken för att styra det extra uttaget, eller använd knapparna på 6-funktionsjoysticken
3. Sätt tillbaka reglaget till läge 1 när du vill använda multikontaktens uttag igen

- Snabbkopplingarna kan kopplas ihop på ett sätt som ger omvänd funktion för styrspaken. Testa redskapets funktion efter varje gång det kopplas till lastaren.
- Håll kopplingarna rena och använd deras skyddshöljen.

---


Du kan använda antingen den hydrauliska funktionen i anslutning till standardmultikontakten eller den funktion som är kopplad till det extra uttaget. Det är inte möjligt att använda båda funktionerna samtidigt.

---

## **Kopplingsadaptrar**

Avant erbjuder kopplingsadaptrar för att göra det lättare att använda vissa specifika redskap. Se bruksanvisningen till varje redskap för information om möjligheten att använda en adapter.

Båda adaptertyperna låses till lastarens snabbkopplingsplatta. Adaptrarna har liknande snabbkopplingssystem för att låsa fast redskapet på adaptern och lastaren.



### **Sidoförskjutningsadapter A34893, A37097, eller A37166**

Sidoförskjutningsadaptern är en fast adapterplatta som flyttar redskapet 40 cm eller 60 cm till höger eller till vänster beroende på modell. Den är avsedd för bättre sidoräckvidd med redskap som används på marken, som t.ex. slagklippare på vägkanter.




### **Hydraulisk sidoförskjutningsadapter A37235**

Den hydrauliska sidoförskjutningsadaptern möjliggör enkel, steglös sidoförskjutning av redskapet, och styrs från förarplatsen. Designen har starka glidstyrningar som också kan smörjas.

Om ett hydrauliskt redskap är monterat på den hydrauliska sidoförskjutningsadaptern måste lastaren vara utrustad med tillvalet extra externhydrauliskt uttag fram. Redskapets slangar monteras på multikontakten och sidoförskjutningsadaptorns slangar på det extra uttaget.

Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om sidoförskjutningsadaptorns tillgänglighet.



### **Tiltadapter A34148 eller A36505**

Med en tiltadapter kan redskapet lutas åt sidan, vilket gör det möjligt att:

- Forma till marken med en skopa eller planeringsverktyg
- Hålla pallgaffeln plant vid körning på ytor med gradient
- Lasta pallar som står på ojämna ytor
- Jämna ut marken på ojämna ytor

Tiltadaptern är främst avsedd för icke-hydrauldrivna redskap. Med det extra hydrauluttaget i fronten som tillval är det möjligt att samtidigt använda hydrauliskt drivna redskap, till exempel kombiskopa, pallgaffel med hydraulisk sidoförskjutning, gripverktyg och redskap för konstgräs.



### Roterande adapter A424406

Den roterande adaptern är avsedd för samma slags arbete som tiltadaptern. Den helt roterande adaptern gör det möjligt att vrida redskapet helt upp och ner. Detta kan vara till hjälp vid nivelleringsarbeten.



**WARNING**

#### **Risk för att välna - En sidoförskjutningsadapter minskar lastarens stabilitet i sidled.**

Använd endast adaptrar för specifika uppgifter, enligt instruktionerna i bruksanvisningen för varje redskap. Ta bort alla adaptrar för allmän användning av lastaren. Adaptrar minskar lastarens stabilitet och får endast användas på jämn mark.



**OBSERVERA**

**Adapterplattor minskar lyftkapaciteten - Använd inte adaptrar tillsammans med tung last eller tunga redskap.** Adapterplattorna förskjuter redskapets tyngdpunkt längre bort från lastaren. Detta ökar risken för att välna och kan begränsa användningen av tunga redskap.

**OBS!**

Kopplingsadaptrarna är endast avsedda för specifika redskap som kan användas med en adapter på ett säkert och effektivt sätt. Adaptrarna är inte avsedda för allmän användning. Eventuell adapter ska tas bort från lastaren när du inte längre använder ett redskap som kräver en adapter.


**OBS!**

Undvik att använda adaptrar som är avsedda för att montera redskap till 200 serien 1 på andra lastare. Redskap till 200-serien 1 är inte konstruerade för att användas med andra lastarmodeller än 200-serien.

# Förvaring, transport, surrningspunkter och lyft

Innan transport eller lyft:

- Montera ramlåset, se sidan 84.
- Sänk ned bommen



Lås alltid ramlåset innan du transporterar eller lyfter lastaren. Kom också ihåg att ta bort ramlåset och testa lastarens styrning efter transport.

## Nedsurrningspunkter

Lastaren måste vara säkert fastsurrad vid transport på en släpvagn. Alla fyra nedsurrningspunkter måste användas. Om ett redskap är monterat måste även det vara fastsurrat.

Som standard finns det fyra nedsurrningspunkter:

- Två på framramen, intill bommen
- Två på bakramen, intill bakvikten

**För att förbereda lastaren för transport, gör följande:**

1. Säkra alltid lasten. Se till att all utrustning är säkrad även inför kortare transport.
  - Det kan bli nödvändigt att surra fast redskap separat.
2. Sänk ned bommen helt.
3. Lås ramlåset.
4. Använd alltid band eller kedjor som är i gott skick och klassade för användning som lastskydd. Kontrollera alla krokar och lås.
5. Tänk på viktfördelningen på släpvagnen. Ibland kan det vara lämpligt att lasta lastaren på släpvagnen med den bakre delen först.
6. Se alltid till att släpvagnen är balanserad när den lastas från sidan, framifrån eller bakifrån. Släpvagnen får aldrig utöva uppåtriktad kraft på släfordonets släpvagnskoppling.
7. Se till att alla paneler är låsta på plats. Ta ur tändningsnyckeln och eventuellt löst material som kan lossna under transporten.
8. Överväg att använda ett transportskydd för att skydda lastaren från smuts under transporten. Se bilden nedan.

## Tillval för fastsurrning

### **Tillvalsutrustning för frekvent släpvagnstransport**

Om lastaren ofta transporteras på en släpvagn finns surrningsöglor tillgängliga som tillval för att lättare kunna säkra lasten.

#### **Surrningsöglor A418623 monterad på den bakre stötfångaren eller bakvikten**




#### **Surrningsöglor A418623 monterad bakom bakdäcken**



För montering på sidan behövs två surrningsöglor.

#### **Surrningsöglor till hjulnav A423091**

Monterad på ett hjulnav med 5 bultar:



Risk för att lastaren förskjuts eller faller av - Lyft aldrig upp eller surra fast lastaren i sidovikterna. Öglorna på de extra sidovikterna är endast till för att montera eller ta bort sidovikten. Försök aldrig att lyfta lastaren i vikterna eller använda dem som surrningspunkter.

## Transportskydd

Transportskydd finns tillgängligt för att skydda lastaren under transport. Kontakta din Avant-återförsäljare.



### **OBS!**

Använd inte det heltäckande transport- och väderskyddet under längre perioder, eftersom det främjar korrosion på grund av fukten som kondenseras inuti den. Det lätta väderskyddet kan användas.

## Lyft av lastaren

**Lyft av en lastare utrustad med ROPS:** Vid lyft av en lastare utrustad med ROPS-ram, använd fyra lyftsling som är godkända för lyft och som är minst 79 cm långa. Fäst slingen runt de fyra ROPS-stagen. Lyftsatsen A418706 inkluderar alla nödvändiga delar och detaljerade instruktioner för att lyfta en lastare med ROPS-ram.

Se till att lyftslingen inte kan rubbas och att maskinen inte kommer i svängning under lyftet. Surra lyftslingen runt alla fyra ROPS-stag och se till att de inte är tvinnade eller kan skadas av till exempel vassa kanter.

**HYTT L:** Vid lyft av lastare som är utrustade med Hytt L, avlägsna fönsterpanelerna (fram-, sido- och bakrutor) innan lyft.




WARNING

**Risk för att lastaren lossnar - Använd lämplig utrustning och följ säkerhetsanvisningarna och säkra rutiner vid lyft av lastaren.**

- Ta bort tunga redskap och eventuella extravikter från lastaren.
- Sänk ned bommen.
- Montera ramlåset på lastarens ram.
- Följ anvisningarna som ges i bruksanvisningarna till lyftsatserna för varje typ av hytt.
- Lyft aldrig en lastare då personer befinner sig på maskinen.

Lyft lastaren så mjukt som möjligt, och låt den inte falla ned eller komma i svängning.

Följande bild visar lyftprincipen för en lastare med ROPS-ram med hjälp av fyra lyftsling:



WARNING

**Risk för att lastaren faller ned - Försök aldrig att lyfta lastaren i vikterna eller använda dem som surrningspunkter. Öglorna på de extra sidovikterna är endast till för att montera eller ta bort sidovikterna. Ta bort öglorna från vikterna för att förhindra användning.**

## Bogsering (hämtning av maskinen)

Lastarens hydrostatiska drivsystem gör det omöjligt att bogsera lastaren i andra fall än för att förflytta lastaren en kort sträcka. Det går inte att frigöra den hydrauliska parkeringsbromsen eller drivkretsen.

Om det är absolut nödvändigt, kan lastaren bogseras med en styr dragstång. Hjulen på lastaren kommer inte att rulla. Bogsera endast korta avstånd och i låg hastighet.

## Förvaring

Om förvaring utomhus är oundvikligt, skydda maskinen med det för ändamålet avsedda väderskyddet (art.nr. 65436).



### OBS!

Använd inte det heltäckande transport- och väderskyddet under längre perioder, eftersom det främjar korrosion på grund av fukten som kondenseras inuti den. Det lätta väderskyddet kan användas.

Förbered lastaren innan långvarig förvaring (längre än 2 månader), för att säkerställa lång livslängd och problemfri användning av lastaren.

- Det rekommenderas att utföra regelbunden service innan förvaring. Kontakta Avants service
- Rengör lastaren noggrant
- Kontrollera och bättra på lackade ytor vid behov för att undvika rotskador.
- Smörj smörjpunkterna och cylindrarnas kolvstångar med olja.
- Ladda batteriet varje månad.
- Förvara lastaren inomhus om möjligt. Förvara inte lastaren i direkt solljus.

## Förvaring av elektrisk lastare

### OBS!

Ladda batteriet helt och hållt innan lastaren tas ur drift. Fyll också på vatten i batteriet, enligt instruktionerna på sidan. Urladdat batteri kan skadas vid förvaring.

Batteriet måste vara fulladdat och vatten måste vara tillsatt innan lastaren ställs i förvaring. Det bästa stället att förvara batteriet på är en torr, frostfri plats. Batteriet behöver inte tas ur eller kopplas från lastaren för kortvarig förvaring. Koppla dock från batteriets snabbkontakt från dess motpart på lastaren innan längre förvaringsperioder.

Det rekommenderas att man laddar batteriet en gång i månaden för att hålla det i optimalt skick. Batteriet laddas långsamt ur av sig självt, även om det är främkopplat från lastaren.

**Undvik att skada batteriet - Lämna inte lastaren med ett nästan tomt batteri.**

För bästa möjliga batterikapacitet vid daglig användning av lastaren rekommenderas att parkera lastaren i temperaturer mellan +10 °C och +30 °C. Inom detta temperaturintervall är temperaturen på lastarens hydraulolja varm nog för hög effektivitet.


### OBS!

Följ instruktionerna om förvaring och rekommenderade förvaringstemperaturer för att undvika skador på batteriet och för att bibehålla batteriets prestanda. Helt urladdat batteri kan skadas under förvaring.

# Batteri och laddning

Följ anvisningarna i detta kapitel för att säkerställa batteriets fulla kapacitet och livslängd.

Korrekt laddningscykel, säker plats för laddning, vattenpåfyllning och korrekta drift- och laddningstemperaturer måste beaktas vid drift eller laddning av lastaren.



Ta loss den bakre plåten för att komma åt batteriet och dess kontakt.

Under plåten kan du se batteriets följande huvuddelar:

1. Batteripaket: 24 2-volts battericeller som är seriekopplade.
2. Vattenpåfyllningssystemet är anslutet till varje battericell, och vatten tillsätts med en snabbkoppling. Se sidan 79
2. Batteriets huvudkontakt - använd för att koppla ur batteriet. Se sidan 94
3. Nätkontakt för laddning, inbyggd laddare
4. Vattennivåindikator ovanpå varje enskild cell

## OBS!

Lämna den bakre plåten öppen under laddning för att möjliggöra god ventilation av batteriet.

## Laddning - Allmänna principer

Följ dessa principer för bästa möjliga batteriprestanda:

- Ladda batteriet omedelbart efter att ha använt lastaren

När du har batteriet fullt laddat, se till att det håller full kapacitet så länge som möjligt. Förvara aldrig lastaren med ett tomt batteri.

- Ladda alltid batteriet i ett väl ventilerat utrymme.

Ta bort panelen som täcker batteriutrymmet under laddningen.

Följ säkerhetsanvisningarna. Håll batteriet som laddas borta från alla antändningskällor.

- Observera anvisningarna för omgivningstemperatur

- Ladda ofta batteriet tills det är fullt
- Förvara aldrig lastaren med ett tomt batteri.
- Låt aldrig batteriet urladdas helt. Denna så kallade djupa urladdning skadar batteriet.
- Det rekommenderas att köra till en laddningsplats innan laddningsnivån sjunker till 10%. Batteriet kan laddas när och vid vilken återstående laddningsnivå som helst.
- Ladda batteriet omedelbart om du upplever att lastaren börjar tappa kraft, även om batteriindikatorn visar att det är mycket ström kvar i batteriet.

**OBS!**

**Undvik djup urladdning av batteriet. Fullständig urladdning kan skada batteriet.**

Använd aldrig lastaren tills det inte finns någon ström kvar för att köra lastaren.

Ladda batteriet när batterinivåindikatorn visar att det inte är mer än 10% kvar. Batteriet slits ut snabbt vid upprepade djupa urladdningscykler. Ladda ett helt urladdat batteri så snart som möjligt med fullständig laddningscykel.


## Batteriets livslängd

Den faktiska drifttiden varierar kraftigt beroende på flera faktorer. Följande har stor inverkan på batteriets drifttid:

- Arbetscykler, accelerationer och upprepade stopp
  - Se sidan 56 för tips om hur du ökar batteriets livslängd
- Massan av transporterad eller lyft last och upprepade lyft av tung last
- Användning av roterande redskap
- Omgivningstemperatur
- Korrekt laddning av batteriet
- Batteriets skick

### Lätt till måttlig användning

### Tung användning



Användning av redskap som har hydraulmotor och som kräver konstant, hög effekt och högt flöde av hydraulolja kommer snabbt att ta slut på energin i batteriet. Redskap som endast används under korta perioder passar bäst för e6-lastaren.

Ett nytt batteripaket når sin maximala kapacitet först efter några laddningscykler. Ett korrekt använt och underhållit batteri bryts sakta ned i slutet av dess livstid. Extrema förhållanden kan snabbt förkorta batteriets livslängd.

Urladdat batteri kan frysa, vilket kan förstöra batteriet permanent. Batterilivslängden kommer att förkortas betydligt i åtminstone följande fall: om batteriet blir helt urladdat, skadat, korroderat eller om vattenpåfyllningsprocessen ignoreras.

För batteriets bästa möjliga effektkapacitet rekommenderas att du använder och förvarar lastaren i temperaturer mellan +10°C och + 30°C.

## För att hålla batteriet i gott skick

För att bevara batteriets strömdragkapacitet, följ följande regler gällande laddningsnivå och dagligt underhåll av batteriet:

- Ladda alltid batteriet omedelbart efter användning.
  - Efter tung belastning eller hög omgivningstemperatur ska lastaren och dess batteri svalna innan de laddas på nytt.
- Det rekommenderas att ladda batteriet så snart laddningsnivån sjunkit till 20-30%.
- Ladda alltid batteriet omedelbart när laddningsnivån sjunkit till 10%. Urladdning under denna nivå bör undvikas, eftersom djup urladdning kommer att slita på batteriet.
  - Låt aldrig batteriet bli så urladdat att det inte finns någon energi kvar för att köra lastaren. Batteriet kan bli skadat och inte längre kunna laddas till full kapacitet.
- Kontrollera batteriets vattennivå och om vatten måste fyllas på efter varje laddning. Om du kör med för låg vattennivå kommer batteriet snabbt att skadas.

Som en påminnelse kan följande text sättas som en dekal ovanpå batteriluckan på din lastare:

**För optimal batteriprestanda och maximal livslängd för batteriet (text på dekalen):**

- Förvara och ladda alltid batteriet i omgivningstemperaturer över 0 °C (rekommenderad temperatur: 10..30 °C). OBS: Om lastaren används när batteriet är kallt minskas arbetstiden betydligt.
- Sätt styrspaken för pumpens varvtal i lägsta läget närmest det är möjligt för att spara batteri (påverkar inte körhastigheten eller maximal tillgänglig dragkraft).
- Använd ECO-driftläget eller läget för krypkörning närmest det är möjligt för att spara batteri.
- Ladda batteriet närmest det är möjligt efter användning, oberoende av den återstående batterinivån.
- Kontrollera vattennivån i batteriet efter att batteriet har laddats eller åtminstone varje vecka. Tillsätt batterivatten när det behövs.

**OBS!**



**FÖR OPTIMAL BATTERIPRESTANDA OCH MAXIMAL LIVSLÄNGD FÖR BATTERIET:**

- Förvara och ladda alltid batteriet i omgivningstemperaturer över 0 °C (rekommenderad temperatur: 10..30 °C).  
OBS: Om lastaren används när batteriet är kallt minskas arbetstiden betydligt.
- Sätt styrspaken för pumpens varvtal i lägsta läget närmest det är möjligt för att spara batteri (påverkar inte körhastigheten eller maximal tillgänglig dragkraft).
- Använd ECO-driftläget eller läget för krypkörning närmest det är möjligt för att spara batteri.
- Ladda batteriet närmest det är möjligt efter användning, oberoende av den återstående batterinivån.
- Kontrollera vattennivån i batteriet efter att batteriet har laddats eller åtminstone varje vecka. Tillsätt batterivatten när det behövs.

A429298 SE

## Ladda batteriet

### Förberedelse för laddning

För att förbereda för laddning, gör följande:

- Välj en väl ventilerad plats där du säkert kan lämna lastaren för laddning. Ladda inte i direkt solljus eller regn.
- Vid laddning måste lämpliga åtgärder vidtas för utvädring av laddningsgaserna
- Öppna den bakre plåten på lastaren för att möjliggöra god ventilation  
Rör inte någon ventil, något rör eller lock på batteriet
- Låt batteriet svalna om det är extremt varmt innan det laddas
- Läs även säkerhetsinformationen om batteriet och elsystemen på sidan 16

### **Laddningsplats**

Ladda lastaren i skugga. I direkt solljus kan batteriet överhettas under laddning.

Välj en väl ventilerad plats där du säkert kan lämna lastaren för laddning. Vid laddning måste lämpliga åtgärder vidtas för utvädring av laddningsgaserna  
Ladda aldrig i ett slutet utrymme utan god ventilation.

### **Ladda efter att lastaren fått svalna**

Vid laddning stiger elektrolytens temperatur inne i batteriet med ca 10 °C, så börja bara ladda lastaren om elektrolyttemperaturen är under 45 °C.

Lastaren är utrustad med en kylfläkt som är avsedd att kyla batteriet och elkomponenterna inuti lastaren under användning. Fläkten aktiveras automatiskt när temperaturen på växelriktarna eller elmotorerna har stigit över en bestämd nivå. Fläkten kan vara avstängd även om batteriet är varmare än rekommenderad laddningstemperatur. Låt lastaren svalna innan den laddas efter tung användning.



**Batteriet avger explosiv gas under laddning - Se till att endast ladda på väl ventilerad plats.**

- Se till att ventilationen är tillräcklig när du laddar batteriet.
- Ladda aldrig lastaren i ett litet garage eller skjul där det inte finns någon maskindriven ventilation till utluften.
- Håll ljusbågar, gnistor, flammor och tänd tobak på avstånd från batteriet.
- Ladda aldrig ett skadat eller fruset batteri.
- Se detaljerad information om laddningsprocessen från och med sidan 73.

## Laddare

Du kan ladda batteriet när som helst oberoende av hur mycket energi som finns kvar i det. Ladda om möjligt batteriet omedelbart efter användning.

En inbyggd laddare är standardutrustning på alla e5-lastare. Batteriet är fulladdat och alla cykler är slutförda när den gröna laddningsindikatorn lyser. Utgångsströmmen och -spänningen styrs av den inbyggda laddaren och laddningsprocessen är automatiserad.

Det rekommenderas att endast använda lastarens inbyggda laddare för att ladda batteriet. Laddarens utgångsspänning och ström justeras automatiskt under olika faser av laddningsprocessen. Om du använder en extern laddare kan laddningsspänningen och strömmen vara fel för de olika faserna i laddningen, vilket orsakar överhettning, kokning av batteriet eller skada på battericeller.

### Laddningstider



**4-5 h (80 %)**  
**5-8 h (100 %)**

Laddningstiderna som visas här är typiska tider vid normala drifttemperaturer och med ett batteri som är i gott skick.

Om batteriet är helt urladdat, låt laddaren förblifft ansluten under längre tid för att slutföra även utjämningssladdningsfasen.

### Utgångssladdning

Under slutet av normal laddningscykel balanseras de små skillnaderna mellan enskilda celler. Slutfasen av laddningscykeln, kallad utjämningssladdning, har slutförts när den gröna indikatorlampan för laddning lyser.

För att batteriet ska fungera optimalt rekommenderas du att låta laddaren sitta kvar i nätagget tills batteriet är helt fullt. Denna fullständiga laddningsprocess måste göras åtminstone var 3:e till 5:e urladdningscykel. Utjämningssladdningen är en långsammare laddningsprocess, men den är viktig för batteriets prestanda.

### OBS!

Regelbundna utjämningssladdningar är avgörande för batteriets livslängd och för att behålla dess kapacitet. Full laddning är speciellt nödvändig efter en djup urladdning eller upprepad ofullständig laddning. Utjämningssladdning utförs efter normal laddningscykel, tills den gröna indikatorlampan på instrumentpanelen tänds.

### Kontakt till laddaren

Standardkontakten för att ansluta laddaren till eluttaget är jordad CEE 7/7, allmänt känd i Europa som "Schuko"-typ. Om du använder lastaren i områden där olika typer av kontakter behövs kommer din lokala Avant-återförsäljare att ge dig den ytterligare information du behöver. Oavsett typ av kontakt gäller övriga instruktioner i detta kapitel för alla elektriska Avant-lastare.

Laddaren måste anslutas till eluttaget med korrekt spänning och strömutgång: Ladda bara från ett jordat eluttag, som också skyddas med en fullt fungerande jordfelsbrytare.

Spänning	Frekvens	Nödvändig ström (säkring)
220-240 V	50-60 Hz	10 A (minimum) 16 A (rekommenderad)

Om användning av kontaktadaptrar inte kan undvikas, använd endast högkvalitativa versioner som är klassade för utomhusbruk och som också har anslutits till jordkabeln.

Använd så korta förlängningskablar som möjligt. Använd kablar av god kvalitet som har tillräckligt ledartvärsnitt för den önskade strömmen.

**OBSERVERA**

**Risk för överhetning av kabeln och brand - Undvik att använda förlängningskabel.** Långa eller tunna förlängningskablar kan bli mycket varma under laddning och börja smälta, vilket medför risk för elektrisk stöt eller brand. Undvik att använda förlängningskablar. Om nödvändigt, använd endast så kort kabel som möjligt, av god kvalitet, och med tillräckligt stort ledartvärsnitt.

**OBSERVERA**

**Risk för elektrisk stöt eller brand- Undvik ytterligare kontaktadaptrar.** Adaptrar av dålig kvalitet kan vara otillräckligt skyddade mot damm och vatten. Vissa kan till och med lämna stiften på kontakten exponerade, vilket medför allvarliga risker för elektriska stötar. Använd aldrig kontakter som lämnar jordledningen utan anslutning. Kontakta en lokal behörig elektriker om du vill byta ut kontakten.

**OBSERVERA**

**Risk för överhetning av batteriet och brand - Använd endast den inbyggda laddaren på lastaren för att säkerställa korrekt laddningscykel.** Ström- och spänningsutmatningen optimeras i den inbyggda laddaren för att säkerställa snabb laddning och lång livslängd på batteriet. Modifierad laddare eller annan typ av laddare kan överhetta batteriet eller orsaka gnistor, vilket leder till brand. För hög ström eller spänning kommer att koka elektrolyten i batteriet, vilket skulle kunna släppa ut batterisyra.

### **Körning under laddning**

På e5-seriens 2 lastare (från och med serienummer 89295) är det inte möjligt att använda lastaren under laddning. Lastarens hydrauliska system är avstängda när lastarens laddare är kopplad till eluttaget.

#### ***Till och med serienummer 89294:***

Laddningssystemet gör att du kan köra lastaren under laddning. Se till att kabeln inte trasslar sig eller dras medan du använder lastaren.

Laddningstiden kan vara längre om du använder lastaren samtidigt. Vid tung belastning kan batteriet till och med laddas ur, även om laddaren är ansluten till uttaget.

## Batteriunderhåll - vattenpåfyllning

Batteriet är ett fyllt blysyrabatteri. Något av elektrolytens vatten i batteriet avdunstar under laddning. För att hålla elektrolyten på tillräcklig nivå måste det regelbundet tillsättas destillerat batterivatten till batteriet.

Kontrollera behovet av vattenpåfyllning och fyll på om det behövs, **efter** att batteriet fulladdats.



**WARNING**

Innan du hanterar batteriet, se säkerhetsanvisningarna beträffande batterihantering på sidan 16.

**OBS!**

Kontrollera alltid elektrolytnivåindikatorerna när batteriet är fulladdat. Fyll på batterivatten om någon av flottörmarkörerna inte ligger överst. Använd aldrig lastaren om inte alla battericeller är ordentligt fyllda, batteriet kan bli skadat och förlora sin kapacitet.



**WARNING**

Risk för frätskador från syraläckage - Försök aldrig ta loss locken på enskilda battericeller. Enskilda battericeller får aldrig öppnas helt. Istället finns det en snabblucka ovanpå varje lock, med plats för att montera ett instrument för att mäta elektrolytens specifika gravitet inuti cellen. För att undvika farliga utsläpp av syra måste batteriet fyllas på med hjälp av det vanliga, inbyggda vattensystemet, och elektrolytprovet måste tas genom snabböppningen.


### Batteriets vattennivåindikatorer

För att indikera behovet av vatten, finns en flottörindikator ovanpå var och en av de 24 battericellerna.

- Om det finns tillräckligt med vatten i en battericell, ligger ett vitt flöte längst upp i kontrollglaset.
- Fyll på vatten om det vita flötet inte ligger högst upp i kontrollglaset på någon av battericellerna.

#### På bilden nedan:

- Vänster sida: Det vita flötet är högst upp. Om alla battericeller visar detta, behöver inget vatten tillsättas.
- Höger sida: Batterivatten måste fyllas på. Anslut vattenkopplingen för att fylla på vatten till hela batteriet.



## Batteriets vattensystem

Ett vattenpåfyllningssystem för att fylla batteripaketet med vatten levereras med lastaren. Vattenpåfyllningssystemet består av följande delar:



WARNING

**Risk för syraläckage - Fyll endast på destillerat batterivatten.** Fyll aldrig på batterisyra i batteriet. Endast vatten förångas under laddningscyklerna. Påfyllning av annan vätska än vatten kan orsaka en kemisk reaktion och spilla ut frätande syra.

### Vattensystem i minusgrader

Om du förvarar lastaren på en kall plats, där omgivande temperatur sjunker under 0 °C, kan vattnet i vattensystemet frysa. Om vattnet i vattensystemets slangar och anslutningar fryser, ta lastaren till en varm plats och låt vattnet i systemet tina.

#### OBS!

Se till att vattenbehållaren lyfts upp åtminstone **2-3 meter** över batteriet. Detta säkerställer att det finns tillräckligt med tryck för att vattnet ska kunna strömma in i alla battericeller.

#### OBS!

Fyll på vatten medan lastaren står på plan mark för att säkerställa att vatten når in i alla battericeller.

#### OBS!

**Använd aldrig kranvatten eller dricksvatten på flaskor för att fylla batterierna.** Använd endast destillerat vatten som är avsett för användning med batterier. Förvara vattnet säkert för att undvika förorening. Kranvatten och till och med det renaste dricksvattnet på flaskor innehåller mineraler och andra föroreningar som snabbt kan förstöra batteriet.

Om du är osäker på vattnet, kontrollera att det destillerade vattnet uppfyller standard DIN 43530 del 4 och att behållaren är märkt i enlighet med detta.

Addera aldrig några tillsatser till batteriet.


## Vattenpåfyllningsprocedur

Batteripaketet är utrustat med en vattenkoppling som gör det möjligt att fylla på vatten till alla battericeller från ett enda ställe.

Vattenbehållaren måste lyftas tillräckligt högt från marken. **Rekommenderad höjd för vattentanken är 2-3 meter ovanför batteriet.** Detta säkerställer att vattentrycket är tillräckligt högt för att alla battericeller ska fyllas.

Ett avluftningslock på vattenbehållaren måste öppnas, så att vattnet kan strömma fritt.

### Batteriets vattenanslutning på batteripaketet



Du finner slangen och anslutningen för vattenfyllningssystemet ovanpå batteriet. Anslut vattensystemets snabbkoppling till denna motsvarighet.

1. Rengör vattenslanganslutningarna på batteriet och vattensystemet.
2. Anslut vattenanslutningen till snabbkopplingen på batteriet. Vattnet börjar strömma och flödesindikatorn på slangen kommer att snurra.
  - Använd endast destillerat batterivatten. Även det renaste dricksvattnet innehåller tillräckligt med upplösta mineraler och föroreningar för att skada batteriet.
3. När indikatorn stannar är batteriet helt fyllt.

Påfyllningen av vatten kan ta upp till 5 minuter att slutföra.

# Service och underhåll



**Risk för personskador - Om lastaren är skadad eller dåligt underhållen kan det orsaka eller öka risken för osäker drift.**

För att säkerställa en lång livslängd för maskinen, är det viktigt att underhålla lastaren och hålla den i gott skick. Underhållsprocedurerna som listas i det här kapitlet kan utföras av utbildade eller på annat sätt erfarna operatörer. Om du är osäker på hur du ska utföra någon av serviceåtgärderna ska du be om ytterligare information innan service- eller underhållsarbetet inleds.

Om underhållsschemat inte följs och serviceåtgärder inte antecknas i tabellen i den här handboken, kan det hända att garantin inte täcker skador på lastaren.

Servicereservdelar finns tillgängliga via din Avant-återförsäljare och auktoriserade serviceställen. Kontakta din lokala Avant-service eller -återförsäljare om du har frågor eller behöver information.

## Säkerhetsanvisningar



**Håll alltid följande anvisningar i åtanke när du utför underhåll eller service:**

- Stäng av lastaren och låt den svalna innan du inleder några som helst serviceåtgärder.
- Placera servicestödet på bommens lyftcylinder när du arbetar under bommen. I annat fall ska du hålla bommen nedsänkt.
- Montera ramlåset när du lyfter maskinen och exempelvis när du byter däck.
- Fränkoppla batteriet innan du inleder arbete på det elektriska systemet eller batteriet.
- Kontrollera hydraulslangarna efter eventuella sprickor eller slitage. Följ slitaget på slangarna och avbryt driften om det yttersta lagret på någon av slangarna har slitits ut. Om det finns tecken på oljeläckage ska du lägga en bit kartong under det förmodade läckaget för att hitta läckaget. Använd aldrig händerna för att leta efter läckage, läs instruktionerna i denna bruksanvisning om säker hantering av hydraulkomponenter. Om du hittar ett fel måste slangen eller komponenten bytas ut.
- Kontakta din Avant-återförsäljare eller service för att beställa reservdelar.



**Risk för brännskador, skärskador och utsprutande olja eller smuts - Använd skyddsglasögon och handskar under alla underhållsarbeten.** Bär alltid skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddskläder. Heta ytor och vassa kanter kan orsaka skador. Även olja och smörjmedel kan vara skadligt vid hudkontakt, tvätta händerna noggrant efter kontakt med olja.



## Säker hantering av hydraulkomponenter



**Vätska som sprutar ut under högt tryck kan penetrera huden och orsaka allvarliga skador. - Hantera aldrig trycksatta komponenter.**

Innan du hanterar hydrauliska komponenter, ska du se till att redskapets hydraulssystem och lastaren är fullständigt trycklösa. Håll inte händerna i närheten av en anslutning då du drar åt den eller öppnar den, och använd aldrig händerna för att söka efter läckor. Om du misstänker ett läckage, lägg en bit kartong under för att upptäcka läckan.



Uppsök genast läkarvård om hydraulvätskatränger igenom huden på dig. Även olja kan vara skadligt vid hudkontakt, tvätta händerna noggrant efter kontakt med olja.



**Nedfallande last - Risk för krosskador**  
Säkra alltid lastarbommen med det medföljande servicestödet innan du går under lastarbommen. Avlägsna eventuell last och eventuella redskapet från lastaren innan du utför service eller underhåll.



**Risk för skada från injicerad hydraulolja och brännskador - Använd aldrig lastaren eller redskap om det finns hydraulläckor.** Kontrollera hydraulslangarna och komponenterna endast då lastaren har stängts av och hydraultrycket har släppts ut. Reparera alla läckage så fort du upptäcker dem, eftersom en liten läcka kan snabbt förvandlas till en stor läcka. Läckande hydraulvätska kan orsaka allvarliga personskador och är också skadlig för miljön.

## Åtkomst till elmotorrummet



**Risk för brännskador - Låt lastaren svalna innan du öppnar plåtarna.** Elektriska och hydrauliska delar kan vara extremt heta efter användning.



Den intilliggande varningsdekalen sitter väl synlig nedanför den bakre plåten. Heta områden inkluderar hydraulkomponenter och -slangar samt ytorna på elmotorer och växelriktare.

## Ta hänsyn till miljön



Vätskorna i maskinen är skadliga för miljön. Låt aldrig några som helst vätskor läcka ut i naturen.

För spillolja och spillvätskor till återvinningsstationen. Ta reda på lokala krav beträffande återvinning eller kassering av andra komponenter.


## **Montering av servicestöd och ramlås**

### **Montera bommens servicestöd:**

Det röda servicestödet för bommens lyftcylinder finns längst ut på bommen, bakom redskapsfästet.

Säkerställ att bommen hålls upplyft medan underhållsåtgärder utförs genom att placera servicestödet på lyftcylinderns kolvstång. Säkra servicestödet genom att låsa det på kolvstången med den långa skruven som sitter på stödet.

### **Servicestödet förvaras längst ut på bommen**



**Servicestödet på plats**



### **Ramlås:**

Ett rött ramlåsstag förvaras under förarhytten.



Detta låsstag är avsett att låsa den ledade ramen så att lastarens ram håller sig rak, exempelvis vid lyft och transport.

Hålen för ramlåsstaget finns på vänster sida av lastaren, nedanför insteget.

1. Dra stagets krokförsedda ände genom ett hål på lastarens bakram.
2. Vrid staget mot det främre hålet. Den andra änden bör förbli låst i hålet på bakramen.
3. Rikta in stagets hålförsedda ände med ramarna genom att vrida på ratten. Detta kan göras utan att starta lastaren.
4. När staget är inriktat, skjut in det och lås det med dess saxsprint.



## **Dagliga inspektioner**

- Gör en snabb kontroll av lastaren före varje arbetsskift. Kontrollera följande punkter. Använd inte lastaren om du märker problem med någon av punkterna i listan.
- Justera sätet och speglarna (om sådana finns monterade), så att du har en god arbetsposition och obehindrad sikt från förarsätet.
- Kontrollera att alla manöverdon fungerar som de ska.
- Se till att driftområdet är säkert.

<b>Kontroller före användning</b>		<b>Kontrollera</b>
<b>1</b>	Däck: tryck och skick	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Kontrollera visuellt dagligen. Använd inte om det finns synliga skador på däcken.</li><li>■ Kontrollera med tryckmätare vid misstanke om fel tryck, se sidan 85</li></ul>
<b>2</b>	Hydrauloljenivå	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Kontrollera nivån på hydrauloljan särskilt efter att ha använt ett nytt redskap vilket drar hydraulolja från lastaren när redskapets hydraulsystem fylls. Kontrollera även efter läckage.</li></ul>
<b>3</b>	Behov av smörjning	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Se till att alla fogar smörjs tillräckligt, se sidan 88</li></ul>
<b>4</b>	Renligheten i elmotorrummet och kylarna	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Håll det inre utrymmet på lastaren rent för att förhindra att elmotorer och elsystem överhettas</li><li>■ Kontrollera och rengör elmotorernas utvändiga ytor, växelriktare och laddaren. Använd en fuktig trasa för rengöring</li><li>■ Damm, hö och andra torra material i det inre utrymmet kommer att utgöra en brandrisk</li></ul>
<b>5</b>	Rengör och kontrollera batteriet	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Håll ovansidan av batteriet rent</li><li>■ Kontrollera batterikablarna, kontakterna och anslutningarna visuellt. Om en kabel eller dess isolering har blivit sliten finns det risk för kortslutning. Byt kablar och isolatorer efter behov</li><li>■ Kontakta din AVANT-återförsäljare om du stöter på problem eller om du behöver mer information</li></ul>
<b>6</b>	Oljeläckage eller andra läckage	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Kontrollera undersidan på lastaren. Kontrollera också mark/golvytan för tecken på läckage</li><li>■ Använd aldrig om läckage observeras. Reparation före användning</li></ul>
<b>7</b>	Lastarens allmänna skick	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Kontrollera för rost eller skador på metalldelar</li><li>■ Se till att alla säkerhetsdekalerna är på plats och är läsbara</li></ul>
<b>8</b>	Skicket på säkerhetsramen, säkerhetsbältet, lampor och annan säkerhetsutrustning	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Säkerhetsram (ROPS) och skyddstak (FOPS) måste finnas monterat</li><li>■ Säkerhetsstrukturer får inte ha synliga skador eller deformationer. De måste bytas ut efter varje incident</li><li>■ Se till att alla lampor är funktionella och renar</li></ul>
<b>9</b>	Redskapet och dess låsning	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Kontrollera redskapets låsning och låsstiften på redskapsfästet</li><li>■ Redskapets funktion, positionerna för redskapets slangar</li><li>■ Se även redskapets bruksanvisning, se sidan 4</li></ul>

**Kontrollera efter start av lastaren**

<b>11</b>	Drivkontroll och styrning	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Kontrollera pedalernas och styrningens funktion efter start. Pedalerna måste kunna röra sig fritt och inte fastna eller kännas styva</li><li>■ Kontrollera att lastaren stannar när inte körpedalerna trycks ned. Använd inte lastaren om bromsverkan försämras eller om lastaren kryper fram</li><li>■ Låt lastaren värmas upp och kontrollera styrningen</li></ul>	
<b>12</b>	Bomrörelser	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Bommen skall kunna röra sig smidigt till alla ytterlägen vid användning utan redskap</li><li>■ Om ett redskap är kopplat, kontrollera att bommen rör sig smidigt inom dess normala arbetsvidd</li><li>■ Hydraul slangar eller elledningar får inte bli klämda eller utsträckta i något som helst av bommens lägen</li></ul>	

## Underhållsschema

Följande tabeller beskriver underhålls-, servicepunkterna och intervallerna för lastaren. Fler detaljerade anvisningar om serviceåtgärder, i numerisk ordning, finns på efterföljande sidor.

<b>Del A - Lastare</b>		<b>Varje vecka</b>	<b>Efter de första 50 drifttimmarna</b>	<b>Varje 400 timm./år</b>
1	Rengör maskinen	●	■	■
2	Smörj smörjpunkterna	●	●	●
3	Kontrollera däcktrycket	●		
4	Kontrollera åtdragningen för bultar, muttrar och hydrauliska anslutningar	■	●	●
5	Kontrollera hydrauloljenivån	●		
6	Byt hydrauloljefilter		●	●
7	Byt hydraulolja		●	●
8	Rengör kylfläktar och -ytor	■ <sup>1</sup>	●	●
9	Justera eller byt ut glidplattorna på teleskopbommen	● <sup>2</sup>	■ <sup>3</sup>	● <sup>4</sup>
10	Kontrollera trycket i hydraulsystemet		●	●
11	Justera trycket i hydraulsystemet		■	■

<sup>1</sup>. Beroende på driftförhållandena. Daglig kontroll kan behövas

<sup>2</sup>. Kontrollera glidplattorna 1 till 4 på bommen

<sup>3</sup>. Justera eller byt ut glidplattorna 1 och 2

<sup>4</sup>. Kontrollera alla glidplattor och byt vid behov

- Underhållsåtgärd
- Vid behov

<b>Del B - Batteriet</b>		<b>Dagligen</b>	<b>Varje vecka</b>	<b>Varje månad</b>	<b>Varje 400 timmar/år</b>
1	Ladda batteriet	●			
2	Fyll på vatnet i batteriet	■	●		
3	Se till att batteriet är fulladdat		●		
4	Rengör batteriet	■*	●		
5	Kontrollera batteriet visuellt Kontrollera alla kablar och isolatorer		●	●	●
6	Kontrollera isoleringsresistansen				●
7	Kontrollera batterikapaciteten och alla enskilda celler				●

## Underhåll av lastare

### I. Rengöring av lastaren

Lastarens renlighet är inte bara en fråga om yttre utseende. Samtliga ytor, både lackade och andra, hålls i bättre skick när de rengörs regelbundet. En smutsig maskin kommer att gå varmare och kan innebära sämre prestanda, kortare batterilivslängd eller att lastaren stannar på grund av överhettning.

Fäst särskild uppmärksamhet vid renlighet runt batteriet, elmotorer, växelriktare, laddare, utrymmet runt hydraulpumpen, hydrauliska snabbkopplingar och oljetanklocket.

Lastarens utvärdiga ytor kan försiktigt rengöras med en högtryckstvätt. Använd aldrig högtryckstvätt för att rengöra lastarens invändiga delar eller batteriet, elektriska delar kan bli skadade. Rengör även de hydrauliska komponenterna (slangar, cylindrar), eventuella elektriska komponenter, dekaler och kylare försiktigt, aldrig med högtryckstvätt.

Det finns en servicelucka på lastaren för att göra rengöring av bakramen möjlig. Sätt tillbaka täckplåten efter rengöring för att skydda de inre komponenterna i lastaren.

Rengör hytten invändigt med ett lämpligt milt rengöringsmedel och rengöringsartiklar.

Smörj alla smörjpunkter efter rengöring.

**OBS!**

Lastaren är utrustad med en hydrauloljekylare, som finns på lastarens högra sida, intill lastarens manöverdon. Se till att rengöra oljekylarcellen med tryckluft varje gång du utför service på lastaren och ännu oftare om lastaren används i dammiga omgivningar.

**OBS!**


Spruta aldrig på batteriet eller elmotorrummet med högtryckstvätt. Batteriet, elektriska kontakter och isolatorer kan bli skadade. Använd kallt eller ljummet vatten för att rengöra andra delar av lastaren, använd aldrig hett vatten (över 70°C).

### 2. Smörjning av lastaren

Det är mycket viktigt att smörja svängtapparna för att undvika slitage. Det flesta smörjpunkterna finns på lastarbommen. Följande tabell och bilder beskriver placeringen av smörjnippplarna.




Lämpliga smörjintervall är starkt beroende av driftsförhållandena. Behovet av smörjning måste kontrolleras åtminstone efter varje 10 timmars användning. Tillsätt smörjmedel om lederna blivit smutsiga. Lämplig smörjning av lederna måste säkerställas. Brist på smörjning gör att lederna slits snabbt.

Använd vanligt maskinfett. En fettpistol behövs för att applicera fett på smörjnippplarna. Alla smörjnippplar är standard R1/8"-nippplar. Byt ut skadade nippplar.

Rengör änden på nippeln före smörjning och tillsätt endast en liten mängd smörjmedel åt gången. Nytt smörjmedel kommer att pressa ut smutsen från lederna. Torka bort överflödigt fett med en trasa.

Smörjpunkterna finns listade i följande tabell.

Referens		Antal punkter
<b>A</b>	<b>1.</b>	Midja Lastarens vänstra sida
	<b>2.</b>	Styrcylinder Båda ändarna på styrcylindern, nära midjan
<b>B</b>	<b>3.</b>	Svängtapp på bommen Båda ändarna på bommens svängtapp
	<b>4.</b>	Lyftcyylinder
<b>C</b>	<b>5.</b>	Nivelleringscyylinder Om monterad. Åtkomst till nedre änden under frontplåten.
	<b>6.</b>	Teleskopbom Smörj när bommen är helt indraget
<b>D</b>	<b>7.</b>	Tiltcyylinder
	<b>8.</b>	Arbetsredskapets redskapsfäste Svängtappar och tiltmekanism

**A. Midja och stycylinder****B. Framram****C. Teleskopbom****D. Kopplingsplatta****3. Kontroll av däcktryck**

Kontrollera däcktrycket då inga tunga redskapet eller extra motvikter finns monterade på maskinen. Vilket som är det korrekta däcktrycket beror på den avsedda lasten. Se mer information i kapitlet Tekniska specifikationer.

**4. Kontroll och åtdragning av bultar, muttrar och anslutningar**

Kontrollera åtdragningen för bultar, muttrar och hydrauliska anslutningar regelbundet. Dra dck inte åt för hårt; dra åt hydrauliska anslutningar endast då det är nödvändigt.

Hjulmuttrar bör dras åt 150 Nm.

Kontrollera åtdragningen för svängtappens låsskruvar, om de är lösa ska du dra åt dem och applicera gänglås.

**OBS!**


Dra åt hjulmuttrarna efter fem driftstimmrar.  
Kontrollera hjulmuttrarnas åtdragning regelbundet.

## 5. Hydrauloljenivå

Hydrauloljenivån kan kontrolleras med mätsticka i påfyllaren. Lås bommen med dess servicestöd för att komma åt öppningen för påfyllning.

Oljenivån bör vara ungefär vid den lägre markeringen på mätstickan (1) när lastarbommen är upplyft.

Skruta åt mätstickan på dess gängor för att mäta. Fyll på vid behov, men överstig aldrig den övre gränsmarkeringen (2). Om du gör det kan oljan rinna över när du sänker bommen.



- Nivåmarkering. Fyll till denna markering när hydraulsystemet är **kallt**.

Området markerat i den intilliggande bilden visar ungefär den acceptabla nivån.

- Den andra markeringen på oljestickan indikerar maxnivån för hydrauloljan. Oljan kan nå den här nivån när hydraulsystemet är varmt.

Överfull aldrig hydrauloljetanken. Oljan kan rinna över, eller skumma inuti tanken.

## 6. Byte av hydraulolja

När du byter hydraulolja kan oljan avlägsnas med en sugpump genom öppningen för påfyllning, eller genom att öppna avtappningspluggen på höger sida om framramen, nära midjan. I båda fallen är det viktigt att rengöra den magnetiska avtappningspluggen. Hydrauloljetankens kapacitet är 36 l.

### Typ av hydraulolja

Använd alltid ren, högkvalitativ ISO VG-46-certifierad mineralhydraulolja av rätt typ. Om den omgivande temperaturen är hög, kan det krävas en olja med högre viskositet, kontakta återförsäljaren.

I minusgrader bör olja avsedd för ändamålet användas, så att lastaren fungerar som avsett och mindre energi slösas bort på olja.

#### **OBS!**

Användning av syntetiska eller biohydrauliska vätskor kan orsaka förtida slitage eller skador på hydrauliska komponenter och är således inte tillåtna. Användning av fel typ av hydraulolja ogiltigförklarar garanitin.

## 7. Byte av hydrauloljefilter

Lastaren är utrustad med ett returfilter för hydrauloljan. Det finns ovanpå hydraultanken, bredvid mätstickan. Ta av höljet och byt ut oljefilterpatronen. Kassera använda filter enligt instruktionerna från dina lokala myndigheter. Kasta aldrig oljefilter bland vanligt avfall.



### **Filter - lista över filter**

Filter till Avants e-serie	
Returfilter hydraulolja	74093

## 8. Rengör kylfläktar och -ytor

Det finns totalt tre kylfläktar på lastaren:

- Hydrauloljekylare
- Elmotorrummet och batterikylfläkten
- Kylfläkt i laddaren

Alla dessa måste hållas rena för att möjliggöra säker drift och lång livslängd för lastaren.

Dessutom bör du rengöra de yttre ytorna på laddaren, växelriktaren och elmotoreerna. Använd en fuktig trasa för att torka av dem. Rengör aldrig under laddning för att undvika att gnistor uppstår.

Om lastaren används i dammiga förhållanden måste kylfläktarna och ytorna rengöras oftare.

### OBS!

Ordentlig avsvalning är av yttersta vikt. Förhindra överhettning genom att rengöra skärmar, kylflänsar, elmotorernas utvändiga ytor, växelriktare och laddaren. Undvik att spruta vatten på kablarna och några som helst andra elektriska komponenter.


## 9. Justera och byta ut glidplattorna på teleskopbommen

Teleskopbommen är utrustad med utbytbara glidplattor. Glidplattorna är slitsdelar som slits när du använder teleskopfunktionen. Alla glidplattor kan bytas ut och nylonglidplattorna på ytterbommen kan också justeras. Justering eller byte av glidplattorna är nödvändig för att kompensera för slitage och justera spelet mellan den yttre och inre teleskopbommen.

- I den nedre änden av ytterbommen finns ett par nylonglidplattor 1 och 2, som nås från andra sidan av bommen.
- Dessutom finns det par av glidplattor av aluminium-bronslegering, 3 och 4, vid övre änden av innerbommen. För att komma åt glidplattorna 3 och 4 måste bommens delar plockas isär.


### Glidplatta 1 och 2

Glidplatta 1 och 2 kan justeras genom att montera tunna justeringsark mellan bommen och glidplattan.




Förläng teleskopet nästan helt ut och tryck försiktigt ned bommen mot marken. Detta sätt är det enklaste att montera ett justeringsark under nedre glidplatta 1.

Om det blivit stort slitage på glidplattorna är det dock lämpligt att byta ut båda plattorna 1.



### Glidplatta 3 och 4

Glidplattorna 3 och 4 vid den övre änden av innerbommen varar länge under normal användning. De bör kontrolleras efter varje 400 arbetstimmar och ersättas efter åtminstone 800 timmars användning.



För att kontrollera dessa glidplattor, ta loss innerbommen helt från ytterbommen. Om plattorna har slitits så mycket att de är i nivå med bommen eller om det inte går att justera bomspelet genom att justera glidplattorna 1 och 2, bör alla glidplattor bytas ut.

### OBS!

För att byta ut glidplattorna 3 och 4 måste bommen delvis plockas isär. Lyftutrustning behövs för att kunna göra servicen på ett säkert sätt. Vi rekommenderar att du överläter denna service åt din närmaste Avant servicepartner.

### Glidplattornas reservdelssnummer

Glidplatta 1	A48339
Justeringsark, långt:	A48014
Glidplatta 2	A412868
Justeringsark, kort:	A412971
Glidplatta 3	A47922
Bricka under glidplatta 3	A47941
Glidplatta 4	A48343

## **10. Kontrollera trycket i hydraulsystemet**

Bommens och externhydraulikens tryck mäts från multikontakten. Ni rekommenderas att låta kvalificerade servicetekniker göra kontrollerna. Du behöver en hydraulisk tryckmätare med lämplig mätskala och anslutningar. Se bilden för uppsättning av mätutrustningen.

Tryckreduceringsventilen för externhydraulikens pump är placerad på ett ventilblock på lastarens bakram. Bommens och externhydraulikens tryck justeras emellertid med hjälp av bommens styrventil. Tryckreduceringsventilen får inte justeras. Om bomtrycket inte kan justeras tillräckligt högt från bommens styrventil, måste pumpen och tryckreduceringsventilen kontrolleras. Kontakta Avants service.



WARNING

**Risk för injektion av hydraulolja**  
**- Felaktig hantering av hydraulsystemet eller fel verktyg kan orsaka utstötning av hydraulolja.** Det rekommenderas att trycket endast kontrolleras eller justeras av en kompetent och erfaren tekniker. Kontakta din AVANT-återförsäljare om du behöver hjälp.

### **OBS!**

Justera aldrig trycket till högre nivå än rekommenderad inställning. Eldrivsystemet är konstruerat för att fungera vid den avsedda trycknivån. Andra inställningar kan skada den elektriska enheten, ändra hur manöverdonen reagerar och minska batteriets livslängd. Garantin täcker inte skador som orsakats av felaktig tryckinställning. Avlägsna aldrig manipuleringsbeständiga förseglingsar från tryckavlastningsventiler.

### **Tryckmätning från multikontakten**

För att mäta trycket, använd tryckmätaradapter A422475.



### **Bomstyrventil**

Det finns en tryckreduceringsventil på styrventilaggregatet. Denna visas på bilden nedan. Justera bommen och externhydrauliken med denna ventil så att tryckmätaren monterad på hydrauluttaget visar rätt tryck (18,5 MPa (185 bar)).

1. Lossa och ta bort låsmuttern
2. Vrid på justerskruven under den med en insexyckel.  
Vrid endast lite i taget, max 1/8 varv åt gången.
3. Kontrollera trycket efter varje justering.
4. Kontrollera trycket ytterligare en gång efter att du dragit åt kappmuttern på sin plats.

Försök aldrig justera bommens tryck med huvudtryckreduceringsventilen på bakramen. Kontakta service om du misstänker att huvudtryckreduceringsventilen kan vara skadad eller felaktigt inställd.



**Drifttryck:**

Drifttrycket behöver endast kontrolleras om det finns en tydlig indikation på reducerad dragkraft.

**OBS!**

Drivtryckskontroll rekommenderas endast för erfaren servicepersonal.  
Särskilda instrument krävs.

För att kontrollera trycket i drivkretsen måste du installera en tryckmätare på drivpumpens ventilblock. Du behöver en tryckmätare med ett minimiintervall på upp till 400 bar.

Om trycket verkar vara påtagligt fel kan din närmaste serviceverkstad testa funktionen på två tryckavlastningsventiler som har fast tryckinställning. Även de hydrauliska drivmotorerna, drivpumpens matningstryck och bromsutlösningstrycket bör kontrolleras vid undersökning av problem relaterade till drivsystemet.

## II. Justera trycket i hydraulsystemet

Om tryckkontrollen för bommen eller hydraulsystemet indikerar att trycket är fel, kan det justeras såvida inte tryckinställningen är förseglad.

Tryckjusteringsskruven låses med en mutter, lossa först muttern. Justera trycket stegvis med en insexfnyckel. Vrid max. 1/8 varv åt gången och kontrollera trycket igen. Se bilderna för tryckjusteringspunkterna.



Överskrid aldrig de rekommenderade inställningarna för hydraultryck. Överdrivet hydraultryck kan leda till att hydraulolja sprutas ut genom att en slang brister eller att en komponent fallerar. Felaktig justering kommer att skada eller slita ut hydraulpumparna, cylindrarna och hydraulmotorerna. Garantin täcker inte skador som orsakats av överdrivet hydraultryck.

**Drifttryck:**

Kan inte justeras av användaren. Om trycket uppenbarligen är fel, måste tryckavlastningsventilerna med fast tryckinställning bytas ut. Kontakta service för rätt reservdelar.

## Batteriunderhåll

### Batterikontakt

Förutom den automatiska huvudströmbrytaren ska du också koppla ur batteriet om lastaren inte kommer att användas under en längre tid eller när du utför underhåll på maskinen. Batteriet kan kopplas ur manuellt från lastaren genom att koppla bort batterikabeln.

Lossa kontakerna från varandra och koppla loss batteriet helt. Koppla ur batteriet i följande fall:

- innan du gör något underhåll som kräver åtkomst i näheten av elmotorerna eller andra elektriska huvuddelar
- innan underhåll på någon elektrisk komponent
- innan du kopplar från någon elkabel
- Det finns risk för brand
- när lastaren transporteras
- det finns synlig mekanisk skada på batteriet
- du planerar att förvara lastaren under en längre tid.

### I. Ladda batteriet dagligen

Ladda batteriet varje gång lastaren har använts. Också delvis urladdat batteri måste laddas. Detta säkerställer maximal livslängd på batteriet.

Kontrollera batteriets vattennivå efter varje laddningscykel och tillsätt vatten vid behov. för laddnings- och vattenpåfyllningsinstruktioner.

### 2. Fyll på vattnet i batteriet

Kontrollera elektrolytnivån i battericellerna med hjälp av flottörindikatorerna efter varje laddningscykel. Tillsätt batterivatten om någon vit flottörindikator inte är synlig på någon av battericellerna. Se sidan 73 för mer information.

### 3. Se till att batteriet är fulladdat

Ladda batteriet fullt åtminstone en gång i veckan för att balansera laddningen mellan alla enskilda battericeller. Låt laddaren vara ansluten tills multifunktionsdisplayen visar att laddningscykeln är slutförd. Utjämnningsladdningen utförs i slutet av laddningscykeln. Det rekommenderas att ladda batteriet med en full laddningscykel så ofta som möjligt.

### 4. Rengöring av batteriet

Batteriet ska alltid hållas rent och torrt för att förhindra så kallad läckström mellan battericellerna. Smuts eller vätska på batteriet kan göra att ström läcker mellan battericellerna. Detta kommer att leda till att enskilda celler laddas ur och att batteriet fungerar dåligt.

Vätska på batteriet eller i batterifacket måste förutsättas vara syra och nödvändiga försiktighetsåtgärder måste vidtas. Bär skyddshandskar som skyddar mot kontakt med syror. Använd företrädesvis ett sugsystem för att avlägsna eventuell vätska på batteriet. Avyttra material som används för rengöring på ett lämpligt sätt.

Medan batteriet laddas frigörs små mängder elektrolytpartiklar, vilket bildar ett svagt ledande skikt på cellernas lock. Läckström strömmar därefter genom detta skikt, vilket leder till ökad och varierande självurladdning. Om du misstänker att batterikapaciteten har försvägats efter helgförvaringen kan denna smuts vara orsaken.



**Risk för gnistor, brand och explosion - Smuts på batteriet kan orsaka strömföde mellan battericeller.** Smutsigt batteri kan orsaka kortslutning av battericeller och gnistor. Detta kan vara en antändningskälla för gaser som produceras under laddning. Rengör ovansidan på batteriet innan laddning. Rengör aldrig under laddning för att undvika gnistor orsakade av statisk elektricitet.

**VARNING**

**Risk för skador på batteriet och syrautsläpp - Använd aldrig högtryckstvätt för att rengöra batteriet.** Högtryckstvätt kan skada battericellerna eller locken ovanpå batteriet, så att vatten kan komma in i batteriet. Detta kommer att resultera i skador på batteriet och kan också göra att batterielektrolyt (syra) släpps ut från batteriet. Rengör batteriet enligt instruktionerna i denna bruksanvisning.

#### Rengöringsprocedur

**OBSERVERA**

**Risk för frätskador - Använd personlig skyddsutrustning vid hantering av batteriet.** Använd skyddsglasögon, handskar och skyddskläder vid rengöring av batteriet. Elektrolyt som har spillts eller avdunstat från batteriet kan vara frätande.

Batteriets plastdelar får endast rengöras med vatten eller fuktiga träsor utan tillsatser. Efter rengöring måste batteritytan torkas på lämpligt sätt, t.ex. med tryckluft eller rengöringsdukar. Varmluftsenheter med öppen låga eller glödtråd får inte användas.

Batteriets botten är tätad och kommer att samla upp vatten. Om någon vätska förekommer på batteriets droppskål måste du komma ihåg att vätska måste avlägsnas genom uppsugning, hanteras som syra och bortskaffas på rätt sätt. Det finns några små, fasta plaströr mellan battericellerna som gör det möjligt att nå batteriets botten med en suganordning.

Följ lokala bestämmelser om användning av vatten och avfallshantering. Låt aldrig tvättvattnet rinna ut i naturen.

#### **5. Kontrollera batteriet visuellt**

Kontrollera batteriet, alla kablar och isolatorer visuellt för tecken på smuts och mekaniska skador. Sök efter följande:

- Smuts eller damm på batteriet eller mellan battericellerna
- Smuts runt batteriet och mellan batteriet och dess metallfack
- Vätskeläckage på batteriet, mellan cellerna eller på batterifacket
- Alla kablar, kabelisolering, locken till cellerna, elektrolytnivåindikatorer, vattensystemrör och kontakter

#### **Batteri**

Smuts som kommer mellan cellerna eller batterifacket kan orsaka slitage på battericellerna. Om batteriet blir så slitet att isoleringen mellan cellerna eller ytterre ledande delar kan misstänkas vara skadad, bör batteriet kasseras och ersättas. Avbryt användningen av batteriet om det finns tecken på läckage eller mekanisk skada på det.

#### **Kablar och isolatorer**

Kontrollera batteriet, alla kablar och isolatorer visuellt för tecken på smuts och mekaniska skador. Se till att alla kablar är dragna och fästa på ett sätt som förhindrar att de skavs under användning av lastaren. Om det finns tecken på slitage på någon kabel eller isolator, förhindra ytterligare skador på kablarna och serva lastaren innan du fortsätter användningen.

## **6. Isolationsresistanstest**

Isoleringen av det elektriska systemet måste testas minst en gång om året med hjälp av en multimeter med resistansmätningsskapacitet. För att mäta isoleringsmotstånd:

1. Ta bort den främre högra sidokåpan
2. Hitta jordningspunkten i det nedre högra hörnet av hydrauloljekylaren och en olackad punkt på ramen (änden på en skruv som föreslås i figuren nedan).
3. Mät motståndet mellan dessa två punkter.
4. Skriv ner det uppmätta motståndet och datumet för mätningen i den här handboken.



Motståndet mellan jordningspunkten och lastarens ram måste vara minst  $3000 \Omega$ . För att få ett korrekt mätresultat, hitta en ren, olackad punkt för mätningen och mät flera gånger. Det längsta uppmätta värdet måste vara högre än  $3000 \Omega$ . Om motståndet fortsätter att vara mindre än  $3000 \Omega$ , sluta använda lastaren, koppla ur batteriet och kontakta Avant service.

## **7. Test av batteriets tillstånd**



**Risk för elektriska stötar, gnistor, brand och explosion av batteriet - Testerna som listas här är avsedda att utföras av erfarna användare och servicepersonal.** Använd lämpliga instrument och personlig skyddsutrustning när du utför testerna.



**Risk för elektriska stötar, gnistor och brand - Följ rätt strömmätningsförfarande.**

Försök aldrig mäta ström genom att ansluta en amperemeter, multimeter eller en liknande enhet direkt mellan batteripolerna. Den här felaktiga metoden kan förstöra mätinstrumentet och orsaka gnistor, brand eller elektriska stötar. Se till att du vet hur man mäter elektriska system eller kontakta din lokala serviceverkstad.

Batteriets utgångsspänning i laddat tillstånd indikerar endast en del av batteristatusen. De enskilda cellerna kan ha blivit skadade så att de matar ut nominell spänning utan belastning, men spänningen sjunker avsevärt när strömmen dras från batteriet.

Om enskilda celler är skadade kan lastarens prestanda minska avsevärt. Batteriets enskilda celler kan bytas ut av din närmaste auktoriserade Avant eller Exide servicepartner. Däremot beskrivs några grundläggande tester här för att hjälpa till med att föra logg över batteriets tillstånd och med felsökning.

### ***Isolationsresistanstest***

Minst en gång om året måste isolationsresistansen och batteriet kontrolleras av en elektriker. Testerna på batteriets isolationsresistans måste utföras enligt EN-standard 1987-1.

Isolationsresistansen hos batteriet får inte ligga under  $2400\Omega$  ( $50\Omega$  per volt nominell spänning), i enlighet med EN 50272-3.

### ***Testa elektrolytens tillstånd och registrera resultaten***

Efter laddningen har slutförts bör elektrolytens specifika gravitet och temperatur i alla celler mätas och registreras.

Om betydande förändringar från tidigare mätningar eller skillnader mellan cellerna eller blockbatterierna upptäcks, krävs ytterligare tester och underhåll. Kontakta service.

### ***Test av varje enskild battericells tillstånd***

Mätning av utspänningen i hela batteripaketet eller i enskilda celler kommer inte att ge en korrekt indikation om batteriets tillstånd. För mer exakta resultat och felsökning, mät utspänningen för varje cell under belastning.

För att testa, kör lastaren under tung belastning. Lås externhydrauliken i PÅ-läget utan något redskap kopplat och med högt motorvarvtal för att applicera belastning.

Använd en voltmeter för att mäta varje enskild cell. Skriv ner utgångsspänningen för varje cell under belastning och vid tomtgång. De celler som har lägre spänning under belastning är sannolikt skadade och behöver ytterligare undersökning.

<b><i>Elektrolytens nominella densitet*</i></b>	
Fulladdat batteri	1,29 kg/l
Helt urladdat batteri	1,13 kg/l

\* Temperaturen påverkar elektrolytens uppmätta specifika gravitet. Därför måste elektrolytens temperatur vid mätningen registreras. Korrelationsfaktorn är  $-0.0007 \text{ kg/l per } ^\circ\text{C}$ ,

$1.28 \text{ kg/l vid } 45^\circ\text{C}$  motsvarar en specifik gravitet på  $1.29 \text{ kg/l vid } 30^\circ\text{C}$

### **Byte av batteripaketet**

För att ta ur batteriet från lastaren, använd lyftutrustning som kan lyfta hela batteriet. Ta aldrig bort enskilda celler från ett installerat batteri. Batteriet måste bytas som en komplett enhet. Byte av enskilda celler utan en fullständig analys av tillståndet på alla battericeller kan leda till att de nya ersatta cellerna snabbt skadas.



## Elsystem och säkringar

e5-lastaren är utrustad med 2 elektriska system:

- I. Starkström- och högspänningssystem för elmotorer


Detta system styrs av två omvandlare, vilka omvandlar batterispänningen till starkström och högspänning för de elmotorer som driver hydraulpumparna. Se information om säkringarna i det här systemet på följande sida.

2. Vanligt 12 V elsystem för alla instrument och reglage

- Två säkringsdosor på lastarens front
- Huvudsäkringar finns på ett kretskort baktill på lastarens högra sida:  
58 V säkringar - se mer information på nästa sida.



**VARNING**



### Risk för starkströmsstöt, brand och explosion av batteriet -

### Reparera eller modifiera inte 48

**V-elsystemet.** Om en säkring i anslutning till elmotorerna och deras styrsystem utlöses, är det en indikation på ett allvarligt fel i elsystemet. Kontakta service. Kontakt med elsystemets starkströmsdelar kan orsaka en potentiellt dödlig elektrisk stöt, trots den relativt låga spänningen. Kontakta behörig service vid problem med eldrivsystemet.

### Huvudsäkringar i 12-voltsystemet

Det finns två säkringslådor placerade utanför hytten, på höger sida av lastbommen.

I händelse av elfel, kontrollera alltid de två säkringsdosorna till 12 V-systemet först. Om en säkring går upprepade gånger, ta reda på orsaken. Elkablar kan vara skadade. Kontakta service.

Höj om möjligt upp bommen först för att lättare komma åt säkringarna.

**Kom ihåg att använda servicestödet.** Om bommen inte kan höjas upp kan säkringarna kontrolleras efter att höger sidoplåt tagits loss.

### 12 V Säkringsdosa 1

1	25A		Hydrauloljekylarens fläktsäkring
2	10A		Instrumentpanel, instrument Signalhorn
3	30A		Standard arbetsbelysning 12 V eluttag
4	20A		Flytläge
5	25A		Vindrutespolare och -torkare Kylfläkt för elsystemet och batteripaketet
6	25A		Knappar på joysticken Sätesvärmare

### 12 V Säkringsdosa 2

1	25A		Varningsfyr 12 V till uppsättningen styrspakar för redskap
2	25A		Uppsättning för vägtrafikbelysning
3	20A		används ej
4	10A		Parkeringsbroms (frigör) Driftläge/körhastighetsintervall väljarknapp.
5	30A		Knappar till uppsättningen styrspakar för redskap
6	15A		Extra uppsättning arbetsbelysning Väljarknapp för hydraulflödet till extra främre eller bakre kopplingar

### Hydrauloljekylarens fläktsäkring

Den röda indikatorn på instrumentpanelen indikerar att en fläktsäkring har gått i hydrauloljekylaren. Om indikatorn tänds, kontrollera 25 A-säkringen i oljekylarfläkten. Kontrollera att kylarfläkten är ren, kan rotera fritt och inte är blockerad. Kontakta Avants service vid behov.

## Huvudsäkringar

Det elektriska drivsystemets huvudsäkringar finns på ett kretskort baktill på lastarens högra sida. Om lastaren inte reagerar när tändningslåset slås på trots att batteriet är laddat, kontrollera säkringarna som syns på detta kretskort:

- 3 st säkringar 58 V / 7,5 A
- 1 st säkring 58 V / 15 A

På kabeln för starkström till omvandlarna finns en 500 A huvudsäkring. På omvandlarna finns en 250 A säkring på en av omvandlarna och en 425 A säkring på den andra. Om en säkring i anslutning till elmotorerna och deras styrsystem utlöses, är det vanligtvis en indikation på ett allvarligt fel i elsystemet. Kontakta service. Kontakt med elsystemets starkströmsdelar kan orsaka en potentiellt dödlig elektrisk stöt, trots den relativt låga spänningen. Kontakta behörig service vid problem med eldrivsystemet.

## Feldiagnostiska koder

Lastaren kontrolleras genom CAN-bussystemet. Styrenheterna för elmotorerna övervakar de elektriska drivsystemen vid start och användning av lastaren.

Om en styrenhet har upptäckt ett fel som kräver användarens åtgärd eller service, visar multifunktionsdisplayen en felkod. För mer information om felmeddelandet, använd knapparna på multifunktionsdisplayen för att komma till en sida som visar information om aktuella felkoder.

Om ett allvarligt fel upptäcks, kan lastarens elektriska system gå in i felläge, vilket minskar strömutgången för att skydda batteriet och elsystemet. Vid behov kan lastaren köras till en säker plats, men får inte laddas eller användas mer än absolut nödvändigt. Lastaren måste kontrolleras och underhållas av auktoriserad service innan du kan fortsätta använda maskinen.

## Diagnostiska felkoder

Felkoderna kan hjälpa till vid diagnos av ett problem när man kommunlicerar med det auktoriserade servicestället. Om ett felkodsmeddelande visas på multifunktionsdisplayen, använd tangentknapparna på displayen för att välja en sida som visar felkoder och möjlig beskrivning av felet för att få mer information. Detaljerad tolkning av felkoder och MIL-återställning kräver kontakt med serviceverkstad.

Felkoderna börjar med bokstaven F, följt av sex siffror, t.ex. F\_ \_ \_ \_ \_\_. Den första siffran anger allvarlighetsgraden för den aktuella typen av fel:

- F1 \_ \_ \_ \_ är en informationskod som varnar för lågt batteri eller liknande fel med låg allvarlighet.
- F2 \_ \_ \_ \_ och F3 \_ \_ \_ \_ varnar för funktionsfel, t.ex. sensorfel eller om fel kontrollsekvens används. Omstart av lastaren kan lösa problemet.
- F4 \_ \_ \_ \_ och F5 \_ \_ \_ \_ indikerar ett allvarligt fel som måste åtgärdas innan du fortsätter använda lastaren. Omstart av lastaren kan också nollställa dessa felkoder.

## Nollställa koder

Många av de angivna felkoderna kan nollställas genom att starta om lastaren. Stäng av lastaren på ett säkert sätt och vrid tändningsnyckeln till AV-läget i några sekunder och starta sedan om lastaren. Felkoderna kan också i vissa fall nollställas genom att hålla in tangentknappen på multifunktionsdisplayen som används för att komma åt bildskärmsidan med information om problem. Tryck och håll ned tangentknappen på multifunktionsdisplayen för att försöka nollställa felkoderna manuellt.

Om koderna och meddelandena inte raderas genom omstart eller manuell återställning från multifunktionsdisplayen, eller om koderna ofta dyker upp, kontakta Avant-service.

## **Glödlampor**

- |    |                             |           |
|----|-----------------------------|-----------|
| 1. | Framljus                    | LED-enhet |
| 2. | Arbetsbelysning             | LED-enhet |
| 3  | Strålkastare för vägtrafik: | H7        |

## **Lastarens metallstrukturer**



Kontakta Avants service i händelse av att lastarens stålstruktur skadas. Felaktig reparation eller felaktiga metoder och material vid reparationen kan orsaka skadliga felfunktioner och ytterligare skador på lastaren.

**VARNING**

I händelse av att ROPS-säkerhetsramen eller FOPS-taken på maskinen skadas, måste maskinen föras till Avants service för kontroll. Det är absolut förbjudet att själv försöka reparera ROPS och FOPS.

# Felsökning

Nedan listas möjliga orsaker till vanliga problem och rekommenderade åtgärder. I händelse av att du upplever problem med lastarens drift, kontrollera först felsökningslistorna. Om det inte avhjälper problemet bör du kontakta närmaste Avant serviceställe eller återförsäljare.

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Körpedalerna reagerar inte	Driftläge som förhindrar användning av körpedalerna är valt	Använd driftlägesbrytaren för att välja ett läge som tillåter användning av körpedalerna. Se sidan 54.
Elmotorerna startar inte när tändningslåset slås på	Föraren sitter inte på förarsätet	Föraren måste sitta på förarsätet för att kunna använda lastarens manöverdon. Dessutom kan andra driftlägen väljas för att använda vissa redskap från en annan styrposition, se sidan 54.
	Tändningslåsets säkring har gått	Tändningslåset styrs också lastarens elektriska huvudströmbrytare. Det finns två säkringar till tändningslåset. Kontrollera alla säkringar, se sidan 99.
Det hydrauliska redskapet fungerar inte när man rör på externhydraulikens styrspak	Redskapets slangar ansluter inte eller multikontakten är inte helt låst	Kontrollera att multikontakten är ordentligt ansluten.
	Felaktiga eller skadade snabbkopplingar (begränsar eller stoppar oljeflödet)	Byt ut snabbkopplingarna i multikontakten.
	Föraren sitter inte på förarsätet	Föraren måste sitta på förarsätet för att kunna aktivera externhydrauliken. Dessutom kan andra driftlägen väljas för att använda vissa redskap från en annan styrposition, se sidan 54.
	Fel på redskapet	Kontrollera om möjligt med ett annat redskap.
Det går inte att ansluta redskapets slangar i lastarens extra främre eller bakre snabbkopplingar	Det förekommer baktryck i externhydraulledningen	Frigör trycket genom att röra den extra styrspaken för externhydrauliken i båda riktningarna.
Hydrauloljan överhettas	Styrventilen är inte helt öppen	Justera låsplattan för externhydraulikens styrspak, se sidan 38.
	Smutsig, tilläppt eller trasig hydrauloljekylare	Rengör hydrauloljekylaren, kontrollera fläkten. Kontrollera fläktens säkring, temperaturbrytare och relä.
	Överbelastning av hydraulsystemet	Låt lastaren svalna genom att låta den gå på tomgång tills hydrauloljekylaren stannar av. Undvik att kontinuerligt använda ett redskap under extrem belastning. Kontrollera att redskapet fungerar korrekt, och att ingen flödesbegränsare på hydraulkretsen lämnas halvöppen.
	Låg hydrauloljenivå	Se till att hydrauloljenivån är såsom visas på sidan 90.
Elmotorerna går inte	Batteriet är urladdat eller skadat	Ladda batteriet eller starta med separat batteri. Kontrollera skicket på batteriet, byt ut det vid behov.
	Närvarokontroll är aktiverad	Föraren måste sitta på förarsätet för att kunna aktivera externhydrauliken. Dessutom kan andra driftlägen väljas för att använda vissa redskap från en annan styrposition, se sidan 54.
	Externhydraulikens styrspak är i det låsta läget	Sätt spaken i friläge.
	Säkringen har gått	Kontroller alla säkringar
	Kall temperatur	Batteriets förmåga att mata ut ström reduceras under extremt kalla förhållanden. Hydrauloljan blir också tjock (viskös) i kyla. Kombinerat med låg laddningsnivå kanske de hydrauliska motorerna inte startar. Ta lastaren till en varm plats för att värma upp och ladda batteriet. Använd högkvalitativ hydraulolja.

Problem	Möjlig orsak	Atgärd
Kör- och bomrörelserna fungerar oregelbundet eller inte alls, elmotorerna är igång	Låg hydrauloljenivå	Kontrollera nivån och skicket på hydrauloljan.
Kör- och bomrörelserna fungerar oförutsägbart, motorerna går smidigt.	Luft i hydraulkomponenterna	Flytta bom- och stycylindrarna och håll dem i deras extrema positioner för att avlufta systemet. Kontrollera nivån och skicket på hydrauloljan.
Hydraulolja pressas ut ur påfyllningsocket, hydrauloljan skummar	En läcka i den hydrauliska sugslangen som förbindrar tanken med hydraulpumparna gör att luft sugs in	Byt sugslangarna.

# Utförd service

1. Kund \_\_\_\_\_

2. Lastarmodell \_\_\_\_\_ Serienummer \_\_\_\_\_

3. Leveransdatum \_\_\_\_\_

Servicedatum dd/mm/åååå	Drift- timmar	Anmärkningar	Service utförd av: Stämpel/signatur
____ / ____ / ____	____ / 50 h		
____ / ____ / ____	____ / 450 h		
____ / ____ / ____	____ / 850 h		
____ / ____ / ____	____ / 1250 h		
____ / ____ / ____	____ / 1650 h		
____ / ____ / ____	____ / 2050 h		
____ / ____ / ____	____ / 2450 h		
____ / ____ / ____	____ / 2850 h		
____ / ____ / ____	____ / 3250 h		
____ / ____ / ____	____ / 3650 h		
____ / ____ / ____	____ / 4050 h		

**Anteckningar**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

EY-VAATIMUSTENMUKAISUUS-VAKUUTUS	EG-FÖRSÄKRA OM ÖVERENSSTÄMMELSE	EC DECLARATION OF CONFORMITY
Valmistaja: Avant Tecno Oy Ylötie 1 33470 Ylöjärvi	Tillverkare: Avant Tecno Oy Ylötie 1 33470 Ylöjärvi, Finland	Manufacturer: Avant Tecno Oy Ylötie 1 33470 Ylöjärvi, Finland
Teknisen rakennetiedoston sijainti: Sama kuin valmistajan	Plats för teknisk konstruktionsfil: Samma som tillverkaren	Technical Construction File Location: Same as Manufacturer
Vakuutamme täten, että alla mainittu kone vastaa EY-direktiivejä: 2006/42/EY (Kone), 2014/30/EY (EMC) ja 2000/14/EY (Melupäästö).	Härmed försäkrar vi att maskinen listad nedan uppfyller kraven för EG-direktiven: 2006/42/EC (maskineri), 2014/30/EC (EMC) och 2000/14/EC (ljudutsläpp).	We hereby declare that the machine listed below conforms to EC Directives: 2006/42/EC (Machinery), 2014/30/EC (EMC) and 2000/14/EC (Noise Emission).
Luokka: MAANSIIRTOKONEET / KUORMAAJAT / PIENKUORMAAJAT	Kategori: JORDFÖRFLYTTNINGSMASKINERI / LASTARE / KOMPAKTLASTARE	Category: EARTH-MOVING MACHINERY / LOADERS / COMPACT LOADERS
Alkuperäinen kieli	Oirignal språk	Original language

Malli / Modell / model:

AVANT e5



Sarjanumero / Serienummer / Serial Number:

Valmistusvuosi / Tillverkningsår / Year of manufacture: 2018-

Direktiivi Direktiv Directive	Vaativustenmukaisuuden arvointi Procedur för bedömning av överensstämmelse Conformity Assessment Procedure	Ilmoitettu laitos Anmält organ Notified body
2006/42/EY	Sisäinen tarkastus	
2006/42/EG	Självcertifiering	----
2006/42/EC	Self-certification	
2014/30/EY	Sisäinen tarkastus	
2014/30/EG	Självcertifiering	
2004/108/EC	Self-certification	
2000/14/EY	Sisäinen tarkastus	
2000/14/EG	Självcertifiering	
2000/14/EC	Self-certification	

Äänitehotaso (taattu) / Ljudkraftsnivå (garanterad) / Sound Power Level (guaranteed)	e5
Äänitethotaso (mitattu) / Ljudkraftsnivå (uppmätt) / Sound Power Level (measured)	94 dB(A)
	92 dB(A)



Risto Käkelä,  
Toimitusjohtaja / Verkställande direktör / Managing Director

\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_. Ylöjärvi, Finland

## Index

### A

- Allmänna specifikationer • 26
- Allmänna  
säkerhetsanvisningar • 8
- Anteckningar • 104
- Använda externhydrauliken • 65
- Arbete i närheten av  
elkedningar • 15
- Arbete med redskapet • 60
- Arbetsbelysning • 44
- Avant garanti • 7
- Avsedd användning • 5

### B

- Backsignal (tillval) • 48
- Bakre hållare • 48
- Ballastade däck • 11, 30, 58
- Batteri och laddning • 18, 73, 76, 94
- Batteriets livslängd • 74
- Batteriets vattennivåindikatorer • 79
- Batteriets vattensystem • 80
- Batterikontakt • 16, 73, 94
- Batterisystem i kall miljö • 56
- Batterisystem på e6 • 16
- Batteriunderhåll • 94
- Batteriunderhåll -  
vattenpåfyllning • 73, 79
- Belysning • 44
- Beskrivning av lastaren • 20
- Bogsering (hämtning av  
maskinen) • 71
- Brandskydd • 19
- Byte av batteripaketet • 97
- Byte av hydraulolja • 90
- Byte av hydrauloljefilter • 90

### C

- CAB L (tillval extra) • 45

### D

- Dagliga inspektioner • 50, 85
- Dimensioner • 25
- Drift på ojämna ytor, i  
slutningar och i närheten av  
schakt • 13
- Driftanvisningar • 49

- Driftlägesbrytare • 36, 40, 50,  
51, 54, 56, 65, 101
- Däck • 28
- Däckmellanlägg • 28, 29

### E

- Elektriska kvalifikationer • 6
- Elsystem och batteri • 26
- Elsystem och hantering av  
batteripaketet • 16, 76, 79
- Elsystem och säkringar • 98
- Eluttag 12 V • 36, 42
- Externhydraulikens styrspak  
(hydrauldrivna redskap) • 38,  
65, 101
- Extra externhydraulkoppling •  
66
- Extra hydrauluttag • 36, 48, 66
- Extra uppsättning  
arbetsbelysning (tillval) • 44
- Extra vikter • 11, 47, 58

### F

- Farliga områden runt lastaren •  
12
- Feldiagnostiska koder • 99
- Felsökning • 51, 101
- Filter - lista över filter • 90
- Fjädrande sits • 43
- Flytläge • 37, 46
- FOPS Skyddstak (Falling  
objects protection system) •  
15
- Frigöra resttrycket i  
hydraulsystemet • 8, 52, 66
- Fyll på vattnet i batteriet • 94
- Följ korrekt  
laddningsförfarande • 18
- För att hålla batteriet i gott  
skick • 74
- För att starta lastaren: • 51
- Förberedelse för laddning • 76
- Förord • 3
- Första hjälpen • 17
- Förvara den här  
bruksanvisningen i lastaren.  
• 6
- Förvaring • 72
- Förvaring av elektrisk lastare •  
72
- Förvaring, transport,  
surrningspunkter och lyft •  
69

### G

- Glödlampor • 100

### H

- Handgasspak för  
pumpvarvtalsreglering • 36,  
40, 56
- Hantera batteriet med  
försiktighet • 16
- Hantering av tung last • 11, 58
- Hjälphydraulikens oljeflöde •  
26, 27, 40, 61, 65
- Hur du räknar ut den faktiska  
lyftkapaciteten • 59
- Huvudbrytare • 52
- Huvudströmbrytare • 52
- Hydraulisk redskapskoppling •  
36, 63
- Hydrauloljenivå • 90
- Hytsäkerhet • 45
- Höjd och bredd • 25

### I

- Indikatorlampor • 37
- Inledning • 3
- Innan start • 50
- Instrumentpanel • 37
- Instrumentpanel e5 • 36, 37,  
44, 46
- Isolationsresistanstest • 96

### J

- Joystick - 6 funktioner (extra  
tillval) • 39
- Justera och byta ut  
glidplattorna på  
teleskopbommen • 91
- Justera trycket i  
hydraulsystemet • 93

### K

- Kontakt till laddaren • 26, 77
- Kontroll av däcktryck • 89
- Kontroll och åtdragning av  
bultar, muttrar och  
anslutningar • 89
- Kontrollera batteriet visuellt •  
95
- Kontrollera trycket i  
hydraulsystemet • 92
- Koppla redskapet • 62
- Koppla redskapets  
hydraulslangar • 64

Kopplingsadaptrar • 67  
Krav för redskapet • 60  
Kvalifikationer för maskinförare • 6  
Körhastighet och dragkraft • 27  
Körkontroll • 53  
Körlägen • 54  
Körning under laddning • 78  
Körpedaler • 36, 53

**L**

Ladda batteriet • 76  
Ladda batteriet dagligen • 94  
Laddare • 77  
Laddning - Allmänna principer • 73  
Lastarens huvuddelar • 21  
Lastarens manöverdon och tillval • 36  
Lastarens metallstrukturer • 100  
Lyft av lastaren • 71  
Lyftkapacitet • 11, 31, 33, 34, 39  
Lyftkapacitet och tipplast • 31  
Låt lastaren värmas upp ordentligt • 56

**M**

Manöverdon för lastarbom, externhydraulik och andra funktioner • 38  
Manöverdonet för bom och skopa • 36, 38  
Materialhantering • 31, 39, 58  
Modifikationer • 15  
Montering av servicestöd och ramlås • 84  
Multifunktionsdisplay • 27, 36, 41

**N**

Nedsurrningspunkter • 69  
Nominell driftkapacitet • 35  
När du vill ha hög dragkraft: • 54  
Nödstoppknapp • 36, 51

**O**

Om lastaren välder • 57  
OptiDrive™ • 54

**P**

Parallelföring • 46  
Parkeringsbroms brytare • 36, 42  
Personligt skydd och skyddsutrustning • 14

**R**

Rengör kylfläktar och -tyor • 91  
Rengöring av batteriet • 94  
Rengöring av lastaren • 88

**S**

Se till att batteriet är fulladdat • 94  
Service och underhåll • 9, 82  
Skyltar och dekaler • 22  
Smörjning av lastaren • 85, 88  
Snökedjur • 29  
Starta lastaren • 50  
Styrning av lastaren • 57  
Styrspak teleskopbom • 36, 39  
Stänga av lastaren (säker stopprocedur) • 52, 58  
Säker stopprocedur • 52  
Säkerhet först • 8  
Säkerhetsanvisningar • 82  
Säkerhetsram (ROPS) och säkerhetshuv (FOPS) • 14  
Säkerställ att alla relevanta handböcker finns tillgängliga • 4, 85  
Säte – Säkerhetsbälte och sätessättningar • 43  
Sätessättningar • 43  
Sättesvärmare • 37, 43

**T**

Tekniska specifikationer • 25  
Test av batteriets tillstånd • 96  
Tillval • 46  
Tillval för fastsurrning • 70  
Tipplast • 31  
Tipplast - Lastdiagram • 33, 34  
Tips för att öka batteriets livslängd • 56, 74  
Trailerkoppling • 47  
Transportskydd • 70  
Typ av hydraulolja • 90  
Tändningsnyckel • 36, 37, 50

**U**

Underhåll av lastare • 88  
Underhållsschema • 87  
Uppsättning styrspakar för redskapet (extra tillval) • 40  
Utförd service • 103

**V,W**

Varningsfyr (tillval) • 36, 44  
Vattenpåfyllningsprocedur • 81  
Vindrutespolare och -torkare • 36, 45

**X**

X-lås (korslås) och antislip • 37, 55

**Å**

Åtkomst till elmotorrummet • 83



**AVANT®**  
Avant Tecno Oy  
Ylötie I  
**FIN-33470 YLÖJÄRVI, FINLAND**  
Tel. +358 3 347 8800  
e-mail: [sales@avanttecno.com](mailto:sales@avanttecno.com)

AVANT har en policy om kontinuerlig utveckling och förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna utan föregående meddelande. © 2018 Avant Tecno Oy. Alla rättigheter förbehålls.

**[www.avanttecno.com](http://www.avanttecno.com)**