エアコンプレッサー 取扱いの要点

サンプル工業 第一工場

対象

エアコンプレッサー1号機

運転の前

・吸込フィルターに汚れや詰まりがないか見る
・まわりに物を置かず、風通しを確保する

運転中

・吐出圧力が目安（0.65〜0.75 MPa ※見本の値）に入っているか見る
・いつもと違う音や振動がないか注意する

停止したあと

・タンクのドレン（たまった水）を排出する

月例点検で記録する値

・吐出圧力（MPa）
・運転時間（h）：本体の積算計の値をそのまま書く

記録は「エアコンプレッサー 月例点検表」（1年分の様式）に印字されます。

これは「設備点検システム」の動作確認用の見本です。実在の会社・人物・手順とは関係ありません。