试卷题一(答案)

一、填空

- 1. -42H , +122 2. 00ECH, 200ECH
- 3. 2¹⁶B=64KB, 独立
- 4. 直接传输(无条件传输)、查询传输(有条件传输)、中断传输、DMA 传输

二、回答问题

- 1. 因为IO读信号 \overline{IOR} 参加译码,所以为输入接口。该接口占有 2^9 =512个地址,地址范 围为EA00H∼EBFFH。
- 2. 数据总线的特点为双向三态, 其总线位数决定 CPU 与外部一次传输数据的位数。地 址总线的特点为单向三态,其总线位数决定 CPU 对外部寻址的范围。如果某 CPU 的数据总 线与地址总线采用同一组信号线,可以利用锁存器将地址总线分离出来。

三、分析程序

1. OF= 1, CF=0, SF=1, ZF=0, AF=1, PF=0	DATA:DA1	FBH
2. 内存数据如图 9-4 所示。	DATA:DA1+1	2DH
3. DAT1=3456H, DAT2=1278H	DATA:DA1+2	2DH
4. 异步通信,通信格式为: 1.5 位停止位,奇校验,7 位	DATA:DA1+3	41H
数据位,波特率因子为16。	DATA:DA1+4	42H

四、简单说明下列指令错误的原因。

图 9-4 内存示意图


- (1) 内存之间不能直接做减法操作
- (2) 端口地址180H大于1字节,必须用DX间接寻址方式
- (3) SI和DI不能同时出现在同一个内存操作数寻址中
- (4) 8086/8088的PUSH指令十六进制操作,而BL为8位
- (5) 代码段寄存器CS不能赋值

五、电路设计

- 因为存储器芯片的容量为 2¹³=8KB, 故需采用 2 片存储器芯片 (1) 选片:
- (2) 地址分配如图 9-4 所示。
- (3) 地址译码: 若采用 138 译码器, 译码电路如图 9-5 所示。
- (4) 信号连接如图 9-5 所示。



图 9-4 地址分配方案






图 9-6 信号连接图

六、编程

1. 中断向量装入中断向量表可采用三种方法,即:程序赋值法、串操作指令定义法、DOS 功能调用法(参见 8.4.6)。这里只采用一种方法,参考程序段如下:

PUSH	DS		
XOR	AX, AX	;	AX=0
MOV	DS, AX	;	DS指向0000H段
MOV	AX, OFFSET INTPRO	;	取中断服务程序首地址的偏移量
MOV	[180H], AX	;	180H=4*60H
MOV	AX, SEG INTPRO	;	取中断服务程序首地址的段基值
MOV	[182H], AX	;	182H=4*60H+2
POP	DS		

2.

1) 根据题意 8253 的 3 个通道和控制寄存器张涌口地址分别为:

 通道 0
 160H
 通道 1
 161H

 通道 2
 162H
 控制寄存器
 163H

2) 定时 1 分钟可采用方式 2, 计数初值 N=1s/(1/500KHz)=500 000=500*1000>65535, 故需要 2 个计数通道协作完成,设选用通道 0 和通道 1。

通道 0: 控制字=00110100B(方式 2, 二进制数计数),计数初值 N0=500 通道 1: 控制字=01110100B(方式 2, 二进制数计数),计数初值 N1=1000 3) 参考初始化程序段:

;对通道0初始化

```
MOV
             AL, 00110100B
      MOV
             DX,163H
             DX, AL
      OUT
                           ;将计数通道0的控制字送入控制寄存器
      MOV
             AX,500
      MOV
             DX,160H
             DX, AL
                           ;将计数初值低字节送入计数通道0
      OUT
      MOV
             AL, AH
      OUT
             DX, AL
                           :将计数初值高字节送入计数通道0
: 对通道1初始化
      MOV
             AL, 01110100B
      MOV
             DX,163H
```

```
OUT
                DX, AL
                             ;将计数通道1的控制字送入控制寄存器
         MOV
                DX,161H
         MOV
                AX, 1000
         OUT
                DX, AL
                             ; 将计数初值低字节送入计数通道1
         MOV
                AL, AH
                             ;将计数初值高字节送入计数通道1
         OUT
                DX. AL
   3. 从键盘上输入的一位十六进制数可采用DOS功能调用的01号功能,在屏幕上显示1
个字符可采用DOS功能调用的02号功能。注意从键盘读入和从显示器输出均为ASCII码。将
十六进制数转换成十进制数可以采用两种方法(参见4.7),在这里采用十六进制数除10取商
为十位数,余数为个位数的方法。参考程序为:
      CODE
             SEGMENT
             ASSUME CS:CODE
      START:
             MOV
                   AH, 01H
                   21H
                             ; 取十六进制数
             INT
             MOV
                   BL,AL
                   DL.0AH
             MOV
             MOV
                   AH,02H
             INT
                    21H
             MOV
                   DL,0DH
             MOV
                   AH,02H
             INT
                    21H
             CMP
                   BL, 30H
                             ;判断是否在'0'~'9'之间
             JC
                   LPN
             CMP
                   BL, 3AH
             JC
                   LP1
             CMP
                   BL, 41H
                             ; 判断是否在'A'~'F'之间
             JC
                   LPN
                   BL, 47H
             CMP
             JNC
                   LPN
             CMP
                   BL, 61H
                             ;判断是否在'a'~'f'之间
             JC
                   LPN
             CMP
                   BL, 67H
             JNC
                   LPN
                   BL, 37H
             SUB
             JMP
                   LP0
       LP1:
             SUB
                   BL, 30H
   ; 将十六进制数转换成十进制数
       LP0:
             MOV
                   CL. 10
                   AL,BL
             MOV
             XOR
                   AH,AH
             DIV
                             ; 十进制数在AL中, 个位数在AH中
   ;屏幕上显示十进制数
                   BL, AH
                             ;保存个位数
             MOV
             MOV
                   DL, AL
                             ; 取十位数送显
                   DL, 30H
             OR
                   AH, 02H
             MOV
                   21H
             INT
             MOV
                   DL, BL
                             ; 取个位数送显
             OR
                   DL, 30H
             JMP
                   LP2
        LPN:
             MOV
                   DL,"N"
             MOV
                   AH,02H
             INT
                    21H
                   DL,"O"
             MOV
```

LP2:

MOV

INT

AH, 02H 21H MOV AH, 4CH ;返回

INT 21H

CODE ENDS

END START