

PAUTA MANTENIMIENTO PREVENTIVO MECANICO

20	Fecha	SM			Pat	ente		Kilo	metraje	
		5114				173 126				
Marca Modelo N° Motor				N° Chasis						
Me	Mercedes Benz Atego 1624 4x2 5360 902916C1116022					WDB970	WDB970078H0064676			
			,							
	TOD	AS LAS NOVED	ADES DE	BEN QUEDAF	REGISTRA	DAS EN EL C	AMPO DE ANO	TACIONES		
tem				,	Actividad				Ch	eck
	Check List								٧	х
Filtro	os y lubricación	1840								
,1	Cambio de aceit	te motor.						SM1	1./	/
1,2	Cambiar filtro d	e aceite	un a u					SM1		/
1,3	Cambiar filtro d	e combustible						SM1	1/	
1,4	Cambiar filtro R	acord (Separador)						SM1	1	_
1,5	Revisar nivel de	anticongelante						SM1	1	_
1,6	Revisar nivel de	aceite dirección			43			SM1	1	/
1,7	Revisar nivel de	liquido de frenos.						SM1	1/	/
1,8	Cambiar filtro se	STATE OF STA						SM2	1/	
1,9	Cambio filtro de	aire						SM2	1	_
1,10	Cambiar Filto de							SM2	1	
1,11	Cambiar filtro H	S16.107-33031						SM3	//	
1,12					SM3	1				
1,13	Cambiar filtro ad-blue				SM4		/			
1,14	Cambio aceite de Transmisión (según fabricante) Cambio aceite de Diferencial (según fabricante)				SM4	//				
		e Diferencial (segu	ii iabiicanti	=1				31414		
2,1	ección codigos	dad de mandos Lee		todos los sodia	as do sussiss	Darrar las and				
2,1	Comprobat office	ad de mandos Lee	yanotai	todos ios codig	os de averias	. Borrar los cou	gos			
			/							
77.5										
S Siste	ma transmision									-
	Comprobar el es	spesor del disco de	embrague.							7
3,1	Comprobar el es	spesor del disco de onamiento de la caj			automatica.					7
3 Siste 3,1 3,2 3,3	Comprobar el es Revisar el funcio		a en modal	idad manual y a	automatica.					7
3,1 3,2	Comprobar el es Revisar el funcio Revisar nivel de	onamiento de la caj	a en modal rificar si hay	idad manual y a fugas.	automatica.					7
3,1 3,2 3,3	Comprobar el es Revisar el funcio Revisar nivel de Revisar estado o	onamiento de la caj aceite de caja y ver	a en modal rificar si hay	idad manual y a fugas.	automatica.					7
3,1 3,2 3,3 3,4 4 Moto	Comprobar el es Revisar el funcio Revisar nivel de Revisar estado o	onamiento de la caj aceite de caja y ver	a en modal rificar si hay de crucetas	idad manual y a fugas.	automatica.					7
3,1 3,2 3,3 3,4 4 Moto	Comprobar el es Revisar el funcio Revisar nivel de Revisar estado o Revisar si el mot	onamiento de la caj aceite de caja y ver de cardán y estado	a en modal rificar si hay de crucetas de aceite.	idad manual y a r fugas.	automatica.					7
3,1 3,2 3,3 3,4 4 Moto	Comprobar el es Revisar el funcio Revisar nivel de Revisar estado co Revisar si el mot Comprobar el es	onamiento de la caj aceite de caja y ver de cardán y estado tor presenta fugas o	a en modal rificar si hay de crucetas de aceite. ento del fre	idad manual y a r fugas.	automatica.					7
3,1 3,2 3,3 3,4 1 Moto 1,1 1,2	Comprobar el es Revisar el funcio Revisar nivel de Revisar estado o Revisar estado o Cor Comprobar el es Comprobar el es	onamiento de la caj aceite de caja y ver de cardán y estado tor presenta fugas o stado y funcionami	a en modal rificar si hay de crucetas de aceite. ento del fre	idad manual y a r fugas. eno motor.	automatica.					
3,1 3,2 3,3 3,4 1 Moto 1,1 1,2 1,3	Comprobar el es Revisar el funcio Revisar nivel de Revisar estado cor Revisar si el mot Comprobar el es Revisar el estado	onamiento de la caj aceite de caja y ver de cardán y estado tor presenta fugas o stado y funcionamio stado del turbocom	a en modal rificar si hay de crucetas de aceite. ento del fre	idad manual y a r fugas. eno motor.	automatica.					
3,1 3,2 3,3 3,4	Comprobar el es Revisar el funcio Revisar nivel de Revisar estado o Revisar si el mot Comprobar el es Revisar el estado Revisar el estado Revisar estado o	aceite de caja y ver de cardán y estado tor presenta fugas o stado y funcionamio stado del turbocom o y la tensión de la	a en modal rificar si hay de crucetas de aceite. ento del fre apresor correa trap ores.	idad manual y a r fugas. eno motor.	automatica.					
3,1 3,2 3,3 3,4 1 Moto 1,1 1,2 1,3 1,4	Comprobar el es Revisar el funcio Revisar nivel de Revisar estado o Revisar si el mot Comprobar el es Revisar el estado Revisar el estado Revisar estado o	aceite de caja y ver de cardán y estado tor presenta fugas o stado y funcionamio stado del turbocom o y la tensión de la de las poleas y tenso do del radiador, lin	a en modal rificar si hay de crucetas de aceite. ento del fre apresor correa trap ores.	idad manual y a r fugas. eno motor.	automatica.					

5 Sistema Neumatico Revisar que el vehiculo cargue aire correctamente. 5,2 Revisar si el vehiculo presenta fugas de aire. Inspeccionar cañerias, flexibles y serpentines. Reemplazar defectuosas o saturadas. 5,3 5,4 Drenar el déposito de aire comprimido. 6 Sistema SCR 6,1 Revisar fugas en el sistema SCR 6,2 Revisar estado de tapa de Adblube, reponer si corresponde o falta. 7 Suspension y dirección 7,1 Revisar el estado de los paquetes de resortes. 7,2 Controlar aprete de tornillos y tuercas de: ballestas (Perno en U), brazo de los estabilizadores al soporte de ballesta delantera, trasero y eje adicional. 7,3 Controlar el par de apriete de los soportes de suspensión neumática y discos de barras tensoras. 7,4 Revisar estado de pulmones de suspensión (si corresponde). 7,5 Revisar estado de amortiguadores. 7,7 Revisar nivel del liquido de dirección Comprobar juego de pasadores de muñon 7,7 7,8 Comprobar estado terminales de direccion, barra corta y larga. 8 Frenos 8,1 Revisar fugasde aire por maxi de frenos. 8,2 Regular frenos. 8,3 Verificar el desgaste de las pastillas de frenos/o balatas. 8,4 Comprobar el desgaste en tambores de freno (si corresponde) 8,5 Comprobar sensores de ABS. 8,6 Comprobar en el visualizador el estado del desgaste de los forros de freno en % ANOTAR desgaste pastillas

EJE	Izquierdo	Derecho
1		///
2	/	

EJE	Izquierdo	Derecho
1		
2	/	
3		
9 Chasis v er	ngrase	

9,1	Comprobar estado de los espejos, repara o reemplazar si se requiere	
9,2	Engrasar crucetas de cardan	
9,3	Engrasar Muñones del tren delantero	
9,4	Engrasar ajustadores de freno (chicharras delanteras y traseras)	
9,5	Lubricar el chasis y el equipo montado según esquema de lubricación	
9,6	Revisar estado de parabrisas. Cambiar si presenta daños.	
9,6	Revisar patentes en puertas.Reemplazar si corresponde.	
10 Roc	dado	

10,1	Revisar el estado de neumaticos direccionales.	
10,2	Revisar estado de neumáticos traccionales.	
10,3	Revisar tuercas de pernos de maza.	
10,4	Revisar estado de llantas.	
10,5	Torquear tuercas a 600 New/m.	

11,1	Revisar estado de los cinturones de seguridad.	
11,2	Revisar estado de tapiz de asientos. (Tapizar si corresponde).	
11,3	Revisar estado o reparar manillas de cabina.	

1,4 Revisar extintor de 6 Kg. Reemplazar	Revisar extintor de 6 Kg. Reemplazar si corresponde.		
ANOTACIONES Y REGISTROS			
Nombre Técnico	Rut	Firma	
Nombre Técnico	Rut	Firma	

SERVICIOS HIDRAULICOS Y MECANICOS LTDA RUT 76.634.451-8 www.servhymec.cl

David Cortinez Cid. Gerente Técnico.