



OW 2954					
EN	User Manual	3	PL	Instrukcja obsługi	72
DE	Bedienungsanleitung	7	IT	Manuale d'uso	77
FR	Mode d'emploi	12	SV	Brugsanvisning	81
ES	Manual de usuario	16	BG	Ръководство за употреба	85
PT	Manual de Instruções	21	DA	Brugsanvisning	90
LT	Naudojimo instrukcija	25	SK	Používateľská príručka	94
LV	Lietošanas instrukcija	29	BS	Korisnički priručnik	98
ET	Kasutusjuhend	33	MK	Упатство за употреба	102
HU	Használati útmutató	37	HR	Korisnički priručnik	107
RO	Manual de utilizare	41	UK	Керівництво користувача	111
CS	Návod k použití	46	SR	Упутство за употребу	115
RU	Руководство пользователя	50	AR	دليل المستخدم	119
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	55	AZ	İstifadəçi təlimatı	123
NL	Gebruikershandleiding	59	SQ	Manuali i përdorimit	127
SL	Navodila za uporabo	64	KA	ინსტრუქცია	131
FI	Käyttöohje	68			



User Manual (EN)

GENERAL SAFETY CONDITIONS IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR USE READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

1. Before using the device, read the user manual and follow the instructions contained therein. The manufacturer is not liable for damage caused by using the device for purposes other than those for which it is intended or by improper operation.
2. The device is intended for domestic use only. Do not use it for any other purpose.
3. The device should only be connected to a 5V/1A USB port. To increase safety, do not connect multiple electrical devices to a single USB port at the same time.
4. Be especially careful when using the device in the presence of children. Do not allow children to play with the device. Do not allow children or persons unfamiliar with the device to use it.
5. **WARNING:** This equipment can be used by children over 8 years of age and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or persons with no experience or knowledge of the equipment, if they are supervised by a person responsible for their safety or have been given instructions on how to use the device safely and are aware of the dangers associated with its use. Children should not play with the equipment. Cleaning and maintenance of the device should not be performed by children unless they are over 8 years of age and these activities are performed under supervision.
6. **WARNING:** Keep the device dry.
7. **WARNING:** Before cleaning the device, disconnect the USB power cable.
8. **WARNING:** Improper use of the device may result in injuries,

such as cuts or abrasions.

9. **WARNING:** Do not leave the device unattended while it is turned on.

10. **WARNING:** Do not insert your fingers or any other objects into the blades or openings in the device housing.

11. The device should not be used by children or persons with limited physical, sensory, or mental abilities without the supervision of authorized or experienced persons, and always in accordance with these instructions.

12. Make sure that the power cord and USB plug are not visibly damaged.

13. Do not immerse the cable, plug, or the entire device in water or other liquids. Do not expose the device to weather conditions (rain, sun, etc.).

14. Do not use the device with a damaged USB power cord, or if it has been dropped or damaged in any other way or is not working properly. Do not repair the device yourself. Take the damaged device to an authorized service center for inspection or repair. All repairs may only be carried out by authorized service centers. Improper repair may pose a serious risk to the user.

15. Do not use the device near flammable materials.

16. The USB power cord must not touch hot surfaces.

17. Do not leave the device plugged into a USB port unattended.

18. Do not use the device near water, e.g., in the shower, in the bathtub, or over a sink with water.

19. Do not allow the device to get wet. If the device falls into water while charging the battery, immediately unplug the power adapter from the power outlet. Do not put your hands in water while the device is plugged in. Before reuse, the device must be checked by a qualified electrician.

20. Do not touch the device or power supply with wet hands.

21. The device must be turned off each time it is put away.



WARNING: Do not use this equipment near bathtubs, showers, swimming pools, or similar water containers.

Device description

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Power switch / speed settings | 2. LED display |
| 3. Battery charge indicator | 4. Charging indicator |
| 5. Turbo mode | 6. Foil shaver |
| 7. Facial cleansing brush | 8. Ear and nose trimmer |
| 9. Beard and mustache trimmer | 9a. Attachments: beard and mustache trimmer: 1 mm, 2 mm, 3 mm |
| 9b. Trimmer guard | 10. Blade maintenance oil |
| 11. Cleaning brush | 12. Power cord |

Before first use:

1. Remove all packaging and marketing materials
2. Wipe the head and trimmers with a damp cloth.
3. Parts that need to be attached should be installed in such a way that they cannot fall into water.

CHARGING THE SHAVER

1. Connect the power cord (11) to the charging socket located in the base of the device, then connect the cord to a power source with a voltage of only 5V DC 1A — otherwise, you may burn out the device.
2. The display will show the battery charge status from 00% to 100% and the charging indicator (4).
3. The battery will charge until it reaches 100% charge.
4. When charging is complete, disconnect the device from the power supply.

USE

Slide the power switch (1) to turn on the device. Slide it again to switch to turbo mode (5) for higher speed — the TURBO icon (3) will appear on the screen. Slide the switch back to turn off the device.

USING THE DEVICE

Install the appropriate attachment according to your needs. To remove them, pull firmly until the part comes off. To reattach, position the attachment correctly and press down gently—it should click and snap into place.

Foil shaver (6)

Install the foil shaving head (6) on the device. Start shaving against the direction of hair growth. For a closer shave, stretch the skin with one hand and shave with the other. When finished, replace the head cover.

Facial cleansing brush (7)

This attachment is used for deep pore cleansing and exfoliation. It prepares the skin for better absorption of creams, serums, and moisturizers.

Apply gel or foam cleanser (not regular soap). Gently massage your face in circular motions for about 30 seconds.

Rinse your face and wash the attachment thoroughly.

Ear and nose trimmer (8)

Attach the ear and nose trimmer (8) to the device. Before using the trimmer, make sure that the septum and earlobe are clean. Place the trimmer tip in the nostril or ear to a depth of no more than 5 mm. Gently move the trimmer while it is turned on to remove only the hair protruding from the ear or nose.

Beard and mustache trimmer (9)

Install the trimmer (9) on the device. Gently move the switched-on trimmer over the area where you want to trim the hair. Do not bring the device close to the eye area. The set includes three attachments with lengths of 1 mm, 2 mm, and 3 mm (9a). After finishing, put the trimmer cover (9b) on.

Travel lock

1. Press the power switch (1) and hold it for 3 seconds.
2. After 3 seconds, the device will stop working and a "padlock" icon (d) will appear.
3. To unlock, press and hold the power switch (1) for 3 seconds.

CLEANING AND MAINTENANCE

It is recommended to clean the device after each use. Always turn off the device and disconnect it from the charger before cleaning.

1. Use the brush provided to remove shaved hair from inside the head and between the blades of the shaver and trimmer.
2. After every few shaves, oil the head by pouring 2 to 3 drops of blade maintenance oil into the space between the fixed and moving blades.
3. The attachments can be washed under running water after disconnecting them from the motor unit. Always take care not to wet the entire device and its charging socket.

Technical data:

Operating time: 60 minutes

Charging time: 90 minutes

Battery type: Lithium-ion

Battery capacity: 800 mAh

Charging voltage: 5V DC 1A

Water resistance rating: IPX5

Caring for the environment. Information on waste electrical and electronic equipment In accordance with Article 13(1) and (2) of the Act of September 11, 2015 on waste electrical and electronic equipment, we hereby provide information on the proper handling of waste electrical and electronic equipment:

1. It is prohibited to dispose of waste electrical and electronic equipment together with other waste – this is confirmed by the "crossed-out wheellie bin" symbol, which requires the selective collection of this type of waste.
2. Electrical and electronic equipment may contain hazardous substances, mixtures, and components which, if released into the environment, may pose a serious threat to human health and life and to living organisms. They can lead to numerous health problems, such as visual, hearing, and speech impairments, and can also cause damage to the kidneys, liver, and heart, as well as skin diseases. Harmful substances can also have an adverse effect on the respiratory and reproductive systems and lead to cancerous changes. Consuming plants grown on contaminated soil, and products made from them, may pose the above-mentioned health risks.
3. Used electrical and electronic equipment should only be taken to authorized collection points, a list of which should be available on the website of each municipal office.
4. Households play an important role in contributing to the reuse and recovery, including recycling, of waste equipment. They also play a key role in the waste management system for used electrical and electronic equipment due to the possibility of direct delivery to authorized collection points and the elimination of undesirable social habits resulting in the disposal of waste equipment in places not intended for this purpose.

In addition Return used electrical and electronic equipment to the place of delivery. When delivering household equipment to the buyer, the distributor is obliged to collect used household equipment free of charge at the place of delivery of the equipment, provided that the used equipment is of the same type and performed the same functions as the delivered equipment.

Cardboard packaging and polyethylene (PE) bags should be disposed of in the appropriate containers designated for



selective municipal waste collection, in accordance with their description. If the device contains batteries, they should be removed and disposed of separately at a collection and storage point.

Do not dispose of the equipment in a municipal waste container!

Service If you wish to purchase spare parts or make a complaint, please contact the seller who issued the receipt directly.

Bedienungsanleitung (DE)

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER AUFBEWAHREN

1. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts die Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Hinweise. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung des Geräts entstehen.
2. Das Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke, die nicht seinem Verwendungszweck entsprechen.
3. Das Gerät darf nur an eine USB-Steckdose mit 5 V/1 A angeschlossen werden.
Um die Sicherheit bei der Verwendung eines USB-Anschlusses zu erhöhen, sollten nicht mehrere elektrische Geräte gleichzeitig angeschlossen werden.
4. Seien Sie besonders vorsichtig bei der Verwendung des Geräts, wenn Kinder in der Nähe sind. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen und lassen Sie Kinder oder Personen, die mit dem Gerät nicht vertraut sind, es nicht benutzen.
5. **WARNUNG:** Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung oder Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät verwendet werden, wenn dies unter Aufsicht einer für ihre Sicherheit verantwortlichen

Person geschieht oder wenn sie Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und sich der mit dem Gebrauch verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts sollte nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind über 8 Jahre alt und diese Tätigkeiten werden unter Aufsicht durchgeführt.

6. WARNUNG: Halten Sie das Gerät trocken.

7. WARNUNG: Trennen Sie vor der Reinigung des Geräts das USB-Netzkabel vom Gerät.

8. WARNUNG: Die unsachgemäße Verwendung des Geräts kann zu Verletzungen wie Schnittwunden oder Abschürfungen führen.

9. WARNUNG: Das Gerät darf nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet bleiben.

10. WARNUNG: Es ist verboten, Finger oder andere Gegenstände in die Klingen und Öffnungen des Gehäuses zu stecken.

11. Das Gerät darf nicht von Kindern, Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit ohne Aufsicht durch befugte oder erfahrene Personen und immer gemäß dieser Anleitung verwendet werden.

12. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel und der USB-Stecker keine sichtbaren Schäden aufweisen.

13. Tauchen Sie das Kabel, den Stecker und das gesamte Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Setzen Sie das Gerät keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne usw.) aus.

14. Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten USB-Stromkabel oder wenn es heruntergefallen ist, anderweitig beschädigt wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Reparieren Sie das Gerät nicht selbst. Bringen Sie das beschädigte Gerät zu einer autorisierten Servicestelle, um es überprüfen oder reparieren zu lassen. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Servicestellen durchgeführt werden. Eine unsachgemäß durchgeführte Reparatur kann eine ernsthafte Gefahr für den

Benutzer darstellen.

15. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.

16. Das USB-Netzkabel darf keine heißen Oberflächen berühren.

17. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt an einer USB-Steckdose angeschlossen.

18. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, z. B. in der Dusche, in der Badewanne oder über einem Waschbecken mit Wasser.

19. Das Gerät darf nicht nass werden. Sollte das Gerät während des Ladevorgangs ins Wasser fallen, ziehen Sie sofort den Stecker des Netzteils aus der Steckdose. Stecken Sie Ihre Hände nicht ins Wasser, wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Vor der erneuten Verwendung muss das Gerät von einem qualifizierten Elektriker überprüft werden.

20. Das Gerät und das Netzteil dürfen nicht mit nassen Händen angefasst werden.

21. Das Gerät muss jedes Mal ausgeschaltet werden, wenn es weggestellt wird.



WARNUNG: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Schwimmbecken und ähnlichen Wasserbehältern.

Beschreibung des Geräts

1 Netzschalter /
Geschwindigkeitseinstellung

3. Batterieladeanzeige

5. Turbo-Modus

7. Gesichtsreinigungsbürste

9. Bart- und Schnurrbarttrimmer

9b. Trimmerabdeckung

11. Reinigungsbürste

2. LED-Anzeige

4. Ladeanzeige

6. Folienrasierer

8. Trimmer für Ohren und Nase

9a. Aufsätze: Bart- und Schnurrbarttrimmer: 1 mm, 2 mm, 3 mm

10. Öl zur Pflege der Klinge

12. Netzkabel

Vor dem ersten Gebrauch:

1. Entfernen Sie alle Verpackungs- und Marketingmaterialien.
2. Wischen Sie den Kopf und die Trimmer mit einem feuchten Tuch ab.
3. Teile, die befestigt werden müssen, sollten so angebracht werden, dass sie nicht ins Wasser fallen können.

AUFLADEN DES RASIERERS

1. Schließen Sie das Netzkabel (11) an die Ladebuchse an der Unterseite des Geräts an und verbinden Sie das Kabel dann mit einer Stromquelle mit einer Spannung von ausschließlich 5 V DC 1 A – andernfalls kann es zu einem Durchbrennen des Geräts kommen.
2. Auf dem Display wird der Ladezustand des Akkus von 00 % bis 100 % sowie die Ladeanzeige (4) angezeigt.
3. Der Akku wird aufgeladen, bis er 100 % Ladung erreicht hat.
4. Nach Abschluss des Ladevorgangs trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.

BEDIENUNG

Schieben Sie den Netzschalter (1), um das Gerät einzuschalten. Schieben Sie ihn erneut, um in den Turbo-Modus (5) mit höherer Geschwindigkeit zu wechseln – auf dem Bildschirm erscheint das Symbol TURBO (3). Schieben Sie den Schalter zurück, um das Gerät auszuschalten.

VERWENDUNG DES GERÄTS

Installieren Sie je nach Bedarf den entsprechenden Aufsatz. Um ihn zu entfernen, ziehen Sie fest daran, bis sich das Element löst. Um ihn wieder anzubringen, setzen Sie den Aufsatz in die richtige Position und drücken Sie ihn vorsichtig nach unten – er sollte einrasten und an seinen Platz springen.

Folienschaver (6)

Setzen Sie den Folienrasierkopf (6) auf das Gerät. Beginnen Sie mit der Rasur entgegen der Haarwuchsrichtung. Für eine gründlichere Rasur spannen Sie die Haut mit einer Hand und rasieren Sie mit der anderen. Setzen Sie nach Beendigung der Rasur die Kopfabdeckung auf.

Gesichtsreinigungsbürste (7)

Der Aufsatz dient zur Tiefenreinigung der Poren und zum Peeling der Haut. Er bereitet die Haut auf eine bessere Aufnahme von Cremes, Seren und Feuchtigkeitsmitteln vor.

Tragen Sie ein Gel oder einen Schaum zum Reinigen des Gesichts auf (keine gewöhnliche Seife).

Massieren Sie das Gesicht etwa 30 Sekunden lang sanft mit kreisenden Bewegungen.

Spülen Sie Ihr Gesicht ab und waschen Sie den Aufsatz gründlich aus.

Trimmer für Ohren und Nase (8)

Setzen Sie den Trimmer für Ohren und Nase (8) auf das Gerät auf. Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Trimmers, dass das Nasenseptum und das Ohrläppchen sauber sind. Führen Sie die Spitze des Trimmers nicht tiefer als 5 mm in das Nasenloch oder Ohr ein. Entfernen Sie mit sanften Bewegungen des eingeschalteten Trimmers nur die Haare, die aus dem Ohr oder der Nase herausragen.

Trimmer für Bart und Schnurrbart (9)

Setzen Sie den Trimmer (9) auf das Gerät. Bewegen Sie den eingeschalteten Trimmer vorsichtig über die Stelle, an der Sie die Haare kürzen möchten. Halten Sie das Gerät von den Augen fern. Im Lieferumfang sind drei Aufsätze mit einer Länge von 1 mm, 2 mm und 3 mm (9a) enthalten. Setzen Sie nach Beendigung der Arbeit die Abdeckung des Trimmers (9b) auf.

Reisesicherung

1. Drücken Sie den Netzschalter (1) und halten Sie ihn 3 Sekunden lang gedrückt.

2. Nach 3 Sekunden schaltet sich das Gerät aus und das Symbol „Vorhängeschloss“ (d) wird angezeigt.
3. Um die Sperre aufzuheben, drücken Sie den Netzschalter (1) 3 Sekunden lang.

REINIGUNG UND WARTUNG

Es wird empfohlen, das Gerät nach jedem Gebrauch zu reinigen. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und trennen Sie es vom Ladegerät.

1. Entfernen Sie mit der mitgelieferten Bürste die abgeschnittenen Haare aus dem Inneren des Scherkopfes und zwischen den Klingen des Rasierers und des Trimmers.
2. Ölen Sie den Scherkopf nach einigen Haarschnitten, indem Sie 2 bis 3 Tropfen Öl zur Pflege der Klingen in den Raum zwischen der festen und der beweglichen Klinge geben.
3. Die Aufsätze können unter fließendem Wasser gereinigt werden, nachdem sie vom Motorteil getrennt wurden. Achten Sie immer darauf, dass das gesamte Gerät und seine Ladestation nicht nass werden.

Technische Daten:

Betriebsdauer: 60 Minuten

Ladezeit: 90 Minuten

Batterietyp: Lithium-Ionen

Batteriekapazität: 800 mAh

Ladespannung: 5 V DC 1 A

Wasserdichtigkeit: IPX5

Aus Sorge um die Umwelt. Informationen zu Elektro- und Elektronikaltgeräten Gemäß Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 des Gesetzes vom 11. September 2015 über Elektro- und Elektronikaltgeräte informieren wir Sie über den ordnungsgemäßen Umgang mit Elektro- und Elektronikaltgeräten:

1. Es ist verboten, Elektro- und Elektronikaltgeräte zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen – dies wird durch die Kennzeichnung in Form eines „durchgestrichenen Mülleimers“ bestätigt, die die getrennte Sammlung dieser Art von Abfällen vorschreibt.
2. Elektro- und Elektronikgeräte können gefährliche Stoffe, Gemische und Bestandteile enthalten, die nach ihrem Eintritt in die Umwelt eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit und das Leben von Menschen und Lebewesen darstellen können. Sie können zu zahlreichen Gesundheitsbeschwerden führen, wie z. B. Seh-, Hör- und Sprachstörungen, können aber auch zu Nieren-, Leber- und Herzschäden sowie zu Hautkrankheiten führen. Schadstoffe können auch das Atmungs- und Fortpflanzungssystem beeinträchtigen und zu Krebserkrankungen führen. Der Verzehr von Pflanzen, die auf kontaminierten Böden wachsen, und von daraus hergestellten Produkten kann die oben genannten gesundheitlichen Folgen haben.
3. Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nur an autorisierte Sammelstellen abgegeben werden, deren Liste auf der Website jeder Gemeindeverwaltung zu finden sein sollte.
4. Der Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung und Verwertung, einschließlich des Recyclings, von Altgeräten. Er spielt auch eine Schlüsselrolle im System der Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten, da diese direkt an zugelassene Sammelstellen abgegeben werden können und unerwünschte gesellschaftliche Gewohnheiten, die dazu führen, dass Altgeräte an dafür nicht vorgesehenen Orten zurückgelassen werden, beseitigt werden.

Darüber hinaus Geben Sie Elektro- und Elektronikaltgeräte am Lieferort zurück. Der Händler, der dem Käufer Geräte für den Hausgebrauch liefert, ist verpflichtet, Altgeräte aus Haushalten am Lieferort dieser Geräte kostenlos zurückzunehmen, sofern die Altgeräte vom gleichen Typ sind und die gleichen Funktionen wie die gelieferten Geräte hatten.

Kartonverpackungen und Polyethylenbeutel (PE) sind in die entsprechenden Behälter für die getrennte Sammlung von Siedlungsabfällen gemäß ihrer Beschriftung zu werfen. Befinden sich Batterien im Gerät, müssen diese entfernt und separat an einer Sammelstelle abgegeben werden.

Das Gerät darf nicht in den Hausmüll geworfen werden!

Kundendienst Wenn Sie Ersatzteile kaufen oder eventuelle Reklamationen melden möchten, wenden Sie sich bitte direkt an den Verkäufer, der Ihnen die Quittung ausgestellt hat.



Mode d'emploi (FR)

CONDITIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ INSTRUCTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ D'UTILISATION À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR UNE UTILISATION FUTURE

1. Avant d'utiliser l'appareil, lisez le mode d'emploi et suivez les instructions qui y sont contenues. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation non conforme ou une mauvaise utilisation de l'appareil.

2. L'appareil est destiné exclusivement à un usage domestique. Ne l'utilisez pas à d'autres fins, non conformes à sa destination.

3. L'appareil doit être branché uniquement sur une prise USB 5V/1A.

Afin d'augmenter la sécurité d'utilisation d'un seul port USB, ne connectez pas plusieurs appareils électriques en même temps.

4. Soyez particulièrement vigilant lorsque vous utilisez l'appareil en présence d'enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil et ne laissez pas les enfants ou les personnes qui ne sont pas familiarisées avec l'appareil l'utiliser.

5. **AVERTISSEMENT** : Cet équipement peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou des personnes sans expérience ou connaissance de l'équipement, à condition qu'elles soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles soient conscientes des dangers liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils sont âgés de plus de 8 ans et que ces opérations sont

effectuées sous surveillance.

6. AVERTISSEMENT : Maintenez l'appareil au sec.

7. AVERTISSEMENT : avant de nettoyer l'appareil, débranchez le câble d'alimentation USB.

8. AVERTISSEMENT : Une utilisation incorrecte de l'appareil peut entraîner des blessures, notamment des coupures ou des écorchures.

9. AVERTISSEMENT : ne laissez pas l'appareil allumé sans surveillance.

10. AVERTISSEMENT : il est interdit d'insérer les doigts ou tout autre objet dans les lames et les ouvertures du boîtier de l'appareil.

11. L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants, des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées sans la surveillance de personnes autorisées ou expérimentées, et toujours conformément au présent mode d'emploi.

12. Veillez à ce que le cordon d'alimentation et la prise USB ne présentent aucun dommage visible.

13. Ne plongez pas le câble, la fiche ou l'appareil entier dans l'eau ou tout autre liquide. N'exposez pas l'appareil aux intempéries (pluie, soleil, etc.).

14. N'utilisez pas l'appareil si le câble d'alimentation USB est endommagé, s'il est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit, ou s'il ne fonctionne pas correctement. Ne réparez pas l'appareil vous-même. Apportez l'appareil endommagé à un centre de service agréé pour qu'il soit vérifié ou réparé. Toutes les réparations doivent être effectuées exclusivement par des centres de service agréés. Une réparation mal effectuée peut présenter un danger grave pour l'utilisateur.

15. N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables.

16. Le câble d'alimentation USB ne doit pas entrer en contact avec des surfaces chaudes.

17. Ne laissez pas l'appareil branché sur une prise USB sans surveillance.

18. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'eau, par exemple sous la douche, dans la baignoire ou au-dessus d'un lavabo rempli d'eau.
19. Ne laissez pas l'appareil se mouiller. Si l'appareil tombe dans l'eau pendant le chargement de la batterie, débranchez immédiatement la fiche du bloc d'alimentation de la prise secteur. Ne mettez pas les mains dans l'eau lorsque l'appareil est branché au secteur. Avant de réutiliser l'appareil, il doit être vérifié par un électricien qualifié.
20. Ne touchez pas l'appareil ou le bloc d'alimentation avec les mains mouillées.
21. L'appareil doit être éteint à chaque fois qu'il est rangé.



AVERTISSEMENT : n'utilisez pas cet appareil à proximité de baignoires, douches, piscines et autres réservoirs d'eau similaires.

Description de l'appareil

- | | |
|--|---|
| 1. Interrupteur d'alimentation / réglage de la vitesse | 2. Écran LED |
| 3. Indicateur de charge de la batterie | 4. Indicateur de charge |
| 5. Mode turbo | 6. Rasoir à grille |
| 7. Brosse pour nettoyer le visage | 8. Tondeuse pour les oreilles et le nez |
| 9. Tondeuse pour barbe et moustache | 9a. Embouts : tondeuse pour barbe et moustache : 1 mm, 2 mm, 3 mm |
| 9b. Capot de protection | 10. Huile pour l'entretien de la lame |
| 11. Pinceau de nettoyage | 12. Câble d'alimentation |

Avant la première utilisation :

1. Retirez tous les emballages et supports marketing
2. À l'aide d'un chiffon humide, essuyez la tête et les tondeuses.
3. Les pièces qui doivent être fixées doivent être installées de manière à ne pas pouvoir tomber dans l'eau.

CHARGEMENT DU RASOIR

1. Branchez le cordon d'alimentation (11) à la prise de charge située à la base de l'appareil, puis branchez le cordon à une source d'alimentation de 5 V CC 1 A uniquement, sinon vous risquez de brûler l'appareil.
2. L'écran affiche l'état de charge de la batterie de 00 % à 100 % et l'indicateur de charge (4).
3. La batterie se charge jusqu'à atteindre 100 % de sa capacité.
4. Une fois la charge terminée, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique.

UTILISATION

Faites glisser l'interrupteur d'alimentation (1) pour allumer l'appareil. Faites-le glisser à nouveau pour passer en mode turbo (5) à vitesse plus élevée — l'icône TURBO (3) s'affiche à l'écran. Faites glisser l'interrupteur à nouveau pour éteindre l'appareil.

UTILISATION DE L'APPAREIL

Installez l'accessoire approprié en fonction de vos besoins. Pour les retirer, tirez fermement jusqu'à ce que l'élément se détache. Pour les remettre en place, positionnez l'accessoire correctement et appuyez doucement vers le bas : il doit s'enclencher et se mettre en place.

Rasoir à grille (6)

Installez la tête de rasage à grille (6) sur l'appareil. Commencez à raser dans le sens inverse de la pousse des poils. Pour un rasage plus précis, tendez la peau d'une main et rasez de l'autre. Une fois l'opération terminée, remettez le capot de la tête en place.

Brosse nettoyante pour le visage (7)

Cet embout sert à nettoyer les pores en profondeur et à exfolier la peau. Il prépare la peau à mieux absorber les crèmes, sérums et hydratants.

Appliquez un gel ou une mousse nettoyante pour le visage (pas de savon ordinaire). Massez délicatement votre visage en effectuant des mouvements circulaires pendant environ 30 secondes.

Rincez votre visage et lavez soigneusement l'embout.

Tondeuse pour les oreilles et le nez (8)

Installez la tondeuse pour les oreilles et le nez (8) sur l'appareil. Avant d'utiliser la tondeuse, assurez-vous que le septum et le lobe de l'oreille sont propres. Placez l'embout de la tondeuse dans la narine ou l'oreille à une profondeur maximale de 5 mm. En bougeant doucement la tondeuse allumée, éliminez uniquement les poils qui dépassent de l'oreille ou du nez.

Tondeuse pour barbe et moustache (9)

Installez la tondeuse (9) sur l'appareil. Déplacez doucement la tondeuse allumée sur la zone où vous souhaitez raccourcir les poils. Ne rapprochez pas l'appareil des yeux. Le kit comprend trois embouts de 1 mm, 2 mm et 3 mm (9a). Une fois le travail terminé, placez le capuchon de la tondeuse (9b).

Verrouillage de voyage

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation (1) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

2. Après 3 secondes, l'appareil s'arrête et l'icône « cadenas » (d) s'affiche.

3. Pour déverrouiller, appuyez sur le bouton d'alimentation (1) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Il est recommandé de nettoyer l'appareil après chaque utilisation. Avant de le nettoyer, éteignez-le toujours et débranchez-le du chargeur.

1. À l'aide de la brosse fournie, retirez les poils rasés de l'intérieur de la tête et entre les lames du rasoir et de la tondeuse.

2. Après quelques rasages, huilez la tête en versant 2 à 3 gouttes d'huile d'entretien pour lames dans l'espace entre la lame fixe et la lame mobile.

3. Les accessoires peuvent être lavés sous l'eau courante après avoir été déconnectés de la partie motorisée. Veillez toujours à ne pas mouiller l'ensemble de l'appareil et sa prise de charge.

Caractéristiques techniques :

Autonomie : 60 minutes

Temps de charge : 90 minutes

Type de batterie : lithium-ion
Capacité de la batterie : 800 mAh
Tension de charge : 5 V CC 1 A
Indice d'étanchéité : IPX5

Dans le souci de préserver l'environnement. Informations sur les équipements électriques et électroniques usagés
Conformément à l'article 13, paragraphes 1 et 2, de la loi du 11 septembre 2015 relative aux équipements électriques et électroniques usagés, nous vous informons de la manière appropriée de traiter les déchets provenant des équipements électriques et électroniques usagés :

1. Il est interdit de jeter les équipements électriques et électroniques usagés avec les autres déchets, comme l'indique le symbole « poubelle barrée » qui impose le tri sélectif de ce type de déchets.
2. Les équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances, des mélanges et des composants dangereux qui, s'ils pénètrent dans l'environnement, peuvent présenter un risque grave pour la santé et la vie des personnes et des organismes vivants. Ils peuvent entraîner de nombreux problèmes de santé, tels que des troubles de la vue, de l'ouïe, de la parole, mais aussi des lésions rénales, hépatiques et cardiaques, ainsi que des maladies de la peau. Les substances nocives peuvent également avoir un effet néfaste sur les systèmes respiratoire et reproducteur et entraîner des modifications cancéreuses. La consommation de plantes poussant sur des sols contaminés et de produits dérivés de celles-ci peut entraîner les effets néfastes susmentionnés sur la santé.
3. Les équipements électriques et électroniques usagés doivent être remis exclusivement à des points de collecte agréés, dont la liste doit figurer sur le site web de chaque commune.
4. Les ménages jouent un rôle important dans la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, des équipements usagés. Il joue également un rôle clé dans le système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques usagés, car il permet de les remettre directement à des points de collecte agréés et d'éliminer les habitudes sociales indésirables qui conduisent à l'abandon des déchets d'équipements usagés dans des lieux non prévus à cet effet.

De plus Déposez vos équipements électriques et électroniques usagés au lieu de livraison. Le distributeur, qui fournit à l'acheteur des équipements destinés à un usage domestique, est tenu de reprendre gratuitement les équipements usagés provenant des ménages au lieu de livraison de ces équipements, à condition que les équipements usagés soient du même type et aient rempli les mêmes fonctions que les équipements livrés.

Les emballages en carton et les sacs en polyéthylène (PE) doivent être jetés dans les conteneurs appropriés destinés à la collecte sélective des déchets municipaux, conformément à leur description. Si l'appareil contient des piles, celles-ci doivent être retirées et remises séparément à un point de collecte et de stockage.

Ne jetez pas les appareils dans la poubelle des déchets municipaux !

Service après-vente Si vous souhaitez acheter des pièces de rechange ou faire une réclamation, veuillez contacter directement le revendeur qui vous a délivré le ticket de caisse.

Manual de usuario (ES)

CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA EL USO SEGURO LEA ATENTAMENTE Y GUARDE PARA FUTURO USO

1. Antes de comenzar a utilizar el aparato, lea el manual de instrucciones y siga las indicaciones que en él se incluyen. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso indebido o incorrecto del aparato.
2. El dispositivo está destinado exclusivamente al uso doméstico. No lo utilice para otros fines que no sean los previstos.
3. El dispositivo debe conectarse únicamente a una toma USB de 5

V/1 A.

Para aumentar la seguridad de uso, no conecte varios dispositivos eléctricos al mismo tiempo a un solo puerto USB.

4. Se debe tener especial cuidado al utilizar el dispositivo cuando haya niños cerca. No permita que los niños jueguen con el dispositivo y no permita que lo utilicen niños o personas que no estén familiarizadas con él.

5. ADVERTENCIA: Este equipo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o personas sin experiencia o conocimientos sobre el equipo, siempre que lo hagan bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o se les haya proporcionado instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y sean conscientes de los peligros asociados a su uso. Los niños no deben jugar con el equipo. La limpieza y el mantenimiento del dispositivo no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estas actividades se realicen bajo supervisión.

6. ADVERTENCIA: Mantenga el dispositivo seco.

7. ADVERTENCIA: Antes de limpiar el dispositivo, desconecte el cable de alimentación USB.

8. ADVERTENCIA: El uso incorrecto del dispositivo puede provocar lesiones, como cortes o abrasiones.

9. ADVERTENCIA: No deje el dispositivo encendido sin supervisión.

10. ADVERTENCIA: Está prohibido introducir los dedos o cualquier otro objeto en las cuchillas y los orificios de la carcasa del dispositivo.

11. El dispositivo no debe ser utilizado por niños, personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas sin la supervisión de personas autorizadas o con experiencia, y siempre de acuerdo con estas instrucciones.

12. Compruebe que el cable de alimentación y el conector USB no presenten daños visibles.

13. No sumerja el cable, el conector ni todo el dispositivo en agua u otros líquidos. No exponga el dispositivo a las condiciones atmosféricas (lluvia, sol, etc.).

14. No utilice el dispositivo con un cable de alimentación USB dañado, si se ha caído o se ha dañado de cualquier otra forma, o si no funciona correctamente. No repare el dispositivo por su cuenta. Entregue el dispositivo dañado a un servicio técnico autorizado para que lo revise o repare. Las reparaciones solo pueden ser realizadas por centros de servicio autorizados. Una reparación incorrecta puede suponer un grave peligro para el usuario.

15. No utilice el dispositivo cerca de materiales inflamables.

16. El cable de alimentación USB no debe entrar en contacto con superficies calientes.

17. No deje el dispositivo enchufado a la toma USB sin supervisión.

18. No utilice el dispositivo cerca del agua, por ejemplo, en la ducha, en la bañera o sobre un lavabo con agua.

19. No permita que el dispositivo se moje. Si el dispositivo cae al agua mientras se está cargando la batería, desenchufe inmediatamente el adaptador de corriente de la toma de corriente. No meta las manos en el agua mientras el dispositivo esté enchufado a la red eléctrica. Antes de volver a utilizarlo, el dispositivo debe ser revisado por un electricista cualificado.

20. No toque el dispositivo ni el adaptador de corriente con las manos mojadas.

21. El dispositivo debe apagarse cada vez que se guarde.



ADVERTENCIA: No utilice este equipo cerca de bañeras, duchas, piscinas y otros recipientes similares que contengan agua.

Descripción del dispositivo

1. Interruptor de encendido/ajuste de velocidad

2. Pantalla LED

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 3. Indicador de carga de la batería | 4. Indicador de carga |
| 5. Modo turbo | 6. Afeitadora de lámina |
| 7. Cepillo para limpiar el rostro | 8. Recortador para orejas y nariz |
| 9. Recortador de barba y bigote | 9a. Accesorios: recortador para barba y bigote: 1 mm, 2 mm, 3 mm |
| 9b. Protector del recortador | 10. Aceite para el mantenimiento de la cuchilla |
| 11. Cepillo de limpieza | 12. Cable de alimentación |

Antes del primer uso:

1. Retire todo el material de embalaje y de marketing
2. Limpie el cabezal y las cuchillas con un paño húmedo.
3. Las piezas que deben fijarse deben instalarse de manera que no puedan caer al agua.

CARGA DE LA AFEITADORA

1. Conecte el cable de alimentación (11) a la toma de carga situada en la base del dispositivo y, a continuación, conecte el cable a una fuente de alimentación con un voltaje de 5 V CC 1 A exclusivamente; de lo contrario, podría quemar el dispositivo.
2. En la pantalla aparecerá el estado de carga de la batería, de 00 % a 100 %, y el indicador de carga (4).
3. La batería se cargará hasta alcanzar el 100 % de carga.
4. Una vez finalizada la carga, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación.

USO

Deslice el interruptor de encendido (1) para encender el dispositivo. Deslícelo de nuevo para cambiar al modo turbo (5) de mayor velocidad; en la pantalla aparecerá el icono TURBO (3). Deslice el interruptor de nuevo para apagar el dispositivo.

USO DEL DISPOSITIVO

Instale el accesorio adecuado según sus necesidades. Para retirarlos, tire con fuerza hasta que el elemento se desenganche. Para volver a montarlos, coloque el accesorio en la posición adecuada y presione suavemente hacia abajo; debería encajar y encajar en su sitio.

Afeitadora de lámina (6)

Instale el cabezal de afeitado de lámina (6) en el dispositivo. Comience a afeitar en dirección contraria al crecimiento del vello. Para obtener un afeitado más preciso, estire la piel con una mano y afeite con la otra. Cuando haya terminado, coloque la cubierta del cabezal.

Cepillo para limpiar el rostro (7)

El accesorio sirve para limpiar en profundidad los poros y exfoliar la piel. Prepara la piel para una mejor absorción de cremas, sérums y humectantes.

Aplica gel o espuma limpiadora facial (no jabón normal). Masajea suavemente el rostro con movimientos circulares durante unos 30 segundos.

Aclara el rostro y lava bien el cabezal.

Recortador para orejas y nariz (8)

Instala el recortador para orejas y nariz (8) en el dispositivo. Antes de utilizar el recortador, asegúrate de que el tabique y el lóbulo de la oreja estén limpios. Coloca la punta del recortador en la fosa nasal o en la oreja a una profundidad no superior a 5 mm. Mueve suavemente el recortador encendido y elimina solo el vello que sobresale de la oreja o la nariz.

Afeitadora para barba y bigote (9)

Instale la recortadora (9) en el dispositivo. Mueva suavemente la recortadora encendida por la zona donde desea recortar el vello. No acerque el dispositivo a la zona de los ojos. El juego incluye tres accesorios con longitudes de 1 mm, 2 mm y 3 mm (9a). Una vez finalizado el trabajo, coloque la cubierta de la recortadora (9b).

Bloqueo para viajes

1. Pulse el interruptor de encendido (1) y manténgalo pulsado durante 3 segundos.
2. Tras 3 segundos, el aparato dejará de funcionar y aparecerá el icono de un «candado» (d).
3. Para desbloquearlo, mantenga pulsado el interruptor de encendido (1) durante 3 segundos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Se recomienda limpiarlo después de cada uso. Antes de limpiarlo, apague siempre el dispositivo y desconéctelo del cargador.

1. Con el cepillo incluido, elimine el vello afeitado del interior del cabezal y de entre las cuchillas de la afeitadora y la recortadora.
2. Cada varios cortes, lubre el cabezal vertiendo 2 o 3 gotas de aceite para el mantenimiento de las cuchillas en el espacio entre la cuchilla fija y la móvil.
3. Los accesorios se pueden lavar con agua corriente después de desconectarlos de la parte del motor. Tenga siempre cuidado de no mojar todo el dispositivo y su base de carga.

Datos técnicos:

Tiempo de funcionamiento: 60 minutos

Tiempo de carga: 90 minutos

Tipo de batería: litio-ion

Capacidad de la batería: 800 mAh

Voltaje de carga: 5 V CC 1 A

Grado de impermeabilidad: IPX5

Por el biendel medio ambiente. Información sobre aparatos eléctricos y electrónicos usados De conformidad con el artículo 13, apartados 1 y 2, de la Ley de 11 de septiembre de 2015 sobre aparatos eléctricos y electrónicos usados, informamos sobre el tratamiento adecuado de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos usados:

1. Está prohibido depositar los aparatos eléctricos y electrónicos usados junto con otros residuos, tal y como lo confirma la señalización en forma de «contenedor tachado», que exige la recogida selectiva de este tipo de residuos.
2. Los aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias, mezclas y componentes peligrosos que, al entrar en contacto con el medio ambiente, pueden suponer un grave peligro para la salud y la vida de las personas y los organismos vivos. Pueden provocar numerosas afecciones de salud, como trastornos de la vista, el oído y el habla, y también pueden dañar los riñones, el hígado y el corazón, y provocar enfermedades de la piel. Las sustancias nocivas también pueden tener efectos adversos en los sistemas respiratorio y reproductivo y provocar cambios cancerosos. El consumo de plantas que crecen en suelos contaminados y de productos derivados de ellas puede suponer los efectos mencionados para la salud.
3. Los aparatos eléctricos y electrónicos usados deben entregarse exclusivamente en puntos de recogida autorizados, cuya lista debe figurar en la página web de cada ayuntamiento.
4. Los hogares desempeñan un papel importante en la reutilización y recuperación, incluido el reciclaje, de los aparatos usados. También desempeñan un papel fundamental en el sistema de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos usados, debido a la posibilidad de entregarlos directamente en puntos de recogida autorizados y a la eliminación de hábitos sociales indeseables que dan lugar al abandono de residuos de aparatos usados en lugares no previstos para ello.

Además Entregue los aparatos eléctricos y electrónicos usados en el lugar de entrega. El distribuidor, al suministrar al comprador aparatos destinados a uso doméstico, está obligado a recoger gratuitamente los aparatos usados procedentes de hogares en el lugar de entrega de dichos aparatos, siempre que los aparatos usados sean del mismo tipo y hayan tenido las mismas funciones que los aparatos suministrados.

Los envases de cartón y las bolsas de polietileno (PE) deben depositarse en los contenedores adecuados destinados a la recogida selectiva de residuos municipales, de acuerdo con su descripción. Si el aparato contiene pilas, échelas y entréguelas por separado en un punto de recogida y almacenamiento.

¡No tire los aparatos al contenedor de residuos municipales!



Manual de Instruções (PT)

CONDIÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA INSTRUÇÕES IMPORTANTES RELATIVAS À SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA FUTURO USO

1. Antes de começar a utilizar o aparelho, leia o manual de instruções e siga as instruções nele contidas. O fabricante não se responsabiliza por danos causados pela utilização do aparelho de forma contrária à sua finalidade ou pela sua utilização incorreta.
2. O dispositivo destina-se exclusivamente ao uso doméstico. Não o utilize para outros fins que não sejam os previstos.
3. O dispositivo deve ser conectado exclusivamente a uma tomada USB 5V/1A

Para aumentar a segurança de utilização de uma única porta USB, não ligue vários aparelhos elétricos ao mesmo tempo.

4. Tenha especial cuidado ao utilizar o dispositivo quando houver crianças por perto. Não permita que crianças brinquem com o dispositivo e não permita que crianças ou pessoas não familiarizadas com o dispositivo o utilizem.
5. AVISO: Este equipamento pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, ou por pessoas sem experiência ou conhecimento do equipamento, desde que seja supervisionado por uma pessoa responsável pela sua segurança ou que tenham recebido instruções sobre a utilização segura do dispositivo e estejam cientes dos perigos associados à sua utilização. As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e manutenção do equipamento não devem ser realizadas por crianças, a menos que

tenham mais de 8 anos de idade e essas atividades sejam realizadas sob supervisão.

6. AVISO: Mantenha o equipamento seco.

7. AVISO: Antes de limpar o dispositivo, desconecte o cabo de alimentação USB.

8. AVISO: A utilização inadequada do dispositivo pode resultar em ferimentos, tais como cortes ou escoriações.

9. AVISO: Não deixe o dispositivo ligado sem supervisão.

10. AVISO: É proibido inserir os dedos ou quaisquer outros objetos nas lâminas e aberturas da caixa do dispositivo.

11. O aparelho não deve ser utilizado por crianças, pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas sem a supervisão de pessoas autorizadas ou experientes e sempre de acordo com estas instruções.

12. Certifique-se de que o cabo de alimentação e a ficha USB não apresentam danos visíveis.

13. Não mergulhe o cabo, a ficha e todo o dispositivo em água ou outro líquido. Não exponha o dispositivo às condições atmosféricas (chuva, sol, etc.).

14. Não utilize o dispositivo com o cabo de alimentação USB danificado, ou se tiver caído ou sido danificado de qualquer outra forma ou não estiver a funcionar corretamente. Não repare o dispositivo por conta própria. Entregue o dispositivo danificado num centro de assistência autorizado para verificação ou reparação. Todas as reparações devem ser realizadas exclusivamente por centros de assistência autorizados. Uma reparação incorreta pode representar um grave perigo para o utilizador.

15. Não utilize o dispositivo perto de materiais inflamáveis.

16. O cabo de alimentação USB não pode tocar em superfícies quentes.

17. Não deixe o dispositivo ligado à tomada USB sem supervisão.

18. Não utilize o dispositivo perto de água, por exemplo: no chuveiro, na banheira ou sobre um lavatório com água.

19. Não deixe o dispositivo molhar. Se o dispositivo cair na água durante o carregamento da bateria, retire imediatamente o plugue da tomada. Não coloque as mãos na água enquanto o dispositivo estiver conectado à rede elétrica. Antes de usar novamente, o dispositivo deve ser verificado por um eletricista qualificado.
20. Não segure o aparelho ou a fonte de alimentação com as mãos molhadas.
21. Desligue o aparelho sempre que o guardar.



AVISO: Não utilize este equipamento perto de banheiras, chuveiros, piscinas e recipientes semelhantes com água.

Descrição do aparelho

- | | |
|---|--|
| 1. Interruptor de alimentação / configurações de velocidade | 2. Visor LED |
| 3. Indicador de carga da bateria | 4. Indicador de carregamento |
| 5. Modo turbo | 6. Lâmina de barbear |
| 7. Escova para limpeza facial | 8. Aparador para orelhas e nariz |
| 9. Aparador para barba e bigode | 9a. Acessórios: aparador para barba e bigode: 1 mm, 2 mm, 3 mm |
| 9b. Proteção do aparador | 10. Óleo para manutenção da lâmina |
| 11. Pincel para limpeza | 12. Cabo de alimentação |

Antes da primeira utilização:

1. Remova todos os materiais de embalagem e marketing
2. Limpe a cabeça e os aparadores com um pano húmido.
3. As peças que precisam ser fixadas devem ser instaladas de forma que não possam cair na água.

CARREGAMENTO DA MÁQUINA DE BARBEAR

1. Ligue o cabo de alimentação (11) à tomada de carregamento localizada na base do aparelho e, em seguida, ligue o cabo a uma fonte de alimentação com tensão exclusiva de 5 V CC 1 A — caso contrário, poderá danificar o aparelho.
2. O visor mostrará o estado de carga da bateria de 00% a 100% e o indicador de carga (4).
3. A bateria carrega até atingir 100% da carga.
4. Após a conclusão do carregamento, desconecte o dispositivo da fonte de alimentação.

UTILIZAÇÃO

Deslize o interruptor de alimentação (1) para ligar o dispositivo. Deslize novamente para alternar para o modo turbo (5) com velocidade mais alta — o ícone TURBO (3) aparecerá no ecrã. Deslize o interruptor novamente para desligar o dispositivo.

UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO

Instale o acessório adequado, conforme necessário. Para removê-lo, puxe com força até que o elemento se solte. Para recolocá-lo, posicione o acessório corretamente e pressione suavemente para baixo — ele deve encaixar e se fixar no lugar.

Lâmina de barbear (6)

Instale a cabeça de barbear de lâmina (6) no aparelho. Comece a barbear na direção contrária ao crescimento dos pelos. Para obter um barbear mais preciso, estique a pele com uma mão e barbeie com a outra. Quando terminar, coloque a tampa da cabeça.

Escova para limpeza facial (7)

A cabeça serve para limpar profundamente os poros e esfoliar a pele. Prepara a pele para uma melhor absorção de cremes, séruns e hidratantes.

Aplique gel ou espuma de limpeza facial (não sabonete comum). Massageie suavemente o rosto com movimentos circulares por cerca de 30 segundos.

Enxágue o rosto e lave bem o acessório.

Aparador para orelhas e nariz (8)

Instale o aparador para orelhas e nariz (8) no dispositivo. Antes de usar o aparador, certifique-se de que a divisória e o lóbulo da orelha estejam limpos. Coloque a ponta do aparador na narina ou na orelha a uma profundidade não superior a 5 mm. Movendo suavemente o aparador ligado, remova apenas os pelos que sobressaem da orelha ou do nariz.

Aparador para barba e bigode (9)

Instale o aparador (9) no dispositivo. Mova suavemente o aparador ligado sobre o local onde deseja cortar os pelos. Não aproxime o dispositivo da área dos olhos. O conjunto inclui três pontas com comprimentos de 1 mm, 2 mm e 3 mm (9a). Após terminar o trabalho, coloque a tampa do aparador (9b).

Bloqueio de viagem

1. Pressione o botão liga/desliga (1) e mantenha-o pressionado por 3 segundos.
2. Após 3 segundos, o aparelho irá desligar-se e aparecerá o ícone de um "cadeado" (d).
3. Para desbloquear, pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga (1) por 3 segundos.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Recomenda-se a limpeza após cada utilização. Antes da limpeza, desligue sempre o aparelho e desconecte-o do carregador.

1. Com o pincel fornecido, remova os pelos raspados do interior do cabeçote e entre as lâminas da máquina de barbear e do aparador.
2. A cada algumas utilizações, lubrifique a cabeça com 2 a 3 gotas de óleo para manutenção das lâminas no espaço entre a lâmina fixa e a móvel.
3. Os acessórios podem ser lavados com água corrente após serem desconectados da parte do motor. Tenha sempre cuidado para não molhar todo o aparelho e sua base de carregamento.

Dados técnicos:

Tempo de funcionamento: 60 minutos

Tempo de carregamento: 90 minutos

Tipo de bateria: íon-lítio

Capacidade da bateria: 800 mAh

Tensão de carregamento: 5 V CC 1 A

Grau de impermeabilidade: IPX5

Preocupação com o meio ambiente. Informações sobre equipamentos elétricos e eletrônicos usados De acordo com o artigo 13, parágrafos 1 e 2, da Lei de 11 de setembro de 2015 sobre equipamentos elétricos e eletrônicos **usados**, informamos sobre o procedimento correto para o descarte de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos usados:

1. É proibido colocar equipamentos elétricos e eletrônicos usados junto com outros resíduos – isso é confirmado pela marcação na forma de uma "lixeira riscada", que exige a coleta seletiva desse tipo de resíduo.
2. Os equipamentos elétricos e eletrônicos podem conter substâncias, misturas e componentes perigosos que, ao entrarem em contacto com o ambiente, podem causar sérios riscos para a saúde e a vida das pessoas e dos organismos vivos. Podem causar inúmeras doenças, tais como: distúrbios da visão, audição e fala, podem também causar danos nos rins, fígado e coração, e provocar doenças de pele. As substâncias nocivas podem também ter um efeito adverso no sistema respiratório e reprodutor e provocar alterações cancerígenas. O consumo de plantas cultivadas em solos contaminados e de produtos derivados delas pode causar os efeitos acima mencionados na saúde.
3. O equipamento elétrico e eletrônico usado deve ser entregue exclusivamente em pontos de recolha autorizados, cuja lista deve constar no site de cada município.
4. Os agregados familiares desempenham um papel importante na contribuição para a reutilização e valorização, incluindo a reciclagem, de equipamentos usados. Também desempenham um papel fundamental no sistema de gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos usados, devido à possibilidade de os entregar diretamente em pontos de recolha autorizados e à eliminação de hábitos sociais indesejáveis que resultam no abandono de resíduos de equipamentos usados em locais não previstos para o efeito.

Além disso Entregue o equipamento elétrico e eletrônico usado no local de entrega. O distribuidor, ao fornecer ao comprador equipamento destinado a uso doméstico, é obrigado a recolher gratuitamente o equipamento usado proveniente de uso doméstico no local de entrega desse equipamento, desde que o equipamento usado seja do mesmo tipo e tenha as mesmas funções que o equipamento fornecido.

As embalagens de cartão e os sacos de polietileno (PE) devem ser depositados nos contentores adequados destinados à recolha seletiva de resíduos urbanos, de acordo com a sua descrição. Se o aparelho contiver pilhas, estas devem ser removidas e entregues separadamente num ponto de recolha e armazenamento.

Não deite os aparelhos no contentor de resíduos urbanos!

Assistência técnica Se desejar adquirir peças de reposição ou apresentar eventuais reclamações, entre em contato diretamente com o vendedor que emitiu o recibo.

Naudojimo instrukcija (LT)

BENDRI SAUGOS SĄLYGOS SVARBŪS SAUGOS NAUDOJIMO NURODYMAI ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR SAUGOKITE ATEITIES REFERENCIJAI

1. Prieš naudodami prietaisą, perskaitykite naudojimo instrukcijas ir laikykitės jose pateiktų nurodymų. Gamintojas neatsako už žalą, padarytą naudojant prietaisą ne pagal paskirtį arba netinkamai jį eksploatuojant.
2. Prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Nenaudokite jo jokiais kitais tikslais.
3. Prietaisą reikia prijungti tik prie 5 V/1 A USB lizdo. Saugumo sumetimais vienu metu prie vieno USB prievado neprijunkite kelių elektros prietaisų.
4. Būkite ypač atsargūs, kai prietaisą naudojate vaikų akivaizdoje.

Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu ir neleiskite vaikams ar asmenims, kurie nėra susipažinę su prietaisu, jo naudoti.

5. ĮSPĖJIMAS: Šį įrenginį gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, turintys fizinių, jutimo ar protinių gebėjimų sutrikimų arba stokojantys patirties ir žinių, jei jiems buvo suteikta priežiūra ar instrukcijos dėl saugaus įrenginio naudojimo ir jie supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai neturėtų žaisti su įranga. Vaikai neturėtų valyti ir prižiūrėti prietaiso, išskyrus atvejus, kai jie yra vyresni nei 8 metų ir šios veiklos atliekamos prižiūrint.

6. ĮSPĖJIMAS: Laikykite įrenginį sausu.

7. ĮSPĖJIMAS: Prieš valydami įrenginį, atjunkite USB maitinimo kabelį.

8. ĮSPĖJIMAS: Netinkamas prietaiso naudojimas gali sukelti sužalojimus, pvz., pjūvius ar nubrozdinimus.

9. ĮSPĖJIMAS: Neleiskite prietaiso be priežiūros, kol jis yra įjungtas.

10. ĮSPĖJIMAS: Nekiškite pirštų ar kitų daiktų į prietaiso korpuso peilius ar angas.

11. Prietaisą neturėtų naudoti vaikai ar asmenys, turintys ribotas fizines, jutimines ar protines galimybes, be įgaliotų ar patyrusių asmenų priežiūros ir visada laikantis šių instrukcijų.

12. Įsitikinkite, kad maitinimo laidas ir USB kištukas nėra matomai pažeisti.

13. Neskandinkite laido, kištuko ar viso prietaiso vandenyje ar kituose skysčiuose. Neleiskite prietaisui būti veikiamiems oro sąlygų (lietaus, saulės ir pan.).

14. Nenaudokite prietaiso su pažeistu USB maitinimo kabeliu, jei jis buvo numestas ar kitaip pažeistas arba neveikia tinkamai. Nereguliuokite prietaiso patys. Pažeistą prietaisą nuneškite į įgaliotą aptarnavimo centrą patikrinti ar remontuoti. Visus remontus gali atlikti tik įgalioti aptarnavimo centrai. Netinkamai atliktas remontas gali kelti rimtą pavojų vartotojui.

15. Nenaudokite įrenginio netoli degių medžiagų.

16. USB maitinimo kabelis neturi liestis su karštomis paviršiais.
17. Nepalikite prietaiso prijungto prie USB prievado be priežiūros.
18. Nenaudokite prietaiso šalia vandens, pvz., duše, vonioje ar virš kriauklės su vandeniu.
19. Neleiskite prietaisui sudrėkti. Jei prietaisas įkrito į vandenį, kai buvo įkraunama baterija, nedelsdami išjunkite maitinimo šaltinį iš elektros lizdo. Nelaikykite rankų vandenyje, kai prietaisas yra prijungtas prie elektros tinklo. Prieš pakartotinai naudojant prietaisą, jį turi patikrinti kvalifikuotas elektrikas.
20. Nelieskite prietaiso ar maitinimo šaltinio drėgnomis rankomis.
21. Kiekvieną kartą padėję prietaisą, jį išjunkite.



ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite šio įrenginio šalia vonių, dušų, baseinų ar panašių vandens talpyklų.

Įrenginio aprašymas

- | | |
|---|--|
| 1. Maitinimo jungiklis / greičio nustatymai | 2. LED ekranas |
| 3. Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius | 4. Įkrovimo indikatorius |
| 5. Turbo režimas | 6. Folijos skustuvas |
| 7. Veido valymo šepetėlis | 8. Ausų ir nosies kirpimo mašinėlė |
| 9. Barzdos ir ūsų kirpimo mašinėlė | 9a. Priedai: barzdos ir ūsų kirpimo mašinėlė: 1 mm, 2 mm, 3 mm |
| 9b. Kirpimo mašinėlės apsauga | 10. Peiliuko priežiūros aliejus |
| 11. Valymo šepetėlis | 12. Maitinimo laidas |

Prieš pirmąjį naudojimą:

1. Pašalinkite visą pakuotę ir reklaminę medžiagą
2. Nuvalykite galvutę ir žoliapjoves drėgnu skudurėliu.
3. Dalys, kurias reikia pritvirtinti, turi būti sumontuotos taip, kad negalėtų įkristi į vandenį.

SKUTIMOSIS MAŠINĖLĖS ĮKROVIMAS

1. Prijunkite maitinimo laidą (11) prie įkrovimo lizdo, esančio prietaiso pagrinde, tada prijunkite laidą prie maitinimo šaltinio, kurio įtampa yra tik 5 V DC 1 A – kitaip prietaisas gali sudegti.
2. Ekrane bus rodomas akumuliatoriaus įkrovos lygis nuo 00 % iki 100 % ir įkrovimo indikatorius (4).
3. Akumuliatorius bus įkraunamas, kol pasieks 100 % įkrovos lygį.
4. Baigus įkrauti, atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio.

NAUDOJIMAS

Paspauskite maitinimo jungiklį (1), kad įjungtumėte įrenginį. Paspauskite jį dar kartą, kad perjungtumėte į turbo režimą (5) ir pasiektumėte didesnę greitį – ekrane pasirodys TURBO piktograma (3). Paspauskite

jungiklį dar kartą, kad išjungtumėte įrenginį.

IRENGINIO NAUDOJIMAS

Pritvirtinkite reikiamą priedą pagal savo poreikius. Norėdami jį nuimti, stipriai patraukite, kol dalis atsikabins. Norėdami vėl pritvirtinti, teisingai padėkite priedą ir švelniai paspauskite – jis turėtų užsifiksuoti ir įsitvirtinti.

Folijos skustuvas (6)

Pritvirtinkite folijos skustuvo galvutę (6) prie prietaiso. Pradėkite skustis priešinga kryptimi nei auga plaukai. Norėdami skustis gliažiau, viena ranka išstempkite odą, o kita skuskite. Baigę, uždėkite galvutės dangtelį.

Veido valymo šepetėlis (7)

Šis priedas skirtas giliam porų valymui ir odos šveitimui. Jis paruošia odą geriau įsisavinti kremus, serumus ir drėkinamuosius kremus.

Užtepkite gelio arba putų valiklį (ne įprastą muilą). Maždaug 30 sekundžių švelniai masažuokite veidą sukamaisiais judesiais.

Nuplaukite veidą ir kruopščiai nuplaukite antgalį.

Ausų ir nosies kirpimo mašinėlė (8)

Pritvirtinkite ausų ir nosies kirpimo mašinėlę (8) prie prietaiso. Prieš naudodami kirpimo mašinėlę, įsitinkinkite, kad nosies pertvara ir ausies spenelis yra švarūs. Kirpimo mašinėlės galiuką įkiškite į nosies ertmę arba ausį ne giliau kaip 5 mm. Įjungę kirpimo mašinėlę, švelniai ją judinkite, kad pašalintumėte tik iš ausies arba nosies kyšančius plaukus.

Barzdos ir ūsų kirpimo mašinėlė (9)

Pritvirtinkite kirpimo mašinėlę (9) prie prietaiso. Įjungtą kirpimo mašinėlę švelniai judinkite per plotą, kuriame norite nukirpti plaukus. Prietaiso nelaikykite arti akių. Komplekte yra trys antgaliai, kurių ilgis yra 1 mm, 2 mm ir 3 mm (9a). Baigę, uždėkite kirpimo mašinėlės dangtelį (9b).

Kelionės užraktas

1. Paspauskite maitinimo jungiklį (1) ir laikykite jį 3 sekundes.
2. Po 3 sekundžių prietaisas nustos veikti ir pasirodys „spynos“ piktograma (d).
3. Norėdami atrakinti, 3 sekundes laikykite nuspaudę maitinimo jungiklį (1).

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Rekomenduojama valyti prietaisą po kiekvieno naudojimo. Prieš valydami visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

1. Naudokite pridėdamą šepetėlį, kad pašalintumėte nuskustus plaukus iš galvutės vidaus ir tarp skustuvo bei kirpimo mašinėlės peiliukų.
2. Po kelių skutimų galvutę sutepti 2–3 lašais peilių priežiūros aliejaus, įlašinant jį į tarpą tarp fiksuotų ir judamųjų peilių.
3. Priedus galima plauti po tekančiu vandeniu, prieš tai atjungus juos nuo variklio bloko. Visada stenkitės, kad nešlapintumėte viso prietaiso ir jo įkrovimo lizdo.

Techniniai duomenys:

Veikimo laikas: 60 minučių

Įkrovimo laikas: 90 minučių

Baterijos tipas: ličio jonų

Baterijos talpa: 800 mAh

Rūpinimasis aplinka. Informacija apie elektros ir elektroninēs ģrangos atliekas Vadovaujantis 2015 m. rugsėjo 11 d. Įstatymo dėl elektros ir elektroninēs ģrangos atliekų 13 straipsnio 1 ir 2 dalimis, pateikiame informaciją apie tinkamą elektros ir elektroninēs ģrangos atliekų tvarkymą:

1. Draudžiama elektros ir elektroninēs ģrangos atliekas šalinti kartu su kitomis atliekomis – tai patvirtina simbolis „perbrauktas šiukšlių konteineris“, kuris reikalauja šios rūšies atliekas surinkti atskirai.
2. Elektros ir elektroninė ģranga gali turėti pavojingų medžiagų, mišinių ir komponentų, kurie, patekę į aplinką, gali kelti rimtą grėsmę žmonių sveikatai ir gyvybei bei gyviesiems organizmams. Jos gali sukelti daug sveikatos problemų, pvz., regos, klausos ir kalbos sutrikimus, taip pat gali pakenkti inkstams, kepenims ir širdžiai bei sukelti odos ligas. Kenksmingos medžiagos taip pat gali turėti neigiamą poveikį kvėpavimo ir reprodukcinei sistemoms bei sukelti vėžinius pokyčius. Vartojant augalus, auginamus užterštoje dirvožemyje, ir iš jų pagamintus produktus, gali kilti minėta grėsmė sveikatai.



3. Naudota elektros ir elektroninė ģranga turėtų būti perduodama tik ģgaliotiems surinkimo punktams, kurių sąrašas turėtų būti pateiktas kiekvienos vietos valdžios institucijos interneto svetainėje.

4. Namų ūkiai atlieka svarbų vaidmenį prisidedant prie atliekų ģrangos pakartotinio naudojimo ir utilizavimo, įskaitant perdirbimą. Jie taip pat atlieka svarbų vaidmenį elektros ir elektroninēs ģrangos atliekų tvarkymo sistemoje, nes gali tiesiogiai pristatyti jas į ģgaliotas surinkimo vietas ir panaikinti nepageidaujamus socialinius įpročius, dėl kurių atliekos paliekamos tam neskirtose vietose.

Be to Naudotą elektros ir elektroninę ģrangą grąžinkite į pristatymo vietą. Pateikdamas buitinę ģrangą pirkėjui, platintojas privalo nemokamai surinkti naudotą buitinę ģrangą ģrangos pristatymo vietoje, jei naudota ģranga yra to paties tipo ir atliko tas pačias funkcijas kaip ir pateikta ģranga.

Kartoninės pakuotės ir polietileno (PE) maišai turi būti šalinami į atitinkamus konteinerius, skirtus atliekų rūšiavimui, pagal jų aprašymą. Jei ģrenginyje yra baterijos, jos turi būti išimtos ir atskirai šalinamos surinkimo ir saugojimo punkte.

Neišmeskite ģrangos į komunalinių atliekų konteinerį!

Aptarnavimas Jei norite įsigyti atsarginių dalių arba pateikti skundą, kreipkitės tiesiogiai į pardavėją, kuris išdavė kvitą.

Lietošanas instrukcija (LV)

VISPĀRĪGIE DROŠĪBAS NOSACĪJUMI SVARĪGI NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU LIETOŠANAS LAIKĀ UZMANĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET NĀKOTNEI

1. Pirms sākat izmantot ierīci, izlasiet lietošanas instrukciju un rīkojieties saskaņā ar tajā sniegtajiem norādījumiem. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies, ierīci izmantojot neatbilstoši tās paredzētajam mērķim vai nepareizi ekspluatējot.
2. Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājās. Nelietojiet to citiem mērķiem, kas neatbilst tās paredzētajam lietojumam.
3. Ierīci drīkst pieslēgt tikai USB 5V/1A līgzdai.
Lai palielinātu lietošanas drošību, vienā USB portā nedrīkst vienlaikus pieslēgt vairākas elektriskas ierīces.
4. Jāievēro īpaša piesardzība, lietojot ierīci, ja tuvumā atrodas bērni. Nedrīkst ļaut bērniem spēlēties ar ierīci, nedrīkst ļaut bērniem vai

personām, kas nav pazīstamas ar ierīci, to lietot.

5. BRĪDINĀJUMS: Šo ierīci var lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un personas ar ierobežotām fiziskām, sensoriālām vai garīgām spējām, vai personas, kam nav pieredzes vai zināšanu par ierīci, ja to dara personas uzraudzībā, kas atbild par viņu drošību, vai ja viņiem ir sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un viņi apzinās ar tās lietošanu saistītos draudus. Bērni nedrīkst spēlēties ar šo ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien tie nav vecāki par 8 gadiem un šīs darbības tiek veiktas uzraudzībā.

6. BRĪDINĀJUMS: Ierīci uzturiet sausā vietā.

7. BRĪDINĀJUMS: Pirms ierīces tīrīšanas atvienojiet USB barošanas kabeli.

8. BRĪDINĀJUMS: Nepareiza ierīces lietošana var izraisīt traumas, piemēram, griezienus vai nobrāzumus.

9. BRĪDINĀJUMS: nedrīkst atstāt ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.

10. BRĪDINĀJUMS: Aizliegts ievietot pirkstus vai citus priekšmetus ierīces korpusa asmeņos un atvērumos.

11. Ierīci nedrīkst lietot bērni, personas ar ierobežotām fiziskām, maņu un garīgām spējām bez pilnvarotu vai pieredzējušu personu uzraudzības un vienmēr saskaņā ar šo instrukciju.

12. Pārliecinieties, ka barošanas vads un USB spraudnis nav redzami bojāti.

13. Nekad nemērcējiet vadu, spraudni un visu ierīci ūdenī vai citā šķidrumā. Neizvietojiet ierīci ārā, pakļaujot to atmosfēras ietekmei (lietum, saules stariem utt.).

14. Nelietojiet ierīci ar bojātu USB barošanas vadu vai ja tā ir nokritusi vai bojāta jebkādā citā veidā, vai darbojas nepareizi. Nelietojiet ierīci patstāvīgi. Bojātu ierīci nododiet atbilstošam servisa centram pārbaudei vai remontam. Jebkādus remontus drīkst veikt tikai pilnvaroti servisa centri. Nepareizi veikts remonts var radīt nopietnu apdraudējumu lietotājam.

15. Nelietojiet ierīci uzliesmojošu materiālu tuvumā.

16. USB barošanas vads nedrīkst saskarties ar karstām virsmām.
17. Nedrīkst atstāt ieslēgtu ierīci USB ligzdā bez uzraudzības.
18. Ierīci nedrīkst lietot ūdens tuvumā, piemēram, dušā, vannā vai virs izlietnes ar ūdeni.
19. Neļaujiet ierīcei saslapsties. Ja ierīce nokrīt ūdenī, kamēr tiek uzlādēts akumulators, nekavējoties izvelciet barošanas adaptera spraudni no rozetes. Nedrīkst iemest rokas ūdenī, kamēr ierīce ir pieslēgta elektrotīklam. Pirms atkārtotas lietošanas ierīce ir jāpārbauda kvalificētam elektriķim.
20. Nedrīkst satvert ierīci vai barošanas adapteri ar slapjām rokām.
21. Ierīce ir jāizslēdz katru reizi, kad to noliek.



BRĪDINĀJUMS: Nelietojiet šo ierīci vannu, dušu, baseinu un līdzīgu ūdens tvertņu tuvumā.

Ierīces apraksts

- | | |
|---|--|
| 1. Barošanas ieslēgšanas / ātruma iestatījumu slēdzis | 2. LED displejs |
| 3. Akumulatora uzlādes indikators | 4. Uzlādes indikators |
| 5. Turbo režīms | 6. Folijas skuveklis |
| 7. Sejas tīrīšanas suka | 8. Ausu un deguna trimmeris |
| 9. Bārdas un ūsas trimmeris | 9a. Uzgaļi: bārdas un ūsas trimmeris: 1 mm, 2 mm, 3 mm |
| 9b. Trimmera aizsargs | 10. Eļļa asmens kopšanai |
| 11. Tīrīšanas suka | 12. Barošanas vads |

Pirms pirmās lietošanas:

1. Noņemiet visus iepakojuma un mārketinga materiālus
2. Ar mitru drānu noslaukiet galviņu un trimmerus.
3. Daļas, kas jāpiestiprina, jāuzstāda tā, lai tās nevarētu iekrist ūdenī.

SKUVUMA UZLĀDE

1. Pievienojiet barošanas vadu (11) uzlādes ligzdai, kas atrodas ierīces pamatnē, un pēc tam pievienojiet vadu barošanas avotam ar spriegumu tikai 5V DC 1A — pretējā gadījumā varat izraisīt ierīces pārkaršanu.
2. Displejā parādīsies akumulatora uzlādes statuss no 00% līdz 100% un uzlādes indikators (4).
3. Akumulators uzlādējas, līdz sasniedz 100 % uzlādes līmeni.
4. Pēc uzlādes pabeigšanas atvienojiet ierīci no strāvas avota.

LIETOŠANA

Pārvietojiet barošanas slēdzi (1), lai ieslēgtu ierīci. Pārvietojiet to atkal, lai pārslēgtos uz turbo režīmu (5)

ar augstāku ātrumu — ekrānā parādīsies ikona TURBO (3). Pārvietojiet slēdzi atpakaļ, lai izslēgtu ierīci.

IERĪCES LIETOŠANA

Atkarībā no vajadzībām uzstādiat atbilstošo uzgaļu. Lai to noņemtu, spēcīgi velciet, līdz elements atdalās. Lai to atkal uzstādītu, novietojiet uzgaļu pareizajā pozīcijā un viegli nospiediet uz leju — tai jāiekļūst savā vietā ar klikšķi.

Folijas skuveklis (6)

Uzstādiat uz ierīces folijas skūšanas galviņu (6). Sāciet skūšanos pret matu augšanas virzienu. Lai iegūtu precīzāku skūšanos, ar vienu roku pievelciet ādu, bet ar otru skūstieties. Pēc darba pabeigšanas uzlieciet galviņas aizsargu.

Sejas tīrīšanas suka (7)

Uzgalis paredzēts poru dziļai attīrīšanai un atmirušo šūnu noņemšanai. Tas sagatavo ādu labākai krēmu, serumu un mitrinošo līdzekļu uzsūkšanai.

Uzkļājiat sejas mazgāšanas zeleju vai putas (nevis parasto ziepes). Maigi masējiet seju ar aplveida kustībām apmēram 30 sekundes.

Noskalojiet seju un rūpīgi nomazgājiet uzgaļu.

Ausu un deguna trimmeris (8)

Uzstādiat ierīcē ausu un deguna trimmeri (8). Pirms trimmera lietošanas pārliecinieties, ka starpsiena un ausu lobīte ir tīras. Ievietojiet trimmera uzgali degunā vai ausī ne vairāk kā 5 mm dziļumā. Viegli kustoties ar ieslēgtu trimmeri, noņemiet tikai matus, kas izauguši ārpus auss vai deguna.

Bārdas un ūsas trimmeris (9)

Uzstādiat trimmeri (9) uz ierīces. Viegli pārvietojiet ieslēgtu trimmeri pa vietu, kur vēlaties saīsināt matus. Nepielieciet ierīci pie acīm. Komplektā ir trīs uzgaļi ar garumu 1 mm, 2 mm un 3 mm (9a). Pēc darba pabeigšanas uzlieciet trimmera aizsargu (9b).

Ceļojuma bloķēšana

1. Nospiediet barošanas slēdzi (1) un turiet to nospiestu 3 sekundes.
2. Pēc 3 sekundēm ierīce pārstās darboties un parādīsies ikona „atslēga” (d).
3. Lai atbloķētu, nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu (1) 3 sekundes.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Ieteicams tīrīt pēc katras lietošanas reizes. Pirms tīrīšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet to no lādētāja.

1. Ar pievienoto suku iztīriet nogrieztos matus no galvas iekšpuses un no skuvekļa un trimmera asmeņiem.
2. Pēc katras pāris reizes, kad esat veicis apgriešanu, iepiliet 2–3 pilienus eļļas galviņas asmeņu kopšanai starp fiksēto un kustīgo asmeni.
3. Uzgaļus var mazgāt zem tekoša ūdens, tos atvienojot no motora daļas. Vienmēr jāuzmanās, lai nesamitrinātu visu ierīci un tās uzlādes labzdu.

Tehniskie dati:

Darba laiks: 60 minūtes

Uzlādes laiks: 90 minūtes

Baterijas tips: litija jonu

Baterijas jauda: 800 mAh

Uzlādes spriegums: 5V DC 1A

Ūdensizturības pakāpe: IPX5

Rüpejoties par vidi. Informācija par lietotām elektriskām un elektroniskām iekārtām Saskaņā ar 2015. gada 11. septembra likuma par lietotām elektriskām un elektroniskām iekārtām 13. panta 1. un 2. punktu informējam par pareizu rīcību ar lietotu elektrisku un elektronisku iekārtu atkritumiem:

1. Aizliegts izlietoto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus izvest kopā ar citiem atkritumiem – to apstiprina marķējums „pārkrustīts atkritumu konteiners”, kas liek šāda veida atkritumus savākt atsevišķi.
2. Elektrisko un elektronisko iekārtu sastāvā var būt bīstamas vielas, maisījumi un sastāvdaļas, kas, nonākot vidē, var radīt nopietnu apdraudējumu cilvēku un dzīvo organismu veselībai un dzīvībai. Tās var izraisīt daudzas veselības problēmas, piemēram, redzes, dzirdes un runas traucējumus, kā arī nieru, aknu un sirds bojājumus un ādas slimības. Kaitīgās vielas var arī nelabvēlīgi ietekmēt elpošanas un reproduktīvo sistēmu un izraisīt vēža izmaiņas. Pārtikas produktu, kas audzēti piesārņotā augsnē, un no tiem ražoto produktu patēriņš var apdraudēt veselību ar iepriekš minētajām sekām.
3. Nolietais elektriskās un elektroniskās iekārtas jānodod tikai atļautajās savākšanas vietās, kuru saraksts jāiekļauj katras pašvaldības tīmekļa vietnē.
4. Mājsaimniecībām ir svarīga loma, veicinot lietoto iekārtu atkārtotu izmantošanu un reģenerāciju, tostarp pārstrādi. Tā arī spēlē galveno lomu izlietoto elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, ņemot vērā iespēju tos nogādāt tieši atļautajās savākšanas vietās un novērst nevēlamas sabiedrības ieradumus, kas izraisa izlietoto iekārtu atkritumu atstāšanu tam neparedzētās vietās.

Turklāt Nododiet lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu piegādes vietā. Piegādātājam, piegādājot pircējam mājsaimniecības iekārtas, ir pienākums bez maksas pieņemt lietotas mājsaimniecības iekārtas piegādes vietā, ja lietotās iekārtas ir tāda paša veida un pilda tās pašas funkcijas kā piegādātās iekārtas.

Kartona iepakojumus un polietilēna (PE) maisus jāizmet atbilstošos konteineros, kas paredzēti sadzīves atkritumu šķirošanai atbilstoši to aprakstam. Ja ierīcē ir baterijas, tās jāizņem un atsevišķi jānodod savākšanas un uzglabāšanas punktā.

Ierīces nedrīkst izvest sadzīves atkritumu konteinerā!

Serviss Ja vēlaties iegādāties rezerves daļas vai iesniegt iespējamās sūdzības, lūdzu, sazinieties tieši ar pārdevēju, kurš izsniedza kvīti.



Kasutusjuhend (ET)

ÜLDISED OHUTUSNÕUDED OLULISED OHUTUSJUHISED KASUTAMISEKS LOE HOOLIKALT LÄBI JA HOIA SÄILITUSEKS

1. Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhendit ja järgige selles sisalduvaid juhiseid. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud seadme ettenähtust erineval viisil kasutamisel või selle väärkasutamisel.
2. Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seda muul otstarbel, mis ei vasta selle otstarbele.
3. Seade tuleb ühendada ainult 5V/1A USB-pistikupesaga. Ohutuse suurendamiseks ei tohi ühe USB-porti ühendada mitut elektriseadet korraga.
4. Olge seadme kasutamisel eriti ettevaatlik, kui läheduses on lapsed. Ärge lubage lastel seadmega mängida ega laske lastel või seadmega tuttavatel isikutel seda kasutada.

5. HOIATUS: Seda seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed ja füüsilise, sensoorse või vaimse puudega isikud või isikud, kellel puudub kogemus või teadmised seadme kohta, kui seda teevad nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või kui neile on antud juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja nad on teadlikud selle kasutamisega seotud ohtudest. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Seadme puhastamine ja hooldus ei tohi toimuda laste poolt, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja need toimingud toimuvad järelevalve all.
6. HOIATUS: Hoidke seade kuivana.
7. HOIATUS: Enne seadme puhastamist ühendage USB-toitekaabel lahti.
8. HOIATUS: Seadme väär kasutamine võib põhjustada vigastusi, näiteks löikehaavu või marrastusi.
9. HOIATUS: Ärge jätke seadet sisse lülitatuna järelevalveta.
10. HOIATUS: Keelatud on panna sõrmi või muid esemeid seadme terade ja korpuse avade vahele.
11. Seadet ei tohi kasutada lapsed, füüsilise, sensoorse või vaimse puudega isikud ilma pädevate või kogenud isikute järelevalveta ning alati vastavalt käesolevale juhendile.
12. Veenduge, et toitekaabel ja USB-pistik ei ole nähtavalt kahjustatud.
13. Ärge kastke kaablit, pistikut ega kogu seadet vette või muusse vedelikku. Ärge jätke seadet ilmastikutingimuste (vihm, päike jne) mõjule.
14. Ärge kasutage seadet, mille USB-toitekaabel on kahjustatud, mis on kukkunud või muul viisil kahjustatud või mis ei tööta korralikult. Ärge parandage seadet ise. Viige kahjustatud seade kontrollimiseks või parandamiseks asjakohasesse teeninduskohta. Kõik remonditööd võivad teha ainult volitatud teeninduspunktid. Ebaõigesti tehtud remont võib kasutajale tõsiselt ohtu tekitada.
15. Ärge kasutage seadet kergesti süttivate materjalide läheduses.
16. USB-toitekaabel ei tohi puutuda kokku kuumade pindadega.

17. Ärge jätke seadet USB-pistikupesasse järelevalveta.
18. Seadet ei tohi kasutada vee läheduses, nt duši all, vannis ega kraanikausi kohal.
19. Ärge laske seadmel märjaks saada. Kui seade kukub laadimise ajal vette, tõmmake toiteplokk kohe pistikupesast välja. Ärge pistke käsi vette, kui seade on vooluvõrku ühendatud. Enne uuesti kasutamist peab seade olema kontrollitud kvalifitseeritud elektriiku poolt.
20. Ärge puudutage seadet ega toiteplokki märgade kätega.
21. Seade tuleb alati välja lülitada, kui see kõrvale pannakse.



HOIATUS: Ärge kasutage seda seadet vannide, duššide, basseinide ja muude sarnaste veekogude läheduses.

Seadme kirjeldus

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Toite lüliti / kiiruse seadistus | 2. LED-ekraan |
| 3. Aku laetuse indikaator | 4. Laadimise indikaator |
| 5. Turbo režiim | 6. Fooliumiga habemeajaja |
| 7. Näopuhastushari | 8. Kõrva- ja ninatrimmer |
| 9. Habeme- ja vuntsitrimmer | 9a. Lisad: habeme- ja vuntsitrimmer: 1 mm, 2 mm, 3 mm |
| 9b. Trimmeri kaitsekate | 10. Terade hooldamiseks mõeldud õli |
| 11. Puhastushari | 12. Toitekaabel |

Enne esimest kasutamist:

1. Eemaldage kõik pakkematerjalid ja turundusmaterjalid
2. Puhastage pea ja trimmerid niiske lapiga.
3. Kinnitavad osad tuleb paigaldada nii, et need ei saaks vette kukkuda.

RASEERIMISAPARAADI LAADIMINE

1. Ühendage toitekaabel (11) seadme aluses asuva laadimispesaga ja ühendage seejärel kaabel ainult 5V DC 1A pingega toiteallikaga – vastasel juhul võite seadme läbi põletada.
2. Ekraanil kuvatakse aku laetuse staatus vahemikus 00% kuni 100% ja laetuse indikaator (4).
3. Aku laeb, kuni saavutab 100% laetuse.
4. Kui laadimine on lõppenud, ühendage seade vooluvõrgust lahti.

KASUTAMINE

Lülitage seade sisse, lükates toitelüliti (1) asendisse. Lükake lüliti uuesti, et lülitada seade kiiremale turbo režiimile (5) – ekraanile ilmub ikoon TURBO (3). Lülitage seade välja, lükates lüliti tagasi algasendisse.

SEADME KASUTAMINE

Paigaldage vastavalt vajadusele sobiv otsik. Eemaldamiseks tõmmake otsikust tugevalt, kuni see lahti tuleb. Paigaldamiseks asetage otsik õigesse asendisse ja suruge õrnalt alla – see peaks klõpsuma ja oma kohale hüppama.

Fooliumiga habemeajaja (6)

Paigaldage seadmele fooliumiga kaetud habemeajamispea (6). Alustage habemeajamist karvakasvu suunas. Täpsema habemeajamise saamiseks pingutage ühe käega nahka ja teisega ajage habet. Pärast töö lõpetamist paigaldage pea kaitsekate.

Näopuhastushari (7)

Puhastusharja otsik on mõeldud pooride sügavpuhastuseks ja naha koorimiseks. See valmistab naha ette kreemide, seerumite ja niisutavate toodete paremaks imendumiseks.

Kanna näole geel või vaht (mitte tavaline seep). Masseeri nägu õrnalt ringjate liigutustega umbes 30 sekundit.

Loputa nägu ja pese otsik põhjalikult puhtaks.

Kõrva- ja ninatrimmer (8)

Paigaldage seadmele kõrva- ja ninatrimmer (8). Enne trimmeri kasutamist veenduge, et nina ja kõrva on puhtad. Asetage trimmeri otsik ninasõõrmesse või kõrva sügavusega kuni 5 mm. Liigutades sisselülitatud trimmerit õrnalt, eemaldage ainult kõrva või nina väljaspool olevad karvad.

Habeme- ja vuntsitrimmer (9)

Paigaldage seadmele trimmer (9). Liigutage sisselülitatud trimmerit õrnalt kohas, kus soovite karvu lühemaks lõigata. Ärge viige seadet silmade lähedale. Komplektis on kolm otsikut pikkustega 1 mm, 2 mm ja 3 mm (9a). Pärast töö lõpetamist paigaldage trimmerile kaitsekate (9b).

Reisilukk

1. Vajutage toitelüliti (1) ja hoidke seda 3 sekundit all.
2. 3 sekundi pärast lülitub seade välja ja kuvatakse ikoon „lukk” (d).
3. Lukustuse avamiseks hoidke toitelüliti (1) 3 sekundit all.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Soovitame puhastada pärast iga kasutamist. Enne puhastamist lülitage seade alati välja ja ühendage see laadijast lahti.

1. Kasutage kaasasolevat harja, et eemaldada lõigatud juuksed pea sisemusest ja trimmeri ning habemeajaja terade vahelt.
2. Iga paari lõikamise järel õlitage pead, valades 2–3 tilka terade hooldusõli püsiva ja liikuvate terade vahele.
3. Pärast mootoriosast lahtiühendamist võib otsikuid voolava vee all pesta. Pöörake alati tähelepanu sellele, et kogu seade ja selle laadimispesa ei saaks märjaks.

Tehnilised andmed:

Tööaeg: 60 minutit

Laadimisaeg 90 minutit

Aku tüüp: liitium-ioon

Aku maht: 800 mAh

Laadimispinge: 5 V DC 1 A

Veekindlus: IPX5

Keskkonna huvides. Teave kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kohta Vastavalt 11. septembri 2015. aasta seaduse kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmetekohast artikli 13 lõigetele 1 ja 2 teavitame kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete nõuetekohasest käitlemisest:

1. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmeid on keelatud ladustada koos muude jäätmetega – seda kinnitab märgistus „lähikriipsutatud prügikast”, mis nõuab selliste jäätmete selektiivset kogumist.

2. Elektri- ja elektroonikaseadmed võivad sisaldada ohtlikke aineid, segusid ja koostisosi, mis keskkonda sattudes võivad põhjustada tõsist ohtu inimeste tervisele ja elule ning elusorganismidele. Need võivad põhjustada mitmesuguseid terviseprobleeme, nagu nägemis-, kuulmis- ja kõnehäired, samuti neerude, maksa ja südame kahjustusi ning nahahaigusi. Kahjulikud ained võivad avaldada kahjulikku mõju ka hingamis- ja suguelunditele ning põhjustada vähkkasvajaid.



Saastunud pinnasel kasvanud taimede ja nendest valmistatud toodete tarbimine võib põhjustada eespool nimetatud terviseprobleeme.

3. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed tuleb viia ainult volitatud kogumispunktidesse, mille nimekiri peaks olema esitatud iga omavalitsuse veebilehel.

4. Kodumajapidamine täidab olulist rolli kasutatud seadmete taaskasutamise ja taastamise, sealhulgas ringlussevõtu edendamisel. Samuti on neil oluline roll kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete käitlemise süsteemis, kuna neid on võimalik viia otse volitatud kogumispunktidesse ja kaotada soovimatud ühiskondlikud harjumused, mille tulemusena jäetakse kasutatud seadmete jäätmed selleks ettenähtud kohtadesse.

Lisaks Andke kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmed tagasi kohaletoimetamise kohas. Turustaja, kes tarnib ostjale kodumajapidamises kasutatavaid seadmeid, on kohustatud võtma tasuta vastu kasutatud kodumajapidamises kasutatavad seadmed kohaletoimetamise kohas, kui kasutatud seadmed on sama tüüpi ja täitsid samu funktsioone kui tarnitud seadmed.

Kartongpakendid ja polüetüleenkotid (PE) tuleb visata vastavatesse konteineritesse, mis on mõeldud olmejäätmete sorteerimiseks vastavalt nende kirjeldusele. Kui seadmes on patareid, tuleb need eemaldada ja viia eraldi kogumispunkti ja ladustamiskohta.

Seadmeid ei tohi visata olmejäätmete konteinerisse!

Teenindus Kui soovite osta varuosi või esitada võimalikke kaebusi, võtke ühendust otse müüjaga, kes väljastas kviitungi.

Használati útmutató (HU)

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FELTÉTELEK
FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK A HASZNÁLATHOZ
KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG A
KÉSZŐBBIEKRE!

1. A készülék használata előtt olvassa el a használati utasítást, és kövesse az abban szereplő utasításokat. A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a készülék rendeltetésétől eltérő célra történő használatából vagy a nem megfelelő működésből származnak.

2. A készülék kizárólag háztartási használatra készült. Ne használja más célra.

3. A készüléket csak 5 V/1 A-es USB-csatlakozóhoz csatlakoztathatja.

A biztonság növelése érdekében ne csatlakoztasson egyszerre több elektromos eszközt egy USB-porthoz.

4. Különös óvatossággal járjon el, ha a készüléket gyermekek jelenlétében használja. Ne engedje, hogy gyermekek a készülékkel játsszanak, és ne engedje, hogy gyermekek vagy a készülékkel nem ismerős személyek használják azt.

5. FIGYELMEZTETÉS: Ezt a berendezést 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeikben korlátozott, illetve tapasztalat és ismeretek hiányában lévő személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást kaptak a berendezés biztonságos használatáról, és megértették a vele járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek, és ezeket a tevékenységeket felügyelet mellett végzik.

6. FIGYELMEZTETÉS: Tartsa a készüléket szárazon.

7. FIGYELMEZTETÉS: A készülék tisztítása előtt húzza ki az USB-tápkábelt.

8. FIGYELMEZTETÉS: A készülék nem megfelelő használata sérülésekhez, például vágásokhoz vagy horzsolásokhoz vezethet.

9. FIGYELMEZTETÉS: Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, amíg be van kapcsolva.

10. FIGYELMEZTETÉS: Ne dugja ujjait vagy más tárgyakat a készülék házának pengéibe vagy nyílásaiba.

11. A készüléket gyermekek vagy fizikai, érzékszervi vagy mentális képességeikben korlátozott személyek nem használhatják felügyelet nélkül, és mindig a jelen utasításoknak megfelelően kell használni.

12. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel és az USB-csatlakozó nem láthatóan sérült.

13. Ne merítse a kábelt, a csatlakozót vagy a teljes készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne tegye ki a készüléket időjárási hatásoknak (eső, nap stb.).

14. Ne használja a készüléket sérült USB-tápkábellel, vagy ha leejtette, más módon megsérült, vagy nem működik megfelelően.

Ne javítsa meg a készüléket saját maga. Vigye a sérült készüléket egy felhatalmazott szervizközpontba ellenőrzésre vagy javításra. Minden javítást kizárólag hivatalos szervizközpontok végezhetnek. A helytelen javítások komoly kockázatot jelenthetnek a felhasználó számára.

15. Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében.

16. Az USB-tápkábel nem érintkezhet forró felületekkel.

17. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket USB-porthoz csatlakoztatva.

18. Ne használja a készüléket víz közelében, pl. zuhanyzóban, kádban vagy vízzel teli mosdó felett.

19. Ne hagyja, hogy a készülék nedves legyen. Ha a készülék az akkumulátor töltése közben vízbe esik, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Ne tegye a kezét vízbe, amíg a készülék a hálózathoz csatlakozik. Újrahasználat előtt a készüléket szakképzett villanyszerelőnek kell ellenőriznie.

20. Ne érintse meg a készüléket vagy a hálózati csatlakozót nedves kézzel.

21. Minden alkalommal kapcsolja ki a készüléket, amikor leteszi.



FIGYELMEZTETÉS: Ne használja ezt a berendezést fürdők, zuhanyzók, úszómedencék vagy hasonló víztartályok közelében.

A készülék leírása

1 Bekapcsoló gomb / sebességbeállítások 2. LED-kijelző

3. Akkumulátor töltöttségi jelző

4. Töltésjelző

5. Turbo mód

6. Fólia borotva

7. Arc tisztító kefe

8. Fül- és orrszőrnyíró

9. Szakáll- és bajuszvágó

9a. Tartozékok: szakáll- és bajusznyíró: 1 mm, 2 mm, 3 mm

9b. Vágóvédő

10. Pengekarbantartó olaj

11. Tisztító kefe

12. Hálózati kábel

Első használat előtt:

1. Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és marketing anyagot

2. Törölje le a fejet és a nyírókat egy nedves ruhával.

3. A rögzíteni szükséges alkatrészeket úgy kell felszerelni, hogy azok ne essenek vízbe.

A BOROTVA TÖLTÉSE

1. Csatlakoztassa a tápkábelt (11) a készülék alján található töltőaljzathoz, majd csatlakoztassa a kábelt egy 5 V DC 1 A feszültségű áramforráshoz – ellenkező esetben a készülék megsérülhet.
2. A kijelzőn megjelenik az akkumulátor töltöttségi állapota 00% és 100% között, valamint a töltésjelző (4).
3. Az akkumulátor 100%-os töltöttségi állapotig töltődik.
4. A töltés befejezése után válassza le a készüléket az áramforrásról.

HASZNÁLAT

Csúsztassa el a bekapcsoló gombot (1) a készülék bekapcsolásához. Csúsztassa el újra a gombot a nagyobb sebességű turbó mód (5) bekapcsolásához – a TURBO ikon (3) megjelenik a képernyőn. Csúsztassa vissza a gombot a készülék kikapcsolásához.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

Szerelje fel a szükségleteinek megfelelő tartozékot. Az eltávolításhoz húzza erősen, amíg a rész le nem jön. Az újbóli felszereléshez helyezze a tartozékot a megfelelő helyre, és nyomja le óvatosan – a helyére kell kattanni.

Fóliaborotva (6)

Helyezze a fóliás borotvafejt (6) a készülékre. Kezdje el a borotválkozást a szőr növekedésének ellenkező irányában. A simább borotválkozás érdekében az egyik kezével feszítse meg a bőrt, a másikkal pedig borotválkozzon. Ha elkészült, helyezze vissza a fejfedele.

Arc tisztító kefe (7)

Ez a tartozék a pórusok mélyreható tisztítására és a bőrradírozásra szolgál. Előkészíti a bőrt a krémek, szérumok és hidratáló krémek jobb felszívódására.

Vigyen fel gélt vagy habos tisztítószer (ne hagyományos szappant). Körkörös mozdulatokkal gyengéden masszírozza az arcát körülbelül 30 másodpercig.

Öblítse le az arcát, és alaposan mossa ki a fejet.

Fül- és orrszörnyíró (8)

Csatlakoztassa a fül- és orrszörnyíró (8) a készülékhez. A nyíró használata előtt győződjön meg arról, hogy az orrsövény és a fülcimpa tiszta. Helyezze a nyíró hegyét az orrlyukba vagy a fülbe, legfeljebb 5 mm mélységig. A nyíró bekapcsolt állapotában finoman mozgassa, hogy csak a fülből vagy az orrból kiálló szőrszálakat távolítsa el.

Szakáll- és bajuszvágó (9)

Szerelje fel a nyíró (9) a készülékre. Óvatosan mozgassa a bekapcsolt nyíró azon a területen, ahol a szőrszálakat szeretné megnyírni. Ne vigye a készüléket a szem környékéhez. A készlet három, 1 mm, 2 mm és 3 mm hosszúságú tartozékot tartalmaz (9a). A befejezés után helyezze fel a nyíró fedelét (9b).

Utazási zár

1. Nyomja meg a bekapcsoló gombot (1) és tartsa lenyomva 3 másodpercig.
2. 3 másodperc elteltével a készülék leáll, és megjelenik egy „lakat” ikon (d).
3. A reteszelés feloldásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot (1) 3 másodpercig.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Javasoljuk, hogy a készüléket minden használat után tisztítsa meg. A tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és válassza le a töltőről.

1. A mellékelt kefével távolítsa el a borotvált szőrszálakat a fej belsejéből és a borotva és a trimmer pengéi közül.
2. Néhány borotválkozás után kenje meg a fejet 2–3 csepp pengekarbantartó olajjal, amelyet a rögzített és a mozgó pengék közötti résbe csepegtet.
3. A tartozékokat a motoregységről leválasztás után folyó víz alatt lehet mosni. Mindig ügyeljen arra, hogy ne nedvesítse meg a teljes készüléket és a töltőaljzatot.

Műszaki adatok:

Működési idő: 60 perc

Töltési idő: 90 perc

Akkumulátor típusa: lítium-ion

Akkumulátor kapacitása: 800 mAh

Töltési feszültség: 5 V DC 1 A

Vízállóság: IPX5

A környezet védelme. Információk az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaikról A 2015. szeptember 11-i, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaikról szóló törvény 13. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban, az alábbiakban tájékoztatást nyújtunk az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaival való megfelelő bánásmódról:

1. Tilos az elektromos és elektronikus berendezések hulladékát más hulladékokkal együtt ártalmatlanítani – ezt a „keresztbe húzott keresek szemetes” szimbólum is megerősíti, amely előírja az ilyen típusú hulladékok szelektív gyűjtését.
2. Az elektromos és elektronikus berendezések veszélyes anyagokat, keverékeket és alkatrészeket tartalmazhatnak, amelyek a környezetbe kerülve súlyos veszélyt jelenthetnek az emberi egészségre és életre, valamint az élő szervezetekre. Számos egészségügyi problémát okozhatnak, például látás-, hallás- és beszédzavarokat, valamint károsíthatják a veséket, a májat és a szívet, és bőrbetegségeket okozhatnak. A káros anyagok káros hatással lehetnek a légző- és reprodukzív rendszerre is, és rákos elváltozásokhoz vezethetnek. A szennyezett talajon termesztett növények és az azokból készült termékek fogyasztása a fent említett egészségügyi kockázatokat jelentheti.
3. A használt elektromos és elektronikus berendezéseket kizárólag engedélyezett gyűjtőhelyeken lehet leadni, amelyek listája minden helyi hatóság honlapján elérhető.
4. A háztartások fontos szerepet játszanak a hulladékberendezések újrafelhasználásában és hasznosításában, beleértve az újrahazsznosítást is. Emellett kulcsszerepet játszanak az elektromos és elektronikus berendezések hulladékkezelési rendszerében is, mivel azokat közvetlenül az engedélyezett gyűjtőhelyekre szállíthatják, és így kiküszöbölhetik azokat a nemkívánatos társadalmi szokásokat, amelyek miatt a hulladékberendezéseket nem erre a célra kijelölt helyeken hagyják. **Ezentúlmenően** A használt elektromos és elektronikus berendezéseket a szállítási helyre kell visszavinni. A háztartási berendezések vásárlónak történő szállításakor a forgalmazó köteles a használt háztartási berendezéseket ingyenesen begyűjteni a berendezések szállítási helyén, feltéve, hogy a használt berendezések ugyanolyan típusúak és ugyanazokat a funkciókat látták el, mint a szállított berendezések.

A karton csomagolást és a polietilén (PE) zsákokat a leírásnak megfelelően a települési hulladék szelektív gyűjtésére kijelölt megfelelő konténerekben kell elhelyezni. Ha a készülék elemeket tartalmaz, azokat ki kell venni és külön kell elhelyezni egy gyűjtő- és tárolóhelyen.

A berendezést ne dobja a kommunális hulladékgyűjtő konténerbe!

Szerviz Ha pótalkatrészt szeretne vásárolni vagy panaszt szeretne tenni, kérjük, forduljon közvetlenül a nyugtát kiállító kereskedőhöz.

Manual de utilizare (RO)

CONDIȚII GENERALE DE SIGURANȚĂ INSTRUCTIUNI IMPORTANTE DE SIGURANTA PENTRU UTILIZARE CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE VIITOARE

1. Înainte de a utiliza aparatul, citiți instrucțiunile de utilizare și urmați instrucțiunile conținute în acestea. Producătorul nu este răspunzător pentru daunele cauzate de utilizarea aparatului în alte scopuri decât cele pentru care este destinat sau de utilizarea necorespunzătoare a acestuia.
2. Dispozitivul este destinat exclusiv uzului casnic. Nu îl utilizați în niciun alt scop.
3. Dispozitivul trebuie conectat numai la o priză USB de 5V/1A. Pentru a spori siguranța, nu conectați mai multe dispozitive electrice la un singur port USB în același timp.
4. Acordați o atenție specială atunci când utilizați dispozitivul în prezența copiilor. Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivul și nu permiteți copiilor sau persoanelor care nu sunt familiarizate cu dispozitivul să îl utilizeze.
5. AVERTISMENT: Acest echipament poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea echipamentului în condiții de siguranță și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu echipamentul. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de copii, cu excepția cazului în care aceștia au peste 8 ani și aceste activități sunt efectuate sub supraveghere.
6. AVERTISMENT: Păstrați dispozitivul uscat.
7. AVERTISMENT: Înainte de a curăța dispozitivul, deconectați cablul de alimentare USB.
8. AVERTISMENT: Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate duce la leziuni, cum ar fi tăieturi sau zgârieturi.
9. AVERTISMENT: Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în timp ce este pornit.
10. AVERTISMENT: Nu introduceți degetele sau alte obiecte în lame sau în deschiderile carcasei dispozitivului.
11. Dispozitivul nu trebuie utilizat de copii sau persoane cu abilități

fizice, senzoriale sau mentale limitate fără supravegherea unor persoane autorizate sau cu experiență și întotdeauna în conformitate cu aceste instrucțiuni.

12. Asigurați-vă că cablul de alimentare și mufa USB nu prezintă semne vizibile de deteriorare.

13. Nu scufundați cablul, mufa sau întregul dispozitiv în apă sau alte lichide. Nu expuneți dispozitivul la condiții meteorologice (ploaie, soare etc.).

14. Nu utilizați dispozitivul cu un cablu de alimentare USB deteriorat sau dacă a fost scăpat sau deteriorat în orice alt mod sau nu funcționează corect. Nu reparați dispozitivul singur. Duceți dispozitivul deteriorat la un centru de service autorizat pentru inspecție sau reparație. Toate reparațiile pot fi efectuate numai de centre de service autorizate. Reparațiile incorecte pot reprezenta un risc grav pentru utilizator.

15. Nu utilizați dispozitivul în apropierea materialelor inflamabile.

16. Cablul de alimentare USB nu trebuie să atingă suprafețe fierbinți.

17. Nu lăsați dispozitivul conectat la un port USB nesupravegheat.

18. Nu utilizați dispozitivul în apropierea apei, de exemplu în duș, în cadă sau deasupra unei chiuvete cu apă.

19. Nu lăsați dispozitivul să se ude. Dacă dispozitivul cade în apă în timp ce se încarcă bateria, deconectați imediat sursa de alimentare de la priza de curent. Nu introduceți mâinile în apă în timp ce dispozitivul este conectat la rețeaua electrică. Înainte de reutilizare, dispozitivul trebuie verificat de un electrician calificat.

20. Nu atingeți dispozitivul sau sursa de alimentare cu mâinile ude.

21. Oprii dispozitivul de fiecare dată când îl puneți jos.



AVERTISMENT: Nu utilizați acest echipament în apropierea căzilor, dușurilor, piscinelor sau a altor recipiente similare cu apă.

Descrierea dispozitivului

- | | |
|---|--|
| 1. Comutator de alimentare / setări de viteză | 2. Afișaj LED |
| 3. Indicator de încărcare a bateriei | 4. Indicator de încărcare |
| 5. Mod turbo | 6. Aparat de ras cu folie |
| 7. Perie de curățare facială | 8. Aparat de tuns urechi și nas |
| 9. Aparat de tuns barba și mustața | 9a. Accesorii: aparat de tuns barba și mustața: 1 mm, 2 mm, 3 mm |
| 9b. Protecție pentru aparatul de tuns | 10. Ulei pentru întreținerea lamei |
| 11. Perie de curățare | 12. Cablu de alimentare |

Înainte de prima utilizare:

1. Îndepărtați toate materialele de ambalare și de marketing
2. Ștergeți capul și trimmeretele cu o cârpă umedă.
3. Piesele care trebuie atașate trebuie instalate astfel încât să nu poată cădea în apă.

ÎNCĂRCAREA APARATULUI DE RAS

1. Conectați cablul de alimentare (11) la priza de încărcare situată în baza dispozitivului, apoi conectați cablul la o sursă de alimentare cu o tensiune de numai 5V DC 1A — în caz contrar, dispozitivul se poate arde.
2. Afișajul va indica starea de încărcare a bateriei de la 00% la 100% și indicatorul de încărcare (4).
3. Bateria se va încărca până când va atinge 100% din capacitate.
4. Odată ce încărcarea este completă, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare.

UTILIZARE

Glisați comutatorul de alimentare (1) pentru a porni dispozitivul. Glisați-l din nou pentru a comuta la modul turbo (5) pentru o viteză mai mare — pictograma TURBO (3) va apărea pe ecran. Glisați comutatorul înapoi pentru a opri dispozitivul.

UTILIZAREA DISPOZITIVULUI

Instalați accesoriul adecvat în funcție de nevoile dvs. Pentru a le îndepărta, trageți ferm până când piesa se desprinde. Pentru a le reatașa, poziționați accesoriul corect și apăsați ușor — acesta ar trebui să se fixeze în poziție.

Aparat de ras cu folie (6)

Instalați capul de ras cu folie (6) pe dispozitiv. Începeți să vă radeți în direcția opusă creșterii părului. Pentru un bărbierit mai precis, întindeți pielea cu o mână și bărbieriți-vă cu cealaltă. Când ați terminat, înlocuiți capacul capului.

Perie de curățare facială (7)

Acest accesoriu este utilizat pentru curățarea profundă a porilor și exfoliere. Pregătește pielea pentru o mai bună absorbție a cremelor, serurilor și hidratantelor.

Aplicați gel sau spumă de curățare (nu săpun obișnuit). Masați ușor fața cu mișcări circulare timp de aproximativ 30 de secunde.

Clătiți-vă fața și spălați bine accesoriul.

Aparat de tuns urechile și nasul (8)

Atașați aparatul de tuns urechile și nasul (8) la dispozitiv. Înainte de a utiliza aparatul, asigurați-vă că

septul și lobul urechii sunt curate. Introduceți vârful aparatului în nară sau ureche la o adâncime de maximum 5 mm. Mișcați ușor aparatul în timp ce este pornit pentru a îndepărta numai firele de păr care ies din ureche sau nas.

Aparat de tuns barba și mustața (9)

Instalați aparatul de tuns (9) pe dispozitiv. Mișcați ușor aparatul de tuns pornit peste zona în care doriți să tundeți părul. Nu apropiați dispozitivul de zona ochilor. Setul include trei accesorii cu lungimi de 1 mm, 2 mm și 3 mm (9a). După terminare, puneți capacul aparatului de tuns (9b).

Blocare pentru călătorie

1. Apăsăți butonul de pornire (1) și țineți-l apăsat timp de 3 secunde.
2. După 3 secunde, dispozitivul se va opri și va apărea o pictogramă „Iacăt” (d).
3. Pentru a debloca, apăsați și țineți apăsat butonul de pornire (1) timp de 3 secunde.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Se recomandă curățarea dispozitivului după fiecare utilizare. Opriți întotdeauna dispozitivul și deconectați-l de la încărcător înainte de curățare.

1. Utilizați peria furnizată pentru a îndepărta părul ras din interiorul capului și dintre lamele aparatului de ras și ale aparatului de tuns.
2. După câteva bărbieriri, ungeți capul turnând 2-3 picături de ulei de întreținere a lamelor în spațiul dintre lamele fixe și cele mobile.
3. Accesoriiile pot fi spălate sub jet de apă după ce le-ați deconectat de la unitatea motorului. Aveți grijă să nu udați întregul dispozitiv și priza de încărcare.

Date tehnice:

Timp de funcționare: 60 minute

Timp de încărcare: 90 minute

Tip baterie: litiu-ion

Capacitate baterie: 800 mAh

Tensiune de încărcare: 5V DC 1A

Grad de rezistență la apă: IPX5



Grija față de mediu. Informații privind deșeurile de echipamente electrice și electronice În conformitate cu articolul 13 alineatele (1) și (2) din Legea din 11 septembrie 2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, vă furnizăm informații privind gestionarea corespunzătoare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice:

1. Este interzisă eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice împreună cu alte deșeuri – acest lucru este confirmat de simbolul „coș de gunoi barat”, care impune colectarea selectivă a acestui tip de deșeuri.
2. Echipamentele electrice și electronice pot conține substanțe, amestecuri și componente periculoase care, dacă sunt eliberate în mediu, pot reprezenta o amenințare gravă pentru sănătatea și viața umană și pentru organismele vii. Acestea pot duce la numeroase probleme de sănătate, cum ar fi tulburări de vedere, auz și vorbire, și pot provoca, de asemenea, leziuni renale, hepatice și cardiace, precum și boli de piele. Substanțele nocive pot avea, de asemenea, un efect advers asupra sistemului respirator și reproductiv și pot duce la modificări canceroase. Consumul de plante cultivate pe soluri contaminate și de produse fabricate din acestea poate prezenta riscurile pentru sănătate menționate mai sus.
3. Echipamentele electrice și electronice uzate trebuie predate numai la punctele de colectare autorizate, a căror listă trebuie să fie disponibilă pe site-ul web al fiecărei autorități locale.
4. Gospodăriile joacă un rol important în contribuția la reutilizarea și recuperarea, inclusiv reciclarea, echipamentelor uzate. De asemenea, acestea joacă un rol esențial în sistemul de gestionare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, deoarece pot livra aceste echipamente direct la punctele de colectare autorizate și pot elimina obiceiurile sociale nedorite care duc la abandonarea echipamentelor uzate în locuri neamenajate în acest scop.

În plus Returnați echipamentele electrice și electronice uzate la locul de livrare. Atunci când furnizează echipamente de uz casnic unui cumpărător, distribuitorul este obligat să colecteze gratuit echipamentele de uz casnic uzate la locul de livrare a echipamentelor, cu condiția ca echipamentele uzate să fie de același tip și să fi îndeplinit aceleași funcții ca echipamentele furnizate.

Amblajele din carton și pungile din polietilenă (PE) trebuie eliminate în containerele corespunzătoare destinate colectării selective a deșeurilor municipale, în conformitate cu descrierea acestora. Dacă dispozitivul conține baterii, acestea trebuie scoase și eliminate separat la un punct de colectare și depozitare.

Návod k použití (CS)

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCNOST

1. Před použitím zařízení si přečtěte návod k obsluze a postupujte podle pokynů v něm uvedených. Výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo nesprávnou obsluhou.
2. Zařízení je určeno výhradně pro domácí použití. Nepoužívejte jej k jiným účelům, které nejsou v souladu s jeho určením.
3. Zařízení připojujte pouze k USB zásuvce 5V/1A.
Z důvodu zvýšení bezpečnosti používání k jednomu USB portu nepřipojujte současně více elektrických zařízení.
4. Při používání zařízení v blízkosti dětí je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály, a nedovolte dětem ani osobám, které nejsou se zařízením seznámeny, aby jej používaly.
5. VAROVÁNÍ: Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností nebo znalostí o zařízení, pokud jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání zařízení a jsou si vědomy nebezpečí spojených s jeho používáním. Děti by si s tímto zařízením neměly hrát. Čištění a údržba zařízení by neměly být prováděny dětmi, pokud nejsou starší 8 let a tyto činnosti nejsou prováděny pod dohledem.
6. VAROVÁNÍ: Udržujte zařízení v suchu.

7. VAROVÁNÍ: Před čištěním zařízení odpojte USB napájecí kabel.
8. VAROVÁNÍ: Nesprávné používání zařízení může mít za následek zranění, např. řezné rány nebo oděrky.
9. VAROVÁNÍ: Nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru.
10. VAROVÁNÍ: Je zakázáno vkládat prsty nebo jakékoli jiné předměty do nožů a otvorů v krytu zařízení.
11. Zařízení by nemělo být používáno dětmi, osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi bez dohledu oprávněných nebo zkušených osob a vždy v souladu s tímto návodem.
12. Dbejte na to, aby napájecí kabel a USB konektor nevykazovaly žádné viditelné poškození.
13. Kabel, zástrčku ani celé zařízení neponořujte do vody nebo jiné kapaliny. Nevystavujte zařízení povětrnostním vlivům (dešti, slunci atd.).
14. Nepoužívejte zařízení s poškozeným napájecím kabelem USB, pokud bylo upuštěno nebo poškozeno jakýmkoli jiným způsobem nebo pokud nefunguje správně. Neopravujte zařízení sami. Poškozené zařízení odevzdejte do příslušného servisního střediska k prohlídce nebo opravě. Veškeré opravy mohou provádět pouze autorizovaná servisní střediska. Nesprávně provedená oprava může představovat vážné nebezpečí pro uživatele.
15. Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých materiálů.
16. Napájecí kabel USB se nesmí dotýkat horkých povrchů.
17. Nenechávejte zapojené zařízení v USB zásuvce bez dozoru.
18. Zařízení nesmí být používáno v blízkosti vody, např. ve sprše, ve vaně nebo nad umyvadlem s vodou.
19. Zabraňte namočení zařízení. Pokud zařízení spadne do vody během nabíjení baterie, okamžitě vytáhněte zástrčku napájecího adaptéru ze zásuvky. Nesahat rukama do vody, když je zařízení připojeno k síti. Před dalším použitím musí být zařízení zkontrolováno kvalifikovaným elektrikářem.

20. Zařízení ani napájecí adaptér nesmíte uchopovat mokrými rukama.

21. Zařízení je třeba vždy vypnout, když ho odkládáte.



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti van, sprch, bazénů a podobných nádrží s vodou.

Popis zařízení

- | | |
|---|---|
| 1. Vypínač napájení / nastavení rychlosti | 2. LED displej |
| 3. Indikátor nabití baterie | 4. Indikátor nabíjení |
| 5. Režim turbo | 6. Folkový holicí strojek |
| 7. Kartáček na čištění obličeje | 8. Zastříhovač chloupků v uších a nose |
| 9. Zastříhovač vousů a kníru | 9a. Nástavce: zastříhovač vousů a kníru: 1 mm, 2 mm, 3 mm |
| 9b. Kryt zastříhovače | 10. Olej na údržbu čepele |
| 11. Čisticí kartáček | 12. Napájecí kabel |

Před prvním použitím:

1. Odstraňte veškerý obalový a marketingový materiál.
2. Pomocí vlhkého hadříku otřete hlavici a zastříhovače.
3. Díly, které je třeba připravit, nainstalujte tak, aby nemohly spadnout do vody.

NABÍJENÍ HOLICÍHO STROJKU

1. Připojte napájecí kabel (11) k nabíjecí zásuvce v základně zařízení a poté připojte kabel k napájecímu zdroji s napětím pouze 5 V DC 1 A – v opačném případě může dojít k poškození zařízení.
2. Na displeji se zobrazí stav nabití baterie od 00 % do 100 % a indikátor nabíjení (4).
3. Baterie se nabíjí, dokud nedosáhne 100% nabití.
4. Po dokončení nabíjení odpojte zařízení od napájení.

POUŽÍVÁNÍ

Posuňte vypínač (1) a zapněte zařízení. Posuňte jej znovu a přepněte do režimu turbo (5) s vyšší rychlostí – na displeji se zobrazí ikona TURBO (3). Posuňte vypínač zpět a zařízení vypněte.

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Podle potřeby nainstalujte příslušnou nastavbu. Chcete-li ji sejmut, silně zatáhněte, až se prvek uvolní. Chcete-li ji znovu nasadit, nastavte nastavbu do správné polohy a jemně ji zatlačte dolů – měla by zacvaknout a naskočit na své místo.

Fóliový holicí strojek (6)

Nainstalujte na zařízení fóliovou holicí hlavu (6). Začněte holit proti směru růstu chloupků. Pro dosažení přesnějšího oholení napněte kůži jednou rukou a druhou holte. Po dokončení práce nasadte kryt hlavy.

Kartáček na čištění obličeje (7)

Nástavec slouží k hloubkovému čištění pórů a exfoliaci pokožky. Přípravuje pokožku k lepšímu vstřebávání krémů, sér a zvlhčujících přípravků.

Naneste gel nebo pěnu na čištění obličeje (ne běžné mýdlo). Jemně masírujte obličej krouživými pohyby

po dobu asi 30 sekund.

Opláchněte obličej a nástavec důkladně umyjte.

Trimmer na uši a nos (8)

Nasaďte na zařízení zastříhovač chloupků v uších a nose (8). Před použitím zastříhovače se ujistěte, že přepážka a ušní boltce jsou čisté. Vložte špičku zastříhovače do nosní dírky nebo ucha do hloubky nejvýše 5 mm. Jemnými pohyby zapnutého zastříhovače odstraňte pouze chloupky vyčnívající z ucha nebo nosu.

Trimmer na vousy a knír (9)

Nasaďte na zařízení zastříhovač (9). Zapnutým zastříhovačem jemně pohybujte po místě, kde chcete zkrátit chloupky. Nepřibližujte zařízení k oblasti očí. Součástí sady jsou tři nástavce o délkách 1 mm, 2 mm a 3 mm (9a). Po dokončení práce nasaďte kryt zastříhovače (9b).

Cestovní zámek

1. Stiskněte vypínač (1) a podržte jej po dobu 3 sekund.
2. Po 3 sekundách se zařízení vypne a zobrazí se ikona „zámku“ (d).
3. Chcete-li zámek odemknout, stiskněte a podržte vypínač (1) po dobu 3 sekund.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Doporučujeme čistit po každém použití. Před čištěním vždy vypněte zařízení a odpojte jej od nabíječky.

1. Pomocí přiloženého kartáčku odstraňte oholené vlasy z vnitřku hlavice a z mezer mezi břity holicího strojeku a zastříhovače.
2. Po několika holeních namažte hlavu 2 až 3 kapkami oleje na údržbu nožů do prostoru mezi pevným a pohyblivým nožem.
3. Nástavce lze omýt pod tekoucí vodou po odpojení od motorové části. Vždy dbejte na to, aby se celé zařízení a jeho nabíjecí zásuvka nenamočily.

Technické údaje:

Provozní doba: 60 minut

Doba nabíjení 90 minut

Typ baterie: lithium-iontová

Kapacita baterie: 800 mAh

Nabíjecí napětí: 5 V DC 1 A

Stupeň vodotěsnosti: IPX5



V zájmu ochrany životního prostředí. Informace o použitém elektrickém a elektronickém zařízení V souladu s článkem 13 odst. 1 a odst. 2 zákona ze dne 11. září 2015 o použitém elektrickém a elektronickém zařízení informujeme o správném nakládání s odpady z použitého elektrického a elektronického zařízení:

1. Je zakázáno ukládat odpadní elektrické a elektronické zařízení společně s jiným odpadem – potvrzuje to označení ve formě „přeskrtnutého koše“, které nařizuje selektivní sběr tohoto druhu odpadu.
2. Elektrická a elektronická zařízení mohou obsahovat nebezpečné látky, směsi a součásti, které po vstupu do životního prostředí mohou představovat vážné nebezpečí pro zdraví a život lidí a živých organismů. Mohou vést k četným zdravotním potížím, jako jsou poruchy zraku, sluchu, řeči, mohou také způsobit poškození ledvin, jater a srdce a vyvolat kožní onemocnění. Škodlivé látky mohou mít také nepříznivý vliv na dýchací a reprodukční systém a vést k nádorovým změnám. Konzumace rostlin pěstovaných na kontaminovaných půdách a produktů z nich vyrobených může mít výše uvedené zdravotní důsledky.
3. Použitá elektrická a elektronická zařízení je třeba odevzdávat výhradně do oprávněných sběrných míst, jejichž seznam by měl být uveden na webových stránkách každého obecního úřadu.
4. Domácnosti hrají důležitou roli v přispívání k opětovnému použití a využití, včetně recyklace, použitého zařízení. Hrají také klíčovou roli v systému nakládání s odpady z elektrických a elektronických zařízení, protože je mohou přímo odevzdávat do oprávněných sběrných míst a eliminovat nežádoucí společenské návyky, které vedou k odkládání odpadů z použitých zařízení na místa k tomu neurčená.

Kromě toho Odevzdejte použitý elektrický a elektronický zařízení v místě dodání. Distributor, který dodává kupujícímu zařízení určené pro domácnosti, je povinen bezplatně odebrat použitý zařízení pocházející z domácnosti v místě dodání

tohoto zařízení, pokud je použitý zařízení stejného druhu a plnil stejné funkce jako dodané zařízení.

Kartonové obaly a polyetylenové (PE) pytle je třeba vyhazovat do příslušných kontejnerů určených pro tříděný sběr komunálního odpadu podle jejich popisu. Pokud jsou v zařízení baterie, je třeba je vyjmout a odevzdat samostatně do sběrného dvora.

Zařízení nevyhazujte do kontejneru na komunální odpad!

Servis Pokud si přejete zakoupit náhradní díly nebo nahlásit případné reklamace, obraťte se přímo na prodejce, který vám vystavil účtenku.

Руководство пользователя (RU)

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ НА БУДУЩЕЕ

1. Перед началом использования устройства прочитайте инструкцию по эксплуатации и следуйте указаниям, содержащимся в ней. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования устройства не по назначению или ненадлежащей эксплуатации.

2. Устройство предназначено исключительно для домашнего использования. Не используйте его для других целей, не соответствующих его назначению.

3. Устройство следует подключать только к розетке USB 5V/1A

Для повышения безопасности использования одного USB-порта не следует одновременно подключать несколько электрических устройств.

4. Будьте особенно осторожны при использовании устройства в присутствии детей. Не позволяйте детям играть с устройством, не позволяйте детям или лицам, не знакомым с устройством, использовать его.

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данное оборудование может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта или

знаний об оборудовании, если это происходит под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или если им были даны инструкции по безопасному использованию устройства и они осознают опасность, связанную с его использованием.

Дети не должны играть с оборудованием. Чистка и техническое обслуживание устройства не должны выполняться детьми, за исключением случаев, когда они старше 8 лет и эти действия выполняются под присмотром.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Держите устройство в сухом состоянии.

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед чисткой устройства отсоедините от него USB-кабель питания.

8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправильное использование устройства может привести к травмам, в том числе порезам и ссадинам.

9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не оставляйте включенное устройство без присмотра.

10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается вставлять пальцы и любые другие предметы в лезвия и отверстия в корпусе устройства.

11. Устройство не должно использоваться детьми, лицами с ограниченными физическими, сенсорными и психическими способностями без присмотра уполномоченных или опытных лиц и всегда в соответствии с настоящей инструкцией.

12. Убедитесь, что шнур питания и USB-разъем не имеют видимых повреждений.

13. Не погружайте кабель, разъем и все устройство в воду или другую жидкость. Не подвергайте устройство воздействию погодных условий (дождь, солнце и т. д.).

14. Не используйте устройство с поврежденным USB-кабелем питания, если оно упало или было повреждено каким-либо другим образом, или работает некорректно. Не ремонтируйте устройство самостоятельно. Поврежденное устройство сдайте

в соответствующий сервисный центр для проверки или ремонта. Все ремонты могут выполняться только в авторизованных сервисных центрах. Неправильно выполненный ремонт может представлять серьезную опасность для пользователя.

15. Не используйте устройство вблизи легковоспламеняющихся материалов.

16. USB-кабель питания не должен соприкасаться с горячими поверхностями.

17. Не оставляйте включенное устройство в USB-разъеме без присмотра.

18. Не используйте устройство вблизи воды, например, в душе, ванне или над раковиной с водой.

19. Не допускайте намокания устройства. Если устройство упало в воду во время зарядки аккумулятора, немедленно вытащите вилку адаптера питания из розетки. Не вставляйте руки в воду, когда устройство подключено к сети. Перед повторным использованием устройство должно быть проверено квалифицированным электриком.

20. Не допускайте прикосновения к устройству или блоку питания мокрыми руками.

21. Устройство следует выключать каждый раз, когда его откладываете.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте это оборудование вблизи ванн, душевых, бассейнов и других подобных емкостей с водой.

Описание устройства

1 Выключатель питания / настройка скорости

3. Индикатор заряда батареи

5. Режим турбо

7. Щетка для очищения лица

2. Светодиодный дисплей

4. Индикатор зарядки

6. Пленочный бритвенный станок

8. Триммер для ушей и носа

- 9. Триммер для бороды и усов
- 9б. Защитный кожух триммера
- 11. Щетка для чистки

- 9а. Насадки: триммер для бороды и усов: 1 мм, 2 мм, 3 мм
- 10. Масло для ухода за лезвием
- 12. Шнур питания

Перед первым использованием:

- 1. Удалите все упаковочные и маркетинговые материалы
- 2. С помощью влажной салфетки протрите головку и триммеры.
- 3. Детали, которые необходимо закрепить, следует устанавливать таким образом, чтобы они не могли упасть в воду.

ЗАРЯДКА БРИТВЫ

- 1. Подключите шнур питания (11) к зарядному разъему, расположенному в основании устройства, а затем подключите шнур к источнику питания с напряжением только 5 В постоянного тока 1 А — в противном случае вы можете вызвать перегорание устройства.
- 2. На дисплее появится статус заряда батареи от 00% до 100% и индикатор зарядки (4).
- 3. Батарея заряжается до достижения 100% заряда.
- 4. По окончании зарядки отключите устройство от источника питания.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Переместите переключатель питания (1), чтобы включить устройство. Переместите его снова, чтобы переключиться в режим турбо (5) с более высокой скоростью — на экране появится значок TURBO (3). Переместите переключатель обратно, чтобы выключить устройство.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА

В зависимости от потребностей установите соответствующую насадку. Чтобы снять насадку, потяните ее с усилием, пока она не отсоединится. Чтобы установить насадку обратно, установите ее в нужное положение и осторожно нажмите вниз — она должна щелкнуть и зафиксироваться на месте.

Плетеная бритва (6)

Установите на устройство фольговую бритвенную головку (6). Начните бритье против роста волос. Для более тщательного бритья натяните кожу одной рукой, а другой брейте. По окончании работы наденьте крышку на головку.

Щетка для очищения лица (7)

Насадка предназначена для глубокого очищения пор и отшелушивания кожи. Подготавливает кожу к лучшему впитыванию кремов, сывороток и увлажняющих средств. Нанесите гель или пену для умывания лица (не обычное мыло). Мягко массируйте лицо круговыми движениями в течение примерно 30 секунд. Смойте лицо и тщательно вымойте насадку.

Триммер для ушей и носа (8)

Установите на устройство триммер для ушей и носа (8). Перед использованием триммера убедитесь, что перегородка и ушная раковина чистые. Вставьте наконечник триммера в ноздрю или ухо на глубину не более 5 мм. Мягко двигая включенный триммер, удаляйте только волосы, выступающие за пределы уха или носа.

Триммер для бороды и усов (9)

Установите на устройство триммер (9). Аккуратно проведите включенным триммером по месту,

где вы хотите укоротить волосы. Не подносите устройство к области вокруг глаз. В комплект входят три насадки длиной 1 мм, 2 мм и 3 мм (9а). По окончании работы наденьте на триммер защитный колпачок (9б).

Блокировка для путешествий

1. Нажмите выключатель питания (1) и удерживайте его в течение 3 секунд.
2. Через 3 секунды устройство перестанет работать и появится значок «замок» (d).
3. Чтобы разблокировать, нажмите и удерживайте выключатель питания (1) в течение 3 секунд.

ЧИСТКА И УХОД

Рекомендуется чистить после каждого использования. Перед чисткой всегда выключайте устройство и отсоединяйте его от зарядного устройства.

1. С помощью прилагаемой щеточки удалите сбритые волосы изнутри головки и из-между лезвий бритвы и триммера.

2. После нескольких стрижек смазывайте головку, капая 2-3 капли масла для ухода за лезвиями в пространство между фиксированным и подвижным лезвиями.

3. Насадки можно мыть под проточной водой после отсоединения от моторной части. Всегда будьте осторожны, чтобы не намочить все устройство и его зарядную розетку.

Технические характеристики:

Время работы: 60 минут

Время зарядки: 90 минут

Тип батареи: литий-ионная

Емкость батареи: 800 мАч

Напряжение зарядки: 5 В постоянного тока 1 А

Степень водонепроницаемости: IPX5



Работа об окружающей среде. Информация об отработанном электрическом и электронном оборудовании
В соответствии со ст. 13 п. 1 и п. 2 Закона от 11 сентября 2015 года об отработанном электрическом и электронном оборудовании информируем о правильном обращении с отходами отработанного электрического и электронного оборудования:

1. Запрещается выбрасывать отработанное электрическое и электронное оборудование вместе с другими отходами – это подтверждается маркировкой в виде «перечеркнутого мусорного ведра», предписывающей селективный сбор отходов этого вида.
2. Электрические и электронные устройства могут содержать опасные вещества, смеси и компоненты, которые при попадании в окружающую среду могут представлять серьезную угрозу для здоровья и жизни людей и живых организмов. Они могут привести к многочисленным заболеваниям, таким как: нарушения зрения, слуха, речи, а также могут привести к повреждению почек, печени и сердца и вызвать кожные заболевания. Вредные вещества могут также оказывать неблагоприятное воздействие на дыхательную и репродуктивную системы и приводить к онкологическим изменениям. Употребление растений, выращенных на загрязненных почвах, и продуктов, полученных из них, может повлечь за собой вышеуказанные последствия для здоровья.

3. Отработанное электрическое и электронное оборудование следует сдавать исключительно в уполномоченные пункты сбора, список которых должен быть размещен на веб-сайте каждого муниципального управления.

4. Домохозяйство играет важную роль в содействии повторному использованию и восстановлению, в том числе переработке, отработанного оборудования. Оно также играет ключевую роль в системе утилизации отходов отработанного электрического и электронного оборудования, поскольку позволяет напрямую сдавать их в уполномоченные пункты сбора и избавляться от нежелательных социальных привычек, приводящих к оставлению отходов отработанного оборудования в непредназначенных для этого местах.

Кроме того Сдавайте отработанное электрическое и электронное оборудование в месте доставки. Дистрибьютор, поставя покупателю оборудование, предназначенное для домашнего хозяйства, обязан бесплатно принимать отработанное оборудование из домашнего хозяйства в месте доставки этого оборудования, если отработанное оборудование является того же типа и выполняло те же функции, что и поставленное оборудование.

Картонные упаковки и полиэтиленовые (PE) мешки следует выбрасывать в соответствующие контейнеры, предназначенные для селективного сбора бытовых отходов, в соответствии с их описанием. Если в устройстве есть батареи, их следует извлечь и сдать отдельно в пункт сбора и хранения.

Не выбрасывайте устройства в контейнер для бытовых отходов!



Εγχειρίδιο χρήσης (EL)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Πριν από τη χρήση της συσκευής, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν από τη χρήση της συσκευής για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους προορίζεται ή από την ακατάλληλη χρήση της.

2. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς που δεν συνάδουν με τον προορισμό της.

3. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά σε πρίζα USB 5V/1A

Για λόγους ασφαλείας, μην συνδέετε ταυτόχρονα πολλές ηλεκτρικές συσκευές σε μία θύρα USB.

4. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρήση της συσκευής όταν υπάρχουν παιδιά κοντά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή και μην επιτρέπετε σε παιδιά ή άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη συσκευή να τη χρησιμοποιούν.

5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή άτομα που δεν έχουν εμπειρία ή γνώση της συσκευής, εάν αυτό γίνεται υπό την επίβλεψη ενός ατόμου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν συνειδητοποιήσει τους κινδύνους που

συνδέονται με τη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τον εξοπλισμό. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται υπό επίβλεψη.

6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρήστε τη συσκευή σε ξηρή κατάσταση.

7. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας USB.

8. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ακατάλληλη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, όπως κοψίματα ή εκδορές.

9. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.

10. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Απαγορεύεται να εισάγετε τα δάχτυλά σας ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα στις λεπίδες και τις οπές του περιβλήματος της συσκευής.

11. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά, άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες χωρίς την επίβλεψη εξουσιοδοτημένων ή έμπειρων ατόμων και πάντα σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες.

12. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και το βύσμα USB δεν παρουσιάζουν ορατές ζημιές.

13. Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα και ολόκληρη τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιο κ.λπ.).

14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας USB ή εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημιά ή δεν λειτουργεί σωστά. Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας. Παραδώστε τη χαλασμένη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο σημείο σέρβις για έλεγχο ή επισκευή. Όλες οι επισκευές μπορούν να γίνουν μόνο από εξουσιοδοτημένα σημεία σέρβις. Μια λανθασμένη επισκευή μπορεί να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για τον χρήστη.

15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

16. Το καλώδιο τροφοδοσίας USB δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
17. Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην υποδοχή USB χωρίς επίβλεψη.
18. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό, π.χ. στο ντους, στην μπανιέρα ή πάνω από νιπτήρα με νερό.
19. Μην αφήνετε τη συσκευή να βραχεί. Σε περίπτωση που η συσκευή πέσει στο νερό κατά τη φόρτιση της μπαταρίας, αποσυνδέστε αμέσως το βύσμα του τροφοδοτικού από την πρίζα. Μην βάζετε τα χέρια σας στο νερό όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Πριν από την επαναχρησιμοποίηση, η συσκευή πρέπει να ελεγχθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
20. Μην πιάνετε τη συσκευή ή το τροφοδοτικό με βρεγμένα χέρια.
21. Απενεργοποιείτε τη συσκευή κάθε φορά που την αποθηκεύετε.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, πισίνες και παρόμοιες δεξαμενές με νερό.

Περιγραφή της συσκευής

- | | |
|---|--|
| 1 Διακόπτης τροφοδοσίας / ρυθμίσεις ταχύτητας | 2. Οθόνη LED |
| 3. Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας | 4. Ένδειξη φόρτισης |
| 5. Λειτουργία turbo | 6. Ξυριστική μηχανή με λεπίδα |
| 7. Βούρτσα καθαρισμού προσώπου | 8. Τριμερ για τα αυτιά και τη μύτη |
| 9. Τριμερ για γένια και μουστάκι | 9α. Ακροφύσια: τρίμερ για γένια και μουστάκι: 1 mm, 2 mm, 3 mm |
| 9β. Κάλυμμα τριμέρου | 10. Λάδι για τη συντήρηση της λεπίδας |
| 11. Πινέλο καθαρισμού | 12. Καλώδιο τροφοδοσίας |

Πριν από την πρώτη χρήση:

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και μάρκετινγκ
2. Σκουπίστε την κεφαλή και τα τρίμετρα με ένα υγρό πανί.
3. Τα εξαρτήματα που πρέπει να στερεωθούν πρέπει να τοποθετηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορούν να πέσουν στο νερό.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗΣ

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας (11) στην υποδοχή φόρτισης που βρίσκεται στη βάση της

- συσκευής και, στη συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο σε πηγή τροφοδοσίας με τάση 5V DC 1A μόνο — διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί καύση της συσκευής.
2. Στην οθόνη θα εμφανιστεί η κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας από 00% έως 100% και η ένδειξη φόρτισης (4).
3. Η μπαταρία φορτίζεται μέχρι να φτάσει στο 100% της φόρτισης.
4. Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή τροφοδοσίας.

ΧΡΗΣΗ

Μετακινήστε το διακόπτη τροφοδοσίας (1) για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Μετακινήστε τον ξανά για να μεταβείτε στη λειτουργία turbo (5) με υψηλότερη ταχύτητα — στην οθόνη θα εμφανιστεί το εικονίδιο TURBO (3). Μετακινήστε ξανά το διακόπτη για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Ανάλογα με τις ανάγκες σας, τοποθετήστε το κατάλληλο εξάρτημα. Για να τα αφαιρέσετε, τραβήξτε δυνατά μέχρι να αποσυνδεθεί το εξάρτημα. Για να τα τοποθετήσετε ξανά, τοποθετήστε το εξάρτημα στη σωστή θέση και πιέστε απαλά προς τα κάτω — θα πρέπει να ακουμπήσει και να μπει στη θέση του.

Ξυριστική μηχανή με λεπίδα (6)

Τοποθετήστε τη λεπίδα ξυρίσματος (6) στη συσκευή. Ξεκινήστε το ξύρισμα προς την αντίθετη κατεύθυνση της ανάπτυξης των τριχών. Για πιο ακριβές ξύρισμα, τεντώστε το δέρμα με το ένα χέρι και ξυρίστε με το άλλο. Όταν τελειώσετε, τοποθετήστε το κάλυμμα της κεφαλής.

Βούρτσα καθαρισμού προσώπου (7)

Το εξάρτημα αυτό χρησιμοποιείται για τον βαθύ καθαρισμό των πόρων και την απολέπιση του δέρματος. Προετοιμάζει το δέρμα για καλύτερη απορρόφηση των κρεμών, των ορών και των ενυδατικών προϊόντων.

Απλώστε τζελ ή αφρό καθαρισμού προσώπου (όχι απλό σαπούνι). Κάντε απαλό μασάζ στο πρόσωπο με κυκλικές κινήσεις για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Ξεπλύνετε το πρόσωπο και πλύνετε καλά το εξάρτημα.

Τρίμερ για τα αυτιά και τη μύτη (8)

Τοποθετήστε το τρίμερ για τα αυτιά και τη μύτη (8) στη συσκευή. Πριν χρησιμοποιήσετε το τρίμερ, βεβαιωθείτε ότι το διάφραγμα και το περύγιο του αυτιού είναι καθαρά. Τοποθετήστε το άκρο του τρίμερ στο ρουθούνι ή στο αυτί σε βάθος όχι μεγαλύτερο από 5 mm. Κινώντας απαλά το τρίμερ όταν είναι ενεργοποιημένο, αφαιρέστε μόνο τις τρίχες που προεξέχουν από το αυτί ή τη μύτη.

Τρίμερ για γένια και μουστάκι (9)

Τοποθετήστε το τρίμερ (9) στη συσκευή. Μετακινήστε απαλά το τρίμερ σε λειτουργία στο σημείο όπου θέλετε να κόψετε τα μαλλιά. Μην πλησιάζετε τη συσκευή στην περιοχή των ματιών. Το σετ περιλαμβάνει τρία εξαρτήματα μήκους 1 mm, 2 mm και 3 mm (9a). Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση, τοποθετήστε το κάλυμμα του τρίμερ (9b).

Κλείδωμα ταξιδιού

1. Πατήστε το διακόπτη τροφοδοσίας (1) και κρατήστε τον πατημένο για 3 δευτερόλεπτα.
2. Μετά από 3 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί και θα εμφανιστεί το εικονίδιο «κλειδαριά» (δ).
3. Για να το ξεκλειδώσετε, πατήστε και κρατήστε πατημένο το διακόπτη τροφοδοσίας (1) για 3 δευτερόλεπτα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Συνιστάται να καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε

πάντα τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το φορτιστή.

1. Χρησιμοποιώντας το πινέλο που παρέχεται, αφαιρέστε τα ξυρισμένα μαλλιά από το εσωτερικό της κεφαλής και από τα δόντια της ξυριστικής μηχανής και του τριμμένου.
2. Μετά από κάθε κούρεμα, λαδώστε την κεφαλή ρίχνοντας 2 έως 3 σταγόνες λάδι συντήρησης λεπίδων στο χώρο μεταξύ της σταθερής και της κινητής λεπίδας.
3. Τα εξαρτήματα μπορούν να πλυθούν με τρεχούμενο νερό αφού αποσυνδεθούν από το μοτέρ. Πάντα να προσέχετε να μην βραχεί ολόκληρη η συσκευή και η υποδοχή φόρτισης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Χρόνος λειτουργίας: 60 λεπτά

Χρόνος φόρτισης 90 λεπτά

Τύπος μπαταρίας: Λιθίου-ιόντων

Χωρητικότητα μπαταρίας: 800 mAh

Τάση φόρτισης: 5V DC 1A

Βαθμός αδιαβροχοποίησης: IPX5

Με σεβασμό στο περιβάλλον. Πληροφορίες για τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 του νόμου της 11ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, σας ενημερώνουμε για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών:

1. Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών μαζί με άλλα απόβλητα – αυτό επιβεβαιώνεται από τη σήμανση με τη μορφή «διαγραμμένου κάδου», που επιβάλλει την επιλεκτική συλλογή αυτού του είδους των αποβλήτων.
2. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, μείγματα και συστατικά, τα οποία, όταν εισέλθουν στο περιβάλλον, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων και των ζωντανών οργανισμών. Μπορούν να προκαλέσουν πολλές παθήσεις, όπως διαταραχές της όρασης, της ακοής, της ομιλίας, καθώς και βλάβες στα νεφρά, το ήπαρ και την καρδιά, και δερματικές παθήσεις. Οι επιβλαβείς ουσίες μπορούν επίσης να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο αναπνευστικό και αναπαραγωγικό σύστημα και να προκαλέσουν καρκινικές μεταλλάξεις. Η κατανάλωση φυτών που καλλιεργούνται σε μολυσμένα εδάφη, καθώς και προϊόντων που παράγονται από αυτά, μπορεί να έχει τις παραπάνω επιπτώσεις στην υγεία.
3. Τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη πρέπει να παραδίδονται αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής, ο κατάλογος των οποίων πρέπει να περιλαμβάνεται στον ιστότοπο κάθε δήμου.
4. Τα νοικοκυριά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συμβολή τους στην επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, των χρησιμοποιημένων συσκευών. Επίσης, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, λόγω της δυνατότητας άμεσης παράδοσής τους σε εξουσιοδοτημένα σημεία συλλογής και της εξάλειψης ανεπιθύμητων κοινωνικών συνθηκών που έχουν ως αποτέλεσμα την απόρριψη αποβλήτων χρησιμοποιημένων συσκευών σε μη προβλεπόμενους χώρους.

Επιπλέον Παραδώστε τα χρησιμοποιούμενα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη στον τόπο παράδοσης. Ο διανομέας, κατά την παράδοση στον αγοραστή εξοπλισμού που προορίζεται για οικιακή χρήση, υποχρεούται να παραλαμβάνει δωρεάν τα χρησιμοποιούμενα είδη που προέρχονται από οικιακή χρήση στον τόπο παράδοσης του εξοπλισμού, εφόσον τα χρησιμοποιούμενα είδη είναι του ίδιου τύπου και είχαν τις ίδιες λειτουργίες με τον εξοπλισμό που παραδόθηκε. Τα χαρτοκιβώτια και οι σακούλες πολυαιθυλενίου (PE) πρέπει να απορρίπτονται στους κατάλληλους κάδους που προορίζονται για τη διαλογή των αστικών αποβλήτων, σύμφωνα με την περιγραφή τους. Εάν η συσκευή περιέχει μπαταρίες, πρέπει να τις αφαιρέσετε και να τις παραδώσετε ξεχωριστά σε σημείο συλλογής και αποθήκευσης.

Μην πετάτε τις συσκευές στον κάδο οικιακών απορριμμάτων!

Σέρβις Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε ανταλλακτικά ή να υποβάλετε τυχόν παράπονα, παρακαλούμε επικοινωνήστε απευθείας με τον πωλητή που σας εξέδωσε την απόδειξη.

Gebruikershandleiding (NL)

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

1. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik neemt en volg de instructies daarin op. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of onjuiste bediening van het apparaat.

2. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het niet voor andere doeleinden die niet in overeenstemming zijn met het beoogde gebruik.

3. Sluit het apparaat uitsluitend aan op een USB-aansluiting van 5V/1A.

Om de veiligheid te vergroten, mogen er niet meerdere elektrische apparaten tegelijkertijd op één USB-poort worden aangesloten.

4. Wees bijzonder voorzichtig bij het gebruik van het apparaat in de buurt van kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen en laat kinderen of personen die niet bekend zijn met het apparaat het niet gebruiken.

5. **WAARSCHUWING:** Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen zonder ervaring of kennis van het apparaat, mits dit gebeurt onder toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of mits zij instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de gevaren die aan het gebruik ervan verbonden zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het reinigen en onderhouden van het apparaat mag niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij zij ouder zijn dan 8 jaar en deze handelingen onder toezicht worden uitgevoerd.

6. **WAARSCHUWING:** Houd het apparaat droog.

7. **WAARSCHUWING:** Koppel de USB-voedingskabel los voordat u het apparaat reinigt.

8. **WAARSCHUWING:** Onjuist gebruik van het apparaat kan

leiden tot letsel, zoals snij- of schaafwonden.

9. WAARSCHUWING: Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is ingeschakeld.

10. WAARSCHUWING: Het is verboden om vingers of andere voorwerpen in de messen en openingen in de behuizing van het apparaat te steken.

11. Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale vermogens zonder toezicht van bevoegde of ervaren personen en altijd in overeenstemming met deze handleiding.

12. Controleer of het netsnoer en de USB-stekker geen zichtbare beschadigingen vertonen.

13. Dompel de kabel, de stekker en het hele apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Stel het apparaat niet bloot aan weersinvloeden (regen, zon, enz.).

14. Gebruik het apparaat niet met een beschadigde USB-voedingskabel, of als het is gevallen of op een andere manier is beschadigd of niet goed werkt. Repareer het apparaat niet zelf. Breng het beschadigde apparaat naar een erkend servicecentrum voor controle of reparatie. Alle reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door erkende servicepunten. Een onjuist uitgevoerde reparatie kan een ernstig gevaar voor de gebruiker opleveren.

15. Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen.

16. De USB-voedingskabel mag geen hete oppervlakken raken.

17. Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het is aangesloten op een USB-poort.

18. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water, bijvoorbeeld onder de douche, in bad of boven een wasbak met water.

19. Zorg ervoor dat het apparaat niet nat wordt. Als het apparaat tijdens het opladen van de accu in het water valt, trek dan onmiddellijk de stekker van de voeding uit het stopcontact. Steek uw handen niet in het water terwijl het apparaat op het stroomnet is aangesloten. Voordat u het apparaat opnieuw gebruikt, moet het

- door een gekwalificeerde elektricien worden gecontroleerd.
20. Raak het apparaat of de stekker niet aan met natte handen.
21. Schakel het apparaat uit telkens wanneer u het weglegt.



WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, zwembaden en soortgelijke waterreservoirs.

Beschrijving van het apparaat

- | | |
|--|---|
| 1 Aan/uit-schakelaar / snelheidsinstellingen | 2. LED-display |
| 3. Batterij-indicator | 4. Oplaadindicator |
| 5. Turbomodus | 6. Scheerblad |
| 7. Borstel voor gezichtsreiniging | 8. Oor- en neustrimmer |
| 9. Baard- en snortrimmer | 9a. Opzetstukken: baard- en snortrimmer: 1 mm, 2 mm, 3 mm |
| 9b. Trimmerbeschermpak | 10. Olie voor het onderhoud van het mesje |
| 11. Reinigingsborstel | 12. Netsnoer |

Voor het eerste gebruik:

1. Verwijder alle verpakkings- en marketingmateriaal
2. Veeg de kop en de trimmers af met een vochtige doek.
3. Onderdelen die moeten worden bevestigd, moeten zo worden geïnstalleerd dat ze niet in het water kunnen vallen.

DE SCHEERMACHINE OPLADEN

1. Sluit de voedingskabel (11) aan op de oplaadaansluiting in de voet van het apparaat en sluit de kabel vervolgens aan op een voedingsbron met een spanning van uitsluitend 5V DC 1A — anders kunt u het apparaat doorbranden.
2. Op het display verschijnt de laadstatus van de batterij van 00% tot 100% en de laadindicator (4).
3. De batterij laadt op totdat deze 100% is opgeladen.
4. Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening wanneer het opladen is voltooid.

GEBRUIK

Schuif de aan/uit-schakelaar (1) om het apparaat in te schakelen. Schuif de schakelaar opnieuw om over te schakelen naar de turbomodus (5) met een hogere snelheid — het TURBO-pictogram (3) verschijnt op het scherm. Schuif de schakelaar terug om het apparaat uit te schakelen.

GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Installeer de juiste opzetstukken, afhankelijk van uw behoeften. Om ze te verwijderen, trekt u er krachtig aan totdat het onderdeel loskomt. Om ze opnieuw te bevestigen, plaatst u het opzetstuk in de juiste positie en drukt u het voorzichtig naar beneden – het moet klikken en op zijn plaats springen.

Foli scheerhoofd (6)

Installeer de scheerkop met scheerfolie (6) op het apparaat. Begin met scheren in de richting tegengesteld aan de haargroei. Voor een nauwkeuriger scheerresultaat trekt u de huid met één hand strak en scheert u met de andere hand. Plaats na het scheren de beschermkap op de scheerkop.

Gezichtsreinigingsborstel (7)

Het opzetstuk wordt gebruikt voor een diepe reiniging van de poriën en het verwijderen van dode huidcellen. Het bereidt de huid voor op een betere opname van crèmes, serums en vochtinbrengende middelen.

Breng gel of schuim aan om het gezicht te reinigen (geen gewone zeep). Masseer het gezicht zachtjes met cirkelvormige bewegingen gedurende ongeveer 30 seconden.

Spoel uw gezicht af en was de opzetstuk grondig.

Oor- en neustrimmer (8)

Installeer de trimmer voor oren en neus (8) op het apparaat. Zorg ervoor dat het neustussenschot en de oorschelp schoon zijn voordat u de trimmer gebruikt. Plaats het uiteinde van de trimmer niet dieper dan 5 mm in het neusgat of oor. Verwijder voorzichtig met de ingeschakelde trimmer alleen de haren die buiten het oor of de neus uitsteken.

Baard- en snor trimmer (9)

Installeer de trimmer (9) op het apparaat. Beweeg de ingeschakelde trimmer voorzichtig over de plek waar u het haar wilt inkorten. Houd het apparaat uit de buurt van de ogen. De set bevat drie opzetstukken met een lengte van 1 mm, 2 mm en 3 mm (9a). Plaats na gebruik de beschermkap op de trimmer (9b).

Reisvergrendeling

1. Druk op de aan/uit-knop (1) en houd deze 3 seconden ingedrukt.
2. Na 3 seconden stopt het apparaat en verschijnt het pictogram 'hangslot' (d).
3. Om te ontgrendelen, houdt u de aan/uit-schakelaar (1) 3 seconden ingedrukt.

REINIGING EN ONDERHOUD

Het wordt aanbevolen om het apparaat na elk gebruik te reinigen. Schakel het apparaat altijd uit en koppel het los van de oplader voordat u het reinigt.

1. Verwijder met behulp van het bijgeleverde borsteltje de geschoren haren uit de binnenkant van de kop en tussen de mesjes van de scheer- en trimapparaat.
2. Smeer de scheerkop om de paar scheerbeurten met 2 tot 3 druppels onderhoudsolie voor de scheermesjes in de ruimte tussen het vaste en het beweegbare mesje.
3. De opzetstukken kunnen onder stromend water worden gewassen nadat ze van het motoronderdeel zijn losgekoppeld. Zorg er altijd voor dat u het hele apparaat en de oplaadaansluiting niet nat maakt.

Technische gegevens:

Gebruiksduur: 60 minuten

Oplaadtijd: 90 minuten

Type batterij: lithium-ion

Batterijcapaciteit: 800 mAh

Laadspanning: 5V DC 1A

Waterdichtheid: IPX5

Omwille van hetmilieu. Informatie over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Overeenkomstig artikel 13, lid 1 en lid 2, van de wet van 11 september 2015 betreffende afgedankte elektrische en elektronischeapparatuurinformerer wij u over de juiste manier om afgedankte elektrische en elektronische apparatuur af te voeren:

1. Het is verboden om afgedankte elektrische en elektronische apparatuur samen met ander afval te deponeren – dit wordt bevestigd door de markering in de vorm van een "doorgestreepte vuilnisbak", die selectieve inzameling van dit soort afval voorschrijft.

2. Elektrische en elektronische apparaten kunnen gevaarlijke stoffen, mengsels en onderdelen bevatten die, wanneer ze in het milieu terechtkomen, een ernstig gevaar kunnen vormen voor de gezondheid en het leven van mensen en levende organismen. Ze kunnen leiden tot tal van gezondheidsproblemen, zoals: stoornissen van het gezichtsvermogen, het gehoor en de spraak, maar ook tot schade aan de nieren, de lever en het hart, en tot huidaandoeningen. Schadelijke stoffen kunnen ook een nadelig effect hebben op de ademhalings- en voortplantingsorganen en tot kanker leiden. De consumptie van planten die op verontreinigde bodems groeien en van producten die daarvan zijn gemaakt, kan de bovengenoemde gezondheidseffecten veroorzaken.

3. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur mag alleen worden ingeleverd bij erkende inzamelpunten, waarvan de lijst op de website van elke gemeente te vinden is.

4. Het huishouden speelt een belangrijke rol bij het hergebruik en de terugwinning, waaronder recycling, van afgedankte apparatuur. Het speelt ook een cruciale rol in het systeem voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, omdat het mogelijk is deze rechtstreeks naar erkende inzamelpunten te brengen en ongewenste sociale gewoonten te elimineren die ertoe leiden dat afgedankte apparatuur op niet daarvoor bestemde plaatsen wordt achtergelaten.

Bovendien Lever gebruikte elektrische en elektronische apparatuur in op de plaats van levering. De distributeur die huishoudelijke apparatuur aan de koper levert, is verplicht om gebruikte apparatuur uit huishoudens kosteloos in te nemen op de plaats van levering van die apparatuur, mits de gebruikte apparatuur van hetzelfde type is en dezelfde functies vervulde als de geleverde apparatuur.

Kartonnen verpakkingen en polyethyleen (PE) zakken moeten in de daarvoor bestemde containers voor gescheiden inzameling van gemeentelijk afval worden gedeponeerd, overeenkomstig de beschrijving ervan. Als het apparaat batterijen bevat, moeten deze worden verwijderd en apart worden ingeleverd bij een inzamel- en opslagpunt.

Gooi het apparaat niet weg in de container voor gemeentelijk afval!

Service Als u reserveonderdelen wilt kopen of een klacht wilt indienen, neem dan rechtstreeks contact op met de verkoper die de kassabon heeft afgegeven.

Navodila za uporabo (SL)

SPLOŠNI VARNOSTNI POGOJI

POMEMBNI VARNOSTNI NAVODILI ZA UPORABO POZORNO PREBERITE IN HRANITE ZA PRIHODNJO UPORABO

1. Pred uporabo naprave preberite navodila za uporabo in upoštevajte navodila, ki so v njih navedena. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi uporabe naprave za namene, ki niso v skladu z njenim namenom, ali zaradi nepravilnega delovanja.

2. Naprava je namenjena izključno za domačo uporabo. Ne uporabljajte je za noben drug namen.

3. Napravo je treba priključiti izključno na USB-vtičnico 5V/1A. Za večjo varnost ne priključujte več električnih naprav hkrati na

eno USB-vtičnico.

4. Bodite posebno previdni pri uporabi naprave v prisotnosti otrok. Ne dovolite otrokom, da se igrajo z napravo, in ne dovolite otrokom ali osebam, ki niso seznanjene z napravo, da jo uporabljajo.

5. OPOZORILO: To opremo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so bili poučeni o varni uporabi opreme in razumejo z njo povezana tveganja. Otroci ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od 8 let in se te dejavnosti opravljajo pod nadzorom.

6. OPOZORILO: Napravo hranite na suhem.

7. OPOZORILO: Pred čiščenjem naprave odklopite USB-napajalni kabel.

8. OPOZORILO: Nepravilna uporaba naprave lahko povzroči poškodbe, kot so ureznine ali odrgnine.

9. OPOZORILO: Naprave ne puščajte brez nadzora, ko je vklopljena.

10. OPOZORILO: Ne vstavljajte prstov ali drugih predmetov v rezila ali odprtine v ohišju naprave.

11. Naprave ne smejo uporabljati otroci ali osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi brez nadzora pooblaščenih ali izkušenih oseb in vedno v skladu s temi navodili.

12. Preverite, da napajalni kabel in USB-vtič nista vidno poškodovana.

13. Kabla, vtiča ali celotne naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Naprave ne izpostavljajte vremenskim vplivom (dež, sonce itd.).

14. Naprave ne uporabljajte s poškodovanim USB-napajalnim kablom ali če je padla ali je bila kako drugače poškodovana ali ne deluje pravilno. Naprave ne popravljajte sami. Poškodovano napravo odnesite v pooblaščen servisni center za pregled ali popravilo. Vsa popravila lahko opravljajo samo pooblaščen

servisni centri. Nepravilna popravila lahko predstavljajo resno nevarnost za uporabnika.

15. Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov.

16. USB-napajalni kabel se ne sme dotikati vročih površin.

17. Naprave, priključene na USB-priključek, ne puščajte brez nadzora.

18. Naprave ne uporabljajte v bližini vode, npr. v tušu, v kopalni kadi ali nad umivalnikom z vodo.

19. Ne dopustite, da bi se naprava namočila. Če naprava med polnjenjem baterije pade v vodo, takoj izključite napajanje iz omrežne vtičnice. Ne vlagajte rok v vodo, medtem ko je naprava priključena na omrežje. Pred ponovno uporabo mora napravo pregledati usposobljen električar.

20. Naprave ali napajalnika ne dotikajte z mokrimi rokami.

21. Napravo izklopите vsakič, ko jo odložite.



OPOZORILO: Te naprave ne uporabljajte v bližini kopalnic, tušev, bazenov ali podobnih vodnih posod.

Opis naprave

- | | |
|---|--|
| 1. Stikalo za vklop/nastavitve hitrosti | 2. LED zaslon |
| 3. Indikator napolnenosti baterije | 4. Indikator polnjenja |
| 5. Turbo način | 6. Folijski brivnik |
| 7. Ščetka za čiščenje obraza | 8. Strižnik za ušesa in nos |
| 9. Strižnik za brado in brke | 9a. Priključki: trimmer za brado in brke: 1 mm, 2 mm, 3 mm |
| 9b. Zaščitni pokrovček | 10. Olje za vzdrževanje rezila |
| 11. Čopič za čiščenje | 12. Napajalni kabel |

Pred prvo uporabo:

1. Odstranite vso embalažo in marketinško gradivo.
2. Glavo in trimmerje obrišite z vlažno krpo.
3. Dele, ki jih je treba pritrditi, namestite tako, da ne morejo pasti v vodo.

POLNJENJE BRITVE

1. Priključite napajalni kabel (11) na polnilno vtičnico na dnu naprave, nato pa kabel priključite na vir napajanja z napetostjo samo 5 V DC 1 A – v nasprotnem primeru lahko pride do pregretja naprave.
2. Na zaslonu se prikaže stanje napolnenosti baterije od 00 % do 100 % in indikator polnjenja (4).
3. Baterija se bo polnila, dokler ne doseže 100 % napolnjenosti.
4. Ko je polnjenje končano, odklopите napravo iz napajanja.

UPORABA

Za vklop naprave potisnite stikalo za vklop (1). Ponovno ga potisnite, da preklopite v turbo način (5) za višjo hitrost – na zaslonu se bo prikazala ikona TURBO (3). Stikalo potisnite nazaj, da napravo izklopite.

UPORABA NAPRAVE

Namestite ustrezen nastavek glede na vaše potrebe. Da ga odstranite, močno potegnite, dokler se del ne sname. Da ga ponovno namestite, nastavek pravilno namestite in nežno pritisnite – zaskočil bo na svoje mesto.

Briljica (6)

Namestite folijsko glavo za britje (6) na napravo. Začnite britje v nasprotni smeri rasti dlak. Za bolj gladko britje z eno roko napnite kožo, z drugo pa se britite. Ko končate, namestite pokrov glave.

Krtača za čiščenje obraza (7)

Ta nastavek se uporablja za globinsko čiščenje por in piling. Pripravi kožo za boljše vpijanje krem, serumov in vlažilnih sredstev.

Nanesite gel ali penasto čistilo (ne navadno milo). Nežno masirajte obraz s krožnimi gibi približno 30 sekund.

Oplaknite obraz in temeljito operite nastavek.

Striznik za ušesa in nos (8)

Na napravo pritrdite trimmer za ušesa in nos (8). Pred uporabo trimerja se prepričajte, da sta nosna pregrada in ušesna mečka čista. Konico trimerja vstavite v nosnico ali uho do globine največ 5 mm. Medtem ko je trimmer vklopljen, ga nežno premikajte, da odstranite le dlake, ki štrlijo iz ušesa ali nosa.

Striznik za brado in brke (9)

Namestite trimmer (9) na napravo. Vklopljen trimmer nežno premikajte po območju, kjer želite obrezati dlake. Naprave ne približujte območju oči. Komplet vključuje tri nastavke z dolžinami 1 mm, 2 mm in 3 mm (9a). Po končanem delu namestite pokrov trimerja (9b).

Potovalna blokada

1. Pritisnite stikalo za vklop (1) in ga držite 3 sekunde.
2. Po 3 sekundah se naprava ustavi in prikaže se ikona »ključavnice« (d).
3. Za odklepanje pritisnite in 3 sekunde pridržite stikalo za vklop (1).

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Priporočljivo je, da napravo očistite po vsaki uporabi. Pred čiščenjem vedno izklopite napravo in jo odklopite iz polnilnika.

1. Z priloženo krtačo odstranite obrtne dlake iz notranjosti glave in med rezili brivnika in trimera.
2. Po nekaj britjih glavo naoljite tako, da v prostor med fiksnimi in premičnimi rezili nakapljate 2 do 3 kapljice olja za vzdrževanje rezil.
3. Priključke lahko operete pod tekočo vodo, potem ko jih odklopite iz motorja. Vedno pazite, da ne zmočite celotne naprave in njenega polnilnega priključka.

Tehnični podatki:

Čas delovanja: 60 minut

Čas polnjenja: 90 minut

Tip baterije: litij-ionska

Kapaciteta baterije: 800 mAh

Napetost polnjenja: 5 V DC 1 A
Stopnja vodoodpornosti: IPX5

Skrb za okolje. Informacije o odpadni električni in elektronski opremi V skladu s členom 13(1) in (2) Zakona z dne 11. septembra 2015 o odpadni električni in elektronski opremi, s tem zagotavljamo informacije o pravilnem ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo:

1. Prepovedano je odlaganje odpadne električne in elektronske opreme skupaj z drugimi odpadki – to potrjuje simbol „prečrtan smetnjak“, ki zahteva ločeno zbiranje te vrste odpadkov.
2. Električna in elektronska oprema lahko vsebuje nevarne snovi, zmesi in sestavine, ki lahko ob sprostitvi v okolje resno ogrožajo zdravje in življenje ljudi ter živih organizmov. Lahko povzročijo številne zdravstvene težave, kot so motnje vida, sluha in govora, lahko pa tudi poškodujejo ledvice, jetra in srce ter povzročijo kožne bolezni. Škodljive snovi lahko imajo tudi škodljiv učinek na dihalni in reproduktivni sistem ter povzročijo rakave spremembe. Uživanje rastlin, gojenih na onesaženi zemlji, in izdelkov, proizvedenih iz njih, lahko predstavlja zgoraj navedena tveganja za zdravje.
3. Rabljeno električno in elektronsko opremo je treba oddati le na pooblaščne zbirne točke, katerih seznam mora biti na voljo na spletni strani vsake lokalne oblasti.
4. Gospodinjstva imajo pomembno vlogo pri ponovni uporabi in predelavi, vključno z recikliranjem, odpadne opreme. Igrajo tudi ključno vlogo v sistemu ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, saj jo lahko dostavijo neposredno na pooblaščne zbirne točke in odpravijo neželene družbene navade, ki vodijo do puščanja odpadne opreme na mestih, ki niso namenjena temu.

Poleg tega Rabljeno električno in elektronsko opremo vrnite na kraj dostave. Pri dobavi gospodinjske opreme kupcu je distributer dolžan brezplačno zbrati rabljeno gospodinjsko opremo na kraju dostave opreme, če je rabljena oprema istega tipa in je imela enake funkcije kot dobavljena oprema.

Kartonske embalaže in polietilenske (PE) vrečke je treba odlagati v ustrezne zabojnike, namenjene za selektivno zbiranje komunalnih odpadkov, v skladu z njihovim opisom. Če naprava vsebuje baterije, jih je treba odstraniti in ločeno odložiti na zbirnem in skladiščnem mestu.

Opreme ne odlagajte v zabojnik za komunalne odpadke!

Servis Če želite kupiti nadomestne dele ali vložiti pritožbo, se obrnite neposredno na prodajalca, ki je izdal račun.

Käyttöohje (FI)

YLEISET TURVALLISUUSEHDOT TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET KÄYTTÖÄ VARTEN LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ TÄMÄ TÄMÄN JÄLKEEN

1. Ennen laitteen käyttöä lue käyttöohjeet ja noudata niissä annettuja ohjeita. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen käyttämisestä muuhun kuin sen käyttötarkoitukseen tai virheellisestä käytöstä.
2. Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Älä käytä sitä mihinkään muuhun tarkoitukseen.
3. Laite saa kytkeä vain 5 V/1 A:n USB-liitäntään. Turvallisuuden lisäämiseksi älä liitä useita sähkölaitteita samanaikaisesti yhteen USB-porttiin.
4. Ole erityisen varovainen, kun käytät laitetta lasten läsnä ollessa.

Älä anna lasten leikkiä laitteella äläkä anna lasten tai laitetta tuntemattomien henkilöiden käyttää sitä.

5. VAROITUS: Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heille on annettu valvontaa tai ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Laitteen puhdistusta ja huoltoa eivät saa suorittaa alle 8-vuotiaat lapset, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja näitä toimia suoritetaan valvonnan alaisena.

6. VAROITUS: Pidä laite kuivana.

7. VAROITUS: Irrota USB-virtajohto ennen laitteen puhdistamista.

8. VAROITUS: Laitteen väärinkäyttö voi aiheuttaa vammoja, kuten viiltoja tai hiertymiä.

9. VAROITUS: Älä jätä laitetta ilman valvontaa, kun se on kytketty päälle.

10. VAROITUS: Älä työnnä sormiasi tai muita esineitä laitteen kotelon teriin tai aukkoihin.

11. Laitetta eivät saa käyttää lapset tai henkilöt, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet, ilman valtuutetun tai kokeneen henkilön valvontaa ja aina näiden ohjeiden mukaisesti.

12. Varmista, että virtajohto ja USB-pistoke eivät ole näkyvästi vaurioituneet.

13. Älä upota kaapelia, pistoketta tai koko laitetta veteen tai muihin nesteisiin. Älä altista laitetta sääolosuhteille (sade, aurinko jne.).

14. Älä käytä laitetta, jos USB-virtajohto on vaurioitunut, laite on pudonnut tai vaurioitunut muulla tavalla tai se ei toimi kunnolla.

Älä korjaa laitetta itse. Vie vaurioitunut laite valtuutettuun huoltokeskukseen tarkastusta tai korjausta varten. Kaikki korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu huoltokeskus. Virheelliset korjaukset voivat aiheuttaa vakavan riskin käyttäjälle.

15. Älä käytä laitetta syttyvien materiaalien lähellä.

16. USB-virtajohto ei saa koskettaa kuumia pintoja.

17. Älä jätä laitetta USB-porttiin kytkettynä ilman valvontaa.
18. Älä käytä laitetta veden lähellä, esimerkiksi suihkussa, kylpyammeessa tai pesualtaan päällä, jossa on vettä.
19. Älä anna laitteen kastua. Jos laite putoaa veteen akun lataamisen aikana, irrota virtajohto välittömästi pistorasiasta. Älä laita käsiä veteen, kun laite on kytketty verkkovirtaan. Ennen uudelleenkäyttöä laite on tarkastutettava pätevällä sähköasentajalla.
20. Älä kosketa laitetta tai virtalähdettä märillä käsillä.
21. Sammuta laite aina, kun lasket sen alas.



VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta kylpyammeiden, suihkujen, uima-altaiden tai vastaavien vesisäiliöiden lähellä.

Laitteen kuvaus

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 Virtakytkin / nopeusasetukset | 2. LED-näyttö |
| 3. Akun latausilmaisoin | 4. Latausilmaisoin |
| 5. Turbo-tila | 6. Parranajokone |
| 7. Kasvojen puhdistusharja | 8. Korva- ja nenäkarvanleikkuri |
| 9. Parta- ja viiksitrimeri | 9a. Lisäosat: parta- ja viiksitrimeri: 1 mm, 2 mm, 3 mm |
| 9b. Trimmerin suojus | 10. Terän huoltoöljy |
| 11. Puhdistusharja | 12. Virtajohto |

Ennen ensimmäistä käyttöä:

1. Poista kaikki pakkaus- ja markkinointimateriaalit
2. Pyyhi pää ja trimmerit kostealla liinalla.
3. Kiinnitettävät osat on asennettava siten, että ne eivät voi pudota veteen.

PARRANKÄRISTIMEN LATAAMINEN

1. Liitä virtajohto (11) laitteen pohjassa olevaan latausliitäntään ja liitä johto sitten virtalähteeseen, jonka jännite on vain 5 V DC 1 A – muuten laite voi palaa.
2. Näytössä näkyy akun lataustila 00 %:sta 100 %:iin ja latausilmaisoin (4).
3. Akku latautuu, kunnes se saavuttaa 100 %:n varauksen.
4. Kun lataus on valmis, irrota laite virtalähteestä.

KÄYTTÖ

Kytke laite päälle liu'uttamalla virtakytkintä (1). Liu'uta sitä uudelleen siirtyäksesi turbo-tilaan (5) suuremman nopeuden saavuttamiseksi – TURBO-kuvake (3) ilmestyy näytölle. Liu'uta kytkin takaisin laitteen sammuttamiseksi.

LAITTEEN KÄYTTÖ

Asenna tarpeisiisi sopiva lisälaite. Irrota lisälaite vetämällä siitä voimakkaasti, kunnes se irtoaa. Kiinnitä lisälaite takaisin paikalleen asettamalla se oikein ja painamalla sitä kevyesti – sen pitäisi napsahtaa paikalleen.

Kalvokarvanajaja (6)

Asenna folioajopää (6) laitteeseen. Aloita ajelu karvan kasvusuuntaan nähden vastakkaiseen suuntaan. Saadaksesi tarkemman ajotuloksen, venytä ihoa yhdellä kädellä ja aja toisella. Kun olet valmis, aseta päällys takaisin paikalleen.

Kasvojen puhdistusharja (7)

Tätä lisälaitetta käytetään syväpuhdistukseen ja kuorintaan. Se valmistelee ihon voiteiden, seerumien ja kosteusvoiteiden parempaan imeytymiseen.

Levitä geeli- tai vaahtopuhdistusaine (ei tavallista saippuaa). Hiero kasvoja kevyesti pyöreillä liikkeillä noin 30 sekunnin ajan.

Huuhtele kasvosi ja pese lisälaite huolellisesti.

Korva- ja nenätrimmeri (8)

Kiinnitä korva- ja nenäkarvanleikkuri (8) laitteeseen. Varmista ennen leikkurin käyttöä, että väliseinä ja korvalehti ovat puhtaat. Aseta leikkurin kärki sieraimeen tai korvaan enintään 5 mm:n syvyyteen. Liikuta leikkuria varovasti sen ollessa päällä, jotta poistat vain korvista tai nenästä ulkonevat karvat.

Parta- ja viiksitrimeri (9)

Asenna trimmeri (9) laitteeseen. Liikuta käynnistettyä trimmeriä varovasti alueella, josta haluat leikata karvat. Älä vie laitetta lähelle silmäaluetta. Sarja sisältää kolme 1 mm:n, 2 mm:n ja 3 mm:n pituista lisäosaa (9a). Kun olet valmis, aseta trimmerin suojus (9b) paikalleen.

Matkalukko

1. Paina virtakytkintä (1) ja pidä sitä painettuna 3 sekunnin ajan.
2. Kolmen sekunnin kuluttua laite lakkaa toimimasta ja näyttöön ilmestyy riippulukon kuvake (d).
3. Avaa lukitus painamalla virtakytkintä (1) ja pitämällä sitä painettuna 3 sekunnin ajan.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Laitte on suositeltavaa puhdistaa jokaisen käyttökerran jälkeen. Sammuta laite aina ja irrota se laturista ennen puhdistamista.

1. Poista ajellut hiukset laitteen päästä ja partakoneen ja trimmerin terien välistä mukana toimitetulla harjalla.
2. Voitele pää muutaman parranajon jälkeen kaatamalla 2–3 tippaa terän huoltoöljyä kiinteän ja liikkuvan terän väliin.
3. Lisäosat voidaan pestä juoksevalle vedellä, kun ne on irrotettu moottoriyksiköstä. Varo aina kastelemasta koko laitetta ja sen latausliitintä.

Tekniset tiedot:

Käyttöaika: 60 minuuttia

Latausaika: 90 minuuttia

Akun tyyppi: litiumioni

Akun kapasiteetti: 800 mAh

Latausjännite: 5 V DC 1 A

Vedenkestävyysluokitus: IPX5

Ympäristön suojele. Tietoa sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta Sähkö-jaelektroniikkalaiteromusta 11. syyskuuta 2015 annetun lain 13 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti annamme tässä tietoja sähkö- ja elektroniikkalaiteromun asianmukaisesta käsittelystä:

1. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hävittäminen muiden jätteiden mukana on kielletty – tämän vahvistaa ”yliviivattu roskalaatikko” -symboli, joka edellyttää tämän tyyppisen jätteen erilliskeräystä.
 2. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet voivat sisältää vaarallisia aineita, seoksia ja komponentteja, jotka vapautuessaan ympäristöön voivat aiheuttaa vakavan uhan ihmisten terveydelle ja elämälle sekä eläville organismeille. Ne voivat aiheuttaa lukuisia terveysongelmia, kuten näkö-, kuulo- ja puhehäiriöitä, ja voivat myös vahingoittaa munuaisia, maksaa ja sydäntä sekä aiheuttaa ihosairauksia. Haitalliset aineet voivat myös vaikuttaa haitallisesti hengityselimiin ja sukuelimiin ja aiheuttaa syöpää. Saastuneella maaperällä kasvatettujen kasvien ja niistä valmistettujen tuotteiden kulutus voi aiheuttaa edellä mainittuja terveysriskejä.
 3. Käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet tulee toimittaa vain valtuutetuille keräyspisteille, joiden luettelo on saatavilla kunkin paikallisviranomaisen verkkosivustolla.
 4. Kotitalouksilla on tärkeä rooli laiteromun uudelleenkäytössä ja hyödyntämisessä, mukaan lukien kierrätys. Ne ovat myös avainasemassa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuoltojärjestelmässä, koska ne voivat toimittaa laitteet suoraan valtuutettuihin keräyspisteisiin ja poistaa ei-toivotut yhteiskunnallisia tapoja, jotka johtavat laiteromun jättämiseen paikkoihin, jotka eivät ole tarkoitettu tähän tarkoitukseen.
- Lisäksi** Palauta käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet toimituspaikkaan. Toimittaessaan kotitalouslaitteita ostajalle jakelija on velvollinen keräämään käytetyt kotitalouslaitteet maksutta laitteiden toimituspaikasta, edellyttäen että käytetyt laitteet ovat samantyyppisiä ja ovat suorittaneet samat toiminnot kuin toimitetut laitteet.
- Pahvipakkaukset ja polyteenipussit (PE) on hävitettävä niiden kuvauksen mukaisesti kunnallisten jätteiden lajitteluun tarkoitetuissa astioissa. Jos laitteissa on paristoja, ne on poistettava ja hävitettävä erikseen keräys- ja varastointipisteessä.
- Älä hävitä laitetta yhdyskuntajätteiden keräysastian!**
- Huoltopalvelu** Jos haluat ostaa varaosia tai tehdä valituksen, ota yhteyttä suoraan kuitin myöntäneeseen jälleenmyyjään.

Instrukcja obsługi (PL)

OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA PRZECZYTAJ UWAGAŃ I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
 2. Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
 3. Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka USB 5V/1A
- W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania do jednego portu USB, nie należy równocześnie włączać wielu urządzeń elektrycznych.

4. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem nie pozwól dzieciom ani osobom nie zaznajomionym z urządzeniem na jego użytkowanie.
5. OSTRZEŻENIE: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, jeśli odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zostały im udzielone wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i mają świadomość niebezpieczeństwa związanego z jego użytkowaniem. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci, chyba że są powyżej 8 roku życia a czynności te są wykonywane pod nadzorem.
6. OSTRZEŻENIE: Utrzymuj urządzenie w stanie suchym.
7. OSTRZEŻENIE: Przed czyszczeniem urządzenia, odłącz od niego kabel zasilający USB.
8. OSTRZEŻENIE: Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, może być skutkiem powstania obrażeń, min. takich jak skaleczenia czy otarcia.
9. OSTRZEŻENIE: nie wolno pozostawić włączonego urządzenia bez nadzoru.
10. OSTRZEŻENIE: Zabronione jest wkładanie palców oraz jakichkolwiek innych przedmiotów w ostrza i otwory w obudowie urządzenia.
11. Urządzenie nie powinno być używane przez dzieci, osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej oraz psychicznej bez nadzoru osób uprawnionych lub doświadczonych i zawsze zgodnie z niniejszą instrukcją.
12. Należy zwrócić uwagę czy przewód zasilający oraz wtyczka USB nie posiada żadnych widocznych uszkodzeń.
13. Nie zanurzać kabla, wtyczki oraz całego urządzenia w wodzie

lub innej cieczy. Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.)

14. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym USB, lub jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób lub nieprawidłowo pracuje. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Uszkodzone urządzenie oddaj do właściwego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub dokonania naprawy.

Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.

15. Nie korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

16. Przewód zasilania USB nie może dotyczyć gorących powierzchni.

17. Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia do gniazdka USB bez nadzoru.

18. Nie wolno używać urządzenia w pobliżu wody np.: pod prysznicem, w wannie ani nad umywalką z wodą.

19. Nie dopuszczać do zamoczenia urządzenia. W przypadku, gdy urządzenie wpadnie do wody podczas ładowania akumulatora, natychmiast wyciągnąć wtyczkę zasilacza z gniazdka sieciowego. Nie wolno wkładać rąk do wody, gdy urządzenie jest włączone do sieci. Przed ponownym użyciem, urządzenie musi być sprawdzone przez wykwalifikowanego elektryka.

20. Nie wolno chwytać urządzenia ani zasilacza mokrymi dłońmi.

21. Urządzenie należy wyłączać każdorazowo przy odkładaniu go.



OSTRZEŻENIE: Nie stosować tego sprzętu w pobliżu wanien, pryszniców, basenów i podobnych zbiorników z wodą.

Opis urządzenia

- | | |
|---|-----------------------|
| 1 Włącznik zasilania / ustawienia prędkości | 2. Wyświetlacz LED |
| 3. Wskaźnik naładowania baterii | 4. Wskaźnik ładowania |
| 5. Tryb turbo | 6. Golarka foliowa |

- | | |
|----------------------------------|---|
| 7. Pędzel do oczyszczania twarzy | 8. Trymer do uszu i nosa |
| 9. Trymer do brody i wąsów | 9a. Nasadki: trymer do brody i wąsów: 1mm, 2mm, 3mm |
| 9b. Osłona trymera | 10. Oliwa do konserwacji ostrza |
| 11. Pędzelek do czyszczenia | 12. Przewód zasilający |

Przed pierwszym użyciem:

1. Usunąć wszelkie materiały pakowe i marketingowe
2. Przy pomocy wilgotnej ściereczki przetrzyj głowicę oraz trymery.
3. Części, które muszą być zamocowane, należy zainstalować w taki sposób, aby nie mogły wpaść do wody.

ŁADOWANIE GOLARKI

1. Podłączyć przewód zasilający (11) do gniazda ładowania znajdującego się w podstawie urządzenia, a następnie podłączyć przewód do źródła zasilania o napięciu wyłącznie 5V DC 1A — w przeciwnym razie możesz doprowadzić do przepalenia urządzenia.
2. Na wyświetlaczu pojawi się status naładowania baterii od 00% do 100% oraz wskaźnik ładowania (4)
3. Bateria ładuje się aż osiągnie 100% naładowania.
4. Po zakończeniu ładowania należy odłączyć urządzenie od zasilania.

UŻYTKOWANIE

Przesuń włącznik zasilania (1), aby włączyć urządzenie. Przesuń ponownie, aby przełączyć na tryb turbo (5) o wyższej prędkości — na ekranie pojawi się ikona TURBO (3). Przesuń włącznik z powrotem, aby wyłączyć urządzenie.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

W zależności od potrzeb zainstaluj odpowiednią nasadkę. Aby je zdjąć, pociągnij mocno, aż element się odcepi. Aby ponownie zamontować, ustaw nasadkę w odpowiednim położeniu i delikatnie wciśnij w dół — powinna kliknąć i wskoczyć na swoje miejsce.

Golarka foliowa (6)

Zainstaluj na urządzeniu foliową głowicę golącą (6). Rozpocznij golenie w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów. Aby uzyskać dokładniejsze golenie, naciągnij skórę jedną ręką, a drugą gol. Po zakończeniu pracy nałóż osłonę głowicy.

Pędzel do oczyszczania twarzy (7)

Nasadka służy do głębokiego oczyszczania porów i złuszczenia naskórka. Przygotowuje skórę do lepszego wchłaniania kremów, serum i środków nawilżających.

Nałóż żel lub piankę do mycia twarzy (nie zwykłe mydło). Delikatnie masuj twarz kolistymi ruchami przez około 30 sekund.

Splucz twarz i dokładnie umyj nasadkę.

Trymer do uszu i nosa (8)

Zainstaluj na urządzeniu trymer do uszu i nosa (8). Przed użyciem trymera upewnij się, że przegroda i płatek ucha są czyste. Umieść końcówkę trymera w nozdrzu lub uchu na głębokość nie większą niż 5 mm. Delikatnie poruszając włączonym trymerem usuwaj jedynie włosy wystające poza ucho lub nos.

Trymer do brody i wąsów (9)

Zainstaluj na urządzeniu trymer (9). Delikatnie przesuwaj włączony trymer po miejscu, w którym chcesz skrócić włosy. Nie zbliżaj urządzenia do okolic oczu. W zestawie znajdują się trzy nasadki o długościach

1 mm, 2 mm i 3 mm (9a). Po zakończeniu pracy nałóż osłonę trymera (9b).

Blokada podróżna

1. Naciśnij wyłącznik zasilania (1) i przytrzymaj go przez 3 sekundy.
2. Po 3 sekundach urządzenie przestanie działać i pojawi się ikonka „kłódka” (d).
3. Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj wyłącznik zasilania (1) przez 3 sekundy

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zaleca się czyszczenie po każdym użyciu. Przed czyszczeniem zawsze wyłącz urządzenie i odłącz je od ładowarki.

1. Przy pomocy dołączonego pędzelka wymieć zgolone włosy z wnętrza głowicy i z pomiędzy ostrzy golarzki oraz trymera.
2. Co kilka strzyżeń oliw głowicę wlewając 2 do 3 kropli oliwy do konserwacji ostrzy w przestrzeń pomiędzy ostrzem stałym a ruchomym.
3. Nasadki można myć pod bieżącą wodą po odłączeniu od części silnikowej. Zawsze należy uważać aby nie zamoczyć całego urządzenia oraz jego gniazda ładowania.

Dane techniczne:

Czas pracy: 60 minut

Czas ładowania 90 minut

Rodzaj baterii: Litowo-Jonowa

Pojemność baterii: 800 mAh

Napięcie ładowania: 5V DC 1A

Stopień wodoszczelności: IPX5

W trosce o środowisko. Informacje o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami – potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów.
2. Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych. Mogą doprowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych, takich jak: zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, mogą również doprowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, oraz wywołać choroby skóry. Substancje szkodliwe, mogą mieć również niekorzystny wpływ na układ oddechowy i rozrodczy oraz doprowadzić do zmian nowotworowych. Spożycie roślin rosnących na skażonych glebach, oraz produktów powstałych z nich, może grozić w/w skutkami zdrowotnymi.

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy.

4. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę, w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Pełni również kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.

Ponadto Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Opakowania kartonowe oraz worki polietylenowe (PE) należy wrzucać do odpowiednich pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ich opisem. Jeśli w urządzeniu znajdują się baterie, należy je wyjąć i osobno oddać do punktu zbierania i składowania.

Urządzenia nie wyrzucać do pojemnika na odpady komunalne!!

Serwis W przypadku chęci zakupu części zamiennych lub zgłoszenia ewentualnych reklamacji należy kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, który wystawił paragon.



Manuale d'uso (IT)

CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA ISTRUZIONI IMPORTANTI PER L'USO SICURO LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER IL FUTURO

1. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere il manuale d'uso e seguire le istruzioni in esso contenute. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso non conforme alla destinazione d'uso dell'apparecchio o da un uso improprio dello stesso.
2. Il dispositivo è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non utilizzarlo per altri scopi non conformi alla sua destinazione d'uso.
3. Il dispositivo deve essere collegato esclusivamente a una presa USB 5V/1A
Per aumentare la sicurezza d'uso, non collegare più dispositivi elettrici contemporaneamente a una singola porta USB.
4. Prestare particolare attenzione durante l'uso del dispositivo in presenza di bambini. Non consentire ai bambini di giocare con il dispositivo e non permettere a bambini o persone che non hanno familiarità con il dispositivo di utilizzarlo.
5. **AVVERTENZA:** Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, o da persone che non hanno esperienza o conoscenza dell'apparecchio, se sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o se sono state fornite loro istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e sono consapevoli dei pericoli connessi al suo utilizzo. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere effettuate dai bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e tali operazioni siano eseguite sotto

supervisione.

6. AVVERTENZA: mantenere l'apparecchio asciutto.

7. AVVERTENZA: prima di pulire l'apparecchio, scollegare il cavo di alimentazione USB.

8. AVVERTENZA: un uso improprio dell'apparecchio può causare lesioni, tra cui tagli o abrasioni.

9. AVVERTENZA: non lasciare il dispositivo acceso incustodito.

10. AVVERTENZA: È vietato inserire le dita o qualsiasi altro oggetto nelle lame e nelle aperture dell'involucro del dispositivo.

11. Il dispositivo non deve essere utilizzato da bambini, persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate senza la supervisione di persone autorizzate o esperte e sempre in conformità con le presenti istruzioni.

12. Assicurarsi che il cavo di alimentazione e la spina USB non presentino danni visibili.

13. Non immergere il cavo, la spina e l'intero dispositivo in acqua o altri liquidi. Non esporre il dispositivo alle intemperie (pioggia, sole, ecc.).

14. Non utilizzare il dispositivo con un cavo di alimentazione USB danneggiato, o se è stato fatto cadere o danneggiato in qualsiasi altro modo o non funziona correttamente. Non riparare il dispositivo da soli. Consegnare il dispositivo danneggiato a un centro di assistenza autorizzato per il controllo o la riparazione. Tutte le riparazioni possono essere eseguite solo da centri di assistenza autorizzati. Una riparazione eseguita in modo non corretto può causare gravi pericoli per l'utente.

15. Non utilizzare il dispositivo in prossimità di materiali infiammabili.

16. Il cavo di alimentazione USB non deve entrare in contatto con superfici calde.

17. Non lasciare il dispositivo collegato alla presa USB senza sorveglianza.

18. Non utilizzare il dispositivo in prossimità di acqua, ad esempio

sotto la doccia, nella vasca da bagno o sopra un lavandino pieno d'acqua.

19. Non bagnare il dispositivo. Se il dispositivo cade in acqua durante la ricarica della batteria, scollegare immediatamente la spina dell'alimentatore dalla presa di corrente. Non mettere le mani nell'acqua quando il dispositivo è collegato alla rete elettrica. Prima di riutilizzarlo, il dispositivo deve essere controllato da un elettricista qualificato.

20. Non afferrare il dispositivo o l'alimentatore con le mani bagnate.

21. Spegnerne sempre il dispositivo quando lo si ripone.



AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, piscine e simili contenitori d'acqua.

Descrizione dell'apparecchio

- | | |
|---|---|
| 1 Interruttore di alimentazione / impostazione della velocità | 2. Display LED |
| 3. Indicatore di carica della batteria | 4. Indicatore di ricarica |
| 5. Modalità turbo | 6. Rasoio a lamina |
| 7. Spazzola per la pulizia del viso | 8. Regolatore per orecchie e naso |
| 9. Regolatore per barba e baffi | 9a. Accessori: rifinitore per barba e baffi: 1 mm, 2 mm, 3 mm |
| 9b. Copertura del rifinitore | 10. Olio per la manutenzione della lama |
| 11. Pennello per la pulizia | 12. Cavo di alimentazione |

Prima del primo utilizzo:

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e di marketing
2. Pulire la testina e i trimmer con un panno umido.
3. Le parti che devono essere fissate devono essere installate in modo tale da non poter cadere nell'acqua.

RICARICA DEL RASOIO

1. Collegare il cavo di alimentazione (11) alla presa di ricarica situata nella base dell'apparecchio, quindi collegare il cavo a una fonte di alimentazione con tensione esclusivamente 5V DC 1A, altrimenti si potrebbe bruciare l'apparecchio.
2. Sul display apparirà lo stato di carica della batteria da 00% a 100% e l'indicatore di carica (4).
3. La batteria si ricarica fino al raggiungimento del 100% della carica.
4. Al termine della ricarica, scollegare il dispositivo dall'alimentazione.

UTILIZZO

Spostare l'interruttore di alimentazione (1) per accendere il dispositivo. Spostarlo nuovamente per passare alla modalità turbo (5) con velocità più elevata: sullo schermo apparirà l'icona TURBO (3). Spostare nuovamente l'interruttore per spegnere il dispositivo.

UTILIZZO DEL DISPOSITIVO

A seconda delle esigenze, installare l'accessorio appropriato. Per rimuoverlo, tirare con forza fino a quando l'elemento non si stacca. Per rimontarlo, posizionare l'accessorio nella posizione corretta e premere delicatamente verso il basso: dovrebbe scattare e inserirsi nella sua sede.

Rasoio a lamina (6)

Installare la testina di rasatura a lamina (6) sul dispositivo. Iniziare a radersi nella direzione opposta alla crescita dei peli. Per una rasatura più accurata, tendere la pelle con una mano e radersi con l'altra. Al termine, applicare il copritestina.

Spazzola per la pulizia del viso (7)

L'accessorio serve per pulire in profondità i pori ed esfoliare la pelle. Prepara la pelle ad assorbire meglio creme, sieri e prodotti idratanti.

Applicare un gel o una schiuma detergente per il viso (non un normale sapone). Massaggiare delicatamente il viso con movimenti circolari per circa 30 secondi.

Risciacquare il viso e lavare accuratamente l'accessorio.

Trimmer per orecchie e naso (8)

Installare il rifinitore per orecchie e naso (8) sull'apparecchio. Prima di utilizzare il rifinitore, assicurarsi che il setto nasale e il padiglione auricolare siano puliti. Inserire la punta del rifinitore nella narice o nell'orecchio per una profondità non superiore a 5 mm. Muovendo delicatamente il rifinitore acceso, rimuovere solo i peli che sporgono dall'orecchio o dal naso.

Trimmer per barba e baffi (9)

Installare il rifinitore (9) sull'apparecchio. Muovere delicatamente il rifinitore acceso sulla zona in cui si desidera accorciare i peli. Non avvicinare l'apparecchio alla zona degli occhi. La confezione contiene tre pettini di lunghezza 1 mm, 2 mm e 3 mm (9a). Al termine del lavoro, applicare il copri-rifinitore (9b).

Blocco da viaggio

1. Premere l'interruttore di alimentazione (1) e tenerlo premuto per 3 secondi.

2. Dopo 3 secondi, il dispositivo smetterà di funzionare e apparirà l'icona "lucchetto" (d).

3. Per sbloccare, premere e tenere premuto l'interruttore di alimentazione (1) per 3 secondi.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Si consiglia di pulire il dispositivo dopo ogni utilizzo. Prima di pulirlo, spegnere sempre il dispositivo e scollegarlo dal caricabatterie.

1. Con l'aiuto del pennellino in dotazione, rimuovere i peli rasati dall'interno della testina e dagli spazi tra le lame del rasoio e del trimmer.

2. Dopo alcune rasature, lubrificare la testina versando 2-3 gocce di olio per la manutenzione delle lame nello spazio tra la lama fissa e quella mobile.

3. Le testine possono essere lavate sotto l'acqua corrente dopo averle scollegate dalla parte motorizzata. Fare sempre attenzione a non bagnare l'intero dispositivo e la sua presa di ricarica.

Dati tecnici:

Tempo di funzionamento: 60 minuti

Tempo di ricarica: 90 minuti

Tipo di batteria: litio-ion
Capacità della batteria: 800 mAh
Tensione di ricarica: 5 V CC 1 A
Grado di impermeabilità: IPX5

Nel rispetto dell'ambiente. Informazioni sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche Ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della legge dell'11 settembre 2015 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, informiamo in merito al corretto smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche:

1. È vietato smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate insieme ad altri rifiuti, come indicato dal simbolo del "cestino barrato" che impone la raccolta differenziata di questo tipo di rifiuti.

2. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche possono contenere sostanze, miscele e componenti pericolosi che, se rilasciati nell'ambiente, possono causare gravi rischi per la salute e la vita delle persone e degli organismi viventi. Possono causare numerosi disturbi alla salute, quali: disturbi della vista, dell'udito, del linguaggio, possono anche causare danni ai reni, al fegato e al cuore e provocare malattie della pelle. Le sostanze nocive possono anche avere un effetto negativo sul sistema respiratorio e riproduttivo e portare a cambiamenti cancerogeni. Il consumo di piante che crescono su terreni contaminati e dei prodotti da esse derivati può comportare i suddetti effetti sulla salute.

3. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere consegnate esclusivamente a centri di raccolta autorizzati, il cui elenco dovrebbe essere pubblicato sul sito web di ogni comune.

4. Le famiglie svolgono un ruolo importante nel contribuire al riutilizzo e al recupero, compreso il riciclaggio, delle apparecchiature usate. Svolge inoltre un ruolo fondamentale nel sistema di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, grazie alla possibilità di consegnarle direttamente a punti di raccolta autorizzati e all'eliminazione di abitudini sociali indesiderate che portano ad abbandonare i rifiuti di apparecchiature usate in luoghi non previsti a tale scopo.

Inoltre Consegnate le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate nel luogo di consegna. Il distributore, fornendo all'acquirente apparecchiature destinate alle famiglie, è tenuto a ritirare gratuitamente le apparecchiature usate provenienti dalle famiglie nel luogo di consegna di tali apparecchiature, a condizione che le apparecchiature usate siano dello stesso tipo e abbiano le stesse funzioni delle apparecchiature fornite.

Gli imballaggi in cartone e i sacchetti in polietilene (PE) devono essere gettati negli appositi contenitori destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, secondo la loro descrizione. Se l'apparecchio contiene batterie, queste devono essere rimosse e consegnate separatamente al punto di raccolta e stoccaggio.

Non gettare gli apparecchi nel contenitore dei rifiuti urbani!

Assistenza Se si desidera acquistare pezzi di ricambio o presentare eventuali reclami, contattare direttamente il rivenditore che ha emesso la ricevuta.



Bruksanvisning (SV)

ALLMÄNNA SÄKERHETSVILLKOR VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDEN

1. Läs bruksanvisningen innan du börjar använda apparaten och följ anvisningarna i den. Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår till följd av att apparaten används på ett sätt som inte överensstämmer med dess avsedda användning eller på ett felaktigt sätt.

2. Enheten är endast avsedd för hemmabruk. Använd den inte för andra ändamål som inte överensstämmer med dess avsedda användning.

3. Anordningen får endast anslutas till ett USB-uttag 5V/1A
För att öka säkerheten vid användning av en USB-port ska du inte ansluta flera elektriska apparater samtidigt.
4. Var särskilt försiktig när du använder enheten i närheten av barn. Låt inte barn leka med enheten och låt inte barn eller personer som inte är bekanta med enheten använda den.
5. VARNING: Denna utrustning kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer som saknar erfarenhet eller kunskap om utrustningen, om detta sker under övervakning av en person som ansvarar för deras säkerhet eller om de har fått instruktioner om säker användning av enheten och är medvetna om farorna i samband med dess användning. Barn bör inte leka med utrustningen. Rengöring och underhåll av utrustningen bör inte utföras av barn, såvida de inte är över 8 år och dessa åtgärder utförs under uppsikt.
6. VARNING: Håll enheten torr.
7. VARNING: Koppla bort USB-kabeln innan du rengör enheten.
8. VARNING: Felaktig användning av enheten kan leda till skador, t.ex. skärsår eller skrubbsår.
9. VARNING: Lämna inte enheten påslagen utan uppsikt.
10. VARNING: Det är förbjudet att sticka in fingrar eller andra föremål i knivarna och öppningarna i enhetens hölje.
11. Enheten får inte användas av barn eller personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga utan övervakning av behöriga eller erfarna personer och alltid i enlighet med denna bruksanvisning.
12. Kontrollera att strömsladden och USB-kontakten inte har några synliga skador.
13. Sänk inte ner kabeln, kontakten eller hela enheten i vatten eller annan vätska. Utsätt inte enheten för väderpåverkan (regn, sol etc.).
14. Använd inte enheten om USB-kabeln är skadad, om den har tappats eller skadats på något annat sätt eller om den inte fungerar korrekt. Reparera inte enheten själv. Lämna in den skadade enheten

till en auktoriserad serviceverkstad för kontroll eller reparation. Alla reparationer får endast utföras av auktoriserade serviceverkstäder. Felaktigt utförda reparationer kan utgöra en allvarlig fara för användaren.

15. Använd inte enheten i närheten av brandfarliga material.
16. USB-strömkabeln får inte komma i kontakt med heta ytor.
17. Lämna inte enheten ansluten till USB-uttaget utan uppsikt.
18. Använd inte enheten i närheten av vatten, t.ex. i duschen, i badkaret eller över ett handfat med vatten.
19. Låt inte enheten bli våt. Om enheten faller i vatten medan batteriet laddas, dra omedelbart ut strömadapters kontakt ur vägguttaget. Stoppa inte händerna i vattnet när enheten är ansluten till elnätet. Enheten måste kontrolleras av en behörig elektriker innan den används igen.
20. Rör inte enheten eller nätadaptern med våta händer.
21. Stäng av enheten varje gång du lägger undan den.



WARNING: Använd inte denna utrustning i närheten av badkar, duschar, pooler och liknande vattenbehållare.

Beskrivning av enheten

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Strömbrytare/hastighetsinställning | 2. LED-display |
| 3. Batteriladdningsindikator | 4. Laddningsindikator |
| 5. Turbomodus | 6. Folierakapparat |
| 7. Ansiktsrengöringsborste | 8. Trimmer för öron och näsa |
| 9. Trimmer för skägg och mustasch | 9a. Munstycken: trimmer för skägg och mustasch: 1 mm, 2 mm, 3 mm |
| 9b. Trimmerhuvud | 10. Olja för underhåll av bladet |
| 11. Rengöringsborste | 12. Strömkabel |

Innan första användningen:

1. Ta bort allt förpacknings- och marknadsföringsmaterial
2. Torka av huvudet och trimmerna med en fuktig trasa.
3. Delar som måste fästas ska installeras så att de inte kan falla i vatten.

LADDNING AV RAKAPPARATEN

1. Anslut strömsladden (11) till laddningsuttaget på enhetens undersida och anslut sedan sladden till en strömkälla med en spänning på endast 5 V DC 1 A – annars kan enheten brinna upp.
2. Displayen visar batteriets laddningsstatus från 00 % till 100 % samt laddningsindikatorn (4).
3. Batteriet laddas tills det når 100 % laddning.
4. När laddningen är klar ska du koppla bort enheten från strömkällan.

ANVÄNDNING

Skjut på strömbrytaren (1) för att slå på enheten. Skjut igen för att växla till turbomodus (5) med högre hastighet – ikonen TURBO (3) visas på skärmen. Skjut tillbaka strömbrytaren för att stänga av enheten.

ANVÄNDNING

Installera lämplig munstycke beroende på dina behov. För att ta bort dem, dra hårt tills delen lossnar. För att sätta tillbaka dem, placera munstycket i rätt läge och tryck försiktigt nedåt – det ska klicka och hoppa på plats.

Folieremsa (6)

Sätt på rakhuvudet (6) på enheten. Börja raka i motsatt riktning mot hårväxten. För en noggrannare rakning, sträck huden med ena handen och raka med den andra. När du är klar, sätt på skyddet på rakhuvudet.

Ansiktsrengöringsborste (7)

Maskinen används för att rengöra porerna på djupet och exfoliera huden. Den förbereder huden för bättre upptag av krämer, serum och fuktighetsbevarande medel.

Applicera gel eller ansiktsrengöringsskum (inte vanlig tvål). Massera ansiktet försiktigt med cirkulära rörelser i cirka 30 sekunder.

Skölj ansiktet och tvätta munstycket noggrant.

Trimmer för öron och näsa (8)

Sätt på trimmern för öron och näsa (8) på enheten. Innan du använder trimmern, se till att skiljeväggen och örsnibben är rena. Placera trimmerns spets i näsborren eller örat på ett djup av högst 5 mm. Rör försiktigt med den påslagna trimmern och ta bort endast hår som sticker ut utanför örat eller näsan.

Trimmer för skägg och mustasch (9)

Sätt på trimmern (9) på apparaten. För försiktigt den påslagna trimmern över det område där du vill korta håret. Håll apparaten borta från ögonen. I satsen ingår tre munstycken med längderna 1 mm, 2 mm och 3 mm (9a). Sätt på trimmerns skydd (9b) när du är klar.

Reselås

1. Tryck på strömbrytaren (1) och håll den intryckt i 3 sekunder.
2. Efter 3 sekunder slutar enheten att fungera och ikonen ”hänglås” (d) visas.
3. För att låsa upp, tryck och håll ned strömbrytaren (1) i 3 sekunder.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Det rekommenderas att rengöra enheten efter varje användning. Stäng alltid av enheten och koppla bort den från laddaren innan rengöring.

1. Använd den medföljande borsten för att borsta bort rakade hår från insidan av huvudet och mellan rakbladet och trimmern.
2. Varannan klippning smörjer du huvudet genom att hålla 2 till 3 droppar olja för underhåll av knivarna i utrymmet mellan den fasta och den rörliga kniven.
3. Munstyckena kan tvättas under rinnande vatten efter att de har kopplats bort från motordelen. Var

alltid försiktig så att du inte blöter ner hela enheten och dess laddningsuttag.

Tekniska data:

Drifttid: 60 minuter

Laddningstid: 90 minuter

Batterityp: Litiumjon

Batterikapacitet: 800 mAh

Laddningsspänning: 5V DC 1A

Vattentäthet: IPX5

Av hänsyn till miljön. Information om uttjänta elektriska och elektroniska produkter I enlighet med artikel 13.1 och 13.2 i lagen av den 11 september 2015 om uttjänta elektriska och elektroniska produkter informerar vi om korrekt hantering av avfall från uttjänta elektriska och elektroniska produkter:

1. Det är förbjudet att slänga uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning tillsammans med annat avfall – detta bekräftas av märkningen i form av en "genomstruken papperskorg", som föreskriver selektiv insamling av denna typ av avfall.

2. Elektriska och elektroniska apparater kan innehålla farliga ämnen, blandningar och komponenter som, om de hamnar i miljön, kan utgöra en allvarlig fara för människors hälsa och liv samt för levande organismer. De kan leda till många hälsoproblem, såsom syn-, hörsel- och talstörningar, och kan även orsaka skador på njurar, lever och hjärta samt framkalla hudsjukdomar. Skadliga ämnen kan också ha en negativ inverkan på andnings- och fortplantningssystemet och leda till cancer. Konsumtion av växter som växer på förorenad mark och produkter som framställs av dessa kan medföra ovan nämnda hälsorisker.

3. Använd elektrisk och elektronisk utrustning ska endast lämnas till auktoriserade insamlingsställen, vars lista bör finnas på varje kommuns webbplats.

4. Hushållen spelar en viktig roll när det gäller att bidra till återanvändning och återvinning, inklusive återvinning, av uttjänta produkter. De spelar också en nyckelroll i systemet för hantering av avfall från uttjänta elektriska och elektroniska apparater, eftersom de har möjlighet att lämna in dem direkt till auktoriserade insamlingsställen och därmed eliminera oönskade sociala vanor som leder till att avfall från uttjänta apparater lämnas på platser som inte är avsedda för detta.

Dessutom Lämna in uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning på leveransplatsen. Distributören som levererar hushållsutrustning till köparen är skyldig att kostnadsfritt ta emot uttjänt utrustning från hushåll på leveransplatsen, förutsatt att den uttjänta utrustningen är av samma typ och har haft samma funktion som den levererade utrustningen. Kartongförpackningar och polyetenpåsar (PE) ska kastas i lämpliga behållare avsedda för selektiv insamling av kommunalt avfall i enlighet med deras beskrivning. Om det finns batterier i apparaten ska de tas ut och lämnas separat till en insamlings- och lagringsplats.

Kasta inte apparaterna i behållaren för kommunalt avfall!

Service Om du vill köpa reservdelar eller lämna in eventuella reklamationer, kontakta direkt den återförsäljare som utfärdade kvittot.



Ръководство за употреба (BG)

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УПОТРЕБА

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И СЪХРАНЕТЕ ЗА БЪДЕЩА РЕФЕРЕНЦИЯ

1. Преди да използвате уреда, прочетете инструкциите за експлоатация и следвайте указанията в тях. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от използване на уреда

за цели, различни от тези, за които е предназначен, или от неправилна експлоатация.

2. Устройството е предназначено само за домашна употреба. Не го използвайте за други цели.

3. Устройството трябва да се свързва само към USB буksa 5V/1A.

За по-голяма безопасност не свързвайте няколко електрически устройства едновременно към един USB порт.

4. Бъдете особено внимателни, когато използвате устройството в присъствието на деца. Не позволявайте на децата да си играят с устройството и не позволявайте на деца или лица, които не са запознати с устройството, да го използват.

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това оборудване може да се използва от деца на възраст 8 години и повече и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са получили надзор или инструкции относно безопасното използване на оборудването и разбират свързаните с това опасности. Децата не трябва да си играят с оборудването. Почистването и поддръжката на уреда не трябва да се извършват от деца, освен ако те са на възраст над 8 години и тези дейности се извършват под надзор.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Дръжте устройството сухо.

7. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Преди почистване на устройството, изключете USB кабела за захранване.

8. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправилната употреба на устройството може да доведе до наранявания, като например порези или ожулвания.

9. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не оставяйте устройството без надзор, докато е включено.

10. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не поставяйте пръстите си или други предмети в отворите или отворите в корпуса на устройството.

11. Устройството не трябва да се използва от деца или лица с

ограничени физически, сетивни или умствени способности без надзор от упълномощени или опитни лица и винаги в съответствие с тези инструкции.

12. Уверете се, че хранящият кабел и USB щепселът не са видимо повредени.

13. Не потапяйте кабела, щепсела или цялото устройство във вода или други течности. Не излагайте устройството на атмосферни влияния (дъжд, слънце и др.).

14. Не използвайте устройството с повреден USB кабел за хранене, ако е паднало или е повредено по друг начин или не работи правилно. Не ремонтирайте устройството сами. Занесете повреденото устройство в оторизиран сервизен център за проверка или ремонт. Всички ремонти могат да се извършват само от оторизирани сервизни центрове.

Неправилните ремонти могат да представляват сериозен риск за потребителя.

15. Не използвайте устройството в близост до запалими материали.

16. USB кабелът за хранене не трябва да докосва горещи повърхности.

17. Не оставяйте устройството включено в USB порт без надзор.

18. Не използвайте устройството в близост до вода, например под душа, във ваната или над мивка с вода.

19. Не позволявайте устройството да се намокри. Ако устройството падне във вода по време на зареждане на батерията, незабавно изключете храненето от контакта. Не поставяйте ръцете си във вода, докато устройството е свързано към електрическата мрежа. Преди повторна употреба устройството трябва да бъде проверено от квалифициран електротехник.

20. Не докосвайте устройството или хранящия адаптер с

мокри ръце.

21. Изключвайте устройството всеки път, когато го оставяте.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте това оборудване в близост до вани, душеве, басейни или подобни съдове с вода.

Описание на устройството

- | | |
|--|--|
| 1. Превключвател за включване/настройки на скоростта | 2. LED дисплей |
| 3. Индикатор за заряд на батерията | 4. Индикатор за зареждане |
| 5. Турбо режим | 6. Бръснач с фолио |
| 7. Четка за почистване на лице | 8. Тример за уши и нос |
| 9. Тример за брада и мустаци | 9а. Приставка: тример за брада и мустаци: 1 мм, 2 мм, 3 мм |
| 9б. Предпазител за тример | 10. Масло за поддръжка на острието |
| 11. Четка за почистване | 12. Захранващ кабел |

Преди първата употреба:

1. Премахнете всички опаковки и маркетингови материали
2. Избършете главата и тримерите с влажна кърпа.
3. Частите, които трябва да бъдат прикрепени, трябва да бъдат монтирани по такъв начин, че да не могат да паднат във вода.

ЗАРЕЖДАНЕ НА БРИТВАТА

1. Свържете захранващия кабел (11) към гнездото за зареждане, намиращо се в основата на устройството, след което свържете кабела към източник на захранване с напрежение само 5V DC 1A — в противен случай може да изгорите устройството.
2. Дисплеят ще покаже състоянието на заряда на батерията от 00% до 100% и индикатора за зареждане (4).
3. Батерията ще се зарежда, докато достигне 100% заряд.
4. След като зареждането приключи, изключете устройството от захранването.

УПОТРЕБА

Плъзнете превключвателя за захранване (1), за да включите устройството. Плъзнете го отново, за да превключите в турбо режим (5) за по-висока скорост — на екрана ще се появи иконата TURBO (3). Плъзнете превключвателя обратно, за да изключите устройството.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВОТО

Поставете подходящата приставка според нуждите си. За да ги махнете, дръпнете силно, докато частта се отдели. За да ги поставите отново, позиционирайте приставката правилно и натиснете леко — тя трябва да щракне и да се закрепи на мястото си.

Фолиена самобръсначка (6)

Поставете главата за бръснене с фолио (6) на устройството. Започнете да бръснете в посока,

обратна на растежа на космите. За по-гладко бръснене, опънете кожата с едната ръка и бръснете с другата. Когато приключите, поставете капачката на главата.

Четка за почистване на лицето (7)

Тази приставка се използва за дълбоко почистване на порите и ексфолиране. Тя подготвя кожата за по-добро усвояване на кремове, серуми и овлажнители.

Нанесете гел или пяна за почистване (не обикновен сапун). Масажирайте нежно лицето си с кръгови движения за около 30 секунди.

Изплакнете лицето си и измийте добре приставката.

Тример за уши и нос (8)

Прикрепете тримера за уши и нос (8) към устройството. Преди да използвате тримера, се уверете, че носната преграда и ушната мида са чисти. Поставете върха на тримера в ноздрите или ушите на дълбочина не повече от 5 mm. Движете тримера внимателно, докато е включен, за да премахнете само космите, които излизат от ушите или носа.

Тример за брада и мустаци (9)

Поставете тримера (9) на устройството. Внимателно преместете включения тример върху областта, където искате да подстрижете космите. Не доближавайте устройството до областта около очите. Комплектът включва три приставки с дължина 1 mm, 2 mm и 3 mm (9a). След като приключите, поставете капака на тримера (9b).

Заклучване за пътуване

1. Натиснете бутона за включване (1) и го задръжте за 3 секунди.
2. След 3 секунди устройството ще спре да работи и ще се появи икона „катианар“ (d).
3. За да отключите, натиснете и задръжте бутона за включване (1) за 3 секунди.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Препоръчително е да почиствате устройството след всяка употреба. Винаги изключвайте устройството и го изключвайте от зарядното устройство преди почистване.

1. Използвайте предоставената четка, за да премахнете отрязаната коса от вътрешността на главата и между остриетата на самобръсначката и тримера.
2. След няколко бръснения смажете главата, като капнете 2 до 3 капки масло за поддръжка на остриетата в пространството между фиксираните и подвижните остриета.
3. Приставките могат да се измиват под течаща вода, след като ги откачите от моторната част. Винаги внимавайте да не намокрите цялото устройство и неговата зарядна буksa.

Технически данни:

Време на работа: 60 минути

Време за зареждане: 90 минути

Тип батерия: литиево-йонна

Капацитет на батерията: 800 mAh

Зарядно напрежение: 5V DC 1A

Степен на водоустойчивост: IPX5

Грижа за околната среда. Информация за отпадъци от електрическо и електронно оборудване В съответствие с член 13, параграфи 1 и 2 от Закона от 11 септември 2015 г. за отпадъците от електрическо и електронно оборудване, с настоящото предоставяме информация за правилното боравене с отпадъци от електрическо и електронно оборудване:

1. Забранено е изхвърлянето на отпадъци от електрическо и електронно оборудване заедно с други отпадъци – това се потвърждава от символа „пречертана кофа за боклук“, който изисква селективно събиране на този вид отпадъци.

2. Електрическото и електронното оборудване може да съдържа опасни вещества, смеси и компоненти, които, ако бъдат изпуснати в околната среда, могат да представляват сериозна заплаха за здравето и живота на хората и за живите организми. Те могат да доведат до редица здравословни проблеми, като нарушения на зрението, слуха и речта, а също така могат да причинят увреждания на бъбреците, черния дроб и сърцето и да предизвикат кожни заболявания. Вредните вещества могат да имат и неблагоприятно въздействие върху дихателната и репродуктивната система и да доведат до ракови промени. Консумацията на растения, отгледани на замърсена почва, и продукти, произведени от тях, може да представлява горепосочените рискове за здравето.

3. Използваното електрическо и електронно оборудване трябва да се предава само на оторизирани пунктове за събиране, списъкът на които трябва да е достъпен на уебсайта на всеки местен орган.

4. Домакинствата играят важна роля в приноса към повторното използване и оползотворяването, включително рециклирането, на отпадъчното оборудване. Те също така играят ключова роля в системата за управление на отпадъците от електрическо и електронно оборудване, тъй като могат да го доставят директно до оторизирани пунктове за събиране и да елиминират нежелани социални навици, които водят до оставянето на отпадъчно оборудване на места, които не са предназначени за тази цел.

В допълнение Върнете използваното електрическо и електронно оборудване на мястото на доставка. При доставка на домакинско оборудване на купувач, дистрибуторът е длъжен да събира безплатно използваното домакинско оборудване на мястото на доставка на оборудването, при условие че използваното оборудване е от същия тип и е изпълнявало същите функции като доставеното оборудване.

Картонените опаковки и полиетиленовите (PE) торбички трябва да се изхвърлят в подходящите контейнери, предназначени за селективно събиране на битови отпадъци, в съответствие с тяхното описание. Ако устройството съдържа батерии, те трябва да бъдат извадени и изхвърлени отделно в пункт за събиране и съхранение.

Не изхвърляйте уредите в контейнери за битови отпадъци!

Сервиз Ако желаете да закупите резервни части или да подадете рекламация, моля свържете се директно с търговеца, който е издал касовата бележка.

Brugsanvisning (DA)

GENERELLE SIKKERHEDSBETINGELSER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER LÆS OMHYGGELIGT OG OPBEVAR TIL FREMTIDEN

1. Før du tager apparatet i brug, skal du læse brugsanvisningen og følge anvisningerne i den. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der skyldes brug af apparatet i strid med dets anvendelsesformål eller forkert betjening.

2. Enheden er udelukkende beregnet til husholdningsbrug. Den må ikke bruges til andre formål, der ikke er i overensstemmelse med dens anvendelsesformål.

3. Enheden må kun tilsluttes en 5V/1A USB-stik.

Før at øge sikkerheden ved brug af en enkelt USB-port bør du ikke

tilslutte flere elektriske apparater samtidigt.

4. Vær særlig forsigtig, når du bruger enheden, hvis der er børn i nærheden. Lad ikke børn lege med enheden, og lad ikke børn eller personer, der ikke er fortrolige med enheden, bruge den.

5. ADVARSEL: Dette udstyr kan bruges af børn over 8 år og personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller personer uden erfaring eller kendskab til udstyret, hvis det sker under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de har fået instruktioner om sikker brug af udstyret og er opmærksomme på farerne ved brugen af det. Børn bør ikke lege med udstyret. Rengøring og vedligeholdelse af udstyret bør ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og disse aktiviteter udføres under opsyn.

6. ADVARSEL: Hold enheden tør.

7. ADVARSEL: Før rengøring af apparatet skal USB-strømkablet frakobles.

8. ADVARSEL: Forkert brug af enheden kan medføre skader, f.eks. snitsår eller hudafskrabninger.

9. ADVARSEL: Apparatet må ikke efterlades tændt uden opsyn.

10. ADVARSEL: Det er forbudt at stikke fingre eller andre genstande ind i knivene og åbningerne i enhedens kabinet.

11. Enheden må ikke bruges af børn eller personer med nedsat fysisk, sensorisk eller mental funktionsevne uden opsyn af autoriserede eller erfarne personer og altid i overensstemmelse med denne vejledning.

12. Sørg for, at strømkablet og USB-stikket ikke har nogen synlige skader.

13. Sænk ikke kablet, stikket eller hele enheden ned i vand eller anden væske. Udsæt ikke enheden for vejrforhold (regn, sol osv.).

14. Brug ikke enheden med en beskadiget USB-strømkabel, eller hvis den er blevet tabt eller beskadiget på anden måde eller ikke fungerer korrekt. Forsøg ikke at reparere enheden selv. Aflever den beskadigede enhed til et autoriseret servicecenter for at få den

kontrolleret eller repareret. Alle reparationer må kun udføres af autoriserede servicesteder. Forkert udførte reparationer kan udgøre en alvorlig fare for brugeren.

15. Brug ikke enheden i nærheden af brandfarlige materialer.

16. USB-strømkablet må ikke komme i kontakt med varme overflader.

17. Lad ikke enheden være tilsluttet USB-stikket uden opsyn.

18. Enheden må ikke bruges i nærheden af vand, f.eks. i brusebadet, i badekarret eller over håndvasken med vand.

19. Undgå at apparatet bliver vådt. Hvis apparatet falder i vandet, mens batteriet oplades, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten. Du må ikke stikke hænderne i vandet, mens apparatet er tilsluttet strømforsyningen. Apparatet skal kontrolleres af en autoriseret elektriker, inden det tages i brug igen.

20. Du må ikke røre ved apparatet eller strømforsyningen med våde hænder.

21. Apparatet skal slukkes, hver gang det lægges fra sig.



ADVARSEL: Brug ikke dette udstyr i nærheden af badekar, brusere, svømmebassiner og lignende vandbeholdere.

Beskrivelse af apparatet

1 Strømafbryder /
hastighedsindstilling

3. Batteriopladningsindikator

5. Turbo-tilstand

7. Ansigtsrensningsbørste

9. Trimmer til skæg og overskæg

9b. Trimmerbeskyttelse

11. Rengøringsbørste

2. LED-display

4. Opladningsindikator

6. Folieskrabber

8. Øre- og næsetrimmer

9a. Påsætningsdele: trimmer til skæg og overskæg: 1 mm, 2 mm,
3 mm

10. Olie til vedligeholdelse af klinger

12. Strømkabel

Før første brug:

1. Fjern alt emballage- og markedsføringsmateriale

2. Tør hovedet og trimmerne af med en fugtig klud.

3. Dele, der skal fastgøres, skal installeres på en sådan måde, at de ikke kan falde i vandet.

OPLADNING AF BARBERMASKINEN

1. Tilslut strømkablet (11) til opladningsstikket i bunden af enheden, og tilslut derefter kablet til en strømkilde med en spænding på kun 5V DC 1A – ellers kan du risikere at brænde enheden af.
2. Displayet viser batteriets opladningsstatus fra 00 % til 100 % samt opladningsindikatoren (4).
3. Batteriet oplades, indtil det når 100 % opladning.
4. Når opladningen er afsluttet, skal du frakoble enheden fra strømforsyningen.

BRUG

Skub tænd/sluk-knappen (1) for at tænde enheden. Skub igen for at skifte til turbo-tilstand (5) med højere hastighed — ikonet TURBO (3) vises på skærmen. Skub knappen tilbage for at slukke enheden.

BRUG AF ENHEDEN

Monter det passende mundstykke afhængigt af dine behov. For at fjerne det skal du trække kraftigt, indtil det løsner sig. For at montere det igen skal du placere mundstykket i den rigtige position og trykke det forsigtigt ned – det skal klikke og springe på plads.

Folieskæber (6)

Monter folieskærehovedet (6) på apparatet. Begynd at barbere i modsat retning af hårvæksten. For at opnå en mere præcis barbering skal du strække huden med den ene hånd og barbere med den anden. Når du er færdig, skal du sætte dækslet på skærehovedet.

Ansigtsrensningsbørste (7)

Dette påsætningshoved bruges til dybderensning af porerne og eksfoliering af huden. Det forbereder huden til bedre optagelse af cremer, serum og fugtighedscremer.

Påfør gel eller ansigtsrens (ikke almindeligt sæbe). Massér forsigtigt ansigtet med cirkulære bevægelser i ca. 30 sekunder.

Skyl ansigtet og vask hovedet grundigt.

Trimmer til ører og næse (8)

Monter øre- og næsetrimmeren (8) på apparatet. Før du bruger trimmeren, skal du sikre dig, at skillevejgen og øreflippen er rene. Placer trimmerens spids i næseboret eller øret, så den ikke stikker mere end 5 mm ind. Fjern kun hår, der stikker ud af øret eller næsen, ved at bevæge den tændte trimmer forsigtigt.

Trimmer til skæg og overskæg (9)

Sæt trimmeren (9) på apparatet. Bevæg den tændte trimmer forsigtigt over det sted, hvor du ønsker at klippe håret. Hold apparatet væk fra øjnene. Sættet indeholder tre påsætningsdyser med længder på 1 mm, 2 mm og 3 mm (9a). Når du er færdig, skal du sætte trimmerdækslet (9b) på.

Rejselås

1. Tryk på tænd/sluk-knappen (1) og hold den nede i 3 sekunder.
2. Efter 3 sekunder slukkes apparatet, og der vises et hængelåssymbol (d).
3. For at låse op skal du trykke på og holde tænd/sluk-knappen (1) nede i 3 sekunder.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Det anbefales at rengøre apparatet efter hver brug. Sluk altid for apparatet og tag det ud af opladeren, inden du rengør det.

1. Brug den medfølgende børste til at fjerne barberede hår fra indersiden af hovedet og mellem barberings- og trimmerknivene.
2. Efter hver klipning skal du smøre hovedet ved at hælde 2 til 3 dråber olie til vedligeholdelse af knivene

i mellemrummet mellem den faste og den bevægelige kniv.

3. Påsætterne kan vaskes under rindende vand, når de er afmonteret fra motordelen. Pas altid på, at hele apparatet og dets opladningsstik ikke bliver vådt.

Tekniske data:

Driftstid: 60 minutter

Opladningstid: 90 minutter

Batteritype: Lithium-ion

Batterikapacitet: 800 mAh

Opladningsspænding: 5V DC 1A

Vandtæthed: IPX5

Af hensyn til miljøet. Oplysninger om brugt elektrisk og elektronisk udstyr I henhold til § 13, stk. 1 og 2, i lov af 11. september 2015 om brugt elektrisk og elektronisk udstyr informerer vi om korrekt håndtering af affald fra brugt elektrisk og elektronisk udstyr:

1. Det er forbudt at bortskaffe brugt elektrisk og elektronisk udstyr sammen med andet affald – dette bekræftes af mærkningen i form af en "overstreget skraldespand", der påbyder selektiv indsamling af denne type affald.
2. Elektrisk og elektronisk udstyr kan indeholde farlige stoffer, blandinger og komponenter, som, når de kommer ud i miljøet, kan udgøre en alvorlig fare for menneskers sundhed og liv samt for levende organismer. De kan føre til en række helbredsproblemer, såsom syns-, høre- og taleforstyrrelser, og kan også forårsage skader på nyrer, lever og hjerte samt udløse hudsygdomme. Skadelige stoffer kan også have en negativ indvirkning på åndedræts- og reproduktionssystemet og føre til kræftforandringer. Indtagelse af planter, der vokser på forurenet jord, og produkter fremstillet af disse kan medføre ovennævnte sundhedsmæssige konsekvenser.
3. Brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal udelukkende afleveres til autoriserede indsamlingssteder, som skal være opført på hver kommunes hjemmeside.
4. Husholdningen spiller en vigtig rolle i at bidrage til genbrug og genanvendelse, herunder recycling, af brugt udstyr. De spiller også en central rolle i systemet til håndtering af affald fra brugt elektrisk og elektronisk udstyr, da de har mulighed for at aflevere det direkte til autoriserede indsamlingssteder og dermed eliminere uønskede sociale vaner, der resulterer i, at affald fra brugt udstyr efterlades på steder, der ikke er beregnet til dette formål.

Desuden Aflever brugt elektrisk og elektronisk udstyr på leveringsstedet. Når en forhandler leverer udstyr til husholdninger til en køber, er han forpligtet til gratis at afhente brugt udstyr fra husholdninger på leveringsstedet, forudsat at det brugte udstyr er af samme type og har haft samme funktion som det leverede udstyr. Kartonemballage og polyethylenposer (PE) skal bortskaffes i de dertil indrettede containere til selektiv indsamling af husholdningsaffald i overensstemmelse med deres beskrivelse. Hvis der er batterier i apparatet, skal de fjernes og afleveres separat til en indsamlings- og opbevaringsplads.

Udstyret må ikke smides i affaldsbeholderen til husholdningsaffald!

Service Hvis du ønsker at købe reservedele eller indgive eventuelle reklamationer, skal du kontakte den forhandler, der har udstedt kvitteringen, direkte.

Používateľská príručka (SK)

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE POUŽÍVANIE
POZORNE SI PREČÍTAJTE A ULOŽTE PRE BUDÚCE
POUŽITIE

1. Pred použitím spotrebiča si prečítajte návod na obsluhu a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené používaním spotrebiča na iné

- účely, ako sú účely, na ktoré je určený, alebo nesprávnou obsluhou.
2. Zariadenie je určené výhradne na domáce použitie. Nepoužívajte ho na žiadny iný účel.
 3. Zariadenie by malo byť pripojené iba k USB zásuvke 5 V/1 A. Pre zvýšenie bezpečnosti nepripájajte viacero elektrických zariadení súčasne k jednému USB portu.
 4. Pri používaní zariadenia v prítomnosti detí buďte obzvlášť opatrní. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením a nedovoľte deťom ani osobám, ktoré nie sú so zariadením oboznámené, aby ho používali.
 5. **UPOZORNENIE:** Toto zariadenie môžu používať deti vo veku 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli poučené alebo im bol poskytnutý dohľad týkajúci sa bezpečného používania zariadenia a chápu s tým spojené nebezpečenstvá. Deti by sa nemali hrať s týmto zariadením. Čistenie a údržbu zariadenia by nemali vykonávať deti, pokiaľ nemajú viac ako 8 rokov a tieto činnosti sa nevykonávajú pod dohľadom.
 6. **UPOZORNENIE:** Zariadenie udržiavajte v suchu.
 7. **VAROVANIE:** Pred čistením zariadenia odpojte napájací kábel USB.
 8. **VAROVANIE:** Nesprávne používanie zariadenia môže viesť k poraneniam, ako sú rezné rany alebo odreniny.
 9. **VAROVANIE:** Nechávajte zariadenie bez dozoru, keď je zapnuté.
 10. **VAROVANIE:** Nevkladajte prsty ani žiadne iné predmety do čepelí alebo otvorov v puzdre zariadenia.
 11. Zariadenie by nemali používať deti ani osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami bez dozoru oprávnených alebo skúsených osôb a vždy v súlade s týmito pokynmi.
 12. Uistite sa, že napájací kábel a USB konektor nie sú viditeľne

poškodené.

13. Nezanorujte kábel, zástrčku ani celé zariadenie do vody alebo iných tekutín. Nevystavujte zariadenie poveternostným vplyvom (dážď, slnko atď.).

14. Nepoužívajte zariadenie s poškodeným USB napájacím káblom, ak bolo upustené alebo inak poškodené alebo ak nefunguje správne. Zariadenie neopravujte sami. Poškodené zariadenie odneste do autorizovaného servisného strediska na kontrolu alebo opravu.

Všetky opravy smú vykonávať iba autorizované servisné strediská. Nesprávne opravy môžu predstavovať vážne riziko pre používateľa.

15. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavých materiálov.

16. Napájací kábel USB sa nesmie dotýkať horúcich povrchov.

17. Nenechávajte zariadenie pripojené k USB portu bez dozoru.

18. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody, napr. v sprche, vo vani alebo nad umývadlom s vodou.

19. Nechajte zariadenie zmoknúť. Ak zariadenie spadne do vody počas nabíjania batérie, okamžite odpojte napájací zdroj zo zásuvky. Nedávajte ruky do vody, keď je zariadenie pripojené k elektrickej sieti. Pred opätovným použitím musí zariadenie skontrolovať kvalifikovaný elektrikár.

20. Nedotýkajte sa zariadenia ani napájacieho zdroja mokрыmi rukami.

21. Zariadenie vždy vypnite, keď ho odložíte.



VAROVANIE: Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vaní, sprchových kútov, bazénov alebo podobných nádrží s vodou.

Popis zariadenia

1 Vypínač / nastavenie rýchlosti 2. LED displej

3. Indikátor nabitia batérie

4. Indikátor nabíjania

5. Režim Turbo

6. Holiaci strojček

7. Kefka na čistenie tváre

8. Zastrihávač uší a nosa

9. Zastrihávač fúzov a kníra

9a. Nástavce: zastrihávač fúzov a kníra: 1 mm, 2 mm, 3 mm

9b. Ochranný kryt zastrihávača 10. Olej na údržbu čepele

11. Čistiaca kefka

12. Napájací kábel

Pred prvým použitím:

1. Odstráňte všetky obaly a marketingové materiály.
2. Vyčistite hlavu a zastrihávače vlhkou handričkou.
3. Časti, ktoré je potrebné pripojiť, by mali byť inštalované tak, aby nemohli spadnúť do vody.

NABÍJANIE HOLÍCIEHO STROJA

1. Pripojte napájací kábel (11) k nabíjacej zásuvke umiestnenej v základni zariadenia a potom pripojte kábel k zdroju napájania s napätím iba 5 V DC 1 A – inak môžete zariadenie spáliť.
2. Na displeji sa zobrazí stav nabitia batérie od 00 % do 100 % a indikátor nabíjania (4).
3. Batéria sa bude nabíjať, kým nedosiahne 100 % nabitie.
4. Po dokončení nabíjania odpojte zariadenie od napájania.

POUŽÍVANIE

Posuňte vypínač (1) a zapnite zariadenie. Posuňte ho znovu a prepnite do turbo režimu (5) pre vyššiu rýchlosť – na obrazovke sa zobrazí ikona TURBO (3). Posuňte vypínač späť a vypnite zariadenie.

POUŽÍVANIE ZARIADENIA

Nainštalujte príslušný nástavec podľa svojich potrieb. Ak ich chcete odstrániť, silno potiahnite, kým sa časť neodpojí. Ak ich chcete znovu pripojiť, správne umiestnite nástavec a jemne zatlačte – mal by zapadnúť na miesto.

Fóliový holiaci strojček (6)

Nasadte na zariadenie holiacu hlavu s fóliou (6). Začnite holenie v smere opačnom ako rast vlasov. Pre dôkladnejšie holenie napnite pokožku jednou rukou a druhou holte. Po dokončení nasadte späť kryt hlavice.

Kefa na čistenie tváre (7)

Tento nástavec sa používa na hlboké čistenie pórov a exfoliáciu. Pripravuje pokožku na lepšie vstrebávanie krémov, sér a hydratačných prípravkov.

Naneste gél alebo penové čistiace prostriedky (nie bežné mydlo). Jemne masírujte tvár kruhovými pohybmi asi 30 sekúnd.

Opláchnite tvár a dôkladne umyte nástavec.

Strihač uší a nosa (8)

Pripevnite zastrihávač uší a nosa (8) k zariadeniu. Pred použitím zastrihávača sa uistite, že nosná prepážka a ušný lalôčik sú čisté. Umiestnite špičku zastrihávača do nosnej diery alebo ucha do hĺbky najviac 5 mm. Jemne pohybujte zastrihávačom, keď je zapnutý, aby ste odstránili len chlpy, ktoré vyčnievajú z ucha alebo nosa.

Strihač fúzov a kníra (9)

Nasadte zastrihávač (9) na zariadenie. Zapnutý zastrihávač jemne pohybujte po oblasti, kde chcete strihať chlpy. Neprikladajte zariadenie k oblasti očí. Sada obsahuje tri nadstavce s dĺžkami 1 mm, 2 mm a 3 mm (9a). Po dokončení nasadte kryt zastrihávača (9b).

Cestovná poistka

1. Stlačte vypínač (1) a podržte ho 3 sekundy.
2. Po 3 sekundách sa zariadenie zastaví a zobrazí sa ikona „visiaci zámok“ (d).

3. Na odomknutie stlačte a podržte tlačidlo napájania (1) po dobu 3 sekúnd.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Odporúča sa čistiť zariadenie po každom použití. Pred čistením vždy vypnite zariadenie a odpojte ho od nabíjačky.

1. Pomocou priloženej kefy odstráňte oholené vlasy z vnútornej časti hlavy a medzi čepeľkami holiaceho strojčeka a zastrešovača.

2. Po niekoľkých holeniach naolejujte hlavu tak, že nalejete 2 až 3 kvapky oleja na údržbu ostria do priestoru medzi pevnými a pohyblivými ostriami.

3. Nástavce je možné umývať pod tečúcou vodou po ich odpojení od motorovej jednotky. Vždy dbajte na to, aby ste nenamočili celé zariadenie a jeho nabíjací konektor.

Technické údaje:

Prevádzková doba: 60 minút

Doba nabíjania: 90 minút

Typ batérie: lítium-iónová

Kapacita batérie: 800 mAh

Nabíjacie napätie: 5 V DC 1 A

Stupeň odolnosti proti vode: IPX5

Starostlivosť o životné prostredie. Informácie o odpade z elektrických a elektronických zariadení V súlade s článkom 13 ods. 1 a 2 zákona z 11. septembra 2015 o odpade z elektrických a elektronických zariadení **týmto** poskytujeme informácie o správnom nakladaní s odpadom z elektrických a elektronických zariadení:

1. Je zakázané likvidovať odpad z elektrických a elektronických zariadení spolu s iným odpadom – potvrdzuje to symbol „preškrtnutá smetná nádoba“, ktorý vyžaduje selektívny zber tohto druhu odpadu.

2. Elektrické a elektronické zariadenia môžu obsahovať nebezpečné látky, zmesi a zložky, ktoré v prípade uvoľnenia do životného prostredia môžu predstavovať vážnu hrozbu pre ľudské zdravie a život a pre živé organizmy. Môžu viesť k mnohým zdravotným problémom, ako sú poruchy zraku, sluchu a reči, a môžu tiež spôsobiť poškodenie obličiek, pečene a srdca a spôsobiť kožné ochorenia. Škodlivé látky môžu mať tiež nepriaznivý vplyv na dýchací a reprodukčný systém a viesť k rakovinovým zmenám. Konzumácia rastlín pestovaných na kontaminovanej pôde a výrobkov z nich vyrobených môže predstavovať vyššie uvedené zdravotné riziká.

3. Použitú elektrickú a elektronickú zariadenia by sa mali odovzdávať iba na autorizovaných zberných miestach, ktorých zoznam by mal byť k dispozícii na webovej stránke každého miestneho orgánu.

4. Domácnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri prispievaní k opätovnému použitiu a zhodnocovaniu, vrátane recyklovania, odpadových zariadení. Hrajú tiež kľúčovú úlohu v systéme nakladania s odpadom z elektrických a elektronických zariadení, pretože ich môžu odovzdať priamo na autorizovaných zberných miestach a eliminovať nežiaduce sociálne návyky, ktoré vedú k tomu, že sa odpadové zariadenia nechávajú na miestach, ktoré nie sú na tento účel určené.

Okrem toho Vráťte použité elektrické a elektronické zariadenia na miesto dodania. Pri dodávke domácich zariadení kupujúcemu je distribútor povinný bezplatne vyzdvihnúť použité domáce zariadenia na mieste dodania zariadení, za predpokladu, že použité zariadenia sú rovnakého typu a plnia rovnaké funkcie ako dodané zariadenia.

Kartónové obaly a polyetylénové (PE) vrecia by sa mali likvidovať v príslušných kontajneroch určených na selektívny zber komunálneho odpadu v súlade s ich popisom. Ak zariadenie obsahuje batérie, mali by sa vybrať a likvidovať samostatne v zbernom a skladovacom mieste.

Zariadenie nevyhadzujte do kontajnera na komunálny odpad!

Servis Ak si želáte zakúpiť náhradné diely alebo podať reklamáciu, obráťte sa priamo na predajcu, ktorý vystavil potvrdenie o kúpe.

Korisnički priručnik (BS)

OPĆI SIGURNOSNI USLOVI
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU

1. Prije upotrebe uređaja, pročitajte uputstvo za upotrebu i slijedite uputstva koja se u njemu nalaze. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zloupotrebom ili nepravilnim rukovanjem uređajem.
2. Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu upotrebu. Ne koristite ga u druge svrhe osim za one za koje je namijenjen.
3. Uređaj treba biti spojen samo na USB utičnicu od 5V/1A.
Da biste povećali sigurnost korištenja, nemojte istovremeno spajati više električnih uređaja na jedan USB priključak.
4. Budite izuzetno oprezni pri korištenju uređaja kada su djeca u blizini. Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem. Ne dozvolite djeci ili bilo kome ko nije upoznao s uređajem da ga koristi.
5. **UPOZORENJE:** Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju iskustva ili znanja o uređaju, pod uslovom da ih nadgleda osoba odgovorna za njihovu sigurnost ili da su im data uputstva o sigurnom korištenju uređaja i da su svjesni rizika. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako nemaju 8 godina i više i nisu pod nadzorom.
6. **UPOZORENJE:** Uređaj držite suhim.
7. **UPOZORENJE:** Prije čišćenja uređaja, isključite USB kabel za napajanje iz uređaja.
8. **UPOZORENJE:** Nepravilna upotreba uređaja može uzrokovati povrede poput posjekotina ili ogrebotina.
9. **UPOZORENJE:** Ne ostavljajte uređaj uključen bez nadzora.
10. **UPOZORENJE:** Ne stavljajte prste ili bilo koje druge predmete u oštrice ili otvore na kućištu uređaja.
11. Uređaj ne smiju koristiti djeca ili osobe s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima bez nadzora ovlaštenih ili

iskusnih osoba i uvijek u skladu s ovim uputama.

12. Molimo provjerite da li kabel za napajanje i USB priključak imaju vidljiva oštećenja.

13. Ne uranjajte kabel, utikač ili cijeli uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Ne izlažite uređaj vremenskim uvjetima (kiša, sunce itd.).

14. Ne koristite uređaj s oštećenim USB kablom za napajanje, ako je ispio ili oštećen na bilo koji drugi način, ili ako je neispravan. Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Oštećeni uređaj vratite u ovlaštenu servisnu centar na pregled ili popravku. Sve popravke trebaju obavljati samo ovlaštenu servisni centri. Nepravilno izvedene popravke mogu predstavljati ozbiljan rizik za korisnika.

15. Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih materijala.

16. USB kabel za napajanje ne smije dodirivati vruće površine.

17. Ne ostavljajte USB uređaj priključen bez nadzora.

18. Ne koristite uređaj u blizini vode, npr. u tušu, kadi ili iznad umivaonika napunjenog vodom.

19. Ne dozvolite da se uređaj smoči. Ako uređaj padne u vodu tokom punjenja, odmah isključite napajanje iz zidne utičnice. Ne stavljajte ruke u vodu dok je uređaj uključen u struju. Prije ponovne upotrebe, neka uređaj pregleda kvalifikovani električar.

20. Ne rukujte uređajem ili napajanjem mokrim rukama.

21. Uređaj treba isključiti svaki put kada se odloži.



UPOZORENJE: Ne koristite ovu opremu u blizini kada, tuševa, bazena ili sličnih posuda koje sadrže vodu.

Opis uređaja

1 Prekidač za napajanje/podešavanje brzine 2. LED displej

3. Indikator napunjenosti baterije

4. Indikator punjenja

5. Turbo način rada

6. Brijlač s mrežicom

7. Četka za čišćenje lica

8. Trimer za uši i nos

9. Trimer za bradu i brkove

9a. Dodaci: trimer za bradu i brkove: 1 mm, 2 mm, 3 mm

9b. Poklopac trimera

11. Četka za čišćenje

10. Ulje za održavanje oštrice

12. Kabl za napajanje

Prije prve upotrebe:

1. Uklonite svu ambalažu i marketinški materijal
2. Koristite vlažnu krpu za brisanje glave i trimera.
3. Dijelovi koje je potrebno popraviti moraju biti postavljeni na način da ne mogu pasti u vodu.

PUNJENJE BRIJAČA

1. Spojite kabl za napajanje (11) na utičnicu za punjenje na dnu uređaja, a zatim spojite kabl na izvor napajanja s naponom od samo 5V DC 1A - u suprotnom možete pregorjeti uređaj.
2. Na ekranu će se prikazivati status napunjenosti baterije od 00% do 100% i indikator punjenja (4)
3. Baterija se puni dok ne dostigne 100% napunjenosti.
4. Nakon što je punjenje završeno, isključite uređaj iz napajanja.

KORIŠTENJE

Pomaknite prekidač za napajanje (1) da biste uključili uređaj. Ponovo ga pomaknite da biste prešli na turbo način rada (5) za veću brzinu - ikona TURBO (3) će se pojaviti na ekranu. Pomaknite prekidač za napajanje nazad da biste isključili uređaj.

KORIŠTENJE UREĐAJA

Po potrebi postavite odgovarajući poklopac. Da biste ga uklonili, čvrsto povucite dok se komponenta ne odvoji. Da biste ga ponovo postavili, postavite poklopac i lagano pritisnite prema dolje - trebao bi kliknuti i sjesti na svoje mjesto.

Brijač s mrežicom (6)

Instalirajte glavu brijača s mrežicom (6) na uređaj. Počnite se brijati u smjeru suprotnom od rasta dlačica. Za temeljitije brijanje, zategnite kožu jednom rukom, a brijte drugom. Kada završite, vratite poklopac glave.

Četka za čišćenje lica (7)

Ovaj nastavak je dizajniran za dubinsko čišćenje pora i piling. Priprema kožu za bolju apsorpciju krema, seruma i hidratantnih krema.

Nanesite gel ili pjenu za čišćenje (ne običan sapun). Nježno masirajte lice kružnim pokretima oko 30 sekundi.

Isperite lice i temeljito operite nastavak.

Trimer za uši i nos (8)

Instalirajte trimer za uši i nos (8) na uređaj. Prije upotrebe trimera, provjerite da li su vam septum i ušna resica čisti. Umetnite vrh trimera u nosnicu ili uho ne dublje od 5 mm. Dok je trimer uključen, lagano ga pomičite kako biste uklonili samo dlačice koje prelaze preko uha ili nosa.

Trimer za bradu i brkove (9)

Instalirajte trimer (9) na uređaj. Lagano pomičite aktivni trimer preko područja gdje želite skratiti dlake. Držite uređaj dalje od očiju. Set uključuje tri češlja: 1 mm, 2 mm i 3 mm (9a). Nakon upotrebe, vratite poklopac trimera (9b).

Putna brava

1. Pritisnite i držite prekidač za napajanje (1) 3 sekunde.
2. Nakon 3 sekunde, uređaj će prestati raditi i pojaviti će se ikona "brave" (d).

3. Za otključavanje, pritisnite i držite prekidač za napajanje (1) 3 sekunde

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Preporučuje se čišćenje nakon svake upotrebe. Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz punjača prije čišćenja.

1. Koristite priloženu četku za uklanjanje obrijanih dlaka s unutrašnjosti glave i između oštrica brijača i trimera.

2. Nakon svakih nekoliko rezova, podmažite glavu tako što ćete u prostor između fiksnih i pokretnih oštrica uliti 2 do 3 kapi ulja za održavanje oštrica.

3. Nastavci se mogu prati pod mlazom vode nakon što se odvoje od motorne jedinice. Uvijek pazite da ne pokvasite cijeli uređaj ili njegov priključak za punjenje.

Tehnički podaci:

Radno vrijeme: 60 minuta

Vrijeme punjenja 90 minuta

Tip baterije: Litijum-jonska

Kapacitet baterije: 800 mAh

Napon punjenja: 5V DC 1A

Vodootpornost: IPX5

Za dobrobit okoliša. Informacije o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi. U skladu s članom 13, stavovima 1 i 2 Zakona od 11. septembra 2015. o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi, ovim putem vas obavještavamo o pravilnom rukovanju otpadnom električnom i elektronskom opremom:

1. Zabranjeno je odlaganje korištene električne i elektroničke opreme zajedno s ostalim otpadom – to potvrđuje oznaka u obliku "precrtane kante", koja zahtijeva selektivno sakupljanje ove vrste otpada.

2. Električni i elektronski uređaji mogu sadržavati opasne supstance, smjese i komponente koje, ako se ispuste u okoliš, mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju zdravlju i životu ljudi i živih organizama. Mogu dovesti do brojnih zdravstvenih tegoba, kao što su oštećenja vida, sluha i govora. Također mogu oštetiti bubrege, jetru i srce, te uzrokovati kožne bolesti. Štetne supstance mogu negativno utjecati i na respiratorni i reproduktivni sistem i dovesti do raka. Konzumiranje biljaka koje rastu u kontaminiranom tlu i proizvoda dobivenih iz njih može predstavljati rizik od ovih zdravstvenih posljedica.

3. Korištenu električnu i elektronsku opremu treba predati samo ovlaštenim sabirnim mjestima, čija bi lista trebala biti dostupna na web stranici svake općinske kancelarije.

4. Domaćinstva igraju važnu ulogu u doprinosu ponovnoj upotrebi i oporavku, uključujući recikliranje, korištene opreme. Ona također igraju ključnu ulogu u sistemu upravljanja otpadom za korištenu električnu i elektroničku opremu, omogućavajući direktan transfer otpada na ovlaštena mjesta za sakupljanje i eliminirajući neželjene društvene navike koje rezultiraju ostavljanjem otpadne opreme na nenamjenskim mjestima.

Pored toga, vratite korištenu električnu i elektronsku opremu na mjesto isporuke. Prilikom isporuke kućanskih aparata kupcu, distributer je obavezan besplatno preuzeti korištene kućanske aparate na mjestu isporuke, pod uslovom da je korišten aparat iste vrste i da je služio istoj namjeni kao i isporučeni aparat.

Kartonsku ambalažu i polietilenske (PE) vrećice treba odložiti u odgovarajuće posude namijenjene za selektivno prikupljanje komunalnog otpada, kako je opisano. Ako uređaj sadrži baterije, treba ih ukloniti i odnijeti na odvojeno mjesto za prikupljanje i odlaganje.

Ne bacajte uređaj u kontejner za komunalni otpad!!

Servis Ako želite kupiti rezervne dijelove ili podnijeti bilo kakve reklamacije, obratite se direktno prodavcu koji je izdao račun.



Упатство за употреба (МК)

ОПШТИ БЕЗБЕДНОСНИ УСЛОВИ
ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ
ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАЧУВАЈТЕ ГО ЗА ИДНА
РЕФЕРЕНЦА

1. Пред да го користите уредот, прочитајте го упатството за употреба и следете ги упатствата содржани во него.

Производителот не е одговорен за каква било штета предизвикана од злоупотреба или неправилно работење на уредот.

2. Овој уред е само за домашна употреба. Не го користете за друга намена освен за наменетата.

3. Уредот треба да се поврзува само со USB приклучок од 5V/1A.

За да ја зголемите безбедноста при употреба, не поврзувајте повеќе електрични уреди на еден USB порт истовремено.

4. Бидете исклучително внимателни кога го користите уредот кога има деца во близина. Не дозволувајте децата да си играат со уредот. Не дозволувајте децата или некој што не е запознаен со уредот да го користи.

5. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Овој апарат може да го користат деца на возраст од 8 години и постари и лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности или лица на кои им недостасува искуство или познавање на апаратот, под услов да се под надзор на лице одговорно за нивната безбедност или да им се дадени упатства за безбедно користење на апаратот и да се свесни за ризиците. Децата не треба да си играат со апаратот. Чистењето и одржувањето од страна на корисникот не треба да го вршат деца освен ако немаат 8 години и повеќе и се под надзор.

6. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Чувајте го уредот сув.

7. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Пред чистење на уредот, исклучете го USB кабелот за напојување од уредот.

8. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Неправилната употреба на уредот може да резултира со повреди како што се исеченици или гребнатини.

9. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не го оставајте уредот вклучен без надзор.

10. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не ставајте прсти или други предмети во сечилата или отворите во куќиштето на уредот.
11. Уредот не треба да го користат деца или лица со ограничени физички, сензорни или ментални способности без надзор од овластени или искусни лица и секогаш во согласност со овие упатства.
12. Проверете дали кабелот за напојување и USB приклучокот имаат видливи оштетувања.
13. Не го потопувајте кабелот, приклучокот или целиот уред во вода или друга течност. Не го изложувајте уредот на временски услови (дожд, сонце итн.).
14. Не го користете уредот со оштетен USB кабел за напојување, или ако е паднат или оштетен на кој било друг начин, или ако е неисправен. Не обидувајте се сами да го поправите уредот. Вратете го оштетениот уред во овластен сервисен центар за преглед или поправка. Сите поправки треба да ги вршат само овластени сервисни центри. Неправилно извршените поправки може да претставуваат сериозен ризик за корисникот.
15. Не го користете уредот во близина на запаливи материјали.
16. USB кабелот за напојување не смее да допира до жешки површини.
17. Не оставајте USB уред вклучен во штекер без надзор.
18. Не го користете уредот во близина на вода, на пр. под туш, када или над мијалник полн со вода.
19. Не дозволувајте уредот да се намокри. Ако уредот падне во вода додека се полни, веднаш исклучете го напојувањето од штекерот. Не ги ставајте рацете во вода додека уредот е вклучен во струја. Пред повторно да го користите, побарајте од квалификуван електричар да го провери уредот.
20. Не ракувајте со уредот или напојувањето со влажни раце.
21. Уредот треба да се исклучува секој пат кога ќе се тргне настрана.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Не користете ја оваа опрема во близина на кади, тушеви, базени или слични садови што содржат вода.

Опис на уредот

- | | |
|---|--|
| 1. Прекинувач за вклучување/поставување на брзина | 2. LED дисплеј |
| 3. Индикатор за полнење на батеријата | 4. Индикатор за полнење |
| 5. Турбо режим | 6. Машина за бричење со фолија |
| 7. Четка за чистење на лице | 8. Тример за уши и нос |
| 9. Тример за брада и мустаќи | 9а. Додатоци: тример за брада и мустаќи: 1mm, 2mm, 3mm |
| 9б. Капак за тример | 10. Масло за одржување на сечилото |
| 11. Четка за чистење | 12. Кабел за напојување |

Пред првата употреба:

1. Отстранете ја целата амбалажа и маркетиншкиот материјал
2. Користете влажна крпа за да ја избришете главата и тримерите.
3. Деловите што треба да се поправат мора да бидат инсталирани на таков начин што нема да можат да паднат во вода.

ПОЛНЕЊЕ НА БРИЧКАТА

1. Поврзете го кабелот за напојување (11) со приклучокот за полнење на основата на уредот, а потоа поврзете го кабелот со извор на напојување само со напон од 5V DC 1A - во спротивно може да го изгорите уредот.
2. На екранот ќе се прикаже статусот на полнење на батеријата од 00% до 100% и индикаторот за полнење (4)
3. Батеријата се полни додека не достигне 100% полнење.
4. Откако ќе заврши полнењето, исклучете го уредот од напојувањето.

КОРИСТЕТЕ

Лизнете го прекинувачот за вклучување (1) за да го вклучите уредот. Лизнете го повторно за да префрлите во турбо режим (5) за поголема брзина - иконата ТУРБО (3) ќе се појави на екранот. Лизнете го прекинувачот за вклучување назад за да го исклучите уредот.

КОРИСТЕЊЕ НА УРЕДОТ

По потреба, поставете го соодветното капаче. За да го отстраните, повлечете цврсто додека компонентата не се одвои. За повторно да го поставите, поставете го капачето и нежно притиснете надолу - треба да кликне и да се закачи на своето место.

Машина за бричење со фолија (6)

Инсталирајте ја главата за бричење од фолија (6) на уредот. Започнете со бричење во спротивна насока од растот на влакната. За поблиско бричење, истегнете ја кожата со едната рака и бричете се со другата. Кога ќе завршите, вратете го капакот на главата.

Четка за чистење лице (7)

Овој додаток е дизајниран за длабинско чистење на порите и ексфолијација. Ја подготвува кожата за подобра апсорпција на креми, серуми и хидратантни креми.

Нанесете гел или средство за чистење со пена (не обичен сапун). Нежно масирајте го лицето со кружни движења околу 30 секунди.

Исплакнете го лицето и темелно измијте го додатокот.

Тример за уши и нос (8)

Инсталирајте го тримерот за уши и нос (8) на уредот. Пред да го користите тримерот, проверете дали вашата преграда и ушната школка се чисти. Вметнете го врвот на тримерот во ноздрата или увото, не повеќе од 5 mm длабоко. Кога тримерот е вклучен, нежно движете го за да ги отстраните само влакната што се протегаат надвор од увото или носот.

Тример за брада и мустаки (9)

Инсталирајте го тримерот (9) на уредот. Нежно движете го активниот тример над местото каде што сакате да ја скратите косата. Држете го уредот подалеку од очите. Комплетот содржи три чешели: 1 mm, 2 mm и 3 mm (9a). По употреба, вратете го капакот на тримерот (9b).

Патна брав

1. Притиснете го и држете го прекинувачот за вклучување (1) 3 секунди.
2. По 3 секунди, уредот ќе престане да работи и ќе се појави икона за „заклучување“ (d).
3. За отклучување, притиснете го и држете го прекинувачот за вклучување (1) 3 секунди

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

Се препорачува чистење по секоја употреба. Секогаш исклучувајте го уредот и исклучете го од полначот пред чистење.

1. Користете ја приложената четка за да ја избричите избричената коса од внатрешноста на главата и помеѓу сечилата на бричот и тримерот.
2. На секои неколку сечења, подмачкајте ја главата со истурање 2 до 3 капки масло за одржување на сечилото во просторот помеѓу фиксните и подвижните сечила.
3. Додатоците може да се мијат под млаз вода откако ќе се одвојат од моторната единица. Секогаш внимавајте да не го намократе целиот уред или неговиот приклучок за полнење.

Технички податоци:

Работно време: 60 минути

Време на полнење 90 минути

Тип на батерија: Литиум-јонска

Капацитет на батеријата: 800 mAh

Напон на полнење: 5V DC 1A

Водоотпорност: IPX5

Заради заштита на животната средина. Информации за отпадна електрична и електронска опрема.

Согласно член 13, ставови 1 и 2 од Законот од 11 септември 2015 година за отпадна електрична и електронска опрема, со ова ве информираме за правилното ракување со отпадна електрична и електронска опрема:

1. Забрането е фрлање на употребена електрична и електронска опрема заедно со друг отпад – ова е потврдено со ознаката во форма на „прецртана корпа за отпадоци“, со која се бара селективно собирање на овој вид отпад.
2. Електричните и електронските уреди може да содржат опасни супстанции, смеси и компоненти кои, доколку се испуштат во животната средина, можат да претставуваат сериозна закана за здравјето и животот на луѓето и живите организми. Тие можат да доведат до бројни здравствени заболувања, како што се оштетување на видот, слухот и говорот. Тие исто така можат да ги оштетат бубрезите, црниот дроб и срцето и да предизвикаат кожни заболувања. Штетните супстанции, исто така, можат негативно да влијаат на респираторниот и репродуктивниот систем и да доведат до рак. Консумирањето растенија што растат во контаминирана почва и производи добиени од нив може да претставуваат ризик од овие здравствени последици.
3. Употребената електрична и електронска опрема треба да се предава само на овластени места за собирање, чиј



список треба да биде достапен на веб-страницата на секоја општинска канцеларија.

4. Домаќинствата играат важна улога во придонесот кон повторната употреба и обновувањето, вклучително и рециклирањето, на употребуваната опрема. Тие исто така играат клучна улога во системот за управување со отпад од употребувана електрична и електронска опрема, овозможувајќи директен пренос на отпадот до овластени места за собирање и елиминирање на непожелните социјални навики што резултираат со оставање на отпадна опрема на ненаменети места.

Дополнително, вратете ја употребената електрична и електронска опрема до местото на испорака. При испорака на опрема за домаќинство до купувачот, дистрибутерот е должен бесплатно да ја подигне употребената опрема за домаќинство на местото на испорака, под услов употребената опрема да е од ист тип и да служи за истата намена како и испорачаната опрема.

Картонската амбалажа и полиетиленските (PE) кеси треба да се фрлат во соодветни контејнери наменети за селективно собирање на комунален отпад, како што е опишано. Доколку уредот содржи батерии, тие треба да се отстранат и да се однесат на посебно место за собирање и отстранување.

Не го фрлајте уредот во контејнер за комунален отпад!!

Сервис Доколку сакате да купите резервни делови или да поднесете било каква жалба, ве молиме контактирајте директно со продавачот кој ја издал сметката.

Korisnički priručnik (HR)

OPĆI SIGURNOSNI UVJETI VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU

1. Prije upotrebe uređaja pročitajte upute za uporabu i slijedite ih. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu zlouporabom ili nepravilnim radom uređaja.
2. Ovaj uređaj je namijenjen samo za kućnu upotrebu. Ne koristite ga u druge svrhe osim za one za koje je namijenjen.
3. Uređaj treba spajati samo na USB utičnicu od 5 V/1 A. Za veću sigurnost korištenja, nemojte istovremeno spajati više električnih uređaja na jedan USB priključak.
4. Budite izuzetno oprezni pri korištenju uređaja dok su djeca u blizini. Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem. Ne dopustite djeci ili bilo kome tko nije upoznao s uređajem da ga koristi.
5. UPOZORENJE: Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija te osobe s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva ili znanja o uređaju, pod uvjetom da su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili da su dobile upute o sigurnom korištenju

- uređaja te su svjesne rizika. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako nisu u dobi od 8 godina i starija te su pod nadzorom.
6. UPOZORENJE: Uređaj držite suhim.
7. UPOZORENJE: Prije čišćenja uređaja, isključite USB kabel za napajanje iz uređaja.
8. UPOZORENJE: Nepravilna uporaba uređaja može uzrokovati ozljede poput posjekotina ili ogrebotina.
9. UPOZORENJE: Ne ostavljajte uređaj uključen bez nadzora.
10. UPOZORENJE: Ne stavljajte prste ili bilo koje druge predmete u oštrice ili otvore na kućištu uređaja.
11. Uređaj ne smiju koristiti djeca ili osobe s ograničenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima bez nadzora ovlaštenih ili iskusnih osoba i uvijek u skladu s ovim uputama.
12. Molimo provjerite imaju li kabel za napajanje i USB priključak vidljivih oštećenja.
13. Ne uranjajte kabel, utikač ili cijeli uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Ne izlažite uređaj vremenskim uvjetima (kiša, sunce itd.).
14. Ne koristite uređaj s oštećenim USB kabelom za napajanje ili ako je ispio ili oštećen na bilo koji drugi način ili ne radi ispravno. Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Oštećeni uređaj vratite u ovlaštenu servisnu centar na pregled ili popravak. Sve popravke smiju obavljati samo ovlaštenu servisni centri. Nepravilno izvedeni popravci mogu predstavljati ozbiljan rizik za korisnika.
15. Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih materijala.
16. USB kabel za napajanje ne smije dodirivati vruće površine.
17. Ne ostavljajte USB uređaj priključen bez nadzora.
18. Ne koristite uređaj u blizini vode, npr. u tušu, kadi ili iznad umivaonika napunjenog vodom.
19. Ne dopustite da se uređaj smoči. Ako uređaj padne u vodu tijekom punjenja, odmah isključite napajanje iz zidne utičnice. Ne stavljajte ruke u vodu dok je uređaj uključen u struju. Prije ponovne

upotrebe, neka ga pregleda kvalificirani električar.

20. Ne rukujte uređajem ili napajanjem mokrim rukama.

21. Uređaj treba isključiti svaki put kada se sprema.



UPOZORENJE: Ne koristite ovu opremu u blizini kada, tuševa, bazena ili sličnih posuda s vodom.

Opis uređaja

- | | |
|--|--|
| 1. Prekidač za napajanje/postavka brzine | 2. LED zaslon |
| 3. Indikator napunjenosti baterije | 4. Indikator punjenja |
| 5. Turbo način rada | 6. Brijač s mrežicom |
| 7. Četka za čišćenje lica | 8. Trimer za uši i nos |
| 9. Trimer za bradu i brkove | 9a. Nastavci: trimer za bradu i brkove: 1 mm, 2 mm, 3 mm |
| 9b. Poklopac trimera | 10. Ulje za održavanje oštrice |
| 11. Četka za čišćenje | 12. Kabel za napajanje |

Prije prve upotrebe:

1. Uklonite svu ambalažu i marketinški materijal
2. Vlažnom krpom obrišite glavu i trimer.
3. Dijelovi koje je potrebno popraviti moraju biti ugrađeni na način da ne mogu pasti u vodu.

PUNJENJE BRIJAČA

1. Spojite kabel za napajanje (11) na utičnicu za punjenje na dnu uređaja, a zatim spojite kabel na izvor napajanja s naponom od samo 5 V DC 1 A - u suprotnom biste mogli pregorjeti uređaj.
2. Zaslon će prikazivati status napunjenosti baterije od 00% do 100% i indikator punjenja (4)
3. Baterija se puni dok ne dostigne 100% napunjenosti.
4. Nakon što je punjenje završeno, isključite uređaj iz napajanja.

KORISTITI

Pomaknite prekidač za napajanje (1) da biste uključili uređaj. Ponovno ga pomaknite da biste prešli na turbo način rada (5) za veću brzinu - ikona TURBO (3) će se pojaviti na zaslonu. Pomaknite prekidač za napajanje natrag da biste isključili uređaj.

KORIŠTENJE UREĐAJA

Po potrebi postavite odgovarajući čep. Za uklanjanje čvrsto povucite dok se komponenta ne odvoji. Za ponovno postavljanje, postavite čep i lagano pritisnite prema dolje - trebao bi kliknuti i sjesti na mjesto.

Brijač s mrežicom (6)

Postavite glavu brijača s mrežicom (6) na uređaj. Počnite se brijati u smjeru suprotnom od rasta dlačica. Za temeljitije brijanje, jednom rukom rastegnite kožu, a drugom se brijte. Kada završite, vratite poklopac glave.

Četka za čišćenje lica (7)

Ovaj nastavak je dizajniran za dubinsko čišćenje pora i piling. Priprema kožu za bolju apsorpciju krema, seruma i hidratantnih krema.

Nanesite gel ili pjenu za čišćenje (ne običan sapun). Nježno masirajte lice kružnim pokretima oko 30 sekundi.

Išperite lice i temeljito operite nastavak.

Trimer za uši i nos (8)

Instalirajte trimer za uši i nos (8) na uređaj. Prije upotrebe trimera provjerite jesu li vam septum i ušna resica čisti. Umetnite vrh trimera u nosnicu ili uho ne dublje od 5 mm. Dok je trimer uključen, nježno ga pomičite kako biste uklonili samo dlačice koje strše izvan uha ili nosa.

Trimer za bradu i brkove (9)

Postavite trimer (9) na uređaj. Lagano pomičite aktivni trimer preko područja gdje želite skratiti dlačice. Držite uređaj dalje od očiju. Set uključuje tri češlja: 1 mm, 2 mm i 3 mm (9a). Nakon upotrebe vratite poklopac trimera (9b).

Putna brava

1. Pritisnite i držite prekidač za napajanje (1) 3 sekunde.
2. Nakon 3 sekunde, uređaj će prestati raditi i pojaviti će se ikona "lokota" (d).
3. Za otključavanje pritisnite i držite prekidač za napajanje (1) 3 sekunde

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Preporučuje se čišćenje nakon svake upotrebe. Uvijek isključite uređaj i odspojite ga s punjača prije čišćenja.

1. Priloženom četkom uklonite obrijane dlake s unutarnje strane glave i između oštrica brijaača i trimera.
2. Nakon svakih nekoliko rezova, podmažite glavu tako da u prostor između fiksnih i pokretnih oštrica ulijete 2 do 3 kapi ulja za održavanje oštrica.
3. Nastavci se mogu prati pod mlazom vode nakon što se odvoje od motorne jedinice. Uvijek pazite da ne smočite cijeli uređaj ili njegov priključak za punjenje.

Tehnički podaci:

Radno vrijeme: 60 minuta

Vrijeme punjenja 90 minuta

Vrsta baterije: Litij-ionska

Kapacitet baterije: 800 mAh

Napon punjenja: 5V DC 1A

Vodootpornost: IPX5

Za dobrobit okoliša. Informacije o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi. Sukladno članku 13. stavcima 1. i 2. Zakona od 11. rujna 2015. o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi, ovime vas obavještavamo o pravilnom rukovanju otpadnom električnom i elektroničkom opremom:

1. Zabranjeno je odlaganje rabljene električne i elektroničke opreme zajedno s ostalim otpadom – to potvrđuje oznaka u obliku „prekrižene kante“, koja zahtijeva selektivno prikupljanje ove vrste otpada.
2. Električni i elektronički uređaji mogu sadržavati opasne tvari, smjese i komponente koje, ako se ispuste u okoliš, mogu predstavljati ozbiljnu prijetnju zdravlju i životu ljudi i živih organizama. Mogu dovesti do brojnih zdravstvenih tegoba, poput oštećenja vida, sluha i govora. Također mogu oštetiti bubrege, jetru i srce te uzrokovati kožne bolesti. Štetne tvari mogu negativno utjecati i na dišni i reproduktivni sustav te dovesti do raka. Konzumiranje biljaka koje rastu u kontaminiranom tlu i proizvoda dobivenih iz njih može predstavljati rizik od ovih zdravstvenih posljedica.
3. Rabljenu električnu i elektroničku opremu treba predati samo ovlaštenim sabirnim mjestima, čiji popis treba biti dostupan na mrežnim stranicama svakog Općinskog ureda.
4. Kućanstva igraju važnu ulogu u doprinosu ponovnoj upotrebi i uporabi, uključujući recikliranje, rabljene opreme. Također igraju ključnu ulogu u sustavu gospodarenja otpadom za rabljenu električnu i elektroničku opremu, omogućujući izravan prijenos otpada na ovlaštena mjesta za prikupljanje i uklanjajući neželjene društvene navike koje rezultiraju ostavljanjem otpadne opreme na nenamjenskim mjestima.

Osim toga, vratite rabljenu električnu i elektroničku opremu na mjesto isporuke. Prilikom isporuke kućanskih aparata kupcu, distributer je dužan besplatno preuzeti rabljene kućanske aparate na mjestu isporuke, pod uvjetom da je rabljeni aparat iste vrste i služi istoj namjeni kao i isporučeni aparat.



Kartonsku ambalažu i polietilenske (PE) vrećice treba odložiti u odgovarajuće spremnike namijenjene za selektivno prikupljanje komunalnog otpada, kako je opisano. Ako uređaj sadrži baterije, treba ih ukloniti i odnijeti na odvojeno mjesto za prikupljanje i odlaganje.

Ne bacajte uređaj u kontejner za komunalni otpad!!

Servis Ako želite kupiti rezervne dijelove ili podnijeti bilo kakve pritužbe, obratite se izravno prodavaču koji je izdao račun.

Керівництво користувача (UK)

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ БЕЗПЕКИ ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

1. Перед використанням пристрою прочитайте інструкцію з експлуатації та дотримуйтесь інструкцій, що містяться в ній. Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження, спричинені неправильним використанням або неналежною експлуатацією пристрою.
2. Цей пристрій призначений лише для домашнього використання. Не використовуйте його для будь-яких інших цілей, окрім тих, за яким він призначений.
3. Пристрій слід підключати лише до USB-роз'єму 5 В/1 А. Для підвищення безпеки використання не підключайте кілька електричних пристроїв до одного USB-порту одночасно.
4. Будьте вкрай обережні, користуючись пристроєм, коли поруч є діти. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм. Не дозволяйте дітям або будь-кому, хто не знайомий з пристроєм, користуватися ним.
5. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Цей прилад можуть використовувати діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, або особи, які не мають досвіду чи знань щодо приладу, за умови, що вони перебувають під наглядом особи, відповідальної за їхню безпеку, або їм було надано інструкції щодо безпечного

використання приладу та вони усвідомлюють пов'язані з цим ризики. Дітям не слід гратися з приладом. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми віком від 8 років і під наглядом.

6. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Тримайте пристрій сухим.

7. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед очищенням пристрою від'єднайте кабель живлення USB від пристрою.

8. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Неправильне використання пристрою може призвести до травм, таких як порізи або садна.

9. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не залишайте пристрій увімкненим без нагляду.

10. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не вставляйте пальці чи будь-які інші предмети в леза або отвори в корпусі пристрою.

11. Пристрій не повинен використовуватися дітьми або особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями без нагляду уповноважених або досвідчених осіб та завжди відповідно до цих інструкцій.

12. Будь ласка, перевірте шнур живлення та USB-штекер на наявність видимих пошкоджень.

13. Не занурюйте кабель, штекер або весь пристрій у воду чи будь-яку іншу рідину. Не піддавайте пристрій впливу погодних умов (дощу, сонця тощо).

14. Не використовуйте пристрій з пошкодженим USB-кабелем живлення, якщо він упав або був пошкоджений будь-яким іншим чином, або якщо він несправний. Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій. Поверніть пошкоджений пристрій до авторизованого сервісного центру для перевірки або ремонту. Усі ремонтні роботи повинні виконуватися лише авторизованими сервісними центрами. Неправильно виконаний ремонт може становити серйозну небезпеку для користувача.

15. Не використовуйте пристрій поблизу легкозаймистих матеріалів.

16. Кабель живлення USB не повинен торкатися гарячих поверхонь.
17. Не залишайте підключений USB-пристрій без нагляду.
18. Не використовуйте пристрій поблизу води, наприклад, у душі, ванні або над умивальником, наповненим водою.
19. Не допускайте потрапляння вологи на пристрій. Якщо пристрій упаде у воду під час заряджання, негайно від'єднайте блок живлення від розетки. Не занурюйте руки у воду, коли пристрій підключений до мережі. Перед повторним використанням перевірте пристрій кваліфікованим електриком.
20. Не беріть пристрій або блок живлення мокрими руками.
21. Пристрій слід вимикати щоразу, коли його прибирають.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте це обладнання поблизу ванн, душових кабін, басейнів або подібних ємностей з водою.

Опис пристрою

- | | |
|--|---|
| 1. Перемикач живлення/налаштування швидкості | 2. Світлодіодний дисплей |
| 3. Індикатор заряду акумулятора | 4. Індикатор заряджання |
| 5. Турбо-режим | 6. Сітчаста бритва |
| 7. Щітка для очищення обличчя | 8. Тример для вух та носа |
| 9. Тример для бороди та вусів | 9а. Насадки: тример для бороди та вусів: 1 мм, 2 мм, 3 мм |
| 9б. Кришка тримера | 10. Олія для догляду за лезом |
| 11. Щітка для чищення | 12. Шнур живлення |

Перед першим використанням:

1. Видаліть усі пакувальні та маркетингові матеріали
2. Протріть головку та тримери вологою тканиною.
3. Деталі, які потребують ремонту, повинні бути встановлені таким чином, щоб вони не могли впасти у воду.

ЗАРЯДКА БРИТВИ

1. Підключіть кабель живлення (11) до зарядного гнізда в основі пристрою, а потім підключіть кабель до джерела живлення з напругою лише 5 В постійного струму 1 А – інакше ви можете спалити пристрій.

2. На дисплеї відобразатиметься стан заряду акумулятора від 00% до 100% та індикатор заряджання (4).
3. Акумулятор заряджається, доки не досягне 100% заряду.
4. Після завершення заряджання від'єднайте пристрій від джерела живлення.

ВИКОРИСТАННЯ

Посуньте перемикач живлення (1), щоб увімкнути пристрій. Посуньте його ще раз, щоб переключитися в турбо-режим (5) для вищої швидкості – на екрані з'явиться значок TURBO (3). Посуньте перемикач живлення назад, щоб вимкнути пристрій.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

Встановіть відповідний ковпачок за потреби. Щоб зняти, міцно потягніть, доки компонент не від'єднається. Щоб встановити його назад, розташуйте ковпачок і обережно натисніть — він має клацнути та зафіксуватися на місці.

Сітчаста бритва (6)

Встановіть бритвену головку-сітку (6) на пристрій. Почніть голитися проти напрямку росту волосся. Для ретельнішого гоління розтягніть шкіру однією рукою та голить іншою. Після завершення закрийте кришку головки.

Щітка для очищення обличчя (7)

Ця насадка призначена для глибокого очищення пор та відлущування. Вона готує шкіру до кращого поглинання кремів, сироваток та зволожувальних засобів.

Нанесіть гель або пінку для вмивання (не звичайне мило). Ніжно масажуйте обличчя круговими рухами протягом приблизно 30 секунд.

Змийте обличчя та ретельно вимийте насадку.

Тример для вух та носа (8)

Встановіть тример для вух та носа (8) на пристрій. Перед використанням тримера переконайтеся, що ваша вушна перегородка та мочка вуха чисті. Вставте кінчик тримера в ніздрю або вухо не глибше ніж на 5 мм. Увімкнувши тример, обережно рухайте ним, щоб видалити лише волосся, що виходить за межі вуха або носа.

Тример для бороди та вусів (9)

Встановіть тример (9) на пристрій. Обережно перемістіть активний тример над ділянкою, де ви хочете вкоротити волосся. Тримайте пристрій подалі від очей. Комплект містить три гребінці: 1 мм, 2 мм та 3 мм (9a). Після використання закрийте кришку тримера (9b).

Дорожній замок

1. Натисніть і утримуйте вимикач живлення (1) протягом 3 секунд.
2. Через 3 секунди пристрій перестане працювати, і з'явиться значок «блокування» (d).
3. Щоб розблокувати, натисніть і утримуйте вимикач живлення (1) протягом 3 секунд

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Рекомендується чистити пристрій після кожного використання. Завжди вимикайте пристрій та від'єднайте його від зарядного пристрою перед чисткою.

1. Використовуйте щітку, що додається, щоб змести поголене волосся зсередини голови та між лезами бритви й тримера.
2. Через кожні кілька розрізів змашуйте головку, наливаючи 2-3 краплі олії для обслуговування лез у простір між нерухомим та рухомим лезами.
3. Насадки можна мити під проточною водою від'єднання від моторного блоку. Завжди

будьте обережні, щоб не намочити весь пристрій або його зарядний порт.

Технічні дані:

Робочий час: 60 хвилин

Час заряджання 90 хвилин

Тип батареї: літій-іонна

Ємність акумулятора: 800 мАг

Напруга заряджання: 5 В постійного струму 1 А

Водонепроникність: IPX5



Заради довкілля. Інформація про відходи електричного та електронного обладнання. Відповідно до статті 13, пунктів 1 та 2 Закону від 11 вересня 2015 року про відходи електричного та електронного обладнання, цим повідомляємо вас про належне поводження з відходами електричного та електронного обладнання:

1. Забороняється розміщувати використане електричне та електронне обладнання разом з іншими відходами – це підтверджується маркуванням у вигляді «перекресленого контейнера», що вимагає роздільного збору цього виду відходів.

2. Електричні та електронні пристрої можуть містити небезпечні речовини, суміші та компоненти, які у разі потрапляння в навколишнє середовище можуть становити серйозну загрозу для здоров'я та життя людей і живих організмів. Вони можуть призвести до численних захворювань, таких як порушення зору, слуху та мовлення. Вони також можуть пошкодити нирки, печінку та серце, а також спричинити захворювання шкіри. Шкідливі речовини також можуть негативно впливати на дихальну та репродуктивну системи та призводити до раку. Вживання рослин, що ростуть на забрудненому ґрунті, та продуктів, отриманих з них, може становити ризик цих наслідків для здоров'я.

3. Використане електричне та електронне обладнання слід здавати лише до авторизованих пунктів збору, список яких має бути доступний на вебсайті кожного муніципального управління.

4. Домогосподарства відіграють важливу роль у повторному використанні та утилізації, включаючи переробку, вживаного обладнання. Вони також відіграють ключову роль у системі управління відходами для вживаного електричного та електронного обладнання, дозволяючи безпосередньо передавати відходи до авторизованих пунктів збору та усуваючи небажані соціальні звички, які призводять до залишення відходів обладнання у непередбачених місцях.

Крім того, поверніть використане електричне та електронне обладнання до місця доставки. Під час доставки побутової техніки покупцю дистриб'ютор зобов'язаний безкоштовно забрати використану побутову техніку в місці доставки, за умови, що використана техніка того ж типу та служить тій самій меті, що й доставлена техніка. Картонну упаковку та поліетиленові (PE) пакети слід утилізувати у відповідні контейнери, призначені для роздільного збору побутових відходів, як описано. Якщо пристрій містить батареї, їх слід виїняти та віднести до пункту окремого збору та утилізації.

Не викидайте пристрій у контейнер для побутових відходів!!

Сервіс Якщо ви бажаєте придбати запасні частини або подати будь-які скарги, зверніться безпосередньо до продавця, який видав чек.

Упутство за употребу (SR)

ОПШТИ УСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ
ВАЖНА БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
ПАЖЛИВО ПРОЧИТАЈТЕ И САЧУВАЈТЕ ЗА БУДУЋУ
УПОТРЕБУ

1. Пре употребе уређаја, прочитајте упутство за употребу и следите упутства која се у њему налазе. Произвођач није одговоран за било какву штету насталу услед злоупотребе или

неправилног рада уређаја.

2. Овај уређај је намењен само за кућну употребу. Не користите га у друге сврхе осим оне за коју је намењен.

3. Уређај треба повезати само на УСБ утичницу од 5V/1A.

Да бисте повећали безбедност употребе, немојте истовремено повезивати више електричних уређаја на један USB порт.

4. Будите изузетно опрезни када користите уређај када су деца у близини. Не дозволите деци да се играју уређајем. Не дозволите деци или било коме ко није упознат са уређајем да га користи.

5. УПОЗОРЕЊЕ: Овај уређај могу користити деца узраста од 8 година и више и особе са ограниченим физичким, сензорним или менталним способностима, или особе које немају искуства или знања о уређају, под условом да су под надзором особе одговорне за њихову безбедност или да су добиле упутства о безбедном коришћењу уређаја и да су свесне ризика. Деца не смеју да се играју уређајем. Чишћење и одржавање не смеју обављати деца осим ако немају 8 година и више и нису под надзором.

6. УПОЗОРЕЊЕ: Држите уређај сувим.

7. УПОЗОРЕЊЕ: Пре чишћења уређаја, искључите УСБ кабл за напајање из уређаја.

8. УПОЗОРЕЊЕ: Неправилна употреба уређаја може довести до повреда као што су посекотине или огреботине.

9. УПОЗОРЕЊЕ: Не остављајте уређај укључен без надзора.

10. УПОЗОРЕЊЕ: Не убацујте прсте или било које друге предмете у сечива или отворе на кућишту уређаја.

11. Уређај не смеју да користе деца или особе са ограниченим физичким, сензорним или менталним способностима без надзора овлашћених или искусних особа и увек у складу са овим упутствима.

12. Молимо проверите да ли кабл за напајање и УСБ утикач имају видљива оштећења.

13. Не потапајте кабл, утикач или цео уређај у воду или било коју другу течност. Не излажите уређај временским условима (киша, сунце итд.).

14. Не користите уређај са оштећеним УСБ каблом за напајање, или ако је испуштен или оштећен на било који други начин, или је неисправан. Не покушавајте сами да поправите уређај. Вратите оштећени уређај у овлашћени сервисни центар на преглед или поправку. Све поправке треба да обављају само овлашћени сервисни центри. Неправилно извршене поправке могу представљати озбиљан ризик за корисника.

15. Не користите уређај у близини запаљивих материјала.

16. УСБ кабл за напајање не сме да додирује вруће површине.

17. Не остављајте USB уређај прикључен без надзора.

18. Не користите уређај у близини воде, нпр. у тушу, кади или изнад умиваоника напуњеног водом.

19. Не дозволите да се уређај покваси. Ако уређај падне у воду током пуњења, одмах искључите напајање из зидне утичнице. Не стављајте руке у воду док је уређај укључен у струју. Пре него што га поново користите, нека уређај провери квалификовани електричар.

20. Не рукујте уређајем или напајањем мокрым рукама.

21. Уређај треба искључити сваки пут када се одложи.



УПОЗОРЕЊЕ: Не користите ову опрему у близини када, тушева, базена или сличних посуда које садрже воду.

Опис уређаја

1 Прекидач за напајање/подешавање брзине

3. Индикатор напуњености батерије

5. Турбо режим

7. Четкица за чишћење лица

9. Тример за браду и бркове

2. ЛЕД дисплеј

4. Индикатор пуњења

6. Бријач са фолијом

8. Тример за уши и нос

9а. Додаци: тример за браду и бркове: 1 мм, 2 мм, 3 мм

96. Поклопац тримера

11. Четка за чишћење

10. Уље за одржавање сечива

12. Кабл за напајање

Пре прве употребе:

1. Уклоните сву амбалажу и маркетиншки материјал
2. Користите влажну крпу да обришете главу и тримере.
3. Делови које је потребно поправити морају бити постављени тако да не могу пасти у воду.

ПУЊЕЊЕ БРИЈАЧА

1. Повежите кабл за напајање (11) са утичницом за пуњење на дну уређаја, а затим повежите кабл са извором напајања са напоном од само 5V DC 1A - у супротном можете прегорети уређај.
2. На екрану ће се приказивати статус напуњености батерије од 00% до 100% и индикатор пуњења (4)
3. Батерија се пуни док не достигне 100% напуњености.
4. Када се пуњење заврши, искључите уређај из напајања.

УПОТРЕБА

Померите прекидач за напајање (1) да бисте укључили уређај. Поново га померите да бисте прешли на турбо режим (5) за већу брзину - икона ТУРБО (3) ће се појавити на екрану. Померите прекидач за напајање назад да бисте искључили уређај.

КОРИШЋЕЊЕ УРЕЂАЈА

По потреби инсталирајте одговарајући поклопац. Да бисте га уклонили, чврсто повуците док се компонента не одвоји. Да бисте га поново поставили, поставите поклопац и нежно га притисните надоле — требало би да кликне и да се уклопи на место.

Бријач са фолијом (6)

Поставите главу бријача са фолијом (6) на уређај. Почните да се бријете у смеру супротном од раста длачица. За темељније бријање, истегните кожу једном руком, а бријте се другом. Када завршите, вратите поклопац главе.

Четкица за чишћење лица (7)

Овај додатак је дизајниран за дубинско чишћење пора и пилинг. Припрема кожу за бољу апсорпцију крема, серума и хидратантних крема.

Нанесите гел или пену за чишћење лица (не обичан сапун). Нежно масирајте лице кружним покретима око 30 секунди.

Исперите лице и темељно оперите додатак.

Тример за уши и нос (8)

Инсталирајте тример за уши и нос (8) на уређај. Пре употребе тримера, уверите се да су вам септум и ушна ресица чисти. Уметните врх тримера у ноздрву или ухо не више од 5 мм дубоко. Док је тример укључен, нежно га померајте да бисте уклонили само длачице које прелазе преко уха или носа.

Тример за браду и бркове (9)

Инсталирајте тример (9) на уређај. Пажљиво померајте активни тример преко подручја где желите да скратите длаке. Држите уређај даље од очију. Комплет садржи три чешља: 1 мм, 2 мм и 3 мм (9а). Након употребе, вратите поклопац тримера (96).

Путна брава

1. Притисните и држите прекидач за напајање (1) 3 секунде.
2. Након 3 секунде, уређај ће престати да ради и појавиће се икона „катања“ (d).
3. Да бисте откључали, притисните и држите прекидач за напајање (1) 3 секунде

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Чишћење се препоручује након сваке употребе. Увек искључите уређај и искључите га из пуњача пре чишћења.

1. Користите приложену четку да бисте обријали длаке са унутрашњости главе и између сечива бријача и тримера.
2. Након сваких неколико резова, подмажите главу тако што ћете сипати 2 до 3 капи уља за одржавање сечива у простор између фиксних и покретних сечива.
3. Додаци се могу прати под млазом воде након што се одвоје од моторне јединице. Увек пазите да не поквасите цео уређај или његов прикључак за пуњење.

Технички подаци:

Радно време: 60 минута

Време пуњења 90 минута

Тип батерије: Литијум-јонска

Капацитет батерије: 800 mAh

Напон пуњења: 5V DC 1A

Водоотпорност: IPX5

За добробит животне средине. Информације о отпадној електричној и електронској опреми. У складу са чланом 13, став 1 и 2 Закона од 11. септембра 2015. године о отпадној електричној и електронској опреми, овим вас обавештавамо о правилном руковању отпадном електричном и електронском опремом:

1. Забрањено је одлагање коришћене електричне и електронске опреме заједно са осталим отпадом – то је потврђено знаком у облику „прецртане канте“, која захтева селективно сакупљање ове врсте отпада.
2. Електрични и електронски уређаји могу да садрже опасне супстанце, смеше и компоненте које, ако се испусте у животну средину, могу представљати озбиљну претњу по здравље и живот људи и живих организама. Могу довести до бројних здравствених тегоба, као што су оштећења вида, слуха и говора. Такође могу оштетити бубреге, јетру и срце, и изазвати кожне болести. Штетне супстанце могу негативно утицати и на респираторни и репродуктивни систем и довести до рака. Конзумирање биљака које расту у контаминираним земљишту и производа добијених од њих може представљати ризик од ових здравствених последица.

3. Коришћену електричну и електронску опрему треба предати само овлашћеним местима за сакупљање, чија листа треба да буде доступна на веб страници сваке општинске канцеларије.

4. Домаћинства играју важну улогу у доприносу поновној употреби и опоравку, укључујући рециклажу, коришћене опреме. Она такође играју кључну улогу у систему управљања отпадом од коришћене електричне и електронске опреме, омогућавајући директан пренос отпада на овлашћена места за сакупљање и елиминисање непожељне друштвене навике које доводе до остављања отпадне опреме на непредвиђеним местима.

Поред тога, вратите коришћену електричну и електронску опрему на место испоруке. Приликом испоруке кућних апарата купцу, дистрибутер је обавезан да бесплатно преузме коришћене кућне апарате на месту испоруке, под условом да је коришћена опрема истог типа и да је служила истој намени као и испоручена опрема. Картонску амбалажу и полиетиленске (ПЕ) кесе треба одлагати у одговарајуће контејнере намењене за селективно сакупљање комуналног отпада, као што је описано. Ако уређај садржи батерије, треба их уклонити и однети на посебно место за сакупљање и одлагање.

Не бацајте уређај у контејнер за комунални отпад!!

Сервис Уколико желите да купите резервне делове или да поднесете било какве рекламације, обратите се директно продавцу који је издао рачун.

دليل المستخدم تخدم (RA)

شروط السلامة العامة
تعليمات السلامة الهامة
اقرأ بعناية واحتفظ بهذه الوثيقة للرجوع إليها مستقبلاً

1. قبل استخدام الجهاز، يُرجى قراءة دليل التعليمات واتباع الإرشادات الواردة فيه. لا تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية أي ضرر ناتج عن سوء استخدام الجهاز أو تشغيله بشكل غير صحيح.
2. هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط. لا تستخدمه لأي غرض آخر غير الغرض المخصص له.
3. يجب توصيل الجهاز فقط بمقبس USB بجهد 5 فولت/1 أمبير. لزيادة سلامة الاستخدام، لا تقم بتوصيل أجهزة كهربائية متعددة بمنفذ USB واحد في نفس الوقت.
4. توخّ الحذر الشديد عند استخدام الجهاز بوجود الأطفال في الجوار. لا تسمح للأطفال باللعب بالجهاز. لا تسمح للأطفال أو أي شخص غير مُلمّ بالجهاز باستخدامه.
5. تحذير: يُسمح باستخدام هذا الجهاز للأطفال بعمر ٨ سنوات فما فوق، وللأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو للأشخاص الذين يفتقرون إلى الخبرة أو المعرفة بالجهاز، شريطة أن يكونوا تحت إشراف شخص مسؤول عن سلامتهم، أو أن يكونوا قد تلقوا تعليمات حول كيفية استخدام الجهاز بأمان، وأن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة. لا يجوز للأطفال اللعب بالجهاز. كما لا يجوز للأطفال تنظيف الجهاز أو صيانته إلا إذا كانوا بعمر ٨ سنوات فما فوق وتحت إشراف شخص بالغ.
6. تحذير: حافظ على الجهاز جافًا.
7. تحذير: قبل تنظيف الجهاز، افصل كابل طاقة USB عن الجهاز.
8. تحذير: قد يؤدي الاستخدام غير السليم للجهاز إلى إصابات مثل الجروح أو الخدوش.
9. تحذير: لا تترك الجهاز قيد التشغيل دون مراقبة.
10. تحذير: لا تدخل أصابعك أو أي أجسام أخرى في الشفرات أو الفتحات الموجودة في غلاف الجهاز.
11. لا ينبغي استخدام الجهاز من قبل الأطفال أو الأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة دون إشراف من قبل أشخاص مخولين أو ذوي خبرة ودائمًا وفقًا لهذه التعليمات.
12. يرجى التحقق مما إذا كان سلك الطاقة ومقبس USB يعانيان من أي تلف ظاهر.
13. لا تغمر الكابل أو القابض أو الجهاز بأكمله في الماء أو أي سائل آخر. لا تعرض الجهاز لظروف الطقس (المطر، الشمس، إلخ).
14. لا تستخدم الجهاز إذا كان كابل طاقة USB تالفًا، أو إذا سقط أو تعرض للتلف بأي شكل آخر، أو إذا كان به خلل. لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. أعد الجهاز التالف إلى مركز خدمة معتمد للفحص أو الإصلاح. يجب أن تتم جميع عمليات الإصلاح فقط من قبل مراكز الخدمة المعتمدة. قد تشكل عمليات الإصلاح غير الصحيحة خطرًا جسيمًا

على المستخدم.

15. لا تستخدم الجهاز بالقرب من المواد القابلة للاشتعال.

16. يجب ألا يلامس كابل طاقة USB الأسطح الساخنة.

17. لا تترك جهاز USB موصولاً دون مراقبة.

18. لا تستخدم الجهاز بالقرب من الماء، على سبيل المثال في الدش أو حوض الاستحمام أو فوق حوض غسيل مملوء بالماء.

19. لا تسمح بتبلل الجهاز. إذا سقط الجهاز في الماء أثناء الشحن، افصله فوراً من مقبس الحائط. لا تضع يديك في الماء أثناء توصيل الجهاز بالكهرباء. قبل استخدامه مرة أخرى، اطلب من فني كهربائي مؤهل فحصه.

20. لا تلمس الجهاز أو مصدر الطاقة بأيدي مبللة.

21. يجب إيقاف تشغيل الجهاز في كل مرة يتم وضعها في مكانها.



تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من أحواض

الساخنة أو الحمام أو الدش أو حمامات الساونا أو الأوعية المماثلة التي تحتوي على الماء.

وصف الجهاز

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. عدسة الكاميرا / عدسة التصوير | 2. LED ضوء تشغيل |
| 3. قيراطل ان حش رشوم | 4. ن حشلا رشوم |
| 5. وبريتلا عضو | 6. دق معدن ياقرة تاذ ققالح قنيكام |
| 7. هجولا فيظنت ةاشرف | 8. فنال او نذال بيذشت ةادأ |
| 9. براشلاو ةيحلل بيذشت قنيكام | 10. براشلاو ةيحلل بيذشت ةادأ: تاقحلل |
| 9. بيذشتلا ةلا ءاطغ | 10. فرفشلا قنياصل تيز |
| 11. فيظنتلا ةاشرف | 12. ققاطلا كلل |

قبل الاستخدام الأول:

1. قم بإزالة جميع مواد التغليف والتسويق
2. استخدم قطعة قماش مبللة لمسح رأس ماكينة الحلاقة وأدوات التشذيب.
3. يجب تركيب الأجزاء التي تحتاج إلى إصلاح بطريقة تمنعها من السقوط في الماء.

شحن ماكينة الحلاقة

1. قم بتوصيل كابل الطاقة (11) بمقبس الشحن الموجود في قاعدة الجهاز، ثم قم بتوصيل الكابل بمصدر طاقة بجهد 5 فولت تيار مستمر 1 أمبير فقط - وإلا فقد تحرق الجهاز.
2. ستعرض الشاشة حالة شحن البطارية من 00% إلى 100% ومؤشر الشحن (4).
3. يتم شحن البطارية حتى تصل إلى نسبة شحن 100%.
4. بمجرد اكتمال الشحن، افصل الجهاز عن مصدر الطاقة.

يستخدم

حرك مفتاح التشغيل (1) لتشغيل الجهاز. حركه مرة أخرى للتبديل إلى وضع التبريد (5) للحصول على سرعة أعلى - سيظهر رمز التبريد (3) على الشاشة. أعد مفتاح التشغيل إلى وضعه الأصلي لإيقاف تشغيل الجهاز.

استخدام الجهاز
قم بتركيب الغطاء المناسب حسب الحاجة. لإزالته، اسحبه بقوة حتى ينفصل. لإعادة تركيبه، ضع الغطاء واضغط عليه برفق للأسفل حتى تسمع صوت طقطقة عند تثبيته في مكانه.

ماكينة حلقة ذات رقائى معدنية (6)
ثبّت رأس ماكينة الحلقة (6) على الجهاز. ابدأ الحلقة عكس اتجاه نمو الشعر. حلقة أدق، شدّ بشرتك بيد واحدة واحلق باليد الأخرى. عند الانتهاء، أعد غطاء الرأس.

فرشاة تنظيف الوجه (7)
صُممت هذه الأداة لتنظيف المسام بعمق وتفتير البشرة. وهي تُهيئ البشرة لامتناس أفضل للكريماى والسيرومات والمرطبات. ضعي غسولاً جل أو رغوياً (وليس صابوناً عادياً). دلكي وجهك بلطف بحركات دائرية لمدة 30 ثانية تقريباً. اشطفي وجهك واغسلي الملحق جيداً.

أداة تشذيب الأذن والأنف (8)
قم بتركيب أداة تشذيب شعر الأذن والأنف (8) على الجهاز. قبل استخدام الأداة، تأكد من نظافة الحاجز الأنفي وشحمة الأذن. أدخل طرف الأداة في فتحة الأنف أو الأذن بعمق لا يزيد عن 5 مم. شغل الأداة، وحركها برفق لإزالة الشعر الزائد خارج الأذن أو الأنف فقط.

ماكينة تشذيب اللحية والشارب (9)
ثبّت أداة التشذيب (9) على الجهاز. مرّر أداة التشذيب برفق على المنطقة التي ترغب في تقصير الشعر فيها. أبقِ الجهاز بعيداً عن العينين. تتضمن المجموعة ثلاثة أمشاط: 1 مم، 2 مم، و 3 مم (19). بعد الاستخدام، أعد غطاء أداة التشذيب (9).

قفل السفر
1. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة (1) لمدة 3 ثوانٍ.
2. بعد 3 ثوانٍ، سيتوقف الجهاز عن العمل وسيظهر رمز "قفل" (d).
3. لفتح القفل، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل (1) لمدة 3 ثوانٍ

التنظيف والصيانة
يُصح تنظيف الجهاز بعد كل استخدام. احرص دائماً على إيقاف تشغيل الجهاز وفصله عن الشاحن قبل التنظيف.
1. استخدم الفرشاة المرفقة لكس الشعر الملحق من داخل الرأس وبين شفرات ماكينة الحلقة وماكينة التشذيب.
2. كل بضع عمليات قطع، قم بتزبييت الرأس عن طريق سكب 2 إلى 3 قطرات من زيت صيانة الشفرات في المساحة بين الشفرات الثابتة والمتحركة.
3. يمكن غسل الملحقات تحت الماء الجاري بعد فصلها عن وحدة المحرك. احرص دائماً على عدم تبليل الجهاز بالكامل أو منفذ الشحن الخاص به.

البيانات الفنية:
مدة العمل: 60 دقيقة
مدة الشحن: 90 دقيقة
نوع البطارية: ليثيوم أيون
سعة البطارية: 800 مللي أمبير
جهد الشحن: 5 فولت تيار مستمر 1 أمبير
تصنيف مقاومة الماء: IPX5

2015سبتمبر 11من قانون 92 إتين روفل، 13معلماً بالمادة معلومات حول نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. حرصاً على البيئة بشأن نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية، نعلمكم بموجب هذا بالتعامل السليم مع نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية

سما وجوده على شكل "صندوق مشطوب"، وهذا ما تذكده العلامة الممحوظ وضع المعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة مع النفايات الأخرى
يطلب لاجمع الآلات ذاتية لهذا النوع من النفايات
الإنسان صحقد تحتوي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية على مواد ومخاليط ومكونات خطيرة، إذا ما تسربت إلى البيئة، فإنها تشكل تهديداً خطيراً ل
والقلب، وتسبب العديد من المشاكل الصحية، مثل ضعف البصر والسمع والنطق. كما قد تلحق الضرر بالكلى والكبد والكائنات الحية. وقد تسبب هذه المواد
الذاتية التي لا كأمراضاً جلدية. ويمكن أن تؤثر المواد الضارة سلباً على الجهازين التنفسي والتناسلي، وتؤدي إلى الإصابة بالسرطان. وقد يشكل استه
ربة ملوثة، والمنتجات المشتقة منها، خطراً لهذه العواقب الصحية. نموفي ت
قمة ناولت نأ بجي يتلاو، قدمت عمل عيمجتلا طاقن على طوقف ولم عستجلا في نورتلل الو في اب رطلل تادعلا ميلست بجي
بها ما تاحة على الموقع الإلكتروني لكل مكتب لدي.



يأتي في إعادة استخدام المعدات المستعملة واستعادتها، بما في ذلك إعادة تدويرها. كما أنها تلعب دوراً رئيسياً في توفير المواد الخام لإنتاج معدات جديدة. كما أنها تلعب دوراً رئيسياً في توفير المواد الخام لإنتاج معدات جديدة. كما أنها تلعب دوراً رئيسياً في توفير المواد الخام لإنتاج معدات جديدة.

İstifadəçi təlimatı (AZ)

ÜMUMİ TƏHLÜKƏSİZLİK ŞƏRTLƏRİ
VACİB TƏHLÜKƏSİZLİK TƏLİMATLARI
DİQQƏTLƏ OXUYUN VƏ GƏLƏCƏKDƏ İSTİNAD ÜÇÜN
SAXLAYIN

1. Cihazı istifadə etməzdən əvvəl təlimat kitabçasını oxuyun və orada olan təlimatlara əməl edin. İstehsalçı cihazın sui-istifadəsi və ya düzgün işləməməsi nəticəsində yaranan hər hansı bir zərərə görə məsuliyyət daşımır.
2. Bu cihaz yalnız evdə istifadə üçündür. Onu təyinatından başqa heç bir məqsəd üçün istifadə etməyin.
3. Cihaz yalnız 5V/1A USB yuvasına qoşulmalıdır. İstifadənin təhlükəsizliyini artırmaq üçün eyni anda birdən çox elektrik cihazını bir USB portuna qoşmayın.
4. Uşaqlar yaxınlıqda olduqda cihazdan istifadə edərkən son dərəcə ehtiyatlı olun. Uşaqların cihazla oynamasına icazə verməyin. Uşaqların və ya cihazla tanış olmayan hər kəsin onu istifadə etməsinə icazə verməyin.
5. **XƏBƏRDARLIQ:** Bu cihaz 8 yaş və yuxarı uşaqlar və məhdud fiziki, sensor və ya zehni qabiliyyətləri olan şəxslər və ya cihaz haqqında təcrübəsi və ya biliyi olmayan şəxslər tərəfindən istifadə edilə bilər, bu şərtlə ki, onların təhlükəsizliyinə cavabdeh olan şəxs tərəfindən nəzarət edilsin və ya cihazdan necə təhlükəsiz istifadə

etmək barədə təlimatlar alınsın və yarana biləcək risklərdən xəbərdar olsunlar. Uşaqlar cihazla oynamamalıdırlar. Təmizləmə və istifadəçi baxımı 8 yaş və yuxarı olmadıqları və nəzarət altında olmadıqları təqdirdə uşaqlar tərəfindən aparılmamalıdır.

6. XƏBƏRDARLIQ: Cihazı quru saxlayın.

7. XƏBƏRDARLIQ: Cihazı təmizləməzdən əvvəl USB elektrik kabelini cihazdan ayırın.

8. XƏBƏRDARLIQ: Cihazın düzgün istifadə edilməməsi kəsiklər və ya aşınmalar kimi xəsarətlərə səbəb ola bilər.

9. XƏBƏRDARLIQ: Cihazı nəzarətsiz qoymayın.

10. XƏBƏRDARLIQ: Cihaz korpusundakı bıçaqlara və ya dəliklərə barmaqlarınızı və ya digər əşyaları soxmayın.

11. Cihaz səlahiyyətli və ya təcrübəli şəxslərin nəzarəti olmadan və həmişə bu təlimatlara uyğun olaraq uşaqlar və ya məhdud fiziki, sensor və ya zehni qabiliyyətləri olan şəxslər tərəfindən istifadə edilməməlidir.

12. Zəhmət olmasa, elektrik kabelində və USB fişində hər hansı görünən zədənin olub olmadığını yoxlayın.

13. Kabeli, fişini və ya bütün cihazı suya və ya digər mayeyə salmayın. Cihazı hava şəraitinə (yağış, günəş və s.) məruz qoymayın.

14. Zədələnmiş USB elektrik kabeli ilə, yaxud düşmüş və ya başqa bir şəkildə zədələnmiş, yaxud nasaz vəziyyətdə olan cihazı istifadə etməyin. Cihazı özünüz təmir etməyə çalışmayın. Zədələnmiş cihazı müayinə və ya təmir üçün səlahiyyətli xidmət mərkəzinə qaytarın. Bütün təmir işləri yalnız səlahiyyətli xidmət mərkəzləri tərəfindən aparılmalıdır. Düzgün aparılmamış təmirlər istifadəçi üçün ciddi risk yarada bilər.

15. Cihazı tezalısan materialların yaxınlığında istifadə etməyin.

16. USB elektrik kabeli isti səthlərə toxunmamalıdır.

17. USB cihazını qoşulu vəziyyətdə nəzarətsiz qoymayın.

18. Cihazı suyun yaxınlığında, məsələn, duşda, vannada və ya su ilə dolu lavabo üzərində istifadə etməyin.

19. Cihazın islanmasına icazə verməyin. Şarj zamanı cihaz suya düşərsə, dərhal elektrik mənbəyini elektrik rozetkasından ayırın. Cihaz qoşulu olarkən əllərinizi suya salmayın. Yenidən istifadə etməzdən əvvəl cihazı ixtisaslı elektrikçi tərəfindən yoxlatdırın.
20. Cihazı və ya enerji təchizatını yaşı əllərlə tutmayın.
21. Cihaz hər dəfə kənara qoyulduqda söndürülməlidir.



XƏBƏRDARLIQ: Bu avadanlığı vanna, duş, üzgüçülük hovuzu və ya su ilə dolu oxşar qabların yaxınlığında istifadə etməyin.

Cihaz təsviri

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Güc açar/sürət tənzimləməsi | 2. LED display |
| 3. Batareya doldurma göstəricisi | 4. Şarj göstəricisi |
| 5. Turbo rejimi | 6. Folqa ülgüç |
| 7. Üz təmizləyici fırça | 8. Qulaq və burun trimmeri |
| 9. Saqqal və bıq kəsici | 9a. Əlavələr: saqqal və bıq kəsici: 1mm, 2mm, 3mm |
| 9b. Trimmer örtüyü | 10. Bıçağı saxlamaq üçün yağ |
| 11. Təmizləyici fırça | 12. Elektrik kabeli |

İlk istifadədən əvvəl:

1. Bütün qablaşdırma və marketinq materiallarını çıxarın
2. Saç başlığını və trimmerləri silmək üçün nəm bir parça istifadə edin.
3. Bərkidilməli olan hissələr suya düşməyəcək şəkildə quraşdırılmalıdır.

ÜZ QIRĞICININ ŞARJ EDİLMƏSİ

1. Elektrik kabelini (11) cihazın altındakı şarj yuvasına qoşun və sonra kabeli yalnız 5V DC 1A gərginlikli enerji mənbəyinə qoşun - əks halda cihazı yandıra bilərsiniz.
2. Ekranda batareyanın doldurulma vəziyyəti 00%-dən 100%-ə qədər və doldurma göstəricisi (4) göstəriləcək.
3. Batareya 100% doldurulana qədər doldurulur.
4. Şarj tamamlandıqdan sonra cihazı elektrik mənbəyindən ayırın.

İSTİFADƏ EDİN

Cihazı yandırmaq üçün güc düyməsini (1) sürüşdürün. Daha yüksək sürət üçün turbo rejiminə (5) keçmək üçün yenidən sürüşdürün - ekranda TURBO işarəsi (3) görünəcək. Cihazı söndürmək üçün güc düyməsini geri sürüşdürün.

CİHAZDAN İSTİFADƏ

Lazım olduqda müvafiq qapağı quraşdırın. Çıxarmaq üçün komponent ayrılana qədər möhkəm çəkin. Yenidən quraşdırmaq üçün qapağı yerləşdirin və yavaşca basın - klikləməli və yerinə oturmaldır.

Folqa ülgüç (6)

Folqa ülgüc başlığını (6) cihaza quraşdırın. Tüklərin böyüməsi istiqamətində qırırmağa başlayın. Daha yaxşı qırırmaq üçün dərinizi bir əlinizlə dartın, digər əlinizlə isə qırın. Bitirdikdən sonra baş örtüyüntü yerinə qoyun.

Üz təmizləyici fırça (7)

Bu əlavə dərin məsamələrin təmizlənməsi və aşındırılması üçün nəzərdə tutulub. Dərini kremlərin, serumların və nəmləndiricilərin daha yaxşı mənimsənilməsinə hazırlayır.

Gel və ya köpüklü təmizləyici (adi sabun deyil) çəkin. Üzünüə təxminən 30 saniyə ərzində dairəvi hərəkətlərlə yumşaq bir şəkildə masaj edin.

Üzünüə yuyun və əlavəni yaxşıca yuyun.

Qulaq və burun trimmeri (8)

Qulaq və burun trimmerini (8) cihaza quraşdırın. Trimmerdən istifadə etməzdən əvvəl arakəsmənin və qulaq məməcisiyinin təmiz olduğundan əmin olun. Trimmerin ucunu burun dəliyinə və ya qulağınıza 5 mm-dən çox olmayan dərinliyə yerləşdirin. Trimmer işlək vəziyyətdə, yalnız qulağınızdan və ya burnunuzdan kənara çıxan tükləri təmizləmək üçün onu yavaşca hərəkət etdirin.

Saqal və bığ kəsici (9)

Trimmeri (9) cihaza quraşdırın. Aktiv trimmeri tükləri qısaltmaq istədiyiniz sahənin üzərinə yavaşca hərəkət etdirin. Cihazı gözlərdən uzaq tutun. Dəstə üç daraq daxildir: 1 mm, 2 mm və 3 mm (9a).

İstifadədən sonra trimmer qapağını (9b) yerinə qoyun.

Səyahət kilidi

1. Güc düyməsini (1) 3 saniyə basın və saxlayın.

2. 3 saniyədən sonra cihaz işləməyi dayandıracaq və "kilid" işarəsi (d) görünəcək.

3. Kilidi açmaq üçün güc düyməsini (1) 3 saniyə basıb saxlayın

TƏMİZLƏMƏ VƏ TEXNİKİ XİDMƏT

Hər istifadədən sonra təmizləmək tövsiyə olunur. Təmizləmədən əvvəl cihazı həmişə söndürün və şarj cihazından ayırın.

1. Təqdim edilən fırçadan istifadə edərək qırılmış tükləri başın içindən və ülgüclə trimmerin bıçaqları arasından süpürün.

2. Hər bir neçə kəsikdən bir, sabit və hərəkətli bıçaqlar arasındakı boşluğa 2-3 damcı bıçaq baxım yağı tökərək başlığı yağlayın.

3. Əlavələr mühərrik blokundan ayrıldıqdan sonra axar suyun altında yuyula bilər. Bütün cihazı və ya onun şarj portunu islatmamağa həmişə diqqətli olun.

Texniki məlumatlar:

İşləmə müddəti: 60 dəqiqə

Doldurma müddəti 90 dəqiqə

Batareya növü: Litium-İon

Batareya tutumu: 800 mAh

Şarj gərginliyi: 5V DC 1A

Suya davamlılıq reytingi: IPX5

Ëtraf mûhit naminë. Tullantî elektrik vë elektron avadanlıqları haqqında mëlumat. Tullantî elektrik vë elektron avadanlıqları haqqında 11 sentyabr 2015-ci il tarixli Qanunun 13-cü maddəsinin 1 vë 2-ci bëndlərinə uyğun olaraq, tullantî elektrik vë elektron avadanlıqlarının düzgün idarë olunması barədə sizi mëlumatlandırırıq:

1. İşlənmiş elektrik vë elektron avadanlıqların digër tullantılarla birlikdë atılması qadağandır - bu, "üstün xətt çökilmiş zibil qutusu" şəklində işarələnmiş ilë təsdiqlənir vë bu növ tullantıların seçmə şəklidë toplanmasını tələb edir.
2. Elektrik vë elektron cihazlar ëtraf mûhitë buraxıldığında insanların vë canlı orqanizmlərin sağlamlığı vë həyatı üçün ciddi təhlükə yarada biləcək təhlükəli maddələr, qarışıqlar vë komponentlər ehtiva edə bilər. Onlar görmə, eşitmə vë nitq pozğunluqları kimi çoxsaylı sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər. Onlar həmçinin böyrəklərə, qaraciyərə vë ürəyə zərər verə və dəri xəstəliklərinə səbəb ola bilər. Zərərli maddələr həmçinin tənəffüs vë reproduktiv sistemlərə mənfi təsir göstərə vë xərcəngə səbəb ola bilər. Çirklənmiş torpaqda bitən bitkilərin vë onlardan əldə edilən məhsulların istehlakı bu sağlamlıq nəticələrinin riskini yarada bilər.
3. İstifadə olunmuş elektrik vë elektron avadanlıqlar yalnız səlahiyyətli toplama məntəqələrinə təhvil verilməlidir vë siyahı hər bir Bələdiyyə İdarəsinin veb saytında mövcud olmalıdır.
4. Ev təsərrüfatları işlənmiş avadanlıqların təkrar istifadəsinə vë bərpasına, o cümlədən təkrar emalına töhfə verməkdə mühüm rol oynayırlar. Onlar həmçinin işlənmiş elektrik vë elektron avadanlıqlar üçün tullantıların idarə olunması sistemində əsas rol oynayırlar vë tullantıların birbaşa səlahiyyətli toplama məntəqələrinə ötürülməsinə vë tullantı avadanlıqlarının nəzərdə tutulmayan yerlərdə qalmasına səbəb olan arzuolunmaz sosial vərdişlərin aradan qaldırılmasına imkan verirlər.

Bundan əlavə, istifadə olunmuş elektrik vë elektron avadanlıqları çatdırılma yerinə qaytarın. Məişət avadanlıqlarını alıcıya çatdırarkən, distribyutor, istifadə olunmuş avadanlıqların çatdırılma yerinə pulsuz olaraq götürməyə borcludur, bu şərtlə ki, istifadə olunmuş avadanlıq çatdırılan avadanlıqla eyni tipdə olsun vë eyni məqsədə xidmət etsin. Karton qablaşdırma vë polietilen (PE) torbalar, təsvir edildiyi kimi, seçmə bələdiyyə tullantılarının toplanması üçün nəzərdə tutulmuş müvafiq qablarda atılmalıdır. Cihazda batareyalar varsa, onlar çıxarılmalı vë ayrıca toplama vë utilizasiya məntəqəsinə aparılmalıdır.

Cihazı bələdiyyə tullantılarını qabına atmayın!!

Xidmət Ehtiyat hissələri almaq vë ya hər hansı bir şikayət etmək istəyirsinizsə, zəhmət olmasa, qəbzı verən satıcı ilə birbaşa əlaqə saxlayın.

Manuali i përdorimit (SQ)

KUSHTE TË PËRGJITHSHME TË SIGURISË UDHËZIME TË RËNDËSISHME PËR SIGURINË LEXONI ME KUJDES DHE RUAJENI PËR REFERENCË NË TË ARDHMEN

1. Përpara se të përdorni pajisjen, lexoni manualin e udhëzimeve dhe ndiqni udhëzimet që përmbahen aty. Prodhuesi nuk është përgjegjës për ndonjë dëmtim të shkaktuar nga keqpërdorimi ose funksionimi jo i duhur i pajisjes.
2. Kjo pajisje është vetëm për përdorim në shtëpi. Mos e përdorni për asnjë qëllim tjetër përveç përdorimit të synuar.
3. Pajisja duhet të lidhet vetëm në një prizë USB 5V/1A. Për të rritur sigurinë e përdorimit, mos lidhni pajisje të shumta elektrike në një portë USB në të njëjtën kohë.
4. Tregoni kujdes të jashtëzakonshëm kur përdorni pajisjen kur ka fëmijë afër. Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen. Mos lejoni

që fëmijët ose ndonjë person që nuk është i njohur me pajisjen ta përdorë atë.

5. KUJDES: Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, ose nga persona që nuk kanë përvojë ose njohuri për pajisjen, me kusht që ata të mbikëqyren nga një person përgjegjës për sigurinë e tyre ose t'u jenë dhënë udhëzime se si ta përdorin pajisjen në mënyrë të sigurt dhe të jenë të vetëdijshëm për rreziqet e përfshira. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të kryhen nga fëmijët, përveç nëse janë 8 vjeç e lart dhe të mbikëqyrur.

6. KUJDES: Mbajeni pajisjen të thatë.

7. KUJDES: Përpara se të pastroni pajisjen, shkëputni kabllon e energjisë USB nga pajisja.

8. KUJDES: Përdorimi i gabuar i pajisjes mund të rezultojë në lëndime të tilla si prerje ose gërvishtje.

9. KUJDES: Mos e lini pajisjen të ndezur pa mbikëqyrje.

10. KUJDES: Mos fusni gishtat ose objekte të tjera në tehe ose në hapjet në strehën e pajisjes.

11. Pajisja nuk duhet të përdoret nga fëmijët ose personat me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore pa mbikëqyrjen e personave të autorizuar ose me përvojë dhe gjithmonë në përputhje me këto udhëzime.

12. Ju lutemi kontrolloni nëse kablloja e energjisë dhe priza USB kanë ndonjë dëmtim të dukshëm.

13. Mos e zhytni kabllon, spinën ose të gjithë pajisjen në ujë ose në ndonjë lëng tjetër. Mos e ekspozoni pajisjen ndaj kushteve të motit (shiut, diellit, etj.).

14. Mos e përdorni pajisjen me një kabllo energjie USB të dëmtuar, ose nëse është rrëzuar ose dëmtuar në ndonjë mënyrë tjetër, ose nëse nuk funksionon siç duhet. Mos u përpiqni ta riparoni vetë pajisjen. Kthejeni një pajisje të dëmtuar në një qendër shërbimi të autorizuar për ekzaminim ose riparim. Të gjitha riparimet duhet të

kryhen vetëm nga qendra shërbimi të autorizuara. Riparimet e kryera në mënyrë të papërshtatshme mund të paraqesin një rrezik serioz për përdoruesin.

15. Mos e përdorni pajisjen pranë materialeve të ndezshme.

16. Kablloja e energjisë USB nuk duhet të prekë sipërfaqe të nxehta.

17. Mos e lini një pajisje USB të lidhur në prizë pa mbikëqyrje.

18. Mos e përdorni pajisjen pranë ujit, p.sh. në dush, vaskë ose mbi një lavaman të mbushur me ujë.

19. Mos e lini pajisjen të laget. Nëse pajisja bie në ujë gjatë karikimit, shkëputeni menjëherë furnizimin me energji nga priza. Mos i vendosni duart në ujë ndërsa pajisja është e lidhur në prizë. Para se ta përdorni përsëri, kontrolloni pajisjen nga një elektrikist i kualifikuar.

20. Mos e prekni pajisjen ose furnizimin me energji me duar të lagura.

21. Pajisja duhet të fiket sa herë që vendoset në vendin e saj.



KUJDES: Mos e përdorni këtë pajisje pranë vaskave, dusheve, pishinave ose enëve të ngjashme që përmbajnë ujë.

Përshkrimi i pajisjes

1 Çelës ndezjeje/cilësim shpejtësie

3. Treguesi i ngarkimit të baterisë

5. Modaliteti Turbo

7. Furçë pastrimi për fytyrën

9. Makinë për shkurtimin e mjekrës dhe mustaqeve

9b. Mbulesa e makinës së prerjes

11. Furçë pastrimi

2. Ekran LED

4. Treguesi i karikimit

6. Makinë rroje me fletë metalike

8. Makinë prerëse për veshët dhe hundët

9a. Pajisje shtesë: prerëse mjekre dhe mustaqesh: 1 mm, 2 mm, 3 mm

10. Vaj për mirëmbajtjen e tehut

12. Kabllo energjie

Para përdorimit të parë:

1. Hiqni të gjitha materialet e paketimit dhe marketingut

2. Përdorni një leckë të lagur për të fshirë kokën dhe prerëset.

3. Pjesët që duhen rregulluar duhet të instalohen në një mënyrë të tillë që të mos bien në ujë.

NGARKIMI I MAKETINI I RRYES

1. Lidhni kabllon e energjisë (11) me prizën e karikimit në bazën e pajisjes dhe më pas lidhni kabllon me një burim energjie me një tension vetëm 5V DC 1A - përndryshe mund ta digjini pajisjen.
2. Ekranin do të tregojë statusin e karikimit të baterisë nga 00% në 100% dhe treguesin e karikimit (4)
3. Bateria karikohet derisa të arrijë 100%.
4. Pasi të përfundojë karikimi, shkëputeni pajisjen nga furnizimi me energji elektrike.

PËRDORIMI

Rrëshqisni çelësin e ndezjes (1) për të ndezur pajisjen. Rrëshqisni përsëri për të kaluar në modalitetin turbo (5) për një shpejtësi më të lartë - ikona TURBO (3) do të shfaqet në ekran. Rrëshqisni çelësin e ndezjes përsëri për ta fikur pajisjen.

PËRDORIMI I PAJISJES

Instaloni kapakun e duhur sipas nevojës. Për ta hequr, tërhiqeni fort derisa përbërësi të shkëputet. Për ta riinstaluar, vendosni kapakun dhe shtypeni butësisht poshtë - duhet të klikojë dhe të fiksohet në vendin e tij.

Makinë rroje me fletë metalike (6)

Instaloni kokën e rrojës prej folie (6) në pajisje. Filloni të rruheni në drejtim të kundërt me rritjen e qimeve. Për një rrualtje më të afërt, shtriqi lëkurën me njërin dorë dhe rruheni me tjetrën. Kur të keni mbaruar, vendosni mbulesën e kokës.

Furçë pastrimi për fytyrën (7)

Ky aksesori është projektuar për pastrim të thellë të poreve dhe eksfolim. Ai përgatit lëkurën për thithjen më të mirë të kremrave, serumeve dhe hidratuesve.

Aplikoni një xhel ose një pastrues me shkumë (jo sapun të zakonshëm). Masazhoni butësisht fytyrën me lëvizje rrethore për rreth 30 sekonda.

Shpëlani fytyrën dhe lani aksesoren plotësisht.

Makinë prerëse për veshët dhe hundët (8)

Instaloni prerësin e veshëve dhe hundëve (8) në pajisje. Para se të përdorni prerësin, sigurohuni që septumi dhe lapa e veshit tuaj të jenë të pastra. Vendosni majën e prerësit në vrimën e hundës ose në vesh jo më shumë se 5 mm të thellë. Me prerësin të ndezur, lëvizeni butësisht atë për të hequr vetëm qimet që shtrihen përtej veshit ose hundës.

Makinë për shkurtimin e mjekrës dhe mustaqeve (9)

Instaloni prerësin (9) në pajisje. Lëvizni butësisht prerësin aktive mbi zonën ku dëshironi të shkurtoni flokët. Mbajeni pajisjen larg syve. Seti përfshin tre krehëra: 1 mm, 2 mm dhe 3 mm (9a). Pas përdorimit, vendosni mbulesën e prerëses (9b).

Kyçja e udhëtimit

1. Shtypni dhe mbani shtypur butonin e ndezjes (1) për 3 sekonda.
2. Pas 3 sekondash, pajisja do të ndalojë së punuari dhe do të shfaqet një ikonë "kyçi" (d).
3. Për ta zhbllokuar, shtypni dhe mbani shtypur butonin e ndezjes (1) për 3 sekonda

PASTRIM DHE MIRËMBAJTJE

Pastrimi rekomandohet pas çdo përdorimi. Gjithmonë fiken pajisjen dhe shkëputeni nga karikuesi para pastrimit.

1. Përdorni furçën e dhënë për të hequr qimet e rrura nga brenda kokës dhe midis teheve të makinës së rrojës dhe makinës së shkurtimeve.
2. Pas çdo disa prerjesh, lyejeni kokën duke derdhur 2 deri në 3 pika vaj mirëmbajtjeje të tehut në

hapësirën midis teheve të fiksuar dhe atyre lëvizëse.

3. Pajisjet shtesë mund të lahen me ujë të rrjedhshëm pasi të shkëputen nga njësia e motorit. Gjithmonë kini kujdes që të mos e lagni të gjithë pajisjen ose portën e saj të karikimit.

Të dhëna teknike:

Koha e punës: 60 minuta

Koha e karikimit 90 minuta

Lloji i baterisë: Litium-Jon

Kapaciteti i baterisë: 800 mAh

Tensioni i karikimit: 5V DC 1A

Vlerësimi i papërshkueshmërisë nga uji: IPX5:

Për hir të mjedisit. Informacion në lidhje me mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike. Në përputhje me nenin 13, paragrafët 1 dhe 2 të Ligjit të 11 shtatorit 2015 mbi mbeturinat e pajisjeve elektrike dhe elektronike, me anë të kësaj ju informojmë në lidhje me trajtimin e duhur të mbeturinave të pajisjeve elektrike dhe elektronike:

1. Ndalohej vendosja e pajisjeve elektrike dhe elektronike të përdorura së bashku me mbeturina të tjera - kjo konfirmohet nga shënimi në formën e një "kontejneri me kryq", i cili kërkon mbledhjen selektive të këtij lloji mbeturinash.

2. Pajisjet elektrike dhe elektronike mund të përmbajnë substanca, përzjerje dhe përbërës të rrezikshëm që, nëse lirohen në mjedis, mund të përbëjnë një kërcënim serioz për shëndetin dhe jetën e njerëzve dhe organizmave të gjallë. Ato mund të çojnë në sëmundje të shumta shëndetësore, të tilla si dëmtime në shikim, dëgjim dhe të të folurit. Ato gjithashtu mund të dëmtojnë veshkat, mëlçinë dhe zemrën, si dhe të shkaktojnë sëmundje të lëkurës. Substancat e dëmshme gjithashtu mund të ndikojnë negativisht në sistemet e frymëmarrjes dhe riprodhuese dhe të çojnë në kancer. Konsumimi i bimëve që rriten në tokë të kontaminuar dhe produkteve që rrjedhin prej tyre, mund të paraqesë një rrezik për këto pasoja shëndetësore.

3. Pajisjet elektrike dhe elektronike të përdorura duhet të dorëzohen vetëm në pikat e autorizuar të grumbullimit, një listë e të cilave duhet të jetë e disponueshme në faqen e internetit të secilës Zyrë Bashkiake.

4. Familjet luajnë një rol të rëndësishëm në kontributin në ripërdorimin dhe rikuperimin, përfshirë riciklimin, e pajisjeve të përdorura. Ato gjithashtu luajnë një rol kyç në sistemin e menaxhimit të mbetjeve për pajisjet elektrike dhe elektronike të përdorura, duke lejuar transferimin e drejtpërdrejtë të mbetjeve në pikat e autorizuar të grumbullimit dhe duke eliminuar zakonet e padëshirueshme shoqërore që rezultojnë në lënien e pajisjeve të mbetura në vende të padëshiruara.

Përveç kësaj, kthejini pajisjet elektrike dhe elektronike të përdorura në pikën e dorëzimit. Kur dorëzoni pajisje shtëpiake te blerësi, shpërndarësi është i detyruar të mbledhë pajisjet e përdorura shtëpiake pa pagesë në pikën e dorëzimit, me kusht që pajisjet e përdorura të jenë të të njëjtit lloj dhe të shërbejnë për të njëjtin qëllim si pajisjet e dorëzuara.

Ambalazhet prej kartoni dhe qeset prej polietileni (PE) duhet të hidhen në kontejnerë të përshtatshëm të caktuar për mbledhjen selektive të mbeturinave komunale, siç përshkruhet. Nëse pajisja përmban bateri, ato duhet të hiqen dhe të çohen në një pikë të veçantë mbledhjeje dhe asgjësimi.

Mos e hidhni pajisjen në kontejnerin e mbeturinave komunale!!

Shërbimi Nëse dëshironi të blini pjesë këmbimi ose të bëni ndonjë ankesë, ju lutemi të kontaktoni drejtpërdrejt shitësin që ka lëshuar faturën.

ინსტრუქცია (KA)

ზოგადი უსაფრთხოების პირობები

მნიშვნელოვანი უსაფრთხოების ინსტრუქციები
ყურადღებით წაიკითხეთ და შეინახეთ მომავალი
გამოყენებისთვის

1. მოწყობილობის გამოყენებამდე წაიკითხეთ ინსტრუქცია და მიჰყევით მასში მოცემულ ინსტრუქციებს. მწარმოებელი

არ არის პასუხისმგებელი მოწყობილობის არასწორი გამოყენებით ან არასათანადო მუშაობით გამოწვეულ რაიმე დაზიანებაზე.

2. ეს მოწყობილობა განკუთვნილია მხოლოდ სახლის პირობებში გამოსაყენებლად. არ გამოიყენოთ იგი დანიშნულებისამებრ გამოყენების გარდა სხვა მიზნებისთვის.

3. მოწყობილობა უნდა იყოს დაკავშირებული მხოლოდ 5V/1A USB სოკეტთან.

გამოყენების უსაფრთხოების გასაზრდელად, ერთდროულად არ შეაერთოთ რამდენიმე ელექტრო მოწყობილობა ერთ USB პორტზე.

4. გამოიჩინეთ უკიდურესი სიფრთხილე მოწყობილობის გამოყენებისას, როდესაც ბავშვები ახლოს არიან. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება. არ მისცეთ ბავშვებს ან სხვა პირებს მისი გამოყენების უფლება, რომლებიც არ იცნობენ მოწყობილობას.

5. გაფრთხილება: ამ მოწყობილობის გამოყენება შეუძლიათ 8 წლის და უფროსი ასაკის ბავშვებს, შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებს, ან იმ პირებს, რომლებსაც არ აქვთ გამოცდილება ან ცოდნა მოწყობილობის გამოყენების შესახებ, იმ პირობით, რომ მათ ზედამხედველობას უწევს მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი პირი ან მიეცათ ინსტრუქცია მოწყობილობის უსაფრთხოდ გამოყენების შესახებ და იცოდნენ შესაძლო რისკების შესახებ. ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ მოწყობილობასთან. დასუფთავება და მომხმარებლის მოვლა არ უნდა შეასრულონ ბავშვებმა, თუ

- ისინი 8 წლის და უფროსი ასაკის არ არიან და არ იმყოფებიან ზედამხედველობის ქვეშ.
6. გაფრთხილება: მოწყობილობა მშრალად შეინახეთ.
7. გაფრთხილება: მოწყობილობის გაწმენდამდე, გამორთეთ USB კვების კაბელი მოწყობილობიდან.
8. გაფრთხილება: მოწყობილობის არასათანადო გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს დაზიანებები, როგორიცაა ჭრილობები ან ნაკაწრები.
9. გაფრთხილება: არ დატოვოთ მოწყობილობა ჩართული უყურადღებოდ.
10. გაფრთხილება: არ ჩაყოთ თითები ან სხვა საგნები მოწყობილობის კორპუსის პირებში ან ღიობებში.
11. მოწყობილობა არ უნდა გამოიყენონ ბავშვებმა ან შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირებმა უფლებამოსილი ან გამოცდილი პირების მეთვალყურეობის გარეშე და ყოველთვის ამ ინსტრუქციის შესაბამისად.
12. გთხოვთ, შეამოწმოთ, აქვს თუ არა კვების კაბელს და USB შტეფსელს რაიმე ხილული დაზიანება.
13. არ ჩაყოთ კაბელი, შტეფსელი ან მთელი მოწყობილობა წყალში ან სხვა სითხეში. არ დაუშვათ მოწყობილობის ამინდის პირობების (წვიმა, მზე და ა.შ.) ზემოქმედება.
14. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებული USB კვების კაბელით, ან თუ ის დაეცა ან სხვაგვარად დაზიანდა, ან გაუმართავად მუშაობს. არ სცადოთ მოწყობილობის დამოუკიდებლად შეკეთება. დაზიანებული მოწყობილობა დააბრუნეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრში შემოწმების ან შეკეთებისთვის. ყველა შეკეთება უნდა განხორციელდეს

მხოლოდ ავტორიზებულ სერვის ცენტრებში. არასწორად შესრულებულმა შეკეთებამ შეიძლება სერიოზული რისკი შეუქმნას მომხმარებელს.

15. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა აალებადი მასალების მახლობლად.

16. USB კვების კაბელი არ უნდა შეეხოს ცხელ ზედაპირებს.

17. არ დატოვოთ USB მოწყობილობა უყურადღებოდ.

18. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა წყალთან ახლოს, მაგალითად, შხაპის ქვეშ, აბაზანაში ან წყლით სავსე ნიჟარაზე.

19. არ დაუშვათ მოწყობილობის დასველება. თუ მოწყობილობა დატენვის დროს წყალში ჩავარდება, დაუყოვნებლივ გამორთეთ კვების წყარო დენის წყაროდან. არ ჩაყოთ ხელები წყალში, სანამ მოწყობილობა ჩართულია. ხელახლა გამოყენებამდე, მოწყობილობა შეამოწმოს კვალიფიციურმა ელექტრიკოსმა.

20. არ შეეხოთ მოწყობილობას ან კვების წყაროს სველი ხელებით.

21. მოწყობილობა ყოველ ჯერზე უნდა გამოირთოს, როდესაც მას ადგილზე გადადებთ.

გაფრთხილება: არ გამოიყენოთ ეს



მოწყობილობა აბაზანებთან, შხაპებთან,

საცურაო აუზებთან ან წყლით შემცველ მსგავს ჭურჭელთან ახლოს.

მოწყობილობის აღწერა

1 ჩართვის/სიჩქარის პარამეტრი

2. LED დისპლეი

3. აკუმულატორის დატენვის
ინდიკატორი

4. დატენვის ინდიკატორი

- | | |
|-------------------------------|---|
| 5. ტურბო რეჟიმი | 6. ფოლგის საპარსი |
| 7. სახის გამწმენდი ფუნჯი | 8. ყურებისა და ცხვირის ტრიმერი |
| 9. წვერისა და ულვაშის საპარსი | 9ა. სამაგრები: წვერისა და ულვაშის საკრეჭი: 1 მმ, 2 მმ, 3 მმ |
| 9ბ. ტრიმერის საფარი | 10. ზეთი დანის მოვლისთვის |
| 11. საწმენდი ჯაგრისი | 12. კვების კაბელი |

პირველი გამოყენების წინ:

1. ამოიღეთ ყველა შესაფუთი და მარკეტინგული მასალა
2. თავისა და ტრიმერის გასაწმენდად გამოიყენეთ ნესტიანი ქსოვილი.
3. შესაკეთებელი ნაწილები ისე უნდა იყოს დამონტაჟებული, რომ წყალში არ ჩავარდეს.

საპარსის დატენვა

1. შეაერთეთ კვების კაბელი (11) მოწყობილობის ძირში არსებულ დამტენ ბუდეში, შემდეგ კი კაბელი შეაერთეთ მხოლოდ 5 ვოლტიანი 1 ამპერიანი ძაბვის მქონე კვების წყაროსთან - წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეიძლება მოწყობილობა დაიწვას.
2. ეკრანზე გამოჩნდება აკუმულატორის დატენვის სტატუსი 00%-დან 100%-მდე და დატენვის ინდიკატორი (4)
3. აკუმულატორი იტენება 100%-მდე.
4. დატენვის დასრულების შემდეგ, გამორთეთ მოწყობილობა კვების წყაროდან.

გამოყენება

მოწყობილობის ჩასართავად გადაწიეთ ჩართვის ჩამრთველი (1). უფრო მაღალი სიჩქარისთვის ტურბო რეჟიმში გადასასვლელად (5) ხელახლა გადაწიეთ ის - ეკრანზე გამოჩნდება TURBO ხატულა (3). მოწყობილობის გამოსართავად უკან გადაწიეთ ჩართვის ჩამრთველი.

მოწყობილობის გამოყენება

საჭიროებისამებრ დაამონტაჟეთ შესაბამისი თავსახური. მოსახსნელად, მჭიდროდ მოქაჩეთ კომპონენტის მოხსნამდე. ხელახლა დასამონტაჟებლად, მოათავსეთ თავსახური და ფრთხილად დააჭირეთ - ის უნდა დააწკაპუნოს და თავის ადგილზე დამაგრდეს.

ფოლგის საპარსი (6)

მოწყობილობაზე დაამონტაჟეთ ფოლგის საპარსი თავი (6). დაიწყეთ გაპარსვა თმის ზრდის საწინააღმდეგო მიმართულებით. უფრო მჭიდრო გაპარსვისთვის, ერთი ხელით გაჭიმეთ კანი და მეორეთი გაიპარსეთ. დასრულების შემდეგ, დაახურეთ თავსახური.

სახის გამწმენდი ფუნჯი (7)

ეს დანამატი განკუთვნილია ფორების ღრმა წმენდისა და აქერცვლისთვის. ის ამზადებს კანს კრემების, შრატებისა და დამატენიანებლების უკეთ შეწოვისთვის.

წაისვით გელი ან ქაფიანი გამწმენდი საშუალება (არა ჩვეულებრივი საპონი). ნაზად შეიზილეთ სახე წრიული მოძრაობებით დაახლოებით 30 წამის განმავლობაში.

ჩამოიბანეთ სახე და კარგად გარეცხეთ დანამატი.

ყურისა და ცხვირის ტრიმერი (8)

მოწყობილობაზე დაამონტაჟეთ ყურისა და ცხვირის ტრიმერი (8). ტრიმერის გამოყენებამდე დარწმუნდით, რომ თქვენი ძგიდე და ყურის ბიბილო სუფთაა. ტრიმერის წვერი ნესტოში ან ყურში ჩადეთ არაუმეტეს 5 მმ სიღრმეზე. ტრიმერის ჩართვისას, ფრთხილად ამოძრავეთ ის, რათა მხოლოდ ყურის ან ცხვირის მიღმა არსებული თმა მოაშუროთ.

წვერისა და ულვაშის საპარსი (9)

დაამონტაჟეთ ტრიმერი (9) მოწყობილობაზე. ფრთხილად გადაიტანეთ აქტიური ტრიმერი იმ ადგილას, სადაც თმის დამოკლება გსურთ. მოწყობილობა თვალებს მოარიდეთ.

კომპლექტში შედის სამი სავარცხელი: 1 მმ, 2 მმ და 3 მმ (9ა). გამოყენების შემდეგ, დაახურეთ ტრიმერის თავსახური (9ბ).

მოგზაურობის საკეტი

1. დააჭირეთ და გააჩერეთ ჩართვის გადამრთველი (1) 3 წამის განმავლობაში.

2. 3 წამის შემდეგ, მოწყობილობა შეწყვეტს მუშაობას და გამოჩნდება „დაბლოკვის“ ხატულა (d).

3. განბლოკვისთვის, 3 წამის განმავლობაში დააჭირეთ და გააჩერეთ ჩართვის ჩამრთველი (1).

დასუფთავება და მოვლა

რეკომენდებულია გაწმენდა ყოველი გამოყენების შემდეგ. გაწმენდის წინ ყოველთვის გამორთეთ მოწყობილობა და გამორთეთ დამტენიდან.

1. გამოიყენეთ მოწოდებული ჯაგრისი თავის შიგნიდან და საპარსისა და ტრიმერის პირებს შორის გაპარსული თმის მოსაშორებლად.

2. ყოველ რამდენიმე ჭრილის შემდეგ, დანის თავი შეზეთეთ ფიქსირებულ და მოძრავ დანის პირებს შორის არსებულ სივრცეში 2-3 წვეთი დანის მოვლის ზეთის ჩასხმით.

3. ძრავის ბლოკიდან მოხსნის შემდეგ, დანართები შეიძლება გამდინარე წყლით გაირეცხოს. ყოველთვის ფრთხილად იყავით, რომ მთელი მოწყობილობა ან მისი დამტენი პორტი არ დაასველოთ.

ტექნიკური მონაცემები:

სამუშაო დრო: 60 წუთი

დატენვის დრო 90 წუთი

ელემენტის ტიპი: ლითიუმ-იონური

ელემენტის სიმძლავრე: 800 mAh

დატენვის ძაბვა: 5V DC 1A

წყალგაუმტარობის რეიტინგი: IPX5:



გარემოს დაცვის მიზნით. ინფორმაცია ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების

შესახებ. ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების შესახებ 2015 წლის 11 სექტემბრის კანონის მე-13 მუხლის 1 და მე-2 პუნქტების შესაბამისად, ამით გაცნობებთ ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ნარჩენების სათანადო დამუშავების შესახებ:

1. აკრძალულია გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების სხვა ნარჩენებთან ერთად განთავსება - ამას ადასტურებს „გადახაზული ურნის“ ფორმის მარკირება, რომელიც მოითხოვს ამ ტიპის ნარჩენების შერჩევით შერჩევას.

2. ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები შეიძლება შეიცავდეს სახიფათო ნივთიერებებს, ნარეველსა და კომპონენტებს, რომლებიც გარემოში მოხვედრის შემთხვევაში სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ადამიანებისა და ცოცხალი ორგანიზმების ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს. მათ შეუძლიათ გამოიწვიონ

მრავალი ჯანმრთელობის დაავადება, როგორცაა მხედველობის, სმენისა და მეტყველების დარღვევა. მათ ასევე შეუძლიათ დააზიანონ თირკმელები, ღვიძლი და გული და გამოიწვიონ კანის დაავადებები. მავნე ნივთიერებებმა ასევე შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს სასუნთქ და რეპროდუქციულ სისტემებზე და გამოიწვიოს კიბო. დაბინძურებულ წიადაგში მზარდი მცენარეებისა და მათგან მიღებული პროდუქტების მოხმარებამ შეიძლება გამოიწვიოს ამ ჯანმრთელობის შედეგების რისკი.

3. გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები უნდა გადაეცეს მხოლოდ უფლებამოსილ შემგროვებელ პუნქტებს, რომელთა სია ხელმისაწვდომი უნდა იყოს თითოეული მუნიციპალური ოფისის ვებგვერდზე.

4. ოჯახები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ გამოყენებული აღჭურვილობის ხელახალი გამოყენებისა და აღდგენის, მათ შორის გადამუშავების ხელშეწყობაში. ისინი ასევე მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის ნარჩენების მართვის სისტემაში, რაც საშუალებას იძლევა ნარჩენების პირდაპირ გადაიტანონ ავტორიზებული შეგროვების პუნქტებში და აღმოიფხვრას არასასურველი სოციალური ჩვევები, რომლებიც ნარჩენების აღჭურვილობის დაუგეგმავ ადგილებში დატოვებას იწვევს.

გარდა ამისა, გამოყენებული ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები დააბრუნეთ მიწოდების ადგილზე. საყოფაცხოვრებო ტექნიკის მყიდველისთვის მიწოდებისას, დისტრიბუტორი ვალდებულია უფასოდ შეაგროვოს გამოყენებული საყოფაცხოვრებო ტექნიკა მიწოდების ადგილზე, იმ პირობით, რომ გამოყენებული ტექნიკა იმავე ტიპისაა და იმავე დანიშნულებას ემსახურება, რასაც მიწოდებული ტექნიკა. მუყაოს მეფუთვა და პოლიეთილენის (PE) პარკები უნდა გადაყაროს შესაბამის კონტეინერებში, რომლებიც განკუთვნილია შერჩევითი მუნიციპალური ნარჩენების შეგროვებისთვის, როგორც აღწერილია. თუ მოწყობილობა შეიცავს ელემენტებს, ისინი უნდა ამოიღონ და გადაიტანონ ცალკე შეგროვებისა და გადამუშავების პუნქტში.

არ ჩააგდოთ მოწყობილობა მუნიციპალური ნარჩენების კონტეინერში!!

მომსახურება თუ გსურთ სათანადარიგო ნაწილების შეძენა ან რაიმე საჩივრის შეტანა, გთხოვთ, პირდაპირ დაუკავშირდეთ გამყიდველს, რომელმაც გასცა ქვითარი.

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Adler Sp. z o.o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa zapewnia Użytkownika o dobrej jakości sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna i udziela 24 miesięcznej gwarancji, która liczy się od daty zakupu sprzętu. Usługi gwarancyjne świadczone są po okazaniu prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez Serwis Centralny. W przypadku zakupu sprzętu przez przedsiębiorcę (faktura VAT) okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Powyższy zapis nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych, o ile rodzaj zakupionego sprzętu, nie jest związany z profilem prowadzonej działalności gospodarczej – weryfikacja w CEIDG.

W przypadku wymiany rzeczy na nową, albo po dokonaniu istotnej naprawy, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia klientowi rzeczy wolnej od wad, lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. Gwarant zobowiązuje się pokryć koszty dostarczenia rzeczy do serwisu na adres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jednakże uprawniony z gwarancji powinien zachować rozsądek, wybierając środek transportu. Uprawnionemu z gwarancji nie przysługuje od gwaranta zwrot kosztów dostarczenia towaru – rzeczy do naprawy gwarancyjnej, przekraczający ekonomicznie uzasadnione koszty przewozu.

UWAGA: Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z odkamienianiem, konserwacją, czyszczeniem urządzenia oraz części i akcesoria ulegające zużyciu przy normalnym użytkowaniu.

Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych wskutek:

- niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji;
- ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
- użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych.
- uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i powstałych na skutek przepięcia w sieci.
- karta gwarancyjna jest nieważna bez daty zakupu, pieczęci sprzedającego i kopii dokumentu zakupu.
- gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne i akcesoria w tym: elementy szklane (np. dzbanki, talerze), sznury przyłączeniowe, sieciowe, żarówki, baterie, nożyki i folie do urządzeń tnących, nasadki miksujące, trzepaki, mieszaki, ssawkoszczotki, rury, węże, kubki miksujące, głowice tnące i sita.

Reklamowany sprzęt jest dostarczany do Serwisu Centralnego przez Klienta w stanie kompletnym i odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Po dokonanej naprawie reklamowany sprzęt odbierany jest z Serwisu Centralnego przez Klienta.



adnotacja serwisu:

SERWIS CENTRALNY
01-237 Warszawa ul. Ordona 2A
tel. 728 - 595 - 006
serwis@adler.com.pl www.adler.com.pl

.....
(data sprzedaży)
.....
(pieczęć sklepu i podpis sprzedawcy)

Termin usunięcia wady może zostać wydłużony o czas potrzebny do importu niezbędnych części, nie dłuższy niż 30 dni roboczych. W każdym takim przypadku warsztat serwisowy powiadomi klienta o wydłużeniu terminu naprawy gwarancyjnej. W związku z koniecznością sprowadzenia części zamiennych i poinformuje o nowym terminie usunięcia wady.

W przypadku stwierdzenia usterki należy ją zgłosić w punkcie sprzedaży lub w Serwisie Centralnym, ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, tel. 728-595-006 lub e-mail: serwis@adler.com.pl.

W zgłoszeniu proszę podać swój adres, nr telefonu i opis usterki. Do reklamacji konieczne jest dołączenie kopii dokumentu zakupu. Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

W trosce o środowisko...

Opakowania kartonowe oraz worki polietylenowe (PE) należy wrzucać do odpowiednich pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ich opisem. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie, należy je wyjąć i osobno oddać do punktu zbierania i składowania. Zużyte urządzenia należy oddać do odpowiedniego punktu zbierania i składowania, gdyż znajdujące się w nim niebezpieczne substancje mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Oznaczenie umieszczone na produkcie wskazuje, że urządzenia nie należy wyrzucać do pojemnika z odpadami komunalnymi.

Zużyty sprzęt elektryczny, to odpady, które zawierają substancje szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Substancje te mogą doprowadzić do zanieczyszczenia gleby, wody lub powietrza, a poprzez to mogą się dostać do organizmu człowieka i doprowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych, takich jak: zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, mogą również doprowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, oraz wywołać choroby skóry. Substancje szkodliwe mogą mieć również niekorzystny wpływ na układ oddechowy i rozrodczy oraz doprowadzić do złośliwych nowotworów. Spożycie roślin rosnących na skażonych glebach, oraz produktów powstałych z nich może grozić w/w skutkami zdrowotnymi.



AFTER SALE SERVICE NOTICE

GB	If you want to buy spare parts or make any complaints, please contact the seller who issued the receipt directly.
DE	Wenn Sie Ersatzteile kaufen oder reklamieren möchten, wenden Sie sich bitte direkt an den Verkäufer, der die Quittung ausgestellt hat.
FR	Si vous souhaitez acheter des pièces de rechange ou faire des réclamations, veuillez contacter directement le vendeur qui a émis le reçu.
ES	Si desea comprar repuestos o presentar alguna queja, comuníquese directamente con el vendedor que emitió el recibo.
PT	Se você quiser comprar peças de reposição ou fazer alguma reclamação, entre em contato diretamente com o vendedor que emitiu o recibo.
LT	Jei norite įsigyti atsarginių dalių ar pateikti nusiskundimą, susisiekiite tiesiogiai su kvitą išdavusiu pardavėju.
LV	Ja vēlaties iegādāties rezerves daļas vai izteikt pretenzijas, lūdzu, sazinieties tieši ar pārdevēju, kurš izsniedza čeku.
EST	Kui soovite osta varuosi või esitada pretensioone, võtke otse ühendust kvitungi väljastanud müüjaga.
HU	Ha pótkatárszekeret szeretne vásárolni, vagy panaszi szeretne tenni, forduljon közvetlenül a bizonyslatot kiállító eladóhoz.
BS	Ako želite kupiti rezervne dijelove ili napraviti reklamaciju, obratite se direktno prodavaču koji je izdao račun.
RO	Если вы хотите купить запчасти или предъявить какие-либо претензии, пожалуйста, свяжитесь напрямую с продавцом, выдавшим чек.
CZ	Chcete-li zakoupit náhradní díly nebo uplatnit jakoukoli reklamaci, kontaktujte přímo prodejce, který účtenku vystavil.
RU	Если хотите приобрести запасные части или предъявить претензии, пожалуйста, свяжитесь напрямую с продавцом, выдавшим чек.
GR	Εάν θέλετε να αγοράσετε ανταλλακτικά ή να κάνετε οποιαδήποτε παράπονα, επικοινωνήστε απευθείας με τον πωλητή που εξέδωσε την απόδειξη.
MK	Ako sakate da kupite rezervni delovi ili da podnesete kakvi bilo poplaka, kontaktirajte direktno sa prodavacem koji je izdao smetku.
NL	Als u reserveonderdelen wilt kopen of een klacht wilt indienen, neem dan rechtstreeks contact op met de verkoper die de bon heeft afgegeven.
SL	Če želite kupiti nadomestne dele ali vložiti reklamacije, se obrnite neposredno na prodajalca, ki je izdal račun.
FI	Jos haluat ostaa varaosia tai tehdä valituksia, ota yhteyttä suoraan kuitin antaneeseen myyjään.
PL	W przypadku chęci zakupu części zamiennych lub zgłoszenia ewentualnych reklamacji należy kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, który wystawił paragon.
IT	Se desidero acquistare pezzi di ricambio o presentare reclami, contatta direttamente il venditore che ha emesso la ricevuta.
HR	Se desidero acquistare pezzi di ricambio o presentare reclami, contatta direttamente il venditore che ha emesso la ricevuta.
SV	Om du vill köpa reservdelar eller göra några reklamationer, vänligen kontakta säljaren som utfärdat kvittot direkt.
DK	Hvis du ønsker at købe reservedele eller reklamere, bedes du kontakte sælgeren, som har udstedt kvitteringen, direkte.
UA	Якщо ви хочете придбати запасні частини або подати будь-які претензії, зверніться безпосередньо до продавця, який видав чек.
SR	Ako želite da kupite rezervne delove ili da uložite reklamaciju, obratite se direktno prodavcu koji je izdao račun.
SK	Ak si chcete kúpiť náhradné diely alebo uplatniť akúkoľvek reklamáciu, kontaktujte priamo predajcu, ktorý účtenku vystavil.
AR	إذا كنت ترغب في شراء قطع غيار أو تقديم أي شكوى ، فيرجى الاتصال بالبيع الذي أصدر الإيصال مباشرة.
BG	Ako iskate da kupite rezervne delove ili da napravite reklamaciju, obratite se direktno s prodavcem, koji je izdao kasovata belezka.
AZ	Ehtiyat hissələri almaq və ya hər hansı şikayət etmək istəyirsinizsə, qəbz verən satıcı ilə birbaşa əlaqə saxlayın.
ALB	Nëse dëshironi të blini pjesë këmbimi ose të bëni ndonjë ankesë, ju lutemi kontaktoni drejtpërdrejt shitësin që ka lëshuar faturën.
KA	თუ გსურთ სათადარიგო ნაწილების შეძენა ან რაიმე პრობლემა, გთხოვთ დაუკავშირდეთ გამყიდველს, რომელმაც გასცა ქვითარი პირდაპირ.