

工番	3V2RV0028*				工程	EXIT ASSY				連番		頁	全枚数			
										0	0	4	0	1	0	1
										正味時間 (秒)						
特記事項		No.	数量	年月日	署名	変更記事				切替時期	関連資料No.					
		緊急対応依頼書添付資料														
No.	PART CODE		PART NAME			数量	作業	治工具etc	注記事項							
1	①	302RV28330	GEAR Z34S			1	セット	2RV-8050	2RV-8050治具をGEAR Z34SIにセットする(図4)							
									類似部品に注意すること: 黒色							
2	②	7BG010006H	EM-50LP			◎	塗布		図の位置に塗布すること(図2)							
									C0D-8015治具使用							
									塗布量/位置: 筆で0.01±0.002gを塗布し、円周方向は1/2周以上で先端から5mm以上に塗り拡げる(図2)							
									塗布箇所以外に付着なきこと。付着時は拭き取ること。							
3							外す	2RV-8056	2RV-8050治具をGEAR Z34Sから取り外す							
4	③	302RV28310	GEAR Z12S			2	挿入		③(2個)を①の軸Aに挿入する(図1)							
									類似部品に注意すること: 黒色							
									取付方向任意							
									挿入後、③の歯面にグリス付着無き事							
5	④	302RV28320	GEAR Z39S-Z20S			1	供給									
6	②	7BG010006H	EM-50LP			◎		デイスベンサー	図の位置に塗布すること(図3)							
									塗布量/位置: 筆で0.01±0.002gを塗布し、内周方向は1/2周以上で先端から4mm以上に塗り拡げる(図3)							
7	④	上記	GEAR Z39S-Z20S			1	挿入		④を①の軸Bに挿入する(図1)							
									類似部品に注意すること: 黒色							
									大径側から挿入すること(図1)							
									①の軸の一端のグリスを清掃する(完成図)							

詳細資料

図1

図2

図3

図4

完成図

