

R M R S E R I E S

RMR 1:2.05

微型反射式红点瞄准镜

用户说明书

版本 V1.0.0

LED 红点 · 自动感光 · 超低功耗

2026-08-15

目录

1 产品简介

2 产品组成

3 安装与供电

4 开机与关机

5 亮度调节（手动模式）

6 自动感光模式

7 自动调暗与自动关机

8 低电量提示与保护

9 技术参数

10 故障排除

11 注意事项与维护

12 版本记录

1 产品简介

RMR 1:2.05 是一款采用反射式光学结构的微型红点瞄准镜。LED 红点经反射镜组成像于瞄准视场，无倍率、无遮挡，可实现快速双眼瞄准。产品内置环境光传感器，可随环境亮度自动调节红点亮度；同时提供 9 档手动亮度，兼顾强光与弱光环境。整机采用超低功耗设计，关机进入深度待机后电流小于 1 微安。

主要特点

- 1 倍反射式光学结构，红点清晰、瞄准迅速
- 红光 LED 红点，9 档手动亮度（0-8）
- 自动感光模式，红点亮度随环境光自动调节
- 档位、模式、偏移等设置自动记忆，更换电池不丢失
- 无操作 40 分钟自动调暗、累计 90 分钟自动关机
- 低电压保护：闪烁提示、自动关机，防止电池过放
- 关机深度待机电流小于 1 微安，续航持久

2 产品组成

- 镜体：含红点窗口与反射镜组
- 光感窗口：自动感光模式采集环境光
- 亮度调节键： 键（加亮）与  键（减暗）
- 电池仓（电池版） / 电源引线（直连版）

3 安装与供电

3.1 安装

将瞄准镜底座与导轨对齐，调整至合适的前后位置后拧紧固定螺钉，确认安装牢固无松动。安装完成后目视检查红点成像清晰、视场无遮挡。

3.2 电池版供电

打开电池仓盖，按照仓内正负极标记装入两节 SR516SW 纽扣电池，合上仓盖即完成供电。

3.3 直连版供电

将电源引线接入 1.6–3.6V 直流电源，注意正负极连接正确。

请使用合格的直流电源，输入电压不得超过 3.6V，否则可能损坏产品。

4 开机与关机

4.1 自动开机

出厂默认开启“上电自动开机”。电池版装入电池、直连版接通电源后，瞄准镜自动开机点亮红点。

4.2 手动开机

操作 关机状态下，同时按住  与  两键约 1.5 秒，红点亮起即开机。

供电电压过低（低于约 2.2V）时产品将拒绝开机，红点短闪一次提示，请更换电池或检查电源。

4.3 关机

操作 开机状态下，同时按住两键约 1.5 秒，红点熄灭后松开两键，即进入关机（深度待机）状态。

红点熄灭后若继续按住两键不放，满 5 秒时将切换“手动 / 自动感光”模式并重新点亮，不会关机。

4.4 快捷开机

关机状态下，同时按住两键满 5 秒，可直接以“自动感光”模式开机。

5 亮度调节（手动模式）

加亮 短按  键，亮度加一档。

减暗 短按  键，亮度减一档。

手动模式共 9 档亮度（0-8），出厂默认第 4 档。每次按键红点亮度即时变化，设置自动保存，下次开机保持上次档位。

6 自动感光模式

6.1 模式切换

开机状态下，同时按住两键满 5 秒，红点闪烁两次，在“手动模式”与“自动感光模式”之间切换，当前模式自动保存。

6.2 自动感光

自动感光模式下，红点亮度由环境光传感器实时调节：环境暗则自动变暗，环境亮则自动变亮，保证红点清晰可见且不刺眼。

6.3 亮度偏移

自动感光模式下，短按  /  键可调节整体亮度偏移（0-4 档，出厂默认第 2 档）。弱光环境建议调低偏移，强光环境建议调高偏移，偏移值自动保存。

6.4 故障保护

若光感传感器异常，红点将以约 1.5 秒周期闪烁提示，10 秒后自动退回手动模式；连续多次故障后将锁定在手动模式，避免反复提示干扰使用。

7 自动调暗与自动关机

- 开机后 40 分钟内无任何按键操作，红点自动调暗至最低亮度，以节省电能。

- 调暗后继续无操作 50 分钟（累计 90 分钟），产品自动关机。
- 任意按键操作将重置计时并恢复红点亮度。

8 低电量提示与保护

- 供电电压低于约 2.3V 时：进入低电量保护状态，红点亮度自动降低，并以约 2 秒周期短闪提示，请及时更换电池或补充供电。
- 供电电压低于约 2.1V 时：产品自动关机，防止电池过放损坏。
- 更换电池或电压恢复到约 2.4V 以上后，即可正常开机使用。
- 掉电保护：使用中电源突然中断时，产品会立即保存当前设置，设置不丢失。

9 技术参数

项目	参数
产品型号	RMR 1:2.05
光学结构	1 倍反射式红点
红点光源	红光 LED（正向电压约 2.2V，最大电流 2.8mA）
亮度	手动 9 档（0–8）+ 自动感光（偏移 0–4）
供电（电池版）	2 × SR516SW 氧化银纽扣电池（新电池约 3.1V）
供电（直连版）	1.6–3.6V 直流
工作电流	最大约 4mA
待机电流	小于 1μA（深度待机）
低电压提示	约 2.3V
低压自动关机	约 2.1V
自动调暗	40 分钟无操作
自动关机	累计 90 分钟无操作（调暗后 50 分钟）

10 故障排除

现象	处理方法
红点不亮、无法开机	检查电池是否装入且电量充足；直连版检查电源电压（需高于约 2.2V）；确认操作为同时按住两键约 1.5 秒。
红点每 2 秒短闪	低电量提示，请更换电池或补充供电。
红点以 1.5 秒周期闪烁	光感传感器异常提示，10 秒后自动退回手动模式；若反复出现请联系售后。
亮度不随环境变化	确认当前处于“自动感光”模式（双键按住满 5 秒切换）。
无法开机但红点短闪一次	供电电压不足（低于约 2.2V），请更换电池或检查电源。

11 注意事项与维护

- 请勿直视红点光源，避免强光直射眼睛。
- 电池请按正负极方向正确安装；长期不使用请取出电池（电池版）。
- 直连版请使用 1.6–3.6V 直流电源，过高电压会损坏产品。
- 避免强烈撞击、跌落与挤压，请勿自行拆解或改装。
- 清洁光学窗口时请使用干净软布轻轻擦拭，避免划伤；请勿使用有机溶剂。
- 请勿将产品长时间置于高温、高湿或阳光暴晒环境。
- 本说明书以 V1.0.0 固件功能为准，后续更新恕不另行通知。

12 版本记录

版本	日期	说明
V1.0.0	2026-08-15	首版发布