

GUIA RAPIDA UV-5R BAOFENG

Equipo de Comunicaciones — Referencia Rapida

1 Antena

Mantener la antena **puesta y sin obstruccion** en todo momento para garantizar una comunicacion clara y efectiva.

2 Bloqueo de Teclado

Mantener presionado el boton de bloqueo hasta que aparezca el simbolo de candado en la esquina derecha de la pantalla.

IMPORTANTE: Con el bloqueo activado el teclado no funcionara. Mantener asi hasta que el encargado indique lo contrario.

3 Encendido y Volumen

Gire el control de volumen **hacia la derecha** para encender la radio y ajustar al volumen necesario.

4 Botones Laterales (PTT)

En el lado izquierdo hay 3 botones:

PTT-A

Canal Principal
Mantener para transmitir

PTT-B

Canal Secundario
Solo si se indica

Linterna

Boton pequeno con dos rayas

5 Limite de Transmision

Si mantiene el PTT por mas de **60 segundos**, la transmision sera cortada automaticamente.

Espera **1-2 segundos** despues de presionar el PTT antes de hablar para evitar que se corte el inicio.

6 Como Hablar

- ✓ Hable de forma **clara y breve**
- ✓ Espere a que la otra persona **termine**
- ✓ Radio configurada para evitar transmisiones simultaneas

INFO

CANAL PRINCIPAL

CANAL SECUNDARIO

COORDINADOR