

# GUIA RAPIDA UV-5R BAOFENG

Equipo de Comunicaciones — Referencia Rapida

## 1 Antena


Mantener la antena **puesta y sin obstruccion** en todo momento para garantizar una comunicacion clara y efectiva.

## 2 Bloqueo de Teclado

Mantener presionado el boton de bloqueo hasta que aparezca el simbolo de candado en la pantalla.



Boton



Simbolo en pantalla

**IMPORTANTE:** Con el bloqueo activado el teclado no funcionara. Mantener así hasta que el encargado indique lo contrario.

## 3 Encendido y Volumen

Gire el control de volumen **hacia la derecha** para encender la radio y ajustar al volumen necesario.



Control de volumen

## 4 Botones Laterales (PTT)

En el lado izquierdo hay 3 botones:

### PTT-A

Canal Principal  
**Mantener para transmitir**

### PTT-B

Canal Secundario  
*Solo si se indica*

### Linterna

Boton pequeno con dos rayas

## 5 Limite de Transmision

Si mantiene el PTT por mas de **60 segundos**, la transmision sera cortada automaticamente.

Espere **1-2 segundos** despues de presionar el PTT antes de hablar para evitar que se corte el inicio.

## 6 Como Hablar

- ✓ Hable de forma **clara y breve**
- ✓ Espere a que la otra persona **termine**
- ✓ Radio configurada para evitar transmisiones simultaneas

## INFO

CANAL PRINCIPAL

CANAL SECUNDARIO

COORDINADOR