

Guia Rapida UV-5R

BAOFENG - Equipo de Comunicaciones

REFERENCIA RAPIDA

1

☐ Antena

Mantener la antena **puesta y sin obstruccion** en todo momento para garantizar una comunicacion clara.

2

☐ Bloqueo de Teclado

Mantener presionado el boton de bloqueo hasta que aparezca el simbolo de candado en la esquina derecha de la pantalla.

☐ Con el bloqueo activado, el teclado no funcionara

¡ Mantener asi hasta que el encargado indique y explique el cambio que sea necesario.

3

☐ Encendido y Volumen

Gire el control de volumen **hacia la derecha** para encender la radio y ajustar el volumen al nivel necesario.

4

☐ Botones Laterales (PTT)

En el lado izquierdo encontrara 3 botones:

PTT-A

Canal Principal
Mantener para transmitir

PTT-B

Canal Secundario
Solo si el encargado lo indica

Linterna

Boton pequeno con dos rayas

5

☐ Limite de Transmision

Si mantiene uno de los PTT por mas de **60 segundos**, su transmision sera cortada automaticamente.

- ☐ Espere **1-2 segundos** despues de presionar el PTT antes de hablar, o el inicio de su transmision podria cortarse.

6

☐ Como Hablar

- ☐ Hable de forma **clara y breve**
- ☐ Espere a que la otra persona **termine de transmitir**
- ☐ La radio esta configurada para evitar transmisiones simultaneas

¡ La proteccion contra transmisiones simultaneas solo deberia ser desactivada si el coordinador lo indica.

CANAL PRINCIPAL

CANAL SECUNDARIO

COORDINADOR
