

TABLOUL DE COMANDĂ

Un exemplar din schema tabloului de comandă este amplasat în tablou. Vă rugăm a păstra acest exemplar la îndemâna electricianului de serviciu.

Este interzisă orice modificare a tabloului de comandă în perioada de garanție. Orice intervenție neavizată de furnizor duce la pierderea garanției.

Suportul tabloului de comandă va fi obligatoriu racordată la rețeaua de împământare. Verificați existența acestor conexiuni ori de câte ori inspectați stația de pompare !

În cazul în care executați intervenții la părți componente cu acționare/alimentare cu energie electrică acestea se vor scoate de sub tensiune prin intermediul întrerupătorului general amplasat pe partea laterală a tabloului de comandă.

