

DESCRIERE STAȚIE DE POMPE SP 20 / 15

Debitul stației de pompare: 2 x 10 l/s
Înălțimea de pompare: 15 mcA

1. Descriere constructivă

Stația este construită într-un bazin metalic zincat cu diametrul de 3.00 m și se asigură:

- 2 goluri tehnologice fi 800 mm supraînălțate și acoperite cu capace de fontă penteru lansarea/scoaterea pompelor submersibile
- un gol de acces fi 800 mm supraînălțat și dotat cu scară și acoperit cu capac de fontă pentru vizitarea interiorului bazinului
- bazinul are rol de retenție
- refularea se face pe o conductă Dn100

Accesul în stația de pompare este asigurată cu o scară fixă.

2. Descriere hidraulică

Stația de pompare asigură golirea apei meteorice provenite din rețeaua de canalizare de pe suprafața supermarketului PENNY, com. Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș. Aceasta este pompat prin intermediul a 2 pompe submersibile la o înălțime echivalentă de 15.0 mcA la debitul solicitat de beneficiar de 20.00 l/s/pompă.

3. Descrierea echipamentelor

3.1. Descrierea pompelor

În stația de pompare s-au montat 2 pompe submersibile tip SLV.80.80.92.2.51D.C conform anexelor. Permite trecerea particulelor cu diametrul de până la 80 mm. Ele vor funcționa alternativ și se vor monta pe elemente de cuplare prin intermediul unor ghidaje ce permit îndepărtarea lor prin simpla ridicare prin fantele de vizitare din placa necarosabilă.

Lațurile zincate se verifică periodic și în caz de erodare se înlocuiesc.

3.2. Controlul nivelului de apă

Nivelul apei din stația de pompare este controlată prin intermediul a 3 comutatoare de nivel așezate în ordinea crescătoare după cum urmează:

- **Nivel minim** - Nivel de interdicție pentru pornirea manuală a pompelor din cauza lipsei suficiente de apă.
- **Pornire pompa 1** - când apa crește la acest nivel se pornește una dintre pompe
- **Pornire pompa 2/ Nivel avarie** – cand nivelul apei ridică comutatorul de nivel pornește și cealaltă pompa. În cazul în care după câteva minute nu dispare semnalul înseamnă pompele nu fac față debitului sosit în stația de pompare sau sunt defecțiuni. Este necesară intervenția operatorului pentru verificări.

3.3. Tablou de automatizări

Tabloul de automatizări coordonează toată stația de pompare. Se va studia descrierea acesteia la capitolul Electrice și Tabloul de comandă.

4. Întreținere

Stația de pompare pluvială nu necesită întreținere specială. Se va verifica starea acesteia lunar printr-o inspecție și se va consemna în jurnalul de întreținere. Se va urmări depunerea de nămol pe partea inferioară a stației de pompare. Se curăță prin vidanjarie la fiecare 12 luni în vederea decolmatării acesteia, dacă este cazul.

Având în vedere situațiile apărute la alte stații de pompare recomandăm următoarele:

- întocmirea unui jurnal al stației de pompare
- la început verificarea zilnică/ săptămânala/ lunară a stației de pompare și golirea acesteia prin vidanjare dacă este necesar. Pe baza datelor înregistrate ulterior se poate stabili un program de întreținere adaptat la necesitățile reale.

Aceste măsuri vor reduce semnificativ costurile de exploatare.

FURNIZOR,
PURECO ENVIRONMENT SRL