CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI CTS HÀ NỘI



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NAS SYNOLOGY

MỤC LỤC

1.	Quy trình lắp đặt và cài đặt hệ điều hành cho thiết bị			
2.	Tìm	địa chỉ IP của thiết bị	4	
3.	Tạo	tài khoản Synology	5	
4.	Truy	/ cập vào NAS	6	
5.	Tạo	tên miền để truy cập từ xa	7	
	5.1.	Tạo tên miền Quickconnect	7	
	5.2.	Tạo tên miền Synology.me	8	
6.	Thay	y đổi địa chỉ IP	9	
7.	Tại t	tài khoản đăng nhập và phân quyền cho tài khoản	11	
8.	Quả	n lý file và thư mục	15	
	8.1.	Truy cập vào thư mục quản lý file	15	
	8.2.	Tạo thư mục chia sẻ	16	
	8.3.	Tạo thư mục con	18	
9.	Tạo	đường link chia sẻ file từ xa	19	
10	. Lı	ru file từ máy tính trong mạng LAN đến NAS Synology	21	
11	. Đ	ồng bồ dữ liệu giữa máy tính và NAS Synology bằng Synology Drive Client	24	
	11.1.	Tải và cài đặt Synology Drive Client về máy tính	24	
	11.2.	Bật Synology Drive trên thiết bị NAS Synology	25	
	11.3.	Cài đặt kết nối giữa thiết bị NAS Synology và máy tính	25	
	11.4.	Lấy link chia sẻ của thư mục	30	

1. Quy trình lắp đặt và cài đặt hệ điều hành cho thiết bị

Quy trình lắp đặt:

Bước 1: Lắp đặt ổ cứng cho thiết bị. (Tham khảo tài liệu **Hardware Installation Guide** của thiết bi).

Bước 2: Kết nối nguồn điện cho thiết bị NAS.

Bước 3: Kết nối cáp mạng LAN vào thiết bị vào vào thiết bị mạng của bạn (Switch, router, hoặc hub).

Bước 4: Kết nối máy tính vào thiết bị mạng.

Quy trình cài đặt hệ điều hành DSM cho NAS Synology:

Bước 1: Bật nguồn thiết bị NAS Synology.

Bước 2: Vào trình duyệt web trên máy tính, truy cập vào NAS bằng cách nhập link:

Find.synology.con

Synologynas:5000

Sử dụng phần mềm Synology Assistant để tìm thiết bị (tham khảo mục 2)

Bước 3: Chọn Connect để bắt đầu quá trình cài đặt và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.



Chú ý:

- 1. Thiết bị Synology NAS phải được kết nối với Internet để cài đặt hệ điều hành DSM khi cài đặt trên trình duyệt Web
- 2. Trình duyệt khuyên dùng: Chrome, Firefox
- 3. Cả thiết bị NAS và máy tính phải cùng mạng nội bộ


Nếu vô tình bị thoát khỏi quá trình cài đặt trước khi kết thúc, hãy đăng nhập vào DSM với tài khoản **admin** (tên tài khoản quản trị mặc định) và mật khẩu để trống.

2. Tìm địa chỉ IP của thiết bị

Bước 1: Tải phần mềm Synology Assistant

Trên trình duyệt máy tính truy cập vào trang web <u>www.synology.com/en-global/support/download</u>

Sau đó, thao tác như hình sau:




Tải phần mềm về máy tính và cài đặt.

Bước 2: Sử dụng phần mềm

Sau khi cài đặt xong, mở phần mềm bằng cách kích đúp vào biểu tượng strên màn hình máy tính.


Giao diện của phần mềm như hình sau:



Phần mềm sẽ tự đòng dò thiết bị của bạn, địa chỉ IP của thiết bị sẽ thể hiện ở phần IP address.

3. Tạo tài khoản Synology


Bước 1: Truy cập trang web: account.synology.com/en-global/register




4. Truy cập vào NAS

Trên trình duyệt web, nhập đia chỉ IP của thiết bị NAS.

Nhập user và mật khẩu để truy cập vào thiết bị



Giao diện sau khi đăng nhập vào thiết bị như sau:




5. Tạo tên miền để truy cập từ xa

5.1. Tạo tên miền Quickconnect

Bước 1: Trên giao diện chính của NAS, kích chọn biểu tượng Control Panel.


Sau đó chọn QuickConnect như hình sau:



Bước 2: Tích chọn vào Enable QuikConnect

Bước 3: Đăng nhập vào tài khoản Synology (đã tạo ở Mục 3)

Bước 4: Tạo ID QuickConnect trong ô QuickConnect ID. Hoàn tất việc tạo QuickConnect.




Bạn có thể truy cập từ xa thiết bị bằng Quickconnect. Ví dụ như hình trên, nhập link http://QuickConnect.to/Ctshanoi251auco

5.2. Tạo tên miền Synology.me

Bước 1: Trên giao diện chính của NAS, kích chọn biểu tượng Control Panel.

Sau đó chọn External Access như hình sau:



Bước 2: Tiếp theo chọn Add như hình sau



Bước 3: Nhập thông tin như hình sau:




Sau khi tạo thành công tên miền synology.me, giao diện sẽ như hình sau.

Enable DDNS support Service Provider: Hostname:	Synology datactshanoi . synology	vme ▼	Test Connection			
Email:	haanhvuhg8800@gmail.com	ine v				
Heartbeat:	Enable	▼ (1)				
External Address(IPv4):	42.114.177.221		Set External IP			
External Address(IPv6):	-					
Status:	Normal		15			
Visit DDNS provider's w	ebsite		0904486686			
By checking here you are agreeing to the Terms of Service and the Privacy Policy						


Ví dụ như hình trên, truy cập từ xa bằng tên miền: datactshanoi.synology.me.

6. Thay đổi địa chỉ IP

Bước 1: Trên giao diện chính của NAS, kích chọn biểu tượng **Control Panel.**Sau đó chọn **Network** như hình sau:




Giao diện như hình sau:




7. Tại tài khoản đăng nhập và phân quyền cho tài khoản

Bước 1: Trên giao diện chính của NAS, kích chọn biểu tượng Control Panel.


Sau đó chọn User như hình sau:




Bước 2: Tạo User mới như hình sau:




Bước 3: Nhập thông tin như hình sau:




Bước 4: Chọn Nhóm cho User như hình sau:




Bước 5: Phân quyền truy cập vào thư mục như hình sau:




Bước 6: Giới hạn dung lượng cho User như hình sau:




Bước 7: Phân quyền truy cập ứng dụng cho User như sau:



Bước 8: Giới hạn tốc độ Upload và Download cho User như sau:



Hoàn tất cài đặt như hình sau, chọn Apply.




8. Quản lý file và thư mục

8.1. Truy cập vào thư mục quản lý file


Trên giao diện chính của NAS, kích chọn biểu tượng thư mục File Station.

Giao diên như hình sau:




Một số tính năng cơ bản

- Upload: Chọn Upload để upload dữ liệu từ máy tính lên thiết bị NAS Synology
- Create: Tạo thư mục mới
- Action: Bao gồm các hoạt động như như hình bên.
 - **√**
 - ✓ Phát nhạc
 - ✓ Tải dữ liệu
 - ✓ Nén file
 - ✓ Copy, di chuyển dữ liệu
 - ✓ Copy, Cut, Xóa file, thư mục
 - ✓ Tạo đường dẫn tắt cho thư mục
 - ✓ Xem thông tin thư mục
 - ✓ Chia sẻ thư muc ...



8.2. Tạo thư mục chia sẻ


Bước 1: Truy cập vào **File Station** từ màn hình chính, sau đó chọn **Create > Create New Shared Folder** như hình sau:




Bước 2: Nhập thông tin như sau:

Set up basic inform	mation			
Name:	Ky thuat CTS	1. Đặt tên thư mục		
Description:	Phong ky thuat cong ty CTS	2. Mô tả		
Location:	Volume 1 (Available capacity: 1.78 TB) - e ▼	3. Chọn vị trí Volume lưu trữ		
Hide this shared folder in "My Network Places"				
Hide sub-folders and files	from users without permissions	55.15		
Enable Recycle Bin				
Restrict access to ad	Iministrators only			
Note: How to set up a F	Recycle Bin emptying schedule	0904486686		
		4. Chon Next		
		Next Cancel		

Bước 3: Nhập mật khẩu cho thư mục, sau đó chọn Next.




Chọn Apply để hoàn tất như hình sau:




8.3. Tạo thư mục con

Bước 1: Truy cập vào **File Station** từ màn hình chính, sau đó chọn **Create > Create Folder** như hình sau:




Bước 2: Đặt tên thư mục, sau đó chọn OK như hình sau:




9. Tạo đường link chia sẻ file từ xa

Bước 1: Tìm đến thư mục cần chia sẻ trên thiết bị NAS Synology, sau đó thao tác như hình sau:




Bước 2: Copy đường dẫn và gửi cho người bạn muốn chia sẻ như hình sau:



Quản lý file chia sẻ

Vào File Station, chọn Shared Links Manager như hình sau



Shared Links Manager All Links Links Shared with Me All Links Edit Delete Share Clear invalid links File name -File path Expiration date Status User Туре Shared Links File setup /home/File setup Valid admin Shared Links admin File setup /home/File setup Valid admin Shared Links phuoc92 /home/phuoc92 Valid File Reques.. phuoc92 /home/phuoc92 Valid admin Tai lieu ky thuat /photo/Tai lieu ky thua Shared Links Broken admin 🛅 Tài Liệu sản phẩ. /homes/admin/Tài Liệu sản phẩm CTS Hà... Broken Shared Links admin Tài Liệu sản phẩ. Valid admin Shared Links /homes/Tài Liêu sản phẩm CTS Hà Nôi Tài Liệu sản phẩ.. /homes/Tài Liệu sán phẩm CTS Hà Nội Valid admin File Reques. 8 item(s) Close

Giao diện quản lý link đã được chia sẻ như hình sau:

Có các tùy chọn chỉnh sửa, chia sẻ hoặc xóa link đã chia sẻ từ trước đó trong mục này.

Chú ý:

- Ban có thể tao lên đến 1000 link chia sẻ
- Ý nghĩa các **Status** hiển thị:
 - ✓ Valid: Liên kết chia sẻ đang hoạt động bình thường
 - ✓ Expired: Thời hạn hiệu lực của link chia sẻ đã hết
 - ✓ Invalid: Tệp hoặc thư mục được chia sẻ không còn tồn tại hoặc bạn không có đặc quyền thích hợp để truy cập tệp hoặc thư mục.
 - ✓ Not effective yet: Liên kết được chia sẻ chưa hoạt động.


10. Lưu file từ máy tính trong mạng LAN đến NAS Synology




NAS Synology được thiết kế để giúp lưu trữ và chia sẻ các tệp trong mạng nội bộ của bạn nhanh chóng và đơn giản, cho phép bạn truy cập trực tiếp vào các thư mục và tệp được chia sẻ trên

NAS Synology mà không phải đăng nhập vào DSM bất cứ lúc nào. Ví dụ: bạn sẽ có thể lưu trữ tệp vào NAS Synology của mình bằng Windows Explorer giống như các thiết bị mạng khác.


Bước 1: Mở Windows Explorer, kích chuột phải vào This PC, sau đó chọn Map network drive...




Bước 2: Trên cửa số Map network drive, chọn ký tự ổ đĩa ở trong menu.



Bước 3: Trong trường **Folder**, nhập hai dấu gạch chéo ngược, theo sau là tên máy chủ của NAS Synology của bạn, một dấu gạch chéo ngược khác và tên của thư mục chia sẻ sẽ được ánh xạ. Ví dụ: \\ DiskStation \ Share1 nếu tên máy chủ của NAS Synology của bạn là "DiskStation" và tên thư mục được chia sẻ là "Share1". Nhấp vào **Finish** khi hoàn tất.



Bước 4: Nhập tên người dùng và mật khẩu **DSM** của bạn vào hộp thoại **Windows Security**. Bấm **OK**.



Bước 5: Cuối cùng, một cửa sổ **Windows Explorer** xuất hiện. Thư mục được chia sẻ của bạn bây giờ sẽ được ánh xạ và có thể truy cập trong Máy tính.




11. Đồng bồ dữ liệu giữa máy tính và NAS Synology bằng Synology Drive Client

11.1. Tải và cài đặt Synology Drive Client về máy tính

Trên trình duyệt máy tính truy cập vào trang web <u>www.synology.com/en-global/support/download</u>


Sau đó, thao tác như hình sau:




Sau khi cài đặt xong, chọn biểu tượng

11.2. Bật Synology Drive trên thiết bị NAS Synology

Bước 1: Trên màn hình chính của thiết bị NAS Synology, chọn Package Center như hình sau:




Bước 2: Thao tác như hình sau




11.3. Cài đặt kết nối giữa thiết bị NAS Synology và máy tính

Bước 1: Chạy phần mềm Synology Drive Client trên máy tính của bạn. Sau đó kích chọn **Start Now** như hình sau:




Bước 2: Để chọn tính năng đồng bộ, chọn Sync Task như hình sau:




Bước 3:


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI CTS HÀ NỘI




Bước 4:




Bước 5: Chọn Done để hoàn thành.






Sau khi hoàn thành, giao diện chính của Synolo Drive Client như sau:

Khi khởi động máy tính, bạn có thể chạy Synology Drive Client bằng cách kích đúp vào biểu tượng như hình sau:



11.4. Lấy link chia sẻ của thư mục

Bước 1: Trong thư mục đông bộ trên máy tính, thao tác như hình sau:



Bước 2: Lấy đường link chia sẻ trong thư mục như hình sau:

