

01 始める前に

必要なものをそろえ、作業を保存する

この手順書は、Core i9-13900を搭載したASRock B760M Pro RS/D4 WiFiのBIOS更新用です。Windows上の作業を済ませてから、再起動してマザーボード内蔵のInstant Flashを使います。

今回確認できた構成

CPU : Core i9-13900 / マザーボード : B760M Pro RS/D4 WiFi

現在のBIOS : 1.14 (実機表示の日時 : 2022年11月3日)

OS : Windows 11 Home / 更新候補 : BIOS 12.02 (2026年7月14日公開)

用意するもの

- ☐ 中身を消してよいUSBメモリ1本。8～32GB程度のものが扱いやすい。
- ☐ スマートフォン、別PC、または印刷した手順書。更新中、このPCのチャットは読めない。
- ☐ スマートフォンのカメラ。更新前のBIOS設定を撮影する。
- ☐ 重要なファイルのバックアップ先。別ドライブ・外付け・クラウドなど。

1. 作業内容を保存する

エディターやゲーム制作ツールの未保存ファイルを保存し、重要なデータをバックアップします。実行中のビルド、Python処理、ゲーム、更新プログラムが終わってから進めます。

2. Windowsのサインイン方法を確認する

PINだけでなく、アカウントのパスワードなど別のサインイン方法も確認します。BIOS更新後にPINの再設定を求められる場合があります。Microsoftアカウントを使う場合は、スマートフォンでもサインインできることを確認します。

3. 電源と購入形態を確認する

作業中に電源ケーブルや電源タップに触れない状態にします。BTO・メーカー製PCの場合は、販売店の更新案内と指定BIOSを先に確認します。市販マザーボード用BIOSを使ってよいかわからない場合は、書き込み前に購入店へ確認します。

進める順番

2ページ : 暗号化と回復キー → 3ページ : USB準備 → 4ページ : BIOS設定の撮影 → 5ページ : 更新 → 6ページ : 更新後の設定と確認 → 7ページ : 困った場合。リンク一覧は8ページです。

目安は準備を含めて30～60分です。これは作業時間の目安であり、書き込みが終わるまでの制限時間ではありません。

02 暗号化と回復キー

再起動後もドライブにアクセスできるようにする

Windows 11 Homeでも「デバイスの暗号化」が有効なことがあります。先の調査では管理者権限がなく、暗号化状態は確認できていません。次の確認はユーザー自身が管理者の画面で行います。

1. 管理者のコマンド画面を開く

スタートを開き「cmd」と入力 → 「コマンド プロンプト」を右クリック → 「管理者として実行」 → 確認画面で「はい」。開いた画面に、次の1行を入力してEnterを押します。

```
manage-bde -status C:
```

表示の読み方

暗号化された割合が0%、変換状態が完全に復号化、保護が無効なら、C:の中断・再開は不要です。

暗号化された割合が0%より大きければ、保護が無効と表示されても回復キーを確認します。暗号化・復号化の途中なら完了まで待ちます。

アクセス拒否やエラーは「暗号化されていない」という意味ではありません。結果が不明なら更新を進めません。

2. 暗号化されている場合は回復キーを保存する

下のMicrosoftアカウントのページで、このPCに対応する48桁の回復キーを確認します。キーIDと回復キーを紙、またはこのPC以外から読める安全な場所へ保存してください。別のPCのキーと取り違えないようにします。

[Microsoftアカウントの回復キー一覧](#)

アカウントにキーが見つからない場合、管理者の画面で次の確認コマンドを使えます。「数値パスワード」のIDと48桁のパスワードが、このC:ドライブの回復情報です。表示されなければ、回復キーの案内（8ページ）に従って所在を確認してから進めます。

```
manage-bde -protectors -get C: -type RecoveryPassword
```

回復キーの写真や出力をチャット・Git・共有フォルダへ貼り付けないでください。D:などほかの暗号化ドライブも、更新前に回復キーを確保します。

3. C:の保護を一時中断する

暗号化されていて保護が有効な場合に、下の1行を管理者の画面で実行します。暗号化は維持したまま、更新による起動時の確認を一時中断します。

```
manage-bde -protectors -disable C: -RebootCount 0
```

もう一度「manage-bde -status C:」を実行し、保護が無効になったことを確認します。0は手動で再開するまで中断する指定です。更新後は6ページの手順で必ず再開します。エラーが出たら再起動せず、原因を確認してください。

最初から中断されていた場合は、その状態をメモしてください。別の保守作業が理由なら、再開の扱いをその作業の担当者に確認します。

03 USBメモリを準備する

BIOSファイルを展開してコピーする

1. BIOS本体と注意書きを確認する

下の公式BIOS一覧を開き、型番が「B760M Pro RS/D4 WiFi」であることを確認します。12.02の説明と、先に必要なBIOS・ME更新などの注意書きがないか読みます。前提更新が指定されている場合は、その順番を優先します。

[B760M Pro RS/D4 WiFi：BIOS一覧と注意書き](#)

古いBIOSからの更新について

現在は1.14なので、12.02を直接書き込む前に、必要な中間版やME更新の指定がないか確認してください。この手順書は前提更新が不要な場合のInstant Flashの手順です。注意書きが表示されない、または意味が分からない場合は、書き込み前に購入店・ASRockへ確認します。

2. ZIPを保存して展開する

下の直接リンクを開き、ZIPを「ダウンロード」フォルダーへ保存します。保存したZIPを右クリック → 「すべて展開」 → 「展開」。中のROMファイルを確認します。

[BIOS 12.02 ZIP \(ASRock公式\)](#)

B760M-Pro-RS_D4_12.02.ROM

ROMファイルのサイズは16,777,216バイト（16MiB）です。ファイル名にWiFiがないのは、今回確認した公式ZIPの実際の内容です。名前を変更せずに使います。ZIPのままUSBへ置いて、更新用ROMとしては使えません。

3. USBの中身を退避し、FAT32にする

USBを差す → エクスプローラーの「PC」を開く → 容量と名前で対象USBを確認 → 中の必要なファイルを別の場所へコピー。対象USBを右クリック → 「フォーマット」 → ファイルシステム「FAT32」、クイックフォーマットにチェック → 「開始」。

消えるのは対象USBの中身

フォーマットすると選んだUSBの中身が消えます。C:、D:、バックアップ用ドライブを選ばないでください。FAT32が選べなければ、8～32GBの別のUSBを使うのが簡単です。

4. USBがMBR形式か確認する

スタートを右クリック → 「ディスクの管理」。容量を見て対象USBを探し、下側左端の「ディスク○」部分を右クリック → 「プロパティ」 → 「ボリューム」 → 「パーティションのスタイル」がMBRであることを確認します。表示されなければUSBのプロパティの「ハードウェア」から対象デバイスのプロパティを開き、ボリューム情報を表示します。

ASRockの手順はMBRとFAT32を指定しています。GPTだった場合や対象ディスクを識別できない場合は、その場で削除・変換せず、MBRの別USBを使うか準備方法を確認します。

5. ROMをUSB直下へコピーする

USBを開いた最初の階層へROMファイルをコピーします。コピー完了を待ち、そのUSBだけを更新用として使います。更新時はPC背面のUSB端子に直接差します。

04 更新前のBIOS設定を残す

初期化後に起動設定を戻せるようにする

1. BIOS画面へ入る

USBを差したままWindowsの「スタート → 電源 → 再起動」。画面が暗くなったら、キーボードのF2を繰り返し押します。ASRockの設定画面が開けば成功です。Windowsが起動してしまったら、もう一度再起動して早めにF2を押します。

F2が間に合わない場合：設定 → システム → 回復 → 「PCの起動をカスタマイズする」の「今すぐ再起動」 → トラブルシューティング → 詳細オプション → UEFIファームウェアの設定 → 再起動。項目がなければF2の方法を使います。

2. 型番と現在の版を確認して撮影する

Main画面などで型番が「B760M Pro RS/D4 WiFi」、現在のBIOSが1.14であることを確認します。表示が今回の構成と違えば、このファイルでの更新を進めず、型番を確認します。

3. 起動・ストレージ・冷却の設定を撮影する

EZ ModeならF6でAdvanced Modeへ切り替えます。次の画面をスマートフォンで撮影します。場所や名称はBIOS版で変わるため、見つからない項目を推測で変更しません。

- ☐ Boot：Boot Option #1などの起動順序。Windows Boot Managerと対象SSD。
- ☐ Advanced：Storage Configuration、VMD Configuration、SATA Modeなど、表示されるストレージ関連設定。
- ☐ Boot / Security：CSMとSecure Bootの現在の設定。
- ☐ H/W Monitor：CPUファン・水冷ポンプ・ケースファンの設定。
- ☐ OC Tweaker：現在のXMP、CPU・メモリの設定。撮影はするが、古い性能設定を丸ごと戻さない。

特にVMD・RAIDの記録が大切

更新や初期設定の読み込みでストレージ設定が変わると、Windowsが起動しなくなる場合があります。現在の値を記録できない場合は、初期化前に確認してください。水冷PCではポンプ制御も記録します。

4. 更新手順に従って初期設定を読み込む

ASRockの現行手順は、更新前にF9でUEFIの初期設定を読み込み、F10で保存・再起動する流れです。確認画面でEnterを押します。保存する前に、起動に必要なVMD・RAID設定と冷却設定が変わっていないか写真と照合し、必要なものだけ戻します。

設定が分らなければ、まだF10で保存せず、Exitの「Discard Changes and Exit」で変更を破棄して確認します。BIOSを初期化することと、Windowsを初期化することは別です。

5. 再びF2でBIOSへ入る

F10で保存・再起動したらF2を押し、更新画面へ進みます。ここまでにUSB、回復キー、設定写真がそろっていることを確認します。

05 Instant Flashで更新する

書き込みを始めたら完了を待つ

書き込み開始前の確認

- ☐ 型番と公式BIOSの注意書きを確認した。BTO機なら販売店の案内も確認した。
- ☐ 重要なデータを保存し、更新前のBIOS設定を撮影した。
- ☐ 暗号化されている場合は回復キーを確保し、C:の保護を中断した。
- ☐ MBR・FAT32のUSBに、展開済みの12.02 ROMが入っている。

1. Instant Flashを開く

Advanced Modeでは上部の「Tool」タブ → 「Instant Flash」。EZ ModeにInstant Flashが表示されていれば、ここからも開けます。見つからなければF6でAdvanced Modeへ切り替えます。

F2 -> F6 (if needed) -> Tool -> Instant Flash

2. 注意画面を読み、用意したROMを選ぶ

BitLocker・TPM・サインインに関する注意が出たら内容を確認します。準備済みなら続行します。USBの対応ファイルが一覧に出たら、12.02のROMを選びます。名前や表示される版が違うなら、書き込み前にキャンセルします。

TPMを消去する操作はしない

TPMのクリア、Secure Bootキーの手動削除などは今回の更新準備には含めません。求められる操作や表示がこの手順と大きく違えば、Yesを押す前に内容を確認します。

3. 書き込みの確認でYesを押す

対象ファイルを確認したら、更新開始の確認でYesを選びます。進捗表示が始まったら、キーボード操作、USBの抜き差し、電源操作をせず、そのまま待ちます。画面の表示が変わったり、自動的に再起動したりする場合もあります。

この間は電源を切らない

書き込み中に電源を切ると、PCが起動できなくなるおそれがあります。数分進まないように見えても、経過時間だけでリセットしません。エラーで止まった場合も画面を撮影し、電源操作をする前に購入店・ASRockへ確認します。

4. 完了表示に従って再起動する

完了して再起動を求められたら、画面の指示どおりEnterまたはOKを押します。自動的に再起動する場合はそのまま待ちます。最初の起動は通常より長くなる場合があります。

[Instant Flash更新手順（図入り・英語PDF）](#)

この型番について、USB BIOS Flashbackで復旧できると確認したわけではありません。失敗時に別機種向けのFlashback手順や古いBIOSへの戻し方を試さず、サポートへ確認します。

06 更新後の設定と確認

版を確認し、暗号化の保護を再開する

1. 新しいBIOSの版を確認する

再起動中にF2でBIOSへ入り、Main画面などで12.02になったことを確認して写真を撮ります。1.14のままなら更新完了と扱わず、表示や実施内容を確認します。

2. 初期設定を読み込み、必要な設定を戻す

ASRockの手順に従い、Exitの「Load UEFI Defaults」またはF9で初期設定を読み込みます。写真を見て、起動に必要なVMD・RAID・起動順序と冷却設定を戻します。CPUの電圧・電力・メモリの設定を古いBIOSのプロファイルから一括復元しないでください。

Intel Default Settingsの選択肢があれば、それを使います。表示されない場合は最新BIOSの初期設定を基準にし、電力制限解除や性能上乘せの設定は選びません。確認中はXMPを無効、メモリは通常設定にします。Intelが推奨する対策は最新BIOSとIntel標準設定の組み合わせです。

3. 保存してWindowsを起動する

F10 → 保存の確認でEnter。Windowsが起動したら、USBは安全に取り外せます。ドライバー自動インストールなどの案内が出て、今回の確認に不要なら後回しにできます。

4. Windowsから版を確認する

Windowsキー + R → 「msinfo32」と入力 → Enter。「システムの概要」の「BIOS バージョン/日付」に12.02が含まれることを確認します。日付は公開日と一致しない場合があります。

5. 今回中断したC:の保護を再開する

2ページと同じ方法で管理者のコマンド プロンプトを開きます。今回中断したドライブについて、次の2行を1行ずつ実行します。最初から非暗号化だった場合はこの操作は不要です。

```
manage-bde -protectors -enable C:
manage-bde -status C:
```

暗号化された割合が更新前と同じで、保護が有効に戻ったことを確認します。エラーなら放置せず、画面の内容を確認します。

6. 落ちていたPython処理を再確認する

普段落ちていた同じ入力・同じ処理を、Pコアを含む全コアで数回実行します。Eコア限定で起動する設定を使っていた場合は、そのテストの設定を解除してください。成功回数、失敗時のエラー、入力条件を記録します。いきなり長時間の最大負荷テストをする必要はありません。

改善しない場合

更新は劣化を引き起こす動作条件への対策です。物理的に劣化したCPUを修復するものではありません。標準設定でも同じ処理が落ちるなら、CPUの保証交換・PC修理を相談します。Eコアだけで成功する結果も相談時の材料になります。

07 困ったとき・完了の確認

症状に合うところだけ確認する

BIOS画面に入れない

Windowsまで起動するなら4ページの「設定 → 回復 → UEFIファームウェアの設定」を使います。F2が反応しない場合は、有線USBキーボードを背面端子へ直接接続して再試行します。

Instant Flashにファイルが出ない

書き込みはまだ始まっていません。キャンセルし、ROMがZIPから展開されているか、USB直下にあるか、MBR・FAT32か、型番が合っているかを確認します。別のUSB・背面USB端子も試せます。別型番のファイルを無理に選ばないでください。

BitLocker回復キーを求められた

画面のキーIDに対応する、保存済みの48桁の回復キーを入力します。Microsoftアカウントの一覧はスマートフォンでも開けます。キーが見つからない場合、Windowsの再インストールやドライブの初期化をせず、回復キーの所在を確認します。

BIOSは開くがWindowsが起動しない

まずBIOSが12.02か確認し、更新前の写真とBoot、VMD、SATA/RAIDなどを照合します。起動先は更新前と同じSSDのWindows Boot Managerにします。値が違えば元へ戻し、F10で保存します。設定を推測で何度も切り替えず、分からなければ写真をもとに確認します。

PINでサインインできない

サインイン画面の「サインイン オプション」から、事前に確認したパスワードなどを使います。Windowsに入れた後、画面の案内に従ってPINを再設定します。

更新中に停止・エラー・画面が出ない

書き込みの終了が確認できない間は、時間だけを理由に電源を切りません。別の端末で購入店・ASRockへ状況を伝えます。表示、開始からの経過時間、ファンやランプの状態を記録します。手順を確認せずCMOSクリアや古いBIOSへの書き戻しをしません。

更新後もPythonが不規則に落ちる

販売店またはPCメーカーへ、CPU型番、旧BIOS1.14、新BIOS12.02、標準設定での再現結果、Eコア限定では成功する結果を伝えます。箱売りCPUはIntelへも相談できます。i9-13900は2年の保証延長対象ですが、購入形態・購入日などで適用を確認します。

完了の確認

- ☐ BIOSが12.02になり、Windowsが起動した。
- ☐ 必要な起動設定・冷却設定を確認し、Intel標準設定で動かしている。
- ☐ 今回中断した暗号化の保護を再開した。
- ☐ 全コアでのPython再実行結果を記録した。再現する場合は修理相談に進む。

08 公式リンクと作業メモ

必要な資料をすぐ開けるようにする

作成・確認日：2026年10月4日。リンクはPDFでもHTMLでもクリックできます。実機と最新BIOSではメニュー名が異なる場合があります。製品のBIOS一覧にある注意書きと、更新中の実際の表示を優先してください。

BIOSファイル・更新・設定

[BIOS 12.02 ZIP \(ASRock公式\)](#)

[B760M Pro RS/D4 WiFi：BIOS一覧と注意書き](#)

[Instant Flash更新手順 \(図入り・英語PDF\)](#)

[B760シリーズ：BIOS設定ガイド \(日本語PDF\)](#)

[このマザーボードの取扱説明書 \(日本語PDF\)](#)

暗号化の確認と回復

[Microsoftアカウントの回復キー一覧](#)

[BitLocker回復キーを探す方法 \(日本語\)](#)

[Windows Homeにもあるデバイスの暗号化](#)

[暗号化状態の確認：manage-bde -status](#)

[保護の中断・再開：manage-bde -protectors](#)

Intelの対策と保証

[Intelの現在の対策案内](#)

[Intelの保証延長対象と問い合わせ先の区分](#)

作業後に記入するメモ (回復キーは記入しない)

更新日：_____ 新しいBIOS：_____

暗号化の保護再開：済・対象外・要確認 / 全コアでの試行回数：_____

結果・エラーの概要：_____

この手順書について

CPU・マザーボード・BIOS・Windowsの構成は読み取りで確認しました。暗号化状態、BIOS設定、実際の書き込み可否は利用者が確認する項目です。手順書の作成中にBIOS書き込み、再起動、暗号化設定の変更は行っていません。