

EV Tracking — Notice d'utilisation

Baud Industries — Outil de suivi de production hebdomadaire

Sommaire

- 1. Présentation générale
- 2. Démarrage — Importer le fichier Excel
- 3. Conditions du fichier Excel
- 4. Suivi Presse
- 5. Assemblage Automatique
- 6. Assemblage Manuel
- 7. Suivi Tri
- 8. Suivi Joints
- 9. Export PDF
- 10. Erreurs fréquentes

1. Présentation générale

EV Tracking est un outil de bureau conçu pour les pilotes et responsables de production de Baud Industries. Il lit un fichier Excel de production hebdomadaire et génère automatiquement des graphiques de suivi pour chaque atelier.

Ateliers couverts

Atelier	Type de données affichées
Presse	Barres journalières par référence et par machine
Assemblage Automatique	Barres journalières par référence et par machine
Assemblage Manuel — EV	Barres journalières par opération (Capuchon / Insert)
Assemblage Manuel — Tige de poussée	Barres journalières par opération (Boitier / Sertissage / Soufflet)
Tri	Camemberts journaliers par équipe
Joints	Camemberts journaliers par équipe

Principe de fonctionnement

1. L'utilisateur importe le fichier Excel de la semaine
2. EV Tracking lit toutes les feuilles et charge les données en mémoire
3. Les pages de suivi deviennent accessibles via le menu à gauche
4. Un rapport PDF peut être généré à tout moment

2. Démarrage — Importer le fichier Excel

Accéder à la page

Cliquer sur **Accueil / Import** dans le menu à gauche (premier bouton).

Importer le fichier

Deux méthodes sont disponibles :

- **Glisser-déposer** : faire glisser le fichier Excel directement dans la zone centrale de l'écran
- **Parcourir** : cliquer sur le bouton **Parcourir** et sélectionner le fichier manuellement

Le nom du fichier sélectionné s'affiche sous la zone d'import. La bordure passe au vert pour confirmer la sélection.

Lancer la génération

Cliquer sur le bouton **DÉMARRER LA GÉNÉRATION**.

Une barre de chargement s'affiche pendant la lecture du fichier Excel. Le traitement dure généralement quelques secondes.

À la fin, un récapitulatif s'affiche avec le nombre de références et de lignes lues pour chaque atelier :

```
PRESSE           : X réf. en production (X lignes lues)
ASS. AUTO        : X réf. en production (X lignes lues)
JOINTS           : X réf. en production (X lignes lues)
TRI              : X réf. en production (X lignes lues)
ASS. MANU EV     : X réf. en production (X lignes lues)
ASS. TIGE        : X réf. en production (X lignes lues)
```

Les boutons du menu se déverrouillent ensuite pour accéder aux pages de suivi.

Important

- Le fichier Excel doit être au format `.xlsx` ou `.xls`

- Le fichier peut rester ouvert dans Excel en même temps — si l'import échoue avec un message “fichier en cours d'utilisation”, fermer Excel puis réessayer
- Si un nouveau fichier est importé, les données précédentes sont effacées et remplacées

3. Préparer le fichier Excel de la semaine

Le fichier de référence utilisé par EV Tracking s'appelle **Feuilles Relevé de prod EV Standard**. Il est conçu pour être réutilisé chaque semaine sans modification de structure.

Étape 1 — Changer le numéro de semaine

Ouvrir le fichier Excel et aller dans la feuille **PARAMETRES**, cellule **A4**.

Remplacer le numéro de semaine par celui de la semaine en cours. Toutes les dates (lundi au dimanche) de toutes les feuilles du fichier se recalculent automatiquement — aucune date ne doit être saisie manuellement ailleurs.

```
Feuille : PARAMETRES
Cellule : A4
Valeur : numéro de semaine (ex. 23)
```

Étape 2 — Vérifier ou ajuster les paramètres

Avant de saisir les données de production, vérifier que les paramètres fixes sont corrects pour la semaine en cours :

- **Objectif semaine** (**Obj.** semaine) : quantité totale attendue pour la semaine
- **Objectif équipe** (**Obj.** / Equipe) : objectif journalier par équipe
- **Références et machines** : s'assurer que les références présentes correspondent aux productions prévues. Des références peuvent être ajoutées en fin de tableau sans impacter les autres.

Ces valeurs restent souvent identiques d'une semaine à l'autre — il suffit de les modifier uniquement si les objectifs changent.

Étape 3 — Saisir les données de production

Une fois le numéro de semaine mis à jour et les paramètres vérifiés, remplir les cellules de production au fur et à mesure de la semaine. Les colonnes sont organisées par jour (lundi → dimanche) et par équipe (EQ1, EQ2, EQ3).

Règles à respecter

EV Tracking lit le fichier en se basant sur une structure précise. Il ne faut pas :

- Renommer les feuilles Excel
- Déplacer, ajouter ou supprimer des colonnes
- Modifier les lignes d'en-tête ou de date en haut du tableau
- Fusionner ou découper des cellules dans les zones de données

Tout écart de structure peut entraîner une lecture incorrecte ou une erreur à l'import.

Règle de saisie — Feuille Tri : deux personnes dans la même équipe

Sur la feuille **Suivi Tri**, chaque cellule de production correspond à la production d'une équipe pour un jour donné. Si **deux personnes ont produit dans la même équipe le même jour**, il ne faut **pas saisir deux valeurs séparément** — le logiciel ne lit qu'une seule cellule par équipe et par jour.

La règle est de **saisir la somme des deux productions directement dans la cellule**, à l'aide d'une formule Excel :

```
= Valeur X + Valeur Y
```

Exemple : si l'équipe 1 a produit 320 pièces (opérateur A) et 180 pièces (opérateur B) :

```
= 320 + 180
```

Excel affichera **500** dans la cellule, et le logiciel lira **500** comme production de l'équipe 1 pour ce jour.

Avantage dans le rapport PDF : lorsqu'une cellule contient une formule addition ($= X + Y$), le logiciel détecte automatiquement les deux valeurs et les affiche séparément dans le tableau PDF sous la forme **X+Y** (ex. **2463+4931**). Cela permet de voir la contribution individuelle de chaque personne au sein de la même équipe, tout en conservant le total pour le calcul des objectifs.

4. Suivi Presse

Accéder à la page

Cliquer sur **Suivi Presse** dans le menu à gauche.

Page 1 — Vue d'ensemble

La page affiche les graphiques en barres pour chaque combinaison **référence + machine**. Si une même référence est produite sur deux machines différentes, elle apparaît en deux lignes distinctes — les productions ne sont pas fusionnées.

Lecture des barres : - Chaque barre représente la production d'une référence/machine pour un jour de la semaine - **Barre verte** : l'objectif journalier est atteint ou dépassé - **Barre rouge** : la production est inférieure à l'objectif - **Barre bleue** : journée du week-end (samedi ou dimanche)

Une **ligne orange horizontale** matérialise l'objectif journalier sur chaque graphique.

En bas de page, une **liste de commentaires** apparaît si des remarques ont été saisies dans le fichier Excel pour certaines références.

Page 2 — Détail par référence

Cliquer sur une référence dans la colonne de gauche pour afficher son détail.

La page affiche : - Le **graphique en barres** de la référence sélectionnée (production journalière) - Un **camembert de taux d'atteinte** : part de l'objectif hebdomadaire réalisée (vert) vs. restante (rouge) - Un **tableau récapitulatif** avec les productions par jour et les totaux - Le **commentaire** associé à la référence, si disponible

5. Assemblage Automatique

Accéder à la page

Cliquer sur **Assemblage Auto** dans le menu à gauche.

Fonctionnement

La page Assemblage Automatique fonctionne de manière identique à la page **Suivi Presse** :

- **Page 1** : vue d'ensemble avec deux graphiques regroupant toutes les références et machines
- **Page 2** : détail par référence avec graphique, camembert de taux d'atteinte et tableau

Code couleur des barres : - **Vert** : objectif journalier atteint - **Rouge** : objectif non atteint - **Bleu** : week-end

6. Assemblage Manuel

L'assemblage manuel est divisé en deux familles, accessibles via deux boutons distincts dans le menu :

6a. Assemblage Manuel — EV

Cliquer sur **Ass. Manuel — EV** dans le menu à gauche.

Contient les références numériques (ex. 004xxx, 008xxx). Les opérations suivies sont typiquement **Capuchon**, **Insert** et, pour certaines références, **Goupille**. Le nombre de graphiques s'adapte automatiquement au nombre d'opérations présentes dans le fichier Excel.

6b. Assemblage Manuel — Tige de poussée

Cliquer sur **Ass. Manuel — Tige** dans le menu à gauche.

Contient les références alphanumériques (ex. 90028R, 40030R). Les opérations suivies sont typiquement **Boitier**, **Sertissage** et **Soufflet**.

Séparation EV / Tige

Les deux familles sont issues de la même feuille Excel "Suivi ASS manuel". Le logiciel les sépare automatiquement à l'import selon le format de la référence : - **Référence numérique** → famille EV → page **Ass. Manuel — EV** dans le logiciel et section dédiée dans le PDF - **Référence alphanumérique** → famille Tige → page **Ass. Manuel — Tige** dans le logiciel et section dédiée dans le PDF

Structure commune des deux pages

Une **barre de boutons** en haut liste toutes les références ayant une production ou un objectif renseigné. Cliquer sur un bouton pour afficher le détail de la référence correspondante.

Bandeau de résumé

Sous le titre de la référence, une ligne de résumé affiche pour chaque opération :

Capuchon : 1 250 / 2 000 pcs	Insert : 980 / 2 000 pcs	Obj semaine : 2 000
------------------------------	--------------------------	---------------------

Commentaire

Si une remarque est saisie dans le fichier Excel pour la référence sélectionnée, elle s'affiche dans un **bandeau jaune** sous le résumé.

Graphiques

Un **graphique en barres** est affiché pour chaque opération de la référence (le nombre de graphiques s'adapte automatiquement au nombre d'opérations).

Chaque graphique représente la production journalière (somme des équipes actives) sur 7 jours (lundi → dimanche).

Code couleur des barres : - **Vert** : production du jour $\geq$ objectif journalier - **Rouge** : production du jour $<$ objectif journalier - **Bleu** : journée de week-end (samedi ou dimanche)

Une **ligne orange horizontale** matérialise l'objectif journalier.

Calcul de l'objectif journalier

L'objectif journalier est calculé dynamiquement : **objectif équipe $\times$ nombre d'équipes ayant produit sur la semaine**. Si une seule équipe est active, l'objectif reste celui d'une équipe ; s'il y en a deux, il est doublé. Cela permet d'avoir un seuil cohérent avec la réalité de la semaine.

7. Suivi Tri

Accéder à la page

Cliquer sur **Suivi Tri** dans le menu à gauche.

Structure de la page

La colonne de gauche liste toutes les références ayant une production enregistrée. Cliquer sur une référence pour afficher son détail.

Données affichées

Pour chaque référence, 7 **camemberts** sont affichés — un par jour de la semaine (du lundi au dimanche).

Lecture d'un camembert : - Chaque camembert montre la répartition de la production entre les équipes du jour - **Vert foncé** — Équipe 1 - **Vert moyen** — Équipe 2 - **Vert clair** — Équipe 3 - **Rouge** — Production manquante par rapport à l'objectif journalier - **Gris** — Aucune production ce jour-là

Le pourcentage affiché à l'intérieur de chaque part représente la proportion dans le total du camembert.

Pour le **week-end** (samedi/dimanche), un camembert simplifié indique uniquement si une production a eu lieu (vert) ou non (gris).

Un **commentaire** s'affiche si une remarque est associée à la référence.

8. Suivi Joints

Accéder à la page

Cliquer sur **Suivi Joints** dans le menu à gauche.

Fonctionnement

La page Suivi Joints fonctionne de manière identique à la page **Suivi Tri** :

- Colonne de gauche avec la liste des références
- 7 camemberts par référence (un par jour)
- Même code couleur par équipe (vert foncé / vert moyen / vert clair / rouge / gris)

Particularité : le titre de chaque référence affiche également l'**ancien code** correspondant (Référence : XXX | Ancien code : YYY).

9. Export PDF

Accéder à la page

Cliquer sur **Export PDF** dans le menu à gauche.

Vérification des données

Avant de générer, la page affiche la liste des sections incluses dans le rapport avec leur statut : - ✓ **Inclus** (vert) — des données sont disponibles pour cette section - ⚠ **Aucune donnée** (orange) — la section sera absente du rapport

Deux formats de génération

Bouton	Format	Usage
Réunion HPC	PDF sans pages de séparation entre les sections	Impression pour les réunions HPC — format compact
Mail / Transfert service	PDF avec pages de séparation titrées entre chaque section	Envoi par mail ou transfert aux autres services — format long

Les deux versions contiennent les mêmes données et graphiques — seule la mise en page diffère.

Générer le PDF

1. Choisir le format selon l'usage :

- **Réunion HPC** — génère un rapport sans pages de séparation, pensé pour être imprimé et présenté sur feuille lors des réunions HPC. Le document est compact et enchaîne directement les sections.
- **Mail / Transfert service** — génère un rapport avec des pages de séparation titrées entre chaque section, adapté pour être envoyé par mail ou transmis à un autre service de l'usine. La mise en page longue facilite la lecture à l'écran et l'identification rapide de chaque atelier.

2. Choisir l'emplacement de sauvegarde dans la fenêtre qui s'ouvre
3. Patienter pendant la génération (barre de chargement visible)
4. Le fichier PDF est créé à l'emplacement choisi

Contenu du rapport

Le rapport est généré au **format A3 paysage**. Il contient une page par atelier avec :

- **Presse** : une ligne par combinaison référence + machine — graphique en barres journalières + camembert de taux d'atteinte
- **Assemblage Automatique** : idem Presse, une ligne par combinaison référence + machine
- **Assemblage Manuel — EV** : tableau par opération (Capuchon / Insert / Goupille) avec barres de production par équipe
- **Assemblage Manuel — Tige** : tableau par opération (Boitier / Sertissage / Soufflet) avec barres de production par équipe
- **Tri** : tableau journalier par équipe et par référence
- **Joints** : idem Tri

Lecture des tableaux Tri, Joints et Assemblage Manuel :

Dans chaque cellule journalière, seule la **valeur de production** de chaque équipe est affichée, avec la barre colorée (vert = objectif atteint, rouge = objectif non atteint). La colonne de gauche centralise toutes les informations de référence :

- Numéro de référence (en gras)
- Zone commentaire (fond jaune)
- Ancien code
- **Obj . sem** : objectif hebdomadaire total
- **Obj /éq** : objectif journalier par équipe — c'est ce seuil qui détermine la couleur de chaque barre

10. Erreurs fréquentes

Le fichier Excel ne s'importe pas

Message	Cause	Solution
"Format refusé"	Le fichier n'est pas au format .xlsx ou .xls	Vérifier l'extension du fichier
"Impossible de lire le fichier"		Enregistrer ou fermer Excel puis réessayer

Message	Cause	Solution
	Excel a verrouillé le fichier (modifications non enregistrées)	
Message d'erreur avec "introuvable"	Une feuille attendue est absente du fichier	Vérifier que le fichier correspond au format standard de production

Les menus de suivi restent grisés

Les pages de suivi ne sont accessibles qu'après avoir cliqué sur **DÉMARRER LA GÉNÉRATION** et que le chargement soit terminé.

Le bouton "Export PDF" est grisé

L'export PDF nécessite que la génération ait été effectuée au préalable. Importer le fichier Excel et lancer la génération avant d'accéder à l'export.

Les graphiques apparaissent vides

Si une page de suivi ne contient aucun graphique, cela signifie que la feuille correspondante du fichier Excel ne contient pas de données de production pour la semaine.