CAS 33 / 40

Modéré à élevé

Électrovanne de charge/délestage bloquée

Équipement Compresseur d’air à vis · **Domaine** Commande / pneumatique

Illustration technique réaliste — support pédagogique

Symptômes observés

Le compresseur reste en charge ou ne charge plus.

Contexte du cas

Défaut apparu après encrasseme du circuit de commande.

Constats de diagnostic

Signal de commande présent mais position pneumatique non conforme.

Cause probable — à confirmer

Bobine, tiroir, alimentation ou pilotage obstrué.

Action corrective recommandée

Consigner; contrôler alimentation, bobine, pression pilote et mouvement de vanne.

Vérification après intervention

Vérifier plusieurs cycles charge/délestage.

Prévention / suivi

Filtrer l’air de commande et teste cycles périodiquement.

Sécurité et limites : cas pédagogique simulé. Consigner avant toute intervention électrique ou mécanique, vérifier l’absence d’énergie et respecter les procédures du site. Les seuils et contrôles doivent être validés dans la notice du modèle exact par du personnel qualifié. Ne jamais neutraliser une protection.